



Digitized by the Internet Archive in 2015

### Allgemeine

# Bau=Konstruktions=Lehre

mit befonderer Beziehung

auf das

## Sochbanwesen.

Ein Leitfaden zu Vorlesungen und zum Selbstunterrichte

pon

## G. A. Breymann,

† Baurat und Professor an der Königl. polytechnischen Schule in Stuttgart.

Ren bearbeitet

pon

H. Tang,

D. Königer,

† Oberbaurat und Projessor an der Großherzogs. Technischen Hochschule in Karlsruße

Königl. Preuß. Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspetter in Halle

111118

A. Scholk,

Baumeister und Lehrer der Bauwissenschaften in Berlin.

Vierter Rand: Verschiedene Konstruktionen.

Tripzin, J. M. Gebhardt's Verlag.

1894.

## Verschiedene Konstruktionen,

insbesondere:

# Fenerungs- und Lüftungs-, Gas-, Masser-

und

# Telegraphen-Anlagen. Grundban.

Mit einem Anhang:

## Die Baufülgrung.

Dritte verbesserte und umgearbeitete Auflage

von

### A. Schultz,

Baumeister und Lehrer der Bamvissenschaften in Berlin.

Mit 529 Holgichnitten und 61 teilweise in Farben ausgeführten lithographierten Figurentafeln.

Tripzia, J. M. Gebhardt's Verlag. 1894 Das Recht der Übersetzung in andere Sprachen vorbehalten.

## Porwort zur zweiten Auflage.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage des IV. Bandes der "Allgemeinen Ban-Konstruktionslehre" ift eine geranne Ungahl von Jahren verfloffen. - Große Fortschritte haben sich inzwischen auf fast allen Gebieten der Technif vollzogen und im eminentesten Sinne bat daran das Fach der Heizung und Bentilation teil= genommen. Jusbesondere waren es die, im Aufang der sechziger Jahre erschienenen, wertvollen Untersuchungen von Béclet, welche dazu beigetragen haben, die neuere Beigtechnik auf streng theoretischer Basis aufzubauen; die Bentilationsfrage erhielt eine wahr= haft wiffenschaftliche Grundlage durch die epochemachenden Arbeiten des Prof. Max v. Pettenkofer in München. Unch die Konstruktion der Kontroll-Apparate wurde wesentlich verbessert, und es sind dadurch dem Technifer Mittel an die Sand gegeben, um die Geschwindigkeit bewegter Luftströme zu messen und die Temperatur der Juneurämme mit Silfe eleftrischer Signalvor= richtungen auf konstanter Höhe zu erhalten.

Das Streben der neneren Heiztechnik, die Fortschritte der Wissenschaft für das Leben und die Pflege der Gesundheit ungbar zu machen, entspricht durchaus einem dringenden und allgemein gefühlten Bedürfsuisse unserer Zeit. Auch der ausführende Baumeister ist daher gezwungen, sich eingehender als bisher mit dem Studium der Heizung und Bentilation zu beschäftigen, um allen Ausprederungen gewachsen zu sein, welche gegenwärtig der Staats und Kommunal-Bandienst und der moderne Privatban in Bezug auf

rationelle Lüftung und Heizung der Gebände an ihn stellen.

Bei der Renbearbeitung des IV. Bandes der "Allgemeinen Ban-Konstruktionslehre" hat daher der I. Abschuitt, welcher die Fenerungs= und Bentilations= Unlagen enthält, nicht nur eine veränderte Form, fondern auch jede notwendige Erweiterung erfahren. Der Beftimmung ber Bärmeburchgangs=Roef= fizienten verschiedener Bauftoffe ist ein besonderes Rapitel (das sediste) gewidniet und, auf so gewonneuer Grundlage, im VII. Kapitel die Berechnung der Bärmetransmiffion eines gangen Gebändes burchgeführt, auch die Größe der Heizflächen theoretisch, wiewohl im Ginklang mit ben Erfahrungswerten ber Bragis, feft= gestellt worden. - Der ausübende, wie der in die Braxis eintretende Architeft foll badurch in den Stand gesetzt werben, sich ein kompetentes Urteil über die Borzüge und Rachteile der einzelnen Beizspfteme zu bilden, um hiernach die geeignete Wahl zu treffen; er foll im ftande fein, die Barmeverlufte ber einzelnen Ränme eines Gebändes nach wiffenschaftlichen Pringipien aufzustellen, die Form und Größe der Beigförper zu bestimmen, mindestens aber die Resultate der Rechning zu prüfen.

Im VIII. Kapitel haben die neneren Forschungen über natürliche Ventilation und über Permeas bilität der Banmaterialien gebührende Berückssichtigung gefunden. — Wegen der häufigen Anwendung, welche gegenwärtig die Ventilation durch Maschinen

IV Borwort.

findet, sind auch die verschiedenen "Bentilatoren" und deren Rutzeffekt einer Besprechung unterzogen worden.

Unter "Praktische Anwendungen" sindet der Leser endlich die Lüstungsmethoden der wichtigeren Gebände-Gattungen in einer, dem Umsachung webandelt. Bei dieser Materie war Versasser gezwungen, eine Beschränkung des überreichen Stoffes in dem Sinne eintreten zu lassen, daß alle industriellen Anslagen — welche den Aufgaben des Architekten in der Regel fern liegen — ausgeschlossen blieben, während doch die Dampskessel Senerungen im III. Kapitel eine der Wichtigkeit des Gegenstandes entsprechende Behandlung gefunden haben.

In Bezug auf die beigegebenen Figurentafeln ist besonderes Gewicht auf Deutlichkeit, Form und Ruhalt derfelben gelegt worden, damit fie fich als Borlagen beim Entwerfen eignen und dem Lehrer bei Lorträgen das zeitranbende Zeichnen an der Tafel ent= behrlicher machen. Sämtliche Blätter sind nen auf Stein gezeichnet, und für das beffere Berftändnis ber Bentilationssysteme ift der Bersuch gemacht worden, die Darstellung der verschiedenen Luftströme durch charafterisierende Farben zu bewirken, wobei bem Berfasser jede gewünschte Unterstützung seitens des Herrn Berlegers zu teil wurde. — Außer bieser Sammlung von Tafeln, welche Beispiele neuer und bewährter Beizungs= und Bentilations=Anlagen ent= halten, sind, wo immer es nötig erschien, zahlreiche Holzschnitte als Illustration dem Texte beigegeben, um dadurch das Studium des Werkes nach Möglichkeit zu crleichtern.

Der II. Abschnitt, welcher die Gas=, Wasser= und Telegraphen= 2c. Anlagen enthält, ist als durchans neue Arbeit diesem Bande hinzugefügt, wo= durch derselbe eine, den Anforderungen der Gegenwart entsprechende, Erweiterung erfahren hat. Es behandelt das erste Kapitel die Gasbelenchtungs=Anlagen in Gebänden, einschließlich der Berwendung des Gases zum Heizen und Kochen. Diese letztere Verwendungsart ist anderwärts, namentlich in Frankreich und Dänemark, schon jetzt eine sehr weitgehende und hat offenbar eine große Zukunft.

Auch die Ausprüche auf Verforgung der Rüchen, Babezimmer, Klosetts, Schlaf- und Wohnrämme unserer Wohngebände mit gutem, reinem Trink= und Wirt= schaftswaffer sind so berechtigte, daß niemand diesen Komfort entbehren mag, wenn die Vorbedingungen einer öffentlichen ober privaten Wafferverforgung am Orte selbst gegeben sind. Damit geht Hand in Hand die Einrichtung einer rationell angelegten schnellen Abführung aller Berbrauchswäffer 2c. mittels unterirdischer Kanäle oder Röhren (Kanalisation). — Die Einrichtungen, welche zu diesem Zwecke erforderlich werden, find im zweiten Kapitel Dieses Abschuitts behandelt. Die beigegebenen Figurentafeln find bazu bestimmt, außer den reichhaltigen Textillustrationen die wichtigeren Konstruktionen in Zeichnung vorzuführen. Auf Taf. 61 endlich ift die Anwendung des Bor= getragenen burch die Wafferversorgung und Ent= wäfferung eines herrschaftlichen Wohnhaufes" zur Darstellung gebracht.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage Dieses Bandes sind an Stelle der veralteten und oft ver= sagenden mechanischen Klingelzüge die elektrischen und pueumatischen Saustelegraphen getreten. Rady dem Plane der Verlagsbuchhandlung follte die neue Auflage auch diese Konstruftion in einem, dem Bedürfuis des Bantechnikers entsprechenden, Umfange enthalten. — Diesem Berhalten hat Verfasser gern entsprochen und wünscht, daß hierdurch die bisher empfundene Lücke ausgefüllt sein möge! — Soweit hierbei die elektrischen Haustelegraphen und Telephone in Frage fommen, fonnten die bekannten Werke von Schellen, Zetssche und eine neuere Urbeit von Scharnweber benutzt werden. Schwieriger lag bas Berhältnis für die pueumatischen Haustelegraphen, da hier eine Litteratur zur Zeit kanm existiert. Die mannig= fache interessante Verwendung dieser Telegraphen ließ es geboten erscheinen, sowohl die "Druckgeber", als bie gebräuchlichen einfacheren "Signalapparate" Borwort. V

forgfältig in Ansicht und Durchschnitt zu zeichnen und badurch dem angehenden Bantechniker auch diese Materie zugänglich zu machen.

Die Konstruktion und Anlage der Blikableiter, mit vielen Zusätzen und einem Gntachten, betreffend den Blitzschlag im Schulhanse zu Elmshorn versehen, bildet den Schluß dieses Abschnittes.

Im III. Abschnitt hat die Lehre vom Grunds ban, welche schon der Berfasser der I. Anflage dem IV. Bande einverleibte, wiederum eine, den Zielen bes Hochbanwesens entsprechende, Behandlung gefinden.

Mehrere Discipsinen sind hierbei nicht unbeträchtlich erweitert, veraltete Apparate und Werfzenge
durch neuere ersetzt, namentlich aber ist auf eine reichere
Ausstattung durch Holzschnitte Bedacht genommen worden.
Dies bezieht sich insbesondere auf die Werfzenge zur
Untersuchung des Bangrundes, auf die Wasserschöpf=
und Baggermaschinen, die Lehre von den Fange=
dämmen, die Konstruktion der neueren Rammen, Grund=
sägen u. s. w.

Die Materialien zur Beton= und Mörtel= bereitung und die Betonfundierung wurden in einem, der Wichtigkeit dieser Gründungsart entsprechen= den, Umfange behandelt. — Den Schluß bildet die Gründung auf Brunnen und mittels Senk= kästen, welche letztere Methode sich für viele Ber= hältnisse als sicher und schnell zum Ziele sührend erwiesen hat. Die pneumatischen Gründungen konnten dagegen, als dem eigentlichen Stromban angehörig, hier unerörtert bleiben.

Wie in der I. Auflage, so bildet auch in dem nenen Gewande die "Bauführung" den naturge= mäßen Schluß des Werkes. Diese Disciplin ist in vollständig neuer und knapper Form, wie solche sich für die Vorträge an technischen Hochschulen empfiehlt, bearbeitet worden. In Bezug auf das Berdingen der Banten haben die "Allgemeinen Bestimmungen" vom 24. Juni 1880, welche eine Reuregelung bes Submiffionswesens in Prengen bezwecken, als Grundlage gedient. — Die Führung bes Banes fest die Renntnis der gesamten Ronftruttionen des Hochbaues als notwendige Grundlage voraus, ihr Wesen aber besteht recht eigentlich in der zweckmäßigen Reihenfolge und dem ungehinderten Fortgange der Arbeiten. Dieser Weg ist hier angedentet worden, und er wird dem intelligenten Tedmifer wenig= stens so lange als Richtschnur dienen fonnen, bis eigene Erfahrung auf der Bauftelle die Grundlage seines Wirkens bildet.

Hiermit sei die vorliegende Bearbeitung des IV. Bandes dem wohlwollenden Urteil der Fachgenoffen empsohlen.

Berlin, im Januar 1881.

Der Verfasser.

## Porwort zur dritten Auflage.

Uls Verfasser vor 14 Jahren die Bearbeitung der zweiten Auflage dieses Bandes übernahm, stand er vor der Notwendigkeit, den ersten Abschnitt, welcher die Fenerungs= und Lüftungs=Aulagen behandelt, den Fortschritten underner Heiztechnik entsprechend, auf durch aus neuer Basis zu bearbeiten, und den II. Abschnitt, der die Gas=, Wasser= und Telegraphen= Aulagen enthält, als notwendige Ergänzung einzusspügen.

Bei Bearbeitung der dritten Auflage ist unn die Darstellungsform und die Begrenzung des Stoffes im ganzen beibehalten, aber einheitlicher gestaltet worsden. Die Dampstesselsschaften, welche nach ihrem heutigen Umfange selbst für den Maschinen-Ingenieur ein Specialstudium bilden, dursten aus der Konstrukstionslehre des Hochbanwesens mit Recht ausgeschaltet werden; an Stelle derselben behandelt das dritte Kapitel die Transmission der Wärme durch sesse dornsteine die Stabilitätsbestimmung freistehender Schornsteine in den ersten drei Kapiteln zum Abschluß gebracht sind. Daran schließen sich in Kapitel 4—6 die Lokalsund Centralheizungen, wobei auch die neueren Leistungen der Heiztechnist nach Gebühr gewürdigt sind.

Die farbige Darstellung der verschiedenen Enftströme in den Leitungskanälen ist auch für die nene Auflage beibehalten und auf die Figuren-Tafeln 21 bis 24 und 47° bis 51 ausgedehnt worden. Die in § 85 des I. Abschnitts auszüglich gegebenen Bestimmungen des Ministerial-Erlasses vom 7. Mai 1884, betreffend Vorbereitung, Ausführung und Unterhaltung der Centralheizungs-Anlagen haben dabei Erlänterung und Anwendung gesunden, wobei dem Versasser seitens der Verlagsbuchhandlung die bereitwilligste Unterstützung zu teil geworden ist.

Im II. Abschnitt sind die auf Erhöhung der Leuchtfraft des Gases gerichteten nenesten Berbesserungen, insbesondere die Globe-, Standart-, Jutensiv- und Germania-Brenner, die Regenerativ- und Gas-bogenlicht-Lampen besprochen und durch Zeichnung erläntert.

Das System der pnenmatischen Telegraphen, obwohl jetzt fast ganz durch die elektrischen Anlagen verdrängt, ist auch in der neuen Auflage, und zwar im historischen Interesse beibehalten worden.

Der III. Abschnitt, Grundbau, und der IV. Absschnitt, der die Bauführung behandelt, erscheinen im wesentlichen in dem Umfange, den ihnen Berfasserschon in zweiter Auflage zugewiesen und der sich bisher bewährt hat.

Berlin, im November 1893.

## Inhalts = Verzeichnis.

## I. Abschniff. Fenerungs- und Lüffungsanlagen.

		Erftes Rapitel. Theorie der Feuerungsaulagen.	eite		Fünftes Kapitel. Heizung mit Zimmeröfen.	Seite
§	1.	Desinitionen	1	§ 27.	Allgemeine Brinzipien	5.0
§	2.	Die Bremmaterialien und die Berbrennung	1	5	Ciuteilung der Öfen	56 57
§	3.	Chemische Zusammenschung der Brennmaterialien	2	§ 28.	I. Eiserne Ösen.	51
§	4.	Heizeffett der Bremmaterialien	3		I. Säulenösen	58 58
ş	5.	Die zur Verbrennung erforderliche Luftmenge	5		II. Etagenöfen	59
				§ 29.	Berbefferte Ginrichtungen eiserner Djen.	61
		Bweites Kapitel. Feuerungsanlagen im		,	Circulationsosen von Leras	01
		allgemeinen.			Füllosen von Gourney	61 61
§	6,	a) Der Verbrennungsranm	6		Füllosen von Dr. Meidinger	62
ñ	.,	Rostformen	6		" " Rustermann (Minchen)	63
		Heizthür. Aschenraum	9		" " E. Geiseler (Berlin).	64
§	7.	Die Rauchverzehrung	9		" des Eisenwerfs Lauchhammer	64
§	8.	b) Der Heigraum	11		" mit Zugwechsel, von Cullmann	65
S		c) Der Schornstein	13	§ 30.	Mantelosen von Sturm, Musgrave.	66
U		Duerschnittsform und architektonische Ausbildung desfelben	14	*/	Amerikanische Djen (Crown-Jewel)	67
		Schornsteinauffätze			II. Öfen für periodische Heigung	69
8	10.	Ausführung der Schornsteine	17	§ 31,	Massenösen	69
	11.	Stabilität freistehender Schorusteine	20		Der schwedische Dien. Der russische Dien	69
·		1. Bedingungen der Stabilität	20	§ 32.	Weichichtliches zur Entwickelung bes Rachelofeus	71
		2. Bestimmung des Binddruckes	23	§ 33.	Konstruktion der Kachelösen	74
					Verschlußvorrichtungen	76
	J	rittes Kapitel. Transmission der Wärme durch			Ritthüren. Balfenthüren. Sebelthüren	77
		feste Wände.			III. Gemischte Ofen	78
Š	12.	Borbemerfungen	26	§ 34.	Dfen von Winiwarter, Staebe	78
S	13.	Bärmeverluste bei fonstanten Temperaturen	27		Dfen von Born, Feilner'iche Efen	79
		I. Emission der Barme	27		Ginfag= oder Gitteröfen von Duvig nean	79
		Unwendung der Formeln	29	§ 35.	Rundofen in Schmelgfacheln von G. Meger Karlerube	82
ş	l4.	II. Transmiffion der Barme	31		Achteckiger Majolika = Oten	82
§	15,	Transmiffion der Barme durch Gtafer	34	§ 36.	I. Bestimmung des Ungeffets der Stubenofen	83
§	16.	Herseitung der Wärmedurchgangs = Nocffizienten	35		II. Berhältniffe zwischen der Beigfläche und dem zu er=	
§	17.	Bärmeverluft bewohnter Räume	38		wärmenden Ranme,	83
\$	18.	Einfluß der äußeren Temperatur auf die Transmission .	39		111. Erneuerung der Luft der Wohnraume mittels Ofen-	
8	19.	Intermittierende Heizung			heizung	84
		Empirische Roeffizienten	41			
	į	Diertes Kapitel. Heizungsanlagen in Gebäuden.			Sechstes Kapitel. Centralheizungen.	
§	20.	Borbemerkungen	42	§ 37.	Borgüge derfelben. Systeme der Centralheizung	86
§	21.	Die Kaminheizung. Geschichtliches	42		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
ŝ	22.	Berbefferte Ramine von Rumford, L'homond 2c	45		A. Die Luftheizung.	
		Ruffischer Wandfamin	46	§ 38.	Würdigung des Syftems	86
8	23.	Kamine mit Lufteirknlation von E. Geifeler und		§ 39.	A. Der Luftheizungsofen	91
		C. Wille	48		Alltere Central=Luftheiz=Apparate. 1825—1855	91
		Bentilationskamin nach Donglas Galton	49	§ 40.	Überficht der neueren Leistungen. 1855-1891	96
		Renere englische Kamine (Kenfington-Kamine 20.)	51	§ 41.	Moderne Centralapparate für Unftheizung	97
§	24.	Freistehende eiserne Kamine	52		I. Central=Schachtofen des Eifenwerfe Raiferstautern	97
-	25.	Raminösen (Cheminées-poêles)	53	*	II. Strahlenraumosen von Prof. Dr. Wolpert in	
S	26.	Gasheizkamine	55		Kaiserslautern	98

		Ceite .			Seite
	III. Luftheizofen von Beibel, Briquet & Comp.	eene .	8 61	Kombinierte Dampswasserheizung	
	in Genj	99	5 74.	Das Sulzer'sche System	
	IV. Centralheizungsosen mit Korbrostsenerung von	., 0		Unwendungen.	
	Möhrlin in Stuttgart	101	8 62	I. Dampscheizung im Physiologischen Institut zu Berlin	172
	V. Centralluftheizugusofen von J. Heinhardt in		5 ~	Bestimmung der ersorderlichen Seizslächen	
	Bürzburg	102	8 63	Renere Dampsheizungs-Anlagen	
	VI. Luftheizungsapparat v. Emil Relling in Dresden	104	5 00.	I. System Bechem & Post	
	Luitheizapparat von Fischer & Stiehl in Eisen	105		II. System Körting.	
	VII. Bertisal-Gegenstrom-Caloriser v. Kori in Berlin	106	8 61	Berechnung der Dampsheizungen	
2		100	8 04.	Detendining bet Zumpfpeizungen	110
8.	42. Bestimmung des Ruterstelles und der Heizfläche der Lusheizapparate	107			
ر	43. Die Luftleitungs=Borrichtungen			D. Kombinierte Centralheizshiteme.	
*/	44. Regulierungsvorrichtungen des Luftleitungsspitems.		§ 65.	I. Kombination der Heißwafferheizung mit der Luft-	
8 '	An mendungen.	112			180
۷.	21 iven vang en. 45. Lujtheizungsanlage im Direftvrialgebäude des Phyfio-			II. Berbindung der Warmwafferheigung mit der Luft=	
8 '		111			t81
	logischen Instituts zu Berlin Berechnung des Bärmebedarfs				181
		114	\$ 66.	Bergleich der gebräuchlichsten Centralheizinsteme	
	Tab. I. Berechnung der Wärmetrausmission des	440		3	
ο.	Gebäudes	118			
8 '	46. Heizungs= und Bentilationsanlage der Bolksichnle zu			Siebentes Rapitel. Ventilation der Gebäude.	
o ,	Göt <mark>ting</mark> en		0 0-		
0	47. Luftfilter=Unlagen	122	§ 67.	Geschichtliche Vorbemerkungen	183
3 4	48. Kanasheizung		§ 68.	Pringipien der Bentisation.	
	Allgemeine Anordnung	123		Notwendigkeit der Bentilation	185
	Heizanlage der Kirche zu Templin	124		Rohlenfäureproduktion durch den Atmungs- und Be-	
	Bestimmung der Heizfläche bei Kanalheizungen	126			187
	B. Die Wafferheizung.				189
a ,					190
8 4	49. Pringipien ber Cirkulationsheizung	126	§ 69.	, 0	190
	Wejdjichtlidjes	127	§ 70.		191
	Allgemeine Uberficht der verschiedenen Sufteme	128		Bermeabilität der Baumaterialien	192
3 :	50. A. Die Warmwasserheizung mit Niederdruck	129	§ 71.	B. Lüftung mit Hilfe von Luftseitungen	193
	(Der Reffel. — Die Leitungsröhren. — Das Ex-			Albzug der verdorbenen Luft	193
<i>.</i>	pausionsgesäß. — Heizkörper.)			Regeln für die Einführung frischer Luft	194
\$ {		133		Querschnitt der Beutilationsfanäle	195
\$ 5	52. C. Heißwafferheizung, Shitem von Perlins	136		0)	196
Α.	Allgemeine Anordunngen	137		Firstventisation	196
S	53. Das Röhrenspstem und seine Berbindung	139	§ 72.	C. Rünftliche Bentitation.	
	Die Öjen und deren Montierung	140		Bentilation durch die Wärme	197
	Die Transmissionsröhren	145		Absaugende Wirlung der Gasslammen	198
	Unwendungen.			Beleuchtung öffentlicher Lotale. Sonnenbrenner	199
S	54. I. Barmwasser-Niederdruckheizung im Schulhans zu		§ 73.	Ausgeführte Beispiele	
	Besterwit	148	Ü	Scharrath'iche Porenventilation	201
	11 Warmwasser=Mitteldruckheizung der Realschule		§ 74.	Lüftnug durch Maschinen	201
	zu Darmstadt	148	Ü	A. Schranbenventilatoren	202
\$ :	55. 111. Heißwaffer = Mitteldructheizung einer Billa zu			B. Centrifugalventilatoren	203
	Lipnit (in Österreichisch=Schlesien)	151		C. Sangende Wirkung des Dampfstrahles	205
S:	56. Berechunng der Wasserheizungen	153		D. Bentilation mit komprimierter Luft	205
	Berechung einer Riederdruckheizung	155	§ 75.	Montroll=Apparate.	
S :	57. Berechnung der Heißwasserheizungsaulage zu Lipnif.	157	0	Unemometer von Combes	207
				Anemometer von Casella	208
	C. Die Dampsheizung.			Methode der Beobachtungen mit dem Anemometer	208
	58. Erflärung und Geschichtliches	160		Indifatoren. Thermometer	209
S	59. Dampfleitung. Rohrverbindungen	163		Bestimmung der Lustsenchtigkeit	210
	Lustein= und Auslasventile	164		community occ supplied and the control of the contr	210
	Dampfein= und Anglagventile. Reduzierventile	165		as delete as	
	Dampsverteiler	166		Praftische Anwendungen.	
	Rondensationskammern Rondensationswafferableiter	167	§ 76.	1. Lüftung der Bohuräume	211
	Rondensationsmafferableiter von Schäffer & Buden=		§ 77.	II. " " Santen	
	berg in Magdeburg und Anfenberg	168	§ 18.	III. " Anditorien und amphitheatralischen	
S	60. Heizkörper für Dampfheizung	169		"Sörfäle	217

		Seite	'		Ceite
§ 79.	IV. Lüstung der amphitheatralisch gebauten Sitzungs-		7	Adytes Rapitel. Verschiedene Fenerungsanlagen.	
	fäle der Barlamente		§ 87.	Unlage von Rochherden	235
§ 80.	V. " " Theater	221	§ 88.	Plattenherde mit Wänden aus Racheln	
§ 81.			.,	Freistehende Kochherde	
0	" " Cafés, Gesellschaftssäle		§ 89.		
	" " Speifefäle		8 00.		٠,٠٠٠
§ 82.	TITE 65 % ( # 7 %		9 00	Unwendungen.	
			§ 90.		
§ 83.				Berlin	239
	IX. " " Kasernen			Rochmaichine	
§ 84.	" " Oberlichtsäle und Lichthöfe	232		Stagenbackofen. Feuerungen mit Bratipiegvorrichtung	240
§ 85.	Aufstellung von Projekten zu Beig= nud Lüftnugeaulagen	232	(	Bärmfpind, Abjpültisch Baschtisch ze	241
§ 86.	Prüfung und Übernahme von Heizungsanlagen	234	§ 91.		
e ·	Fraging in the first section of				
	II. Abschnitt. Gas-, W	allei	:- und	Telegraphenanlagen.	
	***********************************				
	Erstes Kapitel. Gasbelenchtungsanlagen in		§ 14.	Die Bassermesser	277
			§ 15.	Beschaffenheit und Entnahme des Waffers	278
	Wohngebänden.		§ 16.		
§ 1.	Geschichtliches	243	3	I. Gewöhnliche Straßen= oder Hofbrunnen	
	Die Abgabe des Lenchtgajes	243		II. Doppelwandige Brunnen	
	Gasniesser	244			
§ 2.		245		III. Artejische Brunnen	
§ 3.				IV. Abeisinier Brunnen	281
a "	Die Breuner	248		V. Rohrbruntien	281
	a) Breuner für offene Flammen	248	1	Drittes Kapitel. Anlage der Haustelegraphen.	
	b) Geschtossene Brenner	248	č	zerriren grupiter. Annuge ver gjungreregruphen.	
	Cinfluß des Gasdruckes auf die Brennerflamme.			Eleftrische Saustelegraphen und Telephone.	
	Gastonfum=Regulatoren	251	§ 17.	Allegemeines	282
	Lendstfrast des Vajes	251	§ 18.	Die fonstanten Clemente	283
	Reuere Argandbrenner	252	8 10.		
	Gas=Regenerativ=Lampen	253		a) Das Meidinger-Etement	
	I. Die Wenham=Lampe	253		b) Das Element Leclanché. TrockensElemente	285
	II. Siemens' Regenerativ-Lampe	254	\$ 19	Batterie und Wandleitungen	286
	III. Die Butte=Lampe	254	\$ 20.	Die Telegraphen=Apparate.	
	IV. Regenerativ=Glanzlicht=Lampe "Regina" .			A. Einjache Läutetasten für galvanische Ströme.	
§ 4				1. Die Läntetafte oder der Drücker	287
5 1	Leuchtkraft verschiedener Leuchtstoffe			2. Zugfontafte	
	(Sumitted and San Manager 61	200		3. Transportable Drücker	
	Ermittelung der Flammenzahl	256		4. Thürfontaft	
	Die Sonnenbrenner			5. Der Umjchalter	
§ 5					
	Konzentrische Ringbrenner	258		B. Die Klingelu	
§ 6	. Umwendung des Gases zum Heizen und Rochen	259		Bréguet's Klingel mit einfachen Schlage	
	I. Gasösen und Gastamine			Rassettlingel mit Selbstunterbrechung	
	II. Gas-Kodjapparate	260		C. Rombiniertes Schlag= und Atingelwerk	
				D. Länteapparate mit Triebwerk	
	Parity Warilet M. Wart it in Calana			E. Klingeln mit sichtbarem Signal	290
	Bweites Kapitel. Wasserleitung in Gebäuden.			F. Fortscheltktinget in Verbindung mit einem Tableau	292
\$ 7	. Das Röhrenmaterial	262	§ 21.		
	Die Abzweigungen vom hauptrohr in die Webande			Schemata für einfache eleftrische Anlagen	
	Berbindung und Besestigung der Bleirohre	264	§ 22.	A. Der telephonische Sprechapparat	
8 6			8		
\$ 8	. Ausflußvorrichtungen im Junern der Gebäude			I. Telephon mit Stimmgabel	
	I. Rüchen-Austäffe			II. Lössettelephone	
	II. Baschtviletten			III. Tetephon mit Rusapparat von Dr. Werner	
\$ S				Siemens	
§ 10		270		IV. Shitem Hartmann & Braun in Uhrform .	
	Hof=Klosetts und Pissoirs			B. Das Mifrophon	
§ 11				C. Telephonleitungen	297
	Anlage der Feuerhähne und Sprenghähne		§ 23.	the state of the s	
§ 12		275		Allgemeines	
§ 13				Weschichtliches	
0 -		m + O		2-1-9-1-9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	

		Seite			Seitc
	Das Shitem	298		Rejnué	
	Rohrleitung, Drudfnöpte	298	§ 25.	Sprachrohre	305
	Zugapparate	299	)		
	Puenmatische Vorrichtungen zum Öffnen und Schließen			Minutes Manifel Autors New Witholdston	
	von Bentisationsflappen	300		Viertes Kapitel. Anlage der Blikableiter.	
	Bueumatische Thürössner	300	§ 26.	Konstruttions=Regeln	306
§ 24.	Die pneumatischen Signalapparate	301	•		308
5 -1.	a) Apparate mit einsachem Schlag	301			309
		302		Galvanische Prüfung der Blipableiter	
	b) Apparat mit Carillon-Becketschlag				310
	e) Alarm-Apparat mit Weckerschlag	302		Gutachten betreffend die Wirkungen des Blipschlages	
	d) Signattablean	303	1	beim Schulhause zu Elmshorn	310
	III. <b>Abļ</b> dņui	ff	Dor (	farmatran	
	111. 240 julijul		DLL (	gennoon.	
Borbei	nerfnigen	313	§ 14.	Grundung auf schlechtem Baugrunde	338
§ 1.	Klassifitation des Baugrundes	313	§ 15.	Gründung auf Schwellroft	339
\$ 2.			§ 16.	_	340
U			§ 17.		341
	Vorarbeiten des Grundbaues.		0	D. Ausführung der Rammarbeiten.	
§ 3.	A. Unterfuchung des Bangrundes		S 10	Die Handramme	242
	I. Durch Aufgraben	316			344
	71 0014 4 7 11	316		- 0 0	
	III. Durch Erdbohrer	316	§ 22.	Die Binkelramme	347
	Bohren unter Anwendung von Futterröhren .	318	§ 23.	- 0	348
	Das Bohrgestänge	319	\$ 24.	Die Kunstramme	348
	IV. Durch Einrammen von Probepfählen	321	§ 25.	Die Rasmyth'sche Dampframme	350
				Die Bulverramme von Shaw	350
	V. Durch Probebelastung	321	§ 26.	Urbeitsleiftung bei verschiedenen Rammen und Kosten	
	B. herstellung und Trodenlegung der Baugri	nbe.		des Rammens	351
§ 4.	Das Ausheben der Fundamentgräben	321	§ 27.	Bon den Holzpfählen	352
§ 5.	Transportmittel	322	§ 28.	Tragfähigkeit der Pfähle	353
§ 6.	Das Wafferichöpfen. Wahl der Schöpfmafchinen	325	§ 29.	Ausziehen und Abschneiden der Pfähle unter Wasser .	354
§ 7.	Ausschöpfen mit Handeimern	326	8 20.	E. Beton= und Mörtelmaterialien.	004
§ 8.	Hölzerne Rolbenpumpen	327	0.00		054
9 %	Transportable Doppelpumpen mit eisernem Cylinder .	328	§ 30.		354
			§ 31.		355
	Centrifugalpumpen	328	§ 32.	1 00	357
	28asserschuneden	329	§ 33.	47	358
\$ 9.	Baggerarbeiten.		§ 34.	Mijdhungsverhättnijje bei Betonbereitung	359
	Stiels und Sactbagger Gimerbagger. — Schanfelbagger.		§ 35 1	n. 36. Das Mischen und Bersenten des Betons	360
	— Drehbagger. Indifde Schanfel	330	§ 37.	Beispiele der Gründung auf Beton	362
	Der Millroh'sche Exkavator. Die Sandpumpe	331	§ 38.		364
	C. Umschließung der Bangrube.		\$ 39.		364
\$ 10	Konstruftion der Fangedämme	333		Gründung auf Senfbrunnen	
, . · · ·	Das Füllen derselben		3	Form und Anordnung der Brunnen	
S 11					366
§ 11.		336		· ·	
§ 12.	Gründung auf gutem, festem Bangrunde	336	§ 41.		368
§ 13.	Allgemeine Regeln	338	§ 42.	Rüctblicke	369
	IV. Abschnitt	. 1	die B	auführung.	
§ 1.	Borarbeiten	270	e r	Das Verdingen der Bauten und die Form der Bau-	
§ 2.	Die Baupläne		§ 5.		374
		370	0 4		374
§ 3,	Der Kostenanschlag	371	§ 6.	333	375
	Einteilung in Titel	372			378
		372	§ 7.		381
§ 4.	Der Erläuterungsbericht	373	§ 8.	Von der Führung des Baues	383

## Erster Abschnitt. Die Kenerungsanlagen.

Erstes Rapitel.

#### Theorie der Feuerungsanlagen.

#### § 1. Definitionen.

Mit dem Namen Fenerungsanlage wird im allsgemeinen jede Borrichtung bezeichnet, auf welcher Brennmaterialien verbrannt werden, um die Verbrennungswärme derselben zu irgend einem speziellen Zweck nutzbar zu machen. — Je nach der Art des zu verwendenden Brennmaterials und dem Zwecke, dem es dienen soll, wird demnach die Konstruktion der Fenerungsanlagen sich sehr mannigsach gestalten können.

Doch lassen sich in der Regel bei einer derartigen Konstruktion drei Hauptteile unterscheiden:

- 1) der Berbrennungsraum (Fenerraum) oder Herd,
- 2) der Heigraum, in dem die Wärme nutbar gemacht, d. h. wo den Verbrennungsprodukten die Wärme, die sie liefern sollen, entzogen wird, und
- 3) der Schornstein, der die lästigen Verbrennungsprodukte in gehöriger Höhe in die Atmosphäre führt
  und hauptsächlich den zur Unterhaltung der Verbrennung nötigen Strom atmosphärischer Lust in den
  Feuerraum befördert oder wie man gewöhnlich
  sagt den Zugerzeugt.

Nicht immer sind diese drei Teile der Anlage scharf getrennt, es können sozusagen zwei derselben zusammengezogen sein; zuweilen sehlt auch der Schornstein: doch wird der allgemeine Typus auf die vorgenannten Hauptteile sich zurücksühren lassen.

Der Endzweck jeder Fenerungsanlage ist daher, entsprechend deren drei Hauptteilen:

Brehmann, Bau-Ronftruftionslehre. IV. Dritte Auflage.

die Wärmeerzengung, die Wärmenbertragung und die Zugerzeugung.

Da es Zweck des vorliegenden Werfes ist, in erster Linie die zur Beheizung von Gebänden nötigen Anlagen zu besprechen, so setzen wir vorans, daß der zu erwärmende Körper Instsörmig oder tropsbar stüssig sei. Sine Darstegung der in gewerblichen Stablissements anzutressenden und für bestimmte Zwecke errichteten Fenerungsanlagen liegt außerhalb des Rahmens einer Baukonstruktionslehre. Wir wollen uns daher auf Vorsührung der dem Bautechnifer häusiger vorkommenden Konstruktionen beschränken. Da nun Gestaltung und Abnessung des Fenerranmes von der Beschafsenheit des Brennmateriales und der zu versbrennenden Menge desselben abhängen, so haben wir zusnächst die verschiedenen Brennstoffe, welche ihren Aggregatznständen entsprechend als seite, stüssige und lustesörnnige unterschieden werden, hier kurz zu besprechen.

#### § 2.

#### Die Bremmaterialien und die Verbremung.

Die gewöhnlich zur Verwendung kommenden Brennstoffe kann man in natürliche und künstliche einteilen; zu ersteren gehören Holz, Torf, Braunkohle, Steinkohle, Unthracit, zu letzteren Holzkohle, Torikohle, Coaks, die in Formen geprekten und alle gasförmigen Brennmaterialien.

Bei allen diesen vorgenannten Körpern ist es lediglich der Rohlenstoff und der Wasserstoff, welcher sich (vollkemsmene Verbrennung vorausgesetzt) infolge seiner Uffinität zum Sanerstoff mit diesem zu Kohlensäure und Wasser vers

Erftes Rapitel.

bindet; den zur Berbrennung nötigen Sanerstoff liefert die Utmosphäre.

Im allgemeinen genügt aber die bloße Berührung des Bremmateriales mit dem Sauerstoss der Luft noch nicht zur Verbindung beider, es muß an irgend einer Stelle die Temperatur dis zu einer gewissen Grenze (500° für geswöhnlich) erhöht werden. Wenn dann an dieser Stelle die Verdrennung eingeleitet ist, werden auch benachbarte Teile aus die Entzündungstemperatur gebracht. Damit sie aber wirklich verdrennen können, muß ihre Verührung mit Sauerstoff ermöglicht sein.

Ist das Brennmaterial entzündet, so wird es durch die Wirkung der Wärme zuerst destilliert, d. h. die slüchstigen Teile werden vom sesten Kohlenstoff getrennt. Wenn die aus solche Weise frei gewordenen Kohlenwasserstoffe mit einer genügenden Menge Lust gemischt werden, so brennen sie mit heller Flamme und es bildet sich Kohlensäure und Wasser.

Wenn die bei der Destillation entwickelten Gase unter die Entzündungstemperatur abgekühlt werden, bevor sie mit dem Sauerstoff in Berührung kommen, so kondensieren sich die leicht kondensierbaren, bleiben suspendiert und bringen — je nach ihrer Menge — einen mehr oder weniger dunklen Rauch hervor; zum Teil legen sie sich als Rus auf die Oberssächen der sogenannten "Züge". Wird der Ranch auf höherer Temperatur als der Entzündungstemperatur gehalten und demselben Lust zugeführt, so entzündet er sich und brennt mit leuchtender, roter, gelber oder weißer Flamme. Verrini, Technologie der Wärme.

#### § 3.

#### Chemische Zusammensehung der Brennmaterialien.

1) Holz. Man unterscheidet hartes und weiches Holz und harziges Holz. Hart ist das Holz der Buche, Eiche, Ulme; weich dassenige der Linde, Birke, Erle, Pappel; harzig ist das Holz der Koniseren (Lärche, Fichte, Tanne). Der Unterschied zwischen hartem und weichem Holz liegt nur in der Dichte des Gewebes. — Weiche Holzarten brennen mehr mit Flamme, da sie wassersscher, anch schneller, da sie porös sind und der Luft mehr Zutritt in das Junere gestatten. Dagegen erzeugen die harten Holzarten nicht so schnell Hitz, fonzentrieren sie aber und hinterlassen starke Kohlenglut.

Alle Holzarten enthalten Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff und gewisse Aschenbestandteile; die erstgenannten Stoffe bilden nach ihrer chemischen Zusammensetzung die Eellulose, welche durch die Atomsormel C6H10O5 dars gestellt wird, d. h. die Holzsaser enthält weniger als die Hälfte ihres Gewichtes (44 Proz.) an Kohlenstoff und den Rest an Wasserstoff und Sauerstoff in dem Verhältnis, wie sie im Wasser vorkommen. Die unverbrennlichen Bestandteile

bilden 3 Proz. vom Gewicht des Holzes, in der Rinde bis 7 Proz. derselben.

Frisch gefällte Bäume enthalten hygroskopisches Wasser, und zwar beträgt das letztere etwa  $\frac{4}{10}$  des Holzegewichtes. Wird das Holz im Wetterschutz ausbewahrt und der Rinde entkleidet, so verliert es nach 18 Monaten einen Teil der Feuchtigkeit, es wird lusttrocken und das hygroskopische Wasser beträgt dann nur noch  $\frac{1}{5}$  vom Gewicht des Holzes.

- 2) Torf. Der Torf ist das jüngste der fossilen Brennsmaterialien; er brennt langsam, mit Flamme und dichtem Ranch. Stets enthält er beträchtliche Mengen hygrostopisschen Bassers, welche durch Trocknen an der Luft auf 25 Proz. des Torfgewichtes reduziert werden können. Trockner Torf bester Qualität euthält nach Regnault: 58 Teile Kohlenstoff, 6 Teile Wasserstoff, 31 Teile Sauerstoff und 5 Teile Usche. Der Kubikmeter Torf wiegt 250—400 kg.
- 3) Braunkohlen sind die Reste von Waldungen früherer geologischer Epochen und unterscheiden sich dadurch von den Steinkohlen, daß bei ersteren die Zersetzung noch nicht so weit vorgeschritten ist, als bei diesen. Als Brennstoffe stehen sie zwischen Torf und Steinkohlen mit vielen übergangsstusen. Sie brennen mit ziemlich hell lenchtender Flamme ohne zu schmelzen und sich aufzublähen; ihr Aschensgehalt beträgt 3—6 Proz., zuweilen sogar bis 50 Proz. (sandige und thonige Braunkohle). Die Grubenseuchtigkeit beträgt 30—50 Proz. des Gewichtes. Analysen von Braunkohlen haben im Durchschnitt ergeben: 67 Kohlenstoff, 5 Wasserstoff, 20 Sauerstoff und 8 Asche.

Braunkohle, an welcher die Holztegtur sich noch erstennen läßt, führt den Namen bituminöses Holz oder Lignit.

- 4) Die Steinkohlen, ebenfalls Reste einer Pflanzensbildung aus der nach ihnen benannten Steinkohlensormation, stammen von Farren der Urwelt, die unter anderen klimastischen Bedingungen wuchsen. Die Berkohlung ist vollstänsdiger, sie zeigen niemals Spuren einer Holzstruktur und sind von schwarzer Farbe. Rach ihrem Aussehen und sonstigen Sigenschen werden sie wie folgt eingeteilt:
- a) Fette oder bituminöse Steinkohle. Dieselbe brennt mit langer, weißer, start rußender Flamme. Die Coaks, welche durch Destillation daraus gewonnen werden, sind leicht, voluminös und schwammig. Das spezisische Gewicht der bituminösen Kohlen ist = 1,25; sie enthalten 70—80 Proz. sesten Kohlenstoff und beinahe gleiche Gewichte von Wasserstoff und Sauerstoff, welche zusammen 10 Proz. des Gesantgewichtes ausnachen.
- b) Magere Steinkohle, welche härter als die vorshergehende ist, mit weniger lebhafter Flamme und wenig Ranch brennt. Das spezifische Gewicht derselben ist 1,30 und die mittlere Zusammensetzung in 100 Gewichtsteilen

des Brennmaterials ist: 80—90 Teile Kohlenstoff, 5 Teile Wasserstoff, 4 Teile Sauerstoff. — Die daraus erhaltenen Coaks sind sest und sehen wie gefroren aus.

c) Trockene Steinkohle ist härter als die vorshergehende, aber nicht so dicht, glänzend, von schwarzem Bruche und brennt mit blauer Flamme, hinterläßt auch beim Brennen erdige Rückstände.

Unmerfungen. Bu ben fetten Steinkohlen gehört auch

- a1) die Schmiedekohle, die ihrer backenden Eigenschaften wegen ausschließlich in den Schmieden verwendet
  wird. Diese Eigenschaft macht sie dagegen zur Verwendung
  auf dem Rost ungeeignet, weil sie die Rostspalten verstopft.
- a<sup>2</sup>) Die fette Kohle mit langer Flamme wird im Hausgebräuch und auf dem Rost, auch zur Leuchtgasgewinnung verwendet (englische Kohlen).

Die trockenen Kohlen zerfallen ebenfalls in folche, welche lange und kurze Flamme geben; erstere braucht man auf dem Roft, letzere nur zum Betrieb von Kalk und Ziegelösen.

- 5) Anthracit, glänzende Steinkohle, ist das älteste fossile Brennmaterial und besteht beinahe ausschließlich aus 94—96 Proz. Kohlenstoff. In Europa kommt der Anthracit wenig vor, häufiger in Nordamerika, insbesondere aber in Penusylvanien, wo er zur Stubenheizung (Kaminheizung) verswendet wird. Diese Fenerung ist sehr reinlich, doch erfordert das Brennmaterial starken Zug. Anthracit läßt sich schwer entzünden, brenut langsam, ohne Flamme, ohne Geruch und sichtbaren Rauch und entwickelt bedeutende Hitze.
- 6) Künstliche Brennmaterialien sind zum Teil solche, welche man aus den seiten, natürlichen Brennstoffen durch starke Erhitzung unter Abschluß von Luft erhält. Die aus dem Holze auf solze auf solche Weise gewonnenen Produkte der Berskohlung nenut man Holzkohlen. Gute, lufttrockene Holzskohle enthält durchschnittlich 85 Proz. Kohlenstoff, 12 Proz. hygrossopisches Wasser und 3 Proz. Aschenstoff, 12 Proz. hygrossopisches Wasser und 3 Proz. Aschenstoff, glüht und verbrennt ohne eigentliche Flamme, höchstens sieht man blane Flämmchen (bremnendes Kohlenogydgas) davon aussessen. Das Gewicht variert von 135—250 kg per ebm.

Torffohlen werden entweder durch Verkohlung des Torfes in Meilern oder in eigenen Osen gewounen. Dieses Brenumaterial ist leicht, schwammig, brennt laugsam mit kurzer Flamme und hat 18—20 Proz. Asche als Nückstand. Das Gewicht variirt zwischen 200 und 380 kg per ebm.

Coaks. Durch Destillation von Steinkohlen in gesichlossenen Cylindern (Retorten), wobei sich gleichzeitig Leuchtgas entwickelt, oder in speziell dafür konstruierten Ofen werden Steinkohlencoaks, kurzweg Coaks genannt, gewonnen. Am meisten in Anwendung für häusliche Feuerungen sind die erstgenannten oder Gascoaks. Sie eignen sich vorzüglich zur Stubens und Küchenseuerung, wenn die Heizs

apparate danach eingerichtet sind. Die Feuerung mit Coaks hat die Vorzüge großer Reinlichkeit und Bequemlichkeit. — Für industrielle Zwecke eignen sich besser die in Ösen erzeugten Coaks, da sie dichter als die Gascoaks sind. Dies Material enthält, wenn von der ziemtich variablen hygrosstopischen Feuchtigkeit desselben abgesehen wird, im Durchsschnitt 93 Proz. Kohleustoss, sonzt nur Asche. Aus 100 kg Steinkohlen werden 40—70 kg Coaks gewonnen.

Briquetten oder Kohlenziegel werden gewöhnlich aus souft schlecht verwertbaren pulverförmigen Ubfällen von Steinkohlen und Braunkohlen, die mit Steinkohlenteer zu einem Teig augemacht werden, durch Pressung bergestellt. Sie liefern ein gutes, reinliches und auch billiges Heizmaterial.

#### § 4.

#### Beigeffekt der Brennmaferialien.

Bur Messung einer gewissen Wärmemenge benutzt man gewöhnlich irgend eine Wirkung, die sie hervorbringt. Als Einheit für die Messung wird allgemein die Wärmemenge benutzt, welche ein Kilogramm Wasser von 0° auf 1° C. erwärmt, und diese mit dem Namen Kalorie oder Wärmeseinheit bezeichnet.

Die spezisische Wärme eines Körpers bei einer gegebenen Temperatur ist die Wärmemenge, welche eine Menge dieses Körpers im Gewicht von 1 kg um ein Grad in der Temperatur erhöht. Hiernach ist die Kalorie nichts anderes, als die spezisische Wärme des Wassers bei O Grad.

Die Auzahl Kalorien, welche man durch die vollständige Berbreunung von einem Kilogramm eines Brennmaterials erhält, heißt dessen absoluter Wärmeeffekt.

Daß gewisse hemische Berbindung im allgemeinen Wärme erzeugt, durch Zersetzungensolche konsumiert wird, mag als bekannt gelten; auch kann man annehmen, daß die Zerssetzung eines Körpers in seine chemischen Bestandteile ebenssoviel Wärme ersordert, als bei Berbindung dieser Teile entwickelt wurde, vorausgesetzt, daß die getrennten Stoffe wieder in den Zustand versetzt werden, in dem sie sich vor ihrer Verbindung befanden.

Die in § 3 vorgeführten Brenumaterialien bestehen nun sämtlich aus Verbindungen von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff; der darin enthaltene Kohlenstoff und Basserstoff fann aber erst nach Treunung der chemischen Verbindung mit dem Sauerstoff der Luft neue Versbindung eingehen. Da ferner die Verbrennungsprodukte stets gassörmig sind, auch wenn das Vrennmaterial sest war, so können wir nunmehr vorstehende Definition dahin erweitern:

Der absolute Wärmeeffett eines Brennmaterials ift die algebraische Summe der Wärmemenge, die durch Verbrennung des in einem Kilogramm desselben enthaltenen Kohlenstoffes und Wafferstoffes entwickelt wird, minus der Wärmennengen, die durch die Zersetzung und die molekulare Arbeit der Verstlüchtigung des Vrennunaterials, das vorher sest oder flüssig war, verbraucht werden.

Für das zweite Glied dieser Summe sehlen meist die nötigen Angaben. Nachstehende Tabelle enthält die Ergebnisse der Bersuche von Favre und Silberman!) über die Anzahl von Wärmeeinheiten, welche bei der Verbrennung einiger Körper in reinem Sanerstoff erzengt werden.

Tabelle I.

Holzkohle zu Kohlenoryd verbrannt	Wärme= einheiten 2 473
Holztoble zu Kohlenfäure verbrannt	. 8 080
Natürlicher Graphit zu Kohlenfäure verbraunt .	. 7810
Diamant zu Kohlenfäure	. 7770
Rohlenoryd	. 2403
Wasserstoffgas	. 34 462
Sumpfgas (CH4)	. 13 063
Ölbildendes Gas (C2H4)	. 11858
Stearinfäure	. 9820
Weingeist	. 7 184
Petroleum	. 11 773

Wie aus vorstehender Tabelle hervorgeht, gibt ein Kilogramm festen Kohlenstoffes, in Kohlensäure umge-wandelt, eine verschiedene Anzahl Wärmeeinheiten je nach dem Grade seiner Dichtigkeit, je nachdem es als Holzkohle, Graphit oder Diamant sich vorsindet, und zwar eine mit

der Dichtigkeit abnehmende Wärmemenge. Da aber die chemische Erscheinung in diesen drei Fällen dieselbe ist, muß man schließen, daß die Tabelle nicht die wahre Wärmemenge giebt, die der Verbindung von 1 kg Kohlenstoff mit ca.  $2^{1/2}$  kg Sauerstoff entspricht, sondern den überschuß derselben über die für die Verdampsungsarbeit aufgewendete Wärmemenge, welche, der Kohäsion des Stosses entsprechend, in jedem der Källe verschieden ansfällt.

Bur praktischen Bestimmung bes absoluten Wärmesesseites eines zusammengesetzten Vrennmaterials, wie solche die Natur liesert, nimmt man an: daß die von einem Kilosgramm desselben entwickelte Wärmemenge diesenige Summe von Wärmeeinheiten sei, welche man nach Tabelle I erhielte, wenn man den darin enthaltenen Kohlenstoff und freien Wassersteit einzeln verbrennen würde. Bei dieser Hypothese wird die durch die Zersetzungsarbeit aufgewendete Wärme einsach vernachlässigt und über die Verslüchtigungsarbeit der nicht gassförmigen Brennstoffe werden gewisse willkürliche Unnahmen gemacht.

Grashof hat den absoluten Wärmeefsett mehrerer sesten Brennstoffe berechnet, die wir in Tabelle II zussammenstellen. Hierbei sind der Kohlenstoff (C) und der Wasserstoff (H) als alleinige brennbare Bestandteile ansgeschen, und bezüglich des Sauerstoffes ist die Annahme gemacht, daß derselbe an Wasserstoffes ist die Annahme gemacht, daß derselbe an Wasserstoff gebunden sei. Spalte 3 enthält die Angabe über das chemisch gebundene Wassers, Spalte 4 giebt den Betrag des hygrostopischen Wassers, Spalte 5 den Aschensehalt der Brennstoffe und Spalte 6 den absoluten Wärmeefsett K derselben, ausgedrückt in Kalorien.

Tabelle II. Beizeffette fester Brennftoffe.

Brennîtoff.	С	Н	H <sub>2</sub> O	W	A	K
Lusttrockenes Holz.  Lusttrockener Tors  Lusttrockene Branukohle  Steinkohle  Holzkohle  Goaks	0,39 0,35 0,50 0,80 0,85	 0,01 0,015 0,04 0,01	0,40 0,29 0,205 0,09 0,03	0,195 0,25 0,20 0,03 0,06	0,015 0,10 0,08 0,04 0,05	2731 2743 4176 7483 7034 7065

Es ist num die Frage, wie sich der praktische Heizeffekt zu dem in der Tabelle verzeichneten theoretischen Wärmeseffekt K verhält. Hierüber vermag nur der experimentelle Versuch genügende Klarheit zu verschaffen. In unrationell betriebenen Fenerungsanlagen, z. B. in vielen Stubenösen, wird durch unvollkommene Verbrennung unserer Vrenusstoffe nur ein Teil des Kohlenstoffes zu Kohlensäure, der

übrige Teil zu Kohlenoxydgas verbrannt, bessen absoluter Wärmeeffekt nur rot. 2400 Wärmeeinheiten (vgl. Tab. I) erreicht, während bei vollständiger Verbrennung zn Kohlensäure 8000 Wärmeeinheiten aus 1 kg Kohlenstoff erzeugt werden könnten. Das Vestreben der Heizingenieure, nach dieser Richtung die Leistungsfähigkeit der Anlagen zu steigern, ist daher voll berechtigt.

Das Verhältnis des praktischen Heizeffeltes zu dem theoretischen nenut man in der Heiztechnik den "Wirkungsgrad des Feuerraumes". Die Experimente zur Er-

<sup>1)</sup> Annales de chimie et de physique, 3. série XXXIV, 357-450; XXXVI, 5-47; XXXVII, 405-508.

mittelung dieses Wirfungsgrades sind in der Art angestellt worden, daß man bestimmte, wie groß die Wassermenge ist, welche durch  $1~{\rm kg}$  des zu untersuchenden Brennstoffes vers dampft werden fann. 1) Hierbei ergab sich im allgemeinen: daß der Wirfungsgrad  $\eta$  zwischen  $0.40~{\rm und}~0.80$  des theosetischen Heizesscheltes schwankt, daß aber bei guten Anlagen  $\eta=0.75-0.80$  gesetzt werden dars. Selbstverständlich hängt  $\eta$  auch sehr von der Bedienung des Herbes, z. B von der Höhe der Brennstoffschicht, der Zugregulierung und von den Jutervallen, in denen neuer Brennstoff ausgesschüttet wird, ab. Bei annähernder Berechnung der Feuerungsanlagen fann also der Wert  $\eta=0.75-0.80$  nur dann in Anwendung kommen, wenn sorgfältige Wartung des Feuers durch einen geschickten Heizer — wie dies bei größeren Centralheizungen der Fall ist — in Aussicht steht.

#### § 5.

## Ermittelung der zur Verbrennung erforderlichen Luftmenge.

Die Bestimmung der zur Verbrennung nötigen Menge Sauerstoff unterliegt keinerlei Schwierigkeit, sobald sie unter der Annahme durchgeführt wird, daß lediglich der Kohlenstoff und der freie Wasserstoff die brennbaren Bestandteile des Brennstoffes bilden.

Es ift befannt, daß

1 kg Wasserstoff mit 8 kg Sauerstoff zu 9 kg Wasser und ferner daß

3 kg Kohlenstoff mit 8 kg Sauerstoff zu 11 kg Kohlenssäure verbrennen, daß also zur vollständigen Verbrennung von 1 kg Kohlenstoff  $\frac{8}{3}$  kg Sauerstoff nötig sind.

Enthält hiernach der Brennstoff:

Ckg Kohlenstoff, Hkg freien Wasserstoff,

so ist behuss vollständiger Berbrennung desselben die 3nführung von

 $\left(\frac{8}{3}C + 8H\right)$  Kilogr.

Sancrstoff geboten und läßt sich also leicht die Menge der zuzusührenden Luft bestimmen. Wird nämlich die atmossphärische Luft lediglich als aus 77 Teilen Stickstoff und 23 Teilen Sancrstoff bestehend gedacht, wird also von den übrigen Beimischungen (Wasser, Kohlensänre u. s. w.) absgesehen, so beträgt das theoretische Lustguantum:

$$L = \frac{100}{23} \left( \frac{8}{3} C + 8 H \right) \tag{3}$$

welches durch das thatsächlich zuzuführende Quantum

$$L' = m L$$

zu ersetzen ist, wobei passend

für Holz und Torf 
$$m = 1.5$$
 für Kohlen  $m = 2.0$ 

zu wählen sind.

Mit Hilfe von Formel 3 hat Grashof nachstehende Tabelle berechnet, welche nicht nur das Gewicht G der Heizsgase in Kilogrammen, sondern angerdem die Tichtigkeit d derselben, bezogen auf die atmosphärische Luft als Einheit und ihre mittlere spezisische Wärme e enthält, und zwar für m=1 und m=2. Für m=1,5 wird man Wittelswerte nehmen.

Tabelle III.

93	. T		m = 2				
Brennftoff.	4 l,	G	δ	c	G .	δ	С
Solz	4,52	5,50	1,003	0,266	10,02	1,002	0,254
Torf	4,41	5,31	0,993	0,268	9,72	0,996	0,256
Braunkohle	6,32	7,24	1,023	0,258	13,56	1,012	0,250
Steinfohle	10,67	11,63	1,043	0,250	22,30	1,022	0,245
Holzfohle	10,20	11,15	1,071	0,244	21,35	1,036	0,242
Conts	10.26	11,20	1,077	0.242	21,46	1,039	0,241

Schwer nur gelingt es bei unseren Feuerungen, in benen seste Brennstoffe zur Verwendung kommen, sämtlichen zugeführten Sauerstoff zum Verbrennen zu bringen, weil

auch die geschickteste Auvrduung des Verbrennungsraumes und die ausmerksamste Bedienung die zum Fener zugeführte Luft nicht in der Art zu verteilen vermag, daß der Sauersstoff au jeder Stelle mit gleicher Jutensität verbrenut, schon deshalb, weil der Vrennprozeß durch Aschens und Schlackensbildung beeinträchtigt wird.

<sup>1)</sup> Die Verdampfungsfähigkeit eines bestimmten Brennstoffes gestattet nun den He izwert desselben zu beurteilen. Aus dem Heizwert aber kann auf die Preiswürdigkeit der betreffenden Brennstoffe geschlossen werden.

#### Zweites Rapitel.


### Jenerungsanlagen im allgemeinen.

Während im vorhergehenden Kapitel die Erscheinungen, welche sich im Bereich unserer Fenerungsanlagen beobachten lassen, vom Standpunkte der Theorie aus erörtert wurden, mögen nunmehr die einzelnen Teile der im vorliegenden Bande zu behandelnden Fenerungen in ihren allgemeinen Umrissen besprochen werden. Wir knüpfen dabei an die in § 1 gegebenen Desinitionen an, wonach sich bei jeder dersartigen Konstruktion drei Hauptteile unterscheiden lassen, nämlich:

a) der Verbrennungsraum oder die Stätte ber Bärmeerzengung;

- b) der Heizranm als Apparat der Wärmeübers führung;
- c) der Schornstein als Zugerzeuger.

Bu diesem Zwecke ist in Figur 1 die Anordnung einer Feuerungsanlage dargestellt. Darin bezeichnet der Buchstabe F den Feuerraum oder Herd. Zur Einbringung des Brennstoffes dient die Heigthür. E stellt die Esse dar und der zwischen Esse und Feueraum liegende, kanalartige Teil e, in welchem die Heizgase, dicht unter dem Boden des Gefäses hingesührt werden, bildet den Heizraum.



§ 6.

#### a. Der Verbreumungsraum.

Dieser Raum soll den Brennstoff aufnehmen und den sich entwickelnden Heizgasen den Abzug nach dem Heizraum ermöglichen. Er ist deshalb auf der einen (unteren) Seite durch den Herd beziehungsweise den Rost, die Unterlage des Brennmateriales, auf drei anderen Seiten durch seste Wände begrenzt, während auf der füusten und sechsten Seite die zur Eindringung des Brennstoffes dienende Heizthür (Schüröffnung) bezw. die das Entweichen der gassörmigen Berbrennungsprodukte gestattende Offnung sich besinden.

Der Herd besteht in der Regel aus einem glatten Boden von Mauersteinen oder aus einer eisernen Platte, und wird die die Berbrennung unterhaltende Luft durch in der Heizthür befindliche spaltenförmige Öffnungen, die mittels eines Schiebers nach Bedürfnis größer oder kleiner gemacht werden können, zugeführt.

Wird ein Rost, d. i. eine durchbrochene Platte gewählt, so ist unter diesem stets ein Aschenraum, zugänglich durch das

Aschensoch (A, Fig. 1), anznordnen, durch welches letztere die Luft unter den Rost tritt, um dessen Spalten passierend, den Brennstoff zu durchstreichen. Die Bedienung des Rostes ist hierbei so zu regeln, und die Dimensionen sind so zu bemeisen, daß die Luftzusührung eine den jedesmaligen Umständen angemessene ist, und daß nur der Asche, nicht aber kleineren Brennstoffstücken das Durchsallen ermöglicht wird. Ferner ist darauf Bedacht zu nehmen, daß der Rost den Brennstoff mit genügender Sicherheit stügen und den versheerenden Einwirkungen des Feuers eine gewisse Zeit lang widerstehen soll.

Die üblichsten Rostkonstruktionen lassen sich in folgende Kategorien bringen:

- 1) Planroste,
- 2) Treppenroste,
- 3) Ctagenrofte.
- 1) Der Planroft besteht bei kleineren Anlagen (Rochscherten, Stubenösen, kleineren Baschkesselseuerungen) aus einer in einem Stücke gegossenen durchbrochenen eisernen

Blatte, wird jedoch bei mittleren und größeren Anlagen aus einzelnen Stäben, den sogenannten Roftstäben (Tafel 1, Fig. 1-3), zusammengesett. Diese erhalten Trapezquer= schnitt, von oben nach unten um 4 bis 6 mm sich verjüngend, und werden an den Enden und, wenn länger als eirea 0,60 m. auch in der Mitte derart verstärft, daß bei dicht aneinandergelegten Stäben die Rostspalten die gewünschte Weite erhalten. Die Stäbe werden auf außeisernen Platten gelagert, und zwar in der Beise, daß eine Berichiebung auf der Lagerfläche möglich ift. Dies geschicht, damit die durch Temperaturerhöhung bedingte Ausdehnung, welche ungefähr 1/50 der Roststablänge beträgt, nicht schädliche Spannungen erzeuge ober ichlieflich ein Sich-Rrümmen ber Stäbe veranlasse; doch hat die häufig anzutreffende Anordnung von Spielräumen den Rachteil, daß diese illusorisch werden, sobald sie durch Schlacken oder fleine Brennstoffteilchen verstopft find. In neuerer Zeit findet man daher nicht selten an dem einen Ende eine schräge Gleitfläche (Tafel 1, Fig. 2), eine Konstruktion, die sich empfiehlt, sobald der Rost nicht länger als zwei Roststablängen ist. Dies letztere ist in der Regel der Fall. Besteht der Rost aus zwei oder mehreren hintereinanderliegenden Rosten (Tajel 1, Fig. 3), so wird der zwei Roststabsystemen genieinschaftliche Rostträger zweckmäßig zu durchbrechen sein, damit die freie Rostfläche möglichst wenig geschmälert werde.

Bezüglich der Lage des Planrostes ist es empsehlenswert, ihn stets horizon tal anznordnen, da es bei geneigtem Roste ungleich schwieriger wird, die Brennstofsschaft konstant dick zu erhalten.

Das Bestreben, die Roststäbe fenerfest herzustellen, hat zu sehr verschiedenen Konstruktionen, die unr wenig Einsgang gesunden haben, gesührt. So hat man hohle Stäbe konstruiert und in diesen kaltes Wasser zirkulieren lassen; man hat serner anstatt des Gußeisens sich des Schmiedecisens bedient; ja man hat sogar hohle thönerne Etäbe gebildet — alles ohne den gewänschten Ersolg, so daß man jest saft durchgängig mit beinahe alleiniger Ansnahme einiger hüttenmännischen Fenerungsanlagen (Puddels und Schweißsösen), bei denen noch schmiedeciserne Stäbe anzutressen sind, dem Gußeisen den Borzug giebt.

Zwedmäßige Dimensionen der Roststäbe sind die folgenden:

Känge der Roststäbe  $\gtrsim 1 \,\mathrm{m}$ , so daß also bei Rosten von mehr als  $1 \,\mathrm{m}$  Länge zwei Rostsstablängen in Unwendung kommen.

#### Breite der Rostspalten:

für Holz als Brennstoff . . 7— 9 mia " Torf " " . . . 13—18 mm " staubige Brannkohle . . . 4— 9 mm " stückige " . . . 9–13 mm

für sette, badende Steinfohle . 17—20 mm "nicht badende ". 8—10 mm "Coaks . . . . . . . . . . . . 10—12 mm.

Höhe des Roststabes in der Mitte (nach v. Reiche)

h = 25 mm + 0,1 l,

wobei 1 die Länge des Stabes bedeutet. Dicke des Roststabes oben gemessen 20 mm, Höhe des Stabes am Auflager 35 mm.

2) Der Treppenrost (Tafel 1, Rig. 4), welcher fast nur Unwendung findet, wenn der Breunftoff staubförmig ist, also vorzugsweise bei staubiger Braunkoble, besteht im wesentlichen aus zwei in der Regel unter 300 geneigten und im Abstande 0,4 m bis in maximo 0,6 von einander angeordneten Wangen, an denen horizoutale, sich teilweise überdeckende Stufen befestigt sind und die oben und unten auf je einen gußeisernen Balten sich lagern. Oberhalb B befindet sich ein Fülltrichter, durch welchen der Brennstoff möglichst häufig und in fleinen Portionen dem Roste zugeführt wird. Das unverbrannt an der tiefsten Stelle des Restes anlangende Brennmaterial wird auf dem dort befindlichen Planroste P verbraunt und besteht dieser entweder ans einer durchbrochenen Platte ober ans einem Rahmen mit Roftstäben der vorhin erläuterten Konstruktion. Der Luftzutritt unter diesen Planroft wird dann bei forgfältiger durchgeführten Konstruktionen durch teilweises Hufziehen des horizontalen plattenförmigen Schiebers S reguliert und dient dann letterer gleichzeitig zur Anfnahme der durch ben Planrost ausgestoßenen Asche. Anch die auf dem Roste P fich ansammelnde Schlade fann man fehr leicht entfernen, wenn man den zur Aufnahme der Roftstäbe dienenden Rahmen schieberartig einrichtet. Rach Ansziehen besselben fallen dann die Schlacken auf den Schieber S und nach Öffnen dieses in das Aschenloch A.

Die zweckmäßigste Verbindung der Stusen mit den Wangen wird jedenfalls die sein, welche das Auswechseln jeder einzelnen Stuse gestattet und zudem verhindert, daß die Desormation einer Stuse die Formänderung sämtlicher übrigen im Gesolge hat. Deshalb empsiehlt sich die in Fig. 5, Tasel 1, dargestellte Anordnung. Die Stusen ruhen auf an die Wangen angegossenen Leisten derart, daß einer Ausdehnung insolge der Erwärmung kein Hindernissich entgegenstellt. Die oberste Stuse ist zur sogenannten Schürplatte verbreitert.

Nach v. Reiche erweisen sich folgende Abmessingen als zweimäßig 1):

Breite der Wangen 100 mm bis 120 mm, Stärfe " " 25 mm,

<sup>1)</sup> v. Reiche, a. a. D.

Zweites Kapitel.

Gesamtlänge des Kostes höchstens 2 m, Breite """1,3 m, Dide der Stusen 8 mm bis 12 mm, Lichter Abstand der Stusen 19 mm bis 20 mm, Breite der Roststäbe 118 mm bis 120 mm.

Die gußeisernen Balken zur Unterstützung des unteren Endes des Rostes und des Schiebers S sind 130 mm breit und 40 mm bis 50 mm starf zu machen.

Dem Balken B zur Unterstützung des oberen Endes ist hingegen bei 6 cm Breite eine Höhe von 9 cm zu geben; auch ist derselbe 15 cm tief in die Mauer einzulassen.

Der Schieber S erhält bei eirea 45 cm Länge 1,0 bis 1,2 cm Dicke und springt 8 cm in die Maner ein. Der Planrost wird — salls er aus einer durchbrochenen Platte besteht — 2,5 cm stark gemacht; sonst erhält er 5—7 cm Höhe.

Der Treppenrost hat den Vorzug leichter Bedienung und ist — wie bereits bemerkt worden — sehr empsehlens-wert für staubsörmigen Breunstoff. Er hat jedoch den Nach-teil, die Asche nicht selbst auszustoßen, und macht deshalb während des Betriebes eine hänsige Reinigung der Spalten uötig; auch wird der Vrennstoss mit einer verhältnismäßig großen Masse Sisen in Verührung gebracht und dadurch merklich abgekühlt. Der Treppenrost ist unbranchbar für sinternde oder gar backende Vrennstosse, da das bei diesen so notwendige Ausbrechen uicht möglich ist.

3) Langen's Etagenroft. Gine Roftkonftrnktion, die bei ihrem ersten Erscheinen großes Auffehen erregte, die Erwartungen Vieler auf das höchste spannte, jetzt aber wenig mehr in Gebrauch ist, da die Brennmaterialersparnis feineswegs die gewünschte war, ist die von Langen erfundene und durch die Stizze Jig. 6, Tafel 1, verauschanlichte Rombination des Treppenrostes und Plaurostes, befannt unter bem Namen Langen'icher Ctagenroft. Der Anordnung, auf deren Details wir nicht weiter eingehen wollen, liegt das Pringip, mehrere übereinander gelegene Schurplatten zu gewinnen, zu Grunde, und ist hiermit der große Vorteil verbunden, daß bei Beschickung einer der unteren Schürplatten die aus dem frisch aufgeworfenen Brennstoffe fich entwickelnden und die Produkte einer sehr unvollkommenen Berbrenning enthaltenden Gafe die heißen Confte der oberen Schürplatten durchstreichen müffen und durch diese weiter verbraunt werden. Im Gefolge dieses Arrangements, welches einen immerhin nicht unbeträchtlichen Abstand der einzelnen Etagen bedingt, ift aber eine zu hohe Brennstoffschicht, welche der Luft nur schwer den Durchgang gestattet und zur Bewältigung der dem Lustzutritt entgegengesetzten Widerstände eine Verstärfung des Zuges erheischt. Dieser sehr schwer in die Wagschale fallende Umstand ist befonders gewichtig bei staubförmigem Brennstoff, während

bei sinterndem und backendem Materiale ans Gründen des erschwerten Ausbrechens die Wahl des Etagenrostes als eine keineswegs glückliche sich erweisen dürste. Da nun auch die Stücksohle am besten auf einem Planroste verbrannt wird, so ist die Answahl des Brennstoffes für den Etagenrost eine so geringe, daß es wohl erklärlich bleibt, warum die Konstruktion verlassen wurde.

Bu der Stizze Fig. 6, Tafel 1, werde noch bemerkt, daß an der tiefsten Stelle des Langen'schen Rostes ein Plaurost sich befindet, dem die zweisache Funktion der Bersbrennung des herabgesallenen Brennstosses und der Entsfernung der Schlacken obliegt.

Auf eine Beschreibung noch weiterer Rostfoustruftionen unüffen wir — dies Spezialwerken überlassend — verzichten, und wenden uns den anderen Teilen des Feuerraumes zu.

Bunächft ift hervorzuheben, daß die Seitenwände normal zur Roftfläche gerichtet sein muffen, um den Luftstrom zu zwingen, in diefer Richtung die Brennstoffschicht zu durchftreichen. Diese Bedingung veranlaßt auf der den Heizgasen den Abfluß gestattenden Seite die Anordnung der sogenannten Feuerbrücke b, Fig. 1, beren erfter Zwed es also nicht ist - wie vielfach behauptet wird -, den Querschnitt des Kenerranmes auf den kleiner ausfallenden der Büge zu reduzieren, sondern welche hauptsächlich deshalb bis zu mindestens 0,3 m Höhe aufgesührt werden muß, um den Lustzutritt in einer die Berbrennung begünstigenden Weife zu beinfluffen. Nebenzweck der Fenerbrucke ift allerdings auch die Abgrenzung des Fenerraumes und — namentlich bei schräg liegenden Roften — die Bildung eines Widerlagers für die Breunftoffschicht; fie hindert auch das Mitreißen der Flugasche durch die Feuergase. Es geht hieraus hervor daß es zweckmäßig sein wird, die Feuerbrücke nicht zu frümmen, sondern nur an der Oberkante leicht abzurunden.

Die Höhe des Fenerraumes richtet sich zuwörderst nach der Beschaffenheit des Brenustosses; sie muß so groß sein, daß die Flamme sich völlig entwickeln kann und die Heizsgase noch vor Eintritt in den Heizraum möglichst vollständig verbrennen. Weiter wird die Beschaffenheit des die Decke bildenden Materiales maßgebend sein. Bei größeren Auslagen, in deren Fenerstätten hohe Temperaturen entstehen, wird der Verbrennungsraum einer Vorseuerung stets mittels seuersester Steine umschlossen. Ferner wird über dem die Decke bildenden Gewölbe — durch eine Jolierschicht getrennt — ein zweites augeordnet, und dieses mit schlechten Wärmesleitern bedeckt, nun Wärmeverlusten vorzubengen. Dann wird es sich empsehlen, den Fenerraum möglichst niedrig 1) zu

<sup>1)</sup> Bei Vorfeuerung, wie solche Fig. 1 darstellt, macht man den Verbrennungeraum nicht höher als die Heizthür, bei Untersfeuerung (Fig. 4) und Junenfeuerung ist die Höhe nicht zu gering zu wählen; als Minimum ist die Höhe = 0,60 m anzus

machen, damit das Gewölbe schnell glühend wird und den aus dem frisch aufgeschütteten Brennstoffe sich bilbenden Rauch entzündet. Die Minimalhöhe ist gleich der durch die Ermögslichung einer bequemen Bedienung des Rostes normierten Minimalhöhe der Heizthür. Die Dimensionen dieser sind folgende:

1) wenn einflügelig:

Breite: 30-35 cm

Höhe: 25-30 cm

2) wenn zweiflügelig:

Breite: 45—53 cm Höhe: 30—35 cm.

Teils zur Verhinderung von Wärmeverlusten, teils auch 11m die Heizthür gegen die verheerenden Wirkungen des Feuers zu schützen, empfiehlt es sich, an der Jnnenseite der Thür Rippen anzubringen und zwischen diese dann eine Schicht seuersesten Thon zu lagern. Zu gleichem Zwecke wird sehr häusig im Abstande von eirea 10 cm von der Feuerthür eine mit dieser durch Stehholzen verbundene schutzplatte angebracht, behufs deren Abstühlung in der Thür kleine, durch einen Schieber ganz oder teilweise verschließbare Öffnungen sich besinden. Außerdem ist es bei größeren Anlagen durchauß ratsam, zwischen der Vorderkante des Rostes und der Feuerthür eirea 30-40 cm Abstand zu lassen; eine Anordnung, die sich übrigens schon des bequemeren Schirens wegen empfiehlt.

Der Afdenraum, auch Afchenloch, A in Fig. 1, genannt, erhält mit dem Roste mindeftens dieselbe Breite und Länge; geringere Dimensionen sind unter keinen Umständen zuzulassen. Die Höhe des Aschenraumes ist gleichgültig; fie übt auf den Luftzutritt keinen Ginfluß; man wählt sie in der Regel so, daß die das Aschenloch schließende Thür nicht stark erhitzt wird. Diefe Thur wird, um eine Regulierung des Luftzutrittes zu ermöglichen, zwedmäßig durch einen in gußeisernem Rahmen laufenden Schieber ersett. Auf ben Boden des Aschenraumes stellt man zuweilen ein Gefäß mit Waffer, das bestimmt ift, die nach unten strahlende Wärme aufzunehmen und die Unterseite des Rostes zu fühlen, die Roststäbe also zu konservieren. Auch tragen die sich entwickelnden Wasserdämpfe dazu bei, die Berbrennung lebhafter zu geftalten. Diese an und für sich rationelle Unordnung bürfte jedoch, namentlich bei größeren Anlagen, für die Dauer etwas unbegnem werden, und ift dies vielleicht der Grund, warum man ihr nur selten begegnet.

#### \$ 7.

#### Die Rauchverzehrung.

Nachdem wir das allgemeine Bild eines Verbrennungsraumes fixiert haben, liegt uns die Erörterung einer Frage
ob, die seit Dezennien den Geist der Ingenieure beschäftigt
und zur Ersindung einer geradezu unnbersehbaren Menge
von Konstruktionen drängte, welche allerdings nur auf einer
geringen Zahl von Prinzipien beruhen. Es ist dies die
Frage der Kauchverzehrung.

Nicht nur, daß es Gründe der Ökonomie sind, welche die Beseitigung des der Esse entströmenden Rauches, dieses Rennzeichens einer unvollkommenen Verbrennung und einer unrationellen Verwertung des immer koftbarer werdenden Brennstoffes wünschenswert erscheinen laffen; es find auch sanitätspolizeiliche Rüchsichten, welche der Erzielung möglichst rauchloser Verbrennung das Wort reden; sie haben in beinahe allen Staaten Beranlaffung gegeben, in die Borschriften, betroffend die Erteilung der Genehmigung zur Erbauung einer größeren Fenerungsanlage einen Baffus anfzunehmen, der fast übereinstimmend sich dahin ausspricht, daß die benachbarten Grundbesitzer durch Rauch und Ruß teine erheblichen Beläftigungen und Beschädigungen erleiden dürfen und daß, falls solche Übelstände sich nach Eröffnung des Betriebes bemerkbar machen, der Unternehmer zur nachträglichen Beseitigung derselben durch Erhöhung des Schornsteins, Benutung eines andern Brennmateriales, Anwendung rauchverzehrender Vorrichtungen oder auf andere Weise verpflichtet sei.

Trotz alledem und ungeachtet der Anstrengungen einer großen Anzahl tüchtiger Ingenieure ist die Frage nach einem allen Ansorderungen entsprechenden Rauchverzehrungssapparate noch weit von ihrer Lösung entsernt, und ist es namentlich die Bedingung der größtmöglichen Okonomie, deren Ersüllung sich nicht unbedentende Schwierigkeiten entgegenstellen. Sine große Zahl der entstandenen Konstrutstionen, ja sogar solche, deren Grundprinzipien zu hohen Erwartungen berechtigten, zählen demnach heute nur noch zu den historischen.

So sehr sich nun auch die Ansicht Bahn zu brechen scheint, daß ein geschickt bedienter Planrost — oder (bei staubförmigem Brennstoff) ein sorgsam abgewarteter Treppensost — dieselbe Wirkung zu erzielen im stande sei, als die Mehrzahl der zu Tage gesörderten und hänsig mit großer Reklame eingeführten Rauchverzehrungen, und daß er dabei hinsichtlich der Anlagekosten weit unter jene zu stehen komme, so sind die Prinzipien vieler dieser Anlagen doch so richtig, daß ein Aufgeben der Lösung der Frage keineswegs gerechtsfertigt wäre, um so weniger als Mangel an verständnissvoller Dimensionierung und das unzulängliche Sich-Ansschwegen an die Verhältnisse der gesamten Anlage nicht


sehen. — Grashof empsiehlt für Unterseuerung und backende Steinstohle die Höhe h des Feuerraumes —  $0.8+0.35=0.43\,\mathrm{m}$  und sür staubförmige Steinsohle h —  $0.12+0.35=0.47\,\mathrm{m}$ ; sür Coaks ift h —  $0.55\,\mathrm{m}$  zu wählen.

unwesentlich dazu beigetragen haben mögen, viele der Rauchsverzehrungen zu diskreditieren. Auch befinden sich einige Konstruktionen darunter, die als recht rationell von kompestenter Seite empfohlen sind.

Deshalb sollen im Folgenden diese Prinzipien besprochen und die Wege angedeutet werden, auf denen man die Lösung der Aufgabe zu finden bestrebt war und noch zu sinden bestrebt ist.

1) Das am häufigsten in Anwendung gebrachte Mittel war die Zusührung von Lust durch besondere Kanäle, und zwar von erwärmter Lust, weil sonst die Aussbeung des Lustmangels durch Erhöhung der Abfühlung leicht ausgewogen werden kann. Zu Gunsten dieser Lösung der Frage spricht der Umstand, daß gerade dann, wenn insolge Beschickung des Rostes unit frischem Brennstosse die Produkte einer unvollkommenen Destillation entweichen, der Lustzutritt insolge der größeren Dicke der Brennstosssschaft ein unzuslänglicher ist und erst späterhin bei abnehmender Dicke sich lebhaster gestaltet.

Den Gedanken zu realisieren, hat man hohle Rosistäbe konstruiert, welche die Luft, sich darin erwärmend, passiert, um hinter der Feuerbrücke mit den Heizgasen sich zu mischen. Wan hat ferner in den stark erhitzten Seitenwänden oder in der Feuerbrücke mit der atmosphärischen Luft kommunizierende Kanäle ausgespart (Fig. 2), denen die angewärmte



Luft in der Nähe der Feuerbrücke entströmte, um zu den Berbrennungsprodukten sich zu gesellen. Indes ist bei derartigen Anlagen darauf zu achten, daß — falls nicht etwa heiße Luft zur Berfügung steht — die Erwärmung der Lust dem Herdfeuer selbst obliegt, welcher

Umstand einen Wärmeverlust im Gesolge hat und leicht Beranlassung geben kann, daß bei nicht zweckmäßiger Regusterung dieses sekundären Luftzutrittes, der genau nur so lange währen kann, als die bei Neubeschickung entstehende Trockendestillation danert, zwar eine teilweise Rauchverszehrung, aber auch Berlust an Wärme, also eine Versringerung des Wirkungsgrades der Feuerungsanlage zu gewärtigen ist.

2) Ein zweites sehr wirtsames Mittel, eine vollfommenere Berbrennung zu erzielen, ist:

> "die Deizgase mit glühenden, möglichst porösen Körpern in Berührung zu bringen und an diesen sich entzünden zu lassen."

Es wird dies bei der Vorfeuerung, wie schon erörtert, dadurch erreicht, daß die Höhe des Feuerraumes auf ein

Minimum beschränkt bleibt, und daß man außerdem Decke und Seitenwände dich, aus senersestem Stein und unter Anwendung von Folierschichten aufführt. Auch die Feuers drücke gehörig zu verbreitern, ist empsehlenswert, da dieselbe bei größerer Obersläche in erhöhtem Maße fähig ist, von den Feuergasen der letzten Beschickung Wärme auszunehmen, um sie an die Destillationsprodukte der neuen Beschickung wieder abzugeben. Bei Unterseuerungen bleibt die Funktion der Ranchverzehrung, den Seitenwänden und der Feuersbrücke allein überlassen, bei der Junenseuerung sogar lediglich dieser letzteren, so daß erklärlich ist, warum unter sonst gleichen Umständen der kalvimetrische und in noch höherem Grade der pyrometrische Essett der Vorseuerung größer ist als bei der Unterseuerung oder bei der Innenseuerung.

3) Sehr rationell ist die Anordnung von zwei nebenseinander oder übereinander liegenden Rosten, welche abwechselnd beschickt werden. Der Borzug der Anlage ist nicht allein der anfänglich bezweckte, nämlich eine Mischung der auf dem letzt beschickten Roste sich bildenden Destillationsprodukte mit den heißen Gasen der anderen Fenerstätte, sondern auch eine bessere Regulierung des Luftzutritts, da Lustmangel über dem neu aufgeschätteten und Luftüberschuß über dem stüher ansgebrachten Brenustosse sich annähernd ausgleichen.


Zwei derartige Anlagen sind auf Tafel 2 dargestellt. Die eine von Fairbairn herrührende Anordnung zweier übereinanderliegenden geneigten Planroste (Fig. 4) bedarf einer weiteren Erläuterung nicht. Die zweite, Fig. 1 und 2, v. Reiche 1) als sehr vorzüglich empfohlen, besteht aus zwei nebeneinanderliegenden horizontalen Blanrosten. Das Keuergewölbe a ist aus einzelnen Bögen gebildet, die zwischen sich die Spalten s lassen, durch welche die Gase in den beiden Tenerstätten gemeinschaftlichen, fenersest überwölbten, mit Rolierschichten versehenen Raum K strömen und in diesem vor Cintritt in den Heigraum H sich mischen. Der Vorzug der Konstruktion ist nicht allein in der jedenfalls in hohem Mage stattfindenden Rauchverbrennung zu suchen. welche namentlich dadurch sehr gesördert wird, daß der Rauch an den glübenden Bogen a sich entzündet, sondern auch darin, daß die den Feuerraum nach hinten völlig abschließende vertifale Wand die guströmende Luft zwingt, die Brennstossschicht normal zur Ebene des Rostes zu durchstreichen, eine Bedingung, welcher durch Anordnung einer Keuerbrücke immerhin unr unvollkommen Genüge geleistet wird.

4) Man hat die periodische Beschickung des Rostes durch eine kontinuierliche zu ersetzen versucht, und ist als eine der dahin zielenden Vorrichtungen, und zwar als die noch am häusigsten im Gebrauch sich besindende, der bei Gelegensheit der Besprechung des Treppenrostes erwähnte Fülltrichter anzusehen. Daß an eine kontinuierliche Beschickung des

<sup>1)</sup> v. Reiche, a. a. D.

Mostes im vollen Sinne des Wortes nicht zu denken ift, dürfte selbstverständlich sein; alle dahin zielenden Versuche scheiterten an der unregelmäßigen Veschaffenheit und der allzusehr variierenden Stückgröße der Brennstoffe.


- 5) Sehr empsehlenswert ist weiter das Bestreben, das neu aufzubringende Brennmaterial zwischen den Rost und die auf diesem besindliche Brennstofsschicht zu lagern. Dasselbe hat die Konstruktion des Langen'schen Etagenrostes veranlaßt, der sich aber der vorhin gerügten Fehler wegen ein großes Feld praktischer Anwendung nicht zu erobern im stande war.
- 6) Die weitere Verfolgung des sub 5 ausgesprochenen Gedankens führte zur Umkehrung des Zuges (veransschaulicht durch die Stizze in Fig. 3). Feuerbrücke und



Heizkanal befinden sich unterhalb des Rostes. Das Afchenloch ist geschlossen, die Beigthur geöffnet, und sind somit die Beiggafe gezwungen, ihren Weg durch die Breunftoffschicht zu nehmen. Die Coutte einer Renbeschickung werden beim Vaffieren der glühenden Brennstoffschicht jedenfalls in einer fehr rationellen Weise verwertet; doch sind mit der Anlage nicht zu unterschätzende Rachteile verbunden, welche dieselbe nur sehr bedingungsweise als empschlenswert charafterisieren. Es ift dies zunächst eine außerordentlich ftarke Abnützung ber Nosistäbe, welche, der größten Glübhite preisgegeben, burch feinen Luftzug gefühlt werden und demgnfolge eine in einzelnen Fällen nicht unerhebliche Steigerung der Unterhaltungstoften veranlaffen. Sodann ift aber durch das den beißen Gasen eigene Beftreben, nach oben zu fteigen, eine stärkere Zugwirkung erforderlich, als unter denselben Berbältnissen bei einer Feuerung mit gewöhnlichem Inge, und dürfte diefer Punkt wesentlich die Anlagekosten beeinfluffen. Trots alledem ist die Anordnung der Zugumkehrung dort empfehlenswert, wo es sich um größtmögliche Ausnutzung des pyrometrischen Effektes handelt, namentlich also bei Anlagen, wo es sich weniger um vollständige Berwertung der nutbar gemachten Wärme, als vielmehr um Erzielung einer fehr hohen Temperatur handelt, bei denen also die Heizgase mit noch beträchtlicher Temperatur in die Effe entweichen und deshalb felbst bei minder hohen Schornsteinen einen fräftigen Bug erzeugen.

7) Ein dem sub 6 erläuterten analoges Prinzip ift es, die Stichffamme zu zwingen, vor Passieren der Fener-

brücke rüchwärts zu schlagen (Fig. 4), um die Deftillationsprodukte der auf der vorderen Partie des Mostes sagernden



frischen Beschickung zu verbrennen. Es wird dies erzielt durch ein vor der Fenerbrücke angebrachtes glattes Gewölbe.

- 8) Eine fernere Kategorie rauchverzehrender Anlagen leitet einen Strom von Basserdämpsen in den Feuerraum und bezweckt hierdurch nicht allein eine lebhastere Versbrennung, sondern soll ein Glühendwerden des Rostes vershindern, hierdurch also wesentlich zur Konservierung der Roststäbe beitragen. Perkins brachte überhisten Damps in Anwendung und will hierdurch eine sehr beschleunigte Versbrennung erzielt haben.
- 9) Den Schluß bilden die Gasfeuerungen, aus zwei Berbrennungsräumen gebildet, in deren erstem, dem Generator, absichtlich eine unvollkommene Verbrennung, nämlich Verwandlung des Kohlensteffes in Kohlenerydgas angebahnt wird, während der zweite die Generatorgase aufnimmt und als Stätte der Verbrennung derselben dient. Wir werden auf diese von vielen mit Recht als "Inkunsts»
  fenerung" gekennzeichnete Verbrennungsmethode noch zurückfommen.

#### § 8. b. Der Heigraum.

Der Heizraum ist der zwischen dem Verbrennungsranne und der Ssse gelegene Apparat der Wärmeüberführung; er ist bestimmt, die nuthar gemachte Wärme möglichst vollständig zu verwerten, und wird zu diesem Zwecke aus einem System von Kanälen, den Feuerzügen, zusammengesett. In den Kanälen werden die Heizgase um den zu erwärmenden Körper herungesührt, auf diese Weise gezwungen, ihre Wärme au jenen abzugeben, und schließlich mit einer auf ein bestimmtes Maß sestznsetzenden Temperatur in die Esse geleitet, um den für die Verbrennung notwendigen Zug zu erzeugen.

Zunächst drängt sich uns hierbei die Frage nach der zweckmäßigsten Anordnung der Kanäle auf und ist vor allem die Entscheidung zu treffen, ob engen oder weiten Kanälen

der Vorzug einzuränmen sei. Nun ist durch Untersuchungen dargelegt, daß die an den Kanälen auftretenden Reibungs» widerstände zu ihrer Überwindung eine nicht unbeträchtliche Druckhöhe erforden. Dieser Umstand spricht zu Gunsten der Anordnung weiter Kanäle.

Für die Wahl enger Kanäle lassen sich aber ebenfalls triftige Gründe aufstellen, und gehört hierzu namentlich die größere Wärmetransmissionsfähigkeit, d. i. die größere nütsliche Absühlung der Heizgase und — falls die Kanäle nur auf der einen Seite durch Heizssäche, auf der anderen aber vielleicht durch Mauerwerf begrenzt sind — eine geringere schädliche Abkühlung.

Gine endgültige Entscheidung vermag die Theorie nicht zu treffen, da das Gesetz, nach welchem das Wärmeabgabevermögen der Heizgase mit ihrer Entsernung von der Heizfläche abnimmt, nicht bekannt ist und nur dieses eine rationelle Grundlage wissenschaftlicher Untersuchung der in Rede stehenden Frage bilden dürste.

Es ist daher geboten, sich auf die Ersahrung des Praktikers zu stügen, welche insosern nicht völlig maßgebend ist, als sie wohl zeigt, wie eine Anlage gestaltet werden müsse, um ein gutes und die gestellten Erwartungen des friedigendes Resultat zu erzielen, die aber nicht leicht im stande ist, uns auf diesenige Konstruktion zu führen, welche das beste aller überhaupt möglichen Ergebnisse liefert. Dies zu erreichen, müßten noch sehr viele Bariastionen durchprobiert werden.

Ein bloger Bernunftschluß könnte vielleicht einen Unhaltpunkt bieten und biefer ist folgender:

Enge Kanäle besitzen ein großes Wärmetransmissionsvermögen, ermöglichen also eine bessere Ausuntzung der produzierten Wärme; sie erfordern einen geringeren Brennmaterialverbrauch und infolgedessen eine kleineres Betriebsfapital. Diesem steht jedoch eine höhere Sse und, durch diese bedingt, ein größeres Anlagekapital gegenüber. Dagegen tritt im Gesolge weiter Kanäle ein größerer Konsum an Brennstoff, also ein größeres Betriebskapital, aber auch der kleineren Reibungswiderstände wegen eine geringere Schornsteinhöhe und ein kleineres Anlagekapital auf.

Was um die praxis anbetrifft, so spricht sich dieselbe mit großer Entschiedenheit für die Anordnung enger Kanäle aus, und führt beispielweise v. Reiche in seinem die Anlage und den Betrieb von Dampstesseln betreffenden Werke an, man solle die Heizkanäle der Dampstesselsenerungen sür den Fall, daß sie nur einseitig von Heizkläche, im übrigen aber von Kesselmanerwert begrenzt sind, nicht enger als 10 cm und nicht weiter als 15 cm machen, wobei die ausgesührten Maße diesenigen normal zur Heizkläche sind für den Fall jedoch, daß die gesamte Begrenzung des Kanals Heizkläche ist, diesen so eng als möglich anordnen.

Wir machen noch auf einen Umstand aufmerksam, dessen Unterschätzung alse die etwa anzestellten subtilen Untersuchungen illusorisch machen dürste und der Veranlassung geben kann, daß das best konstruierte Kanalsystem den geswünschten Erfolg nicht zu liefern vermag.

Es ist dies ein Hinweis auf die Notwendigkeit der häufigen Reinigung der Züge und führen wir als ein jedenfalls eklatantes Beispiel die von Nöggerath beobachtete Erscheinung an, daß durch berußte Metallflächen selbst Heizgase von dis 400° Temperatur kaum nennenswerte Wärmemengen zu transsmittieren im stande sind. Es ist hiernach bei Anordnung der Kanalsysteme vornehmlich darauf Bedacht zu nehmen, eine leicht vorzunehmende, den Betrieb nur wenig störende Keinigung sämtlicher Züge zu ermöglichen.


Was nun die Bestimmung der Größe des Kanalsquerschnittes anbetrifft, so können wir die beinahe stereotyp gewordene Manier, dieselben gleich der der freien Kostfläche zu machen, keineswegs gutheißen.

Es bedarf keines besonderen Beweises, um einzuschen, daß die Größe des Kanalquerschnittes nicht sowohl von der Größe ber freien Rostfläche, als vielmehr von der den Kanal passierenden Gasmenge abhängig ift, und daß auf demselben Roste, je nach der Dicke der Brennstoffschicht, in derselben Zeit ein sehr variables Volumen von Heizgasen sich entwideln wird. Es werden ferner die Richtungsanderungen der Kanäle, sowie deren Länge und die Zugwirkung des Schornsteines in Betracht zu ziehen sein. Dies thut nun die Braxis nicht, sie empfiehlt ein für allemal die oben angeführte Regel und hält nur an der Feuerbrücke (resp. an denjenigen Stellen des Kenerbrückenkanales u. f. w., wo der Ranal absichtlich verengt werden foll) eine Berminderung des Querschnittes für erlandt. Trotdem halten wir es für geraten, nur im Falle eines mittleren ftundlichen Brennmaterialkonsums, der bei

zu normieren sein dürfte, sich an diese Regel zu halten, im Falle größeren oder kleineren Brennstoffverbrauchs jedoch den Kanalquerschnitt etwas größer oder kleiner zu machen.

Noch ist uns die Erörterung einer Frage vorbehalten, welche von der Praxis sehr verschieden beantwortet wird. Es betrifft dies die hinsichtlich der günstigsten Anzahl der Kanäle zu trefsende Entscheidung. Zu diesem Zwecke nehmen wir an, es werde behufs Erwärmung des in Fig. 5 skizzierten Gefäßes nur ein — vielleicht am Voden des Gefäßes fortlausender — Heizfanal angeordnet, und es möge mit dieser Anordnung die in Fig. 6 dargestellte verglichen werden,

welche bei gleichem Breunmaterialkonsum eine gleich große Heizfläche bietet und so getroffen ist, daß die Heizgase im Kanal I von vorn nach hinten, im Kanal 2 von hinten nach



vorn und im Kanal 3 wieder von vorn nach hinten geführt werden. Dann ist leicht ersichtlich, daß die Anordnung Fig. 5 die rationellere ist, da sie bei gleicher Wirkung geringere Reibungswiderstände bietet, und da sie ferner die nur durch Strahlung ihre Wärme abgebenden Gasteilchen näher der Heigliche vorübersührt. Der häusig gezogene Schluß, das System Fig. 6 sei besser, basiert auf der Thatsache, daß die Verdrennungsprodukte bei gleicher Geschwindigkeit längere Zeit mit der Heizstläche in Verührung bleiben, übersieht aber den Umstand, daß die in der Zeiteinheit berührte Heizstläche kleiner ist.

Wenn trothem in der Praxis die Anordnung Fig. 6 häufig vorgezogen wird, so liegt dies in verschiedenen anderen Vorteilen, z. B. Herstellung von Kanälen bestimmter Weite, Gewinnung von Stützpunkten für das zu erwärmende Gestäß u. s. w. begründet, manchmal allerdings auch im Mangel an Verständnis. Zedenfalls ist klar, daß eine ins Extrem getriebene Verlängerung der Züge insosern sehr bedenklich wirken kann, als sie bei Nichterhöhung des Wirkungsgrades eine erheblich stärkere Zugwirkung bedingt.

Daß die Widerstände in der Anlage ebenfalls erhöht werden, wenn statt eines Zuges deren zwei angeordnet werden, ist evident. Fig. 7 zeigt eine solche Anordnung. Die Gase passieren den Kanal 1 von vorn nach hinten, gleichzeitig die Kanäle 2 von hinten nach vorn, füglich Kanal 3 von vorn nach hinten.

Auf weitere Besprechung dieser Anordnungen, auf Abswägung ihrer Borzüge, auf die Entscheidung der Frage, ob es vielleicht zweckmäßig wäre, die Reihenfolge der Kanäle in Fig. 7 anders zu wählen u. s. w., können wir erst bei Besprechung der verschiedenen Heizapparate selbst eingehen

und beschränken unsere diesbezüglichen Mitteilungen vorsläufig darauf, hervorzuheben, daß für den Fall einer Teilung eines Kanals die einzelnen Teilzüge bei gleichem Quersschnitte notwendig gleich lang werden müssen, unter Borsaussetzung ungleicher Längen aber in ihren Querabmessungen derart anzuordnen sind, daß die Summe der Widerstände in beiden gleich groß ist, da sonst ersahrungsmäßig die Heizsgase denjenigen Weg wählen, auf den die kleinsten Widerstände sich ihnen entgegenstellen.

#### § 9. c. Der Schvrnstein.

Nachdem die Heizgase die Fenerzüge verlassen haben, gelangen sie in den häusig mehreren Apparaten gemeinsamen Fuchs f (vgl. Fig. 1, S. 6), d. i. den den Peizraum mit dem Schornsteine verbindenden Kanal, dessen Onerschnitt durch einen vom Heizerstande regierbaren Schieber s nach Ersordern verengt werden kann.

Diesen Inchs legt man, besonders wenn der Schornstein in einiger Entsernung von dem Heizraume liegt, mögslichst tief, um einen Ausban über dem Erdboden zu vermeiden; doch darf man sich, falls es sich als unthunlich herausstellt, den Ausgang des Kanalspstems in der gewünschten Tiese anzulegen, durchans nicht verleiten lassen, dem Fuchse Fall nach dem Schornsteine zu geben. Dies könnte, namentlich wenn der Juchs die Heizgase verschiedener Apparate sammelt, insosern zu Verminderung des Zuges Veranlassung geben, als die fälteren Gase an der tiessten Stelle sich ansammeln und den Schornsteinquerschnitt versengen würden. Man lasse daher den Inchs — wenn ansgängig — nach dem Schornsteine hin ansteigen und vermittle überdies den Übergang ans dem Inchse in den Schornstein durch eine stark ansteigende Kurve.

Den Abschluß der Esse nach unten pflegt man durch eine zur Ansammlung der Flugasche dienende Grube n (Fig. 1, S. 6) zu vermitteln, bringt sogar häufig derartige Aschensänge an mehreren Stellen des Kanalspitems an.

Münden verschiedene Füchse in ein und denselben Schornstein, so teilt man diesen unten durch Zungen, welche so hoch aufzuführen sind, daß die Gase gezwungen werden, in vertifalem Sinne sich zu bewegen.

Jeber freitragende Schornstein ruht auf einem Sockel mit in der Regel quadratischem Grundrisse. In diesem Sockel befinden sich dann die das Befahren des Fuchses und des Schornsteines ermöglichenden Öffnungen, welche zweck-mäßig so groß angelegt werden, daß ein erwachsener Mensch dieselben aufrecht zu passieren vermag.

Die Höhe der Öffnungen dürfte hiernach auf mindestens 1,75 m, die Breite auf ca. 0,75 m zu bemessen sein. Der Berschluß der Reinigungsöffnungen wird durch je zwei Zweites Rapitel.

ca. 0,13 m starke Wände, aus gewöhnlichem Backtein in Lehm vermauert bestehend, welche sich nach Erfordernissschnell abbrechen und wieder erneuern lassen, bewirft (R in Fig. 1). Die beiden Wände schließen überdies eine die Abfühlung der Heizgase vermindernde Luftschicht ein. Es dürfte sich überhaupt empsehlen, zum mindesten den unteren Teil des Schornsteines mit Folierschicht zu mauern (vgl. Tasel 15).

Was die Querschnittsform betrifft, so dürste man zunächst sich veranlaßt fühlen, derjenigen den Borzug einszuräumen, welcher die geringsten Reibungswiderstände entssprechen. Der günstigste Querschnitt ist dann der Kreis, daranf folgt das reguläre Achtect, während der Quadratsguerschnitt der in dieser Beziehung am wenigsten zu emspschlende ist. Andere Querschnittsformen sind nicht üblich.

Weiter wird man aber bei Wahl des Onerschnittes die Schwierigkeiten, welche sich der Ausführung entgegenstellen, sowie die Herstellungskosten der Esse in Betracht zu ziehen haben, und gilt nach dieser Richtung hin der Quadratquerschnitt als der beste, da er es möglich macht, den Schornstein mittels gewöhnlicher Backsteine aufzusühren. Der Achteckquerschnitt bedingt schon — nämlich zu solider Herstellung der Kanten — die Beschaffung von Formsteinen, während ein runder Schornstein so viele verschiedene Façonsteine erfordert, als verschiedene Wandstärken zur Anwensdung gelangen.

Die theoretischen Untersuchungen von Schönflies!) lehren allerdings überzeugend, daß es so sehr viel auf die Duerschnittssorm nicht ankommt, da die durch die Widerstände in der Unlage bedingte Schornsteinhöhe den bei weitem größten Teil der Gesamthöhe ausmacht. Die Ersmittelung theoretischer Resultate mittels der Formeln von Schönflies ist umständlich. Wir geben daher nachstehend die von Grashof unter Voranssetzung mittlerer Verhältsnisse erhaltenen Resultate. Es bedeutet hierbei:

- S den Steinkohlenkonfinm pro Stunde,
- T1 die Temperatur, mit der die Gafe in den Schornstein eintreten,
- T2 die Temperatur, mit der die Gase aus dem Schornsteine entweichen,
- V die Ausflußgeschwindigkeit der Gase per Meter und Sekunde.
- Q den Mündmigsquerschnitt der Effe.
- H die Höhe der Schornsteinmändung über der Horizontalebene des Rostes.

1) Quadratische gemauerte Schornsteine.

<u>s</u>	Q	Н	T <sub>1</sub>	$T_2$	V
50	0,2 0,3	19,9 21,9	299 246	213 200	2,1 2,7
200	0,5 0,5 0,9	25,1 30,0	202 162	177 148	3,1
800	1,7	37,1	129	121	3,2 3,2

#### 2) Runde Blechicornfteine.

8	Q	Н	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	V
50	0,2	19,9	398	158	1,8
100	0,3	21,9	300	164	2,5
200	0,5	25,1	233	152	2,9
400	0,9	30,0	181	131	3,1

Für den Fall, daß mehreren Tenerungen eine gemeinsschaftliche Esse gegeben werde, bedeutet S die Steinkohlensmenge in Kilogrammen, welche stündlich auf allen Fenersherden zusammen verbrannt wird.

Die Berechnung der Tabelle geschah nach folgenden Formeln:

$$Q = 0.1 + 0.002 \Im$$
  
 $H = 11 + \sqrt{40 + 0.8 \Im}$ 

ferner für gemauerte Effen

$$T_1 = \frac{300 \text{ H}}{\left(0.971 - \frac{0.3}{\sqrt{\odot}}\right) \text{ H} - 8} - 273,$$

für Blechkamine

$$T_1 = \frac{300 \text{ H}}{\left(0.975 - \frac{0.9}{\sqrt{\odot}}\right) \text{H} - 8} - 273.$$

Hinfichtlich der Form des Längenprofiles frägt es sich, ob der prismatische, der nach oben versüngte oder nach oben sich erweiternde Schornstein die beste Lösung des Zugerzeugungsproblemes bietet. Daß die letztgenannte Anserdung zu verwersen ist, nicht allein der größern Reibungswiderstände wegen, sondern namentlich, weil dem Einfallen kalter Lust und dem Eintreten von Windstrahlen sehr Vorschub gethan wird, liegt auf der Hand; ans gleichen Gründen leuchtet ein, daß der Pyramidenstrumpf mit kleinerer oberer Grundsläche die zweckmäßigste Form ist.

Auf Taf. 3 sind in den Figuren 1, 2, 4, 5 einige ausgeführte Schornsteine dargestellt. In Fig. 2 nimmt der Querschnitt nach oben hin ab; in Fig. 5 ist der Querschnitt konstant. Die verschiedenen Wandstärken verursachen in Fig. 2 nach der Innenseite gelegene Absätze, während


<sup>1)</sup> Berechnung der Dampftesselanlagen. Elberfeld 1874.

bie Außenseite glatt bleibt. Den schädlichen Ginfluß derartiger Absätze theoretisch zu untersuchen dürfte sehr schwer sein. In dem Werke von Weiß "Allgemeine Theorie ber Feuerungsanlagen" (welchem die gemanerten Schornsteine, Fig. 1 und 2, und der eiserne Schornstein, Fig. 3, entnommen sind) finden sich diesbezügliche Erörterungen, welche das Ergebnis liefern, daß bei geringem Brennmaterialfonsum die Abfate von gang unmerklichem Nachteile find, daß dieser schädliche Einfluß aber bedeutend wächst, sobald der Brennstoffverbrauch sich steigert. Die Praxis hat diesen Ausspruch jedoch nicht verifiziert; sie hat schon verschiedentlich bei großen Unlagen Schornsteine mit den besprochenen Absätzen ausgeführt und wesentliche Rachteile nicht entdeckt. Dag ein Schornstein unter übrigens gleichen Umständen beffer ziehen wird, wenn er innen glatt ift, dürfte evident fein.

Die Schornsteine mit quadratischem Querschuitte ershalten in der Regel oben einen Aufsatz mit stark geneigten Seitenflächen, Taf. 3, Fig. 5. Si ift bei Herstellung dessselben daraus zu sehen, daß die behanenen Seiten der Backsteine weder nach der Außens, noch nach der Junenseite der Schornsteinwandung zu liegen kommen, da sie sonst schwell verwittern würden. Einen hänsig angewandten Versband zeigt Taf. 3, Fig. 6.


Um den Schornstein architektonisch auszubilden, wird berselbe in der Regel als Säule aufgefaßt und demgemäß gegliedert. Der Ropf wird dann mit einem hänfig weit ansladenden Gefims (Schornfteinfrang) geziert. Ift icon an und für sich diese Deforation wenig gerechtfertigt, da sie dem Zwede des Schornsteines nicht im geringsten entspricht, so erscheint sie um so weniger nachahmenswert, als fie nicht zu unterschätende Rachteile im Gefolge hat. Der den Schornstein treffende Wind fließt nämlich teils nach unten, teils nach oben ab, verhält sich gleichsam wie ein auf eine ruhende Fläche treffender Wasserstrahl. Dies hat zur Folge, daß die nach oben gehenden Windstrahlen über der Mündung ein Vakunm zu erzengen suchen und auf diese Weise den Zug erhöhen. Durch einen Schornfteinkrang wird nun diese den Bug der Esse begünstigende Wirkung des Windes nicht nur unmöglich gemacht, sondern es bilden sich über der Mindung Wirbel, welche das Eindringen des Windes in den Schornstein unausbleiblich machen. In richtiger Erkenntnis dieses Übelftandes hat man über dem Ropfgesims den Schornstein noch ca. 0,6 m prismatisch glatt weiter geführt, und ift es badurch zwar gelungen, die schädliche Wirkung des Kranzes aufznheben, jedoch nur unter Verzichtleistung auf die günstige Wirkung der Windstrahlen. Daß der Schornstein durch einen derartigen Aufbau außerdem entstellt wird und dem glatt hoch geführten ästhetisch nachsteht, bedarf fanm einer Erwähung. Es erscheint deshalb dringend geboten, jenen ungerechtfertigten und schädlichen Schmuck fortzulassen, oder aber auf andere Weise die in seinem Gefolge auftretenden Übelstände anfzuheben. Es geschieht dies in der Regel durch Anbringen eines Schornsteinaufsatzes, welche Anordnung sich auch für Schornsteine ohne Kopfgesims empfiehlt, da sie sehr geeignet ist, den Unempfindlichkeitsgrad gegen meteorologische Einflüssezu kteigern.

Ein namentlich in Schlesien und Sachsen sehr häufig anzutreffender Schornsteinaufsatz ist der von Röggerath ersundene, in Fig. 8 und 9 dargestellte. Der besteht aus einem cylindrischen, oben derart eingezogenen Ansatz-



rohre, daß der Mindungsgnerschnitt auf 2/3 des Onerschnittes der Esse reduziert wird, und hat dies den Zweck, die Ankssusselschwindigkeit zu erhöhen. Auf diese Rohrscht sicht sich ein Regelmantel, bessen Mündung in der Höhe diver der Mindung des Ausarchres liegt, unter d den Ourchmesser des letteren verstanden. Die Ringstäcke zwisschen dem Schirm (dessen Seiten ca. 75° gegen den Horiszont geneigt sind) und dem Ausarchre ist gleich dem Ouersichnitte des Ranchrohres; sie gestattet den an dem Rohre auswärts gleitenden Windstrahlen unter den Schirm zu treten und den Zug zu sördern. Windstrahlen, welche weniger als 452 Reigung besitzen, können in den Schornsstein nicht eintreten. — Der Aussatz wird aus Metall oder Thon angesertigt.

Bielfach in Gebranch befindlich ift der Dorn'sche Schornsteinauffat, Fig. 10 und 11, im Jahre 1867 er-




finnden und zuerst auf dem nenen Rathause in Berlin aufgestellt. Er sitzt auf einem Ansatzrohre mit Quadratquer-

<sup>1)</sup> Munschel, "Ueber Schornsteinauffäße", Deutsche Bauzeitung, Jahrgang 1870.

Zweites Kapitel.

schnitt. Ein aus vier die Seiten des Ansatrohres tangierensten Flächen bestehender Schirm trägt 4 diagonal angeordenete vertikale Wände, welche die unten horizontake, oben aber abgedachte Decke tragen. Zwischen diesen Scheidewänsden sien sind vier mittlere Schirmwände unter 30° eingeschoben. Der Aufsatz bietet dem Nöggerath'schen gegenüber unter anderen den Vorzug, daß das Sinfallen des Regens in den Schornstein annähernd unmöglich gemacht wird; er zwingt auch einen großen Teil der ihn tressenden Windstrahlen, zur Verstärfung des Zuges mitzmwirken.


Den Schornsteinaufsat von Wind hausen und Büsing, Deftektor genannt, zeigt Fig. 12 und 13. Der untere Schirm ist, wie vorhin das Rauchrohr (hier rund gedacht),




tangierend angeordnet, darüber sitt ein Umhütlungsmantel k, dessen untere Partie gleiche Krümmung besitzt, wie der untere Teil des Schirmes. An den Mantel k, und zwar mittels Laschen, ist ein nach oben offener hohler Kegel e mit konverem Mantel gehängt, von dem ein kleines Rohr r zur Absührung des Regenwassers ausgeht. Die Wirkung des Abparates beruht wieder darauf, die den Aufsatztressen den Windstrahlen zu veranlassen, eine Verstärkung des Zuges zu erzeugen, und ferner darauf, das Einfallen von Regentropsen und Windstrahlen in den Schornstein auf ein unschädliches Minimum zu reduzieren. Der Ringquersschnitt ist gleich dem doppelten Duerschnitte des Rauchsrohres. Der Apparat wird aus Kupser, Zink oder Gußeisen hergestellt und ist in Kordentschland sehr verbreitet.

Ganz vorzüglich hat sich ferner der in Fig. 14 und 15 zur Anschanung gebrachte Wolpert'sche Kauch und Lufts sauger erwiesen. Die ältere, in Fig. 14 und 15 dars gestellte Konstruktion hat mit den letztbeschriebenen Apparaten den an das Ansakrohr sich auschmiegenden unteren Schirm gemein, über dem dann ein nach oben ausgeschweister trichters sörmiger Mantel sich befindet, der seinerseits eine in geringem

Abstande über ihm befindliche Decke trägt. Der Ringquersichnitt a wird gleich dem Rauchrohrquerschnitte gemacht.




Die neuere, bedeutend vereinsachte Konstruktion zeigen die Fignren 16 und 17. Das Prinzip ist dasselbe gesblieben, nämlich, sowohl bei Sonnenschein wie bei jedem Winde in dem mittleren Teile, dem sogenannten Saugstessel, eine bedeutende Lustverdünnung zu erzeugen und den Ranch emporzusaugen.




Bei kleineren Schornsteinen, 3. B. bei den Rauchröhren in Wohngebänden, findet man einfachere Vorrichtungen. So erzielt man schon ein ganz gutes Resultat, wenn man den Schornstein mit einer Kappe deckt, welche 4 seitliche Össenungen hat, vor denen Klappen aus Zinkblech angebracht sind. Diese Klappen bilden mit der Vertikalen einen Winkel von  $22^{1}/_{2}^{0}$  und werden in dieser Lage durch gekrümmte dünne Sisenstangen gehalten (Fig. 18).

Um dem Winde den Eintritt in den Schornstein nus möglich zu machen, kann man auch je zwei gegenübersstehende Zinkblechklappen wie in Fig. 19 durch je zwei dinne Eisenstangen verbinden. Bei Windströmungen werden dann die dem Winde zugekehrten Klappen geschlossen und die entgegengesetzten geöffnet sein.


Schr häufig stellt man auf der Schornsteinwandung Pfeiler von Mauersteinen auf, welche eine Deckplatte tragen, die dem Winde und Regen den Eintritt in den Schorn-



stein erschwert. Zwischen den Pfeilerchen entstehen dann mehrere seitliche Offnungen für den Abzug des Rauches. Fig. 20 stellt in Ansicht und Durchschnitt einen Schornstein von gebranntem Thon mit abwärts geneigten Rohrsansätzen dar, welche dem Nauche unter allen Untständen gestatten, an der der Windrichtung entgegengesetzt liegenden Seite abzuströmen, weil hier eine absangende Wirkung der Luftstömnung sich geltend macht.



Ferner möge noch der drehbaren Auffätze Erwähnung gethan werden (Fig. 21), welche den Zweck haben, die Ausschußöffnung nach der dem Winde abgewendeten Seite zu verlegen. Vorteilhafter als in Fig. 21 wird die lebens dige Kraft des Windes durch den Körting'schen Saugstopf ausgenutzt (Fig. 22). Der ganze obere Teil des



Hutes mit dem darauf besestigten Flügel dreht sich um einen Bapfen des untern sesten Teiles. Der Wind tritt in die Duse bei A, trifft die angesaugte Luftschicht bei B und Breymann, Bau-Konstruktionstehre. IV. Dritte Austage.

strömt mit dieser durch die Verengung ins Freie. An der Mündung von D tritt nochmals eine Saugwirkung ein, hervorgerusen durch den an den Außenflächen des Saugstopfes hinströmenden Wind. Es leiden diese ganz gut wirkenden Apparate jedoch an dem Übelstande, daß sie zu sunftionieren aufhören, sobald sie eingerostet und eingeraucht sind. Auch werden Zapsen und Lager sehr bald abgenntt.

#### § 10. Ausführung der Schvensteine.

Bezüglich des Mauerverbandes verweisen wir auf den ersten, die "Konstruktionen in Stein" behandeluden Teil dieses Werkes und heben nur noch hervor, daß für den in der Regel vorliegenden Fall, wonach der Schornstein im Rohbau auszuführen ist, durchweg der Kreuzversband angewendet wird.

Die Wandstärfen freistehender Schornsteine werden erfahrungsmäßig wie folgt gemacht:

An der Mündung wählt man eine Wandstärke = 12 cm (1/2 Stein), bei Schornsteinen von 2 m Onrchmesser und darüber nicht unter 25 cm. Ferner vergrößert man bei Anwendung von Backsteinen die Wandstärke alle 6—10 m um 12 cm, bei Anwendung von Formsteinen alle 3–6 m um 6,5 cm. Wie groß die Höhe der Schornsteinetagen innerhalb der angeführten Grenzen zu wählen ist, wird von der Temperatur der Heizgase abhängen, so zwar, daß der Schornstein eine destv größere Wandstärke erfordert, je heißer die ihn passierenden Verbrennungsprodukte sind. 1)

Die Aufführung des Schornsteines fann entweder mit Hilfe eines Gerüftes oder aber von innen erfolgen. Sinsichtlich des Baucs von Gerüften verweisen wir auf Teil 2 dieses Werkes, "die Ronstruttionen in Dolg", und fügen nur noch hingn, daß man dem Gerüft mit Rechtedgrundriß den Vorzug geben dürfte vor dem mit Quadratgrundriß. Im letten Falle ist bas Gerüft dicht um den Schornstein gebaut; die Materialien (Steine, Mörtel u. f w.) werden außerhalb des Gerüstes hoch gewunden und ist diese Magnahme mit Rücksicht auf die ungünstige Beanspruchung bober Berüfte wenig empfehlenswert. Die erstgenannte Disposition ermöglicht, das Material im Innern des Gerüftes hoch zu bringen; sie ist dargestellt auf Taf. 4. Das bezügliche Gerüft, konftruiert von Herrn Zimmermeister Thur in Berlin, fand Anwendung beim Bau der Invalidenfäule in Berlin. Über dem Ramme A befand sich der nach Urt der Lauffrahne auf Schienen sich bewegende Windebock und gestattete, die hoch gewundenen Säulenteile bequem an den Ort ihrer Bestimmung zu schaffen. Die letztere Ginrichtung ist bei Gerüsten für Fabrikschornsteine nicht nötig.

<sup>1)</sup> Man vgl. § 11.

Zweites Rapitel.

In der Nenzeit werden hohe Schornsteine der bedeutenden Roften wegen, welche die Berftellung eines Gerüftes verursacht, in der Regel von innen aufgeführt, was allerbings nur angängig ist, wenn der Schornstein einen Durchmesser von mindestens 0,80-0,90 m erhält. Es werden dann zwedmäßig zwei übereinanderliegende Boden angebracht, jeder aus zwei und zwei über Kreuz gelegten Riegeln bestehend, welche mit Brettern derart überdeckt sind, daß in der Mitte eine die Beförderung des Baumateriales ermöglichende Aufzugsöffnung bleibt. Auf dem unteren starten Boden wird das Material aufgespeichert, auf dem oberen stehen ein, auch zwei Maurer. Die behufs Auflagerung der Riegel in der Schornsteinwand ausgesparten Löcher werden nachträglich zugemauert. Im Innern des Schornsteines werden ferner Steigeisen eingemauert, die späterhin das Befahren des Schornsteines ermöglichen.

Während des Baues ist das Innere der Esse zugänglich durch die Reinigungsöffnung. Ist diese nicht zweckmäßig gelegen, so bringt man in dem Sockel eine provisorische Öffnung von genügender Höhe an.


Vorstehenden, hauptsächlich die Fabritschornsteine bestreffenden Aussührungen schließen wir eine kurze Besprechung der Schornsteine in Gebäuden an. Diese sind besstümmt, die Verbrennungsprodukte aus Öfen, Kochseusrungen u. s. w. abzuführen, und werden in der Regel mit dem Namen Rauchröhren belegt.

Die Rauchröhren unterscheidet man in en ge und weite. Erstere müssen mindestens so groß sein, daß sie durch einen Schornsteinseger bestiegen werden können, und heißen deschalb besteigbare Röhren. Die anderen, sogenannten russischen Röhren dürsen nur so weit sein, daß sie noch bequem mit einer Bürste gereinigt werden können, da das Ausbrennen nur an manchen Orten und selbst dort nur unter sehr erschwerenden Umständen gestattet ist. Die weiten Röhren mauert man  $47 \times 47$  cm weit, und mindestens  $47 \times 39$  cm.

Der Querschnitt der engen Röhren ist meistens ein Rechteck mit den Seiten 15 und 21 cm, er darf keine größere Ubmessung erhalten als 21 cm, woraus sich der Maximalsquerschnitt 21 × 21 cm ergiebt. Andererseits wird es sich empschlen, nie unter 15 cm im Quadrat hinabzugehen. Runde Röhren kommen in Deutschland selten vor, sehr häusig dagegen in Frankreich, wo sie aus besonders gestormten Steinen ausgesihrt werden.

Welchen Röhren der Vorzug gebührt, den besteigbaren oder den russischen, läßt sich nur bedingungsweise entscheiden. Im allgemeinen ziehen die engen Röhren besser, doch haben sie sich als untanglich erwiesen für offene Herdseuer. Daß es unstatthaft sei, in übereinander gelegenen Etagen besindliche Feuerungen in ein und dasselbe enge Rohr zu leiten, wird vielsach angenommen, ist aber durchaus nicht erwiesen.

Dagegen muß man zur Vermeidung von Rauch die in einer Etage einmündenden Rohre in verschiedenen Höhen ausmünden lassen. Bei Küchenseuerungen ist es ersorderlich,
jeder Küche ein eigenes Rohr zu geben, auch wenn sie in
demselben Stockwerf nebeneinander liegen. Es ist dies namentlich in mehrstöckigen Häusern, in denen jede Etage zwei
benachbart liegende Küchen ausweist, sehr mißlich; die Anzahl
der Röhren wird hier dem Konstrukteur, dem in der Regel
der Raum nur sehr knapp zugemessen ist, recht ungelegen.
In Verlin sinden sich vielsach Häuser, die in jeder der
5 Etagen zwei aneinanderstoßende Küchen erhalten sollen.
Es müssen dann, wenn ein Rauchen vermieden werden soll,
2.5 = 10 Rauchröhren und 2 Dunströhren (für je 5 Küchen



ein gemeinschaftliches) angelegt werden. Giebt man diesen Dunftröhren die Abmessungen der Rauchröhren, so erhält man einen Schornsteinkasten (Fig. 23) (unter diesem Namen faßt man gewöhnlich ein solches Röhrenspstem zusammen) von beiläufig

$$7.12 + 6.15 = 174 \text{ cm}$$

Länge und

$$3.12 + 2.15 = 66$$
 cm

Breite und ist genötigt, die Kochmaschine in den verschiedenen Stockwerken an einen anderen Ort zu setzen. Die in Fig. 24 dargestellte Ordnung eines weiten Rohres und



eines (resp. zwei) Dunstrohres überhebt bieses Nachteiles, sie nimmt bei weitem nicht den Raum in Anspruch, wie jener Röhrenkasten. Daß jedoch die Anordnung in Fig. 23 eine bessere ist und dort, wo der Raum nicht beschränkt ist, den Bor-

zug verdient, ift evident.

Die Wandung eines Rauchrohres (eng oder weit) wird, wenn das Rohr einem Stubenofen oder einer Küchenfenerung angehört, nicht stärker als ½ Stein (12 cm) gemacht. Für die Schornsteine von Backöfen, größeren Centrals heizungen u. s. w. würde eine Stärke von mindestens 1 Stein anzuempfehlen sein. Ebenfalls wird eine Verstärkung der Wandung nötig, wenn ein enges Rohr einzeln in den Dackraum hincinreicht, also auf eine größere Höhe freisteht. Dann pslegt man 2 Wandungen bei ½ Stein Stärke zu belassen, die anderen aber 1 Stein stark zu mauern.

Auch für die in den Schornsteinkästen notwendigen, die einzelnen Röhren trennenden Zungen empsichlt sich eine Stärke von 12 cm. Das Bersahren, die Zungen aus hochstaut stehenden Steinen herzustellen (also nur 6,5 cm stark), ist entschieden zu tadeln. Es geschieht nämlich das Reinigen

enger Röhren durch wechselweises Hinablassen und Heraufsiehen einer Bürste, an deren unterem Ende eine ca. 3 kg schwere Augel befestigt ist, welche letztere durch Anschlagen an eine zu schwach gemauerte Zunge diese erheblich schädigen kann.

Jedes Rauchrohr muß von Grund aus fundiert sein und darf nie auf hölzernen Balken lagern, auch nie an Holzbalken sich anlehnen, sondern muß mindestens 10 cm von jedem Holzwerk entfernt bleiben. Aus diesem Grunde werden die auf ein Rauchrohr treffenden Etagensbalken in der bekannten Weise ausgewechselt.

Am unterften Ende jedes Rauchrohres, ferner über dem obersten Dachboden und bei mehr als zweimal veränderter Richtung auch in der Mitte, muß eine Reinigungsöffnung, verschließbar durch eine eiserne, eingefalzte Thür, angeordnet sein; por dieser soll ein Pflaster sich befinden, welches 0,63 m breit ist und in der Länge auf jeder Seite 0,63 m über die Thürbreite hinausgeht; außerdem darf in der Rähe der Reinigungsthur kein Holzwerk sich befinden, wie denn auch keine Reinigungsthür unter einer hölzernen Treppe gelegen sein darf. Die Röhren führt man in der Regel bis in das Kellergeschoß hinab, um das lästige Reinigen von den Fluren der einzelnen Stockwerke oder gar von den Zimmern aus zu vermeiden. Es wird jedoch dann geraten sein, etwas unterhalb der Einmündung des Fuchses (selbstverständlich vorausgesett, daß nicht mehrere Küchse in verschiedenen Etagen in das Rohr führen) einen Schieber anzubringen, um das Rohr nach unten abschließen zu tönnen. Den Schieber wird man von Zeit zu Zeit aufziehen, um die etwa angesammelte Flugasche hinabfallen zu lassen; sonst ist er nur während der Reinigung offen zu halten.

Borhin schon haben wir bemerkt, daß es unter Umständen nicht ratsam ist, zwei übereinander gelegene Feuerungen in ein russisches Rohr zu führen, da ein zeits weises Rauchen in den Zimmern dann eintreten kann. Weniger bedenklich ist es, in derselben Etage besindlichen Heizapparaten ein gemeinsames Rohr zu geben; nur hat


man darauf zu achten, daß, wenn nur ein Ofen geheizt wird, die anderen vollständig geschlossen sein müssen. Ferner dürfen die Mündungen der eisernen Köhren, welche den Kauch aus den Ösen in die Esse führen, einander nicht unmittelbar gegenüberstehen, da zuweilen der wärmere Kauch des einen, vielleicht lebhafter brennenden Osens den Kauch der anderen Osen verdrängt. Bielmehr sind die Mündungen in verschiedener Höhenlage anzuordnen und ist den Köhren nicht eine geneigte Lage, sondern eine nach der Esse hin ansteigende zu geben.


In der Dachetage pflegt man zwei oder mehrere nahe aneinander gelegene Schornsteine zu einem einzigen zu verseinigen, um den Dachverband und die Dachdeckung möglichst wenig zu stören. Es geschieht dies durch das sogenannte Ziehen und Schleifen der Schornsteine.

Soll beispielsweise der Schornstein a (Fig. 25) an den vertikal aufzuführenden Schornstein b geschleift werden, so geschieht dies in der in genannter Figur veranschaulichten Weise. Der kleinste Winkel, welchen die Tangente mit der Horizontalen bildet, darf in der Regel nicht unter 60° bestragen, da sonst der Zug infolge der Schleifung nicht underträchtlich verschlechtert wird. Zur Aussührung der Wölbung ist die Ausstellung eines förmlichen Lehrgerüstes, aus 2 Lehrsbögen bestehend, erforderlich. Das Gewölbe wird nicht stärker gemacht als die Schornsteinwandung, ist also in den meisten Fällen nur 12 cm stark.

Fig. 26 zeigt das Aneinanderschleifen zweier Schornsteine, welche beide, vertikal aufgeführt, im First aus dem Dache treten. Das Gewölbe erhält hier in der Regel die Form des Spitzbogens. Werden zwei Schornsteinkästen in dieser Weise aneinandergeschleift und enthält der eine ein Rohr weniger als der andere, so muß ein sogenanntes blindes Rauchrohr eingeschaltet werden.


In der Regel sucht man es zu vermeiden, Schornsteine in größerem Abstande vom First durch das Dach zu führen, da dies bekanntlich die Konstruktion einer Kehle zwischen dem Schornstein und dem First nötig macht. Soll





ein einzelner Schornstein nach dem First hin geschleift werden, so geschieht dies am zweckmäßigsten auf einer abgesschrägten Wand, wie Fig. 27 darstellt.

Das Ineinanderschleifen der Schornsteine, d. h. das Weglassen der Zungen nach vollzogenem Ziehen, ist auf



feinen Fall zuzulassen, da das Rauchen in den Zimmern sonft schlechterdings unvermeidlich ist.

Wie hoch der Schornstein über das Dach hinauszussühren ist, richtet sich ganz nach der Höhe der umgebenden Gebäude. Wenn möglich, soll der Schornstein von keinem dieser Gebäude überragt werden. Bei völlig freistehenden Häusern führt man den am First das Dach durchdringenden Schornstein mindestens 0,25 m über dieses hinaus; bei anderen seitlich vom Dachsirst mündenden erhöhe man dieses

Maß auf 0,30—0,60 m, und zwar nähere man sich dem letzten Werte desto mehr, je größer der Abstand des Schornsteines vom Dachfirst ist.


Überragt die Esse den First um mehr als 0,95 m, so empfiehlt es sich, sie an der Mündung mit einer leicht zu handhabenden Schließungsvorrichtung zur Sicherung für den Fall eines Schornsteinbrandes zu versehen.

#### § 11.

#### Stabilität freistehender Schvensteine.

1) Bedingungen der Stabilität.

Die Untersuchungen über die Stabilität hoher Schornsteine, die namentlich durch den Winddruck sehr gefährdet



ist, werden in der Regel von gang falschem Gesichtspunkte aus durchgeführt. Es wird der Winddruck W, sowie dessen

Angrisspunkt ermittelt und das zur Sicherung der Stabistität erforderliche Gewicht G aus der auf den Drehpunkt C (Fig. 28) bezogenen Momentengleichung

$$\mathfrak{G} R = \mathfrak{W} w$$

bestimmt, in welcher

R den Hebelarm von G und w den Hebelarm von W

bedeutet.

Das theoretische

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{W}\mathbf{w}}{\mathbf{R}}$$

wird dann allenfalls noch durch ein

ersett, wo c einen Sicherheitskoeffizienten, den man Stabilitätsstersfizienten zu nennen pflegt, darstellt.

Daß eine berartige Betrachtung sich nicht verteidigen läßt, leuchtet ein. Zunächst sehlt der geeignete Anhalt für die Beurteilung des Wertes c, da eine Ermittelung des selben aus Bergleichen mit der Praxis insosern wenig rationell ist, als ausgeführte Konstruktionen nicht immer gleichzeitig zweckmäßige sein müssen. Weiter dietet die Berechnung der Schornsteindimensionen nach Formel I keine Garantie gegen eine etwaige Überlastung des Materiales. Sie zieht nur die sogenaunte Standsicherheit in Vetracht, nicht aber die Festigkeit des Materiales und die Sicherheit gegen Gleiten auf der Lagersuge.

Jeder mit den Lehren der Baumechanik Vertraute wird wissen, daß man in analoger Beise früher die Futtermauern zu berechnen pflegte, daß man aber in neuerer Zeit wesentslich andere Bedingungen sur deren Stabilität ausstellt.

Der Versasser hält sich deshalb um so mehr berechtigt, eine rationellere Berechnung in aussührlicherer Beise zur Darstellung zu bringen.

Die an jede Steinkonstruktion mit Jug und Recht zu stellende Forderung ist:

daß in keinem Teile derselben eine übermäßige Zugspannung, vielmehr nur eine so geringe Zugspannung austritt, daß eine Gesährdung der Konsstruktion nicht zu gewärtigen ist.


Diese größte zulässige Zugspannung dürfte hierbei auf 1 kg pro Quadratcentimeter bemessen werden dürsen, doch wird es ratsam sein, selbst von dieser, eine Verringerung des Querschnittes gestattenden Annahme abzusehen, wenn es sich um die Verechnung von hohen Schornsteinen handelt, da das Mauerwerk nicht allein unter dem Einflusse der Witterung, sondern auch durch die Hige leidet.

Der Gang der Untersuchung ist folgender:

Es sei Fig. 29 AB ein Querschnitt im Abstande n von der Mündung, G sei das Gewicht des Schornsteinsegmentes,

W der Windbruck auf dieses, nach Lage und Größe gegeben und horizontal wirkend vorausgesett. Weiter sei R die Resultante aus W und G, sie schneide AB in E und bilde mit der Normalen zu AB den Winkel T.

Die Horizontalkomponente von R, welche gleich W ist, wird ein Gleiten auf der Lagerfuge erstreben und wird,



wenn von der Festigkeit des Mörtels abgesehen wird, kleiner als der Reibungswiderstand sein mussen. Diese Bedingung wird erfüllt, wenn

$$\varphi < \varrho$$

ift, wo o ben Reibungswinkel bedeutet, welcher = 33° an-

Die Stabilität gegen Gleiten erfordert baber, daß

b. i.

iît.1)

Die Bertikalkomponente von R, d. i. die in E augreisende Krast G, beausprucht den Querschnitt AB auf ercentrischen Druck.

Neunt man

a den Abstand des Punktes E von dem Schwerpunkte C des Querschnittes,

so entsteht das Biegungsmonient

$$M = G a$$

welchem in den Fasern B und A die Spannungen

$$\mathfrak{S}_1 = \pm \frac{\mathfrak{S} a}{W}$$

entsprechen, unter

W das Widerstandsmoment (den Querschnittsmodul) des Schornsteingnerschnittes verstanden.

<sup>1)</sup> Diese Bedingung ift flets erfüllt; man hat beshalb nicht nötig, die bezügliche Gleichung zu unterfuchen.

Dem Drnde G entspricht die Normalspannung

$$\mathfrak{S}_2 = -\frac{G}{F}$$

wo F der Inhalt des Querschnittes ift.

Die Gesamtspannung wird

$$\mathfrak{S} = -\frac{G}{F} \left[ 1 \pm \frac{a F}{W} \right]$$

und zwar bedeutet ein negatives Resultat eine Druds spannung, ein positives eine Zugspannung.

Den Schornstein erklären wir als stabil und gleiche zeitig als rationell dimensioniert 1), wenn

1) die Druckspannung

$$\mathfrak{S} = -\frac{G}{F} \left( 1 + \frac{aF}{W} \right)$$

gerade den als höchst zulässig erachteten Wert annimmt und dürste dieser auf

zu bemessen sein,

2) wenn die Zugspannung gleich oder kleiner als Rull ist.

Der aus Bedingung 2 sich ergebende Grenzwert a folgt aus der Gleichung

$$1 = \frac{a F}{W}$$

und möge mit e bezeichnet werden. Es ist dann

$$e = \frac{W}{F}$$

Den geometrischen Ort der Punkte, welche im Abstande o von C liegen, nennen wir die Kernfläche, den von dieser und den Endquerschnitten des Schornsteines eingesschlossenen Raum den Kern; weiter bezeichnen wir den geometrischen Ort der Punkte C mit dem Namen Stütslinie und sprechen nun die Bedingungen 2 wie folgt auß:


Soll in der Schornsteinwandung keine Zugfpannung auftreten, so müssen jämtliche Punkte der Stüglinie innershalb des Kernes liegen.

Kür die Spannung S erhalten wir unter Berücksichstigung des Wertes o folgenden Ansdruck:

$$\mathfrak{S} = -\frac{\mathfrak{G}}{F} \left( 1 \pm \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{e}} \right)$$

und zwar sind für W, F und e folgende aus der Festigsteitslehre bekannte Ausdrücke einzuführen:

a) für den Schornstein mit Rreisquerschnitt Fig. 30:



b) für den Schornstein mit Achteckquerschnitt Fig. 31:
Ri die Radien der bezüglichen umschriebenen
r f Rreise:

$$\begin{split} W = & \frac{0,690}{R} \, (R^4 - r^4) \\ F = & 2,828 \, (R^2 - r^2) \\ e = & \frac{R^2 + r^2}{4.10 \, R} = \frac{0,244}{R} \, (R^2 + r^2); \end{split}$$

(in Jig. 31 deutet der Pfeil an, daß der Winddruck normal zur Seite od anzunehmen ist);

c) für den Schornstein mit Sech seckquerschnitt Fig. 33:

$$\begin{split} W = & \frac{0,625}{R} (R^4 - r^4) \\ F = & 2,598 (R^2 - r^2) \\ e = & \frac{R^2 + r^2}{4.16 R} = \frac{0,240}{R} (R^2 + r^2); \end{split}$$

d) für den Schornstein mit Quadratquerschnitt

$$R = \text{ äußere Quadratseite}$$

$$r = \text{ innere Quadratseite}$$

$$W = \frac{1}{6R} (R^4 - r^4)$$

$$F = R^2 - r^2$$

$$e = \frac{R^2 + r^2}{6R}$$

Die Strecke a findet man, wenn der Abstand w des Winddruckes von C gegeben ist, aus der Proportion:

<sup>1)</sup> Wir fassen hierbei selbstverständlich nur die Festigkeit ins Ange, sehen also von den an die Esse als guten Zugerzenger zu stellenden Forderungen ab.

 $a: w = \mathfrak{W}: \mathfrak{G}$ 

worans

$$a = \frac{\mathfrak{W} w}{\mathfrak{G}}$$

fo daß die Spannung:

$$\mathfrak{S} = -\frac{\mathfrak{G}}{F} \left[ 1 \pm \frac{\mathfrak{W} \, \mathbf{w}}{\mathfrak{G} \, \mathbf{e}} \right] \quad . \quad . \quad (\mathbf{x})$$

wird. Mit Hilfe dieser Formel läßt sich die Aufgabe lösen, sobald der Winddruck W und dessen Hebelarm w in Bezug auf den Querschnitt AB gegeben ist.

### 2) Bestimmung des Winddrudes.

Wie die Aerodynamik lehrt, ift der Druck, welchen der Wind auf eine ruhende, zu seiner Bewegungsrichtung normale Fläche ausübt:

$$\mathfrak{B}' = c \gamma \frac{F v^2}{2 g},$$

unter:

F den Inhalt der Fläche in Quadratmetern,

- γ das Gewicht pro cbm Luft (= 1,292 kg bei 13° Celsius und 1 Atmosphäre Spannung),
- g die Beschleunigung der Schwere (= 9,81 m),
- c einen Erfahrungstoeffizienten, der bei kleinen Flächen 1,86 m ist,
- v die Geschwindigkeit des Windes in Metern pro Sekunde

verstanden. Der Ausdruck geht nach Einführung der für 7, g und c angegebenen Werte über in

$$\mathfrak{W}' = 0,12 \text{ F } \text{v}^2$$

wonach für verschiedene beobachtete Geschwindigkeiten sich folgende Drucke pro am ergeben.

						v	m, bro dw
							Kilogr.
Lebhafter Wind						5	3
Sehr lebhafter A	}ini	)				10	12
Starker	"					15	27
Sehr starker	"					20	48
Leichter Sturm						25	75
Starker ".				٠.		30	108
Orkan						40	192
Stärkst bekaunter	D	rka	11			48	278


Welcher dieser Werte der Berechnung der Schornsteinsabmessungen zu Erunde zu legen ist, hängt von der Dertslichkeit ab. Geraten dürfte es sein, den Druck pro am auf mindestens 200 kg sestzusetzen, ihn jedoch bei sehr dem Winde preiszegebenen Anlagen auf 300 zu erhöhen. In die solgenden Untersuchungen möge der erstgenannte Wert eingeführt und demnach

$$W' = 200 \text{ F}$$

geschrieben werden. Der zweiten Annahme entsprechende

Resultate erhält man, indem man die nachstehend für Wwentwickelten und in Formel (x) einzusetzenden Ausdrücke mit 1.5 multipliziert.

Aus der Aerodyamik ist ferner bekannt, daß der auf



eine ruhende Fläche, deren Normale mit der Windrichtung den Winkel a (Fig. 32) einschlicht, sich äußernde, in der Richtung normal zur Fläche gemessene Winddruck — und zwar unter Einsührung des oben angegebenen spezisischen Druckes —

$$\mathfrak{W}' = 200 \text{ F } \cos^2 \alpha$$

ist (da die Geschwindigkeit normal zur Fläche = v cos a), woraus sich der horizontal wirkende Winddruck

$$\mathfrak{W} = 200 \text{ F } \cos^3 \alpha$$

ergiebt.

Mit Hilfe dieser Angaben läßt sich nun das Produkt Ww leicht bestimmen. Wir betrachten zunächst:

a) den Schornstein mit Achtecquerschnitt.

Der Mautel des Schornsteins ist in Fig 34 im Grundriß und Anfriß dargestellt. Der Reigungswinkel der Seitenfläche gegen den Horizout sei  $\beta$ ; dann ist der Winkel  $\alpha$ zwischen der Windrichtung und der Normalen auf die Fläche I gleich  $R-\beta$ , und der horizontale Winddruck auf Fläche I:

$$\mathfrak{W}^{\text{I}} = 200 \text{ F } \cos^3 \left( R - \beta \right)$$
$$= 200 \text{ F } \sin^3 \beta.$$

Die Normale zur Fläche II bildet mit der Windsrichtung einen Winkel  $\gamma$ , der sich durch den Winkel  $\beta$  und den Winkel  $\varphi$ , welchen die im Grundriß vom Mittelpunkte o auf die Kanten a und b gefällten Lothe niteinander einschließen, ausdrücken läßt, und zwar lautet die bezügliche Relation:

$$\cos \gamma = \sin \beta \cos \varphi$$
.

Es wird hiernach der Winddruck auf Fläche II  $\mathfrak{B}_{II}=200~\mathrm{F}~\mathrm{sin}^3~\beta~\mathrm{cos}^3~\varphi$ 

und wegen

$$\varphi = 45^{\circ}$$
;  $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 

$$\mathfrak{B}_{II} = 71 \text{ F } \sin^3 \beta.$$

Der gesamte auf den Pyramidenstumpf-Mantel sich äußernde horizontale Winddruck ist also:

$$\mathfrak{W} = 200 \text{ F } \sin^3 \beta + 2.71 \text{ F } \sin^3 \beta$$
$$\mathfrak{W} = 342 \text{ F } \sin^3 \beta.$$

Aft nun

Ro der umschriebene Radius des oberen Achtecks,

Ru " " " " " " unteren " " " jo sind die entsprechenden Achteckseiten

Wird dann weiter mit

s bie Höhe bes Trapezes I bezw. II bezeichnet, dann ergiebt sich

$$F = \frac{s}{2}. \ 0.7654 \ (R_o + R_u)$$
$$= 0.3827 \ s \ (R_o + R_u),$$

weshalb

$$\mathfrak{W} = 131 \text{ s} (R_o + R_u) \sin^3 \beta.$$

Der auf jede der Scitenstächen wirkende, normal zu diesen gerichtete Winddruck W' greist im Schwerpunkt der bezüglichen Fläche an und wird hiernach der gemeinschaftsliche Angriffspunkt aller dieser Kräfte W' als der Schnittspunkt der nun nach Lage bestimmten W' mit der Achse der Phramide gesunden. Dieser Angriffspunkt kann aber als mit dem Schwerpunkte eines durch die Achse gelegten Längensprosils zusammenfallend angenommen werden, so daß sich für seinen Abstand w von der Grundsläche der Ausdruck

$$w = \frac{h}{2} \ \frac{2 \, R_o + R_u}{R_o + R_u}$$

ergiebt. Dann wird das gesuchte Moment des Winddruckes bezogen auf den Schwerpunkt der Grundfläche

$$\mathfrak{V} \; w = \frac{131}{3} \, \mathrm{sh} \, (2 \; \mathrm{R_o} \, + \mathrm{R_u}) \, \mathrm{sin^3} \beta$$

mid, wenn

$$\sin \beta = \frac{h}{s}$$

gesetzt wird,

$$\mathfrak{B} w = \frac{131 h^4 (2 R_0 + R_u)}{3 s 2}.$$

Nun kann man sich leicht durch Rechnung die Aberzeugung verschaffen, daß bei den für Schornsteine üblichen Berjüngungsverhältniffen

$$s == h$$

gesetzt werden kann, so daß obiger Ausdruck durch

$$\mathfrak{W} = 44 \, h^2 \, (2 \, R_o + R_u)$$

ersetzt werden darf.

b) Der Schornstein mit Sechseckquerschnitt. Wir führen hier sosort die vereinfachende Unnahme ein, bei Ermittelung des Wertes W die Pyramide durch





Fig. 36.



ein Prisma zu ersetzen, dessen Querschnitt der umschriebene Radius

$$R_{l} = \frac{R_{o} + R_{u}}{2}$$

entspricht.

Der Winddruck auf die Seitenfläche I ist  $\mathfrak{W}_{\rm I}=200~{
m F}_{\star}$ 

der auf Seitenfläche II:

$$\mathfrak{B}_{II} = 200 \text{ F} \cos^3 60^\circ = 200 \text{ F} \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

$$\mathfrak{W}_{II} = 25 \text{ F}$$

mithin der gefaute horizontale Winddrud:

$$\mathfrak{W} = 250 \text{ F.}$$

worin

$$F = R_1 h = \frac{h}{2} (R_o + R_u).$$

Da ferner

$$w = \frac{h}{3} \frac{2 R_o + R_u}{R_o + R_w},$$

so solgt:

$$\mathfrak{W} = 42 \, h^2 \, (2 \, R_o + R_u).$$

e) Der Schornstein mit Quadratquerschnitt  $\mathfrak{B} = 200 \; \mathrm{F} = 200 \; \mathrm{R_l} \, \mathrm{h}$ 

$$w = \frac{h}{3} \cdot \frac{2 R_o + R_u}{2 R_l}$$

$$\mathfrak{W} w = 33 h^2 (2 R_o + R_u).$$

d) Der Schornstein mit Rreisquerschnitt.


Für das dem Winkel  $\varphi$  (Grundriß Figur 37) ent- sprechende Clement ist:

$$d \mathfrak{W} = 200 \cos^3 \varphi d F$$
.

worin

$$d F = h R_1 d \varphi$$
.

Demnach wird



$$\begin{split} \mathfrak{B} &= 2 \int_{0}^{\pi_2} d \, \mathfrak{B} = 400 \, h \, R_1 \int_{0}^{\pi_2} \cos^3 \! \phi \, d \, \phi \\ &= 400 \, h \, R_1 \int_{0}^{\pi} \left( 1 - \sin^2 \! \alpha \right) d \left( \sin \alpha \right) \\ &= 400 \, h \, R_1 \left|_{0}^{\pi} \left( \sin \alpha - \frac{\sin^3 \! \alpha}{3} \right) \right. \\ &= 400 \, h \, R_1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \end{split}$$

Ferner ift:

$$w = \frac{h}{3} \; \frac{2 \, R_o + R_l}{2 \, R_l}$$

mithin:

$$\mathfrak{B} \ w = 400 \ h^2 (2 \ R_o + R_l) \frac{1}{9}$$
 
$$\mathfrak{B} \ w = 45 \ h^2 (2 \ R_o + R_l).$$

Es erübrigt noch, den Gang der Rechnung durch ein Beispiel zu erläutern, und wählen wir hierzu die Unterssuchung der Stabilität des in Fig. 38 dargestellten Schornsteines, der einen freisförmigen Querschnitt habe.

Die Gewichte der einzelnen in der Wandung gleichsftarken Abfätze berechnen wir nach dem für Rotationskörper geltenden Gesetze.

Brenmann, Bau=RonftruftionBlehre. IV. Dritte Auflage.

Nennen wir


h die Höhe des Segmentes,

 $F = \delta h$  den Inhalt der rotierenden Fläche,

R' ben Abstand bes Schwerpunktes dieser Fläche von der Achse des Schornsteines, so ist

$$G = \gamma . 2 \pi R' . \delta h$$
,

wo y das Gewicht pro Rubikeinheit des Mauerwerks.



Wird  $\gamma = 1600 \text{ kg}$  pro Aubikmeter augenommen, so ist  $G = 1600 \cdot 2 \cdot \pi \text{ R}' \delta \text{ h} = 10060 \delta \text{ h R}'$ .

Hiernach ergeben sich folgende Gewichte:

$$G_{\rm I} = 10\,060.0,25.5,0.0,79 = 9934$$

$$G_{II} = 10060.0,38.10,0.0,91 = 34787$$

$$G_{III} = 10\,060.0,51.10,0.1,06 = 54\,384$$

$$G_{IV} = 10060.0,64.10,0.1,23 = 79192$$

$$G_V = 10\,060 \cdot 0,77 \cdot 10,0 \cdot 1,39 = 107\,672$$
  
 $\Sigma G = 285\,969.$ 

Dem untersten Querschnitte entspricht der Rernabstand

$$e = \frac{1,89^2 + 1,12^2}{4.1.89} = 0,64.$$

Das Produkt W w (bezogen auf den gesamten Schorn-ftein) ist

 $\mathfrak{W}$  w =  $45.45^{\circ}$  (2.0,87 + 1,89) = 330.783,75 km während das Produkt Ge sich nur

$$Ge = 285969.0,64 = 183020,16 \text{ km},$$

herausstellt.

Die Spannungen im untersten Querschnitte sind wegen

$$F = \pi (189^2 - 112^2) = 72813 \text{ qcm}$$

$$\mathfrak{S} = -\frac{285969}{72813} \left[ 1 \pm \frac{330784}{183020} \right] =$$

$$\mathfrak{S} = -3.93 \left[ 1 \pm 1.8 \right]$$

$$\mathfrak{S} = -11 \text{ kg pro qcm (Druðspannung)}$$

$$+ 3 \text{ kg pro qcm (Bugspannung)}.$$

Die Druckspannung  $\mathfrak{S}=-11$  wäre bei gutem Masteriale allensalls zulässig, die Zugspannung 3 aber unter teinen Umständen.

Hätte man die Eingangs dieses Paragraphen getadelte Methode der Stabilitätsbestimmung angewendet, so hätte, da

$$GR = 285969.1.89 = 540481 \text{ km}$$

ist, sich ein Stabilitätstoeffizient

$$e = \frac{540481}{330784} = \frac{54}{33} = 1,64$$

ergeben und hätte hiernach der Schornstein für stabil er- flärt werden mussen.

### Drittes Rapitel.

# Transmission der Wärme durch feste Wände.

## § 12.

### Porbemerkungen.

Wenn zwei elastische oder tropsbare Flüssigkeiten von verschiedener Temperatur durch eine seste Wand von gleicher Dicke getrennt sind, so geht in einer bemessenen Zeit eine bestimmte Wärmemenge von der wärmeren zur kälteren Flüssigkeit über. Die Größe des Wärmeüberganges ist einersseits abhängig von dem Material, der Form und Lage und den Abmessungen der Wand, andererseits von der Art der sie berührenden Flüssigkeiten, deren Temperaturen und den Bewegungen, welche dieselben längs der Wand hin haben können.

Mit Bezug auf letztern Umstand können wir als häufig vorkommend unterscheiden:

- a) Den Wärmeübergang ohne Strom, wenn beide Flüssigkeiten stagnieren, d. h. keine Bewegung längs der Wand haben, als etwa die durch Ungleichheit der Temperatur hervorgerusene. Dieser Fall liegt vor bei jedem gesschlossenen Raume, in dem die Lust wärmer ist als außen; ein Teil der Wärme geht fortwährend durch die umschließeneden Wände verloren.
- b) Der Wärmeübergang mit einfachem Strome kommt bei Dampstesseln vor, wo eine Seite der Kesselswandung durch das Wasser berührt wird, während die heißen Feuergase die äußere Seite der Kesselwand bestreichen.
- c) Wärmeübergang mit Parallelstrom ist u.a. vorhanden, wenn ein Bentilationskamin durch einen darin central aufgestellten und von Heizgasen durchströmten eiserenen Schornstein erwärmt wird; dadurch soll eine aufwärts und parallel gerichtete Bewegung der Bentilationsluft hervorgerusen werden.

d) Der Wärmeübergang mit Gegenstrom wird dargestellt durch Fig. 39.

Um zu einem analytischen Ausdruck zu gelangen für den Zustand einer ruhig stehenden Flüssigkeit in Berührung

mit einer Wand, wird man die Temperatur an allen Punkten derselben als gleich ansehen dürsen. Außerdem läßt sich annehmen, daß der stagnierenden Flüssigkeit durch eine geseignete Wärmequelle unaushörlich so viel Wärme zusgesührt wird, als sie selbst an die Wand abgiebt, und daß daher die betreffende Flüssigkeit nicht nur in allen Teilen gleich, sondern auch in Bezug auf die Zeitdauer konstant sei.

Beharrungszustand. Betrachten wir nun eine homogene Wand von gleicher Dicke, welche einen geschlossenen Wohnraum von der äußern atmospärischen Luft trennt, und soll dieser Raum auf einer gegebenen konstanten Temperatur T erhalten werden; ist auch die Temperatur t der Außensluft überall gleich und konstant und T > t, so wird die innere Fläche  $F_1$  der Wand (die wir als eben voraußsehen) mit der Luft von der Temperatur T in Berührung kommen. Hierdurch werden deren Moleküle erwärmt, und sohinter gelegenen Molekülen die Wärme mit. Dieser Vorsgang wiederholt sich und setzt sich sort bis zur äußern

Wandfläche  $F_2$ , die mit der Luft von der Temperatur t in Berührung ist; auch werden die Erscheinungen sich in jedem beliebigen Stück der homogenen Wand zwischen den beiden Begrenzungsflächen wiederholen und es wird endlich ein Zeitpunkt eintreten, wo nicht nur die Begrenzungsflächen  $F_1$  und  $F_2$ , sondern auch alle damit parallelen Durchschnittsebenen  $F_x$  im Innern der Wand iso ther mische Flächen bilden.

Denkt man die Wand durch eine Reihe solcher Flächen, die gleich weit voneinander abstehen, in eine große Anzahl dünner Schichten ober Elementarplatten geteilt, so werden offenbar die Temperaturen dieser Schichten anfänglich von F, nach F, hin progressiv abuehmen. Auch die Temperaturs Differenzen zweier benachbarten isothermischen Flächen werden allmählich von  $F_1$  nach  $F_2$  hin abnehmen, weil die zwischenliegenden Schichten von ber einen Seite mehr Barme aufnehmen, als fie an die benachbarte Schicht abgeben, einen Teil also festhalten und dadurch ihre Temperatur erhöhen. Mit dem Anwachsen der Temperatur nehmen aber die vorgenannten Differenzen mehr und mehr ab und mit ihnen auch die Differenzen der Wärmemengen, welche von den einzelnen Schichten aufgenommen und abgegeben wurden. So tritt schlieglich ein Zustand ein, wo jede Schicht von der vorhergehenden gerade so viel Wärme empfängt, als sie in derselben Zeit an die folgende abgiebt, d. h. die Wärmemenge, welche innerhalb gegebener Zeit durch irgend eine isothermische Fläche hindurchgeht, ist konstant. Solange also die Temperaturen T und t sich nicht andern, bleiben die Temperaturen der isothermischen Flächen stationär. Diese Grenze ist der Beharrungszustand.

Sobald man aushört, die Temperatur der Zimmersluft mittels der Wärmequelle auf T zu erhalten, nehmen die Temperaturen der Wandmoleküle wieder ab. Man nennt diese Phase wohl auch den Endzustand. Die, dem Beharsrungszustande vorhergehende Phase des Wärmeüberganges, während welcher die Temperaturen der Wandmoleküle allsmählich und bis zur Grenze steigen, wird als Ansangssussand unterschieden.

### § 13.

### Wärmeberluste bei konstanten Temperaturen.

Bur Bestimmung der Wärmemenge, welche durch eine ebene Wand von gleicher Dicke hindurchgeht, wenn die berührenden Medien auf konstanter Temperatur gehalten werden, hatte Péclet, unter Zugrundelegung des bekannten Gesetzes von Dulong und Pétit, eine Reihe von Berssuchen über die Abkühlung dünnwandiger Gesäße aus Metall angestellt und 1854 veröffentlicht. Er kam dabei zu folgens den Resultaten 1):

- 1) Die Abkühlung eines Körpers ift abhängig von feiner Strahlung gegen die umgebende Luft und von dem Kontakt desselben mit der Luft, d. h. von der Leitung.
- 2) Die durch Strahlung emittierte Wärmemenge R ist gegeben durch die Formel:

$$R = K \Theta (1 + 0.0056 \Theta).$$

3) Die durch Leitung verlorene Wärmemenge A drückt sich aus durch:

$$A = K^1 \Theta (1 + 0.0075 \Theta).$$

In diesen Formeln bezeichnet:

- O die Temperaturdifferenz zwischen dem erkaltenden Körper und seiner Umgebung, und
- K einen Koeffizienten, welcher abhängig ist von der Natur der Oberfläche, während
- K1 einen von der Form und den Dimensionen bes Rörpers abhängigen Roeffizienten bezeichnet.

Weun man statt der beiden Koeffizienten 0,0056 und 0,0075 mit hinreichender Genauigkeit das arithmetische Mittel aus beiden setzt, so erhält man für den totalen Wärme = verlust W die Gleichung:

$$W = R + A = (K + K_1) \cdot \Theta \cdot (1 + 0,0065 \Theta)$$

Für schwache Temperaturdisserenzen ( $\Theta < 20^{\circ}$ ) kann man die Glieder zweiten Grades vernachlässigen und hat dann:

$$W = R + A = (K + K^1) \Theta$$
 . . . (1)

Der Ausdruck 1) heißt das Gesetz von Newton; es gilt nur innerhalb der Grenzen  $\Theta>25$  und  $<65^{\circ}$  und für eine Lusttemperatur  $T=12^{\circ}$ . Für höhere Temperaturdifferenzen nuß man die Formeln von Dulong und Pétit benutzen.

Um den Ausdrücken für R und A eine allgemeine Form zu geben und die Koeffizienten K und  $K^1$  seftstellen zu können, betrachten wir nunmehr:

#### 1. Die Emission der Wärme.

Auf Grund seiner Versuche kam Pécket zu folgenden Resultaten:

a) Die Quantität der, durch die Flächeneinheit gestrahlten Wärme ist unabhängig
von der Form und Größe des Körpers,
dagegen abhängig von der Natur der Oberfläche, von der absoluten Temperatur derselben und von der Temperaturdifferenz
zwischen dem Wärme abgebenden Körper
und der ihn umgebenden Luft.

Die Quantität der pro Quadratmeter und Stunde gestrahlten Wärme ist gegeben durch die Formel:

<sup>1)</sup> Béclet. Traité de la chaleur. Tome III, Note X.

$$K = 124,72 \text{ K a}^{t} \left( \begin{array}{c} \Theta \\ \text{a--1} \end{array} \right) \quad . \quad . \quad (2)$$

worin:

- O die Temperaturdifferenz zwischen der Wärme abgebenden Fläche und der umgebenden Luft bezeichnet,
- t die Temperatur der äußern Luft,
- a die konstante Bahl 1,007 und
- K das Strahlungsvermögen, b. h. eine von der Natur der Oberfläche abhängige Zahl.

Tabelle IV enthält die Werte von K für die in der Praxis vorkommenden wichtigeren Substanzen.

Tabelle IV. Werte des Strahlungsvermögens für verschiedene Substanzen.

b) Der Wärmeverlust durch Leitung ist unabhängig von der Natur der Oberfläche des Rörpers und von der Temperatur der Umgebung; aber er ist abhängig von der Temperaturdisserenz des Wärme abgebenden Körpers gegen die ihn umgebende Luft, auch von der Form und den Dimensionen des Körpers.

Der Wärmeverlust burch Leitung ist pro Quadratsmeter und Stunde gegeben burch die Formel:

$$A = 0.552 \text{ K}^1 \Theta^{1,233} \dots (3)$$

hierin bedeutet:

- O die Temperaturdifferenz zwischen dem Körper und der umgebenden Luft, und
- K1 eine Zahl, welche mit der Form und den Dimensionen des Körpers wechselt.

Für den Koeffizienten K<sup>1</sup> fand Peclet aus seinen Bersuchen folgende empirische Formeln für Körper in Berrührung mit Luft.

Tabelle V.

Rugelsläche vom Halbmesser r	$K^1 = 1,778 + \frac{0,13}{r}$	a.
Horizontale Cylinderfläche vom Halbmesser r	$K^1 = 2,058 + \frac{0,0382}{r}$	b.
Bertikaler Cylinder vom Halbmesser r und von der Höhe h	$K^{1} = \left(0,726 + \frac{0,0345}{\sqrt{r}}\right).$ $\left(2,43 + \frac{0,8758}{\sqrt{h}}\right)$	c.
Vertikale ebene Fläche von der Höhe h	$K^{1} = 1,764 + \frac{0,636}{\sqrt{h}}$	d.

Unm. Die Formel d ergiebt sich aus c, wenn  $r = \infty$  gesett wird.

In Tabelle  $V^a$  sind die Werte von  $K^1$  für eb ene vertikale Flächen und für verschiedene Werte von h berechnet.

Tabelle Va.

Werte von K <sup>1</sup>	Werte von h in Metern	Werte von K1
3,848	2,00	2,21
3,186	3,00	2,13
2,926	4,00	2,08
2,770	5,00	2,05
2,66	10,00	1,96
2,585	15,00	1,92
2,400	20,00	1,90
	3,848 3,186 2,926 2,770 2,66 2,585	3,848 2,00 3,186 3,00 2,926 4,00 2,770 5,00 2,66 10,00 2,585 15,00

c) Die Resultate seiner Versuche faßt Peclet endlich zusammen in der Formel:

$$W = 124,72 \text{ K a}^{t} \left( \frac{\Theta}{a-1} \right) + 0.552 \text{ K}^{1} \Theta^{1,233}$$
 . (4)

oder auch:

$$W = S.K + LK^{1}$$

wenn man sett:

124,72 a 
$${}^{t}\binom{\Theta}{a-1}$$
 = S und 0,552  $\Theta$  1,233 = L.

In Tabelle VI sind für verschiedene Temperaturdisserenzen die entsprechenden Werte von S und L für Intervalle von  $10^{\rm o}$  zusammengestellt, wobei die Temperatur des umgebenden Raumes  $=15^{\rm o}$  angenommen wurde.

Tabelle VI.

Tempe= raturdiffe=		erte	Tempe= raturdiffe=	Werte von		
renz 🙉	S	L	renz 🙉	S	L	
100	11,2	9,4	1400	269,5	244,4	
200	23,2	22,2	150°	302,1	266,1	
30°	36,1	36,6	160°	339,0	288,1	
40°	50,1	52,2	170°	377,4	310,5	
50°	65,3	68,6	180°	418,5	333,2	
60°	81,7	86,0	190°	463,2	356,1	
70°	99,3	104,0	200°	511,2	379,4	
80°	118,5	122,6	2100	563,1	402,9	
90°	138,7	141,7	2200	619,0	426,7	
100°	161,3	161,5	2300	679,5	450,7	
110°	185,3	181,5	2400	744,8	475,0	
1200	211,3	202,1	250°.	844,7	498,6	
1300	239,3	223,1				

Unm. Wenn die Temperatur t des umgebenden Raumes mehr oder weniger als 15° ist, so sind die Werte von S in vorstehender Tabelle mit den in Tabelle VII enthaltenen Korrektions=Faktoren zu multiplizieren.

Tabelle VII.

t =	00	10°	200	300	40°	50°	60°	70°	80°	900	1000
Korrekt.= Faktor	0,89	0,96	1,04	1,12	1,21	1,31	1,41	1,52	1,65	1,78	1,92

Wenn endlich die Temperaturdifferenz Ozwischen zwei Werten der Tabelle VI liegt, so erhält man die entsprechenden Werte von Sund L, indem man das arithmetische Mittel der benachbarten Tabellenwerte sucht. Hierbei ist die Annahme gemacht: daß die Quantität der emittierten Wärme in Intervallen von 10° gleichmäßig mit der Temperatur zunimmt.

Für die Temperaturdifferenz  $\Theta=35^{\circ}$  würden die Werte von S und L wie folgt gefunden:

Für 
$$\Theta=30^{\circ}$$
 ift  $S=36,1$  and  $L=36,6$ .  
"  $\Theta=40^{\circ}$  "  $S=50,1$  "  $L=52,2$ .  
Mun ift  $\frac{36,1}{30}=1,203$ ,  $\frac{36,6}{30}=1,220$   
and  $\frac{50,1}{40}=1,252$ ,  $\frac{52,2}{40}=1,305$ .

Das Mittel aus 1,203 und 1,252 ist = 1,227 und , , , 1,220 , 1,305 , = 1,262; daher kann man die Werte S und L für  $\Theta=35^{\circ}$  setzen:

 $S=1,227.35=42,94; \quad L=1,262.35=44,17$  oder allgemein: zwischen  $30^{\rm o}$  und  $40^{\rm o}$  ist ber Wert von

$$S = 1,227 \cdot \Theta;$$
  $L = 1,262 \cdot \Theta.$ 

Für eine Temperaturdifferenz O zwischen 150° und 160° erhält man in ähnlicher Weise:

$$S = 2,066 \Theta$$
  $L = 1,787 \Theta$ ,

d. h. die Koeffizienten der Werte S und L sind nicht konstant, wie die Formel von Newton es voraussetzen läßt, sondern sie variieren für Temperaturunterschiede zwischen 0° und 250°, und zwar der erstere in den Grenzen von 1 und 3.24, der letztere zwischen 1 und 2.

Bezeichnen also s und l ganz allgemein zwei in der eben angegebenen Art aus Tab. VI und VII entnommene Zahlen, so hat man als Ausdruck für die Emission durch Strahlung und Leitung (Formel (4) der Péclet'schen Resultate)

$$W = (s . K + l . K^{1}) \Theta . . . . (4a)$$

worin  $\Theta$  der Temperaturunterschied zwischen dem abfühlenden Körper und seiner Umgebung. Der Ausdruck s. K+1.  $K^1$  wird der äußere Wärmeleitung se Koeffizient, auch der Wärmeabgabes Koeffizient genannt. Bezeichnet man denselben mit Q, so ist  $W=Q\Theta$ , und setzt man  $\Theta=1^{\circ}$ , so ist W=Q,

b. h. der äußere Wärmeleitungs-Koeffizient ist die Anzahl der Wärmeeinheiten, welche von den beiden Begrenzungsflächen einer Wand pro Quadratmeter und Stunde aufgenommen oder abgegeben werden, wenn die Temperasturdifferenz Ozwischen Wand und berührens der Flüssigteit 1°C. beträgt.

#### Auwendung der Formeln.

1. Beispiel. Ein häusig vorkommender Fall ist die Berechnung der Wärmeabgabe von Dampsheizröhren. Es soll die Anzahl von Wärmeeinheiten gesucht werden, welche der Quadratmeter gußeisernes horizontales Heizrohr stündslich emittiert, wenn dasselbe durch Damps von 1000 erhitzt wird und die Temperatur der Umgebung 150 beträgt.

Nach den Resultaten von Poclet bestimmt sich die Emission durch Strahlung und Leitung mittels der Formel (4)

$$W = S.K + L.K^{1}$$
.

Aus Tabelle IV findet man für Gußeisen K=3,36. Zur Berechnung von  $K^1$  dient die Formel (6)

$$K^1 = 2,058 + \frac{0,0382}{r}$$

worin r den Durchmesser des horizontalen Cylinders beszeichnet. Setzt man für r nacheinander die Werte

0,05 0,10 0,15, fo findet man 
$$K^1 = 2,82$$
 2,44 2,30.

O ist im vorliegenden Falle = 85°, also nach vorsstehender Anleitung, wenn man das arithmetische Mittel für Werte zwischen 80 und 90° sucht:

$$S = 1,511 \cdot \Theta = 128,4; L = 1,553 \cdot \Theta = 132,0.$$

Nunmehr findet man:

Unwendung zu bringen:

für 
$$r = 0.05~W = 128.4 \cdot 3.36 + 132.0 \cdot 2.82 = 803$$
 Wärmeeinh.,

", 
$$r = 0.10$$
 W =  $128.4 \cdot 3.36 + 132.0 \cdot 2.44 = 753$ 
",  $r = 0.15$  W =  $128.4 \cdot 3.36 + 132.0 \cdot 2.30 = 735$ 

Wird das cylindrische Rohr jedoch vertikal angesbracht, so ist zur Bestimmung von  $K^{\rm I}$  die Formel c zur

$$K^{1} = \left(0,726 + \frac{0,0345}{\sqrt{r}}\right) \cdot \left(2,43 + \frac{0,8758}{\sqrt{h}}\right);$$

unter r den Radius und unter h die Höhe des Cylinders verstanden.

Die Tabelle VIII enthält für eine gewisse Anzahl von Höhen und Halbmessern die zugehörigen Werte von K.

Tabelle VIII.

Halbmeffer des		Höhe	des Chlin	ders in 9	Netern	
Chlinders	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
0,025	3,55	3,20	2,95	2,84	2,79	2,73
0,05	3,22	2,90	2,68	2,57	2,52	2,48
0,10	3,05	2,75	2,54	2,44	2,39	2,35
0,20	2,93	2,65	2,45	2,35	2,30	2,26
0,30	2,88	2,60	2,40	2,31	2,26	2,22

2. Beispiel. Es ist die totale Emission eines 4 m langen, vertikalen, gußeisernen, cylindrischen Rohres zu berechnen, dessen Temperatur durch Damps auf 100° gehalten wird, während die umgebende Luft 10° beträgt.

Aus Tabelle VIII findet man:

für 
$$h = 4.0$$
 m und  $r = 0.05$ ,  $K^1 = 2.52$ ,  $h = 4.0$  m  $r = 0.10$ ,  $K^1 = 2.39$ .

Der Strahlungskoeffizient für Gußeisen ist: K = 3,36.

Da die Temperaturdifferenz im vorliegenden Falle 90° beträgt, so hat man nach Tabelle VI:

$$S = 138,7$$
 und  $L = 141,7$ .

Weil aber die Temperatur t der Luft nur 10° ist, so haben wir den Wert von S zu multiplizieren mit dem Korrestionssaktor 0,96 (Tabelle VII), so daß

$$S = 133,15$$
 und  $L = 141,7$  (wie oben).

Endlich findet man:

Bestände das cylindrische Rohr aus Aupfer, so ist unter sonst gleichen Verhältnissen nur der betreffende Koefsisient K einzusetzen. Nach Tabelle IV ist das Strahlungssvermögen des Kupsers = 0,16, daher

Vertifale Flächen endlich geben Leitungstoefffzienten, welche der Formel d in Tabelle V entsprechen. Ist nämlich h die Höhe der Fläche, so ist

$$K = 1,764 + \frac{0,636}{\sqrt{h}}$$

3. Beispiel. Ein gußeisernes Reservoir von rechteckiger Grundsorm wird mittels zuströmender Dämpse auf
einer Temperatur von 100° erhalten. Die Temperatur der Umgebung beträgt 0°; es soll der totale Wärmeverlust
durch die Wandungen pro Quadratmeter und Stunde gefunden werden.

Für die Temperaturdifferenz  $\Theta=100^{\rm o}$  ist nach Tasbelle VI und VII:

$$S = 161,3.0,89 = 143,5 \text{ and } L = 161,5.$$

Für Gußeisen ist K=3,36 und  $K^1$  bei 1 m Höhe =2,40 (Tabelle  $V^a$ ), daher

$$W = 143.5 \cdot 3.36 + 161.5 \cdot 2.40 = 482.1 + 387.6 = 869.7 \ \mathfrak{B}.$$

Alle diese Formeln beziehen sich auf Fälle, wo der emittierende Körper konstant dieselbe Wärmemenge inne hat, wie dies bei Dampsgefäßen geschieht, in denen immer frischer Damps nachströmt und die abgegebene Wärme ersett. Auch wenn Wasser der Wärme abgebende Körper ist, können diese Formeln Anwendung sinden, jedoch nur unter der Boraussetzung, daß die Masse der Flüssigkeit groß genug ist, um wenigstens für eine gewisse Zeit als konstante Wärmesquelle angesehen werden zu können. — Fedenfalls ist in allen vorgeführten Beispielen die Annahme gemacht, daß die Transmission durch dünne Metallwände hindurch stattsinde, deren Leitungsvermögen größer ist oder ebenso groß als dassienige des Wärme abgebenden Körpers.

Sind die Wände, durch welche der Wärmeverlust stattsfindet, von einiger Dicke, so gelten zwar die Koeffizienten für Strahlung und Leitung an die Wärme ausnehmende Luft, aber es kommt alsdann ein neuer Faktor hinzu, die Leitungsfähigkeit desjenigen Materials, aus dem die Wand hergestellt ist. Auch diesen Koeffizienten hat Péclet für eine große Anzahl von Körpern bestimmt. 1)

<sup>1)</sup> Péclet. Traité de la chaleur. Tome III, p. 453, § 2. Der Apparat bestand aus Gesäßen desjenigen Materials, dessen Wärmeleitungssähigkeit man suchte bei verschiedener Dicke, verschiedener Form und Dimensionen. Sie wurden balb von außen, balb

#### § 14.

#### II. Transmission der Wärme.

Um zu einem Ausdruck zu gelangen für die Wärmemenge, welche in der Zeiteinheit die Flächeneinheit einer homogenen ebenen Wand von konstanter Dicke durchdringt, knüpfen wir wiederholt an die in § 12 aufgestellte Hypothese der Wärmefortpflanzung im Innern dieser Wand. Die im Beharrungszustande durch unendlich dünne Schichten transmittierte Wärmemenge ist nun dirett proportional der Oberfläche F und der Temperaturdissernz der beiden Außenslächen  $\tau_1$  und  $\tau_2$  der Wand, aber umgekehrt proportional der Dicke e derselben; d. h. es ist der Wärmeverlust gegeben durch die Gleichung:

$$W = \lambda \left( \frac{r_1 - r_2}{e} \right), F \dots (5)$$

Diese Formel ist durch die Erfahrung bestätigt und liefert Resultate von hinreichender Genauigkeit.

d ist ein vom Material der Wand abhängiger Wert, er wird der innere Wärmeleitungs-Roeffizient der Substanz genannt.

Nimmt man als Längeneinheit das Meter, als Flächenseinheit das Quadratmeter und als Zeiteinheit die Stunde, so wird für  $\tau_1-\tau_2=1$ , F=1 und e=1,

$$W = \lambda$$
.

b. h. der innere Wärmeleitungs-Roeffizient einer Substanz ist die Anzahl von Bärme-einheiten, welche in der Stunde durch den Quadratmeter einer ebenen, einen Meter dicen Wand von dieser Substanz hindurch-gehen, wenn deren Begrenzungsebenen auf einen Grad Temperaturdifferenz gehalten werden.

Tabelle IX enthält die in der Technik am hänfigsten vorkommenden Werte von  $\lambda$ , wie sie von Peclet auf Grund seiner Experimente und der Bersuche von Despretz abgesleitet wurden 1), und die zugehörigen spezifischen Gewichte der Substanzen.

Tabelle IX.

Substanz	Spezifisches Gewicht	Wärme= leitungs= Koeffizient d
Graner Marmor, seinkörnig	2,68	3,48
Beißer Marmor, grobförnig	2,77	2,78
Ralkstein, seinkörnig	2,34	2,08
" " "	2,17	1,70
Lia3=Ralkstein	2,24	1,32
Feiner Gips, zu Mörtel angerührt	1,25	0,52
Gebrannter Thon	1,98	0,69
" " "	1,85	0,51
Taunenholz, senfrecht zu den Fasern	0,48	0,09
Eichenholz, senfrecht zu den Fasern	0,664	0,20
Glas	2,44	0,75
,,	2,55	0,88
Quarzsand	1,47	0,27
Holzasche	0,45	0,06
Graues Papier, ungeleimt	0,48	0,034
Eisen	7,79	28,00
Rupfer	8,90	69,00
Binn	7,29	22,00

Mittels der Gleichung (5) und der Tabelle IX läßt sich die Wärmemenge berechnen, welche in der Zeiteinheit (Stunde) durch eine Wand bestimmten Materials transmittiert wird, wenn man die Temperatur ihrer beiden Oberslächen kennt. Über diese sind nicht bekannt und können
nur durch Untersuchungen gesunden werden, welche in der
Praxis schwer aussührbar sind. Man muß also suchen,
zwei weitere Gleichungen zwischen  $\tau_1$  und  $\tau_2$  und den bekannten Temperaturen der Luft T und t herzustellen, mit
deren Hilse man  $\tau_1$  und  $\tau_2$  eliminiert und W als Funktion
der Lufttemperaturen darstellt.

Da nun im Beharrungszustande (und innerhalb der Grenzen, für welche das Gesetz von Newton gilt) sich die Erwärmung der innern Oberfläche und die Abfühlung der äußern Oberfläche nach demfelben Gesets vollzieht, d. h. die Wärmemenge, welche in die innere Oberfläche der Wand eindringt, gleich derjenigen ist, welche in derselben Zeit durch die Außenfläche ausströmt, gleich derjenigen, welche durch irgend eine isothermische Aläche des betrachteten Wandstückes geht: so erhält man drei verschiedene Ausdrücke für die Wärmemenge W, welche pro Flächeneinheit und Stunde transmittiert wird. In dem obigen Ausdruck unter 4a erscheint W als Kunftion des äußern Wärmeleitungs-Roeffizienten, während Gleichung (5) den Wärmeverlust als Junktion des innern Bärmeleitungs = Roeffi = zienten & giebt. Bur Erzielung einfacher Resultate wendet nun Péclet nicht die Dulong'schen Formeln (2) und (3), auch nicht die einfacheren Formeln an, welche für den

von innen mit heißem Wasser oder Dampf in Berührung gebracht. Durchlässige und pulverförmige oder saferige Körper wurden mit dünnen Schichten einer dichten Substanz bekleidet. Da die entsprechenden Werte für die Oberstächen bekannt waren, konnte man die Leistungsfähigkeit der eingeschlossen Substanz wohl berechnen.

<sup>1)</sup> E. Béclet. Traité de le chaleur. Tome III, p. 471 und 472.

speziellen Fall  $T=12^{\circ}$  gelten, sondern die Gleichung (1), welche als "Geset von Newton" bezeichnet wurde:

$$W = (K + K^1) \Theta.$$

Dies Gesetz ist für schwache Temperaturdifferenzen hinreichend genau, um so mehr als man in allen Rechnungen, die sich auf Transmission der Wärme beziehen, nur Näherungswerte erhalten kann und Nebenumstände, als Wirkung der Sonne und des Windes, nicht in Betracht gezogen werden können.

Der Wärmeverlust infolge der innern Wärmes leitungsfähigkeit des Materials berechnet sich also nach Gleichung (5) wie folgt:

$$W = \frac{\lambda \left( \tau_1 - \tau_2 \right)}{e} \cdot$$

Dagegen wird von der innern Wandfläche nach dem Gesetz von Newton pro Quadratmeter und Stunde aufsgenommen die Wärmemenge:

$$W = (K + K^1) (T - \tau_1) = Q (T - \tau_1)$$

und von der äußern Fläche wird abgegeben die Wärmemenge

$$W = (K + K^1) (\tau_2 - t).$$

Im Beharrungszustande sind diese drei Wärmemengen gleich und es folgt durch Elimination:

$$\tau_1 = \frac{T(\gamma + Qe) + \gamma \tau_2}{2\lambda + Qe} \qquad \tau_2 = \frac{Q(\lambda + Qe) + T\lambda}{2\lambda + Qe}$$

endlich ist

$$W = \frac{\lambda \cdot Q}{2\lambda + Qe} (T - t)^{1} \dots (6)$$

Sett man T-t=1, so ersieht man leicht, daß  $\frac{\lambda\,Q}{2\,\lambda+Q\,e}$  die Anzahl Wärmeeinheiten angiebt, welche im Beharrungszustande pro Stunde durch den Quadratmeter der Begrenzungsfläche der Wand hindurchgehen, wenn die Temperaturdifferenz der berührenden Luftschichten  $1^{\circ}$  C. beträgt. Dieser Wert wird der "Transmissions» Roeffizient" oder der "Wärmedurchgangs» Roeffizient" genannt.

Ist der Ausdruck Qe sehr klein im Berhältnis zu 21, dann kann derselbe vernachlässigt werden und die Gleischung (6) erhält die einsachere Gestalt

$$W = \frac{Q}{2} (T - t)$$
 . . . . (7)

$$W = \frac{Q \cdot (T - t)}{1 + Q \cdot \frac{e}{\lambda}} = \frac{\lambda \cdot Q \cdot (T - t)}{\lambda + Q \cdot e}.$$

d. h. der Wert von W wird unabhängig vom Material und der Wanddicke; ein Fall, der u. a. eintritt bei der Transmission der Glasscheiben.

### Bahlenbeifpiele.

1. Fall. Ein Raum, dessen Mauern 0,5 m dick und 5 m hoch sind, wird durch einen Heizapparat + 15° C. warm erhalten. — Die Lusttemperatur im Freien beträgt + 2°, das Material der Wand ist Kalkstein: es soll die Wärmetransmission der Mauern pro Quadratmeter und Stunde gesunden werden.

Dieselbe drückt sich aus durch Formel (6):

$$W = \frac{\lambda \cdot Q \cdot (T - t)}{2 \lambda + Q e} \cdot$$

Im vorliegenden Falle ift  $T=15^{\circ}$ ,  $t=2^{\circ}$ ,  $T=t=13^{\circ}$ . Die Wärmeleitungsfähigkeit des Kalksteins

findet man nach Tabelle IX . . . .  $\lambda = 1,70$ . Der Koeffizient der Leitung für 5 m hohe

Flächen ist . . . . . . . . . . .  ${
m K}^1=2,$ 05. Der Koeffizient der Strahlung (Tabelle IV)  ${
m K}=3,$ 60.  ${
m Q}={
m K}+{
m K}^1=5,$ 65.

Hiernach ist

$$W = \frac{1,70.5,65.13}{2.1,70+5,65.0,5} = 20,05$$
 Wärmeeinh.

Wenn dagegen das Material der Wand Backstein ist, dessen Bärmeleitungsfähigkeit  $\lambda=0.69$  oder rund =0.70, so hat man unter denselben Bedingungen für eine 2 Stein starke Wand (e=0.52):

$$W = \frac{0.7 \cdot 5.65 \cdot 13}{2 \cdot 0.7 + 5.65 \cdot 0.52} = 11.85$$
 Wärmeeinh.

Die Backsteine sind also ein geeigneteres Material zur Herstellung von Wohnräumen, als der Kalkstein.

Nasse Wände bedingen ebenfalls einen höhesten Wärmeverlust, denn für eine vom Regen durchsnäfte Wauer dars man nach Tab. IV annehmen K=5,31, während  $K^1=2,05$  wie oben, Q=7,36 und

$$W = \frac{0.7 \cdot 7.36 \cdot 13}{2 \cdot 0.7 + 7.36 \cdot 0.52} = 12.83$$
 Wärmeeinh.

Phoclet hat die Transmissionsfähigkeit der Kalksteinmauern von 0,10—1,00 m Stärke berechnet unter dem Gesichtspunkte, daß die Zimmertemperatur 15° beträgt und als Lufttemperatur + 6°, d. h. nahezu der Mittelwert der Lufttemperatur von Paris während der 7 Heizmonate zu Grunde liege. Da aber die Dimensionen 0,10 m, 0,20 m, 0,30 m, 0,40 m . . . unseren gebräuchlichen Mauerstärken nicht entsprechen, auch der Kalkstein in Deutschland nicht wie in Paris zu Frontmauern durchgängig zur Verwendung

<sup>1)</sup> Sdying in seiner Wärmemeßfunst S. 214 bestimmt unter der Annahme, daß in vielen Fällen  $au_1={
m T}$  sei, den Wert

kommt, endlich die Maximaltemperatur des Winters nach anderen Gesichtspunkten zu bemessen ist, so können wir von diesen Werten der Béclet'schen Tabelle absehen.

Bei Anwendung der Formel (6) ist zu beachten: daß sie streng genommen nur anwendbar ist zur Berechnung der Transmission solcher Räume, bei denen nur eine Front-wand der äußern Luft ausgesetzt ist, während die übrigen Wände an erwärmte Räume angrenzen, d. h. so angesehen werden können als seien sie auf die Temperatur T des Raumes gebracht.

2. Fall. Sind alle Umschließungswände eines Raumes der äußern Luft exponiert, wie bei Kirschen oder isolierten Pavillons, dann findet die Erwärmung der inneren Mauerstächen offenbar nur infolge der Luftsbewegung, d. h. durch Leitung statt und die Besstrahlung der einen Wand durch die anderen fällt fort oder ist wenigstens ohne Einfluß, weil sämtliche Innenslächen sich auf gleicher Temperatur befinden müssen.

Unter Beibehaltung der früheren Annahmen wird dann der Wärmeverlust durch innere Leitungsfähigkeit des Materials:

$$=\frac{\lambda}{e} (r_1-r_2)$$

und derjenige durch Leitung der Innenluft an der innern Wandfläche

$$= \mathbb{K}^1 \left( \mathbb{T} - \tau_1 \right);$$

endlich derjenige durch Leitung und Strahlung an die äußere atmosphärische Luft

$$= (K + K^1) \cdot (\tau_2 - t) = Q \cdot (\tau_2 - t).$$

Für den Beharrungszustand sind diese Wärmemengen aber gleich, daher sindet man durch Elimination die Ges samttransmission

$$W = \frac{K^1 \lambda Q (T - t)}{\lambda (Q + K^1) + Q e K^1} . . . (8)$$

Zahlenbeispiel. Wenden wir diese Formel zur Berechnung der Wärmetransmission eines 5 m hohen Raumes an, dessen Mauern wie vorher 2 Stein stark sind, während auch die Temperaturen der innern und äußern Luft dieselben bleiben wie in dem vorhergehenden Falle, so sindet man — Backstein als Mauermaterial angenommen — die Transmission pro Quadratmeter und Stunde

$$W = \frac{2,05.0,7.5,65.13}{0,7(5,65+2,05)+5,65.0,52.2,05} = 9,23 \, \mathfrak{B}. \approx \mathfrak{G}.$$

Im 1. Falle fanden wir W = 11,85 Wärmeeinsheiten; der Wert von W fällt also für freistehen de Pavilslons geringer aus, was daher rührt: daß die Temperatur der inneren Mauerslächen solcher Räume stets eine niedrigere ist, als bei geschützter Lage zwischen bewohnten Käumen. Dieser Umstand tritt ganz besonders start in Kirchen hervor,

Brehmann Bau-Konstruktionstehre. IV. Dritte Auflage.

deren Wände aus einem gut leitenden Material hergestellt sind. Die an der innern Wandsläche befindliche Luft ist dann bis auf eine gewisse Entsernung hin immer von geringerer Temperatur als die mittlere Temperatur des Lokales, solglich ist auch die Temperatur  $\tau_1$  der innern Wandsläche niedriger als T.

Hätten die Mauern eine bedeutendere Höhe, etwa  $20~\mathrm{m}$ , so sindet man aus Tabelle V für  $20~\mathrm{m}$  hohe Flächen K=1,90, also Q=3,60+1,90=5,50. Die Werte T-t,  $\lambda$ , K und e bleiben unverändert und es ist

$$W = \frac{1,90.0,7.5,50.13}{0,7(5,50+1,90)+5,50.0,52.1,90} = 8,96 \, \mathfrak{B}. \text{s.s.}.$$

ein Resultat, welches nur geringe Abweichung zeigt, so daß die Höhe der Mauern nicht wesentlich deren Transmission beeinflußt.

3. Fall. Besteht die Wand aus zwei sich berührens den Schichten von ungleicher Leitungsfähigkeit  $\lambda$  und  $\lambda^1$ , deren Dicken durch e respektive e<sup>1</sup> bezeichnet seien, und ist & die Temperatur ihrer Berührungsstäche, so hat man wiederum die Wärmeverluste infolge der Leitungsfähigkeit der Matesrialien beider Schichten:

$$W = \frac{\lambda}{e} (\tau_1 - \vartheta) \text{ und } = \frac{\lambda^1}{e^1} (\vartheta - \tau_2).$$

Der Wärmeverlust an der inneren und äußeren Fläche ist dagegen gegeben durch die Formeln:

$$W = K^1(T - r_1)$$
 und  $= Q(r_2 - t)$ .

Diese vier Werte für W sind im Beharrungszustande gleichzusetzen, woraus folgt:

$$W = \frac{\lambda \cdot Q (T - t)}{Q + K^{1} + K^{1} Q \left(\frac{e}{\lambda} + \frac{e^{1}}{\lambda^{1}}\right)} \quad . \quad (9)$$

Manern von Backtein, deren Außenseite mit **Werk**stücken beliebigen Materials von der Dicke e<sup>1</sup> bekleidet ist, würden nach dieser Transmissionsformel zu berechnen sein, indem man für d und d<sup>1</sup> die entsprechenden Werte aus Tabelle IX substituiert und im übrigen wie oben verfährt.

Für eine größere Anzahl von Schichten verschiedenen Materials erhält man den Wärmeverlust

$$W = \frac{\lambda \cdot Q (T - t)}{Q + K^{1} + K^{1} Q \left(\frac{e}{\lambda} + \frac{e'}{\lambda'} + \frac{e''}{\gamma''} + \dots\right)}$$
(10)

4. Fall. Wenn endlich die Schichten gleichen oder verschiedenen Materials durch Luftzwischenräume gestrennt sind, dann wird die Quantität der transmittierten Wärme geringer als vorher ausfallen. Derartige Luftsschichten nennt man "isolierende Luftschichten". Nimmt man an, daß die Intervalle breit genug sind, um eine Beswegung der Luft zuzulassen, so kann man, ohne sich von

der Bahrheit allzuweit zu entfernen, annehmen, daß die, durch die gegenüberstehenden Seiten des Jolierraumes transmitttierte Wärmemenge gleich ist

$$Q(x-x^1)$$
,

wobei unter x und  $x^1$  die Temperaturen dieser Innenseiten des Luftraumes verstanden werden. Wenn dagegen statt des Hohlraumes eine Materie von der Leitungsfähigkeit  $\lambda$  und Dicke e angeordnet wäre, so ist der Wärmeverlust reprässentiert durch

$$\frac{\lambda}{e}$$
 (x — x<sup>1</sup>).

Man erhält also den Wert von W, indem man in den allgemeinen Formeln den Wert  $\frac{\lambda}{e}$  ersetzt durch  $\frac{1}{Q}$  und findet dann:

$$W = \frac{Q (T - t)}{2 + Q \left(\frac{e}{\lambda} + \frac{1}{Q} + \frac{e''}{\lambda''}\right)};$$

$$W = \frac{Q (T - t)}{2 + Q \left(\frac{e}{\lambda} + \frac{1}{Q} + \frac{e'}{\lambda'} + \frac{1}{Q} + \frac{e''}{\lambda''}\right)}. (10a)$$

### § 15.

#### Transmission der Wärme durch Gläser.

Unsere Fensterglasscheiben sind ein besonderer Fall von den vorstehend abgehandelten Arten der Transmission, sie bilden dünne Wände von geringerer Leitungsfähigkeit als das Metall.

1. Fall. Sind die Gläser in einer Frontwand plaziert und ist nur diese Fensterwand der atmosphärischen Luft ausgesetzt, während die übrigen Wandslächen die Temperatur des Raumes zeigen, so werden die Glasscheiben sich von der innern Seite durch Strahlung der erwärmten Wandslächen und durch Kontakt mit der warmen Luft des Raumes erhitzen und von der äußern Seite durch analoge Ursachen abkühlen.

Da die Quantität der transmittierten Wärme in diesem Falle unabhängig von der Dicke ist, wie in Gleichung (7) gezeigt wurde, so erhält man unter Beibehaltung der früheren Werte

W=(T-x). Q und W=(x-t). Q, woraus folgt die Temperatur der Scheiben:

 $x = \frac{T+t}{2} \text{ and } W = (T-t) \cdot \frac{Q}{2} .$  (11)

Der Ausbruck  $\frac{Q}{2}$  heißt der Transmissions-Roef-fizient der Glasscheiben.

Setzt man T-t=1, so giebt ber Koeffizient  $\frac{Q}{2}$  die Anzahl Wärmeeinheiten an, welche im Beharrungszustande stündlich durch den Quadratmeter Glassläche hindurchgehen,

wenn die Temperaturdifferenz der berührenden Luftschichten 1° C. beträgt.

Um den Transmissions-Koeffizienten der Glasscheiben zu bestimmen, suche man den Wert von  $K+K^1$  aus den Tabellen IV und Va. Aus ersterer sindet man das Strahslungsvermögen des Glases K=2,91. — Der Wert  $K^1$  dagegen wechselt mit der Höhe der Gläser, wie nachstehende Ergänzung zu Tabelle V ergiebt.  $^1$ )

Tabelle X.

Höhe der Glasfläche	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
Werte von K¹	2,40	2,21	2,13	2,08	2,05
Werte von $\frac{K+K^1}{2}$	2,65	2,56 .	2,52	2,496	2,479

Für Höhen, welche zwischen den Tabellenwerten liegen, bestimme man  $K^1$  nach Formel  ${
m d}$  Tabelle  ${
m V}$ :

$$K^1 = 1,764 + \frac{0,636}{\sqrt{h}}$$

2. Fall. Wir betrachten einen geschlossenen, ganz aus Glas konstruierten Pavillon, der durch heiße Luft erwärmt wird und sehen ab von der etwa eintretenden Erwärmung durch die Sonne. Die Glasslächen sind alsdann nur durch den Kontakt des innerhalb aufsteigenden Luftstromes erwärmt, denn die gegenseitige Strahlung wird effektlos sein, weil alse Oberslächen gleiche Temperaturen haben. Nach dem Vorhergehenden hat man also:

 $\mathbf{W} = (\mathbf{T} - \mathbf{x}) \; \mathbf{K}^1$  und  $\mathbf{W} = (\mathbf{x} - \mathbf{t}) \cdot (\mathbf{K} + \mathbf{K}^1)$  und im Beharrungszustande

$$W = \frac{Q K^1}{Q + K^1} (T - t) . . . (12)$$

Für freistehende Glashäuser findet man aus Tab. XI, und zwar für höhen von  $1-5\,\mathrm{m}$ , die pro Quadratmeter und Stunde transmittierte Wärmemenge, wenn die Tempesraturdifferenz  $T-t=1^{\circ}$  C. beträgt.

Tabelle XI (nach Péclet).

	e der fläche	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
Transı	e bes niffions= zienten	1,65	1,54	1,49	1,47	1,45
Diff	erenz	_	0,11	0,05	0,02	0,02

<sup>1)</sup> In der Pragis fand Péclet bei direkten Bersuchen die Berte von W noch geringer als in der Tabelle, weil er mit Scheiben von geringer Dimension experimentieren nufte.

Die Werte der Tabelle XI sind kleiner als diesenigen in Tabelle X, weil die freien Glasslächen eines Glashauses eine niedrigere Temperatur haben, als die Fenster eines geschlossenen Wohnzimmers.

3. Fall. Parallele Glasflächen. Sind in einer Frontwand Doppelfenster vorhanden, mit Zwischenräumen von solcher Größe, daß die Luft sich dazwischen bewegen kann, so erhält man — da beide Flächen eines jeden Glases nahezu gleiche Temperatur haben werden — den Wert von W, indem man in der allgemeinen Formel (10a) die Wanddicken e, e', e" gleich Null sett. Man sindet nun für Doppelsenster den Wert der Transmission:

$$W = \frac{Q}{2+1} \cdot (T-t) \cdot \cdot \cdot (13)$$

und für breifache Fenfter

$$W = \frac{Q}{2+2} \cdot (T-t),$$

während für einfache Fenster ist

$$W = \frac{Q}{2} \cdot (T - t),$$

d. h. die Koeffizienten verhalten sich für einfache, doppelte und dreifache Fenster wie:

$$\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{4}=1:\frac{2}{3}:\frac{1}{2}$$

#### § 16.

Die Herleitung der Barmedurchgangs - Roeffizienten zur Bestimmung der Wärmeverluste von Mauern verschiedener Konstruftion und Stärke ist hier in elementarer Beise erfolgt, um der Tendenz dieses Werkes gemäß die Anwendung auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen. — Kür Lefer, denen die Anwendung des höhern Kalfüls geläufig ist, geben wir noch nachstehende Methode der Entwickelung, und zwar ebenfalls unter der Annahme, daß im Prozesse der Wärmeüberführung durch eine ebene Wand von gleicher Dice ber Beharrungszustand eingetreten sei, daß also in der Zeiteinheit die gleiche Wärmemenge Waufgenommen, geleitet und abgegeben werde. Setzen wir nun die Temperatur der die Wand im Inneren begrenzenden unendlich dünnen Fläche = 1 und diejenige an der äußern Begrenzung = r2, so ist: an der inneren Wandfläche F, die aufgenommene Wärmemenge W offenbar proportional der bezüglichen Temperaturdifferenz und der Oberfläche, also

$$W = \lambda_1 \; F_1 \; (T - \tau_1) \; . \quad . \quad . \quad . \quad (I)$$

und an der äußern Oberfläche der Wand ebenso

$$W = \lambda_2 \operatorname{F}_2 (\tau_2 - t) \ . \ . \ . \ . \ (II)$$

Man nennt den Ausbruck:

1, den Wärmeaufnahme-Roeffizienten,

2 den Wärmeabgabe-Roeffizienten.

Bezeichnet endlich:

 $F_{\mathbf{x}}$  die Oberfläche der im konstanten Abstande  $\mathbf{x}$  von F gelegenen Elementarplatte,

rx und

drx die Temperaturen zu beiben Seiten biefer Platte, e die Dicke ber Band und

d den Leitungs-Roeffizienten (vergl. Tabelle IX),

so hat man

$$W = \frac{\lambda F_x \left[ r_x - (r_x + d r_x) \right]}{d x}$$

und hieraus

$$- d \tau_x = \frac{W d x}{\lambda F_x} \cdot$$

Nach Integration zwischen den Grenzen x = 0 und x = e erhält man

$$\tau_1 - \tau_2 = \frac{\mathrm{W}}{\lambda} \int_{0}^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}\,x}{\mathrm{F}_x} \ . \ . \ . \ (\mathrm{III})$$

Werden nunmehr die aus den Gleichungen (I) und (II) sich ergebenden Werte:

$$\begin{aligned} \tau_1 &= T + \frac{W}{\lambda_1 F_1} \\ \tau_2 &= t + \frac{W}{\lambda_2 F_2} \end{aligned}$$

in Gleichung (III) eingesetzt, so ergiebt sich

$$T - t - \left[\frac{W}{\lambda_1 F_1} + \frac{W}{\lambda_2 F_2}\right] = \frac{W}{\lambda} \int_{a}^{e} \frac{dx}{F_x}$$

nnd hieraus die in der Zeiteinheit durch die Wand transmittierte Wärme

$$W = \frac{T - t}{\frac{1}{\lambda_1 F_1} + \frac{1}{\lambda_2 F_2} + \frac{1}{\lambda} \int_0^e \frac{dx}{F_x}}$$
 (4)

Sft 
$$F_1 = F_2 = F_x = Const = F$$
, so wird 
$$W = k (T - t) F \dots (5)$$

worin

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{e}{\lambda}} \quad . \quad . \quad . \quad (6)$$

der sogenannte Transmissions-Roeffizient ist.

Setzt man aber die Flächeneinheit F=1 und T-t=1, so erkennt man leicht, daß k die Anzahl Wärmeseinheiten angiebt, welche stündlich durch den Quadratmeter der innern Begrenzungsfläche der Wand hindurchgehen, wenn die Temperaturdifferenz der berührenden Lustschichten  $1^{\circ}$  C. beträgt. Der Wert von W wird groß, wenn  $\lambda_1,\lambda_2$ 

und d große Werte haben, d. h. wenn die Wärmeaufnahme und Abgabe und die Wärmedurchleitung leicht von statten gehen.

- a) Um den Transmissions-Roeffizienten für Mauerwerk zu bestimmen, beachte man, daß:
  - d ber Wert bes Wärmeleitungs-Koeffizienten für gestrannte Steine = 0,7 aus Tab. IX zu entnehmen ist;
  - λ<sub>1</sub> und λ<sub>2</sub> stellen jeder die Summe K + K<sub>1</sub> (Gleischung (I) § 13) dar.

In der Regel ist nun für die innere Begrenzungsfläche die Wärmeaufnahme  $\lambda$  gleich dem Wärmeverlust an der Außenfläche  $\lambda_1$ . Denn aus Tabelle IV sindet man für eine mit Tapete bespannte Wand

$$K = 3,77,$$

während der Strahlungskoeffizient für Ölfarbenanstrich der Außenfront

K = 3,71.

Der Wärmeverlust durch Leitung beträgt (nach Tasbelle Va) im Mittel für beide gegenüberstehende Wandsslächen 2,0, weil die Höhe der Etagen in der Regel zwischen 4 und 6 m schwankt. Es darf also für gewöhnliche Bershältnisse gesetzt werden:

$$Q = K + K_1 = \lambda_1 = \lambda_2,$$

und dadurch findet man den Wert des Transmissions-Koeffizienten

$$k = \frac{1}{\frac{2}{Q} + \frac{e}{\lambda}} = \frac{1}{\frac{2\lambda + Qe}{Q\lambda}} = \frac{\lambda Q}{2\lambda + Qe}$$

und

$$W = \frac{\lambda \cdot Q}{2\lambda + Q \cdot e} \cdot (T - t)$$

übereinstimmend mit Gleichung (6).

a) Der Wärmeverlust einer Backsteinmauer ist nun nicht allein von ihrer Dicke, sondern auch von ihrer Trockenheit oder Feuchtigkeit, ihrer Lage gegen herrschende Winde, sowie davon abhängig, ob die Wand frei steht oder geschützt ist, wie im Junern der Straßen. Da diese Faktoren schwer in Rechnung zu ziehen sind, nimmt Ferrini<sup>1</sup>) die Mauer äußerlich als durchnäßt an, innerlich als mit Tapeten bespannt. Nun sindet man

1) für die innere Begrenzungsfläche den Strahlungs-Koeffizienten des Papieres (Tabelle IV)

$$K = 3,77.$$

Den Wert der Wärmeabgabe durch Kontakt darf man ansnehmen für mittlere Etagenhöhen annähernd:

$$K^1 = 2,23$$
;

hiernach ist  $K + K^1 = \lambda_1 = 6$ .

2) Wenn die Außenfläche durchnäßt ist, findet man K=5.3

und wegen fortwährender Erneuerung der Luft durch Wind wird im Freien die Wärmeabgabe meist eine lebhaftere sein, so daß annähernd  $K^1 = 2.7$ , also

$$\lambda_2 = 8$$

endlich finden wir nach Taballe IX für Bachfteine

$$\lambda = 0.7$$

und durch Einführung der gefundenen Werte

$$k = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{e}{0,7}} = \frac{7}{24} + \frac{e}{0,7}$$

d. h. der Transmissions-Roeffizient für Backsteinmauern ist:

$$k = \frac{16,8}{4,9 + 24 e}$$

Die folgende Tabelle giebt für fortschreitende Werte von e die Transmissions-Koeffizienten gewöhnlicher Mauern.

### Tabelle XII (nach Ferrini).2)

Mauerdicke in Metern	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Transmissions=Roeffizient	2,30	1,73	1,39	1,16	0,99	0,87	0,77	0,70	0,63	0,58
Differenzen	_	0,57	0,34	0,23	0,17	0,12	0,10	0,07	0,07	0,05

b) Fenstertransmission. Hierbei nehmen wir den ungünstigen Fall an, nämlich die Außenfläche als "von Regen benetzt". Wegen der geringen Dicke 6 der Glasscheiben kann man in der allgemeinen Formel des § 6

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{e}{\lambda}}$$

das Glied  $\frac{\Theta}{\lambda}$  vernachlässigen, so daß nur

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}}.$$

2) Rinaldo Ferrini (G. 62), Nr. 41.

<sup>1)</sup> Rinaldo Ferrini, Technologie der Bärme, deutsch von Schröter. Jena 1878.

Für die Janenseite ist num K = 2,91 und  $K^1 = 2,09$ ,  $\lambda_1 = 2,91 + 2,09 = 5$ .

Für die Außenseite ist wegen der Wasserschicht K=5,3 und wegen sortwährender Erneuerung der Lust durch Wind  $K^1=2,7$ , also annähernd

$$\lambda_2 = 5.3 + 2.7 = 8,$$

$$\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \frac{13}{40}$$

und der Transmissions-Roeffizient der Fenster

$$k = \frac{40}{13}$$
, d. h. sehr nahe = 3.

Doppelfenster. Bezeichnet n die Anzahl der paralslelen Gläser, so ist nach der Entwickelung von Ferrini der Transmissions-Roefsizient mehrsacher Glasscheiben:

$$k = \frac{1}{n\left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}\right) + \frac{e}{\lambda}}.$$

Das Glied  $rac{\Theta}{\lambda}$  kann wiederum vernachläffigt werden und man findet nach dem Borftehenden

$$k = \frac{1}{n \cdot 13} = \frac{40}{13 \cdot n}$$

Daher ber Transmissions-Roeffizient für Doppelfenster

$$K = \frac{40}{26} = 1,54.$$

Herrmann Fischer<sup>1</sup>) in seiner vortrefflichen Absandlung über "Heizung und Lüftung der Käume" berücssichtigt bei Bestimmung der Transmission einsacher Fenster auch das Auftreten von Fensterschweiß an der Innenseite der Glasscheiben. Man darf dann, wegen einer Wasserschicht an der innern Begrenzungsfläche, auch seben:

$$K = 5,3$$
 und  $K^1 = 2,21$  (Tabelle Va),

also

$$\lambda_1 = 7.5$$
, während wie oben  $\lambda_2 = 8$ , 
$$\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} = \frac{2}{15} + \frac{2}{16} = \frac{31}{120}$$

und der Transmissions-Roefsizient einfacher Feuster

$$K = 3.87.$$

Bei Doppelfenstern ist dagegen (wegen der ruhenden Luftschicht) Schweiß an der Junenseite nicht vorhanden, gleichwohl dürfte mit Rücksicht auf mangelhaftes Dichthalten zu setzen sein:

$$K = \frac{120}{2^{-31}}$$
, d. h. nahezu = 2.

Diese Werte stimmen ziemlich gut überein mit den von Redtenbacher 1) aufgestellten Ersahrungswerten.

c) Wagerechte Fenster (Oberlichter) werden von unten durch stets sich erneuernde wärmere Luftschichten, von oben durch fältere Schichten berührt. Schweißbildung tritt gar nicht oder selten ein. Nach Fischer ist zu setzen

$$K = 5.4$$
.

d) Für äußere Thüren ist (bei einer durchschnittslichen Dicke von 4 cm) die Wärmeabgabe pro Stunde und Duadratmeter und 1° Temperaturdifferenz

für Eichenholz für Tannenholz 
$$K=2,2$$
  $K=1,5$ .

- e) Es bleiben endlich noch die Werte von K für wagerechte, hohle Deckenkonstruktionen von Holz (gestakte Decken oder halbe Windelböden) zu bestimmen. Diese Verhältnisse hat H. Fischer sehr eingehend behandelt und rechnerisch entwickelt auf S. 54 des unten genannten Werkes. Hierbei wird zu unterscheiden sein:
- a) Der Fall, wenn die betreffende Balkenlage obershalb von kälterer, unterhalb von wärmerer Luft besrührt wird, wie dies gewöhnlich bei den Deckenkonstruktionen des obersten Wohngeschosses, über welchem der Dachraum liegt, vorkommt, und
- b) der Fall, wo das Umgekehrte stattfindet, d. h. bei Decken über Durchfahrten und solchen Decken, die zum Abschluß des Kellers gegen das beheizte Erdgeschoft bienen.
- 1. Fall. Gehört die Deckenkonstruktion (Fig. 39a) ber erstern Art an, so wird der Bärmeübergang in den



Balkenfeldern durch den Gipsputz auf Schalung wenig gehindert und die Leitung derjenigen Luftschicht, welche zwischen Schalung und Stakung eingeschlossen ist, fällt wegen deren Strömung sehr groß aus. — Der Wärmesübergang von den Stakhölzern in die darüber befindliche, 8—10 cm hohe Sands oder Coaksaschenschicht kann nur durch Leitung stattsinden, wird aber wegen der innigen Berührung sehr entschieden wirken. Dasselbe sindet da statt, wo die 3,5 cm starken Dielbretter auf dem Füllmaterial lagern. Wenn geringe Spielrämme vorhanden sind, so wird hier Leitung und Strahlung gemeinschaftlich auftreten.

In Rudficht hierauf fand Fischer ben Transmissions-

$$K = 0.58$$
.

<sup>1)</sup> Handbuch der Architeftur, III. Teil, 4. Bd., S. 48.

<sup>1)</sup> Der Maschinenbau, II. Bd., S. 394.

Da, wo die 23 cm breiten Balken sich befinden, ist bagegen nur

K = 0.32;

folglich ist die durchschnittliche Zahl von Wärmeeinheiten, welche durch eine derartige Decke bei 1° Temperaturdifserenz pro Quadratmeter und Stunde übergeführt werden:

$$K = 0.5$$
.

2. Fall. Befindet sich unter der vorbeschriebenen Decke die kältere, über derselben die wärmere Luft wie bei Kellerbalkenlagen über denen das beheizte Erdgeschoß, so fällt, wegen der nach unten liegenden Luftschicht, K etwa nur halb so groß aus als im ersten Falle, nämlich:


$$K = 0.3$$
.

Da, wo Balken sich befinden, ist

$$K = 0.35$$
.

Die Durchschnittszahl für den Wärmeübergang ist K=0.31 Wärmeeinheiten.

3. Fall. Wird die Rellerdecke (Fig. 40) durch ein inkl. Put 13 cm starkes Backsteingewölbe gebildet, über dem



sich eine, im Mittel 12 cm hohe Sandschüttung befindet, in welche die Lagerhölzer eingebettet sind, die den kienenen Fußboden tragen, so überführt jeder Quadratmeter der Decke für 1 Grad Temperaturdisserenz:

Einschließungs-Konstruktionen anderer Art werden nach den vorhergehenden Beispielen zu berechnen resp. zu schätzen sein, solange dieselben zu beiden Seiten von Luft berührt werden.

Für gewöhnliche Fälle dürften die angegebenen, resp. die in Tabelle XIII und XIIIa zusammengestellten Zahlen-werte, die wir der Abhandlung von H. Fischer 1) entlehnen, zur Berechnung des Wärmeaustausches freistehender lot-rechter Wände genügen. Hierbei sind die üblichen Mauerstärken von Backsteinwänden, unter Hinzurechnung des Putzes auf beiden Seiten, zu Grunde gelegt.

Tabelle XIII. Werte der Transmiffions-Roeffi-

Wandstärke in Metern	0,14	0,27	0,40	0,53	0,66	0,79	0,92	1,05
Werte von K	2,31	1,66	1,27	1,03	0,86	0,74	0,66	0,59

<sup>1)</sup> Handbuch der Architektur, III. Teil, 4. Bd., S. 65.

Tabelle XIIIa. Transmiffions-Roeffizienten von Bruchsteinmauern.

Wandstärke in Metern	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
Werte von K	1,80	1,37	1,17	1,00	0,87	0,77	0,70	0,63

Fenster in den Frontwänden (vgl. S. 36). Für einfache Fenster ist K = 3,87 " Doppelfenster . . K = 2,0.

Transmissions = Roeffizienten von Decken =

Decken nach Art der Fig. 39, 1. Fall K=0.5 Decken nach Art der Fig. 39, 2. Fall K=0.31 Decken nach Art der Fig.  $40 \dots K=0.71$  Wagerechte Glasdecken (Oberlichte) K=5.4 Doppelte Oberlichte K=2.6.

#### § 17.

#### Wärmeberlust bewohnter Räume.

Bevor die Transmission durch Wände, Fenster, Fußboden und Decke bei ununterbrochener Heizung und
im Beharrungszustande der Erwärmung bestimmt wird,
haben wir noch zu untersuchen: welche von den umschließenben Flächen Wärmeverluste bedingen und wie hoch die Temperaturdifferenz T—t für verschiedene Gebäudegattungen
in Rechnung zu stellen ist.

Als Transmissionsflächen sind folgende anzusehen:

- 1) alle Umschließungswände des Gebäudes, welche mit der atmosphärischen Luft einerseits und mit der Luft der zu heizenden Räume andererseits in Berührung stehen, also Frontwände, Giebel und die Wände und Decken offener Durchsahrten;
- 2) die Scheidewände und Decken zwischen Räumen, von denen der eine geheizt wird, der andere nicht;
- 3) die Fußböden des untersten Geschosses;
- 4) die Decken des letzten Geschosses, soweit dasselbe geheizt wird.

Scheidewände und Zwischendeden, welche Räume trennen, die beide gleich stark oder beide nicht geheizt werden sollen, bleiben bei der Rechnung außer Betracht.

Als Temperatur der äußern Luft an falten Wintertagen wird das Minimum des fältesten Monats in Rechnung zu stellen sein, denn gute Heizapparate müssen im allgemeinen ihren Zweck noch für die niedrigste Außenstemperatur erfüllen; für höhere Temperaturen hat man nur die Thätigkeit des Apparates zu mäßigen.

Die mittlere Monatstemperatur des Januar, welche für diesen Zweck nicht maßgebend ist, beträgt

für Berlin — 1,90° R., für Karlsruhe — 0,14° R. Dagegen betrug die größte Abweichung von der Mittelstemperatur des Januar:

für Berlin — 14,28° R., für Karlsruhe — 9,68° R. Hieraus folgt als Minimum des kältesten Monats:

Berlin — 
$$16,18^{\circ}$$
 K. =  $-20,1^{\circ}$  C. Rarisruhe —  $9,82^{\circ}$  K. =  $-12,2^{\circ}$  C.

Sieht man von außergewöhnlichen Schwankungen ab, so dürfte für den Norden Deutschlands  $t=-15^{\circ}$  und für Süddeutschland  $t=-10^{\circ}$  als angemessen in Rechenung zu stellen sein.

Die Temperatur der zu erwärmenden Räume beträgt:

fur	wohnungen .	•	•		٠	$T = 10 - 18^{\circ}$
11	Hörfäle, Berfa	mmf	ung	s[ä]	le	$T = 15^{\circ}$ ,
"	Rirchen					$T = 10 - 15^{\circ}$
"	Schulen					$T = 16-18^{\circ}$ ,
11	Strafanstalten					$T = 12^{\circ}$ ,
"	Krankenhäuser					$T = 15-20^{\circ}$ ,
,,	Treibhäuser .					$T = 20 - 25^{\circ}$ .

Nach biesen Angaben wird die Temperaturdifferenz T-t auf 30-35° C., seltener nur = 40° anzunehmen sein.

Zahlenbeispiel. Es soll der Wärmeverlust eines Krankenzimmers berechnet werden, wenn bei kontinuirlicher Heizung eine Erwärmung auf 20° C. verlangt und die Temperatur der Luft an kalten Wintertagen zu 10° anges nommen wird. Die Lage des Zimmers ist der Art, daß drei Seiten Transmissionsslächen bilden und die vierte an ein geheiztes Zimmer stößt; die 51° cm starken Mauern bestehen aus Backstein.

									5 m
									6 m
									4 m
									4 qm
11	Um	fass	un	gŝn	oän'	de,	ex	ĦĮ.	
2	$\times$ 5	+	6	4-	-4				60  qm
doi	ens	un	d i	er	D	ecte	je		60 qm.
	n	 n Um 2 × 5	$1 \times 1 \times 1$	n Umfassun $2  imes 5+6$					n Umfassmände, extl. $2 \times 5 + 6]4-4$ odens und der Decke je .

- 1) Der Wärmeverlust durch die Decke bei T—t
  = 25° ist für K = 0,5 = 25.60.0,5. 750 B.S.
- 2) Durch den Fußboden 15°. 60.0,31 . . . 279 "
- 4) Durch 4 qm einfache Fenster 30.4.3,87. 464 "
  Summa des stündl. Wärmeverlustes rot. = 3347 W. C.

#### § 18.

#### Einfluß äußerer Temperafurveränderungen auf die Transmisson der Mauern.

Bisher wurde die innere und äußere Temperatur bei fontinuierlicher Heizung als fonstant angenommen. — Wäherend nun bei der Heizung die innere Temperatur in der Regel nicht wechselt, unterliegt doch die Transmission immer dem Einfluß des Temperaturwechsels. Dieser Wechsel wird hervorgerusen:

- 1) durch die allgemeine Abnahme der mittleren Monatstemperaturen im ersten Teil und die Zunahme derselben in der zweiten Hälfte des Winters und
- 2) durch die zufälligen Beränderungen, b. h. die Abweichungen von der mittlern Monatstemperatur.

In unserem Klima findet die Heizung in der Regel vom Oktober dis Ende April statt. Die mittlere änßere Monatstemperatur während dieser sieben Monate ist für einige Hauptstädte in Reaumur'schen Graden hier zusamsmengestellt. 1)

ad 1) Die mittlere Temperatur der sieben Heizmonate beträgt für Berlin beinahe 3° und die mittlere Temperaturs differenz T-t=13° (wenn bei kontinuierlicher Heizung T=16° angenommen wird). — Sind dann alle Mauern des zu heizenden Raumes der Luft ausgesetzt, so wird der Einfluß der Temperatur-Abweichungen sich am stärksten fühlbar machen. Die pro Quadratmeter und Stunde transmittierte Wärmemenge beträgt für 0,52 m starke Umfassungen nach Tabelle XI

1,03 . 13 = 13,39 Wärmeeinheiten

und die totale, während der Dauer von 200 Beiztagen bei

#### 1) Mittlere Monatstemperatur in Reaumur'fden Graden.

	Ottober	November	Dezember	Januar	Februar	März	Upril
Berlin	7,97	3,25	1,32	- 1,90	- 0,15	2,74	6,88
Karlsruhe	8,33	4,24	1,58	- 0,14	+ 1,97	4,57	8,36
Wien	8,54	3,71	0,46	— 1,21	+ 2,68	3,91	8,82

40 Drittes Rapitel.

fontinuierlicher Feuerung transmittierte Wärme pro Quadratmeter:

 $13,39 \times 200 \times 24 = 64272$  Wärmeeinheiten.

In dem Mauerwerk der 0,52 m starken Umfassungswand sind bei 16° Innentemperatur eingeschlossen pro Quadratmeter<sup>1</sup>):

 $1000 \times 0.52 \times 1.98 \times 0.21 \times 16^{0} = 3459 \text{W.-Vinh.}$  oder 5.4 Proz. der während der ganzen Heizperiode trans-mittierten Wärme. Wir können daraus folgern:

daß die Wärmemengen, welche bei der allgemeinen Temperaturabnahme vom Mauerwerk ausgestrahlt und bei Zunahme derselben absorbiert werden, nur einen schwachen Einsluß auf die Transmission haben können, wenn die Heizung sonst nicht unterbrochen wird, daß dagegen in höherem Grade die Bariationen des Thersmometers durch die Glasscheiben auf die geheizte Piece einwirken, weil die Scheiben beinahe augenblickslich eine Mitteltemperatur annehmen, welche zwischen den Temperaturen T und t liegt (§ 14).

Sonach steuern die Mauern eine gewisse Quantität Wärme bei, wenn die äußere Temperatur sinkt und sobald sie sich zum ursprünglichen Standpunkt erhebt — absorbieren sie dieselbe Menge Wärme, und zwar derart, daß das zur Hervorbringung einer konstanten inneren Temperatur nötige Wärmequantum weniger schness variiert, als der Gang des Thermometers im Freien, denn Gewinn und Verlust gleichen sich allmählich aus.

ad 2) Bei schroffen Schwankungen der Temsperatur sind die Phänomene, welche sich innerhalb der Umfasswände vollziehen, noch komplizierter, aber unter der Boraussetzung, daß die Temperatur der Mauern auch jetzt gleichmäßig von außen nach innen zunimmt, lassen sie sich verfolgen und beurteilen.

Betrachten wir z. B. die Mauern eines Kaumes mit nur einer der Luft ausgesetzten Wand. Wenn  $T=15^{\circ}$ ,  $t=6^{\circ}$ ,  $\lambda=1,70$  und e=0,50 ift, dann findet man (nach Péclets Formel 6)  $\tau_1=12,56^{\circ}$ ,  $\tau_2=8,99^{\circ}$  und W=16,23 Wärmeeinheiten. Sinkt die Temperatur der äußern Luft nun von  $6^{\circ}$  auf  $0^{\circ}$ , so geben die Formeln andererseits:

 $au_1 = 10,87^0; \; au_2 = 4,12^0 \; ext{und} \; ext{W} = 22,93 \; ext{Wärmeeinheiten}.$ 

Während des Überganges der Mauern aus einem Zustande zum andern sinkt deren mittlere Temperatur von  $\frac{12,56^0+8,99^0}{2} \text{ auf } \frac{10,87^0+4,12^0}{2} \text{ oder von } 10,77^0 \text{ auf }$ 

7,49° und die Quantität der durch das abgefühlte Kalfstein-Mauerwerk pro Quadratmeter verlorenen Wärme beträgt:

1000.0,5 × 2,22 × 0,21 [10,77 — 7,49] = 382 W. Sinh. Diese Abfühlung wird so viel Zeit ersordern, als wenn die Temperatur der äußern Fläche bei gleichmäßiger Abnahme

$$\frac{8,99^0 + 4,12}{2} = 6,55^0$$

wäre. Im letzteren Falle beträgt aber die stündliche Trans-

W = 11,8 W. Ginheiten pro gm;

die Abkühlung der in Frage stehenden Wand vollzieht sich bemnach erst in einer Zeit von

$$\frac{382}{11.8}$$
 = 32 Stunden.

Man ersieht hieraus, daß die äußeren Temperaturschwanstungen in einem nur von Mauern umschlossenen Raume sich sehr langsam und sehr abgeschwächt auf das Innere übertragen. Über da die Räume doch auch Fenster haben und das Glas fast augenblicklich die Mitteltemperatur zwischen innen und außen annimmt, so bedarf es zur Erhaltung einer konstanten Temperatur im Inneren einer vermehrten Wärmeproduktion, welche mit der äußern Temperaturabnahme Schritt hält, und um so mehr, je größer die Fensterslächen im Verhältnis zur sesten Frontswand sind.

Hat z. B. der vorgenannte Raum eine transmittierende Umfassunds mit  $4~\rm qm$  Fenstersläche und  $8~\rm qm$  Mauerssläche von  $0.5~\rm m$  Dicke, beträgt wie oben  $T=15^{\rm o}$  und  $t=6^{\rm o}$ , dann ist die totale Transmission der Fenster von  $2~\rm m$  Höhe nach Tabelle X und Formel (11) § 15

$$2,56 imes 9^{\circ} imes 4 = 92,16$$
 W.-Einheiten

und diejenige der Mauern:

Sobald aber die Temperatur der Luft von 6° auf 0° sinkt, dann steigt die Transmission durch die Fenster sofort auf

$$2,56 \times 15 \times 4 = 153,6$$
 W. Sinheiten

und übertrifft diejenige der Mauern, bei denen der Wärmeverluft nur lang am steigt, nämlich in 32 Stunden auf:

Also die Gläser üben bei Schwankungen der äußern Temperatur einen stärkeren Sinfluß auf die zur Erhaltung einer konstanten Temperatur von  $15^{\circ}$  erforderlichen Wärmemengen auß als die Mauerslächen, wenigstens da, wo die Mauern nicht unter  $1^{1}/_{2}-2$  Stein stark und die Fenster nicht zu klein angelegt sind.

<sup>1)</sup> Um die Anzahl der in einem Körper bei to eingeschlossenen Wärmeeinheiten zu finden, ist dessen absolutes Gewicht mit seiner spezifischen Wärme zu multiplizieren. Die spezifische Wärme der Bausteine ist = 0,21; ihr spezifisches Gewicht = 1,98 (Tab. IX).

### Intermittierende Heizung.

§ 19.

Ununterbrochene Heizung, wie sie in den vorstehenden Paragraphen vorausgesetzt wurde, kommt nur in wenigen Fällen vor (in Krankenhäusern, Fabriken mit ununterbrochenem Betriebe, Pflanzenhäusern). In Wohnräumen wird die Heizung gewöhnlich bei Nacht unterbrochen und in Hörsälen, Versammlungssälen, Theatern sindet sie nur während einer begrenzten Zeit statt. Bei derartiger Peizung mit Unterbrechung treten Beharrungszustände nicht ein, sondern die Mauertemperatur und die Temperatur des Raumes wird mit der Zeit variabel. Während der Heizung wächst die Temperatur im Raume und dadurch werden die Wände erwärmt; wenn nicht geheizt wird, erkalten die Mauern und die Temperatur des Raumes nimmt nach einem bestimmten Gesetz ab.

Ferrini<sup>1</sup>) hat auch diese thermischen Zustände analytisch untersucht, um Regeln aufzustellen, durch welche die von einem Heizapparat zu liefernde Wärmemenge für alle Fälle berechnet werden könne. Solche zum Teil verwickelte analytische Rechnungen liegen der Tendenz dieses Werkes sern und begnügen wir uns daher für praktische Zwecke mit der Registrierung einiger allgemeinen Resultate.

I. Wenn ein Raum am Ende einer Heizperiode keine Wärme mehr empfängt, so kühlt er sich binnen kurzer Zeit auf die Temperatur der inneren Mauerstächen ab und von nun an müssen die Mauern die Wärme liesern, welche im weitern Berlauf durch die Transmission der Fenster versloren geht. Die in den Mauern enthaltene Wärmemenge wird dann durch beide Seiten derselben ausgestrahlt. In der That zeigt die Rechnung, daß in der Stillstandsperiode des Heizapparates für  $T=15^{\circ}$  und  $t=0^{\circ}$ ,  $\tau_1=12.8^{\circ}$  ist und daß die innerhalb 24 Stunden verlorene Wärmesmenge gleich ist dem Verlust durch die Fenstersschen, vorausgesetzt, daß die innere Lufttemperatur  $T_0$  während der Abkühlungsperiode gleich der Ansangstempes ratur  $\tau_1$  der Junenseite des Mauerwerks gewesen sei.

II. Räume, welche mit Kachelösen geheizt werden, erhalten — trot des Erlöschens des Feuers — doch noch für eine längere Dauer die Wärme dadurch, daß die erhigte Thonmasse, welche aus den Brennstossen einen großen Teil Wärme aufgenommen hat, sich allmählich absühlt. In solchen Fällen verstreicht eine längere Zeit, dis der Raum die Temperatur der Innensläche der Mauern angenommen hat; die letzteren haben also während einer kürzern Zeit die Wärme zu ersetzen, welche durch die Fenster hindurch versloren geht, ihre Temperaturerniedrigung in der Stillstandsperiode wird daher geringer sein, als im ersten Falle.

### Empirische Roeffizienten.

Für praktische Zwecke genügt es in der Regel, daß man die Wärmeverluste der Art berechnet, als wenn konstinuirliche Heizung eingerichtet und der Beharrungszustand erreicht oder sortdauernd vorhanden wäre. Die für den Beharrungszustand berechnete Anzahl der Wärmeeinheiten multipliziert man dann bei intermittierender Heizung mit einem angemessenen empirischen Koefsizienten  $\varphi$ . Red tensbacher nimmt an:

- 1) für kontinuierliche Heizung bei Tag und Nacht  $\varphi = 1$ ;
- 2) für kontinuierliche Heizung bei Tag und Unterbrechung bei Nacht  $\varphi=1,2$ ;
- 3) wenn nur einzelne Stunden geheizt werden soll,  $\varphi = 1.5$  bis 2.0.

Mittels vorstehender Ersahrungs-Koeffizienten kann der Wärmeverluft eines Raumes auch bei intermittierender Heisung gefunden und danach die Größe der Heizsläche hinsteichend genau für Zwecke der Praxis bestimmt werden, wie solgende Zahlenbeispiele ergeben:

Beispiel I. In § 17 ift der Wärmeverlust eines Krankenzimmers unter Annahme von kontinuierlicher Heis zung bestimmt worden. Wenn die Heizung während der Nacht fortfällt, so hat man für Heizung bei Tage zu setzen  $\varphi=1,2$ , d. h. die für kontinuierliche Heizung gefundenen Resultate sind mit 1,2 zu multiplizieren und man sindet: Gesamtwärmeverlust  $3347 \times 1,2 = \text{rot } 4016$  B. Sinh.

Beispiel II. Gin Zeichnensaal soll während eine zelner Tagesstunden mit eisernen Öfen geheizt werden; zwei Langseiten und eine Schmalseite bilden Abfühlungssstächen, die vierte Seite stößt an einen geheizten Vorrannt. Die Decke ist geschützt.

Dimensionen:

Länge des Saales . . 15 m, Breite 10 m, Höhe 5 m, Die Mauerstärke beträgt 0,50 m,

Fensterzahl = 8 bei 1,5 m Breite und 3 m Höhe,

Temperaturdifferenz . .  $30^{\circ}$ , Roeffizient  $\varphi$  . . . . 1,5.

Die transmittierende Mauerfläche enthält:

(2.15 + 10) 5 = . . . 200 qm. Hiervon die Fenster mit . . . . 36 " also 2 Stein stark Mauer . 164 qm.

Die Wärmeverluste sind, wenn wir die von Fischer gefundenen Werte benutzen, folgende:

Vom Fußboden  $150.0,31\times30\times1,5=2092$  W. Cinh. Durch die Wände  $164.1,03\times30\times1,5=7601$  "

Durch die Fenfter  $36.3,87 \times 30 \times 1,5 = 6269$ 

Summa der Wärmeverluste 15 962 W.-Ginh.

<sup>1)</sup> Rinaldo Ferrini, Technologie der Bärme, Nr. 187-190.

### Viertes Rapitel.

# Beizungsanlagen in Gebäuden.

\$ 20.

#### Porbemerkungen.

Die Heizung von Wohnräumen hat den Zweck, in denselben einen angemessenen Temperaturgrad zu erzeugen. Es bedarf dessen, um den Wärmeverlust auszugleichen, welchen der Mensch durch die Ausscheidungen seines Körpers und die Differenz einer ihn umgebenden niedrigern Temperatur erleidet. Der menschliche Körper hat nämlich eine nahezu konstante Temperatur von 36—38° C., die umgebenden Medien sind aber in der Regel kälter: infolgebessen sindet ununterbrochen eine gewisse Wärmeabgabe durch Strahlung von der freien Oberstäche und durch Leitung statt. Auch die Wasserverdunstung durch Haut und Lungen, welche in 24 Stunden 800—1000 g beträgt, bes dingt einen erheblichen Wärmeverlust (Seguin).

Bis zu einem gewissen Grade kann dieser Wärmeverlust durch entsprechende Kleidung und hinreichende Ernährung ausgeglichen werden; sind aber die Differenzen bedeutend, so verlangt der Körper eine künstliche Erwärmung der umgebenden Luftschichten.

Der für gesunde Personen ersorderliche Wärmegrad schwankt nun nach Lebensalter, Gewohnheit und Art der Beschäftigung nicht unerheblich (zwischen 10 und 20° C.). Für Krankenzimmer wird im allgemeinen eine möglichst gleichmäßige Temperatur von 18° C. = 15° R. als geeignet empsohlen. Und bei ruhigem Verhalten im Zimmer variieren die Grenzen des individuell Behaglichen, doch dürfte als Normaltemperatur etwa 15—16° C. sestzuseten sein. In Werkstätten, Turnsälen u. dergl. Lokalen, worin Personen sich in sortwährender, ermüdender Bewegung besinden, kann man bis auf 10° C. hinabgehen.

Bur Erwärmung der Zimmerluft wird, wie in § 4 gezeigt wurde, die Verbrennungswärme verschiedener Brennsmaterialien benutzt. Ein Teil der von dem glühenden Brennstoff entwickelten Hitze wird hierbei an die Umgebung aus gestrahlte. Das Verhältnis zwischen dieser ausgesstrahlten und der, bei vollkommener Verbrennung entwickelten, Wärmentenge wurde der Strahlungs-Koefsizient genannt. Péclet sand denselben sür Holz — 0,25, sür Steinkohlen 0,50 und sür Coaks 0,55. Am größten ist das Strahlungsvermögen der Verennstoffe, welche ohne Flamme brennen.

Die aus dem Brennmaterial entwickelte Wärme kann nun entweder direkt an die Zimmerluft übertragen werden — wie bei der Kaminheizung —, oder es wird eine leistende Substanz eingeschaltet, welche die entwickelte Wärme in sich ausnimmt und an die kältere Luft des Raumes abgiebt. Dieser Vorgang sindet bei der Osenheizung statt. Besindet sich dabei der Feuerraum in dem zu erswärmenden Lokale und überträgt er die Wärme durch Strahlung oder Leitung von seinen Wänden aus, so nennt man dies Lokalheizung, im Gegensatz zur Centralsheizung, wobei der Feuerherd sich außerhalb des zu heizenden Raumes besindet und die Wärme durch ein in Bewegung gesetztes Medium (Luft, Wasser oder Damps) an ihren Berwendungsort geseitet wird.

Bu den Centralheizungen rechnet man:

die Luftheizung, die Wasserheizung, die Dampsheizung, die Dampswasserizung.

Die Kaminheizung und die Heizung mit Zimmeröfen gehören zu den Lokalheizungen und sollen hier zunächst besprochen werden.

§ 21.


### I. Die Kaminheizung.

Die älteste Form des Kamines war der bedeckte Herd. Dieser primitive Kamin bestand aus einer Nische in der Mauerdicke, seitlich durch Mauerpseiler eingerahmt und überdeckt durch einen, auf Auskragungen ruhenden Mantel von rundlicher oder eckiger Form, der die Absührung des Kauches nach dem Schornstein vermittelte und in diesen überging. Das Brennmaterial wurde auf eisernen Böcken aufgelagert und bestand stets aus Holz. — Bei dieser Heizmethode handelte es sich also sast lediglich um eine Ausnutung der strahlenden Wärme des Brennstoffes, welchen Borgang die Natur am reinsten zeigt. Die Sonnenstrahlen erwärmen nämlich die Körper stärker als die sie umgebende Luft, und dabei wird jede Verunreinigung der Atmosphäre vermieden.


Geschichtliches. Im Atertum scheint man, soweit die Ausgrabungen im Pompeji darauf schließen lassen, diese Heizmethode nicht angewandt zu haben. Dagegen wird berichtet: daß im Zeitalter des Augustus die Wärme untersirdischer Heizungen durch vertikale Röhren in der Mauer

<sup>1)</sup> Noth und Lex, Handbuch der Militär-Gesundheitspflege. I. Band.

in die obere Etage geleitet wurde. Ein solcher Apparat zur Erwärmung hieß hypocaustum und bildete nach unserer Bezeichnung eine Art Kanalheizung. Diese Hypotausten wurden von den Römern auch in Deutschland eingeführt, um sich ihre Häuser im nordischen Klima während des Winters behaglich zu machen.



Im frühen Mittelalter erwärmte man das Junere der Häuser entweder durch tragbare Kohlenbecken — wie im Süden noch jetzt gebräuchlich —, oder man hatte, wenigstens in Deutschland, den offenen Herd, an dem jung und alt



sich erwärmte. Eine weitere Ausbildung des offenen Herdfeuers, im Fortschritt des Wohnhausbaues, ist der Kamin.


Diese ältesten Kamine haben gewöhnlich kreisförmigen Grundriß, wie nebenstehendes Beispiel aus dem Amtszimmer der Chorschule bei der Kathedrale Puy-en-Velai aus dem XII. Jahrhundert zeigt (Fig. 41). Die Seitenpfeiler und der Mantel des Kamines sind hier in Schnittstein ausgeführt und geradlinig überdeckt; häusiger wurden sie gegen vorsspringende Dienste eingewöldt. Die Kückwand wurde dagegen meistens in Backstein errichtet, um dem Fener bessersstand leisten zu können. Der Grundriß, dessen Dimensionen immer noch mäßige sind, wird im Ausgang des XII. Jahrshunderts oft rechteckig gestaltet (Fig. 43); selten ist der Kaminkörper und dem entsprechend auch der Schornstein aninnnere Scheidemauern, häusiger gegen Giebels oder Fronts





wände gelegt. Wenn auch diese nicht stark genug waren, um den mächtigen Schornstein aufnehmen zu können, so wurde der Ausbau des Kamines mehr oder weniger nach außen vorspringend angelegt. 1)

In einem Hause der Stadt Cluny liegt derselbe (Fig. 44) sogar erkerähnlich vorspringend in der Front des Hauses und dicht zu beiden Seiten desselben schließen sich Fenster an. Der ausgekragte Mantel ist im Grundriß oval und verengt sich nach oben zu einem kreisrunden Schornstein.



Im XIII. Jahrhnndert nehmen die Dimensionen der Feuerstätten erheblich zu. Wenn es sich insbesondere um die Erwärmung großer Käume handelte, wurden Kaminsherde von solcher Größe angelegt, daß Holzblöcke von 2 m Länge und darüber auf denselben verbrannt werden konnten. Bei so intensivem Feuer wurde auch der Aufenthalt in den weiten Sälen der Burgen ein angenehmer, wenn sich am Abende die Familie des Schloßherrn und die Dienerschaft des Hauses um den Kamin versammelte.

<sup>1)</sup> Beispiele bei Violet le Duc, Diction. de l'arch. Tome III, p. 197. Bgl. auch Fig. 44.

Fig. 45.

Zum Zweck einer gleichmäßigen Erwärmung größerer Säle sah man sich aber genötigt, mehrere Kamine anzuslegen, ober es wurde ein Herd von großer Breite in zwei Abteilungen gebracht und jeder Abteilung ein Schornstein zugewiesen. Im großen Sale des Schlosses von Poitiers liegen sogar an der Giebelfront drei Kamine nebeneinander,

beren Schornsteine getrennt zwischen ben Pfosten ber Fenster aufsteigen.1)

Beispiele von seltenem Reichstum und hoher Eleganz der Konsstruktion enthalten endlich die Schlösser der Kenaissanzeperiode. Eine Anzahl derselben aus der Zeit Franz I., Heinrich II. und Heinsrich III. sind durch Chsar Daly?) publiziert.

Außer diesen mächtigen, mit reichem plastischem Schmucke versehenen Kaminen der Prunkzimmer kamen auch solche von geringerer Dimension und einsacherer Ausstattung in den Schlössern der Renaissanceperiode vor.


Seit dem XVII. Jahrhundert schränkte man endlich, veranlaßt durch die Stilrichtung der Zeit, die großen Dimensionen der Kamine ein und setzte an Stelle des Hausteines ein eleganteres Material, den Marmor, der auch heutigen Tages mit Vorliebe zu Kamineinsfassungen verwandt wird.

Der Schornstein. Im Mitstelalter bildet berselbe in runder oder oblonger Grundsorm die Fortssetzung des Kaminmantels. Sollten nun mehrere übereinander liegende Zimmer durch Kamine geheizt wersden, so stellte man auch die Heizs

förper vertifal übereinander (Fig. 45) und gab jedem ders selben zur Bermeidung des Rauchens sein eigenes Schorns


Schnitt bei AB.

E.ADE STUTTS



<sup>1)</sup> Violet le Duc, Diction. de l'arch. Tome III, p. 203.

steinrohr, das in diesem Falle nach Fig. 46 sehr oblong aussiel. Die trennende Wange wurde von Backstein 15 bis 20 cm stark hergestellt, und zum Schutz des schwachen Mauer-werks gegen die Wirkung des Feuers wurde regelmäßig an der Rückwand der Kaminöffnung eine viereckige, gußeiserne Platte, welche nicht selten Reliefs erhielt, vorgesetzt und bündig im Mauerwerk befestigt. Fig. 47 zeigt die über Dach tretende Endigung eines "aus drei Kauchröhren bestehenden" Schornsteinkastens.



Im allgemeinen sind alle diese Schornsteine von übermäßiger Bröße: die Luftabführung ist daher eine sehr bedeutende und der Strom kalter Luft, welcher von außen her durch die Saugwirkung des Schornsteins nach dem Ramin gezogen wird, fühlt das Zimmer bergeftalt ab, daß nur ein sehr geringer Teil der produzierten Wärme nutbar gemacht werden kann. Dabei wird der vor dem Kamin Sitzende durch unerträglichen Zug belästigt. Ferner ist — wegen bes großen Ramindurchmessers — die Geschwindigkeit der Gase im Rauchkanal eine so geringe, daß bei Windstößen leicht doppelte Luftströmungen entstehen, wobei die kalte Luft auf einer Seite des Rohres hinab, der Rauch auf der andern hinaufsteigt. Da nun beide Ströme nicht getrennt sind, wird der absteigende Strom leicht eine Quantität Rauch mit in das Zimmer stoßen, und je dichter die Genfter und Thuren ichließen, defto beträchtlicher ift diefer Einfluß.

Man hatte daher schon im vorigen Jahrhundert die großen Dimensionen der Kamine und Schornsteine verlassen.

<sup>2)</sup> César Daly, Motifs historiques. Décor. intérieures.

§ 22.

### Verbellerte Kamine.

Der erste Physiter, der sich mit Verbesserung der Kamine und mit Ermittelung des Wärmeessettes der Brennmaterialien beschäftigte, war der Graf Rumford. Er verringerte die Tiese des Kamins, schrägte dessen Seitenwandungen unter einem Winkel von 45° ab und verringerte
gleichzeitig die Abzugsöffnung für den Rauch bis auf eine
Breite von 0,15 m. Die Vorteile solcher Konstruktion liegen
auf der Hand.

1) Infolge ber ins Zimmer vorgerückten Brennstätte und der abgeschrägten Wandungen dringt eine größere Menge Wärme in den zu heizenden Raum.





2) Der Zug im Schornstein wird durch die Berengung des Kanals vermehrt, ein kräftigerer Lustwechsel befördert und die Berbrennung eine lebhaftere.

- 3) Die Temperatur des Rauches ist eine höhere, weil weniger unversbrannte Luft entweichen kann.
- 4) Doppelte Strömungen im Schornstein kommen nicht leicht vor, denn die Öffnung für den Abzug des Rauches ist verengt.

Diese Ramine sind bekannt unter dem Namen der Rumford'schen Kamine und auf Fig. 48 dargestellt.

L'homond fügte der Disposition von Rumford eine, in Falzrahmen bewegliche, dreiteilige eiserne Platte mit Gegengewicht hinzu, wodurch der Luftzug nach Belieben geregelt werden kann.

Es läßt sich auf diese Weise fast der ganze Luftstrom dicht über das Brennmaterial hinleiten und dadurch der Effekt steigern. Der Ramin von L'homond (Fig. 49, 50) ist in Paris auch heute noch vielsach in Gebrauch.

Was nun den Betrag an strahlender Wärme andeslangt, so hat Péclet durch Bersuche sestgestellt: daß durch die Öffnung eines gewöhnlichen, gut eingerichteten Kamines nur 25 Proz. der überhaupt durch Strahlung entwickelten Wärme in das Zimmer gelangen. Da nun der Strahlungsskoefsizient für Holz 0,25 beträgt, so ist die im Zimmer nutzbar gemachte Wärme für Holzseuerung = 0,06. Ebenso solgt, wenn das Strahlungsvermögen der Steinkohlen = 0,50, und der Coaks = 0,55, daß demgemäß die im Zimmer nutzbar gemachte strahlende Wärme

für Steinkohlen = 0,12, " Coaks . . = 0,14.




Fig. 50.






Fig. 51.



Kia. 52.




In betreff des Schornsteinquerschnittes kam Beclet nach Bersuchen an Kaminen verschiedener Konstruktionen zu dem Ergebnis: daß in bedeckten Herben das Volumen der zugeführten Luft mindestens 100 cbm pro Kilogramm Holz


beträgt und daß eine Schornsteinöffnung von 0,20—0,25 m Durchmesser fast immer ausreichend für Kaminschornsteine ist.

Abweichend hiervon verlangt Morin in seinem Manuel de la Vent. et du chauff. bedeutend größere Dimenssionen der Schornsteine. 1)

Ramin von Bronsac. Dieser Konstrukteur setzte in den Kamin von L'homond einen auf vier Rollen bewegslichen Feuerherd (Fig. 51 und 52), der beim Anzünden in den Fond des Kamines gerückt wird. Nach erfolgtem Ansbrennen schiebt man den beweglichen Herd soweit ins Zimmer vor, als ohne Rauchentwickelung statthaft ist, und es läßt sich dadurch der Essekt bis zu 20 Proz., d. h. bis zum doppelten der gewöhnlichen L'homond'schen Kamine steigern.

Bei den neueren Kaminkonstruktionen hat man fast durchgängig Brennmaterialien mit einem hohen Strahlungsvermögen ins Auge gefaßt, also namentlich Steinkohle, Anthracit und Coaks. Hierbei muß der Brennstoff auf einem






Rost verbrannt werden, um der Luft auch von unten her Zutritt zu den glühenden Schichten zu gestatten.

Der in Fig. 53 bis 57 dargestellte russische Bandkamin für Holz und Kohlenfeuerung?) hat sich bei einsacher Ansordnung gut bewährt. Der Rost ist hoch gelegt, dasmit die am Fußboden hinsströmende Zimmerlust besquem unter denselben treten kann. Dadurch wird die Kaminöffnung angemessen erhöht und ein größerer Strahlungskegel geschaffen, ohne daß ein Zurückschlagen

des Rauches zu gewärtigen ist. Das Rauchrohr dieses Kamines ist als russisches Rohr von <sup>15</sup>/<sub>16</sub> cm Seitensabmessung dis zum Souterrain hinabgeführt, dort mit

Schieber ober Thürenverschluß versehen und kann also ohne Belästigung für die Zimmerbewohner gereinigt werden. Die Rückwand des Kamineinsatzes besteht aus Gußeisen; sie soll erhitzt zur Verstärkung des Zuges beitragen, weil sie direkt an das Schornsteinrohr gesetzt ist und in diesem durch Lustverdünnung saugende Wirkung hervorbringt. Ein Vorteil der hier getroffenen Unordnung besteht darin, daß



der Kaminvorsprung bis auf 25 cm reduziert wird, was in beenaten Wohnräumen von Wert sein kann.

Rahmen a und Seitenstücke b bestehen aus Gußeisen. Der horizontale Teil des Rahmens tritt um 8 bis 10 cm gegen die horizontale Deckplatte k vor; es soll das durch das Zurückschlagen des Rauches ins Zimmer vermieden werden. An die gußeisernen Seitenteile ist die, aus einem Stück gegossen, Mauerbekleidung oc dichtschließend angesetzt; unterhalb steht sie auf dem Perdyssaler auf, ober-

<sup>1)</sup> Bgl. die Tabelle in Degen's Handbuch, S. 13.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für Bauwesen, Jahrgang VIII, S. 95 und 96.

halb reicht sie bis unter die Dechplatte k. Das Mauerwerk ist hier schräg ansteigend und seitwärts durch Übertragung nach dem Schornsteinrohre hingeführt, so daß sich
eine Öffnung für den Rauchabzug von der Breite des Schornsteines bei 17 cm höhe bildet. Die Berschlußtlappe 1) von
Blech ist in Scharnieren beweglich und durch eine gezahnte
Stange leicht zur Zugregulierung einstellbar herzurichten
oder ganz zu schließen, wenn die Stange nach außen gestoßen wird. Das Herdpslaster ist stusenähnlich über dem
Zimmerboden erhöht, in geeignetem Material herzustellen,
und ein eiserner Schubkasten, welcher der Grundrißsorm
solgt, dient zur Aufnahme der Asche.

Der Feuerkorb zur Aufnahme des Brennmaterials besteht aus einem 10 mm dicken gußeisernen Kasten g, welcher mit Rieten an die Herdbekleidung besestigt ist. Die Vorders wand des Korbes bildet ein eisernes horizontales Stabwerk, dessen Seitenstücke e ebenfalls an die Mauerbekleidung c angeschraubt werden. Den Boden des Kastens bildet der Rost, aus einem Stück gegossen; er ruht mit seinem Rahmen auf Winkelschienen p (Fig. 53), welche an die Seitenteile des Kastens angenietet sind, und kann also leicht herausgenommen oder durch einen neuen Rost ersetzt werden, wenn er schadhaft geworden ist.

Den Übelstand, daß die eiserne Kaminrückwand nach längerem Gebrauche an der Feuerstelle durchbrennt, sucht man entweder durch eine kannelierte Verstärkungsplatte von Gußeisen, welche an der Feuerstelle mittels Schrauben besestigt wird (Tas. 5, Fig. 1—4), zu beheben, oder es wird eine angemessen geformte und mittels Bügel und Schrauben besestigte 5—6 cm dicke Chamotteplatte reingesett (Fig. 5 und 6). Beide Platten lassen sich ersneuern, ohne daß dadurch der eiserne Einsatz und die Mauersbekleidung des Kamins berührt wird.

Die modernen Kamingarnituren haben die letztsgenannte Verstärkungsplatte zum größern Teil adoptiert, wobei der Einsatz im Grundriß häusiger oval gestaltet, stets in Gußeisen hergestellt und mit einem dekorativen Rahmen v für die Aufnahme der Chamotteplatte versehen ist. Zur Ansbringung des Rostes sind an der Rückwand des Einsates Lappen angegossen, auf welchen derselbe Auflager sindet und (zur Verhinderung des Gleitens) an die Lappen sestgesschraubt wird. Das Vorsetzgitter ist mit größerm oder geringerm Reichtum in Gußeisen poliert ausgeführt, und zu seinem Schutze wird ein dahinter liegendes Gitter mit vertikalen, enggestellten Stäben angebracht, welches die Kohlen zusammenhält. Nach unten hin schließt der Aschlen z

(Taf. 5, Fig. 3) die Offnung des Kamins ab. Wo nicht polizeiliche Bestimmungen dies hindern, kann der Einsatz durch eine stellbare Klappe (Fig. 58) gegen den Schornstein abgeschlossen werden. Fig. 59 stellt den Drehpunkt der gezahnten Stellstange vor.

Der vordere Rahmen des Einsates ist scheidrecht oder halbfreisförmig gegeschlossen, die profilierte Gliederung glatt poliert und nicht selten mit bronzierten Stäben dekoriert ; lettere find gegen die glatte Vorderplatte mit versenkten Schrauben befestigt. Die Fortsetzung der geschliffenen Stirnplatte greift ein oder zwei Centimeter tief hinter den architektonischen Rahmen des Ramins, der aus schwachen Marmor = oder Majolika= platten zusammengestellt und pollkommen mit Backsteinen ausgemauert wird, ein.





Fig. 59.



Um beim Entzünden des Feuers den Zug regeln und nach erfolgtem Heizen die geschwärzten Wände des Kamineinsatzes verdecken zu können, wird eine polierte, leicht gewölbte Platte von Gußeisen, der sogenannte "Borshang" a, an einem oder zwei Stiften des profilierten Rahmens der Öffnung eingehangen; hierdurch gewinnt die Anordnung wesentlich an Eleganz. Zum bequemen Gesbrauch ist der Vorhang mit einem Handgriff versehen, dessen Endigung aus poliertem Holz besteht, oder derselbe ist abnehmbar und dann ganz aus Gisen hergestellt, indem er hebelähnlich in eine Vertiefung des Vorhanges eingesführt wird.

Aumerkung. Die lichte Weite derartiger Kamineinsätze schwankt zwischen 60 und 85 cm in der Breite und 70 und 90 cm in der Höhe. Preis einer kompleten Garnitur je nach Größe, Eleganz und Art der Ansstatung 105—215 Mark. Eine noch größere Preise verschiedenheit sindet sür den marmornen Mantel der Kamine statt, da hier Reinseit des Materials und Reichtum der Stulptur von hohem Einsluß sind.

Die Fig. 5—8, Taf. 6, stellen einen Eckkamin dar, wie er mit Borteil in dem Winkel eines Zimmers Aufstellung sindet. Es ist hierbei Gelegenheit gegeben, einen Teil der Wärme, die sich dem Mauerwerk mitteilt, für das Zimmer nutbar zu machen. Zu dem Ende ist der eiserne Einsatz mit einem 6 cm dicken Chamottemantel umgeben, der die Wärme der Heizung aufspeichert; ein Kanal g dient zur Fsolierung des Heizkörpers. Wenn dann durch die Oeffnungen h, h am Fußboden die erkaltete Zimmerlust

<sup>1)</sup> Die Berliner Bauordnung vom Jahre 1887 erklärt in § 17 jegliche Art von Verschlußvorrichtungen in den zur Ableitung der Feuergase bestimmten Kanälen bei bewohnten Käumen für unzulässig; dies gilt auch für obige Verschlußklappe.

eintritt, so wird diese sich in dem Kanal erwärmen und durch oberhalb angebrachte Rosetten seitlich in das Zimmer einströmen, also den Effekt des Heizapparates steigern. — Die Anordnung der Rauchröhren ist derart getroffen, daß jede der drei Wohnetagen mit separatem Schornstein zum Zweck der Kaminheizung versehen ist, um das Rauchen zu vermeiden, wenn eine gleichzeitige Benutzung derselben stattsindet.

#### § 23.

#### Kamine und Luffeirkulation.

Der Gedanke, die Wärme der Heizgase nuthar zu machen und dadurch den ökonomischen Fehler der Kamine zu verbessern, rührt schon von Desaguliers her (Mitte des XVIII. Jahrhunderts), aber eine befriedigende Lösung der Aufgabe gehört erst den letzten drei Decennien an.

- 1) Leras, Professor der Physik am Lyceum zu Alengon, stellte 1855 einen Apparat aus, welcher der Lösung näher kommt. Der Kaminheizkasten ist doppelt; die Zimmerlust tritt unter der Herdlatte des Kamins ein, steigt hinter derselben auf und gelangt durch mehrere seitlich angebrachte Offnungen erwärmt in den Kaum zurück. Die Seitenwände bestehen aus poliertem Knpfer, um die Strahlung zu vermehren. Der Herd hat, trotz der doppelten Wandung, geringe Tiese und absorbiert daher weniger Kaum als die auf Tas. 6, Fig. 5—8, dargestellten Kamine.
- 2) Die gegenwärtig in Nordbeutschland häufiger angewandten "Ramine mit doppeltem Feuerkaften" find nach diesem Prinzip konstruiert. Taf. 7, Fig. 1-3, zeigt einen Ginsatz von C. Geiseler in Berlin. Die hintere Wand der Wärmkammer ist separat gegossen und so geformt, daß fie im Abstande von 6-7 cm den Kamineinsat umschließt. Die Verschraubung beider erfolgt durch angegossene Flansche mit ovalen Bolzenlöchern oder durch einzelne forrespondierende Ansätze nach Art der Fig. 1. Unter dem Aschenkasten ist ein besonderes Luftgitter (Grille) eingeschaltet. durch welches die Zimmerluft in den Heizkaften eintritt. Die Kaminrudwand ist wie oben mit kannelurähnlichen Rippen versehen und die durch Strahlung und Leitung erhitzte Luft strömt durch zwei seitliche Rohre in einen horizontalen Ranal und durch verstellbare Rosetten ins Bimmer.

Der Preis des Einsatzes erhöht sich dadurch um 25 bis 30 Mark.

Leider ist die Wärmfläche dieser Kaminkörper nicht ergiebig genug, um einen höhern Nutzeffekt als 20—25 Proz. der produzierten Wärmemenge zu gestatten.

3) Andere Konstrukteure lassen die Feuergase ein System vertikaler Rohre, welche von einem gußeisernen Kasten aufsteigen und in einen ebensolchen Kasten einmunden,

umspülen. Wenn dann von innen oder von außen in den untern Kasten Luft eingeführt wird, so wird diese sich in den Röhren erwärmen, darin aufsteigen und durch die Stirnenden des obern Kastens in das Zimmer einströmen, wobei sich der Nutzesseht bis auf 25 Proz. der Gesamtwärmesabgabe des Heizmaterials steigern läßt.

Ein berartiger Apparat wird von E. Wille in Berlin sabriziert. Der untere Kasten, in welchen die Luft durch ein Gitter vom Zimmer her einströmt, hat sischbauchähnsliche Grundsorm; die einmündenden 9 Rohre von 9 cm Lichtweite stehen konzentrisch zur Kaminrückwand und sind sörmig gebogen: sie münden oberhalb in einen geraden oder parallelopipedischen Kasten mit angegossenen Stuken, welche zur Einführung der Rohre dienen (Taf. 7, Fig. 4—6). Über der Kohrmündung zieht sich der Einsat im Mittel zu einer 20 cm weiten Köhre zusammen, deren Querschnitt demjenigen des russischen Kauchrohres gleichkommt.


Nach den gewonnenen Erfahrungen sind Rohlen und Coaks als Heizmaterial bei diesen Raminen schwer verwendbar, weil die Berbrennungsprodukte sich im Kontakt mit den Tuben abkühlen und andererseits die Rohre bei starkem Feuern schon nach wenigen Jahren durchbrennen.


Andere Einrichtungen verwenden statt der vertikalen ein System horizontaler Röhren, welche in einer Art Wärmskammer hinter dem Kamineinsatz aufgestellt werden. Solche Anordnungen sind dann mehr oder weniger kompliziert und absorbieren viel Raum, was ihre allgemeine Anwendung wesentlich beeinträchtigt. Im Prinzip kommen sie sämtlich auf die oben besprochenen Gesichtspunkte hinaus und bieten wenig Neues: in allen Fällen tritt die erwärmte Luft seitslich am Kaminkörper heraus.

Vorteilhafter als die letztgenannte Anordnung ist die in Fig. 60 und 61 dargestellte Konstruktion. Der Vrennstoff (Holz, Braunkohle oder leicht brennbare Steinkohle) wird in dem eisernen Korbe A verdrannt; hierbei muß die Verdrennungsluft die Spalten des Kordrostes passieren und der Raum zwischen dem Korbe und der Kamindecke wird durch das abnehmbare Metallsied B geschlossen, mithin der übermäßige Luftzutritt beschränkt. Ein Teil der bei der Verdrennung freigewordenen Wärme kann nun an die gußeisernen Begrenzungssslächen des Kamineinsatzes abgegeben werden.

Der Korbrost A und das siebähnliche Gestecht B hindern also die übermäßige Ausstrahlung und die Wärmemenge, welche sonst in das Zimmer gelangen würde, wird verringert; andererseits erhöht sich dadurch die Temperatur von A und B. Zum größern Teile wird dann die so ausgenommene Wärme an die die Spalten des Siebes durchströmende Luft abgegeben und dadurch jedenfalls die Absühlung des Feuers, welche bei den gewöhnlichen Kaminen oft unangenehm empfunden wird, vermindert. Der Vorteil

bes Kamins in Fig. 60 und 61 liegt also im wesentlichen darin, daß die Verbrennungsluft schon mit einer höhern Temperatur an den Vrennstoff herantritt und dadurch die Sinleitung einer regelrechten Verbindung des Sauerstoffes mit demselben ermöglicht. Im übrigen sindet bei diesem






Kanine auch Lufteirfulation statt, da die zwischen seiner eisernen Rückwand und der massiven Maner verbleibende Luftfammer zur direkten Erwärmung der durch seitliche Öffnungen einströmenden und am Oberteil austretenden Zimmerluft hergerichtet ist.

Ramine mit Ventisation. In den neueren engslischen Kasernen und Lazaretten ist ein vom JugenienrsKapitän Douglas Galton konstruierter Kamin eingesührt, der einen wesentlichen Fortschritt bezeichnet, indem er mit der Heizung eine ausreichende Ventisation verbindet, ohne die oben gerügten Übelstände der gewöhnlichen cheminées zu zeigen. Wir geben diese Anlage nach den, vom General Morin in seinem Manuel pratique du chaussage et de Breymann, Bau-Konstruttionssehre. IV. Oritte Aussage.

la ventilation veröffentlichten Zeichnungen. Der offene Feuerherd, Fig. 64 für Holz, Fig. 63 für Steinkohlensfeuerung eingerichtet, ist mit Chamotte ausgefüttert und geht nach oben in ein gußeisernes Rauchrohr über, welches bis zur Höhe ber Decke aussteigt und hauptsächlich die




Erwärmung der quadratisch gesormten Lustkammer bewirkt. Die Chamottesteine nehmen während der Heizung Wärme auf und geben sie nachher langsam wieder ab; sie vershindern auch das Glühendwerden des Einsatzes an der start exponierten Feuerstelle. Die Wärmekammer liegt also hinter dem Feuerherd, kommuniziert mit der Außenlust und mündet dicht unter der Decke in das Zimmer ein.

Fenerherd und Rohr wirfen luftverdünnend, also saugend auf die äußere Lnft: diese tritt demnach in die Kammer ein, erwärmt sich und strömt durch eine verstellbare Klappe (Register) oberhalb in das Zimmer, wobei sie gezwungen wird, eine Strecke an der Decke hinzustreichen und dann sich mit der Zimmerlnft zu mischen. Ullmählich gelangen die fälteren Schichten nach unten und in den Bereich der Fenerung.

Mittels der beweglichen Alappe fann der Eintritt erwärmter Luft in das Zimmer nach Bedürfnis verstärkt oder ganz abgestellt, ja die Wärme sogar in dem darüberliegenden Geschoß nutbar gemacht werden, wie Fig. 65 zeigt.

Die Wärmeerzeugung dieser Ramine foll den Effekt

bis zu 35 Proz. der durch den Brennstoff entwickelten Wärmemenge steigern (Morin). Ein Bergleich mit den Kaminen nach dem Prinzip von Fondet macht dies leicht ertlärlich: denn wenn die Luft in Röhren strömt, welche von erhitztem Rauch umgeben sind, so ist nur die innere Oberfläche der Röhren Heizstläche. Wenn dagegen der Rauch



durch die Röhre abzieht, so absorbieren auch die Wände des konzentrischen Kasnals, in dem sich die Luft aufwärts bewegt, die von der Röhre ausgestrahlte Wärme und der Luftstrom wird in diesem Falle von beiden Seiten erwärmt.

Die vom General Morin im Conservatoire des arts et métiers angestellten Versuche mit Dalton'schen Kaminen führten zu sehr befriedigenden Resultaten 1), was erklärlich, da den Versbrennungsgasen eine große Menge Wärme entzogen wird, ehe sie in den gemauerten Schornstein entweichen. 2) Nach Morin

trat fast ebensoviel Luft durch die Register in das Zimmer, als durch die Kaminöffnung entwich. Durch Nebenöffnungen drang fast gar keine Luft ein und hiermit siel auch der lästige Zug an Thüren und Fenstern fort. Ein kleiner Kamin dieser Art führte in der Stunde 500 cdm Luft ab und aus der Kärmekammer strömten in derselben Zeit 400 cdm Luft von 30° ins Zimmer ein, so daß nur ½ des Bedars aus der Atmosphäre nachgeströmt ist. Bei einem andern Kamin wurde ebensoviel in der Stunde abgesührt, als erwärmte Luft eindrang: es scheinen daher auch örtliche Verhältnisse mitgewirkt zu haben.

Rauminhalt des Zimmers	Stündlich aufgesaugtes Lustvolum	Schornstein= querschnitt	Totaler Querschnitt der Wärmefammer		
cbm	ebm	qm	qm		
100	500	0,050	0,140		
120	600	0,060	0,168		
150	750	0,075	0,210		
180	900	0,090	0,252		
220	1100	0,110	0,308		
260	1300	0,130	0,364		
300	1500	0,150	0,420		

Anmerkung. Hiernach würde ein gewöhnliches zweisenstriges Bohnzimmer von 120 obm Inhalt schon einen Schornstein von 27 cm Durchneiser ersordern; da aber nach den bestehenden Landes-Banpolizeigesehen russische Schornsteine zur mechanischen Reinigung nur 16—21 em Seite haben dürsen, so sind die Zahlen dieser Tabelle zur Zeit für unsere Verhältnisse nicht anwendbar. Es ist daher anch nuthlos, den untern Querschnitt des Schornsteines nach den von Morin oder Ferrini gegebenen Methoden berechnen zu wollen, denn besahrbare Rohre liesern dei 39–47 em Abmessungen einen Minimalquerschnitt von 0,183 qm und erweisen sich als zu groß sür obige Verhältnisse.

Das oben eitierte Handbuch von Degen giebt nebensftehende, von Morin berechnete Tabelle der bei diesen Kaminen zu beobachtenden Maße des Schornsteinrohres und der Bärmekammer, bezogen auf den Rauminhalt des Zimmers. 1)

Die Wirkungsfähigkeit der Galton'schen Kamine erstreckt sich bis zu einem Zimmerraume von 300 cbm oder 1500 cbm stündlich auszutauschender Lust und dars (nach Morin) nicht wesentlich überschritten werden. Bei größeren Rämmen wird die Ausstellung eines zweiten Kamines nötig; der Nachteil des Rauchens ist dabei nicht zu befürchten, weil sich die Douglas-Kamine mit der zur Verbrennung nötigen Lust selbst versorgen. Können, örtlicher Verhältnisse wegen, zwei Kamine nicht Platz sinden, so müssen zur Unterstützung der Kaminheizung Lustcheizapparate angewandt werden. Eine solche Kombination bessindet sich in dem von Langhaus erbauten kaiserlichen Palais am Opernplatz zu Verlin und hat diese sich vorzäglich bewährt.

Die Kamine von Douglas Galton haben für unsere Gewohnheiten einen schwerwiegenden Übelstand: sie lassen sich nicht reinigen, ohne daß der Ruß in den Feuerkord hinabgestoßen wird. Man ist in Frankreich und England daran gewöhnt und sucht durch dichtscließende Vorseger das Zimmer gegen Hineintreiben der Rußteile zu schützen. Derartige Übelstände können aber ganz umgangen werden, wenn man das eiserne Rauchrohr ohne Unterbrechung bis zum Fußboden der Etage hinabsührt und direkt in das zum Keller hinabsührende russische Rauchrohr einleitet, das hier in üblicher Art mit Schieberverschluß versehen ist und ohne Belästigung für die Zimmerbewohner gereinigt werden kann.

Eine solche Anordnung zeigt Taf. 16, Fig. 1-4.

Das mittlere Rohrstück ist mit einem Stugen versehen, gegen welchen die rohrförmig zusammengezogene Kaminmündung verschraubt wird. Diese Apparate werden nach Angabe des Berfassers von der Firma G. Kanow in Berlin ausgeführt und genügen die in Fig. 1—4 ansgegebenen Abmessungen zur Erwärmung eines Zimmers von  $110-120~{\rm cbm}$  Kauminhalt. Die Lust der Wärmkammer strömt erfahrungsmäßig mit einer Temperatur von  $35^{\circ}$  durch die Registeröffnung in das Zimmer; bei einer Temperaturbissers von  $40^{\circ}$  zwischen der eins und ausströmens

<sup>1)</sup> Degen, Handbuch für Einrichtungen von Seizungen und Bentilationen. S. 15.

<sup>2)</sup> Renere Untersuchungen von de Chaumant in den Rafernen von Chelsea liesern freilich ungünftigere Ergebnisse.

<sup>1)</sup> Degen, Handbuch. S. 16.

den Lust der Wärmkammer ist die Ausströmungsgeschwindigs feit bei 4,5 m Höhe pro Sek. = 1,445 m, der Onerschnitt der Kammer ist im vorliegenden Fall =

0,33 m × 0,33 m — 0,102. 3,141 = 0,0775 qm, es strömen demnach ins Zimmer pro Sekunde 0,0775 × 1,445 = 0,1119 cbm

ober stündlich 402 cbm, während in derselben Zeit durch den 20 cm weiten Kaminschornstein (bei einer Gesschwindigkeit der Heizgase von 3,9 m pro Stunde) entweichen:

 $0.0314 \times 3.9 \times 3600 = 447 \; \mathrm{cbm} \; \mathrm{Zimmerluft}$ , so daß nur  $^{1}/_{9}$  des ausgetauschten Luftvolums durch zus fällige Spalten in das Zimmer dringt und die Luft in der Stunde viermal erneuert wird.

### Reuere englische Ramine.

Anry nach dem Erscheinen der zweiten Auflage, nämlich im Winter 1881—1882, fand in London eine Ausftellung von Apparaten zur Verminderung des Rauches (Smoke Abatement Exhibition) statt. - In England ift nämlich die Raminfenerung die Hauptursache des gewaltigen Rauches in den Städten, auf Verbefferung dieser Keuerung wird also ein Hauptgewicht gelegt. Die gewöhnlichen Ramineinrichtungen sind dort höchst primitiv. Die Kohle wird ab und zu, je nach momentanem Bedürfniffe, aufgeschüttet, die flüchtigen Bestandteile derselben destillieren zuerst ab und entweichen unverbrannt, ehe die Kohle mit den übrigen Bestandteilen von Brenngasen zur Berbrennung übergeht. So wird denn die Heizkraft der Kohle vergeudet und nach jedesmaligem Aufwerfen von Breunftoff entsteht eine mächtige Rauchentwickelung, welche gewöhnlich 5—10 Minuten, je nach der Onantität der aufgeworfenen Rohle, anhält.

Diesem Übelstande hat man versucht durch verschiedene, auf der Ausstellung in Betrieb gewesene, Ginrichtungen nach Möglickeit abzuhelsen und zwar:


a) durch "Nachfüllung der Kohle von unten", ein Arrangement, das ebenso vorzüglich ist in Bezug auf gleichmäßiges Feuer und Kohlenersparnis, als auf Rauch-verzehrung.

Bemerkenswert war hier insbesondere der patentierte Apparat unter dem Namen "Ulster" von Musgrave & Co. in Belfast (Fig. 66). Hinter der Kaminrückwand ist eine Kammer zur Aufnahme des frischen Brenumateriales ausgebracht. Dieselbe ist oben mit einer gutschließenden Thür versehen, durch welche die Kohlen eingesüllt werden. Der Boden des so geschaffenen Brenustoffmagazins liegt in gleicher Höhe mit dem horizontalen Rost des Kamins.

Beim Gebranch ist die Kammer zunächst mit frischen Kohlen zu füllen, auch der Herd berart, daß die untere

Öffnung in der Nückwand vollkommen damit bedeckt ift. Nun entzündet man das Feuer in gewöhnlicher Art. Ist dasselbe genügend in Glut, so wird das in der Kammer befindliche Brennmaterial abdestillieren und die sich eutwicklichen Gase müssen durch die untere Öffnung entweichen, da ein anderer Ausweg nicht vorhanden ist.

Fig. 66.



Bor dieser Öffnung befinden sich aber glühende Kohlenschichten, welche die Gase passieren müssen; damit ist deren vollständige Verbrennung gesichert. — Das Vrennmaterial aber, das aus der Kammer auf den Herd sommt, hat sast feine rauchbildenden Bestandteile mehr und brennt leicht an, da es vorgewärmt ist. Das Nachrutschen des Vrennmaterials aus der Kammer auf den Kaminherd (Nost) fann durch Schüreisen unterstützt werden. An der Vorderseite der Kaminössnung ist ein durchbrochener Schieber angebracht, der auf und nieder bewegt werden sann, um eine Zugregnlierung zu ermöglichen.

Das Fener ist übrigens leichter regulierbar, da die Kohle schon vorgewärmt auf den Rost kommt, und besser im Anssehen. Das Brennmaterial kann sür 24 Stunden aufgegeben werden und wird dadurch an Bedienung gespart. Um das Anhasten der Kohlen im Schacht zu verhindern, ist unr magere Kohle zu verwenden, sette Kohle würde backen und sich an den Wänden aufhängen.

Bei einem andern Apparat unter den Namen "Engert's Patent" wird das Nachschieben der Kohle durch mechanissche Mittel bewirtt.

- b) Der frische Brennstoff wird von der Seite zusgeführt. Hierher gehört der Kamin von Martin & Co. in London.
- c) Bei dem "Kensington"-Kamin endlich müssen die Verbrennungdprodukte durch das glühende Vrennmaterial abwärts nach dem Rauchfang ziehen.

d) Die Kaminseuerung "mit Drehrost" auf horis zontaler Achse ist für die allgemeine Unwendung leider nicht geeignet, wenngleich sie in ihrer Wirkung lobenswert erscheint.

#### § 24.

# Freistehende eiserne Kamine mit durchbrochenem Mantel.

Diese Kamine sind in England mehr als auf dem Kontinent verbreitet, sie eiguen sich aber wegen gewisser Borzüge auch sür das norddeutsche Klima.

Was sie besonders für den Gebrauch empsiehlt, dürfte sich in folgenden Sätzen zusammenfassen lassen:

- 1) die geringen Dimensionen derselben (96 cm größte Länge bei 44 cm Tiefe) machen sie leicht placierbar;
- 2) das mäßige Gewicht bildet eine nur unbedeutende Belaftung der Stagendecken;
- 3) die Aufstellung erfolgt leicht und schnell, ohne irgend welche Ausfütterung, lediglich durch Verschraubung der Sisenplatten;
- 4) die Wirfung tritt balb und sicher, schon nach furzer Heizdauer ein;
- 5) sie find bequem zu translocieren oder für die Sommersaison gang zu entfernen;
- 6) der Preis ist ein mäßiger und schwanft je nach Form und Ausstattung von 180—250 Mark.

In Fig. 67 ist ein derartiger freistehender Kamin in perspektivischer Ansicht dargestellt. Der im Grundriß ovale Fenerkasten besteht wie in früheren Fällen ans Gußeisen und hat eine lichte Höhe von 35 cm Breite und 23 cm Tiefe; er zieht sich nach dem Rost hin schüsselsörmig zusammen. Letzterer liegt nach englischer Sitte etwas hoch, damit ein ergiediger Luststrom unter denselben zugeführt werde. Ein Aschnäften ist auf schmiedeeisernen Leisten verschiedlich ansgebracht und kann zum Zweck der Entleerung ganz heraussgenommen werden. Der Abzug des Kauches ersolgt in üblicher Art durch die, in der Decke des Fenerkastens ausstretende, kreisrunde Öffnung, an welche sich ein 13—15 cm weites gußeisernes Rohr anschließt, das unter Frieshöhe, und kaum benerkbar, in den Schornstein einmündet.

Die mit reichem profiliertem Rahmen umgebene Kaminöffnnug wird nach vorn durch ein poliertes Doppelgitter
und ornamentierten Vorhang mit Handgriff abgeschlossen. Hierbei ruht der Vorhang auf dem oberen Stabe des
Gitters sest auf, und ist die Einrichtung des Fenerkastens
in nichts verschieden von den Kamingarnituren, welche im Vorhergehenden besprochen wurden. Die eiserne Vordersplatte setzt sich jedoch im vorliegenden Falle nicht hinter
einen Mantel von Marmor oder gebranntem Thon falzähnslich ein, sondern sie bildet in ihrer rechtwinkeligen Forts setzung selbst den Mantel von Gußeisen, der den Feuersfaften umschließt und dem Auge entzicht.

Damit die am Fußboden stagnierende kalte Luft in die so entstehende Bärmekammer aa bequem eintreten könne, ist der Kamin aus Füße von Gußeisen gestellt. Der Austritt der erwärmten Luft sindet statt durch Öffnungen im

Fig. 67.





Fig. 68.



Ornament des Frieses, der Seitenslächen und der Zwickelverzierungen. Die Abdeckung des Heizkamines nach oben
erfolgt durch eine das Gesims überragende Marmorplatte
und die Rückwand wird durch eine Blechplatte hergestellt.
Die Verbindung der Vorder-, Hinter- und Seitenplatten
des Kamines wird in den Ecken durch Laschenverbindung
bewirft und die entstehende Fuge, wie Fig. 68 zeigt, durch
ausgeschraubte ornamentierte Lisenen gedeckt.

Um den Mantel marmorähnlich erscheinen zu lassen, pflegt man die drei, zur Ansicht kommenden Flächen erst

zu polieren und darauf eine schwarze Farbe einzubrennen, wodurch die Täuschung erhöht wird. Die Profile des Rahmens und der Zwickel sind jedoch stahlgläuzend poliert, selbstwerständlich auch Gitter und Vorhaug: der Eindruck ist daher ein gediegener.

In der Anwendung eignen sich freistehende eiserne Kamine besonders gut für Räume, welche durch das Raminsfeuer allein erwärmt werden sollen, ohne daß damit, wie in Norddeutschland gewöhnlich, ein Rachelosen (Kaminsosen) in Verbindung gebracht ist, oder die Anlage einer Luftsresp. Wasserheizung noch nebenher ersorderlich würde. Denn der Fenerkörper wirft hier sast so frästig wie ein eiserner Osen, nur mildert der umschließende Mantel die unangenehme Wirkung der strahlenden Wärme, welche heiße Eisenstächen aussenden, indem er auch als Cirkulationssapparat wirkt.

Es leuchtet ein, daß man imstande ist, durch einen unter dem Fußboden ausgesparten Kanal frische Luft von außen her in den Zwischenraum zwischen Feuerkasten und Mantel einzuführen und dadurch den Cirkulationskamin nach Wunsch auch zur Erzielung einer Zimmerventislation zu benutzen. Jedenfalls muß es möglich sein, durch Andringung einer Drosselstappe den Zutritt atmosphärischer Luft nach Erfordern zu regeln, eventuell ganz abzustellen, wenn der Stand der äußern Temperatur solches bedingt.

Die Dimensionen des nebenstehend dargestellten Kaunines sind folgende:

ganze länge der Vorderplatte 0,84 m,
" " Seitenteile 0,385 m,

Höhe inkl. Marmorplatte 0,94 m,

Abstand der Wandungen vom Fußboden 0,06 m.

Bei mittlerer Winterfälte wird ein großes Zimmer bei 4—6 stündiger Intermittenz ausreichend durch deuselben erwärmt.

Refumé. Die Kamine, welche im Borstehenden hier besprochen worden sind, lassen sich in zwei Arten einteilen:

in gewöhnliche und in verbesserte Kamine.

Bei den gewöhnlichen Kaminen soll lediglich die strahslende Wärme im Zimmer Verwertung sinden. Diese Heizemethode ist augenehm, aber teuer und reicht nur für ein mildes Klima aus, weil der Nutzesselt höchstens 14 Prozder gesamten aus dem Vrennmaterial entwickelten Wärmemenge beträgt. Hierher gehören u. a. die Systeme von Rumford, L'homond, Vronsac und die auf Tas. 5 dargestellten Kaminaulagen.

Bei der zweiten Klaffe hat man gleichzeitig versucht, aus der, in den Verbrennungsprodukten enthaltenen Wärme Nuten zu ziehen und zu dem Ende eine mehr oder weniger fomplizierte Kalorifere hinzugefügt. Die letzteren sind nach zwei Richtungen hier besprochen worden, nämlich als:

- 1) Ramine mit Enfteirkulation (System Leras, Fondet, Geiseler u. s. w.),
- 2) als Bentilationskamine (System Douglas).

Das Ranchen der Kamine wird in allen Fällen durch fehlerhafte Anlage des Heizkörpers oder des Schornsteins hervorgerufen. Die Ursachen lassen sich zurücksichren:

- 1) auf die Schwierigkeit, so viel Luft in das Zimmer zu schaffen, als durch den Schornstein entweicht;
- 2) auf faliche oder zu große Mage des Schornsteines;
- 3) auf zu geringe Temperatur der erhitzten Gase;
- 4) auf zu geringe Geschwindigkeit des Ranchabzuges;
- 5) auf gleichzeitiges Wirken mehrerer Kamine, welche in kommunizierenden Zimmern placiert find;
- 6) auf das Einleiten mehrerer Kamine in einen Schornstein oder das Zusammenziehen zweier Kamin-schorusteine;
- 7) auf Einwirtung der Sonnenstrahlen auf den Schornstein oder die Einwirtung direkter, resp. reslektierter Bindstöße.

Diese Schwierigkeit kann behoben werden:

- ad 1-3) durch Aufstellung eines Bentilations oder eines Kensington Ramines, resp. eines der neueren Patentsamine von Musgrave, Engert u. a.;
- ad 4) durch Erhöhung des Schornsteines oder Verengung der Ausstußöffnung;
- ad 5) durch genügende Zuführung von Ventilationsluft;
- ad 6) jeder Kamin muß seinen besondern, bis über Dach geführten Schornstein erhalten;
- ad 7) gegen derartige Ursachen des Rauchens im Zimmer leisten die in § 9 vorgeführten Schornst ein = aufsätze gute Dienste.

#### § 25.


### Kaminöfen (Cheminées-poêles).

Die Kaminheizung ist in England, Italien und Frankreich sehr verbreitet und auch bei uns beliebt wegen der Annehmlichkeit, die der Anblick der Flamme gewährt; wegen ihrer ökonomischen Nachteile aber pflegt sie in Gegenden, wo die Temperatur während des Winters erheblich sinkt, kann zur Erzengung einer angenehmen Zimmerwärme (von 15—18° C.) auszureichen. Schon in Holland stellt man neben dem Kamin einen kleinen eisernen Dsen auf. Um den ökonomischen Essekt der Kamine zu erhöhen, verswendet man

a) in Frankreich: eiserne Kaminöfen (Cheminéespoèles), sonst anch pennsylvanische Kamine genannt (Fig. 69 und 70). Der offene Kaminherd ist mit Rost und Aschenfall versehen und steht mit einer Rauchleitung in

Berbindung, welche durch Pfeile angedeutet ist. Bei c tritt der Rauch in die bis zum Fußboden hinabreichende Rauchröhre d, d; der Ruß kann durch das Pntsthürchen bei e gesegt und in den Schornstein hinabgestoßen werden.

Während also die Verbrennungsprodukte in aufund absteigenden Zügen eirkulieren, umströmen sie ein aus gußeisernen Platten zusammengesetzes Kanalsystem a, a<sup>1</sup>, a<sup>2</sup>, a<sup>3</sup>...., welches mit dem Zimmerraume bei a und a<sup>5</sup>



tommuniziert, derart, daß die Zimmerluft bei a kalt eins und aus a<sup>5</sup> erwärmt ausströmt; der Raum e kann als Wärmeröhre benutzt werden und ist mit durchbrochener Thür versehen.

b) In Nordbeutschland wird seit alten Zeiten der Kachelosen als unentbehrliches Ausstattungsstück angesehen. Dier sind zum Ersatz des Kachelosens seit einigen Decensnien die "Kautinösen" (in Frankreich auch eheminées à la prussiennes genannt) in Gebrauch, welche das Ansgenehme des offenen Herdseurers mit der Peizkraft des Ofens verbinden. Taf. 8 stellt einen derartigen Osen im Zusammenhange dar. Er baut sich in der Regel in zwei Etagen anf, von denen die untere und breitere Fig. 1 und 5 die Kaminössung und hinter derselben an der Schmalseite die

Dfenfeuerung enthält. Das Kaminfeuer brennt - wie gewöhnlich bei Kohlenfeuerung - auf einem Roste und die Berbrennungsprodukte entweichen auf kurgestem Wege durch eine quadratische Röhre von Gußeisen nach dem Schornstein, mährend das Ofenfeuer durch die hinter und über dem Ramine angelegten fünf "ftebenden Büge" hindurch und unter der Ofendecke in das Rauchrohr gelangt, nachdem es einen großen Teil der in den Heizgasen enthaltenen Wärme an die Ofenwandungen abgesetzt hat. Sobald das Jener im Ofen ausgebrannt ift, wird meistens die Rommunifation mit dem Schornstein durch Schließen der Rlappe abgeschnitten; der Luftwechsel hört dann gang auf und die Ofenwände geben ihre Wärme nur an das Zimmer ab. Ofenfeuerung und Kaminheizung stehen also in gar feinem Zusammenhange und fonnen unabhängig von einander benutzt werden; wenn aber - wie in den meisten Fällen - nnr ein gemeinschaftlicher Schornstein vorhanden ift, thut man gut, sie nacheinander zu benntzen. Sicherer ist zwar die Anlage zweier russischer Rohre für einen Kaminofen, aber es findet hierbei, wenigstens für Wohngebäude von mehr als 2 Etagen Bobe, die Schwierigkeit statt, daß selten Pfeiler zur Verfügung stehen, welche 6-8 ruffische Robre von 16-20 cm Seite in sich aufnehmen können, gang abgesehen von dem schwachen Bunkte im Ctagengebalt, der sich notwendig infolge der Auswechselung von zwei bis drei nebeneinander liegenden Balken ergiebt.

Da in der Regel der Kamin nur bei milderer Witterung geheizt wird und an kalten Tagen der Ofen zur Benutzung kommt, so darf die Anlage eines Rohres für den Kaminofen ohne weiteres als ausreichend betrachtet werden.

Das Aufsetzen der Kaminösen erfolgt auf eine, zwischen den Balken eingefalzte, 5 cm starke Bohlenaussutterung; darüber wird die gehobelte Zarge z genau in die Wage verslegt und auf dieser die Kachelstellung nach Maßen eingeteilt. Die Kacheln haben nur 21 cm Breite bei 23 cm Höhe; größere Architekturteile, wie Konsole, Bogenstücke, Archistrave, Krönungsgesimse werden aus Formstücken oder auch als Monolithe hergestellt.

Die Konstruktion der Kachelösen wird im folgenden Abschnitt eingehender zu besprechen sein; hier möge schon Erwähnung finden, daß die Ausfütterung in der Nähe der Feuerstelle mit gutgebrannten Manersteinen bewirlt wird, während die liegenden und stehenden Züge aus doppelten Dachsteinen hergestellt und durch Eisenschienen unterstützt werden, wie Taf. 8, Fig. 3 und 4 im Längss und Quersschnitt zeigt.

Die vier Grundrisse entsprechen den in Fig. 4 in Söhe bei A, B, C und D genommenen Horizontalschnitten; die Zahlen 1 bis 5 in Fig. 8 entsprechen dagegen den Zügen, welche der Rauch nacheinander zu durchlaufen hat, ehe er in den Schornstein eintritt.

§ 26.

#### Gas-Beighamine.

In den letzten Decennien hat man angefangen Kamine auch mit Leuchtgas zu heizen. Diese Heizmethode ist da am Platze, wo es sich um die Erwärmung bereits vorshandener Käume handelt, in deren Mauern Schornsteine oder Häume handelt, in deren Mauern Schornsteine oder Häume unterirdischer Kanäle im Fußboden — wie in älteren Kirchen — nur mit kostspieligen Umbauten oder sonstigen Schwierigkeiten verknüpst ist. Steht dann Leuchtgas zur Versügung, so ist die Wahl einer Gasheizung vollskommen berechtigt, ja es bildet diese Methode vielleicht das einzige Auskunftsmittel von durchschlagender Wirkung. Die Anlage ist an sich wohlseil, weil sie keinerlei bauliche Versänderungen erfordert und Wartung oder Inbetriebsetzung sich auf einsaches Anzünden beschränkt.

Da die detaillierte Konstruktion der Gasheizungen einem späteren Kapitel dieses Bandes vorbehalten ist, erübrigt hier nur — der Vollständigkeit wegen — diesenige Modisikation zu besprechen, welche in der Form der Heize kamine zur Anwendung kommt, ihre Wirkung zu prüsen und ihren Wert für die Praxis sestzustellen.

Weil aber das geringe Strahlungsvermögen des Leuchtgafes dasselbe für Raminheizung nicht direkt verwendbar macht, hilft man sich damit, daß durch die Gasflamme feste Rörper in glühendem Zustande erhalten werden. Gewöhnlich strömt das, hinreichend mit Luft vermischte, Gas durch eine Art Bunfen'ichen Brenner in einem Cylinder aus seuersestem Material 1), der eine Menge seiner Löcher besitzt. Aus jedem der Löcher bringt eine Flamme hervor, und das Pringip, das dem Apparat zu Grunde liegt, besteht darin, durch Vermischen des Gases mit atmosphärischer Luft vor dem Angünden auf Rosten der Leuchtfrast eine vollständige Verbrennung zu erzielen. Man erhält hierbei eine wenig leuchtende blaue Flamme, aber sehr intensive Dite. Um die Beizeylinder werden Ziegelstücke gehäuft, die wie Rohlen aussehen, und wenn dieselben nach einiger Zeit glübend geworden sind und die blauen Klämmchen des

Gasseuers dabei von einem Stück zum andern hüpfen, ist die Täuschung vollkommen und man glaubt ein offenes Kohlenseuer vor sich zu sehen.

Der Gaskonsum eines Gasheizkamines guter Konstruktion beträgt für 1200 cbm zu heizenden Raum pro Stunde 20 cbm. Da nun in Berlin der Aubikmeter Leuchtgas mit 16 Pfg. bezahlt wird, kostet hierorts eine einstündige Heizung 3,20 Mark. Im gleichen Verhältnis beträgt der Gaskonsum eines kleineren Kamins stündlich 2 cbm. In der Regel wird schon nach Verlauf von 40 Minuten eine erträgliche Temperatur erreicht.

Nach Elsner bedarf man, um die Temperatur eines geschlossenn Raumes von 100 cbm Inhalt um 10° R. zu erhöhen, stündlich 1,60 cbm Gas und weisere 0,2 cbm pro Stunde zur Unterhaltung dieser Temperatur. Un Brennerobersläche werden bei Elsner'schen Gaskaminen für je 100 cbm Raum 220 gem verwandt. (Räheres im II. Abschnitt "Gasanlagen".)

Obwohl nun das Leuchtgas ohne Zweifel viel teurer ist als alle anderen Brennmaterialien, so kann es doch in den oben erörterten Fällen — wo es sich um Heizung von Räumen handelt, in denen Schornsteinrohre nicht vorhanden oder schwer anzubringen sind — den Vorzug verdienen. Es empsiehlt sich aber auch besonders:

- a) wegen des bequemen und raschen Anzündens, Regnlierens und Auslöschens der Flamme und
- b) wegen der Reinlichkeit des Brennens, wobei jede Spur von Afche fehlt.

In Räumen, die mit Leuchtgas geheizt werden, ist für ansreichende Bentilation zu sorgen, um die bei der Berbrennung sich bildende Kohlensäure zu entsernen. Denn die Kohlensäureproduktion eines Gasheizkamines sür 1200 cbm Heizraum beträgt stündlich 10 cbm oder 0,83 pro Mille; gute Zimmerlust soll aber (nach Pettenkoser) höchstens 0,7 pro Mille an Kohlensäure enthalten. Näheres in dem Kapitel "Bentilation". Der bei der Berbrennung sich entwickelnde Wasserdamps würde, wenn er nicht entsernt wird, Wände und Decken seucht machen. Auch der üble Geruch, welcher sich bei Gasheizung bemerkbar macht und nicht allein dem auf den Brennern abgelagerten Stand zuzusschen ist, muß durch Bentilationsschlote abgeführt werden.

<sup>1)</sup> Professor Hoffmann in Berlin bedient sich zu seinen organischen Analysen mit Vorteil hohler Cylinder aus gebranntem Pseisenthon, die mit einer großen Anzahl von Löchern versehen sind.

### Fünftes Rapitel.

# Beizung mit Bimmeröfen.

§ 27.

### Allgemeine Prinzipien.

Zimmerösen sind Apparate, bei welchen das Feuer nicht offen, sondern in einem ganz umschlossen en Raume brennt. Die Umhüllung des Feuerraumes wird entweder aus Metall oder aus gebranntem Thon konstruiert und der Ofen in dem zu beheizenden Ranme aufgestellt.

She die Verbrennungsprodukte nach dem Schornsteine entweichen, läßt man sie gewöhnlich in besonderen Zügen cirfulieren; dadurch kommt der größte Teil der Verbrensnungswärme den Wandungen des Ofens zu gute und wird durch diese an den umgebenden Raum übertragen, und zwar nicht allein durch Strahlung, sondern auch durch Leitung. Sist einleuchtend, daß bei Ösen guter Konstruktion nur derzenige Teil der Wärme verloren geht, welcher durch den Schornstein entweicht, und dieser Verlust beträgt nach Morin annähernd 15 Proz., so daß der Nutzeffekt sich auf 85 Proz. der entwickelten Wärme bezissert, wenn die Versbrennungsprodukte nicht allzu früh, d. h. nicht über 1500 heiß entlassen werden. Was demnach Ersparnis an Vrennsmaterial anbelangt, so ist die Heizung mit Zimmerösen derzenigen mit Kaminen bei weitem überlegen.

Bon Einfluß auf den Brennmaterialverbrauch ist ferner die Luftmenge, welche während des Brennprozesses in den Ofen eintritt, weil der Wärmeverlust durch den Schornstein in geradem Berhältnisse zu dieser Luftmenge steht. Übermäßiger Luftzutritt, welcher — wie früher erwähnt — den Brennprozeß verlangsamt und die Heizgase abfühlt, läßt sich zwar jederzeit beheben — sei es durch zweckmäßigen Abschluß der Herdthür oder bei Rostfeuerung durch angemessene Konstruktion der Rostöffnung und der Aschenfallthur -, doch hängt der Beizeffeft nicht minder von rich = tiger Behandlung des Feuers ab. Wird nämlich der Ofen hinreichend mit Brennstoff beschickt und der Zug so geregelt, daß die Berbrennung lebhaft, schnell und mit hoher Temperatur vor sich geht, auch bei Abnahme des Materials der Luftzutritt gemindert: so kann man die in den Herd tretende Luft, also den Wärmeverlust, auf das zuläffige Minimum beschränken. Wird dagegen eine unzureichende Menge Brennmaterial in den Fenerraum gelegt, das nun langsam, also mit niedriger Temperatur verbrennt, so unterhält man das Feuer in unvorteilhafter

Weise, denn das überschüssige Luftquantum stimmt die Temperatur des Brennraumes herab und der Wärmeverlust durch den Schornstein wird bedeutender als im ersten Falle.

Nachdem das Feuer endlich ausgebrannt ist, hat man den Osen zu schließen, damit er nicht durch Ströme kalter Luft abgekühlt werde. Dies geschieht entweder durch eine im Rauchrohre angebrachte Klappe, oder besser durch eine Luftdicht schließende Thür, welche das Eintreten von Kohlendunst in das Zimmer verhütet.

Die Heizung der Öfen geschieht in der Regel, und zwar mit Vorteil, von innen, d. h. von dem zu erwärsmenden Zimmer aus. Dabei kann das Feuer besser und unabhängig vom Dienstpersonal beaussichtigt werden; es wird auch dem Feuer bereits erwärmte Luft zugeführt und gleichzeitig eine, für das Wohlbesinden der Bewohner immershin wünschenswerte, Lufterneuerung hervorgebracht. Es dringt nämlich zum Ersatz der für den Brennprozes ersorderlichen Luft ein gleiches Quantum frischer Luft durch Thürs und Fenstersugen ein.

General Morin beziffert das auf solche Weise evakuierte Luftquantum freilich sehr gering, indem er angiebt, daß zur Berbrennung von

> 1 kg Holz in Öfen nur 4 cbm Luft 1 " Kohle " " " 6-7 " " 1 " Coats " " " 12 " "

verbraucht werden, woraus er weiter folgert, daß derartige Öfen zur Ventilation ungeeignet sind, weil der Theorie nach auf diesem Wege erst in 10 Stunden die vollständige Erneuerung der Luft eines Zimmers bewirkt wird.

Von wesentlichem Einfluß ist sodann das Material der Ösen. Gegenwärtig benutt man hauptsächlich das Eisen und den gebrannten Thon als Osenbaumaterial, und zwar das Eisen in der Gestalt von Gußeisen und Eisenblech, den gebrannten Thon als glasierte Kachel oder als Mauerziegel.

Die harakteristischen Unterschiede beider Materialien beruhen auf ihrem abweichenden Berhalten zur Wärme in Bezug auf Wärmekapazität. Alle für die Anwendung vorsteilhaften oder nachteiligen Sigenschaften sind aus diesem Berhalten zu erklären.

So erwärmt sich das Eisen als guter Wärmeleiter sehr schnell, giebt aber die Wärme auch ebenso schnell an die Umgebung ab und beginnt sofort nach Aushören des Brennprozesses zu erkalten.

Thon dagegen, der die Wärme langsam leitet, bedarf zur Anfnahme wie zur Abgabe derfelben längere Zeit.

Bei eisernen Ösen fällt das Maximum der Bärmesabgabe nahezu mit der höchsten Intensität des Feuers zussammen, während bei Thonösen das Maximum erst nach Erlöschen des Feuers eintritt und demgemäß die Erwärsmung der Umgebung weit über die Dauer des Feuers hinausreicht.

Die Wärme der Thonösen ist eine successiv sich steisgernde, gleichmäßig andauernde: die eisernen Ösen erzeugen eine höchst ungleichmäßige, vorübergehende und daher unter Umständen unzuträgliche Temperatur. — Morin beobachtete am hundertteiligen Thermometer in 0,5 m Abstand von einem eisernen Osen 50°, in 2 m Abstand 36—39° C.

Wichtig ist sodann die Thatsache, die St. Claire-Deville und Trooft auf Anregung von Morin 1868 nachgewiesen haben: daß das Gugeisen im rotglühenden Zustande für Rohlenorydgas durchdringlich ist und daß die Luft in Berührung damit bis zu 0,0013 ihres Bolums von diesem Gase aufnimmt. Es wurde fonstatiert, daß das Blut in der Nähe des Ofens durch Aufnahme von Kohlenoryd Beränderungen erlitt. Da nun die schädlichen Wirkungen nur eintreten, wenn das Eisen glüht, so empfiehlt sich als zwedmäßig eine Ausfütterung des Feuerraumes mit feuerfesten Steinen; dadurch wird die Überhitzung der Eisenteile vermieden, die Wärme aufgespeichert und eine gleichmäßigere Erwärmung des betreffenden Raumes erzeugt. Ungefütterte Gisenöfen sollten nur für Korridore ober Flure, die sich leicht ventilieren lassen, zur Anwendung fommen.

Um jede Überheizung zu vermeiden, sollte man daher die Heizssächen groß nehmen und schwach erwärmen, denn mit der Erhöhung der Temperatur steigt auch die Fähigkeit der Luft für Aufnahme von Wasserdampf und dadurch die austrocknende Wirkung auf die Bewohner.

Für gewöhnlich gleicht sich dieselbe zwar durch den Wasserverlust der Wände und Möbel einigermaßen auß; für den Menschen aber ist der Ausenthalt in trockner Lust unangenehm<sup>1</sup>), weil dann der Hautoberstäche viel Wasser entzogen wird und im Respirationstraktus das Gefühl der Trockenheit entsteht, unter welcher Bedingung fremde Körper— namentlich Staubteile— stark reizend wirken.— Ourch ein am Osen angebrachtes Wasserreservoir, in Form einer Schale oder Base, läßt sich der Feuchtigkeitsgehalt der Lust erhöhen, obwohl mäßige Erwärmung der Lust (bis 25°) den Wassergehalt derselben nicht erheblich verändert.

Nachteile, die aus der Natur des einen oder des andern

1) Bei 50-70 Proz. ber Sättigung fühlt sich ber Körper bes

Ofenmaterials resultieren, können, unbeschadet der Borteile, durch zweckmäßige Form umgangen, insbesondere durch Kombination beider Materialien die Nachteile ganz beseitigt werden. Man süttert aus diesem Grunde den Feuerraum des Eisenosens mit Thon aus, um das schnelle Durchsbrennen zu verhüten; andererseits stellt man oft den Feuersasten des Thonosens aus Eisen her, um eine schnellere Wärmeabgabe an die Zimmerluft zu erzwingen.

Für die Einteilung dem Material nach ergeben sich nun drei Gruppen von Öfen:

I. Giserne Öfen,

II. Thönerne Öfen, III. Gemischte Öfen;

sie sollen in den folgenden Paragraphen eingehend besprochen werden.

Der Konstruktion nach unterscheidet man:

### Leitungsöfen und Maffenöfen.

A. Die Leitungsöfen geben die entwickelte Wärme so schnell als möglich an die Zimmerluft ab. Repräsentanten dieser Gattung sind:

Die Kanonenöfen oder Säulenöfen, hohle gußeiserne Cylinder mit Heizthür und Blechrohr versehen, und

die Cirfulieröfen, von rechtediger Form, welche sowohl in Gisen als in Thon konstruiert werden.

Die Übelstände der gewöhnlichen Säulenöfen führten zur Erfindung

der Füllöfen, welche für einen ganzen oder halben Tag Brennstoff fassen und in sehr vollkommener Art konstruiert werden; diese Öfen werden wohl auch Regulieröfen genannt.

B. Als Typen der Massenösen sind die russischen und die schwedischen zu erwähnen. Sie haben 16 cm dicke Wandungen von gebrannten Steinen, welche durch starke Trennwände noch mehr Körper erhalten. Innerhalb dieser starken Umhüllung besinden sich eine Anzahl vertikaler Kanäle zur Leitung für die Verbrennungsgase. Der Abschluß dieser Ösen sindet durch hermetischen Verschluß statt.

Der Unterschied in der Wärmeleitungsfähigkeit, Dicke und Länge der Feuerzüge und Ofenwandung bedingt zwei Arten der Feuerung:

- 1) die stätige Feuerung bei mäßig brennendem Feuer für dünnwandige Öfen;
- 2) die periodische Heizung für dickwandige Umhüllung; sie ist im Norden allgemein eingeführt.

Die Öfen mit eisernem Heizfasten (gemischtes System) verbinden die Vorteile beider.

Brenmann, Bau-Konftruttionslehre. IV. Dritte Auflage.

#### § 28.

### Gilerne Öfen.

Das Eisen hat als guter Wärmeleiter die Eigenschaft, die Hitze schnell aufzunehmen. Da Ofenwände aus diesem Material nur eine geringe Stärke erhalten, so wird die im Feuerraum entwickelte Wärme leicht und schnell an die nmgebende Zimmerluft übertragen. Insolge der bedeutenden Wärmestrahlung wird die Temperatur des Raumes sehr bald eine behagliche, aber nach dem Erlöschen des Feuers tritt freilich eine ebenso rasche Abfühlung des Ofens und somit des beheizten Raumes ein.

Da ferner Ofen aus Gußeisen bei richtiger Konstruktion auch dauerhaft sind und eine zierliche, ja selbst künstlerisch durchgebildete Form erhalten können, sind dieselben
in vielen Gegenden so beliebt, daß es schwer hält, sie durch
solche von anderm Material zu verdrängen. Auch läßt sich
nicht leugnen, daß in Fällen, wo es sich um eine rasche,
aber nur kurze Zeit dauernde Erwärmung handelt — wie
in Schlas- und Logierzimmern der Hotels —, sie sich schwer
ersetzen lassen.

Wo dagegen, wie in Krankenzimmern, eine andauernde und gleichmäßige Erwärmung erforderlich ist, da sind Vorstehrungen angezeigt, welche das Ausstrahlen der Hitze milsdern, sonst erfüllt die Ofenkonstruktion die Anforderungen nicht, welche man berechtigt ist an sie zu stellen, sie wird unpraktisch, ja unbrauchbar.

Rommt also bei jeder rationellen Ofenkonstruktion außer dem Brennstoff auch der Zweck, dem sie dienen soll, in erster Linie mit in Betracht, so ist hierdurch der Grund und die Berechtigung der vielen und verschiedenen Ofenskonstruktion der Neuzeit angedeutet.

Indessen lassen sich doch gewisse allgemeine Bedingungen aufstellen, denen die Konstruktion gerecht werden muß, nämlich:


- 1) Der Ofen soll sparsam sein im Berbrauche des Brennstoffes;
- 2) von der erzeugten Wärme soll möglichst wenig durch den Schornstein verloren gehen;
- 3) die Zimmertemperatur soll sich möglichst lange auf einer gewissen Höhe erhalten und wenig Schwankungen zeigen;
- 4) mit der Heizung soll eine entsprechende Bentilation verbunden sein.

In der That zeigen die eisernen Ofen neuerer Konstruktion, daß man fortgesetzt bemüht ist, die Übelstände, welche ans dem Material entspringen, dis zu einem gewissen Grade zu beseitigen. Diese Bersuche werden sich am leichtesten bei der Besprechung der einzelnen Ofengattungen erläutern lassen. Wir beginnen mit der einsachsten Form eiserner Öfen.

### I. Dem Cylindrifden ober Gaulenofen.

auch Ranonenofen genannt. Ein solcher Ofen besteht (vergleiche Fig. 71) aus einem ober mehreren Cylindersstücken, welche sich falzähnlich ineinander einsetzen und zum Zweck der Dichtung in den Fugen mit Lehm oder Chamottesmörtel ausgestrichen werden.


Der Cylinder a wird auf einen sockelähnlichen Fuß gestellt und oberhalb durch einen bichtschließenden Deckel




giebt. Unter dem Rost, in dem achtekigen Sockel, besindet sich-der Aschenkasten g. Der Abschluß nach unten erfolgt durch das achtseitige Postament (Fig. 72), das auf eine Sandsteinplatte aufgesett wird, um die Dielung vor dem Durchbrennen zu schützen. Das Rauchrohr wird gewöhnslich erst in größerer Höhe, näher der Decke, in den Schornsstein eingeleitet, oder aufs und niedergeführt, ehe dasselbe einmündet, um auf diese Weise den Heizgassen noch einen Teil der Wärme zu entziehen und dadurch die Heizkraft des Ofens zu erhöhen.

Ungeachtet bessen ist der Wärmeverlust bei diesen Ösen erheblich genug, weil die Feuergase zu heiß in den Schornstein eintreten, man pflegt daher auch durch Einsehen einer

vertifalen Zunge g — (wie solche der Regulierofen Taf. 9, Fig. 5 zeigt) — den Verbrennungsprodukten einen längern Weg vorzuschreiben, was namentlich dann angezeigt ift, wenn ein Vrennmaterial, welches lange Flamme erzeugt, verwendet werden soll, z. B. Holz oder sette Kohle.



Solche Konstruttion zeigt der nebenstchend in den Figuren 73 bis 75 dargestellte Säulenofen der Eisensgießerei Königshütte bei Lauterberg im Harz.



Der Cylinder ist hier, ähnlich den noch zu besprechenden Cirkulierösen, durch horizoutale Platten in mehrere etagenssörmige Abteilungen gebracht, die auch im äußern Ausban Anlaß zu einer glücklichen Horizontalteilung bieten. Dasdurch wird der Weg, den die Heizgase zurückzulegen haben, ein erheblich größerer und es entstehen gleichzeitig drei nischenartige Vertickungen, deren Flächen die Heizwirkung durch Strahlung und Leitung verstärken. In der Gegend


des Feuertopfes ist der Mantel ebenfalls nuit Durchbrechungen versehen, so daß auch um den Feuertopf Luftcirkulation stattfindet. Dadurch wird derselbe vor dem Glühendwerden geschützt und die am Fußboden stagnierenden falten Luftschichten werden angesaugt und erwärmt. Der Aufbau erfolgt durch eine größere Anzahl ornamentierter Cylinderstücken, welche mit Platten etagenähnlich abgebeckt Eingefügte horizontale Zungen verlängern ben Weg der Heizgase. Die vom Feuer stark bestrichenen Deckplatten v der Züge sind aus vier Studen, falzähnlich sich überdeckend, hergestellt, um das Springen bei starter Erhitzung zu vermeiden. Der Durchnieffer des Cylinders beträgt 35 cm, die ganze Höhe des Ofens 2 m. Da Feuertopf und Rost frei eingehängt sind, so fönnen dieselben, wenn erforderlich, leicht ausgeschaltet und durch neue Stücken ersetzt werden. Der Aschenfasten ift auf eisernen Winkelschienen verschieblich angebracht und mit Zugregulierung versehen. Im architektonischen Aufbau sind die Wärmenischen mit zierlich durchbrochenem Ornament geschlossen (vgl. Fig. 74), um das Ausstrahlen der Wärme zu erleichtern. — Bei Anwendung von Holz und fetten Rohlen, welche ein langflammiges Feuer geben, sucht man dadurch den Weg des Feuers im Ofen zu verlängern, daß ftatt der Cylinderform eine parallelopipedische Form gewählt wird. Dien dieser Art sind im Handel verbreitet unter bem Namen:

# II. Cirtulieröfen ober Ctagenöfen.

Ein derartiger Stagenofen, branchbar für Holz- und Rohlenfeuerung, ift Fig. 76 im Durchschnitt bargeftellt; Fig. 77 zeigt zwei Horizontalschnitte durch den Feuerkasten, in Höhe von C resp. B. In Fig. 76 ift a der Feuerfasten mit Rost b und vorliegender Schutplatte 1, welcher durch die Thür k beschickt wird. Die obere Platte des Raftens a ift mit einer Offnung versehen, durch welche die Berbrennungsprodukte in der Richtung des Pfeiles in den vertikalen Zug und aus diesem in den horizontalen Zug gelangen. Auf solche Weise wechseln horizontale und vertifale Züge bis zur obern Einmündung in das Rauchrohr ab. Dieser obere Teil des Ofens von C aufwärts heißt der "Auffatz" und jede Kombination eines vertitalen und horizontalen Zuges eine "Etage". Gewöhnlich kommen Öfen mit drei oder vier Etagen zur Anwendung. Durch diese Ronstruftion wird eine nicht unbedentende Vermehrung der Heizfläche erzielt und der Weg des Feuers verlängert, also den Gasen eine größere Menge Bärme entzogen, ehe sie in den Schornstein treten. Bei Anwendung von Holzfeuerung kann der Rost und Aschenkasten entbehrt werden.

Die Zusammensetzung dieser Ösen ist eine sehr eins sache, indem die vertikalen Tuben ff in die Falze der vortretenden horizontalen Deckplatten d d eingreisen. Die

Öffnungen zwischen den Tuben werden mittels durchbrochener gußeiserner Platten geschlossen, welche eine Cirkulation der Zimmerluft gestatten. Auf den Guß der Platten muß aroke Sorgfalt verwendet werden, um sie genau eben her-



zustellen, besonders aber sind die Falzplatten des Feuerstastens durch angemessene Verbindung vor dem Springen zu schützen. Dies wird in vollkommener Weise durch Ausstüterung des Feuerkastens mit Chamottesteinen bewirkt, wie sie unter andern bei den Regulierösen viereckiger Grundsorm des Eisenwerkes Lanchhammer (Provinz Sachsen) eingesührt und in Fig. 86 und 87 dargestellt ist.

Aber die geschützte Anordnung des Feuertopses der Säulenösen und die Aussütterung des Feuerkastens der Etagenösen können die Übelstände der lästigen Wärmesstrahlung, die den vorgenannten eisernen Ösen anhastet, nicht ganz beseitigen. Ferner ist ersahrungsmäßig eine konstante Beaussichtigung des Osens ersorderlich, wenn der Brennprozeß normal vor sich gehen soll. Geschieht dies nicht, so erlischt das Feuer, der Osen erkaltet und die Zimsmertemperatur sinkt herab. Für Bentilation ist dabei in keiner Weise gesorgt.

Erst in den letzten Decennien ist man bemüht gewesen, den Bedingungen, welche sich an eine rationelle Heizmethode stellen lassen, mehr und mehr gerecht zu werden und man hat dies erreicht:

- 1) dadurch, daß der Heizkürper mit einem Mantel umgeben wird, der die Strahlung der erhitzten Eisenflächen aufhebt (Mantelösen);
- 2) dadurch, daß das Brennmaterial in einem Fülls schacht und für längere Zeitdaner (6—12 Stunden) aufgegeben wird (Füllöfen);
- 3) indem der Füllosen gleichzeitig als Mantelosen konstruiert und mit der Heizung auch eine angemessene Zimmerventilation verbunden wird.


Die Beschickung dieser Öfen ist alsdann eine periodissche, der Brennprozeß ein stätiger. Der Füllschacht wird hierbei von oben her oder seitlich mit staubsreiem Brennsmaterial gespeist, dieses in Glut gebracht, dann der Ofen geschlossen und die Berbrennung so reguliert, daß nur eine bestimmte normale Temperatur erzeugt wird. Solche Ösen werden im Handel "Regulierfüllösen" genannt.

Borteile: Die langsam fortglimmende Kohlenmasse erzeugt eine ebenso gleich mäßige Wärmeabgabe wie ein Kachelosen, ohne daß die guten Eigenschaften des eiserenen Ofens — schnelles Anheizen und Erwärmen — dabei verloren gehen. Gelingt es auch, eine vollständige Berbrenenung zu erzielen, so liegt die Ersparnis, welche unter günstigen Verhältnissen bis 50 Proz. beträgt, auf der Hand.

Die besseren Gisengießereien sind ernstlich bemüht gewesen, ihre Fabrikation im Sinne zeitgemäßer Anforderungen umzugestalten, und so sind eine große Anzahl von Ofenkonstruktionen hervorgegangen, bei welchen die Benutzungsart, der Zweck und das anzuwendende Brennmaterial mancherlei Modisikationen entstehen lassen. Der Rahmen dieses Werkes gestattet nur hervorragende Konstruktionen, welche durch Sinsacheit und Zweckmäßigkeit sich Anerkennung erworden haben, hier vorzusühren. Die Keihensolze entspricht möglichst der historischen Entwickelung. § 29.

#### Perbefferte Einrichtungen eiferner Ofen.

1) Ofen von Leras. Bereits im Jahre 1862 wurde von dem Architekten Leras in Besançon ein zwecksentsprechender Ofen zur Heizung und Bentisation größerer Räume konstruiert und 1867 in Paris ausgestellt. Er hat die Form des Säulenosens, besteht aus zwei ineinander gesetzten Chlindern von Eisenblech (Fig. 78), von



denen der innere für die Luftcirkulation, der ringförmige Raum zwischen den Cylindern für die Bewegung der Feuergase dient. Die letztern strömen aus dem hinteren Teil des eisernen Feuerkastens a durch die Öffnung b auswärts in den ringförmigen Kanal (vgl. Horizontalschuitt bei B), und nachdem sie ihre Wärme an die Wände des Luftkanals und den Ofenmantel abgesetzt haben, entweichen sie durch das, dicht unter der Decke des Ofens mündende, Rohr in den Schornstein (Schnitt bei D). Die, durch einen Kanal

unter dem Fußboden eintretende, atmosphärische Luft umsspielt dagegen den Feuerkasten, tritt dann in den mittlern Eirkulationschlinder in der Richtung der Pfeile ein und entweicht, nachdem sie sich erwärmt hat, durch die Decke des Ofens ins Zimmer. Die vier Horizontalschnitte bei A, B, C, D deuten den Gang der Feuergase in den verschiedenen Höhen an.

Zwei andere Öfen der Parifer Weltausstellung von 1867 seien hier erwähnt, welche zuerst die Speisung der Luft mit Wasserdampf durch angebrachte Behälter einführten. Es sind der Ofen von Anez und der Ofen von Gourney. Der letztere hat sich in England, Frankreich und Rußland Eingang verschafft und soll hier näher besprochen werden.

2) Der Gourneyofen (Fig. 79 im Durchschnitt) ist als Füllofen konstruiert und Fig. 80 im Grundriß dargestellt. 1) Derselbe ist sehr massiv in Gisen mit stark vorspringenden senkrechten Rippen gegossen, wodurch auch eine vermehrte Heizobersläche erzielt wird. Über dem Sockel des Ofens ist ein ringförmiges Wassergesäß a augebracht, welches mit einem Kranz von Öffnungen umgeben ist. Mit diesen Löchern korrespondieren dann zwei Reihen von Öffnungen v im Sockel des Osens, durch welche die Luft unter den Rost geführt wird.

Der Rost ist aus einem Stück gegossen und etwas gebaucht. Die Füllung geschieht durch die Füllthür d, welche dem Abzugsrohre gegenüber angebracht ist, die Össenung o dagegen dient zum Anzünden des Brennmateriales und zum Schüren des Feuers. Die Zinnmerlust strömt vom Fußeboden aus zwischen den eisernen Rippen empor, wo sie sich erwärmt und gleichzeitig mit Wasserdamps sättigt, denn mit zunehmender Wärme vermehrt sich auch die Fähigkeit der Lust Wasser aufzunehmen. Die Wandungen sind sehr massiv gegossen, um sie widerstandssähig zu machen; Reparaturen kommen nicht vor.


Es ist einlenchtend, daß durch Einführen frischer atmosphärischer Luft unter den Sockel auch eine Ventilation des Zimmers erzielt werden kann.

Der in unserer Figur dargestellte Ofen hat 0,60 m Durchmesser bei 1,25 m Höhe und ist angeblich zur Erwärmung von 1200 cbm Juneuraum ausreichend. Die kleinste Gattung von 0,40 m Diameter und 0,80 m Höhe heizt 200 cbm Zimmerraum.

Es kann nicht unerwähnt bleiben, daß zur Beschickung der Füllösen mit Vorteil nur die besseren Kohlensorten verwendet werden können, weil kleine Kohlen (Kohlengries) sich sestballen und den Durchgang der Lust verhindern: Um zweckmäßigsten sind für die Beschickung nußgroße Stücken. Werden Steinkohlen und schwere Braunkohlen als Vrenns

<sup>1)</sup> Budner, Dfenheizung auf der Parifer Ausstellung 1867. Morlod, die Heizung mit Zimmerofen.

material benutzt, so sind diese in den Füllramm einzubringen und dann von oben her durch ein Holzseuer zu ents zünden: es muß demnach ein vollständiges Ausbrennen erfolgen, ehe der Osen aufs neue beschickt werden kann.



Bei sehr aschenreichem Brennmaterial unuß der Rost von Zeit zu Zeit von der angesammelten Asche befreit werden, um der Luft hinreichend Durchgang zu gestatten.

Bei leichteren Braunkohlen, Torf und Coaks wird dagegen ein Holzsener auf dem Rost entzündet und dann

werden die Kohlen aufgefüllt, was nach Bedarf wieders holt wird.


Die für diesen Zwed eingeführten beweglichen Rofte haben sich nicht bewährt.

In Deutschland haben die Füllösen in den letzten beiden Decennien einen bedeutenden Eingang gefunden und werden hier von verschiedenen Gießereien mit mancherlei Modisitationen ausgeführt. Wir nennen, als die verbreitetssten, folgende:

- 1) den Regulierfüllofen von Meidinger;
- 2) den Regulierofen von Ruftermann (Batent Rift):
- 3) den Regulierofen von Geiseler in Berlin;
- 4) den Regulierofen des Eisenwerkes Lauchhammer für aschenreiches Brennmaterial;
- 5) den Regulierfüllofen mit Bugwechfel von Culmann zu Augustfehn (Oldenburg).

# 1. Der Füllofen von Dr. Meibinger.

Derfelbe wurde ursprünglich für die Deutsche Nordspolexpedition bestimmt und hat sich durch Einsachheit der Form, Zweckmäßigkeit und Billigkeit schnell eine große Bersbreitung erworben. Er besteht aus einem gußeisernen Füllcylinder mit Sockel und einem doppelten Blechmantel (Fig. 81 und 82).



Der Füllenlinder ist aus mehreren Teilen zusammensgesetzt, nämlich: einem unteren Ringe s mit schrägansteigensdem Halse und hermetisch aufgeschliffener Thür h (diese Thür läßt sich ganz aufklappen oder zur Regulierung des

<sup>1)</sup> Prospekt der Kaiserslauterer Fabrik 1870; und Katalog der Kasseler Spezialausskellung 1877.

Buges seitwärts verschieben), drei bis vier Mittelringen r, welche zur Bergrößerung der Beizfläche und der Haltbarkeit mit Rippen versehen sind (Fig. 82), und dem obern Ringe mit Ranchrohransatz und Dedel a. Sämtliche Ringe werben durch zwei Stangen mit Muttern zu einem festen Cylinder verbunden. Der innere Mantel c von Blech ist lose eingehängt und mit Wasserglas angestrichen, um den äußern Mantel dd vor der strahlenden Wärme des Füllcolinders zu schüten. Der Mantel d wird je nach Bestimmung aus Blech, oder ornamentiert aus Gugeisen hergestellt und am Sodel festgeschraubt; der Sodel und der Manteldedel find burchbrochen. Gine Ausfütterung bes Füllenlinders findet nicht statt, auch hat derfelbe einen Planrost nicht erhalten, dagegen soll die Asche öfter durch einen provisorischen Gabelrost entfernt werden, der bei f eingeschoben wird. Damit bei Öffnung der Thur die Roblen nicht herausfallen, ist oberhalb die Leiste g angebracht.

Der Raum zwischen Füllchlinder und Mantel kommuniziert nun ober- und unterhalb frei mit dem Zimmer; die unten einströmende Luft tritt oben stark erwärmt aus und die lästige Strahlung wird hierbei fast vollständig vermieden.

Die Beschickung des Osens ersolgt von oben mit Hilse eines Trichters. Der Füllcylinder wird zunächst mit nußgroßen Stücken Steinkohle oder Coaks dis 20 cm untershalb des Rauchrohres angefüllt, dann 1/2 kg Holz aufsgelegt und in Brand gesteckt, hierauf der Deckel geschlossen. Nach 1-2 Stunden ist die Verbrennung unten angelangt



und findet nur noch von unten statt, der obere Brennstoff sinkt langsam nach. Brennt man Coaks, fo kann man beliebig nachfüllen und das Feuer fontinuierlich unterhalten. Die Asche wird täglich mit Hilfe des Gabelroftes entfernt und zu diesem Zwed die Thur aufgeklappt. Um die Brennstoffstüde in richtiger Größe zu gewinnen, sind die Kohlen vorher zu sieben; auch ist beim Ginfüllen der Fülltrichter unerläßlich, damit nicht Rohlenstücke in den Zwischenraum zwischen Mantel und Cylinder fallen und die Luft durch Kohlendunft verunreinigen. Alles dies verlangt eine febr forgfame Bedienung des Ofens und wird allerdings nur da, wo solche vorhanden,


ber Beizeffett und die Reinheit der Luft zufriedenstellend sein. Über ben Beizeffett des Ofens von Meibinger hat Dr. Zwick in Coblenz eingehende Bersuche angestellt und

veröffentlicht. 1) Da bei dem Nachfüllen der Deckel aufsgehoben werden muß, wobei kaum zu vermeiden ist, daß Kohlengeruch in das Zimmer dringt, so hat die Fabrik auch die Füllung von der Seite eingeführt, wie sie schon der Ofen von Gourney zeigte. Fig. 83 giebt eine Ansicht des Meidinger'schen Ofens mit seitlicher Füllthür und unterer Regulierthür.

Wenn endlich neben der Cirkulation auch Ventilation verlangt wird, dann erhält der Ofen einen geschlossenen, aber durchbrochenen Fuß und eine separate Kanalleitung für frische Luft.

# 2. Der Regulierofen von Auftermann in München. (Fig. 84.)

Derselbe ist in Anordnung und Bedienung von den vorigen durchaus abweichend. Der innere Füllcylinder ist in gleichen Abständen mit drei angegossenen Flauschen versehen, auf welche der Rost gelegt werden kann, so daß für vers



schiedene äußere Temperaturen verschiedene Mengen Brenusmaterial eingelegt werden können. Das cylindrische Füllsgefäß ist mittels eines Henkels transportabel gemacht, es wird außerhalb des Zimmers gefüllt und nach dem Ausbrennen entleert, wodurch große Reinlichkeit und Geruchslosigkeit im Zimmer erzielt werden. Das Füllgefäß ruht auf vier unterhalb am Mantel augegossenn Knaggen v.v.

<sup>1)</sup> Dr. S. Zwick, die Zimmerofen der letten 10 Jahre. Leipzig.

Mittels einer Regulierschraube s tritt die zur Berstennung nötige Luft unterhalb des Rostes ein und kann der Zug nach Ersordern gemäßigt werden. Durch Öffnungen im Sockel des Mantels tritt — wie in voriger Nummer — die Zimmerluft in den Zwischenraum zwischen Mantel und Füllcylinder und sodann erwärmt durch den durchbrochenen Deckel des Mantels in das Zimmer. Die aufgesetzte Base dient zur Wasserverdunstung.

Die Öfen verbesserter Konstruktion von Kustermann werden auf den bayerischen Staatsbahnstrecken allgemein verwendet und haben einen Preis von nur 36 Mark.

### 3. Bentilierfüllöfen von Geifeler in Berlin.

Dieser auf Tafel 9 im Vertikalschnitt und in vier Horizontalabschnitten dargestellte Ofen besteht wiederum aus einem gußeisernen Füllchlinder mit angegossenen Rippen, welcher aber im Junern mit Chamotte 5 cm stark aus-



gesetzt ist. Es soll dadurch eine übermäßige Erhitzung der Eisenflächen des Brennraumes vermieden werden. Auf diesen Rippenheizförper fett sich mit falzähnlicher Überdeckung der glatte Heizenlinder f. welcher oberhalb durch eine Kalotte h geschloffen und durch eine vertikale Runge g geteilt ift. um den Weg der Heizgase im Ofen zu verlängern. Außer dem Rost b ist ein Bangeroft angebracht. Diefen Innenofen umgiebt ein ebenfalls gußeiserner, 4 mm bider, vertikaler Mantel, welcher die strahlende Wärme abhält. Drei Hälse verbinden den Füllcylinder mit dem Mantel und werden durch luftdichte Thuren fest geschlossen. Die obere Thur dient zum Aufschütten des Brennmaterials, die mittlere zum Reinigen der Roste, die unterste schließt den Aschenbehälter ab und wird zum Regulieren des Zuges benutzt.

Die Bedienung geschieht in der Art, daß bei geöffneten Thüren

und eingehängtem Treppenrost der Brennschacht mit Brennsmaterial (Kohle oder Coaks) gefüllt, kleines Holzseuer angezündet und nun zuerst nur die Einfüllthür geschlossen wird. Nach etwa ½ Stunde hat das Feuer 15—20 cm nach unten gegriffen; nun wird auch die Zugthür und die Aschenthür geschlossen und der Ofen sich selbst überlassen.

Er brennt circa 12 Stunden. Schnellere Erwärmung des Raumes bei größerem Berbrauche von Brennmateral erzielt man durch Lüften der Afchenthur. Der äußere Mantel des Geiseler'ichen Ofens besteht, wie nebenstehende Unsicht (Fig. 85) zeigt, aus dem Untersat, dem achteckigen Bostament, zwei cylindrifchen Stücken und einigen Besimsen, welche wegen des leichtern Polierens aus mehreren Ringen bestehen. Die Dechplatte ist durchbrochen, damit die am Juge desselben eintretende Zimmerluft oben erwärmt ausströmen kann, wie durch die Richtung der Pfeile in Taf. 9, Fig. 1 und 5, angedeutet ist. (Cirkulationsheizung.) Durch eine mit Waffer gefüllte Base auf dem Deckel des Ofens wird leichte Berdunftung (nicht Berdampfung) unterhalten. Die Öfen werden entweder roh mit Graphitüberzug oder poliert geliefert, mit mattiertem oder bronziertem vertieftem Ornamente. Nach polizeilicher Vorschrift sind eiserne Dfen auf eine Tafel Gisenblech ober eine Steinplatte zu stellen.

Borteile dieser Ofen sind:


- a) Der niedrige Brennschacht, wodurch Berstopfungen in demselben vermieden werden.
- b) Durch feitliches Einfüllen des Breunmaterials wird das Rauchen beim Anzünden des Feuers ganz befeitigt;
- c) die Luft behält ihren Feuchtigkeitsgehalt.

Die polierten Öfen eignen sich durch ihre elegante Form auch für reich ausgestattete Zimmer.

Die Heizkraft des auf Taf. 9 dargestellten Ofens ist ausreichend für einen Raum von 180 cbm Inhalt.

# 4. Regulieröfen des Eifenwerkes "Lauch» hammer".

Diese sind namentlich für aschenreiches Brennmaterial bestimmt und unterscheiden sich von den vorgenannten durch die Konstruktion des Unterkastens (Fig. 86). Es ist bezeichnet: die Füllthur mit 1, die luftdicht schließende Regulierthür mit 2, mit 3 die Regulierschraube; der eingehängte Treppenrost 4 hindert das Herausfallen der Kohlen. Der Feuerrost wird eingemauert. Die Wände des Unterofens sind mit Chamotteplatten ausgefüttert, so daß ein Brennschacht entsteht, dessen Abmessungen durch die Breite und Länge des Feuerroftes bestimmt werden. Über dem Rofte geht zu beiden Seiten des mittleren Brennschachtes ein feitlicher Zug aufwärts, von welchem die Gafe wie gewöhnlich in den Abzugskanal ziehen. Bei aschenreichen Kohlen soll dadurch der Zug gefördert werden und da der Brennraum ganz von warmer Luft umgeben ist, wird auch eine vollständige Verbrennung ermöglicht; für Braunkohlen ist der Brennschacht trichterförmig anzulegen. Der obere Auffat des Regulierofens weicht von demjenigen der gewöhnlichen



Etagenöfen nicht ab, bietet auch nichts Neues in der Kon- struktion.


# 5. Regulierfüllöfen mit Zugwechsel, Patent Cullmann (zu Augustfehn in Olbenburg).

Da bei den Füllöfen die Luft von unten eintritt und auf ihrem Wege zum Schornstein — wenigstens bei unsunterbrochenem Betriebe — die ganze Brennstoffschicht durchsstreichen muß, so kann nur ein lose geschichtetes Material, welches dem Luftdurchzug kein Hindernis bietet, mit Borteil Berwendung finden. Daher verlangen sämtliche vorher genannte Füllöfen Beschickung mit einem rein gesiebten Brennmaterial in nußgroßen Stücken (Steinkohle oder Coaks. Bei ununterbrochenem Betriebe dürsen sogar nur Coaks angewendet werden.

Diesen Übelständen der Füllöfen wird durch die Bugwechselvorrichtung (Batent Cullmann) abgeholfen, indem (Fig. 87) die bewegliche Klappe D den Feuerraum nach oben abschließt. Hierbei ist die Zugrichtung eine umgekehrte, d. h. die durch den Hängerost d eintretende Luft muß durch den feuerfesten Blanrost o nach unten ziehen; die über o lagernde Brennstoffschicht kann also nicht hindernd auf den Bug wirken, darf sogar mäßig hoch und selbst dicht lagernd sein. Die im Brennschacht entwickelten Gafe muffen demzufolge die glühende Brennschicht abwärts durchziehen und hierbei vollständig verbrennen. Da das Brennmaterial durch die Füllthür an der kältesten Stelle aufgegeben wird, so sinkt dasselbe langsam und vorgewärmt zum Berbrennungsherde nieder; dieser Umstand gestattet auch die Berwendung von Torfgrus und Sägespänen als Brennmaterial.

Die Umsetzung der Zugrichtung geschieht, wie aus Fig. 87 ersichtlich, mittels einer Drehklappe, auf deren Brehmann, Ban-Konstruttionstehre. IV. Dritte Anslage.

Achse außerhalb ein Pfeil angebracht ist, der als Drehungsschebel dient und gleichzeitig die Zugrichtung anzeigt.



Bedienung. Das Anheizen geschieht in gewöhnlicher Weise, indem der entzündete Brennstoff auf den Rost gelegt und der Aschenkasten herausgezogen wird. Hierbei ist die


Bugrichtung nach oben am zwedmäßigsten. Ist anderersfeits das Feuer erst gut angebrannt und der Rost mit einer glühenden Brennschicht bedeckt, so füllt man den Brennschacht vollständig, schließt den Aschenkasten und dreht den Pfeil nach unten.

#### § 30.

# Mantelöfen.

Schon Schinz hatte vor mehr als 3 Decennien darauf hingewiesen 1), daß eiserne Öfen zur Erzielung einer gleichmäßigeren Transmission ummantelt werden müßten, da ersahrungsgemäß die Geschwindigseit der innerhalb der Hülle strömenden Cirkulationsluft bedeutend vergrößert und die lästige Wirkung der strahlenden Wärme durch den Mantel behoben wird. Er schlug ferner vor, im Ofen geeignete Wärmereservoire zu schaffen, welche die schnelle Abkühlung der eisernen Ofenwände verhindern.


Die besseren Füllösen haben, nach dem Borgange von Beras, sich zum größern Teil das Prinzip der Cirkula-



tion angeeignet. Dabei wird entweder ein Strom frischer Luft von außen zugeführt und in dem ringförmigen Raume zwischen Mantel und Heizförper erwärmt, so daß mit der Heizung auch Lüftung verbunden werden kann, oder es wird durch den Mantel nur eine Cirkulation der Zimmerluft herbeigeführt und gleichzeitig die strahlende

Wärme abgehalten. Die in § 29 dargestellten Regulierfüllsöfen von Meidinger, Kustermann, Geiseler, sind ebenfalls als "Mantelösen" konstruiert.

Empsehlenswert ist der nach dem "System Sturm" in Bürzburg konstruierte Bentilationsmantelosen mit Füllsund Regulierbetrieb, dargestellt in Fig. 89. Der Heizskörper desselben besteht aus dem untern Füllcylinder, der sich konisch verengt, und dem birnenförmig gestalteten, durch eine Calotte geschlossenen und mit Strahlungsrippen verssehenen Oberteil, in dem die Rauchgase abgeführt werden. Der Füllcylinder ist, wie bei dem Geiseler'schen Osen,



mit Plans und Hängerost versehen und mit Chamotte ausgefüttert. Durch gußeiserne Luftkanäle wird dem Brennmaterial an mehreren Stellen vorgewärmte Lust zugeführt und dadurch Rauchverzehrung bewirkt. Die Außenseite des Mantels ist als glatter Cylinder gestaltet und die abnehmbare Decke behufs Austritt der Zimmerlust durchbrochen. Unterhalb der Decke besindet sich ein Wasserverdunstungsgefäß.

Die Sturm'schen Ofen sind, wie die beistehende Figur ergiebt, so konstruiert, daß frische Luft durch den im Fußboden ausgesparten Kanal in den Mantelraum einsgeführt werden kann. Bünscht man denselben für Cirkus

<sup>1)</sup> Sching, Die Warmemegtunft.

lationsheizung zu benuten, so hat man nur die Drosselsflappe d im vertifalen Schacht zu schließen.

Die Ableitung der verbrauchten Zimmerluft erfolgt durch besondere, in den Mittels oder Frontwänden anzus legende Lüftungskanäle, welche über Dach geführt werden.

Bu den Mantelöfen gehören auch jene reich gegliederten und für den Eintritt der Zimmerluft mit durchbrochenen Wandungen versehenen, modernen gußeisernen Gehäuse,





Fig. 92.



welche im Junern als eigentlichen Heizkörper einen schlichten Rundoseneinsatz oder einen Reguliereinsatz mit Ausstütterung bergen. Der äußere Mantel ahmt dann die Form eines freistehenden Kamines oder einer Etagere nach; im letzern Falle dient eine einslüglige oder zweislüglige Thür an der Vorderseite zur Beschickung des Einsatzosens. Der durchbrochene Mantel hat dabei die Aufgabe, den Heizkörper zu verdecken. Fig. 90 stellt den Heizkörper eines solchen Mantelosens mit Fülls und Reguliervorrichtung in Grundsrift und Ansicht dar.

Auch die irischen Sparöfen von Musgrave & Co. in Belfast, welche zwar in der Construktion nichts Neues bieten, aber durch gute Heizkraft bemerkenswert bleiben, gehören zu den Füllöfen mit postamentähnlichem, gußeisernem, durchbrochenem Mantel.

Diese Dfen sind als Regulieröfen mit vertikalen Feuerzügen zu bezeichnen. Nach nebenstehendem Durchschnitt Fig. 91 wird die Füllung des Brennschachtes von oben her bewirkt, wobei staubdichte Füllkästen zur Anwendung kommen, indessen wird auch die seitliche Füllung mit schräger Küllthür zur Unwendung gebracht. Der ausgefütterte Feuerfasten faßt Brennstoff für einen Tag und wird unterhalb burch eine verschiebliche Thur (System Meibinger) requliert. Zwischen dem Feuerkasten und den Zügen ist ein Ranal eingeschaltet, welcher — wenn Bentilation verlangt wird — mit der Außenluft in Berbindung gesetzt werden fann. Aus diesem Kanal tritt die Luft erwärmt heraus und steigt an den eisernen gerippten Wandungen des Beigkörpers empor. Dieser Kern ift in geeignetem Abstande mit einem durchbrochenen, gußeisernen Mantel (Fig. 92) umgeben. Ein berartiger Ofen heizt bis 500 cbm Zimmerraum bei folgenden Mantelabmessungen: Höhe 0,96 m, Breite 0,51 m, Länge 0,64 m. Die Trodenheit der Luft wird durch einen Wasserbehälter beseitigt, der konstante Berdunftung befördert.

Als Brennmaterial wird in England Coaks, Anthracit, Holz, Holzkohle verwendet; Steinkohle nur in staubfreien, nußgroßen Stücken und auch dann nur die besseren Arten. Backohle ist nicht verwendbar.

Nach dem Prinzip der Mantelösen konstruiert, aber doch eigenartig durchgebildet und selbst im Ausbau wesentlich abweichend, sind die unter dem Namen "Erown-Zewel" in den Handel gebrachten amerikanischen Öfen Fig. 93 bis 94. Sie sind nur verwendbar für Anthracit oder Coaks und werden u. a. von Paul Reismann in Doos bei Nürnberg in 10 bis 11 verschiedenen Größen fabriziert.

Hauptteile des Ofens sind der Füllschacht C, der Korbrost B, der Schüttelrost F und der Schiebe = rost F2. Wird dieser aufgezogen, so fallen die Schlacken in den Aschenkasten H. — Unter letzterem liegt der Cirku-lationsboden M, in welchem die Heizzüge cirkulieren.

Wesentliche Teile der äußern Umhüllung sind:

Der Säulenmantel E und der Deckel f, welcher den Füllcylinder abschließt. T, T sind Thürchen mit Mariensglasscheiben; sie dienen zum Einlegen des Brennmaterials und gestatten eine genaue Beobachtung des Brennprozesses. In Höhe von G befindet sich ein Aschenthürchen mit Reguliersschraube (vgl. die Ansicht Fig. 94). l'ist eine mittels eines Hebels von außen stellbare Zugklappe; befindet sich diesselbe in der Lage der Fig. 93, so stürzt der Rauch durch die vertikalen Züge n, n des seitlichen Erweiterungsrohres

hinab und fehrt durch M nach oben zurück, um durch das Rauchrohr K abzuziehen.

Die Öfen sind tadellos, der Guß, nach außen glatt abgedreht, ist vernickelt und poliert. Die konstruktiven Details





Fig. 93 a.



sind zum Teil sehr durchdacht; der Preis ist gegenwärtig ein mäßiger.

Bedienung des Ofens. Das Einführen des Zündsmaterials erfolgt durch die oberen Marienglasthürchen;

hierbei wird die Zugklappe um 90° nach abwärts gedreht und der Ofen erhält direkten Rauchabzug nach dem Schornsteine. Sind die auf dem Roste liegenden Kohlen erst in Brand, so geschieht die weitere Füllung durch Einschütten



von oben nach Öffnung des Deckels; nach erfolgter Besichidung des Füllschachtes wird der aufgeschliffene Ofensbeckel wiederum gut schließend auf den Ofen zurückgedreht.

Da der Feuertopf B und der Füllschacht C durch eine äußere Wand mantelähnlich umschlossen werden, so wird letztere nur durch direkte Bestrahlung und vermöge der durch Leitung erwärmten, aber jedenfalls rasch im Mantelraume aufsteigenden Luft erwärmt. Dagegen bewirken die in zwei Zonen rings um den Ofen verteilten Thürchen mit Mariensglasscheiben, durch welche man das Feuer beobachten kann, eine so bedeutende Wärmestrahlung, daß der Aufenthalt in der Nähe eines solchen Ofens sehr lästig werden kann. Man sieht daher vielsach die amerikanischen Öfen mit einem besondern Schutzmantel umgeben.

Resumé. Der Anblick der prasselnden Flamme kann wegen der in ihrem Gefolge auftretenden lästigen Strahlung

uicht als Vorzug gelten und die Ühnlichkeit mit den ameristanischen Kaminen, den sogenannten "Franklinen", ist nur eine sehr geringe, da vor allem die den Kaminen eigene, belebende Lufterneuerung hier ganz sehlt.

Die amerikanischen Öfen sind vielsach nachgeahmt, von Franz Loenholdt auch unseren deutschen Verhältnissen entsprechend verändert worden.

# II. Öfen für periodifde Beigung.

§ 31.

#### Bfen bon gebrauntem Chon.

Bei den thönernen Ösen, welche im Gegensatz zu den dünnwandigen Leitungsösen auch Massenösen genannt werden, hat man die Absicht: eine Thon- oder Steinmasse so weit zu erhitzen, daß dieselbe, nachdem das Brennmaterial abgebrannt und die Verbindung mit dem Schornsteine abgeschnitten ist, die aufgenommene Wärme langsam an die Zimmerluft absetzt. Der Osen soll also eine gewisse Zeit hindurch als Wärmequelle dienen und die Temperatur des Zimmers auf normaler Höhe erhalten, d. h. die Wärmeverluste ausgleichen, welche der zu heizende Raum insolge Transmission durch Umschließungswände, Fenster und Thüren innerhalb dieser Zeit erleidet.

Derartige Öfen gehören speziell dem Norden an und werden, wenn nicht außergewöhnliche Rälte eintritt, täglich nur einmal geheizt; ihr Berbrauch an Brennmaterial ist ein verhältnismäßig geringer und die Wärme eine angenehme, weil gleichmäßige: sie erfüllen daher alle an einen Ofen zu stellenden Anforderungen. Ihrer Konstruktion nach eignen sie sich am besten für langflammiges Feuer, welches die Wärme in den langen Zügen gleichmäßig verteilt; bei furzflammigem Brennmaterial (Coaks und Steinkohle) wird die Hitze am Herde übermäßig ftart und der Ofen daher leicht auseinander getrieben. — In Rufland und Schweden werden sie ganz von Mauerziegeln mit 16-18 cm starken Wandungen hergestellt. Die Wärme des Brennprozesses wird in diesen starken Wandungen aufgespeichert und nur sehr allmählich an die Zimmerluft abgegeben: man muß daher den Ofen mehrere Stunden früher heizen, ehe die Benutung des Zimmers erfolgt, und dies ist der einzige Abelstand, der den didwandigen Ofen anhaftet.

In unserm Klima, wo der Winter sehr ungleich ist, wo ein häusiger und schneller Wechsel der Witterung auch eine entsprechende Beheizung bedingt, sind so massige Wärme-quellen nicht wohl angebracht, sie können sogar höchst lästig werden, wenn das Thermometer plötzlich steigt: in Peters-burg jedoch, wo die strenge Kälte meist ununterbrochen

5—6 Monate andauert, erweisen sich dickwandige Ösen als sehr praktisch. Das rauhe Winterklima weist dort gebieterisch auf rationelle Einrichtungen zum Schutze gegen die Kälte hin und deshalb werden nicht allein die Zimmer, sondern auch die Flure und Korridore erwärmt. Der Haussslur wird durch dreisache Thüren abgeschlossen, sede Zimmersthür, die nach dem Korridor führt, ist eine doppelte, und zwar wird die äußere gepolstert. Alle Fenster sind Doppelssenster, die Fugen werden verklebt; zum Lüsten dient eine besondere Scheibe in den Fenstern. Der Flur wird durch einen Osen größerer Gattung geheizt, für die Zimmer genügen dann solche von geringeren Dimensionen, und zwischen zwei mit Ösen versehenen Zimmern ist nicht selten nur ein Wandsamin angebracht, welcher die Bentilation der Käume besorgt.

Als Typen der Massenösen sind die schwedischen und die russischen Öfen bekannt.

- a) Der schwedische Massensen ist seiner Konstruktion nach ein ganz massiver viereckiger Mauerkörper aus Backsteinen und Lehm mit einem überwölbten Feuerherde ohne Rost und Aschenfall. An der Mitte der Hinterfront, der Feuerthür gegenüber, steigt vom Herde ein Zugkanal aufswärts, geht unter der Ofendecke horizontal, fällt an einer der beiden hinteren Ecken hinab, tritt dann horizontal nach der Vorderseite und gelangt so aufs und niedersteigend im hintern Eck auswärts. Am obern Ende des letzten Zugkanales besindet sich endlich das Ofenrohr mit Klappe. Sämtliche fünf vertikalen Zugkanäle oder "Züge" werden dis auf die Abgleichungsschicht des Herdgewölbes hinabsgesührt.
- b) Der rufsische Dsen hat statt des vollen Mauerförpers noch einen inmitten angebrachten Zug, und ist es Regel, daß der letzte Zug ein "fallender" sei, d. h. daß der Rauch in dem letzten und sechsten Zuge abwärts gerichtet ist und am untern Ende des Kanales durch das Ofenrohr in den Schornstein tritt. Un dieser Stelle ist eine Vorrichtung eingeschaltet, um den Ofen, nachdem das Brennmaterial ausgebrannt ist, absolut sicher gegen den Kauchkanal abschließen zu können, die "Gusche".


Einen derartigen Ofen zeigen die Figuren 95—100, und zwar Fig. 95 in Vorderansicht, Fig. 96 in Vertikalsschnitt nach der Linie ab. Der Grundriß Fig. 97 entspricht einem Horizontalschnitte unterhalb der Ofendecke. Der Heizraum ist ½ Ziegel stark überwölbt; das Gewölbe ruht auf eisernen Schienen, welche als Anker für die Widerlager dienen, und reicht nach hinten zu nur dis c, wo die Flamme in den ersten aufsteigenden Zugkanal eins biegt. Die Verengung dieses Kanales an dieser Stelle dis

<sup>1)</sup> Manger, Russische Zimmeröfen; in der "Zeitschrift für Banwesen", Jahrg. VIII.

Fünftes Rapitel.

zur Hälfte seines Querschnittes hat den Zweck, die Flamme "stechender" zu machen, und dies wiederholt sich bei jeder Biegung ober- und unterhalb.

Aus dem Kanale 1 geht der Zug der Fenergase abwärts in den Kanal 2, wendet sich durch die Öffnung 8 auswärts in den Kanal 3, von hier durch die Öffnung 9 in den Kanal 4 hinab, über die Abbeckung bei 5 abwärts, endlich durch die Öffnung 7 in den Kanal 6 hinab und



durch die "Gusche", welche das Abschlußregister enthält, in das Rauchrohr 10.

Diese "Gusche" (russisch Wiusschke) hat folgende Einstichtung: Eine vierectige gußeiserne Platte (Fig. 98), hat in ihrer Mitte eine Öffnung von 18 cm Durchmesser, mit einem 2 cm hohen aufrecht stehenden Rande und innerhalb 1 cm vorstehenden Flansch, wie Fig. 99 zeigt. Ein gußeiserner Deckel a mit Griff paßt genau auf den innern, 1 cm breiten Rand und verschließt die Öffnung der Platte, während ein zweiter Deckel b mit übergreisendem Rande einen nochmaligen Abschluß bewirkt. Um diese Deckel eins

legen zu können, wenn das Brennmaterial ausgebrannt ist, wird die Thur T nötig, wobei man unter der Decke 5 durchgreifen muß. Ist der Ofen jedoch seitlich zugänglich, so fällt diese Decke fort und man legt den Deckel der Gusche durch eine Thür bei n ein. (Bgl. Taf. 11, Fig. 2 bei t). Der ruffische Ofen wird entweder verbandmäßig von Badfteinen in den Fronten einen halben Stein ftark hergestellt, dann geputt und gemalt, eventuell fein gefugt, oder er wird aus Kacheln, mit einer innern Ausfütterung von hochkantig gestellten Steinen, gesetzt. Die Wangen der Züge erhalten im ersten Falle gewöhnlich nur 7 cm Dicke und werden ebenfalls aus Mauersteinen, also hochkantig aufgeführt; die Verbindung der Schichten erfolgt durch Draht und Gifenklammern, wie folche Rig. 96 zeigt. Die Beigthur aus Gußeisen ist einfach oder doppelt, stets gut schließend und mit Register zur Zugregulierung verseben.

Bedienung der Öfen. Beim Heizen wird der Herb mit turz gesägten Holzstücken ganz angefüllt, das Holz bei geöffneter Thür in Brand gesetzt, dann die Thür geschlossen und der Zug so reguliert, daß die Verbrennung möglichst lebhaft vor sich geht, wobei sich die erzeugte Wärme schnell und vollständig der Mauermasse mitteilt. Bei tägelich einmaliger Heizung unterhält dann der Osen während 24 Stunden eine gleichmäßige Zimmerwärme, vorausgesetzt daß die oben angegebenen Vorrichtungen gegen starke Ubstühlung durch Wände, Fenster und Thüren getrossen werden was in allen russischen Häusern geschieht.

Will man diesen Öfen ein besseres Ansehen verschaffen, so werden dieselben von Racheln, d. h. von glasierten Thonplatten gesetzt und dann nur mit Backsteinen ausgefüttert: für Steinkohlenbrand ist ein Rost und Aschenfall nötig. Indessen eignen sie sich ihrer Behandlungsweise nach mehr für Holzfeuerung, da die Menge glühender Rohlen, welche im Herde unter der Asche zurückbleibt, den Dfen zu einer anhaltenden Wärmequelle macht. Doch muß beim Schließen der "Gusche" große Vorficht beobachtet werden, um Erstidung durch Rohlenorydgas zu verhindern, und empfiehlt sich daher für Wohnzimmer in jedem Falle Heizung vom Korridor aus, d. h. die Berlegung der Einheizöffnung nach einem Borgelege. Wird dann der Abschlußbedel statt innerhalb des Ofens in die Mauerdicke der Wand verlegt, so ist der Zweck der Gusche vollständiger und sicherer erreicht. Läßt sich aber aus lokalen Gründen Heizung von außen nicht bewerkstelligen, so mußte die Gusche ganz beseitigt und der Verschluß durch eine "hermetisch schließende" Beigthur bewirft werben, wonach die Gefahr für die Gesundheit der Bewohner bei zu frühem Schließen der Thür fortfällt, denn nunmehr steht der Luftraum im Ofen nicht mehr mit dem Zimmer, sondern mit dem Schornsteine in Verbindung. Unbequemlichkeiten fönnen aber auch hierbei eintreten, wenn der Dfen zu früh

geschlossen und etwa seuchtes Brenumaterial verwandt worden ist: denn aus den im Osen entwickelten Dämpsen bilden sich — namentlich bei dauernd seuchtem Wetter — wässerige Niederschläge an den Schornsteinwänden, welche Glanzruß erzeugen. Es rinnt dann eine schwarze, kreosotähnliche Flüssigkeit im Schornsteine hinab, durchdringt dessen Wanden und verbreitet einen penetranten Geruch.

Man kann diese Nachteile vermeiden, wenn der Ofen nur geschlossen wird, nachdem das Feuer ausgebrannt ist, wenn — wie in allen russischen Öfen — der letzte Zug ein "fallender" ist und tief in den Schornstein mündet, in welchem Falle der Lustaustausch zwischen Osen und Schornsteinrohr erheblich verringert wird.

Die Konstruktion luftdicht schließender Thuren ist in § 33 unter D eingehend behandelt.

#### § 32.

Gine wesentliche Verfeinerung der in § 31 besproche= nen Massenösen bilden die in Deutschland seit dem XIV. Jahrhundert eingebürgerten Rachelofen. Sierbei beabsichtigt man nicht die Vorzüge der periodischen Heizung aufzugeben, nur die äußeren Umfassungen werden dünner, nämlich aus glasierten, mit einem innern Rande versebenen. leichten Thonplatten, den sogenannten "Racheln", hergestellt und diese hohlen Räften werden, um jie widerstandsfähig zu machen, mit Dachsteinen in Lehm ausgefüttert. Runmehr erfolgt die Wärmeabgabe der Ofenwandungen bedeutend schneller als im vorigen Falle und der architektonische Aufbau des Ofens kann so reich gegliedert werden, daß derselbe - ebenbürtig dem französischen Kamine - einen Schmuck der Zimmerausstattung bildet. Die deutsche Töpferei hat den Rubm, auf dem Gebiete des Ofenbaues Treffliches geleiftet zu haben; die Anfänge diefer Technik reichen über das XV. Jahrhundert hinaus.

# Wefdictliches zur Entwidelung bes Dfenbaues.

Auch der Ofenheizung muß ein hohes Alter zugesprochen werden, denn im Plane von St. Gallen, der aus dem IX. Jahrhundert stammt, sind bereits Öfen angedeutet. Abbildungen altdeutscher Öfen datieren freilich erst aus dem Schlusse des Mittelalters, dagegen sind einzelne Kacheln erhalten, welche zum Bau solcher Öfen gedient haben. Nach den Forschungen von Essenwein ist der älteste Typus der Kacheln die Schüssel mit umgeschlagenem, vierectig gestaltetem Kande (Fig. 101 und 102).

Diese Form gestattete bei vermehrter Oberfläche eine um so größere Wärmestrahlung, wenn — wie anzunehmen ist — die Schüsselhöhlung nach außen trat. Der umge-

1) Anzeiger für die Runde der deutschen Borzeit 1875, Rr. 2-5.

schichten nötig. Solche primitive Racheln sind nicht glasiert;

Fig. 101.







ber Ofen wurde höchst wahrscheinlich äußerlich mit einer Kalktünche überzogen.

Eine zweite Art hat die Form eines gedrehten Halbchlinders, der vorn an einen offenen Schildrand,
d. h. an einen vierectigen Rahmen angefügt ist und oben
und unten einen halbkreisförmigen Boden erhielt. Der Kachelrahmen wurde aus einer Form geprest (um gleiche Größe der Kacheln zu gewinnen), meist architektonisch gegliedert und mit Reliefs verziert. Drnamentik und Gliederung geben dann die Anhaltspunkte für die Entstehungszeit
der Kacheln. Die ältesten wurden in den Rheinlanden gesunden; sie gehören dem deutschen übergangsstyl an. Fig. 103
giebt die Abbildung einer der von Hesner von Alteneck
auf der Beste Tannenberg ansgegrabenen Kacheln, der





Witte des XIV. Jahrhunderts angehörig, mit Thiergestalten in den Zwickeln des Schildrahmens. Die Kacheln sind glasiert, teils brann, teils grün und gelb. Andere, zur obersten Schicht eines Osens gehörige Kacheln sind giebels sörmig abgeschlossen (Fig. 104). Nicht immer ist es gerade

ein Cylinder, der mit solchem vordern Rahmen verbunden ist, sondern auch nur ein Cylinderabschnitt (Fig. 105). An den Cylinderabschnitt ist eine Stirnseite angefügt, welche



das durchbrochene Maßwerk eines Fensters nachahmt. Die Kachel war grün glasiert und dürfte aus dem XIV. Jahrshundert stammen.

Bei anderen rein glasierten Kacheln der spätern Zeit ist nicht nur der Rahmen, sondern auch die Cylindersläche gepreßt und der Boden segment förmig gestaltet. Das aufgesetzte Wappen deutet nach seiner Form auf das XV. Jahrhundert als Entstehungszeit hin. Solche Kacheln nennt man "Nischenkacheln".

Einen weitern Fortschritt ber Technik zeigt Fig. 106. Bei dieser schönen Rachel tirolischen Ursprunges ift in

Fig. 106.



der Vorderfläche des Schildrandes das Landeswappen durchbrochen eingefügt.

Über die Formen, in denen sich ein Osen aus solchen durchbrochenen Kacheln aufbaute, geben uns alte Abbildungen Ausschluß. Gewöhnlich ruht er auf Füßen von Sisen oder Stein, welche eine Sisenplatte tragen; der rechtseckige Untersatz des Osens lehnt sich an eine Heizöffnung in der Zimmerwand. Über dem Untersatze folgt — wie bei unseren modernen Kaminösen — ein runder oder achtseckiger Ausbau mit Zinnens oder Giebelkrönung. Die reiche plastische Wirkung wurde noch durch das Hinzutreten der Farben gesteigert.

Gegen den Schluß des XV. Jahrhunderts finden sich dann Kacheln, welche vollständig bunt mit aufgeschmolzenen Emailfarben bemalt sind. Als Beispiel dieser Gattung

fann die Abbildung Fig. 107 einer aus Norddeutschland stammenden Nischenkachel dienen, welche sich jetzt mit anderen dieser Art im Besitze des Germanischen Museums zu Nürnsberg besindet. Solche Wappenkachel ist annähernd 20 cm breit und 32 cm hoch; die Pressung ist scharf, die Palette um zwei Farben vermehrt: der Farbenschmelz ist ein außersordentlich gelungener. Andere Racheln dieser Periode stellen

Fig. 107.




mit Vorliebe Heiligenbilder oder biblische Vorgänge dar, wie der Ofen aus der Sakristei von St. Stephan in Wien. Ülberhaupt waren bunte Racheln damals in ganz Deutschsland verbreitet.

Als ein schönes Beispiel lassen wir hier die Ansicht des aus Ochsensurt a. M. stammenden Osens, jetzt im Germanischen Museum in Nürnberg, solgen (Fig. 108). Die Kacheln sind rechteckig überhöht, die Felder wenig vertieft und mit Apostelsiguren oder Wappen fränklicher Abelsgeschlechter geziert, die Ecken durch besondere Kacheln gestäumt, welche ein aussteigendes Ornament zeigen. Das Gesims hat gleichfalls Wappenkacheln erhalten; die Glasur ist sorgfältig, die Farbenpalette reich und die Entstehungszeit dürste um 1500 zu setzen sein. Der Osen ist O,80 m breit, ohne Steinfuß 1,46 m hoch und hat 82 Kacheln. Ob berselbe aus Würzburg oder Kürnberg stammt, bleibt unsentschieden.


In Nürnberg hatte sich die älteste Form der Kachel, die "Schüsselkachel", lange Zeit erhalten und dort im Laufe der Zeit eine künstlerische Ausbildung dadurch gewonnen, daß man quadratische Kacheln in der Mitte mit einer kreissörmigen Vertiefung versah, wie sie unser Beispiel (Fig. 109) aus dem XV. Jahrhundert zeigt. In der Mitte der Schüssel ist die Krönung der Maria dargestellt, die

Zwickel sind teils ornamentiert, teils mit Tiergestalten gessüllt; die Höhe und Breite beträgt 21 cm; in der Glasur herrscht Blau, Grün und Gelb vor. Eine andere Ausbildung zeigt Fig. 110. Die Vertiesung ist nicht mehr rund, sondern quadratisch gegliedert und mit einer im Mittel aufgesetzten Rosette versehen, hinter der zwei sich kreuzende Stäbe hervorkommen. Die Glasursarben sind: weiß, grün, gelb.

Dies gilt namentlich für die Erzeugnisse der, von Italien beeinflußten, Tiroler Schule. Hier erhalten dann die Architetturstücke oft bedeutende Größe bei trefflicher Modellierung. Ein von Essenwein mitgeteilter tirolischer Ofen im mit der Jahreszahl 1660 ist aus buntglasierten Pilastern, Säulen und Gesimsstücken von ca. 84 cm Länge zusammengesetzt; zu den Zwischenssächen sind kleine grünglasierte Kacheln verwendet.







Jene buntglasierten Töpserarbeiten, wie sie während des XV. Jahrhunderts sich eingebürgert hatten, wurden auch im XVI. Jahrhundert in Dentschland geübt; aber es änderte sich der Stil und die Modellierung; die Farbe gewann an Frische und Reinheit.

Im XVII. Jahrhundert tritt die bunte Glasur mehr und mehr zurück, die Modellierung wird sorgfältiger, auch das Bestreben sichtbar, den Ausbau künstlerisch zu gestalten. Brenmann, Bau-Konstrnttionstehre. IV. Dritte Austage. Anmertung. Gins der gläuzenbsten Beispiele der Komposition, Modellierung und Glasnr ift der große Ofen im Artushofe zu Dauzig.

In den Wohnstuben der Bürgerhäuser, den Gesindestuben der Patrizierhäuser und sonst anderwärts erhielt sich aber neben jenen architektonisch gegliederten Ösen noch im

<sup>1)</sup> Anzeiger für die Kunde der deutschen Vorzeit. Ar. 6 Spalte 171, 172.

XVIII. Jahrhundert der aus fleinen Schüffelkacheln er-

Der Beginn des XIX. Jahrhunderts bezeichnet, wie in der Architektur, so auf dem Gebiete des Ofenbaues eine Beriode farblofer Rüchternheit. Un die Stelle der gegliederten, tritt nunmehr die glatte moderne Rachel, das Reliefornament des Ofens beschränkt sich auf einen antikisierenden Fries mit Gesims. Die farbige Glasur verschwindet oder sie wird nur noch für Öfen untergeordneter Räume verwendet; an beren Stelle tritt eine gelblich weiße Glafur, welche dem herrschenden Geschmacke mehr zusagt. Das Bestreben des Töpfers richtet sich, in Nachahmung des Porzellans, lediglich auf Berstellung feiner weißer Schmelz= facheln, wie fie ber Ofenfabrifant Feilner in Berlin zuerst in großer Vollkommenheit herstellte, der sich auch fonft, unter dem Ginfluffe Schinkel's, Berdienfte um die Fabrikation von Terrakotten für Bauzwecke erwarb. Seine Kabrik begründete bei technischer Bollendung des stillisierten Aufbaues den Ruf der "Berliner Ofen". Da aber die Glasur die Schärfe des Ornamentes beeinträchtigte, ließen Feilner's Nachfolger dieselbe bei ornamentalen und figurlichen Stücken fort; der Maler pflegte dann die Terrafotten farbig zu ftreichen.

Eine Umfehr von dieser landläusigen Produktion ist erst vor ca. 15 Jahren ersolgt, indem einzelne Fabrikanten, wie Sälzer in Eisenach und Fleischmann in Nürnberg, zunächst mit Reproduktion schöner mittelalterlicher Ösen vorgingen und dadurch anregend wirkten. Die bewuste Wiederaufnahme der Majolikatechnik und deren stätige Fortentwickelung haben alle neueren Ausstellungen überzeugend dargethan und so hat unter dem Einflusse der dazu berusenen Anstalten die Kunsttöpferei wiederum mehr und mehr in richtige Bahnen eingelenkt.

#### § 33.


#### Konstruktion der Kadzelöfen.

A. Das Material. Die moderne Kachel wird fast überall in gleichen Abmessungen, nämlich 20 cm breit und 23 cm hoch, hergestellt, wobei die sehlersreie und ebene Produktion der Platten gut gelingt. Die Vorderplatte ist 15 mm dick und heißt der "Spiegel"; zu ihrer Versteisung und zur Aufnahme zur Ausstuterung ist dieselbe nach Fig. 111 mit einem 35 mm hohen Kranze versehen, der gewöhnlich "Steg" oder "Stumpf" genannt wird und einen umgeworsenen Kand erhält. Der innere Hohlraum zwischen dem Stege mißt 18/23 cm. Man unterscheidet Ecksacheln und "gerade" oder "flache" Kacheln. Zur Erzielung des Verdandes wird dem einen Spiegel der Ecksachel die ganze, dem andern nur die halbe Kachellänge oder 10 cm gegeben; die Ecke erhält dabei eine leichte Abrun-

dung. — Die Racheln werden in "Schichten" aufgesetzt und die Größe eines Ofens wird nach der Anzahl der Kacheln, welche die Schicht enthält, bestimmt. Der auf Taf. 13 dargestellte Ofen ist beispielsweise 4 Kacheln lang, 3 Kacheln breit und  $9^{1/2}$  Schichten, exklusive Fries und Gesims, hoch.

Nach Reinheit, Färbung und Schmelz der Glasur unterscheidet man "feinweiße", "weiße", "halbweiße"

Fig. 111



und "bunte" oder "farbige" Kacheln. Die Öfen aus feinweißen Kacheln werden Schmelzöfen oder "Emaille» öfen", in Süddeutschland "Porzellanöfen" genannt. Neuerdings werden auch "gemusterte" Kacheln, "Damaststacheln", fabriziert, indem — mittels eines Sandgebläses — auf der glänzend weißen oder farbigen Kachelsläche nach beliebiger Zeichnung matte Stellen erzeugt werden. Durch derartiges Flächenmuster kann inan die architektonische Wirkung des Emailleofens wesentlich erhöhen.

B. Das Setzen der Öfen. Alle Schichten muffen mit engschließenden Jugen versetzt werden, was durch sorgfältiges Aneinanderschleifen der Kacheln in der Lager- und Stoffuge geschieht. Das Setzen eines eleganten Ofens ift daher mühfam und erfordert 4-5 Tagerverke eines geübten Setzers. Auch unsere beutschen Ofen werden mit Ranalen oder "Bügen" verfeben, in benen die Feuergase ihre Warme absetzen follen. Diese Büge find ftehende, d. h. vertikale, oder "liegende", horizontale. Richt felten wird eine zusammengesetzte Anordnung von stehenden und liegenden Bügen gewählt, die gemischten Büge. Die ftehenden Büge gestatten ein lebhafteres Brennen des Feuers und eine innigere Berührung ber Stichflamme mit den äußeren Wandungen des Ofens, woraus besserer Ruteffett resultiert. Bei den liegenden Zügen kommt die Stichflamme fast nur ben inner en Deckschichten zu ftatten; bagegen ift eine leichtere Berankerung der gegenüberliegenden Racheln einer Schicht möglich.

Öfen, welche im Souterrain oder über einem gewölbten Untergeschoß errichtet werden, erhalten ein massives Fundament. In den oberen Etagen ist dies nicht möglich, man sett sie also auf eine fräftige Unterlage von 5-7 cm starken Bohlen, welche in die Balken, bündig zur Oberkante berfelben, eingefalzt ift. Hierauf wird die gehobelte Ofenzarge (Taf. 13, Fig. 3 und 4) genau wagerecht verlegt und der Zwischenraum mit Bacfteinen borizontal ausgeglichen. Die eigentliche Herdsohle muß nach Bolizeivorschrift freilagernd, im geeigneten Abstande von der Pflasterschicht, angebracht werden. Bu dem Ende legt man über aufrecht gestellten Bachsteinen zunächst eine doppelte Dachsteinschicht mit verwechselten Fugen und darüber das flachseitige Herdpflafter, 61/2 cm stark, in Lehmmörtel auf (Taf. 11, Fig. 2 und 3). Durch solche Konstruktion des Ofensockels wird das Gewicht desselben verringert, das Austrochnen erleichtert und die Gefahr des Durchbrennens befeitigt. Der Hohlraum ift mit vergitterten Offnungen versehen, welche eine Kommunikation mit dem Zimmer herstellen, so daß bei folechtem Buftande der Berdsohle die Spuren des durchfallenden Feuers leicht wahrgenommen werden fönnen.

Die Berbeinfassung erhält bis zum Untergesims bie über ber Barge angelegte Stärke von etwa 13 cm, indem hinter die ansgefutterte Sodelfachel noch ein Badstein auf die hohe Kante gegengelegt wird. Dies ift nötig. um die Racheln gegen das Springen in der starten Berdbite zu ichüten, andererseits als Schut berselben gegen bas Berftoffen beim Ginlegen und Schuren bes Brennmaterials. Über dem Untersims auswärts verbleibt für den übrigen Teil des Feuerraumes nur eine Dicke von etwa 9 cm, nämlich eine Racheldicke und ein dahinter gelegter Dachstein mit Lehmüberzug. Oberhalb des Feuerkaftens endlich werden die Rachelschichten mit Dachsteinstücken in Lehm so stark ausgefüttert, als die Racheln - ohne zu springen und Glasur zu verlieren — aushalten können, und dies zu beurteilen ist Sache bes Töpfers, der fein Material fennen soll. Die Dicke der Ausfutterung wird jedenfalls mit der Entfernung vom Feuerherd abnehmen müffen, so daß an allen Stellen der Ofenwandung ein möglichst gleicher Wärmegrad erzielt wird.

Die Decken der horizontalen Züge werden gewöhnslich aus doppelten Dachsteinen mit verwechselten Fugen hersgestellt und zu dem Ende auf flache Eisenschienen geslegt, welche ihr Auflager an den Langseiten des Ofens auf dem Kachelsteg oder auf Steinstücken sinden, welche in der Kachelausfutterung angebracht sind. Sie dürsen indessen nicht so lang sein, daß sie die Kachel berühren, weil die in der Hitzelschafter dassehnenden Eisenstäde den Osen auseinanderstreiben. Borteilhafter bildet man die Decken von 5 cm starken Chamotteplatten, welche quer über den Osen reichen. Zur Überdeckung der Heizöffnung hinter der Osenthürzarge und zur Unterstützung der vertikalen inneren Wandungen der Züge, zu den sogenannten "Zungen" (wie sie Tas. 10,

Fig. 5 zeigt), ist man genötigt, sich der Eisenschienen zu bedienen. Jede Kachelschicht, auf der eine Decke liegt, wird mit starkem Ankerdraht gebunden, was zwischen zwei besnachdarten Stegen in der innern Lagersuge geschieht. Die früher übliche Berankerung der Kacheln mit eisernen Klammern ist zu vermeiden; besser bewähren sich Klammern von gebranntem Thon. Bei Anordnung stehender Züge sucht man, mindestens da, wo es die Teilung gestattet, die Bangen der Züge zur Berankerung der Fronten zu besnutzen, d. h. es werden die Dachziegel, aus denen die Wange besteht, zwischen zwei vertikale Kachelstege eingeschoben. Endslich lassen sich auch Ankerdrähte in die Fuge zwischen die doppelte Dachsteinschicht, aus welcher jede vertikale Wange besteht, einlegen.

Wo endlich zwei Wangen zusammentressen, da wird ein Verband gewählt, wie ihn Taf. 11, Fig. 9 darstellt: die eine der beiden Dachziegelschichten läuft durch den Kreuzungspunkt, die andere nimmt die beiden Dachsteine, welche rechtwinklig darauf stoßen, zwischen sich auf; in der folgenden Dachsteinschicht sindet das Umgekehrte statt. Alle Winkel werden sodann mit Lehm gut ausgestrichen und abgerundet. Gine durchlansene Horizontalsuge durch sämtliche Wangen ist zu vermeiden: je öfter man einen Wechsel hervorbringt, um so sicherer ist der Verband.

Auch die oberfte Decke des Ofens wird sorgfältig aus einer doppelten Dachsteinschicht gebildet. Für gewöhnliche Räume ist sie in der Regel horizontal, wie bei dem Ofen auf Tas. 10 und 11 hergestellt: für bessere Räume aber wird der Ofen meist als Architesturstück behandelt und deshalb mit einem "Aufsah" versehen, welcher über dem Deckgesims in Form einer Krönung mit Afroterienschmuck ausgestellt ist und denselben nach oben abschließt (Tas. 8). In anderen Fällen ist ein geschlossenes Giebelselb ausgesetzt und die Ofendecke folgt dann bogensörmig oder geradlinig der Form des Tympanons, wie dies z. B. der Kaminosen Tas. 8 veranschaulicht.

Die zum Schmuck der Frontansicht angebrachten Mesbaillons oder Bildtafeln werden sauber in den Versband der Kachelschichten eingefügt. Zur Ginrahmung der Frontansichten dienen nicht selten reichgegliederte "Einsfassungen".

Us Beispiel einer eleganten Ausbildung des Ofens im Sinne des herrschenden Barockitls geben wir auf Taf. 12 einen Kaminosen aus der Fabrik von H. Schmidt in Berlin und Belten. Der auf Taf. 8 dargestellte Kaminsosen ist aus der Fabrik von D. Titel hervorgegangen, doch sind statt der Einfassungsleisten hier Echpilaster, die sich auf einem Unterbau erheben, angeordnet. Derartige Ösen mit Unterbau werden auch unter Fortlassung des Kamins gesetzt und heißen dann Ösen mit Mittelgesims oder Ösen mit Untersat.

Da die zart ornamentierten Terrafotten ihre Schärfe behalten sollen und deshalb unglasiert geliefert werden, so hat nach erfolgter Fertigstellung und Austrocknung der Maler die dekorativen Teile des Ofens mit Ölwachsfarbe passend zu tönen, zu bronzieren oder zu vergolden, während die Kachelflächen ihre weiße Schmelzfarbe behalten.

Erfreulicher sind diejenigen Bestrebungen, welche dahin zielen, den farbig glasierten Ofen, wie ihn die Spätzeit der Renaissance in Deutschland gezeitigt hatte, uns zu erhalten und weiter auszubilden. Ein Beispiel dieser Art ist der auf Taf. 17 dargestellte, mit dem Staatspreise geströnte Ofen der frühern Aftiengesellschaft für Ofensfabrikation in Berlin.

Die Wiederanfnahme der Majolikatechnik hat übrigens dahin geführt, anch Kamine in diesem Materiale darzustellen, die durch Formeneleganz und Farbenwirkung den Marmorkaminen Konkurrenz zu machen im skande sind.

- C. In Rücksicht auf die Anordnung der Züge werden unterschieden:
  - I. Öfen mit liegenden Bügen,
  - II. Öfen mit stehenden Zügen,
  - III. Öfen mit gemischten Zügen.
- I. Gine strenge Durchführung liegender Züge zeigt nur ber, an anderer Stelle zu besprechende, Ofen mit eifernem Beizkaften (Taf. 13, Fig. 3 und 4). Dagegen sind bei dem auf Taf. 10, Fig. 2 und 3 im Durchschnitte dargestellten Ofen die Anordnungen so getroffen, daß über den liegenden Zügen im obern Teile stehende angelegt sind, wodurch ber Querschnitt berselben gegen die Ginmundung in den Schornstein verringert und ein lebhafterer Rauchabzug befördert wird. (Gemischte Züge.) Die Anbringung einer Wärmeröhre (Taf. 10, Kig. 2 und 3) ist zwar im Haushalt erwünscht, aber für die Beigkraft des Dfens nicht vorteilhaft und wird diese daher bei guten Öfen fortgelaffen. Die Seitenwände der Röhre werden mit Racheln ausgelegt, ebenso die Decke, wenn letztere nicht durch eine Chamottetafel oder ein Eisenblech gebildet wird; als Abschluß nach vorn dient eine Messingthür.

II. Auch bei dem auf Taf. 10, Fig. 4 und 5 im Durchschnitte und Fig. 8 im Horizontalschnitte bei C darsgestellten Ofen mit stehenden Zügen ist erst ein liegender Zug über dem Fenerkasten eingeschaltet und darüber solgen oberhalb die vertikalen Züge, in denen der Rauch auf und nieder geführt wird, bis er im letzten Zuge oberhalb in das Rauchrohr entweicht. Der Abschluß der Heizöffnung ersolgt in Fig. 3 und 4 durch eine eiserne Thür mit Luftregister.

Saf. 11 stellt einen nach ruffischem Syftem mit stehenden Zügen gesetzten Ofen dar, wodurch gleichzeitig das Beispiel eines "Edofens" gegeben ift, wie derselbe in besseren Bohnrämmen mit Borliebe zur Aufstellung fommt.

Er ist im Grundriß fünfedig und erhält die Einseurung an der dem Zimmer zugekehrten Breitseite; seine furzen Seiten, welche einen stumpfen Winkel bilden, heißen die Flügel des Ofens.

Man wirst den Eckösen geringere Heizkraft vor, weil der mittlere Zug seine Wärme nicht an die Zimmerlust absetzen kann. Dies wird durch Anlage eines dreieckigen Hohlraumes n, den sogenannten "toten Zug", vermieden, in welchen die Zimmerlust in der Richtung des Pseiles eintritt, sich erwärmt, aufsteigt und unterhalb der Osendecke durch eine vergitterte Öffnung in das Zimmer zurück gelangt. Die Wandungen dieses Cirkulationskanales werden am besten aus Kacheln hergestellt.

Eine weitere nachahmungswerte Anordnung des ruffischen Ofens ist folgende: um das Durchdringen des Rauches durch entstandene offene Jugen des Ofens - welche sich in der Regel nach zu starker Heizung zeigen — zu vermeiden, ist (vgl. Taf. 11, Fig. 10) ein gespaltenes Dachsteinstück b in Lehm über die Rachelfugen gedrückt, welches dieselben innen bedeckt. Hierbei stützen sich die vertikalen Fugendecken zu unterst auf die Herddecke, tragen dabei die horizontalen Decffteine und verhindern deren Herabfallen; der Lehmverstrich an den Kanten der Dechsteine muß allerdings forgfältig bergestellt sein. Die Durchschnitte bes Ofens nach HI und FG stellen diese Konstruktion im Zusammenhange dar, während der Bang, den die Feuergase im Ofen durchlaufen, leicht aus den in den Grundriffen Fig. 6 und 7 eingeschriebenen Bahlen zu ersehen ift. Die Bewegung bes Feuers geht vom Herde aus in 1 und in allen Bugen mit nugeraden Bahlen aufwärts, dagegen in den Bügen mit geraden Zahlen abwärts, durch die Öffnung s des Trichters in das Rauchrohr r von Gisen oder Thon und sodann in den Schorustein. Der Abschluß des Ofens erfolgt nach russischer Urt durch den in § 31 beschriebenen doppelten Verschluß mit eisernen Deckeln. Um zu den Deckeln gelangen zu können, befindet sich unmittelbar darüber eine Öffnung t in der Seitenwand des Ofens, welche mit möglichst dicht schließender Thür zu verseben ist. Sicherer wird die Anlage da, wo die "Gusche" in die Mauerdicke verlegt werden kann und der Verschluß vom Korridor her erfolgt.

Um das Anstreten des Rauches durch Ritzen in der Ofendecke zu vermeiden, sind alle Feuerzüge oberhalb durch doppelte Decken abgeschlossen.


D. Es ernbrigt in unserer Darstellung der Dfenkonstruktionen auch der gebräuchlichen Berschlußvorrichstungen zu gedenken, welche bei den Kachelösen in Gebrauch sind. Die sogenannte bewegliche "Klappe" im eisernen Ofenrohre ist ihrer Gesährlichkeit halber heute selbst auf dem platten Lande durch polizeiliche Bestimmungen versboten, um die früher so häusig vorkommenden Fälle des Erstickens durch Kohlenorydgas unmöglich zu machen. Aus

biesem Grunde find jest überall durch neuere Bestimmungen bie Inftbicht ichließenden Ofenthuren vorgeschrieben.

Nach der Art des Verschlusses unterscheidet man drei Gattungen von luftdichten Ofenthüren, nämlich:

# Rittthuren, Baltenthuren, Bebelthuren.

1. Die Rittthür. Taf. 16, Fig. 2—2b. Die von Gußeisen gesertigte Zarge ist zur Aufnahme von zwei, gleichessells gegossenen, Thüren eingerichtet, von welchen die innere die Konstruction einer gewöhnlichen Heizthür zeigt, wie sie in Fig. 112 dargestellt ist, die äußere dagegen hat auf ihrer nach innen gesehrten Seite eine angegossene Nut, in welche ein an der Zarge angebrachter Rand eingreist. Zum volleständigen luftdichten Verschluß, welcher durch das seite Un-




drücken der Thür bewirkt werden soll, wird die Nute mit einem elastischen Kitt aus Graphit und Asbest ausgessüttert, der die Unebenheiten des Randes aushebt. Das Unpressen ersolgt mittels einer Schraube, die ihr Mduttersgewinde in der Zarge selbst hat, und die Spindel wird durch das Aussexen eines besondern Schlüssels gehandhabt. Fig. 3 u. 3a, Tas. 15 stellen endlich die zugehörige messingene Borthür dar.

2. Die Oberbaltenhür. Durch das häufige Öffnen und Schließen der Kittthür wird die Ausfütterung der Nut leicht beschädigt und ihre Ergänzung im Sinne der Sichersheit oft nötig. Dies hat Veranlassung gegeben zu der in Fig. 1 und 16 dargestellten Oberbaltenthür. Hier sind nämlich zwei Zargen vorhanden, wovon die äußere wieder zur Aufnahme der luftdichten Thür dient, die mit ihrem

abgeschliffenen Rande auf den geschliffenen Rand der innern Zarge aufsett. Die Unpressung erfolgt durch einen übersgelegten Balken, in dessen Mitte eine Schraube befindlich ist; einige Umdrehungen des Schlüssels bringen dann den nötigen Schluß hervor. Nach außen wird die Vorrichtung ebenfalls durch die Messingvorthür gedeckt.

Neuerdings fertigt man sowohl Kitt- als Oberbalkenthüren auch ornamentiert in Gußeisen und in Messingguß, dadurch wird die Messingvorthür entbehrlich gemacht. Der Schraubenschlüssel ist in diesem Falle sest mit der Spindel vereinigt.

3. Die Sebelth ür. Fig. 112—116. Sie besteht aus einer gewöhnlichen Seizthür (Fig. 112), mit Lufteregister, welche an den vorstehenden angegossenen Rand der gußeisernen Zarge anschlägt, und aus einer schweren



äußern Rahmenthür von Eisen oder Messing, mit in den Rahmen eingeschliffenem Rande. Das Anpressen der letztern erfolgt durch zwei Hebel aa, Fig. 114, welche in der Stellung der Fig. 115 in entsprechende hafenförmige Ansätze des Rahmens eingreisen und dadurch den sichern Schluß bewirfen. Der einfachen Handhabung und Billigsteit wegen sind diese Thüren sehr beliebt. Die vordere Hebelthür wird entweder in Gußeisen schwarz oder bronziert, oder in Messingguß geliefert, und danach variiert auch deren Preis


# III. Gemifdte Ofen.

§ 34.


Um eine schnellere Erwärmung hervorzubringen, als sie das Material der thönernen Ösen gestattet, waren in Deutschland schon vor mehr als 50 Jahren Leitungsösen mit viereckigem gußeisernem Untersatze in Gebrauch. Der eiserne Brennraum soll alsdann die Wärme schnell verbreiten, während das Material des thönernen Aussatzes als schlechter Wärmeleiter die nachhaltige Ausspeicherung der Wärme zu bewirken hat.

Gin Djen nach diefem Syfteme ift u. a .:

1) der von G. v. Biniwarter in Wien konstruierte, derselbe ist in 2 Horizontalschnitten, einem Bertikalschnitte



Zig. 118. Schnitt bei L.L.



und einer Ansicht in den Figuren 117—120 dargestellt. Der Sociel desselben besteht in seiner ganzen höhe aus Gußeisen; in demselben ist der gußeiserne Heizkaften nebst Rost und Aschenfall untergebracht. Vom Sociel aufwärts

ist der Winiwarter'sche Ofen in allen Teilen aus Thon konstruiert.

Über dem eisernen Heizkasten erhebt sich eine elliptische starkwandige Röhre aus Chamotte bb, die von einem Mantel aus doppelwandigen, hohlen Thonkästen umgeben ist. Die Flamme steigt in der Röhre bb senkrecht nach oben, geht dann in den hohlen Ofenmantel über, die Züge II, III und IV durchstreichend, und mündet an tieser Stelle bei L in den Schornstein.

Die Zimmerluft gelangt durch Öffnungen im Ofensockel in den Hohlraum zwischen dem elliptischen Rohre b b
und dem Ofenmantel und strömt erwärmt durch Öffnungen
in der Ofendecke aus.

Der Dfen von Winiwarter ift wegen der großen,




Fig. 120. Schnitt nach MM.




Fig. 121.

aus Thon gebrannten Versfatzftücke ziemlich teuer und beim Transport leicht zersbrechlich.

2) Der Staebe'sche Schulofen (Fig. 121 in Durchschnitt und Grundriß), welchen die Ofenfabrik vorsmals Duvigneau & Co.

in Magdeburg fabriziert und auf der Spezialausstellung zu Cassel ausgestellt 1) hatte. Der Haltbarkeit wegen sind die

<sup>1)</sup> Katalog der Caffeler Spezialausstellung. 11. Aufl. G. 114.

untersten Kachelschichten mit eisernen Bändern gebunden, Heizkhür und Aschenkür sind luftdicht schließend, der eiserne Heizkasten ist nit Chamotteplatten ausgefüttert. Zur Erzielung einer Zimmerventilation sind drei Stück 7 cm weite viereckige eiserne Kohre in das Dsengemäuer dicht schließend eingefügt. Das eine, vom Fußboden bis zur Decke reichende Rohr v steht mit der äußern Luft in Verbindung; das Rohr u dient zur Cirkulationsheizung, Rohr w saugt die verdorbene Luft vom Fußboden ab und leitet sie nach dem Schornsteine.

3) Bei dem Ofen des Ingenieur Born in Magdeburg besteht nicht allein der Untersatz, sondern der ganze äußerlich sichtbare Ausbau aus Eisen. Dieser Metallmantel ist, wie Tas. 13, Fig. 1—4 verdeutlicht, in der Nähe des Fenerraumes mit Chamotte, in den oberen Partien und unterhalb des Rostes mit Mauerziegeln ausgefüttert. So sindet eine innige Bereinigung beider Materialien statt. In der Mitte des kreisrunden Osenkörpers besindet sich ein aus Chamottes resp. aus Mauerziegeln errichteter Kern von  $1^{1/2}$  Stein Durchmesser, um welchen die Fenerzüge I und II symmetrisch angeordnet sind; behufs schnelles rer Anwärmung des Zimmers ist der III. Zug als metallenes Rohr gebildet.

Der Ofen wird  $1-1^{1/2}$  Stunde lang scharf geheizt, dann die Thür luftdicht geschlossen; hierbei wirken die ershipten Thonmassen, wie wir dies bei den Massenöfen kennen gelernt haben, lange Zeit als Wärmereservoir.

Nach dem Schließen der Ofenthür kann der Schornstein benutzt werden, um die kälteren Luftschichten vom Fußsboden abzusaugen; man erreicht dies durch Anlage eines mit dem Zimmer kommunizierenden Kanales unter der Diele. Hierbei sinken die wärmeren Luftschichten von der Decke her nach und die Zimmertemperatur wird in versschiedenen Höhenlagen eine sehr gleichmäßige.

4) Der Feilner'sche Ofen. Durch den Ofensabristanten Feilner in Berlin wurde zuerst der gußeiserne Heizkasten in das Innere des Ofens verlegt. Auf Tas. 14 ist ein derartiger Ofen in vier Horizontalschnitten, welche in den Höhen bei A, B, C und D genommen sind, in dem Quers und Längenschnitte Fig. 3 und 4 und in Borders und Seitenansicht dargestellt.

Die ungleichmäßige Ausbehnung des Eisens in der Wärme verlangt eine möglichst freie Lage des eisernen Peizkastens, wenn das Auseinandertreiben des Ofens vershütet werden soll. Derselbe wird aus einer Grunds und Deckplatte und 3 Seitenplatten zusammengesetzt und in einen Falz des Ofenmauerwerkes so eingeschoben, daß Spielsraum sür die Ausdehnung verbleibt. Eine doppelte Dachsteinlage, welche über 4 Stücken von Mauerstein gestreckt ist, dient ihm als Unterlage. Zum Zwecke seichterer Beswegung ist diese Decke mit trockenem Sande bedeckt. Zur

Ableitung des Rauches aus dem Heizkaften ist auf denselben ein außeiserner Cylinder stumpf aufgesetzt. Die Dichtung der Fuge wird durch Sandbettung bewirkt, welche ein umgelegter Lehmwulft festhält. Der Cylinder trägt auf feinem Flansche eine oval gelochte Eisenplatte, und darüber folgt eine Schicht Dachsteine, wodurch der Abschluß gegen die nun folgenden liegenden Büge bewirft wird. Diese Büge find fämtlich mittels einer durchgehenden, vertifalen Bunge geteilt, dadurch wird der Weg des Feuers verlängert und eine möglichst vollständige Abgabe der Wärme an die Ofenwandungen erzielt. Um die vom Beizkaften ausgestrahlte Wärme nutbar zu machen, sind im Sockel des Ofens in Sohe bei A drei Gitterkacheln angebracht, durch welche die Zimmerluft einströmt, sich an ben Wandungen des Raftens erwärmt und über C durch die oblonge Gitterkachel ins Zimmer zurückfehrt. Bei fortgesetzter Cirkulation wird eine schnellere Erwärmung des Lokales erzielt, als durch gewöhnliche Rachelöfen und die ziemlich empfindlichen Schmelzkacheln werden von der Hitze des Herdes nicht alteriert.

Die Rosten eines derartigen Einsates erhöhen den Preis des kompletten Ofens um ca. 30 Mark; letzterer pflegt je nach Größe, Reinheit und Weiße und dem Grade dekorastiver Ausstattung erheblich im Preise zu schwanken.

5) Bon Duvignean & Co. in Magdeburg wird ein sogenannter "Einsatz- oder Gitterofen" fabriziert, der ebenfalls in die Kategorie der gemischten Öfen gehört und mancherlei Nachahmung und Verbreitung sand. Ein derartiger Ofen unterscheidet sich im Unterbau nicht von den gewöhnlichen Zimmeröfen; aber die schuellere Erwärmung wird hier dadurch erreicht, daß man inmitten des Ofens eine vorn und hinten offene Nische aus Kacheln errichtet und in dieser einen vollständigen, gußeisernen "Reguliereinsatz", wie wir dieselben bei den Mantelösen kennen geslernt haben, ausstellt.

Während der Einsatz nach dem Zimmer hin durch eine zweiflügelige bronzierte Gitterthür verdeckt wird, kann die Zimmerluft an der Räckseite des Ofens in die offene Nische treten und erwärmt durch das vordere Gitterwerk ins Zimmer zurücksehren. (Tas. 15, Fig. 1—3.)

Der eiserne Einsat, den wir detailliert Fig. 122 im Grundriß und Fig. 123 im Durchschnitt dargestellt haben, ist mit Chamotte ausgefüttert, mit Hängerost, Planrost und Regulierschraube versehen und oben zum Anschluß an das gußeiserne Rohr a trichtersörmig verengt. Die Zusammensetzung des Einsatzes erfolgt aus vier gußeisernen Platten au und einem intern Kranz b mit Falzverbindung; oberhalb werden die Platten durch die trichtersörmige Haube c zussammengehalten. Über der letztern ist mit guter Dichtung ein Rohrstutzen d ausgesetzt, welcher die eiserne Decke f der Nische durchdringt. Aus dem Rohr steigt der Rauch in dem Zuge 1 nach der Richtung des Pseiles empor, fällt in 2

abwärts, umspielt den untern Abschluß der Nische, steigt in 3 auf und gelangt durch den liegenden Zug 4 in das Rauchrohr und in den Schornstein.

Die zur Verbrennung nötige Luft wird dem Rost durch die Regulierschraube zugeführt, die Usche aber fällt durch die Spalten des Rostes in den beweglichen Uschenkaften hinab,






Fig. 123.



ber auf einer Eisenplatte ruht. Die mit Deckel verschene Öffnung ber Platte dient zur Entfernung von angesammelter Flugasche und Ruß.

Vorzüge dieses Ofens sind: Dauerhaftigkeit, da der Einsatz unabhängig von den Kachelwandungen aufgestellt ist. Reparaturen der Sisenteile können leicht ausgeführt werden, ohne daß ein Umsetzen des Kachelmantels nötig ist; die Heizthüren liegen nicht in den Kachelwänden, was die Schmelzkacheln wesentlich schont; die Bedienung ist einsach wie bei allen Regulieröfen; die Erwärmung tritt ziemslich schnell ein und die thönernen Wandungen des Mantels bilden ein Reservoir, welches auch nach dem Abbrennen des Füllschachtes noch längere Zeit wärmestrahlend wirkt.

Die Ausbildung der Ginfatöfen hat eine befriedigens dere Löfung badurch erfahren, daß man sich bemühte, den



Gitterverschluß organischer als bisher in ben architeke tonischen Ausbau einzufügen. Die Thomvarenfabrik vorm. D. Duvigne au & Co. in Magdeburg fabriziert derartige Ösen als Spezialität in Schmelzkacheln und in plastisch verzierten Kacheln mit farbiger Glasnr in verschiedenen Gattungen:

- a) Grundöfen, vieredig ober fünfedig, zur Aufstellung in Zimmern gewöhnlicher Größe geeignet.
- b) Ginfaffungsöfen, postamentähnlich mit Basenfrönung für kleine elegante Zimmer ober Boudoirs;
  - c) Öfen mit Mittelsims, in deren Untersatz ein

besonders großer Einsatzofen eingefügt ist, wodurch dersselbe zum Erheizen größerer Salons geeignet wird;

d) Kaminöfen, mit vollständigem kaminähnlichem Unterbau — nach Urt des auf Taf. 8 dargestellten —, aber als Gitteröfen mit kaminartigen Vorthüren konstruiert, so daß große Käume in kurzer Zeit wirksam erwärmt werden können.

Der in Fig. 124 dargestellte Ofen giebt ein entsprechendes Beispiel des Gitterofens mit reicher Einsfassung, plastisch verzierten Kacheln und farbigen Glasuren. Der Sockel ist gitterähnlich durchbrochen, um das Einströmen kalter Luftschichten am Fußboden zu ermögslichen; während deren Austritt durch die einslügelige bronzierte Gitterthür erfolgt.

6) Als ferneres Beispiel der Öfen gemischter Art teilen wir endlich auf Taf. 18, Fig. 1—6, eine in Südsdeutschland und speziell in Karlsruhe sehr gebräuchliche Konstruktionsweise mit. Diese Ösen werden sast ausschließslich von innen geheizt und gewähren, da sie meist aus sein glasierten Kacheln zusammengesetzt sind, ein ziemlich gessälliges Ansehen. Das Osenrohr ist in der Regel mit Klappe versehen, doch könnte die letztere bei lustdichtem Thürsverschlinß sehr wohl entbehrt werden. Auch der Rost bleibt häusig ganz sort, da vorwiegend Holz als Brennmaterial zur Anwendung gelangt: in dem vorliegenden Beispiele ist jedoch aus Steinkohlenheizung Bedacht genommen und desshalb Kost nebst Aschensall nach Art der eisernen Etagensöfen angebracht.

Auf Taf. 17, Fig. 1 ist die Vorderansicht und in Fig. 6 ein Teil der Seitenansicht des Osens zusammensgestellt. Fig. 2 giebt den Längsschnitt nach der Richtung EF des Grundrisses, Fig. 3 den Querschnitt nach der Linie GH, während die Horizontalschnitte nach A-B und C-D die Ausstütterung des Feuerranmes resp. die Anordsung der Wärmeröhre erkennen lassen.

Der Karlsruher Ofen besteht zu unterst aus:

1) dem eisernen Gestell, d.h. einer gußeisernen Platte mit vier schmiedeeisernen, 13-15 cm hohen Stützen von Quadrateisen. (Bei größerer Länge des Osens dürsten sechs Stützen erforderlich sein.) Die eisernen Stützen werden durch Füße von gebrauntem Thon bekleidet, salls man nicht etwa den Sockel als geschlossenen Körper behandelt. Auf der Eisenplatte ist das Gestell sür die Heizthüre (Thürsarge) mittels Is sörniger "Winkelstützen" aufgenietet. Die gegossenen Roststäde ruhen an den Enden auf zwei schniedes eisernen Schienen sest auf; zwei dergleichen Schienen sind unterhalb mit der Gußplatte vernietet und soll auf letzteren eine Bewegung des Rostes gestattet sein. Der Aschnehälter ist verschieblich in einem, mit der Platte vernieteten, vorn ossen Blechkaften untergebracht und mit ein oder zwei Thürchen zur Requlierung des Zuges versehen.

Breymann, Bau-RonftruftionBlebre. IV. Dritte Auflage.

Auf die Gußplatte werden nun die unteren Sodels facheln aufgesett; sie sind 8-10 cm hoch, mit dichtschließenden Fugen aneinander geschliffen und mit Dachsteinen in Lehmmörtel gut ausgefüttert.

3) Auf dem Untergesinis ruhen dann in der oben beschriebenen Urt die vier Edkacheln und die dazwischenliegenden geraden Racheln jeder Schicht. Alle horizontalen Fugen der Schichten werden ortsüblich durch Messingreifen. beren Enden man zusammenschraubt, gedeckt. Eine horizontale Berankerung der Schichten ist im vorliegenden Kalle durch die Unlage zweier Bärmeröhren gegeben, welche für häusliche Zwede benutzt werden können und dann hinten geschlossen und vorn mit Vorthüren versehen, oder (wie in unserer Zeichnung) hinten offen und an der Vorderseite mit einer durchbrochenen ornamentierten Rachel geschlossen sind. Es entstehen hierbei die sogenannten "Durchsich» ten", deren unser Dfen zwei erhalten hat. - Die Böben der Durchsichten werden in Karlsruhe von Bleche oder Bußeisenplatten bergestellt, um eine rasche Erwärmung des Zimmers zu erzielen. Für die Böden, welche dem Stichfeuer besonders ausgesetzt find, würde indessen eine Dachsteindede mit darüber liegender Rachelbekleidung bei weitem vorzuziehen sein, da diese einen haltbareren, dichteren Abschluß ber Züge liefert. Angesammelte Staubteilchen fönnen alsdann auf der Kachelbetleidung des Bodens nie so weit erhitt werden, daß sie verkohlen und lästigen Geruch im Zimmer erzeugen, was bekanntlich bei schlecht konstruierten eisernen Ofen sich einzustellen pflegt. Undichte Stellen in dem Boden der Barmröhre, und infolgedeffen Eindringen von Rauch in das Zimmer, werden ebenfalls hierbei vermieden. Dagegen dürfen die Decken der Durchsichten, welche der Stichflamme nicht ausgesetzt sind, aus Eisenplatten hergerichtet werden. Im vorliegenden Falle bestehen dieselben aus Gisen und sind mit Blechkapseln versehen, um erforderlichen Falles eine Reinigung der horizontalen Züge von der Wärntröhre her bewirken zu können.

4) Die Decke bes letten liegenden Zuges ift aus Dachsteinen hergestellt. Um die von derselben ausgestrahlte Wärne für das Zimmer untbar zu machen, sind die Gessinskacheln, welche die sogenannte "Gallerie" bilden, durchbrochen und oberhalb mit einer geschliffenen Sandsteins oder Marmorplatte abgedeckt. Die Durchbrechungen der Kacheln gestatten alsdann, daß die Luft, nachdem sie sich bei der Cirkulation erwärmt hat, ins Zimmer zurücksgelangt.

Eine Ausfutterung mit Dachsteinen ist zum Zwecke schneller Erwärmung bei vorgenanntem Ofen nur auf vier Schichten Höhe erfolgt; die obern Schichten sind lediglich mit Lehm sorgfältig verstrichen, um das "Durchbrennen" und das "Durchrauchen" in den Fugen zu vermeiden. Wänscht man eine anhaltendere Wärmequelle zu erzielen, so

Fünftes Rapitel.

muß die Auskleidung eine durchgehende sein. Mit Rücksicht auf das zur Anwendung kommende Brennmaterial, die Steinkohle, ist der Herd "schachtförmig" verengt, wobei eine kräftige Auskutterung mit Chamottesteinen ermögelicht wird.

5) Im äußern Aufbau erinnert der Karlsruher Ofen schon durch sein Untergestell an die Vorbilder des Mittelsalters; seine mit Rand verschene Kachel ließe sich leicht zur Relieffachel umbilden und durch Anwendung farbiger Glasuren die volle Wirfung des altdeutschen Ofens erzielen.

# § 35. Rundöfen.


Außer diesen letztgenannten Karlsruher Dfen von vieredigem Grundrig hat sich am Orte seit längerer Zeit eine Gattung runder Öfen eingebürgert und beliebt gemacht, welche im Brinzipe kaum von der Konstruktion der Bierecksöfen verschieden ist, aber doch einige charafteristische Abweichungen, namentlich in Ansehung der Züge, des Rostes und der Durchsichten zeigt. Gin berartiger Dfen aus der Fabrit des Hoflieferanten Eduard Meger in Rarlsruhe ist auf Taf. 19, Fig. 1 in der Ansicht, Fig. 2 im Bertifalschnitt, Fig. 3-6 in verschiedenen Horizontalschnitten bargestellt. Die Rundofen werden in verschiedenen Größen und Nummern von 1 m — 2,5 m Höhe hergestellt und von 33-65 cm Durchmesser; der hier gezeichnete Ofen hat 1,68 m Höhe und 54 cm Durchmesser und absorbiert daher bei 3,34 qm Heizfläche verhältnismäßig sehr wenig Zimmerraum. Er verbindet die Vorteile des eisernen Rundofens mit den Vorteilen der Thonöfen. Die größeren Fabrifnummern werden meistens mit festem Sochel gesett.

Die Konstruktion anlangend, ruht das eiserne Untersgestell wiederum auf vier schmiedeeisernen, mit Thiersüßen bekleideten Stützen. In der Mitte des Gestelles befindet sich der kreisrunde Rost mit beweglichem Aschenkasten. Darüber folgt die Sockelschicht und nunmehr die erste Kachelschicht mit gußeiserner, luftdichter Thürs und Messingsvorthür. Die Kacheln haben 21 cm Breite und 23 cm Höhe und sind nicht glatt, sondern gerieft; die Stoßsugen werden zusammengeschliffen, die Lagersugen durch Messingsringe gedeckt.

Bur Bermehrung der Heizstäche hat der Dsen zwei Durchsichten, welche am vordern und hintern Ende mit ornamentierten Gitterkacheln geschlossen sind. Statt der letzteren wendet man zum Berschluß an der Vorderseite auch Messingthüren an und gewinnt dann zwei abgeschlossene Wärmröhren, welche für Wirtschaftszwecke meist erwünscht sind. Die innere Wandung der Wärmeröhren wird (vgl. Fig. 2), durchgängig ans gefalzten Eisenplatten hergerichtet. Über und zwischen den Wärmeröhren sind doppelte Dach-

steinschichten horizontal auf Gisenschienen gelagert, um den Berbrennungsprodukten auf ihrem Wege zum Schornsteine möglichst viel Wärme zu entziehen. Im übrigen ist die Bewegung der Feuergase durch die, in Fig. 2 und Fig. 4—6 eingezeichneten Pfeile ersichtlich; jene treten in Höhe von gh in das Rauchrohr und demnächst in den Schornstein. Auch die Ofendecke ist im vorliegenden Falle aus doppelten Dachsteinen hergestellt.

Wegen größerer Haltbarkeit der Kacheln und zur Bermehrung des Reservationsvermögens sind dieselben bis



9 Meter 9 15

zur Ofendecke hinauf ausgefüttert; am Herde felbst ist anßerdem eine starke Aussutterung von Chamottesteinen vorhanden.

In Norddeutschland ist die zuletzt beschriebene Ofengattung gemischter Konstruktion wenig in Gebrauch; man setzt sie dort durchgängig mit festem Sockel als sogenannte "Grundösen", die Wärmröhren mit Gitterkachel sallen fort.

Reizvoller im Aufbau, reicher und effektvoller in der Gliederung sind die neueren Muster, welche an Stelle des Areises das Achteck als Grundsorm verwenden. Ein schönes Beispiel ist der in Fig. 125 dargestellte (von Jhne und Stegmüller) gezeichnete achteckige Majolikavsen.

Der Unterbau desselben ist aus je vier größern Platten zusammengesetzt, deren Stoß abwechselnd auf der Mitte der korrespondierenden Seiten des Achteckes liegt, in der Art, daß jedes Versetztück eine ganze und zwei halbe Seiten enthält. In ähnlicher Weise ist der Fries mit Architrav, das Gesims und die Auppelfrönung hergestellt. Die Masken im Fries, die Rosetten des Postamentes werden nachträgslich — um die Stoßfugen zu decken — eingesetzt. Der eigentliche Schaft des Osens ist aus achteckigen Kacheln sauber zusammengeschliffen und die Eckkacheln sind separat im zugehörigen Winkel gesormt. Die Grundfarbe der Majolisen ist ein helles Kastanienbraun, aufgelichtet mit Gelb; das Blattwerk ist grün.

Die Anordnung der Züge ist so getrossen, daß eine vertikale Zunge den Osen in zwei Hälften teilt; über dersjenigen Abteilung, welche den Feuerraum einschließt, sind durch eingelegte horizontale Decken nur "liegende Züge", in der andern Abteilung "stehende Züge" hergestellt. Die Einseuerung besindet sich in einer Füllung des postamentsähnlichen Untersates.

Hiermit schließen wir unsere Beschreibung der gebräuchslichsten Ofenkonstruktionen der Gegenwart, deren erschöpfende Behandlung, bei der Reichhaltigkeit des Materials, den Zwecken dieses Werkes fern liegt.

# I. Bestimmung des Nuheffehtes der Stubenöfen.

Ein Hauptvorteil dieser Apparate für Lokalheizung besteht darin: daß alle durch die Wände derselben abgesgebene Wände für das zu heizende Lokal effektiv nutzbar gemacht wird und daß nur die Wärmemengen verloren gehen, welche von den Verbrennungsprodukten in den Schornstein mitgeführt werden. Ze geringer dieser Verlust, desto größer wird der Heizekselst sein, und auf die Bestimmung desselben kommt es daher bei der theoretischen Verechnung eines Ofens zunächst an. Vezeichnen wir:

mit k den absoluten Barmeeffett 1) des Brennmateriales,

" p das auf Wasser reduzierte Gewicht 2) der Berbrennungsprodukte von 1 kg Brennmaterial,

" & die Temperaturdifferenz zwischen dem zu heizenden Raume und den Gasen im Rauchrohr des Ofens,

dann ist der Nutzeffekt gegeben durch die Formel von Ferrini:

$$\eta = \frac{\mathbf{k} - \mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\vartheta}}{\mathbf{k}} = 1 - \frac{\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\vartheta}}{\mathbf{k}};$$

für lufttrodenes Holz kann man setzen rot.

1) Den absoluten Bärmeefsekt verschiedeuer sester Breunftosse sindet man in Tabelle II, S. 4 zusammengestellt.

2) Das auf Wasser reduzierte Gewicht eines Körpers ist das Produkt aus seinem absoluten Gewicht und der spezifischen Wärme desselben und beträgt sür Lust 0,305 kg pro Kubikmeter.

$$\eta = \frac{11}{12}$$

Für einen gut konstruierten Ofen, ans dem die Berbrennungsprodukte gehörig abgekühlt entweichen, kann man zwar  $\eta=0.9$  annehmen; um sicher zu gehen, wird jedoch der Nutzesselt höchstens mit 0,80 und gewöhnslich nur mit 0,68 in Unschlag gebracht werden können.

# H. Verhälfnisse zivischen der Heigfläche und dem zu erwärmenden Raume.

Die Heizfläche eines Ofens wird aus demjenigen Teil seiner Wandungen, welche innerhalb mit den Bersbrennungsgasen, außerhalb mit der Luft des zu erwärmens den Raumes in Verbindung stehen, gebildet, und die Größe der Heizfläche wird bedingt durch:

- 1) das Material der Ofenwandungen (Gisenblech, Gußseisen, Terracotta),
- 2) die Konstruftion des Ofens,
- 3) das zur Verwendung fommende Brennmaterial.

Auch die Art der Feuerung kann von Ginfluß anf bie Bestimmung der Beigfläche sein.

Da unsere Wände aus natürlichen oder fünstlichen Steinen bestehen, welche wie bekannt die Wände hindurcheleiten und die Luft der Wohnräume entweder absichtlich oder durch undichte Fugen von ansen her ersetzt wird, so genügt es nicht — wie häufig in der Prazis geschieht —, die Dimensionen eines Heizapparates lediglich nach der Größe des zu heizenden Raumes zu besmessen, vielmehr wird es darauf ankommen:

alle Wärmeverluste durch Wände, Fenster, Fußböden und Deden, soweit diese Ausstrahlungs – oder Transmissionsflächen sind, zu ermitteln, wozu die auf S. 38 zusammengestellten Transmissions-Roefsizienten dienen.

Wird die Heizstläche dagegen nur nach dem kubischen Inhalt des Raumes, ohne Rücksicht auf die Transmission, bestimmt, so gelangt man leicht zu falschen Annahmen.

Man könnte nun nach dem Vorgange von Ferrini n. A. die für einen gegebenen Raum erforderliche Heizstäche bestimmen, indem man versucht, die wechselnde Temperatur des Rauches und die Temperatur der Lust, welche die Heizstächen bespült, zu ermitteln und den Heizessehlen zu bestechnen. Dies Verfahren ist mühsam und oft erfolglos, weil die Temperaturen des Rauches in den Zügen des Osens resp. im Schornsteine und die störenden Einslüsse der Russablagerung bisher nicht genügend in Rechnung gezogen

werden können. Man ist daher lediglich auf Erfahrungswerte angewiesen.

Peclet fand bie ftündliche Bärmeabgabe von einem Quadratmeter Heizfläche:

- a) für Öfen von gebranntem Thon = 1600 W. Sinh.
- b) " " " Gußeisen . . = 4000
- c) " " " Sisenblech . . = 1500

Diese Zahlen sind aber als Maximalwerte anzussehen, auch wird man zu a) unterscheiden müssen, ob die Osenwandung dünn ist wie bei Kachelösen oder dick wie bei Massenösen. In diesem Sinne können die von Herremann Fischer gegebenen Grenzwerte als Durchschnittszahlen dienen. Danach ist zu rechnen, daß

- 1) Rachelösen für 1 qm Heizssäche 1000—1500 W.S. (Massenösen weniger),
- 2) glattwandige eiserne Öfen . . 2000—2500 B.S. abgeben. Angegossene Rippen erhöhen bei eisernen Öfen die Bärmeabgabe im Mittel um 600—1000 Bärmeeinheiten für 1 qm Rippenobersläche.

# III. Erneuerung der Tuff der Wohnräume mittels Ofenheizung.

Die Lufterneuerung ist bei der Heizung mit gewöhnlichen Zimmeröfen bekanntlich fehr unbedeutend; fie beträgt nach Péclet 1/10-1/5 vom Kubitinhalt des Zimmers (während bei gut konftruierten Heizkaminen ftündlich eine fünfmalige Erneuerung der Luft des Raumes erfolgt. Um die den Heizkaminen eigentümlichen, lästigen Luftströmungen zu vermeiben, wendet man die früher besprochenen Cirkulationsöfen oder Mantelöfen an, bei welchen atmosphärische Luft durch einen Kanal von außen her in den Zwischenraum zwischen Mantel und Heizkörper eingeführt und der Zufluß durch eine Klappe geregelt wird. Der Mantel ist dann unterhalb bis auf die Kommunikation mit der Atmosphäre gang geschlossen, und man erhält auf kleinem Raume leicht eine ausreichende Heizfläche mit ausreichender Erneuerung der Zimmerluft bei 0,5-0,6 m Durchströmungsgeschwindigkeit pro Sekunde.

Anm. In vielen Fällen läßt man nicht die änßere, sondern die Luft des Zimmers in dem Zwischenranme eirkulieren und hat dann zwar feinen Lustaustausch, aber schnelle Erwärmung zu gewärzigen. (Dsen von Meidinger, Geifeler, Anstermann u. A.)

Wie groß das Bolum der auf folche Weise stündlich einzusührenden frischen Luft bemessen werden müsse, läßt sich nicht ohne weiteres allgemein bestimmen: es hängt vielmehr von mancherlei Ursachen, welche die Luft eines Zimmers zu verderben geeignet sind, ab. Im wesentlichen läßt sich die Luftverderbnis zurücksihren:

a) auf den Atmungsprozeß und die Ausdünstung der Zimmerbewohner; b) auf die Beleuchtung mit Gas, Öl oder anderen Be-leuchtungsftoffen.

Diese Vorgänge werden im achten Kapitel "Bentilation" zusammenhängend vorzutragen sein; hier sei vorläufig folgendes erwähnt:

- 1) die zur Respiration und Transpiration stündlich ersorderliche Lustmenge beträgt für einen erwachsenen Menschen wenigstens.
- 2) der Luftverbrauch durch Berbrennung von 1 cm Gas beträgt . . . . . . . .
- 3) der Lustverbrauch einer Gasslamme mit 120 l stündlichem Gasverbrauch . . . 0,96

Dagegen beträgt: bie stündliche Wärmeentwickelung eines Menschen, bei ruhigem Verhalten

(nach Andral und Gavaret) . . 120 B.-G.;

6 cbm;

die Wärmeentwickelung einer Gasslamme mit 120 l stündlichem Gasverbrauch 919 die Wärmeentwickelung einer Kerze, welche stündlich 11 g konsumiert . . . . 108

Die Wärmeproduktion von Menschen und Gasslammen ist aber auch gleichzeitig eine nie versiegende Quelle der Kohlensäureproduktion, denn nach Untersuchungen von Saussure, Brunner, Boussignault, Regnault u. A. enthält reine atmosphärische Luft nur 0,3-0,5% an Rohlensäure, die ausgeatmete Luft dagegen (uach Vierordt) 43.34%.

Eine Normalkerze produziert stündl. 11,3 l Kohlensäure 1) ein Gasschnittbrenner " " 92,8 l "

Nun ift zwar durch die Erfahrung bestätigt, daß man sich ohne Störung des Wohlbefindens einige Stunden in einer Luft aufhalten kann, welche 10,00/00 an Rohlenfäure enthält: die Rohlensäure ift also kein Bedenken erregendes Moment an sich. — Aber mit ihr in gleichem Berhältnisse nehmen auch die anderen Atmungsprodukte, d. i. der Wafferdampf und die organischen Bestandteile, zu. Diese letteren scheinen es nun gerade zu sein, welche das Wohlbefinden stören. Lange vorher, ehe der Rohlenfäuregehalt die bedenkliche Höhe erreicht, bemerkt man durch die Geruchsorgane, daß die Luft durch Stoffe verunreinigt ift, welche — wenn sie sich im Übermaß ansammeln — dieselbe vergiften und Übelkeit, selbst Ohnmacht erzeugen. Es ift daher für jeden Raum, der gefund erhalten werden foll, nötig, daß die durch Atmung, Ausdünstung und Beleuchtung verdorbene Luft ersetzt werde. Findet dann die Lufterneuerung noch stätig und ausreichend statt, so wird nicht allein der Rohlenfäuregehalt, sondern auch der Gehalt an Wafferdampf auf ein zuträgliches Maß zurüchgeführt.

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Biologie. Bb. XII. Untersuchungen über Berunreinigung der Luft durch tünftliche Beseuchtung.

Das Quantum der abzuführenden Enft, d. h. der Bentilationsbedarf spielt also eine sehr wichtige Rolle; er wird verschieden aussallen, je nachdem der Grenz-wert der zulässigen Verunreinigung der Zimmerlust hoch oder niedrig normiert wird. — Als Maßstab sür die Verunreinigung kann nach dem Borgange von v. Pettenstofer) in München mit Vorteil der Kohlensäuresgehalt gewählt werden, da dieser sich am sichersten bestimmen läßt. Denn die organischen Substanzen der Lustsind nicht meßbar oder wägbar, die Sauerstofsabnahme entzieht sich der Untersuchung und der Wassergehalt ist sein sicherer Maßstab für die Verunreinigung derselben.

Pettenkofer erklärt nun jede Luft als "schlecht für beständigen Ausenthalt", welche insolge Atmung und Aussänstung mehr als  $1^{\circ}/_{00}$  Kohlensäure enthält; gute Zimmerluft hat nach seinen Angaben höchstens  $0.7^{\circ}/_{00}$  Kohlensäuregehalt. Da die Kohlensäureproduktion nun nach Miter und Geschlecht verschieden ausfällt?), so gilt dasselbe auch sür den Ventilationsbedarf. Um dieses Luftquantum theorestisch zu ermitteln, bezeichnen wir mit

C den stündlichen Bentilationsbedarf pro Kopf. Kerner sei:

1 die stündliche Rohlenfäureproduktion,

p der Grenzwert der Berunreinigung ter Luft,

a der Gehalt der atmosphärischen Luft an Kohlensfäure, dann ist

$$C = \frac{1}{p-a}.$$

Ausgeatmete Luft enthält 43,34% Rohlenfäure; sie muß also mit so viel frischer Luft gemischt werden, daß die Kohlenfäure nach der Wischung höchstens den Grenzwert (0,0007) erreicht. Die atmosphärische Luft kann daher, nun gut zu bleiben, nur 0,0002, höchstens 0,0005 an Kohlensfäure aufnehmen, d. h. man bedarf sür jedes Volumen ausgeatmeter Luft nach vorstehender Formel

$$\frac{41,34}{0,7-0,5} = \frac{43,34}{0,2} = 216,7$$
 Volumina frischer Luft.

Die stündlich pro Kopf ausgeatmete Lustmenge beträgt nun bei 1050 Atemzügen à 0,5 l, in der Stunde 525 l, mithin die stündliche Lustzusuhr pro Kopf

$$525 \times 216.7 = 113.8$$
 Rubifmeter.

Beispiel. Ein erwachsener Schüler produziert stündslich 1) im Mittel 19,3 l Kohlenfäure.

Für 
$$p = 0,0007$$
 ist der Bentisationsbedarf desselben  $C = \frac{0,0193}{0,0007 - 0,0005} = 95,5$  cm.

Für 
$$p = 1$$
 ift  $C = \frac{0.019}{0.0010 - 0.0005} = 38.6$  cm

und zwar ohne Mücksicht auf die durch Flammen hervorsgerusene Verunreinigung. 2) Im allgemeinen unß die Ersfahrung über das für verschiedene Zwecke ersorderliche Lustsvolumen Anhalt geben. Nach Morin<sup>3</sup>) ist der Lustbedarf pro Kopf und Stunde:

- 1) Ju Kranfenhäusern . . . . 70-150 cm
- 2) " Bersammlungsfälen . . . 50— 60 ,
- 3) " Konzertsälen und Theatern 40- 50 ,
- 4) " Schulen für Kinder . . . 15— 20 "
- 5) " Schulen für Erwachsene. . 30— 35
- 6) " Abendschulen für Erwachsene 35- 40 "
- 7) " Gefängnissen für Erwachsene 30— 40 "

Nach diesen vorläufigen Bemerkungen über Zweck und Umfang der Lusternenerung in Wohnräumen kann nunmehr auch das Lüstungsbedürsnis durch Zahlenwerte begrenzt und für bestimmte Fälle theoretisch ermittelt werden.

In diesem Sinne fällt jeder zeitgemäßen Dfenkonstruktion die erweiterte Aufgabe zu, nicht allein den Bärmeverlust zu ersetzen, welcher durch Abkühlung der Umschließungswände hervorgerusen wird, sondern ein gleichmäßig zuströmendes Volumen frischer Lust der Art zu erwärmen, daß die Temperatur des Raumes auf na hezu
konstanter Höhe erhalten wird, ein Zustand, der streng
genommen nur bei kontinnierlicher Heizung eintreten kann.

Wie der durch Bentisation bedingte Wärmeverlust zu ermitteln sei, wird im folgenden Kapitel unter § 38 nachsgewiesen.

<sup>1)</sup> über den Luftwechsel in Wohngebanden. München 1858.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für Biologie. Bd. II, S. 546.

<sup>1)</sup> Nach den Untersnchungen von v. Bettenkofer, Boit und Schärling.

<sup>2)</sup> Lange, Natürliche Bentilation. Tab. S. 22. Ein Teil der Kohlenwassersteine der Flamme entweicht unverbraunt, daher giebt die Kohlensäure allein keinen genanen Anhalt sür die Bentilation besenchteter Räume.

<sup>3)</sup> Études sur la ventilation. Tome II, p. 42.

# Sechstes Rapitel.

# Centralheizungen.

#### § 37.

Während Kannine und Zinnneröfen als Apparate für Lofalheizung den ausgesprochenen Zweck verfolgen, durch die Fenerung nur einen, oder höchstens zwei aneinander stoßende Mäume zu erwärmen, fällt den Centralheizungen die kompliziertere Aufgabe zu: entweder sämtliche, oder doch eine Gruppe von Räumen desselben Gebändes mittels eines gemeinsamen Apparates und von einem Centralherde aus zu heizen.

Im Vergleich zu den im vierten und fünften Kapitel abgehandelten Cokalheizungen lassen sich die Vorteile der Centralheizungen wie folgt zusammenfassen:

- 1) Da für jede Zimmergruppe nur eine einzige, meist im Souterrain gelegene Feuerstelle zu bedienen ist, kostet die Beaufsichtigung weniger Müse und Zeit; es wird an Dienstpersonal gespart, was bei großen, öffentlichen Gebäuden außerordentlich ins Gewicht fällt.
- 2) Der Verbrennungsprozeß des Centralherdes ift leicheter regulierbar, gleichmäßiger und vollständiger als derjenige einer größern Anzahl von, zum Teil in verschiedenen Etagen gelegenen, Feuerstätten. Es findet aber auch eine nachweisbare Ersparnis au Vrennmaterial statt, wodurch die größeren Anlagestosten leicht aufgewogen werden.
- 3) Rauch in den Zimmern und Belästigung der Inwohner durch das Heizpersonal fallen fort, auch die Veuersgefahr wird erheblich verringert.
- 4) Flure, Treppenhäuser, Korridore können gleichzeitig mit erwärmt werden.

Die Schwierigkeiten in der Anlage einer Centralheis zung bestehen dagegen:

- a) in der Beschaffung eines verständigen Bedienungspersonals;
- b) in der Regulierung des Heizeffektes nach dem jedesmaligen Stande der Außentemperatur:
- e) in dem Anpassen an die Grundrigdisposition;
- d) dem Ausschließen gewisser Räume nach vorübergehendem Bedürsnis.

Das Medium, an welches die im Centralheizapparate entwickelte Wärme übertragen und durch welches sie an den Berwendungsort (die zu beheizenden Käume) geleitet wird, kann nun Luft, Wasser voer Dampf sein. Danach unterscheidet man:

- A. die Luftheizung,
- B. die Bafferheigung,
- C. die Dampfheizung.

ells Kombinationen dieser drei Systeme unter sich sind noch zu nennen:

- D. die Dampf-Wasserheizung, eine Kombination von B und C,
- E. die Wasser-Luftheizung, Kombination von A und B,
- F. die Dampfeluftheizung, Kombination von A und C.

#### § 38.

#### A. Die Luftheigung.

Unstreitig ist die Luftheizung die älteste, einsachste und billigste aller Centralheizmethoden. Schon die Römer der Kaiserzeit verstanden es, einzelnen Gemächern ihrer Bäder und Paläste die Wärme mitzuteilen, welche in dessonderen Känmen des Untergeschosses erzeugt worden war. — In Rußland ist ein ausgebildetes System dieser Heizungsart schon nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Gebrauch gewesen. Als erste Anwendung bei uns gilt die Einrichtung einer — damals so genannten — russischen Heizung für das Arbeitszimmer Friedrich des Großen im Neuen Palais zu Potsdam durch den Schloßbaumeister Manger.

Die Erwärmung der Luft findet bei diesem System in einer besondern, meist im Souterrain belegenen, Heizkam, mer statt. In dieser ist der Wärmeerzeuger (Calorister) derart plaziert, daß er von den massiven Kammerswänden eng umschlossen ist. Die frische, also im Winterkalte, atmosphärische Luft wird durch einen gemauerten Kanal unter dem Fußboden des Kellergeschosses in die Heizskammer eingeführt und, nachdem sie sich an den geheizten Flächen des Caloristere auf ca. 50° erwärmt hat, steigt sie nach einfachen physikalischen Gesetzen in "Heizkanälen", welche im Mauerwerk ausgespart sind, auswärts. Durch mit regulierbaren Klappen versehene Ausströmungsöffnungen gelangt sie alsdann in die zu heizenden Zimmer und Säle des Gebäudes.

Um der erwärmten, nen zutretenden Luft Platz zu machen, muß ein entsprechendes Quantum (verbrauchter) Zimmerluft abgeführt werden, was ebenfalls mittels verti-

taler Kanäle im Manerwerf geschieht. Diese letzteren nennt man "Kanäle für verbrauchte Luft" oder "Benstilationskanäle", im Gegensatze zu den letztgenannten Heize oder Warmluftkanälen. Wenn das Feuer des Casoristere mit verbrauchter Zimmersuft gespeist wird, münden die Bentilationskanäle unter den Rost des Heizapparates; gewöhnlich münden dieselben aber direkt ins Freie. Ju beiden Fällen ersolgt der Lustaustausch ohne künstliche Mittel — und man nennt dies: Lustheizung mit natürslicher Bentilation.


Die Verbrennungsgase des Luftheizosens werden in einen Schornstein geleitet. Dieser ninmt gewöhnlich auch die Ventilationsluft — sei es direkt oder indirekt — auf; da das Feuer nun suftverdünnend, also "saugend" auf die verbrauchte Luft in den Kanälen wirkt, so resultiert daraus eine Ventisation durch Aspiration (Nb-saugung).


Die Öffnungen für Zuführung erwärmter und Abführung der schlechten Luft. Wo diese in den Zimmern anzubringen seien, darüber ist für jeden speziellen Fall mit Rücksicht auf die Benutzungsweise des Lokales besonders zu bestimmen. Für Schuls nud Wohnräume möchte es sich am meisten empfehlen, die Ausströmung der warmen Luft etwas über Mitte der Zimmerhöhe, jedens salls über Kopshöhe, anzuordnen, dagegen die verdorbene Luft, weil diese Schichten die kältesten und am meisten mit Kohlensäure verunreinigt sind, am Fußboden abzuleiten.

Berlängert man die kalten Kanäle bis zum Souterrain hinab und führt sie vereinigt oder einzeln zur Kammer zurück, so ist man in der Lage, mit der genannten Heize methode auch Cirkulationsheizung zu verbinden. Diese Methode wurde von Meißuer<sup>1</sup>) schon vor ca. 60 Jahren angegeben. Fig. 126 giebt eine Stizze dieses Arrangements. Es bezeichnet darin: I. den Heizkanal, II. den Cirstulationskanal, III. den Bentilationskanal, IV. den Heizsosen, V. die Heizkanmer und VI. den kalten Luftkanal.

A. Beginn der Heizung (Anheizen). Die Zimsmerluft kann nach mehrstündiger Lüftung des Lokales als rein angesehen werden. Der Kanal VI für kalte Luft und die Klappen b und e sind geschlossen: die durch den Osen erwärmte Luft wird also in I aufsteigen, durch die Einsströmungsöffnung ins Zimmer gelaugen und die steigende Bewegung dis zur Decke beibehalten. Insolge von Transsmission tritt aber nach einiger Zeit in dem Zimmer unversmeidlich Ubfühlung der Luft ein, wodurch sie schwerer wird, zu Boden sinkt und unterhalb dabfallend, durch den Kanal II in die Heizkammer zurücksehrt, um sich von neuem zu erswärmen und den vorigen Beg zu wiederholen. — Diese

Methode der Cirkulation genügt für die Dauer nicht; sie ist jedoch für Treppenhäuser und Korridore, insbesondere bei Temperaturen unter 14°, zulässig und kann für das Stadium





des Anheizens auch in Wohnräumen kein Bedenken erregen, sofern vorher genügende Lüftung stattgefunden hat. 1)

<sup>1)</sup> Meißner, Die Heizung mit erwärmter Luft. Dritte Auft. Wien 1827.

<sup>1)</sup> Prof. Bolpert verwirft für Bohnzimmer und Schulen die Cirkulationsheizung ganz, und verlangt für folde Ränme — felbst zum Anheizen — Bentilationsheizung. Deutsche Banzeitung 1874, Ar. 27.

B. Soll mit der Heizung Bentilation verbunden werden, was für dauernden gesunden Aufenthalt im Zimmer nötig erscheint, dann ist ein anderes Arrangement erforderlich, welches Fig. 127 verdeutlicht. Die Klappe p ist gesenkt, der kalte Ranal geöffnet, Rlappe c geschlossen. Die atmosphärische Luft tritt nun durch VI in die Rammer, erwärmt sich am Ofen, tritt wie vorher in das Zimmer und strömt abgefühlt über der Rlappe b in den Bentilationsfanal II, um sodann ins Freie oder in einen besondern Bentilationssammelschacht zu entweichen. — Wenn infolge starker Wärmeerzeugung — wie sie bei nicht normaler Heizung oder durch Menschenansammlung und Beleuchtungsprozesse hervorgerusen wird — die Temperatur erheblich steigt, dann kann man mit Vorteil die Klappe c öffnen und die Zimmerluft an der höchsten Stelle abfließen laffen.

Unlage der Heizkanäle. Ift das mit warmer Luft zu versorgende Zimmer so gelegen, daß der Heizfanal nicht von den Kammerwänden direkt aufsteigt (wie in Fig. 126 und 127), so muß ein entsprechender Zuleitungstanal mit Steigung nach dem vertikalen Beizkanal angelegt werden; horizontales Ziehen vermeidet man am besten ganz. In geneigten Kanälen von 12-15 m Länge sind die Reibungswiderstände schon so bedeutend, daß man es für vorteilhafter hält, statt einer Beigkammer zwei oder mehrere anzulegen, weil die Strömung der Luft bei ftarker Reibung auf einem langen Wege ftark beeinträchtigt wird. Beschränkt man aber die Anzahl der von einer Kammer zu heizenden Räume, dann hat man auch nebenher noch die Aussicht, die Ausströmung bei verschiedenen Söhen gleichmäßiger zu machen; denn obwohl die Gesetze der Luftbewegung in Röhren bekannt sind, versagt die Theorie doch, sobald mehrere Kanäle gleichzeitig aufsteigen (und das ist eben stets ber Fall), sobald sie in verschiedenen Höhen ausmünden oder stark seitlich gezogen werden. Außerdem treten Faktoren hinzu, die sich der Rechnung ganz entziehen, wie ungleiche Druckdifferenzen infolge der Lage eines Raumes zur Stellung der Sonne und zu gewissen vorherrschenden Luftströmungen. Um die Ausströmung in den übereinander liegenden Zimmern eines Systems gleichmäßig zu machen, pflegt man daher die Weite mit der Druckdiffereng in Ginflang zu setzen1), was auch mit Stellklappen erreicht werden kann. Ratsam ist es, für jeden besondern Fall die Querschnitte fämtlicher Ranale gewissenhaft durch Rechnung festzustellen, sofern nicht etwa analoge Fälle vorliegen, welche eine sichere Grundlage bieten und daher die Rechnung entbehrlich machen.

Mängel der Luftheizung und Bedenken gegen deren Anwendung. Bor mehreren Jahren hatte sich — unterstützt durch das Urteil von Ürzten, Technikern und Schulmännern 1) — eine lebhafte Agitation in Wort und Schrift gegen die Luftheizung in Schulhäusern geletend gemacht. Ohne daß wirklich erakte Beobachtungen voransgegangen wären, wurde der Luftheizung der Borwurf gemacht:

daß durch solche Heizmethode die Luft überhitzt werde, daß sie zu trocken und mit schädlichen Gasen geschwängert in die Räume gelange und die Gesundheit der Bewohner in ernstliche Gefahr bringe.

Hiersei hatte man übersehen, daß die meisten der gerügten übelstände entweder in veralteter und sehlerhafter Konstruktion und Aussührung der Apparate oder in deren schlechter Unterhaltung, sahrlässiger Bedienung und Reinigung ihren Grund hatten. In der That existieren zur Zeit noch veraltete Einrichtungen, aber sicher lassen sich solche auch unter dem Gesichtspunkte moderner Gesundheitspflege, d. h. rationell und zweckentsprechend einrichten.

Unm. In wie hohem Grade diefe Angelegenheit das Intereffe der Fachkreise erregt hat, geht daraus hervor, daß der medizinisch= padagogifche Berein in Berlin (geftütt auf Mitteilungen und eingeholte Gutachten aus einer größern Angahl von Städten) diefe Ungelegenheit in die Sand genommen und an das Reichsgefund= heitsamt eine Vorstellung gerichtet hat, in welcher auf eine Reihe von Übeln und Unguträglichkeiten, welche im Gefolge der Luftheigung auftreten, hingewiesen wird. Das Reichsgefundheitsamt icheint nun auch an die Rönigl. Baperifche Regierung dahinzielende Anfragen gerichtet zu haben. Um festzustellen, inwieweit etwa den lautgeworde= nen Klagen in Bezug auf die Schulhäuser Münchens eine Berech= tigung zu Grunde liege, hat sodann der Magistrat von München den Auftrag erhalten, über feine Erfahrungen in den Münchener Schulen Bericht zu erstatten, was unter Zuziehung der Professoren Dr. Boit und Dr. v. Bezold erfolgt ift. (Magiftratsfigung vom 6. April 1877.) Das abgegebene, motivierte Gutachten der genannten Berren faßt deren Unsicht in nachftehenden Gägen zusammen:

"Eine gesundheitsschädliche Wirkung der Luftheizung ist in den Münchner Schulhäusern nicht nachzuweisen. Die meisten der Vorwürse, welche der Lustheizung gemacht worden, sind, sosen sie Begründung haben, nicht allein dieser, sondern jeder Venstilationsheizung zu machen; dieselben können jedoch alle durch zwecksentsprechende Einrichtungen beseitigt werden. Die besseren neuen Lustsbeizungen sind so ausgesührt, daß denselben größere Mängel als anderen Heizungen nicht anhasten: das Verbot der Anlage von Lustsbeizungen, wie es der medizinisch pädagogische Verein von Verlin vorschlägt, würde einen entschiedenen Rückschritt in der Veheizung der Schulen bedingen, weil die Ventilation der Schulränme, welche die Lustheizung liesert, bei anderen Heizungen nur durch einen bes deutenderen Kostenauswand erreicht werden könnte."

<sup>1)</sup> Sind 3. B. fünf übereinander liegende Etagen zu heizen, so werden sich die zugehörigen Geschwindigkeiten der Luft in den Steigeskaullen für warme Luft annähernd verhalten, wie 1:1,5:2,0:2,3:2,5, es müssen daher die Heizkanäle Anerschnitte erhalten, welche diesen Geschwindigkeiten proportional sind.

<sup>1)</sup> Beobachtungen auf dem Gebiete der Schulgesundheits= pflege. Hir Schulgemeinden und Schulmänner, von A. Hoffmann. Nürnberg 1874.

Durch dieses Urteil berufener Fachmänner wurden die gegnerischen Behauptungen wesentlich entfrästet, soweit sie nicht schon anderweitig Absertigung gesunden haben.

1) Was die angebliche Trockenheit der Zimmerluft anlangt, so hat Prosessor A. Wolpert in einem Artikel der Deutschen Bauzeitung 1) diesen Vorwurf als unbegründet widerlegt. Zur Klarstellung des Sachverhaltes muß hierbei auf den Begriff der Luftfeuchtigkeit, der absoluten sowohl als der relativen, zurückgegrifsen werden.

Die in einem bestimmten Luftvolumen vorhandene gasjörmige Wassermenge erreicht für jeden Temperaturgrad ein
ganz bestimmtes Maximum. Dieses Maximum, bei welchem
die Lust mit Wasserdamps gesättigt ist, heißt die Feuchtigfeitskapazität der Lust, und diese ist um so größer,
je höher die Temperatur der Lust und solglich die des
Wasserdampses ist. So nimmt ein Anbikmeter Lust an
Feuchtigkeit aus:

bei		100	$\mathfrak{C}$ .			2,3 g,
**	$\pm$	$-0_0$	,,		٠	4,9 ,,
"	+	100	**			9,4 ,,
**	+	$20^{0}$	**			17,2 "
,,	+	$-30^{o}$	"			32,0 "
		400	"			51,0 "
		$-50^{\circ}$	"			82,7 "
,,	+	$100^{0}$	11			591,0 "

Hat die Luft eines Raumes sich mit der ihrer Temperatur entsprechenden Feuchtigkeitsmenge gesättigt, dann nimmt sie Wasser nicht mehr auf, und die Verdunstung hört auf, so-viel auch Wasser in tropsbar stüssigem Zustande vorhanden sein möge.

Wird dagegen eine mit Dampf gesättigte Lust auf höhere Temperatur gebracht, ohne daß Wasser zu ihrer Sättigung im Raume vorhanden ist, so ist sie im Vershältnis zu der kälteren Lust von gleichem Wassergehalte zwar relativ trocken, ohne daß jedoch ein Utom des Wassers ihr entzogen wäre. Das Verhältnis des in einer Lustmenge dampssörmig vorhandenen Wassers zu dem bei dieser Temperatur möglichen Fenchtigkeitsmaximum nennt man nun die relative Fenchtigkeit der Lust. Absolute Feuchtigkeit ist die Wasserwenge, welche in einem Lust-volumen vorhanden ist, ohne Rücksicht auf den herrschenden Temperaturgrad.

Nach der Annahme der Physiologen ist aber eine auf 17—20° C. erwärmte Luft am angenehmsten und der Gesundheit am zuträglichsten, wenn sie ungefähr zur Hälste mit Wasserdamps gesättigt ist. Diese Temperatur und relative Feuchtigkeit (40—60 Proz. der Maximalseuchtigkeit)

sindet man auch an schattigen Orten im Freien an schönen Sommertagen und gleiche Verhältnisse sucht man gern bei Heizungsanlagen zu erstreben.

Wenn nun die Luft in der Beigkammer einen Berluft an Feuchtigkeit erlitte, so müßte sich die entzogene Feuchtigfeitsmenge irgendivo ansammeln, denn das vorhandene Waffer kann offenbar nicht verschwinden: es kann sich auch nicht zersetzen, selbst nicht an den glübenden Gisenflächen eines Calorifère. Die relative Feuchtigkeit wird sich zwar bei der Erwärmung der eintretenden Luft von 0° bis 50° bedeutend ändern, aber nicht die abfolute Feuchtigkeit. -Die Waffermenge bleibt für dasselbe Luftvolumen vielmehr unverändert bei 0° wie bei 50°. Wird solche Luft von hober Temperatur aus der Kammer in ein Zimmer eingeführt, so nimmt sie die ihr fehlende Feuchtigkeit von den feuchteren Zimmerwänden, Möbeln oder sonstwie auf und wird hier relativ und absolut feuchter, als wenn sie mit geringerer Temperatur, also geringerer Feuchtigkeitskapazität eingeführt worden wäre.

Sättigt man aber — wie in der Regel geschicht — die auf hohe Temperatur erhitzte Lust völlig durch Wasserverdampfung in der Heizkammer, so muß sich bei der Abfühlung von 50° auf 20° eine nicht unerhebliche Menge (65 g pro obm Lust) an Wänden und Fenstern niederschlagen. Eine zu große Trockenheit ist in diesem Falle also undenkbar und viel wahrscheinlicher Lustverschlechterung durch übermaß von Feuchtigkeit.

Einen sichern Anhalt sür den Feuchtigkeitsgehalt der Luft kann man überhaupt nur durch das Hygrometer erhalten und eignet sich dazu das Daniell'sche oder auch das Prozent-Hygrometer von Wolpert. Sobald nun der relative Feuchtigkeitsgehalt der Jimmerluft dauernd unter 40 Proz. der Maximalseuchtigkeit sinkt, ist nut der Wasserverdunstung in der Kammer zu beginnen. Weshalb bei der Luftheizung konstant Wasser verdunstet werden sollte, ist nicht einzusehen. Die Klagen über, durch Luftheizungsanlagen erzengte Krankheitserscheinungen — als Kopfschmerzen, Schwindel, übelkeit und nervöse Abspannung — können daher ihren Grund nicht sowohl in der Trockenheit der Luft haben, als vielmehr in Erscheinungen, welche man auch im Gesolge eiserner Ösen bevbachtet hat, die bis zum Rotzlühen erhitzt werden.

2) Die Durchlässigfeit des glühenden Guße eisens sür Kohlenorydgas. Sie wurde durch Troost und Deville in Frankreich 1) und durch Graham in England nachgewiesen. Die Untersuchungen ergaben: daß liberziehen des Gußeisens mit Graphit beträchtlich den Ges halt der Zimmerlust an Kohlenoryd vermehrte; ebenso ver-

<sup>1)</sup> Jahrgang 1874, Ar. 27. Breymann, Bau-Konftruttionstehre. IV. Dritte Auftage.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences.
 LXVI, Nr. 2, janvier 1868.

hielt es sich mit dem Stanbe, welcher sich auf dem Ofen niedergelassen hatte. Aus den Experimenten ging hervor: daß das Verhältnis des Kohlenoxydgases zu dem untersuchten Luftvolumen in einigen Fällen den Wert von 0.00071 und 0,00132 erreicht hat. Endlich wurde konstatiert, daß rotglühendes Guß- und Schmiedeeisen die Rohlensäure der Luft in Sauerstoff und Rohlenoryd zersett. 1) Hiernach fönnte das Eindringen dieses gefährlichen Gases in unsere Rimmer allerdings große Bedenken erregen: da aber deffen Erzeugung innerhalb des Jeuerraumes des Calorifère stattfindet, so wird dasselbe vor allem dem starken Auge im Schornsteine folgen, und wenn der Ofen erst im Brande ist - was bei Rotglut desselben angenommen werden muß -. fann von einer Abwärtsbewegung der Keuergase faum die Rede sein. Auch wird das Kohlenorydgas sich bequemere Wege suchen als die eisernen Wandungen, nämlich die undichten Verbindungsstellen des Heizapparates.

3) Mehr als die Permeabilität der Wandungen dürfte demnach die Staubansammlung auf den Centralsheizapparaten zur Verschlechterung der Zimmerlust beistragen. Die in der Luft suspendierten organischen Staubsteile lassen sich trotz aller Reinlichkeit und Vorsicht kaum beseitigen; sie setzen sich auf den Platten und Röhren der Heizapparate in nennenswerter Menge fest und können hier, der trochnen Destillation ausgesetzt, durch Luftverderbnis das Wohlbefinden der Bewohner stören, auch als auswirbelnde Asch, vom steigenden Luftstrome fortgetragen, die Utmungssorgane belästigen und reizen.

Resumé. Die gegen Centralluftheizungen erhobenen prinzipiellen Bedenken sind nicht gerechtsertigt. Die oben gerügten Übelstände resultieren nicht aus einem salschen Koustruktionsprinzip, sondern vielmehr aus unvollkommenen Apparaten und können sämtlich beseitigt werden:

- ad 1) Die Trockenheit der Luft wird durch eine, dem Hygrometerstande entsprechende, Wasserverdunstung behoben:
- ad 2) alle Kohlenoxydgas-Entwickelung ist sekundär und kann nur in unventilierten Räumen schädlich werden;
- ad 3) das Glühen der Eisenflächen wird vermieden durch Aussuttern des Feuerraumes mit Chamottessteinen und Auskleiden der metallenen Nöhren mit demselben Material wenigstens im ersten Teile des Röhrenzuges. Dadurch fallen alle Unzuträglichskeiten fort, der Verbrennungsprozeh wird regelmäßiger und billiger, die Erwärmung eine gleichmäßigere.

Weitere Konstruktionsregeln:

- a) Die Heizfläche des Ofens ist so groß zu wählen, daß eine hochgradige Erhitzung derselben nicht notwendig wird.
- b) Ilm das Austreten des Rauches oder anderer schädlicher Heizgase zu vermeiden, müssen sämtliche Berbindungsstellen dicht schließend und der Röhrenguß so sorgfältig als möglich hergestellt sein. Der Ofen sei ferner leicht zu bedienen und leicht vom Staube zu reinigen. (Beschickung und Entrußung soll stets von außen erfolgen.)
- c) Der Schornstein ist mit einer guten Windkappe zu versehen.
- d) Die Heizkammer nuß so groß hergestellt werden, daß sie jederzeit, selbst während der Heizung, begangen werden und alle Osenteile (namentlich aber die Bersbindungsstellen) auf Rauchsicherheit geprüft werden können. Die Einsteigeöffnung ist daher nicht wie früher vielsach geschah zu vermauern, sondern mit einer doppelten eisernen Thür zu versehen.
- e) Die frische Luft ist von Orten zu entnehmen, wo sie unöglichst wenig verunreinigt ist (aus Gärten, nicht aus schlecht ventilierten Hösen), und der zu ihrer Leitung bestimmte Kanal ist wasserdicht herzusstellen, damit die Luft nicht mit dem Grundwasser, mit dumpfer Bodenlust oder faulenden organischen Substanzen in Berührung kommen könne. Die äußere Einströmungsöffnung der frischen Luft ist, zum Schutzgen Eindringen von Tieren, mit einem engmaschigen Drahtgitter zu versehen.
- f) Die Erwärmung der Lust in der Kammer darf nur eine mäßige sein (40-50° C.) und sollen die Heizstanäle, um bei solcher Temperatur dem Bedürfnisse genügen zu können, ausreichend groß augelegt werden.

Nach Erörterung der allgemeinen Konstruktionsregeln gehen wir zur Besprechung der einzelnen Teile über, aus denen sich jede Luftheizungsanlage zusammensetzt. Im wesentslichen sind dabei zu unterscheiden:

- A. Die Vorrichtungen zur Erwärmung der Luft.
- B. Die Luftleitungs-Vorrichtungen.
- C. Die Regulierungs = Vorrichtungen.

Die Vorrichtungen zur Erwärmung der Luft bestehen aus dem Lustheizosen oder Calorisere und der ihn umsschließenden massiven Heizkammer. Der Heizosen wird vorwaltend aus Gußeisen, selten nur aus Mauerziegeln hergerichtet — dagegen sind gemischte Öfen mit massiver Ausfütterung des Fenerraumes vielsach in Gebrauch.

Bur Luftleitung dient das massive Kanalspstem, welches den Wärmebedarf der Räume durch Zuführung

<sup>1)</sup> Bei Lokalheizung durch eizerne Öfen kann daher mit einstretender Rotglut die Kohlenfäure, welche durch den Atmungsprozest und die Veleuchtung entwickelt wird, zersetzt werden.

bestimmter Quantitäten Heizlust deckt und dagegen den Sintausch atmosphärischer Luft und die Abführung versbranchter Zimmerlust vermittelt.

Bur Regelung resp. Abstellung dieser dreifachen Lufts strömungen dienen Schieber, Drehklappen und Ja-loufieklappen. Wir betrachten zunächst:

Die Vorrichtung zur Erwärmung der Luft in der Heizfammer.

### A. Der Linftheizungsofen.

§ 39.

Geschickliche Übersicht der älteren Central-Luftheiz-Apparate (1825—1855).

Die Formen der Apparate zur Erwärmung von Luft innerhalb gemauerter Kammern sind begreislicherweise im Lause der Zeit erheblich, verändert und von den Konstrutteuren individuell modifiziert worden.


I. Die älteste und vielfach angewendete Form dürfte ber gewöhnliche eiferne Rundofen gewesen sein; fie war einfach, billig, auch durchaus zwedmäßig, dagegen mit allen Nachteilen gewöhnlicher eiferner Ofen behaftet, namlich: alübende Flächen darzubieten und einen ungleichmäßigen Verbrennungsprozeß hervorzurufen. Bei Ausdehnung der Heizung auf eine größere Anzahl von Räumen wurde überdies die Heizfläche zu klein. — Derartige Apparate hat der verdienstvolle Beförderer der Luftheizmethode. Professor ber technischen Chemie B. T. Meigner in Wien um bas Jahr 1823 konstruiert und vielfach angewandt, und zwar ebensowohl für lokale Luftheizung (d. h. Heizung mit Mantelöfen) als für wirkliche Centralheizung. 1) Im Hinblick auf bas geschichtliche Interesse haben wir diesen al testen Typus bes Luftheizosens in den Figuren 128-130 dargestellt. Es bezeichnet barin:

- a die Bodenplatte von Gugeisen;
- o ben freisrunden Roft;
- d den Hals für die Einfenerung, mit Heiz- und Aschenthur;


e den cylindrischen Feuerkasten von 0,40-0,90 m Durchmesser;

f mehrere darüber aufzusetzende Ringe, sämtlich durch tiefe Falze gedeckt;

g die Kuppel des Ofens und



- h eine Scheidewand, welche den Rauch nach i abwärts leitet;
- k einen Röhrenzug, welcher zur Vermehrung der Heizfläche auf- und abwärts geführt wird;
- l horizontale Rohrkästen, zur Reinigung der Rauchröhren bestimmt; sie münden in das Heizvorgelege und sind mit Reinigungsthüren (m) verschlossen.



II. Für größere Ansagen wendete Meißner andere Apparate, mit aus Platten verschraubtem, obsongem Seizstaften und seicht gewölbter Deckplatte von Gußeisen an. Bur Vermehrung der Heizstäche diente ein System horiszontaler gußeiserner Röhren von ovalem Querschnitt in Schlangenlinien, schlangenähnlich ansteigend und mit einer tastenförmigen Fortsetzung behufs ihrer Reinigung versehen. Auch diese Kastenösen hat Meißner in Wien schon um das Jahr 1825 mit Ersolg zur Anwendung gebracht und in seinem oben eitierten Werke beschrieben.

Der in Jig. 131 im Grundriß und Jig. 132 im Durchschnitt dargestellte Apparat diente zur Erwärmung des Ceremoniensales in der R. R. Hofburg in Wien,

<sup>1)</sup> Die Aufstellung dieser Sen ersotzte gewöhnlich in einer treisrunden Heizkanmer im Sonterrain, deren Wände sehr start geshalten wurden, um die Wärme nach dem Ertöschen des Feners noch längere Zeit in deuselben auszuspeichern. — Bei lokaler Lustscheizung, d. h. wo der Apparat im Zimmer selbst Ausstellung sand, nungab Meißner den Osen in 15—16 om Abstand mit einem ½ Stein starten viereckigen Mantel von Manerziegeln oder Kacheln mit eutssprechender Ausssütterung, welcher oberhalb ganz offen blieb und am Fußvoden mit mehreren weiten Lustössinungen durchbrochen wurde. Da die erwärmte Lust vertikal auswärts steigt, so tritt — insolge von Gleichgewichtsstörung — ein eutsprechendes Bolumen kalte Lust am Fußvoden in den Mantelraum ein. (Heizung mit Mautelösen.) Bgl. Meißner, Heizung mit erwärmter Lust. Tas. II, Fig. 11.

und wird hier das ganze Arrangement mitgeteilt, um an diesem Beispiel zu zeigen, mit welchem Verständnis der Erfinder seine Aufgabe gelöst hatte. Es bezeichnet Fig. 130—132:







Fig. 132.




a ein Fragment des Ceremoniensaales;

b die eine der Heizkammern nebst Ofen 1), im Erdgeschoß aufgestellt;

- c den Vorraum für den Heizer (Vorgelege);
- d Schornstein;
- o den Ranal, welcher die warme Luft in den Saal leitet;
- f eine Ausströmungsöffnung für warme Luft;
- g Fortsetzung des Warmluftkanales bis über Dachhöhe, jedoch bei
- h mit doppelten Schiebern abgeschloffen;
- i Kanal, um frische atmosphärische Luft in den obern Teil des Kanales & einlassen zu können (Mischkanal);
- k Drehklappe, um die Ausströmung der Luft aus dem einen oder andern Kanal (e und i) in den obern Teil des Kanales e' zu regulieren, so daß entweder nur warme oder kalke, oder eine Mischung aus beiden einströmt;
- l Kanal zum Abzug der kalten Luft am Fußboden des Saales in die Heizkammer, wenn Cirkulation beabsichtigt wird, und
- m Abzugsöffnung am Fußboden des Saales;

Fig. 133.



- n Ausmündung unter dem Beigkaften des Ofens;
- o Kanal zur Einführung von frischer Enft in die Kammer, ebenfalls bei n mündend;
- p Ventilationskanal, welcher durch die Wange des Schornsteins erwärmt wird und zur Ableitung der versbrauchten Zimmerluft dient;
- A Kanal zur direkten Einführung von frischer atmosphärischer Luft in den Saal. Auf Höhe von 2,5—3 m tritt der Luftstrom mittels verstellbarer Register durch eine Anzahl enger Öffnungen s, s fein zerteilt in den Saal ein.

Bum Abzug des Lichterdunstes und der verunreinigten Luft bei der Abendbenntung dienten Öffnungen im Plafond. Hier trat die Luft in hölzerne Bentilationsschächte ein, um über Dachhöhe auszuströmen.

Zur Erwärmung des Saales dienten drei Apparate, deren Kanalausmündungen meist in den Ecen angebracht werden unsten, wie auch die warmen Lustsanäle aus örts

<sup>1)</sup> Alle Berbindungen des Meißner'schen Rohrspsteines ersfolgten durch hergerichtete Flausche und die des Heizaschens durch tiese Falzung der Platten. Die Entrusung sand vom Borranne aus flatt, wozu Reinigungskästen mit doppeltem Berschlusse dienten. Die Heizanmer war jederzeit zugänglich

lichen Gründen nahe dem Jußboden mündeten. Sämtliche Alappen und Schieber konnten mittels eines Hebelwerkes vom Saale aus gestellt werden; dazu diente ein Judikator bei f mit Zeigervorrichtung für den leitenden Beamten.

Unmerfung. Bei ber Benntung traten folgende Mobifi- fationen ein:

1) Bei wenig zahlreicher Gesellschaft im Winter ohne Belenchetung war meistens einsache Cirkulationsheizung ausreichend, d. h. die Saallust gelangte durch Kanal I in die Kammer und durch erwärmt zurück. Sollte dennoch Lustwechsel stattsinden, so öffnete man Kanal o, Össung f und Ventilationskanal p.


2) Abendbenutnug bei gahlreicher Wefellschaft. Bor Eintritt der Gefellschaft, d. h. beim Unheigen, fand Cirkulationsheigung itatt, wie unter 1). Rady Beginn des Jestes wurden zuerst die Rlappen im Blafond geöffnet, um den Lichterdunft abzuleiten, ber Temperatursteigerung wirfe man durch Einführung frifcher, aber mäßig erwärmter Luft entgegen, b. h. man verschloß m, öffnete dagegen o, e' und die Mündung f. Durch Stellung der Drehflappe k konnte man aus dem Mischanal e' Luft von beliebigen Temperaturgraden einlassen. Infolge folder Anordnung entstand aber eine aufsteigende Bewegung ber gangen Luftmaffe im Saale gegen die Decke hin, wo die Absaugung stattsaud; der Lichterdunft wurde dadurch am Berabsinten gehindert und die Barme gemäßigt. Aber bei gelinder Temperatur und ftarter überfüllung des Saales fonnte das Steigen der Temperatur dennoch bald überhand nehmen: dann wurde Ranal e gang geschloffen und frifche Luft durch die Regifterzüge s's eingeleitet. Meistens genügte aber fcon Buführung talter Luft durch den Mifchtanal e', d. h. Schluft der Mappe k uach rechts. Wenn andererseits die Temperatur bei Berminderung der Wesellschaft oder äußerer Rachttälte nuter den gewünschten Grad berabfant, fo ließ man durch f wärmere Luft einströmen.

3) Die Maguahmen bei Benntung im Sommer (d. h. ohne Heizung) können an diefer Stelle füglich übergangen werden.

Ha. Modifizierte und verwandte Formen. Obwohl Entrugung und Reinigung der unter I und II bargestellten ältesten Inpen nach Meigner'schem Systeme unschwer von statten ging, haftete ihnen doch ein Ubelstand an, den man im zweiten Stadinm des Apparatenbanes vermieden findet, nämlich: die Dece des Fenerkastens wurde von der Stichflamme zu ftarf getroffen, daber leicht glübend und nach furzer Zeit untauglich. Dies gab dann Beranlaffung gur Unsfütterung des Fenertaftens mit feuersesten Steinen ober überhaupt zur Errichtung eines massiven Feuerraumes. Der Apparat II von Meißner wurde dadurch wesentlich verbessert. In dieser modifizierten Form ist derselbe lange Zeit hindurch in Nordbeutschland verwendet worden unter dem Ramen des Müller'schen Unftheizofens mit eifernem Beigkaften, borizontalen Röhren und aufwärts gerichteter Flamme. Berfaffer hat Ofen dieses Systems detailliert veröffentlicht im 1. Jahrg. der Baugewerkszeitung (1869, Nr. 30).1)

IIb. Öfen mit ausgefüttertem Heizkaften und vertisfalen Röhrenzügen bieten immer große Schwierigkeiten für die Entrußung, und da diese meistens von der Heizskammer aus stattsinden muß, entspricht sie nicht den an eine rationelle Konstruktion zu stellenden Forderungen.

IIe. Der Apparat von Chauffenot, zuerst bekannt geworden auf der internationalen Ausstellung von 1855, suchte der Lösung einen Schritt näher zu kommen. Die Berbremungsprodukte steigen vom Feuerraume in einem Centralfanal A (Fig. 133) aufwärts in den guß-



eiserner Behälter B, ziehen durch eine größere Anzahl gußeiserner Röhren a, a abwärts nach dem Ranchsammler C, nm von hier durch das Abzugsrohr E nach dem Schornsteine zu gelangen. Zur Beschickung des Rostes dient der Hals H, zur Aschenentleerung der Kasten I; die Entrußung soll durch die Öffnungen K und G erfolgen. — Die Rohre würden indessen sehr nunständlich zu reinigen sein; auf Rauchsicherheit sind dieselben nur dann zu prüsen, wenn die gemauerten Kammerwände in demjenigen Abstande anfgesichtt werden, welcher eine Besichtigung der Kammer und die Reinigung derselben von Staub zuläßt. — Die

<sup>1)</sup> Im verkleinerten Massistabe findet man denselben dargestellt in Claasen's handbuch der hochbankonstruktionen in Eisen. XII. Abschnitt, Fig. 913 n. 914, und in Fr. Engel, Banansssührung. Berlin 1881. S. 734 n. 735.

falte Luft tritt durch eine große Anzahl Offnungen b, b zwischen den Röhren ein, staut sich aber unter dem Feuershut B (statt diesen zu durchdringen) und gelangt durch die Öffnung D in die Heizkanäle der Etagen. Die Gegenstromsheizung ist hier zwar rein durchgeführt, aber der Apparat ist zu kompliziert, enthält viel Gisen und ist daher teuer; sein Heizesselfelt, von Morin eingehend durch Versuche festsgestellt, ist a. a. D. besprochen.

III. Andere Konstrukteure legten metallene Röhren horizontal zwischen parallele Mauern in eine Kohrstammer und ließen das Feuer die Röhren umspülen, wobei die Luft von der einen Seite in die Röhren eins, von der anderen ausströmt. Der Apparat wurde das durch zwat einsach, aber die Röhren brannten leicht durch und die Cirkulation der Luft in den Röhren fand unvollskommener statt. Dies ist leicht einzusehen: denn Luft, welche in horizontalen Röhren strömt, hat das Bestreben,







Fig. 136.



vorwiegend nur die obere Röhrenhälfte zu bespülen und der Rern des Luftstromes bleibt unberührt von der Wirkung der strahlenden Röhrenwandung. Dieser Übelstand fann zwar durch Bloche, welche man in die Röhren einfett 1), behoben werden: aber felbst dies vorausgesett, wird die Cirkulation der atmosphärischen Luft schon wegen vermehrter Reibung eine unvollkommenere sein. Auf diesem Brinzip beruhte der Apparat von Talabot (Kig. 135 und 136). Der Rost befindet sich in einem gemauerten und überwölbten Heizraume und die Heizgase entweichen durch ausgesparte Offnungen im Gewölbe, steigen in die Rohrkammer hinab und verbreiten sich alsbann gleichförmig über sämtliche Röhren, und zwar von oben nach unten. Der Abzug nach dem Schornsteine erfolgt am tiefften Bunkte der Rohrkammer. Die Bewegung der Luft in den Röhren erfolgt im konträren Sinne, nämlich von unten nach oben, sie passiert daher Heizslächen, deren Temperatur eine stets zunehmende ist, was als ein Vorteil angesehen werden darf.

Die äußere kalte Luft tritt bei A ein und gelangt nacheinander in die gemauerten Kammern B, C, D, E, um von E aus in Kanälen verteilt nach den Etagen aufzusteigen. Die Öffnungen zur Entrußung befinden sich an den Schmalseiten der Robrkammer.

Anmerkung. Mit derarkigen Calorifères hat Talabot den Sigungsfaal und die Nebenräume der alten Deputierten kammer — corps législatif — beheizt.

Der Saal wird durch vier Kammern erwärmt, Nebenrämme und Treppenhaus mittels zweier Kammern (letztere nur durch Cirstulationsbeizung).

IIIa. Bei vertikaler Stellung eines Systems von Köhren, das innen von Luft durchzogen und außen von den Feuergasen umspült wird, war der Erfolg günstiger in Bezug auf Cirkulation. Pécket hat eine derartige Disposition beschrieben (Tome II, Nr. 1625).

IV. Rastenförmige Apparate mit abwärts ziehenber Flamme. Der Luftheizofen von Engel,

welcher in den Figuren 137 und 138 dargestellt ist, kommt seiner Entstehungszeit nach
bemjenigen von Meißner ziemlich gleich; er
wurde im Jahre 1830 publiziert und beruht
auf dem Prinzip der Gegenstromheizung. Wegen seiner einsachen und kunstlosen Form
hat er in jener Periode vielseitige Anwendung
gesunden. Die Engel'schen Apparate sind
als prismatische Metallkästen mit gewöllder Decke konstruiert und aus gewalzten
Platten vernietet; die umgelegten Flansche der
Rastenränder sind auf der außeisernen Unter-

lagsplatte bb verschraubt. In dem Kasten liegt der, aus Chamottesteinen gemauerte, Feuerherd co mit Rost d und Aschensall e; das Herdgemäuer ist so angeordnet, daß zwischen ihm und den Kastenwänden nur ein Zwischenraum von 10 cm verbleibt, welcher sich unterhalb bis auf 5 cm verengt. Durch diesen engen Kanal entwich der Rauch in die Sammelkanäle hh und demnächst wurden diese oberhalb der Heizthür vereinigt und vom Vorgelege aus gereinigt; Heizthüren waren nicht vorhanden. Die Entsernung von Ruß und Flugasche aus den Kanälen hh erfolgt durch Öffnungen in den Steinmauern. Die Reinigung des Fenerraumes ist dagegen nur vom Uschenfall her, d. h. nach Entsernung der Roststäde, möglich.

Die Öfen mit prismatischem Heizkasten und abwärts ziehender Flamme nach Engel's System sind weiter entwickelt und verbessert worden durch F. Staib & Co. in Genf. 1) Bon einer Darstellung letztgenannter Apparate dürsen wir aber an dieser Stelle füglich absehen, da sie in modisizierter und wesentlich vereinsachter Form kon-

<sup>1)</sup> Letztere absorbieren dann die strassende Wärme der Röhrens wandung und bilden eine innere Transmissionsstäche, an welcher sich auch der Kern des Luststromes erwärmt.

<sup>1)</sup> Zuerst vorgeführt auf der internationalen Ausstellung zu Paris 1855 und beschrieben in Pécket, Traité. Tome II, Nr. 1626.

struiert werden durch die Firma Weibel, Brignet & Co. in Genf und als solche im folgenden Paragraphen einsachende Besprechung sinden.

Im Königsbau zu München wurden 26 Stück Central - Luftheiz - Apparate nach modifiziertem "Syftem Engel" aufgestellt. 1) Die Ösen haben ovalen Grundriß und — was damals als Fortschritt zu bezeichnen war —





Fig. 138.



der Abstand derselben von den Kammerwänden wurde in den verschiedenen Kammern auf 40—60 cm erweitert, um Reparatur und Reinigung der Ofenteile und der Kammer vornehmen zu können. Die Entrußung der Röhren erfolgte von außen.

V. Endlich hat man auch Apparate konstruiert, bei benen nicht nur ber Feuerkasten, sondern auch die Röhren

massiv hergestellt sind. Solche Öfen bedürfen lange Zeit zu ihrer Anheizung, obwohl sie die Wärme ausspeichern, so daß bei ungleichmäßigem Feuer doch gleichmäßige Wärmesentwickelung vermittelt wird.

Den Schwankungen im Wärmebedarf kann man nur schwer mit ihnen folgen und die Heizfläche muß sehr groß gewählt werden, um denselben Effekt hervorzubringen, welchen eiserne Caloriseren liesern; man bedarf also einen verhältsnismäßig großen Raum zu ihrer Aufstellung im Souterrain des Gebäudes.

Der Vorteil massiver Luftheizapparate besteht darin, daß die Luft mittels derselben nie höher als auf  $40-50^{\circ}$  erwärmt wird.

Resumé. In vorstehender Übersicht sind die wichtigsten Typen der älteren Luftheizapparate und einige aus diesen abgeleitete Arten beschrieben worden, wobei die in Deutschland gebräuchlichen Formen besondere Berücksichtigung gefunden haben, weil sie sich durch Ginsacheit der Konzeption und Verbindung, auch durch bequemere Entrusung und Reinigung vor den gleichzeitigen frauzösischen Apparaten— etwa mit Ansnahme dessenigen von Talabot— auszeichnen; die vorgeführten Beispiele repräsentieren gleichzeitig den Stand des Apparatenbaues bis zur ersten internationalen Ansstellung in Paris.

Alls Ausgangspunfte der Konstruktion haben wir be-

- A. Systeme, bei denen der Rauch die Röhren des Apparates durchströmt. Dahin gehören:
  - 1) Meigner's Rundöfen mit auf- und niedergehenden Röhrenzügen;
  - 2) Kaftenöfen mit horizontalen Röhren und aufwärts gerichteter Flamme (Systeme von Meißner, Müller u. A.);
  - 3) Centralojen mit in vertifalen Röhren und abwärts ziehender Flamme (System Chaufsenot).
- B. Apparate, bei welchen die Luft die Röhren durch. ftromt. Hierher gehören:
  - 4) Öfen von Talabol mit horizontalen Röhren und abwärts ziehender Flamme;
  - 5) Öfen mit vertikalen Röhren und abwärts ziehender Flamme.1)
- C. Apparate ohne Röhren mit vieredigem oder rundem Heizkasten und abwärts ziehender Flamme. Dahin gehören:

<sup>1)</sup> Anssährliche Mitteilung in Förster's Allgemeiner Bauszeitung, Jahrgang 1836 und 1837, auch in Breymaun, IV. Bd. 1. Aust. Taf. 76.

<sup>1)</sup> Eine neue Lösung nach diesem Prinzip liefern die Fabrisfanten Fischer und Stiel in Essen. Der Apparat ist mitgeteilt bei Claafen, Handbuch u. s. w. XII. Abschnitt, Fig. 919, 920 u. 921.

- 6) Engel's Suftem und die abgeleiteten Formen;
- 7) Apparat der Firma &. F. Staib in Genf.

Außer diesen Hauptsormen giebt es noch Übergänge zu A und B, die aber für die vergleichende Betrachtung entweder keinen Wert haben ober ohne Einfluß auf die Fortentwickelung unserer modernen Apparate geblieben sind. Für das Verständnis der neueren Leistungen wird das Gegebene ausreichen! —

#### \$ 40.

# Kurze Übersicht der neueren Teisfungen (1855-1891).

In dem Zeitranme, welcher bis zur zweiten internationalen Ausstellung in Baris im Jahre 1867 verfloß, find nene typische Formen im Apparatenban kaum zu verzeichnen, wohl aber Modifikationen der bekannten Syfteme, die hier zu übergehen sind. Die Aufmerksamkeit der Beigingenieure richtete sich von nun an besonders auf die Berbesserung des Röhrengusses, auf die sorgfältigere Herrichtung der Dichtungsstellen an den eisernen Apparaten, endlich und das ift eine wesentliche Errungenschaft dieses Zeitraumes — auf die rationelle Einrichtung des Feuerraumes im Sinne einer besseren Ausnutzung des Brennstoffes. Die Djen mit Füllfeuerung erschienen auf der Ansstellung von 1867, und kurze Zeit darauf schon sehen wir die gewonnenen Fortschritte beim Bau der Caloriferen verwertet. So versah man nach dem Vorbilde des von Gourney ansgestellten Füllofens, der in § 29 besprochen wurde:

- a) die Heizstächen des Calorifdre mit Rippenansetzen, nm die Strahlung zu erleichtern und zu vermehren;
- b) die Gußftärke wurde angemessener als bisher normiert, mit Zunahme nach dem Feuerranme hin, um bas Erglühen der Eisenslächen zu verhindern;

c) die Dichtungsstellen wurden sorgfältig mechanisch besarbeitet oder Sanddichtung eingeführt; bei Muffensverbindung Rohrschellen übergelegt.

Die Ausstellung von Heizungs- und Bentilationsanlagen zu Cassel im Jahre 1877 zeigte endlich bis zur Evidenz das Bemühen der Konstrukteure:

d) auch die Luftheizösen mit Füllbetrieb einzurichten, um den Feuerraum mit einer größern Menge Brennstoff auf einmal beschicken und dadurch Bedienungskosten sparen zu können.

Dieses Versahren ist durchaus gerechtfertigt, wenn es gleichzeitig gelingt, die Verbrennung in den Füllsenerungen ebenso vollständig oder noch vollständiger als auf dem Plansroste zu bewirfen. Die Entscheidung darüber kaun sreisich nur durch eine Untersuchung der Rauchgase in Bezug auf ihre Zusammensetzung gewonnen werden. Hierbei kommt dann auch die Natur des Vrennmateriales mit in Frage, denn während Coaks als Vrennmaterial dem Durchziehen

ber Luft, beziehungsweise ber Rauchgase, ben geringsten Widerstand entgegensetzt und daher die Verbrennung bei hoher Schichtung begünstigt, pflegen die meisten Steinkohlensarten durch Zusammenbacken an der Oberstäche dieselbe zu erschweren. Um diesen Übelstand zu umgehen, werden dann folgende Einrichtungen getroffen.

- I. Die eigentliche Feuerstelle wird nur mit einer niedrigen Brennstoffschicht bedeckt, nach deren Anflösung weiterer Brennstoff aus einem Borratsbehälter auf dieselbe geleitet. Solche Anordnung zeigen:
  - a) der Schachtofen des Eisenwerks Kaiserslantern (Fig. 139 und 140) (der sich jedoch auch zum Berstrennen von Braunkohle und Coaks eignet);
  - b) der Strahlenraumosen von D. Wolpert (Fig. 142—143).

Beide Apparate sind im nächsten Paragraphen eingehend besprochen.

II. Ein abweichendes Verfahren bei hoher Brennstoffschichtung wendet die Firma Weibel, Briquet & Co. in Genf an, indem außer dem Planroste ein geneigter Rost eingeführt ist. Der untere Rost liegt verhältnismäßig tief (vgl. Fig. 145), um eine hohe Brennftoffschicht einführen zu können, was bei guter Bedienung des Herdes auch möglich ist. Sobald nämlich die erste Schüttung von Rohle in Coaks verwandelt ift, wird dieselbe auf den hintern, horizontalen Teil des Rostes geschoben, während der vordere Teil mit frischen Rohlen beschüttet wird. Lettere vergasen allmählich und nachdem die Entzündung bis zur Feuerthür fortgeschritten ift, wird das Zurückstoßen der Rohle wiederholt, ein Verfahren, welches fich übrigens auch für große liegende Roste eignet, wie denselben Reinhardt in Würzburg für seinen Apparat beibehalten hat. (Taf. 20, Fig. 4.)

III. Zu ben Öfen, welche das ältere Füllversahren nach Meidinger's System 1) ganz oder teilweise zur Answendung bringen, gehören anch die Apparate von Krigar & Jhssen in Hannover. 2) — Die Feuerung ist eine sogenannte Halbfüllseuerung, und wird dieselbe anch bei Lokalheizungen in Anwendung gebracht. Inr Bedienung sind drei Thüren vorhanden, die Heizthür, eine Schlackensthür, eine Aschenthür.

<sup>1)</sup> Die Kohlen werden dabei — wie früher erwähnt — in einen lotrechten Schacht eingeschüttet und von oben angezündet; dabei gelangt das Feuer allmählich im untern Teile des Schachtes an, über sich verkotte Kohle zurücklassen, und diese gelangt zur Bersbreumung, weil die Hohlräume zwischen den einzelnen Stücken den Rauchgasen genügende Össung zum Entweichen bieten. Eine richtige Wahl der Breunstosssische ist hierbei erforderlich (Rußgröße). Ugland S. 63.

<sup>2)</sup> Abgebiset und besprochen in Dingser's polytechn. Journal, Jahrg. 1877, Taf. II, Fig. 19—21.

IV. Um die Unzuträglichkeiten des Backens der Kohlen zu vermeiden, hat Möhrlin in Stuttgart eine eigentümsliche Anordnung konstruiert, welche aus Fig. 147 und 148 ersichtlich ist. Außer einem verschieblichen horizontalen Kost und einem Hängerost verwendet derselbe einen trommels förmigen Rost. Zwischen diesem und dem Feuerkasten bleibt ein Luftraum K, der mit den Aschenfasten in Bersbindung steht und von ihm mit Luft versorgt wird. Die Luft strömt also über die Feuerstelle, nachdem sie vorher in geeigneten Kanälen vorgewärmt worden ist. Der Apparat ist eingehend besprochen im solgenden Baragraphen.

V. Für Braunkohlenfeuerung ist endlich der Ofen von Kelling in Oresden zweckmäßig hergerichtet. Die Braunkohle liefert viel Asche, es ist daher eine Berstopfung der Rostspalten möglich. Kelling hat nun einen liegenden Kost und einen geneigten (Treppenrost) angeordnet. Der letztere ist zum Zweck der Aschenentleerung in einem drehbaren Kahmen beweglich, während die Stäbe des horizontalen Rostes lose in einem gußeisernen Rahmen liegen und mittels eines Rechens gereinigt werden können.

Resums. Hiernach spielt die Anordnung des Brennraumes bei den neueren Luftheizapparaten eine wesentliche Rolle: aber sie ist keineswegs das einzige Ariterion ihrer Leiftungsfähigkeit oder Brauchbarkeit, vielmehr kommt auch das Material und die Form der Heizslächen und deren Lage zu den bewegten Luftschichten in Betracht. Endlich muß die Forderung der Rauchsicherheit, der leichten, von außen zu bewirkenden Entrußung und der zwecknäßigen Form der Flächen des Apparates behuss Vermeidung von Staubablagerungen gestellt werden. Wie diese integrierenden Aufgaben an den neueren Apparaten gelöst sind, wird sich bei deren speziellerer Vorsührung im solgens den Paragraphen leicht überschen lassen.

## § 41.

Die modernen Centralapparate für Luftheizung.


Der Zweck des Lehrbuches gebietet aus der Fülle des Stoffes nur die bewährtesten Konstruktionen von Calorisdren in Zeichnung vorzuführen.

I. Centralschachtosen des Eisenwerks Kaiserslantern, auch Eulers Centralschachtosen (Reichspatent Rr. 922) ist in den Figuren 139 und 139 a dargestellt. Dieser Centralschschiedungsapparat ist ein Füllosen, welcher die im vorshergehenden Paragraphen unter I. erwähnte Einrichtung zeigt und sich für größere Luftheizanlagen eignet. Zur Ausuchme des Brennstoffvorrates dient der Schacht C; er mündet in solchem Abstande von der Rostplatte hi, daß die Brennstoffs

schicht burch das Nachrutschen in ziemlich konstanter Höhe erhalten wird. Der Luftzutritt findet teils durch die Schlitze der Rostplatte hi, teils durch die schlitzähnliche Öffnung bei h statt, endlich dienen zu diesem Zweck zwei dreieckige Kanäle kk, welche in den Ecken des geneigten Schachtes angebracht sind.

Da die Kohle über h weniger hoch geschichtet ift, als über i, so ist an dieser Stelle der Luftzutritt erleichtert und die Verbrennungsgase können die Brennstoffschicht leichter durchströmen; die bei ihrer Verbrennung entwickelte Wärme

Fig. 139 und 139 a.




wirkt aber zersetzend auf den über i lagernden Brennstoff und führt dessen Berkokung herbei. Die Destillationsgase endlich werden von der durch die Kanäle kk eingeführten — auf ihrem Bege erhitzten — frischen Luft getrossen und ebenfalls verbraunt. Ist das über h lagernde Brennsmaterial verbraucht, so rutscht anderes, jedenfalls aber versostes, an dessen Stelle, d. h. über h besindet sich immer Coafs, wodurch nach dem früher Gesagten die Verbrennung begünstigt und die Rauchentwickelung auf ein bescheidenes Maß herabgedrückt wird. Die Verbrennung ist daher eine ziemlich vollständige; das nutzbare Ergebnis des Apparates

wird auf 64 Proz. des theoretischen Heizeffektes anges geben. 1)

Die Bedienung des Apparates ist sehr einsach. Um Schlacken und Asche zu entfernen, rüttelt man am Roste und schiebt ihn so weit zurück, daß die Schlacke durchfallen kann; nur bei starker Ansammlung zieht man ihn ganz nach vorn. Beim Auzünden des Feuers stellt man den Schlitzschieber S ganz offen und nach Einbringung des Brennstoffes nach Bedarf, d. h. im Sinne der gewünschten schnellern oder langsamern Berbrennung. Die Thür des Aschenraumes bleibt übrigens geschlossen; ebenso des Füllshalses. Die Luftkanäle k werden stets offen gehalten. 2) Borteilhaft ist es, des Abends nachzusüllen, das Feuer über Nacht brennen zu lassen und früh den Rost von Schlacken zu reinigen.

Bei der Aufstellung des Apparates ist darauf zu achten, daß der Hals D sich frei um einige Millimeter nach oben und seitlich strecken kann. In Bezug auf die Ausdehnung



sind an demselben drei Teile zu unterscheiden: der Feuerschacht D mit Hals, die Heizröhren G G und der Rauchssammler F. Der Feuerschacht besteht der Höhe nach aus zwei Teilen, welche mit Flanschen verbunden sind. Um die verschiedene Ausschnung der Heizrohre zu gestatten, sind an D und F Zwischenstücke E, E' ans

<mark>gefckraubt,</mark> welche mit ihren Krämpen in die Wuffen der <mark>Rohre GG</mark> eingreifen (Fig. 140). Der Hals F ruht auf

1) In solchem Apparate wurden mit 16 kg Kohlen 72 000 Bärmeeinheiten nutbar gemacht. Theoretisch würden diese liesern 7000 × 16 = 112 000 Bärmeeinheiten.

Dies umbare Ergebnis war baher  $\frac{72\,000}{112\,000} = 0,64$  der theoretijchen Leiftung. Hiergegen wird, nach der Zeitschrift für Biologie XIII. Band, der höchste Angessett der Central-Lustheizungen nur zu 41 Proz., der der Mantelösen sogar nur zu 34 Proz. augegeben.

2) Die Analyse der Ranchgase ergab, daß bei geöffneten Kanälen die Berbrennung eine sast vollständige war, indem nur Spuren von Kohlenorydgas im Ranche sich zeigten; man sand nämlich im Mittel:

 Kohlenfäure
 3,570

 Kohlenogyd
 0,033

 Sauerstoff
 13,400

 Hierzn Stickstoff
 53,000

Der Rest besteht aus Stickstoff der versbraunten Luft und aus Wasserdampf 29,397 100,000.

Die Temperatur im Schornsteine stieg bei offenen Kanalen um 10-11° C., ein Beweis für ben Wert bieser Anordnung.

einer Rolle, welche sich auf der Eisenplatte H frei bewegt: es ist daher dem Rohrspsteme mit Rauchsammler freie Ausdehnung gestattet. Hierbei schiebt sich der Hals des Rauchsammlers in einem eisernen Futterrahmen, welcher in der entsprechenden Öffnung der hinteren Abschlußwand eingesetzt ist. Der Reinigungskopf des Halses D bewegt sich frei in der mit Rahmen und Deckel versehenen Mauer-öffnung.

Um das Erglühen der Eisenflächen des Brennraumes zu vermeiden, ift die Decke desselben möglichst hoch gelegt und die Transmissionsflächen des Schachtes sind nach oben erweitert, um die Wärme schnell übertragen zu können. Da der untere Teil des Brennraumes mit Chamotte ausgefüttert ift, wird ein Erglühen auch hier nicht zu besorgen sein; viel eher an der glatten Fortsetzung oberhalb der Chamotteplatte, weil hier die betreffende Wand durch ihre Lage unterhalb der Heizröhren GG etwas behindert ift, die Wärme schnell zu übertragen. Die Reinigung der Röhren von Ruß ist ohne künstliche Mittel nach Fortnahme der Deckel P zu besorgen, wobei mittels eines in F plazierten Lichtes alle Flächen auf Reinheit geprüft werden können. Der mit der Butbürste hinabgestoßene Ruß fällt in den Butraum binab und wird vom Schornsteinfeger entfernt.

Im übrigen ist Lage und Form der Flächen günstig für die Transmission, denn die Bewegung der Rauchgase erfolgt nach unten, diesenige der Luft geht unbehindert nach oben von statten. Um Staubablagerungen zu verhindern, sind die horizontalen Flächen im Berhältnis klein gewählt 1), die übrigen sind vertikal und lassen sich bequem reinigen; die Untersichten kommen dabei nicht in Betracht.

Der Centralschachtofen von Kaiserslautern erfüllt daher in Bezug auf bequeme Bedienung, Entrußung und Reisnigung, sowie möglichste Rauchsicherheit und angemessenen Rutzeffekt alle billigen Anforderungen, und wird bei nur wenigen Apparaten ein gleich günstiges Verhältnis nachszuweisen sein.

II. Der Strahlenranmosen von Prof. Dr. Wolpert zu Kaiserslautern. Der Ersinder hat auf diesen Osen ein Reichspatent (Deutsches Reichspatent Nr. 2242 vom 1. März 1878) erworben und die Ausführung desselben dem Eisenwerk Kaiserslautern übertragen.

Der Strahlenraumosen hat nur direkte Heizslächen (keine Röhren), welche jedoch sehr vorteilhaft ausgenutzt werden (Fig. 141 und 142). Die am Osen vertikal aufsteigenden Luftströme werden nämlich gezwungen, den Weg längs der konischen Flächen hin zu nehmen, diesen ihre Wärme möglichst vollständig zu entziehen, an den cylindrischen

<sup>1)</sup> Es würde sich empfehlen, die horizontalen Rippen an den oberen Anffichten der Standablagerung wegen gang sortzulassen.

Flächen weiter zu strömen und, durch das überstehende Baffergefäß aufgefangen, über den heißen Ofendedel hinzugleiten.

Da indirekte Heizslächen fehlen, so nimmt der Erfinder an, daß das Rauchrohr mit Vorteil zur Erwärmung eines Ventilationsschachtes für Zimmerluft benutzt wers

Fig. 141 und 142. Verticalschnift nach AB K Horizontalschnitt nach CD

den könne. In diesem Falle sind die Verbreunungsprodukte in ein gußeisernes Schornsteinrohr einzuleiten, welches ähnslich der Wärmekammer der Ventilationskamine in dem Schachte sangende Wirkung hervorruft. 1)

Der Dsen ist mit starken Rippen versehen, zwischen welchen Stahlbleche angebracht werden. Da nun die Wandungen stark gegossen sind, auch die nach oben erweiterte Form des Brennschachtes die Wärme abgebende Fläche sehr vermehrt, so werden große Wärmemengen schnell abgeführt, die Temperaturen im Feuerraume entsprechend vermindert und das Erglühen des Ofens, auch ohne Anwendung einer Chamotteausssütterung, möglichst vermieden. — Das Ausstreten von Rauch durch die Fugen ist, wo nicht unmögslich gemacht, so doch erheblich erschwert durch Dichtung der drei Horizontalsugen mit Schlackenwolle und Sand, welche man in die Kinnen einbringt.

Dieses Dsensustem eignet sich hauptsächlich für Coaksseuerung. Nach Messungen und Angaben des Herrn Dr. Wolpert wurde für die Lusterwärmung in der Heisekammer durchschnittlich 68 Proz. Nutzessett gesunden.

Unter normalen Verhältnissen dient der Strahlenraumsosen zur Heizung von 400 cbm Zimmerraum; seine Heizsstäche beträgt 8 qm (ohne die Strahlbleche). Der Preisstellt sich pro Quadratmeter Heizsstäche auf 50 Mark, oder pro Kubikmeter Raum auf 1 Mark. Der Brennstossversbrauch ist durch den Patentinhaber nach zweijähriger Ersprobung des Osens sestgestellt worden. 1)

Die Einrichtung des Rostes, des Füllhalses und der Reinigungsdeckel weicht nur unerheblich von der unter I. beschriebenen Anordnung ab und die Bedienung ist die gleiche; das Wassergefäß wird durch einen Trichter vom Vorraume aus gefüllt. — Die atmosphärische Luft tritt bei K in der Richtung des Pfeiles in die Kammer und steigt erwärmt durch die Heizkanäle ww nach den Zimmern auf.

III. Luftheizosen von Beibel, Briquet & Co. in Gens. Derselbe wird durch die Figuren 143—146 in Grundriß, Längenschnitt, Querschnitt und Vorderansicht dars gestellt. Die Trausmissionsslächen des Apparates bestehen aus 6 Stücken, nämlich: einer rechteckigen Bodenplatte i, ans einem Stück gegossen, mit umherlausender Rinne zur Aufnahme der senkrechten Platten; vier gefalteten und gerippten, senkrecht im Falz der Bodenplatte stehenden Platten b, d, welche au den Ecken durch Schrauben zusammensgehalten werden und in den Verbindungsslächen gut gerichtet, gehobelt und mit Kitt gedichtet sind. Um oberen Ende tragen die Platten wiederum eine Sandrinne zur Aufnahme des Deckels h, welcher aus einem Stück besteht und ebeusalls gerippt hergestellt ist.

<sup>1)</sup> Im Erweiterungsban des Stadtgerichtes zu Berlin wird das 20 em weite gußeiserne Schornsteinrohr des Casorisère in einer (vergitterten) Mauernische aufgeführt, die zur Erwärmung der Korrisdore beiträgt.

<sup>1)</sup> Nach gefälliger Mitteilung des Herru Prof. Wolpert wers den zur Erwärmung seiner Privatwohnung von 7 Zimmern (mit ea. 500 odm Inhalt), von denen süns beständig ventiliert und alle saft ununterbrochen warm sind, im Durchschnitt täglich 33 kg Gasscoofs mittlerer Qualität verwendet.

Fig. 143. Querschnitt.






Fig. 145. Horizontaler Durchschnitt.




Der massive, von den eisernen Kastenwandungen umsschlossene Feuerraum e wird nicht als Heizsläche benutzt, hat nicht die Bestimmung Wärme an die Luft abzugeben, sondern dieselbe den abgekühlten Gasen im untern Teile des Feuerraumes zuzuleiten. Über die Rostanordnung dieses Dsens wurde bereits im vorhergehenden Paragraphen gesprochen. Dieser Rost Liegt tief, um eine hohe Brennstossschlacht anwenden zu können, gleichzeitig soll dadurch der gerippte Deckel vor der heftigen Wirkung der Hitze des Feuerraumes, nämlich der strahlenden Wärme der glühensden Rohlen und der leitenden Wärme der Gase, geschützt werden. Um sein Erglühen zu verhindern, muß für eine

Fig. 144. Längenschnitt.



Sorderansicht.



schnelle Wärmeabgabe gesorgt sein. Die stark gerippten Wandungen, welche die Heizsläche bedeutend vergrößern, sind allerdings ein geeignetes Mittel zu diesem Zweck. Nachdem die Feuergase sich abwärts über die massiven Wände des Feuerraumes bewegt haben, ziehen sie durch zwei Rohre 1, 1 am Boden der Kammer ab, steigen von hier aus vertikal auf nach dem Sammelrohr m und münden mittels des Rauchrohres y in den Schornstein.

Die Zuführung der atmosphärischen Luft in die Kammer

erfolgt durch den Kanal a unterhalb der Bodenplatte i, so daß reine Gegen stromheizung stattsindet; die Lage der Transmissionsslächen ist für die aussteigende Bewegung des Luftstromes eine sehr günstige, mit Ausnahme der unvorsteilhaft gewählten Bodenplatte. Über der Deckplatte sind symmetrisch zwei Wasserverdampsungs-Pfannen v, v angesbracht. Der Abzug der erwärmten Luft erfolgt durch die Austrittsöffnung x im Mittel der Deckplatte, welche letztere für hiesige Verhältnisse durch ein doppeltes Gewölbe zu ersetzen wäre; auch ist der Abstand der Kammerwände nicht ausreichend zur Revision des Apparates.

Dimensionen. Der dargestellte Apparat führt die Fabriknummer 6, seine Rosksläche hält 0,16 qm, die Heizssläche 20 qm. Der Preis stellt sich auf 2000 Francs.

Das Ausrußen der inneren Flächen des Apparates erfolgt durch die Rußkapfeln s.s. (in der Borderansicht), seitslich der Aschenkastenthür. An den senkrechten Rippenflächen haftet Ruß und Flugasche schwerer; sosern es aber bei setten Kohlen doch vorkommt, kann ein schlanker Schornsteinsseger durch die groß angelegten Thüren in das Innere schlüpfen und die inneren Flächen vollkommen mit dem Besen putzen. Es werden alsdann die Roststäbe, die Roststägersplatte und die bewegliche Traverse r herausgenommen. Schwierig bleibt es, zu den Rohren 1, 1 zu kommen; es wäre nötig, diese in anderer Art anzubringen, welche ihre Ausstußeng besser ermöglicht.


Die äußere Reinigung der senkrechten Seitenwandungen des Apparates bietet keine Schwierigkeit dar, dagegen ist die gesaltete Deckplatte für Staubablagerung in hohem Grade geeignet, und hier wird öftere Kontrole nötig sein, weil jede Erwärmung Zersetzung der Staubteile befördert, also Gase erzeugt, welche die Lust verunreinigen.

IV. Centralheizungsofen mit Korbrostfenerung von Möhrlin in Stuttgart. (Fig. 147 und 148.) Der Apparat besteht aus einem Feuertopf C, mit Füllschacht A, dem herausziehbaren Plaurost f und dem Korbrost c. Zwei brehbare und wegnehmbare Stäbe e verhindern das Herabfallen des Brennmateriales. Der Luftzutritt zum Brennraume findet in der Richtung der Pfeile statt. Durch Einschaltung des Korbrostes kommt das glübende Brennmaterial nun mit dem Feuertopfe gar nicht in Berührung; es tritt vielniehr zwischen diesen und den Korbroft stets frische Luft vom Aschenraume B ber, welche erwärmt den Deftillationsgafen in der obern Brennstofffdicht zugeführt wird und deren vollständige Verbrennung bewirkt. Gleich= zeitig wird der Feuertopf durch die abkühlende Wirkung des eintretenden Luftstromes auch ohne Ausfütterung vor bem Erglüben geschützt. Der Zutritt der frischen Luft zum Aschenraume erfolgt durch Öffnungen in der Thür b. welche mittels eines Schiebers verschließbar sind.

Die drei Teile, aus welchen der Feuertopf besteht,

find durch Sandverschluß gedichtet; dadurch wird ihrer Beweglichkeit im erhitzten Zustande Rechnung getragen. Zur Erzielung einer schnellen Wärmeabgabe sind die Wandungen desselben mit Rippen verstärkt. — Aus dem Feuerraume steigen die Verbrennungsprodukte durch die Bogenröhre D<sup>1</sup>) in den Rauchkasten E, verbreiten sich daselbst, treten dann durch die gerippten Kohre F abwärts 'nach dem Sammels

Fig. 147 und 148. Onerschnitt nach Q—R.



Querschnitt nach T-U und V-W.

fasten G und von da durch den Rauchstutzen i in das Rauch-rohr, resp. in den Schornstein.

Das Ansrußen des Ofens soll durch Öffnen der Klappe d und nach Abnehmen der Deckel  $H_1$   $H_2$  und  $H_3$ 

<sup>1)</sup> An der start verengten Haube des Fenerranmes stoßen die heißen Fenergase gegen die vortretenden Flanschen v, wobei eine versunehrte Wärmeabgabe stattsindet. Hier dürfte ein Erglühen der bestressenden Wandung trot der Strahlrippen schwer zu verhindern sein.

Sechstes Rapitel.

erfolgen mit Hilse einer Bürste, an einem langen, spanisschen Rohr, in der Weise, daß von  $H_1$  her der Ruß aus dem Rauchkasten E und den 4 Kohren F nach dem Sammelsteten gesegt und durch  $H_2$  und  $H_3$  entsernt wird. Aber wenn nicht der Deckel des Kastens abgenommen wird, dürste eine vollständige Keinigung nicht gelingen und die Unterssuchung, ob dieselbe gelungen ist, kann auf andere Weise nicht erfolgen, als von der Kammer aus, was als Übelstand zu betrachten ist.


Die Lage der Transmissionsstächen ist dagegen durchs aus zweckmäßig angeordnet: der Rauch sinkt, seiner Abkühslung entsprechend, in den gerippten Rohren F abwärtz, und die Luft macht den entgegengesetzen Weg. Sie kann aber unter dem Rauchkasten E nur schwer entweichen, und müßte dieser daher wie der untere Kasten G in der Mitte durchbrochen sein. In diesem Falle würde auch die Decke des Rauchkastens nur geringe Staubslächen darbieten. Die Reinigung der Staubslächen ist bei der Geräumigkeit der Heizkammer leicht zu bewerkstelligen.

Der Zutritt der atmosphärischen Luft in die Kammer ist aus der Zeichnung ersichtlich, ebenso die Mündungen der Heizkanäle; ein Wasserverdampfungsgefäß ist vorhanden.

V. Centralluftheizungsofen von 3. S. Reinhardt in Wirghurg. Auf Taf. 20 in Fig. 1-4 ist ein Apparat nach dem ältern Reinhardt'ichen System dargestellt, und zwar ist Fig. 1 ein Horizontalschnitt in Höhe von EF mit dem Arrangement der Einfeuerung und des Rostes, Fig. 2 ein desgleichen in Höhe von CD; Fig. 3 der Querschnitt, Fig. 4 der Längenschnitt durch die Heizkammer. Es bezeichnet: a den aus 20 mm dicken Platten verschraubten Keuerkasten mit Chamotteausfütterung und b den Feuerhut, der stärker im Guß ausgeführt und mit Strahlungsrippen versehen ist. Die Verbrennungsprodukte werden unter der Decke des Hutes durch 4 gußeiserne gerippte Rohre e e von 250 mm Lichtweite abgeführt und bewegen sich von hier aus schlangenförmig zu jeder Seite des Feuerkastens in doppelten Zügen abwärts, um unterhalb der Schnittlinie EF in den gemeinsamen Rauchsammler einzumünden, von wo aus das Sammelrohr f sie vertikal aufwärts in den Schornstein führt. Die unteren horizontalen Beigrohre werden entweder auf Stüten von Gifen oder Stein, oder auf eiserne Träger, welche in der Richtung des Querschnittes GH eingemauert sind, fest verlegt. Über dem Apparat, gestützt auf die oberen Rohre, liegen zwei Wasserdampfer i, welche von außen her gefüllt werden. h ist die Inspektions= thur, welche jederzeit eine Besichtigung des Apparates gestattet; der Aschenfall e ist mit zweiflügeliger Thür versehen. Bei B in Fig. 1 befindet sich der Raum für den Heizer, wie solches auch aus dem Grundrif des Rellergeschosses auf Taf. 20 hervorgeht; an der entgegengesetzten Seite bei A liegt ein Putraum. Das Ausrußen der Rohre findet im vorliegenden Falle bei der größeren Heizkammer von den genannten Räumen her statt. Alle Reinigungskapfeln sind mit Deckeln d verschlossen.

k ift die Austrittsöffnung des Kanales für frische, kalte Luft und w, w sind die Abzugsöffnungen für erwärmte Luft. Eirkulation der Zimmerluft nach der Kammer hinab findet nicht statt. Der Kanal k tritt unterhalb der Souterrainmauern vom Hofraume her in das Gebäude und versorgt beide Heizkammern. Durch eine Drehklappe mit Schlüssel kann der Luftzutritt geregelt oder auch ganz abgeschnitten werden, wenn die Heizung aufhört; ebenso ist das Rauchrohr mit einer Drehklappe versehen.

Die Lage der Heizflächen des Reinhardt'schen Ofens ist eine derartige, daß die Luft ungehindert auf-



wärts steigen kann, während die Rauchgase sich in horisontalen Zügen nach unten bewegen. Dadurch soll erreicht werden, daß die Luft bei ihrem Eintritt Röhren bestreicht, welche die relativ niedrigste Temperatur haben und im Aufsteigen erst diesenigen trifft, welche Gase von hoher Temperatur führen, so daß an seder Stelle seine größtmögliche Wärmeabgabe stattsinden kann. Die gerippten Kohre sollen auch eine schnelle Transmission ermöglichen und das Erglühen der Köhren im obern Teile der Feuerzüge, welche die heißesten Gase führen, verhindern. Dieser Gesdanke hat wohl dem Fabrikanten bei der Konstruktion des gerippten Hutes vorgeschwebt. Aber trotz der bedeutenden Gußstärke, des beträchtlichen Abstandes vom Kost und der angebrachten Strahlungsrippen ist dieser gerippte Hut nicht

im stande, die strahlende Wärme des glühenden Brennstoffes und die leitende der Verbrennungsgase schnell genug abzuführen. Insolge eingetretener ungleichmäßiger Spannungen schiedung sind beibehalten. Auf der vordern Hälfte des Rostes soll sich nur Brennmaterial befinden, welches in der Berkofung begriffen ist (an dieser Stelle hat der Feuer-

Fig. 150. Schnitt AB.






Fig. 152. Ansicht.



ist daher in der That der Hut bei starker Jnauspruchnahme geborsten. Dies hat dem Fabrikanten Beranlassung gegeben, den vordern Teil des Apparates in der Art umzugestalten, wie solches die Figuren 149—152 verdeutlichen.

Planrost für Steinkohlenfeuerung und periodische Be-

Fig. 151. Schnitt CD.



raum eine Sohe von 40-50 cm). Ift die Verkotung erfolgt, so wird dasselbe nach hinten geschoben, gleichförmig verteilt und auf der vordern Sälfte werden frische Kohlen aufgelegt. Der Rauch, der sich aufangs bildet, und die Destillationsgase streichen bann über ben glühenden Coaks auf ber hintern Rostssläche und werden vollständig verbrannt, wenn eine hinreichende Menge heißer, atmosphärischer Luft zutritt. Dafür ist aber gesorgt burch vier Luftkanale a a, aus welchen die vorgewärmte Luft im obern Teile in den massiven Brennschacht eintritt. Der Brennschacht behält bei 35 cm Tiefe volle Rostbreite und führt die Fenergase in ein mit zahlreichen Strahlungsrippen versebenes, gufeisernes Rohr b mit 5 cm starker Chamotteansfütterung; von hier ans in hergebrachter Beise burch zweisache Schlangenrohre nach dem Sammelrohre a und nach dem 30 cm weiten Schornsteinrohre.

Der Schwerpunkt der neuen Konstruktion liegt daher in dem Feuerherde. Dieser besteht aus gußeisernen, 20mm dicken Seiten = und Stirn platten, die mit Verstärkungsstanschen zwecks der Verschraubung versehen sind; außer der ½ Stein starken Ziegelausmauerung wird er nach innen noch ½ Stein stark mit Chamotte ausgesüttert. Hierdurch wird das Erglühen der gußeisernen Wandung vermieden, andererseits ein mächtiges Wärmereservoir geschassen. Die Stirn = und Seitenplatten sind seitslich und nach der Länge mit dem Manerwert verankert.

Die Heizrohre e, e sind 27 cm weit und nur an der obern Seite gerippt, weil diese von den heißesten Basen bestrichen wird, daher schnell die Wärme transmittieren soll. Ihre Reinigung von Ruß erfolgt durch fünf Reinigungsfapseln d mit Doppelverschluß; vier derselben sind in der Stirnmauer zu beiden Seiten der Beizthur sichtbar. eine fünfte Kapsel liegt in der Seitenmauer. Bur Ausrußung des Rohres b ist ein Deckel mit Chamotteausfütterung vorhanden. In der Stirnwand des Ofens (Fig. 152) ist ferner die Anordnung der Heigthür und der Aschenthür ersichtlich; erstere ist mit innerem Strahlblech, letztere mit Luftregister versehen. Über der Heizthür liegen die Luftfanäle für Rauchverbrennung. Endlich find die Wasserverdampfer mit Zuleitungsrohren und Abschlußhahnen ersichtlich und über diesen (in der Mitte) die Thür zur Revision und Reinigung der Außenflächen des Apparates. Diese wird sich im wesentlichen auf die Entfernung der Staubablagerungen zwischen den Strahlungsrippen der Heizrohre beziehen, denn die Decke des Keuerherdes ist leicht zu puten. 1)

Alle Verbindungen der Rohre erfolgen bei dem "System Reinhardt" mittels Flanschen, welche mechanisch bearbeitet sind. Diese Wethode ist für horizontale Rohre nicht als mustergültig von der Kritik bezeichnet worden (wegen der zu erwartenden höheren Erwärmung der obern Rohrhälfte); indessen haben sich daraus resultierende Übelstände in praxi noch nicht herausgestellt.<sup>2</sup>) — Die gesamte Heizstäche des dargestellten Apparates beträgt 38 Quadratmeter.

Ungaben über den Nutseffekt der Reinhardt'schen Upparate geben wir an anderer Stelle, nämlich bei Beschreisbung der Heizanlage des Direktorials Wohngebäudes des physikalischen Instituts zu Berlin, dargestellt auf den Taf. 21—24.

VI. Luftheizungsapparat von Emil Kelling in Dresden. Der auf Taf. 25 in Fig. 1—4 dargestellte Luftsheizungsofen ist beim Bau der Bolksschule am Albanisthore zu Göttingen zur Anwendung gekommen.

Der Apparat besteht aus einem schmiedeeisernen Feuerraume A, schmiedeeisernen vertikalen Brennschacht B und horizontalen Berteilungskanal C aus demselben Material. Die Kasten A, B und C werden mit Chamotte ausgesüttert. Die an den Berteilungskasten C sich zunächst ausgesüttert. den oberen Heizrohre E sind inwendig mit angegossenen Spizen versehen, welche zur Aufnahme der rohrförmigen Chamotteauskleidung dienen. Nachdem die im Feuerraume entwickelten Rauchgase das Rohr E verlassen haben, gehen

1) Wegen des starken, nach oben gerichteten Luftstromes ist die Staubablagerung in der Nammer nur eine mäßige.

sie in den gußeisernen Röhren F, C, H, I hin und her und münden direkt in den schmiedeeisernen Rauchsammler D ein. Die Verbindung der Röhren unter sich, sowie mit dem Verteilungskaften C und Rauchsammler D geschieht durch mit Sand gefüllte Doppelfalze. Da die vertikalen Rohrstutzen und die Doppelfalze an jedes Rohr angegossen sind, so ist die Anzahl der Fugen auf das geringste Maß beschränkt. 1) Auf den obersten Röhren besinden sich Wasserspfannen, welche das nötige Wasser verdampfen. — Die Heizssläche des Apparates enthält 30 qm. Die totale Rostsläche für Braunkohlenseuerung 0,38 qm, die freie 0,2 qm.

Ginrichtung des Brennraumes. Der geneigte Rost b besteht aus mehreren Flachstäben, denen eine Zahl rippenartiger Stäbe angegossen sind, so daß dadurch ein Treppenrost gebildet wird. Die Flachstäbe stützen sich oberhalb auf einen festen Rundeisenstab (welchen ein lagerähn= lich geformter Anguß der Stäbe umfaßt) und unterhalb auf einen mit der Achse O drehbaren Rahmen. Sobald O hin und her gedreht wird, schwingen die einzelnen Teile des Rostes, machen also eine schüttelnde Bewegung, die das Nachrutschen der Rohle veranlaßt. Die Stäbe des horizontalen Rostes p liegen lose nebeneinander in einem gußeisernen Rahmen. Zwei gußeiserne Rechen ee greifen in die Rostspalten, diese reinigend, sobald die Stange hin und her geschoben wird. Die Rechen finden ihre Führung in dem Rahmen des Rostes. Solche Rechen sind notwendig bei einem Brennmaterial, welches, wie die Braunkohle, viel Asche liefert, und sie sind auch möglich, weil die Temperatur im Brennraume dabei erheblich niedriger ift, als bei Steinkohlenfeuerung. Die Thür ist zweiflügelig, man kann sie daher öffnen, ohne den Bügel der Stange zu entfernen. — Das Brennmaterial wird durch die Öffnung der Klappe k eingeworfen und die Verbrennungsluft tritt durch die Offnungen einer Schraubenklappe ein. Des Materials der Heizflächen ist bereits Erwähnung geschehen. Hierzu mag bemerkt werden, daß die Berwendung von Schmiedeeisen zur Herstellung des eigentlichen Brennraumes mit Brennschacht und Berteilungskanal — wegen der größern Dehnbarkeit des Eisenbleches — ein Verschrauben und Vernieten der Jugenränder (Flanschen) ohne Bedenken gestattet. Dagegen ist Sorge getragen, daß die gußeisernen Röhren E. F. G. H und I freie Beweglichkeit behalten. Es wird dies erreicht durch kurze, angegossene Stutzen, und zwar haben die nach unten gerichteten Stuten i glatte Ränder, die nach oben gerichteten angegossene Rinnen, in welche die glatten Ränder eingreifen. Der verbleibende Zwischenraum ist mit Sand gefüllt. Die Heizröhren sind am

<sup>2)</sup> Die Apparate von Aniebandel und Wegner verwenden an dieser Stelle Verbindungsmussen mit sibergeschobenen und durch Lehm gedichteten Rohrschellen.

<sup>1)</sup> Die zu den Apparaten verwendeten Heizröhren werden in Längen von 1,5-3 m gegossen.

vorderen Ende eingemauert, die hinteren Enden derselben ruhen auf eingemauerten eisernen Trägern.

Um das Erglühen der Ofenteile zu verhindern, sind nicht allein der Feuerraum und der Brennschacht, sondern auch der horizontale Verteilungskanal nebst den Röhren EE mit Chamotte ausgefüttert. Strahlungsrippen werden bei den Rohren E, F, G und H nicht verwendet, was deren äußere Reinigung jedenfalls sehr erleichtert und den Nutzeffekt sogar relativ erhöht. 1)

Die Bewegung des Kauches in den Köhren erfolgt im Sinne der Gegenstromheizung, d. h. nach unten, diejenige der Luft ungehindert nach oben. Dies Arrangement ist immerhin günstig zu nennen, weil hierbei eine Steigerung der Lufttemperatur in der Kammer möglich ist, sosen bei ihrem Aufsteigen Röhren von zunehmender Temperatur angetroffen und umspült werden. Trotzen bleiben — wie schon oben bemerkt wurde — die liegenden Rohre in der Wirkung hinter den vertikalen zurück, weil sie nur teilweise von dem aufsteigenden Luftstrome bespült werden können. Die Keinigung derjenigen Flächen des Apparates, auf welchen Staubablagerungen möglich sind, kann jederzeit und ohne alle Schwierigkeit in der Kammer bewirkt werden.

Das Ausrußen des Verteilungskanales, der Röhren E, F, G, H und I, sowie des Rauchsammlers D geschieht nach Fortnahme der betreffenden Reinigungsdeckel; schwieriger ist den kurzen Stutzen beizukommen, welche sich rechtwinklig zu jenen und vertikal abzweigen, aus diesem Grunde freilich auch weniger zu Ruhablagerung Veranlassung geben. Sine Prüfung der Rohre in Bezug auf Reinheit ist mit Hilfe eines Lichtes, das an einen Stock gebunden wird, möglich.

Den Heizapparat umschließt nun die Heizkammer, welche durch eine dichtschließende eiserne Thür betreten werden kann. Soweit das Mauerwerk der Kammer nicht bereits durch die Kellerwände gegeben wurde, ist dasselbe (an der Stirnseite  $^{1}/_{2}$  Stein stark) in Backstein "gefugt" hergestellt und die Kammer mit doppeltem Gewölbe abgedeckt. Der Druck der Gewölbeträger auf die der Stirnseite eingefügten Apparatenteile wird durch einen Entlastungsträger aufgenommen. Die Höhe der Kammer beträgt im Minimum  $^{2}$ , 2 m. Zur

Einführung falter atmosphärischer Luft in die Rammer bient der gewölbte Kanal K mit ein Stein ftarfer Wandung. Seine Ausmündung erfolgt zu beiden Seiten des Beigapparates durch quadratische Öffnungen (von 66 cm Seite). Die reine Luft steigt sofort in der Richtung der Pfeile aufwärts, erwärmt sich an den Dfen- und Röhrenwandungen und entweicht durch mit Klappen versehene Öffnungen WW in die Kanäle MM. Die Klappen fonnen angezogen werden, um nach Erfordernis auch die fältere Luft vom Jußboden der Kammer in die Kanäle M eintreten zu lassen und dadurch Mischung der kalten und erhibten Luft zu bewirken: man nennt sie daher Mischklappen und die Ranäle M Mischkanäle. Dagegen führen die Ranäle ZZ falte Zimmerluft in den atmosphärischen Kanal K zurück und heißen Cirkulationskanäle. Cirkulation der Zimmerluft nach ber Kammer ift nur beim "Unheizen" guläffig.

Zwischen den Kanälen M und Z liegt das befahrbare Schornsteinrohr; es kann jedoch auch, wenn lokale Verhält-nisse solches bedingen, an anderer Stelle Platz finden. Die vollständige Anlage einer Centralluftheizung unit Ventilation nach dem System Kellijng ist auf den Taseln 26—28 dargestellt und auf Seite 104 ausführlich beschrieben.


Anmerkungen. Zu den Apvaraten mit horizontaler Rohr= führung gehören sodann:


- a) Die Luftheizungsöfen von Kniebandel & Wegner in Berlin, welche das ältere, Müller'sche System mit oblongem, auszgesüttertem Heizkasten und in horizontalen Röhren auswärts gesührter Flamme (Parallelstromheizung) weiter kultivieren. Über ihre Mussenserbindung mit Rohrschellen ist bereits aus vorumstehender Seite berichtet worden.
- b) Die Luftheizapparate von Fischer & Stiehl in Effen (Taf. 29). Dieje Konftruftenre verwenden zur Leitung der Rauchgafe nicht runde, sondern prismatische Heizröhren nach Urt berjenigen des Raiserslauterer Schachtosens, und zwar geht von dem oberen Teile des Fenerschachtes v ein großes horizontal liegendes, geripptes Seizrohr a nach dem hinteren Unterfaße b, der in 2 Abteilungen zerlegt ift. Bon hier führt ein glattes, prismatisches Seizrohr e bis zum Fenerschacht, kehrt zurück nach der rechtseitigen Abteilung des Unterfates b, um fodann in den Schornstein zu entweichen. Der Fener= schacht v und ein Teil des Heizrohres a sind mit Chamotteplatten ausgefüttert, um dem Erglüben des Apparates vorzubengen. Die Berbindung der Heizröhren e mit dem Untersatze b resp. mit dem Fenerschacht a, und der einzelnen Rohrstücke unter fich ist durch abgehobelte und forgfältig abgerichtete Flanschen hergestellt. Die 8 Reini= gungsbedel ber Buböffnungen beider Rohre und berjenige des Feuer= schachtes find aufgeschraubt und mit feuerjestem Ritt gedichtet. Das obere Heizrohr ist, damit der Apparat sich ungehindert bewegen fann, mit dem Untersat nicht fest verbunden, sondern ein angegoffener Sals taucht in eine mit feinem Sand gefüllte Rinne bes Untersates (Sandbichtung). - Die Reinigung bes Apparates von Flugasche n. f. w. muß leider vom Innern der Kammer her erfolgen.

Die Firma Fischer & Stiehl sertigt auch schmiedeeiserne Apparate, rücksichtlich beren wir auf die von der Fabrik beranssegegebene Broschire verweisen unter dem Titel: "Luftheizungsapparate von Fischer & Stiehl in Essen."

<sup>1)</sup> Dem Anbringen von Strahlungsrippen bei Transmissionsröhren wird in der Regel eine zu hohe Bedeutung beigelegt. Prof. Fischer in Hannover hat darüber Versuche angestellt, wobei sich
ergab, daß die Wärmeabgabe eines gerippten vertikalen Rohres von
10,0 em änßerem Durchmesser mit 8 Stück 4,5 em breiten, radial
gerichteten, an der Wurzel 2 em dicken Strahlungsrippen sich verhielt
zu derzenigen des glatten Rohres = 25,8:16,3. Dies Verhältnis
wird noch ungünstiger, wenn die Rippen, wie bei horizontalen Röhren,
parallel gerichtet sind, so daß sich die Flächen gegenseitig bestrahlen.
Prof. Wolpert wendet daher bei seinem Strahlenraumosen sogenannte Strahlbleche an, welche zwischen den Rippen eingehängt
werden.

VII. Ein neuerer Luftheizapparat ist der in Fig. 153—155 dargestellte "Bertikal» Gegenstrom «Calorisdre" von Kori. Horizontale Heizslächen sind bei diesem Apparat nach






Möglichkeit und gerippte Flächen ganz vermieden; erstere um die Ablagerung von Staub und das Versengen desselben an den Heizflächen zu hindern, letztere der leichtern Reinigung wegen. Heiztechnisch sind die Rippen ohnehin entbehrlich, da mittels einer glatten Heizsläche ersahrungsmäßig ein höherer Wärmeeffelt erzielt werden kann als mit einer gleich großen Rippenheizsläche: die Rippen bilden daher einen unnützen Ballast. Die Reinigung des Apparates geschieht von der Frontseite, d. h. vom Vorraume aus, wo die Bedienung stattsindet.

Ein Vorteil des Gegenstrom-Calorisdre liegt in dessen geringer Konstruktionshöhe und seinen relativ niedrigen Anlagekosten.

Konstruktion und Bedienung. Das Brennmaterial wird durch die Füllthür A eingeschüttet, gleitet auf der Fläche B hinab und verbrennt in einem huseisenförmigen Korbrost C. Die Feuergase werden nun in eine Anzahl strahlenförmig angeordneter Heizrohre H verteilt, die unterhalb in dem Rauchsammler R münden. Hierbei



findet Gegenstrom statt, da die frische Luft aus dem ringsförmigen Kanal K auswärts steigt und die Heizrohre in einer, den Rauchgasen entgegengesetzten Richtung umspült. Horizontale Bleche im oberen Teile zwingen die Luft zu inniger Berührung mit dem Rohrspstem. — Die Heizstammer ist durch eine in der rechten Abschlußwand aussgesparte Thür zugänglich. Die Entrußung des Calorisères erfolgt nach Herausnahme der Roste; hierbei stößt der Arbeiter mittels einer Bürste den angesetzten Ruß in den Rußsammler R, von wo er durch eine Thür entsernt wersden kann.

Wir können die Beschreibung moderner Heizapparate nicht beschließen, ohne vorher einen Blick auf die allgemeine örtliche Anlage und Konstruktion der Heizkammer zu werfen.

Der Plat, welcher der Heizkammer im Souterrain des zu beheizenden Gebäudes auzuweisen ift, ist zu sehr durch örtliche Verhältnisse bedingt, als daß allgemeine Regeln für bessen Wahl sich ausstellen ließen: jedenfalls soll seine

Centralbeigungen.

Lage zu der Gruppe von Räumen, die er beheizt, eine möglichst centrale sein, deun dadurch werden Ungleichmäßigkeiten in den Leitungen vermieden. Anhaltspunkte dafür geben die Beispiele ausgeführter Anlagen auf Taf. 21 bis 28.

Der Platz für die Heizkammer soll vollkommen trocken sein. Ist dies nicht der Fall, so muß man die Kammer durch Asphaltschichten und Cementlagen isolieren. Dadurch wird verhindert, daß die Erdseuchtigkeit in deu Mauern konstant aufsteigt und das aufgesaugte Wasser von der warmen Luft aufgenommen, also in Dunstsorm in die Zimmer getragen wird.

Die Kammer ist so groß anzulegen, daß die Reinigung des Apparates und die Ausführung von Reparaturen besquem geschehen können.

Die Bände stellt man gern doppelt, d. h. mit Folierschichten her; das Mauerwerf wird aus Kalkmörtel mit vollen Fugen hergestellt und bleibt unverputzt.

Auch die Decke der Heizkammer wird durch ein dops peltes Gewölbe gebildet und der verbleibende Zwischensraum mit Asche ausgefüllt.

Den Fußboden aus gebrannten Steinen doppelt herzustellen, ist ebenfalls empfehlenswert; zur Ausfüllung des Hohlraumes bienen Schlacken und Coafsasche.

Die Einsteigethür lege man möglichst tief und so flein als möglich an, um Wärmeverluste zu vermeiden; sie soll sehr dicht schließen, doppelt und (mindestens die innere) aus Eisen konstruiert sein.

#### \$ 42.

## Bestimmung des Auheffektes und der Heiztläche der Luftheizapparate.

Wie in jedem Zimmerosen, so wird auch in den Casloriseren ein Teil der aus dem Brennmaterial entwickelten Wärme nutbar gemacht und transmittiert, ein anderer Teil entweicht mit den Ranchgasen in den Schornstein. Bringt man die im Schornstein verlorene Wärmemenge von dersjenigen in Abzug, welche das Brennmaterial überhaupt entwickelt hat, so ist der Rest die unthar gemachte Wärme. Das einzige sichere Mittel zur Bestimmung des absolnten Nutesseltes eines Heizapparates besteht nun darin:

- 1) das Volum der Luft zu bestimmen, welches denselben in einer gegebenen Zeit durchströmt, die Verdrennung unterhält und als Rauch in den Schornstein entweicht und
- 2) die Bärmemenge zu bestimmen, welche der Rauch enthält.

Die Experimente werden mittels eines Anemometers, welches die Abzugsgeschwindigkeit der Luft im Rauchrohre anzeigt, angestellt. Die Temperatur der ein= und ausstrümenden Luft wird durch ein gutes Thermometer gemessen.

Bezeichnet man nun

- mit V das Volum der Luft, welche in einer gegebenen Zeit den Schornstein durchströmt,
- " d deren Dichtigkeit, oder das Gewicht eines Kubikmeters Luft an der Stelle, wo das Bolum bestimmt wurde,
- " T die Temperatur der Luft beim Entweichen aus dem Upparat in den Schornstein,
- " t die Temperatur der Luft beim Eintritt in den Herd, so ist die Wärme, welche die Luft aufsgenommen und weggeführt hat, gegeben durch die Formel:

worin 0,237 die Bärmekapazität der Luft bei konstantem Drucke bezeichnet.

Zieht man diese verlorene Wärme von der durch das Brennmaterial entwickelten = C ab, so ist die Differenz

das Maximum des kalvrischen Nutzessekes, und das Berhältnis

$$\frac{C - V}{C} d \frac{(T - t) 0,237}{C}$$

der totale kalorische Rugeffett des betreffenden Heize apparates oder das totale Ergebnis.

Hiermit ist freilich der wahre Nuteffekt praktisch noch nicht festgestellt; er ist es nur dann, wenn der Apparat wie bei lokaler Luftheizung und bei Mantelösen mit Luftcirfulation geschieht — in dem zu erwärmenden Raume Aufstellung findet. Befindet er sich dagegen im Souterrain des Gebändes, ist er gegen Abfühlung schlecht geschützt und sind die Abzugskanäle für warme Luft schlecht angelegt, so fann ein namhafter Teil der produzierten Wärme verloren geben. Der Nuteffett ift auch im zweiten Falle durch Meffung der in gegebener Zeit ausströmenden erwärmten Luftvolnmina (wenngleich nicht im ganzen Umfange) nachzuweisen. Hat man zu dem Ende a) die Luftmenge, welche durch die Leitungsröhren abströmt, mit dem Anemometer bestimmt, β) die Temperaturdifferenz zwischen der erwärmten und der in die Beigfammer eintretenden Luft festgestellt, endlich y) die aus dem aufgewendeten Brennmaterial entwiefelte Gesamtwärmemenge C berechnet, so erhält man den wirklichen Ruteffekt in der Angahl von Wärmeeinbeiten, welche die erwärmte Luft absorbiert hat, und das Berhältnis zur Wärmemenge C fann das nutbare Ergebnis genannt werden. Das nutbare Ergebnis ift nie so groß als das im ersten Falle gefundene totale Ergebnis.

Die Luft hat nach ihrem Austritte aus der Heizfammer meistens noch mehr oder minder lange Röhren zu passieren, in welchen sie einen weitern Teil ihrer Wärme verliert. Dasjenige Wärmequantum aber, welches sie in die betreffens den Räume wirklich überträgt, wird der relative Nutsseffekt des Apparates genannt.

Der relative Ruteffekt, dividiert durch die entwickelte Wärme des Brennmaterials, heißt das Endergebnis.

Bei Vergleichung von Luftheizapparaten nach ihren Refultaten werden also diese 3 Arten des Effekts, nämlich: das totale Ergebnis, das nuthare Ergebnis und das Endergebnis wohl zu berücksichtigen sein.

Versuche über den Nutzeffekt von Calorifdren sind von Morin im Conservatoire des arts et métiers in Paris angestellt und deren Resultate veröffentlicht worden. 1)

Heizfläche der Luftcalorifdre. Zur Bestimmung der Heizsläche von Apparaten mit guseisernen Röhren und Gegenstromheizung, wie sie gegenwärtig meistens üblich sind, kann man folgende Regeln von Redtenbacher benutzen. Es sei:

- W die Wärmemenge, welche stündlich an die zu erwärmende Luft abgegeben werden soll,
- To die Temperatur der Verbrennungsgase unmittelbar über dem Roste,
- T1 die Temperatur, mit welcher die Berbrennungsgafe den Heizapparat verlassen,
- to die Temperatur der reinen, kalten Luft, welche in die Heizkammer eingeführt werden soll,
- t<sub>1</sub> die Temperatur, bis zu welcher die Luft erwärmt werden soll,
- L das Gewicht der Luftmenge, welches stündlich erwärmt wird,
- K = 14 der Wärmedurchgangs Roeffizient für den Durchgang aus Luft durch eine Wand von Gußeisen in Luft,
- F die Oberfläche der fämtlichen Röhrenwandungen, so hat man:

$$\begin{split} F = W. \log, & \text{ nat. } \frac{T_0 - t_1}{T_1 - t^0} \\ K. T_0 - \overline{T_1 - (t_1 - t_0)} \cdot \\ L = \frac{W}{0,237} \frac{(t_1 - t_0)}{(t_1 - t_0)} \cdot \end{split}$$

Nach Untersuchungen an gut konstruierten Apparaten darf man annehmen:

$$T_0 = 1000, T_1 = 200^\circ.$$

Für Maximalleiftung ift zu feten:

$$t_0 = -20^{\circ}$$
,  $t_1 = +40$  bis 50° C.

Unu. Durch derartige theoretische Bestimmung wird aber die Heizsschläche in der Regel zu klein, daher die Temperatur der Heizlust zu hoch. In der Praxis ist meistens der kalorische Nugessekt des

Apparates durch Bersuche vorher bestimmt worden und danach die stündlich von dem Quadratmeter Heizsläche effektiv zu erwartende Menge von Wärmeeinheiten annähernd bekannt. Das ungbare Erzgebnis liegt bei gut konstruierten Apparaten auf 0,66 der aus dem Breunmaterial entwickelten Wärme. Ein Beispiel, wie aus der Lustzwenge, welche stündlich vom Apparat zu erwärmen ist, die Heizsläche gesunden werden kann, unter der Boranssehung, daß der Duadratzweter Heizsläche von Gußeisen stündlich 2000 Wärmeeinheiten abgiebt, ist in § 45 im Zusammenhang vorgeführt.

#### § 43.

#### Die Luftleitungs-Vorrichtungen.

Die Luftleitungskanäle bilden neben dem Calorifere einen integrierenden Teil jeder Luftheizungsanlage und haben eine dreifache Bestimmung, nämlich:

- I. die erwärmte Luft aus der Heizkammer in die zu beheizenden Räume zu leiten (Heizkanäle);
- II. der Heizkammer als Ersatz ber abziehenden Luft frische Luftmassen zuzuführen (kalte Kanäle);
- III. die verdorbene Zimmerluft abzuführen (Ventilationsfanäle), und — wenn das Anheizen nach § 38 A erfolgt —
- IV. die kalte Zimmerluft nach der Heizkammer hinabzus führen (Cirkulationskanäle).
- I. Die Beigkanäle. Kanäle für warme Luft muffen aus einem Material hergestellt werden, welches geringes Wärmeleitungsvermögen besitzt, denn die Überleitung der Wärme an das dieselben umgebende Mauerwerk ist offenbar dem Zweck, der verfolgt wird, entgegengesetzt. Metall ist daher nicht geeignet für Warmluftröhren; Glas ist zu teuer und zu zerbrechlich: es bleibt daher keine andere Wahl als fünstlicher Stein und Thon. Man führt die Heiz-Kanäle gern in massiven Mittelmauern ober in starken Scheibemauern mit edigem Querschnitt auf und fugt sie gut aus, um die Reibung möglichst zu vermindern und den Wärmeverluft in den Mörtelfugen zu verhüten. Beffer noch ist es, innen glasierte Thonröhren gleichzeitig mit der Mauer aufzuführen, in solcher Art, daß ein kleiner Luftraum zwischen Röhre und Mauer verbleibt und die Röhren sich nur mit der kurzen Muffe, welche das folgende Rohrstück einfaßt, an das Mauerwerk lehnen, wie die Fig. 156 und 157 veranschaulichen. Die Röhren können durch ein paar eiserne Ringe mit eingemauerten Dübeln festgehalten und die Jugen mit Chamottemörtel gedichtet werden; den verbleibenden hohlen Raum füllt man mit Sand oder Asche aus.

Alle Warmluftkanäle werden mit parallelen Wänden aufgeführt. Zur Bestimmung ihres Querschnittes ist zunächst die allgemeine Formel 1) für die theoretische Aus-

<sup>1)</sup> Salubrité des habitations etc. par A. Morin.

<sup>1)</sup> Wolpert, Theorie und Pragis der Lentisation und Heizung. Braunschweig 1880.

flußgeschwindigkeit wärmerer Enft in kältere in Unwendung zu bringen:


$$v = \sqrt{\frac{2 g H (T - t)}{273 + T}}$$
 . . . (1)

Darin repräsentiert:

2g die Beschseunigung des freien Falles = 9,81 m, H die Höhe des Kanales bis zu dessen Mündung im Zimmer.

T die Temperatur der Heizluft an dessen unterem Teile in der Heizkammer,

t die Lufttemperatur an seiner Ausmündung.



Für Metermaß fann man die Formel auch ichreiben:

$$v = 4.4 \sqrt{\frac{H(T-t)}{273 + T}}.$$

Demnach hängt die theoretische Ausflußgeschwindigkeit der warmen Luft außer von der Temperaturdifferenz anch von der Hözugskanäle ab. Die effektive Abzugsgeschwindigkeit beträgt aber nur 0,5 der theoretischen wegen Reibung in den Kanälen und Stanung der Luft in den Biegungen und an den Verschlußgittern der Ausströmungsöffnungen.

Bei Berechnung der Geschwindigkeit v ist nicht die Maximal-Temperaturdifferenz, sondern eine Heizkammerstemperatur von  $60^{\circ}$  und die mittlere Zimmertemperatur von  $10^{\circ}$  C., also die Differenz  $T-t=50^{\circ}$  zu Grunde zu legen.

Für die Kanäle im Erdgeschoß ist zu setzen  $H=2.5~\mathrm{m}$  und danach sindet man die wirkliche Abzugszeschwindigkeit für das Erdgeschoß:

$$v = 0.5 \times 4.4 \sqrt{\frac{2.5 \cdot 50}{273 + 60}} = 1.34 \text{ m}.$$

Bur bas I. Stodwerf von 4,5 m Sohe erhalt man:

$$v = 0.5 \times 4.4 \sqrt{\frac{7.50^{\circ}}{273 + 60^{\circ}}} = 2.2 \text{ m};$$

und für das II. Stockwerf, wenn die Höhe der Bel-Ctage 4,5 m beträgt,

$$v = 0.5 \times 4.4 \sqrt{\frac{11.50^{\circ}}{273 + 60^{\circ}}} = 2.8 \text{ m}.$$

Man erhält nun den Querschnitt der Kanäle in Quadratsmetern, indem das den einzelnen Käumen stündlich zuzussührende Luftquantum Q dividiert wird durch das Produkt aus Zeitdaner und Geschwindigkeit, d. h. es ist

$$F = \frac{Q}{3600 \cdot v} \cdot . \cdot (2)$$

Für ein Zimmer, welchem stündlich 432 obm Heizlust zuzusühren sind, beträgt also der Onerschnitt des Heizstanals im Erdgeschoß:

$$\frac{432}{3600 \cdot 1{,}^{34}} = 0{,}^{089} \text{ qm},$$

wobei die vorher ermittelte Abzugsgeschwindigkeit v =1,34 zu Grunde gelegt ist.

Ginmundung söffnungen für die warme Luft in die Beigkanäle. Da die Geschwindigkeit der Luft in den Ranälen für die oberen Stagen eine bei weitem höhere ift, als für das Erdgeschoß, so wird — bei gleichzeitiger Thätigfeit sämtlicher Ranäle — die Luft zunächst in die oberen Geschoffe eintreten und diese erwärmen, während das Erdgeschoß relativ kalt bleibt. Diesen Übelstand kann man zum Teil dadurch ansgleichen, daß die Kanalmündungen der oberen Etagen etwas tiefer gelegt werden, als diejenigen für das Parterregeschoß. Andere wirkfamere Mittel zur Regelung der Einströmung bestehen in den noch zu besprechenden Regulierungsvorrichtungen durch Schieber und Rlappen, welche eine normale und doch gleichzeitige Erwärmung aller Geschoffe gestatten. Da um die heißeste Luft in der Kammer unter dem Gewölbescheitel sich sammelt, jo legt man die Einmündungen für das Erdgeschoß derart an, daß der Luftabzug an den Stirnmanern des Bewölbes dicht unter dem Scheitel erfolgen fann, und die übrigen Dffnungen nur wenig tiefer, um Effettverlufte zu vermeiden. In diesem Sinne sind die Anlagen auf Taf. 20 und 25 bewirft worden. Auf Taf. 25 find die Mändungen der Heizkanäle WW mit Regntierungsvorrichtung, d. h. mit einer, um die vordere horizontale Achse drehbaren Rlappe C versehen, welche durch eine über Rollen laufende Rette stellbar ift.

Die Heizkammer nach Kelling'schem Systeme (Taf. 25) zeigt eine weitere Eigenthümlichkeit darin, daß die Heizkanäle dis zum Fußboden der Kammer hinabgeführt und dort ebenfalls mit Einmündungsöffnungen versehen sind. Übersteigt nun die Zimmertemperatur die normale Höhe, so wird die Orchklappe C etwas angezogen, so daß auch kalte Luft vom Fußboden der Kammer in den Heizkanal eintritt, sich hier mit der warmen Luft mischt und als Mischluft in das Zimmer strömt. Diese Kanäle nannten wir Mischanäle und die Klappe C die Mischklappe.

Sechstes Rapitel.

Solche Einrichtung empfiehlt sich uamentlich für Schusen und Auditorien, in denen die Temperatur während des Unterrichts infolge der Wärmeproduktion der Schüler leicht 19—20° C. erreicht. Man hat dann nicht nötig, die Luftsührung ganz abzustellen, es wird nur an Stelle eines 40° heißen Luftstromes ein Luftgewisch von geringerer Temperatur eingeführt. — Die Anlage besonderer Mischkammern, wie solche für das Amphitheater des Konservatorinm zu Paris einsgerichtet sind, ist — aus örtlichen oder konstruktiven Gründen — nur in selteneren Fällen möglich.

Ausmündungsöffnungen für die warme Luft. Ihre Auzahl und Größe richtet sich nach Anzahl und Querschnitt der betreffenden Heizfanäle und nach den Dimensionen des zu beheizenden Raumes. Für Zimmer wird in der Regel eine Ausmündung genügen; für tleinere Säle (Salous) werden im Sinne einer gleichmäßigen Wärmeverteilung besser zwei und so mit steigenden Dimensionen des Raumes selbst drei und niehr Ausströmungsöffnungen angelegt.

Die Mündungen mit einer Einziehung zu versehen, ist unzweckmäßig, weil die Luft an dieser Stelle ohnehin Pressungen erleidet; besser ist es, den Mündungsansat mit Rücksicht auf die Maschen des Verschlußgitters etwas zu erweitern, damit die gange Lustmenge ungehindert ausströmen kann.

Die Höhe der Mündung über dem Zimmerfußboden anlangend, müßte dieselbe — zur Erzielung schneller Erwärmung — nahe am Fußbodengetäfel liegen, damit die warme Luft sich schon beim Emporsteigen mit den kältesten Schichten in diesem Horizont mischen könne: wegen besserer Bentilation des Lokales liegt sie aber vorteilhafter nahe der Decke (und die Bentilationsmündungen am Fußboden). Um liebsten ordnet man die Ausströmung so an, daß eine in der Nähe derselben stehende Person nicht von dem warmen Luftstrom getrossen werden kann, also 2—2,30 m über dem Fußboden.

Um den Luftstrom nach Belieben einlassen, absperren und regulieren zu können, versieht man die Öffnungen mit Schiebern (von Gußeisen, Blech oder Holz), mit Drehstlappen, oder Jaloufieklappen, welche in dem entssprechenden metallnen Rahmen der Ausmündungsöffnung beseitigt sind. Der letztere ist außerdem mit separatem, engsmaschigem Gitter verschlossen.

II. Kanäle für Inleitung frischer Luft. Der Kanal, welcher in die Heizkammer frische und reine Luft führt, welche die erwärmte verdrängen soll, nunß am Fuße der Heizkammer einmünden (vgl. Taf. 20 und 25). Die Herstellung desselben erfolgt in wasserdichtem Mörtel mit I Stein starken Wangen und ½ Stein starken Gewölbe. Sein Querschnitt könnte theoretisch etwas kleiner sein als die Summe sämtlicher Ausmündungen für warme Luft, weil die Luft sich durch Erwärmung in der Heizkammer ausdehnt. Nennt man T und t die Temperaturen der ause und einströmenden Luft der Heizkammer, so verhalten sich

vie Querschnitte A und B ihrer Mündungen wie die Quadratwurzeln aus den spezifischen Gewichten der Lust bei T und t Grad, d. h.

$$A: B = \sqrt{\frac{1}{1 + aT}}: \sqrt{\frac{1}{1 + at}}.$$

Im Durchschnitt ist nun anzunehmen:

 $T=50^{\circ}$ ,  $t=-20^{\circ}$  und der Ausdehnungs-Koeffizient der Luft a ist =0,003665. Durch Einsetzen dieser Berte sindet man

$$A : B = 1 : 1,12.$$

Indessen ist die warme Luft bei gleichem Druck spezifisch leichter, also beweglicher, um rasch emporsteigen zu fönnen. Da ferner ein Vorrat frischer Luft nicht nachteilig ist und bequeme Kanalweite ruhiges Zuströmen veranlaßt, Auswirbelung von Staub und Fortreißen desselben aus dem Kanal in die Heizkammer aber verhindert werden soll: so kann der Duerschnitt des Kanales für frische Luft ersahrungsmäßig 1/4 größer sein, als die Summe aller Warmluftöffnungen in der Heizkammer.

Bur Regulierung der einfließenden Luftmenge bringt man auch in diesem Kanal eine dichtschließende Abschlußflappe an. Dieselbe ist gang geöffnet, wenn man, wie in Fig. 127, heizen und ventilieren will, ist dagegen geschlossen bei der Anheizung Fig. 126, d. h. wenn man mit Cirkulation heizen will. Auch bei beftigent, Staub führendem Winde oder starken Nebel schließt man gern die Rlappe. Um bei eintretendem Winde unabhängig von ber äußern Luftströmung ventilieren zu können, pflegt man endlich den Luftzuführungskanal so anzuordnen, daß er zwei Ausmündungen an entgegengesetten Seiten bes Gebäudes hat. Sobald der Wind auf eine der Zuführungsöffnungen drückt — was immer ein stoßweißes Ausströmen und schwieriges Ventilieren zur Folge hat —, stellt man diese Öffnung ab und nimmt die Luft aus der gegenüberliegenden, vom Winde nicht getroffenen Mündung des Kanales. Dieser Fall ist, wie in Taf. 26 ersichtlich, beim Bau der Volksschule zu Göttingen zur Anwendung gebracht. An jedem Ende des Kanales, der die atmosphärische Luft in die Beigkammer leitet, befindet sich eine Luftkammer mit Filtervorrichtung. Der mitgeriffene Staub soll hier zurückbleiben und die gereinigte Luft erst nach dem Passieren des Filters in den Kanal eintreten. Bergl. Fig.

Wenn Luftkanmern nicht angeordnet sind, dann wird die freie Mündung des Kanals durch eine Siebplatte, ein Draht- oder Eisengitter geschlossen, um das Eindringen von Ratten u. a. Tieren in den Kanal zu verhüten. Eine vollständige Absperrung durch Schieber oder Thüren während der Zeit, wo nicht ventiliert wird, ist zur Vermeidung eindringenden Staubes jedenfalls geboten.

III. Kanäle zur Ableitung verbrauchter Zimsmerluft. Diese Kanäle haben die Ausgabe, in Wechselswirfung mit den Heizkanälen eine natürliche Ventistation hervorzurusen, und werden deshalb auch Ventilationsskanäle genannt. Im übrigen sind sie wie Heizkanäle zu behandeln, d. h. massiv in den Korridors oder Mittelwänden auszusühren und mit Schiebern oder Klappen an ihrer untern Mündung zu versehen. Man sührt sie entweder wie Schornsteine über Dachhöhe hinaus und versieht sie dort mit Luftsaugern, oder sie werden nur dis 1 m über den Fußboden des Dachraumes herausgeführt.

Num. Das lettere Arrangement ist in der schon erwähnten Bolksschule zu Götting en zur Anwendung gekommen und auf Tas. 25 dargestellt. Die Ventilationslust werbreitet sich hier im Dacheraume, aus welchem sie durch einzelne Luftsauger, die im Dachssirft ausgesetzt sind, entweicht, und die saugende Wirkung wird hier dadurch unterstützt, daß die atmosphärische Lust durch Öffnungen im Hauptgesims in den Bodenraum einströmt und auf ihrem Wege zum First des Daches die verbranchte Zimmerlust mit sortreißt.

Die Anordnung von separaten Ventilationsschorusteinen, welche über dem Dach ausmünden, ist dagegen auf Tas. 25 dargestellt und bei dem Neubau des physikalischen Justituts in Berlin in Anwensdung gekommen.

Für die Bestimmung des Querschnittes der Venstilationskanäle ist das aus den betreffenden Räumen stündslich zu evakuierende Luftquantum maßgebend. Dasselbe ist abhängig von der Benutzungsart des Lokales und wird in jedem einzelnen Falle ersahrungsmäßig pro Kopf und Stunde sestgestellt (vgl. S. 85). Da bei der Wintervenstilation ein Absluß wärmerer Luft in kältere stattsindet, so ist der Querschnitt F der Kanäle nach Formel (2) dieses Paragraphen zu berechnen.

$$F = \frac{Q}{3600 \, v} \dots \dots (2)$$

Zur Bestimmung von v dient Formel (1) für die theoretische Absslußgeschwindigkeit wärmerer Luft in fältere,


$$v = 4.4 \sqrt{\frac{H(T-t)}{273 + T}}$$
 . . . (1)

jedoch ist die effektive Abzugsgeschwindigkeit nur = 0,5 der theoretischen.

Damit die Kanäle auch bei Temperaturdifferenzen wirfsam bleiben, wie solche bei Beginn und am Ende der Heizsperiode stattsinden, also bei  $10-12^{\circ}$  äußerer Lusttemperatur und dei der Jimmertemperatur von  $+20^{\circ}$  C., wird in Formel (1) zu setzen sein  $T-t=+8^{\circ}$  C. Die Höche Hoer Kanäle ist zu rechnen vom Fußboden des Geschosses, welches ventiliert werden soll, bis zu deren oberer Lussmündung. Für das auf Tas. 21-24 dargestellte Gebände ist auf Seite 116 in Spalte 2 eine derartige Rechnung durchgeführt.

Die Mündungen ber Bentilationskanäle werben bicht am Fußboden angelegt und wie die Heizkanäle mit Klappens oder Schieberverschluß versehen. In gewissen Fällen, nämlich bei Überheizung oder Überfüllung des Lokales und bei starker Wärmeproduktion der Beleuchtungskörper, ist es wünschenswert, die Luftschichten nicht vom Fußboden, sondern da, wo sie am heißesten sind, d. h. unter der Decke, abzuleiten. Aus diesem Grunde wird jeder Bentilationskanal auch mit einer obern Öffnung versehen, die gewöhnslich durch eine stellbare Klappe geschlossen zu halten ist und außer den genannten Fällen nur in den Sommermonaten konstant offen bleibt. (Sommerventilation.)

IV. Kanäle für Rückleitung der abgefühlten Zimmerluft nach der Heizkammer oder Cirkulationsstanäle werden nur selten als besondere Kanäle ausgeführt. Gewöhnlich verlängert man zu diesem Zweck die Bentilationskanäle vom Fußboden des Geschosses abwärts dis zur Heizkammer und benutzt den niedersteigenden Teil des Kanals zum Cirkulieren der Zimmerluft, den aussteigenden zum Bentilieren. Die Trennung aber wird erreicht durch Anlage einer Doppelklappe b, welche durch Fig. 126 und 127 in ihren beiden entsprechenden Stellungen und in Fig. 158



detailliert dargestellt ist. Fit die Klappe gehoben, wie in vorstehender Figur, so ist der Weg zum Cirkulationskanal offen; ist sie dagegen gesenkt, d. h. in der Lage b, so sindet Bentilation statt.

Das Regulieren der Alappe erfolgt mittels einer über Rollen laufenden Kette, deren ringförmiges Ende au dem, in der Mauer in bemesseum Abstande besestigten, Dorn eingehängt wird. Die Kette kann vom Zimmer oder

anch vom Korridor her eingestellt werden; letztere Einrichtung findet statt, wenn man Wandthermometer anbringt, mittels welcher der Heizer die Zimmertemperaturen vom Korridor aus beobachten fann. Solche Thermometer sind mit Borteil auch in einer, mit der oberen Lust der Heize kammer kommunizierenden gebogenen Glasröhre anzubringen, damit die Temperatur der Heizkammer jederzeit ungehindert beobachtet werden kann.

Allgemeine Regeln:

- 1) Jeder zu heizende Raum muß seine eigenen Heize und Bentilationskanäle erhalten und diese sollen, soweit angänglich, auf kürzestem Wege aussteigen. Die Anlage eines gemeinschaftlichen Kanales für mehrere übereinander liegende Känme ist verwerslich.
- 2) Das ganze Leitungsspstem, d. h. Heize, Bentilationseund Cirkulationskanäle sind, ähnlich wie Schornsteineröhren, zuweilen mit Besen und Bürste von dem adhärierenden Stande zu reinigen, daher mit einer Anzahl Thüren im Dachboden und an sonst passender Stelle zu versehen. Diese Thüren müssen allerdings sest schließen und sind daher zur Borsicht gehörig zu verstreichen. Die Anlage von Reinigungsthüren im Dachboden ist entbehrlich, wenn die Röhren daselbst ausmünden (Tas. 28). Sicherer ist in allen Fällen die Ausmündung über Dach.

## C. Die Regulierungsvorrichtungen des Leitungslystems.

§ 44.

Sie zerfallen in äußere und innere Regulierungsvorrichtungen. Zu den ersteren gehört:

der Schieberverschluß;

zu den letzteren

die in § 43 besprochene Doppelklappe;


der Drehklappenverschluß,


der Jalousieverschluß.

I. Der Schieberverschluß. Die Fig. 159 und 160 stellen einen einfachen gußeisernen Schieber in Ansicht und Grundriß dar. Auch der Futterrahmen besteht aus Gußeisen. Bor dem Schieber und hinter demselben an der Mauer sind Schutplatten angebracht und die Aussströmungsöffnung ist durch ein Drahtgitter gegen das Einswersen von Gegenständen geschützt. Zum Ansassen des Schiebers, wenn derselbe bewegt werden soll, dient ein Anops. Die Figur zeigt den Schieber so weit vorgeschoben, daß nur die halbe Ausströmungsöffnung frei ist. Wenn sich Stand in der Öffnung sammelt, oder ein Gegenstand die Beswegung des Schiebers hemmt, dann kann das Gitter abgesschraubt, die vordere Schutplatte entsernt und die Reinigung vorgenommen werden.

Bei einfacherer Anordnung ist der Schieber glatt und besteht aus Eisenblech, ebenso die Schutplatten, und nur der vordere Gitterrahmen ist aus Gußeisen hergestellt. Auf der glatten Fläche des Schiebers läßt sich eine Stala<sup>1</sup>) anbringen, welche erlaubt, dem Schieber die Stellung zu geben, welche der herrschenden Temperatur der Luft im Freien entspricht. Bei den neueren Wiener Schulbauten werden die Schieberstellungen im Laufe der ersten Heizeperiode sir verschiedene Außentemperaturen ein für allemal mit Hilse des Anemometers ermittelt und angemerkt.

Dient der Schieber zum Berschluß einer, nahe der Decke liegenden Kanalmündung, so ist der Futterrahmen





um 90° gedreht, d. h. so einzusetzen, daß der Schieber infolge seiner eigenen Schwere nach unten sinkt und dadurch die Öffnung schließt. An dem Rahmen wird dann eine Rolle angebracht, über welche ein Kettchen läuft, mittels dessen der Schieber von unten angezogen werden kann. Das untere Kettenende wird durch einen Knopf oder eine Schraube an der Mauer sestgehalten. Im Sommer ist dieser Schieber ganz geöffnet und im Winter gewöhnlich geschlossen.


II. Drehklappenverschlüsse. Man fertigt sie in verschiedenen Formen, mit horizontaler oder vertikaler Orehachse, mit Zahnstangenbetrieb oder mit feste stellbarer Berschlußvorrichtung.

Die auf Taf. 24, Fig. 3 angedeutete Mischflappe ist ebenfalls eine Drehklappe, bei welcher die Drehachse am Fußpunkte der Mündung liegt. Die Klappe hat das Bestreben, durch ihre Schwere in horizontale Lage zu geslangen und dadurch den Mischkanal zu schließen; daran wird

<sup>1)</sup> Friedrich Paul, Central= und Ofenheizung. Wien 1878. S. 9, Fig. 2.

sie gehindert durch das an ihrem oberen Rande besestigte Kettchen, welches vertikal über zwei Rollen im Heizkanale gleitet und über eine dritte Rolle im Korridor hinabhängt. Das Ende der Kette wird an einer in der Mauer besindslichen Gisenplatte mit verstellbarem Dorn besestigt. Wenn diese Drehklappe als Berschluß von Bentisationsöffnungen dient und daher vom Zimmer aus gestellt werden soll, so ist nur eine Leitrolle nötig.

Oberingenieur Paul wendet in den städtischen Schulen Wiens beistehende Klappenkonstruktion für Regulierung des Ubzuges der Bentilationsluft an. Die Orehklappe de (Fig. 161) ist in den Kanal hinein verlegt, daher für Ausbesserungen schwer zugänglich. Das Bestreben der Klappe "zuzusalfallen" wird durch eine Spiralfeder unterstützt,




welche die senkrechte Stellung der Klappe verhindert. Eine über die Leitrolle h lausende Kette dient zum Ziehen der Klappe und geht in einen Zugdraht über, der dis zum Parterre oder Keller reicht und dort in einem Kinge endet. Um Beschädigungen des Drahtes zu verhindern, wird dersselbe in einem dünnen Eisenrohr i plaziert. Wenn mit Hilse des Anemometers die Klappenstellung für  $2-2^{1/2}$  malige Lusterneuerung in der Stunde ermittelt ist, kann der Heizer die Zimmerventilation vom Parterre oder Keller aus präzis regulieren. Ein äußerer Verschluß der Öffnung ab sindet nicht statt.

Eine dreiteilige Drehklappe mit feststellbarer Berschlußvorrichtung ist in Fig. 162 und 163 dargestellt. Nachdem mittels des Hebels a den Klappen diejenige Stellung gegeben ist, welche einer normalen Beheizung resp. Venstilation für den herrschenden Temperaturgrad entspricht, wird der Hebel mit einem Schlüssel unverrückdar sests

Breymann, Bau-Rouftruttionstehre. IV. Tritte Auflage.


gestellt. ) Um die Drehung der Klappen zu bewirken, sind an ihnen Lappen sestgenietet, deren Drehpunkte b, b mit den beiden Leitschienen c verbunden sind. Wird nun der Hebel a gehoben. so gleiten die Schienen entsprechend abwärts und bewirken dadurch die Drehung der Klappen um ihre Uchsen Die Zapfenlager der Klappen liegen in



dem inneren schmiedeeisernen Rähmchen und sind in der Zeichnung durch Kreise angedeutet. Die äußere Öffnung wird durch ein Gußgitter, Drahtgitter oder — wie in Fig. 162 — ein durchlochtes Blechgitter abgeschlossen, welches an den vier Ecken mit versenkten Schrauben gegen entsprechende Winkel am Rahmen beseitigt ist.

Der Abschluß der Frischluft-Kanäle erfolgt gewöhnlich durch eiserne Drehklappen mit vertikaler Drehachse.

III. Der Falousieklappen - Berschluß. Die Fig. 164 und 165 stellen eine Jalousieklappe mit gußeisernem Futterrahmen dar. Die Bewegung wird durch den



Hebel a vermittelt, und bedarf der Mechanismus feiner weiteren Beschreibung. Bringt man den Hebel in seine obere, um 90° gedrehte Stellung, so hängen die Klappen sentrecht und schließen die Öffnung. Zwischen beiden Lagen des Hebels sind verschiedene Klappenstellungen und dadurch

<sup>1)</sup> Diese Anordnung ist für Schulräume besonders empschlensvert.

gehemmtes oder freieres Einströmen der Luft möglich. Bei Bentilationsklappen, welche nahe der Decke liegen, wird die Bewegung des Hebels durch Stellstangen bewirkt.

Andere, kompliziertere Konstruktionen können hier fügslich übergangen werden.

Nachdem im Vorhergehenden die wichtigsten Teile jeder Luftheizungsanlage, nämlich die Heizkammer mit Luftheizsofen, die Luftleitungs- und die Regulierungsvorrichtungen eingehend erörtert worden sind, geben wir in § 45 die Gesantanlage zur Beheizung eines Wohn-Gebäudes mit erwärmter Luft und lassen als Beispiel die Anleitung zur Berechnung dieser Heizung folgen.

#### § 45.

Tufflzeizungsaulage im Direktorialgebäude des Phystologischen Instituts zu Berlin, dargestellt auf Taf. 21—24.

Bur Beheizung des Gebäudes sind, wie nachstehende Berechnung ergiebt, zwei Apparate, daher zwei Heizstammern erforderlich geworden. Die dafür geeigneten Räume haben, ihren Dimensionen entsprechend, zu einer verschiedenen Röhrenanordnung der Caloriseren Anlaß gegeben. Zu jeder Heizkammer gehört ein separater Einseuerungstaum und bei der längeren Kammer ein Kaum zum Austußen der Röhren. Der Keller für Brennmaterial liegt zu beiden Kammern hinreichend bequem.

Die frische Luft wird jeder der Kammern durch einen unterirdischen, gewölbten Kanal zugeleitet, der etwa inmitten der Kammer ausmündet. Die Heizlust strömt aus der oblongen Kammer durch 11 Öffnungen verschiedener Größe, um ebensoviele Käume mit zusammen 1598 ebm Inhalt (in drei Geschossen) zu versorgen. Die bei C gelegene Heizkammer beheizt 11 Käume verschiedener Größe mit 1252 ebm Juhalt.
— Nach den entsernteren Heizrohrmündungen strömt die Heizlust in gezogenen Kanälen über dem Gewölbe.

Die Richtung des warmen Luftstromes w, w ist durch Pfeile im Grundriß des Kellergeschosses angedeutet.

Alle Ausmündungen der Heizluft in den Zimmern der drei Geschosse, ebenso die Einmündungen der Ventilationse luft sind durch verschieden gerichtete Pfeile in den Grunderissen und durch eingesetzte Zahlen markiert. Im Durchschnitt Taf. 24 sind dagegen die verschiedenen Luftleitungen durch Pfeile anschaulich gemacht, auch die Mündungen der Kanäle angedentet und durch Buchstabenbezeichnung erläutert. Alle Ventilationskanäle münden über Dachhöhe aus und sind mit Deslektoren versehen. Die Regulierung der Lusteströmungen wird durch Drosselklappen bewirkt. Weitere Veschreibungen sind durch die Zeichnungen entbehrlich gemacht.

## Berechnung des Wärmebedarfs. 1)

Um den stündlichen Wärmebedarf in ausreichender Weise seiftellen zu können, ist für sämtliche Wohnräume eine Maximalleistung, d. h. Erwärmung auf  $+20^{\circ}$  C. bei einer Minimaltemperatur im Freien von  $-20^{\circ}$  vorausgesetz. Für das geheizte Treppenhaus genügt eine Erwärmung bis  $10^{\circ}$  C. Die Korridore sind nicht geheizt, nehmen aber wegen der außerordentlich geschützten Lage zwischen geheizten Käumen und wegen der zahlreichen Heizkanäle, die in den Korridormauern angebracht sind, leicht eine Temperatur von 10 bis  $12^{\circ}$  C. dauernd an. Hiernach ergeben sich die Temperaturdifferenzen der Wärme transmittierenden Flächen wie solgt:

Für	Außenw	ände	au		,		,			<b>4</b> 0°	€.
	Wände										
	"										"
"	"	,, 1	ıngehe	eizten	In	nenri	ium	en ,	zu	$15^{0}$	,,
**	die Fuß	bödei	1 des	Erd	gesch	osses	zu			$15^{0}$	"
"	" Dec	en d	es II	. St	ođw	erkes	zu			$35^{0}$	,,

Diese Temperaturdifferenzen sind der nachfolgenden Transmissionsberechnung zu Grunde gelegt und in Tab. I, Kolumne 6 verzeichnet. Die Transmissions-Koeffizienten der Kolumne 7 sind für Backsteinmauern nach der Formel

des § 
$$16$$
 . .  $k = \frac{16.8}{4.9 + 24 e}$  bestimmt worden.

Das Produkt aus dem Flächenmaß, der Temperaturs differenz und dem zugehörigen Transmissions-Koeffizienten giebt den stündlichen Wärmeverlust dieser Fläche sür Maximalleistung. Diese Wärmeverluste, in Wärmeeinheiten ausgedrückt, sind in der letzten Kolumne der Tabelle I auf Seite 118 enthalten.

Bu dem Gesamtwärmeverluste gehört auch diesenige Wärmemenge, welche in der Ventilationsluft enthalten ist und mit dieser stündlich entweicht. Die, in einem Kubikmeter Ventilationslust von  $+20^{\circ}$  enthaltene Wärmemenge drückt sich aus: durch das Produkt aus ihrem absoluten Gewicht bei dieser Temperatur, ihrer spezisischen Wärme bei konstantem Druck und ihrer Temperatur. Nun ist:

die spezifische Wärme der Luft . . = 0,2375, das absolute Gewicht  $^2$ ) bei + 20° = 1,209, in einem Kubikmeter Bentilationsluft von + 20° sind daher enthalten:

1,209 × 0,2375 × 20 = 5,74 W. Ginheiten.

In Kolumne 2, Tab. II sind die stündlich für jeden Raum abzuführenden Luftmengen in Kubikmetern angegeben

<sup>1)</sup> Hierzu die Tabellen I und II auf S. 118-120.

<sup>2)</sup> Bgl. Tabelle XIV. auf folg. Seite.

Tempe= ratur	Dichtigkeit kg	Tempe= ratur	Dichtigkeit kg	Tempe= ratur	Dichtigfeit kg	Tempe= ratur	Dichtigkeit kg	Tempe= ratur	Dichtigkeit	Tempe= ratur	Dichtigkeit kg
20°	1,400	00	1,289	$+20^{0}$	1,209	+ 400	1,132	+ 60°	1,064	+ 800	1,004
18 <sup>0</sup>	1,389	+ 20	1,285	220	1,201	$42^{0}$	1,124	$62^{0}$	1,058	820	0,998
160	1,378	40	1,279	$24^{0}$	1,197	440	1,118	64°	1,051	840	0,992
140	1,368	60	1,270	26°	1,185	$46^{0}$	1,111	66°	0,045	86°	0,986
12°	1,358	80	1,261	28°	1,177	$48^{0}$	1,104	68°	1,039	88°	0,981
10°	1,347	10°	1,252	30°	1,169	$50^{0}$	1,097	$70^{0}$	1,033	900	0,976
80	1,337	$12^{0}$	1,243	320	1,161	$52^{0}$	1,090	$72^{0}$	1,027	920	0,970
60	1,327	140	1,234	34°	1,154	54 <sup>0</sup>	0,083	74°	1,021	940	0,965
4°	1,318	16º	1,226	36°	1,146	56°	1,077	76°	1,015	960	0,960
20	1,311	18º	1,217	38º	1,139	58°	1,070	78°	1,009	98º	0,950

Tabelle XIV. Dichtigkeit der Luft bei verschiedenen Temperaturen.

unter der Annahme einer  $1^1/_2$ —2 maligen Lufterneuerung in der Stunde — die für Wohnräume in gewöhnlichen Fällen genügt. Für den Gesellschaftssaal ist dagegen eine dreis malige Lufterneuerung pro Stunde zu Grunde gelegt.

Unm. Dieses Lustquantum wird schon bei der niedrigsten Temsperaturdissera, — wie solche zu Ansang und am Ende der Heizsperiode zu herrschen pflegt —, d. h bei 10—12° Anskentemperatur und + 20° C. Zimmertemperatur, abgeführt: Bei hohen Kältegraden sällt es daher noch bedentender aus

Multipliziert man die Zahlen der Kolumne 2, Tab. II mit 5,7, so erhält man die Wärmeverluste durch Bentilation; diese Resultate sind in Kolumne 4 zusamsmengestellt.

Von dem Wärmeverluste durch Ventilation ist nur für den Gesellschaftssaal die stündlich produzierte Wärmennenge mit 120 Wärmeeinheiten pro Kopf in Abzug zu bringen, also für 20 Versonen mit 2400 Wärmeeinheiten. 1)

In Tab. II, Spalte 5 sind endlich die Gesamtwärmes verluste für sämtliche zu heizenden Räume des Gebäudes enthalten.

## Größe der Seigfläche.

Die Heizstläche der Calorisore bestimmt sich ans der Summe der Gesantwärmeverluste, d. h. aus der Lustmenge, welche der betreffende Heizapparat in der Stunde zu erwärmen hat. Die durchschnittliche Temperatur der den Räumen zugeführten Heizlust soll + 40° C. betragen, bei welcher Temperatur ein Kubikmeter Lust

1,132 × 0,237 × 40 = 10,7 Wärmeeinheiten enthält. Dividiert man den Gesautwärmeverlust eines jeden Raumes durch die Zahl 10,7, so erhält man als Resultat die Kubikmeter Heizlust, welche demselben zugeführt werden

muffen. Diese Luftmengen sind in Kolumne 6 der genannten Tabelle zusammengestellt und betragen

für Gruppe I . . . 
$$3433,5 \text{ cbm}$$
 , , ,  $3089$  ,

Beide Luftvolumina müssen sich erwärmen im Maximum von —  $20^{\circ}$  auf +  $40^{\circ}$  und demgemäß ansdehnen. Das Bolumen bei +  $40^{\circ}$  ist bekannt und sei bezeichnet durch  $V_{40}$ , dassenige bei —  $20^{\circ}$  kann man ableiten aus der Formel:

$$V(-20) = \frac{V_{40}}{1 + at}$$

worin t die Temperaturerhöhung und a den Ansdehsnungs-Koeffizienten der Luft = 0,003665 bezeichnet. Hiernach ist:

$$V(-20) = \frac{3433,5 \text{ cbm}}{1 + 0,003665.60} = 2814 \text{ cbm für Gruppe I,}$$

$$V(-20) = \frac{3089 \text{ cbm}}{1 + 0,003665.60} = 2532 \text{ cbm für Gruppe II.}$$

Bur Erwärmung eines Kubikmeter Luft von — 20° auf + 40° C. sind ersorberlich:

$$1,400 \times 0,237 \times 60 = 19,9$$
 Wärmeeinheiten.

Hiernach berechnet sich die Gesamtwärmeproduktion für Gruppe I zu  $2814 \times 19.9 = 55\,999$  Wärmeinh., " " II "  $2532 \times 19.9 = 50\,386$  "

Für fontinnirliche Heizung bei Tage und Untersbrechung bei Racht sind diese Zahlen (vergl. S. 40) zu multiplizieren mit dem empirischen Koeffizienten 1,2, so daß die voraussichtlich höchste Gesamtwärmeproduktion betragen dürfte:

für den Galorifère der Gruppe 
$$I=67\,200$$
 W.-Einh., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Die stündlich durch einem Quadratmeter glatte, gußeiserne Heizsläche entwickelte Wärmemenge beträgt 2500 bis 3000 Wärmeeeinheiten. Ein größerer Teil der Flächen des Appa-

<sup>1)</sup> Die Bärmeerzengung durch Gasssammen ist hierbei nicht in Betracht gezogen.

rates besteht jedoch aus gerippten Strahlungsstächen, welche vom Feuer nicht direkt berührt werden, auch sind horizontale Heizröhren nur mit einem Teil ihres Umfanges in Rechnung zu stellen: wir wollen daher im Durchschnitt die Wärmeproduktion eines Quadratmeters Heizkläche nur zu 2000 Wärmeeinheiten annehmen. Darnach sind erforderlich rot.:

für den Calvrifère I 
$$\frac{67200}{2000}$$
 rot.  $=34$  qm Heizfläche.

## Onerschnitt der Beigkanäle.

Hierbei ist nur eine Ausströmungsgeschwindigkeit zu Grunde gelegt, wie sie etwa der mittleren Temperatur des Januar in Berlin (+ 1 bis 2° C.) bei einer Heizkammerstemperatur von 60° C. entspricht.

Nach den im Gymnasium zu Rendsburg 1) vorgenommenen anemometrischen Versuchen (welche mit den in § 43 durch Rechnung ermittelten Geschwindigkeiten nahezu übereinstimmen) beträgt die Ausströmungsgeschwindigkeit:

Man erhält nun die Querschnitte der Heizkanäle in Quadratmetern, indem man das den Räumen zuzuführende Luftquantum dividiert durch das Produkt aus Geschwindigsteit und Zeitdauer. Danach sind die in Tab. II Kolumne 7 enthaltenen Querschnitte unter Zugrundelegung solgender Ausströmungsgeschwindigkeiten berechnet:

Für Zimmer Nr. 1 ergiebt sich demnach ein Quersschnitt des Heizkanals von:

$$\frac{387}{3600.1_{1,2}} = 0$$
,089 qm.

#### Querschnitt ber Bentilationskanäle.

Dieselben sind für die Minimal Temperaturdissernz von 8° C., wie solche zu Ansang und am Ende der Heizsperiode stattsindet, nämlich für +10 bis  $12^{\circ}$  Ansttemperatur im Freien und  $+20^{\circ}$  C. Zimmertemperatur zu berechnen. Schon bei dieser Differenz von 8° C. soll 1 bis 2maliger Luftwechsel für die Wohns und Schlafzimmer, und eine 3 malige Ansterneuerung für den Salon stattsinden. Da die

theoretische Abzugsgeschwindigkeit der Bentilationsluft außer von der Temperaturdifferenz auch von der Höhe und Beschaffenheit der Abzugskanäle abhängt, so berechnet sie sich nach der Formel I § 43

$$v = 4,4 \sqrt{\frac{H(T-t)}{273+t}}$$
.

Die effektive Abzugsgeschwindigkeit ist nur  $^{1}/_{2}$  der theoretischen.

Die Höhe der Kanäle beträgt vom Fußboden des Geschosses ab gerechnet:

Die wirklichen Abzugsgeschwindigkeiten bei  $T-t=8^{\circ}$  betragen demnach:

für das Erdgeschoß 
$$0.5 \times 4.4$$
  $\sqrt{\frac{16.16 \times 8}{293}} = 1.487$  m, 
" I. Stockw.  $0.5 \times 4.4$   $\sqrt{\frac{12.26 \times 8}{293}} = 1.279$  m, 
" II. Stockw.  $0.5 \times 4.4$   $\sqrt{\frac{7.39 \times 8}{293}} = 0.981$  m.

Hiernach erhält man unter Annahme eines 1- bis 2maligen Luftwechsels in den Wohnräumen und einer 3maligen Luftsernenerung im Salon folgende Querschnitte für die Räume von Gruppe I, wie sie in Kolumne 8 zusammenges stellt sind.

Bei der Ausführung sind diese Querschnittsdimensionen — zum Teil des Mauerverbandes wegen — auf die Zahlen der Spalte 9 vergrößert worden.

Die Querschnitte für Gruppe II werden in derselben Weise bestimmt.

#### Bestimmung des Rohlenverbrandis.

Bei einer Außentemperatur von —  $1^{\circ}$  C., welche  $4^{\circ}$  niedriger bleibt, als die mittlere Wintertemperatur von Berlin, beträgt der stündliche Wärmeverlust nur  $\frac{21}{40}$  des oben berechneten Waximalbedarfs, also

<sup>1)</sup> Diese Messungen sind im März 1877 bei + 2° änßerer Tem= peratur und für ähnliche Etagenhöhen vorgenommen worden. D. Berf.

für Gruppe I 
$$\frac{67200\times21}{40}=35280$$
 Kärme-Einh.

" " II  $\frac{60463\times21}{40}=31743$  "

zusammen  $67023$  Wärme-Einh.

Bei täglich 10stündiger Heizung resultiert also ein täglicher mittlerer Wärmebedarf von zusammen

Nun beträgt ber theoretische Heizeffekt mittelguter Steinstohlen pro Kilogramm 6000 Wärmeeinheiten, wovon in Wirklichkeit nur nutbar gemacht werden 67 Broz. oder rot. 4000 Wärmeeinheiten: ber gesamte Kohlenverbranch für 6 Heizmonate oder 180 Heiztage (Mitte Oftober bis Mitte Upril) berechnet sich daher pro Heizperiode auf

$$\frac{670\,000\times180}{4000} = 30\,150 \text{ kg} = \frac{30\,150}{75} = 400 \text{ hl}.$$

In Praxi betrug der tägliche Kohlenverbrauch nach 7 tägiger Beobachtung bei im Mittel 2,5° äußerer Temperatur für beide Caloriferen = 3 hl.

Die Gefamtkosten der Seizungsanlage sind in der untenstehenden Aufstellung unter A enthalten.

Der Kubitinhalt sämtlicher zu erwärmenden Käume beträgt nach Tab. II, Kol. 1 rot. 1598 + 1252 = 2850 cbm; hiernach erforderten je 100 cbm zu heizender Raum einschließlich der Ventilatiouseinrichtungen

$$\frac{8730}{28.50} = 306$$
 Mark Anlagefosten.

# A. Roften der Beiganlage.

9êr.	Unzahl	Benenunng der Gegenstände			rag	
	! ",		im einzeln	en i	im gai	ızen
		1. Erd= und Maurerarbeiten.	St	8.	16.	S.
1 2	12	Die Fundamente der beiden Heizapparate und lauf. Meter Kanal, letterer 0,38 m in den Wangen stark mit 1/2 Stein starkem Gewölbe. Hierzu die Erde ausgehoben, das Fundament in augemessener Breite in Beton herz gestllet, die Wangenmanern des Kanals mit Klinkern in Cement ausgesichtet und überzwöldt, anch das aungefehrte Gewölbe als Sohle desselben in Cement hergestellt und den Kanal abgedeckt.	,			1
3	-	Hierzu an Arbeitelohn zusammen	363 960	_		
		beim Einselgen der sämtlichen Verschlußgitter, der Drossels und Jalousieklappen und der Beseitigung von Destettoren auf den Ventilationsessen	840		2163	1_
		11. Eisenteile und Geräte.				l l
4	2	Calorifère von Reinhardt in Bürzburg, mit 36 am Beigifache und Bafferverdunftungs-	3462	_		1
5	2	gefäßen	80	_		
6 7	$\frac{2}{2}$	Ginidilubithüren zu den Seistammern	12 72 7	_		
8 9 10	1 2	Sat große Schürgeräte	100 650	_		
11 12 13	15 22	am gußeiserne Gitter zum Vertleiden der Heize und Bentilations-Ssinungen à 36 Me Drojjelklappen verschiedener Größe zum Abschluß der Heizkanäle durchschnittlich à 12,5 Me desgl. für die Bentilationskanäle	297			
14	50 28	Drehflappen für den Berschluß der unteren Ausströmungsöffnungen a 12 ./k. Jasonsieklappen mit Stellstange für die oberen Bentisationsöffnungen à 15 ./k.	600			
		Gejamtkosten	_		8730	=

Tabelle I. Berechnung der Bärmetransmission von den Ränmen im Direktorialgebände des "Physikalischen Instituts" zu Berlin.

# <u>!</u>		Benenuing		20	imension	en	en= (t	pe= r= en3	13= 113= jient	Anzahl der	W.=Einh.
Stock	Mr.	der Ränme	Trausmittierende Flächen	Maner= stärke	Länge	Şöhe	Flächen= inhalt	Tempe= ratur= bifferenz	Trans= miffions= Roeffizient	im einzelnen	im ganzen
E.	1	<b>Gruppe I.</b> Zimmer des Direftors	Frontwand abz. der Fenster 2 Doppelsenster 2 Nagebaute Wand Thir darin Wand am Klosett Teil der Wand am Korridor Die Thir darin Der Fußboden Die gestatte Decke	0,64 	6,37 2,60 7,41 1,10 6,37 3,00 1,50 6,37 6,37	4,15 2,50 4,15 2,30 4,15 4,15 - 3,00 7,41 7,41	19,94 6,50 28,22 2,53 26,44 7,95 4,50 47,20 47,20	40° 40 15 15 15 8 8 15 5	0,82 1,54 0,82 2,60 0,96 0,82 2,60 0,39 0,54	654,03 400,40 349,57 93,47 380,74 52,15 93,60 276,12 127,44	2427,52
E.	2	<b>Lorginmer</b>	Frontwand abz. 2 Fenster	0,64	2,70 1,80 2,70 1,10 4,40 4,40	4,15 2,30 4,15 2,30 2,70 2,70	7,07 4,14 8,68 2,53 11,88 11,88	40 40 8 8 15 5	0,82 1,54 1,55 2,60 0,39 0,54	231,90 255,02 107,63 52,62 69,50 32,08	748,75
E.	3	Privatlaboratorium	2 Frontwände abz. 3 Fenster . 3 Fenster	0,64  0,51 0,64  	(6,37) (5,98) 3,90 6,37 2,00 6,37 6,37	4,15 2,50 4,15 4,15 5,98 5,98	41,50 9,75 26,44 8,30 38,09 38,09	40 40 15 8 15 5	0,82 1,54 0,96 0,82 0,39 0,54	1361,20 600,60 380,74 54,45 222,83 102,84	2722,66
E.	4	Treppenhans	Frontwand abz. 2 Fenster	0,51 - 0,38 - -	3,10 3,60 14,00 3,10 3,10	13,20 3,40 13,20 7,00 7,00	28,68 12,24 184,80 21,70 21,70	30 30 5 15 25	0,82 3,00 1,12 0,39 0,54	705,53 1101,60 1034,88 126,95 292,95	3261,91
I.	5	Urbeitszimmer	Frontwand abz. 2 Fenster 2 Doppelsenster 2 Band angebant 1 Thür darin Wand am Alosett Wand am Aorridor 1 Thür darin Fußboden Decke (gestaft)	0,64 	6,37 2,90 7,41 1,10 6,37 3,00 1,10 6,37 6,37	4,60 3,20 4,60 2,30 4,60 4,60 2,30 7,41 7,41	20,02 9,28 31,56 2,53 29,30 11,27 2,53 47,20 47,20	4	0,82 1,54 0,82 2,60 0,96 0,82 2,60 0,39 0,54	656,66 571,65 388,19 98,67 421,92 73,93 52,62 73,63 127,44	2464,71
I.	6	Vorzimmer	Erferwand abz. 2 Fenster 2 Fenster 2 desgl.  Sinsache Glaswand Rußboden Dede (gestatt)	0,51	3,70 1,80 1,00 2,70 2,70 5,20 5,20	4,60 3,20 2,20 3,80 0,80 2,70 2,70	7 06	40 8 8 4	0,96 1,54 3,00 2,60 0,39 0,54	347,90 490,34 246,24 44,93 21,90 37,91	1189,22
I	7	Zimmer der Töchter	2 Frontwände abz 2 Fenster . 3 Doppelsenster . Wandteil am Korridor 1 Thür darin Fußboden . Decke (gestatt)	0,64 	6,37\ 5,98\ 4,35 2,20 1,10 6,37 6,37		42,89 13,92 7,59 2,53 38,09 38,09	40 8 8 4	0,82 1,54 0,82 2,60 0,39 0,54	1406,79 857,47 49,79 52,62 59,42 102,84	2528,93
1								-	S	eitenbetrag	15343,70

the state of		Beneunnng	Comparing the Columbia	D	imenfion	en	ocur=	pe= tr= crn3	11.8= m8= gient	Unzahl der	W.=Einh.
Stod	Mr.	ber Ränme	Transmittierende Flächen	Maner= stärke	Länge	Şöhe	Ffächen= inhalt	Tempe= ratur= differenz	Trans= miffions= Roeffizient	im cinzelnen	im ganzen
I.	8	Salon •	Frontwand abz. 4 Fenster	(0,64 (0,51 — 0,64 —	7,20 3,54 4,70 1,00 9,74 3,10 9,74 9,74	4,60 4,60 3,20 2,20 4,60 3,00 6,37 6,37	23,84 8,32 17,24 35,50 9,30 62,04 62,04	40° 40 40 8 8 4 5	0,82 0,96 1,54 0,82 2,60 0,39 0,54	781,95 319,49 1061,98 232,88 193,44 96,78 167,51 2854,03	15343,70
					((0.49)	hiervo:	n <sup>1</sup> / <sub>2</sub> für	: Grupp	e I = .		1427,01
II.	9	Ectichlafzimmer	2 Frontwände abz. 4 Fenster .  4 Fenster	0,51 - 0,64 - - -	6,43 6,04 4,00 2,00 1,10 6,43 6,43	3,65 2,50 3,65 2,30 6,04 6,04	35,52 10,00 4,77 2,53 38,84 38,84	40° 40 8 8 4 35	0,96 1,54 0,82 2,60 0,39 0,54	1363,97 616,00 31,29 52,62 60,59 734,08	2858,55
11.	10 u. 11	Schlafzimmer	Frontwand abz. 3 Fenster	0,51  0,64  	(3,08) (3,34) 3,00 6,42 2,20 6,42 6,42	3,65 2,50 3,65 2,30 6,43 6,43	15,93 7,50 18,37 5,06 41,28 41,28	40 40 8 8 4 35	0,96 1,54 0,82 2,60 0,39 0,54	611,71 462,00 120,51 105,25 64,40 780,19	2144,06
II.	12	Disponibler Rann		-	_	-	-				1035,00
E. E.	13	0	Bie Gruppe I Nr. 3. Frontwand abz. Fenster  1 Fenster  Band am Bestibul  1 Thür darin  Band am Korribor  1 Thür barin  Fußboden  Decte (gestatt)	0,64 	2,81 1,30 6,37 1,10 2,81 1,10 6,37 6,37	4,15 2,50 4,15 2,30 4,15 2,30 2,81 2,81	8,41 3,25 23,91 2,53 9,13 2,53 17,90 17,90	40 40 20 20 10 10 15 5	0,82 1,54 1,12 2,60 0,82 2,60 0,39 0,54	©ruppe I  275,85 200,20 535,58 131,56 74,87 65,78 104,72 48,33	22808,32 2722,66 1436,89
I. I. I.	15 16 17	Zimmer der Frau	Wie in Gruppe I Nr. 8. Wie Gruppe I Nr. 7. Wie Gruppe I Nr. 6.	=			=	=	_		1427,01 2528,93 1189,22
I.	18	3 Speisezimmer	2 Frontwände abz. 2 Fenster 2 Fenster Creerwand abz. 3 Fenster 3 Fenster Band an der Treppe 1 Thir darin Band an Korridor 1 Thir darin This darin This darin Tusboden Dece Tußboden im Erfer talte Dece daselbst	0,64 - 0,51 - - 0,64 - - -	\begin{cases} \begin{cases} 6,37 \\ 3,60 \\ 2,90 \end{cases} 5,50 \\ 3,00 \\ 6,37 \\ 1,50 \\ 6,37 \\ \end{cases} \end{cases} \begin{cases} 6,37 \\ 6,37 \\ \\ \end{cases} \end{cases} \end{cases} \begin{cases} 6,37 \\ \\ \end{cases} \end{cases} \begin{cases} 6,37 \\ \\ \end{cases} \end{cases} \end{cases} \begin{cases} 6,37 \\ \end{cases} \end{cases} \begin{cases} 6,37 \\ \end{cases} \end{cases} \begin{cases} 6,37 \\ \end{cases} \end{cases} \begin{cases} 6,37 \\ \end{cases} \end{cases} \begin{cases} 6,37 \\ \end{cases} \end{cases} \end{cases} \begin{cases} 6,37 \\ \end{cases} \end{cases} \end{cases}	4,60 3,20 4,60 3,20 4,60 2,30 4,60 3,00 6,85 6,85 —	36,58 9,28 15,70 9,60 27,00 2,30 8,15 4,50 43,63 43,63 7,07 7,07	40 40 40 40 10 10 8 8 4 4 5 4 35	0,82 1,54 0,96 1,54 1,12 2,60 0,82 2,60 0,39 0,54	1199,82 571,65 602,88 591,36 302,40 59,80 53,46 93,60 68,06 117,80 11,03 133,62	3805,43
III	. 19	Schlafzimmer	Frontwand abz. Fenster	0,51 — — — — —	3,08 1,00 3,08 1,10 3,08 3,08	3,65 2,50 3,65 2,30 6,43 6,43	8,74 2,50 8,71 2,53 19,80 19,80	40 40 8 8 8 4 35	0,96 1,54 0,82 2,60 0,39 0,54	335,62 154,00 57,14 52,62 30,89 374,22	1004,49
1	1	1						Gru	ppe II S	l Seitenbetrag	14114,63

Storf	Mr.	Benennung der Räume	Transmittierende Flächen		imension Länge		Flächen= inhalt	Tempe= ratur= differen3	Trang= miffiong= noeffizient	Unzahl der im einzelnen	im- ganzen
II.	1	Schlafzimmer Schlafzimmer	Wie Gruppe I Nr. 9 Frontwände abz. 5 Kenster	_	16,931	3,65	— 36,26	400	Übert:	rag:	14114,63 2858,55
11.		Sujuijamunet 	5 Fenster. Wand am Badezimmer 1 Thür darin Korridorwand Fußboden. Decke	0,51 - - - - - - -	6,43) 5,00 6,43 1,00 2,75 6,93 6,93	2,50 3,65 2,20 3,65 6,43 6,43	12,50 21,27 2,20 10,04 44,56 44,56	40 40 10 10 8 4 35	0,96 1,54 1,12 2,60 0,82 0,39 0,54	1392,38 770,00 238,22 57,20 65,86 69,51 842,18	3435,35
II.	22	Untleidezimmer	Frontwand abz. 2 Fenster 2 Fenster Korridorwand 1 Thür darin Fußboden Decke	0,51 - 0,25 - - -	2,70 2,00 2,70 1,10 2,70 2,70	3,65 2,50 3,65 2,30 3,97 3,97	4,86 5,00 7,33 2,53 10,72 10,72	40 40 8 8 4 35	0,96 1,54 1,54 2,60 0,39 0,54	186,62 308,00 90,31 52,62 16,72 202,61	856,88 21265,41

Tabelle II. Überficht des Gefamt-Barmeverluftes.

			Raum=	Evafuierte		neverlust	Gesamt		Querschnitt der		rfchnitt ntionskanäle
Stod	Mr.	Benennung der Räume	inhalt	Luft= menge	Trans= mission in	Bentilation in der	Bärme= verluft	com Heizluft	Heizkanäle		ausgeführt
			ebm	cbm	der Stunde	Stunde	WEinh.		qm	qm	qm
				1							
		Gruppe I.									
E. E. E. I. I. I. I.	1	Direktorzimmer	196	300	2428	1710	4138	386,7	0,089	0,056	0,16
E.	2 3		49	73	749	279	1028	96,0	0,022	0,014	0,04
1 E.	4	peroutinooturo tiirii.	158 263	300 263	2723	1710	4433	414,3	0,095	0,056	0,21
1 4	5	~ coppendition .	203	325	$\frac{3262}{2465}$	1499 1852	4761 4317	444,9 403,4	0,127 0,056	0,049 0,070	0,076 0,15
İ	6		64	100	1189	570	1759	164,3	0,030	0,010	0,15
I.	7	Zimmer der Töchter .	175	250	2529	1425	3954	369,5	0,051	0.054	0,18
I.	8	Salon 1/2	142	426	1427	2428 - 1200	2655	248,1	0,034	0,093	0,14
II.	9	Schlafzimmer	142	250	2859	1425	4284	400,2	0,044	0,070	0,13
II.	10	,,	73	154	1004	878	1882	175,8	0,018	0,043	0,05
II.	11	210 "156 m	79	• 160	1140	912	2051	191,6	0,021	0,045	0,05
H.	12	Disponibler Raum	40	79	1035	450	1485	138,7	0,015	0,022	0,06
			1598				36747	3433,5			
	1	Gruppe II.									
E.	13	Dienerzimmer	158	300	2723	1710	4433	414,3	0,095	0,056	0,19
E.	14	,,	74	154	1437	878	2315	216,3	0,050	0,043	0,13
Į.	15	Salon "1/2	142	426	1427	2428-1200	2655	248,1	0,034	0,093	0,14
Į.	16	Zimmer der Fran	175	250	2529	1425	3954	369,5	0,051	0,054	0,18
Į.	17 18	Blumenzimmer	64	100	1189	570	1759	164,3	0,023	0,021	0,04
II.	19		223 72	450 154	3805 1004	2565—1200 878	5170 1882	483,1 175,8	0,067 0,018	0,097 0,043	0,16 0,055
111.	20	"	142	250	2859	1425	4284	400,2	0,018	0,043	0,033
II.	21		163	328	3435	1870	5305	495,8	0,055	0,061	0,098
Π.	22	Antleidezimmer	39	78	857	445	1302	121,7	0,013	0,022	0,060
			1252		10		33059	3089,1			3
		100							l		

Beijungs- und Ventilationsanlage der neu erbauten Volksschule am Albanithor in Göttingen.

Auf Taf. 26 und 27 sind die Grundrisse des Rellers und der drei zu heizenden Geschoffe bargestellt. Die Schulanstalt ift für Rnaben und Mädchen bestimmt, baber bie Grundrifanlage eine nahezu symmetrische. Bum Berständnis derfelben wird je eine Etagenhälfte genügen.

Rede Hälfte des Gebäudes wird durch einen Apparat beheizt, und für jede der beiden Heizkammern ist ein besonderer Luftzuführungstanal angeordnet. Dieser steht mit zwei, an entgegengesetten Seiten liegenden, Luftkammern in Berbindung, in denen Filter vorrichtungen angebracht sind; bei eintretendem Winde fann bann unabhängig von der äußeren Luftströmung ventiliert werden.

Taf. 28 stellt den Durchschnitt des Schulgebäudes nach der Linie A-B im Grundriß dar. Die Bewegung und Berteilung der Ströme warmer und falter Luft in den Leitungskanälen ist durch Farben charakterisiert, welche mit den Farben der Grundriffe korrespondieren. In Taf. 28 bedeutet:

a die Heizklappe, b die Doppelklappe, c die Bentilationsflappe und d die Mischflappe.

Der Cirkulationskanal wird vom Ventilationskanal durch die früher beschriebene Doppelklappe (Kig. 158) geschieden. Ift sie gehoben, so ist der Weg zum Cirkulationsfanal offen; ist sie gesenkt, so tritt ber Bentilationskanal in Kunftion.

I. Anheizung der Zimmer. Die Rlappen stehen folgendermaßen:

die Rlappe bes Zuführungsfanals im Reller ift geschlossen,

die Beigklappe a geöffnet,

die Doppelklappe b gehoben.

die Bentilationsklappen c und c' sind geschlossen.

Vorstehende Rlappenstellung bewirkt, daß die in der Beizkammer erwärmte Luft durch die Beizkanäle nach den Zimmern geführt wird. Die in den Zimmern befindliche falte Luft geht bagegen im Cirkulationskanal abwärts nach der Heizkammer, erwärmt sich an den Apparaten und steigt wiederum durch den Heizkanal nach den Zimmern auf.

Unm. Bei diefer Rlappenstellung sind die Zimmer leicht und mit Brenninaterial=Ersparnis auf 18-20° C. zu bringen.

II. Heizung mit Bentilation. Die Rlappen stehen wie folgt:

Rlappe im falten Luftkanal geöffnet,

Beizklappe a geöffnet,

Doppelflappe b gesenkt,

Bentilationsklappe c und c' geschlossen. Brenmann, Bau=Ronftruttionslehre. IV. Dritte Auflage. Bentilationsessen im First ins Freie. Steigt die Temperatur während des Unterrichts auf 20-210 C., so tritt die Mischklappe in Thatiafeit, b. f. es steigt kalte Luft aus dem Mischkanal in den Heizkanal und mindert die Temperatur der Beigluft entsprechend herab. III. Frühjahrs- und Berbstventilation (ohne Heizung).

Bei äußerer Lufttemperatur von 14-15° C. ist fol-

gende Klappenstellung anzuwenden: die Klappe des Zuführungskanals wird geöffnet,

Bei dieser Stellung wird ber Beigkammer frische Luft

von außen durch den Luftkanal zugeführt, sie erwärmt sich

am Apparat, steigt in den Beigkanal aufwärts nach ben

Zimmern und verbrängt die verdorbene Zimmerluft durch den Bentilationsfanal in den Dachraum und durch die

die Klappe a geöffnet,

Rlappe c und c' geschlossen.

die Doppelklappe b gesenkt.

Bei solcher Stellung tritt frische atmosphärische Luft von der Kammer in die Zimmer empor, und die verbrauchte Luft entweicht durch den Bentisationskanal.

IV. An heißen Sommertagen endlich wird die Doppelklappe b gehoben. Rlappe a geöffnet, auch c und c' geöffnet;

nunmehr tritt die frische Luft durch die Öffnung bei a und unterhalb b ein, während die verbrauchte Luft durch e und e' entweicht.

Um die Beigfläche des Apparates festzustellen, würde wie bei dem vorhergehenden Beispiel zu bestimmen sein:

Wa der Maximal-Wärmeverlust durch Transmission, W, der Wärmeverlust durch Bentilation.

Von dem Konstrukteur Herrn Relling wird für vorliegenden Fall nach Grundlage analoger Ausführungen angenommen Wy = 1,6 Wa, demnach der Gesamtverlust

$$\Sigma W_a + W_v = 2,6 W_a$$
 Wärmeeinheiten.

Nach Erfahrung liefert ein Quadratmeter Beigfläche des Relling'ichen Apparates stündlich bis 3000 Wärmeeinheiten, die Gesamtheizfläche findet man daher empirisch durch die Formel

$$F = \frac{2.6 \text{ W}_a}{3000}$$
.

Die Heizfläche des auf Taf. 25 dargestellten Apparates wird vom Fabrikanten zu 30 gm angegeben, wobei die mit Chamotteausfütterung versehenen Beizflächen und der Rauchkaften nur mit der halben äußern Fläche in Anfat gebracht sind.

Die Beigkanäle haben folgende Abmeffungen:


im Erdgeschoß 0,38 × 0,60 " I. Stockwerk 0,38 × 0,40 " II. " 0,38 × 040.1)

Beheizungskoften. Für Klassengrößen von 8,5 m Länge, 6,25 m Tiefe und 4 m Höhe werden täglich bei 8 stündigem Betriebe der Ventilation 1/3 hl Mischkohle (halb Brauns, halb Steinkohle) verbraucht. Die Zeit zum Ansheizen beträgt bei einer Außentemperatur von 0° C. zwei Stunden, und nach Unterbrechungen — z. B. Montags — mehr.

# § 47. Tufffilfer-Anlagen.

Das auf Taf. 28 im Durchschnitt bargestellte Luft filter besteht aus einem mit Drahtgeslecht überspannten Holzrahmen, über welchem ein dicht gewebter Baumwollsstoff gedeckt ist. In dem letzteren werden grobe Staubpartifel und kleine Insekten zurückgehalten, während das Eindringen von Vögeln schon durch das äußere Drahtgitter der Einströmungsöffnung verhindert wird. — Wirksam ist das Anseuchten des Filter-Gewebes, insbesondere bei trockner, stark bewegter Luft.

Verbesserte Luftfilter-Anlagen liefert K. Möller in Kupferhammer bei Brackwede; es soll dadurch in kleinem Raume eine möglichst große Filterfläche geschaffen werden. (Bgl. D. R.-P. Klasse 12, Nr. 26 663 v. 28. August 1883.)



Wie aus Fig. 166 zu entnehmen, ist der Filterstoff A innerhalb des Gehäuses G in mehreren Abteilungen in Taschensorm angeordnet und diese werden durch eine Spannvorrichtung, welche mit Handsurbel betrieben und durch ein Sperrwerk sestgehalten wird, in bestimmtem Abstande von einander gehalten. Die Klappe B besteht aus demselben Stoff, wie das übrige Filter und die zu reinigende Luft durchzieht das Filter in der Richtung der Pfeise.

1) Wegen der kalten Decken im II. Stockwerk sind die Kanalsquerschnitte gleich denjenigen des I. Stockwerks ausgeführt, obwohl sie theoretisch kleinere Abmessungen erhalten könnten.

Da die Trockenfilter sich nach längerem Betriebe mit Staub versetzen, so mussen sie auch gereinigt werden.

Fig. 167. Grundrig.






Fig. 168. Querichnitt.



In den Fig. 167—169 ist 'die Anlage eines Luftsschachtes K' mit Luftfilter F und Luftheizkammer im Zussammenhange dargestellt. Der Luftschacht K' ist äußerlich

Fig. 169. Längsschnitt burch bie Beigkammer.



vor der Frontwand massiv aufgeführt 1) und mit Eisenstäben vergittert. Aus diesem Teile tritt die frische Luft in den horizontalen Kanal Z und sodann in die Taschen des 2,00

1) Dr. Ferd. Fischer, "Fenerungs-Anlagen für hänsliche und gewerbliche Zwecke", bemerkt auf Seite 71 mit Recht, daß dieser gemauerte Schacht hätte erspart werden können, da die Luft ebensogut durch das Feuster V, Fig. 168, eingeleitet werden fann.

Dr. Ferd. Fischer bestätigt, daß sich innerhalb dreier Jahre nicht der geringste störende Einsluß auf die Lustzusuhr bemerkbar gemacht habe. Das Bammwollgewebe hält Staub und Ruß zurück und ersüllt daher seinen Zweck vollkommen. Er bemerkt serner: daß sich in dem Raume unter dem Filter zu Beginn der ersten Heizperiode viele Tausende kleiner Fliegen und Mücken gestücktet hatten, durch das Filter aber gehindert wurden, in die Heizfammer zu gelangen resp. an den eizernen Heizrohren zu versengen und dadurch die Jimmerlust zu verderben.

langen Filters ein. Dieselben sind 1,5 m breit und 0,85 m hoch; bei 20 Taschen ergiebt sich somit eine Gesamt-Filtersstäche von rund 50 am für den stündlichen Consum von 2000—3000 cbm. — Die staubsreie Luft tritt unn durch den Kanal L in die Heizkammer und erwärmt sich dort an den Röhren C, um in bekannter Weise in sechs gemauerten Warmluftkanälen aufzusteigen. Die Kohlen werden durch den Füllschacht f (Fig. 167) eingeworsen; die Thüre a regelt die Luftzusinhr zum Rost.

#### § 48.

#### Kanalheizung.


Diese Heizmethode war schon bei den Römern der Raiserzeit, namentlich zur Erwärmung in den Thermen sehr gebräuchlich, und die Chinesen verwenden sie noch heute mit Vorliebe, da sie meist Räume zu ebener Erbe bewohnen. Kür unsere Verhältnisse findet die Ranalheizung da Unwendung, wo man die Verbrennungsgase in Kanälen ober Röhren unter oder über dem Jugboden cirkulieren laffen fann, so daß sich an dem einen Ende der Ranale der Feuerberd, an dem anderen der Schornstein befindet. Bierbei wird das Brennmaterial in einem Dfen verbranut, deffen Rost in angemessener Tiefe unter dem Aufboden des zu heizenden Raumes sich befindet; ersterer wird von einem zu diesem Zweck angelegten, überwölbten Beigraume aus bebient. Die Verbrennungsprodukte strömen nun vom Feuerraume aus in den fogenannten Feuergängen mit geringer Steigung nach dem Schornstein, wobei die aus dem Brennmaterial aufgenommene Barme burch die erhitten Bandungen der Feuergänge an die Luft des zu heizenden Lokals direkt übertragen wird. — Hiernach kann die Ranalheizung wegen der Art der Wärmeübertragung zu den Lokalheizungen. wegen Anlage und Konstruktion des Feuerherdes zu den Centralheizungen gerechnet werden. Bei den neueren Ranalbeizungen ist stets eine Luftkammer zugefügt, welche ben Feuerraum umschließt und vor Abkühlung schütt. Judem man die kalte Luft vom Jugboden des Lokales in Ranälen abwärts zur Beizfammer führt und erwärmt in dasselbe zurückleitet, wird eine Cirkulation hervorgerufen, wie wir solche bei der Luftheizung fennen gelerut haben. Dieser Umstand rechtfertigt die Besprechung der hierher gehörigen Beizungen an biefer Stelle, d. h. nach den Luftheigungsanlagen.

Mit Rücksicht auf Feuersgefahr sind Fußböben von Holz hier ganz ausgeschlossen und deshalb sindet in unseren Wohnhäusern die Kanalheizung nicht leicht Anwendung. Dagegen wird sie mit Vorteil zur Erwärmung von Treibhäusern, Orangeriegebäuden, Trockenräumen, Wertstätten und neuerdings häusiger zur Feizung von Kirchen gebraucht. Auch vorhandene Kirchengebäude lassen sich ohne neunens

werte Schwierigkeiten mit derartigen Heizeinrichtungen verssehen, wie das auf Taf. 29 und 30 dargestellte Beispiel zeigt.

Bei kleineren und einfacheren Anlagen, namentlich in Gewächshäusern, bildet man die Feuergänge oder Kanäle aus Mauersteinen oder Kacheln. Im ersteren Falle macht man die Höhe des Feuerganges nicht geringer als 25 cm und die Weite desselben gleich der Höhe. Die Sohle des Kanals wird aus flachen Mauersteinen hergestellt; sie ruht auf Steinunterlagen, so daß dadurch möglichst viel Heizssläche gewonnen wird. Die Seiten des Kanals werden aus hochefantig gestellten Mauersteinen, die Decke aus doppelten Dachesteinen in Lehmmörtel hergestellt.

Sollen die Kanäle aus Kacheln gefertigt werden, so erhalten sie eine Höhe im Lichten gleich der Kachelhöhe (23 cm). Die Kacheln werden mit Dachsteinen ausgefüttert und mit Klammern geankert. Zur Abdeckung verwendet man die Spiegel der Kacheln oder gesormte Thonplatten, auch wohl gußeiserne Falzplatten (Fig. 170).




Ein besonderes Grundmauerwerf ist für die Fenergänge nicht nötig, vielmehr genngt ein Pflaster von Ziegeln über einer gut gestampften Erdschittung.

Die Länge der Feuergänge darf, wenn ihr Onerschnitt nicht unter 450—500 gem beträgt, bis zu 36 und 40 m ausgedehnt werden, wobei man ihnen zur Erzielung eines guten Zuges eine Steigung von mindestens 1:50 geben soll. Die Höhe des Schornsteins macht man ersahrungsmäßig nicht unter ½ der Länge der Züge. Müssen die Fenerzüge größere Länge erhalten, oder kann man ihnen nicht genügende Steigung geben, so bringt man ein soge nanntes Lockseuer an, d. h. man lege nahe der Einsmündung des Kanals in den Schornstein einen Rost an und entzündet auf diesem ein Fener, wodurch Lustverdünsnung im Schornsteine, also eine auswärts gehende Lustströmung hervorgerusen und in diese die kalte, stagnierende Kanalluft hineingezogen wird.

Eine derartige Feuerung wurde im Orangerieschlosse gu Rassel durch den Reftor 28. Meyer ausgeführt. 1)

<sup>1)</sup> Ratalog der Spezialausstellung zu Raffel.

Diese Einrichtung ist in Fig. 171 im Grundrisse und in zwei Durchschnitten bargestellt. Wegen des hohen Grundswasserstandes konnten die Kanäle eines jeden Systems von 38 m Länge nur 8 mm Steigung pro lfd. Meter erhalten.



Um nun den erforderlichen Zug hervorzubringen, ist umsstehende Einrichtung getroffen. Sobald das Lockseuer auf dem Roste a entzündet ist, wird die Kanalzunge oberhalb des Rostes und dadurch die Lust im Kanal c erwärmt und zum Aussteigen in den Schornstein genötigt. Sobald das Feuer auf dem Roste gehörig brennt, kann der Zug im Kanal durch Schließen des Aschendes d noch bedeutend vermehrt werden, weil alsdann das Lockseuer die für den Verbrennungsprozeß erforderliche Lustmenge aus dem Kanal c durch den Verbindungskanal g bezieht. Wird das Lockseuer gleichzeitig mit dem Hauptseuer unterhalten, so gelangen die Verbrennungsgase hier zur vollständigen Verbrennung.

Statt der gemauerten Kanäle verwendet man jetzt für Kanalheizungen häufig runde oder ovale Köhren von gestranntem Thon oder Eisen. Diese sind mit Mussenverdindung versehen und die Dichtung der Musse wird durch eine Mischung von gleichen Teilen Thon und Chamottesmehl bewirft. Dabei erhalten die Rohre eine geringe Steizung nach dem Schornstein hin und werden auf massive Unterlagen so verlegt, daß die Längenausdehnung des Köhrenzuges frei ersolgen kann. Zum Zweck der Keinigung verssicht man sie mit Deckeln, welche für gewöhnlich in Lehm gedichtet werden.

Der Feuerraum. Derselbe ist bei einfacheren Anslagen von Ziegeln in Lehmmörtel aufgesührt, wie Fig. 170, mit Rost A und Aschensall B versehen und dann entweder ½ Stein stark mit seuersesten Steinen überwölbt oder zwischen Eisenschienen mit Chamotteplatten abgedeckt. In anderen Fällen ist der Feuerraum aus eisernen Platten verschraubt und mit seuersesten Steinen ausgesüttert; seine Länge schwankt zwischen 0,75 und 1 m bei 0,5—0,6 m Breite und 0,70—0,75 m Höhe. — Ist die Anlage der Heizung von größerer Ausdehnung, so erhalten Feuerraum und Kanäle dem entsprechend größere Dimensionen. Den Heizeröhren giebt man dann häufig bedeutenden Durchmesser bei

großer Länge 1) des Feuerganges. Die Kanäle werden in den Wandungen mindestens 1/2 Stein stark ausgeführt und ebenso stark überwölbt, auch von dem umgebenden Erdreich durch Folierwände getrennt, d. h. vor Wärmeverlust geschützt. Liegen die Kanäle über der Erde, so fällt diese Vorssichtsmaßregel fort.

Als Beispiel geben wir die Heizanlage der Kirche zu Templin (Regierungsbezirk Potsdam). Dieselbe ist auf Taf. 30 im Grundriß und auf Taf. 31 im Längenschnitt dargestellt. Die Ausführung wurde der Fabrik von Remy & Reisenrath zu Herborn in Hessen-Nassau nach deren Entwurf übertragen; und die Anlage hat sich durchaus bewährt.

Der zu erwärmende Kirchenraum hat eine Lichtweite von 22,2 m und 36,6 m Länge bis zum Schluß des Chorspolygons. Bis zur Balkenunterkante ist das Mittelschiff 17 m hoch; die Decke des Seitenschiffes liegt ca. 0,30 m tieser als diesenige des Mittelschiffes. Zur Herrichtung eines angemessenn Heizraumes wurde der nördliche Chorumgang unterkellert und mit einer äußeren Eingangsthür versehen. Dieser Vorraum ist im Lichten 2,5 m hoch. Der eigentsliche Heizraum liegt noch 5 Stusen tieser, so daß die ganze Höche vom Pslaster des Heizraumes bis zum Kirchenpslaster 4 m absorbiert.

Der Heizapparat ist für Coaksfeuerung hergerichtet und zu dem Zwecke mit doppelten, ovalen Fülltrichtern v v versehen, welche die gußeiserne Stirmwand durchdringen. In dieser Wand befindet sich auch eine Reinigungskapsel mit Thürverschlinß, eine drehbare Schlackenthür und die zweislügelige Aschenfallthür. Mit der gußeisernen 2 cm dicken Stirmwand ist ein 80 cm über dem Pflaster liegender gußeiserner Rahmen, welcher die Sohlplatte vertritt und zur Aufnahme der Roststäbe dient, verschraubt; sein hinteres Ende ruht auf der massiven Stützwand der Feuersbrücke. Rechtwinkelig zur Stirmwand seizen die gußeisernen Seiten platten an, sind mit derselben sest verschraubt und falzähnlich verbunden. Endlich schließt die schräg ansteigende eiserne Rückwand den Feuerraum ab.

Um das Erglühen der Eisenplatten zu vernweiden, ist der Feuerraum 12 cm stark mit Chamottesteinen ausgefüttert und mit einem dergleichen Gewölbe nach der Korblinie überdeckt. Für gehörige Verankerung der Seitenplatten und der Stirnwand ist Sorge getragen.

Infolge der hohen Anordnung des Feuerraumes -

<sup>1)</sup> In dem Wertstattgebände der Aktiengesellschaft für Holzarbeit zu Berlin ist von dem Heizosen ans ein 0,60 m weites gußeisernes Rohr in einem Kanal unter dem Fußboden gerade durch die Werkstat in den Schornstein gesührt und hat hier eine Länge von ca. 70 m erhalten. Die vom Bremmaterial entwickle Wärme steigt von dem im Kanal frei ausgehängten Rohre durch die gußeiserne, gitterartige Kanalbedeckung in die Werkstat ein.

der Scheitel des Gewölbes liegt 1,78 m über dem Rost — wird hohe Schichtung des Brennmaterials ermöglicht und das Bersten des Gewölbes vermieden. Dicht unter dem Gewölbescheitel spalten sich die Feuergase und treten bei z im Grundriß in einen mittleren und zwei seitliche massive Feuergänge von je 1500 gem Querschnitt ein. Die 12 cm starken Wandungen dieser Kanäle sind auf 5 m Länge in Chamotte hergestellt, doch dürsten (wegen der starken Wirkung der Stichssamme) ein Stein starke Wandungen hier nicht unpassend sein. Der übrige Teil des gemauerten Kanals ist in gewöhnlichen Ziegeln hergestellt und erst in 10 m Abstand vom Feuerraume beginnt der eiserne Röhrensstrang.


Diese Rohre sind oblong im Querschnitt, ungewöhntich schwach in den Wandungen und werden deshalb nur in Längen von 28 cm gegossen. Zedes zehnte Rohr ist ein Reinigungsrohr, d. h. nach Fig. 172 mit Öffnung und

sie durch die Gitterplatten, mit denen die Kanalöffnung überbeckt ist, aus. In ähnlicher Weise werden die beiden Lustschächte oc an der Nord- und Südfront benutt.

2) Die vergitterten Öffnungen bb im Chor führen die kalte Luft vom Fußboden abwärts in den Folierraum des Kanals (Taf. 29 und Taf. 30, Fig. 6); erwärmt strömt sie durch die Gitter HH wieder nach oben.

3) Endlich gelangt durch die Fallschächte d d ein Teil der Luft abwärts, strömt bei CD (Fig. 1, Taf. 30) in der Richtung des Pfeiles zur Heizkammer, nimmt dort Wärme auf und tritt — in der Richtung des oberen Pfeiles aufsteigend — durch 2 große Gitter bei E und F erwärmt in den Kirchenraum zurück. Die Safristei an der Nortseite wird auf ähnliche Weise erwärmt. Die Richtung der abs und zuströmenden Luft ist durch Pfeile angedeutet.

Der garantierte Effekt nämlich: in der Kirche eine Temperatur von  $+10^{\circ}$  R. selbst bei starker Kälte



Reinigungsdeckel versehen. Zedes System von nenn Rohren wird in nebenstehender Art in der Längsrichtung durch Schranbenbolzen zusammengehalten, um die Rohrstränge gegen die desormierende Wirkung einer starken und andanerns den Erhitzung zu sichern.

Auf Taf. 30 in den Fig. 2—6 ist die Konstruktion der Feuergänge detailliert dargestellt.

Die größte Länge der seitlichen Feuergänge beträgt 40 m bis zur Einmündung in den Schornstein. Letzterer ist an der Nordostecke aus dem alten Manerwerk des Thurmes ausgestemmt worden; er hat 38/48 cm Lichtweite und 29 m Höhe, d. h. etwa 3/4 der Länge der Feuerkanäle zur Höhe erhalten. Zur Anwärmung desselben bei Beginn der Heizung dient ein neben dem Schornsteine errichteter Locherd.

Die Erwärmung der Kirche geschieht nun in folgender Weise:

1) Unterhalb der Sithänke sind alternierend zu beiden Seiten der Feuergänge quadratische Öffmungen aa von 0,25 m Lichtweite im Fußboden angelegt. Durch diese sinkt die kalte Luft abwärts (Taf. 29 und Taf. 30, Fig. 2), gelangt in den Bereich der eisernen Heizröhren, und — nachdem sie sich an deren Wandungen erwärmt hat — strömt

herzustellen, wurde mit verhältnismäßig nicht zu hohem Brennmaterialverbrauch erreicht. Es wurden gebraucht für jede Heizung 1,5—2 hl Coaks.

Gin anschauliches Bild der Temperaturverhältnisse giebt der Verlauf einer nach demselben Sustem hergerichteten Kirchenbebeizung.

Beim Beginn der Heizung, am Sonntag früh 4 Uhr, betrng die äußere Temperatur — 5° R., die innere Temperatur + 3° R. Schluß der Heizung: 9 Uhr morgens.

Früh 4 Uhr	5 Uhr	6 Uhr	7 Uhr	8 11hr	9 llhr	Zeit= aufwand
Temperat. 30 R. der Kirche	48/40	73/40	91/40	101/20	12º R.	5 Stunden
Temp.=Zunahme	13/40	30	1 1/20	11/40	11/20 R.	

Temperatur der Luftschichten (früh 9 Uhr).  $1.55~{\rm m}$  über dem Fußboden der Kirche  $+~12^{\rm o}$  R.  $1.25~{\rm m}$  " " "  $+~11^{\rm 1}/_2{\rm o}$  R. Am Podium der Kirchenstühle . . .  $11^{\rm 1}/_4{\rm o}$  R. Zweite Empore . . . .  $10^{\rm o}/_4{\rm o}$  R.

über Rachhaltigfeit der Bärme geben folgende Zahlen Aufschluß:

Sonntag 9 Uhr früh. 4 Uhr Nachmittag. Montag 9 Uhr Vormittag. + 12° R. + 10° R. + 7° R.

## Bestimmung der Beigfläche bei Kanalheigungen.

Bisher sind von den Konstrukteuren nur empirische Sätze zu Grunde gelegt worden, da es in der That schwierig ist, Formeln zum allgemeinen Gebrauch aufzustellen. In der Regel ist zuwörderst zu entscheiden, ob die Kirche nach Maßgabe ihrer Dimensionen durch ein oder zwei Systeme geheizt werden soll, d. h. ein oder zwei Öfen nötig werden, welche dann zu den entgegengesetzten Seiten der Kirchen anzubringen sind.

Da die eisernen Heizröhren nur in die Gänge der Kirche gelegt werden können, muß man dahin streben, einen Überschuß an Heizsläche zu erhalten, schon deshalb, weil diese Heizung nur mit wöchentlicher Intermittenz erfolgt und die Erwärmung gewöhnlich in 6—8 Stunden bewirft werden muß.

Als Wärme abgebende Heizflächen sind nur der Heizsofen und die eisernen Heizröhren zu betrachten, da die gesmauerten Kanäle gewöhnlich nur als geschlossene Leitungsstanäle für die Verbrennungsprodukte dienen. In unserem Beispiele sind dieselben ummantelt und daher als massive Heizflächen in Vetracht zu ziehen. Ersahrungsmäßig sind zu rechnen:

auf 100 cbm Raum 0,20—0,37 qm Fläche des Heizofens, "100 " "0,66—0,93 " " der gußeisernen Röhren; die niedrigeren Zahlen stellen Resultate aus den größten Kirchen dar. — Ein laufender Meter Heizrohr von ovalem Querschnitt hat rot. — 9,90 qm Heizssäche.

Für ältere Kirchen wird eine eigentliche Transmissionsberechnung nie aufgestellt, weil die Beschaffenheit der Wände, Fenster und Decken und das häusige Öffnen der Thüren von wesentlichem Einflusse auf den Wärmeverlust sind, so daß eine theoretische Ermittelung der Transmission doch sehr unsichere Resultate liesert. Sind Thüren, Fenster und Decken dagegen sehr dicht, auch Vorhallen und Windsänge vorhanden, so kann der stündliche Wärmeverlust annähernd nach den im dritten Abschnitt vorgetragenen Grundsähen ermittelt und daraus die Heizsläche theoretisch abgeleitet werden, wobei wegen der wöchentlichen Intermittenz der Ersahrungs-Roefsizient  $\varphi = 2,0$  in Anwendung zu bringen ist.

Heizkosten. Sie belausen sich für wöchentlich einmalige Heizung im Durchschnitt auf 10 Pfennige für 100 cbm zu heizenden Raum, womit man auch bei kleineren Kirchen auskommt.

Anlagekosten. Die Firma Remy & Reifen - rath liefert Heizösen in zwei Größen, nämlich zwei Preise von 750 und 1000 Mark.

Der Preis der Heizröhren inkl. Fracht, Aufstellung, Berschraubung zc. stellt sich pro lfd. Meter auf 12—15 Mark, der Preis der Gitterplatten pro Meter " 9—11 "

Die Erds und Maurerarbeiten betragen nach bisherigen Erfahrungsfäten annähernd soviel als die eisernen Apparate.

Auf den Quadratmeter der innern Grundfläche reduziert betragen die Anlagekosten zwischen 3,0—3,5 Mark, wobei auch die Maurerarbeiten mit eingeschlossen sind. Im übrigen lassen sie Kanalheizungen den kleinsten wie den größten Vokalitäten anpassen. Als Beispiele dafür nennen wir einige mit Kanalheizung versehene neuere Kirchen Leipzigs:

die Nikolaikirche (1867 angelegt) mit 18200 ebm Raum,

- " Thomaskirche (1868 " ) " 22 800 "
- , Johannistirche (1868 , ) , 3 500 ,
- " Neuc Kirche (1869 " ) " 11400 "

Resum 6. Das vervollkommnete System der Kanalsheizung bietet mancherlei Vorzüge für die Erwärmung langsgestreckter und hoher Kirchenräume, nämlich:

- 1) Die vorzugsweise Erwärmung der Luftschichten dicht über dem Fußboden infolge Einleitung einer Lufteirkuslation im unteren Raume.
- 2) Geringes Erfordernis an Brennstoff, wegen hoher Ausnutzung des Brennmaterials in langgestreckten Feuerzügen.
  - 3) Nachhaltigkeit der Wärme in der Ziegelmasse.
- 4) Dauerhaftigkeit, da die Anlage geschützt im Bos den liegt.
- 5) Verhältnismäßig geringer Kostenauswand für die erste Anlage und wenig Reparaturen.

# B. Die Wasserheizung.

§ 49.

Wird in einer geschlossenen, mit Wasser gefüllten Glaseröhre AA' eine Stelle C der untern Biegung erwärmt, so wird das Wasser in der Röhre durch die Wirkung der

Wärme ausgebehnt und steigt in A aufwärts, während kälteres Wasser in dem Schenkel A' abwärts fällt, d. h. es entsteht Cirkulation in der Richtung der Pfeile. Die Cirkulation hört allmählich auf, wenn die Temperatur des Wassers in beiden Schenkeln nahezu die gleiche geworden ist. Hält man aber einen in kaltes Wasser getauchten Schwamm D gegen das Röhrenstück A', in welchem der Strom nieder-



geht, so wird die Cirkulation wieder lebhafter und dauert fort, so lange die Flamme erwärmend und der Schwamm abkühlend wirkt.

Man fann benfelben Borgang im großen Magftabe bervorbringen, wenn man das Wasser in einem spiralförmig gebogenen Rohre, welches in einem Dien eingesett ift, erwärmt, und wenn der übrige Teil der Rohrleitung in Räume gelegt ift, die eine niedrigere Temperatur haben und durch die Röhren erwärmt werden follen. Auch hier entsteht eine Cirkulation des Wassers in dem in sich selbst gurudtehrenden Rohre, nur vertritt die Ofenheigung die Flamme des vorhergehenden Berfuches und die kalte Luft ber Räume erfett ben abfühlenden Schwamm. Das Waffer verläft die Schlangenröhre, von deren höchstem Buntt ausachend, mit hoher Temperatur, cirtuliert durch die außerhalb des Ofens liegende Rohrleitung, wird hier durch Wärmeabaabe an die umgebenden Mauern abgefühlt und kehrt sum tiefften Puntte ber Spirale zurud, um neuerdings erwärmt zu werden und eine weitere Cirfulation zu beginnen.

Auf diesem Prinzip beruhen die Wasser-Cirkulations-Heizungen, welche gegenwärtig nach drei bis vier verschiedenen Systemen ausgeführt werden, deren wesentlichstes Unterscheidungsmerkmal der in den Leitungen herrschende Druck, resp. die dem Druck entsprechende Temperatur des Wassers ist.

Ursprünglich existierten nur die Niederdrucks und die Hochdruckheizung als Extreme. Bei ersterer wird das Wasser höchstens dis zum Siedepunkt erwärmt; bei letzterer fand ursprünglich eine Erwärmung über 200° C. hinaus statt. Um aber die Borteile beider Systeme mögslichst zu verdinden und die aus der hohen Erwärmung resultierenden Nachteile zu beseitigen, entstanden die sogenannten Mitteldruckheizungen, bei welchen der Siedespunkt des Wassers zwar überschritten, aber höchstens eine Temperatur von 125—150° C. erreicht wird.

Nach der für die Erwärmung innegehaltenen Grenze tann man nun folgende vier Syfteme unterscheiden:

Warmwassers Heizung mit Niederdrud. Erwärmung unter bem Siedepunkte,

mit Mittelbruck. Erwärmung über dem Siedepunkte, aber höchstens bis 130° C., mit Mittelbruck. Erwärmung bis 150° C.,

Heißwasser-Heizung

nit Hochdruck. Erwärmung über 1500, aber höchstens bis 2000 C.

#### Geschichtliches.

Der Gebrauch, mittels des heißen Wassers eine künftliche Wärme zu verbreiten, war schon den Römern des Altertums befannt, denn sie machten davon Anwendung bei ihren Warm- und Schwithädern. Die Bäder des Caracalla, Titus, Diocletian befaßen nach Vitruv's Zeugnis eigene Vorrichtungen zur Peizung und zur Leitung heißen

Wassers in die Reservoire. Aber höchst wahrscheinlich wens beten die Römer zu setztgenanntem Zweck nur mechanische Mittel an, weil ihnen die Cirkulation des erwärmten Wassers nicht bekannt war. Erst im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts erhielt diese Heizmethode eine ratios nelle Verwendung.

Die Grundsätze der Heizung durch Wasserirfulation machte Bonnemain im Jahre 1777 der Akademie der Wissenschaften zu Paris bekannt. Sein Apparat diente zur Hervorbringung konstanter Temperaturen in einem künstlichen Brütherde und ist derselbe für die Zeit seines Entstehens höchst bemerkenswert 1), denn er enthält bereits alle Prinzipien unseres modernen Apparates. Seine Bemühungen um Vervollkommnung des Systemes und um Regulierung des Temperaturgrades kamen indessen weniger ihm als seinen Nachselgern zu statten.

Die Methode wurde erweitert und durch den Marquis v. Chabannes zur Beheizung von Gebäuden angewendet, diesem auch im Jahre 1818 in England patentiert.<sup>2</sup>) Sie beruht im wesentlichen auf Bonnemain's Joeen, welche teils durch diesen, teils durch andere Gelehrte vervollkommnet worden waren.

Auch der von Baco und Atkinson in England um 1822 angegebene Basserheizapparat war nur eine Modisitation des Versahrens von Bonnemain; der einzige Unterschied bestand darin, daß Vonnemain sehr enge Röhren, der Architekt Atkinson dagegen solche von 0,12 bis 0,15 m Durchmesser verwendete und daß dieser eine zweite Röhre hinzusügte, wodurch der Apparat im allgemeinen die Form erhielt, welche er dis auf unsere Tage beibehalten hat. Alle neueren Fortschritte beruhen im wesentlichen auf Vervollkommung der Octails.

Ein zeitgenössisches Werk, welches die einschlägigen Fragen im Zusammenhang behandelt, war das Tredsgold'sches): "Grundsätze der Kunst, Gebäude zu heizen und zu lüsten" (in der französischen Übersetzung 1825). Ihm solgte 1855 Charles Hood in London mit einer praktischen Abhandlung über die Heizung der Gebäude durch warmes Wasser. Gleichzeitig erschien das Wert von Richardson: Popular Treatise on the Warming. Die darin sehr detailliert beschriebenen Dispositionen sind in Frankreich durch Leon Duvvir<sup>4</sup>) — der eine Anzahl Patente aus Einrichtungen an den Warmwasserbeizungen

- 1) Mbgebisbet bei: Péclet, Traité de la chaleur. Tome II, Fig. 447.
- 2) Abbilo. bei: Ch. Joly, Traité pratique du chauffage. Paris 1873 (p. 180). Bgl. auch: Marquis de Chabannes, On conducting air by forced ventilation. London 1818.
- 3) Th. Tredgold, The principles of warming [and ventilating buildings. London 1825 u. 1836.
- 4) Seine Einrichtungen für das Hofpital Lariboisière sind bes sprochen in dem Abschnitt "Bentilation".

Sechstes Rapitel

genommen hat — und durch d'Hamelincourt zur Ausführung gebracht worden, und zwar nach Peclet's Ausspruch "ohne irgend welche wesentliche Verbesserung am System oder an den Apparaten".

Die Vervollsommnung und Ausbildung des Systems der Hochdruckheizung ist dagegen dem englischen Insgenieur Perkins zuzuschreiben. Er erhielt darauf ein Patent') "für Verbesserung an dem Apparate zur Heizung von Gebäuden und Erhitzung von Metallen" und seit jener Zeit hat die Perkins'sche Methode in England die aussgebreitetste Anwendung gefunden. — In Deutschland ist die Hochdruckheizung erst seit ca. 30 Jahren allgemeiner eingeführt; die Firmen J. L. Bacon in Berlin und J. Haag in Angsburg haben sich nicht unbedeutende Verstienste um die Verbreitung und Verbesserung des Systems erworben.

Die neueste Zeit endlich hat nicht eben andere Systeme gezeitigt, aber das Vorhandene ist wissenschaftlicher durchgebildet und dadurch der Vollendung näher geführt worden. Die gegenwärtig gebräuchlichen Methoden sind in der nachstehenden Übersicht enthalten.

# Allgemeine Übersicht der verschiedenen Systeme der Wasserheizung.

I. Das Niederdrucksustem. Der Heizapparat besteht aus einem Reffel, welcher - im Gegensate zu ben Dampffesseln — vollständig mit Waffer gefüllt ift. Das Wasser foll hier nämlich nicht verdampft, sondern zum Zweck der Cirkulation höchstens bis zu 95° C.2) erhitzt werden: das System ist daher ein offenes. Bom höchsten Punkte bes Heizapparates geht ein vertikales Rohr, das Steigerohr, ab, das hoch über dem ganzen übrigen Apparat in einem offenen cylindrischen Gefäße endigt. Letteres wird Expansionsgefäß genannt, weil es dazu dient, die Ausbehnung der Flüssigkeit und die Entwickelung von Dampfblasen zu gestatten. Bom Steigerohr zweigt sich nach allen benjenigen Bunkten, wo Wärme abgegeben werden foll, ein Verteilungsrohr ab, welches die Wasserzufuhr vermittelt. In den zu beizenden Lokalen stellt man gewöhnlich hohle, mit Waffer gefüllte Beigkörper (fogenannte Bafferöfen) mit möglichst großer Oberfläche auf; sie werden von bem warmen Wasser durchströmt. Die Abzweigungen für ben Zufluß münden am obern Ende der Heizförper ein und

das abgefühlte Wasser sinkt nach unten, wo die Rücksußsstränge anschließen. — Letztere bilden in ihrer Bereinigung die Rücksleitung, durch welche das abgefühlte Wasser zum untern Teile des Kessels zurückgeführt wird, und die Wassercirkulation wird so lange stattsinden, als zwischen der Temperatur im Steigerohr und Kücklausrohr noch eine Differenz stattsindet. Da nun das Wasser mit etwa 40° zum Kessel zurückehrt, beträgt die nutzbare Temperaturs differenz = 55° C. Das System enthält erhebliche Wasser mengen mit bedeutendem Wärmevorrat, es bleibt also auch dann wirksam, wenn dem Kessel Wärme nicht mehr zusgesührt wird, denn so lange das in den Heizkörpern eingeschlossen Wasser sich nicht auf die Temperatur der umsgebenden Luft abgefühlt hat, so lange hört die Wärmeabgabe und demnach die Cirkulation nicht aus.

Folgerungen. 1) Das offene Reservoir bestimmt den Charakter der ganzen Anlage und begrenzt deren Leistungsfähigkeit. Eine Steigerung der Wassertemperatur bei starker Winterkälte ist nicht angänglich: es würde Dampsbildung und Überlausen des Wassers im Reservoir stattsinden: es muß in solchem Falle anhaltender als gewöhnlich geheizt werden. — 2) Zur Erzielung eines Maximalessektes sind große Heizslächen ersorderlich. — 3) Die vollständige Erwärmung der Zimmer tritt erst nach 4 Stunden ein.

II. Die Warmwasserheizung mit Mittelbruck. Sie arbeitet nicht mit offenem Reservoir, sondern das Steigerohr ist am höchsten Punkte durch ein Ventil geschlossen. Hierdurch ist man im stande, den in den Leitungen herrschenden Druck auf 3—4 Atmosphären zu steigern. Die höhere Temperatur der Heizkörper gestattet nun bei gleicher Wärmeabgabe kleinere Transmissionsslächen als bei dem System der Niederdruckheizung, wodurch sich die Anlage einssacher und billiger gestaltet. — Freilich wird das Wärme-Reservationsvermögen geringer als im ersten Falle sein, weil die Heizkörper weniger Wasser enthalten.

III. Heißwafferheizung mit Mittel=und Hochstruck unterscheiden sich im wesentlichen nur durch den angewendeten Temperaturgrad und die geringere oder höhere Belastung des Expansionsventils; beide Methoden können daher zusammen besprochen werden.

Hier liegt kein Keffel im Ofen, sondern eine aus 34 mm starkem, schmiederisernem, gezogenem Rohre gebogene Spirale. Vor dem Gebrauche werden die Rohre mittels einer hydraulischen Vorrichtung auf einen Oruck von 140 Atmosphären geprüft. Vom obern Ende der Spirale führt das Rohr bei konstantem Ourchmesser nach den zu heizenden Käumen, in denen so viele Weter Rohr angebracht werden, als zur Ausgleichung des Wärmeverlustes nötig sind, sei es in Form einer geraden Leitung, sei es in Form einer Spirale. Die Leitung kehrt dann nach dem Fußpunkte der Osenspirale zurück, bildet demnach ein Rohr ohne

<sup>1)</sup> Nach dem Repertory of Patent-Inventions, März 1832, datiert sein Patent vom 30. Juli 1831.


<sup>2)</sup> Ju Gebänden von drei oder mehr Geschossen, wo die auf dem Kessel lastende Wassersäule von 12—14 m Höhe einer Spannung von 1½ Atmosphäre gleichkommt, tritt das Sieden erst bei höheren Temperaturgraden (etwa 110°) ein, so daß Erhitzung des Kessels bis zu 100° C. stattfinden darf.

Ende. Am höchsten Punkte des Systems ist die Vorrichtung zum Regulieren des Druckes angebracht; diese besteht
entweder aus einem Expansionsventil, das in einem
Reservoir eingeschlossen ist, oder aus einem schmiedeeisernen Windkessel, d. h. einem Rohre von ca. 8 cm Weite und entsprechender Länge, welches mit Schraubstöpfelverschluß versehen ist und "Expansionsrohr" genannt wird.

Folgerungen. Der geringe Wasserinhalt des Systems gestattet ein schnelles Anheizen (in 2—2½ Stunden) und das hoch erhitzte Wasser erzeugt eine intensive Wirkung. Dagegen ist die Reservationskraft äußerst gering: wie bei den eisernen Ösen so hört auch hier die Wärmeabgabe der Heizrohre kurze Zeit nach dem Erlöschen des Feuers auf. Da die Rohre seicht gebogen und gewendet werden können,

bem Wasservolumen und der seuerberührten Fläche ermögelicht wird. — Bei größeren Anlagen kann man — unter gleichzeitiger Verminderung des bedeutenden Wasservolumens — die Heizstäche dadurch vergrößern, daß man den Kessel mit einem durchgehenden Flammrohre versieht. In allen Fällen erhält derselbe am höchsten Punkte des Vorderteiles und am tiessten Punkte des Hinterhauptes Stutzen angenietet, an welche sich die Zuflußeresp. Nückslußleitung ansschließt. Die Feuerung ist dei Flammrohrkesseln, wo es der Raum gestattet, eine "vorgelegte", bei den Walzenstesseln gewöhnlich eine "untergelegte".

Die Figuren 174—177 stellen einen chlindrischen Kessel mit untergelegter Feuerung dar. Die Bewegung der Feuergase geht zunächst über die Feuerbrücke, bespült in



erfolgt die Herstellung ohne wesentliche Schwierigkeiten, dem lokalen Bedürfnis entsprechend, dem das System sich leicht anschmiegen läßt.

Nach dieser allgemeinen Übersicht wollen wir uns der speziellen Betrachtung der einzelnen Systeme zuwenden.

# A. Die Warmwafferheizung.

§ 50.

Aus den Erläuterungen des vorigen Paragraphen geht hervor, daß als integrierende Teile jeder Niederdruckheizung unterschieden werden:

- a) der Wärmerezipient oder der Ressel;
- b) die Leitungsröhren;
- c) das Expansionsgefäß;
- d) die Beigkörper (Dfen, Register).
- a) Der Keffel enthält am zwedmäßigsten die Walzenoder Cylindersorm, wobei ein günstiges Verhältnis zwischen Bremann, Vau-Konstruttionstehre. IV. Dritte Austage.

Bug I ben Kessel unterhalb, tritt am Hinterboden nach oben, bewegt sich in Zug II am Kessel entlang und kehrt endlich in Zug III an ber linken Seite zurück, von wo die Verstrennungsprodukte durch den Fuchs zum Schornstein geslangen. Zwischen diesen beiden ist der Rauchschieber einsgeschaltet. Zur Reinigung der Züge dienen die Kapseln a, a (Fig. 176). Das Rohr der Rücksluskeitung mündet bei b wieder in den Kessel ein; durch einen an seiner tiessten Stelle angebrachten Hahn kann das ganze System entleert werden. — Starke Wärmeverluste des Kessels werden durch die, über der Decke der Züge II und III angebrachte Leron'sche Foliermasse verhindert.

Auf Taf. 32 ist ein Doppelkessel sür Wasserheizung dargestellt, welcher sich für größere Anlagen eignet. Die beiden Kessel sind in 20—30 cm Abstand so gelagert, daß der hintere Teil derselben 30—50 mm höher liegt und die Luft bequem durch das Steigerohr a entweichen kann. Das Rückslußrohr b am Vorderboden vermittelt aber in Gemeinschaft mit dem vorgenannten a die Cirkulation des Wassers

mit dem Rohrsystem und den Heizkörpern. Die Feuersthüren sind mit 0, der Aschenfall mit f, die Reinigungsstapseln für die Züge mit g und die Verankerung des Kessels mit h bezeichnet. Der Rost ist zweiteilig und zum Zweck wechselseitiger Beschickung durch die Zunge c aus Chamottemauerwerk getrennt. Die Feuerbrücke aus demselben Material schließt den Feuerraum ab, der zum großen Teil durch die Kesselwandung mit großer direkter Feuerstäche gebildet wird. Der Gang der Feuergase ist durch Pseile, die Züge sind durch römische Zahlen bezeichnet; VI ist der Fuchs, er sührt zum Schornstein. — Dieser Doppelkesselfann mit Borteil angewandt werden, wo es sich um eine große, direkte Heizkläche mit bedeutendem Wasserinhalt handelt.

b) Die Zufluß, und Rückfluß. Leitungen der Warmwasserheizungen werden gegenwärtig vielsach aus Schmiedeeisenrohr hergestellt, und zwar geschieht die Berbindung der Rohre bis zu 5 cm auswärts mit Gewindemussen und Contremuttern; die 6—15 cm weiten Leitungen werden dagegen aus patentgeschweißtem Rohre mit angelöteten Flanschen hergestellt und verbunden. Weite Rohre sertigt man aus Gußeisen mit Flanschenverschraubung. Auch die für weitere Rohre ersorderlichen Abzweigungen werden stets aus Gußeisen hergestellt; wo der Querschnitt sich ändert, pslegt man gußeiserne Reduktionsrohre einzuschalten.


Für Ausdehnung der Leitungen ist dadurch Sorge zu tragen, daß die längeren, horizontalen Strecken auf Rollen gelegt und die Kniee der Rohre von größerem Durchsmesser aus Kupfer hergestellt werden. — Überall da, wo die Röhren durch Wände oder Decken geführt werden müssen, ist es vorteilhaft, sie in Blechhülsen von größerem Durchsmesser einzusetzen, damit die Ausdehnung und Zusammenziehung der Rohre sich frei vollziehen kann, ohne die Känder des Putzes zu berühren.

Leitungsrohre, welche nicht zur Wärmeabgabe bestimmt sind, umgiebt man mit schlechten Wärmeleitern, wozu Schlackenwolle, Lerop'sche Patentmasse ober Umwickelung mit Stroh, Lehm, Häcksel und kastenartige Bekleidung von Holz dienen können.

Die Zuführung des Wassers und die daraus resultierende Lage der Zuslußrohre und des Berteilungsrohres kann zwar in verschiedener Weise erfolgen, im allgemeinen lassen sich aber zwei Systeme dabei unterscheiden. In dem einen Falle wird das Berteilungsrohr vom höchsten Punkte des Steigerohrs (dicht unter dem Expansionsgefäß) abgezweigt und über dem Fußboden des Dachgeschosses mit geringem Fall verlegt, und fallen dann die Zuslußrohre vertikal abwärts nach den einzelnen Heizkörpern (Ösen). Im zweiten Falle liegt das Berteilungsrohr unter der Rellerdecke und die Zuslußröhren steigen vertikal aufwärts. Die letztere Einrichtung ist ökonomischer, weil die

Wärmeausstrahlung des Verteilungsrohres den Etagen zu statten kommt, die erstere ist dagegen zuverlässiger.

Ein Beispiel der erstgenannten Anordnung ist in Fig. 178 dargestellt. Bon dem mit Flammrohr versehenen Kessel A aus geht das Steigerohr B bis zum Dachboden empor und mündet in das Expansionsgesäß. Nicht von diesem — wie früher vielsach geschah —, sondern vom Steigerohr sind ein (oder nach Ersordern mehrere) Berteilungsrohre E abgezweigt, welche durch Zuslußrohre F das Basser den Zimmerösen zusühren, wobei für jede Partie




übereinander stehender Öfen ein solches Rohr angeordnet ist. Infolge der durch das Resselseuer eingeleiteten Sirtulation verdrängt das zuströmende warme Wasser das kältere und dieses kehrt durch die Röhre H in das Hücklaufrohr T zurück. Die Verbindung mit dem Ressel wird durch den Stuten b bewirkt.

Die Wasserverteilung vom Souterrain her ist dagegen durch Fig. 183 (S. 134) veranschaulicht.

In anderen Fällen geschehen die Abzweigungen auch direkt von einem oder mehreren Steigerohren aus, welche gleichzeitig Zufluß=rohre sind, und die Rücksußrohre vereinigen sich in einem Fallrohre, welches das Wasser nach dem Kessel zurücksührt.

Eine dritte Anordnung ist die in Fig. 179 gezeichnete. Es ist nur ein Steigerohr (B) vorhanden, von welchem sich die Rohre für jede einzelne Etage (E, E', E'') abzweigen. An das obere Rohr schließt das Heberrohr G an; es stellt die Verbindung mit dem Expansionsgefäß her. Jedes Geschoß hat sein besonderes Rücklaufrohr (H, H', H''), das Sammelrohr J vereinigt dieselben und sührt das Wasser zum Kessel A zurück.

Die Rohrleitungen E, E', E" werden durch bie zu heizenden Räume des betreffenden Stockwertes geführt;



in den Zimmern können dann Batterien, Register oder Schlangenrohre in die Leitnugen eingeschaltet werden, um die erforderlichen Wärmemengen zu erzeugen. Die "Batterien" können insbesondere Anwendung finden, wo die Aufstellung von Öfen unthunlich erscheint.

c) Die Expansionsvorrichtung besindet sich stets am höchsten Punkte des Systemes und besteht aus einem schmiedeeisernen Reservoir, in welches dei Niederbruckanlagen das Steigerohr B (Fig. 178) frei ausmündet; es wird auf einem hölzernen Bock aufgestellt. Der Wasserstand im Expansionsgesäß muß auf konstanter Höhe gehalten werden, wozu eine selbstthätige Schwimmschebelvorrichtung dient. Wo eine Hauswassersichtung nicht vorhanden ist, da nunß, wie in Fig. 178, mit dem Aussehnungsreservoir C noch ein Kaltwasserreservoir D versbunden werden.

Bur Beobachtung des Niveaus wird am Expansionsgefäß ein "Wasserstandsanzeiger" augebracht, wobei freilich ein zuverlässiger Heizer vorausgesetzt wird, ber auch wirklich zur Kontrolle nach dem Boden hinaussteigt. Sicherer ist es, ein sogenanntes "Signalrohr" anzubringen, welches von dem niedrigsten Wasserspiegel (der auch im kalten Zusstande eingehalten werden muß) nach dem Heizraume führt und dort durch einen Hahn verschlossen ist. Dieser Hahn muß immer Wasser geben, und ist dies nicht der Fall, so hat der Heizer die Speisevorrichtung im Resselfaume so lange in Thätigkeit zu setzen, dis wieder Wasser aus dem Signalrohr ausstließt. Gegen Überfüllung ist das Reservoir D geschützt durch ein, nahe dem Deckel angebrachtes, Überlaufrohr; dieses führt ins Freie, gewöhnlich in das nächstliegende Regenabsallrohr.

Damit bei Füllung des Spstems die Luft am höchsten Punkte desselben entweichen könne, pflegt man am Deckel des Expansionsgefäßes ein "Luftrohr" anzubringen. — Liegt endlich das Verteilungsrohr im Keller und werden die Öfen von unten her gespeist"), so ist jeder Heizkörper, mindestens aber jeder Zuflußstrang, an höchster Stelle mit einem "Lufthahn" zu versehen.

d) Die Heizkörper sind bestimmt, die Wärme da abzugeben, wo sie erfordert wird und bilden den bei weitem wichtigsten Teil der Heizaulage. Ihre Form ist so zu wählen, daß sie eine leichte Übersührung der Wärme an die umgebende Lust gestattet; im übrigen ist dabei dem Architekten, namentlich in Bezug auf Reichtum der Detoration, mannigsacher Spielraum gelassen. — Ein Haupteersordernis ist: absolutes Dichthalten, weil die Heizkörper im Junern der Räume Berwendung sinden. Dichtungsmaterialien, wie Hanf und Kitt, sind weniger empsehlenswert als Gummi, und dieser wird von der metallischen Dichtung übertroffen.

Ihrer Form nach unterscheidet man folgende Urten von Heizförpern:

- I. Öfen, und zwar:
- a) Gänlen. oder Chlinderöfen und β Röhrenöfen;

II. Register, und zwar: liegende und stehende Register;

III. Röhren, und zwar:

glatte und armierte.


a) Die Sänlenöfen sind frei vor der Wand, gewöhnlich im Winkel des Zimmers stehende Heizkörper von enlindrischer Form und mannigkach wechselnder Dekoration, zuweilen nach obenhin etwas konisch versüngt. Der Durchmesser derselben wechselt, je nach der Größe des Zimmers und der Heizkläche, welche der Ofen liesern soll, zwischen

<sup>1)</sup> Dieses Arrangement sindet z. B. in Fig. 179 bei Anwensbung von Mitteldruchheizung statt.

40 und 65 cm. Die Höhe steht in entsprechendem Ber- hältnis zum Durchmesser. 1)

Der cylindrische, schmiedeeiserne, 3 mm dicke Blechsmantel des Ofens ist oberhalb und unterhalb durch Böden von Gußeisen oder von Kupserblech geschlossen. Den Osen durchdringen eine Anzahl (5—14) durchgehender Röhren, welche in den kupsernen Böden festgelötet sind. Wenn die Böden, wie auf Taf. 33 Fig. 1, aus Eisen gegossen sind, so erfolgt die Dichtung in der Nut durch eingelegte Gummistinge (Fig. 176). Mittels der eingelassenen Schraubensbolzen S werden die Rohre fest gegen den Boden gesschraubt und mit Gewalt in die Dichtungssuge eingepreßt.

Die Wasserzuführung sindet an der höchsten Stelle bei b (Taf. 33 Fig. 1), die Abführung an der tiefsten Stelle des Schaftes bei d statt. (Bgl. auch Fig. 180.) Der untere Boden des Ofens wird durch 3 eiserne Stützen c, c getragen, welche am Fußboden mittels Verschraubung befestigt sind. Sockel und Krönung des Ofens sind unab.



hängige Teile, die Krönung insbesondere ist nur dekorativ und besteht aus Zinkguß, Sisenblech oder Gußeisen.

Soll mit der Heizung Ventilation verbunden werden, so ist dies leicht zu bewerkstelligen, indem man seitlich oder vom Fußboden her frische Luft in den geschlossenen Ofensockel einsührt, die dann durch die Röhren aussteigt und in der Richtung der Pfeile erwärmt in das Zimmer gelangt. Wenn auch Cirkulation der Zimmerlust besabsichtigt wird, dann muß der Sockel durchbrochen oder

ganz frei, d. h. auf Füße, Kugeln oder sonstige Unterlagen gestellt werden.

Bur Regulierung des Wasserzussussend um einzelne Heizkörper von der Sirkulation ausschließen zu können, sind Absperrventile nötig, die man vorteilhaft am Zussussen und Rücksussendr andringt. (Tas. 33 Fig. 1 und Fig. 180). Hierzu empfehlen sich als zweckmäßig die Rugelsoder Regelventile mit gußeisernem Gehäuse und Messingsis.

β) Der Köhrenofen (Taf. 33 Fig. 2) besteht aus einem mittels Sockel und Kapitäl zusammengefaßten Bündel vertikaler, patentgeschweißter Rohre. Hier dienen die Rohre jedoch zur Cirkulation des erwärmten Wassers, welches in den oberen gußeisernen, 7 cm hohen Sammelkasten bei entsprechender Drehung des Bentils aus dem Zuflußrohr beinströmt. In Fig. 2 ist dies Ventil seitwärts vom Osen angebracht; bei dem Schosen Fig. 3 sindet die Einmündung in den Kasten von obenher statt. Das durch Wärmesabgabe gekühlte, spezisisch schwerere Wasser sinkt nun bald nach dem unteren Doppelboden und wird in derselben Weise nach der Rückslußleitung abgeführt, wie bei den Säulenöfen.

Auch bei diesen Öfen kann Bentilation oder Cirkulation der Zimmerluft stattfinden, zu welchem Zweck die

Fig. 181. Detail des Ectventils.

beiden Kästen mit einer oder mehreren Durchbrechungen k versehen sind, welche das Aufsteigen der Luft nach oben

1)	Maße	und	Heizflächen	vou	einigen	gangbaren	Cylinderöfen.
----	------	-----	-------------	-----	---------	-----------	---------------

Unterer Durch= messer	Oberer Durch= messer	Zahl der Röhren	bei ei	ner Cyl	Duadrat inderhöl 2,19 m	he von	Unterer Durch= messer	Oberer Durch= messer	Zahl ber Röhren		einer Cyl	Quadratn inderhöhe 2,19 m	bon
0,392	0,366	5	3,92	4,67	5,11	6,17	0,471	0,438	14	7,68	9,18	10,68	12,18
"	"	9	4,66 5,39	5,55 6,43	6,45 7,48	7,95 8,53	0,549	0,510	5 8	4,89 5,99	5,78 7,11	6,67 8,23	7,57 9,35
0,471	0,438	5 8	4,38 5,49	5,21	6,03 7,59	6,86 8,64	"	"	11 14	7,08 8,18	8,43 9,75	9,77 11,32	11,12 12,89
""	"	11	6,58	-	9,13	10,81	"	,,,	17	9,28	11,07	12,87	14,66

gestatten. Der Ofen Fig. 3 ist als Röhren "Ectofen" konstruiert. Die Verbindung der Kästen mit den Röhren geschieht mit Gummidichtung (Fig. 181). Die Ofenkrönung ist aus getriebenem Blech hergestellt. 1)

II. Unter Registern versteht man Heizkörper, welche bestimmt sind, in Nischen oder Fensterbrüstungen flach an der Wand aufgestellt zu werden. Man konstruiert sie wie die Öfen aus horizontalen schmiedeeisernen Röhren mit gußeisernen Sammelkästen (Tak. 33 Fig. 4) und nennt sie dann auch "liegende Röhrenöfen". Die Dimensionen des Registers sind von der Breite der Nische und deren Höhe (hier die Höhe der Fensterbrüstung) abhängig. Die Zusührung des Wassers sindet von oben her bei d, die Abssührung durch das untere Bentil b statt; Regulierung und Ubsperrung werden gewöhnlich durch Schraubenschlüssel (bei r im Grundrisse) bewirkt.

Dem Auge pflegt man die Register durch eine mit Gitterwerf versehene hölzerne Bekleidung zu entziehen; auch das Fensterbrett ist für den Austritt der Circulations-luft mit Durchbrechungen versehen.

In ähnlicher Beise können auch stehende Register in nischenähnlichen Bertiefungen der Zimmerwände aufge-

Fig. 182. Batterie. stellt, durch Gitterwerk verdeckt und zur Wärmesabzabe benützt werden; in allen Fällen sind die Register oben mit der Zuslußs und unten mit der Rückslußleitung zu verbinden.

Bei flachen Brüstungen, wo eine doppelte Rohrlage nicht angebracht werden kann, emspsiehlt sich — zur Vergrößerung der Heizssläche — die Anwendung der noch näher zu besprechenden, mit Strahlungsrippen versehenen Rohre (Taf. 33 Fig. 5). Die Zusammenssetzung weicht nur dadurch von derzenigen der liegenden Röhrenösen ab, daß der Anschluß der gegossenen Rippenrohre an den Sammelskaften bequemer mittels Flanschen bewirft werden kann.

III. Kohrförmige Heizkörper werden überall da angewendet, wo die Aufstellung von Öfen nicht angänglich oder zu tener erscheint. So werden in Treibhäusern und Trockenkammern gewöhnlich lange Leitungen in Rohrsorm hergerichtet, durch welche das Wasser er circuliert und seine Wärme an die ums

gebende Luft abgiebt. Wenn aber die zur Erwärmung erforderliche Rohrlänge aus lokalen Gründen nicht angebracht werden kann, so werden die Leitungen zur Vergrößerung der Heizsläche mit aufgepreßten oder angegossenen Scheiben oder Rippen von runder oder quadratischer Form versehen. Solche Rippenrohre werden gewöhnlich in die Leitung einsgeschaltet und heißen "Batterien".). Fig. 182 stellt eine derartige Batterie im Grundriß und Durchschnitt dar. Auch förmliche gußeiserne Kästen mit Rippen werden als Heizbert sonstruiert und durch Metallgitter massiert.

Un Stellen endlich, wo die horizontale Lage der Rohre in die vertikale übergeht, sind Verbindungen einzuschalten, welche die Ausbehnung der Röhren unschädlich machen. Man bedient sich dazu diegsamer Kompensationsstücke von Kupfer. In Lokalen, wo die Ausbehnung der Rohre ein beträchtliches Maß erreicht, pflegt man in 15 m Abstand "Stopsbüchsen" anzubringen. Längere Transmissionsrohre werden zur Verminderung der Reibung auf Kollen gelegt.

# B. Warmwasserheizung mit Mitteldrud.

§ 66.

Die Temperatur, bis zu welcher man die Erwärmung im System steigert, beträgt im Maximum 130° C. Das Basser kehrt mit 65° nach dem Wärmerecipienten zurück; die Temperatur-Differenz (130°—65°=65°) ist daher 10° größer als bei dem System der Niederdruckbeizung; der Effektunterschied beruht also auf der absolut höheren Rohrtemperatur, welche eine Spannung von 2 bis 3 Utunosphären hervorrust. Vor der Benutung ist daher eine entsprechende Druckprobe, bei welcher siich eine 8 bis 10 sache Sicherheit ergeben soll, vorzunehmen.

Der Barmerecipient des Mitteldrucksuftems wird nicht als Walzenkessel konstruiert, sondern er wird gebildet durch ein System von 9-11 patentgeschweißten Röhren von 0.10 m äußerem Diameter. (Taf. 34 d, d.) Diese vereinigen sich durch vertikale Abzweigungen in einem größeren Sammelrohr g (Fig. 2 und 4), welches ben Unschlußstuten als Beginn der Hauptzuflußleitung enthält. Uhnlich ist die Anordnung der Sammelkästen h h (Fig. 2 und 4), welchen das fältere Wasser des Rücklaufrohres 1 M (Fig. 5) angeführt wird, um sich im Aufsteigen in den Röhren d d wieder zu erwärmen und seinen Lauf durch g nach den Transmissionsgefäßen zu nehmen. Durch die Siederöhren d d wird aber die Wassermasse auf ein Minimin beschränft, es tritt schnellere Erwärmung und ein höherer Temperaturgrad des Wassers im System ein.


In Bezug auf Material, Berbindung und Dichtung ber Leitungsröhren findet keine Abweichung von dem System des Niederdrucks statt, nur wird im Berhältnis zu dem vermehrten Atmosphärendruck den Berbindungen eine höhere Sorafalt zuzuwenden sein.

<sup>1)</sup> Die Heizstäche eines Röhrenofens von 1,56—2,51 m Röhrens länge beträgt 9,4 bis 14 qm.

<sup>1)</sup> Gournen'iche Batterien.


Der Herd a der Feuerungsanlage ist mit einem Doppelrost versehen und für Füllbetrieb hergerichtet. Zu dem Ende sind zwei Einschüttzargen mit zugehörigem Deckel und außerdem Regulirs und Aschenfallthüren vorhanden. Die Gase steigen vom Rost in den hohen Brennschacht e und bewegen sich dann, die Wasserröhren umspielend, abwärts (Gegenstromheizung), um durch den Rauchsammler l in den Schornstein zu entweichen.

Im vorliegenden Falle ist der Feuerkanal, in welchem die Wasserröhren d, d untergebracht sind, mit 16 mm dicken eisernen Nippenplatten abgedeckt: die darüber verbleibende Luftkammer f wird demnach erwärmt, und wenn dersselben durch den Kanal i frische Luft zugeführt wird, so wird diese erhigt nach k steigen und zur Erwärmung der Etagen benutzbar sein, wobei der am der gerippten Fläche mit einer stündlichen Wärmeproduktion von 2000 Wärmeseinheiten in Anschlag zu bringen ist.



Ann. Eine sehr ähnliche Anordnung ist von der Firma Selldorf & Brüdner (jest W. Brüdner in Wien) für die städtische Mädchenschule am Carolinenplat daselbst ausgesührt und durch den Baurath F. Paul beschrieben. — Das System der Gesantanlage ist in Fig. 183 dargestellt. Die Heizförper werden direkt vom Steigerohr gespeist und die Verteilungsrohre liegen nicht im Dachboden, sondern im Keller, vom Steigerohr sich abzweigend — eine Disposition, welche Ersparung an Rohrlängen bezweckt und dadurch die Anlage billiger gestaltet.

Das Expansionsreservoir der Mitteldruck-Heizung besteht aus einem Wasserbehälter (Fig. 184) am höchsten Punkte des Systems; mit diesem ist die Rohrleitung sest verschraubt, der Art, daß sie in einem senkrechten Cylinder mit Doppelventil mündet, der am Reservoir durch Verschraubung sestgehalten wird. Der untere Ventilkegel wird durch die Spannung des heißen Wassers, der obere durch



das Belastungsgewicht festgehalten. Tritt nun überhitzung des Wassers und demzusolge vermehrter Oruck und versmehrte Ausdehnung ein, so wird infolge der Bolumbersänderung das Sicherheitsventil gehoben und das heiße Wasserssieht so lange durch die seitlichen Bohrungen aus, als der überdruck andauert. Beim Fallen der Temperatur vermindert sich dagegen das Bolum, es entsteht ein leerer Raum in der Hauptleitung, also eine saugende Wirkung, welche das untere Ventil öffnet und den Wasserverlust ersetzt. Diese Borrichtung wirkt also lediglich selbstthätig.

Als Heizkörper für Mittelbrucklystem werden Röhrenöfen, Register und Transmissionsröhren mit eingeschalteten Batterien, wie solche anf Taf. 33 in Fig. 2—5 dargestellt sind, benutzt.

Die Konstruktion röhrenförmiger Wärmerecipienten für Warmwasser-Mittelbrucheizung hat eine wesenkliche Versbesserung ersahren durch den patentierten Wasserrohrskessel des Sivilingenieurs H. Heins Berlin. (Deutsches Reichspatent Nr. 751 und 2258.)

Die Anfertigung biefer Reffel für Warmwaffer-Nieder-

<sup>1)</sup> Bergi. F. Paul, Lehrbuch ber Beizungs: und Luf= tungstechnik S. 520, Fig. 203 u. 204. -- Bien, Hartlebens Ber= lag. 1885.

brud und Mittelbrudheizung ist ber Firma Rietschel & Henneberg übertragen 1) und von derfelben u. A. auch für das neue Realschulgebäude zu Darmstadt zur Anwendung gebracht. (Bergl. Unwendungen § 57.)

Beine's patentierter Röhrenkessel ift auf Taf. 35 in ben Fig. 1-2 im Quer resp. Längenschnitt bargestellt; Rig. 3 zeigt die Ansicht, und zwar diejenige eines gekuppelten Ressels. Das Prinzip des Apparates beruht auf ber Anordnung eines Ober- und Unterkessels, welche symmetrisch als Wasserrohrkessel ausgeführt sind. Das zentrale Rohr A berselben wird von einer konzentrischen Reihe von 8 Wasserrohren B umgeben. Sämtliche Rohre kommunizieren an beiden Enden mit den Kammern C. Die inneren, ber Wirkung ber Verbrennungsgase ausgesetzten Flächen ber Rammern bestehen aus rechtedigen schmiedeeisernen, 12 mm biden, Blechplatten, in welche die sämtlichen Rohre mittels mechanischer Vorrichtung gedichtet (eingewalzt) sind. Die Rammern werden durch gußeiserne Rästen von rechtediger Grundform gebildet und mittels gehobelter Flanschen an jene Blechplatten verschraubt. Die äußere Wand ber Rästen ist nach innen durch Stehbolzen D mit ber schmiedeeisernen Rohrwand verbunden.

In der Außenwand ist in der Achse der beiden Rohre A eine Öffnung angebracht und durch Deckel E verschlossen. Die Dichtungsstächen des Deckels sind mechanisch bearbeitet und durch Kopfschrauben F mit Aupferdraht gedichtet; die in den Wasserraum tretenden Gewinde werden von Bronze hergestellt. — Nach Entsernung des Deckels kann demnach jede Inkrustation im Inneren der Kesselrebre beseitigt und jedes schadhafte Kohr mit Leichtigkeit durch ein neues ersetzt werden.

Der ganze Kessel ist pro Weter der Länge um 60 mm geneigt, und das aussteigende warme Wasser tritt durch den Stutzen  $G_1$  am obern Deckel des vorderen Kesselendes aus, das zurücksommende kalte durch  $G_2$  am untern Deckel des hinteren Kesselndes ein. Beide Stutzen  $G_1$  und  $G_2$  haben reichlich bemessene Durchgangsquerschnitte für die anschließende Kohrleitung von 4" englischen Patentrohren?) (101 mm). An dem Stutzen  $G_1$  besindet sich das Thermometer H, um die Temperatur des Wassers im Steigerohrmessen zu können.

Der Kessel ruht am Vorder- und Hinterhaupt auf den beiden Platten J<sup>1</sup> und J<sup>2</sup>, von denen die erstere zur Ansbringung der Ofenarmatur dient. Die Platten J<sup>1</sup> und J<sup>2</sup> werden nur durch die Längsanker K gehalten: da sich jedoch die unteren Enden der Rohrplatten in die Nuten a der

erstgenannten Platten setzen, so ist auch am oberen Ende berselben eine Längenverankerung geschaffen, welche freie Längenausbehnung des Kessels gestattet. Der seitliche Abschluß der beiden Kessel ersolgt durch 0,25 m starkes Mauerwerk von Chamotte in dem üblichen Fugenbau. Die obere Fuge der Keilschicht läuft parallel der Neigung des Kessels.

Bon dem Roste L, welcher unter dem Kessel liegt und am vorderen Ende durch die Feuerthür L¹ bedient wird, steigen die Gase direkt auswärts: sie sollen sich gleich-mäßig an der ganzen Länge der Wasserrohre verbreiten. Da nun die Gase — insolge der Anordnung von Cirkslationsplatten MM — kontrahierte Querschnitte zu passieren haben: so werden sie gezwungen, die ganze Heizsläche der Rohre möglichst vollständig und in der durch die Pfeile bezeichneten Weise zu bespülen.

Der Rost ist aus zusammengenieteten schmiedeeisernen Lamellen von 7 mm Dicke, bei 5 mm Abstand berselben, konstruiert. Sein vorderes Ende ruht auf einer gußeisernen Rostplatte N, welche ihrerseits von der Vorplatte N\(^1\) N\(^1\) getragen wird. Bei Wegnahme letzterer wird also der ganze Raum unterhalb des Kesselsels frei. O ist die Aschenthür, welche für den Eintritt der Lust durch einen Gradbogen eingestellt wird. O\(^1\) dient zur Regulirung des Lustzutritts bei geschlossene Aschenthür.

Um die Gase möglichst gleichmäßig auf die ganze Länge der Wasserrohre zu verteilen, sind zwei Abzugsquerschnitte durch die Rahmen P gebildet und in diese die Orosselskappen P1 zur Zugregulirung gelegt; durch die Öffnungen P entweichen die Gase in den Fuchs.

Die Rohrplatten ber Kammern C reichen bis zur Abgleichungsschicht bes Kesselmauerwerks; baselbst sind an ihnen Winkeleisen R¹ befestigt und auf diese Längsträger R von Lförmigem Querschnitt gelagert. Die Abbedung dazwischen besteht aus gußeisernen Platten, welche auf den Steg der LEisen gelagert und mit einer Backstein oder Lehmschicht überdeckt sind.

An dem einen jener LEisen sind die Rahmen der Drosselklappen  $P^1P^1$  verschraubt, und ferner zwei Lager für die Regulirungsrolle S, deren Handhabung direkt vom Heizerstande aus durch die Zugstange T erfolgt.

Die abziehenden Gase treten zunächst in den Längskanal U, aus dessen Mitte ein Querkanal nach dem Fuchs führt. Die Sohle des Seitenkanals wird ebenfalls durch LEisen getragen. Wegen des seitlichen Abzugs der Feuergase wird nur eine geringe Höhe für das Kesselsustem beansprucht, was für Ausstellung in Souterainräumen ins Gewicht fällt.

Die Reinigung der Heizslächen von Flugasche und Ruß geschieht für den Unterkessel durch vier Reinigungsthüren V in jeder Seitenwand und für den Oberkessel durch Fortnahme der Abdeckung Q. Sie erfolgt mittels Drahtbürsten

<sup>1)</sup> Die Aussührung der patentierten Konstruktion als stationäre Dampstessel haben die Fabriken von A. Borsig und J. Piedboeuf in Aachen kontraktlich übernommen.

<sup>2)</sup> Für geringeren Durchmeffer muß ein Reduktionsftuten wie in Fig. 3 eingeschaltet werden.

Sechstes Kapitel.

und ist zu diesem Behuf an jeder Längenwand mindestens ein freier Raum von 1,45 m Breite erforderlich. Hinter dem Kessel ist derselbe Raum notwendig.

Aum. Um große Heizflächen zu bilden, werden in der Regel gekuppelte Kessel, deren Anordnung Tas. 35 in Fig. 3 zeigt, aufgestellt. Lettere bieten dieselben Borteile wie die EinzelsKessel. Für das aufsteigende Wasser werden die beiden Deckelstugen G¹ durch das gemeinsame Façonrohr W, W, Fig. 3, mit einander verbunden und der Anschluß des Steigerohres kann entweder in der Berlängerung von W oder mittels des punktierten Stuzens W¹ direkt nach oben erfolgen. In derselben Weise sind die Stuzen G² sür den Rücksauf durch ein Rohr X gekuppelt. Durch Einschaltung von Absperrventilen zwischen den betressenden Stuzen und den Rohren W resp. X kann der eine Kessel außer Funktion gesetzt werden, während der andere in Betrieb ist. — Der Abzug der Gase erfolgt sür jeden der Kessel durch einen besonderen Seitenkanal U; die Kanäle sind durch eine Wand Z getrennt und werden durch je ein Blechrohr in den Fuchs eingeleitet.

Zur Entwässerung der Kessel und der ganzen Heizanlage dient ein Hahn Y am Rücklaufrohr X. Gin zweiter Hahn an demselben Rohr wird zum Anfüllen des Systems benutzt.

Die Kessel werden von der Firma Rietschel & Henneberg in 2 Modellen von je 5 Nummern gesertigt. Zaf. 35, Fig. 1—3 stellt die Konstruktion des ersten Modells und zwar die Nr. 3 der Fabriktabelle dar mit:

8,26 qm feuerberührter Heizfläche, 0,18 qm Rostfläche, 207 l Wasserinhalt.

Ferner ift:

136

bie Länge der Kesselrohre . . . = 1,5 m, und die totale Länge des Kessels = 2 m.

Borteile des Beine'iden Reffels1).

- 1) Die geschlossenen Wassermassen der Vorder- und Hinterkammer begünstigen das freie Abströmen des heißen und das Zuströmen des kälteren Wassers, so daß sämtliche Wasservohre unter gleichen Bedingungen sich befinden; die Erfordernisse einer natürlichen Cirkulation sind daher erfüllt.
- 2) Die Verteilung der Heizgase an den Heizslächen ist eine günstige und bei der geringen Wandstärke der Wasserrohre die Absorptionsfähigkeit derselben auch bei niedriger Temperatur der abziehenden Gase immer noch eine genügende (weil das abgekühlte Wasser nur mit  $40^{\circ}-50^{\circ}$  C. in die hintere Kammer zurücksehrt).
- 3) Das Verhältnis zwischen Wasserinhalt und Heizestäche ist nach den angestellten ausführlichen Versuchen und Resultaten ein für Wasserheizungszwecke sehr günstiges.
- 4) Die Verbindungsstellen des Kessels sind der Einwirkung des Feuers ganz entzogen und für die Besichtigung

zugänglich. Jeder Kessel wird mit 5 Utmosphären Wassers druck probiert.

# Seifzwafferheizung.

§ 66.

Im Gegensatzur Riederdruckeizung ist das Hochdruckssystem ein hermetisch geschlossenes. Der Charakter der Anlage als Heißwasser-Mittelbrucks oder Hochdrucksbeizung wird lediglich durch die Temperatur der zur Wärmesausnahme, resp. Wärmeabgabe bestimmten Rohre und durch die Art der Expansionsvorrichtung bedingt.

Perfins, der Ersinder des Systems, verwendete schmiedeeiserne gezogene Rohre von  $^{1}/_{2}$ " englisch =12,5 mm innerem Durchmesser und 6,25 mm Wandstärke; er war zu solchen Rohrdimensionen gezwungen durch die hohen Hitzgrade, die zur Anwendung kamen.

Unm. Nach Perfins's eigenen Beobachtungen betrugen die Initialtemperaturen des Wassers im System 450-560° Fahrens heit, was 232—293 Graden des hundertteiligen Thermometers gleichstommt. Den Wärmestusen von

230°, 260°, 290° Celfius entspricht aber eine Spannung des überhitten Wassers von:

27 38 73 Atmosphären,

d. h. eine Spannung gleich berjenigen des bei gleicher Temperatur erzeugten Dampfes. — Die hier in Betracht kommenden Temperaturen und Dampfspannungen sind in der folgenden Tabelle zusammensgestellt, woraus ersichtlich, daß der Atmosphärendruck in ungleich schnellerem Verhältnis zunimmt als die Temperatur.

### Tabelle.

Temperatur= Grade nach Celsius.	Drnck in Utmosphären.	Temperatur= Grade nach Celfius.	Druck in Utmosphären
100	1,0	180,31	10
111,74	1,5	184,50	11
120,60	2,0	188,41	12
133,91	3,0	203,60	16
144,00	4,0	226,30	25
152,26	5,0	265,89	50
159,25	6,0	311,36	100
165,40	7,0	363,58	200
170,81	8,0	423,57	400
175,77	9,0	492,47	800

Die Nachfolger von Perfins haben den lichten Durchmesser der Rohre von 12,5 mm auf 22 mm erweitert, bei einer Wanddicke von 6 mm, d. h. bei 34 mm äußerem Durchmesser, unter gleichzeitiger Herabminderung der Juitialtemperatur des Wassers. Diese Vermehrung

<sup>1)</sup> Dieselben sind aussührlich erörtert in Ar. 27 der "Annalen für Gewerbe und Bauwesen" (F. C. Glaser, Berlin, Jahrg. 1878).

des Wasser-Volums bis zum Dreisachen des frühern Rohrsinhalts bedingt eine sehr wesentliche Verbesserung: denn es wird dadurch die Reibung vermindert, die Transmissionssstäche vergrößert und die Reservationskraft entsprechend erhöht. Die Initialtemperatur des aussteigenden Stromes beträgt höchstens 300–400° Fahrenheit oder etwa 150 bis 200° Cels., und diesenige im Rücklaufrohre 50–70° C. Hiernach ergeben sich solgende Grenzwerte sür Heißwassers beizung:

3m	Maximum.	3m Mittel.	3m Minimum.
Initialtemperatur des Waffers	$200^{0}$	175°-180°	150°
Temperatur im Rücklaufrohr	70°	$60^{o}$	$60^{0}$
Temperatur=Differenz	130°	$115^{\circ} - 120^{\circ}$	90°


# Allgemeine Anordnungen.

Als Wärmerezipient der Heißwasserheizung wird eine im Feuer liegende Spirale (Feuerschlange) auß 34 mm weitem Perkins-Rohr benutt (vergl. Taf. 36, Fig. 2 bis 4). Diese Rohre sind nur an einer Seite mit Schweißenaht versehen und haben — namentlich im Ofen — einen sehr hohen Druck auszuhalten: sie werden daher vor ihrer Verwendung unter hohem Druck geprobt.

Bom obern Teil der Spirale steigt ein Rohr p in kurzer Linie (um die Abkühlung zu vermeiden) bis zum obersten Geschoß, das beheizt werden soll, auf; es heißt das Steigerohr. Die Transmissionsröhren dagegen können beliedig geführt und überall dahin gezogen werden, wo Wärme an die Lokale abzugeben ist. Nachdem das Wasser in den angemessenen Grenzen abgekühlt ist, wird es in einer rückwärts führenden Leitung zum Rücklaufrohr q und somit zum tiefsten Punkt der Ofenspirale zurückgeführt, um hier aufs Neue erwärmt zu werden. — Ofenspirale, Steigerohr, Heizrohr und Rücklaufrohr bilden also eine geschlossen, in sich zurücksehrende Rundleitung, und man nennt jede derartige Rombination "ein System".

Die Länge der Syfteme dehnt man nicht gern über 150-200 m aus, weil die Reibung an den Röhrenwänden und die mancherlei Umbiegungen der Rohre einen erheblichen Widerstand für die Cirkulation des Wassers bilden. Die Cirkulationsgeschwindigkeit nimmt zu mit der Sohe der Röhren, aber auch die Differenz zwischen ihrer Initials und Endtemperatur hat Einfluß auf dieselbe. Nach Zurücklegung gewisser Streden empfiehlt es sich also, das Rohr wieder ins Feuer zurückzuführen. Leitet man es nun in diejenige Ofenspirale zurud, von der es ausging, so ist das Sustem ein geschlossenes: führt man es aber in eine zweite, im Feuer liegende Spirale, aus welcher ein ebensolches System ausläuft, das mit seinem Rücklaufrohr sich an die erste Spirale anschließt, so hat man ein gekuppeltes Syftem. So können 4-6 Systeme in einem Ofen vereinigt, von einem Rost aus geheizt und durch eine Pumpvorrichtung gespeist werden. Hierbei werden die Widerstände des einen Systems durch die geringeren des andern aufsgehoben: freilich soll dann auch die Temperatur des zurückstehrenden Wassers in allen Schlangen möglichst gleich sein, was nahezu gleiche Länge der Transmissionsröhren eines jeden Systems bedingt.

Die Heizrohre werden in den Lokalen am Fußboden umhergeführt und äußerlich durch eine hohe Sockelleiste, welche gitterähnlich durchbrochen ist, gedeckt. Fig. 185 zeigt in Ansicht und Querschnitt die konstruktive Anordnung der Heizrohre über dem Fußboden. Zu dem Ende werden die



Rohre E und F, von denen das untere den Rücklauf vermittelt, in einem in die Mauer eingelassenen gußeisernen Hasen versenkt. Das verzierte Schutzgitter von Metallguß wird unterhalb in eine Nut der Fußbodenleiste, und oberhalb in den Falz der Sockelleiste eingelegt; einzelne Teile des Gitters lassen sich herausnehmen, um die Rohre, so oft es erforderlich ist, von angesammeltem Staube befreien zu können. Zu dem Ende wird der oben angebrachte Vorreiber A zur Seite gedreht.

In Räumen von untergeordneter Bedeutung bleiben die Rohre unverdeckt. Das Rückführungsrohr legt man unter das Heizrohr (wie Fig. 185 zeigt) und benutzt dasselbe mit zur Wärmeabgabe an das Zimmer.

Nicht selten werden Transmissionsrohre und Rückführungsrohre in den Fußboden verlegt. (Fig. 186.) In solchem Falle sind zwischen den Balken Kanäle ausgespart und mit Schwarzblech ausgefüttert; in diese Rinnen legt man die Rohre und die Öffnung der Heizkanäle wird mit durchbrochenen Gisenplatten abgedeckt.



Wenn die Fußbodenleitung nicht zur Heizung genügt, so wird dieselbe zu Spiralen, sogenannten "Peizschlangen" erweitert und dadurch die Transmissionsfläche entsprechend vergrößert.

Die Expansionsvorrichtung besteht bei HeißwasserMittelbrucheizung aus einem belasteten Doppelventil,
welches wir bereits in Fig. 184 fennen lernten und für hohen
Druck aus einem Expansionsrohr: in beiden Fällen soll
die Borrichtung am höchsten Punkte des Systems liegen.
— Das Expansionsrohr hat den Zweck, die, durch Erwärmung
auf 1300—2000 C. ausgedehnte und aus dem Steigerohr
expulsierte Wassermasse auszunehmen. Ferner sollen sich
hier auch Lustblasen ansammeln, die, wenn sie in die Sirkulationsrohre gelangen, der Wasserbewegung Hindernisse entgegenstellen.

Die Größe des Expansionsrohres ist durch Rechnung, wie folgt, festzustellen:

Der Ausdehnungs-Coöfficient des Wassers ist a = 0,00033. Nehmen wir als Maximum der Temperatur des Wassers t = 200°, dann ist der Inhalt sämtlicher Röhren zu multiplieieren mit 1 + a t = 1 + 0,00033 × 200 = 1,0660 und das Produkt von dem ursprünglichen Bolum abzuziehen. Der Rest ist das Wasservolum, welches in den Röhren nicht mehr Platz sindet. Der Basserinhalt einer 22 mm im Lichten weiten Röhre von 100 m Länge ist

 $V = 100 \times 0,00038 = 0,038 \text{ cbm}.$ 

Wird dieser Inhalt auf 200° erwärmt, so erhält er das Volum

 $V' = 0.038 \times 1.066 = 0.0405 \text{ cbm},$ 

und dasjenige bes aus der Röhre austretenden Waffers ift:

V' — V = 0,0405 — 0,0380 = 0,0025 cbm ober 1/15 V. Dies Bolum muß in der Expansionsröhre Platz sinden. Wir wählen einen Durchmesser = 0,08 m, wobei der Querschnitt = 0,00502 qm; die Länge des Expansionsrohres sür ein 100 m langes System ist daher:

$$\frac{0,0025}{0,00502} = 0,49 \text{ m}.$$

Man macht die Expansionsröhren indeß so groß, daß sie anch den doppelten Inhalt des zu expulsirenden Bassers aufnehmen können; bei Maximalausdehnung wird dann die Lust auf die Hälfte zusammensgedrückt, wobei das Rohr wie ein Bindkessel wirkt.

Fig. 187 stellt das schmiedeeiserne Expansionsrohr mit Nachfüllstutzen dar. Außer dem 0,08 m weiten Behälter ist ein vertikal abwärts geführter Schenkel von dem Durchmesser des Cirkulationsrohres angesetzt und mit Stöpselschraube verschlossen. Durch diesen soll die Luft entweichen. Das auswärts gerichtete Kohrende c, welches denselben Verschlußhat, dient zum Nachfüllen des Wassers.

Aus der vorstehenden Beschreibung sind manche posistive Eigenschaften des "System Perkins" abzuleiten. Zunächst ist es der geringe Durchmesser der Rohre, welcher bei leichter Anwendbarkeit deren Unterbringung selbst in vorshandenen älteren Gebäuden gestattet. Sin Verlust an Zimmersraum sindet dabei nicht statt, da die Ösen ganz sortsallen und die Heizschlangen sich in Nischen und Fensterbrüstungen ausstellen lassen. — Die Montage ist einsach und die Anslagekosten sind bisliger als bei Mittels und Niederbrucks


heizung. Die Heizwirkung tritt schnell ein — nach 3/4 bis 1 Stunde. — Der Betrieb ist sehr einfach.

Als Nachteile werden hauptfächlich folgende genannt:

- 1) Die Gefahr des Einfrierens stark exponierster Rohre bei scharsen Nachtfrösten in der Heizpause vom Abend bis zum Morgen. Dieser Übelstand läßt sich versmeiden durch Aufgabe von Brennstoff für die Nacht, wobei sich die bereits besprochenen Füllseuerungen vorzüglich beswährt haben.
  - 2) Die Gefahr, daß durch überhitung der Rohre

holz entzündet werden fann. Obwohl die Entzündung des Holzes erft bei 425° C. eintritt, ift die Möglichkeit einer Überhitzung doch nicht ausgeschlossen, wenn infolge fehlerhafter Anlage die Rücklauf= röhren mit zu hoher Temperatur jum Ofen zurüdfehren. Verhindert wird die Überhitzung, sobald eine Küllfeuerung vorhanden ist, bei welcher in der Zeiteinheit eine vorausbestimmte Menge von Brennstoff verbrannt wird und wenn die Cirkulation in angemessener Art vor sich geht.

3) Die Möglichkeit, daß ber auf den Heizröhren abgeslagerte Staub versengt werde. Die Zersetung der organischen Stoffe, aus welchen der in der atmosphärischen Luft enthaltene Staub besteht, besginnt erst bei 140—150° C. Da die Initialtemperatur des Wassers für Wohngebäude 160° nicht leicht überschreitet, so wird das Expansionsgefäß höchstens auf 150 bis 155° erwärmt wers



den und in den zu heizenden Wohnräumen die Rohrtemperatur unter bem Sitzegrad bleiben, der den Staub zersetzt.

4) Die Gefahr des Explodierens der Rohre. Daß Explosionen leicht stattsinden können, ist nicht zu erweisen. Das Material, aus welchem die gezogenen Rohre gesertigt werden, ist so vorzüglich, daß der Quadratmissimeter mit 60 kg in Anspruch genommen werden kann. Die Rohrwandungen sind 6 mm dick, vertragen also eine Inanspruchnahme von  $60 \times 6 = 360$  kg pro qmm. Stiege also auch wirklich die Wassertemperatur über  $200^{\circ}$ , aus:

 $260^{\circ}$ 290°.  $230^{\circ}$ so entspricht diesen Temperaturgraden eine Spannung von 27 at 38 at 73 at Der Druck von 1 Atmosph. beträgt 0,01038 kg pro qmm, ,, 38 0,39254 " ,, 73 0,75499 " Findet nun Erhitzung auf 2600 C. ftatt, fo ift die Sicherheit noch eine 917 fache, und bei Erhitzung auf 2900 eine 477fache, d. h. es ist in der That teine Explosions. gefahr vorhanden, um so weniger, als die Röhren vor dem Gebrauch geprüft, d. h. einen Drud von 140 Atmo-

Wenn Explosionen stattfinden, so geschieht dies im Ofen, und ohne alle Gefahr, da die Röhren von Mauerwerk umgeben sind. Es öffnet sich die Schweißnaht des Rohres und ein Teil der Wassermasse ergießt sich in den Ofen.

sphären mittels einer hydraulischen Pumpvorrichtung unterzogen werden. Bei bieser Druckprobe mussen Rohre und

Verschraubungen dicht bleiben.

Von den Gegnern des Perkins'schen Systems pflegen auch hervorgehoben zu werden:

- 5) Die Schwierigkeiten des Regulierens der Temperatur in den Käumen nach vorübergehendem Bedürfnis und
- 6) die Nachteile beim Absperren einzelner Räume.

ad 5) Durch verstärfte ober verminderte Intensität bes Keuers ist dies System allerdings nicht regulierbar: man darf also die Rohrlänge nicht auf den halben Effett bemessen wollen in der Meinung, bei starter Rälte durch lebhaftes Feuern auch ben größern Bedarf zu beden. Denn wenn die Anfangs = und Endtemperaturen des Wassers auf 1500 resp. 60° C. bemessen sind und damit etwa 32 000 Wärme-Einheiten bei normaler Temperatur produziert werden, so würden für die Erzeugung von 64000 W.-E. die Wassertemperaturen auf 240, resp. 1000 zu steigern sein. Die Burückführung des Wassers mit hoher Temperatur involviert aber einen erheblichen Verluft an Brennstoff und bringt die schon besprochene Gefahr der Überhitung nahe, weil der Beizer nicht wissen kann, wie hoch er die Temperatur steigern muß, um den betreffenden Effett zu erhalten. Statt ber Unlage einer Mitteldruckheizung mit 150° Initialtemperatur würde sich daher im vorliegenden Falle "Hoher Drud" mit 60° Endtemperatur empfohlen haben. Tritt bagegen milde Witterung ein, so muß bas Jeuer unterbrochen werden, nachdem die Zimmer hinreichend erwärmt sind, und es darf erft wieder gefeuert werden, wenn die Zimmertemperatur stärker sinkt. Dieser Zustand tritt aber bei der geringen Reservationstraft1) des Systems verhältnismäßig schnell ein.

ad 6) Einzelne Zimmerleitungen oder Spiralen mit Absperrhähnen zu versehen, ist allerdings durchführbar, aber darum mißlich, weil man die abgesperrten Systeme nicht gleichzeitig entleeren kann, diese also beim Ausbören der Wasseitig entleeren kann, diese also beim Ausbören der Wasseitig entleeren kann, diese also beim Ausbören der Wasseitig entleeren find, auch die gewöhnlichen Hähne auf die Dauer nicht dicht bleiben. Sind insbesondere die Hähne nicht genau gebohrt, so werden durch deren Einschaltung leicht Kontraktionserscheinungen hervorgerusen, d. h. die Cirkulation wird gehemmt. Übrigens ist es einer der Vorzüge dieser Heizung, daß zusammenshängende Zimmergruppen ohne wesentliche Mehrkosten seine gleichsörmige Wärme erhalten können und für größere Gebäude hat man es außerdem in der Gewalt, durch Anslage kleinerer Systeme die periodisch benutzten Käume von den kontinuierlich geheizten zu trennen.

7) Der Vorwurf endlich, daß mit der Hochdruckheizung Bentilation schwierig zu verbinden sei, ist nur mit Ginschränkungen zu verstehen, denn auch diese Aufgabe ist rationell zu lösen, wie die solgenden Paragraphen lehren.

### § 53.


### Das Röhrensustem und seine Verbindung.

Die Zusammenführung der einzelnen Rohrlängen, welche an dem einen Ende mit Rechtse, an dem anderen mit Linksegewinde versehen sind, geschieht durch Verschraubungen, wozu Verbindungsmussen ist dienen, die mit Rechtse und Linksegewinde versehen sind. Da das Gewinde der Musse nicht vor dem Durchdringen des Wassers schützt, so wird zum Zweck wässerdichter Verbindung das Ende des einen Rohreszungespitzt abgedreht, das Ende des anderen (das mit ihm verbunden werden soll) mit geradem Abschluß versehen. Fig. 188. Mittes der Musse kann man nun das scharfzugespitzte Ende sest und dicht gegen die ebene Fläche des anderen Endes heranziehen und dadurch vollständiges Dichtsalten erreichen.


Um die verschiedenen Windungen, Eden, Winkel im Cirkulationsgange zu bilden, wendet man Façonstücke an. — Rechtwinklige Abzweigung wird durch ein schmiedes eisernes T-Stück dewerkstelligt, dessen 3 Enden mit Gewinde versehen sind. Wo zwei Rohrstränge sich kreuzen, da wendet man Krenzstücke an, deren vier Enden mit äußerem Gewinde versehen und durch gerade Mussen mit den Anschlußskrängen verschraubt werden. Zur Verbindung zweier Rohrstränge im Winkel dienen Bogenstücke oder geschmiedete Kniestücke. — Das in Fig. 190 dargestellte Absperrventil zeigt derartige Kreuzstücke, Bogenstücke und Verbindungssmuttern. Dagegen sind zur Herstellung des Expansionss

<sup>1)</sup> Für Schulen und ähnliche Institute stellt sich hiernach der Mangel am Reservationsvermögen als Vorteil heraus, weil das

Funttionieren des Apparates den Zeitabschnitten des Unterrichtes genauer angepaßt werden fann. Bergl. Unwendungen § 55.



rohres, Fig. 187, zwei — Stücke verwendet. Der Verschluß des Nachfüllstutzens und des abwärts gebogenen Luftrohres erfolgt mit einer sogenannten "Verschluß mutter" (Stöpselverschluß). Die Dichtung des Stöpsels geschieht hierbei



nach Fig. 189 mittels Blei, welches in die Tiefe der Mutter eingegoffen ist; beim Anziehen der Mutter prefit sich das Rohrende in die Bleimasse a ein.

Absperrventile werden da angebracht, wo es sich um zeitweise Ausschaltung eines Teiles der Heizröhren oder der Spiralen handelt. Fig. 190 stellt ein Absperrventil dar; es bildet eine Kombination von drehbarem Kolben-ventile mit einem Kegelventil, wodurch der Abschluß der Osenschlange gegen die Kohrleitung hin ermöglicht wird. Die untere Verschlußmutter dient zur Entleerung der Rücksslußleitung.

Das Röhrensystem besteht nach der oben gegebenen Beschreibung:

- 1) aus den Berd- und Ofenspiralen;
- 2) aus den Röhren zur Ofen- und Pumpenmontierung;
- 3) aus den Transmissionsröhren;
- 4) aus den eingebetteten oder toten Röhren.

# Die Öfen und deren Montierung.

Auf Taf. 36, Fig. 1—4 ift ein von J. L. Bacon in Berlin konstruierter Ofen für Hochtruckter Ugen für Hochtruckter ungdargestellt. Die Ofenspirale bildet eine sogenannte "geschlossene Schlange", nämlich ein Oblongum mit absgerundeten Ecken, welches im Grundriß die gewöhnliche Ostorm erhalten hat. Im hintern Teil der Schlange besinden sich die Mussenverbindungen des Rohres. Wenn zwischen den Rohrwindungen Spalten nicht bleiben sollen, so werden die hinteren Spiralen abwechselnd in langer und kurzer Windung verlegt, wobei Raum für die Musse verbleibt. Formsveränderungen der Heizschlange werden durch vier gußeiserne Ständer vermieden, in welche die Rohre eingelegt sindZwischen dem vordern Teil der Schlange besindet sich der

Rost a und vertifal über demselben der Füllschacht, durch welchen das Brennmaterial (Roafs) auf den Rost hinabgeschüttet wird. Die Ginschüttöffnung ist mit dicht schließendem Dedel und Ginschüttzarge versehen und das Feuer wird in bekannter Weise geschichtet und entzündet; jedoch soll Anfangs die Site im Brennraume nur mäßig gesteigert und später erst auf ihr Maximum gebracht werden. Hierbei passieren die brennenden Rauchgase gunächst die Feuerbrücke g, bespülen die Feuerschlangen an der inneren Seite, gelangen in den Bug c, wo sie - sich nach vorn bewegend in dem Buge d die Spirale von außen bespülen und ziehen in der Richtung der Pfeile nach dem Schornstein e. An dieser Stelle ift der Zug verengt und durch den Rauchschieber i regulierbar.

Um den Rost a von Schlacken befreien zu können, ist derselbe als Ripprost konstruiert,

d. h. er ist um eine horizontale Achse rr drehbar und läßt sich mittels des Hebels s in eine um 90° gedrehte Lage herabsschlagen, wobei die Schlacken in den Aschenraum fallen.

Das Ausrußen der äußeren Züge d, d geschieht mit Hilfe der vier Berschlußkapseln d', d'. Der innere Brennsaum wird gereinigt nach Herumschlagen des Rostes teils vom Aschenraum, teils von der Inspektionsthür k her, indem mit der Bürste die Rohre sorgsältig abgeputzt werden. Angesammelte Rußteile und Flugasche sallen dann abwärts und werden mit der Kratze herausgezogen, wobei man auch die Borsethür im hinteren Aschenraum zu öffnen hat. Diese Reinigung der Heizschlangen und der Züge wird durch die Natur des verwendeten Brennstoffes bedingt und muß in Pausen von 4—8 Wochen erfolgen. Geschieht dies nicht, so verringert sich der Heizessekt, es sindet unnützer Berbrauch von Brennmaterial statt und der Rost brennt leicht durch.

Bur Füllung des Apparates mit dem erforderlichen Wasserguantum sind am Rücklaufrohr Taf. 36, Fig. 1 zwei Küllrohre n und n' angebracht, welche in Berbindung mit dem sogenannten Durchpumphahn 1 in Funttion treten. Gine vollkommene Küllung des Systemes ist nämlich vom Küllstuten des Expansionsrohres her nicht zu erreichen (es würde irgendwo in den Rohrwindungen Luft zurüchleiben). Um dies zu verhindern, fetzt man an das unterste Küllrohr n eine Küllpumpe an, und pumpt durch dieselbe Wasser in die Rohrleitung. Das Wasser nimmt nun feinen Weg zuerst durch die Ofenspirale 1), steigt dann bis zum höchsten Punkte der Leitung, durchläuft sämtliche Rimmerrohre und Spiralen und kehrt endlich nach dem Heizraum zurück, wo es durch das obere Küllrohr n' herausströmt. Die Küllrohre sind beim Durchpumpen gegen einander mittels des Durchpumphahnes l abgeschlossen; andernfalls würde das Waffer von einem Küllrohr zum anderen gehen, ohne die ganze Leitung zu passieren.

Hat man sich überzeugt, daß bei fortgesetzem Pumpen die an den Rohrwänden adhärierenden Lustblasen von dem Wasserfrahl fortgeriffen worden sind, so kann das System als gefüllt angesehen und mit der Heizung begonnen werden.


Das Nachfüllen. Trotz der Dichtigkeit der gezogenen schmiedeeisernen Rohre dringt unwahrnehmbar durch die Poren des Eisens der Wasserdampf nach außen, das Wasserquantum wird geringer und die höchsten Stellen der Etagenleitungen süllen sich mit Anft an, welche vorher vom Wasser absorbiert war. Es dofumentiert sich dies zuerst durch starfes Rauschen in den Röhren beim Anheizen und später durch heftiges Schlagen gegen die Rohrwandungen. Solche Geräusche haben immer ihren Grund in Cirkulationsstörungen und wenn der Heizer nicht sür Entsernung der stagnierenden Luft sorgt, so wird die Cirkulation gehemmt und das Rohr an der mit Lust gesüllten Stelle überhigt,

was namentlich dann gefährlich werden kann, wenn biefer Rohrteil im Ofen liegt.1)

Unm. Gewöhnlich gelingt es durch Lüsten der Napselschraube, am Fußstugen des Expansionsrohres die Lust aus der Leitung zu entsernen; wenn dagegen ein Expansionsreservoir mit Druckventil vorhanden ist, so wird das letztere öster vorsichtig einen Moment lang gehoben (wie Fig. 184 verdentlicht). Hierbei giebt sich das Unsströmen der Lust durch hestiges Aussteigen von Lustblasen zu erkennen. Ist aber der Apparat auf solche Weise nicht lustsrei zu machen, so ist ein Durchpumpen des selben erforderlich, was in der oben beschriebenen Art geschieht, in der Regel aber nur in Abständen von 1 bis Zahren sich als nötig herausstellen wird.

Bei Expansionsrohren erfolgt das Nachfüllen durch den seitlichen Füllstutzen bis zur Linie des normalen Wasserstandes w, w Fig. 187, und ist dazu zweiwöchentlich etwa ½ 1 Wasser erforderlich. Bei dem auf S. 134 dargestellten Doppelventile, Fig. 184, geschieht die Füllung ganz selbststätig.

Ilm den Heizer in den Stand zu setzen, daß er die Temperatur am Steigerohr beobachten könne, ist an demsselben eine Kapsel in Form einer offenen Hülse angebracht, welche mittels einer Schraubenzwinge auf dem Steigerohr festgehalten wird und zur Aufnahme eines Thermometers dient, dessen Glaskugel in ein Ölbad 2) eintaucht. Fig. 191.



1) An der glühenden, mit Wasser nicht gesillten Stelle der Spizale bildet sich dann Glühfpan, dieser fällt ab, das Rohr verliert Bandstärfe und wenn sich in Berührung mit dem Wasser die Dampspannung plöglich erheblich steigert, kann das Rohr gesprengt werden. Mit starker Detonation öffnet sich dann die Schweißnaht auf 20 bis 30 cm Länge und das Wasser strömt in Dampssorm aus — gewöhnzlich nur ein kleiner Teil, weil der größere Teil in der Röhre durch den Lustdruck zurückgehalten wird.

2) Die Fabrikanten Ahl & Boensgen in Duffelborf haben ein Quedfilberbad für diesen Zwed verwendet (vergl. Fischer: das Ennungsinn Andreaneum zu hildesheim in der Zeitschrift d.

<sup>1)</sup> Hierbei hat man auch die Gewähr, daß allerlei Unreinigkeiten, welche sich von den Rohrwandungen ablösen, sich nicht in der Osenschlange sektschen, fondern vom Wasserstrom nach oben fortgetragen werden und durch das Rohr n' absließen.

An dieser Stelle soll die Temperatur des Rohres das vorgeschriebene Maximum von 150° in der Regel nicht überssteigen.

Die Firma J. L. Bacon in Berslin verwendet bei den von ihr gesbauten Heizanlagen ein sinnreich konstruiertes Zeiger-Thermometer zur Ablesung der Wassertemperatur. Das aus Messing konstruierte kreisrunde Thermometergehäuse hat einen Durchsmesser von 135 mm und wird bei wagrechten Heizröhren nach Fig. 192 und bei senkrechten Strängen nach

Fig. 192.



Rig. 192 a.


Fig. 192a mit der Rohrleitung verbunden. Das Zifferblatt hat einen Durchmesser von 100 mm und ist in 200 Grade eingeteilt, welche dem hundertteiligen Thermometer entsprechen. Der Magstab ist ein so großer, daß der Heizer von seinem Plat aus mit Bequemlichkeit noch Halbe- und Biertelgrade abzulesen imstande ist. Die Wassertemperatur wird gemessen durch die Längenveränderung eines mit dem Gehäuse des Thermometers verbundenen, unten geschlossenen Messingrohres von 20 mm Durchmesser, welches in Rohrabzweig (Fig. 192 resp. 192 a) - d. h. in das erhitte Wasser eintaucht. Gin in demselben frei stehender Stab von Porzellan dient aber als Stütpunft für einen stählernen Winkelhebel, welcher die Längenveränderungen bireft auf ein Zahnsegment und durch dieses auf die Zeigerwelle überträgt und dadurch den Zeiger des Thermometers bewegt.


Öfen für gefuppelte Systeme. Bei der Bescheizung eines Gebändes von einiger Ausdehnung zieht man vor — selbst dann, wenn die Käume nur in einer

Arch.- n. Jug.-Bereins zu hannover), welches die Temperatur des eingeschlossen Wassers annähernd genan zeigt: es ist aber zu befürchten, daß die Quecksilberdämpse gesahrbringend für den Heizer werden können. Stage liegen — die Länge des Heizrohrspstems nicht über das früher angegebene Mak von 150-200 m auszudehnen, denn zu große Ausdehnung des Rohrspstems hat den Nachteil. daß die ganze Leitung außer Thätigkeit gesetzt werden muß, sobald an einem Puntte Reparaturen erforderlich werden. So sind zur regelrechten Erwärmung des auf Tafel 40 dargeftellten Wohngebäudes vier Syfteme mit zusammen 430 m Transmissionsrohr angeordnet worden. Je zwei Spfteme haben eine gemeinsame Feuerschlange, ber Dien also zwei Schlangen, und die Ruppelung der vier Spfteme geschieht nach dem Schema Fig. 211. Die beiden Schlangen (Fig. 193 und 193a) find langgeftredt, 1,57 m lang, 0,30 m breit und in 0,30 m Abstand gestellt. Der Küllschacht liegt teils im Mauerwert, teils wird er durch einen geneigten Rost b gebildet, an welchen sich ein schmaler Blanrost a mit Rippvorrichtung anschließt. Der Brennstoff (Roafs) fann ziemlich hoch geschichtet werden; die Feuergase bewegen sich nach dem Passieren der Feuerbrücke erst im mittleren Zuge d nach hinten und bann, die äußere Windung der Schlangen bespülend, an der Stirnwand aufwärts, um sich im Ruchs h zu vereinigen und in den Schornstein zu ziehen.

Die Bewegung der Verbrennungsgase längs der Spirale ist derjenigen des cirkulierenden Wasserstromes in der Spirale entgegen gerichtet (Gegenstrom-Heizung).

Die sonstigen Anordnungen weichen nicht erheblich von der auf Taf. 36 dargestellten Ofenkonstruktion ab. Zur





Entrußung der Züge dienen Reinigungstapseln v. Die oberen Züge sind durch den Verschlußdeckel kontroliebar.

Tafel 37 stellt einen von der Firma J. L. Bacon ausgestellten Dien neuester Konstruktion im Grundrig, Längenschnitt, Querschnitt und in der Borderansicht bar. Derfelbe ist als Küllseuerung konstruiert und enthält zwei oblonge Beigschlangen mit abgerundeten Enden. Die Windungen der Schlangen setzen sich bis dicht an den schrägen Rost a (Fig. 1) fort, wodurch der Brennraum seitlich vollständig abgeschlossen wird. Dadurch ergiebt sich das höchste Maß der Ausnutzung des Brennstoffs, denn die vorderen Enden der Feuerschlangen bleiben in stetem Kontakt mit dem glübenden Brennmaterial und die aus demselben entwickelten Keuergase werden so geführt, daß sie jedes einzelne Rohr der Schlange in seinem vollen Umfange bespülen. nehmen die Berbrennungsprodukte, sobald sie die Feuerbrücke passiert und sich an der Zunge o in zwei Barallelströme gespalten haben, ihren Weg in der Richtung der im Grundriß eingezeichneten Pfeile, wobei sie im II. Zuge die äußeren Bälften der Beigschlangen berühren und an diese ihre Berbrennungswärme abseten. Da die Richtung der Beiggasc entgegengesett ift berjenigen bes Wassers in ben Beigschlangen, so ist auch Gegenstromheizung vorhanden. Nachdem die Gasc ben Zug II paffiert haben, steigen dieselben zu beiden Seiten vertikal empor nach der Richtung der Pfeile (vgl. Fig. 2) und durchstreichen den Feuerkanal III, durch den sie nach bem Schornstein gelangen. Bur Bugregulierung bienen bie Schieber s, s, welche von der Stirn des Dfens aus nach Bedarf eingestellt werden fonnen.

Behufs Entrußung der Feuerzüge wird die Aschenthür geöffnet, es werden die Stäbe des schrägen Rostes herausgenommen und die auf Träger von Rundeisen gelagerten Feuerschlangen mit der Bürste sorgfältig abgeputzt, wobei der Ruß auf den Boden des Zuges I hinabfällt und mit der Kraţe herausgezogen werden kann. Zu diesem Zwecke ist die hintere Borsetzhür im Aschenraume herauszunehmen. Die Feuerzüge II sind zugänglich durch die in Fig. 2 und 4 mit v bezeichneten Reinigungskapseln.

Bur Entleerung des Planrostes von Schlaken und Aschenrückständen ist derselbe wieder als Ripprost konstruiert.

Die Steigerohre befinden sich bei dieser Ofenanordsnung direkt über der Feuerbrücke; die Rückflußrohre kehren (vgl. Grundriß Fig. 1) zu beiden Seiten des Rostes in die untersten Windungen der Ofenschlangen zurück. — Die Formveränderung der Ofenspiralen wird durch übersgeschobene Zwingen verhindert.


Eine, von der vorstehenden abweichende, Anordnung wendet der Ingenieur Johannes Haag in Augsburg an, derart, daß ein Rost zur Erhitzung von zwei gesonderten Ofenspiralen dient. Von dem Roste (vgl. Fig. 194 bis 196)


ziehen die Fenergase über die Fenerbrücken b, b, durchströmen die doppelten, O-förmigen Schlangen, welche alternierend verlegt sind, so daß eine möglichst vollständige Berührung des Rohrumsanges mit den Rauchgasen erlangt wird, und strömen endlich durch die Öffnung am Boden der Rohrkammer abwärts in den gemeinsamen Rauchkanal. Die Schlangen ruhen mit ihren unteren Enden auf zwei starken eisernen Balken in einer aus Chamottegemäner hergestellten Rammer, an deren Boden durch Orosselklappen k die Berbindung mit dem Rauchkanal nach Bedürsnis reguliert oder ganz abgesperrt werden kann, wenn etwa das eine System

Fig. 194.

Fig. 195.

Fig. 196.






von der Beheizung ausgeschlossen werden soll. Zur Absperrung einzelner Feuerschlangen dienen eingeschaltete Venstile. — Die Rohrkammern sind durch eiserne Thüren in voller Höhe abgeschlossen, um bei Reparaturen sofort eine Auswechselung schabhafter Teile bewirken zu können.

Folgerungen. Die Bewegungsrichtung der Feuergase in dem Haag'schen Ofen ist nach abwärts, und die Sasserstromes nach oben gerichtet: aber die Gase streichen im rechten Winkel gegen die Röhren und daher ist reine Gegenstrom-Heizung nicht vorhanden. Das Umspülen der Rohre kann zwar frei erfolgen, aber es wird vorwaltend nur die obere Kohrhälfte durch direkte Flammenberührung erhitzt und der Weg der Verbrennungsprodukte ist ein so kurzer, daß die Gase mit ziemlich hoher Temperatur zum Rauchstanal entweichen. — Die Keinigung der Ösen ist dagegen

leicht und bequem und — worauf ein großer Wert gelegt werden muß — das Ausschalten schabhafter Schlangen ohne Schwierigkeiten erreichbar.

Die unzweckmäßige, wenn auch Raum sparende, Aufwidelung der Ofenröhren in mehr oder weniger dicht geschlossene cylindrische Spiralen, bei denen immer nur ein Teil der Oberflächen vom Feuer umspült wird, ist bei der, von Carl Schinz (in Dingler's polytechnischem Journal, Jahrg. 1876) mitgeteilten, und in Fig. 197 und 198 mit geringen Modisitationen dargestellten Osenkonstruktion umgangen. — Hier ist ein System paralleler, doppelter Flachschlangen in der Art angeordnet: daß den Rauchgasen auf einem langen Wege in den Feuerzügen die Wärme möglichst vollständig entzogen wird; da die Röhren



an ihrem ganzen Umfange vom Feuer bespült werden, so findet auch eine gleichmäßigere Abnutzung und vermehrte Wärmeabsorption statt. Endlich ist das Gegenstromprinzip vollständiger als bei allen vorhergehenden Konstruktionen ersfüllt.<sup>1</sup>) Als Brennstoff kann außer Koaks auch Steinkohle benutzt werden, weil das Brennmaterial mit den Köhren gar nicht in Berührung kommt. — Das Keinigen und Aussrußen der Kohrzüge ersolgt durch Öffnungen mit Kapselsverschluß in den Stirnwanden. Das Auswechseln schadhafter Schlangen ist allerdings ohne Desormation des Ofens nicht angänglich.

Gefchichtliche Anmerkung. Ginen Dsen mit slachen Fenerspiralen (welche die Engländer grid-iron nennen) haben schon die Ingenieure Perkins und Bacon beim Ban der Heizanlagen sir die von Gilbert Seott erbaute Nicolaikirche zu Hamburg ansgewaudt. Der Durchschnitt ihres Osens zeigt allerdings an Stelle der von Schinz angeordneten massiven, horizontalen Zungen, solche von Cisenblech; aber auch diese genügen, um die Fenergase zu seiten und deren Weg zu verlängern. An den Osen schließt eine gewölbte und von Flachschlangen durchzogene Luftheizkammer. Diese Kirchensbeizung bildet eins der frühesten Beispiele des kombinierten Spstems der Wasser-Luftsbeizung.

Die Länge der Feuerschlangen bildet bei Anlage der Heißwasserheizungen eine Frage von erheblicher Wichtigsteit. Offenbar ist dieselbe abhängig von der Cirkulationss Geschwindigkeit und der Wärmeabsorption im Ofen und kann daher, wie die Kesselsstäche der Niederdrucksheizungen, theoretisch ermittelt werden.

Da ein Quadratmeter Kesselstläche nach Redtenbacher bei 1° Temperaturdissernz stündlich 59,35 Wärmeeinheiten ausnimmt, so werden von einem sausenden Meter Perkinserohr von 22 mm Lichtweite und 69 mm Umfang stündlich absorbiert:

59,35 × 0,069 = 4,09 Wärme-Einheiten, vorausgesetzt, daß das Rohr überall frei vom Feuer umspült ist, eine Unterstellung, die freilich bei den gewöhnlichen

Herdkonstruktionen (welche ein möglichst nabes Zustammenlegen der Röhren erstreben) nicht zustrifft, mit alleiniger Ausnahme der zuletzt bessprochenen Anordnung mit Flachschlangen.

Carl Schinz hat in Dingler's polyt. Journal, Jahrg. 1876 die Größe der Wärmeaufnahme im Ofen durch Rechnung bestimmt, unter Unnahme folgender hohen Temperaturen:

60° C.

woraus die mittlere Temperaturdifferenz im Ofen

$$T-t = \frac{T' + T''}{2} - \frac{t' + t''}{2} = 695^{\circ}$$

in den Ofen zurücktritt. . . . .

und die Wärmeaufnahme eines lauf. Meter Perkinsrohr von 22 mm innerem Durchmesser:

Bezeichnet nun W die stündlich erforderte Wärmemenge und L die Länge des Rohres im Ofen, so ist

$$L = \frac{W}{2842}$$
 Meter.

Dieses Resultat ist noch mit einem Fehler behaftet, weil das Ofengemäuer aus dem Verbrennungsraum und den Feuerzügen Wärme aufnimmt und an die umgebende Luft etwa  $^{1}/_{4}$  der vom Brennmaterial producierten Wärme zerstreut, wodurch die mittlere Temperaturdifferenz T—t eine geringere wird. Die Länge der Ofenschlangen ist daher — wie die Rechnung erweist — noch um  $10^{0}/_{0}$  zu verlängern, woraus als Endergebnis solgt:

daß als Länge der Ofenschlange (System Schinz) nur  $^{1}/_{15}$  der Gesamtrohrlänge erforderlich ist.


<sup>1)</sup> Der Schinz'sche Osen ist sibrigens von J. Haag in Augsburg aufgenommen und vorteilhaft ausgebildet worden. Bergl. H. Fischer: Bericht über die Heizungs- und Bentilationsanlagen zu Cassel in Dingler's polyt. Journal, Jahrg. 1877. — Auch J. und F. Röbbelen in Dresden benusen den Osen mit Flachschlangen und Gegenstrom.

In der Praxis wird, wie bereits erwähnt, die Länge der Ofenschlangen ersahrungsmäßig festgestellt, nämlich: für geschlossene Schlangen =  $10-12^{\circ}/_{\circ}$  der Gesamtrohrlänge, " offene " =  $13-15^{\circ}/_{\circ}$  " "

### Die Transmissionsröhren.

Die Heizrohrleitung beginnt am oberen Ende der Ofenschlange und steigt von hier bis zu demjenigen Geschoß auf, welches geheizt werden soll. Ein Teil der Wärmes röhren wird entweder nach Fig. 185 am Fußboden längs der Umfassungsmauern der Käume hingeleitet 1) und dort durch gußeiserne Stühle oder Konsole unterstützt, oder (Fig. 186) in den Fußboden eingesenkt und mit durchbroches nen gußeisernen Platten abgedeckt. Ein anderer Teil der Röhren wird — falls Zus und Kückeitung nicht genügen, um das Zimmer zu erwärmen — entweder

a) als Flachschlange, d. h. als ein in einer vertistalen Ebene liegender Registerzug, Fig. 199a und 199b, in




der Fensterbrüftung unterhalb des Fensterbrettes angebracht, oder

Breymann, Bau-Rouftruftionslehre. IV. Dritte Auflage.

b) zu einer länglich chlindrischen Spirale (Figur 200 a und 200 b) zusammen gewickelt, die dann in der Fensternische, zuweilen auch frei im Zimmer Ausstellung sindet und mit einem mehr oder weniger reichen Mantel umgeben ist. Die chlindrischen Spiralen bieten gute Gelegenheit zur Herstellung einer Zimmerventilation. Es wird dazu in der Mauer am Fußboden ein Kanal angelegt, und durch diesen und die Höhle der Spirale ein Blechrohr geschoben, welsches in den Kasten d einmündet. Die frische Luft strömt

bei a ein, steigt in dem Rasten d auf und tritt, durch das im Fensterbrett angebrachte Gitter erwärmt, in den Zimmerraum ein. Rebenher tritt auch Zimmerluft durch das Gitter f in den Kasten, bestreicht direkt die Spirale, welche im Durchschnitt sichtbar wird und steigt gleichfalls durch das Gitter c ins Zimmer zurück. Der Apparat vereinigt also Ventilation und Cirkulation. Wenn durch den angebrachten Knopf die Droffelklappe b horizontal eingestellt wird, so ist der Zutritt frischer Luft zu d abgesperrt und bleibt allein die Cirkulation in Thätig-

Muß die Heizrohrspirale etwa in der Ede des Zimmers, an der Fensterwand Ausstellung sinden, so wird die Heizkörper-Berkleidung im Grundriß entsprechend gestaltet und als Ecspindhen mit durchbrochenen Föllungen ausgebildet. Dasselbe stellt dann einen Wärmofen dar, der reichlich Wärme an die Zimmerlust abgiebt und die frische Lust kann, wie im vorhergehenden Falle, direkt durch die Frontwand zustreten.






Kann die Heizspirale nur an der Mittelwand plaziert werden, so muß man die frische Luft entweder horizontal in der Zwischendecke oder vertifal, d. h. in ausgesparten Lustsfanälen, die in der Mittelwand angelegt sind, zusühren, ähnlich wie Fig. 209 darstellt. Wird die Klappe a geschlossen und der Sockel der Heizsbrer-Verkleidung geöffnet, so eirstuliert die Zimmerlust auswärts und strömt erwärmt unter dem Fensterbrett aus. Wird a geöffnet und das Sockelgitter geschlossen, so tritt nur frische und erwärmte Lust in das Zimmer. Ist endlich die Zimmertemperatur zu hoch,

<sup>1)</sup> Es hat sich der Gebranch heransgebildet, vorwaltend die Feisterwand zur Unterbringung der Heizrohrleitung zu benuchen, weil die drei übrigen Umschließungswände der Wohnräume gewöhnlich Thürössnungen erhalten, an denen man gezwungen ist, die Rohre abwärts zu ziehen und in Blechsanälen innerhalb des Fußbodens unterzubringen. (Vergl. Thürübergänge.) In Eckzimmern mit zwei freien Fensterwänden ist der Rohrbedarf meist leichter zu plazieren, und wenn ein Rohrstrang mit Rücklaufrohr nicht genügt, werden dann doppelte Stränge verlegt (wie n. A. in der Anla des Adreaneum zu Hilseheim). Solche Anordnung erfordert aber — um die Rohrleiztung zu verdecken — ein mindestens 40 cm hohes durchbrochenes Wandpaneel, wodurch die Anlage erheblich vertenert wird. — In Rämmen von untergeordneter Bedentung kann das vergitterte Rohrspaneel gespart werden.


so strömt die kalte Luft hinter die Spirale und die frische, ungewärmte Luft ins Zimmer. — Bei Nacht wird a geschlossen gehalten.1)

Fig. 201.



Auch den ästhetischen Anforderungen, welche an die Heizkörper - Verkleidung gestellt werden können, suchen

Fig. 202



die Fabrikanten dieser Branche voll zu genügen. Hölzerne Zierverkleidungen werden, da diese wenig haltbar sind, gegen-


wärtig selten verwendet; dagegen werden u. A. von dem Hofslieseranten Gärtler in Darmstadt recht geschmackvolle Muster in Gußeisen, Cuivrepoli, Rupser geliesert. — Fig. 201 stellt eine in Cuivrepoli ausgeführte Heizkörper-Berkleidung mit abgerundeten Ecken dar.

Da die Herstellung in Kupfer oder Messing zu teuer ist und gußeiserne Gehäuse das Gebälf unnötig belasten, so wählt man neuerdings mit Borliebe zur Herstellung der Heizförper-Berkleidungen durch lochte Eisenbleche, sog. Gitterbleche von 1—2 mm Blechstärke, oder persorierte Bleche mit Pressung und einer Eckverstärkung durch schmiedeseiserne, prosilierte, hohlgezogene Rahmen, wie Fig. 202 darsstellt. Derartige Gehäuse sind haltbar, leicht und billig und werden von der Firma Th. Schmidt & Herkenrath in Berlin als Spezialität fabriziert. Diese Fabrik liesert auch kaminartige Heizkörper-Verkleidungen mit Aufsatz ganz aus Schmiedeeisen.

Für untergeordnetere Räume, Bureaus u. s. w. werden vielfach Verkleidungen aus feingewelltem Cifenblech mit profiliertem schmiedeeisernen Rahmen angewendet.

Absperrhähne. Flachschlangen und chlindrische Spiralen werden gewöhnlich in der Weise eingerichtet, daß das Wasser zwar in den Windungen cirkuliert, daß die letzteren aber auch von der Cirkulation ausgeschlossen werden können.

Fig. 203.




Es geschieht dies durch den in Fig. 203 dargestellten Absperrhahn. Bei entsprechender Stellung des Löffels l in Fig. 204 wird dann das Wasser verhindert den Weg durch die Spirale zu nehmen und gelangt aus dem Rohre a durch die Biegung b wiederum in die Fortsetzung c des Fußbodenrohres. Fig. 204 stellt den Durchschnitt des Hahnes dar, der durch eine Aurbel k bewegt wird. Um die Aurbel jederzeit zugänglich zu machen, ist die vergitterte Füllung des Fensterpaneels in Charnieren um die untere

<sup>1)</sup> Bergl. Friedrich Baul, Beig- und Luftungstechnit Fig. 187.

Kante drehbar und oberhalb durch einen Zungeneinreiber festgestellt.

Bei der von Joh. Saag eingerichteten Beigmafferbeizung der Bürgerschule V, in der Roflergaffe zu Wien. befteht die Beigrohrleitung fogar aus zwei getrenn= ten Teilen. Der eine Teil enthält die Sufteme der gußbodenrundrohre und hat die Wärme zu ersetzen, welche durch Wand - und Kenstertransmission verloren geht, der andere Teil hat die frisch eintretende Bentilationsluft mittels der Spiralöfen zu erwärmen. Je nach bem Stande der Außentemperatur kann man also mit den Rundrohren allein, mit ben Spiralen allein, ober mit beiden zugleich heizen.




durchbrochenen gußeisernen Platten abgedeckt. Hierdurch werden die Rohre für die Transmission wirtsam gemacht, was nicht erfolgen fann, wenn die Rohre "verpact", d. h. unter die Dielung verlegt und in Lehm oder Leroi'sche Batentmasse eingehüllt sind. Dieses Berfahren wendet man das gegen bei Thuren, welche aus den Zimmern oder Beftibulen ins Freie führen, an, um das Einfrieren der Rohre zu vermeiden. (Bal. Taf. 38.) Das Unterbringen der Transmissionsrohre in Ranalen. Bierbei tommen Rudfichten der Reinhaltung

einander verlegt, endlich nach Aufbringen der Dielen mit


in Betracht, denn es liegt ftets die Gefahr nahe, daß von der Dienerschaft der Staub in die Rohrkanäle gefegt wird und sich dort anhäuft, wodurch die Transmission verringert und bei starker Erhitzung leicht ein lästiger, brenzlicher Geruch verbreitet wird. Dies fann zwar vermieden werden

Fig. 205 und 206.



Folgerungen. Reben der Erwärmung fönnen daber bei Heißwasserheizungen auch die Zwede der Bentilation sehr wohl erreicht werden und das Funktionieren des Apparates ift lenksam genug, um eine normale Beheizung, wie sie bem herrschenden Grade der Lufttemperatur entspricht, möglich zu machen. Daß dem vorübergehenden Minderbedarf an Wärme während einzelner Tagesstunden durch Unterbrechung ber Heizung leicht Rechnung getragen werden fann, wurde bereits erwähnt und ift in ben "Unwendungen" noch näher zu begründen.

Thürübergänge. Um mit ben, hinter Godelleiften verdeckt angebrachten, Transmissionsrohren an den Thuröffnungen vorüberzukommen, werden die Rohre abwärts gezogen, wie Fig. 205 und 207 zeigt, dann horizontal gefröpft und in eine Rinne von Schwarzblech, welche bündig mit den Balten in die Zwischendede eingelassen ift, neben durch öfteres Aufheben der Platten und Entfernung des Staubes mittels eines Blasebalges. Da aber auch die Rig. 207.



Dielung infolge der starken Wärmestrahlung bald zu schwinden beginnt, so pflegen die Abdeckungsplatten zu flappern, was wiederum fatal ift: diese Gründe sprechen sämtlich für Unterbringung der Rohre hinter vergitterten Sochelleifien.

### Unwendungen.

§ 54.

I. Auf Taf. 38 geben wir in Fig. 1—5 eine ältere Anlage des Warmwaffer=Niederdruckspftems zur Beheizung des Schulhauses zu Westerwik in Schweden (nach Mitteilungen von E. A. Wiemann).

Mus dem im Reller aufgestellten Ressel steigt bas warme Baffer in dem vor Abfühlung geschützten Steigerohr zum Dachraum auf und mündet dort in den Boden des Expansivnsgefäßes ein. Von hier geht das Hauptverteilungsrohr, ebenfalls aut verkleidet, in der Mittellinie des Gebäudes und über dem Fußboden des Dachraumes entlang, wie in Fig. 1 durch punktierte Linien angedeutet ist. — Die Zuführungsrohre für die verschiedenen über einander stehenden Ofen der drei Etagen zweigen sich von dem Hauptverteilungsrohre ab und fallen in den Korridoren bis zum Fußboden des Erdgeschosses hinab, um sich dort fämtlich in einem Hauptsammelrohr zu vereinigen, welches über dem Kellergewölbe unter dem Korridorfußboden entlang läuft und endlich durch ein Zweigrohr an den unteren Stuten des Keffels anschließt. Alle Leitungsröhren find von Gugeisen und haben 125, resp. 104 und 74 mm lichten Durchmesser erhalten; die vertifalen Rohre sowol, als das horizontale Sammelrohr find mit Gitterplatten verdectt, um die abgehende Wärme für den Korridor und das Treppenhaus nutbar zu machen.

Bur Erwärmung der Zimmer sind Cylinderösen ausgestellt, welche ihr Cirkulationswasser aus den Zufühzungsröhren empfangen. Diese Ösen sind nicht von Lustzröhren durchzogen, sondern bestehen aus zwei konzentrischen weiten Blechcylindern, zwischen denen das Wasser cirkuliert. Oben und unten sind diese Cylinder durch gußeiserne Ringe verbunden. Dicht über dem unteren Boden tritt das Wasser in den 74 mm breiten, ringförmigen Raum durch ein Rohr ein und durch ein zweites wieder aus; mittels der an den Röhren e angebrachten Regulierungshähne hat man es in der Hand, entweder alles Wasser, welches durch die Röhren su leiten, oder nur einen Teil desselben durch die Zimmeröfen zu leiten, oder endlich durch eine britte Hahnenstellung den Ofen ganz auszuschalten.

Die frische Luft gelangt durch Öffnungen der Außenmauer in einen Kanal im Fußboden und demnächst in den Hohlraum des Osens, wo die Temperatur des Luftstroms sich erhöht und dieser oberhalb erwärmt ins Zimmer strömt. Der Luftzutritt kann durch Schieber geregelt werden. Endlich ift der Osensodel mit einem Register versehen, um neben der Bentilation auch Cirkulation der Zimmerluft hervorrusen zu können.

Zur Absührung der verbrauchten Zimmerluft dienen Bentilationskanäle v, v innerhalb der Mauern, welche

abwärts bis zum Fußboden des Kellergeschosses geführt sind. Hier wird die Luft gesammelt in einem, unter dem Korridor fortlausenden, gewöldten Kanal, dessen Lage im Grundriß, Fig. 4, angedeutet ist; sie tritt sodann in den Aspirationsschacht, der durch das Rauchrohr der Kesselsenrung erswärmt wird. — In den Sommermonaten dient zu gleichem Zweck eine, am Fuß des Kauchrohres angebrachte besondere Feuerung (Lockseuer).

Der Ressel ist mit einem Feuerrohr versehen; das Füllen des Apparates geschieht mittels einer Handpumpe, welche mit dem Kücklaufrohr kommuniziert und die Füllung des Apparates ist erwiesen, sobald aus dem im Expansionssesäß angebrachten Signalrohr Wasser heraussließt. In Fig. 6 und 7 ist das Expansionsgefäß dargestellt. Sobald nun infolge der Erwärmung das Wasser sich ausdehnt und endlich über den Rand des Trichters steigt, sließt es durch diesen in das Signalrohr ab, welches im Kesselshause ausmündet.

Wenn andrerseits durch die Nachlässigkeit des Heizers das Expansionsgefäß leer wird, so hört die Wassercirkuslation auf und es bildet sich Damps im Steigerohr; dieser tritt endlich in das Signalrohr und giebt dem Heizer das Zeichen zum Anlegen der Pumpe.

II. Warmwasser-Mitteldruckheizung ber neuen Realschule in Darmstadt, ausgeführt von Rietschel & Senneberg in Berlin und Dresden.

Auf Taf. 39 sind die Grundrisse des Souterrains und zweier darüber befindlicher Geschosse dargestellt. Im dritten und letzten Geschoss wird der frontale Mittelbau von der Aula eingenommen, die eine Centralheizung nicht empfangen hat. Die Anordnung der übrigen Käume dieser Etage bietet nichts Abweichendes von derzenigen im zweiten Geschos und kann daher der entsprechende Grundriß entbehrt werden.


Mit Kücksicht auf die symmetrische Anlage des Gebäudes konnte jede Hälfte desselben ihren besonderen BärmeRecipienten empfangen. Dieser besteht für die BarmwasserMitteldruckheizung aus je zwei gekuppelten Heine'schen
Patentkesseln, deren Konstruktion in § 51 aussührlich beschrieben wurde. Jeder Ressel hat 17,53 am seuerberührte
Heizssäche bei 2,25 m totaler Länge und 0,38 am Rostsläche. Der Basserinhalt eines jeden der vier Kessel beträgt
382 l. Ihre Lage und die anschließende Rohrverteilung ist
aus dem Grundriß, Tas. 39, Fig. 1 zu ersehen. Bon der
unter der Decke des Souterrains liegenden Rohrleitung steigen nun in der linken Gebäudehälfte 11, in
der rechten 9 Wasserstränge zur Versorgung der oberen
Etagen aus und ebensoviele Rückslußrohre sühren das abgekühlte Wasser nach dem Souterrain zurück.

Geheizt werden durch die Mitteldruckeizung:
I. Geschoß 13 Klassenräume verschiedener Größe,
II. " 11 " " " "
" III. " 9 " " "
" Insammen 33 Klassenzimmer mit Köhrenösen und
4 Zimmer (Nr. 11, 28, 29, 43) mit
Evlinderösen:

überhaupt werden geheizt 7165 cbm Raum mit 490 qm Ofenfläche: es kommen also auf 100 cbm Raum 7 qm Heizssläche. Ungeheizt sind die Korridore, das Treppenhaus, die Käume rechter Hand neben der Haupttreppe und die Ausa.


Die in den Räumen aufgestellten Beigkörper haben nur die Aufgabe, den Wärmedurchgangs-Verlust der Räume auszugleichen; die zuführende Bentilationsluft wird bagegen durch Heißwasserröhren im Rellergeschoß erwärmt. Als Bentilationsbedarf pro Ropf und Stunde sind 10-11 cbm festgestellt worden, wobei sich ein stündlich einzuführendes Luftquantum von 11400 cbm ergiebt. Zur Vorwärmung ber frischen Luft auf + 20° C. wurden zwei besondere Beißwafferofen R. R Taf. 39, Sig. 1 aufgestellt. Die Beigrohre verbreiten sich in gewölbten Kanalen unter ber Dede des Souterrains und liegen hier zum Teil in Schlangen gewunden. Die frische Luft tritt bei B in das Souterrain-Geschoff ein, gelangt in der Richtung des Pfeiles bis zur Vorwärmkammer, strömt von unten her durch eine große Anzahl von Offnungen in dieselbe, erwärmt sich an den Beigschlangen, zieht, nachdem sie genügend vorgewärmt ist, in vertikalen Zuführungskanälen nach den oberen Geschoffen und strömt dort mit der Zimmertemperatur von + 200 C. ein. Die Bentilationsluft bagegen entweicht in die Bentilationskanäle, die im Dachboden zu sechs größern Sammelschächten zusammengezogen, über Dach geführt und mit Deflektoren versehen find.

Die Röhrenöfen haben teils sechseckige, teils oblonge Grundform erhalten. In der Konstruktion weichen sie von ben auf Taf. 33 dargestellten Ofen nur hinsichtlich ber Rohranordnung und Dichtung ab. Die Dichtung ber Rohre gegen die Wasserkästen geschieht nämlich wie bei den Lokomotivkesseln durch Einwalzen, wobei vergängliches Dichtungsmaterial in Fortfall kommt. Jedes der 10 vertifalen, patentgeschweißten 3 mm starken Rohre, Fig. 208, ist mit einem inneren Cirkulationsrohre r von geringerem (35 mm) Durchmesser versehen, das den Kasten ganz durchdringt. Außer der sonstigen Transmissionsfläche wird daher auch die innere Rohrwandung zur Wärmeabgabe benutt. Das Waffer aber tritt in den oberen Raften ein und sinkt, durch Wärmeverluft abgekühlt, in dem ringförmigen Raume zwischen den Röhren abwärts nach dem unteren Raften, während die Luft in dem inneren Cylinder aufsteigt. Es fann nun nach Belieben entweder Ventilation oder Cirkulation der Zimmerluft stattfinden; im ersten Falle ist die Klappe a in dem hölzernen Ofensockel geöffnet, im letztern geschlossen. Die Krönung des Ofens ist bekorativ aus Metallguß hergestellt.



Expansionsvorrichtung für Mittelbruck-Heizungen von Rietschel & Henneberg, Fig. 210. Das Expansionsgefäß E befindet sich auf dem Dachboben, aber der Bentilfasten mit Doppelventil v ist im Heizraum aufgestellt und dadurch jeder Zeit für den Heizer kontroliebar, ohne daß er seinen Plat verläßt.

Das Expansionsgefäß E ist mit dem Ventilkasten durch das Signalrohr b und mit dem Cirkulationsschstem durch das Steigerohr a verbunden. Beim Heizen des Ressels wird das Wasser ausgedehnt; ein gewisses Quantum desselben wird expulsiert und tritt durch das Rohr a in das Expansionsgefäß ein. Damit aber der Wasserstand im



Expansionsgefäß auf normaler Höhe erhalten werde, ist das Signalrohr b angebracht, dessen Hahn S im Heizraum stets Wasser geben muß. Das Rohr b endigt im Ventilkasten und zwar in dem auf S. 134 beschriebenen Doppelventil V. Endlich ist auf dem Signalrohr ein Manometer M aufgesett, an dessen geteiltem Gradbogen der Heizer die Atmosphärenspannung im System ablesen soll.

Wenn nun beim Deizen bes Reffels mit zunehmender Temperatur die expulsirte Wassermasse größer wird und über das Signalrohr hinaus steigt, so vermindert sich gleichzeitig der genau bemeffene Luftraum über dem Wasserspiegel im Gefäß und (nach dem Mariotte'schen Gesetz) nimmt die Spannung zu. Übersteigt sie aber den Druck von 21/2 Atmospären, so wird das Belastungsgewicht im Bentilkasten gehoben und es strömt Baffer aus. Bei eintretender Abfühlung des Systems tritt der umgekehrte Fall ein, das expulsierte Wasser tritt in die Leitung zurud und der Zeiger des Manometers sinkt auf den ersten Teilpunkt der Skala. - Damit beim Füllen des Syftems die in den Beigkörpern eingeschlossene Luft entweichen könne, ist vom Deckel des Expansionsgefäßes ein Luftrohr c abgeleitet, bessen Sahn d beim Küllen offen zu halten ist. Wenn der Sahn gang fortfällt, ist das Suftem ein offenes und fann die Expansionsvorrichtung auch für Niederdruckheizung benutt werden.

Unlagekoften der Warmwafferheizungen.

Für die neue Realschule zu Darmstadt betrugen: A. Die Gesamtkosten der Warmwasserheizung mit Mitteldruck bei 7165 cbm Heizraum . 32 970 Mt., hiervon kommen auf:

- 1) 4 Röhrenkessel (Patent Heine) nebst Montage . . . . . . . . . . . 4790 Mk.
- 2) Röhrenleitung mit Montage . . . 8690 "
- zusammen wie oben (32970 Mt.), daß auf 100 cbm Heizraum an Anlagekosten entfallen:

so daß auf 100 cbm Heizraum an Anlagekosten entfallen: 460 Mk. oder auf:

1 cbm Beigraum 4,6 Mt. Anlagekoften, nämlich specialisiert: 0,67 Mt. für Röhrenkessel,

1,20 " " Köhrenleitung, 2,40 " " Heizkörper, 0,33 " " Diverse,

wie oben 4,60 Mf. pro 1 cbm Heizraum.

Dividiert man die Gesamtkosten durch den Bodenflächenraum der geheizten Lokale, so entfallen auf jeden Quadratmeter Fußbodenfläche 19 Mt. Anlagekosten.

B. (Vorwärmung der Ventilationsluft durch Heiße wasserheizung auf + 20° C.) Das Ventilationsquantum beträgt 11 400 cbm pro Stunde. Die Kosten der Ventilations-Einrichtung betrugen 11250 Mt., nämlich:

Für 1550 m Perkinsrohr mit Montage 6890 Mk., " die Regulirungsvorrichtungen . . 4360 "Summa wie oben.

Jeder Kubikmeter erforderte demnach:

11250 = 0,98 Mt. Anlagekosten.

C. Die Pumpenanlage tostete 580,00 Mt., oder pro Rubitmeter Heizraum . . . 0,08 Mt.

Hiernach betragen für 1 cbm Beizraum die Anlagefosten:

- a) der Warmwasser-Mitteldruckheizung 4,60 Mf.
- b) der Bentisation . . . . . . 0,98 "

Mum. Die Aula ift nicht mit Centralheizung verfeben.

Die von C. Hedmann für das Berliner Rathohaus ausgeführte Warmwasserizung mit Kupferröhren hat nachstehende Leistung zu erfüllen:

Es sind zu erwärmen:

12 188 cbm Corridor= und Treppenraum auf 10° C.; 11 875 " Borfäle, Garderoben u. s. w. auf 15° C; 59 380 " Säle, Bureauräume auf 20° C.

Im Durchschnitt kostete die Anlage pro Aubikmeter Heizraum . . . . . . . . . . . . . . . . 5,04 Mk.

Im Gebäude des statistischen Bureau zu Berlin erreichten die Anlagekosten der von der Firma Schäffer & Walker eingerichteten Warmwasserheizung ebenfalls pro Kubikmeter die Summe von . . . . . . . . . 5,04 Mt.

Im Wilhelms-Gymnasium wegen Anwendung eiserner Röhrenleitung pro Quadratmeter nur 4,45 Mt.

### § 55.

III. Auf Taf. 40 geben wir die Anlage einer Heiße wasserschuckheizung in dem Bohnhause des Herrn v. Maya zu Lipnik in Österreich. Schlesien, ausgesihrt durch die Firma J. L. Bacon in Berlin.

Das Gebäude ist villenähnlich, von allen Seiten freistehend und enthält im Erdgeschoß die Rüche, Raum für Dienerschaft und 10 heizbare Piecen. Das Erdgeschoß hat eine lichte Höhe von 4,8 m, der Salon (Nr. 4) von 4,87 m.

Die Leitungsröhren sind, wo immer angänglich, zur Erwärmung des Korridors verwendet, d. h. diese Rohrstrecken liegen im Fußboden und sind mit Platten abgedeckt. Es sind hiernach die toten Rohre nach Möglichkeit vermieden. Ins Freie führen drei Thüren (aus den Zimmern 1, 4 und 10), die im Fußboden liegenden Rohre sind an diesen Thürübergängen "verpackt", um das Einstrieren zu vershindern. Sonstige Thürübergänge im Junern wurden in der früher beschriebenen Weise hergerichtet und zur Transsmission verwendet. Zur Wärmeabgabe dienen außer den Rohren cylindrische Spiralen in den Fensterbrüstungen. Der Heizosen liegt im Kellergeschoß und ist die dafür gewählte Stelle im Grundriß angedeutet. Alle im Fußboden liegenden Rohre sind punktiert.

Die Heizanlage setzt sich aus 4 Systemen zusammen, welche durch verschiedene Farben martiert zu denken sind. Die Systeme sind "gekuppelt" und zwar so, daß je zwei Systeme eine gemeinsame Feuerschlange haben.1) Der Dfen enthält also zwei Feuerschlangen zu zwei Systemen und ist konstruiert wie der in Fig. 188 und 189 dargestellte Ofen. Der Schnitt nach a-b auf Taf. 36 wird in Verbindung mit den eben genannten Figuren die Ruppelung verständlich machen. Vom höchsten Punkt der links liegenden Feuerschlange geben die beiden Steigerohre des III. und IV. Sustems ab, und von der rechts liegenden die Steigerohre des I. und II. Sustems. - Die Stränge nehmen ihren Weg durch die betreffenden Zimmer, aber nur das Rücklaufrohr des Sustems III tehrt zu dem Kufpunkt der ersten Feuerschlange zurüd; an bessen Stelle ift bas Retourrohr des I. Systems mit der Schlange verbunden, während das Rücklaufrohr von System IV. in die zweite (rechtsliegende) Feuerschlange zurückehrt. Auf solche Weise sind (vergl. Fig. 211) fombiniert: 1) die beiden Systeme jeder Keuerschlange unter sich und 2) auch je zwei Systeme verschiedener Keuerschlangen; die vier Systeme bilden hiernach eine zusammenhängende Rundleitung, welche von einer Bumpvorrichtung gespeist und von einem Roste aus geheizt wird.

Fig. 211.
Fenerschlange.

Fig. 211.
Fenerschlange.

Fig. 211.

Shiftem I. Shiftem I. Shiftem IV.

Die Dimensionen der Feuerschlangen sind folgende: der lichte Hohlraum jeder Schlange ist 1,57 m lang und 0,23 m breit, also der äußere Durchmesser der Schmalseiten = 30 cm. Die Schlange enthält 12 Windungen und versorgt, wie schon erwähnt wurde, 2 Systeme mit Cirkulationswasser.

Der zu heizende Raum beträgt 1250 cbm.

<sup>1)</sup> Die Windungen der beiden Rohre, aus denen sich jede Feuersschlange zusammensetzt, liegen im Ofen alternierend übereinansder, weil sie gemeinschaftlich zur Spirale gewunden sind. Zum leichtern Verständnis der Systemkuppelung sind dieselben jedoch in vorstehender Stizze, Fig. 211, auseinander gezogen dargestellt. Dem aufmerksamen Leser wird diese Abweichung von der Wirklichkeit schon durch Betrachtung der Figuren 193 und 193a klar geworden sein.

### Gang der Cirkulation.

System I steigt bei a zum Fußboden des Erdgeschosses anf, geht durch Zimmer Nr. 10 über den Korridor, im Fußboden nach Nr. 1, woselbst zwei Fensterschlangen, à 16,48 m und im Gauzen 64,65 m Transmissionsrohr verlegt sind. Aus Nr. 1 geht das System auf demselben Wege zurück nach Nr. 10; hier liegen 24,8 m Transmissionsrohr. Es fällt bei a zum Ofen zurück.

System II steigt ebenfalls bei a, geht nach Nr. 10, durch Nr. 10 über den Korridor nach Nr. 4, Nr. 3, Nr. 2. In 2 bildet das Rohr eine Fensterschlange von 8,79 m und im Ganzen 15,38 m Rohr. In Nr. 3 eine Fensterschlange von 9,42 m und im Ganzen 16,01 m. In Nr. 4 liegen 30,76 m gerades Rohr. Von hier geht das System auf demselben Weg nach Nr. 10 zurück, bildet eine Fensterschlange von 27,93 m und im Ganzen 41,74 m und fällt bei a zum Ofen hinab.

System III geht bis b an der Kellerdecke entlang, steigt dann bei b nach Nr. 5 auf, geht nach Nr. 4, macht in Nr. 4 eine Fensterschlange von 30,76 m mit Absperrshahn (15 m können abgesperrt werden) und im Ganzen 35,47 m. Bon Nr. 4 läuft das System nach Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7; Nr. 7 enthält eine Fensterschlange von 22,6 m und im Ganzen 26,99 m Rohr; Nr. 6 erhält eine Fensterschlange von 12,24 m und im Ganzen 18,83 m Rohr; Nr. 5 nur 17,89 m gerades Rohr. Bei b fällt das System nach dem Souterrain hinab und geht an der Kellerdecke zum Ofen zurück.

System IV steigt bei c zum Erdgeschoß auf, geht auf furzem Wege durch Zimmer Nr. 9 und Nr. 8 nach Nr. 7, macht sort eine Schlangenwindung von 28,87 m; im Ganzen liegen 33,37 m Rohr. In Zimmer 7<sup>a</sup> sind verslegt 10,67 m gerades Rohr; iu Nr. 8 eine Fensterschlange von 18,52 m und im Ganzen von 41,43 m Rohr; endlich in Nr. 9 eine Fensterschlange von 20,4 m mit im Ganzen 30,13 m Rohr. Bei e fällt das Rohr zum Ofen zurück.

Aum. Die Berechnung vorstehender Heizanlage und eine tabellarische Abersicht der verwendeten Rohrlängen findet man in § 56 zusammengestellt.

# Rohrverbrauch und Anlagekosten der Heizungen.

I. Für die vorgenannte Villa des Herrn v. Mana zu Lipnik stellte sich, nach Angabe der Firma J. L. Bacon, der Gesamt-Rohrverbrauch bei der Aussührung wie folgt: Es waren erforderlich:

430,5 m Heizr					72,7	) Brozent
68,5 m Verbi	ndungen n	nd Wand	durdigäng		11,9	ber
80,0 m Feuer	fchlangen			. "	13,5	ganzen
12,0 Durchpu	mprohre, 2	Bentilkaste	11 = Berbin	=		Rohr=
dungen 1	u. s. w			. "	2,0	länge

Der zu heizende Raum faßt 1250 cbm, es entfallen daher auf jeden Kubikmeter Heizraum im vorliegenden Falle 0,34 m Heizrohr.

Die Anlagesosten betragen rund . . . 4000 Mt., und verteilen sich wie folgt:

Rohre, Muffen, — Stücke und Montage . . 2810 Mt. Ofenarmatur, Expansions-Apparat, Thermo-

meter und sämtliche Rohrhalter . . . . 515 " Rohrverkleibungen, Fensterpanneau . . . . 675 " Summa wie oben.

Jeder Kubikmeter Heizraum erforderte daher: 3,20 Mk. Aulagekosten.

Unm. Für Gebände von größerer Ansbehnung und bei Anlage von mehr als einer Etage stellt sich das Verhältnis erheblich günstiger, weil mit der Druckhöhe die Cirkulationsgeschwindigkeit wächst und mit steigender Juitialtemperatur des Bassers, auch die Systemslänge vergrößert werden kann.

II. Als derartiges Beispiel ist die von derselben Firma ausgeführte Heizanlage im Gymnasium zu Neustadt = Dresden zu nennen, eine Hochdruckheizung mit starker Bentilation. Nach authentischen Angaben des ausführenden Baumeisters entsallen hierbei auf 1 cbm Heizraum 0,30 laufende Meter Heizrohr.

# Aufwand an Brennmaterial.

Derselbe betrug pro Jahr . . . . . 1800 Mf. oder für jeden Kubikmeter jährlich Heizraum . 0,23 "

III. Gymnasium Andreaneum zu Hildesheim, ausgeführt von der Firma Ahl & Poensgen zu Düsselsdeim, ausgeführt von der Firma Ahl & Poensgen zu Düsselsdeisderschaften der Firma Ahl & Poensgen zu Düsselssenschaften der Firma Ahlsenschaften in 18 Klassenschaften zimmern, dem Zimmer für physikalische Vorträge, einem Zeichensaal, der Bibliothek, dem Konferenzs und Direktorzimmer, 2 Lehrerzimmern und der Ausa mit zusammen 6737,1 odm zu beheizendem Luftraum. Die Ausdehnung und symmetrische Grundrißanlage des Gebäudes gab Veranlassung, die Heizösen in zwei getrennten Gruppen anzulegen, von denen jede Gruppe wieder in drei getrenuten Systemen, entsprechend den drei Geschossen, untergebracht ist. Zedes Geschoß kann unabhängig von den anderen geheizt werden.

Beide Herbe enthalten schmale Spiralkammern, ähnlich den Öfen nach Haag'schem Systeme. Die Verteilung der Rohrleitungen und der durch die sechs Systeme zu erwärmenden Lufträume ist aus solgender Zusammenstellung ersichtlich.

<sup>1)</sup> Nach Mitteilungen von F. Fischer in der Zeitschrift des Architecten= und Ingenieur=Vereins zu Hannover. Jahrsgang 1870.

Gruppe	Shsteni für das	Heizranın cbm	Trans= miffions= röhren m	Tote Röhren m	Ofen= Montierung m	Ofen= fpiralen m	Expansions= und Pumpen= röhren m
weftlich	1. Gejdoß	526,3	94,1	9,06	14,0	29,24	
,,	2. "	1089,9	193,6	29,09	12,1	47,16	
"	3. "	1665,9	260,0	21,05	11,4	52,63	19,7
östlid	1. "	600,6	105,0	9,06	14,0	29,24	6,8
,,	2. "	1093,2	195,6	29,60	12,1	47,16	
"	3. "	1761,2	270,1	20,10	11,4	52,63	
	Sunma	6737,1	1118,4	117,96	75,0	258,06	26,5

Es beträgt also:	
Die Länge der Beigröhren	1118,4 m ober 70 %
der toten Röhren	118,0 " " 7,4 " ber
Herdmontierung	
Herdspiralen	
Expansions= und Pumpenröhren	26,5 " " 1,7 " länge.
	1595,5 m

Hohr.

ober pro Rubifmeter  $\frac{20173}{6737,1}$  = rot. 3 Mf.<sup>1</sup>)

### § 56.

# Berechnung der Wasserheigungen.

Soll die Erwärmung einer bestimmten Anzahl von Räumen oder eines ganzen Gebäudes mittels der Wassers Cirkulationsheizung ersolgen, so muß nach Anleitung des § 45 zunächst die Ermittelung des MaximalsWärmebedarss dieser Räume vorangehen. Es ist demnach der stündliche Wärmeverlust durch Transmission — und wo Zussührung srischer Lust beabsichtigt ist, auch derzenige durch Bentilation — für jeden Raum gesondert auszustellen, wos bei sich tabellarische Anordnung (wie aus Seite 118—120) empsiehlt, unter Benutzung der früher ermittelten TranssmissionssKoessizienten. Für die Bestimmung der Temperaturdisservasserstellten, wie solche der geographischen Lage des Ortes entspricht, maßgebend.

Das hier solgende Beispiel betrifft die durch Franz San Galli in Petersburg ausgesührte Beheizung eines Flügels des Wohnhauses des Herrn Poehl daselbst.  $^1$ ) Für die Berechnung wurde eine Maximalkälte von  $-37^{\circ}$  C. und eine Jnnentemperatur von  $+18^{\circ}$  C. zu Grunde gelegt; danach ist  $T-t=55^{\circ}$ . Die Wärmeverluste der Hauptetage des genannten Gebäudes sinden sich in Kolumne 2 der aus Seite 156 gegebenen Tabelle III zusammengestellt.  $^2$ 

Die Wärmeabgabe wird nicht durch Wasseröfen bewirkt, soudern von einem kontinuirlich fortlausenden Rohre, welches durch das ganze Gebäude — meist an den Fronten entlang - geführt und bessen Querschnitt nach den unten folgenden Rechnungen bestimmt ist. Demnach ist die Rohrlänge durch die Breite und Lage der Zimmer bedingt. Aber nur in seltenen Fällen wird die dadurch gewonnene Oberfläche genügen, um den Bedarf an Wärme zu decken: es muß also ein Heizkörper eingeschaltet werden, welcher das noch fehlende Wärmequantum ersetzt und diese Funktion wird durch sogenannte "Batterien" (Fig. 182) bewirkt. Dies sind gegossene Röhren von dem lichten Durchmeffer der Rohrleitung (63 mm), welche mit einer Anzahl (20 bis 70) dünnen Flanschen versehen sind. Das Prinzip dieser Methode ist bereits in den vorhergehenden Rapiteln mehrfach besprochen worden.

Als Wärmerezipient ift ein einsacher Ressel a, Fig. 212, im Resser aufgestellt. Das zur Erwärmung der drei Etagen ersorderliche Wasserquantum wird diesen wie gewöhnlich durch das Steigerohr bo, welches 76 mm lichten Durchmesser erhält, zugeführt. Abweichend von der gewöhnlichen Methode sindet die Abzweigung der Etagensleitungen b, b', b" direst vom Steigerohr aus statt. Mitstels der separaten Fallrohre e, e', e" wird das Wasser endslich nach dem Souterrain zurück und in den Kessel geleitet.

<sup>1)</sup> Der Kohlenverbrauch pro Tag betrug bei der Probeheizung für beide Öfen 350 kg Steinkohlen.


Brehmann, Bau=Ronftruftionstehre. IV. Dritte Auflage.

<sup>1)</sup> Mitgeteilt in der Zeitschrift des Bereins deutscher Jugenieure.

<sup>2)</sup> Auf Bentilation der Räume ist dabei nicht Rücksicht genommen, doch dürste bei den hohen Transmississen auch dieses Lustmanntnun unter gewöhnlichen Berhältnissen dom Apparat zu erwärmen sein.

Un den höchsten Stellen der Rohrleitung sind kleine Hähne angebracht, um die angesammelte Luft ablassen zu können.

Das Auf = und Nachfüllen von Waffer geschieht von dem offenen Ausdehnungsreservoir d aus, welches im Dachgeschoß, 12 m hoch über dem Ressel, angebracht ist. Dieser Wassersäule entspricht ein Überdruck von 1/2 Atmosphären:



die Dampfbildung wird daher nicht bei 100° C., sondern etwa erst bei 110° eintreten, und kann demnach unbedenklich eine Erhitzung des Wassers bis 100° erfolgen.

Erfahrungsmäßig gelangt das Wasser nach dem Ausdehnungsreservoir mit 70° C., die mittlere Temperatur im Steigerohr ist also

$$T = \frac{100 + 70}{2} = 85,$$

und wenn man die Temperatur beim Wiedereintritt in den Ressel = 500 seizt, so sindet man als Temperatur im Riicklaufrohr

 $t = \frac{70 + 50}{2} = 60.$ 

Um die Cirkulationsgeschwindigkeit des Wassers in dem Heizsystem zu ermitteln, benuten wir die Formel von Péclet

$$v = \sqrt{\frac{2 gh \cdot 0,0005 (T - t)}{2 (1,0086 - 0,0005 t) (1 + R)}} \dots (1)$$

Darin ist:

2g = 19,618;

h die Wassersäule von der Resselmitte bis zur höchsten Stelle des Sustems:

T die mittlere Temperatur im Steigerohr = 850;

t " " " — — 60°; R die Summe der Hindernisse, welche sich der Wasserbewegung entgegenstellen.

Zur Bestimmung von R fann man die Formeln von Weißbach und Zeuner benuten. Danach ist:

$$R = \xi_0 + \xi \left( \frac{l_1}{d_1} + \frac{l_{"}}{d_{"}} \right) + \xi_1 n_1 + \xi_2 n_2 + (1 + n_2) \left( \frac{1}{\alpha} - 1 \right)^2 . . (2)$$

In dieser Formel bezeichnet:

1, und 1,, die Länge des Rohres vom Durchmeffer d, und d, 50 den Ausfluß-Roeffizienten aus dem Ressel in die Robre = 0.505:

& ben Roeffizienten für die Reibung des Waffers1) in den Röhren;

 $\xi_1$  den Widerstand in den abgerundeten Knien = 0,294;

n, die Anzahl der Aniee (Bogen) in der Leitung:

 $\xi_2$  den Widerstand in den scharfen Anien = 0,485;

n2 die Anzahl diefer scharfen Biegungen;

n3 die Anzahl der Rohrverengungen:

a das Verhältnis des Rohrdurchmessers beim Übergang vom Querschnitt F zum Querschnitt f.

Die zu erwärmende Hauptetage enthält einschließlich zweier, mit direktem Licht versehener, Korridore 13 Piecen; das durchgehende Transmissionsrohr hat einschließlich der Zus und Rückleitung zum Kessel 84 m Länge bei 63 mm lichtem Durchmesser.

Das Steigerohr ist bis zur Abzweigung 38 m lang bei 76 mm lichtem Durchmesser.

Hiernach ist:

$$\frac{l_1}{d_1} = \frac{3.81}{0.076} = 50.13; \ \frac{d_u}{l_u} = \frac{84}{0.063} = 1333;$$

n, die Anzahl der abgerundeten Bogen ist = 15;

" scharfen Beugungen. . = 1; \*\*

" Berengungen. . . . = 1.

Werben diese Werte in (2) substituiert, so entsteht:

$$R = 0.505 + 0.052(50.13 + 1333) + 0.294 \cdot 15 + 0.785 + (1+1) \cdot \left(\frac{0.013}{0.076}\right)^2 = 77.073.$$

Setzt man endlich in Formel (1) die zugehörigen Werte ein, so erhält man als Ausdruck der Cirkulationsgeschwindigkeit des Wassers in der Hauptetage:

$$v = \sqrt{\frac{0,0005 \cdot 19,62 \cdot 3,81 \cdot (85 - 60)}{2(1,0086 - 0,0005 \cdot 60) \cdot (1 + 77,07)}} = \sqrt{\frac{0,735}{153,81}} = 0,068 \text{ m}$$

pro Sekunde oder v = 4,008 m pro Minute. Demnach ist: die stündliche Cirkulationsgeschwindigkeit = 248.4 m; d der Durchmesser des Cirkulationsrohres ist = 0,063 m; f der Querschnitt desselben . . . . = 0.003117 gm.

Nun cirkulieren stündlich durch das System:

 $Q = 248.4 \cdot 0.003117 \cdot 100 = 774$  Liter Wasser.

Jedes Liter Waffer wiegt ein Kilogramm und giebt für jeden Grad Temperaturdifferenz eine Wärmeeinheit ab; das Cir =

<sup>1)</sup> Derfelbe ift verfchieden für verschiedene Geschwindigkeiten des Waffers und beträgt nach Weißbach

für 0,03 0,150 m Geschwindigkeit. 0,065 0,094 0,126  $\xi = 0.0679 \quad 0.0522 \quad 0.0453 \quad 0.0383 \quad 0.0362.$ 

fulationswaffer des System I giebt also stünd= !!

774 (85-60) = 19353 W. Ginb.

System I hat Wärmeverluste in 13 Räumen 19401 B. Ginh. Durch Rachelofenheizung im Saal werden

produziert . . . . . . . . . . . . . . . . . 2248

Es bleiben wirklich zu erzengen nur . . 17153 B.-Einf. Die Annahme 63 mm weiter Rohre wird also dem Besbürfnis vollkommen entsprechen.

II. Für das Obergeschoß werden verlangt: 8275 W. Sinh. III. ""Souterrain ""10856 "Auch diesem Bedürsnis wird durch 63 mm weite Rohre vollkommen genügt, denn die diesen Systemen entsprechenden Geschwindigkeiten und Bolumina sind:

$$v = 152 \text{ m} \text{ und } Q = 481 \text{ l}.$$

I. System. Hauptetage von 13 Zimmern. (Hierzu Tabelle III auf Seite 156.)

### Zimmer Nr. 1.

Das Wasser kommt mit 100° vom Kessel, steigt zum Parterre hinauf und gelangt sogleich nach Zimmer Ndr. 1 mit der Temperatur von 95,72° C. Hier sollen stündlich abgegeben werden 1446 W. Cinh.: es sind dem Wasser also zu entziehen

$$\frac{1446}{774} = 1,85^{\circ}$$
 ©.

Das Wasser verläßt den Raum mit 95,72—1,85 = 93,87°, so daß die Mitteltemperatur des Heizwassers in Zimmer Rr. I

$$\frac{95,72 + 93,87}{2} = 94,8^{\circ} \text{ C. rot.}$$

Die Zimmertemperatur t ift =  $18^{\circ}$ , hiernach T-t, b. h. die nutbare Temperaturdifferenz =  $94.8-18=76.8^{\circ}$  C.

Die Länge des im Zimmer unterzubringenden Transnifssionsrohres ist bekannt, daher auch die Heizobersläche; die Transmission der 63 mm weiten Rohre ist aus nachstehender Tabelle zu entnehmen. 1)

Wärmenbgabe von einem Quadratmeter Rohroberfläche bei 1° C. Temperatur=Pifferenz in Wärme=Ginheiten.

Innerer Rohrdurch= messer in Millimetern	51	63	76.	102	127	152
Gußeisernes horizon= tales Nohr Schmiedeeisernes ho=	_		7,87	7,65	7,43	7,21
rizontales Nohr. Vertikale Rohrober=	8,26	8,09	7,93	7,75	7,65	7,35
fläche	8,74	8,61	8,49	8,43	8,35	8,30

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Bereins deutscher Jugenieure, Jahrg. 1872.

Die Heizobersläche der 63 mm weiten schmiedeeisernen Rohre beträgt bei 3 mm Wanddicke pro lfd. Meter 0,2167 qm; ein laufender Meter Rohr transmittiert also stündlich für 1° Temperaturdifferenz

Die im Zimmer Nr. 1 liegenden 4,27 m Rohr transmittieren  $4,27 \times 1,728 = 7,37$  B.-Einh.

und für die nutbare Temperaturdifferenz von 76,80 C.

76,8 × 7,37 = 566 W.-Einh. stündlich.

Der stündliche Wärmebedarf von Zimmer Nr. 1 beträgt (lant Tabelle III) 1446 W.-Cinh., so daß noch zu erzeugen sind: 880 W.-Cinh.<sup>1</sup>)

Ann. Im vorliegenden Falle kamen Batterieu zur Berwens dung mit quadratischen Flauschen. Bei 152 mm Seites und 6 mm Eußtärfe euthält jeder Flausch 0,039 qm Oberstäche und 1 qm Batteriesläche transmittiert stündlich (nach F. Meyer) 6,55 W.=Cinh. für 1º Temperaturdisseruz. Bei 76,8° C. nupbarer Temperaturdisseruz liesert jeder Batterieslausch

76,8 × 0,039 × 6,55 = 19,5 \,\mathbb{B}.=\mathbb{E}\in\h.

Denmach wird der Wärmebedarf gedeckt durch  $\frac{880-405}{19,5}$  = 33 Flanschen. In der Ausführung sind 50 Stück ansgeventet worden.

In ähnlicher Weise bestimmt sich die Heizoberfläche für jedes folgende Zimmer.

# Bimmer Nr. 2.

 $2130-1255=875 \qquad ,$  Bei  $74,5^{\circ}$  nutbarer Temperaturdifferenz liefert jeder Batteries flansch  $74,5\times0,255=19$  W.s. Einh. rot., demgentäß sind

erforderlich  $\frac{875}{19} = 46$  Flanschen.

Ein übersichtliches Bild der Temperaturverhältnisse und des Heizvorganges in der Etage liesert die Tabelle auf Seite 156. Die Zahlen der Kolumne 7 werden erhalten, indem man die betreffende Rohrlänge (Kol. 6) mit dem Transmissions Koeffizienten 1,728, und das entstandene Produkt mit der nuhbaren Temperaturdisserenz multipliziert.

<sup>1)</sup> Das Rücklanfrohr in Zimmer Nr. 1 liefert bei 4,5 m Länge und 52,13° untharer Temperaturdifferenz 405 W.-Einh., so daß nur zu beden bleiben 475 W.-Einh.

In gleicher Weise sind auch die Spsteme II und III durch Rechnung sestgestellt. Von dem Nachweis kann hier füglich Abstand genommen werden.

Unm. In ähnlicher Weise würde die Rechnung zu sühren sein, wenn Chlinderösen an Stelle der Batterien zur Erwärmung der Räume benutzt werden sollten.

Der Transmissions-Koessizient glatter vertikaler Chlinderosensstäden kann im Durchschuitt — 8,00 B.-Einh. sür 1° Temperatursdissernz angenommen werden. Die Temperatur des Wassers in den Ösen wechselt nun zwar mit der Entsernung des Heizkörpers vom Kessel, wird aber — unter gewöhnlichen Verhältnissen — zwischen

ber Mitteltemperatur bes Steigerohres und Rücklausrohres, d. h. zwischen 82,5° und 60° C. siegen und daher im Durchschnitt 70° erreichen. Danach ergiebt sich bei 20° Zimmerwärme eine ungbare Temperaturdissernz von 50° C. und darf die stündsliche Trans=mission eines Quadratmeters glatte unbekleidete Warm=wasserniederdrucksläche zu 8 × 50 = 400 W.=Einh. ansgenommen werden.

Auf Seite 132 sind die Heizsstächen einiger gangbaren Formen von Chlinderösen ans der Fabrit der Berliner Aktien= Gesellschaft für Centralheizungs-Anlagen ze. ze. zusammen= gestellt, welche als Hismittel zur Bestimmung der Osendimensionen benutzt werden können.

# Überficht der Waffertemperaturen und der Bärmeproduktion einer Seizaulage in St. Betersburg.

Nr. bes Zim= mers	Beneunung der geheizten Ränme	Mazimal= Wärme= verlust in W.=Ginh.	Tempera Baffers i bei Eintritt ins Bimmer Grad C.	im Rohr	Mittel= tempera= tur des Wassers	Ungbare Tem= peratur= differenz Grad E.	Länge bes Rohres im Zimmer		roduktivn rd) Batterien 23.=Cinh.	d Batt	zahl er erie= fdjen Au§= geführt
1.	Entree	1446	95,72	93,87	94,80	76,80	4,27	566	880	_	
2.	Rabinett	2130	93,87	91,12	92,50	74,50	9,75	1255	895	46	50
3,	Gesellschaftszimmer	1367	91,12	89,36	90,24	72,24	3,66	456	911	48	50
4.	Desgleichen	1938	89,36	86,86	88,11	70,11	6,10	739	1199	67	70
5.	Rabinett	1218	86,86	85,29	86,07	68,07	4,27	502	716	42	50
6.	Rinderstube	575	85,29	84,55	84,92	66,92	2,20	255	320	18	20
7.	Desgleichen	1576	84,55	82,52	83,53	65,53	5,03	570	1006	60	60
8.	Zimmer der Gonvernante	575	82,52	81,78	82,65	64,65	2,20	246	329	20	20
9,	Unterrichtszimmer	1505	81,78	79,84	80,81	62,81	4,87	330	1175	73	80
10.	Salon	2834	79,84	76,16	78,00	60,00	5,64	586	(2248)		elofen
11.	Rorridor	1865	76,17	73,77	74,95	56,97	14,80	1458	407	33	40
12.	Vorzimmer zu Nr. 5	795	73,77	72,75	73,26	55,23	4,27	405	390	28	30
13.	Rorribor	1577	72,75	70,72	71,73	53,73	7,92	735	842	55 33	60 60
1.	Entree (Rücklaufrohr) .		70,72	69,54	70,13	52,13	4,50	405	475	33	60
1		19401					79,48	8508	11793		
		T.			1						

# Bestimmung der Reffelfläche.

Die Gesamtwärmeproduktion der drei Systeme beziffert sich auf

 $19401 + 8275 \times 10856 = 38532$  W. Einh. fründlich.

Sin Quadratmeter seuerberührte Kesselsläche liesert stündlich  $8250-11\,000$  W.-Sinh. Rechnet man im Mittel  $10\,000$  W.-Sinh., so ist erforderlich eine seuerberührte Fläche  $F=3.85~\mathrm{qm}.$ 

Da man bei derartigen Anlagen 2/3 der gesamten Kesselssche als Heizsläche rechnet, so ergiebt sich ein Kessel von 5,77 am

Oberfläche. Der vorhandene Kessel hat 0,91 m Durchsmesser und 2,74 m Länge, also 9,20 qm Oberfläche und wird demnach in jedem Falle hinreichend Wärme produzieren können.

Zum Schluß erübrigt noch die Größe des Expanfionsreservoirs zu berechnen. Das unterzubringende Wasservolum ist gegeben in der Differenz zwischen dem Volum des gesamten Cirkulationswassers bei 20° und bei 100°. Setzt man nun das Bolum bei der größten Dichtigkeit = 1, so ist nach Despretz das Bolum

bei 
$$+ 20^{\circ} = 1,00179,$$
  
 $+ 80^{\circ} = 1,02885,$   
 $+ 100^{\circ} = 1,04316.$ 

Der Wasserinhalt des Kessels beträgt . . 1800 l

In den Rohren herrscht eine Mitteltemperatur von 80 bis 82° C. und im Kessel die Temperatur von 100° C. Nun sind:

1800 l Wasser bei 
$$20^{0} = 1803$$
 l; bei  $100^{0} = 1877$  l  $510$  , , , ,  $^{\circ}20^{\circ} = 511$  , , ,  $80^{\circ} = 514$  ,  $2401$  l.

Der Differenz von 871 ist im Expansionsreservoir Raum zu geben.

In der Ausführung hat dasselbe folgende Abmessungen erhalten:

$$0.61 \times 0.61 \times 0.46 = 171 \text{ l.}$$

§ 57.

Berechnung der Heißwasserheizungsaulage in der Villa des Herrn v. Maya zu Lipnik.

Wie der Wärmebedarf jedes einzelnen Raumes zu bestimmen sei, ist in § 45 ausführlich angegeben. Die Resultate solcher Rechnung sind in Tabelle I und II S. 118—120 niedergelegt, unter Annahme einer Maximaletemperaturdifferenz von 40° C., welche auch für das hier in Betracht kommende und auf Taf. 40 dargestellte Gebäude zu Erunde zu legen ist.

Die Summe der in den 10 Wohnzimmern der Parterreetage zu verteilenden Wärmemengen ist in Kolumne 3 der Übersicht auf S. 159 enthalten und berechnet sich also:

39926 W.-Einh. für die Wohnräume und
3124 " den inneren Korridor,
zusammen 43050 W.-Einh.

Die Rohrlänge wird nun berart zu bestimmen sein, daß diesem Maximalwärmebedarf genügt werden kann unter Beobachtung der üblichen Wassertemperaturen.

Für Heißwaffer-Mitteldruckheizung ist ge- wöhnlich:

t" die Juitialtemperatur des Wassers im Steigerohr beim Eintritt ins Zimmer . . . . 150° C. t' die Temperatur, mit welcher das Wasser zum

Ofen zurücksehrt . . . . . . . . . . 60° C.

Die Temperaturdissernz t" — t' = 90° wird in zehnsgradige Intervalle geteilt und für jeden Temperatursintervall der entsprechende Transmissions = Koeffizient des Berkinsrohres für die Dissernz T—t berechnet.

T die Temperatur des Rohres variiert also zwischen 150° und 60° C.

t die Temperatur der Zimmerluft ist konstant und = 200 E.

Nach Anleitung des § 13, S. 29 (Anwendung der Formeln, I. Beispiel) bestimmt sich nun die Wärme= emission eines 34 mm weiten horizontalen Rohres nach Formel 4) desselben Paragraphen mittels der Gleichung

W = SK + LK'.

Num. Der Wert von K ist aus Tabelle I, dersenige von K' aus Tabelle V des  $\S$  13 zu eutuchmen. Für S und L sind die Jahlenwerte, welche der Temperaturdisserenz  $T-t=\Theta$  entsprechen, in Tabelle VII zu suchen. — Da die Temperatur des Kaumes nicht 15°, sondern 20° C. beträgt, so ist der Wert von S mit dem Korrettionssafter 1,04 zu multiplizieren. Für den Temperaturintervall  $\Theta=150-20=130^\circ$  C. ist S=239,3 und L=223,1 und demnach die Trausmission:

W = 248,9 × 3,36 + 223,1 × 3,149 = 1565,8 B.-Cinh. pro qm, oder 1565,8 × 0,1099 = 172,08 B.-Cinh. pro lib. Meter.

Zur Erleichterung der Rohrverteilung dieut nachstehende, vom Verfasser berechnete Tabelle, und zwar enthält die Kolumne 4 dieser Tabelle die Transmission eines Isd. Meter Perkinsrohr von 34 mm Durchmesser bei Wassertemperaturen von 60—200° C. nach Intervallen von 10° geordnet. Für alle dazwischen liegenden Temperatursgrade ist der mittlere Transmissions-Koeffizient km Kolumne 5 in Ansatz zu bringen, welcher das arithemetische Mittel aus den benachbarten Werten der Kolumne 4 bildet. — Endlich sind in Kolumne 6 die Summen der mittleren Transmissions-Koeffizienten für 14 Temperaturintervalle gebildet. Dividiert man mit der Anzahl der zehngradigen Intervalle in die Summe des zugehörigen

Tabelle zur Bestimmung der Barmeabgabe von Berkinsrohren für 200 Zimmertemperatur.

Basser= tem= peratur Grad C.	Tem= peratur= differenz T—t  Grad C.	Rohrtrans 1 qm 28.=Einh.	mission pro  1 lsd. Meter  von 34 mm  Durchmesser  W.=Cinh.	Mittlerer Trans= missions= Roessisient k <sup>m</sup>	Summen von km 28.=Ginh.	Tem= peratur= intervalle	Mittlever Roeffizient des Suftems
60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200	40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180	339,5 444,2 556,1 674,4 799,9 930,8 1072,2 1218,9 1374,6 1565,8 1714,0 1893,5 2091,3 2296,5 2511,5	37,3 48,8 61,1 74,1 87,9 102,3 117,8 133,9 151,0 172,0 188,0 208,1 229,8 252,3 276,1	43,0 54,9 67,8 81,1 95,1 110,0 125,8 142,4 161,5 180,0 198,0 219,9 241,0 264,1	43,0 97,9 165,7 246,8 341,9 451,9 577,7 720,1 881,6 1061,6 1259,6 1478,5 1719,5 1883,6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	

mittleren Koeffizienten, so erhält man den mittleren Roeffisienten ko des Systems.

Im vorliegenden Falle sind 9 Temperaturintervalle vorshanden und der mittlere Koeffizient des Systems ist:

Hiernach werden erfordert bei einem Maximalbedarf von 43 050 W. Sinh. im Mittel

Solche Rohrlänge würde aber nur zulässig sein bei einer sehr großen Cirkulationsgeschwindigkeit: wir teilen die Rohrstänge daher in vier Systeme von je 110 m Länge. Das Wasser tritt in jede der Transmissionsröhren mit einer Temperatur von 150° ein und mit 60° strömt es zum Osen zurück; es durchläuft 9 zehngradige Temperaturintersvalle und jeder der 9 ersten Roefsizienten Kolumne 5, der umstehenden Tabelle gilt für

### 110:9 = 12,22 m Transmissionsrohr.

Bei richtiger Cirknlationsgeschwindigkeit transmittieren diese 9 Rohrlängen à 12,22 m Länge folgende Wärmemengen:

Cablean des Transmissionsvorganges.

Temperatur= intervalle	Traus= utiffious= Rocffizienten	Rohrlänge eines Temperatur= intervalls	Bärme= einheiten
1	161,5	12,2 m	1970
2	142,4	"	1737
3	125,8	,,	1535
4	110,0	,,	1342
5	95,1	,,	1160
6	81,1	"	989
7	67,8	"	827
8	54,9	"	681
9	43,0	"	525
	Transmission	eines Shiftems	= 10766 B.=Cinh.

oder von 4 Systemen:

### 43064 W. Sinh.,

was mit dem gesorberten Maximalbedars nahezn übereinstimmt. Die Verteilung der 440 lfd. Meter Transmissionssrohr an die verschiedenen Käume ist mit Hilse des Tableau vorzunehmen; diese Arbeit ist aber mühselig und ersordert Ersahrung, um Systeme von annähernd gleicher Länge zu erhalten.

Der Wärmebedarf der zu heizenden Räume ist in der tabellarischen Übersicht auf Seite 159 enthalten. Wirschreiten nunmehr zur:

### Berteilung der Rohrlängen.

# Zimmer Nr. 1 (Suftem I).

Das Rohr tritt (vergl. Cirkulationsgang Seite 152) in einem Abstande von 23 m vom Puntt a in das Zimmer ein.

- 1) Wärmebedarf It. Übersicht . . . 6336 W.-Ginh.
- 2) Durchschnittlicher Rohrbedarf à 98 B.-Einh. = 64,65 m.

Vinn. Zwei Temperaturintervalle liefern  $12,22 \times 2 = 24,44$  m Rohr: Die ersten 24,44-23,0=1,44 m des Transmissionsrohres liegen also im 2. Temperaturintervall und jede 12,2 m desselben in einem weiteren Jutervall mit entsprechendem Transmissionsvermögen (vergl. Tablean).

### Siernach transmittieren:

" " 12,22 " " " 7. " 8. " 5,10 " " 8. " 28. " 28.	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	)5 WEinh.
" " 12,22 " " " 5. " 11 " " 12,22 " " " 6. " 9 " " 12,22 " " 7. " 8: " " 5,10 " " 8. " 28	35 "
" " 12,22 " " " 6. " 9 " " 12,22 " " 7. " 8. " " 5,10 " " 8. " 28	12 "
" " 12,22 " " " 7. " 8. " 5,10 " " 8. " 28. " 28.	30 "
, 5,10 , , 8. , 29	39 "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	27 "
sufammen 67 ca m Stohr 63	80 "
Juliumuch Or, of In Stoyt.	88 W.=Ginh.

und bedingt demnach der Wärmebedarf des entfernt liegenden Zimmers gegen den Durchschnittsbedarf à 8 W.-Ginh. eine Mehrverwendung von 3 m Rohr.

# Zimmer Nr. 2 (System IV).

Das Rohr tritt nach Zurücklegung eines Weges von 38,5 m (vergl. Cirkulationsgang) in das Zimmer ein. Es liegen dennach  $4\times12,22-38,5=10,38$  m Rohr im 4. Intervalle.

Wärmebedarf It. Übersicht: 1753 W.-Ginh. 17,89 m durchschnittlicher Rohrbedarf.

### Es transmittieren nun:

die ersten 10,38 m Rohr im 4. Intervall 1141 W.-Einh., und bleiben zu verteilen 612 "

#### ober:

612:95,1 = 6,43 m Rohr im 5. Intervall

zusammen 16,81 m Rohr mit . . . . 1753 B. Sinh.; b. h. der Rohrbedarf bleibt in Zimmer Nr. 2 1,00 m unter dem Durchschnittsbedarf.

### Zimmer Nr. 3 (System IV).

Das Rücklaufrohr hat, bis zum Eintritt ins Zimmer zurücksgelegt, 45,31 m. Das Steigerohr ist 2,8 m lang und liegt im 3. Temperaturintervall.

Wärmebedarf It. Übersicht: 1753 W.-Einh. 17,88 m durchschnittlichen Rohrbedarf.

#### Es transmittieren aber:

2,80 m Steigerohr im 3. Jutervall	304 LB.= Einh.
3,57 " Rücklaufrohr (48,88-45,31) im 4. Jutervall	393 "
11,06 " " im 5. Intervall	
17,43 m Rohr	1753 B.= Einh.

Der Rohrbedarf in Zimmer 3 bleibt 0,46 m unter dem Durchschnittsbedarf.

# Zimmer Nr. 4 (Salon). System IV und III.

Das Steigerohr des IV. Systems tritt in das Zimmer Rr. 4 nad) Zurücklegung eines Weges von 9,1 m, es liegen also 3,1 m Steigerohr im 1. Intervall. Das Retourrohr hat beim Eintritt 63,99 m durchlausen und liegen 73,33—63,99 = 9,33 m Rohr im 6. Intervall.

Wärmebedarf It. Übersicht: 6329 W.-Einh. 69,68 m durchschnittlicher Rohrbedarf.

```
Es transmittieren nun von System IV:
3.10 m Steigerohr im 1. Intervall 500 B.=Ginh.
                   " 2.
12,20 "
                   " 3,
0,08 "
9,33 " Rücklaufrohr " 6.
                                  757
                   ,, 7.
                                  413
6,05 ,, ,,
                                               3416 W .= Giuh.,
30.76 m Rohr des IV. Suftems.
ferner transmittieren im III. System:
6.50 m (24.44-17.95) im 2. Jutervall 925 B.=Einh.
12,22 "
                     " 3.
                                  1535
10,00 "
                     ,, 4.
28.72 m Rohr des III. Suftems.
                                               3411
oder 59,48 m Gesamtbedarf mit zusammen
                                               6827 23.=Ginh.
```

In dieser Art ist die Rechnung sortzusetzen; man erhält alsdann die in nachstehender Übersicht des Wärmebedarfs eingetragenen Rohrlängen unter Berückssichtigung der, den Temperaturintervallen entsprechenden Transmission. Kolunme 4 enthält dagegen den durchschnittlichen Rohrbedarf, wie er dem mittleren Transmissions-Koeffizienten der Anlage entspricht. Dieser Koeffizient ist von erheblichem Werte sür die vorläusige Bestimmung der Rohrlängen in den zu heizenden Piecen, sür das "Auslegen der Rohre" und die Vereinigung derselben zu Systemen von gleicher Länge.

Ubersicht des Bärmebedarfs und Berteilung der Transmissionsröhren der Heißwasser-Mitteldrucheizung in der Billa des Serrn v. Mana zu Livnik (Österreich-Schlesien).

System	3im= bedar mer ber	Bärme= bedarf ber Bimmer	fdynittlicher Rohrbedarf	Rohrverteilung unter Berücksichtigung der Temperatur im im		Wärmeproduktion im einzelnen ganzen		Nohrver= teilung nach der Und= führung
	Mi.	W.=Cinh.	68 W.=Cinh.	einzelnen m	данзен т	W.=Cinh.	W.=Cinh.	m
I.	1	6336	64,65	10.00	67,64	1141	6338	64,65
IV.	2	1753	17,89	10,38 6,43	16,81	1141 612	1753	15,38
IV.	3	1753	17,89	2,80 14,63	17,43	304 1449	1753	16,01
IV.	4	6829	69,68	15,38 15,38 29,28	60,04	2247 1169 3411	6827	66,23
ш.	5	1753	17,89	8,95 8,95	17,90	1344 437	1781	17,89
III.	6	1753	17,89	17,29 3,29	20,58	1573 180	1753	18,83
III.	7	5999	60,26	26,99 33,71	60,70	2187 3812	5999	60,26
II.	7a	1200	12,24	7,28 2,00	9,28	1038 162	1200	10,67
П.	8	4060	41,43	10,90 28,36	39,26	1808 2252	4060	41,43
II.	9	2429	24,79	4,86 26,40	31,26	758 1671	2429	30,13
I. und IV.	10	6061	61,83	12,40 12,40 37,23 8,60	70,63	1998 538 2135 1401	6072	66,22

### Bemerkungen zu vorstehender Tabelle.

Die Kolumne 6 der tabellarischen Übersicht giebt die Resultate der Rohrverteilung auf Grund theoretischer Ermittelung, während solche in Kolumne 9 auch nach den Waßen der Ausführung beigefügt sind. Diese a posteriori bestimmten Jahlenwerte weichen nicht erheblich von den durch die Theorie gefundenen ab: sie stützen sich auf nunstehende, aus älteren Perkins'schen Beobachtungen abgeleitete Tabelle der Rohrtransmission. Dabei ist jedoch unterstellt:

baß das Transmiffionsrohr 150 m lang fei, mit 150° in die Zimmer eintrete und mit 70--80° C. aus deufelben zum

Ofen zurückschre. — Die Juitialtemperatur des Wassers (150° C.) entspricht dabei dem Ausspunkt der oberen Reihe.

Diese 1. Zahlenreihe repräsentiert das in Intervallen von 10 m sortschreitende Transmissionsrohr. Zeder Meter desselben transmittiert — bezogen auf den mittleren Koessisienten des Systems — 100 B. = Einh. und demnach jeder Längenintervall 1000 B. = Einh.

Die 2. Bahlenreihe der Tabelle giebt die gleichwertige Rohr=

länge, welche ber wirklichen Bärmeabgabe des zugehörigen Längenintervalles entspricht.

Danach transmittieren:

Die 3. Zahlenreihe endlich enthält die in fämtlichen Intervallen zur Erzielung von 100 B.-Ginh. nötige Rohrlänge.

Tabelle der Rohrtrausmiffion für Beigwaffer = Mitteldrucksofteme (nach Bacon).

Die Zissern der 3. Zahlenreihe werden erhalten, indem man die darüber stehenden benachbarten Zahlen subtrahiert und ihre Disserenz durch 10 dividiert, also (13,4—6,5): 10 = 0,69 u. s. f.

Bestimmung der Fensterschlangen. Rachdem ber Rohrbedarf der Räume durch Rechnung ermittelt ist, hat der Heizingenieur die gefundenen Rohrlängen in angemessener Beise an den Fronten und sonst geeigneten Zimmerwänden unterzubringen. Nur selten genügt dazu die Länge der beiden geraden Fußbodenrohre, es sei denn, daß der Wärmebedarf (wie in Zimmer Nr. 5 des vorhergehenden Beispiels) gering ist und das Rohr mit hoher Temperatur eintreten fann. In den sonstigen Fällen ist also die Anlage von Spiralöfen geboten und als einfachster, auch nicht Raum absorbierender Heizkürper die O-fürmige Fensterschlange in Gebrauch (Fig. 200b). Ihre Länge ist allemal bedingt durch die Mage der Fenfterbruftung. Letztere haben in unserem Beispiel 1,30 m Länge bei 0,25 m Tiefe und werden dem entsprechend die Enden der Schlange mit einem Arümmungeradius von mindestens 5 cm gebogen. Die Angenlänge beträgt dann 0,83—1,00 m und die Abwickelung eines Ringes, bei 0,83-1,00 m Länge ber geraden Stücken, 2,2-2,5 m. Gin genügender Spielraum für die Luftcirfulation foll an allen Seiten verbleiben und vom hölzernen Tensterpanel bleibt man 4-5 cm entfernt.

Der Höhe nach werden die Schlangen in 5—10 Ringen gewunden. In unserem Beispiel enthalten die größten Spiralen 30,76 m, die kleinsten 8,79 m Rohrlänge, in allen Fällen aber müssen die beiden Fußbodenrundrohre und die Spirale zusammen mindestens den in Rolumne 6 der Tabelle eingetragenen Wert erreichen. Besser ist es, einige Prozent Zuschlag, mit Rücksicht auf die ungünstigere Transmission der Schlangenrohre, zu geben, denn die am untersten Rohre vorgewärmte Luft tritt schon mit höherer Temperatur an alle oberen Rohre, was bei geraden Fußbodenröhren nicht der Fall ist. 1)

Unm. C. Sching hat daher als vorteilhaft für Cirkulation3= Feusterspiralen die Aulage von ∞-förmigen parallelen Flachschlaugen

empfohlen. 1) Da aber in den gewöhnlichen Brüftungen von 25 m Tiese höchstens 5 derselben zu placieren sind, so können — selbst wenn deren Krümmungsdurchmesser 0,40 m beträgt — bei 1,3 m Nischenlängen und dem üblichen Spielramm nur 15 m Rohr in einer Brüftung untergebracht werden. Oder man ist gezwungen, die Kästen ins Zimmer vortreten zu lassen, was in der That bei  $1^1/_2$  Stein starfen Wänden vielsach geschieht; Flachschlangen von der Form, welche Fig. 199 darstellt, lassen sich sin slachen Brüftungen ebensalls deppelt und dreisach andringen und enthält dann jede Schlange bei 6 Winsburgen 9,5 m Rohr.

# B. Die Dampfheigung.

§ 58.

Die in § 52, 53 u. 57 behandelte Centralheizmethode von Perkins beruht auf der Cirkulation eines Wärme tragens den Mediums, welches durch die umschließenden Hüllen verhindert wird seinen Aggregatzustand zu verändern, daher die zugeführte Wärmemenge lediglich zur Erhöhung seiner Temperatur benutzt. Daß dabei die Rohäsion überswunden, also die Berteilung der Moseküle verändert, auch der von außen auf die Oberfläche ausgeübte Druck durch Ausdehnung des Körpers überwunden wird, ist aus der Wärmelebre bekannt.

Andere Verhältnisse treten ein, wo der Dampf als Träger der Wärme benutzt werden soll. Bei der Verdampfung eines slüssigen Körpers besteht die von der Wärme hervorgebrachte Wirkung hauptsächlich in der Ünderung des Aggregatzustandes: die ganze Wärme, welche der, unter bestimmtem Ornck siedenden Flüssigkeit zugeführt wird, kann nun zur Verdampfung verwendet werden, wobei die Temperatur des gebildeten Dampses gleich derzenigen der Flüssigkeit ist und die Temperatur der letzteren unverändert bleibt.

Die Anzahl Wärmeeinheiten, welche nötig sind, um 1 kg einer Flüfsigkeit von 0° C. in ebensoviel gesättigten Damps von T° zu verwandeln, nennt man die "totale

<sup>1)</sup> Daß auch die Cirkulation in den 4 Viertelfreiswindungen jedes Ringes erheblich beeinträchtigt wird, ist durch Rechnung zu erweisen.

<sup>1)</sup> Dingler, Polnt. Journal, Jahrg. 1876, S. 101.

Berdampfungswärme"; dieselbe ist von Regnault für eine Anzahl von Flüssigkeiten bestimmt worden. Für das Wasser ift sie ausgedrückt durch die empirische Formel:

$$C = 606.5 + 0.305 T$$
 . . . (1)

Wenn aber die Anfangstemperatur des Wassers nicht 0°, sondern + t° ist, so sind die zur Erwärmung von 0° auf t° erforderlich gewesenen Wärmeeinheiten in Abzug zu bringen. Diese Wärmemenge, welche 1 kg Wasser von 0° auf t° erhöht, ist gegeben durch die Reihe:

$$q = t + 0.00002 t^2 \times 0.0000003 t^3$$
 . . (2)

Bur Verwandlung von 1 kg Wasser von 100° in gesättigten Dampf von 100° sind also erforderlich:

$$C_1 = 637 - 100.5 = 536.5 \, \text{W.-Ginh.}$$
 (3)

Die Unwendung des Dampses zu Heizzwecken gründet sich nun auf die Fähigkeit des Wassers, beim Übergang in dampssörmigen Zustand die beträchtliche Menge von 536,5 W.-Einh. pro Kilogramm aufzunehmen, diese, in Köhren eingeschlossen, auf große Entsernungen zu übertragen und in den tropsbar flüssigen Zustand zurüczukehren, sobald der Damps mit kalten Oberslächen in Berührung kommt.

Bei dem Vorgange der Kondensation des Dampses wird dann der verlangte Bruchteil der in ihm enthaltenen Wärme frei und teilt sich dem Raume mit, in dem die Kondensation vor sich geht. Zu jeder Dampsheizungsanlage sind daher zunächst erforderlich:

- a) ein Kessel, in dem man eine geeignete Menge Wasser verdampfen läßt;
- b) Verteilungsröhren, welche den Dampf an die verschiedenen Lokale abzugeben haben;
- c) Kondensationsgefäße, in denen der Dampf seine Wärme absetzt und dabei sich kondensiert;
- d) Rückflußröhren, welche den überschüfsigen Dampf und das Kondensationswasser abführen.

Es kann nun der Dampf entweder einem schon anderweitig im Gebäude vorhandenen Dampftessel entnommen werden, oder es wird ein eigener Kessel für die Heizung installiert, der dann gewöhnlich mit Riederdruck arbeitet.


# Geschichtliches.

Der Gedanke, ein ganzes Gebäude durch Schlangenröhren, deren Wärmerezipient im Keller desselben angebracht
ist, zu erwärmen, rührt von dem Kolonel W. Cook her
(1745). Eine praktische Anwendung dieser Idee wurde
jedoch erst durch James Watt 1784 gemacht, der den
abgehenden Dampf der Maschine zum Heizen seiner Bureaux
benutzte. Sein Associé Boulton verwendete den Dampf
zur Erwärmung von Bädern und später in größerem
Maßstabe zu gleichem Zweck für Werkstätten und SeidenBreymann, Ban-Konstruktionslehre. IV. Dritte Auslage.

spinnereien. — Das erste Patent auf Benutzung des Dampses zur Heizung eines mehretagigen Gebäudes nahm John Hople 1791. Nach jener Zeit aber gewann die Anwendung im großen Maßstabe bedeutend an Platz, namentlich in den Fällen, wo der Dampsgenerator bereits anderweitig bestand, wo der Raum zur Ausstellung von Ösen beschränkt war, und sonst ösonomische Kücksichten in Betracht kamen.

In den letzten beiden Decennien hat die Dampsheizung eine sehr bedeutende Bervollkommnung und demzusolge häusigere Anwendung ersahren, nachdem die bisherigen Bestenken gegen dieselbe durch vorgeschrittene technische Behandslung beseitigt sind. — In gleichem Maße hat sich die Furcht vor Dampskesseln verringert und die Aufstellung von Röhrenkesseln sin und unter bewohnten Käumen gestattet, sobald die Kesselröhren nur gewisse Dimensionen nicht überschreiten.

Als Kondensationsapparate verwendete man anfänglich nur cylindrische Köhren von Gußeisen, deren Durchmesser gewöhnlich nicht unter 6—7 cm und kaum über 20 cm betrug. Sie wurden namentlich in Fabriken mittels einssacher Drahtseile oder Eisenbänder (Fig. 213) an der Decke aufgehängt und durchzogen, so das Fabriksofal. Bo hölzerne Säulen vorhanden waren, legte man die Röhren auf drehs dare Rollen (Fig. 214), und wo sie an den Umfassungss



wänden umhergeführt werden mußten, wurden sie auf einsgemauerte Konsole von Stein oder Gisen gelagert.

Aber diese Methode der Andringung von Heizrohren nahe der Decke ist rücksichtlich der Erwärmung der Lokale durchaus unzweckmäßig zu nennen, da den im Fabriksaal

1) Diese Kessel wurden im Ansang der 40er Jahre durch Dr. Ernst Alban konstruiert, ohne gehörige Anerkenuung zu sinden. Später sind sie durch Root und Belville in Deutschland eingesührt und mannigsach modifiziert worden. Auch der Heine'sche Patent= Wasserrohrkessel sür Dampsbetrieb gehört hierher. beschäftigten Personen die Wärme der oberen Luftschichten kaum zu statten kommt. In architektonisch ausgestatteten Räumen legt man vielsach die Kondensationsrohre in ges mauerte Kanäle, die unterhalb des Fußbodens angebracht und mit durchbrochenen, eisernen Platten abgedeckt werden, welche das Austreten der Wärme gestatten. Solche Ansordnungen wurden bereits in § 47 (Kanalheizung) besprochen.

Um der Längenausdehnung der Rohre Rechnung zu tragen, legt man dieselben auf Walzen von Glas oder Gußeisen; man giebt ihnen auch eine geringe Neigung (1:250), um das Abssließen des Kondensationswassers zu erleichtern.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß die Anlage von Heizrohren im Fußboden im allgemeinen feuersichere, also gewöldte, Deckenkonstruktionen zur Boranssetzung hat, und daß das Eindringen von Staub und sonstigen Berunsreinigungen in die Kanäle mancherlei Unzuträglichkeiten hervorruft.

In öffentlichen Gebäuden und in Wohnräumen verwendet man gußeiserne Kondensationsgefäße von parallelopipedischer oder cylindrischer Form sogenannte "Register", welche zur Vergrößerung der Heizsläche mit vertikalen Strahlungsrippen versehen sind. — Diese einsachen Gefäße umkleidet man aus ästhetischen Rücksichten mit durchbrochenen Mänteln in Form von Schränken, Etageren, Säulen oder dergleichen.

Die Heizkörper, welche man in Nischen oder Fenstersbrüftungen aufstellt, bestehen bagegen vielsach auch aus gewundenen Dampfrohren, sogenannten Dampfschlangen, an deren oberem Ende der Dampf einströmt, während durch das untere Rohr das Kondensationswasser absließt.

Der Mantel besteht aus Holz mit vergitterten Füllungen oder besser solchen aus persoriertem Eisenblech. Vergl. auch Fig. 201 und 202.

Ein Übelstand der Dampsheizungen ist die geringe Reservationskaft der Kondensationsapparate, denn sos bald die Register abgesperrt sind, erkalten sie, und es ist seine andere Wärme als die in den Wänden reservierte im Lokale vorhanden.

Für Versammlungssäle, Anditorien 2c. 2c., in denen sich zuweilen viele Meuschen gleichzeitig aushalten, oder wo eine starke Abendbeleuchtung stattsindet, ist dieser Mangel an Reservationsvermögen ebenso häusig ein besonderer Vorteil, der sogar zur Wahl dieser Heizmethode Veranlassung geben kann. Um aber doch für einzelne Räume des Gebändes Wärme reservieren zu können (unter Beibehaltung derselben Art von Wärmerecipienten), hat man Heizsförper konstruiert, in welchen sich Wasser befindet, das durch zusströmenden Dampf dis auf 100° erwärmt wird. Jede derartige Kombination heißt Dampfwasserheizung.

Dieses kombinierte System verbindet die Borteile der Wasserheizung (starke Reservation) mit denjenigen der Dampsheizung (schnelle Erwärmung), denn das Wasser nimmt sosort die Temperatur des zuströmenden Dampses an, und wenn der Damps abgesperrt wird, bleibt in dem Wasser des Transmissionsgesäßes die Wärme reserviert. Diese Anordnung wurde zuerst von den Brüdern Henry und Charles Price in Bristol um 1829 ausgesührt und von Grouvelle später für die Männerabteilung des Hospitals Lariboisière zur Anwendung gebracht, wo sie seit 1854 mit Ersolg in Gebrauch ist.

Die von der Firma Gebrüder Sulzer in Wintersthur nach ihrem erprobten System ausgeführten Damps-wasserbeizungen erfreuen sich wegen ihrer Vortrefslichkeit großer Beliebtheit; dieselben haben sich durch eine Reihe von Aussührungen verschiedener Größe bewährt, so am Zürcher Polytechnikum seit 1867. Auch diese Heizmethode wird im Anschlusse an die reine Dampsheizung im nachstehenden zu besprechen sein.

Fragen wir nach den wesentlichsten Vorzügen der Dampsheizungsmethode, so bestehen sie:

- 1) in der großen Geschwindigkeit und Leichtig= keit, mit welcher der Dampf auf weite Entfernungen ge= führt werden kann;
- 2) in der beliebigen Ausdehnung des Heizfystems, so daß ganze Gebäudekompleze, wie die rheinischen Provinzial-Frren- und Blinden-Anstalten, von einer einzigen Centralstelle aus geheizt werden können 1);
- 3) in dem geringen Durchmesser der Röhren; endlich
- 4) in der Leichtigkeit, mittels angebrachter Bentile die Temperatur eines gegebenen Raumes in kürzester Zeit zu erhöhen oder zu mäßigen, wobei freilich die richtige Bestimmung der Transmissionsklächen Bedingung bleibt.

Daß jede Gefahr ausgeschlossen ist, mag nebenher erwähnt werden, da die Temperatur des Dampses bei ½ Atmosphäre Überdruck höchstens 112° C. erreicht. Bei dieser Temperatur werden organische Substanzen nicht versengt oder verbrannt, so daß auch vom hygienischen Standpunkt eine normale Beschaffenheit der Luft zu konsstatieren ist.

<sup>1)</sup> Diese Anstalten besinden sich in der Nähe von Düsselsdorf, Bonn, Andernach, Düren und Merzig. Sie sind mit Dampswasserbeizung (System Sulzer) verschen und die Leitungen, Fittings ze. von dem Eisenwerk Kaiserstautern, bezw. vom Insgenieur Haag in Angsburg eingerichtet worden. — In der Stadt Lockport im Staate News Pork wurden schon während des Winsters 1877—78 gegen 200 Häuser nach dem Eentrals Damps Heizschsten von Mr. Virdsulf Holls von einer Centralstelle aus geheizt. Ühnliche Versuche wurden in News Pork und Bussalo vorsgenommen.

§ 59.

Die Dampfleitung. Bei der Disposition der Aulage hat man darnach zu streben, daß das Hauptsteigerohr. welches den größten Durchmeffer erhält, vom Reffel aus direkt nach dem Dachboden geht, daselbst in nahezu horizontaler Richtung geführt wird, den Dampf durch Zweigrohrleitungen verteilt und denselben durch Bertifalstränge nach den einzelnen Beigkörpern führt. Es fließt dann alles im Hauptrohre sich kondensierende oder aus dem Ressel mit fortgeriffene Waffer an den Rohrwänden in den Reffel jurud. Auch das Kondenswasser ber horizontalen Stränge fließt vor dem Dampfe durch die Bertifalftränge ab, wodurch jede Strömung des Wassers gegen den Dampf und somit das "Anattern" in der Leitung vermieden wird. Das Kondensationswasser aus den Heizkörpern fließt endlich auch in vertikalen Strängen nach dem Reller, wird bort durch horizontale Leitungen vereinigt und nach dem Resselraum zur Speifung des Reffels zurückgeführt.

Als Material zur Rohrleitung empfiehlt sich Kupfer oder, wo der höhere Preis desselben in Betracht fommt, Schniedeeisen, letzteres auch verzinkt. Geradlinige Leitungen fertigt man der Billigkeit wegen auch aus Gußeisen; zu leichten Leitungen verwendet man Rohre aus starkem Beißblech, die durch Nietung und Berlötung heregekellt werden. Der Durchmesser der Leitungsröhren soll nicht zu eng sein, um unnötige Reibungswiderstände zu beseitigen, sedenfalls dem zu leitenden Dauupsvolum entsprechen und den Absluß des Kondensationswassers gestatten. Damit sedoch die Bildung von Kondensationswasser auf ein geringes Maß beschränkt werde, sind die Rohre gut zu umhüllen, d. h. entweder mit Strohseilen und einem Mantel von Haarlehmmörtel oder mit einer 25—40 mm dicken Lage von Leroh'sser Patentmasse zu bekleiden.

Rohrverbindungen. Gugeiserne Röhren erhalten gewöhnlich Flanschenverbindungen. Zwischen dieselben wird ein Ring von weichem Aupferdrahte, der im Querschnitte gidzackförmig ist, eingelegt. Durch das Anzichen der Flauschen drückt sich der Kupferdraht zusammen und bringt die dauerhafteste Dichtung hervor; jedenfalls ist solche metallische Dichtung derjenigen mit Kitt erheblich vorzuziehen. — Schmiedeeiserne Rohre erhalten bis zu 52 mm Durchmeffer Muffenverbindung; zu stärkeren Rohren werden Flanschen oder Verbindungsmuffen angewendet, wie solche schon bei der Berbindung der Verkinsrohre auf Seite 140 besprochen und (Fig. 188) dargestellt sind. Diese Muffen haben rechtsund sinksgängiges Gewinde, und das eine der beiden Rohrenden ist kegelförmig zugeschärft oder, wie der technische Ausdruck es nennt, mit "Schweinsrücken" verseben. Beim scharfen Anziehen der Verbindungsmuffe findet gegenscitige Berdrüdung des Schmiederisens der Rohrenden statt.

Manche Konstrukteure versehen beide Rohrenden mit Zuschärfung und legen zwischen dieselben einen Ring von weichem Kupfer, in welchen sich die zugeschärften Enden eindrücken, wenn die Muffe angezogen wird.

Die Flanschen schmiedeeiserner Rohre werden entweder aufgelötet oder mit den Rohrenden vernictet oder verschweißt. Die Bundringe am Rohrende werden ebenfalls aufgeschweißt. Behufs Verbindung der Rohrenden legt man entweder lose Flanschen hinter die Bundringe (Fig. 215), oder man bedient sich einer Rohrschelle, welche sich hinter den Bundring des einen Kohrendes legt und mit ihrem Muttergewinde in das Gewinde des anderen Rohres eingreift.





Fig. 216 zeigt eine Verbindung der mit Bundringen verschenen Rohrenden mittels lose aufgeschobener Flanschen a und b, welche durch Schraubenbolzen zusammengezogen werden; in die Dichtungssuge ist ein Ring von Kupferdraht eingelegt.

Wo Abzweigungen schmiederiserner Rohre erforderlich werden, da bedient man sich, wie bei der Heißwasserheizung, sogenannter Façonstücke oder Testücke. Geht die Leitung in veränderter Richtung weiter, so sind Bogenstücke erstorderlich; ist dann der Krömmungshalbmesser nicht kleiner als der dreisache Rohrdnrchmesser, so kann die Krümmung auch durch Biegen der Rohre hergestellt werden.

Die Abzweigungen der gußeisernen Rohre werden durch Stutzen oder besouders eingelegte TeStücke gebildet. Falls die im Handel vorkommenden gußeisernen Bogenstücke für vorkommende Ablenkungen oder Krümnungen nicht ansereichen, werden dieselben eigens für den Bedarf gestaltet und gegossen.

Die Läugenausdehnung der Rohrleitungen wird durch untergelegte Rollen erleichtert. Zu gleichem Zwecke ist es vorteilhaft, nur das eine Ende des Rohrstranges zu beseitigen und das audere frei zu lassen. Geht dies nicht an, so nuß — wenigstens bei längeren Strängen — eine Kompensations » Vorrichtung eingeschaftet werden.


Darunter versteht man Zwischenstücke von variabler Form, welche die zusammenstoßenden Rohrenden so verbinden, daß innerhalb geringer Grenzen eine Annäherung und Entfernung derselben möglich ist.



Einer der gebräuchlichsten Kompensatoren besteht aus zwei dünnen biegsamen Kupferröhren b und b' (Fig. 217), welche Uförmig zwischen die Rohrenden A und B eingesetzt sind und infolge ihrer Elastizität der Bewegung der Enden



des Rohrstranges folgen. Das obere Rohr b dient für den Dampf, das untere b für das Kondensationswasser. Man kann indessen die Kompensationseinrichtung noch vereinsachen,




wenn an Stelle der Röhren b und b' ein einziges gebogenes Kohr von größerem Durchmesser eingeschaltet und dieses nicht vertikal stehend, sondern horizontal liegend angeordnet wird, damit Dampf und Kondenswasser durch dasselbe sließen können (Fig. 218). Wo das Andringen krummer, diegsamer Rohre nicht angängslich ist, da verwendet man Kompensatoren aus diegsamen Platten nach Art der Fig. 219, welche in das Rohrsystem an geeigneter Stelle eingeschaltet werden. — Auch mehrere derartige tellersörmige, ges

triebene Scheiben lassen sich nebeneinander einfügen, wenn die Länge des Stranges starke Ausdehnungen voraussehen läßt. Es ist allerdings auch durch diese Gattung von Kompensatoren die Möglichkeit gegeben, daß die nie ganz zu vermeidenden

Schmutablagerungen hier eine, von der Dampfftrömung nicht betroffene Stelle finden, wo sie sich verdichten und die Elastizität der biegsamen Platten behindern. Ist aber für Plattenkompensatoren Raum nicht vorhanden, so bedient man sich wohl auch einer Stopfbüchse mit eingeschaltetem Aupfers oder Messingrohre.

Weite Leitungsröhren, bei denen die Muffenverbindung zur Anwendung kommt, können leicht so verbunden werden, daß das biegsame Kompensationsstück fortfällt. Man läßt alsdann (vergl. Fig. 220) zwischen dem eingeschobenen Rohrs




ende und dem Grunde der Muffe einen Spielraum für die Ausbehnung. Die Dichtung der hinteren Muffenfuge geschieht mit in Talg getauchten Hanfzöpfen. Sorgsame Ingenieure legen an der Bewegungsstelle die schon erwähnten Messingbuchsen ein.

Lufteins und Luftauslaßventile. Ganz besondere Sorgsalt ist darauf zu verwenden, daß die Luft aus den Kondensationsapparaten und aus den Leitungen ausgetrieben werde, sobald die Heizung beginnt, und daß dieselbe, wenn Dampf nicht mehr entwickelt wird, den Transmissionssgefäßen zugeführt wird. Denn es bildet sich, sobald der Dampf abgestellt ist, infolge der Kondensation desselben überall da, wo Dampf war, ein luftverdünnter Raum. Bei Heizkörpern von geringer Wandstärfe kann daher leicht ein Zusammenklappen stattsinden. Außerdem würde beim Wiederanlassen dem Kessel in die Leitung mit fortgerissen werden.

Um nun einen möglichst ruhigen Gang der Heizung zu erzielen, sind die Heizkörper so zu konstruieren, daß wenig Luftraum darin enthalten ist, daß die Luft entgegengesetzt dem Eintritte des Dampses entweichen kann, daß der Damps die Luft vor sich hertreibt (ohne sich mit ihr zu mischen). Zum Austritte der Luft dienen Lufthähne, Luftschrauben, Luftventile (renislards). Früher wurden derartige Hähne durch den Heizer oder durch die Insassen des Zimmers reguliert, wobei Unregelmäßigkeiten

<sup>1)</sup> Es ist sogar zur Entfernung der Luft aus den Heizförpern eine besondere Rohrleitung vorgeschlagen worden, in welche die Luft sämtlicher Heizförper münden soll. Ein Hahn im Kesselhause sollte zur Regulierung des Lufteins und saustritts dienen.





unvermeidlich waren. Bei Ausführung großer Heizanlagen in mehreren Etagen und in weitgedehnten Räumlichkeiten ift deren Beforauna durch Beizer unstatthaft; es finden dann die felbst= thätigen Luftein= und =auslagventile Anwendung. Ein derartiges Bentil (Fig. 221) besteht aus einem gußeisernen Flansch A, unter welchem zwei Metall= stangen B und D von gleicher Länge befestigt Um Ende der sind. Stange B ift ber Stützunft, am Ende von D der Arm eines Bebeldens befestigt. Der Hebelarm trägt eine britte Stange C, an deren oberem Ende sich das Bentil O befindet, das in einem Bentilsitz Kührung bat, welcher in der erwähnten Platte A eingesetzt ift. Die Stangen B und C find aus zinfreichem Meffing bergestellt. die Stange D besteht aus weichem Stahl; die Scharnierbolzen N und das Augelventil O

bestehen aus Rotguß. Wird nun Dampf in den Kondensationsapparat (Register) eingelassen, so verdrängt derselbe die Lust und diese bläst aus dem Bentil aus. Der Dampf dehnt aber gleichzeitig die Metallstangen aus, und zwar die Messingstange mehr als die Stahlstange (wegen der unsgleichen Ausdehnung beider Metalle): die erstere drückt daher auf den Hebelarm, hebt das Bentil empor und schließt die Öffnung. Wird der Dampf abgesperrt, so erstalten die Stangen, das Bentil öffnet sich wieder und gesstattet der Lust den Eintritt. Der Eintritt des Dampses in die Heizförper ersolgt durch Bentile, welche auch zur teilweisen oder vollständigen Ausschaltung benutzt werden; die Ausschaltung ganzer Rohrstränge geschieht in gleicher Weise. Gut gearbeitete Drosselslappen dienen zuweilen demselben Zweck.

Fig. 222 stellt ein Dampfein- und Metonrauslagventil detailliert dar, und zwar Fig. 222 im Querschnitt, Fig. 223 im Längenschnitt. Die wichtigsten Dimensionen desselben sind aus der Figur zu entnehmen; der Durchmesser des Leitungsrohres beträgt 26 mm. Das Bentilgehäuse, welches aus Gußeisen besteht, wird mit dem ovalen Flansch gegen die Decke resp. den Boden des Heizkörpers verschraubt. Im vorliegenden Falle ist derselbe ein Rippenregister von 70 mm äußerem Diameter. Das Bentil besteht aus Rotzuß, Lentilsitz und Stopsbüchse aus Weising.


Reduzierventile. Um den Dampforuck in den Leitungen möglichst konstant zu erhalten und von der wechselnsden Spannung im Kessel unabhängig zu machen, wendet man Reduzierventile an. Dieselben wirken automatisch und lassen nur so viel Dampf in die Leitungen eintreten, als nötig ist, um die betressende Dampsspannung zu ershalten. Da nun in den mit den Leitungen verbundenen Heizkörpern insolge Kondensation ein stetiger Dampsversbrauch eintritt, so nimmt die Spannung endlich ab und verschwindet, wenn zu wenig oder gar kein Damps einsgelassen wurde. Um nun in jedem Falle den Druck in den Leitungen ungemindert erhalten zu können, werden so-





7ig. 223.

genannte "Rednzierventile" angebracht. Ein solches Ventil stellt Fig. 224 dar. In der beistehenden Zeichnung befindet sich das Ventil bei CDEF im geschlossenen Zu-




stande und ist doppelssitig. Der vom Kessel

fommende Dampf
strömt bei A ein, und
der Raum B steht mit
der Ableitung in Bers
bindung. Nimmt dann
auf dieser Seite durch

Dampsverbrauch die Spannung ab, so verstingert sich gleichzeitig der Dampsdruck auf die Membrane HH, und es wird durch Gegensdruck der Spiralsseder I die Membrane und somit der Kolben herabgedrück, wobei sich die Ventile bei CD und EF gleichzeitig öffnen und dem Damps den Zugang in die Ubsteilung B und so vers

in die Leitung öffnen. — Durch Drehung der Schraubenspindel K läßt sich auch die Spannung der Feder I regulieren und dadurch die Dampsspannung erzielen, die in der Leitung auf der Seite B nach Vorschrift stattsinden soll. Ift dann die Spirale I aus die richtige Dampsspannung eingestellt, so vermittelt das selbstthätige Ventil die Reduktion des Dampsbruckes in der Leitung und man pflegt dann zu sagen: es werde mit "reduziertem Dampse" gearbeitet.


Der Dampfverteiler. Wie im Gingange dieses Kapitels bereits erwähnt wurde, führt das Hauptdampfrohr direkt zum Dachboden und wird dort mit allen den Abzweigungen versehen, welche den Dampf den Fallrohren zusühren, an welche die Beizkörper angeschlossen sind. Werden, wie dies häufig geschieht, im Reller Dampfregister ausgestellt, die zur Erwärmung der Luft in besonderen Heizkammern dienen, so führt direkt zu diesen ein besonderes Dampfrohr mit seinen Abzweigungen. Zu diesem Zwecke führt man das Hauptrohr A (Fig. 225) einem auf eisernen Untersätzen stehenden Dampfsammler CD, dem sogenannten "Berteiler", zu. Die Dampfzuströmung regelt das Bentil B im Hauptrohre. Von diesem Verteiler zweigen im vorstehenden Falle sechs Rohre GG von verschiedener Weite ab, deren jedes durch ein besonderes Bentil reguliert und abgesperrt werden fann. Das im Verteiler ans gesammelte Kondensationswasser wird nach Bedarf mittels des Hahnes F abgelassen und dann dem Reservoir der Speisepumpe zugeleitet. Es verdient Erwähnung, daß die Rohre G größere Durchmesser haben, weil sie nicht einzelne



Heizförper, sondern ganze Gruppen von Kondensationsgesäßen versorgen müssen. Der in Fig. 225 dargestellte Berteiler wird daher auch Hauptverteiler genannt und jeder der sechs Abzweige G, G wird einem Nebenverteiler zugeführt.

Ein solcher Nebenwerteiler ist in Fig. 226 und 227 in Vorders und Seitenansicht dargestellt. Der Abzweig A erhält ein Bentil C und mündet in den Berteiler DE, von dem 14 Rohre kleineren Durchmessers gespeist werden, die für dieselbe Anzahl von Heizkörpern den Dampf liesern.

Fig. 226 und 227.



Das angesammelte Kondensationswasser wird ab und zu abgelassen und dem Reservoir der Speisepumpe zugeführt.

Wenn, wie Eingangs erwähnt, die Verzweigung auf dem Dachboden stattfindet, dann werden auch die vorsbeschriebenen Verteiler im Dachgeschoß untergebracht. Soll dagegen sür Fälle besonderen Wärmebedarses den Heizstörpern Damps von möglichst hoher Spannung zugesührt werden, so sind zwei Verteiler mit Abzweigungen von dems


selben Zuströmungsrohr erforderlich, nämlich ein Verteiler für reduzierten und einer sur nicht reduzierten Damps. Durch angemessene Ventilstellung wird dann der eine oder der andere Verteiler in Betrieb gesetzt.

Kondensationskammern. Beim Betriebe der Dampfsheizung zieht der Dampf vom Bodenraume durch irgend eines der Fallrohre abwärts, durchströmt die Ösen oder Register, welche mit dem betrefsenden Rohre verbunden sind, und — nach Abgabe der Wärme — sließt das verbliebene Kondenswasser wieder in dasselbe Fallrohr zurück. Dampfund Kondensationswasser sließen daher durch dassielbe Kohr nach abwärts.

Im Kellergeschosse münden alle diese vertikalen Fallrohre in Längsleitungen ein, welche das zur schnellen Bejörderung des Abstusses ersorderliche Gefälle haben. Diese Abstussehre werden bei größeren Anlagen in eine Kondenjationskammer geführt. Dasselbe gilt von den Kondenswasserrohren derzenigen Heizkörper, deren Speisung mit
direktem Dampse erfolgt, ein Fall der bei Ausstellung von
Dampsregistern im Kellergeschoss vorsommt.


Diese einzelnen, der Kondensationskammer zugeführten, Rohre werden hier abwärts gebogen und geben Wasser und Damps an die Kondensationstöpfe ab. Dieselben versmitteln den Absluß des Wassers und die Zurücksaltung des Dampses; ihre Einrichtung ist später zu besprechen.

Die Einrichtung einer Kondensationstammer ist in Fig. 228 und Fig. 229 dargestellt. Unsere Ansicht Fig. 228



zeigt vier Zuleitungsrohre A, von denen zwei gabelförmig abgezweigt sind. Die Hähne B, B dienen zur Absperrung sür den Fall, daß der Mechanismus eines Topses rektisiziert werden müßte. Da die Kondenstöpfe, wie erwähnt, nur heißes Wasser abzuführen haben, so ergießen die Rohre D, D ebensalls nur heißes Wasser in den Revisionskasten FG;

von hier aus fließt das angesammelte Wasser nach dem Speisereservoir; der Revisionskaften kann durch eine Klappe geöffnet werden. Zeigt sich Dampf im Kasten, so gilt dies als Beweis, daß irgend ein Topf nicht richtig funktioniert,




d. h. den Dampf nicht zurüchält. Durch probeweises Absperren der einzelnen Bentile wird bald herausgefunden, welcher Kondenstopf Abhilfe bedarf.

Die gabelförmige Abzweigung der beiden Stränge A, A in der Kondensationskammer ist dann nötig, wenn ein Topf für den berechneten Wasserzufluß nicht ausreicht.

Fig. 230 endlich giebt einen Durchschnitt des Revisions-


fastens FG (Fig. 228) im größeren Maßstabe. Jedes Zusstußenhr C endet in eine Düse D, damit beim Öffnen des Deckels B leichter ersehen werden kann, aus welchem Topse etwa auch Dampf abgegeben wird. Das im Kasten angesammelte Konsbenswasser sließt nunmehr nach dem Speisereservoir ab.

Es erübrigt unnmehr nur die Konftruktion der vorher erwähnten Kondensations : Wasserableiter durch Zeich nung und Beschreibung zu er läutern. Der Zweck derselben, dem Wasser allein Absluß zu




gewähren und zu verhindern, daß der Dampf aus den Leitungen unbenutt in das Speisereservoir gelangt, ist durch die Ökonomie geboten.

Fig. 231 stellt einen automatischen Kondensierstopf dar, der von Schäffer & Budenberg in Magdesburg fabriziert wird. Derselbe besteht aus zwei Töpfen, einem äußeren a von Gußeisen, der oben dicht verschraubt



ist und einem inneren aus Aupferblech b, dem Schwimm = topf, der oben offen ist. Der Deckel enthält die Ein= und Ausgangskanäle für das Kondenswasser und das senkrechte Steigerohr dient dem Schwimmtopse als Führung. Die

heilanstalt zu Dalldorf bei Berlin, ist der automatische Rondensationswasserableiter (Patent Rusenberg) zur Unwendung gelangt. Die Fig. 232 und 233 veranschaulichen diesen Apparat, dessen Wirkung auf der Längenausdehnung der beiden gebogenen Messingrohre a, a beruht, deren Enden durch eine in der Mitte durchgehende, schmiedeeiserne Stange gehindert werden, eine Längenbewegung zu machen. Wenn dann Dampf in der Richtung der Pfeile in die Meffingrohre eintritt, so werden dieselben erwärmt, ausgedehnt und müffen — da die maffive Gifenstange von der Wärme nicht alteriert wird — sich auseinander biegen. Da nun das mit dem mittleren Joche i verbundene Ventil seine Lage beibehält, so wird dasselbe in den Sitz gehoben, also geschlossen. Tritt hierauf Rondensation ein, so füllen sich die Röhren bis zum Bentil mit Wasser, ziehen sich infolge der Abkühlung zusammen, öffnen das Bentil und gestatten dem Wasser so lange Abfluß, bis wiederum Dampf eintritt und der Vorgang sich wiederholt. — Dieser Apparat arbeitet sicher unter jedem beliebigen Dampfdruck und wird in drei Größen (10, 15 und 20 mm Lichtweite) ausgeführt. Bei größeren Anlagen erhält jeder Gebäudeflügel sein regulierbares Dampfabsperrventil und jedes diefer Systeme ein besonderes Kondensationswassernetz, dessen Hauptleitung



in den Deckel eingesetzten Bentile werden durch Bügel und Druckschraube d fiziert. Wenn nun bei g Dampf und Kondensationswasser eintreten, so sammelt sich dasselbe im Außentopse und der Schwimmtops wird gehoben, schwimmt und schließt das Bentil. Steigt das Wasser höher über den Kand des Schwimmtopses, so stürzt es in diesen hinein, bringt ihn zum Sinken und dadurch öffnet sich das Bentil. Der im Topse statthabende Dampsdruck treibt dann das Wasser aus dem Rohre durch das Bentil und durch C weiter nach der Eisterne. Dem Dampse jedoch ist in allen Fällen der Austritt unmöglich, denn es bleibt immer so viel Wasser im Schwimmtopse, daß die untere Wündung des Steigerohres abgeschlossen ist. Zur Entsernung der Luft ist bei x eine Bohrung angebracht; p ist eine Ablasschraube.

Bei größeren Unlagen, so in der städtischen Frren-

mit je einem Kondensationswasserableiter in Verbindung steht. Die letzteren münden endlich in einen Einlauftopf, an den sich die zur Kondensationswasser-Cisterne im Kesselhause sührende Kondensleitung auschließt. ) Es ist vorteilhaft, vor Eintritt in den Kusenberg'schen Apparat das Kondenswasser einen Schlammfänger passieren zu lassen, d. h. eine topfähnliche Erweiterung in die Rohrleitung einzuschieben und hier ein seinmaschiges Drahtgewebe einzulegen, das ab und zu gereinigt werden kann. Der Schmutz, der während des Legens der Köhren in die Leitung kommt, das Abblättern beim Warmbiegen u. dgl. m. verunreinigen die Apparate auf lange Zeit, so daß wiederholte Kontrolle nötig

<sup>1)</sup> Gine zusammenhängende Darstellung dieses Arrangements sür die Frenanstalt zu Düren findet man in Nr. 4, Jahrsgang 1879 des "Rohrlegers".

ist. Diese und andere Schwierigkeiten sind zu überwinden. um spätere Betriebsstörungen, welche unbequemer sind, gu permeiden.

#### § 60.

Die Beigkörper für Dampfheigung können mit geringer Abweichung die Formen erhalten, welche man den Wafferheizkörpern giebt. Hiernach lassen sich unterscheiben: 1) ofenartige Beizförper; 2) Register; 3) röhrenförmige Beigförper mit und ohne Armierung.

1) Dampfofen älterer Form, wie dieselben Sching in seiner Wärmemeßtunst, Art. 352 u. f., mitteilt, sind zur Zeit für neue Anlagen nicht mehr in Gebrauch, weder diejenigen konischer Form, noch die cylinderförmigen Heizkörper mit vieredigem Untersat. Bur Erhöhung des Reservationsvermögens der Heizkörper hatte er vorgeschlagen, den Untersatz mit Quarasteinen zu füllen, die dann mährend des Dampfeinströmens Wärme aufnehmen und nach erfolgter Absperrung dieselbe wieder abgeben sollten.

Die neueren Dampföfen cylindrischer Form unterscheiden sich äußerlich nicht von den Säulenöfen für Warmwasserheizung!; sie werden, wie jene, voll, ringförmig, oder mit vertikalen Luftröhren durchzogen angefertigt. Bahrend des Betriebes find fie gang mit Dampf gefüllt, und bleibt darin nur Waffer stehen, wenn man absichtlich durch Schließen des Dampfauslagventils Wasser darin sich ansammeln lassen will.

Unm. Im Bellengefängnis auf dem Langholm gn Stockholm') find - nach Mitteilungen von E. Biemann - gum Teil Dampf= Blechöfen von ringförmigem Querschnitt angebracht; bei anderen Dampfheizförpern find die angeren Flachen mit Rachelbetleidung verseben, welche eine außere Cylinderfläche bildet. In diesem Mantel wird die Barme mahrend der Beizung aufgefpeichert.

Auch nach Art der Waffer-Röhrenöfen hat man die Heizkörper konstruiert, bestehend aus einer Angahl vertikal gestellter Röhren von Aupfer ober Schmiedeeisen, die oben und unten in gußeisernen Sammelfästen dichtschließend eingesetzt find. Die von Brof. 3. Durm für das Bierordtbad in Rarlsruhe entworfenen Dampföfen 2) bilden einreihige vertifale Röhrenöfen mit Godel und deforativer Krönung. Die 1,1 m hohen Dampfröhren sind unbekleidet.

2) Dampf - Register sind (abweichend von den Registern für Warmwasserheizung) prismatische oder cylindrische Hohlräume. Sie werden zur Bermehrung der Wärmefläche mit Strahlungsrippen und — aus ästhetischen Gründen mit einer Ummantelung versehen, für deren dekorative Ausschmüdung dem Architekten mannigfacher Spielranm bleibt.

1) Bergleiche: Zeitschrift des Bereins deutscher Ingenienre, Jahrg. 1879, Heft 3, Taf. VI, VII, VIII.

2) Mitgeteilt in Rlasen, Hochbau-Konftruftionen in Gifen, Fig. 963.

Auf Tafel 46 geben wir die Anordnung eines gußeisernen Rippenregisters für Dampfheizungen mit zugehöriger Metallummantelung, lettere nach 5. Rösite's Batent. Fig. 1 giebt die Seitenansicht der Ummantelung, Fig. 2 den Querschnitt, Fig. 3 den Horizontalschnitt in Höhe bes Bentilationskanals mit Oberansicht des Registers, Fig. 4 den Längendurchschnitt.

Das Register ist als geschlossener, prismatischer Hohlraum von 50 mm Lichtweite bei 1 m Höhe aus Gußeisen konstruiert und zur Erhaltung der Form bei starker Erwärmung ber Flächen mit 6 Bersteifungen versehen. Un ber oberen Decke bei v tritt der Dampf durch das in Fig. 222 und 223 dargestellte Ginlagventil in das Register ein, treibt die darin enthaltene Luft vor sich her und zwingt dieselbe, durch das bei u angebrachte selbstthätige Luftein - und Auslafventil zu entweichen. Die furze Zwischenwand s verhindert das Austreten des Dampfes auf furzem Wege beim Unlassen besselben. Der nicht kondensierte Dampf und das Rondensationsmaffer stromen bei w nach den, in Kanälen unter der Kellersohle angebrachten, Kondensationsmasserleitungen ab, welche dieselben zu einer automatischen Borrichtung führen, also zu einem Kondensationstopf von Robinfon, Budenberg, oder zu einem Rufenberg'ichen Apparat, der das Wasser in die Sammelcisterne entläßt, aus welcher dasselbe durch die Dampfpumpe in den Ressel zurückgedrückt wird. 1)

Der dreiseitige, an die Zimmerwand sich anlehnende Metall-Mantel ist oben offen und - sofern die um o brehbare Cirtulationsflappe g die in Fig 2 angenommene Lage hat - unterhalb geschlossen. V ist ber für ein bestimmtes Bentilationsquantum berechnete vertifale Ranal in der Zimmerwand, welcher frische Luft zuführt. Dieser Luftzuführungsfangl wird geschlossen durch Drehung der Rlappe g nach rechts, was mittels eines, außerhalb bes Mantels liegenden, Hebels geschieht. Die Zimmerluft fann alsdann unterhalb am Registergehäuse eintreten, b. h. es findet Cirkulation statt.

Der obere Mautelraum ist durch das Blech i verengt. Auf der Wand aa ist ferner, um O, drehbar, die Mischflappe h in ganger Mantelbreite angebracht; sie kann durch Drehung des oberen Hebels am äußeren Mantel ein gestellt werden, so daß dadurch die äußere oder die innere Rammer geschlossen wird. Da nun die Beizfläche des Registers für hohe Kältegrade berechnet ist, wird an warmen Heiztagen eine Reduktion der ins Zimmer gelangenden Wärme nötig sein. Diese erfolgt durch Drehung der Mischflappe nach rechts, wobei der Austritt warmer Luft aus

Brenmann, Ban-Konftrnttionelebre. IV. Dritte Unftage.

<sup>1)</sup> Im Gefängnis zu Stockholm fammelt fich das Rondenfations waffer in einem über den Reffeln liegenden Refervoir an und wird and diefem durch Dampforud in die Reffel gurudgefchafft.

170 Sechstes Kapitel.

der hinteren Kammer verringert und gleichzeitig der Austritt frischer Luft aus der andern Kammer gestattet ist; beide Ströme treten gemischt in das Jimmer, wenn die Klappe vertikal steht, ohne deshalb den Grad der Bentilation zu verringern.

Wenn Bentisation nicht erforderlich ist, wie des Morgens beim Unheizen, dann wird die Cirkulationsklappe g ganz nach rechts gedreht, und ist dadurch der Eintritt frischer Luft unterbrochen, wobei nach Bedarf auch die Temperatur durch Handhabung der Mischklappe geregelt werden fann.

Die Dampfabsperrventile bleiben hierbei stets geöffnet.

3) Köhrenförmige Kondensationsapparate. Hier gehören die sogenannten Gourney'schen Batterien, hohte Cylinder, nach Art der in Fig. 5 auf Tas. 33 dars gestellten, auf welche eine große Anzahl ebener Platten aufsgereiht sind. In diesen Batterien läßt man Damps konsdenstieren und erwärmt dadurch die Lust der zu heizenden Käume. In Lokalen von untergeordneter Bedentung liegen derartige Heizkörper unbekleidet in den Fensierbrüstungen und wirken genan wie die auf Tas. 33 dargestellten Rippenschrösen. — Überhaupt ist die Form der zur Transmission des Dampses benutzten Heizkörper eine sehr mannigsache und es mag genügen, hier die Hanptsormen angedentet zu haben.

§ 61.

#### Kombinierte Dampfwallerheigung.

Schon im Eingange wurde ein Nachteil der Dampfheizungen hervorgehoben, welcher aus der geringen Reservationsfraft der Heizkörper entspringt und diese Heizmethode daher nicht zur Anwendung empfiehlt, wo eine gleichmäßige Temperatur nach Einstellen des Teners erfordert wird oder, wo man gezwungen ist, für einzelne Rämne in demselben Bebäude etwa auch während der Nachtzeit Wärme zu reservieren. — Es konnte nicht fehlen, daß man auf den Bedanken kam, das Kondensationswasser in den Gefäßen anzusammeln und durch den zuströmenden Dampf auf der Temperatur des Dampfes zu erhalten. Wird num der Dampf abgesperrt, so tritt zwar sofortige Kondensation desselben ein, aber das Kondenswasser wird dann mindestens die Temperatur haben, welche bei Niederdruckeizung als die höchste angenommen wird, und während es erfaltet, wird - wie in den Wasseröfen der Riederdruckheizung - die reservierte Wärme an die Enft abgegeben.

Die Wassermenge, welche in den Heizkörpern aufgespeichert wird, kann hier geringer sein, als dei Wasserösen für Niederdruck, weil man dei der Dampsheizung schon dei 1/2 Utmosphäre Überdruck die Temperatur von 112 ° C., also größere Strahlung erreicht. In der Regel genügt es, das

zur Wärme-Reservation benutzte Wasser auf die Hälfte dessenigen Quantums zu reduzieren, welches bei Niederdruckheizung gebraucht wird.

Gronvelle ging bei seiner Heizanlage für die Männersabteilung des Hospitals La Ribvisière weiter. Er stellte in der Uchse der Krankensäle Metallcylinder auf, die ganz mit Wasser gefüllt und durch ein schlangensörmig gewundenes Dampfrohr erwärmt werden. Die Ösen sind mit einem Blechmantel umgeben, und in den verbleibenden Zwischensrann tritt frische Luft von außen ein.

Diese Methode ist außerordentlich wirksam, weil die Wärmekapacität des Wassers eine sehr viel größere ist, als diejenige der Luft.

Unm. Sest man nämlich Wasserdamps von  $100\,^{\circ}$  C. in einem Schlangenrohr der Lust aus, so lehrt die Ersahrung, daß für die Temperaturdisserung  $T-t=75\,^{\circ}$  C. zwischen Damps und Lust: pro Stunde und Duadratmeter 1,5 Kilogr. Damps kondensiert werden. Nach Formel 3) des § 58 sind aber in jedem Kilogramm gesättigten Dampses enthalten: 536,5 Kalorien.

Der Wert des Trausmiffions-Koeffizienten K ergiebt sich daher aus der Gleichung:

$$536,5 \times 1,5 = K \cdot 1 \text{ qm} \cdot 75^{\circ}$$

worans folgt:

pro Quadratmeter und Stunde bei 1 º Temperaturdiffereng.

Wird dagegen das Schlangenrohr in Baffer getaucht, so beträgt die Kondensation für jeden Grad Temperaturdifferenz der beiden Medien 2 kg pro Stunde und Quadratmeter und man hat daher zur Berechnung von K' die Gleichung:

$$\mathrm{K}' = \left[ \begin{array}{cc} 536.5 \times 2 \\ 1 \mathrm{~qm} \end{array} \right] = 1073 = \mathfrak{B}$$
ärme-Einheiten = 100 K.


In Hospitälern und ähnlichen Anstalten, wo Kesselsenerungen bereits anderweitig nötig oder vorhanden sind, kann das in den Ösen enthaltene Wasser ständig auf einer ziemlich konstanten Temperatur gehalten werden, und der Damps wird erst abgesperrt, wenn die Erwärmung des Raumes in hinreichendem Maße stattgesunden hat. Das Wasser strahlt dann während der Nachtstunden so viel Wärme aus, um die Temperatur der Wände nicht herabsinken zu lassen, so daß die Anheizung am folgenden Morgen nur wenig Damps erfordert. Für große Anlagen, welche in der Beheizung centralisiert werden sollen, hat man daher in der Nenzeit die kombinierte Dampswasserbeizung mit Vorsliebe und — wie wir hinzussigen dürsen — auch mit vollem Recht angewendet.


Onrch eine Reihe guter Ausführungen hat sich das System der Gebrüder Sulzer in Binterthur (Schweiz) eingebürgert. Hierbei stehen die Ösen der übereinander tiegenden Känme gruppenweise vertikal übereinander. Im Sonterrain des Gebäudes befindet sich eine gewöhnliche Dampstesselanlage, von welcher das Hauptsteigerohr wieder

bis unter das Dach führt und sich auf dem Dachboden in horizontaler Richtung verzweigt. 1)

Für jede Gruppe von Öfen zweigt sich vom Bodenraume aus ein vertifales Rohr ab; am oberen Teile wird der Dampf dem Heizkörper zugeführt, vom Sockel gehen Dampf und Mondensationswasser in dieselbe Rohrleitung

Fig. 234 und 235.





zurück. (Ein Strang zur Abführung des Rondensationswaf = jers wird also bei dem Gulger'ichen Suftent entbehrt.) Sämtliche vertifale Rohre vereinigen fich im Souterrain und führen das Waffer in einer der Dachbodenleitung analogen Ronden= fationswasserleitung wieder in den Reffel zurüd. Um zu verhindern, daß der Danivf auch durch die untere Abaweigung in den Dfen eintritt, ift in diese ein Rinde schlagventil eingefügt, welches fich uur gegen den Rohrstrang hin öffnet. Die Figuren 234 und 235 iverden diese Konstruttion des Ofens flar machen. a ist das vertifale Bufüh= rungsrohr, welchem der Dampf durch die Abzweigung b nach Offnung des Absperr=

ventils e in den Dfen gelangt. Der Dsen selbst besteht auß zwei konzentrischen Cylindern von Giseublech, welche mit dem gußeisernen Deckel und Boden verbunden sind. Der Dampf gelangt durch das Kohr d in den ringförmigen

1) Bergl. die Darftellung der Dampfleitung auf dem Dadisboden der Pensionärgebäude an der Frrenanstalt zu Düren (Rheinprovinz) im 2. Jahrg. des "Rohrleger" Nr. 4, S. 52.

Hohlraum, der bis zur halben Höhe mit Wasser gefüllt ist, strömt durch das Rohr e hinab, gelangt in den ringstörmigen Kanal f am Boden und steigt durch die vier vertifalen Röhren g wieder in die Höhe. Ein Teil des Dampses kondensiert sich dabei durch Wärmeabgabe an das Wasser und sammelt sich in der Röhre h an. Bei i ist das Rückschlagventil eingesetzt, welches sich nur nach oben öffnet und für gewöhnlich durch den in k herrschenden Dampstruck geschlossen gehalten wird. Kommt aber von der anderen Seite zum Dampstruck noch das Gewicht einer Wassersülle hinzu, so öffnet sich das Bentil, und Damps und Wasser entweichen durch das Rohr k in das vertifale Rohr a.

Bei list ein automatisches Luftventil angebracht, (vergl. Fig. 221), um das Zusammendrücken des Ofens zu hindern, wenn nach ersolgter Kondensation des Dampses sich ein Bacuum im Junern bildet. Die Funktion dieser Öfen ist eine einsache und sichere.

Resume. 1) Wo ausgedehnte Bauanlagen von einer Wärmequelle her versorgt werden sollen, erweist sich die Dampswasserheizung der Wassercirkulationsheizung überlegen. Die Ansdehnung der Robrleitung über 200 m hinans führt nämlich im letzteren Falle zu manchen Infonvenienzen. 1)

- 2) In Gebänden von fünf Etagen Höhe ist der hyd rossitatische Druck in den Heizkörpern der untersten Geschosse ichon recht bedentend, und sind die Ösen daher sehr solid zu konstruieren, um gehörig dicht zu halten. Wird dagegen jede Etage für sich behandelt, werden die Ösen nur als Wärmereservoire benutzt und der Dampf als Wärme führendes Wedium, so fällt diese Rücksicht fort.
- 3) Die Schnelligkeit, mit welcher Dampfe an ben Ort ihrer Verwendung geleitet werden können, ist fast eine momentane, während es in einem weiter verzweigten Niederstruckfystem mehrere Stunden dauert, ehe eine ansreichende Wärmetransmission beginnt. (Bergl. Anmerkung.)
- 4) Grenzen sind der Dampsverwendung kann gezogen; es können beliebig viele, in weiter Entsernung und in den verschiedensten Niveans belegene Heizkürper damit versorgt werden.
- 5) Anch die der reinen Dampsheizung anhastenden Fehler werden durch das kombinierte System der Damps wassermögen der Kondensationsapparate erhöht und demsufolge eine weit gleichmäßigere Wärmeabgabe erzielt, als sie die Dampsheizung gewährt.

Unm. Die Dampflessel für Zwede der Dampsheizung und Dampswasserbeizung unterliegen deuselben Vorschriften und Berechnungen, wie Dampstessel für umschinelle Zwede und wird deren

t) Es mird hierbei wiederholt, daß bei dem in § 56 bezeichneten Beispiel einer Niederdruckwasserheizung die Cirkulationsgeschwindigkeit des Wassers pro Stunde nur 248 m betrug.

172 Sechstes Rapitel.

Wahl in jedem Falle besonderen Erwägungen umerliegen, wobei der Ort der Anfstellung in erster Linie maßgebend ist. Nach der im dritten Kapitel vorausgeschickten Behandlung der Kesselsenrungen tann eine weitere Besprechung an dieser Stelle unterbleiben. Die Bestimmung der Kesseldimenssionen solgt bei der Berechung der Dampsheizungen (§ 63). In allen Fällen ist nur eine Kesselaulage nötig, gewöhnlich in einem besonderen Kesselhause gelegen und mit einer Dampsmaschine – zum Betrieb des Bentilators x. — verbunden.

# Anwendungen.

§ 62.

I. Auf Taf. 41-45 geben wir die Anlage einer, nach den neuesten Erfahrungen eingerichteten, Dampf= heizungs - Anlage für das Physiologische Institut der Königlichen Friedrich = Wilhelms = Universi = tät in Berlin, entworfen und ausgeführt vom Ingenieur 5. Rösike daselbst. Die kleineren Borfale, Sammlungen, Laboratorien und sonstigen Arbeitsräume der Anstalt gruppieren sich im wesentlichen um das große Auditorium (Nr. 15), welches sich in der Achse des Haupteinganges an den imposanten Langflügel des Institutes legt, der sich in einem Souterrain, zweien darüber befindlichen Hauptetagen und einem Obergeschoß aufbaut. Taf. 42 giebt den Brundriß vom Souterrain oder Kellergeschof, aus welchem einerseits die Bestimmung der einzelnen Räume und andererseits die Gesamtdisposition der Centralheizanlage deutlich zu ersehen ist. Der Resselanlage fällt hier eine doppelte Funktion zu, nämlich die Speisung der in den verschiedenen Räumen der vier Geschosse aufgestellten und in den Grundriffen entsprechend charakterisierten -Dampfheigregifter und 2) diejenige ber großen Regifter, welche zur Erwärmung von 21 Luftheizkammern dienen. In jenen Rammern wird die unterhalb der Rammersohle eingeführte frische Luft erwärmt, wie dies Taf. 41 im Detail verdeutlicht, und tritt sodann in die Warmluftkanäle W der Etagen. Auf solche Weise werden die Zimmer 7, 10, 13, 24 im Erdgeschoß, Zimmer 26, 27, 28, 29, 30, 32 im I. Stockwerk und das große Auditorium Nr. 15 mittels Dampfluftheizung erwärmt. Die entsprechenden Zimmernummern, welche durch die resp. Kammern versorgt werden, sind denselben mit arabischen Ziffern beigefügt (vergl. Taf. 42).

Das hier gewählte Centralheizssystem ist also eine Kombination der Dampsheizung mit der Dampslustheizung, und es war hierbei in erster Linie der Gesichtspunkt maßgebend: daß alle Räume, welche eine starke Bentilation ersorbern — wie die chemischen Arbeitsräume, die beiden Hörssälle, der Saal sür Livisektionen und das Bibliothek-Lesezimmer —, mit Dampslustheizung zu versehen seien, während in den übrigen Räumen Dampsheizregister zur direkten

Erwärmung der Zimmerluft aufgestellt sind. Zur Erreichung der unentbehrlichen Zimmerventilation sind indessen auch für diese letztere Kategorie von Zimmern Luftzuführungsstanäle in den Mauern ausgespart. Die frische Luft strömt dann nach Analogie früher beschriebener Anlagen in das Registergehäuse Taf. 46, Fig. 3 unterhalb ein und obershalb erwärmt in das Zimmer aus.

Nur das Aquarium (Nr. 14) im Erdgeschoß ist, zur Erzielung einer vollkommen gleichmäßigen Temperatur, mit Dampfwasserheizung versehen worden.

Bur Dampfserzeugung dienen drei Wasserröhrenstesselle (System Belleville). Zeder der drei Kessel hat 16 qm Fenersläche und ist mit 10 Atmosphären konzessioniert. Geheizt wird im Durchschnitt mit  $1^1/_2$ — $2^1/_2$  Atmosphären Druck, unter Anwendung eines Reduzierventils. Bei großer Kälte sind anfänglich alle drei Kessel thätig; sind die Register erst erwärmt, so genügen zwei Kessel reichlich.

— Drei Dampskessel-Speisepumpen b b und die Maschine zum Betriebe des Bentilators a arbeiten mit Hochdruckbamps, der als Retourdamps noch zur Heizung benutzt wird.

Der zur Heizung erforderliche Dampf gelangt teils vom Dampfreservoir im Souterrain an den Ort seiner Verwendung, indem er durch das Dampfventil c (Taf. 41, Rig. 1 und 2) den Rippenregistern zuströmt, teils strömt er durch die Steigerohre nach den oberen Etagen. Derartige Stränge sind in größerer Anzahl vorhanden und in den verschiedenen Grundrissen durch eingeschriebene römische Bablen bezeichnet. Alle Dampfzuführungsrohre sind mit Leron'ider Batentmaffe gegen Abkühlung geschütt: ihr Durchmeffer wechselt selbstverständlich nach Erfordernis (zwischen 107 mm und 20 mm). — Auch das System der Dampfrückleitung ist in Taf. 42 entsprechend charakterisiert, und zwar gelangt das kondensierte Wasser durch die Kondensationswasserleitung in dazu angelegten Kanälen nach den Kondensationswasserableitern d.

Was die Zuführung der frischen Luft anbelangt, so tritt dieselbe durch zwei große Einfallschächte vom Hofe her in unterirdischen gewölbten Kanälen in das Gebände und im Winter in der Regel direkt, d. h. durch Unfaugen, in den unter der Rellersohle des Korridors hinlaufenden Ranal für frische Luft, nachdem sie vorher eine Filtervorrichtung passiert hat, in deren Gewebe der mitgerissene Staub zurudgehalten wird. Ift des Morgens schnelle Erwärmung der Luft in den Heizkammern bei starkem Frost geboten, so wird auch der Bentilator in Bewegung gesetzt, von diesem die Luft aus dem Zweigkanal angesaugt, dann durch Druck in die Rammern für frische Luft getrieben, um von hier aus in die eigentlichen Luftheizkammern zu gelangen und endlich erwärmt in den Heizfanälen aufzusteigen. In den Monaten, in denen die Heizung ruht, findet die Zuführung der Luft nur mit Hülfe des Ventilators statt. Letzterer hat 2 m Durchmesser und macht in der Regel pro Minute 120 Touren, wobei stündlich 12—14000 cbm Lust in das Gebäude geschafft werden. Berechnet ist derselbe auf eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 180 Touren pro Minute mit etwa 20000 cbm einszusührender Frischlust.

Die verschiedenen Zustände der Luft, als: reine frische Luft, erhitzte Luft und verbrauchte Luft sind durch charakterisierende Farben im Grundriß der einzelnen Geschosse (Tas. 41—45) und im Querschnitte Tas. 45 ansgedeutet, auch in der Farbenerklärung Tas. 42 erläutert.

Abzuführende Luft ist durch einen blauen Farbenton, frische Luft durch grüne und erwärmte Luft durch rote Kärbung kenntlich gemacht.

Taf. 45 giebt den Querdurchschnitt nach der Linie AB im Grundriß. Wir ersehen daraus: 1) die Konstruktion des Langslügels, 2) des Lüstungsschachtes mit dem innerhalb aufsteigenden eisernen Schornsteinrohr, 3) des großen Auditorii mit seiner amphitheatralischen Sizanordnung, der Zuschauergallerie und der Oberlichtsonsstruktion; endlich 4) die Einrichtung der den hohen Hörsaal umgebenden einetagigen Andauten. Diese Tafel Nr. 42 ist in ihrer Anordnung derart gewählt, daß sie ein ansschauliches Bild des Heizvorganges in den verschiedenen Räumlichseiten geben könne.

Erklärung der Tafel 45. — I. Der Langban. Im Souterrain ist die Wohnung des Hansdieners sichtbar; sie wird, wie die Portierwohnung, mit Kachelösen geheizt. Dashinter liegt die Lustheizkammer zur Versorgung des Zimmers Nr. 30. — Heizregister, Zusührungstanal für frische Lust, Mischkanal und Heizkanal (letzterer mit Ausströmungsöffnung im I. Stockwert) sind im Durchschnitte ersichtlich. —

Die Instrumentensammlung im Erdgeschoß, welche im Durchschuitt sichtbar wird, ist mit reiner Dampsheizung versehen, ebenso der Naum sür Photographie im II. Stockwerke. Im Justrumentenraume erscheint das Dampsheizregister nebst Bekleidung durchschnitten, im II. Stockwerk giebt R die Ansicht desselben. Hiernach ist im Durchschnitte des Langslügels nur der chemische Arbeitsraum Nr. 30 im II. Stock mit Lustskinung versehen.

Für Liftung ift in fämtlichen Räumen geforgt (vergl. die Grundriffe Taf. 43, 44 und 45 in farbiger Andeutung). Alle Kanäle haben doppelte Abzugsöffnungen erhalten.

II. Das große Auditorium nud feine Bentilastion. Die, aus dem unterirdichen Kanal (durch Sangs oder Drudlüftung) in die Luftfammern getriebene frische Luft strömt hier in sechs große Heizfammern ein, in welchen je drei Dampsheizregister aufgestellt sind. An diesen erwörmt sich die frische Luft und gelaugt entweder direkt oder temsperiert, d. h. als "Mischluft" in die Heizfanäle. Die Aussströmung sindet statt durch ein Gitterwert unterhalb des Galleriefußbodens, und zwar durch sechzehn kleinere und zwei größere Öffnungen in der sortlausenden Gitterverzierung. Größe und Lage der Kanäle sind ans dem Grundrisse Tas. 42 zu eutnehmen. — Da die Heizsluft etwa in halber Saalhöhe aussströmt, ist gleichmäßige Verteilung derselben im Kanme mit Leichtigkeit zu bewirken. Damit aber eine normale Tems

peratur in den mit erwärmter Luft geheizten Räumen ermögslicht werde, ift in jedem derselben ein elektrisches Metallsthermometer angebracht, welches den Zeiger des im Keller befindlichen Galvanometers zum Abweichen von der vertikalen Lage bringt, wenn die Temperatur über das Maximum gestiegen oder unter das Minimum gesunken ist. Dadurch wird nun der Heizer in den Stand gesetzt, die Mischtlappe mittels der Stellstange I (Tas. 41) zu dirigieren, ohne die betreffenden Känme in den oberen Geschoffen zu betreten. Die versbranchte Zimmerlust wird unter den Stoßbrettern der anssteigenden Sitze, und zwar durch die aspirierende Wirfung des eisernen Ranchrohres, welche durch den großen Desteltor unterstützt wird, abgesaugt.

Um die Verbrennungsgase einer fehr intensiven Abend= beleuchtung ohne Beläftigung der Zuhörer abzuführen, ift der gange Mechanismus der fahrbaren Gaseinrichtung und der Flammen oberhalb der Glasdede verlegt. Die Abführung der verdorbenen Luft erfolgt daher vom Dachboden aus in der Richtung des Pfeiles nach den beiden Bentilations= ichachten fin. Die beiden Schächte find durch eine eingesette Metallwand der Breite nach geteilt, und dient die vordere Balfte gur Bentilation bes großen Korridors im Couterrain, die hintere gur Bentilation des Auditorinms 15. In die vordere Abteilung tritt ferner die verdorbene Luft, welche in den ausgesparten Ventilationstauälen nach dem Dachboden des Langflügels auffteigt, in der Richtung des Pfeiles ein, fo daß bie beiden Sanptichlote auch die fämtlichen, zu zwei Stockwert Sohe aufgeführten Gebäudeteile, einschlieflich der beiden Treppen, entlüften. Über den Zimmern 26-28 und 34-37, wo ein maffiver Ausbau der Dachetage nicht nötig ift, find die ent= fprechenden Luftabführungstanäle in Holz empor bis zur Drempelhöhe geführt und dadurch ebenfalls in die Abzugs= iphare ber beiben großen Schächte gebracht.

III. Der einetagige Anbau. Es wird der Raum Ar. 21 für Bandbilder und Ar. 20 für phyfifalisch physioslogische Arbeiten im Durchschnitt sichtbar. Ersterer ist nicht geheizt, letzterer mit Tampscheizregister versehen, welches die strische Lust ans den betressenden unterirdischen Lustkanal empfängt.

Sier mag erwähnt werden, daß für einzelne Ranme des Reller = refp. Erdgefchoffes Zuführung frifcher Luft durch an die Rellerfranze anschließende Kanale bewirft wird, fo für den Kaninchenftall, den Hundeftall und das Ranarium (fämtlich heizbar), ferner für ungeheizte: die Batteriefammer und Leichenkammer (vergl. Grundriß vom Kellergeschoß, Taf. 42). Eine weitere Erflärung überfchreitet die Grenzen, welche diesem Werte vorgezeichnet find: wir verweifen daher auf die ein= gehende Betrachtung der Zeichnungen und der tabellarischen ülberficht (S. 174), welche das befolgte Prinzip wohl er= fennen läßt. - Spalte 1 diefer Tabelle enthält die Bezeichnung der Rummern, welche die betreffenden Ranme im Grundrif Jaf. 42 führen; Spalte 2 die Beftimmung der Ranme; Spalte 3 die ftündlich abzuführende Luftmenge in Rubitmetern; Spalte 4 und 5 die Wärmeverlufte durch Trans= miffion und Bentilation in Barme = Ginheiten ansgedrückt; Spalte 6 den ftündlichen Gesamtwärme=Berluft jedes einzelnen Raumes; Spalte 7 die in Quadratmetern ausgedrückte Beig= fläche, welche den Bärmeverluft erfett. Die folgenden 4 Spalten endlich enthalten die Bahl der Rippenregister, refp. die Ungahl der Rippen, welche für die Beheizung der einzelnen Rännie gur Berwendung gefommen find.

Ubersicht des Bärmebedarfs und der Heizssächen der Dampflust- und Dampswasserbeizungs-Anlage im Physiologischen Institut zu Berlin.

	, , , ,				,	Craws						
85		Stiindlich abgeführte Luftmenge	Stindlider Barmeberluft Gejamt- miffions- Ungahl der						er Hei;	r Heizkörper		
Raumes	Beftimmung der Räume	iind yefiil tinc	du	rd)		fläche des	Tamp	fregister		ür Dampf=	Dampf= wasser=	
38.38	Statuming off maint	ab gar	Trans= mission	Venti=	verlust	Hörpers			111711	eizmig I	öfen	
Deg		cbm	W.=E.	28.=C.	2B.=E.	qm	Stüct	Rippenzahl	Stüd	Rippenzahl	Stück	
-		1			<u> </u>	<u> </u>			<u></u>			
	Erdgeichoiz.											
3 4	Modellraum		1490 5741	No. Companies	1490 5741	9,70	2 R.	à 11	<u> </u>	_	_	
5	Garderobe	-	1495	_	1495	3,00	1 %.			_	_	
6	Werkstatt	174	2712	_	2712	5,75	1 %.	13	_		_	
7	Bibliothef	705	4165	8460	13888	27,3	_			l5 Rippen 17 – "		
10	Amtliches Geschäftszimmer	99	3197	_	3197	13,2	· -	_	2 R. à	15 ″,	-	
11 12	Experimentierzimmer	161	3590 1348	_	3590 1348	6,6 3,0	1 %.	S 0 0 1 7 0 0	_	_		
12a	Borzimmer zum amtl. Geschäftszimmer	_	898		898	1,5		ij.=Chlinder			_	
13	Aleines Anditorium	600	4385	7200	11393	****	_	- !		7 Rippen		
14	Nguarium	144	4456		4456	11,2	_		_		2 à5,69n	
15	Großes Anditorium	4000	26298	48000	71827	128,0	_	- !		17 Rippen	-	
16	Batterickammer	159	<b>13</b> 3	1240	1510	nngeheist	_	_	1 4 K. à 1 —	13	_	
17	Brivatlaboratorium	218	4956	_	4956	7,5	1 Kond	enf.=Rohr	_		_	
18	Privatlaboratorium	75	1716		1716	4,0	1 R. 1 R.	17 9				
19	Hir physifal. und physiol. Arbeiten	277	6469	_	6469	11,4		!	1 %.	11	_	
		52	1784		1784	1	1 N.		1 %.	15	-	
20	Zimmer für Zeichner	139	3976	_	3976	3,0 7,5	1 %.	150 1000 17	_	_	_	
23	Sprechzimmer	35	960	-	960	1,6	1 Konden	1f.=Chlinder		_	-	
24	Saal für Bivisektionen	831	6205	9972	17752	34,5	1 %.	11	6 R. à	13 Rippen	-	
25	Mikroskopische Demonstrationen	_	_	_	_	18,1	1 R.	13	_	_	-	
						1	1 光.	17			i	
	I. Stodwerf.								   6 02 5 5	13 Rippen		
26	Bimmer für Geübtere	420	3928	4940	9755	19,8	_	-	2 R. à		_	
27	Verbrennungszimmer	237	2253	2787	5544	11,5	_	_	2 R. à :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
28	Präparatenzimmer	552	3520	6492	11013	21,6	_		( 2 R. à 1 1 R. 1		_	
29	Zimmer für Analysen	582	2883	5480	9113	19,6	-	_	4 %.	11	-	
30	Dispensierzimmer	-	1748	3846	6153	12,3	_	- {	1 R. 1 R.	15 13		
31	Zimmer für Spettralanalnse	134	3181	_	3181	6,6			i	_	-	
32	Für Schwefelwasserstossanalysen	327 194	2002 3766	3846 2282	6432	12,3 10,5	_		<u> </u>	_		
36	Brutosen	43	2019	2202	2019	5,5	_			_	1	
37 38	Raum für Anjektionen	168	5434 3303	1925	5434 4538	9,6	2 H. 1 H.	à 11 %.		_		
38	Lustpumpenzimmer	105 118		1235 1388	4503	7,5 7,5	1 %.		_	_	_	
40	Rlosett und Garderobe	84	528	741	1269	3,0	1 %.	i —	_	_	_	
41 42	Garderobe	171 213	1638 8689	1509	3147 8689	4,0 15	1 R.	_	2 % à 1	7 Rippen		
1.00		210	0300			10		1	- 01. 11	orippeit		
	II. Stodwerf.									V		
43	Optisches Zimmer	85 85	1516 1590		1516 1590	3,0	1 %. 1 %.	1700	_			
45	Zimmer für Photographie	74	2110		2110	4,0	1 %.	_			_	
53	Vorraum	H —	1132	_	1132	3	1 %.	-	_	_	_	
55	Bodenkammer für Photographie	_	1914	_	1914	3	1 %.	_	_		_	
	Keller.											
56	Krankenstall für Hunde	33	195	258	453	—	1 %.	_	_	_		
57	Krankenstall für Hunde	417	1316	3253	4569	7,5	1 %.	17	=	_	=	
57 58 59	Rrantenstall für Hunde					7,5 3,0 5,75		17 13				
57 58	Krankenstall für Hunde	417 72	1316 491	$\frac{3253}{562}$	4569 1053	3,0 5,75 4,00	1 K. 1 K. 1 K. 1 K.	13	_			

Bestimmung der erforderlichen Beigflächen.

- 1) Von Berechnung der Wärmeverluste, welche durch Transmission der strahlenden Gebäudeslächen hervorgerusen werden, können wir an dieser Stelle absehen, nachdem in § 45 ein aussührliches Beispiel gegeben worden ist. Wir begnügen uns, die, von dem aussührenden Ingenieur Horsteile eingetragenen Werte hier zu registrieren. Dasselbe gilt für die Wärmeverluste durch Bentilation, d. h. für die in der Bentilationslust enthaltenen und mit dieser stündlich entweichenden Wärmemengen. Wus beiden Werten setzt sich aber der Gesamtwärmeverlust der mit Bentilation verssehenen Käume zusammen. Kolumne 1 der Tabelle entshält die stündlich aus den verschiedenen Käumen evakuierten Lustmengen in Kubikmetern und Kol. 4 den Gesamtwärmeverlust der Käume.
- 2) Bei Bestimmung der den ermittelten Wärmeverlust ausgleichenden Heizssächen ist der Ersahrungssatz zu Grunde gelegt worden, daß ein Quadratmeter ummantelte, gerippte, gußeiserne Registerstäche bei Dampsheizungs Anlagen im Mittel nur 600 Wärme-Einheiten abgiebt. Bezeichnet daher V den Gesantwärmeverlust des Raumes, so ist die zugehörige Heizsläche  $F = \frac{V}{600}$  (ein Wert, der von anderen Heiztechenstern bis  $\frac{V}{800}$  gesteigert wird). Kol. 5 enthält die hierenach ermittelten Heizssächen.

Vertikale Dampfregister sind in § 60 unter 2) besschrieben und auf Taf. 46 dargestellt. Es enthält bei 1 m Höhe:

Heizstlächen von weniger als 4 qm werden durch Verstingerung der Registerhöhe oder durch Sinstellung vertikal gerippter Rohre gedeckt, wie in den Räumen 12° und 23 des Erdgeschosses. — Die Anzahl der ersorderlichen Heizskörper ist in den Kol. 6—8 enthalten; ansgenommen hiers

von sind die drei Treppenräume, welche sich nicht in der vorstehenden Tabelle sinden. Es ist aber die Transmission in den beiden großen Treppenhäusern a und b gleichwertig und beträgt:

ber Wärmeversust bie Heisstäche Megistergröße in a und b je 5484 B.-Einh. je 7,5 qm 17 Rippen 17 g . . . 6800 " 10,6 " (1 R. à 13 Nippen) 17 g . . . 6800 "

Die Ausführung der ganzen Heizungsanlage ist in der verhältnismäßig kurzen Zeit von drei Monaten zu stande gekommen und am 1. Oktober 1878 vollendet worden. Sie bewährt sich in jeder Beziehung. Die Kosten derselben bestragen einschließlich der Lüftungseinrichtung 66 400 Mark.

#### § 63.

#### Neuere Dampfheigungs-Anlagen.


Während noch vor einem Decennium die Anwendung der Dampsheizung nur auf öffentliche Gebäude größeren Umfanges und auf Gebände-Komplexe beschränkt blieb, wie deren u. a. bei den Heizungsanlagen der rheinischen Provinzial-Frenheilanstalten und der städtischen Frrenheils-Anstalt zu Dalldorf bei Berlin Erwähnung geschah, sind die renommierteren Firmen der Heizbranche bemüht gewesen, diese Heizmethode zu verbessern und sie insbesondere auch für die Beheizung von Villen, Wohnhäusern, Hotels und sonstigen Gebänden geringeren Umsanges ungbar zu machen.

In diesem Sinne haben namentlich die Ingenienze Bechem & Post zu Hagen in Westfalen und die Gebrüder Körting zu Hannover durch ihre Systeme der Central-Niederdruck-Dampsheizung mit selbstthätiger Regulierung sich einen guten Namen erworben.

I. Das Sustem der Central-Riederdruck = Dampfbeizung von Bechem & Poft mit felbstthätiger Regulierung ift dargestellt durch die Figuren 236-239. Als Dampferzeuger (Fig. 236 und 237) wird ein stehender enlindrifcher Reffel verwendet, deffen Füllrohr b im Centrum liegt und durch einen Deckel e mit Sandverschluß luftbicht geschlossen werden kann. Unter dem Fillrohre und über der Aschengenbe i liegt der Klapp-Rost d mit pendelnden Roftstäben. Ufchengrube i und Schuröffnung k find mit eifernen Thüren dicht abichließbar: die Berbrennungsluft kann daher nur durch den Zuleitungskanal m unter den Rost gelangen. Dieser Kanal ist durch ein Tellerventil n abschließbar, welches mit dem selbstthätigen Drndregnlator in Berbindung fteht. Letterer befteht aus einem festen, vertikalen, unten offenen Rohre s, das in den Dampfraum des Ressels hincinragt, und ans einem weiteren Rohre p,

<sup>1)</sup> Diejenigen Räume, deren Bentilationswärmeverlust in Koslumne 5 eingetragen ist, sind dem Programm gemäß im Winter und Sommer zu ventilieren, siir die übrigen Lokale ist nur eine schwache Sommerventilation verlangt. Letztere haben daher Dampseregister erhalten, deren Heizstäche für den Maximalwärmeverlust besechnet ist. Tritt nun gesindere Witterung ein, so wird der Wärmes überschnst zur Temperaturerhöhung der frisch eingesührten Lust besunt, d. h. edhindet auch hier während des größten Teises der Heizsperiode Lustwechsel, jedoch in geringerem Grade, statt.

das, an einem aftatischen Hebel o aufgehängt, sich frei auf und nieder bewegen läßt. Das bewegliche Rohr ist so weit mit Quecksilber gefüllt, daß die Öffnung des Rohres s stets unter Verschluß bleibt. Am beweglichen Rohre hängt



der Teller des den Kanal m abschließenden Bentils, und sobald die Dampsspannung auf die Quecksilbersäule drückt, sinkt das bewegliche Rohr, während der Teller den Lustefanal schließt.

Der Dampferzeuger zählt zu den offenen Kesseln, da der Dampfraum durch ein 5 m hohes, oben offenes Standrohr u mit der Atmosphäre kommuniziert. v ist der Wasserstands Mnzeiger, Rohr w dient zur Speisung des Kessels, und das Rohr y leitet das Kondensationswasser zurück, x endlich ist das Hauptdampfleitungsrohr von 40 mm Lichtweite.

Sämtliche Leitungsrohre bestehen aus Schmiedeeisen und haben einen im Berhältnis zu x abnehmenden


lichten Durchmesser; die Zuleitungen der Heizkörper sind nur 13 mm im Lichten weit.

Die Heizkörper (Fig. 238) bestehen — je nach Bedarf — aus 3—5 gußeisernen Rippenelementen, die mit Flanschen übereinander geschraubt werden und dadurch einen zusammenhängenden Dampfraum bilden. Mittels eines Ubsperr-Ventiles kann jeder Heizkörper aus der Leitung ausgeschaltet werden; am unteren Ende des Heizkörpers strömen Dampf und Kondensationswasser in das Kückleitungsrohr ab und münden sodann in das Standrohr. Um zu verhindern, daß auch Dampf entweiche, bildet das Rückleitungsrohr einen suphonähnlichen Abschluß.

Dem Auge wird das Rippenregister mittels eines

doppelwandigen Metalls Mantels, dessen Hohls raum mit Joliermaterial gesüllt ist, entzogen; der Deckel desselben ist besweglich und gestattet das Austreten der vorgeswärmten Frischluft.

Bedienung. Zur Feuerung des Kessels wird Coaks verwendet. Tritt Dampsentwickelung und erhöhter Dampsdruck ein, so sinkt das bewegliche Rohr und die Luftzu-




führung zur Feuerung hört auf, wodurch die lebhafte Verbrennung und dadurch die Dampfentwickelung verringert wird. Nimmt aber der Dampfdruck ab, so wird auch die Duecksilbersläche entlastet und nun öffnet das Laufgewicht am freien Hebelsarm selbstthätig das Tellerventil. In der Regel wird mit  $^{1}/_{10}$  Utmosphäre Überdruck gearbeitet.

Die Bedienung ist eine einfache, da der Füllcylinder in der Regel innerhalb eines Tages nur einmal mit Coats zu versehen ist; bei dieser Gelegenheit muß auch der Rost von Asche und Schlacken befreit werden. Nach 3—4 Wochen ist im Ressel Wasser nachzufüllen.

II. Das Schema einer Niederdruck-Dampsheizung nach dem "System Körting" stellt Fig. 239 dar. K ist der Ressel mit Füsschacht F und Korbrost R. Aus K steigt das Dampsrohr bis zur Dachetage empor und führt durch vertikale Abzweigungen D, D den einzelnen Heizkörpern den Damps zu. Der Zutritt wird durch die Reguliersspindeln geregelt. Der Heizkörper seder einzelnen Etage, oder — bei ausgedehnteren Anlagen — eine Gruppe von Heizkörpern ist mit einem, ungefähr in gleicher Höhe stehens den Gefäße W durch kommunizierende Röhren r, r in Bersbindung gebracht. Das Gefäß W, dessen Inhalt etwa gleich dem Hohlraume der an dasselbe angeschlossenen Heizkörper

H, H ift, steht mit der Atmosphäre durch das Rohr L und mit dem Ressel durch das Überlaufrohr C in Verbindung.



Solange der Dampf genügende Spannung besitzt, um den aus dem gemeinschaftlichen Gesäße herrührenden hydrostatischen Druck der Wassersäule zu überwinden, sind die Heizsförper mit Dampf gesüllt. Wird andererseits der Dampf druck durch die Regulierspindeln gemäßigt, so drängt das steigende Wasser den Dampf so lange zurück, bis Dampsdruck und Wasserduck sich das Gleichgewicht halten. Man ist also im stande, mittels der Regulierspindel den Heizsörper mit viel oder wenig Wasser zu füllen, d. h. die Heizwirkung herabzumindern resp. zu erhöhen.

Soll bei Beginn der Heizperiode die von Wasser entsleerte Heizung in Betrieb gesetzt werden, so öffnet man sämtliche Regulierspindeln und den Hahn A: der von oben in den Heizkörper eintretende Damps verdrängt dann die schwerere Luft nach unten, wo sie durch den Hahn A entsweicht. Zeigt sich Damps an dieser Stelle, so ist die Leitung sicher entlüstet und der Hahn kann geschlossen werden. Gleichzeitig sammelt sich aber das Kondensationswasser der Ösen in der Leitung r an und wird durch den Dampsstruck in das Wassergefäß gedrückt und dieses gefüllt.


Vorteile des Körting'schen Systems der Damps-Nieders druckheizung sind also Gefahrlosigkeit, sichere Entlüsstung und Regelung (letztere mittels der Regulierspindeln) endlich leichte Entleerbarkeit mittels der Entleerungshähne, wodurch auch das Einsrieren vermieden werden fann.

Bei der Reffel-Anlage der Gebrüder Körting fommt eine Füllschachtseuerung (Patent Donneley) und ein eigenartig gestalteter Zugregulator zur Berwendung. Diese Anordnung erläutert Tafel 47 in Grundriß Fig. 1, Querschnitt Fig. 2, Längenschnitt Fig. 3. Der vierectige Füllschacht F ist nach unten verengt und leitet das Breunsmaterial in den Korbrost hinüber. Dieser Korb besteht Breymann, Lau-Konstruktionslehre. IV. Dritte Auslage.

aus vertikal gestellten Wasserrohren, welche am oberen und unteren Ende mit je einem hohlen ringartigen Kasten in Verbindung stehen. Der obere und der untere Kasten sind mit dem Wasserraum des Kessels verbunden.

Die Berbrennungsluft tritt aus dem Zugregulator durch die Öffnung G an den Röhrenroft, das Brennmaterial in Glut setzend. Die Berbrennungsprodufte ftromen dann in der Richtung der Pfeile durch die im Unterteile des ovalen Reffels befindlichen Siederöhren, ziehen am hinterhaupte abwärts, bespülen die Seiten des Reffels in der Richtung der Pfeile (Fig. 1) und gelangen durch den Fuchs in den Schornstein, Schladen und Afche fallen über den Rand der Platte P in den Afchenfall hinab. Der Raum G ist nach unten bin durch die Platte P', vorn durch die Beigthur T abgeschlossen, lettere bient zur Entleerung des Afdenfalles und zur Entfernung ber Schlacken. — D ift das Dampfzuleitungsrohr, C das Rücführungsrohr, welches am Reffelboden mit dem dort befindlichen Stuten verschraubt wird. St endlich ist das 5 m hohe Standrohr mit dem Standrohrgefäße.

In Tasel 47, Fig. 2 ist der Zugregulator sichtbar. Er beruht, ähnlich wie wir dies bei dem System Bechem & Post fennen gelernt haben, auf den Niveauschwankungen des Quecksilbers in einem mit dem Dampstessel in Bersbindung stehenden Gesäße. Durch das Steigen und Fallen des Quecksilbers wird ein Schwimmer bewegt und an diesem sind die Luftventile angehängt. Je mehr sich nun bei steigendem Drucke im Kessel der Schwimmer hebt, um so



weniger Enft fann in den Brennraum gelangen, während gleichzeitig ein kalter Luftstrom in den Fuchs tritt und den Zug mindert oder teilweise aufhebt. — Dieser automatische Zugregulator bildet ebenfalls einen Vorzug der Körting'-

schen Heizungsanlage. Im übrigen wird wegen der Detail-Konstruktion des letzteren auf die Körting'schen Broschüren verwiesen.

In der schematischen Darstellung des Systems Körting (vergl. Fig. 239) sind die Heizkörper als gewöhnliche Dampswassersen dargestellt: es werden aber jetzt sastantschied die Körting'schen Patents Batterieelemente mit ovalem Querschnitt und ganz geringem Wasserinhalte verwendet, wobei das zur Aufnahme des Regulierwassers dienende Gefäß W ebenfalls nur geringe Dimensionen erhält. Solche Elemente liefern auf geringstem Raume die größtmöglichste Heizssäche und sind leicht zu reinigen.

Fig. 240 stellt einen aus fünf Clementen kombinierten Dampsheizkörper dar; das obere Rohr desselben dient zur Zuleitung des Dampses, durch das untere Rohr steht er mit dem Reguliergefäß in Verbindung.

Tafel 47, Fig. 4 zeigt die Aufstellung eines derartigen Ofens nebst Berkleidung mittels eines hölzernen Mantels mit Ausstrahlungsgittern für die vorgewärmte Bentilations-luft. Bei K befindet sich eine Jalousieklappe zur Einführung frischer Luft in den Mantelraum. Die Dampfzuströmung reguliert man durch die Kurbel V, die Jalousieklappe wird durch den Handhebel n bewegt.

#### \$ 64.

# Berechnung der Dampfheizungen.

Größe der Kondensationsflächen. Wir haben aus den Anwendungen des § 13 unter 1) erfahren, daß die Wärmeabgabe von horizontalen, eisernen, auf 100° er-wärmten Dampsheizröhren, welche in einem Raum von 15° C. ausgestellt sind, von deren Diameter abhängig ist und für 0,05 m weite Rohre pro Quadratmeter und Stunde 802 Wärme-Einheiten beträgt, während dieselbe für Rohre von 0,10 m Diameter nur 753 Wärme-Einheiten ergiebt.

Bei vertikalen Cylindern von 1 m Höhe beträgt das gegen unter gleichen Verhältnissen nach Anleitung des § 13

W = 128,4 . 3,36 + 132 . 2,90 = 814 B. Sinh. Für vertifale glatte Registerflächen von 1 m Höhe ist endelich (nach Beispiel 3):

$$W = 128.4 \cdot 3.36 + 132 \cdot 2.4 = 748 \, \text{W.-Ginh.}$$

Ju diesem Falle haben wir die Annahme gemacht, daß Gefäße, in denen Dampf kondensiert wird, durch den zuströmenden Dampf auf konstanter Temperatur gehalten würden, und daß — wie bei stagnierenden Flüssigkeiten — beide Seiten des Kondensationsgefäßes im Beharrungs-zustande isothermische Flächen bilden.

Sicherer als die vorstehenden Zahlen sind die Resulstate, welche Beclet bei direkten Versuchen über die Konden-

sation von Wasserdamps in horizontalliegenden, gußeisernen Köhren erhielt, die einer Temperatur von  $15^{\circ}$  ausgesetzt waren. 1) Die Spannung des Dampses betrug wenig über eine Atmosphäre, und es ergab sich hierbei, daß die pro Quadratmeter und Stunde kondensierte Dampsmenge wiederum abhängig ist vom Durchmesser des Robres.

Es betrug nämlich das kondensierte Dampfgewicht pro Quadratmeter und Stunde für horizontale Rohre von Gukeisen:

Bon weiterem Einfluß ist das Material der Kondensationsgefäße. Nach Tredgold's Versuchen beträgt das Gewicht des pro Quadratmeter und Stunde kondensierten Dampfes in Köhren verschiedenen Materials, welche einer Temperatur von 15° C. ausgesetzt waren:

1) In der Praxis rechnet man gewöhnlich bei glatten Kondensationsrohren von 7—20 cm Durchmesser aus Gußeisen auf eine stündliche Kondensation von 1,8 kg Dampf pro Quadratmeter und Stunde bei einer Temperaturdifferenz von 85° C. zwischen den Heizkörpern und der Zimsmerluft. Der Transmissionskoefsizient?) ist daher:

$$K = \frac{536,5 \cdot 1,8}{85} = 11,36 \text{ W.-Ginh.}$$

für 1º Temperaturdifferenz.

Nach dem in der Anmerkung des § 61 mitgeteilten Péclet'schen Versuch würde jedoch nur zu setzen sein:

$$K = \frac{536,5 \cdot 1,5}{73} = 10,73 \text{ W.-Ginh.}$$

für 1º Temperaturdiffereng.

1) Péclet, Tome II, No. 1668.

2) Redtenbacher, der Maschinenbau I, S. 374, sand für Übergang von Dampf durch einsache Wandungen von Gußeisen R=12. Die neueren Arbeiten über die "Wärmeabgabe von Heizflächen an Luft" rühren von H. Fischer her (Dingler, Polyt. Journas Jahrg. 1878, Bd. II). Er fand als Mittel aus einer Reihe von Bersuchen mit Dampscheizröhren den Transmissionskoessisieren spiechenden Röhre) bei einer Dampszemp. v. 132—134° C. wie solgt:

für gerippte vertifale Rohre . . . . . . K=10,77, die Wärmetransmission der Nippensläche allein . . K=7,6,

burchströmt wurde, sand man . . . . . . K = 13,7,

2) Bei unmantelten Heizregistern ist die Temperatur der Cirkulationslust wärmer als  $15^{\circ}$ , sie bildet etwa das arithmetische Mittel aus der eintretenden Cirkulationslust und der austretenden Heizlust  $\frac{10+40}{2}=25^{\circ}$ ; auch pflegt man Dampf bis zu 2 Atmosphären Spannung und darsiber zu benutzen, was die Verhältnisse wesentlich verändert. — In allen Fällen wird es demnach auf genaue Bestimmung der Temperaturdissernz T-t antommen, wobei auch der Wärmeverlust in den Leitungsröhren zu berücksichstigen ist.

Sett man mit Redtenbacher für Niederdruckbampf T = 110° C.

so findet man: die Wärmeabgabe glatter Rohre pro Quasbratmeter und Stunde:

ein Wert, der jedenfalls hoch ist, und in der Praxis mit Sicherheit nur da angewendet werden sollte, wo die strahlende Bärme der Heixsläche vollständia ausgenutt werden kann.

Anm. Nach Valerius') geben Dampscheizförper, welche im Fußboden liegen, resp. ummantelt oder in Heizkammern aufgestellt sind, pro Duadratmeter und Stunde nur 8—10 Wärmes Einheiten sür 1° Temperaturdisserenz ab (also sür 100° Temperaturdisserenz 800 bis 1000 Wärmes Einheiten). Freistehend strahlende Kondensationssessäge geben dagegen bei 1° Temperaturdisserenz pro Duadratmeter und Stunde 10—14 Wärmes Einheiten ab. Wird nun die Lust mit etwa 0° genommen und bis 20° erwärmt, so daß die mittlere Temperatur 10° beträgt, so erhält man sür Damps von 105° eine stündliche Transsmission von 950 bis 1330 Wärmes Einheiten. Diese Koessizienten würden im großen Ganzen auch sür Dampswasserische maßgebend sein, weil das Wasser in diesen Heizkörpern ofsenbar dieselbe Temperatur hat wie der Damps, solauge derselbe aus dem Wasser steht.

Bestimmung des Dampstessels. Nimmt man an, daß der Damps gesättigt mit  $100^{\circ}$  C. in den Kondensations-gefäßen ankommt und das Kondensationswasser mit  $100^{\circ}$  C. absließt, dann werden durch die Kondensation von jedem Kilogramm gesättigten Dampses 536,5 Wärme-Einheiten stein. — Ist nun der Maximalwärmeverlust des Gebäudes pro Stunde  $W_x$  Wärme-Einheiten, so sind stündlich zu erszeugen:

$$P = \frac{W_x}{536.5}$$
 kg Dampf.

Die Dampfproduktion bei Kesseln mit änßerer und insnerer Feuerung beträgt aber pro Stunde und Quadratmeter = 15—25 und im Mittel 20 kg: die totale Peizfläche des Kessels ist daher:

Seizfläche des Keffels ift daher: 
$$F = \frac{P}{20} = \frac{W_{\text{x}}}{536,5\cdot20} = \frac{W_{\text{x}}}{10730}.^2)$$

Bafferraum. Rach Morin foll folgendes Berhältnis stattfinden: Bezeichnet

V den Rauminhalt des Ressels,

Vw den Wasserraum eines Kessels von n Pferdefraft, vann soll

V gewählt werden zwischen 0,66 n. cbm und 0,59 n. cbm,  $V_{\rm w}$  ,, , , , , 0,40 n. cbm ,, 0,36 n. cbm.

In der Praxis wird die Dampfproduktion in Pferdefräften angegeben, ohne Rücksicht auf die Verwendungsart, und ist ein Kessel von drei Pferdekräften ein solcher, der stündlich 3. 33 kg Dampf produziert.

Auch der Brennmaterialkousum kann empirisch bestimmt werden. Da nämlich 1 kg Steinkohle, auf dem Rost verbrannt, 6—8 kg Dampf erzeugt, so nimmt man im Mittel eine 7 fache Verdampfung an.1)

3ft nun

p das Gewicht des Brennmaterials,

P die Anzahl Kilogramm gefättigten Dampfes, die stündlich erzeugt werden sollen, so hat man

$$p = \frac{P}{7} = \frac{W}{7.536,5}$$
 kg Kohlen.

Da auf einem Quadratmeter Rostfläche stündlich 40 kg Kohle verbrannt werden, so ist die totale Rostfläche:

$$\varphi=rac{p}{40}$$
 und die freie Rostfläche  $=\sqrt[1]{4}$   $\varphi=rac{p}{160}$ 

# Roften der Dampfheigung.

Auch hier variieren die Kostenbeträge je nach Größe der Räume und Ausstattung der Heizförper ganz erheblich.

— In den Schulhänsern der Stadt Kiel betrugen nach Hesse die Unlagefosten der Tampsheizung pro Kubikmeter Heizraum nur 1,55 Mark; die täglichen Heizkosten stellen sich pro 100 chm auf 0,155 Mark. Dagegen belaufen sich die Anlagekosten einer Dampsheizung in Magdeburg (bei welcher 10940 chm Kaum mit 226 am Heizssäche erwärmt werden) pro Kubikmeter auf 3,03 Mark und die täglichen Heizkosten Heizssächen Peizkosten pro 100 chm zu erwärmenden Raum auf 0,225 Mark.

## Roften der Dampfwafferheizung.

- 1) Gine sehr vollkommen eingerichtete Anlage ift in der Frrenheilanstalt zu Düren?) zur Ausführung ge-
- 1) Die Durchschnittsleistungssähigkeit der besten Röhrentessel ist allerdings eine höhere; sie ist auch teine gleichmäßige, sondern ändert sich mit dem größeren oder geringeren Druck. Nach den Betriebseresultaten der Dampsbistriktsheizung zu Lockport wurden bei 241°F = 116°C. durch 1 Ksb. Kohle 9,36 Ksb. Wasser verdampst, und bei 25 Ksb. Dampsdruck ist eine neunsache Verdampsung garantiert. Vergl.: Auszug aus dem Bericht des Ingenieur-General Haupt in Nr. 14 des "Rohrlegers" Jahrg. 1877.
- 2) Zum Studium dieser vortrefflichen heizanlage mit den Einsrichtungen der Kochs und Baschaustalt, der Basch und Badeeinrichstungen im Junern der Krankenwände u. f. w. verweisen wir auf den

<sup>1)</sup> Les applications de la chaleur, 3e edit. p. 291.

<sup>2)</sup> Nach Redtenbacher  $F = \frac{W_x}{10400}$ .

langt. Die Danuffesselanlage besteht aus vier Kesseln nach Dupuis'schem System mit 3.60 + 22,5 = 202,5 qm seuerberührter Fläche, wovon etwa 170 qm durch den Bestrieb der Dampswassersung absorbiert werden. Es werden erwärmt:

so daß auf jeden Quadratmeter seuerberührte Fläche der Dampstessel 5,7 qm Fläche der Heizförper entfallen. Zur Bedienung der Dampswasserheizung und der sonstigen masschinellen Einrichtungen der Frrenanstalt sind ein Maschinist und zwei Kesselheizer angestellt.

Die täglichen Betriebskoften für die Heizperiode 1877-78 haben fich pro 100 cbm Seizraum auf etwa

0,085 Mark geftellt.

2) Im Polytechnikum zu Zürich, in welchem nunmehr seit 24 Jahren diese Heizung sich bewährt hat, werben 48227 obm Heizraum durch vier Ressel erwärmt, welche in zwei Gruppen aufgestellt und von einem Heizer bedient sind. Die Anlagekosten stellten sich auf 1,32 bis 2,40 Mark für den Kubikmeter zu heizenden Raum.

Die täglichen Betriebskosten betragen pro 100 cbm Heizraum im Durchschnitt 0,14 Mark.

#### § 65.

## Kombinierte Centralheizsusteme.

Auch die Dampswasserheizung wird in der Regel zu den kombinierten Heizschstemen gezählt. Wir hielten uns berechtigt, sie im Zusammenhange mit der Dampsheizung zu besprechen, 1) weil sie im Prinzip nur dadurch von letzterer abweicht, daß das Wärme tragende Medium nach beiden Aggregatzuständen benutzt wird — in elastisch flüssiger Form als Transportmittel und in tropsbar flüssiger als Reservationsmittel sür Wärme — und 2) weil sür beide Methoden auch der Wärmerezipient derselbe bleibt, nämlich ein Dampskessel oder ein System von Kesseln.

#### I. Rombination der Beigmafferheizung mit der Luftheizung.

Ein anderes Berhältnis findet statt bei manchen, in neuerer Zeit zur Anwendung gekommenen Centralheizungen in Verbindung mit Ventilation. Die frische Luft wird dann in einer Heizkammer erwärmt und den zu beheizenden Räumen zugeführt. Außerdem aber sind — um die Wärme-

beachtenswerten Artikel in Rr. 1—11, Jahrg. 1879 des "Rohr= legers". Die Nr. 3 der Zeitschrift enthält die Situation der Frren= anstalt.

verluste durch Transmission auszugleichen — in den ver-schiedenen Räumen besondere Heizförper aufgestellt.

Ein Beispiel dieser Art bildet die auf Tafel 39 dargestellte Beizanlage ber Realschule zu Darmstadt. -Die Bentilationsluft wird durch Beigwafferspiralen, welche in Ranälen unter der Dede des Souterrains liegen, auf 20 ° C. vorgewärmt (vgl. S. 148). Zu diesem Zwed sind zwei besondere Beigwafferöfen im Couterrain aufgestellt. Bir haben daher hier eine kombinierte Beigwaffer-Luftheigung vor uns, zu welcher die für sich bestehende Wasserheizung mit Mitteldruck hinzutritt, bestimmt, an den fälteren Tagen die Berlufte durch Transmission zu decken. Die Luftheizkammer kann; wie es eben die Berhältnisse gestatten, langgestreckt oder hoch angelegt werden: es kommt nur darauf an, in derselben die erforderliche Beigrohrfläche in solcher Abmessung unterzubringen, daß sie dem verlangten Wärmebedarf entspricht. Die Berechnung ist wieder zu führen nach Anleitung des § 13 und des § 57 (Berteilung der Transmissionsröhren), wobei die Abkühlung der Heizfammer und der Wärmeluftkanäle nicht außer acht zu lassen ist. 1)

Wasser-Luftheizungen mit Hochdruck sind mehrsach von der Firma Johannes Haag in Augsburg ausgeführt worden und haben sich im allgemeinen gut bewährt, insbesondere diejenigen Modisikationen dieses kombinierten Systems, bei welchen nicht allein die Luft der Heizkammern mit Perkinsröhren erwärmt wird, sondern noch außerdem Heizschlangen in den zu heizenden Käumen vorhanden sind. Die Behandlung der ganzen Anlage ist dann eine einsachere, denn die Wärmeentwickler gehören einem und demselben Centralheizssystem an.

In größeren Gebäuden ist man, mit Rücksicht auf die höchste zukässige Längen «Ausdehnung des Perkin'schen Systems, (welche 200 m nicht wesentlich überschreiten soll), gezwungen, mehrere Fenerstellen anzulegen. Beträgt die Auzahl der Heizstellen 3—4, so bleibt das System immers hin noch vorteilhaft und billig in der Anlage: bei größeren Bau-Romplexen aber dürste es nach neueren Erfahrungen angemessen sein, sich für die, der Centralisation fähigere Damps oder Dampssulfust Beizung zu entscheiden, welche in ihrer gegenwärtigen Ausbildung allen Ansorderungen gerecht werden kann.

Unm. Indessen sinden sich auch großartige und weitverzweigte Baulichkeiten, welche vor zwei Decemien entstanden, mit heißwasser = luftheizung verschen; wir nennen als hervorragendes Beispiel:

Die neue Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin, erbaut in ben Jahren 1869—1876. Nach der vortrefflichen Publikation des

<sup>1)</sup> Dieser Bärmeverlust, obwohl er teilweise dem Hause wieder zu statten kommt, ist nicht zu unterschätzen; einzelne Jugenieure veranschlagen denselben auf 10 Proz. der produzierten Bärme des Heizsapparates.

Beheimen Oberbaurat herrmann in der "Beitfchrift für Bauwesen"1) find anger dem Berwaltungegebande, dem Ifolier= gebande und dem I. Gefängnis - welche eine Seifwafferheizung nach Saag'fchem Shitem erhielten - folgende Gebande mit Beifwaffer= luftheigung verseben:

a) Das II. Wefananis für 450 Erwachsene. 2) Die erforder= fichen Beikwasserapparate mit Lustkammer find an feche verschiedenen Stellen des Gebäudes und in 28 Spftemen untergebracht. Dan beabsichtigte dadurch die dem Binde ausgesetzten Zellen unabhängig und ftarker zu beizen als die entgegengesett liegenden. Die Ruführungsrohre für erwärmte Luft münden in jeden Raum nabe der Dede, die Abführungerohre für verbrauchte Luft liegen diametral ienen gegenüber, steigen bis jum Aufboden des Dachgeschoffes auf und münden dort in schwach geneigte, mit Zinkblech ausgefütterte Solzfanale aus, welche mit den vertitalen Abzugefchloten tommunigieren. Lettere find nur durch eine Blechwand von dem Schorn= ftein der Kalorisere getrenut (Aspiration). Die frische Luft wird durch drei Maschinen=Bentilatoren nach den sechs Beigkammern ge= drückt (Bulfion).

b) Das Arantenhaus für 120 Betten. 3) Bwei van Bed'iche Bentilatoren, welche von einer Maschine von 3 1/2 Pferdefraft ge= trieben werden, drücken die frifche Luft in die beiden langen Beigfammern. Rachdem fie fich dort an den aufgestellten Beigfchlangen erwärmt hat, gelangt sie in die Mischkammer und tritt, auf 30° er= wärmt, in die zu heizenden Raume nahe der Dede ein. Die verdorbene Luft wird am Jugboden abgeführt. Die ftündliche Lüftung pro Bett beträgt 80-100 cbm.

### II. Die Verbindung der Warmwafferheizung mit der Luftheizung.

Eine solche hatte zuerst Loon Duvoir im Irrenhause Prefargier bei Neufchatel 4) zur Anwendung gebracht. Der Wärmerezipient ist ein in der Beizfammer aufgestellter Bafferteffel mit Steigerohr und Rudlaufrohr. Ein offenes Wassergefäß dient dazu, die Luft auf den erforderlichen Feuchtigkeitsgrad zu bringen. Alle entfernteren Räume werden mit Wafferofen geheigt, die näher liegenden Haupträume mit erwärmter Luft aus der Beigkammer.

Der Luftraum für jeden Rranten ift reichlich auf 65 cbm bemessen, und die Austalt faßt 130 Rrante, fo daß 8450 cbm zu erwärmender Raum vorhanden sind.

Die Gesamtkoften der Heizung betrugen 50 000 Frcs. = 40000 Mart.

Es entfallen demnach:

auf je 100 cbm Heizraum . . . 475 M. Aulagefosten, vie täglichen Betriebstoften betragen 0,143 M. für 100 cbm Beigraum.

1) Erbfam, Zeitschrift für Bauwefen, Jahrg. 1877, Beft 8 - 12 und Jahrg. 1878, Seft 4-12.

2) Ebenda Jahrg. 1878, Blatt 21 und 22.

Unm. Im städtischen allgemeinen Rrantenhause gn Berlin, welches durch die Architeften Gropins u. Schmieden in den Jahren 1868-1874 ausgeführt und in Erbfam's Reitschrift für Banwefen, Jahrg. 1875 u. 1876, publiziert wurde, ift das Syftem der Wafferluftheizung im ausgedehnteften Maßftab zur Beheizung und Bentilation von drei einstöckigen und vier zweistöckigen Lavillons in Unwendung gekommen. Dieje, mit vortrefflichen fanitären Gin= richtungen versehene Austalt ist für 600 Kranke errichtet, die in 10 Bavillons und zwei Ifoliergebanden untergebracht find. Bur Er= wärmung und Bentilation der Krankenpavillons 1) dienen langgestreckte, 1,5 m breite und 2,8 m hohe Beigkammern, die fich faft in der ganzen Länge des Krantensaales dicht unter dem Ingboden des Erd= geschosses hinziehen. In diesen Kammern ift eine Rohrleitung von schmiederisernen Patentrohren aufgehängt, an denen fich die durch eine große Augahl von Öffnungen eintretende, frifche Luft erwärmt, um fogleich in die Prantenräume durch im Fußboden des Erdgefchoffes angebrachte Einströmungeoffnungen, welche mit tischähnlichen Registern überbaut sind, zu treten. Nach den entlegeneren Einzelzimmern gelangt die Luft durch vielfach verzweigte Ranale. Die Abführung der ichlechten Luft erfolgt dagegen durch 16 mit Stellflappen verfel'ene Öffnungen am Außboden, welche mit zwei, zu den Seiten der Beizfammer fich hinziehenden Bentilationstanälen fommunizieren und ihrerfeits durch den hoben Abfangeschacht entliftet werden.

Mis Barmeerzenger dienen zwei Barmmaffermitteldrud= Heizapparate, wie folde auf Taf. 34 dargestellt find, und zwar dient ein Apparat als Barmerezipient für die Wafferröhren der Luftheigfammern, aus welchen stündlich für jeden Kranken 77,29 cbm frifche, auf 16° erwärmte Luft zugeführt werben; ber zweite Apparat erheizt die in den Krankengimmern aufgestellten Röhrenregifter und liefert dadurch auch die ftrableude Barme, welche in Kraukeuräumen fo ungern vermißt wird.

Der durchichnittliche, tägliche Rohlenverbrauch eines Pavillons bei mittlerer Winterfalte betrug 71/2 Centner, wovon brei Centner als Verbrand für die Luftheigung zu rechnen find; das ftundlich zu erneuernde Luftquantum eines einftodigen Pavillons berechnet sich auf 3636 cbm.

#### III. Die Kombination der Dampf heizung mit der Luftheipung.

Dieselbe ift im letten Decennium vielfach zur Unwendung gefommen, namentlich da, wo man von einer Aufstellung der Kondensations-Apparate in den zu heizenden Räumen Abstand nehmen mußte und gleichzeitig große, weit verzweigte Anlagen von einem Centralherde aus geheizt werden, oder wo bei Unlage großer Bersammlungsfäle auch eine starke Lufterneuerung notwendig ist, die in der Regel mit Sicherheit nur durch Maschinen - Bentilatoren hergestellt werden fann. Hierzu tritt die Notwendigkeit, daß nach Eintritt des Publifums in diese Räume nicht nur die Wärmeentwickelung gang aufhören, sondern auch die durch Menschen und Beleuchtungsstoffe entwickelte Wärme abgeführt werden muß.

Solche Verhältnisse treten ein in den Sitzungsfälen politischer Körperschaften, den Auditorien höherer Unterrichts-Anstalten, namentlich aber in Konzertfälen und Theatern

<sup>3)</sup> In den großen Krankenfälen, welche eine ftarte Abkühlungs= fläche darbieten, wird der größere Barmebedarf noch außerdem durch ausgestellte Heizschlangen gedeckt, unter Beibehaltung des obigen Evafuationequantums pro Bett und Stunde.

<sup>4)</sup> Bergl. Erbtam, Zeitschrift für Bauwesen 1873, G. 437.

<sup>1)</sup> Bergl. Erbtam, Beitichr. f. Banwejen 1875, Taf. 42 u. 43.

mit ihren weitverzweigten Nebenräumen; dieselben fönnen jedoch allgemein verständlich nur im Zusammenhange mit den Grundzügen der Bentilation besprochen werden, welche wir im VII. Kapitel zu behandeln haben.

Auf den Tafeln 41—45 haben wir die Gesamt-Disposition einer, im größeren Maßstabe angelegten, Dampsund Dampfluftheizung in den Räumen des physioslogischen Instituts zu Berlin dargestellt und in § 62 eingehend erläutert.

Taf. 41 giebt die Einrichtung einer kleineren Heize kammer für Dampfluftheizung. a ist das Dampfregister, b das Dampfzuleitungsrohr, bei o befindet sich das Dampfcinlaße, bei d das Dampfauslaßventil. Mittels der Stellstange r kann die Mischklappe beliebig eingestellt werden, je nachdem die Temperatur des geheizten Kaumes solches bedingt. Der Kapport für den Heizer wird, wie erwähnt, durch Metallthermometer, in Verbindung mit dem im Keller angebrachten Galvanometer, hergestellt.

Als weitere Beispiele der Anwendung einer kombinierten Dampfluftheizung nennen wir an dieser Stelle:

a) den Saal des Abgeordnetenhauses in Berliu') (Fig. 241). Die frische Luft gelangt seit dem Umbau des Jahres 1876 direkt von außen in die Heizkammer, wird durch aerostatischen Druck in einen Gang unter dem Saal getrieben, tritt durch eine Anzahl kleiner Schächte unter den terrassierten Fußboden und strömt auf 16—18° erwärmt durch zahlreiche Öfsungen in den Stoßbrettern der Stusendssäße in den Saal.

Die verbrauchte Luft steigt enwor, entweicht durch eine Anzahl von Scheibenöffnungen des Deckenoberlichtes in den darüberliegenden Dachraum, um von hier ins Freie zu gelangen.

b) In dem auf Tas. 49 dargestellten provisorischen Reichstag se gebäude?) zu Berlin tritt die frische Lust unter Mitwirkung zweier Beutilatoren in die beiden Korridore im Souterrain, welche sich an den Langseiten unterhalb des Sismugszaales hinziehen und aus diesen in zwei langgestreckte Heizkammern, welche mit Dampsröhren erwärmt werden. Bon hier strömt sie in eine Art von Mischkammer über dem Korridor und endlich in vertikalen Kanälen auswärts, um in einer Höhe von 9,4 m nahe der Decke durch acht kreisrunde, mit Ornament versehene Öffnungen von 1,2 m Durchmesser in den Saal auszuströmen.

Die Temperatur der Heizlust wird durch Metallthermometer kontrolliert, sie darf bei Beginn der Sitzung nur  $13^1/2^0$  R. betragen. — Die Lust bewegt sich nun abwärts und gelangt durch zahlreiche Öffnungen der vertikalen Stusenabsätze unter den Fußboden und von hier durch einen Korridor nach dem Aspirationsschacht.

e) Das Wiener Opernhaus ist nach Angaben des Prosessor. Dr. C. Böhm daselbst mit einer vorzüglichen Heizungs= und Bentislationseinrichtung versehen. Die Erwärmung ersolgt durch Damps=lustheizung und ist das durchdachte Shstem mit seiner Ankunsts=, Erwärmungs=, Mischungs= und Verteilungskammer eingehend erst im Zusammenhauge mit bessen Ventilationseinrichtungen zu besprechen.

#### § 66.

# Vergleich der gebräuchlichsten Centralheizsteme.

Es erübrigt am Schluß dieses Kapitels nur noch, die Borteile und Nachteile der besprochenen Spsteme hier im furzen zu präzisieren:

# I. Die Luftheigung

erfordert bei mäßiger Ausdehnung des Gebäudes die billigsten Anlagekosten. — Bei rationeller Konstruktion ist der Apparat einsach, gefahrlos und leicht zu bedienen. — Sin starker Luftwechsel ist mit Leichtigkeit zu erzielen. — Selbst bei starker Kälte geht die Erwärmung schnell von statten. — Die Aufstellung von Heizkörpern in den Zimmern fällt fort.

Bei größerer Ausdehnung des Gebäudes ist dagegen die Anlage mehrerer Feuerstellen geboten, und der sichere Effekt wird daher zuweilen vom Grundriß des Gebäudes abhängig. In alten Gebäuden ist die Anlage in der Regel mit baulichen Schwierigkeiten verbunden.

# II. Warmwasserheizung mit Niederdrud.

Durch Regulierbarkeit und Absperrbarkeit der Heizkörper ist dies System das vollkommenste, indem es zugleich die relativ größte Ausnutung des Brennstoffes gestattet; dagegen sind die Anlagekosten bedeutend. — Die Bedienung ist einsach, ersordert aber Verständnis, und Bentilation ist leicht damit zu verbinden. Das System ist gesahrlos (wegen des geringen Druckes, der darin herrscht) und bei solider Aussührung fast gar nicht reparaturs bedürftig. — Die Reservation der Wärme ist bes deutend, aber die Erwärmung tritt erst nach längerem Feuern ein. — Nur ganz große Gebäude verlangen die Herrichtung mehrerer Feuerstellen.

# III. Warmwafferheizung mit Mitteldrud.

Regulierbarkeit des Effektes, Ausnutzung des Brennstoffes und Ausdehnbarkeit in horizontaler Richtung hat dieses System mit der Niederdruckheizung gemein; auch die Bentilation ist damit bequem zu verbinden. — Die Heizstörper sind kleiner, stärker strahlend, aber weniger zud Reservation geeignet. — Die Anlagekosten sind geringere als bei II.

# IV. Heißwasserheizung.

Auch in alten Gebäuden ist dies System leicht und schnell zu installieren. Die Anlagekosten sind gering; der Betrieb ist einsach und im Preise gleich demjenigen der Lustheizung. Der Effett tritt schnell ein.

<sup>1)</sup> und 2) vergl. Häsede, Bentisation in Berbindung mit Seignug. Berlin 1877.

Dagegen ist eine ausreichende Bentilation nicht leicht mit der Perkinsheizung zu verbinden; wird solche zur Bestingung, so ist Heißwasserluftheizung vorzuziehen. Der Effekt ist schwer nach der Außentemperatur regulierbar. Wärmereservation ist wenig vorhanden, daher die Gesahr des Einfrierens nicht ausgeschloffen.

## V. Die Dampfheigung.

1) Dies Spitem gestattet die größte Ausdehnung in horizontaler wie in vertikaler Richtung: es können sogar eine Anzahl von Gebäuden von einer Feuerstelle aus geheizt werden, die außerhalb ihrer Umfassungen liegt (vergl. Shluß des § 60).

- 2) Die Wirfung tritt schnell und intensiv ein.
- 3) Bentilation durch Pulsion kann leicht mit der Dampsheizung verbunden werden, da der Damps den Betrieb von Maschinenventilatoren gestattet.
- 4) Wo abgehende Dämpfe verwendet werden, ift der Betrieb sehr billig; dient dagegen der Dampf nur Heizzwecken, so wird die Anlage teuer durch Beschaffung der Ressel. Lettere unterliegt polizeilicher Konzession.
- 5) Reservationsvermögen ist fast gar nicht vorhanden, wenn nicht Wasser in den Kondensationsgefäßen stehen bleibt, was die Anlage der größeren Gefäße wegen, verteuert.
- 6) Zur Bedienung ist ein geübter Heizer erforderlich, dem das Berständnis der Resselbeizung nicht mangelt.

Siebentes Mapitel.

# Pentilation der Gebäude.

§ 67.

Die Bentilation der Gebäude bezweckt die Luftserneuerung der Wohnräume, d. h. die regelrechte Abführung der verdorbenen Luft und der in ihr entshaltenen schädlichen Gase und die Zusührung eines, den Prinzipien der Gesundheitspsiege entsprechenden Quantums frischer Luft. Denn die Existenz der organischen Wesen verlangt als das dringendste Bedürsnis: "reine Luft zum Atmeu". Wer, wie der Städtebewohner, selten nur in den Genuß einer ganz reinen Lust gelangt, weiß ihren Wert für das Wohlbesinden zu schätzen!

Erst in neuerer Zeit hat man — in Beobachtung der hohen Sterblichkeitsziffer einer auf engen Raum in großen Städten zusammengedrängten Bevölkerung — es als ein Bedürfnis anerkannt: Arbeitsräume, Bureaux, Schulund Bersammlungssäle, Schlafs und Krankeusäle, Gefängsnisse und Kasernen 2c. mit rationellen Lüftungsanlagen zu versehen. — Erst spät hat sich die öffentliche Ausmerksamskeit und die Gesetzgebung mit diesem wichtigen Ersordernis des Wohlbesindens und Gedeihens der Menschen beschäftigt.

Geschichtliche Vorbemerkungen. Im Mittelalter, selbst bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts hin, fühlte man das Bedürfnis künstlicher Ventilationseinrichtungen nicht.

Gebäude zu zahlreicher Ansammlung von Menschen waren — mit Ausnahme der Kirchen — kaum vorhanden, und in diesen setzteren machte sich wegen ihrer Großräumigkeit ein Luftmangel nicht fühlbar. In den Wohnungen der Städte aber war, wegen der engen Straßen und Höse, für Luftwechsel gar nicht gesorgt: die verheerenden Seuchen vergangener Jahrhunderte werden daher zum Teil der Insasuführeität der Wohnungen und ihrem Mangel an reiner Lust zuzuschreiben sein! —

Als theoretischer Begründer der Ventilation sann der französische Gelehrte A. Gauger angesehen werden, der 1714 eine Abhandlung über die Mechanis des Feuersschrieb; wenigstens gab er dem besannten Physiser Ossaguliers, einem Resugis, die Anregung, auf diesen Prinzipien weiter zu bauen. Dieser übersetzte das Werk Gauger's ins Englische und brachte im Jahre 1723 dessen Ersindung im Hause der Gemeinen zur Anwendung, indem er in der Decke mehrere Luftschächte anlegte und diesen um 1736 noch eine mechanische Vorrichtung hinzusügte, welche er Centrisugalrad nannte. Der Mann, der dasselbe drehte, wurde "Ventilateur" genannt.

Bekannter als diese Versuche und von greifbareren Erfolgen begleitet, waren die fünstlichen Lüftungseinrichtungen, welche im Jahre 1750 auf Veranlassung der englischen Regierung durch den Dr. Hales getroffen wurden, um der Sterblichkeit im Gefängnis von Newgate Einhalt zu thun. Trotz der sehr primitiven Vorkehrungen minderte sich die Sterblichkeit in der Folge so bedeutend, daß monatlich nur noch ein Maun dem Gefängnissieder erlag, während vorher dasselbe täglich ein Opfer gefordert hatte.

Diese wichtigen Erfahrungen blieben indessen Jahrzehnte hindurch unbeachtet, bis die Anwendung des Dampfes zu Heizzwecken (veral. die Einleitung § 58) und die Beizung mit erwärmter Luft nach dem System des Prof. Meigner in Wien 1) (1823) die Frage der Bentilation aufs Neue in den Bordergrund stellten. - Tredgold und Whitwell2) behandelten diesen Gegenstand eingehend und stellten die Theorie der Bentilation fest. Das Werk von Tredgold führt den Titel: Brundfäte der Dampfbeizung und Lüftung aller Urten von Gebäuden. Rach der engl. Ausgabe bearbeitet von Kühn 1826, 2. Aufl. 1837. Im großen Maßstabe aber fam die fünstliche Bentilation erst beim Bau des Parlamentshauses in den Jahren 1845 -47 zur Anwendung, und zwar wurde hier die Luft nach den Vorschlägen des Dr. Reid in Edinburg durch mechanische Bentilatoren eingeführt. Dies System der "Bulfion" (insufflation) wirkte aber so gewaltsam, daß Dr. Reid infolge vieler Beschwerden die Bentilatoren beseitigte und durch ein System ber "Afpiration" ersetzte, welches sich auch in der Folge bewährt hat.

Als Folge der in den Jahren 1857 und 1860 vom Parlament veranstalteten Enquêten, welche sich mit der Bentilation und den hygienischen Einrichtungen der Kasernen und Militärhospitäler beschäftigten, kamen die höchst mangelshaften sanitären Zustände dieser Gebäude zur Sprache, und müssen sortan, auf Grund von Parlamentsbeschlüssen, alle öffentlichen Gebäude Englands mit Lüstungseinrichtunsgen versehen werden. Der Krystallpallast zu Sydenham, das Guy-Hospital, das Thomas-Hospital zu London, viele Konzertsäle und Theater wurden in rascher Auseinandersolge zu ebensovielen Objekten, an denen die neuen Vorschriften mit mancherlei Modisikationen zur Anwendung kamen.

In Frankreich sind die umfassendsten Versuche über Lüftung und Heizung durch den Artisseriegeneral Arthur Morin³) gemacht und bei den großartigen Unlagen der Pariser Hospitäler Lariboisière, Necker und Beaujon zur Anwendung gebracht worden. Letztere sind nach den Systemen der französischen Ingenieure Léon Duvoir,

Thomas & Laurens resp. Grouvelle und van Hede ausgeführt und 1854 in Thätigkeit gesetzt worden. 1) Das Conservatoire des arts et métiers, die Deputirtenkammer, der Palast des Senats, serner das théâtre lyrique und du Châtelet wurden in den Jahren 1854—62 ebenfalls nach Morin's Angaben geheizt und gelüftet, und die Methode so vervollkommnet, daß deren Anwendung sich schnell in die Nachbarstaaten verbreitete.

Eine wahrhaft wissenschaftliche Basis erhielt die Bentilationsfrage aber erst durch Prosessor Dr. Max v. Pettenkofer in München. Seine Ansichten sind niedergelegt in dem epochemachenden Werke: Bersuche über den Luftwechsel in Wohngebäuden, München 1858. Diese analytischen Forschungen gaben Hilfsmittel an die Hand, um exakte Erhebungen über den Grad der Luftverderbnisanstellen zu können, wie sie Grassi für die oben genannten Pariser Hospitäler und Pros. Dr. Carl Böhm am Garnissonshospital in Wien anstellte und 1862 veröffentlichte.

Während aber auf dem von Prof. v. Pettenkofer geschaffenen, streng wissenschaftlichen Wege rüftig weiter geschritten wird, sind alle wichtigen Kulturvölker der Erde bemüht, die Fortschritte der Wissenschaft auch für das öffentliche Leben und die Gesundheitspflege nutbar zu machen, und diese neueren Bemühungen sind zum Teil in einer Reihe von Broschüren und Abhandlungen niedergelegt, von denen wir untenstehend?) die wichtigeren mitteilen.

1) Sorgfältige, vergleichende Berjuche mit den beiden, in diesem Hospital eingerichteten Spstemen der Bentilation in Berbindung mit Heizung, nämlich Léon Duvoir (Aspiration) und Thomas n. Laurens (Bussion), sind von Dr. Grafsi angestellt und veröffentlicht in dessen, Etude comparative de deux systèmes de chaussage et ventilation établis à l'hôpital Lariboisière". Paris 1856.

Von großer Tragweite für die Wissenschaft war auch das im Vorhergehenden vielsach eitierte Werk Péclet's, Traité de la chaleur considerée dans ses applications. III. édit. Paris 1860—1861.

 D. B. Reid, On ventilation in american dwellings. New York 1873.

Lewis W. Leeds, A Treatise on ventilation. II. edit. New York 1876.

Sulla ventilatione naturale delle caserne per B. de Benedictis, maggiore del Genio. Roma 1875.

Bolffhügel, Über die Prüfung von Bentilationsapparaten. 1876.

- (3. Lunge, Zur Frage der natürlichen Ventilation mit Beschreibung des minimetrischen Apparates zur Bestimmung der Lustver= unreinigung. Zürich 1877.
- C. Lang, Über natürliche Bentilation und die Porofität der Baus materialien. Stuttgart 1877.
- C. Häseke, Theoretisch-praktische Abhandlung über Bentilation in Berbindung mit Luftheizung. Berlin 1877.
- V. C. Joly, Traité pratique du chauffage etc. II. édit. Paris 1873. E. Munde, Zimmersuft, Bentilation und Heizung. 2. Aust. 8.

Leipzig 1877.

Stäbe's Preisschrift über die zwedmäßigsten Bentilationsspfteme. Berlin 1878.

<sup>1)</sup> Meißner's Syftem wurde in Deutschland angeseindet, in England bagegen sind seine Prinzipien in Armenhäusern und Gefängsnissen vielsach verwertet worden. Bergl. auch § 54 des Werkes.

<sup>2)</sup> Whitwell, on warming and ventilating houses and buildings by means of large volumes of attempered air. London 1834. 4.

<sup>3)</sup> Morin. Etudes sur la ventilation. 2 vol. Paris 1863.

Zahlreiche Abhandlungen sind endlich in folgenden Fachzeitschriften enthalten:

Dentsche Bierteljahrafchrift für öffentliche Gesundheitapflege; Zeitschrift für Biologie;

Annalen der Chemie und Pharmacie;

Jahresbericht der chemischen Centralstelle für öffentliche Gefundheitäpflege in Dresben;

Abhandlungen der naturwiffenschaftlich-technischen Kommiffion der Münchner Atademie der Wiffenschaften;

Landwirtschaftliche Jahrbücher;

Der Gesundheits=Ingenieur. Organ des Vereins für Gesunds heits=Technit; endlich die

Zeitschriften der Architekten= und Ingenieurvereine zu Hannover und Wien; "Zeitschrift für Banwesen" und "Allgemeine Bauzeitung", Wien; "Centralblatt der Ban=Verwaltung".

#### \$ 68.

# Prinzipien der Ventilation.

Notwendigkeit der Ventilation. Reine atmosphärische Luft ist bekanntlich — wo immer man sie auch
untersuchen möge — in der Zusammensetzung fast
überall gleich, nämlich ein Gemenge von 21 Proz.
Sauerstoff und 79 Proz. Sticktoff, mit einer variablen
Quantität Wasserdamps (S. 89). Außerdem enthält sie
stets eine gleichmäßige 1) Beimischung von Kohlensäure

M. A. Wazon, Rapports sur l'exposition universelle de 1878; VI. Chauffage et ventilation des édifices publics et privés. Paris 1879.

Friedr. Paul, Lehrbuch der Heise und Luftungstechnik. Wien 1885, 8.

Cd. Deny, Die rationelle Heizung und Lüftung. (Preisgefrönte Schrift.) Deutsche Ausgabe von Häseke. Berlin 1886.

Rietschel, Lüftung und Beigung von Schulen. Berlin 1886.

Bolpert, Theorie und Pragis der Bentisation und Heizung. II Aufl. Miteinem Anhang "Ans der Wohnungs-Hygiene". Leipzig 1887.

Anmerkung. Die Werke von Ferrini und Lalérius, welche die ganze Wärmetechnik behandeln, sind bereits in den Ansmerkungen zu S. 36 und 179 erwähnt; ebenfo Morin's Manuel du chaukfage et de la ventilation. In deutscher Bearbeitung von Degen.

1) Durch Mr. Thomas Walter, Professor Henry und Dr. Wheterell wurden dem Kongreß der amerikanischen Freistaaten Tabellen überreicht, welche Lustanalysen aus allen Teilen der Erde enthalten, angestellt zu allen Tages= und Jahreszeiten, innerhalb und außerhalb der Hänger. Als Mittel der Schätzung galt (nach Petten=toser's Borgang) der Gehalt an Kohlensäure. Die Lust wurde in der Zusammensetzung gleichmäßig besunden, selbst in Manchester, wo jährlich zwei Millionen Tons Kohlen verbrannt werden, deren Kanch die Lust erfüllt. Hier glaubte daher die Gesundheitstemmission den Faktor zu sinden, der die Lust verschlechtert. Aber man war entstänicht: der Kohlensäuregehalt betrug zwar an einigen Stellen 10, 12, sogar 15 Teile auf 10000, im Durchschnstützen ur 0,00075 (während reine Lust 0,0004-0,00045 Kohlensäure enthält). Dieser Kohlensäuregehalt der Lust sit äquivalent demsenigen eines Zimmers Brehmann, Bau-Konstruttionssetzer. IV. Dritte Aussage.

(0,0004—0,0006 vom Volum der Luft), geringe Quantitäten von Ammoniak, Salpetersäure und Spuren von Jod. — Meine Luft enthält auch zuweilen Dzon<sup>1</sup>), wie es scheint eine Modisitation des durch chemische Attion erregten Sauerstoffes, welcher eine Rolle in der Zerstörung der Miasmen spielt. Endlich sind in der Luft Myriaden kleiner Organismen, Gärungserreger, sogenannte Vibrionen, enthalten und Bakterien, Pilze, welche bei der Übertragung kontagiöser Krankheiten einen wichtigen Ginfluß ausüben. Auch die Sumpsluft der Niederungen (Malaria) enthält gewisse krankheitserregende Ursachen, deren Übertragung sich zur Zeit der Kenntnis entzieht.

Gewöhnlich wird nun angenommen, daß die Zimmerluft um fo reiner und atembarer fei, je weniger Rohlenfäure fie enthält, weil mit der letteren im gleichen Verhältnis auch die übrigen Ausatmungsprodufte. d. h. Wasserdampf und organische Bestandteile, welche lettere sich chemisch nicht nachweisen lassen, zunehmen. Diese werden durch Schweiß und Exhalation aus dem Körper ausgeschieden und tragen zur Verderbnis der Zimmerluft bei. Dr. med. Carl Munde2) in seiner Abhandlung über Zimmerluft jagt darüber etwa jolgendes: "Bringen drei Bersonen acht Stunden in einem ganglich unventilierten Schlafzimmer zu, so wird die Luft am Morgen 1,25 kg ausgedünstete Auswurssstoffe und 0,5 cbm Kohlenfäure enthalten, und solche Luft hat unsere Jugend Tag für Tag in den Schlafe, Schule und Wohnzimmern einzuatmen!" Alber selbst tödlich fann die vergiftete Luft eines fleinen Raumes wirken, wenn viele Personen in ihm zusammengedrängt find. Außer älteren, befannten Thatsachen aus dem Ariege der Engländer in Indien und den 300 gefangenen Öfterreichern nach der Schlacht bei Aufterlitz, von denen in einer einzigen Nacht 260 an Luftmangel starben, sei folgende Mitteilung von Henry Lewis3) erwähnt.

Am 2. Dezember 1848 wurden am Bord des Dampfers Londonderry in einer stürmischen Racht durch Unwissenheit des Kapitäns 150 Perfonen in die Kajüte der Hinterdeckspassagiere eingesperrt. Diese Kajüte war nur 18 engl. Fuß

von 75 obm Inhalt, in welchem sich eine Familie von fünf Personen und eine Gasslamme während sieben Minnten ohne Luftsernenerung besinden. Die übrigen Lustanalysen von London, Paris, Madrid, Genf, Washington und vom atlantischen Ozean & ergaben den gleichmäßigen Kohlensäuregehalt von 0,0004—0,0006. Als Basis sür die Rechnung kann 0,0005 für alle Fälle als ausreichender Mittelswert angesehen werden.

- 1) Ozon ift ohne Zweifel eine ber Hauptursachen der Beilfamteit der Landluft. Bei Südwestwind enthält die Luft das größte Quantum Czon.
- 2) Zimmerluft, Bentilation und Heizung von Dr. Carl Munde. Leipzig 1876.
  - 3) Bergl. deffen: Phyjiologie des täglichen Lebens. 1.

tang, 11 Fuß breit und 7 Fuß hoch. Der Kapitän ließ die Luken schließen, und die unglücklichen Passagiere waren verurteilt, die verdorbene Lust immer auss neue zu atmen. Als es endlich vor Tagesanbruch einem der Passagiere gelang, sich mit Gewalt einen Weg auf das Verdeck zu bahnen, um den Steuermann zu alarmieren, waren bereits 72 Passagiere tot, viele im Sterben, ihre Körper krampshaft gewunden, das Blut war ihnen aus Augen, Nasen und Ohren getreten. Es läßt sich rechnerisch nachweisen, daß bei dem geringen Lustraum von 40 cbm Inhalt abzüglich 10 cbm für das gesamte Körpervolum der 150 Passagiere auf eine Person nur

$$\frac{30}{150} = 0.2$$
 cbm Enftraum

entsielen. Nach untenstehender Tabelle werden erzeugt pro Person stündlich im Mittel 20 l oder 0,02 cbm Kohlensäure, d. h. es war nach einstündigem Atmen der Gehalt an Kohlensäure auf

$$\frac{0.02}{0.2} = 0.1 \text{ cbm} = 10 \text{ $\mathbb{P}$ros.}$$

geftiegen, eine Luftmischung, bei welcher der Mensch nicht leben kann.

Die durch den Lebensprozeß erzeugte Kohlenssäure ist zum Teil der ausgeatmeten Luft beigemischt, zum Teil wird sie durch die Hautporen ausgeschieden. Die Menge, welche die Individuen ausatmen, ist nicht immer dieselbe, sondern wechselt je nach der Individualität, dem Alter, der Art der Thätigkeit und der Beschaffenheit der Nahrung. Die Kohlensäureausscheidung durch die Hautporen beträgt nur ½100 der ausgeatmeten Kohlensäuremenge.

Wir wollen nun untersuchen, wie sich die stündliche Kohlenfäureproduktion der Individuen unter verschiedenen Berhältnissen stellt.

Ültere Arbeiten über diesen Gegenstand rühren von Andral und Gavaret her; neuere Versuche sind v. Petten stofer und Boit mit Respirationsapparaten angestellt worden. ) Sie konstatierten eine größere stündliche Kohlensäure ausscheidung bei Tage, als bei der Nacht, und bedeutend höhere Ausgabe dieses Gases bei stattsindender Muskelarbeit, und zwar in solgenden Verhältnissen:

bei Ruhe	bei Arbeit	Nachts
22,61	36.3 1	16.7 l.

Aus Scharling's2) Beobachtungen ergaben sich folgende Zahlen:

Zudir	oid	ne	n		Alter Jahre	Körpergewicht kg	Stündliche Kohlenfäure= Ubgabe 1
Ruabe .			,		91/4	22,00	10,3
Mädchen				. 1	10	23,00	9,7
Jüngling				. 1	16	57,75	17,4
Jungfran				.	17	55,75	12,9
Manu .				. /	28	82,00	18,6
Frau .					35	65,50	17,0

Breiting 1) fand gelegentlich seiner Untersuchungen der Luft in Schulzimmern folgende stündliche Kohlensäures ausgabe:

Bei Mädden von 7-8 Jahren 10,5 Proz. während des Schulunterrichts,

Auch der Einfluß, den die Krankheiten auf den Atmungsprozeß ausüben, ift hier zu erwähnen, denn er steht in direktem Berhältnis zu der Luftmenge, welche in Krankenhäusern pro Kopf und Stunde verlangt wird. Lenden und Liebermeister konstatierten, daß alle Fieberzustände eine stärkere Kohlensäureentwicklung hervorrusen, deren Quantität sich zu derzenigen des gesunden Menschen verhält wie 1,5:1.
— Im Hospital von Bincennes wurde das Bentilationsquantum im Saal der Fieberkranken auf 60 cbm pro Bett und Stunde erhöht, während in den übrigen Krankenräumen nur 30 cbm pro Kopf vorhanden sind.

Im allgemeinen ist also die Größe der Kohlensäureausscheidung durch vorstehende Bestimmungen gegeben. Um
sicher zu gehen, wird man aber nach E. Lang gut thun, in
Anstalten schon für Schüler von 13 Jahren die Kohlensäureausscheidung Erwachsener anzunehmen, und für Lokale, in
denen Personen von verschiedenem Alter und Geschlecht sich
aushalten, die Zahlen zu benutzen, welche sich nach v. Pettenkofer und Voit für kräftige Männer ergaben (22,61),
weil ein auf diese Rechnung basierter, mäßiger
überschuß stets willkommen sein wird. Für Turnhallen, Fechtböden und Tanzsäle ist die Ausscheidung kräftiger
Männer bei starker Muskelarbeit = 36,31 anzunehmen. 2)

Nun ist zwar durch Erfahrung bestätigt, daß man sich ohne Störung des Wohlbefindens einige Stunden in einer Luft aufhalten kann, welche  $10^{\circ}/_{00}$  an Kohlensäure enthält. Die Kohlensäure ist also kein Bedenken erregendes Moment an sich — aber mit ihr im gleichen Verhältnisnehmen auch die übrigen Ausatmungsprodukte (Wasserdamps

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Biologie, Bd. II, S. 546.

<sup>2)</sup> G. Lehmann, Handbuch der physiologischen Chemie, Bd. III, S. 320.

<sup>1)</sup> C. Lang, über natürliche Bentilation, G. 27.

<sup>2)</sup> Untersuchungen über die Berunreinigung der Luft durch tünstliche Beleuchtung. Zeitschrift für Biologie, Bd. XII.

nnd organische Bestandteile) zu. Diese letzteren aber scheinen es gerade zu sein, welche — wenn sie sich zersetzen — das Wohlbesinden der Menschen stören, denn lange ehe der Rohlensäuregehalt eine bedensliche Höhe erreicht, bemerkt man durch die Geruchsorgane, daß die Luft verunreinigt ist. Für jeden Raum, der gesund erhalten werden soll, muß daher die durch Atmung, Ausdünstung und Beleuchtung verdorbene Luft ersetzt werden. Findet diese Lufterneuerung stetig und in ausreichendem Maße statt, so wird Kohlensäure und Wasserdamps auf ein zuträgliches Maß zurückgeführt.

Die Menge der abzuführenden Luft (der Lüftungssbedarf) spielt also auch eine wichtige Rolle; er fällt versschieden aus, je nachdem man den Grenzwert der Verunreinigung der Zimmerluft hoch oder niedrig normiert. Als Maßstab für die Verunreinigung wählt man mit Borteil den Kohlensäuregehalt, da dieser sich am sichersten bestimmen läßt, denn die organischen Substanzen sind nicht meß- und wägbar, und der Basserdampf ist sein sicheres Zeichen für die Verunreinigung.

v. Pettenkofer erklärt nun jede Luft als schlecht für dauernden Ausenthalt, welche — infolge von Atmung und Ausdünstung — mehr als 1 Proz. Kohlensäure enthält; gute Zimmerluft hat nach seinen Angaben 1) höchstens 0,7 Proz. Kohlensäuregehalt. Da aber nach dem vorstehenden die Produktion von Kohlensäure nach Alter und Geschlecht verschieden ausfällt, so gilt dasselbe auch für den Lüftungsbedarf. Um dieses Luftquantum theoretisch zu ermitteln, bezeichnen wir mit:

C den stündlichen Bentilationsbedarf pro Ropf;

l sei die stündliche Kohlenfäure-Produktion,

p der Grenzwert der Berunreinigung der Luft,

a der Gehalt der atmosphärischen Luft an Kohlensäure, dann ift

$$C = \frac{1}{p - a}.$$

Ausgeatmete Luft enthält nach Vierordt  $43,34\,^{0}/_{00}$  Kohlensäure, sie muß also mit so viel frischer Luft gemischt werden, daß die Rohlensäure nach der Mischung höchstens den Grenzwert (0,0007) erreicht. Die atmosphärische Luft fann daher, um gut zu bleiben, nur 0,0002, höchstens 0,0005 an Rohlensäure aufnehmen, d. h. man bedarf für jedes Volum ausgeatmeter Luft nach umstehender Formel

$$\frac{43,34}{0,7-0,5} = \frac{43,34}{0,2} = 216,7$$

Volumina frischer Luft.

Die stündlich pro Kopf ausgeatmete Luftmenge beträgt bei 1050 Atemzügen à 0,05 l zusammen = 525 l, mithin die theoretische Lustzusinhr pro Kopf und Stunde

$$525 \times 216.7 = 113.8$$
 cbm.

Beispiel. Ein erwachsener Schüler erzeugt stündlich 19,3 l Kohlenfäure (nach Boit und v. Pettenkofer).

1) für den Grenzwert p = 0,0007 ist

$$C = \frac{0,0193}{0,0007 - 0,0005} = 95,5 \text{ cbm},$$

2) für p = 1 ist dagegen

$$C = \frac{0{,}019}{0{,}001 - 0{,}0005} = 38,6 \text{ cbm},$$

und zwar ohne Rücksicht auf die durch Flammen hervorsgerufene Verunreinigung.

Einfluß der Beleuchtung. Der Betrag von p
ist nach v. Pettenkofer auch für größere Käume 0,0007
bis 0,0010. Für belenchtete Käume ist ein sicherer Grenzwert noch nicht sestgestellt 1); es bleibt also sein anderer Ausweg, als die Kohlensäureprodnstion der gegebenen Unzahl Flammen von bestimmter Lichtstärke zu berechnen und diesen Betrag mit dem durch die Bewohner erzeugten Grenzwert in Berbindung zu bringen. Um in der Praxis einen Überschlag zu machen, kann nachstehende, aus den Bersuchen von Erisman herrührende Tabelle dienen:

Tabelle I. Über die Entwichelung von Kohlenfäure durch verschiedene Beleuchtungsmaterialien (nach Erisman).

Belenchtungs: Modus	Materials Berbrauch für eine Stunde	Lichtstärfe in Kormal= ferzen	Rohfens fäures produttion per Stunde in Litern
Betroleum=Spaltbrenner	35,5 g	10	56,8
	= 0.045 l		_
Betrolemm=Rundbrenner	5,05 g	7,6	61,6
	= 0.064 1	_	_
Essampe	22,4 g	ca. 4	31,2
	= 0.025 1	_	_
Rerge	20,7 g	1	11,3
Steinfohlengasschnittbreuner .	140 l	7,8	92,8
Steintohlengasflachbrenner .	127 l	10	86,0

Ein Gasschnittbrenner, der stündlich 140 l Gas verbraucht, erzeugt also in dieser Zeit 92,8 l Kohlensäure, d. h. etwa so viel als vier erwachsene Personen.

Der Kohlensäuregehalt a der zuströmenden Luft ist zwar etwas verschieden, kann jedoch in Städten nach der Ansicht von Lang und Wolffhügel zu 0,0005 angenommen werden, wodurch sich der Bentilationsbedarf bei Ausstellung des Programms eher zu groß als zu klein ergiebt.

Bei Berechnung von C aus der Formel  $C = \frac{1}{p-a}$  iss nun nach vorstehender Anleitung zu verfahren. Als

<sup>1)</sup> Über den Luftwechsel in Wohngebanden. München 1858.

<sup>1)</sup> v. Pettenfvser halt es für zulässig, einen Zuschlag zum Grenzwert p in die Formel einzuführen, welcher bis 1 Proz. bestragen darf, während Erisman 0,7 Proz. als Maximum gestatten will.

Beispiel für derartige Berechnungen diene folgender Fall, den Lang 1) behandelt.

Ein Zimmer, welches durch zwei Gasschnittbrenner von je 7,8 Normalkerzen-Lichtstärke beleuchtet ist, wird bewohnt von einem Mann, zwei Frauen, einem Jüngling, 16 Jahre alt, einem Mädchen von 9 Jahren. Es ist die stündliche Kohlensäureabgabe bei sitzender Thätigkeit und daraus der Ventilationsbedarf zu bestimmen. Nun beträgt die stündliche Kohlensäureabgabe

I. Um bei dieser Kohlensäureproduktion die Luft völlig rein zu erhalten, d. h. den Grenzwert a = 0,0007 nicht zu überschreiten, braucht man stündlich bei Gaslicht

und wenn man die Zahl a = 0,0010 als Grenzwert dulden will, so sind nur ersorderlich:

$$\frac{0,2716}{0,0010 - 0,0005} = 543 \text{ cbm}.$$

II. Der Lüftungsbedarf bei Tage für den Grenzwert a = 0,0007 beträgt dagegen:

$$\frac{0,0860}{0,0007 - 0,0005} = 430 \text{ cbm};$$

und für den Grenzwert 1,0 pro Mille oder a = 0,001 sogar nur

$$\frac{0,0860}{0,0010 - 0,0005} = 172 \text{ cbm}.$$

Unstatt, wie oben, die durch Leuchtstoffe erzeugte Kohlenfäure wirklich zu bestimmen, kann man in der Formel auch einen Zuschlag zum Grenzwert einführen, welcher nach v. Pettenkofer 1 Proz., nach Erisman 0,7 Proz. betragen soll. Dadurch sindet man für den kleineren Grenzwert:

und wenn der Grenzwert a = 0,001 geduldet wird:

0.0017 - 0.0005

$$\frac{0,2716}{0,0020 - 0,0005} = 181,1 \text{ cbm};$$

$$\frac{0,2716}{0,0020 - 0,0005} = 226,3 \text{ cbm}.$$

Die für verschiedene Beleuchtungsarten erforderlichen Luftmengen stellen sich nun wie folgt:

1) Für Kerzenbeleuchtung. Eine Stearinkerze, welche stündlich 11 g konsumiert und nach Tabelle I 15 l Kohlensäure entwickelt, bedarf, wenn der Grenzwert 1 pro Mille nicht überschritten werden soll, eine stündliche Zustuhr von

$$\frac{0{,}015}{0{,}001 - 0{,}0005} = 30 \text{ cbm Yuft.}$$

Ein Kilogramm Stearinfäure erzeugt bei der Verbrennung 9715 Wärme-Sinheiten und daher werden bei 11 g Konsum pro Stunde entwickelt: 106,5 Wärme-Sinheiten (Andral und Gavaret fanden 108 Wärme-Sinheiten).

Diese 106 Wärme-Einheiten genügen, um das stündlich erforderliche Lüftungsquantum von 30 cbm um

$$\frac{106}{30 \times 1.2 \times 0.237} = 12.4$$
 Grad

zu erwärmen.

2) Gasbeleuchtung. Ein Steinkohlengasslachbrenner von 10 Normalterzen Lichtstärke absorbiert stündlich 127 l Gas und erzeugt stündlich 86 l Kohlensäure (vergl. Tabelle S. 187). Diese 86 l erfordern, wenn der Grenzwert p—l pro Wille nicht überschritten werden soll, eine Zusührung pro Stunde von

$$\frac{0.086}{0.0005} = 172 \text{ cbm Yuft.}$$

Bei der Verbrennung von 1 ebm Leuchtgas werden erzengt 6814 Wärme-Einheiten (ohne Kondensation); durch einen Schnittbrenner, der stündlich 127 l Gas konsumiert, werden daher stündlich 865 Wärme Sinheiten entwickelt, welche die einzuführende Luftmenge erwärmen um:

$$\frac{865}{172 \times 0.237 \times 1.2} = 17.9 \text{ Grad.}$$

3) Clektrische Beleuchtung. Nach den Versuchen des Ingenieur Fontaine 1) giebt eine elektrische Lampe

<sup>1)</sup> C. Lang, Uber natürliche Ventilation. S. 31 u. 32

<sup>1)</sup> Eclairage à l'électricité, 1877, pag. 63.

ein gleichmäßiges Licht von der Stärke von 100 Schnittsbrennern, wobei stündlich 5 cm Kehlenstäbe von 1 qcm Querschnitt verbrannt werden. Die Dichtigkeit der Kohle ist ungefähr 2,35, man verbraucht aber stündlich im Maxismum 12 g Kohle, welche 44 g oder nahezu 22 l Kohlensfäure erzeugen.

Um die Kohlenfäure auf das zuläfsige Maß zu reduszieren, sind stündlich nötig nur

$$\frac{0.022}{0.0005} = 44 \text{ cbm } \Re \mathfrak{uft}$$

für 100 Flammen Lichtstärke! Vergleicht man dies geringe zur Verbrennung erforderliche Luftvolum mit dem für gewöhnliches Leuchtgas zu beschaffenden, welches sich auf 172 oden pro Flamme berechnet, also für 100 Flammen = 17200 oden beträgt, so ergiebt sich: daß die Gasebeleuchtung ein Luftvolum verlangt, welches  $\frac{17200}{44}$  = 380 mal so beträchtlich ist, als das zur elektrischen Velenchtung ersorderliche.

Diese ungeheure Zahl führt uns mit Notwendigseit dahin, im Sinne der Zimmerhygiene nach Möglichkeit eleftrische Beleuchtung statt der Gasbeleuchtung einzuführen, weil letztere nicht nur gefahrvoll, sondern auch übermäßig hitzend und ungesund ist.

# Bärmeproduttion burd Menschen.

Der Atmungsprezeß ist nichts anderes, als die langsame Verbrennung (Dydation) des tohlenstoffreichen venösen Blutes in den Lungen, wobei eine, im Verhältnis zu seiner Intensität gesteigerte Wärmemenge frei wird. Diese Wärmemenge beträgt nach Gavaret's Versuchen 2,3 Wärmemenge beträgt nach Gavaret's Versuchen 2,3 Wärmemenge beträgt nach Gavaret's Versuchen 2,3 Wärmemendeten pro Kilogramm Körpergewicht und pro Stunde, und das Gewicht des Menschen im Mittel 65 kg ist, so resultiert daraus eine mittlere Wärmeproduktion von 169,5 Wärmeschicken. Hirn<sup>1</sup>) fand die mittlere stündsliche Wärmeproduktion nach direkten Versuchen:

bei einem sitzenden Manne = . . 170 W.-Ginh.;

" starfer Mustelarbeit = . . . . ein Fieberfranker von 65 kg Körper»

Ourch diese 140 Wärme-Einheiten werden per Stunde in der Temperatur erhöht 40 obm Bentisationsluft um

$$\frac{140}{40 \times 1,2 \times 0,237} = 12,3$$
 ° C.,

wobei der Faktor 0,237 die spezifische Wärme der Lust und 1,2 das Gewicht eines Anbikmeters Lust bei 20° bezeichnet.

Aus diesen numerischen Resultaten ersieht man, daß trotz einer ausreichenden Lüftung von 40 cbm pro Kopf dennoch die abgesaugte Luft eine ansehnliche Temperaturzunahme erseidet, und daß die Temperatur des Zimmers nuerträglich werden müßte, wenn man die Ventisation unterbrechen oder ganz einstellen wollte. In diesem Falle wäre man nur auf diesenige Luft angewiesen, welche nebensher durch zufällige Fugen resp. beim Öffnen der Thüren eindringt.

Wasserdamps als Produkt der Respiration und Perspiration ist in erheblicher Beimischung in der Zimmersuft enthalten. v. Pettenkoser und Voit sanden mit Hüsse Experimentierkabinets: daß ein junger, frästiger Mann bei ruhigem Verhalten stündlich im Mittel 58 g Wasserdamps erzeugte, wofür als Maximum 60 g zu seizen sind. Während der Arbeit steigerte sich die Zahl auf rot. 120 g pro Stunde, d. h. auf das Doppelte.

Wird der stündliche Bedarf von frischer Luft für einen Mann bei ruhigem Verhalten zu 40 cbm augenommen, so hat jeder Kubikmeter aufzunehmen unr  $\frac{60}{40~{\rm cbm}}=1,5~{\rm g}$  Wasserdamps. 1)

Der Ventilationsbedarf ist das Volum der für eine Person stündlich auszuwechselnden Lust. Dieser Bedarf ist umstehend, unter Benutzung der v. Pettenkoser'schen Grenzwerte, für verschiedene Fälle theoretisch ermittelt worden, wobei sich — im Vergleich zu den auf Erfahrung gegründeten Angaben — in der Regel höhere Werte ergeben, als die nachsolgende Tabelle enthält. So verlangt Morin stündlich in Schulen sür Erwachsene 25—30 edm Lust, während, wenn man von der Kohlensäureproduktion eines erwachsene Schülers ausgeht, der Ventilationsbedarf für den Grenzwert p = 1 pro Mille gefunden wird:

Morin's Zahlen sind aber für gewöhnliche Schulen reichtich bemeisen, da bei beschränkter Unterrichtsduner schon 10 obm nachweislich genügen würden. Das Volum von 12—15 obm kann daher als sehr reichlich erscheinen. In den Rommunalschulen Verlins entfallen durchschnittlich nur 4—5,5 obm Lustvolum pro Kopf und dennoch genügt dies meist, weit die Kinder während der stündlich angeordneten Pausen das Schulzimmer verlassen müssen.

<sup>1)</sup> S. M. Şirn, Théorie mécanique de la chaleur, III. édit. Paris 1875—76.

<sup>11</sup> Die Sättigungsfapacität bei + 200 C. beträgt dagegen 17,2 g.

Zwar haben die Anforderungen an ausreichende Luftsusuhr im Laufe der letzten 25 Jahre wesentliche Steigerungen erfahren, wie eine von E. Häseche gegebene Zusammenstellung in dessen "theoretisch» praftischer Abhandslung über Beutilation" erkennen läßt. Indessen hat auch General Morin die Zahlen seines Bentilationsprosgrammes bedeutend erhöht, so daß man sie bei dem jetzigen Stande der Bentilationsfrage als reichlich genügen dansehen kaun, wenn im übrigen nur die Anlage der Luftzusund «Abkührung eine zweckmäßige ist.

# Bentilationsbedarf pro Kopf und Stunde 1) (nach Morin).

In	Arankenhäusern	für	gewö	hnlid	e.	Arai	ıfe		60—70 e	bm,
"	"	11	Ver	wund	ete	٠			100	11
11	"	bei	Epi	demie	n				150	"
"	Gefängnissen .								50	11
"	gewöhnlichen W	ertst	ätten						60	"
"	Kasernen bei T	age							30	1:
//	" " " N	acht							40 - 50	"
"	Theatern .								40 - 50	"
"	Versammlungss	älen	je	nady	ì	er	岁(	2		
	nutzungsbar	ier							30-60	,,
"	Schulen für Ri	nder							1215	,,
"	Schulen für Er	cwad	hsene	٠.					25 - 30	"
11	Schulanstalten s									"

# Berhältnis zwischen dem Luftvorrat und dem Bentilationsbedarf.

Luftvorrat, Luftkubus ist die Anzahl von Kubitsmetern, welche auf jede einzelne der in einem Raume besindlichen Personen bei gleicher Verteilung trifft. Der Luftstubus wird also erhalten, wenn man mit der Personenzahl in den fubischen Raum dividiert. Daher ist Lustkubus und Ventilationsbedarf nie dasselbe. Bei mehrstündiger Besutzung eines Raumes kann man aber die in dieser Zeit notwendige Lustmenge gleichsetzen der Summe aus Lustvorrat und Ventilationsbedarf.

Die Ansichten über das Verhältnis zwischen beiden Zahlen gehen vielsach auseinander. Zuweilen sindet mau die Regel befolgt, daß Luftkubus und Ventilationsbedarf pro Kopf und Stunde 100 obm betragen sollen. So werden in den englischen Kasernen stündlich pro Mann gerechnet 17 obm Luftkubus und in dieser Zeit 83 obm

frische Luft eingeführt. Es frägt sich nur, ob das Benstilationsquantum hier nicht zu groß wird, ob durch die starke Bentilation nicht unangenehme Luftströmungen im Zimmer veranlaßt und dadurch — wie bei Wind im Freien — die Lufttrockenheit erhöht, außerdem die Betriebskoften unnötig vergrößert werden.

Als Regel dürfte sich ergeben: daß in Räumen von vorübergehender Benutzung und bei Anwendung natür-licher Ventilation der Luftkubus wichtig ist und der größere Raum als der günstigere angesehen werden kann.
— Bei längerer Benutzung und Anwendung künstlicher Ventilationseinrichtungen kann der Luftkubus ganz außer Betracht bleiben.

#### § 69.

## Verschiedene Arten der Tüftung.

Man unterscheidet in der Heiztechnik zwei Hauptarten der Lüftung, die natürliche und die fünstliche, und versteht unter der ersteren jeden Luftaustausch zwischen der atmosphärischen und der im Innern des Gebäudes eingeschlossenen Luft, soweit derselbe nur infolge des Temperaturunterschiedes zwischen diesen beiden oder durch die Rraft des Windes, und zwar durch mehr oder weniger direfte Öffnungen stattfindet. — Man spricht dagegen von fünstlicher Bentilation, wenn die Bewegung der verunreinigten Luft burch erwärmte Bentilationsichachte oder Maschinen hervorgebracht wird. Die dazu verwendeten Maschinen nennt man "Bentilatoren", und zwar Saugventilatoren, wenn die verbrauchte Zimmerluft durch Maschinenkraft abgesaugt (aspiriert) wird, und Drudventilatoren, wenn die frische Luft in gleicher Art in die Räume hin eingepreßt wird. Danach unterscheiden fich die schon mehrsach erwähnten Systeme der "Aspiration" und "Bulfion" oder Insufflation.

Während obige Definition das Wesen der natürslichen Ventilation nur auf die Motoren, d. h. den Temperaturunterschied und die saugende Kraft des Windes im Freien zurücksührt und von den Wegen ganz absieht, welche die Luft einschlägt, um ins Freie zu entweichen, muß im Sinne einer wissenschaftlicheren Bezeichnung noch unterschieden werden die natürliche Bentilation im engeren Verständnis, wobei der Luftaustausch nur durch die Poren, Fugen und Ritzen der Bauteile stattsindet. Im Gegensatz hierzu würde sede mittels fünstlicher Luftsleitungen hervorgebrachte Lufterneuerung als fünstliche Bentilation aufzusassschaften sein, gleichgültig, ob die Luftbewegung durch zusällige oder eigens herbeigeführte Temperatursunterschiede, durch die Wirfung des Windes oder durch Waschien veraulast wird.

<sup>1)</sup> Nach der Anweisung vom 7. Mai 1884, betreffend Aussührung der Centralheizungsanlagen in siskalischen Gebäuden ist pro Kopf und Stunde ein Lustwechsel von 80 ebm sür Krankenzimmer, von 30 ebm für Gesangene in Einzelhaft, von 20 ebm sür Versammlungssäle, Auditorien 20. und 20—10 ebm sür Schulzimmer zu Grunde zu legen.

## A. Natürliche Bentilation.

§ 70.

Die Frage, ob die Verbesserung der Luft unserer Wohnungen auch ohne besondere Lüftungsanlagen möglich sei, ist in allen den Fällen von hoher Bedeutung, wo man von fünstlichen Ventilationseinrichtungen absehen muß und — neben dem Lüften durch die Fenster — die Veschaffung reiner Luft nur durch die Poren der Bausmaterialien, sowie durch die Ritzen und Fugen der Thüren und Fenster erwartet.

Es ift v. Pettenkofer's Verdienst, in seiner "Abhandlung über den Lustwechsel in Wohngebäuden" auch diese Thatsachen hervorgehoben und die Anregung für weitere Arbeiten gegeben zu haben.

Uls Motoren der natürlichen Bentilation tönnen wir nun folgende Bewegungsursachen auffassen:

- a) die Temperaturdifferenz der innerhalb und außerhalb des zu ventilierenden Raumes befindlichen Luft;
- b) das Diffusionsbestreben der zwei durch die Bände des Hauses getrennten Luftmischungen;
- c) die Stärke und Richtung des Windes im Freien.

Während in den meisten Fällen diese drei Motoren gleichzeitig auftreten und sich daher getrennt taum beobacheten lassen, ist im Grunde nur einer derselben, nämlich die Stärke und Richtung der Luftbewegung im Freien, von größerem Einfluß auf die natürliche Lentilation.

Bu a) Der Temperaturunterschied der beiden getrennten Luftschichten erzeugt einen Druck auf die Flächeneinheit der Wand, und zwar von außen nach innen, welcher in gewissem Grade den Luftaustausch beeinflußt. So wurden nach v. Pettenkofer von dem Luftinhalt seines Zimmers ausgetauscht:

Diese Schwankungen sind aber offenbar noch von anderen Bewegungsursachen abhängig gewesen. Noch unklarer stellt sich das Verhältnis bei den Beobachtnugen von Märcker. 1)

Bu b) Die Diffusion durch poröse Wände geschieht nur sehr allmählich, und da die Differenzen der Mischungsverhältnisse und Spannungen der Gase, welche die Luft außen und innen bilden, sich als sehr gering erwiesen haben, so tann der Einfluß der Diffusion im Berhältnis zu den sonstigen Einflüssen unberücksichtigt bleiben.

Bu c) bei weitem wichtiger ist dagegen der Einfluß der Luftbewegung im Freien. Während Geschwindigsteiten bis 3 m im Freien nicht unangenehm empfunden werden, resultiert aus derartigen Windströmungen ein zwar unbeständiger, aber nicht zu unterschätzender Motor der sog. spontanen Lüftung. Die Luft übt nämlich auf jede sreistehende Wand von f Quadratmeter Juhalt einen Druck P aus, der sich bestimmen läßt für mittelgroße Flächen aus der Räherungssormel

wenn unter v die Geschwindigkeit des Windes pro Sekunde verstanden wird.

Unf einen Quabratmeter berechnet sich daher die Bindpressung für mittelgroße Flächen wie folgt:

Bei	1	m	Geschwindigkeit	0,13	,	1 2	_=	0,13	kg,
,,	2	"	"	0,13		4		0,52	"
"	3	"	"	0,13		9	_	1,17	"
"	4	"	"	0,13		16	===	2,08	"
,,	5	"	,,	0,13		25	==	3,25	"
"	10	"	"	0,13		100	==	13,00	,,
,,	20	"	"	0,13		400	-	52,00	21
"	40	"	"	0,13		1600	-	208,00	17

Größere Geschwindigkeiten als v = 30 m kommen in Mitteleuropa, wenigstens in offener Gegend, nur selten vor. Da Apparate zur Messung der Stärke des Windes vershältnismäßig kostspielig sind, pslegt man dieselbe gewöhnlich annähernd abzuschätzen; die Stusenleiter, nach welcher dies geschieht, ist sehr verschieden. 1) Die gebräuchliche Windestärkeskala zählt 6 Grade, extl. Windstille; man nennt sie auch die Landskala; die Beaufortskala, welche zur See hänsig angewandt wird, enthält 12 Grade.

Folgende Tabelle von Smeaton, welche von C. Lang für Metermaß umgerechnet ist, giebt die wichtigsten Windsgeschwindigkeiten an.

Charafter	Druck Kilogramm	Geschwindigteit	
des Windes	per	Mcter	engl. Meile
	Quadratmeler	er Stunde per Schunde Du	
faum fühlbar	0,0295	0,448	1
eben fühlbar	0,1182	0,894	2
f coen physone	0,2602	1,342	3
angenehmer Wind	0,4672	1,790	4
J ungenerante wine	0,7274	2,236	5
frischer Wind	2,9096	4,474	10
1 121/4/20 201110	6,5467	6,710	15
} jehr frisch	11,6387	8,949	20
[ [0]0 [0]0	18,1854	11,184	25
ftarfer Wind	26,1930	13,423	30
	35,6435	15,659	35
fehr ftarter Bind	46,5607	17,287	40
Sturm	58,9204	20,133	45
großer Sturm	72,7419 104,7661	22,372	50
Orfan	186,2548	26,846 35,795	60 80

<sup>1)</sup> Bei ben meteorologischen Stationen bes Binnenlandes pflegt bie Aufzeichnung ber Binbftarten anemometrifch nicht gemessen zu

<sup>1)</sup> Journal für Landwirtschaft, 19. Jahrgang.

Aus dieser Tabelle läßt sich entnehmen, daß der Einsstuß des Windes auf die Bentilationsgröße von Bedeutung werden kann.

Märder fand in einem Kuhstalle zu Weende das Bentilationsquantum in folgender Art vermehrt:

an einem windfreien Tage zu 1635 cbm, bei Südwestwind 1. Stärke " 2439 "

also per Sekunde mehr 804 cbm;

wieviel auf zufällige Spalten und Ritzen entfiel, ist nicht angegeben.

d) Die Wege der natürlichen Ventilation im engeren Sinne. Alle zufälligen Spalten und Ritzen an Thüren und Fenstern entziehen sich der versgleichenden Beobachtung; ihren ungefähren Einfluß erkennt man jedoch aus v. Pettenkofer's Beobachtungen. Bei 19° Temperatur betrug die Bentilation in dessen Arbeitszimmer 75 obm per Stunde und, nachdem die Fugen fämtlich verklebt waren, bei gleicher Temperaturdissernz nur 54 obm, also 28 Proz. weniger.

Hierans ift der Schluß zu ziehen: daß die Boren der Baumaterialien mehr Wege für die Luft offen laffen, als die gufälligen Offnungen. Trot alledem muffen lettere nach Möglichkeit vermieden werden, weil der Enftstrom durch Rugen wegen des geringen Onerschnitts derselben mit größerer Geschwindigfeit eintritt, also Bug verurfacht. Wo dagegen, wie bei durchtäffigen Wänden, die Luft sich auf eine möglichst große Fläche verteilen kann, da wird sie nie eine große Geschwindigkeit erlangen. Rum ist nach Beobachtung v. Pettenkofer, Märder 11. a. erwiesen, daß durchlässige Wände die Luft am oberen Teil aus =, am unteren Teil eintreten lassen, und da diese Bewegung nur fehr langsam vor sich geht, ist gleichzeitig der Borteil geboten, daß bei dieser spontanen Bentilation die Luft auf ihrem Wege allmählich vorgewärmt wird und mit einer mittleren Temperatur in den Raum eintritt.

Außerdem haben poröse Baumaterialien den Vorteil, daß mit der Porosität die Wärmekapacität zue und die Wärmeleitungsfähigkeit abnimmt.

Ginfluß der Warmedurdläffigkeit der Wande.

Die Permeabilität ganzer Wände ist in überraschender Weise durch v. Pettenkofer auf dem Wege des Versuches

werben. Man bestimmt bier für gewöhnlich außer Bindftille nur brei Bindftarfen; Bind vierter Stärke ift Ortan.

Dagegen verzeichnet die deutsche Seemarte die mit Hilse des Anemonieters gesundenen Tagesmittel der Windgeschwindigkeiten in Metern per Sekunde sür sämitliche Normal-Beobachtungsstationen der deutschen Küsse. So betrug das Tagesmittel der Windgeschwindigkeit am 1., 2 und 3. April zu Hamburg 11,0, resp. 12,2 und 11,6 m per Sekunde.

in nachstehender Art veranschaulicht 1) und dadurch außer Zweifel gestellt worden. Aus den Resultaten dieser Untersuchungen zog dann Oberbaudirektor v. Pauli weitere Schlüsse auf die Bentilationsgröße des Pettenkofer'schen Arbeitszimmers. Schulze und Märker endlich haben die Größe der Bentilation ganzer Mauern per Quadratmeter Bandsläche zu bestimmen versucht. Dabei hat sich folgender Lustwechsel sür 1° Temperaturdisserenz pro Stunde ergeben:

bei	Sandstein			0,089	cbm
**	Ralkbruchstein	1		0,225	"
11	Badftein .			0,146	"
"	Tuffstein .			0,238	"
"	Lehmstein			(),423	11

Unm. Diese Resultate sind jedoch wesentlich durch die Mörstelsugen veranlaßt, welche bei Bruchstein etwa zu  $^1/_3$ , bei Tuffstein zu  $^1/_4$ , bei Backstein zu  $^1/_5$ — $^1/_6$  und bei Quaderbau in Sandstein zu  $^1/_6$ — $^1/_6$  des ganzen Mauerkörpers veranschlagt werden können.

Auch an einzelnen Materialstücken hat v. Bettentofer Versuche gemacht und die Permeabilitätsgröße nachgewiesen. Undere messende Beobachtungen rühren von Schürmann, Märcker und C. Lang her. Letzterer hat sein Versahren eingehend in der oben eitierten Broschüre beschrieben. 2) Es ergaben sich dabei folgende Erfahrungssätze:

- 1) Die durch poröses Material gehende Luftmenge ist direkt proportional der Druckdifferenz auf den gegenübersstehenden Seiten der porösen Wand und umgekehrt proportional der Dicke dieser Wand.
- 2) Die verschiedenen Baumaterialien ordnen sich rücksichtlich ihrer Durchlässigkeit nach einer Reihe. 3) Um burchlässigsten ist Kalttuffstein.
- 1 Eine Biegelsteinwand von 1/4 am Oberfläche wird in Kaltmörtel auf Inftdichter Unterlage aufgeführt. Die schmalen Stirnseiten find mit Bips und harzfirnis bezogen, die breiten Bandflächen da= gegen mit Metallplatten bekleidet und letztere beide in der Mitte mit einem Rohrstuten versehen. Die Wände schließen Inftdicht an den Firmis an. Berbindet man mit dem einen Rohrftuck einen Raut= schutschlauch, den man in ein Wassergefäß leitet, mit dem anderen Rohrstück ein Glasrohr, so erfolgt - sobald man in das Glasrohr bläft -- ein lebhaftes Geränsch im Baffer. Bläft man in den Schlanch, fo wird eine vor das Glasrohr gehaltene Rerze ausgelöscht. -Wird 2) das zwifchen den Metallplatten liegende Manerwerf ftark besenchtet, so ist es mit der bestigften Anstrengung nicht möglich, das Licht anszulöschen — Dr. 21. Wolpert schätzt die, durch die Kraft der Lunge ausgenibte Preffung gleich 1/10 Atmojphare. Die Erklärung bes Experimentes und der in ungählige Fäden zerlegten, durch die Boren gedrückten und wieder vereinigten Luftteile ift in flaver Beife gegeben in feiner "Theorie und Pragis der Bentilation und Beigung", 1. Aufl. Brannschweig 1879.
  - 2) C. Lang, Aber natürliche Bentilation 2c. Stuttgart 1877.
- 3) Bei einem konstant gehaltenen Überdruck von 0,0108 kg pro Quadrateentimeter wurden auf jeden Quadratmeter Fläche des 30 mm dicken Versuchsstückes stündlich diffundiert (vgl. Lang S. 81):

- 3) Fede Mauerbekleidung vermindert die Durchlässigkeit für Lustwände mit Lustmörtel verputzt, lassen viel Lust hindurchdringen, um so weniger die mit Gipsmörtel geputzten Flächen. Anstriche und sonstige Bekleidungen verhalten sich in der Art, daß Kalksarben-Anstrich am wenigsten, Leimfarbe mehr, und Tapeten in noch höherem Maße die Durchlässigkeit vermindern. Mehrmaliger Ölfarbenanstrich verhindert die Durchlässigkeit vollständig. Basserset glasanstrich wird im Laufe der Zeit dichter und bildet einen völligen Poren-Berschluß.
- 4) Die Baumaterialien werden durch Befeuchtung für den Luftdurchgang mehr oder minder geschlossen, und die Mörtelfugen verlieren dadurch einen großen Teil ihrer sonst bedeutenden Durchlässisseit.
- 5) Cement wird nach längerem Aufbewahren im Wasser bleibend undurchlässig.

Resum 6. Aus diesen Sätzen ergeben sich folgende Regeln für Erreichung einer natürlichen Lüftung (mittels birekten Luftdurchgangs):

Man baue mit porosem Material und nicht zu biden Frontmauern, verhindere das Aufsteigen der Feuchtigkeit und forge für gutes Austrodnen ber Wände vor deren Benutung. Bei freier Lage des Gebäudes gegen die Windrichtungen und starter Temperaturdifferenz fann dann eine natürliche Luftverbefferung der Räume erwartet werden. Db diese, nur auf Bermeabilität der Wände beruhende, natürliche Lüftung einen ausreichenden Luftwechsel im Sinne der Hygiene hervorrufen fonne, muß zunächst durch Erfahrungen und Bersuche festgeftellt werden: bei unferer gegenwärtigen Bauart genügt sie, mindestens für städtische Wohngebaude, nicht, und es muffen daher zur Erzielung eines ausgiebigen Enftwechsels im abgeschloffenen Raume an bestimmten Stellen bes Bimmers Offnungen oder Röhren angebracht werden, burch welche die Luft des Ranmes mit der außeren Luft fommunizieren faun.

#### Rünftliche Steine.

durd) " " "	Schlackenstein (Harbt)	73 <b>2</b> 312	Liter " " " "	Luft,
	Binbemittel.			
burch	Lustmörtel	3264	Liter	Luft,
,,	Beton	930	"	"
"	Portland = Cement, erhartet	492	"	,,
11	Wips gegoffen	146	"	"


# B. Lüftung mit Sulfe von Luftleitungen (Bentilationsfanalen).

§.71.

#### a) Anlage der Luftleitungen.

Ubzug der verdorbenen Luft. Der Hauptzweck der Zimmerlüftung ist regelrechte Abführung der verdorbenen Luft; es ist also wünschenswert, sie da abzuleiten, wo sie am stärksten verunreinigt ist. Diese Zone befindet sich nach den Beobachtungen des Pros. Coulier1) im allgemeinen in der Nähe des Zimmerplasonds. Aber solcher Abzug der Zimmerluft ist nicht überall angänglich, namentlich nicht bei gewöhnlichen Luftheizungsanlagen, weil in der kalten Jahreszeit auch die Heizluft dirett nach den Abzugsöffnungen strömen würde, ohne vorher die Zimmerluft und die umschließenden Wände durch Kontakt erwärmt zu haben. Zedensalls aber ist diese Methode da berechtigt, wo die frische und dichtere

ia. 241



Luft in der Nähe des Fußbodens einströmt, und wo man die Absicht hat, den Raum durch Luftwechsel auch abzufühlen, wie dies in Theatern und Versammlungssälen der Fall ist. In derartigen Räumen sindet eine sehr bedeutende Wärmesentwicklung durch Gasslammen (865 Wärmeseinheiten pro Flachbrenner), und zwar zum größten Teil erst oberhalb des Zuhörerraumes, statt: die Produkte des Verbrennungssprozesses müssen daher schnell nach oben abgeführt werden, damit sie nicht in die Zone der Zuhörer gelangen und diesen lästig werden können.

<sup>1)</sup> Annales d'hygiène 1873. Er sagt: "bie ausgeatmete Lust wird allerdings schwerer durch die Kohlensäure, aber dieser Effett wird mehr als ausgeglichen durch ihre Temperatur von 37° C. und den in ihr suspendierten Basserdamps. Die algebraische Summe dieser Gewichtsquantitäten ist eine verminderte Dichte."

Ein Beispiel dieser Art ist die Ventilationseinrichtung im Abgeordnetenhause zu Berlin, Fig. 241. 1) Die Luft wird durch aerostatischen Oruck in die seitlich liegende Oampslustheizkammer, aus dieser in den Gang k, dann in der Richtung der Pfeile durch eine Anzahl kleiner Schächten, n unter den hohlen Saalsusdoden getrieben und strömt von hier durch zahlreiche Öffnungen in den Futterbrettern der Stusenabsätze unmittelbar in den Saal. Die in den Schächten aufgehängten Thermometer zeigen dabei eine sehr gleichmäßige Temperatur (16—18° R.), die warme Luft steigt im Saale senkrecht auf und entweicht durch die Scheiben im Deckenoberlicht in den Zwischenraum zwischen den beiden Glasbecken; von da gelangt sie durch die Register der Laterne ins Freie.

Die natürliche Bewegung der Luft "von unten nach oben" ist auch bei der durch Prof. Dr. Böhm angeordeneten Bentilation des neuen Opernhauses in Wien zur Anwendung gekommen. Dieses Gebäude wird von allen Ingenieuren und Hygienisten als ein Muster betrachtet, welches sich der Bollkommenheit sehr bedeutend nähert. Dasselbe ist besprochen unter V "Bentilation der Theater".

# Regeln für die Ginführung frischer Luft.

- 1) Die eingeführte Luft muß rein sein; sie ist daher von Orten zu entnehmen, welche frei und entsernt von allen Infektionsursachen gelegen sind.
- 2) Vor dem Eintritt in die Räume ist die Luft vom fortgerissenen Staube zu befreien und im Sommer möglichst abzukühlen. In Spitälern, Bersammlungssälen, Theatern sorgt man also dafür, daß dieselbe möglichst aus Gärten entnommen werde und läßt sie in dem großen Hauptkanal einen seinen Regen passieren, um sie gleichzeitig abzukühlen. Im Trokaderopalast zu Paris wird die Luft zum größten Teil aus der Höhe, d. h. über den Dächern entnommen, kann aber auch aus den Steinbrüchen, untershalb des Gebäudekellers, zugeleitet werden. Diese letztere Entnahme gewährt den Vorteil, daß die Lufttemperatur dort sehr konstant ist, d. h. im Sommer kühler, im Winter wärmer als die atmosphärische Luft.
- 3) Die reine Luft muß mit einer Temperatur in die Lokale gelangen, die wenig von deren Normaltemperatur verschieden ist, und in solcher Höhe, daß sie die in dem Raume befindlichen Personen nicht direkt tressen kann. Wie unbequem partielle Luftströme sind, beweist die Thatsache, daß Einströmungsöffnungen im Fußboden der Theater in der Regel vom Publikum verdeckt werden; doch kann diesem Übelstande durch einen Teppich, welcher den Luftstrom

bricht und zerteilt, abgeholfen werden (Parlamentshaus in London).

- 4) Man bringe daher die Einströmungsöffnungen in solcher Höhe an, daß der schräg nach oben geleitete Strom an der Decke fortgleitend seine Geschwindigkeit verliert und nun langsam an der gegenüberliegenden Wand hinabsinkt. 1) Auch bei Anwendung von Registerbekleidungen (vergl. Taf. 46) soll die erwärmte Luft stets schräg nach oben gerichtet ausetreten.
- 5) Um eine möglichst gleich mäßige Berteilung ber reinen Luft in dem zu lüftenden Lokale zu erreichen, schlägt Morin vor, möglichst viele Austrittsöffnungen anzulegen. Es hat aber bei mehrgeschossigen Gebäuden schon seine techenischen Schwierigkeiten, nur zwei Ab- und Zuführungskanäle für jeden Raum anzulegen.

Anm. Noch folossaler sind die Hindernisse bei einer größeren Anzahl von Luftkanälen oder bei Einführung der sogenannten "Porensventilation" nach Scharrath's System. Bei dieser Einrichtung tritt die Lust nicht in geschlossenen Strömen aus einzelnen Öffnungen, sondern in möglichst seiner Zerteilung durch größere Felder in den Bänden in die zu süstenden Känme ein. Die Porenselder werden aus Segeltuch ähnlichen Bammwolleustoss hergestellt, der über Holzrahmen gespannt und senstenartig in die zugehörigen Bandnischen eingesigt ist, eine Methode, die srüher schon von Dr. Reid sür das englische Parlamentsgebände (unter Berwendung von Haarsieben oder Kanevas sür die Porenselder) augewendet wurde. Begen der starken Reibungswiderstände, welche die Lust beim Passieren der Poren zu überwinden hat, ist dabei eine starke Triebkrast (Aspiration oder besser mechanische Pulsion) notwendig.

Will man Unzuträglichkeiten aus dem Wege gehen, so mache man die Zuleitungskanäle und deren Mündungen möglichst groß und lege letztere wenigstens 2 m hoch über dem Fußboden an. Die Abzugsöffnungen für kalte Luft kommen dann dicht an den Fußboden zu liegen, und soweit angänglich, entfernt von den Sitzen der Versonen.

6) Die Einführungsöffnungen oder die zu denselben führenden Luftleitungskanäle müssen Abschlußvorrichtungen haben, mittels deren man die Ventilation nach Bedürfnis regulieren oder ganz unterbrechen kann. Derartige Regulierungsvorrichtungen sind in § 43 dargestellt und besprochen worden. Eine stellbare Klappeneinrichtung für Dampsregister mit Ventilation enthält Tasel 53.

<sup>1)</sup> Entnommen aus E. Häsete, Ventilation in Verbindung mit Heizung.

<sup>1)</sup> Bergl.: Bericht über die Untersuchung der Heizungsund Ventisationsansagen in den städtischen Schusgebänden in Bezug auf ihre sanitären Einslüsse, erstattet im Austrage des Magistratszu Berlin. Mit Genehmigung desselben verössentlicht. Berlin 1874. Kommissions-Berlag von Beelip. Die Kommission, welche mit der Untersuchung betraut war, tounte durch kleine, sreisschwebende Ballons nachweisen, doß der Strom bei großer Ansanzsgeschwindigkeit sich verbreitert und allmählich sangsam werdend in einer parabolischen Linie zur Decke steigt, sich die zur gegenüberliegenden Band sortsetzt, hier sich bricht, im unteren Raum verteilt und mit zunehmender Geschwindigkeit seinen Lauf nach der Abzugsössnung richtet.

7) Die Geschwindigkeit der Luft in den Abzugskanälen und das Quantum der zugeführten Luft muffen stets miteinander in solchem Berhältnis steben, daß die stündlich eingeführte Luftmenge mindestens gleich der, in berfelben Zeit dem Lotal entzogenen ift. Major v. Benedictis1) verlangt sogar stärkere Luftzufuhr, um den Rug zu vermeiden; denn bei gutem Abzuge im Uspirationsschacht führt der Druck der äußeren Luft leicht einen Nebenzufluß von letterer berbei in der Weise, daß dieselbe durch alle vorhandenen Jugen und Rigen eintritt, wenn nicht reichliche Zuströmung durch die Zuführungsfanale stattfindet. 2) Es ist andererseits bentbar, daß infolge bes gerostatischen Drudes die verdorbene Luft teilweise in ben Raum zurückfließen fann, Übelstände, welche wir schon bei den Heizkaminen tennen gelernt haben. Es ist aber Aufgabe des Technifers, Sorge zu tragen, daß weder ichadlicher Bug, noch fonträre Strömungen stattfinden fonnen, und daß also die Ventilation ohne Belästigung der Zimmerinsassen vor sich geht.

Duerschnitt der Bentilationskanäle. Derselbe ist abhängig von der Ausslußgeschwindigkeit der Luft, welche ihrerseits wieder eine Funktion ist von dem Höhenunterschied H der Lufteins und Ausslußössungen, von den Temperaturen T und t an der unteren resp. oberen Ausslußsöffnung und den gesamten Bewegungswiderständen. Die theoretische Ausströmungsgeschwindigkeit drückt sich nach § 43 aus durch die Formel:

$$v = 4.4 \sqrt{\frac{H (T-t)}{273 + t}}$$

Von dem gefundenen Wert ist (wegen Stauung und Reibung in den Röhren) nur die Hälfte, und bei kurzen Kanälen 3/4, zu nehmen.

Ist die Geschwindigkeit in jedem besonderen Fall ermittelt, so sindet man den Duerschnitt der Kanäle in Onadratmetern, indem man das den betreffenden Räumen stündlich zuzusührende Luftquantum Q durch das Produkt aus Geschwindigkeit und Zeitdauer dividiert, d. h. es ist der Onerschnitt

$$F = \frac{Q}{3600 \text{ v}}$$
.

Näherungssormeln. Für geringe Temperaturbifferenzen fann die Formel

1) Sulla ventilatione naturale etc. pag. 17.

2) Morin beobachtete, daß bei den besserne Pussionseinrichtungen in der Regel nur 30 Proz. der eingetriebenen frischen Luft am Besstimmungsorte ankanen. Etudes sur la Ventilation. 1 pag 369.

3) Diese Regel würde gültig sein für die gewöhnliche Lustheizung und für die kombinierten Heizhsteme (Dampswassers oder Dampslustsheizung). Man berechnet dann auf Grund der an die Lust abgegebenen Wärmemenge die mittlere Temperatur der Lust.

Wird die Luft durch Maschinen eingetrieben, so findet ein noch näher zu besprechender Modus der Berechnung statt.

$$v = \sqrt{\frac{2 \text{ g H (T-t)}}{273 + t}}$$

zu annähernder Berechnung vereinfacht werden. Ist 3. B.  $T=20^{\circ}$  und  $t=19^{\circ}$ , also  $T-t=1^{\circ}$ , so ist

$$v = \sqrt{\frac{2 \text{ g H} \cdot 1}{273 + 19}} = 0,259 \text{ H} = \text{rot.} \ ^{1}/_{4} \text{ J H},$$

also für furze Kanale:

$$v = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{4} \mid H = \frac{3}{16} \mid H$$

oder unter günstigen Berhältniffen:

$$v = \frac{1}{5} \mid H = 0.2 \mid H.$$

Beispiel. Der zu ventilierende Raum hat 120 cbm Juhalt; ein Kanal dicht unter der Decke dient zur Zuführung frischer Luft, und ein Kanal dicht am Fußboben führt direft ins Freie. Wegen der furzen Kanäle ist v = 0,2 1 H, und für einen vertikalen Abstand der Ansströmungsöffnungen von 4 m ist H = 4, also

Da die Enstegechwindigkeiten unter sonst gleichen Verhältnissen wachsen, wie die Onabratwurzeln aus den Temperaturdisseruzen, so hat man nur für 4°, 9°, 16°, 25° Temperaturdisseruz die Geschwindigkeit v = 0,4 m zu multiplizieren mit 2, 3, 4, 5.

Die Zeit, innerhalb welcher die Luft des Raumes gegen äußere Luft umgetauscht wird, sei bezeichnet mit z, dann ist nach Gleichung 2) § 43  $z=\frac{Q}{v+F}$ , also im vor-

liegenden Beispiel  $z = \frac{120}{0.4}$ . F' F der Durchschnitt der Bentilationsfanäle sei 0.12 gm, man hat daher


 $z = \frac{120}{0.4 \cdot 0.12} = 2500$  Sefnuden = 41 Min. 40 Sef. bei  $1^{\circ}$  Temperaturdifferenz. Für  $16^{\circ}$  Temperaturdifferenz

$$z = \frac{2500}{4} = 625$$
 Sef. = 10 Minuten 25 Sef.,

d. h. es fann die Luft des Ranmes in der Stnude 6 mal erneuert werden, wenn bei 20° Juneutemperatur die änßere Luft + 4° C. hat. Die Ausströmungsöffnungen erhalten 30 und 40 cm Seitenabmessung. Als Truchöhe Hist die vertikale Eutsernung der Mittelpunkte beider Kanalöffnungen anzunehmen.

Der Enftwechsel kann jedoch dadurch erheblich beschleunigt werden, daß man die reine Luft von größerer Höhe (etwa vom Dach) herabführt und die vernureinigte Luft des Raumes bis zum Keller hinunterleitet; die theoretische Abzugsgeschwindigkeit wächst nämlich mit zunehnender Druckböhe.

Unwendungen. Auf der Berschiedenheit der Lufttemperatur eines Ranmes gegen biejenige der Atmosphäre beruht das von Prof. Dr. Böhm in Wien angewendete Spstem der natürlichen Lüftung. Fig. 242 zeigt in Grundriß und Durchschnitt die Anordnung eines Schulssales für 90 Anaben. Vier Kanäle v, v, welche sowohl am Fußboden als an der Decke Einströmungsöffnungen haben, dienen zur Absührung der verdorbenen Luft und sind zu diesem Zwecke bis über Dachhöhe hinausgeführt. Ist nun



die Luft im Schulzimmer wärmer als die äußere Luft, so strömt erstere durch die Kanäle v ins Freie, und in dem Maße, wie sie abströmt, wird reine Luft durch die Kanäle n, n, welche mit der äußeren Luft kommunizieren, eingeführt. Gewöhnlich sind die Öffnungen n am Fußboden geschlossen, damit die einströmende Luft nicht den davor Sizenden lästig salle. Dagegen sind die Kanäle v, v stets unten geöffnet, damit die frische Luft den Raum von oben nach unten durchziehen kann, ehe sie entweicht.

Wenn der Winddruck auf der einen Umfassungsmauer steht, dann wird die frische Luft in die betreffenden Offnungen dieser Wand eingetrieben, und die entgegengesetzten Ranale wirken dann saugend, d. h. als Abströmungstanäle. Die Richtung und Stärke der Luftströmung wird durch in ben Ranälen eingesetzte Anemometer, beren Zeiger innerhalb des zu lüftenden Raumes sichtbar sind, angezeigt; je nach der Richtung der Strömungen werden die Bentilationsflappen geöffnet oder geschlossen. Im Winter strömt die Zimmerluft, veranlaßt durch die starte Temperaturdifferenz, sehr schnell durch die Ranäle v, v ab, die frische Luft würde daher erheblichen Zug verursachen, wenn man sie durch die Kanäle n n eintreten lassen wollte. Zu diesem Zwecke ist der Kanal m vorhanden, der die frische Luft nach dem Mantelofen führt, aus bessen Zwischenraum sie erwärmt ins Zimmer tritt.

Ann. In allen derartigen Fällen muß man die Luftftrömuns gen benutzen, wie sie sich, durch Lufttemperatur und Wind veranlaßt, gestalten: künstliche Bentilationsströme kann man bei dieser Methode nicht hervorrusen, aber man kann sie mildern resp. regulieren.

#### b) Apparate zur Benukung der Sang- und Druckkraft des Windes.

Wie im eben besprochenen Falle durch Temperaturbifferenzen, so kann man auch durch die Benutzung des Bindes Bentilation erzeugen, und zwar entweder von der saugenden oder der pressenden Kraft des Bindes Gebrauch machen. Apparate, welche zu ersterem Zwecke benutzt werden, sind:

Der Bolvert'iche Rauch - und Luftsauger (§ 9. Fig. 16, 17) und ähnliche, auf dem gleichen Prinzip beruhende "Büte" oder "Deflektoren" von vierediger, achtediger oder runder Form. Der zwischen Dechplatte und Saugtessel (Fig. 17) hindurchströmende Wind reißt Luft aus dem Saugtessel an sich, bewirkt also Luftverdünnung und daher Abzug der Ventilationsluft aus dem Rohre resp. dem damit kommunizierenden Wohnraume. Der Austritt der verbrauchten Luft aus dem Lotale findet in diesem Falle ebenfalls von unten statt, und wird zu diesem Zwecke der Kanal in allen Fällen bis zum Fußboden des Zimmers hinabgeführt. Es ist jedoch ratsam, auch oberhalb, d. h. nahe der Decke, eine Abzugsöffnung (für Sommerventilation) anzulegen. Taf. 28 zeigt ein Beispiel, wie die saugende Rraft von Luftströmen — unterstützt durch Deflektoren, welche auf dem Kirst des Daches aufgesett sind - zur Abführung der Bentilationsluft aus dem Bodenraum des Hauses mit Vorteil benutt werden fann.

Firstventilation. Bei den, nach dem Prinzip der Baraden angelegten Krankenpavillons bedient man sich im Sommer einer fehr wirtsamen 1), natürlichen Sauglüftung, der sog. Firstventilation. Bu dem Ende wird ein in der ganzen Länge des Daches hinlaufender Dachreiter durch seitliche Rlappen nach außen abschließbar gemacht. Im Bavillon des Stadtfrankenhauses zu Dresden find Gallerien in dieser Sohe entlang geführt, um von hier aus die Regulierung dieser Rlappen zu bewirken, und bei der heizbaren Barace in der Königl. Charite zu Berlin liegen zu diesem Zwed Laufbretter außerhalb auf dem Dache. Dadurch ist man im stande, unter gleichzeitigem Offnen einiger oberen Fensterflügel die Lufterneuerung beliebig zu steigern, wobei in Betracht kommt, daß jeder schwache Wind eine absaugende Wirkung auf die Firstöffnung ausübt, weil er, von seiner Richtung abgelenkt, durch die gegenüberliegenden

<sup>1)</sup> Die Wirksamkeit der Dachreiter wird neuerdings vielsach bezweiselt. So hat Alexander Huber in Köln (vergl. Ar. 9 der Baugewerks-Zeitung vom 1. Februar 1893) nachgewiesen, daß erfahrungsmäßig in geschlossenen, mit Dachreitern versehenen Käumen an heißen, windstillen Tagen eine nuerträgliche Hitze herrscht, während an kühlen, windigen Tagen die Insassen durch Zug belästigt werden.

Öffnungen der Laterne hindurchbläft und die obere Luftsichicht mit sich fortführt.

Mit Beginn der Heizperiode wird die Firstventilation eingestellt und die Klappen des Dachreiters werden geschlossen.

Will man andrerseits die pressende Wirkung des Windes benuten, so ist der obere hut nach Fig. 21 dieses Wertes um eine vertifale Achse drehbar zu gestalten, damit er sich selbst mittelst einer Fahne in die Windrichtung einstellt, die Luftströme aufsaugt und diese abwärts leitet, um sie (nach einigem Verlust an lebendiger Kraft) an geseigneter Stelle in den Raum eintreten zu lassen Leider

ist der Wind fein fonstanter Motor, so daß man nur in bestimmten Fällen die Lüstung ausschließlich von ihm abhängig machen kann: aber er kann sast immer zur Unterstützung dienen, wo Lüstung durch Temperaturdisse renz eingeführt ist, weil nur an wenigen Tagen des Jahres essetstwe Windstille herrscht, und selbst in unseren Breiten gewisse vorherrschende Windrichtungen und Windstärken mit großer Regelmäßigkeit austreten, wie nachstehende Beobachstungen des statistischen Bureaus in Berlin aus den Jahren 1877/78 ergeben.

3 e i t		Winter			Frühjahr Stärke de			Sommer Bindes			Serbs	Vor= herrschende Wind=	
	ĩ.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	richtung
Bom 1. Dezbr. 76 bis 30. Novbr. 77	87 30	15 10	2	59 43	15 7	1 0		28 34	2 9	112 30	23 13	1 5	Siid Siid=West
Bom 1. Dezbr. 77 bis 30. Novbr. 78	85 31	14	2	63 23	9 21	1 2	69 38	11 15	0	97 28	36 1	0	Siid Best
Im Jahre 1878 überhaupt haben geweht	213	50	7	191	77	8	213	62	1	216	56	1	


Unm. Bedeutt man, daß nach dieser Stala Wind erster Stärke eine Geschwindigkeit von 0,5-2,5 m hat und absolute Windstille sast nie beobachtet ist, so dürste das nie enhende Spiel der Lust doch eine größere Bedeutung für die natürsiche Bentilation beauspruchen, als ihm von Technikern bisher zugeschrieben worden ist.

#### C. Rünftliche Bentilation.

\$ 72.


#### Bentilation durch die Barme.

Bei diesem System findet der Abzug der auszutreibenden Luft durch die fangende Wirfung eines Bentilationsschlotes (cheminee d'appel) statt. - In diesem Schlote wird die verdorbene Luft fünstlich erwärmt und badurch eine starte Temperaturunterschied geschaffen, welcher die Luftbewegung mehr fördert, als es bei natürlichem Luftaustausch geschehen fann. Um dies mit möglichst geringen Rosten zu bewerkstelligen, sucht man im Winter die anderweitig nicht nutbare Barme ber Berbrenungsprodufte gu sammeln und zur Erwärmung bes Sangeschachtes zu verwenden, fo die Barme des abgehenden Rauches von Ofen, Ralorifdren, Resseln. Man läßt dann gewöhnlich ben Rauch durch ein in der Mitte bes Schlotes aufsteigendes Metallrohr (wie Taf. 45 zeigt) entweichen; dieses giebt erhitt seine Wärme an die Luft im Luftschacht ab und wirft dadurch luftverdunnend, also fangend. Das Rauchrohr wird gewöhnlich höher geführt als die Mändung des Aspirationsschorusteins, und beide Rohre werden mit Deflektoren versehen, damit abwärts gerichtete Windstoße



die verdorbene Luft und den Rauch nicht zurücktreiben fönnen. Bo letzteres nicht angänglich, können zur Erwärmung des Schlotes auch indirekte Wärmequellen dienen, so Dampfoder Wasserheizröhren mit hohem und niederem Druck, Rippenregister, welche mit Wasser oder Dampf erwärmt werden u. dgl. m. Fig. 243 stellt eine zu diesem Zweck dienende Heißwasser-Spirale dar; die verdorbene Luft tritt in der Richtung des Pfeiles ein. — Fig. 244 stellt ein durch Dampf erwärmtes Rippenregister, wie solche in Ventilations-schloten Ausstellung sinden, dar.

Wenn endlich im Sommer jede Heizung ruht, kann für Tage gänzlicher Windstille der Luftaustausch durch Aufstellung eines Coaksschütt-Ofens im Heizraum gesorgt werden (Fig. 245); das 6—8 Stunden vorhaltende Fener



besselben genügt dann, um die Verdünnung der Luft im Mantel des Uspirationsschornsteins zu bewirfen. Derselbe Effekt kann erreicht werden durch Gasflammen, welche konstant in der Abzugsleitung brennen. Man besnutzt dazu meistens Bunsen'sche Brenner.

Ühnlich wie der Schüttofen wirken offene Heizstamine. Bei träger Luftbewegung und an nebligen Tagen bewirken dieselben eine sehr energische Bentilation und bieten im Herbst und Frühjahr die große Annehmlichkeit der strahslenden Wärme. Besondere Locksener, wie wir dieselben in § 47 fennen lernten und welche für einzelne Tagesstunden in Brand gehalten werden, gehören endlich ebensfalls unter die Zug erzeugenden Mittel.

Verschiedene Arten des Luftabzuges. Die zur Erwärmung des Lüftungsschlotes benutte Wärmequelle fann sich nun entweder über, im Niveau oder unter den Luftabzugsmündungen des zu lüftenden Kaumes bestinden, und danach unterscheidet man drei Arten des Luftsabzuges.

- 1) Liegt die Wärmequelle im höchsten Teile des Gebäudes, steigen die Abzugskanäle vertikal bis zum horizontalen Sammelkanal empor, der sie in den Lüftungsschlot einführt, und befindet sich auf dieser Höhe die Wärmequelle (sei es nun ein Lockseuer, Register oder Flammenkranz), so sagt man: der Abzug geschieht "von oben".
- 2) Wird die abziehende Luft im Niveau des Lofales durch irgendwelche Wärmequelle erhitzt und dann horizontal nach dem Lüftungsschlote gezogen oder ins Freie geleitet, so nennt man dies "Abzug à niveau".
- 3) Gehen endlich die Kanäle von den Mündungen vertifal nach unten und münden dort am Fuße (Grunde) des Lüftungsschlotes ein, der durch eins der genannten Mittel erwärmt wird, so sagt man: der Abzug geschieht "von unten".

Refum 6. Bergleicht man diese drei Absaugemethoden, so ergiebt sich schon durch bloge Betrachtung der Formel I des § 43, daß bei Abzug von unten die Druckhöhe H viel bedeutender wird als bei Abzug von oben, obwohl auch die Reibungswiderstände größer werden und der Weg ein längerer ist. Auch sonst liegen die Borteile auf Seite des Abzugs von unten, weil dadurch in allen Teilen bes Gebäudes eine gleich mäßigere Lüftung erreicht wird. Auch ist die Anlage von Luftleitungen leichter in den dicken Mauern der unteren Geschoffe zu bewirken, als in den schwachen Mauern der Obergeschosse. Bei der Absaugung von unten fann endlich die Erwärmung der verbrauchten Luft vielfach durch direttes Feuer stattfinden (und dazu alle etwa überschüssige Wärme benutzt werden), was bei Abzug von oben schon der Feuersgefahr wegen nicht statthaft ist. Im letztern Kalle kann man die Luft in der Regel nur durch Wasser = oder Dampfrohre erhiten, d. h. auf Rosten der Wärmeproduktion des Systems. Jedenfalls ist daher die lettere Methode kostsvieliger in der Anlage und teurer in der Bedienung.

Nur da, wo Lokale durch eine große Menge Gasflammen erleuchtet werden, muß man den Abzug von oben jedem anderen vorziehen, weil es nicht angänglich ist, die durch Flammen verunreinigte und starf erhitzte Luft nach unten, d. h. in die Atmungssphäre der Menschen hinabzuführen. In diesem Falle ist der Motor der Bentilation bereits in der durch die Gasslammen erzeugten Wärmemenge gegeben.

#### Absaugende Wirkung der Gasflammen.

Bei kleineren Lüftungsanlagen erreicht man einen nennenswerten Effekt schon durch einige Gasklammen (Bunsen'sche Brenner), welche koustant in der Abzugsleitung oder dem Lüftungsschlot brennen. So kann man Käume, welche nur zeitweise und dann nicht von zu vielen Menschen benntzt werden, während des Sommers durch ein bis zwei Flammen, welche im Bentilationsrohr brennen, ansereichend und ohne erhebliche Kosten lüften. Soll z. B. in einem Raume für 15 Personen und zu 20 chm stündl. Lufte bedarf die Luft erneuert werden, so sind stündlich 300 chm Luft abzuführen. Da jedes Liter Leuchtgas bei der Bersbrennung etwa 68 Wärmes Einheiten erzeugt, so kommen auf 1 chm Leuchtgas 6800 Wärmes Einheiten.

Soll nun 1 cbm Luft in der Temperatur um 10° erhöht werden, so sind — wenn von der durch die 15 Perssonen erzeugten Wärme abgesehen wird — nötig:

$$1.252 \times 0.237 \times 10 = 2.96$$
 3. Sinh.

Ju der Regel genügt eine Temperaturerhöhung der Lust des Uspirationsschachtes um 10°C. vollständig zur Absaugung der Zimmerlust. Zur Erwärmung der 300 cdm Lust von 10° sind ersorderlich:

$$\frac{300 \cdot 2,96}{6800} = 0,130 \text{ cbm (3as)},$$

welches der stündliche Gastonsum eines Bunfen's chen Brenners mit 20-30 Löchern ift.

Beleuchtung öffentlicher Lokale. In den meisten öffentslichen Lokalen wird diese für die Lüftung häusig mehr als genügende Wärmequelle leider ganz vernachlässigt. Die in großer Anzahl vorhandenen Gasslammen erhöhen hier nicht nur die Temperatur in unerträglicher Weise, sondern verbreiten auch infolge der immer etwas unvollkommenen Verbrennung einen unangenehmen Geruch. Wenn man nun dafür sorgt, daß diese Verbrennungsprodukte, ehe sie sich mit der Zimmerluft mischen, durch besondere Kanäle abgeführt werden, so mäßigt man die Temperatur des Lokales und hat den Vorteil, die lästige und schädliche Wärme zur Absaugung der verdorbenen Zimmerluft besonden zu können.

Gin solcher Lüftungs. und Beleuchtungsapparat ist ber fogenannte Sonnenbrenner (Fig. 246). Das Gas.



rohr a mündet am unteren Ende in einen Ring b, welcher die einzelnen Gasbrenner aufnimmt. Sämtliche Berbrennungsprodukte werden durch einen inneren Trichter c aus Metall mit anschließender Abführungsröhre aufgenommen, und äußerlich wird dieser von einem zweiten dekorativen Trichter d umschlossen, der die Aufgabe hat, ihn von dem Holzwerk zu isolieren. Der verbleibende Luftraum wird bald eine hohe Temperatur annehmen, und es wird eine Luftverdünnung in dem weiteren Kanale vor sich gehen, wodurch die verdorbene Luft aus dem zu lüftenden Raume abgesaugt wird. Die Hite im Luftkanal ist indessen so stark, daß ein Holzsußvoden über demselben nicht anzubringen ist. Es empfiehlt sich daher an dieser Stelle ein massiver Plattenbeleg. Gewöhnlich befindet sich über Versammlungsfälen nur der Dachboden, so daß hier die Andringung der Kanäle feine Schwierigkeiten macht. Ein Nachteil der Sonnensbrenner ist hier hervorzuheben; er besteht in dem starken Gaskonsum, welcher durch die große Entsernung der Lichtquelle, die hier dicht an der Decke sitzt, veranlaßt wird.

Ann. Die saugende Wirfung des Sonnenbrenners läßt sich ohne Schwierigkeit bestimmen. Man kann mit 1 chm Gas 600 chm Anst absaugen; wenn daher der in Betracht gezogene Saal 1000 chm enthält und diese stündlich dreimal ernenert werden sollen, dann sind  $\frac{3000}{600} = 5$  chm Gas per Stunde ersorderlich. Der stündliche Gas-verbrauch einer Normalgasslamme ist 0,15 chm; es sind daher 33 Argandslammen nötig, welche stündlich einen Kostenanswand von  $5 \times 16 \, \text{Ps}. = 80 \, \text{Ps}.$  Psennig vernrsachen. Wie viel angenehmer und gesünder kann man mit verhältnismäßig geringen Kosten den Ausentshalt in Vierhänsern, Casés u. das. Känmen machen!


Belche ungeheure Birtungen durch die Barme der Gasflammen erzengt werden tonnen, murde in der Großen Oper gu Baris festgestellt. Sier entweichen durch die Lufteröffnung allein ftundlich 100 000 cbm Luft, wovon 95 Prog. von der Buhne und nur 5 Prog. aus dem Buichanerraum guftrömten, weil für zweckmäßige Buführung von Luft nicht geforgt war. Morin ichling zur Abhülfe biefer Übelstände vor, die Dede gang gu schließen, jie durchsichtig zu machen und die Beleuchtung oberhalb angubringen, um die Bernnreinigung der Luft durch Roblenfäure gu beheben; dieje Grundfäße wurden bei Einrichtung der Bentilationsanlagen im Theater Unrique zu Paris von ihm gir Unwendung gebracht. Die verdorbene Luft wird hier an ber Stelle, wo fie erzengt wird abgeführt, nämlich in der Nähe der Logen und des Bartette durch besondere, vergitterte, feitlich angebrachte Offinnigen an der Logen = Rückwand. Bur Gin= führung frifder Luft dienen die Dedengesimse, jo daß eine Luft= bewegung von oben nach unten ftattfindet.

Aber die Ersahrung lehrte, daß die Belenchtung sür ein Theater ungenigend war, denn durch die Glasdecke ging zu viel Licht versloren und nahe derselben — in den obersten Logenreihen — war die Hite unerträglich. Die wenigen, in der Glasdecke angebrachten Abzugsöffnungen waren nicht wirksam genug. Besser hat sich diese Einzrichtung in Bersanmlungsfälen bewährt, welche die reine amphistheatralische Form haben und wo die Logen sich hinreichend entsernt von dem Glasplasond besinden, so im provisorischen Reichstagsgebände zu Bersin. (Tas. 49.) Bergs. "Anwendungen".

And der große Hörsaal des physiologischen Justitute zu Berlin, im Durchschnitt dargestellt auf Taf. 45, hat Belenchtung von oben und Abzug von unten.

§ 73.

Nach Erörterung der Methoden, welche bei der Lüftung durch die Wirkung der Wärme zur Unwendung kommen können, ist noch die Gesamtübersicht einer derartigen Anlage hier vorzuführen. Als geeignetes Beispiel geben wir das in Fig. 247 dargestellte System der Lüfstung einer Berliner Schule, bei welcher die Erwärmung der Klassenzimmer durch Niederdruckwasserheizung stattsfindet. Der Abzug geschieht "von unten".




Im Winter wird die frische Lust aus dem unter der Kellersohle links eintretenden "Kanal für frische Lust" ansgesaugt und strömt erwärmt in die Räume ein. Die Abssaugung der verbrauchten Lust erfolgt dann durch die am Fußboden befindlichen Össnungen b, b abwärts in der Richtung der Pseile und, nachdem der horizontale Kanal passiert worden ist, direkt in den vertikalen Entlüstungssichacht, in dessen Mitte das eiserne Rauchrohr aussteigt. Dieses nimmt die Verbrennungsprodukte der Kesselseurung Aauf, verdünnt dadurch die abzusaugende Lust und zwingt dieselbe zum Aussteigen.

Im Sommer wird die Lüftung durch ein Lockfeuer bei B bewerkstelligt. Von dem Rost desselben ziehen die Verbrennungsprodukte links abwärts in den Fuchs der Resselbeurung und in das eiserne Rauchrohr, wobei der Esselbe bleibt, wie im ersten Falle, nur mit dem Unterschiede: daß die verdorbene Lust der Zimmer nicht unterhalb bei b, sondern durch die Öffnungen a, a abgesaugt wird. Damit aber nicht beide Verschlußklappen gleichzeitig offen sein können, ist die Vorrichtung so getrossen, daß die obere Klappe sich schließt, wenn die untere geöffnet wird

und umgekehrt. Die frische Luft tritt im Sommer auf demselben Wege wie vorher — nämlich durch die nicht erwärmten Ösen — in die Klassenzimmer ein. Im Untersatz der Ösen sind Klappen angebracht, durch welche die Zuströmung frischer Luft geregelt oder ganz abgestellt werden kann. Diese Cirkulationsheizung tritt nur vor Beginn des Unterrichts ein, und erst dann, wenn die Klassen gefüllt sind, ist die Zusührung frischer Luft nötig.

In Fig. 247 ist der Aspirationsschacht nicht vollständig gezeichnet. Deutlicher ersehen wir die Gesamtanordnung aus Tas. 47, Längensschuit. In drei Grundrissen und zwei Durchschnitten ist hier einer der Pavillons des Städtischen Allgemeinen Krankenshauses zu Berlin dargestellt. Der Lüstungsschlot liegt am hinteren Ende des Krankensacks. Für die einstöckigen Pavillons beträgt der Schlotquerschnitt 1,12 qm; das eiserne Rauchrohr hat 0,60 m Durchsmesser. Der Abzug der verdorbenen Luft erfolgt von unten.

Fig. 248 zeigt die Ausmundung des Lüftungsichlotes mit feinem ans gußeifernen Platten zusammengeschraubten Auffat,



welcher sich auf Stehholzen über der in Form eines Bierteltreises gestalteten Grundplatte erhebt. Die Wirkung desselben ist eine über Erwarten günstige. und die Bentilation eine so kräftige, daß zur Berminderung resp. Regulierung der abströmenden Luftmengen die Anbringung einer Drosselsappe vor der Schlotöffmung notwendig

1) Bergl. den Bericht über die im Februar und März 1870 veranstalteten Heiz = und Bentilationsproben im Berliner Kom = munalblatt, Beilage XVII zu Rr. 28 vom Jahre 1870.

wurde; die Stellung dieser Mappe ersolgt vom Saale aus. Zu dem Zwecke ist im Schlot ein einsacher Inditator (Fig. 257 auf S. 209) angebracht, dessen im Saale sichtbarer Zeiger den Grad der Lustzgeschwindigkeit angiedt und so den Anhalt sür das Öffnen oder Schließen der Drossellschape bietet. In der Periode, wo die Heizung ruht, wird au wind stillen Tagen der im Heizraum angebrachte Schüttzosen 6-8 Stunden geheizt und dadurch regelrechte Lusterneuerung bewirft.

Während der untere Krankensaal der zweigeschoffigen Pavillons von unten durch 16 Abströmungsöffnungen in den Langwäuden ent= liftet wird, muß im oberen Saale die Absaugung der verdorbenen Luft von der Mitte des Saales aus geschehen, und zwar au nive au. - Bu diesem Zwede ist ein ans Holz und Blechtafeln tonftruierter, fäulenartiger Schlot aufgestellt, in welchen die schlechte Luft über dem Rußboden eintritt, um von hier aus in einem, innen mit Bint befleideten Ranal von 0,75 gm Querschnitt über bem Dachboden bin nach dem Afpirationsschornstein geleitet zu werden. In dem unteren Teil des Schlotes, dicht über den Gitteröffnungen ift ein mit Loch = brennern versehenes Gasrohr ichrag auffteigend angebracht, und dadurch wird die sangende Wirtung im Schachte gesteigert. Gin Inditator zeigt die Stärke der im Schlot vorhandenen Luftbewegung jeder Zeit an. Wenn bann im Sommer alle fonftigen Barmequellen unbenutt bleiben follen (einschließlich des Coatsschüttofens), so genügt ein Auswand von höchstens 1 cbm Gas, um die Luft des Saales stündlich j'einmal zu erneuern. Sobald die äußere Luft jedoch + 8° und die innere Luft 19° hat, fällt die besondere Erwärmung des Schlotes als unnötig fort. Dasfelbe wird eintreten, wenn im Sommer die Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen sehr gering ansfällt und die Rlappen der Firstventilation geöffnet werden fönnen.

Gin Beispiel für den Abzug von oben ist bereits in Fig. 241 gegeben worden (Sigungsfaal des Haufes der Abgeordneten zu Berlin), andere Beispiele bieten die verschiedenen neuen Theater und Versammlungsfäle, welche in den "Anwendungen" eingehend besprochen werden.

In dem'schon oben, S. 194 erwähnten Arankenhause des neuen Strafgefängnisses in Plötzensee bei Berlin ift neben den älteren, bekannten Systemen auch die Scharerath'sche Porenventilation versuchsweise für zwei Säle zur Anwendung gefommen. Da für dieses Gebäude vorzugsweise genaue Messungen über den Effekt der Bentilation stattgefunden haben, sind wir in der Lage, darüber nachstehende Mitteilungen machen zu können!):

a) Anlage der Luftzuführungen. Nach den beiden Sälen im Erdgeschoß (Mittelban), welche mit Porenventisation verschen sind, wurden zwei Kanäle von zusammen 0,189 am Omerschuitt von den Heizkammern bis auf 2,0 m Höhe direkt auswärts und dann in den Scheidewänden unter Beibehaltung derselben Luerschnittsssäche horisontalen kanälen führen vertikal abwärts Zweigkanäle mit gnadratischem Omerschnitt nach größeren Mauerössnugen an den Scheidewänden von je 85 cm Breite und 125 cm Höhe, welche an ihrer zimmerseitigen Begrenzung die sogenannten Porenfelder bilden und unmittelbar über dem Fußeboden beginnen. Die Konstruktion der Porenseser wurde bereits

Brehmann, Bau-Ronftruttionslehre. IV. Dritte Auflage.

besprochen; die Zuleitung der Luft kann für jedes Porenfeld besfonders geregelt werden.

b) Die Lustabführung erfolgt durch den ea. 2,5 cm breiten Schliß eines an der Decke befestigten hölzernen Kastens, welcher die verdorbene Lust den gemanerten Albzugsschloten zusührt. Die Breite des Schlißes kann durch Schranben reguliert werden. Die Abzugsskauäle vereinigen sich im Dachboden in Zinkröhren, welche in gemanerte Kanäle übergesihrt und nur durch eine Blechwand von den benachbarten Kanchröhren getrennt sind; mit diesen münden sie über das Dach aus.

Bei den vor den Porenfeldern angestellten anemometrisschen Messungen und Temperaturbeobachtungen ergab sich:

- 1) daß die aus den Zweigkanälen der Porenfelder aussitrömende Luft durchweg geringere Temperatur hatte als in den übrigen mit Drucklüftung (System "van Hecke") versehenen Krankenräumen, welche letztere fast konstant 20 bis 22° C. zeigten;
- 2) bei Benutzung derselben Bentilatoren, welche auch den übrigen Räumen Lust zusühren, stellte sich eine gestingerer Effekt) als dort heraus, obwohl bei der Anlage genau nach den Fdeen Scharrath's versahren wurde:
- 3) die Ausströmung der Luft sand vorzugsweise nur im oberen Teile der Porengewebe statt, und wegen ihrer geringeren Geschwindigkeit stieg dieselbe schon in kurzer Entsfernung vom Porenjelde zur Decke, wo sie sich erst nach erfolgter Abkühlung zu Boden senkte;
- 4) die Anlage und Betriebskoften berechnen sich bei der Porenventilation wegen der notwendig werdenden stärsteren Bände, der vielen Porenselber und der stärkeren Triebkraft teurer als bei der Luftheizung mit einzelnen Öffnungen;
- 5) die gewöhnliche Drucklüftung bietet daher bei erheblich billigeren Anlagekosten alle die Borzüge dar, welche von dem Erfinder der Porenventilation in Aussicht gestellt wurden.

#### § 74.

#### Künstliche Tüffung durch Maschinen.

Von dieser Methode der Lüstung wird gewöhnlich nur bei größeren öfsentlichen und Privatgebäuden, iusbesondere für Theater, Versammlungsfäle, Spitäler, Gesängnisse und sir Fabriken, in denen Dämpfe und Ausdünstungen sich entwickeln, welche eine schnelle Veseitigung ersordern, Gebrauch gemacht.

<sup>1)</sup> Bir benußen dabei die durch das Königl. Preußische Justizministerium bei Gelegenheit der internationalen Ausstellung für Gesundheitspflege ze. ze. in Brüssel herausgegebenen "Erläuterungen". Berlin 1876. (R. v. Decker.)

<sup>1)</sup> Die Widerstände der Lust werden durch das Gewebe der Porenselder bei größerer Geschwindigkeit in hohem Grade verstärkt. Bei einer Vermehrung der Tourenzahl der Maschine zum Betrieb des Regulators um 17 Proz. wurde nur eine Effektseigerung von 6 Proz. erreicht. Ein zweites hindernis des unvollkommenen Effektes ist die starke Reibung in den verzweigten Kanälen.


Auch in diesem Falle vereinigt man die Abzugsleitungen in einem allgemeinen Abzugsschlote, an dessen Mündung etwa ein Saugventilator ansetzt, der durch Wassers oder Dampsfraft bewegt wird. Die Birfung desselben läßt sich nebenher durch Temperaturdifferenz oder die Kraft des Windes (Deslektoren) verstärken, und an Tagen, wo die letzteren beiden Mittel allein genügen, kann der Saugs ventilator ganz außer Betrieb bleiben.

In den meisten Fällen wird aber die äußere Luft durch einen der nachstehend beschriebenen Ventilatoren angesaugt und unter gehörigem Druck in die betreffenden Heizkammern getrieben, um von hier in eine Mischkammer oder direkt in die Luftleitungskanäle zu gelangen.

Ihrer Konstruktion nach zerfallen die Bentilatoren in Schrauben ventilatoren und Schaufel- oder Centrisfugal ventilatoren; die letzteren sind entweder mit frummen Schaufeln oder mit ebenen Flügeln versehen.

# A. Schraubenventilatoren.

Die erste Anwendung der pneumatischen Schraube zur Lüftung der Bergwerke rührt von dem belgischen Ingenieur Motte (1840) her. Er brachte seinen Apparat in einem vertikalen cylindrischen Schlot an, welcher unterhalb mit den Luftabführungsschächten und oberhalb mit der freien Luft in Berbindung stand; die Achse der Schraube befand



sich in der Achse des Schlotes. Der Effekt wurde nicht unwesentlich vermindert durch das gleichzeitige Entstehen zweier entgegengesetzter Luftströme, von denen der eine in der Nähe der Triebachse, der andere dicht an der Umschließungswand sich entwickelt. — Einen konstruktiven Fortschritt bezeichnet: der Schraubenventilator von Guerin (Fig. 249) mit 14 trapezförmigen, in zwei Spirallinien um die Achse verteilten Schauseln, welche unter einem Winkel von 38° gegen die Rotationsebene und tangential zur Schraubenssläche gestellt sind, die sich durch ihre Stiele legen läßt.

General Morin hat mit dem Guérin'schen Schraubeurade eine größere Anzahl von Bersuchen im Konservatorium der Künste und Handwerte angestellt und die betreffenden Resultate in den Annales du Conservatoire (Tome II) veröffentsicht. Der zum Experimentieren gewählte Bentilator hatte 0,48 m Diameter und 0,70 m Länge; der cylindrische Mautel war 0,50 m weit. Multipsiziert man die Projektion des Guérin'schen Schraubenrades mit der Länge in der Richtung der Achse, so erhält man das Volumen 0,0777 obm pro Umdrehung, und dividiert man damit in die beobachtete Windmenge, so erhält man beim Saugen eine ziemlich konstante Verhältniszahl für alle Geschwindigkeiten, nämlich im Mittel 0,572.

Die Rupseiftung ist zu berechnen nach ber ber Luft mit= geteilten lebendigen Rraft.

Ift Q die Windmenge,

F der Querfchnitt des Rohres,

e die Geschwindigkeit des Luftstromes,

 $\gamma=1.3~{
m kg}$  das Gewicht von 1 cbm Luft, so wird diese Nutsleistung ausgedrückt werden durch:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{Q \gamma}{g} c^2 = \frac{1}{2} \frac{F \cdot \gamma}{g} \cdot c^3 \text{ Meter Kilogr.} . . . 2.$$

Morin fand im Mittel als besten Wirkungsgrad


für den sangenden Schraubenventisator . . 0,0840, , , , blasenden , , . . 0,0393,

welche Rejultate febr gering find.

Für den blasenden Ventilator, welcher nur 0,607 soviel Wind giebt als der saugende, wird man auch nur 0,607  $\times$  0,572 = 0,337 von der durch obige Formel berechneten Windmenge erhalten.

Da die Geschwindigkeit der Flügel des Ventilators in Nähe der Drehachse erheblich geringer ist, als in größerer Entsernung von derselben, so hat man mit Exsolg die Konstruktion Fig. 250 gewählt.

Fig. 250.




Hierbei sitzen die kurzen Flügel F auf der Peripherie einer im Durchschnitt sichtbaren Trommel, die mit Hüsse von Armen an der Welle A besessigt ist. Der Umdrehungstörper oder Trommel ist derart gesormt, daß er die Luft allmählich den Flügeln F zuführt, wodurch Luftstauungen und demnach Araftverluste vermieden werden. Der Mantel Dschließt sich an die Flügel möglichst dicht an.

Der Ventilator von Heger in Wien<sup>1</sup>) (angewendet zur Pulsionsventilation des neuen Opernhauses und durch eine Maschine von 12 Pferdefräften betrieben, welche stünds

<sup>1)</sup> Mitgeteilt in Paul, Lehrbuch der Heiz= und Lüftungstechnik. I. Aufl. Wien 1885 und dargestellt in Fig. 63 und 64.

lich 40—120000 cbm frische Luft liefert), auch berjenige von Genest und Herscher — letzterer 1878 zur Bentislation bes großen Trocaderosaales in Paris benutz — liefern günstigere Resultate. Bei Besprechung der erstgenannten Gebäudeanlagen kommen wir darauf zurück.

Automatischer Ventilator mit archimedischer Schraube von James Howorth (Fig. 251). Diese, auf der internationalen Ausstellung für Gesundheitslehre und Krankenpslege zu Brüssel prämiierten Ventilatoren bestehen aus unopydierbarem, galvanisiertem Gisen mit Firnisüberzug, funktionieren geräuschlos auch mit großer Regelmäßigkeit und werden als Aussätze für Ventilationsschlote über runder, vierectiger oder oblonger Basis, aber auch in Laternensorm (für tramways und Gisenbahnwagen) konstruiert und kommen in 18 verschiedenen Dimensionen von 0,15—1,22 m Durchsmesser in den Handel.



Die integrierenden Teile dieses Apparates sind:

- a) Die obere rotierende Kappe, welche mit gebogenen Schauseln versehen ist und durch den leisesten Windstrom in drehende Bewegung versetzt wird. Durch die Öffnungen zwischen den Schauseln sindet bei jeder Rotation ein Aussströmen der verdorbenen Lust im Leutilationsschlote statt.
- b) Die archimedische Schraube, mit der Kappe durch eine Spindel verbunden, bewirft bei der Drehung einen starken, ununterbrochenen, nach oben gehenden Luftsstrom, verhindert das Eindringen kalter Luft und macht eine nach unten gehende Luftbewegung unmöglich.
- c) Die innerhalb angebrachte Schmiervorrichtung bewirft einen vollkommenen geräuschlosen Gang derselben.


# B. Centrifugalventilatoren.

Das System der Schauselventilatoren — als bessen Begründer der französische Gelehrte Desagulier gilt, welcher der Royal Society in London um 1734 ein Centrissugalwindrad eigener Konstruktion vorsührte und dasselbe 1734 zur Aspiration des Hauses der Gemeinen in Answendung brachte — hatte bis zum Jahre 1838 keine wesentlichen Verbesserungen erfahren. Erst Combes, dem Cheszugenieur der französischen Bergwerke, verdanken wir eingehende Studien über diesen Gegenstand, welche ihn in den Stand seizen, die Theorie dieser Apparate wesentlich zu verbessern. Andere, zahlreiche Versuche rühren von E. Dollfus her und sind publiziert durch die industrielle Gesellschaft zu Mühlhausen in deren Bulletin XVII, S. 1.

#### Perhältniffe für die Konstruktion der Centrifugalventilaloren.

Bei den älteren Centrisugalgebläsen, deren lästiges, weit hörs bares Geränsch ihre Anwendung vielsach unmöglich machte, war die Basis des Gehäuses freisrund und konzentrisch zur Umdrehnugs = achse. Man erkannte aber bald, daß es vorteilhaster sei, dem Tamsbour die Form eines abgewickelten Kreises zu geben.

1) Die Excentricität des Gehäuses EE soll mit der Perispheriegeschwindigkeit der Flügel zunehmen und, bei Geschwindigkeiten von 700—1000 Tonren pro Minnte, bis 2/3 von dem Radins R des Schanselrades betragen. Zur Beschreibung der Abwickelungskurve, Fig. 252, teile man CE und den Bogen BFC des Radumsanges in



dieselbe Anzahl Teile, schlage durch die Teilpunkte der Strecke CE tonzentrische Kreise ans der Achse A, und die auseinander solgenden Schnittpunkte der korrespondierenden Kreise mit den zugehörigen Radien sind Punkte der Abwickelnugskurve, deren taugentiale Fortschung die Basis des Windrohres bildet, dessen Breite gleich der Gehäusewite zu machen ist. Die Höhe dieser Äffinnug BD soll genommen werden  $= \sqrt[3]{5} + CE$ .

2) Den Radins R des Schanfelrades findet man nach Boi= lean') aus der Anzahl der Umdrehungen pro Minute und dem

<sup>1)</sup> Dictionnaire des arts etc. par Laboulaie. 4e édition.

Bolum Q (in cbm), welches pro Sekunde afpiriert werden soll, mittels der Gleichung

$$R = 3 \sqrt[3]{\frac{\overline{Q}}{\overline{N}}}.$$

3) Die Angahl ber Flügel foll nach Dollfus mit dem Durchmeffer des Rades in folgender Art zunehmen:

bei 0,50 m Durchmesser . . 4 Flügel,
,, 0,60 ,, ,, . . . 6 ,,
,, 0,70 ,, ,, . . . 8 ,,
,, 1,00 ,, ,, . . . 10 ,,

- 4) Der freie Halbmeffer der Afpirationsöffnung des Tambours, durch welche die Luft angefaugt und infolge der Centrisfugalfraft an die Peripherie des Flügelrades geschlendert wird, ist (nach Dollsus) gleich der Hälfte der änkeren Schaufellänge.
- 5) Bezeichnet man mit h die Höhe einer Wassersäule in Centismetern, welche gleich der Druckdissernz zwischen der Luft im Winderohr und der änkeren Atmosphäre ist, so läßt sich die Ausströmungssgeschwindigkeit v bestimmen durch die Formel:

$$v^2 = 2 \text{ g h}$$
 .  $1000 : 1,293 = 123^2 \text{ h}$ .

General Morin hat auch die letztgenannten Bentilatoren nach ihrem Effekt geprüft; sie wurden mit einem Windrohr von 0,3 m Durchmesser versehen, welches von 6—26 m Länge wechselte; in diesem wurde ein Ansmometer ausgestellt.

ad 1) Er fand bei  $26~\mathrm{m}$  Länge des Saugrohres; daß die abgesaugte Luftmenge bei n Umdrehungen pro Minute sich ausdrücken ließ durch  $\mathrm{Q}=0.00124~\mathrm{n}.$ 

Diese Luftmenge wurde gefunden durch Multiplifation des Röhren querschnittes = 0,07 qm mit der beobachteten Gesichwindigkeit am Anemometer.

Bergleicht man die bevbachtete Luftmenge mit der theoretischen, d. h. mit derzenigen, die man erhält, wenn man den vom Flügelrade befchriebenen Raum in Rechnung zieht, so ergiebt sich: daß der Benstilator 1,4 Wal soviel Luft ansangt, als berechnet, und dies zeigt zugleich, wiedel mehr diese Bentilatoren leisten als die Schranbendenstilatoren, bei denen sich sür dasselbe Berhältnis der Quotient nur = 0,377—0,572 ergab.

ad 2) Die Versuche mit dem blasenden Schauselventilator zeigen, daß innerhalb 170 und 980 Umdrehungen pro Minnte solgendes Verhältnis zwischen den Umdrehungen pro Sekunde und der Windmenge stattsand:

$$Q = 0.098 \text{ n}.$$

Bergleicht man den von den Flügeln befchriebenen Raum, welcher bei 0,02247 am Flügelsläche und 0,24 m Schwerpunktsabstand von der Achse pro Umdrehung 6,28 . 0,24 . 0,02247 = 0,0337 obm beträgt, mit den Windmengen, so ergiebt sich das Verhältnis

$$\frac{0,0337}{0,098} = \frac{1}{2,9},$$

wonach die wirklich gelieserte Windmenge 2,9 mal so groß als die berechnete ist, während sie beim saugenden Ventilator nur 1,4 mal so groß war.

Der Wirfungsgrad kann bei 700—800 Umdrehungen zu 16 Proz. angegeben werden, während derfelbe beim Sangen zu 12 Proz. ge-funden wurde.

Die gewöhnlichen Ventilatoren mit geraden Schaufeln hat Morin ebenfalls in den Kreis seiner Untersuchungen gezogen. Der benutzte Ventilator besaß 0,33 m breite und 0,18 m hohe Schauseln, deren äußerer Durchmesser 0,67 m betrug, und bewegte sich in einem

chlindrischen Gehäuse von 0,75 m Durchmesser mit 4 cm Spielraum; das Abführungsrohr war 20 und 28 m lang.

Aus Morin's Tabelle ist zu entnehmen, daß für diesen Fall sich ergab:

$$Q = 0.099 \text{ n.}$$

Bezeichnet V das Produkt aus dem Querschnitt eines Flügels in den Weg seines Schwerpunktes während einer Sekunde, so kann man im Mittel sehen

$$\mathrm{Q}=$$
 1,06 V oder  $\dfrac{\mathrm{V}}{\mathrm{Q}}=\dfrac{1}{1,06}$ ,


während dies Berhältnis bei gekrümmten Schauseln  $\frac{1}{2,9}$  betrug. Hieraus solgt der große Vorzug der Bentilatoren mit gekrümmten Flügeln.

Den Wirkungsgrad kann man für 500—800 Umdrehungen im Mittel zu 0,141 setzen, also höher als bei den Schraubenventilatoren, aber niedriger als bei den Bentilatoren mit gebogenen Schauseln.

Ms Resultat der Morin'schen Bersuche ergeben sich nun folgende Rablen:

	Art des Bentilators	Wirkungsgrai in Prozenter				
1)	Schraubenventilator von Guérin, blasend			3,		
	" " " faugend			8,		
2)	Centrifugalventilator, saugend			12,		

Bentilator von Gnibal für Drucklüftung.<sup>1</sup>) Derselbe dreht sich zwischen zwei vertikalen Wandungen des Tambours. Die eine derselben enthält die Saugöffnung zum Eintritt der frischen atmosphärischen Luft; die andere ist nur von der kreisrunden Öffnung für die Triebachse



durchbrochen. Ein cylindrischer Mantel von Mauerwerf umgiebt den Bentilator und kommuniziert auf etwa  $^{1}/_{4}$  seines Umfanges mit einem Luftzusührungskanal, der sich bei b und b' (Fig. 253) zu einem Kamin erweitert. Die Arme, welche die Flügel des Bentilators tragen, sind auf einer polygonalen durchbrochenen Muffe besestigt. Die letzteren sind geradlinig, ausgenommen an ihren freien Enden, welche im Sinne der Kadien der cylindrischen Hülle umgebogen sind.

Anm. Im Nationalpalast zu Brüssel, dargestellt auf Tas. 48, dient der Guibal'sche Bentilator ebensalls zur Drucklüstung. Der Lustkanal ist in zwei Abteilungen b und b'zerlegt. Die in das Kompartiment b eingeblasene Lust dient zur Heizung, diesenige in b'

<sup>1)</sup>  $\mathfrak{B}\mathrm{erg}\mathfrak{l}.,\ \mathrm{Rapports}\ \mathrm{sur}\ \mathrm{l'exposition}\ \mathrm{universelle}\ \mathrm{de}\ 1878\ \mathrm{par}\ \mathrm{Wazon}.$ 

bleibt kalt. Zwei Schieber o' o", welche sich in eisernen Falzen bewegen, dienen zur Regulierung des freien Duerschnittes der Lusteleitungen, damit man je nach Umständen das Volum der warmen oder kalten Lust veränderlich machen kann. Beide Lustströme treten in eine Mischkammer und von dort aus mit einer Temperatur von ungesähr 18° C. in den Sitzungssaal der Repräsentanten. Sobald die Flügel in der Richtung der Pseide bewegt werden, wird die Lust durch das Ange des Gehäuses augesangt, verteilt sich zwischen den Flügeln, gelangt in die vertikalen Schächte, in welche es mit der den Flügeln eigenen Peripheriegeschwindigkeit eintritt.

Dimensionen. Gewöhnlichnimmt Guibal den Querschnitt S des Ventilationskamins an der Austrittsstelle viersmal so groß als an der engsten Stelle der Basis. Sind R und r die äußeren und inneren Radien der Ventilatorsstügel, so macht er R=2 r bis 3 r. R selbst ist =3 bis 7 m; R die Anzahl der Umdrehungen pro Minute =40-90. Die Breite R0 ventilators wechselt zwischen R1,5R2,5 m.

Duerschnitt des Bentilationskanales. Das pro Sekunde durch den Bentilator zu liesernde Luftquantum V in Kubikmetern ist gewöhnlich bekannt. Andererseitskönnen R und die Anzahl der Umdrehungen bekannt sein. Die Geschwindigkeit am freien Ende der Flügel ist  $\frac{v=2\pi\,R\,.\,N}{60}$ 

und der theoretische Querschnitt  $s'=\frac{V}{v}$ . Die Ersahrung lehrt aber, daß, mit Rücksicht auf die Kontraktion des Stromes, der reine Querschnitts des Kanales =2 s' sein muß. Da nun die Breite des Querschnittes gleich der Flügelbreite 1 gemacht wird, so hat man für n die Höhe des Querschnittes den Ausdruck: n

Nutzeffekt. Die Arbeit in Kilogramm-Metern, welche ein Guib al'scher Bentilator hervorbringt, ist auszudrücken durch das Ergebnis der pro Sekunde geförderten Luft, multipliziert mit der durch den Druck erzeugten Depression einer Wasserfäule, ausgedrückt in Millimetern. Der Nutzeffekt variiert zwischen O,30 und O,63. 1) — Bon Berechnung der Bentilatoren kann hier abgesehen werden, da die Anwendung derselben besondere Maschinenanlagen bedingt, welche durch einen Maschinenkundigen entworsen und ausgeführt werden. 2)

# C. Sangende Wirkung eines Dampfftrahles.

In einigen Fällen, z. B. bei den Lokomotiven, wird der Zug dadurch hervorgebracht, daß der aus den Chlinsdern abgehende Dampf durch den Schornstein geleitet wird. Die saugende Wirkung eines Dampfstrahles, der

in einen Aspirationsschacht eingelassen wird, kann daher ebenfalls benutt werden, um die Luft in denselben mit sich fortzureißen. Bei den Lokomotiven hängt insebesondere die Wirkung von der Druckabnahme ab, welche der ausströmende Dampf in der Rauchkiste hervorbringt. Weder Rauchinhalt der letzteren, noch Höhe des Schornsteines sind von merklichem Einfluß auf den Zug, wie Professor Dr. Zenner experimentell an einem besondern Apparat erwiesen hat. Aus den Zeuner'schen Formeln folgt:

- 1) daß der Zug proportional ist dem zu seiner Erzeugung aufgewendeten Dampfgewicht und
- 2) daß die saugende Wirkung eines gegebenen Gewichtes Dampf, welcher aus einem gegebenen Schornstein ausströmt, unabhängig von der Spannung desselben ist.

## D. Bentilation mit tomprimierter Luft.

Zu den Ventilationsmethoden kann man endlich auch das System des Jugenieurs Piarron de Mondesir rechnen, welches derselbe in Gemeinschaft mit den Herren Lehaitre und Julienne in Paris in Versuchen erprobt und zuerst im Pariser Industrie-Ausstellungsgebäude zur Anwendung gebracht hat. 1)

Das System erklärt sich aus folgendem Experiment: Wird in der Achse eines Metallrohres ein schwaches Ginblaserohr besestigt, welches mit einem Behälter für komprimierte Luft kommuniziert, während am andern Ende schwache Mundstücke von verschiedenem Durchmesser angeschraubt sind, so stößt die hestig ausströmende komprimierte Luft die in dem Metallrohr besindliche Luft vor sich her, zwingt die dahinter besindliche ihr zu solgen und erzeugt dadurch einen Strom, dessen Stärke von dem Durchmesser des Minndstücks und der Spannung der komprimierten Luft abhängt.

Das Suftem tann angewendet werden:

- 1) Lediglich zur Einführung frischer Luft (Industrie-Palast 1867).
  - 2) Zum Absaugen der verdorbenen Luft.
- 3) Durch zwei getrennte Kanalsnsteme kann die frische Luft eingetrieben und die schlechte Luft abgesaugt werden.

Als Vorteile des Spstems wurden vom Erfinder folgende hervorgehoben:

a) Die fräftig saugende Wirkung eines Stromes komprimierter Luft, der ohne Schwierigkeit in jedem beliebigen Raume und in jeder Etage des Gebäudes angebracht werden kann, machte das System leicht anwendbar.

<sup>1)</sup> Dévillez, Ventilation des mines, p. 244.

<sup>2)</sup> Bergl. Bolpert, Abhandlungen aus der Wohnungshygiene. Leipzig (Baumgärtner's Buchhandlung) 1887. V. Abhandlung: Berechnung von Aulagen für mechanische Ventilation, S. 88 u. f.

<sup>1)</sup> Beschrieben in: Communication relative à la ventilation par l'air comprimé par P. de Mondésir, Paris 1867 und Ventilation par l'air comprimé, Paris 1876.

- b) Das Zurücktreten ber schlechten Luft aus einem Zimmer ober Saale in den anderen sei wegen der kräftig saugenden Wirkung des Strahles nicht zu befürchten.
- c) Die Zuführung sei eine einsachere, weil nur ein kleiner Teil (etwa  $^1/_{20}$ ) des nötigen Luftquantums auf größere Entsernung durch mechanische Kraft in Bewegung gesetzt zu werden brauche.
- d) Als besonderer Borteil wurde endlich die starke Abkühlung der Luft, in welche die komprimierte eintritt, hervorgehoben; man versprach sich davon gute Dienste wäherend der heißen Jahreszeit.

Das "System Mondssir" sam zunächst zur Anwenstung im Ausstellungspalast zu Paris (1867), und zwar lediglich zum Eintreiben von frischer Luft in die drei inneren Gallerien des Ausstellungsgebäudes. Es wurden stündlich 7000 cbm frische Luft eingeführt; als Motoren dienten vier Dampsmaschinen von zusammen 105 Pferdekraft. Zwei doppelte Bentilatoren, eine Kompressionspumpe und eine Gebläsemaschine dienten zum Komprimieren und Eintreiben der Luft in die Hauptgallerie mit ihren verzweigten radialen und peripherischen Kanälen.

General Worin stellte im August 1867 Beobachtungen über die Wirksamkeit dieser Bentilationsmethode au, und zwar in Bezug auf Temperatur und mechanischen Effekt (letzteren im Verhältnis zu dems jenigen gewöhnlicher Bentilatoren). Er sand am 13. August nachs mittags bei 27° Außentemperatur au der Einmündung des Lustschachtes in die Gallerien des Sonterrains:

Die mittlere Temperatur der mit natürlicher Benti=

ventilierten Gallerien . . . . . . . . = 27,90

Die Temperaturdifferenz zwischen den nicht ventilierten und den mit komprimierter Lust ventilierten Gallerien erhob sich mittags von 2—3 Uhr nicht über 1,72° C. An weniger heißen Tagen im Sepztember war diese Differenz noch geringer (0,25—1,05° C.).

Die Abkühlung der Luft war also keine bedeutende: sie hatte bei 2 m und mehr Ginströmungsgeschwindigkeit nicht Zeit, sich an den Wänden des Abkühlungsraumes in der Temperatur herabzumindern.

Die Ausftrömungsgeschwindigkeit der Luft stieg im Wittel auf 2,55 m, bei einer Geschwindigkeit des Injektionsstrahles von 71,02 m: der Virkungsesselt betrug daher  $\frac{2,55}{71,02} = 0,036$  oder  $^{1}\!/_{28}$  der wirklichen Arbeitskraft des Strahles, und da letztere nur dis zu  $^{1}\!/_{2}$  der bewegenden Kraft sich steigert, so solgt, daß der Außesselt des Apparates nur  $^{1}\!/_{56}$  der außgewendeten Vewegungsetraft betrug. Nun geben aber die Komprimierungsapparate selbst höchstens 50 Proz. Nungesselt, so daß also vom Standpunkte der Mechanit nur rot.  $\frac{1}{100}$  der bewegenden Kraft zur Benutzung fam, während — wie wir gesehen haben — bei einem gewöhnlichen Venstilator doch der Außesselt  $\frac{12}{100}$  der Arbeitskraft beträgt.

Resumé. In Fällen, wo man zu mechanischen Upparaten seine Zuslucht nehmen muß, ist also ein gewöhnlicher Ventilator viel vorteilhafter. Auch beim Theatre Lyrique zu Paris ist die Lüftung mit komprimierter Luft zur Anwendung gekommen; in Bestreff der näheren Details müssen wir jedoch auf das Werk von P. de Mondessir verweisen. — Eine durchgreifende Answendung hat das neue System — wie erklärlich — nicht gefunden.

Resum 6. Nachdem wir in den vorhergehenden Paragraphen die Übersicht der verschiedenen künftlichen Ventilationssysteme gegeben haben, wollen wir dieselben zum Schluß, geordnet nach den zur Verwendung kommenden Kräften, hier nochmals übersichtlich vorführen.

Die fünstliche Lüftung von Gebäuden erfolgt entweder durch Uspiration (Sauglüftung) oder durch Pulsion, (Drucklüftung), oder endlich durch eine Verbindung beider Systeme.

Die Sanglüftung beruht:

- a) auf dem Effekt einer direkt durch Wärme hervorgerufenen Luftbewegung oder
- b) auf der Wirkung einer anderen, erst durch Wärme erzeugten Kraft.
- ad a) Zu den Einrichtungen, bei denen der Luftstrom direkt durch Wärme hervorgerufen wird, gehören:
  - 1) das offene Feuer eines Lüftungsschachtes im Souterrain des Gebäudes oder im Raume selbst (Heizkamin); die Leuchtapparate (Gasslammen, Sonnenbrenner) oder die über dem Raume entwickelte Wärme (Beleuchtung über der Glasdecke);
  - 2) Heißwasserspiralen, Warmwasserrohre, Dampfregister, Bunsen'sche Brenner, welche in einem oberen Teile des Lüftungsschachtes aufgestellt werden;
  - 3) die beständige Erwärmung des Schlotes mittels eines, in seiner ganzen Höhe aufsteigenden Rauch rohres.

Durch sämtliche vorgenannte Mittel wird die Luft des Schachtes — welche mit den zu lüfstenden Käumen kommuniziert — erwärmt und zum Aufsteigen gezwungen, weil der aerostatische Druck die warme Luft nach oben treibt.

ad b) Kräfte, welche burch Wärme hervorgerufen werden und eine faugende Wirkung erzeugen, sind:


- 1) jede, aus einer Luftheizkammer kommende, aufsteigende heiße Luftsäule;
- 2) die blasende Wirkung eines Dampfstrahles;
- 3) die Bentilation mit komprimierter Luft;
- 4) mechanische Bentilatoren (zum Absaugen der vers dorbenen Luft).

Die Pulsion, d. h. das Eintreiben frischer Luft in die zu ventilierenden Räume wird hervorgerufen, ähnlich wie die Aspiration, durch die unter b) Nr. 2, 3, 4 genannten Kräfte, also:

Durch mechanische Bentilatoren, durch komprimierte Luft oder durch einen Dampsstrahl und hat sich in dieser Anordnung als sehr wirtsam bewährt. (Bgl. die Answendungen.)

#### § 75.

Ehe wir zur praktischen Anwendung der im vorstehenden Paragraphen gegebenen Lüftungs-Methoden übergehen, haben wir der Mittel zu gedenken, durch welche die Geschwindigkeit und die Temperatur eines Luftstromes gemessen, der richtige Gang der Bentilationsanlage kontrolliert und die effektive Leistung derselben beurteilt werden kann.



- A. Die Instrumente, welche zur Messung der Geschwinstigkeit eines Luftstromes in einem gegebenen Kanalquersschnitt dienen, nennt man Unemometer.
- 1) Das Anemometer von Combes 1) besteht aus einer bünnen Stahlachse AB (Fig. 254), welche in seiner Zapsen endigt, die in Achatlagern laufen. An dem einen Ende sind vier gleiche, auseinander senkrechte Arme besestigt, welche quadratische Flügel aus Glimmer tragen', die in


gleicher Weise gegen die Uchse geneigt sind. In der Mitte der Achse befindet sich eine Schraube ohne Ende C. welche ein darunter gelegenes Rad D bei jeder Drehung ber Uchse um einen Zahn weiterschiebt. Das Rad D bat 100 Bahne, welche von 10 zu 10 numeriert sind; die Numerierung beginnt bei einem mit einem Zeichen versebenen Bahn, welcher im Anfang bes Experimentes einem am Gestell des Anemometers befestigten Index gegenübersteben muß. Die kurze Achse, auf der das Rad D sitt, trägt einen Daumen, welcher bei jeder Umdrehung von D ein zweites, seitlich angebrachtes Rab E, um einen Bahn fortichiebt; letteres hat 50 Bahne, die von einem Rullpunkt aus von 5 zu 5 numeriert sind. Auch dieser Rullpunkt muß sich gleich zu Anfang des Experimentes einem als Inder dienenden Fixpunkt gegenüber befinden. Ungebrachte Sperrhafen verhindern das Zurückgehen der Räder D und E, resp. das Vorgeben um mehr als einen Zahn. Durch diese Räder wird die Anzahl der Umdrehungen der Flügel innerhalb einer gegebenen Zeit bestimmt, und zwar werden auf dem Rad D die Einer und Zehner, auf E die hunderte abgelesen; man fann also von 0 bis 5000 Touren am Instrument ablesen. Das Rad D fann durch einen Bebel mit Feber außer Eingriff mit ber Schraube gebracht resp. wieder eingernicht werben, und zwar fann man diese Bewegungen aus beliebiger Entfernung mittels zweier verschieden gefärbter Schnure, die an ben Enden des Bebels befestigt find, ausführen. Bieht man an ber einen, so fommt bas Rad D außer Eingriff, mahrend ein Zug an ber anberen basselbe einrückt. Das Aus- und Einrücken fann auch durch die Bewegungen des Ankers eines Elektromagneten geschehen.

Beim Gebrauch des Justrumentes werden zuerst die Rullpunkte der Räder den Indices gegenüber gestellt; dann bringt man bei eingerückter Schraube das Justrument in den Auftleitungskanal und besessigt es so, daß die Flügel vom Strome auf der änßeren Seite, parallel der Achse des Instrumentes, getroffen werden. Sobald die Flügel in gleichförmiger Orehung sind, rückt man das Rad D ein und läßt es während 60 Sekunden umlaufen (die gewöhnliche Dauer solcher Versuche). Nach Ablauf dieser Zeit rückt man das Rad ans, nimmt den Apparat aus dem Lustkanal herans und liest die innerhalb 60 Sekunden von den Flügeln gemachten Umdrehungen ab, woraus sich die Zahl der Touren pro Sekunde bestimmen läßt.

2) Ein zu langwährenden Beobachtungen geeignetes Instrument ist das Anemometer von Negretti und Zamsbra in London, welches Fig. 255 darstellt. Dasselbe kann auf den Schuh e aufgeschraubt, und durch diesen kann ein Stock gesteckt werden, um Messungen an der Zimmersdecke, in Kanälen zc. bequemer auszuführen. Das Konstruktionsprinzip ist das nämliche wie bei Combes, indem

<sup>1)</sup> Ersunden 1838 von Combes und in der Folge von Mensmann konstruiert. Combes hat insbesondere das Verdienst, für das Instrument eine genaue Formel bestimmt zu haben. — Eine vervollkommuete Form hat der Mechaniker Clair dem Instrumente gegeben.

die Bewegung des Flügelrades durch ein Schneckenrad auf das Zählwerk übertragen wird. Das Schneckenrad kann außer Eingriff mit der Schnecke gesetzt werden, indem das Ende eines kleinen, bei a sichtbaren Hebels in Bewegung gesetzt wird. Bor Beginn des Bersuches ist das Zählwerk, welches bequem, wie das Zifferblatt der Uhr, abgelesen wers den kann, ausgerückt. Die durch die Zeiger gegebene Zahl




wird notiert und das Instrument dann in den Luftstrom gebracht. — Sobald die Einrückung des Zählwerkes bewirkt wird, beginnt die Wessung, bei der man eine Sekundenuhr zu Hülfe zu nehmen hat. Soll der Versuch beendet wersden, so unterbricht man die Verbindung des Flügelrades mit dem Zählwerk und vermerkt die verslossen Zeit. Die von den Zeigern bestimmte Zahl, abzüglich der vorher notierten, dividiert durch die Sekundenzahl, die während des Versuches verslossen, ist die Luftgeschwindigkeit, welche noch mit dem üblichen Korrektions-Faktor zu versehen ist.

3) Das Anemometer von Cafella, Fig. 256, ist in der äußeren Erscheinung dem in Fig. 255 dargestellten gleich und besteht aus einem Flügelrad von 7 cm Durchmosser; die acht Flügel aus Aluminiumblech sind unter 30° gegen die Bertikalebene geneigt und durch die Schraube ohne Ende mit dem Zählwerfe in Berbindung, auf deffen Zifferblatt nicht die Zahl der Umdrehungen, sondern direkt die Geschwindigkeit des Luftstromes in Metern so bequem abgelesen werden fann, wie die Zahl der Minuten vom Zifferblatt einer Uhr. Man hat hier also nur nötig, vor Beginn einer Beobachtung sich den Stand des Meterzeigers und — bei Geschwindigkeiten von voraussichtlich mehr als 100 m in der Minute — auch den Stand des 100 m-Zeigers zu merken, dann die Arretierung (bei a Fig. 255) zu lösen, nach 60 Sekunden Beobachtungszeit durch Druck auf die Feder oder den Hebel die Verbindung des Flügelrades mit dem Zählwerke wieder aufzuheben, endlich den nunmehrigen Stand des Meterzeigers abzulesen:

so giebt letzterer direkt die Länge des Luftstromes in Metern an, der sich in einer Minute durch den beobachteten Kanalquerschnitt bewegt hat. Zu der gesundenen Meterzahl

Fig. 256.



ist noch eine Konstaute hinzu zu addieren, die, mit hinreichender Genauigkeit zu + 10 angenommen, den Einfluß
der Trägheit und Reibung des Rades darstellt. Addiert
man also + 10 zu der abgelausenen Meterzahl, so erhält
man die wahre Geschwindigkeit pro Minute und durch
Division mit 60 die Geschwindigkeit des beobachteten Luststromes in der Sekunde.

Die Auslösung oder Arretierung des Anemometers vor hochgelegenen Ausströmungsöffnungen wird durch Zugsschnüre von unten her bewirkt. Bergl. Fig. 256.

Ein anemometre totalisateur mit elektrischem Zähler, welches 12—24 Stunden arbeitet, wurde von Hardy konftruiert. Dieses Anemometer ist besonders zur Kontrolle eines regelmäßigen Bentilationsbetriebes geeignet. Der Zähler wird im Kabinet des Dirigenten angebracht und gestattet diesem, sich zu jeder Stunde zu überzeugen, ob der Bentilationsapparat richtig arbeitet.

# Methode der Beobachtungen mit dem Anemometer.

Will man in einem Schornsteine, Heißlustkanal oder Bentilationsschlot Beobachtungen über die durchströmende Lustmenge anstellen, so hat man vor der Zuströmungssöffnung ein 0,60—0,80 m langes Rohr aus Zink anzüsetzen, welches möglichst genau mittels eines Kranzes an die Öffsnung anschließt. 1) Diese Röhre muß so groß sein, daß

<sup>1)</sup> Bei den Bentilationsproben (mit dem Anemometer von Neumann in Paris), welche in den Pavillons VII und VIII des städtischen Arankenhauses angestellt wurden, wurde vor der Absaugesöffnung ein hölzerner Kasten angebracht, in den sich das Anemometer seitlich einsühren ließ. Vergl.: Erbkam, Zeitschrift für Bauwesen, Jahrg. 1875, S. 454.

man in derselben das Anemometer auf eine Entsernung von 0,15—0,20 m von der Mündung aufstellen kann, damit die Beobachtungen an einer Stelle gemacht werden, wo die Luftströmung nahezu regelmäßig ist. Die Art des normalen Luftzutrittes in den Apparat darf in keiner Weise geändert werden, und der Querschnitt des Zinkrohres muß genau mit dem der Zutrittsöffnung übereinstimmen. Für die Anemometer 1. und 2. genügt ein Durchmesser von 0,14 m für das Ansatzohr.

Soll die Luftmenge gemessen werden, welche aus einem Heizkanal strömt, so bedient man sich ebenfalls eines Rohres von Zink, das an der Basis die Form der Austrittsössnung hat. Das Anemometer vor die Vergitterung des Heizkanales anzubringen, genügt nicht, weil man auf diese Weise nur ungenaue Resultate erhält.


Ist der Querschnitt des Kanales sehr groß im Bershältnis zu den Dimensionen des Instrumentes, so muß man vorsichtige Meßversuche an verschiedenen Punkten des Quersschnittes anstellen, um die mittlere Geschwindigkeit der durchströmenden Lust zu erhalten, weil die Geschwindigkeit an den verschiedenen Punkten eines Bentilationsschlotes oft sehr wechselt.

Bei den Untersuchungen in dem großen Bentilationsschlot des Städtischen Allgemeinen Krankenhauses zu Berlin ergaben sich so bedeutende Unterschiede in der Geschwindigkeit, daß Messungen an 20 verschiedenen Stellen des Querschnittes nötig wurden, worans sich bei oftmaliger Wiederholung Koessisienten von genügender Genauigseit seitzellen ließen, mit welchen die im zugänglichen Kunkt beobachteten Strömungen multipliziert wurden, um eine mittlere Geschwindigsteit zu erhalten.

Sind in einem größeren Saale mehrere Abzugsöffnunsgen vorhanden, so müssen zur Ermittelung einer mittleren Geschwindigkeit stets mehrere Messungen, am Ansange und am Ende und zu beiden Seiten des Saales vorgenommen werden.

Indikatoren. So vorteilhaft und brauchbar das Anemometer für den Heiztechniker ist, der den Gang der Bentilation zu prüsen hat, so wenig geeignet ist es für das Personal, welches beim Betriebe beschäftigt ist oder diesen beaufsichtigt. Zu diesem Zwecke sind Vorrichtungen nötig, welche auf den ersten Blick erkennen lassen, ob die Geschwindigkeit in den Kanälen normal ist, oder ob dieselbe durch Klappenstellung oder andere geeignete Mittel zu schwächen resp. zu verstärken sei.

Ein derartiges Justrmuent kann nach Art des nebeustehenden Indikators eingerichtet werden, welcher in den Ventilationsschloten des Allgemeinen Krankenhauses in Berlin zur Amvendung gekommen ist. Nachdem durch Anemometermessungen sestgeseltellt worden war, welche Geschwindigkeit die Lust im Schlot haben müsse, wenn die vorgeschriebene Lusterneuerung eintreten soll, wurde in den Schlot ein einsach konstruierter Indikator (Fig. 257) eingeschaltet, der ebensalls als Flügelrad hergestellt ist. Sin im Saale sichtbarer Zeiger Brehmann, Bau-Konstruttionssehre. IV. Oritte Aussage. giebt den Grad der Luftgeschwindigkeit im Abzugsschlot an und so den Anhalt sür das Össen oder Schließen der Drosselklappe, welche an der nuteren Schachtmündung angebracht ist.



B. Die Messung der Temperaturen erfolgt durch Th'ermostope und Thermometer. (Bei sehr hohen Temperaturen, beispielsweise zur Messung der Temperatur im Brennramme einer Fenerungsanlage, dienen Pyrostope und Pyrometer.)

Die in Deutschland am meisten gebrauchten Thermometer sind die Reaumur'schen, während von den Gesehrten fast durchgängig nur das Celsins'sche Thermometer gebraucht und in englischen Schriften hänsig die Temperatur nach Fahrenheit angegeben wird.

Bur Reduktion von Temperaturangaben auf eine andere Thermometerstala kann die bekannte Grundlage dienen, wonach die Skala zwischen dem Siedepunkt und dem Gefrierpunkt des Wassers

bei Reaumur in . . . . 80, " Celsius in . . . . 100, " Fahrenheit in . . . 180

Teile geteilt ist. Der Gestrierpunkt befindet sich bei Réaumur und Celsius aus 0°, bei Fahrenheit auf + 32°; der Siedepunkt liegt dennach bei Réaumnr auf 80°, bei Celsius auf 100°, bei Fahrenheit auf 212°. — Der Nullpunkt des Fahrenheit'schen Thermometers fällt mit dem Teilstriche = 177/9 der Celsius'schen Skala zusammen.

Zur Umrechnung Fahrenheit'scher Grade auf Celsius'sche Grade kann man sich also folgender Reduktionsformeln bedienen:

$$x^{0} F = (x - 32)^{5/9} C.$$

oder umgekehrt, wenn man Celsius'sche Grade in Jahrensheit'sche umwandeln will:

$$y^{0} C = (y \cdot \frac{9}{5} + 32^{0}) F.$$

Als thermometrische Flüssigkeit wird vorzugsweise Quecksilber angewendet. Gewöhnliche Weingeistthermometer sind nur für sehr niedrige Temperaturen geeignet; sie dürsen höchstens bis  $+50^{\circ}$  gehen.

Die Beobachtung und Regulierung der Temperatur der zu beheizenden Käume findet entweder in diesen selbst oder in einem tieser gelegenen, dem Heizer zugänglicheren Geschosse statt. In dem ersteren Falle hat die Aushängung von Thermometern, die von der Zimmerlust frei bespült werden, keine Schwierigkeit. Soll andererseits der Heizer in den Stand gesetzt werden, vom Souterrain her sich über die Temperaturen der mit Centralheizung versehenen Zimmer verschiedener Geschosse zu vergewissern, um darnach den Heizprozeß des Centralapparates zu regeln: so kann dies entweder durch sogenannte bewegliche Thermometer oder durch die der Firma Fischer & Stiehl in Essen patenstierten, im Luftleitungsschacht angebrachten Spiegelappas rate geschehen.

Unm. 1) Ein bewegliches Quechilberthermometer hat Ber= mann Fischer durch Zeichnung und Beschreibung erläutert im Sandbuch der Architektur, III. Teil, 4. Band auf G. 249. Das bewegliche Thermometer mit Metallfassung und schützenden Gummi= puffern ift in einer 25 mm weiten schmiedeeisernen Röhre an einer Rette ohne Ende, welche über die oberhalb des Ropfftuckes befindliche Rolle läuft, untergebracht. Un der Rette hängt ein Gegengewicht, welches fich über eine unten besindliche Rolle hinweg in der zweiten Röhre bis zum Rellergeschoß hinab = und wieder herausziehen läßt. Begen geringen Rohrdurchmeffers ift die Vorrichtung in einer Ber= tiefung der Wandstäche leicht plazierbar, und ift das obere Ende in dem betreffenden Zimmer in schicklicher Sohe und das untere für den Beizer an einer bequem gelegenen Stelle zugänglich. Bermittels der unteren Rolle vermag der Heizer das im Zimmer befindliche Thermometer rasch nach unten zu bewegen und die oben herrschende Tem= peratur abzulesen.

2) Bei dem patentierten 1) Apparate von Fischer & Stiehl besindet sich das Thermometer im Zimmer vor dem Lustleitungskanal; ein nuter 45° gegen den Horizont geneigter Spiegel im Lustkanal, oder vor einem besonderen Schacht und wirst das Bild des Thermometers abwärts nach dem Souterrain, wo es von einem zweiten Spiegel ausgesangen wird.

3) Zur Temperaturmessung werden zuweisen auch Thermotesegraphen benutzt, d. h. Instrumente<sup>1</sup>), welche an einem beliedig gesegenen Orte durch zwei verschiedene Glockensignale selbstthätig anzeigen, daß der Raum, in dem sie sich besinden, entweder eine bestimmte, höhere oder eine zu tiese Temperatur angenommen hat.

Als thermometrische Substanz dient hier der Weingeist. Ein U-förmig gebogenes Glasrohr ist in seinem unteren Ende mit Quedssilber gefüllt und die lotrechten Schenkel sind oberhalb zu länglichen Gesähen gestaltet. Das eine, oben geschlossen, ist ganz mit Weingeist gesüllt, das andere enthält weniger davon.

Bei wechselnder Temperatur dehnt sich der Weingeist in dem geschlossenn Gesäße aus, drückt aus die darunter befindliche Queckssilbersläche und treibt das Queckssilber im anderen Schenkel etwas empor. — In den Apparat sind Platindrähte eingeschmolzen, deren Enden dis zu bestimmter Tiese hinadragen, so daß dei der zulässigig niedrigsten Temperatur der Quecksilberspiegel mit demjenigen Draht in Berührung komunt, der sich in dem gesüllten Gesäße besindet, während dei der höchsten Temperatur der andere Draht mit der Quecksilberssäche in Kontakt komunt. Bon den Platindrähten sind Leitungen an denzenigen Ort gesührt, der das Signal empsangen soll, und daselbst zwei elektromagnetische Läutewerke angebracht, von denen das eine läutet, wenn die Grenze des höchsten Temperatursstandes erreicht ist; das andere, wenn das Quecksilber an der tiessten Grenze angelangt ist.

Dem Heizer bleibt es freilich trot des Thermotelegraphen uns bekannt, um wieviel der betreffende Raum zu warm oder zu kalt ist.

C. Bestimmung der Luftseuchtigkeit. Die Zimmerluft soll derart beschaffen sein, daß dieselbe weder übermäßig trocken sei, noch durch zu starken Feuchtigkeitsgehalt bestäftigend wirke. — Nach Annahme der Physiologen ist nun eine auf 17—20° C. erwärmte Luft der Gesundheit am zuträglichsten, wenn sie ungefähr zur Hälfte mit Wasserdampf gesättigt ist. Da ein Kubikmeter Luft von  $+20^{\circ}$  bis zur Sättigung 17,2 g Wasserdampf ausnehmen kann, so darf im Mittel der Feuchtigkeitsgehalt der Luft unserer Wohnräume 8—9 g pro Kubikmeter betragen, oder nach Prozenten ausgedrückt, würden 40—60 Proz. der Maxismalseuchtigkeit zu erstreben sein.

Diese Mittelwerte sind bereits früher?) in der Einsleitung zum sechsten Kapitel besprochen worden, und ist dort auch der Instrumente, welche zum Messen der Lustseuchtigkeit dienen, nämlich der Hygrometer, Erwähnung geschehen. Berfasser hat sich bei seinen Untersuchungen mit Vorteil des in Fig. 258 dargestellten Prozent-Hygrometers von Hottinger & Co. in Zürich, mit Justiervorrichtung von Dr. C. Koppe, bedient.


Dasselbe besteht aus einem gut gereinigten Menschenhaar, das am oberen Ende befestigt, am unteren um eine kleine Rolle geschlungen ist, deren Achse einen Zeiger trägt.

<sup>1)</sup> Deutsches Reichs=Patent Nr. 8118 vom 25. Mai 1879.

<sup>1)</sup> Ühnlichen Zwecken dient das oben S. 173 erwähnte Metallsthermometer mit variabler Kontaktvorrichtung von Hoefide. Bergl. "Rohrleger" Jahrgang 1879, S. 207.

<sup>2)</sup> Bergl. § 38.

Durch ein Gewicht von 0,5 g wird das Haar gespannt. In trockener Luft verfürzt es sich und dreht den Zeiger nach links, durch Besenchten verlängert es sich, und das Gewichthen bewirkt Zeigerdrehung nach rechts. Wenn die



Luft vollkommen gesättigt ist, soll der Zeiger an der Stala auf 100 zeigen und dort stehen bleiben. Dies dient zur Prüfung des Instrumentes.

Will man Feuchtigkeitsmessungen vornehmen, so hat man vorher das Instrument zu justieren. Zu dem Ende wird der zugehörige, mit Mousselin überzogene Blechrahmen mit Wasser getränkt und in die Nut auf der Rückseite des Instrumentes eingeschoben. Sodann wird das Gehäuse vorn durch eine Glasscheibe und hinten durch den Metallsschieder geschlossen, wobei sich dasselbe in kurzer Zeit mit Feuchtigkeit füllt, das Haar sich rasch fättigt und der Zeiger auf 100 vorrückt. Ist letzteres — etwa insolge von Beränderungen durch den Transport — nicht der Fall, so stellt man mittels eines auf die Achse a aufgesetzten Schlüssels den Zeiger genau auf 100.

Nunmehr ist das Instrument justiert, und nachdem Schieber, Rähmchen und Glasscheibe entsernt sind, zeigt dasselbe einige Minuten später die relative Feuchtigkeit des zu prüsenden Raumes richtig an.

Beim Transport wird das Gewichtchen, welches das Haar spannt, abgehängt und der Zeiger auf die linke Seite unter eine dort befindliche Öse gebracht.

Mit Hülfe der vom Hygrometer in Prozenten ansgegebenen relativen Luftfeuchtigkeit läßt sich mittels eines dem Justrumente beigegebenen Diagranimes auch die absolute Feuchtigkeit und der Taupunkt der Luft des bestreffenden Raumes sinden.

#### Praktische Anwendungen.

Die Anwendung der in den Paragraphen 67—75 vorgeführten Prinzipien und Methoden auf die rationelle Lüftung der verschiedensten Gebäudegattungen hier vorzussühren, würde bei weitem unser Ziel überschreiten; wir wersden uns daher begnügen, nur solche Beispiele vorzusühren, welche in der Praxis am häusigsten zur Anwendung geslangen, als: Lüftung der Wohnräume, Schulen, Auditorien, Sitzungssäle politischer Körperschaften, Theater, öffentlichen Lofale und Versammlungssäle, Krankenhäuser, Gesangensanstalten, Kasernen. Die Lüftung verschiedener Arten von Fabriken und Arbeitsrämmen, in denen Dämpse und der Gesundheit schäbliche Gase erzeugt werden, liegt dagegen den Zielen dieses Buches fern.

#### § 76.

# I. Die Lüftung der Wohnräume.

Sie ist in der That eine Lebensfrage, weil von ihr Gesundheit und Wohlbesinden in hohem Grade abhängen, und dennoch wird beim modernen Hänserban hierauf feinerlei Rücksicht genommen. Für Abführung des Verbrauchswassers und der Exfremente wird gesorgt, an die Entserung der verbrauchten Lust denst der Erbauer nur in den seltensten Fällen, und zwar dann erst, wenn er durch Polizeivorschrift oder durch die Notwendigseit dazu gedrängt wird.

Große Wohnungen, in denen 5—6 Familienglieder über ebensoviele Zimmer versügen, bedürfen allerdings einer fünstelichen Lüstungseinrichtung faum: hier genügt in der Regel dassenige Quautum Lust, welches durch die Thüren, Fenster und die Jugen der Baumaterialien eindringt. Wo aber, wie in den Arbeiterwohnungen, finderreiche Familien in einem kleinen Wohngelaß zusammengedrängt leben und schlasen müssen, während die Lust dieser Ränme uoch durch unreine Stoffe stundenlang verpestet wird, dort wäre es Aufgabe der öffentlichen Gesundheitspflege, dahin zu wirken, daß Wohnungen dieser Art mit entsprechenden Lüstungsanlagen versehen sein müßten.

Für diese kleinen Wohnungen der Arbeiterhäuser und der sogenannten Mietskasernen sind unn zwar komplizierte und teure Lüstungsanlagen von französischen und englischen Philantropen vielsach empsohlen worden, dieselben werden aber nie zur allgemeinen Anwendung gelangen, weil sie die Bedingung der Einsacheit und Villigkeit nicht erfüllen.


Eine Zuführung frischer Luft in solche stark bevölkerte Hänser ist gleichwohl möglich, sobald nur die sämtlichen Korridore durch augemessen verteilte Schlote mit der äußeren Luft in Verbindung gebracht werden, wobei die Lustzuführung

auch von oben her, unter Einfluß der pressenden Wirkung bewegter Luft erfolgen kann, falls von der Straße oder den Hösen eine solche Zuleitung aus hygienischen Gründen — namentlich in engen Hösen — unthunlich wäre.

Die Vorplätze oder Korridore sind sodann nahe der Decke mit jenen Luftschloten in Verbindung zu bringen, und die zuströmende frische Luft ist durch stellbare Klappen in die Wohnzimmer und Küchen einzuleiten.

Bur Absaugung der verbrauchten Luft können einzelne russische Röhren benutzt werden, welche dicht neben den erhitzten Rauchröhren liegen und von ihnen nur durch eine dünne Wange von Thon oder starkem Blech getrennt sind. Unterstützt wird die Absaugung der schlechten Luft durch die Wahl angemessener Öfen.


Die in § 30 besprochenen Öfen mit doppeltem Mantel können hierzu mit großem Borteile benutzt werden. Zur Abführung eines gleichgroßen Quantums verbrauchter Zimmerluft muß man alsdann durch Anlage eines günstig gelegenen Bentilationskanales sorgen. Die frische Luft wird



gewöhnlich von unten her in den Hohlraum zwischen Heizstörper und Mantel eingeführt, und kann ein Kanal unter dem Fußboden zur Luftführung dienen. Der Luftzutritt wird dicht an der Frontwand mittels Drosselklappe geregelt. (Bergl. Fig. 259, Lüftung eines Zimmers durch Ventilations» Mantelofen.)

Auch der Ofen Fig. 260 ist an dieser Stelle zu nennen. Die Bedienung des Heizkörpers erfolgt im vorliegenden Falle vom Korridor her. A ist der Füllschacht, B der Aschenkasten. Durch die Regulierthür R kann der Zutritt der Lust zum Brennschacht vom Zimmer aus geregelt werden. Die frische Lust tritt unterhalb des Fußbodens in den Mantelraum in der Richtung der Pseile ein und

oberhalb erwärmt aus. V ist ein Abzugsrohr für vers brauchte Zimmerluft.



Soll nun für einen bestimmten Raum ein Bentilations-Mantelosen gewählt werden, so ist der Wärmeverlust durch Transmission zu berechnen und diesem der Wärmeverbrauch für die Lüftung hinzuzusügen.

Hierzu mag das Zahlenbeispiel des § 17, S. 39 dienen. Der Wärme verlust eines Zimmers von 5 m Länge, 6 m Tiefe, 4 m Höhe und 4 qm Fenstersläche wurde ermittelt bei kontinuierlicher Heizung und 30° Temperaturs differenz zu 3347 Wärme-Einheiten.

Die pro Stunde zuzuführende Luftmenge möge 'zu 20 chm pro Kopf angenommen werden; alsdann sind, wenn das Zimmer zum Ausenthalt für fünf Personen dient, stündlich 100 chm frische Luft einzusühren, zu deren Erswärmung bei 30° Temperaturdifferenz

30.100.1,3.0,24 = 936 Wärme-Einheiten erforderlich sind (wobei 1,3 das Gewicht eines Kubikmeters Luft und 0,24 die spec. Wärme der Luft darstellt).

Ein Rachelofen der diesen Wärmeeffekt hervorbringen, soll, liefert stündlich pro Quadratmeter 1500 Wärme-Einheiten; es sind demnach erforderlich:

$$\frac{3347 + 936 \, \mathfrak{B.sGinh.}}{1500 \, \mathfrak{B.sGinh.}} = \frac{4283}{1500} \, \text{rot. 2,86 qm}$$

Rachelfläche; der Sockel wird nicht als Heizfläche gerechnet.

In der Regel findet nun kontinuierliche Beheizung in Wohngebäuden nie statt; wenn aber der Kachelosen nur während der Tagesstunden Wärme abgeben soll, so sind obigen 3347 Wärme-Einheiten (nach Redtenbacher) noch 20 Proz. hinzuzufügen, so daß sich ergiebt:

der Wärmeverlust durch Transmission . . 4015 W.-Einh.

Stündlicher Gesamtwärmeverlust 4951 B.-Ginh.

Hiernach vergrößert sich die Heizstäche auf  $\frac{4951}{1500}$  = rot. 3,1 qm. Es genügt daher ein Ofen von 3 Kachel Länge, 2 Kachel Breite und — ohne Sockel — 7 Schichten Höche; sein Flächeninhalt ist

 $(3+2)\ 2 \cdot 0,20 \times 7 \cdot 0,23 = 3,22 \text{ qm}.$ 

Ein gußeiserner Ofen von  $\frac{4950}{2500}$  = 2,0 qm Heizfläche

würde denselben Effekt liefern, und eignet sich dazu wegen seiner gleichförmigen Wärmeabgabe ein guter Regulierofen, welcher die gewünschte Heizkläche besitzt.

Der auf Taf. 9 dargestellte größere Ofen von Geiseler genügt bei starker Bentilation auch für ein Zimmer von 180 cbm Inhalt, während das Zahlenbeispiel 120 cbm Inhalt voraussetzt.


Man England und in Amerika ist die Raminheizung bekanntlich von jeher ganz besonders beliebt und für Wohnungen kaum durch eine andere Heizmethode zu verdrängen; das mildere Klima Englands und fein Reichtum au guten Steinkohlen begünftigen eben diese Sitte in hohem Grade; auch ist der Romfort, den der Kamin einem Raume verleiht, durch tein anderes Heizspftem zu erreichen, obwohl dabei thatsächlich nur 15 Proz. der aus dem Brennmaterial entwickelten Wärme durch Strahlung im Zimmer nutbar gemacht werden. Die übrigen 85 Proz. entweichen mit den Berbrennungsprodukten in den Schorustein und liefern das Mittel, durch welches die verdorbene Luft der Wohnräume konstant abgefaugt wird. Auch imitiert bas offene Jeuer am meisten die Wirkung der Sonnenstrahlen und ändert die Beschaffenheit der Luft in keiner Weise. — Alles dies spricht also sehr zu Gunsten der Kaminheizung.

Was aber die allgemeinere Anwendung der Kamine verhindert, ist die ungleichmäßige Art der Wärmes verteilung<sup>1</sup>), welche nur die dem Feuer zugewendete Seite (d. h. Gesicht und Kopf) erwärmen, während ein Strom kalter Luft von den Fenstern her sich auf dem Fußsboden hinzieht und Füße und Rücken durch Kälte belästigt, denn dieser kalte Luftstrom kann zuweilen eine Temperatur von nur wenigen Graden über Null haben.

In Amerika, wo die Kaminheizung ebenfalls sehr beliebt ist, pflegt man übrigens außer dem Heizkamin noch irgend einen anderen Heizkörper (Dampfregister, Schlaugen-röhren oder dergl.), und zwar in der Fensterbrüstung aufzustellen. Alle in der Brüstungsöffnung eintretende frische Luft wird hier etwas vorgewärmt, man hat also im Zimmer eine belebende Luft zum Atmen, während der

Körper durch direkte Strahlung des Heizkörpers erwärmt und jeder Zug verhindert wird. Die eintretende reine und vorgewärmte Luft steigt aber bei ihrem geringen Wärmegrade auch nicht sogleich nach oben, sie thut es nur nach und nach in dem Sinne, wie sie erwärmt wird: die obere Klappe des Bentilationskanales kann konstant offen bleiben, und die schlechte Luft am Fußboden wird durch Öffnungen an der Schauerleiste, welche mit einem Kanal unter dem Fußboden korrespondieren, abgesaugt.

Im ganzen legt der Amerikaner mit seinem auf das Praktische gerichteten Sinne mehr Wert auf eine rationelle Lüftungsanlage in seiner Wohnung als wir Deutschen. Es wird dies wesentlich begünstigt durch die Form des amerischnischen Wohnhauses, das nur eine Familie beherbergt, obwohl auch das Mietshaus nach deutschem Zuschnitt nebensbei zur Geltung kommt.



Wir entnehmen dem früher genannten Werke von L. W. Leeds den Plan für die Lüftung und Beheizung eines städtischen Wohnhauses. Fig. 261 stellt den Grundriß des "Basement" und Fig. 262 denjenigen vom ersten Stock dar; über diesem besinden sich noch ein zweiter und dritter Stock, welche Schlasräume, Fremdenzimmer u. dgl. enthalten. Die Bestimmung der Käume ist aus den Grundrissen ersichtlich. Die Küche ist unterkellert und der Keller erhält

<sup>1)</sup> Um Verbesserung der Kamine hat sich der Jugenieur-Kapitän Douglas Galton verdient gemacht. Den Bentilationskamin von Douglas Galton haben wir — für deutsche Berhältnisse umgesormt — in § 23 beschrieben und auf Tas. 16 in Fig. 1—4 dargestellt.

sein Licht durch einen Einfallschacht im Hofraum; im Keller befindet sich der Warmwasser-Heizapparat.

Die Bimmer werden fämtlich mit direkter Strablung geheizt, einige haben nämlich offene Kaminfeuer, andere werben durch Wafferspiralen erwärmt, an einzelnen Jenstern liegen Rohre im Jugboden. Die frische Luft gelangt in die Zimmer, nachdem sie sich, wie oben bemerft, an den Beigröhren erwärmt hat; diese Ginströmungsftellen sind durch Pfeile markiert. Die Abführung der von den Gasflammen entstammenden heißen Luft wird durch Bentilationsrosetten bewirkt, wobei die Berbrennungsprodukte auf furzem Wege in Blechkanälen innerhalb der Balkendede nach dem nächsten Rauchrohr ziehen. Die Rochküche mit Vorflur liegt im Basement. Damit der Hausflur und das Treppenhaus nicht durch die von der Rüche ausgehenden Speisegerüche erfüllt wird, andererseits auch Rüchendunft und Wärme leicht aus der Rüche 2c. abgeführt werden können, ift seitlich in ziemlicher Entfernung vom Berde ein Lüftungsichlot A angebracht, welcher 0,80 zu 1,0 m Seitenabmeffung enthält. Um einen guten Luftzug in demfelben zu befördern, ift das Rauchrohr des großen Rüchenherdes unter dem massiven Rüchenfußboden entlang geführt und fo angebracht, daß es die eine Wange des Bentilationsschlotes bildet; die abgehende Wärme der Berbrennungsprodukte wird daher eine konstante Luftverdünnung im Schlot hervorrufen. (Borteilhafter wäre es, das Rauchrohr aus Gifen herzustellen und inmitten besselben aufzurichten.) Beide Teile, Schlot und Rauchrohr. find 22 m hoch aufgeführt, wodurch ein ftarfer, aufsteigender Luftstrom erzeugt wird.

Durch den großen Schlot werden im Basement der Rüchenkorridor, die Spülküche S und zwei Alosetträume (W, C), serner die Kochküche gelüstet; in der letzteren bessindet sich der Abzug direkt über dem Spülsaß, und die Dunstleitung erfolgt überall durch Blechkanäle zwischen den Balken. Auch der offene Kamin im Billardzimmer dient zur Lüstung. — Im ersten Stock sind sämtliche Zimmer zu gleichem Zweck mit Heizkaminen versehen, während bei Abendbeleuchtung die obengenannten Deckenrosetten in Funktion treten. Zur Einführung frischer Lust dienen eine Anzahl Bentilationskanäle, welche in der Mauer ausgespart und mit nach innen gerichteten Pfeilen in den Grundrissen bezeichnet sind.

Da der Küchenkorridor und die Rochküche mit großen Bentilationsregistern in der Decke versehen sind, so wird beiden Räumen konstant eine ziemlich bedeutende Luftmenge entzogen und durch einströmende frische Luft ersetzt, welche im Sommer durch geöffnete Fenster und durch die Haussthür eindringt. Sind diese aber im Winter sest geschlossen, so wird die Luft aus den Gängen und angrenzenden Zimmern in die Küche strömen und von hier durch den Schlot Aabgeführt werden. Im Sommer wird diese Methode sogar

als schätzbares Mittel zur Abfühlung des Hauses verwendet werden, denn wenn die unteren Räume des Abends geschlossen sind, wird der Bentilationsschlot weiter funktionieren, die kühle Abendluft durch obere Fensterslügel in die Räume treten und deren Temperatur für die Nacht wesentlich herabstimmen.

Resumé. Die Lüftung der Rüchen und Wohnräume des amerikanischen Hauses ist daher gut und nachahmungswert.

#### \$ 77.

# II. Lüftung ber Schulen.

Volksschulen. Diese Gebäude, in denen sich täglich eine große Anzahl von Kindern versammelt, deren Reinlichsteit eine sehr verschiedene zu sein pslegt, macht es ganz bessonders notwendig, daß die Luft des Schulraumes allezeit reinlich und frisch, aber dennoch frei von Zugluft sei, weil die Kinder in der Regel im erhipten Zustande daselbst anzulangen pslegen. Je schlechter nun hier die Luft, desto größer die Gesahr der Ansteckung, welchem ihr zarter Organismus so leicht ausgesetzt ist.

Es war daher eine berechtigte Forderung der öffentlichen Gesundheitspflege, nachdem man überall an veraltete Ruftande die beffernde Sand gelegt, daß auch in den Schulen die Beseitigung bestehender Übelstände und namentlich eine gründliche Umänderung des baulichen Organismus der Schule im Sinne der neueren Hygiene verlangt wurde. Auch die Techniker haben sich mit vielem Gifer dieser Un= gelegenheit bemächtigt, und wir sehen daher allerorten großartige Gebäude entstehen, welche der Jugendbildung gewidmet find. In diesen Unftalten, welche den Rindern nur zu vorübergehendem (4-6ftündigem) Aufenthalt dienen, pflegt erfahrungsmäßig der Raum pro Kind je nach seinem Alter 0,5-0,6 qm für Bank und Tisch zu betragen, und ebensoviel wird für die nötigen Gänge, für den Tisch des Lehrers und sonstige Schulrequisiten erfordert, so daß auf jedes Kind 1.0-1.2 gm Grundfläche bei 4 m Sohe zu rechnen ift. Der für ein Rind vorhandene Luftkubus beträgt daher 4-4,8 cbm.

Aber hiermit ist den Anforderungen an gute Luft im Schullofale keineswegs Genüge geschehen; dieselbe muß vielsmehr in der Stunde 3—4 mal erneuert werden, so daß für jedes Kind stündlich im Durchschnitt 15—20 cbm frische Luft einzuführen und abzuleiten sind. Auf dieser Grundslage wird nun die Berechuung der Lüftungs-Borrichtungen, der Querschnitt der Abzugskanäle und des Lüftungsschlotes ersolgen müssen.

Auch die Stellung des Gebäudes zur Sonne kann dabei nicht außer acht bleiben, sofern die Wahl des Platzes freigestellt ist. In großen Städten entscheidet bei Beschaf-

fung von Bauplätzen allerdings das lokale Bedürfnis und die finanzielle Rücksicht. Die Korridore der Schulen sollen aber stets nur auf einer Seite mit Klassen besetzt, auf der anderen mit Fenstern versehen und womöglich so eingerichtet sein, daß die Kleidungsstücke, welche die Kinder ablegen, darin hängen können. In der Schweiz und in München hat man Gaderoben neben den Schulzimmern ansgebracht, welche ebenfalls ventiliert werden können. Nasse überkleider, Kopsbedeckungen, Schirme und Überschuhe müssen hier abgelegt werden, so daß im Schullokale von der Feuchtigsteit, die sich daraus entwickelt, nichts verspürt wird.

Endlich soll der von den Schülern in die Klassen gestragene Staub täglich durch Abputzen der Subsellien und des geölten Fußbodens entfernt werden; auch die Wände sind einigemal im Jahre abzusegen.

Ideale Forderungen in Bezug auf Heizung und Lüftung der Schulen. Nach dem gegenwärtigen Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege und auf Grund fortgeschrittener wissenschaftlicher Erkenntnis kann die Praxis freilich nicht in allen Teilen den gestellten Anforderungen gerecht werden, gleichwohl ist es angemessen, auch dieses ideale Programm hier aufzustellen.

- 1) Die Temperatur soll in angemessener Höhe (auf höchstens 15° R.) erhalten werden können, ohne daß der Lehrer nötig hat, sortdauernd seine Ausmerksamkeit darauf zu richten.
- 2) Die Heizung soll so angelegt sein, daß die Temperatur eines jeden Schulraumes für sich, unabhängig von allen anderen Käumen, geregelt werden kann.
- 3) Die Temperatur soll an verschiedenen Stellen der Klasse, sowohl in der Horizontale als in der Vertifale, gleiche Differenzen zeigen.
- 4) Die zugeführte Luft soll in qualitativer Beziehung weber mit Staub, noch mit schädlichen Gasen oder Jusekstionsstoffen gemischt sein, noch in Betreff der Feuchtigkeit zu Ausstellungen Anlaß geben und in Betreff der Quantität so oft erneuert werden können, daß die Verunreinigung durch den Atmungsprozeß der Schüler nie eine die Gessundheit gefährdende Grenze erreicht.

ad 2) Die Forderung leichter Regulierbarkeit wird am besten durch Osenheizung erreicht (denn der Vorzug des Kachelosens beruht auf der langsamen Wärmeabgabe bei starkem Reservations-Vermögen), wogegen die Centrallustheizung den Übelstand hat, daß die Erwärmung eines Raumes von der Erwärmung der übrigen Räume, die von derselben Kammer versorgt werden, mit abhängig ist. Auch schafst die Verschiedenheit der Lage und die wechselnde Windrichtung ost schwerzungen beschiedende Übelstände.

Während nun in Bezug der Wärmeregulierung die Schwierigsteit auf Seiten der Luftheizung liegt, ist rücksichtlich der Bentilation die Lokalheizung in entschiedenem Nachteil, weil mit der Lustheizung Bentilation untrenubar verbunden ist, denn Heizlust ist Bentislation slust.

In der Mitte zwischen Lokalheizung und Luftheizung steht die Basserheizung; sie speichert, wie der Kachelosen, die Bärme auf, hat aber auf die Bentilation an und für sich keinen Einfluß.

ad 3) Diese Forderung wird am zuverlässigsten von der Lustheizung ersüllt, denn die in den Berliner Schulen angestellten Beobachtungen haben ergeben, daß die Temperaturzunahme vom Fußboden nach der Decke pro Meter der Höhe, unter normalen Verhältnissen,

bei Kacheloseuheizung . . . . . . . 1,30° C., bei Cirkulationsheizung . . . . 0,80—1,15° C., und bei gleichzeitiger Bentilation unr 0,42—0,62° C. betragen hat.

Über die Bewegungsrichtung der ansströmenden Luft sind schon oben Mitteilungen gemacht worden.

Im ganzen hat sich bei Untersuchung von 104 Berliner Gemeindeschulen und 21 höheren Lehranstalten
das Resultat ergeben: daß den Centralheizungen unbedingt der Borzug vor der Losalheizung zu geben
ist, weungleich auch erstere von der Erfüllung jener oben
aufgestellten idealen Forderungen uoch entsernt sind. Um
besten werden diese erreicht durch die Basserheizung mit
Drucklüftung, welche den Klassen durch Filter oder
Dampsstrahlen gereinigte, im Winter angemessen erwärmte,
Luft zusührt.

Während sich in Deutschland die Lüftung der Schulsgebäude ganz selbständig, ohne äußere, vom Auslande hersrührende Einslüsse entwickelt hat, sinden wir in Frankreich ziemlich allgemein das Spstem der Aspiration in Versbindung mit Luftheizungssund Mischkammern zur Anwendung gebracht. Dieses Spstem ist auch für die Bentilation der beiden Amphitheater im Conservatoire des arts et métiers zur Anwendung gebracht und im nächsten Baragraphen besprochen.

Eine andere Konstruktionsmethode eigentümlicher Art ist die von dem Amerikaner Lewis W. Leeds ersundene. 1) Er sucht die Mittel, durch welche die Natur eine Bewegung der Luft hervordringt, nachzuahmen und nutzbar zu machen und geht von der Beobachtung aus; daß Sonnenstrahlen, welche auf seste Körper fallen, eine ruhige Luftbewegung längs der Oberstächen derselben hervorrusen. Hieraus wird gefolgert, daß die Hauptaufgabe der künstlichen Bentilation darin bestehen sollte, die Umfassungen eines Raumes zu erhitzen und dadurch eine analoge Wirkung auf die frische Zimmerlust hervorzurusen. Er schlägt zu diesem Zweck vor, die Wände und den Fußboden so hoch zu ers

<sup>1)</sup> Nach dem "Bericht über die Untersuchung der Heiszungs nnd Lüstungsaulagen in den städtischen Schulsgebäuden", in Bezug auf ihre fanitären Einflüsse, erstattet im Auftrage des Magistrats zu Berlin. Kommissions Berlag von C. Beelit 1879. 5 Bogen Ottab mit 11 Anlagen.

<sup>1)</sup> Nach Spon's Dictionary of engineering etc. London 1874. Div. VIII. Fin deutscher Überschung im I. Jahrgang des "Rohrleger" Nr. 3 u. s.

Siebentes Rapitel.

wärmen, als dies durch die Sonne geschieht (auf 30 bis 32 ° C. und die Wände auf 43 ° —46 ° C.).

Um dem Fußboden dies Wärmequantum zuzuführen. leitet Leeds die verbrauchte Luft durch zahlreiche horizontale Kanäle im Fußboden ab und legt zur Unterstützung in einzelne derselben Dampfröhren. Die Erwärmung der Wände erfolgt ebenfalls mittels Dampfröhren, welche hinter einer Berkleidung von Schiefer-, Gifen- oder Thonplatten gelagert sind. In den Kensternischen befinden sich wegen des dort stattfindenden großen Wärmeverlustes besondere Dampfheizförper aufgestellt. Die frische Luft wird durch die Fensterbruftungen eingelassen mit nach oben gerichteter Strömung; hier mischt sie sich sofort mit der bereits vorgewärmten Zimmerluft. Zur Abführung der verbrauchten Luft sind inmitten des Gebäudes große Bentilationsschlote aufgeführt, welche von den Rauchröhren der Heizapparate durchzogen werden. Bur Sicherung der Saugwirfung werden außerbem noch Beizschlangen im Schlot angebracht.

Man rühmt an diesem System die beständige und gleichförmige Luftcirkulation in jedem Teil der zu heizenden Räume, das Fehlen jeglicher kalten Luftströmungen und die vom Schließen oder Öffnen der Thüren unabhängige Temperatur. Es sind dies offenbar große Borzüge: für uns würde die Annahme dieser Prinzipien aber ein vollständig versändertes System der Deckenkonstruktionen bedingen; namentlich würde die Rücksicht auf Feuersicherheit vollständig geswölbte oder in anderer Art aus Sisen und unverbreunlichen Stoffen hergestellte Decken ersordern, welche in unseren Etagenbauten aus mancherlei Gründen bisher nicht Anwendung sinden konnten.

# Ausgeführte Beispiele.

Die Bentisations-Ausagen einiger neu erbauten Schulsgebäude sind schon in dem vorhergehenden Kapitel gegeben worden und zwar im Zusammenhang mit den damit versbundenen Heizungs-Borrichtungen.

#### A. Dolksichulen.

- a) Eine Unwendung der Luftheizung nach Kelling's schem Spstem zeigt die Heizungs-Anlage der Bolksschule am Albanithor in Göttingen, Taf. 26—28, § 46. im Text. Die verschiedene Wirkungsart der Winters, Frühsjahrs und Herbsts, sowie der Sommerventilation sind daselbst speciell besprochen; die Abführung der verbrauchten Luft wird durch Deslektoren unterstützt.
- b) Taf. 38 giebt in Fig. 1—5 die Anlage einer Warmwasser-Niederbruckheizung im Schulhause zu Wester-wif in Schweden. Die Absührung der verbrauchten Luft ersolgt durch einen Aspirationsschacht, wecher von dem Rauch-rohr der Kesselseurung erwärmt wird.

c) Die Lüftungs-Anlage einer durch Niederdruck-Wasserheizung erwärmten Berliner Kommunalschule ist in Fig. 247 des Textes dargestellt. Die Abführung der verbrauchten Luft ersolgt wie bei b.

#### B. Föhere Sehrauftalten.

d) Auf Taf. 39 und S. 148 u. 149 im Text haben wir bereits die Anlage der Warmwasser Mittelbrucksheizung in der neuen Realschule zu Darmstadt beschrieben. Der Lustbedarf war programmmäßig pro Kopf und Stunde auf 11 ebm sestgesetzt. Die Borwärmung der eingeführten Lust erfolgt durch eine besondere Heißwasser Herschung bis zu dem Wärmegrade der Zimmerlust (20° C.). Die Lüstung ist vollständig von der Heizung getrennt, und ist damit der Borteil verbunden, daß jedes Zimmer sein wohl bemessens Duantum frischer Lust empfängt und diese ins solge geringer Erwärmung ihre ursprüngliche Reinheit beschält. Die Absührung der verbrauchten Lust erfolgt in gemauerten Kanälen bis über Dach, und ihr Abzug wird durch Dessektoren unterstützt.

Unm. Eine zweitmäßige Bentilationsaulage hat der Ingenieur Johannes haag in Augsburg für die höhere Töchterschule am Schletterplat in Leipzig eingerichtet. Auch hier ist die Heizung (Mitteldrud-Wasserheizung) von der Lüftung getrennt. Die Zimmer, welche nach einer und derselben himmelsrichtung liegen, haben je für sich ihre getrennte Kenerung erhalten.

Die Ginrichtung ift nun fo getroffen, daß die Rlaffengimmer bes Morgens direkt angeheizt werden und die Lüftung erst in Gang gesett wird, wenn die Rlaffen gefüllt find. Die Erwärmung der frischen Luft, welche über Kopfhöhe in die Zimmer eintritt, erfolgt durch Warmwasserheigröhren nur bis zu + 200 C.; die verbrauchte Luft wird (im Winter) durch Öffnungen am Fußboden in vertikal absteigende Kanäle geleitet, welche in den Sammeltanal munden, der fie zum Liiftungsschlot leitet. Letterer wird durch den eifernen Schorn= stein des Heizapparates erwärmt. Im Sommer dagegen zieht die verbrauchte Luft durch Offnungen unter der Zimmerdecke in gemauerten Ranalen bis nach dem Dachraume, und von dort wird fie mittels Deflettoren über Dach gefaugt. Die Regelung des zu= und abströmenden Luftquantums kann vom Souterrain aus durch den Beiger geschehen. - Sier befindet sich auch die Lufterwärmungskammer für die anfommende frische Luft; an einem Binkelthermometer fann der Seizer jederzeit die Temperatur der vorgewärmten Luft ablesen, während die Temperatur der Schulräume vom Korridor her durch Wandschlite, in denen innerhalb des Zimmers Thermometer hängen, kontrolliert wird.

#### C. Beidenfale für Cages = und Abendbenukung.

Eine besondere Aufmerksamkeit ist denjenigen gewerdslichen Schulen zu widmen, in welchen auch Abendunters richt erteilt wird, und die daher vorzüglich beim Zeichsnen eine sehr starke Beleuchtung ersordern. Da nun reichlich augebrachte Gasksammen die Temperatur eines Saales mehr als nötig erhöhen, so muß durch zweckmäßig augebrachte Abzugsöffnungen, verbunden mit reichlicher Luftzusuhr, die Wirkung der Verbrennungswärme des Gases abgeschwächt werden.

Wollte man hier die Abzugsöffnungen wie gewöhnlich am Fußboden anbringen, so würden die Zeichner sich konstant in einer Temperatur von 30—35°C. befinden und außerdem von den Verbrennungsgasen belästigt werden. Um dies zu verhindern, müssen die verstellbaren Abzugszitter möglichst in der Decke, und wo dies nicht angänglich, unter derselben augebracht werden und außerdem muß sür Zusührung frischer Lust in Höhe von mindestens 2—3 m über dem Fußboden gesorgt werden.

Wird ein solcher Saal jedoch vorwaltend bei Tage benutzt, und ist er mit "Abzug von unten" versehen, so thut man gut, auch für den Abendunterricht diesen Weg der Eirkulation beizubehalten, um die Berteilung der eingeströmten frischen Luft zu erleichtern. Man erhält dadurch eine doppelt wirkende Lüftung, eine solche für die leichten Berbrennungsgase der Beleuchtung, die nach oben steigen und dort entweichen, und eine zweite zur Luftreinigung der unteren Schichten.

Der Querschnitt der Abzugsöffnungen ist zu bestimmen unter der Annahme, daß die Temperatur der Berbrennungs-luft 35° beträgt. Das frisch eintretende Lustvolum bestimmt sich aus der Menge der stündlich durch die Flammen erzeugten Wärme (vergl. S. 188, Nr. 2, Gasbeleuchtung) und aus der Temperatur der Lust bei ihrem Eintritt in den Saal. Diese letztere darf nicht höher als 15° C. sein, und die von den Schülern erzeugte Wärme darf die Temperatur des Saales nicht über 20° bringen. Auf solche Art kann man die Temperatur der Saallust mit 20° und diesenige des Lüstungskanales mit 35° in die Rechnung einssühren; kennt man noch die Temperatur der Außenlust und die Höhe des Schornsteins, so ist nach § 43 der Onerschnitt des Abzugsschlotes leicht zu bestimmen.

## § 78.

III. Lüftung von Auditorien und amphitheatra-


Im allgemeinen gelten auch bei den Schulen für Erwachsene, den Hörfälen der Hochschulen und Unisversitäten die in § 77 aufgestellten Grundsätze, mit der Maßsgabe, daß Luftkubus und Luftbedarf nach der Morin'schen Tabelle — soweit sie nicht etwa durch das besondere Bedürsnis zu verändern sind — sestgestellt werden.

Beim Bau der beiden Amphitheater des Konfervatoriums in Paris wurde das stündlich pro Zuhörer erforderliche Luftquantum auf ca. 25 cbm sestgesetz; Zu= und Abführung der Luft sollte lediglich durch Absaugen erfolgen. — Die beobachteten und publizierten

Brehmann, Bau-Konstruttionslehre. IV. Dritte Auflage.

Refultate dieser, nach Morin's Angaben 1) ausgeführten, Heizungs und Lüftungsanlage ergaben eine große Regelsmäßigkeit der inneren Lufttemperaturen und eine Abflußmenge von mehr als 3000 cbm Luft pro Stunde bei einer auf beibe Auditorien verteilten Zahl von 1000 Zuhörern.

Für die beiden Amphitheater a und b (Fig. 263) ist in der Mitte des Hoses ein gemeinschaftlicher Evaluationsschlot e errichtet. Derselbe ist nach oben verzüngt, hat 18 m Höhe, 2,6 m unteren und 2,1 m oberen Durchmesser. An seinem Fuße münden die beiden Kanäle ein, welche die verdorbene Lust aus den beiden Auditorien



abführen; sie haben bei 2,48 m Höhe einen freien Querschuitt von je 2,59 qm und kommunizieren mit den Abzugsössnungen in den Terrassen der Sipreihen. Zwei Thüren an der Einmündung des Kanales in den Schornsteinen dienen — je nach Bedürsnis — zur Regnlierung des Zuges im Lüstungsschlot. In 1,6 m Höhe über der Sohle des Schlotes liegt der Rost für die Aspirationsseuerung, dessen totale Fläche 1,502 qm beträgt.

Die frifche Luft wird niöglichst entsernt von den Buhörern in den Saal eingeführt, d. h. durch die Decke, und die Ginrichtungen find fo getroffen, daß fie mit einer Temperatur eintritt, die nur wenig höher als diejenige des Saales ift. — Die Dachsparren sind verschalt und geputt, und ift dadurch über der Dece eine Luftfammer gefchaffen, in welcher die Mischung der warmen und der oberhalb zutretenden kalten Luft vor sich geht. Dieser Rann ift in zwei Abteilungen gebracht, eine größere für den Saal und eine fleinere jur die Borraume. Die erstere erhalt die warme Luft aus der Beizkammer durch einen Beizfanal von 1 gm Querfcnitt, der fich in Sohe des Bodenmumes horizontal fortfett und endlich bis gur vollen Breite ber Luftfammer erweitert. Um nun die Temperatur der Beigluft nach Maßgabe der Angentemperatur zu mäßigen, ift eine breite, mittels Klappen ver= ftellbare Offnung von 5,95 am Querfdmitt im Dadwert angebracht, durch welche mit Gulfe von Stellklappen ein großeres ober geringeres Duantum frifcher Luft eintreten fann. Die Summe der Buftrömungs= querichnitte für die warme und talte Luft ift demnach 6,95 gm. Diefe Luft wird lediglich durch die fangende Wirkung des Schlotes angelocht, mifcht fich in der Luftfammer und tritt mit einer mittleren Tem= peratur in ben Saal ein.

Der Kanal für warme Luft, welcher die kleinere Kammer versjorgt, hat 0,48 qm Querfchuitt, und die Registeröffnung der kalten Luft 2,25 qm, zusammen 2,73 qm, so daß überhaupt der Einströsmungsgnerschuitt der beiden Mischannern

$$6,95 + 2,73 = 9,68 \text{ qm}$$

beträgt. Das Bolum der ftündlich eingeführten Luft betrug eirea 18000 obm ober pro Sekunde 5 obm. Die mittlere Durchgangs:

<sup>1)</sup> Aussührliche Zeichnungen giebt Morin in seinen Études etc. und Wazon, Rapports etc. Tai. V.

geschwindigkeit in den Eintrittsöffnungen ist daher:  $\frac{5,00}{9,68}=0,51~\mathrm{m}$  in der Sekunde, also eine außerordentlich mäßige.

Die warme Luft der Mischammer tritt durch 11, im Plasond gleichniäßig verteilte Öffnungen ein, welche zusammen 11,737 am freien Durchgangsquerschnitt darbieten. Da nun pro Sekunde 5 obm geliefert werden, so beträgt die mittlere Einströmungsgeschwindigkeit der warmen Lust 0,42 m, welche um so weniger lästig werden kann, als die lettere nur wenig höher erwärmt ist, als die Lust des Saales.

Obwohl der Effekt der Anlage ein relativ recht guter ist, dürste doch die Ausordnung nicht in allen Stücken nachahmenswert sein, weil man während der Sommermonate nicht im stande ist, den Zuhörern auch eine abgekühlte Lust zugusühren. Der Bodenraum ist nämlich im Sommer sehr heiß, und möchte sich daher sür diese Jahreszeit etwa eine entgegengesetzte Lustbewegung, d. h. Eintritt der Lust durch die Stusen vom Souterrain her und "Abzug von oben" empsehlen. Im anderen Falle müßte sür Kühlung durch Maschinen gesorgt werden, was im Dachraum nur in seltenen Fällen angänglich sein wird. Borteilhafter gestaltet sich nach dieser Richtung die Sommersventilation in dem aus Tas. 42—45 gegebeuen Beispiele.

Der große Hörsaal des physiologischen Instituts zu Berlin (vergl. den Durchschnitt Tas. 45) wird ebenfalls durch Dampflustheizung erwärmt. In halber Höhe, d. h. unter dem Fußboden der Gallerie, tritt die Heizlust durch 14 kleinere und 2 größere Ausströmungsöffnungen mit zusammen 1,559 m Duerschnitt ein. Die frische Lust wird mittels zweier Einsallschächte aus dem geräumigen, gartenähnlichen Hose der Anstalt entnommen (vergl. Anwendungen § 62) und zwar wird sie beim Betrieb der Heizung in die Lustzussührung auf demselben Wege, aber mit Hilse des Bentilators (durch Pulsion). Das stündlich abzusührende Lustquantum beträgt 4000 cbm. Die Ein-

strömungsgeschwindigkeit ist dennach  $\frac{4000}{3600 \cdot 1,55} = 0,77 \text{ m}.$ 

Die Regelung der Temperatur des Saales erfolgt (unter Mitwirkung von Kontaktthermometern) vom Soutersrain her durch Einstellung der Mischklappen. — Die Heisungsanlage ist im § 62 ausführlich beschrieben.

§ 79.

# IV. Die amphitheatralisch gebauten Sinngsfäle der Parlamente

sind bisher nach zwei verschiedenen Prinzipien ventiliert worden, entweder mit "Abzug von unten" oder mit Zuströmung von unten und "Abzug von oben". Bis zum Ausgang der fünfziger Jahre galt es als unumstößliches Dogma, daß die frische Luft von unten zuströmen müsse, und dies Prinzip wurde denn auch beim Bau des Parlamentshauses in London mit allen damals bestaunten Mitteln zur Anwendung gebracht.

Die frische Luft wird in diesem Gebäude von der Themsesite her entnommen, tritt in die geräumige Mischkammer, passiert — je nach der Jahreszeit oder dem Bedürfnis — einen Sprühregen und erwärmt sich dann an Gourney'schen Daupsbatterien. Durch Klappenstellung kann das Verhältnis zwischen erwärmter und kalter Luft beliebig geändert werden.

Nachdem Staubteile und unreine Stoffe in einem Gasefilter zurückgeblieben sind, steigt die Luft gereinigt und auf einen augemessenen Grad erwärmt, auswärts nach dem Sitzungssaale. Die Einlahöffunnsgen besinden sich im Fußboden des Saales und sind mit Gitterswerk versehen, über welches Haarteppiche gesegt sind, die man von Tag zu Tag wechselt und reinigt. Zwischen dem Sprecher und Heizer ist eine telegraphische Verbindung hergestellt, denn da die Zahl der anwesenden Mitglieder fortwährend wechselt, muß die Regulierung der Temperatur und der Bentisation unter dessen unmittelbarer Konstrolle gehalten werden. Ist das Haus seer, so werden Reserveheizsapparate in Thätigkeit gesetzt.

Die verdorbene Lust wird durch vergitterte Öffnungen in den Kassetten der Decke mittels Absaugen entsernt, außerdem leistet die Gassbeleuchtung, welche in beiden Häusern unter der Decke angebracht ift, wirksame Dienste für Entsernung der verdorbenen Lust.

In den letzten beiden Decennien hat man sich mit Entschiedenheit für den "Abzug der Luft von unten" ausgesprochen, um Berunreinigung der Saalluft durch das Auswirbeln des hineingetragenen Staubes zu verhindern. Die Schwierigkeit der Abführung von Berbrennungsprodukten der Gasbeleuchtung wird dann (wie auf Taf. 45) durch die Berlegung der Gasbrenner oberhalb der transparenten Saaldecke umgangen. Ein noch günstigeres Mittel aber ist geboten durch die Anwendung elektrischer Beleuchstung (vergl. § 68), deren Wärmeentwicklung eine höchst unerhebliche im Verhältnis zur Leuchtkraft ist.

Als Beispiele nennen wir:

I. Das Palais de la Nation zu Bruffel.1) Die Heizungs- und Bentilationsanlagen desfelben sind nach dem Plane des Professor Pauli zu Gent ausgeführt. Die Heizung geschieht durch Warmwassercirkulation und die Bentilation wird durch einen Bentilator von Guibal (§ 73, Abs. 4) mittels Bulsion bewirft. Taf. 48 giebt einen Teil vom Querschnitt und Längenschnitt des Gebäudes. In diesem erkennen wir bei d ben Buibal'ichen Bentilator, b und b' sind Teile des Luftzuführungsschachtes, der sich bis unter das Dach hinaufzieht. E ist das Expansionsgefäß der Wasserheizung. Zum Betriebe des Bentilators dient eine Lenvir'sche Maschine von drei Pferdefraft. Das Wasser wird mit Hülfe zweier Ressel erwärmt, und die Cirfulationsrohre befinden sich zum Teil in dem vertikalen Luftzuführungsschlot b und zum Teil in dessen horizontaler gewölbter Fortsetzung m. In dieser letzteren mischt sich die aufgestiegene Heizluft mit der bei s eintretenden kalten

<sup>1)</sup> Nach Mitteisungen des Prof. H. Balerius zu Gent in dessen "Applications de la Chaleur." III. Edition. Paris 1879.

Inft des Schachtes b': der Raum m ist also als Mische kammer zu bezeichnen.

Der Sitzungssaal wird in seinem ganzen Umfange von einem ringförmigen Kanal o umgeben. Durch die Öffsungen q, welche das Deckengesims in kurzen Abständen durchdringen, tritt die angemessen erwärmte Luft aus dem Sammelkanal o mit einer Geschwindigkeit von höchstens 0,70 m in der Sekunde ein. Durch Schieberverschlüsse ist für gleichsmäßige Verteilung und Mischung der warmen und kalten Luft derart gesorgt, daß eine vorgeschriebene Normaltemsperatur innegehalten werden kann.

Die verbrauchte Luft entweicht durch Öffnungen q' in den Stusenabsätzen der Sitreihen, und der Raum untershalb des terrassensörmigen Podiums kommuniziert mit zwei vertikalen Schächten h, welche in die Kanäle g eingeleitet sind und die schlechte Luft nach der Saugesse e führen, deren Zug durch das eiserne Schorusteinrohr e' der Kesselsanlage wesentlich unterstützt wird.

Berechnung der Bentilationskanäle. Die Querschnitte der Abzugskanäle sind so gewählt, daß die Luftgeschwindigkeit pro Sekunde folgende Zahlen nicht überschreitet:

Für die Öffnungen q¹. . . . . . . . 0,70 m,

" " vertitalen Kanäle h . . . . . 1,60 m,

" " horizontalen Leitungen g . . . 1,50 m,

" den Alpirationsschlot e . . . . . 2,00 m.

Die Bentilation des Sitzungssaales wurde berechnet zu 400 Perssonen, und zwar zu 30 ebm pro Kopf und Stunde; das stündlich einzusührende Quantlum frischer Lust ist also 12000 ebm pro Stunde oder pro Sekunde 3,33 ebm. Die Geschwindigkeit, mit der diese Lust in den Saal eintritt, soll 0,70 m nicht überschreiten, der totale Querschnitt der Einströmungsöffnungen ist denntach 3,33:0,70 = 4,75 qm, und da die Anzahl der Öffnungen 34 beträgt, muß der freie Querschnitt einer jeden etwa 0,14 qm betragen.

Die Geschwindigseit der reinen Lust im Bentilationsschacht b ist 1 m per Sesunde, der Querfchnitt dieses Schachtes ist daher 3,33 qm.

Die verbranchte Luft bewegt sich mit 0,70 m Geschwindigkeit in der Sekunde, der gesamte Abzugsquerschmitt der Evakuationsössum= gen beträgt dennach 3,33:0,70 = 4,75 gm, so daß jede der 104  $\ddot{\Sigma}$ sumgen bei oblongem Luerschmitt 0,14:0,30 Seitenabmessung erhält.

Die Geschwindigkeit in den horizontalen Leitungen war auf 1,50 m per Sesunde seitgesetzt, wonach die Summe ihrer Onerschnitte 3,33: 1,50 = 2,22 qm beträgt.

In gleicher Art ist der Querschnitt des Lüstungskamines zu 3,33.2,00 = 1,66 am bestimmt worden.

Beftimmung der Heizstlächen. Es wurde im Programm sestgestellt, daß die Temperatur des Saales konstant auf 18° bei — 5° Unsentemperatur gehalten werden solle (welches nahezu die in Belgien beobachtete niedrigste Wintertemperatur bezeichnet). Hiernach wird bei einer stündlichen Lustzusührung von 12000 obm der Wärmeverlust bei 23° Temperaturdissernz sich bezissern aus:

12000 . 1,30 . 23 . 0,237 — 85000 Wärme-Einheiten, und wenn man in den Leitungen vom Gnibal'schen Bentilator bis zu den Ansströmungsöffnungen einen Wärmeverluft von 25 Proz., d. h. rot. 21000 Wärme-Einheiten annimmt, so wird der stündliche Gesamtwärmebedarf 85000 + 21000 = 106000 Wärme-Einheiten betragen.

Undererseits kann man annehmen, daß jeder Quadratmeter Warmwasser-Cirkulationsrohr stündlich 400 Wärme-Einheiten abgiebt, die ersorderliche Seizstäche berechnet sich daher aus:

 $106\,000:400=265$  qm.

Prof. Pauli behauptet, ohne es jedoch nachznweisen, daß der Wärmeverlust insolge Transmission der Umschließungswände durch die von den 400 Personen entwickelte Wärme ausgeglichen werde; andernsalls würden dazu etwa 1/2 der obigen Heizsläche, also 132 am nötig sein.

Nach dieser Annahme beträgt die Gesantheizssäche 265 + 132 = 397 qm. Bei Anwendung von 0,14 m weiten Röhren ist also eine Röhrenlänge von 882 m ersorderlich, und diese Dimension ist in der Anssührung auch essektiv vorhanden.

In den Sommermonaten, wo die Heizung nicht in Thätigkeit ift, wird aus einem besonderen Herde ein Lockseuer entzündet und dadurch das eiserne Rauchrohr e' sür die Bentilation in Thätigkeit gesett. — Wenn der Saal nicht in Gebrauch ist, werden die Schleusen e' und e" der Windröhren am Bentilatorgehäuse und die Klappe l der Leitungen g geschlossen, nur unnühe Wärmeverluste zu vermeiden.

Hauptabmessungen des Bentilators. (Bergl. auch  $\S$  74,  $\S$ . 204) R = 1,50, r = 0,50 m; l = 1,50 m; Peripherie-Geschwindigkeit der Flügel ca. 10 m, also s = 3,33 m : 5 = 0,66 m. S der Querschnitt des Bentilationsschlotes an der Austrittsstelle 2,66 gm.

Die Gefchwindigfeit der Luft bei Sift ungefähr 1 m, die Arbeits= leiftung pro Setunde1) ungefähr 8 Rilogrammmeter.

II. Das provisorische Reichstagsgebände zu Berlin giebt ein ferneres interessantes Beispiel einer durch mechanische Mittel unterstützten Bentilation. Auch hier ist die Bewegung der Lust im Sitzungssaale, wie im ebenges nannten Falle, lediglich "nach abwärts" gerichtet, es sindet aber die Ausströmung derselben nicht dicht unter der Decke des Saales, sondern in 4 m Abstand von derselben statt. Die Einrichtung der Heizungssundsse und Bentilationsanlage wurde durch die Attiengesellschaft für Centralheizungsanlagen in Berlin ausgesührt und ist in der Hanptsache auf Tas. 49 dargestellt.2)

Die frische Lust gelangt gewöhnlich durch die Össennungen d, d von dem Garten des anstoßenden Herrenhaussgrundstückes in die Korridore B, B' des Kellergeschosses; jedoch ist dei A ein Thürabschlinß angebracht, um bei Bedarf auch mittels zweier Bentilatoren von Schiele stische Lust eintreiben zu können. Ans den Korridoren tritt die Lust in der Richtung der Pseile in die durch Dampfröhren erwärmten Heizkammern. Für gewöhnlich wird nur die größere Kammer an der linken Seite benutzt; in der wärmeren Jahreszeit sindet die Zusührung von frischer Lust auf beiden Saalseiten statt.

<sup>1)</sup> Diese Arbeiteleistung ist das Produkt aus dem in einer Sekunde bebittierten Lustvolum in die Depression einer Wassersaule in Miklimetern, welche dem Überdruck das Gleichzewicht halt. — .

<sup>2)</sup> Vergl.: E. Säsete, "Theoretisch praktische Abhande lung über Ventilation in Verbindung mit Seizung". Berlin 1877. A. Sendel.

Über dem Korridor BI und andererseits über den Auführungen Z Z zur rechtsseitigen Heizkammer liegen der Länge nach die Mischkammer C, CI, durch welche die Luft nach den vertifalen Kanälen passieren muß, um nahe der Decke und in Höhe von 9,4 m über dem Podium an jeder der beiden Saalseiten durch acht freisrunde, mit Drnament versehene Öffnungen von 1,2 Durchmesser auszuströmen. In die Kammer C' fann von unten her durch eine Anzahl Öffnungen, welche durch verstellbare Klappen reguliert oder abgeschlossen werden können, auch falte Luft eintreten, um eine Mischung der Heizluft zu bewirken. Bur Erzielung einer möglichst gleichmäßigen Temperatur in allen vertikalen Ranälen ist die linksseitige Rammer durch Zwischenwände in so viel Abteilungen gebracht, als Bertikalkanäle resp. Ausströmungen vorhanden sind. 1) Durch Thermometer, welche am oberen Teil der Kanäle angebracht sind, läkt sich der Temperaturstand kontrollieren, und die Ginströmung frischer Luft in die Heizkammern wird ebenso durch Rlappen geregelt wie die Mischung der warmen und falten Luft; diese Mischung ist nötig, weil die Temperatur im Saale vor Beginn ber Sitzung nicht mehr als 13 1/2 0 R betragen darf, und die Luft nur 10 wärmer ausströmen muß, damit einerseits nicht Bug empfunden wird, andererseits auch die Temperatur nicht zu schnell steigt. 2)

Die Luft bewegt sich, nachdem sie die Ausströmungssitter verlassen hat, im Saale abwärts. Hierbei wird, ins solge der starken, nach unten gerichteten Absaugung, nur im unteren Teil der Rosetten eine Luftbewegung wahrges nommen, was einen Rückschluß auf die mäßige Ausströmungssgeschwindigkeit gestattet. Rechnet man hiernach als freien Duerschnitt nur die Hälfte der Ausströmungsöffnungen, so ergiebt sich bei 0,5 m Ausslußgeschwindigkeit ein stündlich zugesührtes Luftquantum von 9,043 qm × 0,5 m × 3,600 = rot. 16,000 cbm, so daß bei Anwesenheit von 600 Personen etwa 23 cbm stündliche Luftzusuhr auf eine Person kommen. —

Die verbrauchte Luft gelangt, wie aus nachstehenden Angaben hervorgeht, durch zahlreiche Öffnungen in den verstifalen Stufenabsätzen der Sitzreihen des Saales nach dem Raume unterhalb des Podiums und von hier in der Richtung der Pfeile in die Korridore D D und nach dem Aspirationssifolot, der durch einen großen Schüttofen starf erwärmt wird. Die Tribünen haben ihre gesonderte Luftabsührung durch zahlreiche Gitter in den Futterstusen der Sitzreihen erhalten.

handen:									
29 Gitteröffnungen auf Tribüne I (über Kor-									
ridor D D)	0,8333	qm,							
47 Gitteröffnungen auf Tribüne II rechts	1,8035	,,							
43 " " III (gegenüber									
von I)	1,4505	**							
Zusammen auf den Tribünen	4,0873	qm.							
2266 kreisförmige Öffnungen in den vertikalen									

Un Luftabführungsöffnungen sind folgende vor-

Busammen im Saal 4,2493 qm.

Hiernach haben die gesamten Abzugsöffnungen 8,3366 qm Querschnitt,

denen gegenüber stehen die oben genannten 16 Zuströmungsrosetten, welche jedoch nur mit der unteren Hälfte in Rechnung zu stellen sind, also mit:

#### 9,043 qm.

Zum Eintreiben der frischen Luft in die Kammern werden, wie erwähnt, zwei Bentilatoren von Schiele in Frankfurt a. M. benutzt, mit Ausblaseöffnungen von 0,39 m Weite; die Flügel haben 0,75 m Durchmesser, und jeder der Bentilatoren liefert pro Minute etwa 120 cbm Luft, welche durch eine unterirdische Thonrohrleitung von 31 m Länge bei 0,52 m Durchmesser nach den Heizkammern getrieben wird. — Zum Betriebe dient eine liegende Dampfmaschine von 8 Pferdekraft mit 25 cm Chlinderdurchmesser, 0,40 cm Hub und mit Expansionsregulator.

Die beiden Dampfentwickler zum Betrieb der Maschine 2c. haben je 6,37 m Länge, 1,41 m Durchmesser und, einschließelich ber beiden Feuerrohre von 0,44 m Diameter, 31,01 gm feuerberührte Kläche.

Roften dieser Beizungs- und Lüftungsanlage.

- 2) 87 qm 8 cm weite Dampfrohrleitung, infl. Heizeinrichtung ber Kammern . .
- 3) Windrohrleitung, Luftab = und Znfüh = rungen, inkl. Regulierungsvorrichtungen

" 25**,**590.

" 2,829. M. 47,085.

<sup>1)</sup> Von den im Grundriß angedenteten Kanälen der Kammer B' B' vereinigen sich oberhalb je zwei zu einem Kanal, so daß auch hier nur acht Ausströmungsrosetten vorhanden sind.

<sup>2)</sup> Während der Sitzung steigt die Temperatur im Mittel stündslich um einen Grad.

§ 80.

# V. Lüftung der Theater.

Eine der schwierigsten Aufgaben für den Heiztechniker bildet die Lüftung der Theatergebände. Hier handelt es sich nicht darum, wie in den vorgenannten Fällen, einen einzigen großen Versammlungssaal oder einen Komplex getrennter Käumlichkeiten auf normaler Temperatur zu erhalten, resp. mit angemessenen Lüftungseinrichtungen zu versehen; sondern es müssen die drei Hauptbestandteile des Gebäudes, der Zuschauerraum, die Bühne und die

Fopers so hergerichtet sein, daß sie zeitweise getrennt und bald darauf durch weite Öffnungen verbunden werden können, ohne daß in einem der Teile unbequeme Luftströmungen entstehen oder (bei eintretender Trennung) die Temperatur sich erheblich fteigert. Bu diesen Schwierigkeiten gesellen sich diejenigen, welche aus der Einwirfung einer höchst beträchtlichen Ungahl Basflammen entstehen, die teils in der Nähe der Decke, teils am Broscenium und auf der Bühne verteilt und, je nach dem scenischen Erfordernis, mannigfachem Wechsel unterworfen sind. Endlich bietet die eigentümliche Einrichtung des Zuschauerraumes mit den übereinander aufgebauten Rauglogen und der wechselnden Zuschauerzahl eins der hindernisse, welche die rationelle Lösung ber Aufgabe erschweren. Es kann daher nicht auffallen, wenn von den bisher aufgetauchten Projekten zur Lüftung der Theater feines den komplizierten Unsprüchen in allen Studen gerecht geworden ift, obwohl die neuesten Ansführungen erfrenliche Refultate ergeben haben. Wir begnügen


uns hier, kurz den gegenwärtigen Stand der Theaterventilation durch einige hervorragende Beispiele neuerer Konstruktion klarzustellen.

# Geschichtliche Vorbemerkungen.

1) Der erste, der sich eingehend mit der Lüstung der Theater beschäftigte, war Darcet. Er benutte, in richtiger Erkenntnis der Sachlage, die von dem Kronleuchter abzehende Wärme zur Abführung der verdorbenen Lust und stellte über der Lüsteröffnung ein weites, hohes Rohr als Abzugsschlot für die verdorbene Lust des Zuschauerraumes auf (Fig. 264). Ein ähnlicher Schlot wurde über der Witte des Bühnenhauses ausgestellt, um dieses nach Ersordern schnell

von Kauch und Pulverdanuf befreien zu können. Die frische Luft trat in dünnen Strömen durch fleinere Löcher im Fußboden des Parterre und durch Öffnungen in der Logen-rückwand in den Zuschanerraum ein; sie wurde vorher in Heizkammern erwärmt und gelangte daher im Winter vorgewärmt (im Sommer kühl) in den Saal. Aber die Zuschauer verstopften die Öffnungen im Fußboden, da ihnen der eintretende warme resp. kalte Luftstrom unbequem war, und bei geöffnetem Vorhang äußerte sich die Ventilation lediglich auf der Bühne, indem ein starker Luftstrom von dort nach der Krouleuchteröffnung hin sich geltend machte, der die Ataliti beeinträchtigte, indem er die Schallstrahlen

Fig. 264.



ablenfte. Die Bentilation des Zuschauerranmes war zum großen Teil unwirfsam.

Bur Abhülse dieses übelstandes legte Darcet bei späteren Einrichtungen ringsum in der massiven Logenrückswand hinreichend viele Ventilationskauäle für die verdorbene Luft an.1), versah dieselben in den Ranglogen mit Einmündungen, führte diese bis zur Decke des Auditoriums und — der Deckenneigung folgend — über jene fort und ließ in einen ringförmigen Kanal zwischen den Wandungen eines konzentrisch gesormten Schlotes die Kanäle über dem

t) Diese Einrichtung hat Runge im Theater zu Philadesphia getroffen. Detaillierte Zeichnungen enthält die Zeitschrift für Baus wesen, Jahrgang 1860.

Kronleuchter einmünden. Die innere Öffnung des Schlotes hatte nun lediglich die Berbrennungsprodukte des Kronsleuchters abzuführen und war zu diesem Zwecke mit einem regulierbaren, kalottenförmigen Hut verschließbar.

2) Ühnlich wie die Einrichtung von Darcet war diejenige, welche Dr. Reid — nach dem Prinzip der von ihm fonstrnierten Bentilation des englischen Parlamentshauses in Borschlag brachte. Das Schema solcher Anlage giebt Fig. 265. Die frische Luft wird in der Höhe des Dachgesimses entnommen und in weiten, gemauerten Kanälen an wobei das Licht durch matte Glasscheiben eintreten muß; oder man ersetzte ihn durch einen Flammenfranz längs des Deckengesimses oder über demselben, der das Licht mittels Reslektoren durch die Glasscheiben hindurchstrahlt. Die Berbrennungsprodukte der Gasslammen konnten leicht durch kleine Rohre in besondere Zugkamine eingeleitet werden.

Aum. Die unter Borsit des General Morin niedergesetzte französische Kommission hatte sich für diese Methode der Bentilation mit "Abzug von unten" entschieden. Man hofste so die lästigen Strömungen aus dem Fußboden des Parketts und der Logenwände abzustellen, indem man die schlechte Lust da absangte, wo Dr. Reid

die frische eingeführt hatte, nämlich durch den porofen Fußboden, die Ranalmun= dungen in der Logenwand und die Öffnungen der Stirnbretter der Gallerie= ftufen. In Barkett wurde die ver= branchte Luft durch Offnungen im Fußboden in die Abzugstanäle zwifchen den Fußbodenlagern geführt: diefe min= deten in den zur Logenrückwand fon= zentrischen Sammelkanal und endlich in zwei vertifale Schlote zu den Seiten des Proseenii, welche durch die Rauchrohre der Kaloriferen erwärmt wurden. Im Sommer wurde ber nötige Zug durch eine kleine Feuerung hervorgebracht. - Die frische und vorgewärmte Luft fam aus der Mischkammer des Souter= rains und ftromte durch Regifter über und zu beiden Geiten der Bühnen= öffnung aus.


Dieses System der Bentilation haben das Théâtre de la Gaîté und das Théâtre lyrique in Paris ershalten, doch haben sie nicht den gehegten

Erwartungen entsprochen; die Bentilation war ungenügend und man mußte zum "Abzug von oben" zurücktehren.

4) Einen anderen Vorschlag machte 1866 Trélat in der Abhandlung "le théâtre et l'architecte". Sein durch Dr. Vonnaford modifiziertes und erweitertes System wurde 1869 in dem neuen Vaudevilletheater in Paris zur Anwendung gebracht. Der Kronleuchter ist hier in die Decke eingelassen, die Verdrennungsprodutte gesangen nicht in den Zuschauerraum, sondern die Hitz der Flammen wird zur Abführung der verdrauchten Lust benutt. Die Zuströmung frischer Lust ersolgt durch einen Kreis von Össinungen dicht unter der Decke und der Abzug der verdorbenen Lust durch Register über dem Fußboden des Orchesters und der Logen. Diese münden in Kanäle der Logenwand, welche durch die saugende Wirkung des Kronsleuchters in Funktion treten. Vergl. Fig. 266 (System Trélat=Bonnasord).

Auch hier hat dies System zum Teil wieder aufgegeben werden mussen, nämlich:


1) wegen der nicht genügend vermiedenen Zugluft und



ben entgegengesetzten Enden des Gebäudes abwärts geführt, durch ein Sieb gereinigt, durch eine Braufe von Staub befreit und durch Heißwasserspiralen hindurch nach den Berteilungsfammern unterhalb des Parketts und der Bühne geleitet, von wo aus sie durch den porosen Fußboden ins Anditorium strömt. In die Logen gelangt die warme Luft durch Heizfanäle in der Logenrückwand, welche mit Ausströmungsöffnungen über dem Fußboden versehen sind; auf den Gallerien befinden sich diese Öffnungen in den Stirnbrettern der Stufen. — Die verdorbene Luft konvergiert von allen Puntten des Saales und der Bühnenöffnung gegen den inmitten des Plafonds über der Kronleuchteröffnung errichteten Ventilationsschlot, der mit Droffelklappe reguliert werden fann. Dieser Abzugsschlot nimmt ebenso die verdorbene Luft des Amphitheaters, des Malersaales und des "Schnürbodens" auf. Ein besonderes Abzugskamin im Kond der Bühne dient für besondere Fälle zur schnellen Lüftung derselben.

3) In einigen Theatern wurde der Kronleuchter, weil er die Zuschauer der oberen Gallerien vielfach am Sehen hindert, gänzlich oberhalb der Decke verlegt,

2) wegen der ungenügenden Beleuchtung, welche nicht geeignet ist, den Glanz der Toiletten zur Geltung fommen zu lassen.




Obwohl also das System "Bonnaford" sich in voller

Übereinstimmung mit den sonstigen Lehren der Wissenschaft besindet, hat es dennoch ebensowenig reüssiert wie die Bentilation des theätre lyrique und de la Gaîté. Man hat neuersdings den "Abzug von unten" (wenigstens für die Theaterventilation) ganzverlassen und ist wieder zu der ursprünglichen Methode des "Abzuges von oben" zurücksgeschtt. Als vorzüglich gelungene Beispiele— und zwar Produste deutscher Ingenieurs Wissenschaft— nennen wir hier die Benstilationseinrichtungen:

- 1) des neuen Wiener Opernhauses und
- 2) des nach dem Brande wieder aufgebauten Königlichen Hoftheaters in Dresden.
- 1) Das in Fig. 267 und 268 dargestellte neue Wiener Opernhaus wird hentzutage von den meisten Gesundheitstechnikern und Heizingenieuren als ein Beispiel betrachtet, welches sich der Bollkommenheit in hohem Grade nähert. Man wirst ihm von sachmännischer Seite eine gewisse Kompliziertheit vor, welche gleichwohl zu vereinsachen wäre, ohne ihm dadurch seine hohen Borzüge zu rauben. Die Beschreibung desselben entnehmen wir einer Broschüre, 1) welche der eine der aussührenden Architekten der Oper, Prof. Sicard von Sicardsburg, veröffentslicht hat.


1) Stand der Ventilationsfrage. Bergl. auch Rinaldo Ferrini, Technologie der Wärme, S. 454 f.; "Rohrleger", Jahrg. 1878 und Wazon, Rapports sur l'exposition universelle de 1879.

Die Bewegung der Bentilationsluft erfolgt hierbei nach natürlichen Gesetzen "von unten nach oben", b. h. die erhitte Saalluft steigt zur Lufteröffnung empor und entweicht durch dieselbe, während die frische (im Winter auch erwärmte) Luft durch Offnungen im Jugboden (vergl. Rig. 267) und durch die tiefliegenosten Bunkte der Logen und Gallerien mit einer kaum fühlbaren Geschwindiakeit Die, dem vorübergehenden Bedürfnis entsprechende Luftzufuhr - offenbar ber ichwierigste Teil ber Aufgabe - erfolgt in sicherster Beise durch eine Dampfmaschine a (Fig. 268) von 16 Pferdefraft, welche einen von Brof. Dr. Beger in Wien angegebenen und berechneten Bentisator b in Bewegung setzt. Dieser gleicht einer Turbine mit horizontaler Achse, hat 3 m Diameter und einen 50 cm breiten Schaufelfrang und macht per Minute 120 Touren. Je nach dem Temperaturzustand des Saales und der Anzahl der Zuschauer werden mittels desselben



stündlich 40 000—120 000 cbm Luft eingeführt; im Durchschnitt jedoch etwa 90 000 cbm, d. h. pro Kopf und Stunde 30 cbm, nit einer Geschwindigkeit von 0,31 m pro Sekunde.

Die frische Luft wird einem mit Fontanen geschmückten Gärtchen am Haupteingang mittels eines maskierten kleinen Hofes entnommen und strömt in etwa 12 m Tiefe unter




dem Straßenniveau durch eine große Thüröffnung in das Gebäude ein, muß jedoch, bevor sie in den Bentilator einstritt, erst einen Wasserzerstäubungsapparat passieren, welcher die Luft erfrischt und vom Staube befreit.

Der Blasekanal des Bentilators spaltet sich in mehrere Büge k, k, welche den Zusammenhang mit den zur Berteilung und Erwärmung der Lust im Souterrain gelegenen Räumen und mit den unter der Sohle desselben hinziehenden Berbindungskanälen D und D' (Fig. 267) vermitteln. Unter dem Parkett des Zuschauerraumes, also im Souterrain, liegen übereinander, und zwar im mittleren Geschöft die 2,20 m hohe Erwärmungskammer. In derselben sind ca. 18 000 lausende Meter schmiedeeisernes Dampfrohr von 25 mm Lichtweite untergebracht. Der darunter liegende kalte Raum bildet die "Ankunstskammer sir die frische Lust", daß oberste Souterraingeschöß bildet den "Mischraum".

Fig. 269 stellt die Anordnung des Luftzutrittes zu der Heiz- und Mischkammer schematisch detailliert dar. Die frische Luft steigt nämlich aus der Ankunstskammer durch 12 ringförmige Öffnungen a, a in die Erwärmungskammer, wird hier von den Dampfröhren erwärmt und strömt durch ebensoviele ringförmige Öffnungen b, b im Gewölbe in den oberhalb befindlichen Mischraum. Die Größe des Luftzutrittes kann durch die in vertikaler Richtung bewegslichen Hülsen c, c geregelt werden. Gleichzeitig steigt aber auch durch die 90 cm weiten gußeisernen Rohre e, e Luft

in die Mischfammer; die Einströmungsöffnung wird durch das Tellerventil d nach Bedarf eingestellt.



In der Mischfammer treffen beide Luftströme zusammen, wodurch sich bei jedem der 12 Rohre die Mischung der frischen und der erwärmten Luft vollzieht.

Bei starker Kälte wird die vom Bentilator herkommende Frischluft schon im Zusührkanal durch Dampfrohre erwärmt. Über der Mischkammer liegt noch ein vierter Raum, die Berteilungskammer, von wo aus die Luft durch 250 mit gelochten Blechen bedeckte Öffnungen von 0,23 m Weite in den Zuschauerraum gelangt.

Die vom Ventilator ausgehenden peripherischen Kanäle K (Fig. 268) führen die Luft im Sommer in die vertifalen Kanäle H, von wo dieselbe durch entsprechende Öffnungen in die Logen, die Logengänge und endlich an der ganzen Peripherie der Decke in den Zuschauerraum geblasen wird.

Bur Beleuchtung des Theaters dient ein Kronleuchter in der Mitte des Anditoriums, der von 18 Sonnenbrennern umgeben ist. Auch an den Logenbrüftungen sind Gas-lampen angebracht, deren Verbrennungsprodukte durch kleine Schlote von Kupfer abgeführt und in ein Sammelrohr einsgeleitet werden.

Die verdorbene Luft wird abgeführt teils durch die 4 m weite Lüsteröffnung, teils durch eine Menge kleiner Öffnungen dicht unter der Decke in der Logenwand. Die Kanäle münden in einen Sammelkanal von rechteckigem Duerschuitt, der mit den Öffnungen im Gesimse kommuniziert; von hier gelangt die Luft in das allgemeine, 3 m weite Bentilationsrohr über der Kronleuchteröffnung. Dieses Blechrohr mündet über Dach in einem von dem Winde automatisch gesteuerten Drehturm, um die Wirkung desselben zur Uspiration benutzen zu können. Für vorkommende Fälle wird zum Absaugen ein im Dachraum aufgestellter Exhanstor benutzt, welcher ebenfalls 3 m Durchmesser hat,

160 Umdrehungen per Minnte macht und mittels Drahtseilstransmission von der unteren Dampsmaschine getrieben wird.

Unter dem Auditorinm befindet sich in centraler Lage das Inspektionszimmer, von welchem aus die verschiesdenen Hauptregulierklappen gehandhabt werden. Bon hier geht ein Sprachrohr nach dem Resselhause und dem Dampfs verteilungsramme; auch die Abzugsklappen für Schnürboden, Bühnenramm, Parkett und zwei Gallerien werden von hier aus gestellt und die Klappen für die Luftzuführung reguliert. Abweichungen von der Normaltemperatur werden durch Spiralsederthermometer, welche in den betressenden Käumen aufgestellt sind, selbstthätig nach dem Inspektionszimmer hin angezeigt, indem ein Stift zur Schließung des galvanischen Stromes bewegt wird. Die elektrischen Upparate werden von einer Batterie von 300 Elementen bedient, dieselbe wird aber auch zur elektrischen Beleuchtung der Bühne benutzt.

Das ganze erwähnte Ventilationsspstem wurde nach Angaben des Prof. Dr. Carl Böhm, Direktor des k. k. Rudolph-Hospitals in Wien, durch die Maschinensabrik von H. D. Schmidt in Wien ausgeführt.

Ein zweites Beispiel einer zweckmäßigen Theaterventistation bietet uns das neue fönigliche Hoftheater in Oresden. 1) Die ersten Dispositionen rühren von dem Prof. Or. Beiß — jetzt zu Brünn — her; die weitere Bearbeitung und die Ansführung des Bentilationsprojektes wurde später dem Ingenieur Emil Kelling zu Oresden übertragen.

Die Heizung wird durch sieben Lustheizungsanlagen mit zussaumen 13 Apparaten vermittelt; es werden damit erwärmt die hintere Bühne, die Chorgarderoben, die Bestibüle, Fohers und Logensungänge und das Anditorinu, während die Bühne mit ihren Nebensräumen rechter und linker Haud, der Balls und Chorprobesaal und die königlichen Logen mittels Dampsheizung resp. Dampslustheizung erwärmt werden.

Was die Ventisation santagen des Bühnenhauses anbesaugt, so sind diese direkt mit der Heizeng verbunden, während die Heize einrichtung im Logengebände nur zur eventuellen Erwärmung der Bentisationssust dient.

Die, den Hösen der Zwingerseite entwommene Lust gelangt durch einen ringsörmigen Saugkanal in die Filter, sest dort den von außen kommenden Stand ab und muß auf dem Wege zu den Dampsvorwärmern die üblichen Wasserständungsapparate passieren, um sich abzukühlen. Eine Dampsmaschine von 8 Pferdekrast treibt die Bentilatoren von 1,75 m Diameter; diese sühren — bei 320 Umdrehungen pro Minute — 108000 obm Lust per Stunde ein, so daß bei vollem Hause ca. 50 obm pro Kops und Stunde einsgetrieben werden können. Diese bedeutende Lustmenge ist ersorderlich, um die durch 3000 Gasslammen entwickelte Wärme abzusühren. Bei Lustemperaturen unter 15° C. muß die durch Ventilatoren eingesührte Lust die auf 17° erwärunt werden, weil sie im anderen Falle sühlsbaren Zug herbeissührt.

Sobald die Temperatur niedriger als 15° ist, wird die eins gesaugte Lust durch die Dampspormärmer erwärmt, wozu die Wärme

1) Nach den Angaben im Jahrgang I des "Rohrleger" S. 87. Breymann, Bon-Konstruttionstehre. 1V. Dritte Austage.

bes abgehenden Dampses der Maschine benutzt wird. Reicht diese nicht aus, so wird die Lust durch die Kaloriseren gehörig geheizt. Aus den Bentilatoren gelangt die Lust nun in den dem Saugkanal kouzentrischen Druckkanal, und von hier aus wird sie in die Heize kammern verteilt, gelangt in die Heizelanäle der Logengänge, in die Mischammern, nach den Höllen (der Unterbühne) und den Heize kammern der Kopers und Vestibiile.

Aus der Mischammer unter dem Parkett gelangt die Luft mit geregelter Temperatur und geringer Geschwindigkeit im Parkett. Ju die Logengänge steigt sie durch Kanäle im Mauerwerf und von hier durch Össungen mit Jasousieverschluß in die Logen. Die Jasousien kann der Logenschließer nach Bunsch, der Zuschaner in jeder Loge selbst einstellen. Auch die Regulierung des ersorderlichen Lustquantums geschieht durch Stellklappen, diesenige der Temperaturen durch elektrische Thermometer vom Sonterrain her. Steigt also die Temperatur irgendwo über die normale Greuze oder sinkt sie darunter, so sällt ein Plättchen auf dem Tableau im Telegraphenzimmer, und es kann sogleich Albhülse ersosgen.

Zum Abzug der verdorbenen Luft von der Decke her ist iiber der Kronlenchterrosette ein Kanal abgeführt, welcher mit dem Bentislationsturm auf dem Dache des Logenhauses kommuniziert. Im Berbindungskanal besindet sich der Sangventilator von 2,75 m Durchmesser, der durch eine Dampsmaschine in Bewegung gesetzt wird, welche an dem eisernen Dachbinder im Bodenraum angebracht, genan ausdalanziert ist und den Damps von dem unteren Kesselhause zusgesührt erhält. Diese Maschine kommt erst in Thätigkeit, wenn die Temperatur im Abzugsschlot höher als 31°C. ist. Über dem Sangventilator besinden sich Abstelltlappen und in dem darüber dessindlichen Abzugsturm stellbare Jalonsien. Zur Bedienung der oberen Maschine ist ein Maschinist auf dem Kronlenchterboden postiert, dem vom Oberheizer die Veselle mittels Sprachrohr erteilt werden.

Auch über der Bühne besindet sich ein Abzugsturm mit Jasousies verschluß. Die Schieber für die Abzugsöffungen der Bühne werden ebensalls vom Kronsenchterboden aus nach Bedarf mittels einer Winde geöffnet.

Trot der 3000 Gasssammen im Anditorium ist es möglich, die Temperatur des Hauses überall auf 19° zu halten. Beobachtungen bei den Vorstellungen haben sogar ergeben, daß bei richtiger Heizung und Klappenstellung im 4. und 5. Rang die Temperatur 2—3° niedriger war als im Parkett, und daß in keinem Teile des Gebändes Zuglust zu verspüren war.

#### § 81.

# VI. Lüftnug der öffentlichen Lofale.

Die bantichen Verhältnisse in derartigen Lokalen sind in der Regel so verschieden, daß sich bestimmte allgemeine Prinzipien für die Ventilation derselben nicht leicht aufstellen lassen: aber sie haben doch das mit den Theatern gemein, daß die stärtste Frequenz des Abends und bei opustenter Gasbeleuchtung stattsindet. Hierzu kommt als ganz besondere Beigabe, daß die Atmosphäre solcher Lokale mit Tabaksrauch und mit Speisegerüchen mancherlei Urt geschwängert ist, daß also, um sie rein zu erhalten, ein sehr reichlich bemessens Lustquantum eingeführt werden muß. Hierzu sind weite Lustschlote und eine wirksame Sanglüstung

nötig. In allen Fällen aber empfiehlt sich — wie in den vorgenannten Fällen — der Abzug der verbrauchten Luft "von oben", was mit Hülfe der zahlreich vorhandenen Gasflammen leicht erreicht werden kann.

1) Als Beispiel geben wir auf Taf. 50 die Anlage der Sauglüftung des durch Eleganz der inneren Einrichtung berühmt gewordenen Café Bauer, Unter den Linden 26 zu Berlin, erbaut von den Architeften Ende und Boefsmann.

Die Lüftungseinrichtung des Lokales wurde vom Civilingenienr Stumpf zu Berlin entworfen und ausgeführt, auch in Nr. 10 des Jahrganges 1878 des "Rohrleger" veröffentlicht.

Die zu lüftenden Räume bestehen aus einem im Parterre gelegenen Saal, Taf. 50, Fig. 1 und 2, dessen nach den Linden gerichtete Front 10 m Breite hat, während die Länge des Saales 30 m beträgt. Um die hintere Saalpartie genügend durch Tageslicht beleuchten zu können, ist von den Architesten ein Oberlicht unmittelbar über der Saaldecke im I. Stock angeordnet worden. Dieser Saal hat die Dimenssionen des unteren (im Parterre belegenen); um die Oberslichtöffnung des letzteren ist eine Glaswand umhergezogen, welche die Rommunisation der Luft des unteren mit dem oberen Saale verhindert.

Der untere Saal hat bei 4 m Höhe 1486 obm Rauminhalt, "obere """3 ""1006 ""
Das Programm verlangte einen zweimaligen Luftwechsel in der Stunde, und die Luft sollte mit einer Geschwindigseit von 1 m in der Sekunde einströmen, was eine stündliche Leistung von ca. 5000 obm darstellt.

Die frische Luft wird von der Vorderfront des Hauses durch Luftgitter, welche sich längs der ganzen Fassade hinziehen, in einen Kanal A, der unter der Decke des Kellers angebracht ist, eingesührt. Im Winter geht die so einzgesührte frische Luft in die Heizkammer B, in welcher drei Luftheizapparate C, C', C" von je 30 qm Heizsläche angelegt sind. Der dritte Apparat wird nur als Reserveapparat benutzt, wenn der eine oder der andere schadhaft werden sollte. Die Lust zieht aus der Heizkammer durch die horizontalen Kanäle D nach dem Parterresaal und mündet dort unter sest angebrachten Sitzen mittels der Ausströmungszöffnungen E. In die obere Etage wird die Lust durch sentzrechte Kanäle F geleitet und tritt dort durch Öffnungen G in den Wänden, welche dicht über dem Fußboden ausmünden, in den Kaum ein.

Die Abführung der verbrauchten Luft geschieht wegen der Menge von Flammen dicht unter der Decke und zwar: für den Saal im Parterre unter dem Oberlicht bei H, für den Saal in der ersten Etage in gleicher Höhe, jedoch durch die Glaswand getrennt, bei J. Die Abführungs-öffnungen münden sämtlich in eine rings um das Oberlicht

angelegte Lodkammer K, aus diefer wird die Luft durch Saugschächte angefaugt.

Es münden zu dem Ende die Verbrennungsprodukte der Luftheizösen durch je eine eiserne Düse M, welche etwas höher als der Locksamin liegt, in die beiden Saugschäckte: die Schächte kommunizieren durch Öffnungen mit der Locksammer K. Die Verbrennungsprodukte steigen in den Schornsteinen auf, entweichen mit großer Geschwindigseit durch die Düsen und reißen die Luft der Locksammer nach sich. In den Sommermonaten, wenn nicht geheizt wird, muß ein besonderes Lockseuer entzündet werden, und strömt alsdann der Rauch durch die Kanäle Q, am Fußsoden der Heizkammer entlang, direkt in die Schornsteine O, O, und die Düsen saugen wie vorher.

Bur Verstärkung des Luftaustausches sind auf der Lockskammer sechs kurze Schächte aufgesetzt, welche gestatten, daß die unter der Decke befindliche warme Luft direkt entweichen kann. Gleichzeitig soll auf diesem Wege auch frische, kalte Luft von oben her eintreten, sich mit der warmen Luftschicht mischen und dadurch die Temperatur des oberen Ranmes herabstimmen, ohne daß im unteren Saale Zug empfunden wird.

2) Gesellschaftssäle gehören ebenfalls zu denjenigen Lokalen, in welchen die Luft durch die Beleuchtungsapparate nicht nur erwärmt, sondern durch Beimischung von Bersbrennungsprodukten auch verdorben wird. Es empsiehlt sich also — wie in den Theatern — der "Abzug von oben".

Wenn aus lokalen Gründen der Abzug an der Decke nicht möglich ist, so müssen Öffnungen von genügendem Querschnitt in den Umfassungswänden dicht unter der Decke angebracht und mit Ventilationsschloten in Verbindung gesetzt werden. Als Beispiel wollen wir den Saal der Marschälle in den Tuilerien betrachten. 1)

Der Saal ist 19,1 m lang, 16,3 m breit und 14,5 m hoch und hat hiernach 4500 obm Inhalt. Er sast etwa 600 Personen und wird bei sestlichen Gelegenheiten durch 548 Kerzen und 166 Lampen (= 498 Kerzen) erleuchtet, welche zusammen (548 + 498). 120 = rot. 125000 Wärme-Einheiten entwickeln. Ein Teil der verdorbenen Lust (25 Proz.) zieht unterhalb der sesten Size am Fusidoden ab, der Rest durch die Decke.

Sämtliche vergitterte Abzugsöffnungen haben einen Duerschnitt von 10,75 am, wovon etwa nur  $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$  als freie Abströmungsöffnung zu rechnen ist. Die Abzugsgeschwindigkeit in denselben beträgt wenigstens 1 m per Sekunde, es werden daher stündlich abgesührt:

$$\frac{2}{3}$$
 · 10,75 · 1,0 · 3600 = 25800 cbm,

d. h. der Juhalt des Saales wird ftündlich etwa fünfmal ernenert. Auf jede Berson entfallen also bei voller Besetzung des Saales

$$\frac{25800}{600} = 43 \text{ cbm},$$

was als vollkommen genfigend bezeichnet werden kann.

<sup>1)</sup> Bergl. Morin, Manuel du chauffage et de la ventilation (bentsch von Degen). München 1878.

Speifefäle. Auch in diesen Räumen ist darauf zu achten, daß ftündlich eine viers bis fünffache Lufterneuerung stattfinden fann, um die Speisegeruche abzuführen und die durch zahlreiche Besetzung und glänzende Beleuchtung erzeugte hohe Temperatur der Luft herabzumindern. — Sind insbesondere glänzende Kronlenchter angebracht, so wird mit Erfolg die Absaugung der Berbrennungsprodutte an der Decke erfolgen können. Gin Teil der Luft kann bagegen am Jugboden abgesogen werden, wozu Gasarme an den Wänden nicht unwesentlich beitragen. Als Beispiel für die Behandlung folder Aufgaben mag der Speifefaal im Stadthause zu Paris vorgeführt werden. (Bergl. Morin's Manuel.)

Diefer Saal ift 14,9 m lang, 7 m breit und 7,5 m hoch, enthält alfo 782,25 ebm. In demielben fpeifen . . 54 Perfonen, zu deren Bedienung nötig find . . . . . . . . . 14

Für jede Person sind daher  $\frac{782,25}{68}=11,5\,\,\mathrm{cbm}\,\,$  Lustraum porhanden.

Der Saal wird erleuchtet durch 15 Kron-

zusammen 510 Rerg.=Flammen.

Rechnet man die ftündliche Barmeentwickelung eines Menfchen gleich derjenigen einer Rerzenflamme = 120 Barme-Einheiten, fo werden per Stunde entwickelt:

(68 + 510), 120 = 69360 W. Einh.

Die frifche Luft foll mit 15 ° C. durch Offmungen in den Saalwänden eingesührt und, nachdem sie sich auf 35° erwärmt hat, durch vier Deckenrosetten abgeführt werden; jeder Rubikmeter muß baber aufnehmen:

1,23 × 20 × 0,237 = 5,82 \ ...€inf)., fo daß in diesem Falle eine Luftmenge nötig wird von:

 $\frac{69360}{5,82}=11917~\mathrm{cbm}$  stündlich oder 3,31 cbm in ber Sefunde.

Durch folde Leiftung wird die Luft des Saales etwa 15 mal in der Stunde erneuert. Gefett, die Abzugsgeschwindigkeit durch die Deckenöffnungen betrüge 2 m in der Sefunde, fo würde fich barans ein Gesamtquerschnitt derselben von  $\frac{3,31}{2,0}=1,65~\mathrm{qm}$  ergeben, oder jede Rofette 0,41 am freien Querfchuitt erhalten muffen.

§ 82.

# VII. Lüftung der Arankenhäuser.

# Geldiditlidje Dorbemerkungen.

Die Lüftung der Hospitäler, als Vorsichtsmaßregel gegen die Gefahr der Infektion durch Krankheitsstoffe, gab schon vor eirea 100 Jahren die Beranlassung zu beachtenswerten Untersuchungen. Bailly und der Chemiker Lavoisier waren es, welche im Jahre 1786 der frauzösischen Afademie der Wiffenschaften Vorschläge zu einer Lüftungsanlage für das Sotel=Dieu1) zu Paris machten, um die mangelhaften Heilerfolge in dieser Anstalt zu verbeffern. Aber die unruhige Revolutionsepoche war nicht die geeignete Beit für Fragen der öffentlichen Gesundheitspflege, und so blieb der Stand dieser Angelegenheit bis zum Jahre 1840 fast unverändert. Damals bearbeitete nämlich b'Arcet einen Entwurf zur Lüftung und Beizung des Sospital "Deder" in Paris, welcher indeß nicht zur Ausführung gelangte. Erst volle 6 Rahre später sehen wir das "Sustem Duvoir" in einem der Flügel des Hofpital Beaujon versuchsweise zur Anwendung gebracht. Aber erst 1853, beim Neubau des Hospital Lariboisière, bot sich die Gelegenheit zu Versuchen im größten Maßstabe. Es tam das System der Ingenieure Thomas, Laurens und Grouvelle (nämlich Dampfwasserbeizung?) und Drucklüftung) für die Männerabteilung, dagegen das Suftem Duvoir Leblanc (Warmwasserheizung mit Sauglüftung) für die Pavillons der Frauenabteilung zur Anwendung.3) Jedes der beiden Syfteme follte programmmäßig eine Mitteltemperatur von 16-18° C. in den Sälen und eine Luftzufuhr von 60 cbm pro Bett und Stunde bewirken.

Nach den eingebenden auemometrischen Meffungen von Dr. Graffi wird dieje Luftmenge nur von dem Spftem Thomas und Laurens - und zwar reichlich - geliefert, während bas Suftem Duvoir etwa nur 30 cbm pro Bett und Stunde bei gleichem Temperatur= stande leistete. Professor Ger, Chefingenieur der frangofischen Sofpitäler, fouftatierte: daß im Grunde genommen feines der Syfteme die Unforderungen an eine gleichmäßige und lebhafte Lufteirkulation in den Galen genügend ficher ftelle. Er fand, daß es nötig fei, mit dem Suftem Thomas und Laurens eine energifche Absangung der schlechten Luft zu verbinden, um bas Burudtreten berfelben aus ben Ranalen zu verhindern, mogegen bas Suftem Duvoir=Leblane das verlangte Luftvolum nur gur Salfte lieferte. - Bedenft man, daß die Kosten dieser Einrichtung pro Bett etwa 800 Fr. erforderten, worn die Betriebstoften pro Jahr mit 80000 Fr. hingutreten, fo ift das Refultat hinfichtlich der Sterblichfeitsziffer ein ziemlich betrübendes zu neunen, da dieselbe 25 Prog. höher ift, als in den mit natürlicher Lüftung verfebenen Sofpitalern Botel = Dien, Bitie und Charité.

Nach diefen Erfolgen hat fich die überwiegende Mehrzahl der Parifer Arzte dabin ausgesprochen: daß die fomplizierten Spfteme der Beigung und Lüftung zu verlaffen und zur Beigung mit offenen Raminen gurudgutehren fei.4) Dieje Aufichten verfechten Larren, der Spgienist Michel Levy (Traité d'Hygiène) und die Professoren Fanvel und Ballin in ihrem Rapport über die Sofpitäler. 5)

Günstiger stellte sich das Resultat im Hospital St. Engonie zu Ville. - Es enthält in drei Abteilungen

<sup>1)</sup> Oeuvres de Lavoisier, t. III, d. 646.

<sup>2)</sup> Bergl. § 62 des Berfes.

<sup>3)</sup> Ein drittes Enftem, Luftheigung mit Bentilator= betrieb von Dr. van Sede aus Bruffel wurde in den Sofpitälern Beaufon und Reder angewandt.

<sup>4)</sup> Bulletin de l'Académie de Médecine, t. XXVII.

<sup>5)</sup> Congrès d'Hygiène de 1878. Question 6.

mit je drei Geschossen Raum für 344 Betten; die Kosten der Heizungss und Ventilationsanlage betrugen 100592 Mark, so daß pro Bett 288 Mark entfallen. Die städtische Berwaltung verlangte einen stündlichen Lustwechsel von nur 45 obm pro Bett: der ausführende Ingenieur Guerin hat jedoch Einrichtungen getroffen, daß die Grenze weit überschritten werden kann. Die Heizung geschieht mittels gut konstruierter Lustheizapparate unter Mithülse eines großen Heizkamins für jeden Saal, welcher die Heizung unterstützt und namentlich die Lusterneuerung besördert.

Interessante Hospitalanlagen, welche als Musteransstalten gelten können, sind serner: das St. Thomass Hospital und das Guy-Hospital, beide in London. Im Hospital Guy wird die Luft durch Absaugen entsernt und die frische eintretende Luft durch Wasserluftheizung erwärmt. Der Luftraum in den Krankensälen beträgt 44,8—47,6 cbm pro Bett. Die Heizung ist vorzüglich angelegt.

Auch die Entbindungsanstalt in Petersburg wird als Beispiel einer glücklichen und nachahmungswerten Anlage dieser Art angesehen. 1) Es enthält jeder Saal nur 4 Betten, jedes Stockwerk überhaupt 64 Betten, außerdem ein Arbeitse und ein Krankenzimmer. Der für jedes Bett zugemessene Kaum beträgt nur 50—60 cbm (ohne Zweisel mit Kücksicht auf den strengen nordischen Winter). Durch genaue anemometrische Messungen wurde jedoch konstatiert, daß in den Sälen pro Bett und Stunde im Mittel 92 cbm frische Lust zugesührt werden können. 2)

Luftkubus. Bergleicht man die Bemeffung des Luftraumes in verschiedenen Hospitälern des Jusund Auslandes, so beträgt derselbe im:

pro Bett
Hospital Lariboisière circa 50,00 ebm,
" St. Thomas in London 47,60 "
" Guy in London 36—56,00 "
Arankenhause Bethanien zu Berlin teils . 30,00 "
teils 50—60,00 "
In der Charité zu Berlin 40—50,00 "
Im neuen städtischen Krankenhause daselbst 60,00 "
Die Enfterneuerung dagegen beträgt:
pro Bett und Stunde:
Hofpital Lariboisière durchschuittlich 74 cbm,
" Necker im Winter 88—98 "
im Sommer 69,7 "
" Guy am Tage 66—118 "
in der Nacht 20—40

Reues städtisches Krankenhaus zu Berlin .

Krankenhaus d. Strafaustalt am Plötzensee 80—100 "3)

77,29

Über die beiden letztgenannten Austalten ist noch einiges nachzuholen.

Beim Neuban des städtischen allgemeinen Kraukenhauses im Friedrichshain bei Berlin, — dessen kombiniertes System der Wasserligtheizung in § 64, II. (Anm.) und im Zusammenhange mit der Bentilationsein-richtung in § 72 besprochen wurde, ist eine "Sauglüstung" nach dem Borbilde amerikanischer Barackenhospitäler in tech-nisch vollendeter Ausführung zur Anwendung gebracht. Diese im Jahrgange 1875 der Zeitschrift für Bauwesen publizierte Anlage ist nach dem Pavillonsystem erbaut und besteht aus vier einstöckigen Pavillons für die chirurgische Abteilung, sechs zweistöckigen Pavillons für innerliche Kranke und zwei Isoliergebänden für ansteckende Krankheiten. Tas. 47 giebt in Grundrissen Pavillons.

Die zugesührte frische Luft soll bei dieser Anlage nur in geringem Grade zur Heizung beitragen; es wird daher der Ersaß des Wärmesverlustes der abkühlenden Flächen von den beiden, in der Mitte der Säle ausgestellten, Heizkörpern bewirft, welche Registersorm haben und tischähnlich gestaltet sind. An diesen Registern erwärmt sich die eintretende Lust, welche durch je eine große Öffnung im Fußsboden ausströmt, steigt zur Decke empor und sinkt, sich allmählich abkühlend, zu Boden. Der Lustabzug ersosgt, wie in § 73 beschrieben, im unteren Geschoß der zweistöckigen und in den einstöckigen Kavillons durch eine große Anzahl vergitterter Öffnungen in den Fensterpseilern dicht am Fußboden. Die Lust tritt dann in der Richtung der Pseise (vergl. den Grundriß des Kellergeschosse) in die, unter dem Fußboden angebrachten, horizontalen Kanäle, und diese münden in den Fenerungssaulage erwärmt wird.

Es ist aber eine ofsene, von den Ürzten verschieden beantwortete Frage, ob das System der Aspiration allein im stande sei, die Rückströmungen, welche bei gewissen Windrichtungen im Ventilationsschlot eintreten, unschälich zu machen. Einzelne Antoritäten wollen sogar aus der "nach ab wärts gerichteten" Bewegung der Ventilationsslust die Möglichkeit einer Übertragung von Krantheitsstoff herleiten, welche nicht stattsinden könnte bei der entgegengesetzen Lustbewegung (Abzug von oben), wie sie z. B. in den Barackenhospitälern stattsindet. Im setzteren Falle wird der Kranke sosort seiner eigenen Ausbünstungen ledig und vor derzenigen seines Nachbars geschützt, und das ist die Hauptausgabe der Hygiene.

Der Übelstand der Rückftrömungen läßt sich, bei sonst richtiger Aulage der Kanäle, ganz vermeiden durch Amvendung der Druckslöstung, wobei der Lustbewegung nur eine Richtung gegeben wird und es in der Hand des Betriebsingenieurs liegt, eine ganz bestimmte Menge frischer, resp. vorgewärmter Lust in die Krankensäle einzusühren.

Dieses Prinzip ist n. a. auch im Krankenhause der Strafaustalt am Plötzensee bei Berlin zur Anwendung gekommen und darüber oben Mitteilung gemacht. 1) Zur Erwärmung

<sup>1)</sup> Annales du Conservatoire, t. V, p. 502.

<sup>2)</sup> Morin verlangt für Wöchnerinnen 100 ebm pro Bett und Stunde.

<sup>3)</sup> Der Luftkubus in ben Salen beträgt 38-39 ebm pro Bett, bei einer lichten Etagenhöhe von 4,7-5,0 m, welche lettere im


Hospital Gun zu London nur 4,27 m beträgt. Bergl. im übrigen bie Beschreibung in § 83.

<sup>1)</sup> Aussührliche Mitteilung enthält die "Zeitschrift für Baus wesen" in den Jahrg. 1877 und 1878.

der frischen Luft werden Heißwasserschlaugen verwendet. Den Berechnungen ist eine stündliche Lusterneuerung von 80—100 cbm zu Grunde gesegt. Die Luft tritt mit einer Temperatur von 30° und einer Geschwindigkeit von 1 m in die Käume ein, wobei die Zimmersuft auf 20° C. erswärmt wird. Bei ununterbrochenem Betriebe der Drucks Bentisatoren ist der Heizesserste ein ganz ausreichender und die Lustbeschaffenheit eine vorzügliche. Aber es ist gleichseitig zu konstatieren, daß die Drucksüftung in den Anlages und Betriebskosten sich um ca. 30 Proz. teurer stellt als die Sanglüftung.

Auch bei dem, in den Jahren 1868—1872 ausgeführsten Garnisonlazareth zu Altona werden die Krankensimmer durch mechanische Kraft — nach dem französischen System van Hecke — gelüstet, wobei pro Bett und Stunde 60 cbm frische Lugeführt werden müssen. Beide Anslagen wurden dem Jugenieur Johannes Haag in Augssburg übertragen und durch dessen Bertreter R. Uhl in Berlin ausgeführt.

Abweichend von den bisher besprochenen Ausagen finden wir die Anwendung der Lokalheizung, unterstützt durch Kamine, mit Erfolg durchgeführt in dem neuerbanten zweiten Garnisonlazareth für Berlin zu Tempelhof, aus-



geführt von den Architeften Gropius & Schmieden. 1) Als Heizkörper sind Bentilationsschüttösen mit doppeltem Mantel, (Fig. 271), zur Amvendung gekommen, deren äußere Mantelsläche bis zum Fußboden reicht. Diese Öfen sind

1) Mitgeteilt in: Beitschrift für Bauwesen, Jahrg. 1879.

in jedem Saal paarweise aufgestellt, und zur Absaugung der verbrauchten Luft dient ein zwischen den Ösen aufgestellter Absaugeschacht, dessen Sockel durchbrochen ist. Im Schacht befindet sich eine Drosselslappe zur Regulierung des Lustsabzuges, und die Absaugung wird besonders dadurch wirksam, daß sich das gemeinschaftliche Rauchrohr der Ösen in dem Schacht besindet. — Die Lustzusührung geschieht durch versgitterte Össungen in den Fronten, welche mit Kanälen im Fußboden kommunizieren und mittels Drosselssapen abschließdar sind. Hierbei kann stets die dem Wind abgewendete Seite zur Lustzusuhr benutzt werden. Ubsaugeschächte und Rauchrohre sind mit sogenannten Desselstoren 1) versehen.

Den Zweden der Deizung und Lüftung dienen ferner je ein Kamin an der Schmalseite eines jeden Krankensaales, dessen wohlthätiger Ginsluß sich namentlich im Frühjahr und Herbst bei wechselnder Witterung sühlbar macht.

Während der Sommermonate tritt, wenigstens im oberen Geschoß, die Firstventisation in Kraft. Übrigens sind auch die Fenster oberhalb als "Kippflügel" konstruiert und die Thüren mit verschließbaren Durchbrechungen verssehen, so daß in der guten Jahreszeit beständig ein natürslicher Luftanstausch unterhalten werden fann.

## § 83.

# VIII. Yüftung ber Befängniffe.

Die allgemeinen hogienischen Anordnungen in den Gefängnissen haben manche Ühnlichkeit mit denjenigen der Krankenhäuser: als eine der ersten Borbedingungen sür einen guten Gesundheitszustand muß also auch hier ein besonderes Gewicht auf die Bemessung des Luftraums gelegt werden. Kommt es demnach in erster Linie auf einen ausreichenden Luftwechsel an, so tritt hier noch die weitere Bedingung hinzu: daß die Anlage der Luftleitungen so getrossen sein, um den Berkehr der Gesangenen — durch Fortpflanzung des Schalles in den Röhren — unmöglich zu machen. Dies der Grund, welcher gegen die Anlage von Lustheizungen sprechen würde.

Im Zellengefängnis zu Petonville war es nun, wo im Jahre 1844 das Syftem der Warmwassersheizung mit Sauglüftung zuerst zur Anwendung kam. Die Heizung mit Seigrohrleitung befindet sich dort im Fußboden des Korridors, und es ist ein Warmluftkanal für jede Zelle augelegt, der nahe der Decke, also unerreichdar sür die Gefangenen, ausmündet. Die Abzugsöffnungen der verbrauchten Luft liegen dagegen am Jußboden, und sie steigen von hier auswärts nach einem Sammelkanal auf dem Boden, welcher durch die von den Feuerungen entwickelte Wärme entlüftet wird.

<sup>1)</sup> Bergl. Fig. 16 und 17 diefes Berkes.

Im Gefängnis "Magas" zu Paris wendete Grouvelle zwar dasselbe Spstem an, benutzte aber zur Abführung der verbrauchten Lust die Alosettröhren, weil er die Anlage zu vieler Schächte in den Mauern vermeiden wollte.

Die frühesten Zellengefängnisse in Deutschland wurden mit Luftheizung versehen. Auf Tas. 19 und 20 der I. Aussage des IV. Bandes ist eine solche Anordnung im Centralgefängniszu Bruchsal dargestellt. Welche Schwierigkeiten die gesonderte Abs und Zusührung der Luft für jede Zelle verursachte, ergiebt sich aus der Betrachstung der Taseln: die Schwierigkeiten können aber leicht behoben werden, wenn man die Luftheizung mit einer Druckslüftung verbindet, denn dann kann die warme Luft, nachsdem sie die Heizkammer verlassen, selbst in horizontalen Berteilungskanälen sortgesührt werden, weil sie insolge des ihr mitgeteilten Druckes die Reibung in den Kanälen leicht überwindet.


Eine berartige Anlage enthält das neue Strafgesfängnis am Plötzensee bei Berlin, und zwar in demsjenigen Bau, welcher gewöhnlich als II. Gefängnis bezeichnet wird und in der Zeitschrift für Bauwesen, Jahrgang 1877, ansführlich mitgeteilt ist. Wir müssen uns gleichwohl verssagen, diese Anlage hier durch Zeichnung zu illustrieren, und verweisen auf die obengenannte reichhaltige Darstellung, welche außer den generellen Plänen auch interessante Einzelheiten der Zellenausstattung giebt.

Die srische Lust wird durch drei Bentilatoren in die entssprechenden Berteilungskanäle und aus diesen in die Heizkammern getrieben, um 10 getrenute Systeme mit Heizung und Lüstung zu verssorgen. Der Betrieb ersolgt mittels einer Dampsmaschine von 5 Pserdestrast. Die Lust erwärmt sich in den Heizkammern auf 40°C. und versbreitet sich unter dem Druck der Bentilatoren in größeren sprizoutalen Berteilungskanälen, welche im Erdgeschoß unter dem Fußboden der Korridore liegen.

Aus diesen horizontalen Reservoiren steigt dann die frische Lust vermittels senkrechter Kanäle in den Korridorwänden empor und in die zu heizenden resp. zu lüstenden Räume. Lettere sind: Foliers zellen, Tageräume sür gemeinsame Hast und Schlafsäle. — Die Lustzusührungskanäle enden in jedem Raume 0,60 m unterhalb der Decke; am Fußboden besinden sich vergitterte Össungen mit Regulierungsklappen. Die Absindensisch leigen in den Fronten, den Zusührungen diagonal gegenüber; sie beginnen am Fußboden jedes Raumes und haben regulierbare Össungen am Fußboden und an der Decke. Bon hier aus steigen sie senkrecht auswärts die zum Fußboden hes Dachgeschosses und münden in die, oben § 64, I erwähnten, hölzernen Sammelkanäle. Mit diesen kommunizieren gemanerte Schlote, welche über das Dach sühren und durch Rauchrohre erwärmt werden, also "saugend" wirken.

Das I. und III. Gefängnis hat dagegen Heißwasserheizung mit Sauglüstung erhalten. Die Heizröhren in den Etagen liegen underkleidet an den Frontwänden, und die srische Lust wird durch Zesörmige Kanäle in den Fronten zugeführt. Diese beginnen außerhalb in Höhe des Fußbodens der Ränne, sind in den Fronte mauern senkrecht auswirts gesührt und münden innen unterhalb der

gewölbten Dede ans. Die Einströmung tann burch Droffeltlappen, welde in handlicher höhe angebracht find, reguliert werden (Fig. 271).



Die Abführung der verdorbenen Luft erfolgt durch Kanäle in den Korridormanern, welche oben und unten mit Einmündungen versehen sind; diese sallen senkrecht abwärts dis unter den Fußboden des Korridors im Erdgeschoß, vereinigen sich im Souterrain zu Sammelkanälen und sühren zu senkrechten Lustschloten, welche neben den heißen Nanchrohren liegen. Im Sommer werden die Abzugsschächte durch Wasserrohre erwärmt.

Die Lüftung der Klosetts ist von derzenigen der Zellen getrennt; je drei übereinander liegende Klosetts haben einen gemeinsamen Lustsabzugskanal erhalten.

Die Heizungs = und Liiftungsanlagen sind durch Johannes Haag in Angsburg resp. dessen Bertreter Robert Uhl in Berlin ausgesührt.

Luftraum. Da die einzelnen Gefängnisbauten in Rücksicht auf die zur Anwendung kommenden Hafthysteme (Einzelhaft, Gemeinschaftsshaft, gemisches Spstem) eine verschiedene Konstruktion erhalten mußten, so geben wir zum Schluß einen Bergleich des Luftraumes, welcher nach den verschiedenen Hastlystemen dem Gesangenen zu teil wird.

Es ergeben sich im I. und II. Gefängnis für gemein fame haft in Zellen für 5-10 Mann:

durchschnittlich pro Kopf 3,88 qm Zellensläche . . · 11,82 ebm; bem gegenüber in den Zellen für Jsolierhast:
durchschnittlich pro Kopf 9,01 qm Grundsläche . . 28,97 "

<sup>1)</sup> Erläuterungen zu dem Modell des Strafgefäugnisses zu Plögenser 20., ausgestellt zu Brüfsel 1876. Berlin 1876. Geheime Ober-Hosbuchdruckerei.

Dies ift ein Durchschnittsfaß, der sich vollkommen bewährt hat und in den ersten Gefängnissen fremder Länder nicht erreicht wird.') Die Schlaffale bieten pro Bett solgenden Raum dar:

	Fläche	Luftraum
Im I. und II. Gefängnis	4,52 qm,	19,75 cbm
" Hause für jugendliche Gefangene	5,77 "	18,18 "
durchschnittlich pro Bett	5,15 qm,	18,97 cbm
Die Lufterneuerung beträgt pro	Ropf (Bett)	und Stunde
1) In den Zellen für gemeinsame Haft .		
2) " " Jolierzellen im I. und II. Gefä	ängnisgebänd	e 42,4 "
3) " " Schlaffälen daselbst		
4) " " Zellen des III. Gefängnisses .		
5) " " " " Sauses für jugendli	die Gefangen	ie 60,0 "
6) " " Schul= und Betsälen, welche	nur periodisc	:f)
benntt werden		. 25,0 "

#### IX. Bentilation der Rafernen.

Die Festsetung des Luftraums in Kasernen unterstiegt etwa ähnlichen Berhältnissen, wie in den Schlafränsmen der Gefangenanstalten, und können die dort gewonnenen Bahlen auch hier Anwendung sinden.

Hiernach würden 19 chm Luftraum pro Mann als ausreichend in Ansatz zu bringen sein: eine Kommission englischer Fachautoritäten, welche beauftragt war, die angesmessene Luftraumbestimmung bei Kasernements sestzustellen, empsiehlt sogar 16,8 chm als ansreichend.

Dagegen verlangt Morin eine Lufterneuerung von 30—40 cbm pro Stunde bei Tage und 50—60 cbm während der Nacht, d. h. bei Tage einen zweimaligen, bei Nacht einen dreimaligen Luftwechsel.

Diefe Unforderungen stehen in ftriftem Gegenfat gu dem bisher in Deutschland eingehaltenen Standpunkte. Raum hat man das Bedürfnis einer geregelten Heizung der Rasernen hier anerkannt, denn das Brennmaterial wird in der Regel an jede Korporalschaft verteilt und dieser überlassen. beliebig zu heizen und durch Öffnen von Fenstern und Thüren die Überproduktion von Wärme auszugleichen oder in einer entsetlichen, durch allerlei Ansdünftungen geschwängerten Atmosphäre zu verharren. - Sier wäre nun eine Abhülfe fehr leicht und durch die einfachsten Mittel zu bewirfen. Durch Flügelventilatoren in den Tenfterscheiben ober durch Kippflügel läßt sich eine Luftströmung in den oberen Schichten der Schlafräume leicht erzengen. Mit diesen müssen Abzugsöffnungen in den Wänden zunächst dem Fußboden forrespondieren, so daß die Ansatmungsprodukte sofort abgefangt werden und nicht Zeit finden, sich mit der Luft des Saales zu vermischen. Wird für je 2 bis 3 Betten ein gemeinsamer Abzugsfanal angelegt, so bürfte der durch Deflettoren unterstütte Luftaustausch vollfommen den hygienischen Anforderungen genügen. Bei hoher

Winterfälte, wo das Öffnen der Fensterslügel nicht anges bracht ist, wird die starke Permeabilität der Wände in Bersbindung mit Registern in den Thüren Ersatz für geringeren Lustaustausch bieten.

Dagegen haben die Borichläge von Degen 1) durch Unwendung von Dampffraft nicht nur die Luftung. sondern auch - wie in den Hofpitälern - das Rochen. Waschen, Beschaffen von Bädern, Berkleinern von Holz 2c. zu bewirken, wenig Aussicht realisiert zu werden. Die Kosten der ersten Anlage sind eben zu bedeutende, und die ausreichend vorhandene Menschenkraft hat bisher die Berwaltung von den sonstigen Borteilen der Centralheizung absehen laffen. Go treffend daher die Gründe fein mogen, welche Degen gegen die Holzverschwendung in den Rafernen ins Keld führt, so wenig Zustimmung haben diefelben doch in den maßgebenden Kreisen der Militärverwaltung vorerst gefunden. Auch ist die Lokalheizung mit Rachelofen an fich keineswegs verwerflich, nur muß sie nach angemessenen Normen geregelt und der Heizförper mit Vorrichtungen zur Einführung frischer Luft versehen werden.

In England hat man sich mit gutem Ersolge der Kamine von Donglas Galton bedient, so in den Kasernen von Chelsea, über welche Untersuchungen von de Chaus mont vorliegen.

In den vom Kriegsbaumeister Hunans zu Hannover ausgeführten Kasernen wurde der Gedanke versolgt, daß die Mannschaft am Tage sich nicht in dem Lokale aufhalten dürse, in dem sie während der Nacht schläft. Ohne den sonst für eine Korporalschaft zugemessenen Raum zu vergrößern, ist derselbe in zwei ungleiche Hälsten geteilt, von denen die kleinere sür den Tagesausenthalt- bestimmt ist, die größere als Schlassaal dieut und am Tage konstant gelüftet werden muß.

Wenn mit dieser Einrichtung auch eine Ensternenerung für die Nachtzeit verbunden werden kann, so würde sie in der That nichts zu wünschen norig lassen!

#### \$ 84.

Durch die vorstehenden Angaben ist das Thema der künstlichen Listung keineswegs erschöpft, aber die Ziele dieses Buches verlangen eine Beschränkung in der Vorsührung des Stoffes. Anch würde es nicht möglich sein, für alle verschiedenen Gattungen von Gebäuden die geeignetste Methode der Lufterneuerung angeben zu wollen. Es ist vielmehr, nachdem die Grundsähe und Methoden aussührlich behandelt sind, Sache des denkenden Ingenieurs, in jedem besonderen

<sup>1)</sup> Ju bem berühmten Gefängnis "Mazas" zu Paris beträgt, nach Péclet, der Luftraum 26 obm.

<sup>1)</sup> Praktisches Handbuch der Bentilation und Heizung von Ludwig Degen. II. Auslage, S. 213.

Falle selbständig oder nach vorhandenen Mustern zu versfahren.

Einzelnes ift bereits bei den Heizungen besprochen worden, so die Erwärmung der Kirchen in § 47 und 48. Selten wird hier mehr als 12° Temperatur im Kirchenraume verslangt und wegen der Höhenverhältnisse, des bedeutenden Luftsraums und der periodischen Benutung ist eine eigentliche Lüstung nicht ersorberlich. Zur Heizung eignet sich ganz besonders die Kanalheizung, weil sie eine vorzugsweise Erwärmung der unteren Luftschichten gestattet.

Die Lüftung der verschiedenen Gebäude für Staatssund Kommunalverwaltung, Gerichtspflege 2c. 2c. unterliegt denselben Normen, welche im sechsten und siebenten Kapitel dieses Wertes aussührlich behandelt und durch Beispiele ersläutert sind. Die theoretische Berechnung des erreichbaren Effektes ist nach den im achten Kapitel vorgetragenen Mesthoden nicht schwierig, übrigens auch im vorstehenden vielsfach erörtert.

Eine besondere Rücksichtnahme verlangen etwa noch diejenigen Räume, bei welchen — wie bei Lichtsluren und "Sälen mit Oberlicht" — eine natürliche Lüftung durch Offnen der Fenster ausgeschlossen ist. Hier ist zunächst für ausreichende Luftzusuhr zu sorgen, andererseits ist die Absührung der verbrauchten Luft angemessen zu regeln. Wegen Strahlung der Glasdecke in den kalten Dachraum pflegt nun die Abkühlung einer solchen Decke mit Oberlicht sehr empfindlich zu sein. Will man dies beheben, so muß der Raum zwischen der unteren Glasdecke und dem Glasdach angemessen erwärmt werden.

Einen solchen Fall beobachtete Morin in der großen Halle des Schlosses Ferridres (Besitz des Baron von Rothschild). Während am Abend 1000 Gasslammen den Raum erhellen und die Abkühlung des Saales durch die (100 am große) Glasdecke verhindern, wurden bei Tagessbenutzung in dem Raume zwischen den Glasdecken 4 Coakssösen aufgestellt, welche in demselben eine höhere Temperatur unterhalten, als diejenige des Saales ist; dadurch wird die Abkühlung des letzteren verhindert.

Lichthöfe in Wohngebäuden pflegen in der Regel und selbst in der kühleren Jahreszeit eine sehr schlechte Lustbeschaffenheit zu zeigen. Da nun die angrenzenden Räume
sich von hier aus mit Lust versorgen müssen, ist deren konstante Lusterneuerung eine Notwendigkeit, welche an vielen Orten sogar durch polizeiliche Berordnung vorgeschrieben ist. Die Abhülse ist außerordentlich leicht, weil durch Anlage von Saugeschächten, in denen ein kleines Feuer unterhalten wird, ein geeigneter Lustwechsel unterhalten werden kann; in gewöhnlichen Fällen genügen jedoch feststehende Jalousien von Glas oder Blech in Verbindung mit einer geschickt augelegten Firstventilation. Bur Abhaltung der Sonnenhitze, welche im Hochsommer in derartigen Lichthöfen sehr bedeutend werden kann 1), pflegt man sich wie in den modernen Ausstellungs-Glaspalästen eines untergespannten, großen Tuches (Vela) zu bedienen. Das kontinuierliche Besprengen der Glasdächer während der heißen Tagesstunden ist ein weiteres, vorzügliches Mittel um die Temperatur solcher Käume herabzumindern. 2)

Es würde endlich noch die Bentilation der sogenannten Nebenräume unserer Wohngebäude, der Küchen, Badesimmer, Vorratskammern, Korridore, Klosetts hier zu besprechen sein. Für die Küchen ist durch die Wärmennenge, welche in den gewöhnlichen Fällen ungenützt in den Schornstein entweicht, ein sehr geeignetes Mittel der "Sauglüftung" geboten. In Badezimmern wird durch die saugende Wirkung einer Gasslammer, welche man in dem zugehörigen Luftkanal zeitweise unterhält, viel gebessert sein, und dieses Auskunftsmittel steht überall da zur Bersfügung, wo die Unterhaltung von Lockseuern unthunlich ist.

Jedenfalls bietet schon die natürliche Lüftung durch Temperaturdissernz eine schätzenswerte Lustverbesserung in Korridoren, welche sensterlos an der Nachbargrenze liegen. Auch die Zusührung reiner Lust in geeignet angebrachten Schloten, unter Entnahme derselben vom Dach her, bietet meistens nur unerhebliche Schwierigkeiten. Die Anlage von Abzugskanälen ist aber in allen Fällen angänglich, und sosen sie durch Deflektoren unterstützt wird, auch wirksam. Jedenfalls ist es an der Zeit, daß die Architekten diesen vernachlässisten Teilen des modernen Wohnhauses eine größere Ausmerksamkeit widmen, dann wird es um die Gesundheitsverhältnisse der Bevölkerung großer Städte besser als disher bestellt sein und die Mortalitäts Statistif in Zukunst einen geringeren Prozentsatz der Todesfälle nachsweisen.

#### § 85.

Die Aufstellung von Projekten und Berechnungen zur Erwärmung und Lüffung öffentlicher Gebände.

Die Aufprüche ber Nenzeit an rationelle Beheizung und Lüftung haben einen berartigen Umfang augenommen, daß für alle öffentlichen, unter der Regie des Staates oder größerer Stadtbehörden ausgeführten Gebäude fast ohne Ausnahme Centralheizungen zur Anwendung kommen. In den Entwürfen, welche das betreffende Gebäude in seiner Gesamtheit umfassen, sind also die Heizungen derart zu berücksichtigen, daß durch Zeichnung und Beschreibung zum Ausdruck gebracht wird, welche Art, resp. welche Arten von

<sup>1)</sup> Im Parifer Bahnhof (Noute Lyon) hat man nachmittags 40° C. auf den Schienen unter der Halle beobachtet.

<sup>2)</sup> Bergl. auch die Unmerkung auf G. 196.

Heizung und Lüftung zur Anwendung gelangen sollen, wo die Heizstellen Platz sinden, wie die frische Luft zu- und die verbrauchte abgeführt werden soll, wo die Heizstörper ihre Stelle erhalten, welche und wie große Kanäle in den Mauern vorzusehen sind, und diese Maßnahmen sind so zeitig zu treffen, daß Lage und Größe der ersorderlichen Kanäle, Schlote, Schlitze vor Beginn der Maurerarbeiten setzieht und nachträgliche Änderungen durch Stemmen vers mieden werden.

Die Feststellung der Centralheizungsanlagen im einselnen ersolgt für fistalische Landbauten mittels Ansschreibung von Konfurrenzen zur Erlangung geeigneter Entwürse; als Unterlage für die Konfurrenz dient ein aussührliches Programm, in welchem die an die Heizanlagen und Lüstungseinrichtungen zu stellenden Ausorderungen genau klargelegt werden. Demselben ist eine Berechnung anzuschließen, welche über den stündlichen Wärmeverlust jedes einzelnen Raumes in tabellarischer Form (vergl. Tabelle II, S. 120) Ausfunst giebt.

Die einheitliche Aufstellung der Programme und Berechnungen für fiskalische Bauten ist in Preußen durch den Ministerial-Erlaß vom 7. Mai 1884 geregelt. Wir lassen die Bestimmungen dieses Erlasses hier im Auszuge solgen:

# Die Aufstellung von Programmen für Central= heizungsanlagen.

- 1) Den Bewerbern mussen unentgeltlich Kopien ber Baupläne verabsolgt werden, insbesondere ein Lageplan des Gebäudes, Grundrisse der Geschosse mit Raumunmmern und Flächenzahlen und die nötigsten Durchschnitte. Ferner ist eine Baubeschreibung zuzufügen, mit Angaben über die gewünschten Temperaturen in den verschiedenen Räumen und die Stärke des Lustwechsels.
- 2) Kommen verschiedene Heizspsteme zur Anwendung, oder werden einzelne Räume mit Öfen geheizt, andere von der Beheizung ausgeschlossen, so ist dies auf den erstserwähnten Grundrifzeichnungen zur Anschanung zu bringen. Dabei sind solgende Farbentöne zu wählen:

für Luftheizung . . . hellgrün, " Helfrot, " Barmwasserheizung . . hellfolan, " Dampsheizung . . hellgelb.

Die nicht zu heizenden Räume und die mit Kachelösen zu versehenden werden im Grundriß nicht koloriert.

Kommt nur eine Heizungsart zur Anwendung, so fann von der Charafterisierung durch Farbentöne ganz abgesehen werden.

3) Der Grad der Erwärmung darf betragen: für Wohns und Geschäftsräume aller Art . 20° C. "Säle, Auditorien n. s. w. . . . . . . . 18° "Breymann, Ban-Konstruktionstehre. IV. Dritte Aussage.

für	Korridore,	Flure,	Tre	ppenl	jäuser				$12^{0}$	€.
**	Krantenzin	nmer .							$22^{\circ}$	**
"	Wefängnis	räume z	3mm	Tage	saufe	ntho	ılt		$18^{0}$	**
Schlaf	räume der	Gefang	genen	wer	den 1	icht	ge	heiz	t.	

Als Außentemperatur ist die niedrigste Ortstemperatur im Durchschnitt der letzten 10 Jahre anzunehmen, jedoch in der Regel nicht unter — 15° und nicht über — 20°.

4) Es ist im Programm anzugeben, welche Käume Bentilation erhalten sollen und ob Saug = oder Druck = lüftung zur Anwendung kommt, resp. auf welche Personen zahl in den Käumen gerechnet werden darf. Ebenso sind die lichten Höhen der Geschosse mitzuteilen.

Sollen Korridore und Bestibüle auch gelüftet werden, so genügt 1—2 maliger Luftwechsel pro Stunde.

5) Wenn irgend angänglich, soll den Bewerbern mit dem Programm eine Berechnung übersendet werden, welche Aufschluß giebt über die Wärmeverluste der Käume durch Transmission und Ventilation bei der gesorderten Innensund der Minimal-Außentemperatur.

Dagegen haben die Bewerber ihren Konfurrenzprojekten beizufügen:

- a) eine Berechnung der Größe der in den Känmen aufzustellenden Heiztörper und bei Luftheizungen der Duerschnitte der Heize und Bentilationskanäle;
  - b) einen furz gefaßten Erläuterungsbericht;
- c) eine Berechung der Kosten, die der Bewerber für Ausführung der Heizung nach seinem Projette beausprucht;
- d) Zeichnungen, aus denen die Anlage der Anftleitungen (Heizfanäle, Bentilationsrohre, Frischluftkanäle), auch die Zahl und Stellung der Heizkörper und Centralheizapparate erschen werden kann.

In die unter 1) erwähnten Bauplane sind dann direkt einzutragen:

die Kanäle für warme Luft . . . rot,

" " " reine Luft . . . . grün,

" sogenannten Mischfanäle . . . gelb,

" Ubzugskanäle für verdorbene Luft . blau,

Buleitungsrohre der Wasserheizung . zinnoberrot,

Kücklaufrohre, Heizkörper, Schlangen . blau,

Dampfrohre . . . . . . . . orange,

Kondensationsrohre, Kessel 2c. . . grün.

Außerdem ist das Projett zu vervollständigen durch Beigabe von Zeichnungen der Heizapparate, der Bentilatoren, Rohrverbindungen, Expansionen, Bentile, Heizkörper, Gitter, Bentilationsklappen 2c. in größerem Maßstabe. Hierzu können auch vorhandene Pausen und Drucksachen benutzt werden.

Die seitens der Bauverwaltung dem Programme beis zufügende Berechnung der Wärmeverluste hat nach einem ähnlichen Schema wie Tabelle I und II, S. 118—120 zu

erfolgen. In Spalte 3 biefer Tabelle, Anlage A, find zu berückfichtigen:

- 1) alle Außenmauern und diejenigen Innenmauern, welche an fältere Räume grenzen,
- 2) Fußböden und Deden, welche an fältere Räume grenzen,
- 3) Fenfterfläßen, Oberlichte und Thüren, welche an fältere Räume grenzen.

Hierbei sind in Ansatz zu bringen:

für unbeheizte, dauernd geschloffene Räume 00 C.

" aber mit der Außenluft in Ver» bindung stehende Durchfahrten, Hallen, Vollen, Vorslure

" Käume unter der Dachfläche —5 bis —10° "

Als Mittelwert aus den Transmissionsformeln von Pecket, Schinz, Ferrini, Redtenbacher u. a. dürsen bei kontinuierlicher Heizung pro Stunde für 1° Diffeerenz zwischen der Außens und Junentemperatur nachstehende Koeffizienten für Wärmeabgabe zu Grunde gelegt werden:

1 gm Mauerfläche 0,25 stark transmittiert stündlich 1,80 W.-E.

1	**	"	0,	38 ,	,	**			"	1,30	**
1	18	,,,	0,	51 ,	,	"			,,	1,10	19
1	"	11	0,	64	,	,,			**	0,90	**
1	"	"	0,	77 ,	,	**			**	0,75	**
1	**	"	0,	90 ,,		"			**	0,65	**
1	**	Balkenlag	ge, ge	ftaakt	, als	Fu	ğbod	en	"	0,40	**
				**	11	De	сŧе		"	0,50	11
1	"	Gewölbe	mit	Dielu	ng d	arüb	er		**	0,60	**
			"	"	α	is I	Decte	2	11	0,70	"
1	**	einfaches	Fenf	ter .						3,75	"
1	"	Doppelfer	ıster							2,50	"
1	"	einfaches	Ober	licht						5,40	**
1	"	doppeltes		11						3,00	77
1	"	Thüren								2,00	21

Diese Zahlen sind als Koeffizienten in die entsprechende Spalte 5° des Formulars mit der Maßgabe in Ansatz zu bringen, daß bei Außenmauern und Fenstern, welche nach Norden, Osten, Nordosten oder Nordwesten gelegen sind, noch 10° zugeschlagen werden und dies in der Spalte 5° ersichtlich gemacht wird.

Da ein kontinuierlicher Heizbetrieb nur selten stattfindet, müssen obige Werte meist noch erhöht werden, und zwar: um 10 Proz., wenn nur bei Tage geheizt wird, aber die

Lage eine geschützte ist; um 30 Proz., wenn bei Tagesbetrieb die Lage exponiert ist,

um 50 " bei längeren Unterbrechungen des Betriebes. Zur Berechnung der Wärmeverluste durch Bentilation ist die Anleitung bereits auf S. 114 gegeben.

Kostenberechnungen. Bei Beranschlagung der Anlage- fosten haben die Bewerber zu beachten, daß alle zur voll-

ständigen Fertigstellung der Heizungs- und Lüftungsanlagen gehörigen Nebenleistungen, als Schieber, Bentile, Mauerbuchsen, Regulierungsklappen, Deflektoren, Thermometer, Sicherheitsvorkehrungen, Rohrumwickelungen, Feuergeräte, zu berücksichtigen sind.

Die Kostenberechnung ist von den Bewerbern nach Titeln geordnet zu überreichen.

Die Ministerial-Verfügung vom 7. Mai 1884 entshält sodann all gemeine Borschriften für die Anordnung und Aussührung der Centralheizungs und Ventilationsanlagen, die hier um so mehr übergangen werden können, als sie im Separatabbruck erschienen sind. 1)

§ 86.

# Prüfung und Abernahme der Heizungsanlagen.

Dieselbe hat nach Fertigstellung zu geschehen, indem bei Dampf- und Wasserheizungen zunächst die Kessel, die Leitungen und Heizkörper zunächst im kalten Zustande einem Brobedruck unterzogen werden. Derselbe soll betragen:

bei Niederdructwasserheizung . . . 4 Atmosph., "Wasserheizung mit Mitteldruck" . 20 "

Die Druckprobe ist eventuell so oft zu wiederholen, bis das Manometer bei Stillstand der Druckpumpe während der Dauer von 20 Minuten eine Druckverminderung nicht anzeigt.

Die weitere Brüfung erfolgt durch einen mindestens dreitägigen angestrengten Probebetrieb; hierzu ift eine Sahreszeit zu wählen, welche für die Heizungs- wie für die Lüftungsanlage ungünstige Verhältnisse schafft; es würde vertehrt sein, eine Probeheizung bei milder Temperatur vorzunehmen und dabei die zu erzielende Raumtemperatur entsprechend zu erhöhen. Bei dem Probebetrieb ist die Wirksamkeit aller Teile der Anlage genau zu prüfen, insbesondere ift festzustellen, ob die nötigen Luftmengen und Raumtemperaturen erhalten werden. Kehler, welche fich hierbei ergeben, hat der Unternehmer sofort zu beseitigen und ist, wenn dieselben für die Wirkung von erheblichem Ginflusse waren, der Probebetrieb zu wiederholen. Genügt die Anlage den gestellten Bedingungen vollständig, so kann die Ubernahme durch die Bauleitung erfolgen. Hierbei hat der Unternehmer die vorgenannten, zum genauen Entwurf nötigen Zeichnungen nochmals und der endgültigen Anordnung der ganzen Unlage entsprechend zu liefern.

Die Anlages und Betriebskoften sind von so vielen Umständen abhängig, daß allgemein gultige Angaben, welche

<sup>1)</sup> Berlag von Ernft & Sohn in Berlin.

auch nur annähernd richtig wären, nicht gemacht werden fönnen. Es wird für den Bauherrn immer am zwecksmäßigsten sein, durch mehrere leistungsfähige Fabrikanten Kostenanschläge ansertigen zu lassen.

Bei gleich guter Lüftung ist die Feuerlustheizung in der Anlage meist am billigsten; dann folgt die Lokalheizung durch Öfen, während die anderen Centralheizungsarten sich teurer stellen. Am kostspieligsten in der Anlage ist die Barmwasserheizung und die Hochdruckdampsheizung, letztere wegen der Dampskessel.

Bei den Betriebskosten ist der für Ausbesserung und Ersatz schadhafter Teile nötige Betrag von demjenigen für Brennmaterial zu trennen. Ersterer wird bei der Luftz, Warmwasser und Niederdruckdampsheizung geringer als bei der Osenheizung. Letztere braucht, wenn gleich gute Lüstung damit verbunden wird, mehr Brennmaterial als jede Centralheizung. Am billigsten im Betriebe ist die Warmwasser und Niederdruckdampsheizung; alsdann solgen Lustz, Heißwasser und Hochdruckdampsheizung.

Uchtes Rapitel.

# Perschiedene Feuerungsanlagen.

§ 87.

Die Feuerungsanlagen, welche im vierten bis achten Rapitel besprochen worden sind, dienen lediglich den Zwecken der Seigung. Die Wahl und Konstruftion dieser Apparate beanspruchte unser ganzes Interesse, weil eine zuträgliche und gleichmäßige Zimmertemperatur das förperliche Befinden der Hausbewohner in hohem Grade beeinflußt. Aber nicht minder wichtig sind jene für den Haushalt der Kamilie unentbehrlichen Keuerungsanlagen, welche zum Rochen, Braten, Baden, überhaupt zur Inbereitung ber Speisen dienen und "Rochherde" oder "Rochmaschinen" genannt werden. Diese sollen im Rachstehenden behandelt werden, und zwar sowohl in der Form, die dem einfach bürgerlichen Haushalt genügt, als nach den Anforderungen, welche an eine hochherrschaftliche Rüche mit Zubehör gegenwärtig gestellt werden. — Un diese Apparate sind endlich anzuschließen die im bürgerlichen und herrschaftlichen Haushalt vorfommenden Resselseuerungen, insbesondere die Waschtessel. Alle Kenerungsanlagen, welche gewerblichen Zwecken dienen, liegen ben Zielen dieses Werkes fern und finden ihren Plat in einer "Technologie der Wärme".

# Unlage von Rochherden.

Kochherde mit offenem Feuer sind als die ursprüngslichsten Feuerstätten zu bezeichnen. Sie bestehen aus einer Aufmauerung von Ziegeln zur Aufstellung der Töpfe und

aus einem Ranchmantel, der die Verbrennungsprodukte und die beim Kochen entwickelten Basserdämpse nach dem Schornstein leitet. Der Herdförper ist gewöhnlich unterwölbt, wosdurch sich ein schicklicher Raum zur Ausbewahrung des Brennmaterials ergiebt. Bei diesen offenen Herden entweicht der größte Teil der Bärme ungenützt in den Schornstein: sie verbrauchen viel Brennmaterial und ziehen so große Unbequemlichkeiten nach sich, daß sie in städtischen Bohngebäuden gar nicht mehr und auf dem Lande nur selten noch zur Anwendung kommen.

In ihre Stelle find die Berde mit "geschloffener Kenerung" ober "geschlossenem Brennraum" getreten, welche einen geringeren Aufwand an Brennmaterial bedürfen und - je nach ihrer Stellung zu den Rüchenwänden — abweichende Konstruftion erhalten. Gewöhnlich lehnt sich der Berd mit ein oder zwei Geiten an Scheidemanern (nicht Frontwände), wenn man nicht vorzieht, ihn gang "frei" gn ftellen; im erften Falle wird der Rauch, wie bei den Öfen, sogleich horizontal in das nächstliegende Rauchrohr eingeleitet, im letten Falle muffen die Berbrennungsprodufte unterirdisch in einem gemauerten Kanal abgeführt werden. Einen Ranchmantel bedarf man also bei diesen geschlossenen Rochherden nicht; dagegen wird zuweilen ein Dunftfang von Zink über denselben angebracht, welcher die entstehenden Wasserdämpfe in ein besonderes Dunftrohr leitet. In den meiften Fällen jedoch begnügt man sich gegenwärtig mit der Unlage eines bloßen Bentilationskanales mit stellbarer Klappe.

Die Wände des Herdes werden je nach den Anforsberungen an Eleganz entweder aus glasierten Kacheln oder aus Marmor und bei den transportablen Kochmaschinen (welche in Süddentschland, am Rhein und in Westfalen in Gebrauch sind) ganz aus Eisenplatten fonstruiert.

Die horizontale Herdsläche besteht aus Eisenplatten, und die Rochgeschirre werden entweder in Öffnungen der Herdplatte "versenkt" eingesetzt und unterhalb vom Feuer umspült, oder sie werden auf die Herdplatte aufsgesetzt, die dann in der ganzen Ausdehnung vom Feuer bespült sein nuß. Die letzterwähnten Herde heißen "Plattensherde".

In vielen Gegenden sind Rochplatten mit mehreren Topföffnungen ausschließlich üblich, weil die Ansicht vorherrscht, die Einrichtung sei desto besser, je mehr Kasserollöcher zum Einhängen vorhanden sind. Dies beruht indessen auf Täuschung, benn der Effekt ift am größten, wenn das Feuer frei unter der Platte fortziehen und sich darunter ausbreiten kann. Sind dagegen nur die Rafferollöcher in Berbindung gebracht, und ist im übrigen die Platte untermauert, so wird die lettere gar nicht und der Topf nur mangelhaft erwärmt: daber denn die Rlagen der Röchin, daß es nur auf einer Stelle tochen wolle und nebenan die Speisen nicht im Sieden bleiben. Bergrößert wird dieser Übelstand durch die Abfühlung, welche das Feuer dadurch erleidet, daß die Ginsatöffnungen den Butritt falter Luft in den Brennraum erleichtern, was nachteilig auf den Brennprozeß wirft. — Es empfehlen sich also — namentlich für größere Haushaltungen — Rochplatten ohne Öffnungen, wie sie auch in der That in vielen Gegenden Deutschlands in Gebrauch sind: das Anbringen einer Öffnung dirett über dem Brennraum bietet indessen mancherlei Bequemlichfeit und schadet erfahrungsmäßig nicht.

Der Heizeffeft wird aber auch von der Richtung des Feuerlauses beeinflußt. Um nun die Feuergase zu zwingen, daß sie sich gleichmäßig ausbreiten (also im Grundriß ein Flammendreieck bilden), giebt man ihnen in den Zügen zuerst eine abwärts fallende Bewegung, welche der natürslichen Tendenz des Feuers, zum Schorustein auszusteigen, entgegenwirft, den Zug der Gase also verlangsamt und sie zwingt, ihre Wärme vorher an die Platte abzusetzen.

In vielen Fällen wird zum Braten noch ein besonderer Brennraum angelegt: es genügt jedoch, wie an Beispielen gezeigt werden soll, das zur Erhitzung der Kochplatte verswendete Feuer noch vollständig, um damit braten und backen zu können. Bei dieser Anlage empsiehlt sich für den Bratsosen ebenfalls eine Feuerbewegung von oben nach unten, wobei die Speisen gleichmäßiger und langsamer gar werden.


Nach diesen allgemeinen Bemerkungen können wir zur Beschreibung einiger bewährten Kochherde übergehen.

#### § 88.

## Plattenherde mit Wänden aus Kacheln.


Die Konstruktion der Kochherde wird beeinflußt durch das Brennmaterial und durch örtliche Gewohnheiten.

Einen Rochherd, verbunden mit Bratofen n und Wärmröhre oo, stellt Fig. 272 dar. Der Feuerraum wird beschieft durch die Ringöffnung b der Herdplatte, und die Feuergase gelangen, in der Nichtung der Pseile ziehend, durch den Fuchs x zum Schornstein. Die Decke des Bratsosens ist zum Schutz gegen zu starkes Bräunen mit einer




Chamotteplatte abgedeckt. Der Kanal zwischen Bratosen und Wärmspind kann — namentlich in der warmen Jahresziet — durch die Klappe c abgeschlossen werden, und ziehen die heißen Gase direkt zum Fuchs x, berühren aber uoch vor Eintritt in denselben die sogenannte Wasserblase w.

Der Kochherd Fig. 273 ist für größere Haushaltungen berechnet und wird gewöhnlich "Auffatherd" oder "Etagenherd" genannt. Die Herdplatte enthält zwei Össungen b und b' mit Ringverschluß; durch die erstere wird die Feuerung a mit Coaks oder Kohle beschiekt, und



bie aus dem Feuerraume fommenden Feuergase umspülen bie Backröhre o' vollständig, die Wasserblase w nur am Boden und ziehen dann in den Fuchs x ab. Unter der Ringöffnung b' ist ein Wärmspind o angebracht. Unterhalb des Backosens o' endlich liegt der Bratosen n mit besonderer Rostseuerung a' und Aschenfall c'.

Fig. 274 endlich stellt einen von Titel's Runfttöpferei in Berlin fonstruierten Rochherd für eine größere herrschaftliche Küche dar. Die Abdeckung des Herdes geschieht durch Platten; dieselben ruhen in einem sogenannten Eceisenrahmen. Die umherlaufende, die Un-



näherung verhindernde, Schutstange (Gallerie) besteht aus poliertem Kupfer. In dem Etagenbratofen befindet sich zu unterst die Sinfeuerung für langslammiges Feuer.

In dem Plattenherde ist ein großes, zweithüriges Bärmspind mit drei Etagen, die durch Bleche getrennt werden, untergebracht; daneben liegt der Backofen mit Feuerloch und Thür. — In der Herdplatte befindet sich eine Ringöffnung zur Beheizung des Plattenherdes.

Die Wandbekleidung besteht aus Kacheln mit buntsgemaltem Friese und Deckgesius; der Herd ist 2,20 m lang, 0,84 m breit. Die Reinigung der Feuerzüge ersolgt nach Entsernung der messingenen Verschlußkapseln a, a.

Die Erwärmung des zum Spülen erforderlichen Wassers geschieht in einer seitlich am Etagenofen liegenden tupfernen Blase, welche mit dem Abwaschpind durch Rohrleitung in Verbindung gebracht ist. Mittels eines regulierbaren Bentiles kann man dem Schwenkhahn des Spülspindes je nach Bedarf warmes oder kaltes Wasser entnehmen.

# Freistehende Rochherde. (Mit Marmorbekleidung.)

In Fig. 275—278 ist eine freistehende Rochmaschine für die Anforderungen einer größeren bürgerlichen Hausschaltung in Grundriß, zweien Durchschnitten und einer perspektivischen Ansicht dargestellt. Als Brennmaterial ist gutes hartes Holz oder Roble vorausgesetzt.

In einem Falz der kupfernen 12 cm breiten Einfassung g g liegt die, mit einer Ringöffnung p versehene, aus mehreren Teilen bestehende, gußeiserne Kochplatte, unter derselben das große, eiserne Bratrohr n, darunter das eiserne Warmrohr n', rechts seitwärts der kupferne Wassersaften o.

Das Brennmaterial wird durch die Kingöffnung p auf den Rost gebracht, eine Einrichtung, die den Borteil hat, daß das Breunmaterial stets direkt auf den Rost fällt und die




Fig. 276. Querschnitt nach c-d.






Fig. 277. Längenschnitt nach a-b.



Berbreunung im kleinen Raume und bei hoher Temperatur vor sich geht. Die zur Verbreunung ersorderliche Lust tritt durch die Thür h ein, gelangt in den Aschenfall i und durch den Rost in den Brennraum k. Bon hier ziehen die Rauch-

gase unter der ganzen Kochplatte hin, erwärmen das Bratzohr n von oben, nehmen ihren Zug abwärts in der Richtung der Pfeile und ziehen durch den unterirdischen Rauch-



fanal m in den Schornstein. Der Wasserkasten wird zwar nur an einer Langseite von den Rauchgasen bespült, wird aber von der Stichslamme fast bis zum Sieden erhitzt. Derselbe ist mit Hals o' zum Füllen und mit einer Reinisgungsöffnung o" versehen. Er könnte andere Form und andere Lage erhalten, jedoch ist die in der Zeichnung geswählte Konstruktion als dauerhaft zu empsehlen.

Der innere Kaum der Rochmaschine wird gewöhnlich aus guten Mauersteinen in Lehmmörtel errichtet und der Brennraum vorteilhafter Weise in Chamottesteinen und Chamottemörtel hergestellt. Am Brennraum kann die Stärke 20—25 cm, an den übrigen Stellen 12 cm betragen und sür Anstaltsküchen, welche den ganzen Tag im Betriebe sind, auch 20 cm. Bei so starken Umfassungen erhält die äußere Bekleidung unr eine sehr mäßige Temperatur, und können daher Marmorplatten zu derselben verwendet werden. Diese Marmorbekleidung ist billig, elegant und unverwüstlich. Wo es auf Eleganz nicht ankommt, können Schiesers oder Serpentinplatten, auch Solenhoser Steine verwendet werden; selbstverständlich auch Kacheln und glasierte Hohlsteine.

Die Öffnungen qq' sind als Aussparungen angelegt. Bur Reinigung der Züge e, e sind an der Rückwand der Maschine entsprechende Öffnungen mit Kapselverschluß ausgebracht.

Ist die Anlage des Kochherdes in der Mitte der Küche nicht wohl statthaft, so läßt sich ohne sonstige Abänderung die Maschine mit ihrer Kückseite gegen eine innere, massive Scheidewand legen. Die Reinigung wird dann im oberen Teil wie vorher durch Abheben der Kochplatten und in den Zügen e dadurch ermöglicht, daß die Böden des Brat- und Wärmrohres zum teilweisen Herausnehmen in Schiedersorm konstruiert sind (vergl. die Doppellinien in der Zeichnung). Die Wandbekleidung kann ebenfalls aus Marmor bestehen

und ruht auf eisernen Stifthaken, um mit der Kochplatte nicht in Berührung zu kommen. Bei solcher Konstruktion wird die Wärme von der Kochplatte nicht auf die Wandsbekleidung übertragen, und letztere bleibt unberührt, wenn erstere aus irgend einem Grunde abgenommen oder verändert werden soll.

Die Bratosen- und Wärmspindthüren werden entweder von Eisen, geschliffen mit schwarzlackierten Füllungen hergestellt oder mit geschliffenen Eisenrahmen und Messingsfüllungen. Beide Thüren sind als Fallthüren (d. h. um eine untere, horizontale Uchse drehbar) konstruiert, was die Besorgung der Ösen wesentlich erleichtert. Der Wassersfasten besteht aus Kupfer oder emailliertem Eisen.


§ 89.

## Kodiherde aus Gifen.

Begen ihrer bedeutenden Wärmestrahlung sind diese Herde für den Haußhalt in Norddeutschland wenig beliebt; sie sinden jedoch vielsach Anwendung am Rhein und in Hessen, namentlich aber in Westfalen, einmal wegen der geringeren Anschaffungskosten und, bei beschränktem Raume, wegen ihrer geringen Abmessungen und leichten Unterbringung. — In Westfalen herrscht vielsach die ererbte Gewohnheit, daß Herde und Ösen vom Mieter beschafft werden und daher bewegbar sein müssen.

Diese Kochherde können vollständig frei stehen, aber auch an zwei Seiten von den Umfassungswänden der Rüche umschlossen sein; je mehr Seiten frei sind, desto leichter ist die Bedienung des Herdes und die Handhabung der Kochgeschirre.

Für elegante Haushaltungen enthält die Herdeinrichtung Fig. 279 eine Feuerung f mit Rost und Aschenfall, Brat-




ofen b, Wasserschiff k und Wärmspind w, auch ein Trockenspind t.

Die Kochherde für Restaurationen (Fig. 280) unterscheiden sich von denen für Privatküchen gewöhnlich

dadurch, daß erstere eine sogenannte Teilfenerung in der Mitte haben. Die Flamme teilt sich über dem Vrennsranm f, streicht nach beiden Seiten unter der Kochplatte hin, und erhitzt diese. Auf ihrem weiteren Wege geben die heißen Verbrennungsprodukte ihre Bärme an die beiden

Fig. 280.



Bratöfen b, b und die von ihnen durch einen Zug getrennten Backöfen c, c gleichzeitig aber auch au das Wärmspind wab, welches an der Schmasseite des Herdes angebracht ist. — Hinter der Fenerung f, und von dieser durch eine Wand von Chamottesteinen getrennt, ist die Wasserblase x mit äußerlich regulierbarem Abslußhahn angebracht.

Die Restaurationskochherde haben in den vertikalen Feuerzügen Ubsperrklappen (d, d, Fig. 280), welche es ersmöglichen, einen Teil der Maschine abzusperren und nur die Hälfte des Herdes oder weniger zu benngen.

Unm. Größere Herdanlagen, welche dem besonderen Bedürsnis dienen, wie der Kochherd in der Küche des Central-Hotels in Berlin mit 16 Bratösen (vergl. Handbuch der Architektur, 3. Teil, Band 5), können hier unberücksichtigt bleiben.

## Anwendungen.

§ 90.

Auf Taf. 51 geben wir die hochherrschaftliche Kücheneinrichtung in dem Palais v. Tiele-Winkler, Regentenstraße 15 zu Berlin. 1) Fig. 1 stellt den Grundriß der ganzen Anlage, Fig. 2 den Duerschnitt nach AB, Fig. 3 den Längenschnitt nach CD und Fig. 4 denselben nach EF dar. Auch hier ist von der Anwendung natürlicher Steinsplatten (Marmor) zur Bekleidung der Fenerungsanlagen, der Abspüllische und der umherlausenden 1,5 m hohen Wandsbekleidung umfassender Gebrauch gemacht.

Die Ausführung ist im Jahre 1875 durch die Fabrik für wirtschaftliche Heize und Kücheneinrichtungen von Marcus Adler in Berlin bewirft worden. In der hier dargestellten Küche wird bei gewöhnlichem Gebrauch für 30 Personen gekocht, sie genügt jedoch in außergewöhnlichen Fällen auch zur Herstellung von Diners für 120—150 Personen. Als anstoßende Rebenräume geshören dazu: ein Anrichteraum, eine Speisekammer und eine große Abspülküche.


Die Rochtüche enthält (wie Fig. 1 auf Taf. 51 zeigt):

- 1) einen freistehenden großen Rochherd mit Marmorbefleidung;
- 2) einen Stagenofen zum Braten und Baden:
- 3) zwei Vorrichtungen zum Spiegbraten;
- 4) ein besonderes großes Wärmspind (Wärmeschrant);
- 5) einen Abspültisch zum kleinen täglichen Gebrauch, einen Ausguß;
- 6) ein Waschbecken mit Kalt = und Warm = wasserauslaß;
- 7) einen Behälter zum Bäffern von Fleisch, Fischen, Gemuse 20. 20.;
- 8) einen Aurichtetisch mit warmer Tranchierplatte;
- 9) Küchenspind und Tisch mit Wage.

Über der Marmorwandbekleidung sind Topsbretter ansgebracht, welche auf Konsolen ruhen. Messinghaken und Messingftangen dienen zum bequemen Unterbringen der versichiedensten Küchenutenzilien.

I. Die Rochmaschine (Fig. 281) oder der Kochherd ist ringsum freistehend, 3,52 m lang, 1,41 m breit und hat

&ig. 281.



getrennte Brennräume für den großen und kleinen Betrieb. Imm kleinen Betrieb gehören der Gaskochherd mit zwei Ringöffnungen. Der große Betrieb umfaßt: den großen Kochherd mit zwei getrennten Brennräumen, zwei Bratröhren an jeder Langseite, ein durch gehendes Wärmspind, mit Flügelthüren an beiden Seiten, einen Tellerwagen zum Erwärmen einer großen Anzahl von Tellern und Schüsseln, eine kupferne Wasserblase mit Schwenthahn und eine kupferne Heißvasserschlange mit Schwenthahn und eine kupferne Heißvasserschlange mit Sirkulationsröhren und

<sup>1)</sup> Bergl. meine Mitteilung in Romberg, Zeitschrift für Bauwesen, Jahrg. 1880, 2. Liefg.

Wasserreservoir. Der Rauch der Kochmaschine wird unter-lirdisch abgeführt.

Die Umfassungen des Kochherdes sind regelrecht und stark ausgeführt und mit Marmorbekleidung versehen, alle Thüren mit eisernen Anschlagzargen konstruktiv und dekorativ in die Herdbekleidung eingesetzt.


Das reine Koch wasser befindet sich in einer tupsernen, geschlossenen Wasserblase, die von den Rauchgasen umspült wird. Der obere Teil ist als Wasserbad mit Klappdeckel konstruiert und mit der Kaltwasserleitung durch das Berbindungsrohr k und einen Niederschraubhahn verbunden. Um das warme Wasser zum Ausstießen zu bringen, öffnet man den Hahn, wobei das kalte Wasser mit dem Drucke der öffentlichen Wasserleitung in die Blase eintritt. An seine Stelle tritt ein gleiches Quantum heißen Wassers in den offenen Schwenkhahn und ergießt sich in die untergestellten Töpse.

Mittels der Cirkulationswafferheizung wird das zum Abwaschen, Spülen und sonstigen wirtschaftlichen Gebrauch ersorderliche Wasserquantum erwärmt. Die Heizschlauge liegt in den Brennräumen des Plattenherdes; von hier ziehen die Cirkulationsrohre zwischen der Decke der Bratösen und den Herdplatten an dem Wasserbade vorsüber, treten durch die Platte, steigen zur Decke empor und sind auf kurzem Wege in das Kaltwasserreservoir eingeleitet. Das Fallrohr bringt nun stets abgefühltes Wasser aus dem Reservoir zur Schlange zurück, während durch das Steigerohr erhitztes Wasser unch dem Oberteil des Reservoirs geleitet wird und so nach bestimmter Frist der Inhalt des Reservoirs erwärmt ist. Die Füllung des letzteren ersolgt automatisch, mittels Schwimmkugelhahn, aus der Wasserleitung.

Es kann hiernach mittels hydrostatischen Druckes überall dahin Warm – und Kaltwasser geführt werden, wo es benötigt ist. Solche Auslässe sind vorhanden: am Ausguß, an der Waschtoilette am Abspültisch, am Wassergrant (Behälter zum Wässern), unter der Tranchierplatte des Anrichtetisches (auch in der Spülküche und dem Anrichtezimmer). Dieser ausgedehnte Gebrauch warmen und kalten Wassersträgt zur Bequemsichteit und Sauberkeit des Betriebes bei. Das absließende unreine Wasser ist mittels einer Rohreleitung direkt mit dem Netz der öffentlichen Kanalisation verbunden.


II. Der Etagenbackofen (Fig. 282, links am Einsgange) vient als Brat-, Back- und Konditorofen, enthält einen Brennraum von Chamottemauerwerk mit Rost und lustdichtem Thürverschluß und drei etagenweise übereinanderstiegende Brat- resp. Backröhren. Die Züge sind so konstruiert, daß sich das Fener unter dem Boden jeder Etage spaltet und oberhalb der Decke wieder vereinigt. Damit die Hitze des Brennraums nicht störend auf den Backprozeß

der darüber gelegenen Ofenetage einwirken kann, ist zuvörderst eine starke Gußeisenplatte und als weiteres Schutzmittel eine Afchenschicht verlegt, auf welche der Boden der Backröhre



aufsetzt. Die Decken der Züge sind ebenfalls durch gußeiserne Platten hergestellt.

III. Feuerungen mit Bratspießvorrichtung (Fig. 283). Es sind zwei derselben und von gleicher Größe



vorhanden, welche sich auf einem gemeinschaftlichen Untersatz mit Vortisch erheben. Die eigentlichen Rauchgehäuse sind kaminähnlich gestaltet und mit Rost, Feuerkorb, Asch ensch ublade und beweglichem Galgen nebst Gehänge versehen, außerdem durch eiserne Thüren verschließbar. Die

Bratspieße werben mittels eines Uhrwerks in drehende Bewegung um eine horizontale oder vertikale Achse gebracht; man hat also liegende und hängende Spießbraten. Auf dem Rost wird ein Holzsener enzündet (am besten ist Holzsehle), und sobald es in Glut gebracht ist, werden die mit Fleisch besteckten Spieße durch Ausziehen der Uhrwerke in langsam drehende Bewegung gebracht, wobei sich die äußeren Fleischporen schließen und der Braten saftig und schmachast wird. Eine Pfanne mit Salzwasser unterhalb des Bratens dient zum Begießen desselben.

IV. Das Wärmspind hat Flügelthüren und im Junern mehrere Abteilungen zur Aufnahme des zu erwärmenden Taselgeschirres. Die Erwärmung wird durch die von der Kochmaschine unterirdisch abziehenden Rauchgase bewirkt, welche hierher gezogen werden und die inneren Züge desselben umspülen, ehe sie in den Schornstein entweichen.

V. Der Ubspültisch ist in drei Abteilungen gebracht, die erste dient zum Abwaschen, die zweite zum Abspülen des Geschirres, in der dritten soll das abgespülte Geschirrabtropfen, um dann leicht abgetrocknet werden zu können.

VI. Der Waschtisch mit Warm = und Kaltwassers zufluß ist eine große Annehmlichkeit für das Personal der Küche und dient zur Besörderung der Sauberkeit.

VII. Fische, Krebse, Fleisch, Gemüse, Salat müssen teils gewässert, teils gewaschen werden; zu diesem Zweck ist der zweiteilige marmorne Wasserbehälter (Wassergrant) angebracht und dieser mit Kalt- und Warmwasserzusselluß resp. mit Absluß nach den Kanalisationsrohren verssehen.

VIII. Der Anrichtetisch enthält eine Auzahl Fächer mit Thüren und Rästen und die Tischplatte, in welche die schon erwähnte (durch Cirkulationsrohre erwärmte) Tranchiersplatte eingelassen ist. Aus dieser wird das Fleisch beim Tranchieren warm gehalten.

Der Küchenschrank hat die gewöhnliche Form mit Untersfat, Ausziehbrettern und doppeltem Auffat.

Die Küche ist nach 17 jähriger Benntung noch wohl erhalten; eine Folge ber dazu verwendeten soliden Konstruktionen und Materialien. Der Bedarf an Brennmaterial ist verhältnismäßig gering.

#### \$ 99.

#### Einmauerung von Kodi- und Wafdiliesseln.

Alle Roch - und Waschtessel sind oben offen und haben eine annähernd cylindrische, unten segmentähnlich abgerundete Gestalt. Den Abschluß des Fenerraums einer solchen Kesselbeizung bildet der Kesselboden, und die Bersbreunungsprodukte sollen so gesührt werden, daß die Fenergase, nachden sie den Boden bestrichen haben, an geeigneter Brenmann, Ban-Konstruttionstehre. IV. Dritte Anstage.

Stelle aufsteigen, um auch die Wandungen des Kessels zu berühren. Dies kann geschehen — und zwar bei kleineren Kesseln — entweder durch strahlensörmige Züge (Taf. 53, Fig. 1—4) oder durch das sogenannte "Laufseuer" oder den Schneckenzug. Das Laufseuer ist entweder ein "einsfaches" oder ein "gespaltenes" Laufseuer. Auch das "doppelte Lausseuer" oder der sogenannte "doppelte Schneckenzug" kommt zur Anwendung, wenn der Kesselgroß und die Höhe nicht beschränkt ist. — Die mit Lausseuer gesetzten Kessel bedingen gegen die ältere Urt ohne Züge eine Ersparnis an Brennstoff von 30 Proz.

Wir werden im folgenden Beispiele für Kessel mit strahlenförmigen Zügen und mit ungespaltenem Laussener geben, da diese letzteren sich bei den, vom großherzoglich hessischen Gewerbeverein angestellten, Versuchen als die zweckemäßigsten erwiesen haben.

Taf. 521), Fig. 1 stellt den Grundriß, Fig. 2 den Durchschnitt nach AB, Fig. 3 den Durchschnitt nach CD und Fig 4 die Ansicht des Kessels dar. Derselbe hat 0,94 m oberen Durchmesser, 0,60 m Tiefe, verjüngt sich nach unten um 15 cm und ist aus Kupfer gehämmert.

Bum Auflager bes Reffels find 7 Unterftützungen in gleichen Abständen angelegt, welche fich nach der Mitte bis auf 6 em zuspiten und am äußern Ende in die 1 Stein starke Umfassungswand des Ressels eingreifen. Der Rost a liegt zwischen ben vorderen Unterstützungen uu und reicht bis unter die Mitte des Ressels, damit die Flamme den ganzen Reffel umfpulen fann. Die Ginfenerungsöffnung ift 26 cm breit und hoch, 1/2 Stein ftark überwölbt und mit einem Auschlag für die Thur versehen. Bei nur 1/2 Stein starken Umfassungen ist eine Thur mit Gisenzarge zu verwenden. Die Ansftrömungsöffnung g für ben Ranch ift 15 cm boch und breit und liegt dem Roste gegenüber. An diefer Stelle find die Buge 1, 1 am Boben des Reffels gugededt und die Stege mm als Teuerbruden hochgeführt, fo daß der Rauch durch einen oberhalb gelaffenen Schlit entweichen ung. Den Bug reguliert ber Schieber n. Um die beim Rochen aufsteigenden Bafferdämpfe aus dem Reffelraum zu entfernen, ift ein Dunftfang von Blech über dem Reffel angeordnet, welcher nach allen Seiten 30 cm porsteht und den Dampf in ein Dunftrohr von 26 cm Seite einleitet.

Die Vermauerung mit Lauffener ober Schneden, zug zeigt Taf. 52, Fig. 5-7. Fig. 5 giebt ben Grunderiß der Feuerung eines 1,6 m weiten Kessels, Fig. 6 den Durchschnitt nach AB, Fig. 7 den Querschnitt nach CD.

Der größere Kesseldurchmesser gestattet eine bessere Aus-

<sup>1)</sup> Bir entlehnen die zugehörigen Figuren aus Manger, Blätter für gewerbtiche Bautunde. Berlin, Ernft & Cohn.

gang beschreibt hier nämlich vom Roste aus eine 1 1/2 fache Windung um den Ressel von beiläufig 8,5-9 m Länge. Übrigens verlangt das Gewicht des Keffels mit seinem Inhalt eine zusammenhängende ringförmige, 20 cm breite Untermauerung b als Auflager; diese bildet einen kegelförmigen verengten Brennraum von 4-6 Schichten Höhe (letteres für Holz- und Torffeuerung), der am Rost mit nur 30 cm Durchniesser beginnt, aber bennoch oberhalb den Resselboden für das Feuer möglichst freilegt. Der Schneckenzug geht vom Rost aus in der Richtung des Pfeiles (Fig. 5) nach dem Kanal d, umspült den Kessel, indem er über der Heizöffnung sich fortsetzt und tritt nach 1 1/2 facher Windung durch das Feuerrohr f in das offene Vorgelege g, so daß die Einmündung höher liegt als der Thürsturz desselben. Die Decke der Schneckenzüge wird durch eine doppelte Dachziegelschicht in Lehm gebildet. Die Reinigungsöffnungen k, k werden so angelegt, daß man durch sie die Züge möglichst weit befahren fann.

Die Heizung dieses Kessels geschieht von dem "Vorsgelege" g aus, was den Vorteil bietet, daß Rauch sich niesmals in den Kochräumen verbreiten, und daß man Feuerung und Aschenfall, ohne Rücksicht auf die Höhe der Pflasterung, beliebig tief legen kann, weil andernfalls die Benutzung des Kessels — wegen zu großer Höhe seiner Vordkante — erschwert würde. 1)

Zur Erreichung des schnellen Abzugs der Dünste in das Schornsteinrohr würde es geraten sein, das Vorgelege in Höhe der punktierten Linie m zu überwölben; dadurch wird der Schornstein ein geschlossener, also der Zug befördert. Insbesondere ist es von Vorteil, die Verbrennungsprodutte,

1) Kommt dieser Umstand bei großen Kesseln nicht wesentlich in Betracht, so kann man das Vorgelege sparen, den Kessel von innen heizen und denselben mittels kleiner Treppen von 2—3 Stusen bestienen. Zur besseren Ausnuhung der Verbrennungsprodukte wendet man auch wohl den sogenannten doppelten Schneckenzug an, wobei der Feuergang vom Kost ab eine Länge von 1,50 m erreicht. Zum Abzug der Verbrennungsprodukte wird sodann ein besahrbares Rohr ersorderlich, und als Dunsksfalot kann ein Vrasenrohr nebenan ausgesihrt werden, dessen schwache Wange den Abzug im Schlot durch Wärmeabgabe begünstigt.

wie in Fig. 270, in ein eisernes Rauchrohr einmünden zu lassen, welches bis über Dach geführt wird und erhitzt aspirierende Wirkung hervorbringt, also zum U5zug der durch das Kochen entwickelten Dämpse beiträgt.

Die Schieberöffnung erhält die übliche Weite der russischen Rohre, d. h. etwa <sup>15</sup>/<sub>20</sub> cm Seitenabmessung oder 300 qcm Querschnitt. Diese Dimension würde auch für die Feuerzüge genügen: da sich jedoch die Schneckenzüge gern mit Flugasche füllen, so thut man gut, den Querschnitt derselben um die Hälfte zu vergrößern.

Ressel von 1—1,5 m Durchmesser werden endlich nicht selten mit geteiltem Schneckenzuge oder mit dem "gespal-tenen Lauffeuer" versehen. Die Öffnung an der Feuers brücke ist dann durch eine Zunge geteilt, so daß die Flamme, wenn sie auf den Resselboden gewirkt hat, sich teilt und den Ressell von rechts und links umspült, um sich an der entgegengesetzten Seite wieder zu vereinigen und in den Schornstein zu entweichen. Im übrigen ist die Konstruktion von der vorherigen wenig abweichend.

Die Anlage einer größeren Anzahl von Kesselselsenerungen mit zugehörigem Schornstein, wie solche für den Bedarf von öffentlichen Anstalten oder im Fabrikbetrieb nicht selten erfordert werden, behandelt J. Manger in "Blätter für gewerbliche Baukunde", Taf. II. Auch die Einmauerung der Braupfannen, der "Blasen" für Branntweinsbrennerei, der Kessel zum Anstellen der "Färbeflotten" u. dgl. m. findet sich in diesem Werke behandelt.

Gegenwärtig werden jedoch diese gewerblichen Siedesprozesse meistens mit Dampf bewirkt, und an die Stelle der Menschand sind im Großbetriebe maschinelle Ginzichtungen getreten. Dies ist namentlich auch der Fall in den großen Küchen der Humanitätsanstalten (der Krankenhäuser, Frrenanstalten, Gefängnisse, Volksküchen 2c.).

Gine aussührliche Beschreibung mit den Grundrissen der Kochanstalt und Waschanstalt des Provinzials Frrenhauses zu "Düren" (Rheinprovinz) enthalten die Nummern 6 und 7 des "Rohrleger", Jahrg. 1879, auf welche wir hiermit verweisen. Beispiele ausgeführter Waschstüchenanlagen enthält die Baukunde des Architekten, Bd. I, Teil 2, S. 1243 u. f.

# Zweiter Ubschnitt.

# Gas-, Waller- und Telegraphen-Anlagen.

### Erstes Rapitel.

# Die Gasbeleuchtungs=Anlagen in Wohngebäuden.

§ 1.

Um die Einführung der Gasbeleuch-Geschichtliches. tung haben sich besonders verdient gemacht der Franzose Philipp le Bon und der Engländer William Murdoch. Letterer beleuchtete bereits im Jahre 1802 das Etabliffement von James Watt mit Gas; fein Schüler war der talentvolle Samuel Clegg. Mit Bilfe dieses genialen Ingenieurs gelang es dem deutschen Hofrat Winzer (Winfor), die von ihm unter dem Namen "London « & Westminster=Gastompanie" gegründete Gesellschaft lebensfähig zu machen. Die Pfarrei St. Margareth in Westminster war derjenige Stadtteil Londons, welcher das erste Gaslicht erhielt, und der 1. April 1814 ist als das Datum der Einführung des Gaslichtes zur Stra-Benbeleuchtung in Europa 1) zu betrachen.

In den größeren Städten Deutschlands erlangte die Gasbeleuchtung Verbreitung durch die Imperial-Continental = Gas = Affociation in London, welche im Jahre 1825 Hannover und 1826 Berlin mit Gaseinrichtung versah. 1828 erhielt Dresden (durch Blochmann) und Frantfurt a. M. (durch Schiele) Gasbeleuchtung. — Nach 1850 ist die Einführung des Gaslichtes anch in den deutschen Mittelstädten häufiger geworden.

Litteratur. Das erste und vollständigste Werk über diese Materie ist:

Dr. N. S. Schilling, Sandbuch der Steinkohlen: Bas-beleuchtung. 3. Auflage. München 1879.

1) Der Amerikaner Benfren beleuchtete (mit Gas aus Braun= tohle) schon im Jahre 1801 einen Saal in Baltimore und 1802 einen Beluftigungsort zu Richmond in Virginien.

Kerner nennen wir:

Dr. S. Schilling und Dr. S. Bunte, "Journal fur Gas= beleuchtung und Bafferverforgung."

Dr. J. Jahu, Dresden (jest Brag), "Casbeleuchtung." Em. Schreiber, Das Kochen und Heigen mit Gas. Weimar 1861. Redtenbacher, Resultate des Maschinenbaues. 6. Ausst.

J. H. Friedr. Seinlitate des Maschinenbaues. 6. Aufl.
J. H. Gholh, Konstruktion u. Aulage der Gas= und Wasserleitunsgen in Gebänden u. s. w. 1881. 4°.
Friedr. Siemens, Bericht über die Smoke-Abatement-Exhibition. 1882. 8°.

- Über die Borteile der Anwendung hoch erhitzter Luft für die Berbrennung. 2. Aufl. 1887. 8°. L. G. Afchuer, Der prattische Gas-Installateur. 1881. 8°.

Die Abgabe des Lenchtgafes von der Gasanstalt an die Konsumenten wird durch ein unterirdisches Net von gußeisernen Röhren — die Hauptröhe renleitung - vermittelt. An den Häusern ber Konsumenten und wo Strafenflammen brennen, geben "Ubzweigungen" von geringerem Durchmesser ab (25-40 mm Lichtweite), welche am besten ebenfalls aus Gußeisen bestehen. Weniger als 20 mm im Lichten darf feine Abzweigung haben, selbst wenn der Bedarf unr 1-2 Flammen erfordert1); man bedient sich dann aber schmiederiserner, gezogener Rohre.

Die Zweigleitungen erhalten Gefälle nach der Hauptleitung ju und liegen mit bem höchsten Bunfte mindeftens 0,50 m unter dem Boden. Der Anschluß an die Haupt-

1) Für 1- 5 Flamm, genügt ein 20 mm weites Zuleitungrobr,

,, 25 6 - 1516-25 ,, 30 26-40 ,, 35 ,, 101-150 ,, 60

,, 75 ,, 151-250 Für einfache Laternen nimmt man das Zuleitungsrohr 25 mm weit. 244 Erstes Rapitel.

rohrleitung geschieht entweder durch in dieselbe eingesetzte — Stücke oder durch Anbohren des Hauptrohres und Umslegen einer Rohrschelle, in deren Muffe das Zuleitungsrohr auf gewöhnliche Weise eingebleit wird. — Die Zuleitungen müssen auf der Straße abzuschließen sein (bis 50 mm Weite durch Hähne), doch dient diese Absperrvorrichtung nur den Zwecken der Gasanstalt, namentlich zum Abschluß bei Feuersgefahr.

Die "Zweigröhren" leiten das Gas durch den Konsum-Gasmesser ins Junere der Lokale. Letterer soll geschützt im Keller stehen; andernfalls ist das Aufsteigerohr mit einer Erweiterung von 40-60 mm Weite, dem sogenannten Eisaushalter, zu versehen.

Die Casuhren oder Gasmesser, Gaszähler haben den Zweck, den Gasderbranch in einer bestimmten Lokalität sestzustellen, d. h. das durch sie hindurchgegaugene Lenchtgas der Quantität nach zu messen. Man hat dazu trockene und na sie Gasnesser; die letzteren sind die gebränchlicheren, doch dieten trockene Gasmesser den Lorteil, daß sie dem Einsvieren nicht ausgesetzt ist.

Die naffen Gasuhren haben ein angeres Webaufe von ladiertem Beigblech, welches durch eine Querwand in zwei Abtheilun= gen, das Border= und hintergehäuse, gebracht ift. Um Bordergehäuse besindet sich das Gaszuströmungsrohr, während das hintergehäuse die Megtrommel aufnimmt und mit dem Ausftrömungsrohr tom= numigiert. - Die Figuren 1-4 geben einen naffen Gasmeffer neue= fter Konstruttion. In Fig. 4 ift a das Gehäuse, b die Trommel= achse der Meftrommel a', o die an der Trommelachse besestigte Schranbe ohne Ende, d das durch die Schranbe in Bewegung ge= sette Rad mit Radwelle e und f das Zählwerk. Durch das Ein= gangsrohr g gelangt das Gas in die Vorkammer k und von da durch das Anicrohr ! - welches unterhalb in den Syphon r ein= taucht - in den abgeschlossenen Raum m der Trommel a' und deren Rader, welche es durchströmt und mittels des Gasdrucks eine Bewegung um die Achse b in ähnlicher Art hervorbringt, wie die Bewegung der Flögelräder durch den Druck des Windes erfolgt. Das Gas sammelt sich in dem freien Raume n des hintergehäuses, che es durch das Ausgangsrohr o die Gasuhr verläßt. In dem Border= gehäuse befindet sich das Zuströmungsventil i, welches durch einen Draht mit dem Schwimmer p verbunden ift, um den Zufluß auf normaler Sobe zu halten. Die Schraube s, Fig. 2, dient zur Eut= fernung des im Suphon augesammelten Baffers. Bei zu gerin= gem Bafferstande schließt sich bas Bentil i: es ung daber Baffer nachgefüllt werden, wozu ein furzes Nachfüllrohr bei q dieut. Die Gasuhr muß an einem froftfreien Orte Aufstellung finden und auf horizontaler Unterlage montiert werden; zum Schute em= pfiehlt sich ein verschließbarer hölzerner Raften.

Je nach der Anzahl der Flaumen, welche in einem Lokale ersorderlich sind, erhalten die Gasmesser verschiedene Größe; es giebt Gasmesser zu 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 80, 100 Flammen. Schon die 10 slammigen Gasmesser haben vier Räder am Zählwerk und zeigen den Gaskonsum nach Ginern, Zehnern, Hunderten und Taussenden von Kubikmetern.








Fig. 3.



Big. 4.



Bon der Gasuhr gelangt das Gas durch die innere oder Privatleitung in die Heize resp. Beleuchtungseapparate. Die Gaszuströmung wird durch einen Hauptshahn reguliert resp. abgesperrt; zum Absperren einzelner Flügel oder Gebäudeteile dienen sogenannte Extrashähne. Endlich ist an jeder Gasslamme ein kleiner Hahn, der sogenannte Brennerhahn angebracht.

<sup>1)</sup> Nasse Gasuesser mit im Sichgesetze vorgeschriebenem Jushalt sabrizieren: S. Elster in Berlin, L. A. Riedinger in Angsburg und Sirn, Lizars & Co. in Leipzig.

Trodene Gasmeffer: S. Elfter in Berlin und Kromschröder in Ognabriid. (Bergl. Gastalender für 1880.)

## § 2.

#### Verbindung der Privatrohrleitung.


Die vom Gasmesser ausgehende Leitung wird aus schmiede eisernen, gezogenen Röhren hergestellt, welche — wie die Perkinsrohre — durch Verschranbung mittels besonderer Façonstücke verbunden werden und in den verschiedensten Dimensionen im Handel vorkommen. Die Rohrweiten richten sich nach dem hindurchzusührenden Gasquantum, d. h. nach der Zahl der zu speisenden Flammen. ) Ginen ungefähren Anhalt zur Bestimmung der Rohrweite mit Rücksicht auf die Rohrsänge giebt untensstehende Tabelle. 2)

Das zur Verbindung der Gasröhren gebräuchliche Gewinde ist das sogenannte Gasgewinde und wird nach dem inneren Rohrdurchmesser benannt, während das Wessinggewinde nach dem äußern Durchmesser bezeichnet wird.

Die Berbindungsstüde der Rohrleitungen bestehen, außer ben in Fig. 5 dargestellten Faconstüden, nämlich den

ben Pfropfen g oder die Kappe f an; der erstere läßt sich in die Muffe hineinschrauben. Langgewinde b tommen zur Anwendung, wenn in einem Rohrstrange ein kurzes Stück einzuschalten ist oder wenn zwei sestliegende Teile eines Stranges verbunden werden sollen. (Die Bersbindung der sesten Enden erfolgt durch das Zurückbrehen der Muffe.) Nipples endlich sind kurze Rohrstücke, welche anßen in ihrer ganzen Länge Gewinde haben und zum Einschrauben in die Muffen dienen, wenn zwei der letzteren aneinanderstoßen müssen.

Bur Besestigung der Rohrleitungen an den Wänden und Decken der Gebäude werden Rohrhaken oder Kloben i gebraucht, die man durch Schläge gegen die Nase des Hakens in die Manersuge eintreibt und in 1—1,25 m Entsernung anbringt. 1) In neuen Gebäuden legt man gern die Gasröhren in das Mauerwerk, bezw. in den Wandputz, auch in den Deckenputz, ein, so daß nur die Ansmündungen aus Wänden oder Decken heraustreten.



Muffen h, Bogenstücken a, Kniestücken c, Kreuzsstücken e, — Stücken d.c., ans: Reduktionsmuffen zur Berbindung zweier Rohre von verschiedenem Durchmesser. Um das Ende einer Zweigleitung zu verschließen, wendet man

t) Als Flamme ift ein Argandbrenner mit 150 Liter stünds lichem Gastonsum zu Grunde gelegt.

2

Lichte Rohrweite	Flammenzahl bei einer Rohrlänge von:									
mm	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m
9	4	3	2	ι		_	_	_		
13	10	7	5	4	3	2	τ	_	_	
19	25	14	10	8	6	5	4	3	3	2
25	60	38	26	19	15	12	10	8	7	6
31	100	64	42	32	25	20	16	13	10	8
38	150	95	65	48	37	30	25	20	16	13
50	350	228	156	114	90	70	60	50	40	25

Dies bedingt, da Fehler schwer zn entdecken und zu besseitigen sind, eine sehr sorgfältige Ansführung, und es ist also dringend ersorderlich, sie nur ganz zuverlässigen Händen anzuvertranen. Übrigens vermeide man bei Gasprohrleitungen Binkel und Bögen so viel man kann und suche möglichst gerade Linien einzuhalten. Bleiröhren, obwohl sehr biegsam, werden bei den Puharbeiten leicht beschädigt und sind daher an vielen Orten polizeilich verboten.

Die Auslänser der Privatgasleitungen endigen entweder an den Zimmerwänden oder den Zimmerdeden, je nachdem man Wandlampen oder Hängelampen verwenden will. Um eine solide Verbindung zwischen der Leitung und den Lampen herzustellen, bedient man sich der sogen. Deckenscheiben oder Wandscheiben, welche an die Enden der Leitung, da wo man die Lampe andringen will, beseistigt


<sup>1)</sup> Bon manchen Technifern werden statt der haken in den Zimmern Rohrbänder angewendet.

246 Erstes Rapitel.

werben. Diese Besestigung erfolgt stets gegen Holzunterlage, welche bei Holzwänden und Rohrbecken durch die Bretterschalung gegeben ist. Bei massiven Wänden und gewölbten Decken sindet die Besestigung gegen hölzerne Dübel statt, welche in die Mauer eingegipst werden.

Sine solche Deckenscheibe besteht aus Messing, hat 5 bis 6 cm Durchmesser, ist mit 3 Löchern für die Holzschrauben und einer seitlichen Einsührung mit innerem Gewinde versehen, in welche das Ende des Eisenrohres einsgeschraubt wird.


Fig. 6 und 7 zeigen eine Berbindungsstelle für einen Wandarm. Das eiserne Leitungsrohr kommt (bundig mit



bem Wandput) von oben herab und ist in ein messingenes Winkelstück eingeschraubt, welches mit Ohren versehen und mit Holzschrauben befestigt ist. Sine Rosette aus Messingblech deckt die Verbindungsstelle bis auf den Zapfen des Winkelstückes, der aus der Rosette hervorsteht. An diesen Zapfen wird nachher die Lampe angeschrandt.

Fig. 8 und 9 geben die Berbindungsstelle für eine Hängelampe. Un die Deckenscheibe ist wie vorher ein Winkelstuck angegossen und in dieses das Leitungsrohr eingeschraubt, das in diesem Falle auf dem Deckenputz frei anfliegt. Eine Holz- oder Stuckrosette bildet die Berfleidung, auf welcher der Zapsen der Scheibe vorsteht.

Ist die Leitung inkl. der Wands und Deckenscheiben sertiggestellt, so werden diese letzteren mit Kapseln oder Pfropsen verschlossen. Bor Indetriedsetzung muß die Leitung jedoch in Bezug auf Dichthalten einer Probe untersogen werden, wozu man ein Manometer, eine Gasuhr und bei Röhren von mehr als 25 mm Lichtweite — eine Druckpumpe verwendet. Erst nachdem die Leitung diese Probe bestanden, kann der Gasmesser gestellt, die Lampen können angeschraubt werden und der Inbetriedsetzung steht nichts im Wege.



§ 3. Beleuchtungs - Apparate.


Die zur Privatbeleuchtung dienenden Apparate werben, wie aus § 2 hervorgeht, entweder an den Wänden, oder an den Decken der Zimmer befestigt, resp. auf dem Fußboden placiert; im ersten Falle heißen sie Wand- oder Decken lampen, im letzten Falle Stehlampen, Kan- belaber. Feststehende Kandelaber kommen innerhalb der Gebäude in der Regel nur in Vestibülen, Treppenhäusern, auf Ladentischen und in Schausenstern zur Verwendung.

Gegenwärtig werden die Lampen aus Messingrohr oder Eisenrohr fabriziert; die Berzierungen der Arme 2c. 2c. pflegt man dagegen aus Messings oder Zinkguß, aus Schmiedeseisen oder Eisenguß, aus Porzellan und Glas herzustellen, und zwar, sosern Metall zu den Berzierungen verwendet ist, entweder poliert oder bronziert, verkupfert, vernickelt, versilbert, echt oder unecht vergoldet.

a) Wandlampen haben entweder steife, d. h. seststehende oder bewegliche Wandarme. Die Arme werden von glatten, gewundenen oder façonnierten Rohren, beliebig verziert, gesertigt und der vordere Teil des Armes mit einem Gewinde zur Aufnahme des Brenners oder der Brennerhülse versehen. Auch der hintere Teil trägt eine Rosette mit innerem Gewinde, um den Arm damit auf den Zapfen der Wandscheibe festschrauben zu können. An die Rosette schließt sich der Hahn zur Regulierung resp. Absperrung der Gaszuströmung, dessen Griff am Küken so gestaltet ist, daß er sich mit der Hand drehen läßt.

Wünscht man, daß der Lampenarm eine horizontale Bewegung machen könne, so schließt sich, wie Fig. 10 zeigt, an den Hahn ein Gelenk an, dessen Hülse mit der


Hahnenhülse und Rosette ein Gußstück bildet. Die Gelenkhülse ist mit einer ringförmig ausgedrehten Nut versehen, von demselben Querschnitt wie die Hahnenöffnung, so daß bei geöffnetem Hahne das Gas den Kanal ringsum durchströmen kann. Der in die Gelenkhülse eingeschliffene Zapfen



hat seinerseits in derselben Höhe eine horizontale Durchsbohrung und senkrecht zu dieser eine vertikale Bohrung, welche mit seitlicher Abzweigung in die Muffe des horiszontalen Lampenrohres einmündet. Das Gas hat daher bei jeder Stellung des Lampenrohres freie Bewegung vom Hahn durch das Gelenk bis in das weite Lampenrohr. Solche mit Hinterbewegung versehene Wandlampen neunt man "einfache Gelenkwandlampen".

Nicht selten giebt man den Wandarmen doppelte oder dreifache Bewegung von ganz ähnlicher Konstruktion wie die oben beschriebene und nennt dann die einzelnen Stücke "Zwischengelenke".

b) Hängelampen bestehen in der Regel aus einem von der Decke herabhängenden Rohre mit armförmigem Unterteil, an dem der Brenner besesstigt wird; sie sind ent-weder "steif" oder beweglich. Die Steifrohre der sesten



Hängelampen sind aus 12,5 bis 19 mm weitem Messingrohr oder Schmiedeeisenrohr hersgerichtet, welches oberhalb in einer Rohrschrande, seinem Gelenk mit Scheibe oder einem Kugelgeleuk seine Behalten wird. Die Lampe, mit Rohrschraube gestattet keine Bewegung; das Gelenk erlaubt die Bewegung in einer verstialen Ebene und ist genau nach Fig. 10, doch ohne Hahn, konstruiert. Das Augelgelenk

endlich erlaubt Bewegungen nach jeder beliebigen Richtung und wird durch Fig. 11 repräsentiert. Der Rohrzapfen ber Deckenscheibe hat nämlich eine fugelsörmige Erweiterung. Diese hohle Kugel wird von einer aus zwei Teilen bestehens ben Hülse umfaßt, in deren unteren Teil das Lampenrohr eingeschraubt ist. Der obere Teil der Hülse bildet den eigentslichen Verschluß und ist zu dem Ende auf die Kugel aufsgeschlissen, wogegen zwischen Kugel und Rohrschraube eine Ledersappe eingelegt ist. Auch die Fuge zwischen den Hälsten der Hülse ist durch Leder gedichtet und die Bewegungsteile sind mit Fett eingeschmiert.

Das Unterteil des Hängearmes ist entweder ein sarmig oder zweiarmig mit Anie und Spitschaftn. Sind drei oder mehr Arme vorhanden, so neunt man die Hängeslampe einen Aronleuchter oder Lüster. Zu den Hängeslampen gehört ferner die Lyra und die Ampel.

Auch die Hängelampen werden beweglich fonstruiert, in der Art, daß die Flamme aufs und abwärts geschoben werden kann; sie sind zu dem Ende mit Zugvorrichtung versehen. Man unterscheidet Korfzuglampen, Stopfs düchsen zuglampen und Wasserzuglampen. Bei den ersteren wird die Dichtung zwischen dem beweglichen inneren und dem sestschenden äußern Rohr mittels eines durchbohrten Korfcylinders erreicht. Bei der zweiten Art wird sie mittels in Fett getränkter Wolle in einer Stopsbüchsenschraube hergestellt. Schwache Züge sertigt man aus 16 und 9,5 mm weiten Messingrohren, mittlere Züge von 17,5 und 11 mm und starke Züge aus 19,5 und 12,5 mm weiten Messingrohren.

Bei den Wasserzuglampen besteht der untere Teil aus zwei Röhren, deren Zwischenraum mit Wasser gefüllt ist. Zwischen diese beiden Köhren schiebt sich der seste Hängesarm hinein, und da hier die Reibung sehlt, muß das beswegliche Unterteil in Ketten über Rollen aufgehängt und durch Gewichte abbalanciert werden. Die geringste Zahl von Aushängepunkten, die man einer Wasserzuglampe giebt, sind zwei; enthält die Lampe drei, vier oder mehr Flammen, so entspricht die Auzahl der Rollen, Ketten und Gegengewichte der Zahl dieser Flammen.

Übrigens geben die Wasserzüge diesen Lampen ein reiches Ansehen, verlangen aber auch eine gute Aussicht, damit das Sperrwasser nicht zu weit verdunstet und insfolgedessen der hydraulische Verschluß ausgehoben wird. Aus letzterem Grunde ersetzt man das Sperrwasser durch Glocerin.

c) Die Stehlampen unterscheidet man als unbewegliche und transportable. Bei den ersteren sindet die Gaszuleitung von unten her statt und die Stehlampe nuß daher in ihrem hohlen Schachte dem Gasrohr hinreichenden Raum bieten, auch eine bequeme und solide Besestigung der Brennerhülse gestatten.

Transportable Gaslampen werden mittels eines Gummischlauches von der Rohrleitung her mit Gas gespeist und sind daher zur Ausnahme des Schlauches mit seitlich

angebrachter messingener Schlauchhülse versehen. Die transportablen Lampen besserer Art erhalten, wie alle Argandslampen, einen Glaschlinder, in dem die Berbrennung vor sich geht, und einen Lampenschirm oder Milchglasglocke. — Für Wertstätten hat man auch einfache Stehlampen aus Eisen unter der Bezeichnung "Wertstattleuchter".

Cine Zusammenstellung von Beleuchtungs Apparaten aus der Fabrik von C. Kramme in Berlin enthält Taf. 53 und zwar stellt dar:

- Fig. 1 einen Wandarm mit einfacher Hinterbewegung.
  - " 2 " " breifacher Bewegung.
  - " 3 und 4 steife Wandarme.
  - " 5 und 5ª einfachste Form der einarmigen Hängelampen (Bendants).
  - " 6 Bendant mit Glode und Cylinder.
  - " 7 Lyra mit Schale und "Blaker".
- " 8 Umpel für Hausflurbeleuchtung (Absperrhahn bei a).
- " 9 zweiarmige Hängelampe von Meffing oder Schmiedeeisen.
- " 10 fünfarmiger Lüster von Bronze.
- " 11 Kandelaber (Treppenpfosten-Aufsatz) mit Milchglasglocke.
- " 12 gewöhnlicher Kandelaber für Hofs oder Gartenbesleuchtung mit Laterne.
- " 13 Hängelaterne zur Beleuchtung der Fassaden.

#### Die Brenner.

Man unterscheidet Brenner für offene Flammen, Flach = brenner oder Freibrenner, und solche für geschlossene Flammen, Anndbrenner, bei denen das Gas in einem Glaschlinder eingeschlossen brennt.

#### a. Brenner für offene Flammen.


1) Der Eins och brenner oder Strahsenbrenner, Bousgies brenner, ist eine kurze, chlindrische, mit freissörmig durchsbrochenem Dechplättchen versehene Röhre. Das Gas strömt aus einem runden Loche und die Flamme, die im Innern nicht genügend Luftzutritt hat, brennt mit schwacher Leuchtstraft. Sinlochbrenner werden daher hauptsächlich nur für Nachtlämpchen, Sigarrenanzünder, Siegelleuchter u. del. ansgewendet. Zu Illnminationszwecken schraubt man sie reihensweise auf weiten Röhren, oder es werden Figuren aus 10 bis 12 mm weiten Röhren gesertigt, aus denen die Flämmchen mit 1—2 mm weiten Löchern brennen.

Aum. Aus den Untersuchungen, welche im Auftrage der französischen Regierung durch Andonin und Berard') angestellt wurben, geht hervor, daß der Einsochbrenner im besten Falle noch nicht die Stärfe von 9—10 Kerzenslammen erreicht. Die Leuchtkraft deszelben wächst mit der Weite der Öffnung und bei derselben Öffnung

1) Annales de Chimie et de Physique, 3. Série, No. LXV.

mit dem Konfum. Das Magimum der absoluten Leuchtkraft entsfpricht der größten Brenneröffnung und dem geringsten Druck.

2) Der Zweilochbrenner (Fig. 12) auch Fischschwanzbrenner genannt, hat zwei schräg gestellte, so gegeneinander gerichtete Löcher, daß die entgegengesett gerichteten Gasstrahlen sich beim Austritt treffen und in der Richtung der Pfeile (d. h. rechtwinklig auf die Sbene, in der die Löcher liegen) ausbreiten. Diese Brenner empfehlen sich für Straßenbeleuchtung, da sie bei veränderlichem Gasdruck nur geringen Schwankungen im Gaskonsum und in der



Flammenhöhe unterworfen sind. Wegen der in reichlichem Maße stattfindenden Berührung der Flamme mit atmosphärischer Luft ist dieser Brenner geeignet für ein Leuchtsgas, welches viel Kohlenstoff ausscheidet.

3) Der Schnittbrenner, Schmetterlingsbrenner (Figur 13 A und B) ist mit einem Spalt oder Einschnitt im Ropf versehen und giebt eine breite, der Luft viel Fläche bietende Flamme von guter Leuchtfraft in Form eines Fledermausslügels (daher der Name Fledermausbrenner). Bon sehr guter Wirfung sind die sogenannten "Hohltopf strenner" (Fig. 13 B), bei denen sich das Brennerrohr am Kopsende erweitert, und die durch eine gleichmäßig starke, aber dünne Kugelschale abgeschlossen sind.

Die Untersuchungen von Audouin und Berard beziehen sich auf 10 Sorten Schnittbrenner von 4,5—9 mm lichter Kopsweite bei 0,1—1,0 mm Schnittweite. Das Maximum der Leuchtkrast des Pariser Gases wurde bei 0,7 mm Schnittweite erreicht, der geringste Konsum bei gleicher Leuchtkrast bei etwa 3 mm Druck gefunden, es gilt also auch für die offenen Flammen die Regel: das Gas mit möglichst geringem Druck ausströmen zu lassen. — Es ist eine Sigentümlichkeit des Schnittbrenners, daß der Konsum die Flammenhöhe kaum verändert. 1)


Ann. Die Schnittbrenner wie die Lochbrenner werden je nach der Weite ihrer Brennermündungen in Brenner Nr. 1, Nr. 2 bis Nr. 10 unterschieden; die engste Annmer wird mit Nr. 1 bezeichnet.

#### b. Gefdloffene Brenner.

Bei ben in Glascylindern eingeschlossenen Brennern wird das Gas ringförmig verteilt (wie bei den sogen. Argand-


<sup>1)</sup> H. H. Schilling, Handbuch der Steinkohlengasbeleuchtung, S. 155.

lamben mit hohlem, cylindrischem Docht), man nennt sie daber "Argandbrenner". Das Gas ftrömt aus der ringförmigen Dechplatte bes Brenners, die Löcher liegen aber so dicht aneinander, daß sie eine einzige röhrenartige Öffnung bilden. Figur 14 zeigt den Argandbrenner im Grundriß und Durchschnitt. Die Luft tritt zu in der Richtung der Pfeile, strömt innen durch den Hohlenlinder a und rings um die Flamme durch den Gaschlinder c, in dem die Berbrennung stattfindet. Das Gas dagegen ftrömt aus



dem Brennerrohr durch 2 gabel= förmige Urme in den ringförmigen Raum des Brenners und sodann durch die gleichmäßig verteilten Löcher im Hohlenlinder a (einer doppelwandigen Borzellan-, Speckstein= oder Meffingröhre) aus. Die Augahl der Öffnungen in dem ringförmigen Dechplättchen beträgt 16, 24, 32 ober 40 und mehr: besonders empfehlenswert ist der 40-Lochbrenner, der bei geringem Druck eine ruhig brennende Flamme von heller Leuchtkraft liefert. Gewöhnlich wird der obere Teil des Brenners aus Speckstein hergeftellt und auf dem unteren, aus Metall bestehenden Teile feft-

gefittet; die Schlußplatte mit den Specksteinlöchern rundet man ab. 11m den Luftstrom gegen die Flamme hinzulenken,



ist der Konus b von Blech angebracht; er verengt sich so weit nach oben, daß zwischen ihm und dem Brenner nur 2-3 mm Luft bleibt. Sugg, Silber n.a. haben den obern Rand des Ronus sogar noch 2-3 mm nach innen eingezogen, wobei der Ronus felbstverständlich über den Rand des Brenners hinausragt und der Luftstrom fast horizontal gegen den untersten Teil der Flamme gelenkt wird. Um untersten Teile des Konns sind eine Anzahl Löcher angebracht, durch welche ebenfalls ein Teil des

Luftstromes geht, der die Rlamme erst oberhalb trifft. Bei bem in Fig. 15 bargestellten Brenner von Sngg bleibt unter dem Cylinder eine Gallerie frei, durch deren Offnungen Luft einströmt, die dem obern Teile der Flamme zugeführt wird. Die ältere, gabelförmige Anordnung der Gasznführung (vergl. Fig. 14) ist dabei verlassen.

Brehmann, Ban-Ronftrnttionstehre. IV. Dritte Unflage.

Auch den innern Luftzutritt hat man zu regulieren gesucht, indem man einerseits den vollen cylindrischen Kanal in einen ringförmigen verwandelte und andererseits in der Luftzutritts-Dffnung eine Reguliervorrichtung anbrachte, die bei dem neuesten Suga-Brenner (Kig. 15) in einem Stift besteht, der verschieblich und mit Kopf versehen ist, um anch den innern Luftstrom gegen die Flamme hinzulenken.

Einfluß des Gasdrudes auf die Brennerflamme.

Alle Brennerarten find den bekannten Schwankungen im Druck des Gases unterworfen, welche teils dem Gasbehälter am Fabrikationsorte — der je nach der Tageszeit verschieden belastet ist - entstammen, andernteils durch die verschiedene Flammenzahl an derselben Leitung bervorgerufen werden.

Unm. Der Druck des Gases wird mit dem Manometer ge= meffen und durch die Sohe einer Bafferfante in Millimetern ausgedrückt. Das einfachste Manometer ift eine zweischenklige Glasröhre, deren oberes Ende mit dem Gase in Berbindung steht, während das andere Ende offen und der atmojphärischen Luft zugänglich ift. Das Bas drudt auf das Baffer, mit welchem die Rohre bis zu einer gewiffen Sobe gefüllt ift, und drudt dasselbe um ein gewisses Daß herunter, und andererseits um dasselbe Mag hinauf. Die Niveaudiffereng in Millimetern wird an einer Stala abgelegen und gilt als Maß für den Drud.

Bei Gas aus gewöhnlichen Steinkohlen joll der Drud vor dem Gasmeffer etwa höchstens 16 mm betragen. Hiervon gehen verloren 3-4 mm für die Bewegung im Gasmeffer, ebensoviel in den Leis tungen; demnach bleiben noch 8-10 mm Druck an den Brennern, was vollkommen ausreicht, um offenen wie Argandbrennern eine volle Entwidelnug der Leuchtfraft zu gestatten.

Bu ftarker Drud erzeugt das sogenannte Rochen, Bischen, Singen der Rlammen, und am mertbarften angert fich der Wechsel im Gasdrud auf die Argandbrennerflammen, wie wir aus den Versuchen von Andonin, Berard u. a. erseben fönnen.


Wie nachstehende Tabelle zeigt, wurde das Maximum der Leuchtkraft = 100 Prog. für 0,7 mm weite Schnitt. brenner bei 2,1 mm Gasdruck erreicht, während bei 0,3 mm Brennerweite nur 44 Proz. der Maximallichtstärke sich ergaben.

Schnittweite	Druck in mm	Lichtfärke bei 100 Liter Gasverbranch Kormakkerzen	Prozente der Mazimal= Lichtstärke
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0	33,5 22,5 15,5 6,0 3,5 2,8 2,1 1,6 1,1	1,5 2,3 2,9 5,0 6,2 6,3 6,6 6,4 6,3 6,4	23 35 44 74 94 96 100 97 96 97

250 Erstes Kapitel.

Beobachtet man den thatsächlichen Gasdruck, so übersteigt derselbe in den Gasleitungen in der Regel 25 mm und schwankt bis zu 45 mm auswärts. Um daher den durch die Brennergattungen bedingten Druck zu erreichen und die nnökonomische und unruhige Verbrennung zu verhindern, muß entweder konstant am Gashahn reguliert werden, oder es sind besondere Regulierungsvorrichtungen einzuschalten. — Statt dessen half man sich früher damit, daß man die Schnitte der Brenner möglichst eng machte, und so geschah es, daß bei 0,3—0,4 mm Schnittweite und hohem Druck kaum 50 Proz. der normalen Lichtstärke erreicht und jahraus jahrein kolossale Gasmassen verschwendet wurden!

Um diesen großen Übelstand zu beseitigen, muß das Gas vor der Brennermündung auf einen gleich = mäßigen niederen Druck gebracht werden, wosür in neuerer Zeit verschiedene Apparate konstrniert worden sind, die man Druckregulatoren oder Druckregeler nennt. Dieselben werden entweder dicht hinter der Gasuhr an der Leitung angebracht, und ihre Wirksamkeit erstreckt sich auf eine gauze Anzahl der zu speisenden Flammen, oder sie besinden sich direkt unter jedem Brenner. Die erstere Art



der Regulatoren ist in ihrer Wirstung sicher, leicht anzubringen und zu handhaben und im Prinzip den von dem genialen Clegg eingeführten Gasanstaltss oder Distriktsregulatoren nachgebildet. Mit ihrer Anserstigung beschäftigen sich in Deutschsland: S. Elster und J. Pintsch (beide in Bertin), Riedinger in Angsburg, Faas in Frankfurt a.M.




a) Ein gewöhnlicher Druckregeler ist in Fig. 16 dargestellt. Er besteht aus einer Gasbehälterglocke e, welche in einen Cylinder eingeschlossen ist und sich in Leitrollen heben oder senken kann, und aus

einem am Oberteil der Glocke augebrachten Konus b. Das Gas strömt ein durch das Zuleitungsrohr a, gelangt durch eine Öffnung, welche der Konus beim Ansteigen verengt, in die Glocke c. Diese letztere wird aber gehoben, sobald der Gasdruck höher ist als das Gewicht der Glocke nebst Belastung g, und infolgedessen wird die Zuströmnugssöffnung von dem mitgehobenen Kegel so lange verengt, bis der normierte Druck unter der Glocke hergestellt ist und das Gas durch das Rohr d nur mit dem verlangten Druck zu den Brennern strömt.

Anm. Soldhe Regulatoren sind bei den Straßenlaternen in Frankfurt a.D. von der Kontinental-Gasgesellschaft zu Dessau in Answendung gebracht.

b) Die Regelung an den einzelnen Brennern bestand ursprünglich in der Einschaltung plötzlicher Versengungen und Erweiterungen des Röhrenguerschnittes furz vor der Brennermündung, wobei diese selbst verändert, gewöhnlich aber erweitert wird. Die Wirkung äußert sich badurch, daß zwischen der unteren Verengung und der oberen Erweiterung der Brennermändung das Gas sich ausdehnt, also mit geringerer Spannung aus der Mindung 1ritt.



Hierher gehört Brönner's Patentbrenner Fig. 17 (in Naturgröße). Die Verengung ist unterhalb durch eine Specksteinscheibe mit kleiner viereckiger Öffnung gebildet. Der oberhalb angeschraubte Schnittbrenner besteht aus geshärtetem Speckstein.

Es mag hier anch erwähnt werden der Globe soder Kaiser brenner Fig. 18, bei welchem die Gasansmündung durch seitliche Öffinnigen im Brennerkopf erfolgt. In dem stark erweiterten Hohlstopf dehnt sich das Gas erheblich aus und entweicht durch den eingesschrandten Speckstein-Schnittbrensner mit schwachem Druck.

Zu den offenen Brennern gehört endlich auch Brah's Patentbrenner (Standart= Brenner) Fig. 19.

Berbefferungen an den Argandbrennern, soweit solche die angemessene Regulierung des Luftzutritts bezwecken, haben wir schon in Fig. 15 kennen gelernt. "Sugg's London-Argand-Brenner Nr. 1" dient in London

Fig. 20.

als Normalbrenner zur Prüfung des gewöhnlichen Gases und ist in Fig. 20 in halber Größe dargestellt. Diesem, wie den neueren verbefferten Sugg-Brennern, liegt das


Prinzip zu Grunde, die Ausströmungs-Geschwindigkeit des Gases auf ein Minimum zu rednzieren. Bereits in dem patentierten Breuner Fig. 15 ist die gabelsörmige Zusührung des Gases verlassen; statt der beiden weiten Zweigröhren sind nämlich drei enge Röhrchen angewendet von des deutend geringerem Querschuitt als der Gesamtquerschnitt der 24 Ausströmungsöffnungen gewöhnlicher Argandbrenner. Letzterer beträgt 25 gmm für die Ausströmung gegen 10 gmm für die Zusührung.

Durch diese Regelung des Gasznschlisses wird der Druck des Gases nahezu auf Rull gebracht, und das Gasströmt fast ohne Druck (nur durch sein geringeres Gewicht) aus. Durch die gleichzeitige Regelung des Lustzutritts dei entsprechend weiten Ausströmungsöffnungen ist aber auch die Lichtentwickelung bedeutend gesteigert, wie aus späteren Resultaten erschen werden fann.

#### Gastonsum-Regulatoren.

Bielfach werden die Argandbrenner mit besonderen Regulatoren versehen, wodurch jedes Stellen an den Hähnen unnötig wird. Sie erhalten ihren Platz dicht unter dem Brenner. Der innere Raum derselben wird durch eine bewegliche Zwischenwand in zwei Abteilungen zerlegt und der Raum über der Zwischenwand steht entweder mit der atmosphärischen Luft in Berbindung und das Gas wird aus der unteren Abteilung dem Brenner zugeführt, oder es tritt das Gas über die bewegliche Wand und gelangt so zum Brenner. Nach der Natur der Zwischenwand unterscheidet man Mem branregulatoren, Glockenregulatoren und Regulatoren mit beweglicher Metallsscheibe.

Die ersten zwedmäßigen Regulatoren für Strafenlaternen wurden anfangs der sechziger Jahre von B. Sugg



in London eingeführt. Fig. 21 stellt einen Membraneuregulator mit seinem metallenen Gehäuse vor. Die dunkle Linie a repräsentiert die, an einer Metallhülse e angebrachte Memsbran a; mit ihr ist ein Konus b und ein Blechuntersatz f verbunden. Bei eintretendem Gasstrom wird sich daher die Membran heben und durch den Konus b die Einströmungsöffnung versengen. Das Gas gelangt durch eine


fleine Öffnung in e nach dem Raume d. Der resultierende Druck hängt von der Öffnung in c und dem Gewicht des Bentiles ab, welches an der Membran hängt; es ist für 4 mm Druck gerichtet, kann aber nach Bedürsnis eingestellt werden. — Ist das Gewicht reguliert, dann

strömt das Was stets unter gleichem Druck zum Brenner, nud der Gaskonsum bleibt für deuselben Brenner
konstant.

Der Rheometer von Giroud 1) in Paris ist ein Glockenregulator. Hier ist nicht der Ausgangsdruck konstant, sondern das Gasquantum, welches durch die Öffnung der Glocken strömt. Dieser Apparat empsiehlt sich also für Laternen im Freien, die ohne Gasuhr brennen.

Als Beispiel der Regulatoren mit beweglicher Metallscheibe geben wir unter Fig. 22 M. Flür = scheim's 1) Gastonsum - Regulator für sesten Konsum. (Deutsches Reichs-Patent Nr. 3092.) Der Regulator besteht ans einem Cylinder a, mit eingeschraubtem Boden b, in welchem die ziemlich dicht eingepaßte Metallscheibe

(ober Schwimmer) e sich frei auf und ab bewegen kann. Auf der Scheibe ist ein kleiner Rohrsabschnitt g befestigt, welcher in der Öffnung einer zweiten, im Epsinder liegenden Scheibe f Führung hat. Beim Steigen des Druckes wird e vom Gas geshoben und dadurch der obere Rand von g dem Deckel des Chelinders genähert. Da das Gas durch zwei, für festen Konsum



berechnete, Löcher h', h' in das Innere zwischen e und f, sodaun nach dem Rohrabschnitt und von hier über den Rand von g nach dem Deckel des Cylinders a durch zwei seitlich zum Brenner sührende Össunngen h, h gelangt, so verringert sich das durchpassierende Gasquantum offenbar in dem Sinne, wie die Kante von g sich dem Cylinders deckel nähert, also bei zunehmendem Druck, und vernichtt sich, wenn g bei abuehmendem Druck sich vom Cylinders deckel eutsernt. Dadurch bleibt sich also das dem Brenner entströmende Duantum gleich, einerlei ob der Druck steigt oder fällt.

Ein zweiter Patentregnlator von Flürscheim ist für verstellbaren Konsum eingerichtet und eignet sich daher bestonders für Straßenlaternen. Bergl. Patentschrift Rr. 3092.

#### Die Leuchtfraft des Gafes.

Dieselbe ist bedingt durch seinen Gehalt au lichtgebenden Bestandteilen. Zur Bestimmung der Lenchtfrast hat man verschiedene Methoden in Vorschlag gebracht und da-

<sup>1)</sup> Abbildung bei N. S. Schilling, Handbuch n. j. w., Fig. 333.

<sup>2)</sup> Gifenwert Gaggenau (Baden). Bertreter für Deutschland find Schäffer & Sanfcher, Berlin.

nach verschiedene Photometer konstruiert, von denen das Bunsen'iche am meisten in Gebrauch ist.

Anm. Bei dem Photometer von Buusen wird die Leuchtstraft einer Gasslamme von bekanntem stündlichen Konsum mit einer bestimmten Lichteinheit (Öllampe von bestimmtem Ölverbranch oder Kerzenslamme) in der Art verglichen, daß zwischen beiden ein Papierschirm auf einer graduierten Meßlatte ausgestellt wird, der in der Mitte einen wit Öl getränkten kreisrunden Fleck hat. Hat man den Schirm in solche Lage gebracht, daß beide Flächen desselben gleich beleuchtet erscheinen — also der Fleck verschwindet —, so werden sich die Intensitäten des Lichtes der beiden Lichtquellen verhalten wie die Anadrate der Entsernungen der Papiersläche von den Lichtquellen. Die Einrichtung ist so getrossen, daß bei den Teilstrichen der Latte die Lichtfärke der beiden ungleichen Flammen direkt abgelesen werden kann. Die als Lichteinheit benutzte Flamme nennt man Normalssamme.

Nach den Normen des Vereins der Gassachmänner Deutschlands soll als Normalkerze die reine Parafsinkerze von 20 mm Durchmesser gelten, von denen 6 Stück genan 500 g wiegen; die Flamme soll bei ungeputztem Docht 50 mm Höhe haben. Als Norsmalgasstamme gilt die Argandslamme mit 150 lstündlichem Gastonsum.

Unm. Bei längeren Versuchsreihen soll ein nach der Photometerferze eingestellter Einlochbrenner als Ginheit benutzt werden.

In Frankreich dient als Normalslamme ftatt der Kerzenslamme die Flamme einer Careellampe mit 42 g ftündlichem Ölverbrauch. Es soll das Kariser Gas bei einem stündlichen Konsum von 105 Liter in einem Argand=Bengel=Brenner so viel Licht entwickeln, wie die vorgenannte Careellampe.

Die Lichteinsheit in England ist die Normalspermacetisterze, welche 120 grains (7,78 gr.) Spermacet pro Stunde versbrennt. Normalbrenner ist Sugg's London Argand Nr. 1.

Sine Carcellampenflamme ift (nad) Schilling) fo hell als 9,6 Spermacetterzenflammen ober 9,8 Vereinsterzenflammen.

über die Lenchtkraft verschiedener Schnittbrenner wurden auf Seite 249 tabellarische Angaben nach Audouin und Berard gemacht, wobei die der Tabelle ursprünglich zu Grunde liegende Lichtstärke von 100 Normalklammen = 0,63 Carcellampen auf Kormalkerzen reduziert ist. Dr. Schilling hat eine große Reihe von Versuchen mit Arsgandbrennern angestellt, wovon wir die wichtigsten hervorsheben (siehe folgende Tabelle).

Berfuche mit Argandbrennern (nach Schilling).

Bezeichnung des Berfuchs-Brenners	Konfum deß= felben Liter	Leucht= fraft in Normal= flam= men	Lendyt= fraft pro 100 L. in Normal= flammen
1. Parifer Normalbrenner	110	10,3	9,36
	130	13,3	10,23
	116	14,3	12,33
	120	11,5	9,59
	138	13,0	11,02
	137	13,0	9,50

Der Brenner Nr. 1 steht im Konsum etwa gleich dem Brenner 3, aber der letztere entwickelt bei gleichem Gasstonsum etwa 30 Proz. mehr Licht als der Pariser, jener hat nur 12 gmm, dieser 17 gmm Gesamtquerschnitt; diesem großen Onerschnitt entspricht ein geringerer Oruck, also vorsteilhaftere Lichtentwickelung!

### Renere Argandbrenner.

Die auf Erhöhung der Leuchtkraft des Gases gerichsteten Bemühungen der Gassachmänner kommen ferner zum Ausdruck in den neuesten Verbesserungen der Argandbrenner. Neben der schon von Sugg eingeführten Zuleitung des Gases durch enge Zweigröhren sinden wir durchweg untershalb des Venners eine besondere Vorrichtung zum Regeln des Gasdruckes (in Fig. 23 bei a), der Brenner ist weit und mit einer großen Zahl von Offnungen versehen und in der Mitte der ringförmigen Specksteins oder Messingsröhren sitzt die Vrennerscheibe c. Der in Fig. 23 dargestellte Argandbrenner ist bekannt als 25 Kerzens Intensive Vrenner mit Regelung.





Fig. 24 stellt den Germania 2 Ring & Brenner mit Hahn und abstellbarer Zündssamme dar. Dieser Brenner entwickelt eine Leuchtkraft von 60 Kerzen Stärke. Das Gas tritt hier durch eine äußere doppelwandige Messingröhre aus, in welcher konzentrisch mit hinreichendem Zwischenraum der innere doppelwandige Argandbrenner sitzt. Der Gasstrom wird jedem der beiden Brenner durch zwei schwache Rohre zugeführt; die zur Verbrennung ersorderliche Lust tritt von unten her in den Zwischenraum der konzentrischen Röhren nud bestreicht aufsteigend die Außenflamme sowohl wie die Junenflamme bei hoher Temperatur, was gesteigerte Leuchtkraft der Verbrennungsgase hervorrust.

Fig. 25 stellt den Präzisions Brenner von Friedrich Siemens mit Regelung und Brennscheibe dar (Lichtstärfe 32 Kerzen).



Gas = Regenerativ = Lampen.

Geschichtliches. Im Jahre 1882 erschien in Berlin in einigen Exemplaren die Wenham-Lampe als erste Resgenerativ-Lampe, ohne jedoch Beachtung zu sinden. Erst als die Wenham-Compagnie in London eine eigene Filiale in der deutschen Kaiserstadt gründete, entstand eine erhebliche Nachfrage nach Regenerativ-Lampen. Zwar bestand schon damals auch das Siemens'sche System: indessen gebührt der Wenham-Compagnie der Ruhm, den Resgenerativ-Gaslampen die Wege und den Markt geöffnet zu haben.

Die Regenerativ-Lampen zerfallen in zwei Klaffen:

- a) Außenbrenner, bei denen die Flamme von der Mitte nach dem änßeren Rande brennt, und
- b) Junenbrandlampen, bei denen die Flamme von außen her nach der Mitte hereingezogen wird.


Zu den Außenbrennern gehören n. a. die Wenhams Lampe, die Anßenbrandlampe von Friedr. Siemens & Co. und die Delhaiseslampe.

Von Junenbrandlampen nennen wir die Lampen von Siemens & Co., Butte, Seegrün, Röhr & Co., Berger's Helios-Lampe und die Sylvia-Lampe, endlich die Regina-Lampe von Schülfe, Brandholt & Co.

#### I. Die Wenham - Lampe.

Das Wesen der Regenerativs Lampen beruht auf der Zuführung nicht kalter, sondern auf dem Wege zur Flamme stark erhitzter (frischer) Luft. Dieselbe tritt in Fig. 26 bei A, A unter dem gebogenen Metallmantel in den Zwischens

raum B, B, durchströmt die entsprechenden Fächer des Vorwärmers, gelangt nach C, C, um den im Durchschnitt unterhalb C sichtbaren Brenner-Körper und demnach den



in der Richtung der Pfeile austretenden schüsselähnlichen Strom der Verbrennungsgase von außen und innen zu umshüllen. Die Verbrennungsluft steigt dagegen von E, E anfwärts, durchdringt die forrespondierenden Fächer und gelangt, nachdem sie ihre Hitze an den Vorwärmer abgegeben hat, in den Schornstein L und aus diesem (durch den Blaker



N, N abgelentt) in den Belenchtungkraum, wo sie sich der übrigen Luft beimischt. Eine besondere Abführung der Berbrennungsgase ist selten ersorderlich, läßt sich aber mit den Doppelregenerativ-Brennern in einsachster Beise verbinden.

Fig. 27 zeigt die Anordnung des Brenners der Wenham Rampe im größeren Maßstabe. Hierbei bezeichnet der Buchstabe A den Specksteinbrenner, B den Brennerhalter, C den siebsbrmigen Boden, D ein an den Mes-



singstift E angeschranbtes durchlochtes Plättchen; F den Brennerförper; G die siedsörmige Auppel; H ist ein Eisenring mit Bajonettverschluß, K die fugelförmige Glasglocke, ohne welche die Lampe nicht brennen fann.

Borzug der Benham Rampe. Der Gashahn erfordert feine peinliche Nachregelung. Beim Anzünden wird nämlich der Haupthahn voll gesöffnet und bleibt in dieser Stellung stehen, so lange die Belenchtung danert. Schließt man den Haupthahn, so entszündet sich eine fleine Zündflamme,

besondere Wartung ist also nicht nötig. Weitere Vorteile sind: größere Helligkeit und bedeutende Gaserspar=nis, vollständig weißes Licht und vierfache Leucht=frast im Verhältnis zu gewöhnlichen Vrennern.

Gasverbrauch und Lenchtfraft der Doppel-Regenerativ-Brenner.

Brenner Nr.	Ga ver bı ftiin' i: Litern	caud)	Licht des Bren= ners Normal= Kerzen	in Normal= Rerzen	Erfett gew. Was= flammen	Genügt für eine Boden≈ fläche v. m i. Quadrat
1	200	3	50	25	3	4
2	300	5	80	27	5	6
3	400	7	120	30	8	7
4	600	10	180	30	12	9
5	1000	16	300	30	20	15

Fig. 28 giebt die einfache Form der Wenham Rampe für Käume, welche nur eine allgemeine Kundbeleuchtung erfordern. Für Comptvire, Lesezimmer u. dergl. tritt ein OpalglassStrahlschirm hinzu.

II. Siemens' Regenerativ=Lampe.

Brenner= größe Cas= verbrand		Leuchtfraft in englischen Normalterzen nach horizontaler   vertifaler Nichtung				
S.=Nr. 3 ,, ,, 4 ,, ,, 7	320 465 760	56 N.=R. 77 N.=R. 102 " 151 " 248 " "				

Der Minimal-Abstand der Flamme von der geputten Rohrdecke muß 65 cm betragen; das Gasrohr, an welches der Anschluß erfolgt, soll 10 mm im Lichten weit sein. Die Zündung derselben wird durch eine dauernd brennende

innere Zündflamme bewirft, wobei der Brenner ohne Öffnung des Glockenverschlusses entzündet werden kann. Im andern Falle hängt man die Lampe so, daß der Berschlußs wirbel  $2^1/_4$  bis  $2^1/_2$  m über Fußboden, d. h. von einem Stuhle erreichbar liegt.

# III. Die Butte Rampe (Gasbogenlicht Rampe).

Die Lampen führen die Nummern 6, 7, 9, 10. Es beleuchtet die Gasbogenlichtskampe:

- Nr. 6 25— 35 qm Grundfläche und hängt 2,5 m über Fußboden,
- " 7 35 80 " Grundfläche und hängt 2,5—3 m über Fußboden,
- " 9 80—140 " Grundfläche und hängt 3—3,5 m über Fußboden,
- " 11 140—225 " Grundfläche und hängt 3,5—5,5 m über Fußboden.

Quadratische, hohe Räume beleuchtet man vorteilhaft mit einer großen Lampe, langgestreckte Räume mit mehreren kleinen Lampen.

Für die Rummern 6, 7, 9 ift der Gas-Einlaß 10 mm i. &. Um die Druckschwankungen auszugleichen, ist jede Lampe mit einem Druckreaeler zu versehen, und die Anbringung findet in der Art statt, daß in die Deckenscheibe die Augelbewegung, in diese der Regeler, unter diesen die übliche Rosette, darunter ein langer Stutzen und an den letzteren die Lampe geschraubt wird.

Die Butte-Lampe (Fig. 29) hat zwei Hähne, ben großen Haupthahn mit langem Hebel, von beffen beiden Enden Keteten herabhängen, an




Fig. 29.

welchen je ein Ring mit den Buchstaben A resp. Z besfestigt ist, und ein Zündslammenhahn mit kurzem, am Ende umgebogenem Hebel. Der Haupthahn ist gesschossen, wenn der King mit Z möglichst weit herabsgezogen ist; der Zündhahn ist bei wagrechter Stellung geschlossen. Um die Lampe zu entzünden, öffnet man

erst den Zündssammenhahn und steckt die Zündssamme an. Brennt diese, so öffnet man durch Ziehen an der Kette mit dem Ringe A den Haupthahn, wodurch sich die Leuchtssamme entzündet, die man mit halber Flamme 2—3 Misnuten brennen läßt.

Ühnlich in äußerer Form, Regelung und Behandlung ist die Helios-Lampe von Berger.

# IV. Regenerativ - Glanzlicht - Lampe "Regina". System Schülke, Brandholt & Co.

Fig. 30a stellt den Bertikalschnitt der Regina Lampe dar. Es bezeichnet a den Regenerator (Fig. 30b denselben im Horizontalschnitt); b die Asbestnmhüllung; c den Porzellanresteltor; d den Berteiler für die Berbrennungsgase; e den Schornstein; f den äußeren Metallmantel; g die Glasglocke; h die Berschraubung mit Brennergewinde; i die Regulierschraube.

Jit die Flamme angezündet, was direkt durch den Schornstein oder durch Abheben des Borwärmers geschicht, so steigen die Verbrennungsgase, wie die Pseile andeuten, in die Falten des Vorwärmers a, in welchem sie ihre Hitze



abgeben und durch diesen und den Schornstein ins Freie gesangen. Die Lust dagegen tritt kalt durch die Löcher x, x des Metallmantels ein, steigt auswärts über den Bord der Asbestbekteidung b und dann — dem Austrieb der Bersbrennungsgase nachstrebend — in die Glasglocke zur Flamme.

Auf ihrem Wege zur Flamme bestreicht sie die glühenden Fächer des Faltenrohres a und nimmt so eine Temperatur an, welche der des glühenden Wetalls nahe kommt. Der Wärme - Austausch sindet sehr schnell statt, da die Berüh-rungsfläche relativ groß ist.

Fig. 31 stellt die äußere Ansicht der Regina «Lampe, Modell XV vor. Die Lampenlyra ist für Nr. 4 der Tas belle 76 cm hoch, 46 cm breit.

Die nachstehende Tabelle giebt die Größennummern, den Gasverbrauch und die Lichtstärfe der Regina-Lampen an.

Größen≤Nummer ber Regina≤Lampe	pro Stunde		Lichtstärke in Kerzen	Belenchtet e. Quadrat, desseu Seite ist:	Höhe der Flamme über dem Fußboden	
1 2 3 4 5 6 7 Ein gewöhnlicher Vlegandbreuner Ein Schnitt=	120 160 210 375 550 750 1000	1,9 2,5 3,3 6 8,8 12 17,6 3,2 2,4	30 40 65 110 160 230 355 20	2-2,5 m 3-3,5 ,, 4-5 ,, 6-8 ,, 8-10 ,, 10-11 ,, 12-15 ,,	1,8—2,8 m 2,5—3,5 ,, 3,2—4,0 ,,	

Die Lichtstärke der Regina-Lampe ist daher doppelt so groß als der gewöhnliche Argandbrenner und viermal so groß als die der Schnittbrenner. Als besonderer Borteil ist hervorzuheben, daß die Lampe von Schülke an Stelle jedes gewöhnlichen Brenners auf Gaskronen, Wandarmen. i. w. aufgeschrandt werden kann.

Bei Bruch der Glocke brennt die Lampe wie jeder gewöhnliche Brenner weiter, was ihr einen großen Borzug vor den gewöhnlichen Regenerativsampen giebt.

#### § 4.

Die Belenchtungskoften. Ihm die Gasbelenchtung mit anderen Belenchtungsarten zu vergleichen, ung man wissen, wieviel von den verschiedenen Belenchtungsmaterialien man brancht, um eine bestimmte Heltigkeit zu erzeugen. In diesem Zweck mag umstehende Tabelle dienen.

Um die Belenchtungskosten zu erhalten, multipliziere man den Konsum mit dem Einheitspreise und der ersforderlichen Lichtstärke und dividiere das Produkt durch den Normalskenchtwert.

Beispiel. Was kostet die Beleuchtung eines Saales auf 300 Normalkerzen-Leuchtkraft, und zwar:

- a) mit amerikanischem Erdöl?
- b) mit Steinkohlengas und gewöhnlichen Argandbrennern?
- c) mit Regenerativ-Brennern Syftem Schülfe?

Lendtfraft verschiedener Lendtstoffe (nach Marx).

Leuchtstoff	Stündlicher Berbrauch Gramm   Liter	Lichtstärfe Normal= Kerzen		
Normalwachsterze Stearinterze (10 = kg)  Paraffinterze Umertanufdes Erdöl Schieferöl Rhotogen Rüböl Steinkohlengas Betrolenmgas Bogheadgas	7,75 9,95 7,20 15,10 14,50 14,30 19,90 - 127,35 - 28 - 28	1,0 1,0 1,1 3,2 3,0 3,0 2,8 10,0 11,3 9,8		

Der Engros-Preis pro Kilogramm Erdöl sei 32 Pfg., es kostet baher die Saalbelenchtung:

$$\frac{15,1 \times 0,032 \times 300}{3,2} = 45,3 \text{ Fig. pro Stunde.}$$

Ein Argandbrenner, welcher bei 152 l stündlichem Konsum zwölf Normalkerzen Leuchtkraft hat, erfordert dagegen an Beleuchtungskosten bei einem Preise von 16 Pfg. pro cbm Gas:

$$\frac{152 \times 0,016 \times 300}{12} =$$
 60,8 Ffg. pro Stunde.

Werden dagegen zwei Regenerativ Brenner System Schülke mit je 550, also zusammen 1100 l stündlichem Gastonsum verwendet, so erreicht man ebenfalls eine Lichtstärke von  $2 \times 160$  Kerzen (rot. 300 Kerzen) und die Beleuchtungskosten betragen nur 17,6 Pfg. pro Stunde. Es ist somit die Gasbeleuchtung mit Regenerativ-Brennern erheblich billiger als die Petroleum/Belenchtung.

## Ermittelung ber Flammenzahl.

Die Anzahl der zur Beleuchtung geschlossener Räume erforderlichen Flammen läßt sich mit Hilse folgender Tabelle bestimmen.

Flammen	in Metern
	711 20111111
2— 3 5— 6 9— 12	2,0-2,2 2,2-2,4 2,5-2,8
$16 - 20^{1}$ ) $25 - 30$	2,8-3,1 3,3-3,8
40— 45 60 - 70	4,0 -4,4 4,7-5,3
	$ 5 - 6 9 - 12 16 - 20^{1}) 25 - 30 40 - 45 $


Jit ein Raum höher als 10 m, so hängt man die untere Spitze des Kronleuchters auf 1/3 der Höhe des Raumes vom

Fußboden auf. Weicht der Grundriß vom Quadrat so weit ab, daß die Länge zur Breite das Verhältnis von 3:2 übersteigt, so ist die Grundsläche in Quadrate zu zerlegen und jedes Quadrat sür sich zu beleuchten, und zwar sind um so mehr quadratische Felder anzulegen, je niedriger der Raum ist.

#### Die Sonnenbrenner.

Zu besonders heller, allgemeiner Belenchtung öffentslicher Lokale bedient man sich häusig der Sonnenbrenner. Zeder Sonnenbrenner besteht aus einer Kombination offener Brensner, die unter einem mit Abzug versehenen Kestlektor ansgebracht und mit einem weiteren Trichter nebst Bentilastionsrohr zur Absührung der verdorbenen Zimmerlust umsgeben sind.

Die einfachste Konstruktion besteht aus einem kreisförmig gebogenen Gasrohr, aus dessen Peripherie die Flammen in 3,5—5 cm Entsernung voneinander heranstreten.



Diese Sonne entwickelt viel Licht, erzeugt aber auch große Hitze und ist bereits auf Seite 199 besprochen. Häusig sind auch zwei Ringe in der Art angebracht, daß der insnere Ring 6—8 om enger und 6 om tieser steht als der

Der Sonnenbrenner wird 40-80 cm unterhalb der Decke angebracht und mit dem Reslektor c umgeben. Ein

äußere (Fig. 32).1)


1) Die Sonnenbrenner werden in folgenden Dimenfionen ansgefertigt:

9-19			
Reflektorweite	1,00 m	0,75 m	0,50 m
Dunstrohrweite	0,50 -0,80 m	0,30—0,50 m	0,18 0,39 m
Flammenzahl	50—100 Stück	30—60 Stück	10—40 Stück
Entferunng der Flam=			
men von der Decke .	0,80 m	0,60 m	0,40 m
Breis crff Blastchirm	220 Mart	130 Marf	60 Marf

<sup>1)</sup> Statt der 20 Argandbrenner mit 48 Pfg. stündlichem Gasverbrauch genügen zwei Regenerativbrenner mit 12 Pfg. stündlichen Erlenchtungskoften n. s. w.

zweiter äußerer, reich bekorierter Blechschirm schließt sich an die Deckenarchitektur an. Im Zwischenraum d zieht die erhitzte Saallust ab. Borteilhast ist es, durch einen untershalb angebrachten Schirm von mattem Glase die Flammen dem Auge zu entziehen, wodurch die grelle Lichtwirkung gemildert und die Wärmestrahlung der Flammen gemäßigt wird. Der ringsörmige Raum zwischen der Kante des Restetors und derzenigen des äußeren Schirmes wird mit einer durchbrochenen Gallerie ausgesüllt und zur weiteren Deforation das Ganze mit einem Glasbehang versehen.

Fig. 33 zeigt eine andere Konstruktion des Sonnenbrenners. Eine Anzahl Brenner sind mittels Röhrchen



radial in den Mantel eines kurzen cylindrischen Gaskörpers eingeschraubt; letzterer ist unten geschlossen und oben mit dem Zusührungsrohr verbunden. Solcher Brennerkörper sind eine Anzahl kombiniert und in den einzelnen Zuleitungsröhren in ein größeres Mittelstück zusammengeführt, in welches das Hauptzusührungsrohr für den ganzen Brennerskomplex von oben her einmündet. Die Brenner treten um einige Centimeter unter den Reslektor heraus, denn sie sollen möglichst horizontal brennen. Um 'es sicher zu erreichen, wird der Zug im Flammenrohr durch eine Drosselslappe beschränkt. Reslektor und Bentilationstrichter bestehen ans emailliertem Eisenblech.

Das Bentisationsrohr wird, wo es angeht, vertifal über Dach geführt und mit einem Dessektor oder einem brehbaren Hut versehen. Zur Jsolierung von dem Holz-werf der Decke ist der Bentisationstrichter nochmals mit einem chlindrischen Schutblech umgeben. 1)

§ 5.

Notizen über Straßenbelenchtung. Gine gnte Straßenbeleuchtung verlangt richtige und zweckmäßige Versteilung der Flammen in den Straßen; eine solche wird erreicht durch Flammen mit 150 l stündlichem Gaskonsum bei Entzernung von 25—30 m von Laterne zu Laterne; in Nebenstraßen kann man sogar bis zu 45 m Entzernung gehen. Die beste Höhe der Flammen über dem Straßenpflaster ist 3,3—3,6 m; zu ihrer Anbringung dienen Kansbelaber und Konsole.

Die Strafentandelaber bestehen aus einer hohlen gußeisernen Gäule mit durchbrochenem Juß (Taf. 53, Fig. 12), haben 2,9 bis 3,3 m Länge über dem Erdboden und ein Gewicht von 150 bis 250 kg. Der Fuß desselben ift 60-100 cm lang und wird gewöhnlich in den Boden ein= gegraben; zur Bergrößerung ber Basis ift berselbe mit Klanschen versehen. 2) Durch eine seitliche Öffnung im Kuß wird das Gaszuleitungsrohr eingeführt und steigt im Randelaber senfrecht aufwärts. Der Ropf des Randelabers muß fo eingerichtet fein, daß der Jug der Laterne darauf bequem und folid befestigt werden fann. Dieser gußeiserne Kuk (Kig. 25) besteht aus einem an der Unterfläche sorgfältig abgedrehten Ringe, von dem aus drei Arme als Träger nach zwei Eden ber Laterne aufsteigen und mit dieser fest vernietet sind. Der Ring wird mittels dreier Schranben auf ben horizontalen Rlanich einer außeisernen Büchse, welche in den Rovf des Kandelabers eingelassen ist, aufgeschraubt. Die mittlere Difnung im Flansch der Büchse ist groß genug, um das Gaszuleitungsrohr durchzulassen.

Die Laternen bestehen in der Regel aus einem oberen und unteren gußeisernen Rahmen, welche durch zwei schmiedes

eiserne Rundstäbe zusammengehalten werden. Fig. 34 stellt eine
solche Laterne von sech seckiger
Form dar. Sowohl der untere
als der obere Rahmen hat einen
rechtwinklig umgebogenen Rand;
dieser lettere ist an 4 Ecken durchbrochen, damit man die Glasscheiben von außen einschieben kann.
Die Scheiben werden so geschnitten,
daß sie außen 6 mm vor einander
vorstehen; inwendig lehnen sie sich
gegen aufgenietete Blechwinkel. Der
Boden der Laterne besteht zur Hälfte




aus einer festen, eingelegten Scheibe, zur andern aus einer nach unten schlagenden Thür, die sich um zwei Scharniere dreht. Der Vodenrahmen endlich enthält die Ansätze zur Aufnahme der beiden Rundstäbe und ein Loch für das Brenn-

<sup>1)</sup> Die gangbaren Dimenfionen (in Metermaß) find: Alugahl der einzel= nen Brenner . 12 16-21 36-42 63 77 133 150 Durchmesser des Re= 0,45 0,50 0,60 0,70 0,90 flettors . 0,25 0,30 0,35 0,40 Durchm. des äuße= ren Schirmes . 0,45 0,50 0,55 0.65 0.70 0.80 0.97 1,18 1,50 Beite des Bentila= 0.25 0.30 0.35 0.38 0.45 tionerohres . . 0,12 0,15 0,17 0,20 Breymann, Bau-Konftruttionslehre. IV. Dritte Auflage.

<sup>1)</sup> Größere Kandelaber werden mit vollständigem Cockel verfeben und der Fuß bis zur Sobe des Pflafters eingemanert.

rohr. Der gußeiserne Fuß (mit welchem die Laterne auf die Kapitälplatte des Kandelabers aufgeschraubt wird) ist ebenfalls am unteren Rahmen der Laterne sestgenietet. Das Dach der Laterne besteht aus zwei Teilen und der untere Teil aus zwei Rahmen, welche eine Scheibenverglasung zwischen sich ausnehmen. Der untere Rahmen greift über den Laternenrahmen und ist durch ein starkes Scharnier mit ihm verbunden, so daß das ganze Dach sich ausklappen und putzen läßt. — Über das erste Dach saßt ein gußeisernes Helmbach und bildet mit dem oberen Rahmen des Glassdaches ein Stück; zwischen beiden Dachteilen ziehen die Verbrennungsprodukte ab. Den Schluß des Daches bildet ein verzierter Knops.

Das Brennerrohr ist meist ein Messingrohr von 9,5 bis 12,5 mm Weite, reicht abwärts durch den Boden der Laterne (Fig. 35) und ist dort in den Doppelhahn eingeschraubt, mittels dessen der Gaszusluß teils geregelt, teils abge-



sperrt werden kann. Untershalb des Hahnes sitzt eine Bersschraubung, mit welcher das Ganze auf das schmiedeeiserne Zuleitungsrohr aufgeschraubt wird. Um den Hahn zu öffnen, dreht der Laternenanzünder mit dem Laternenstock den heradshängenden Schlüssel hinans, bis er horizontal steht; bei geschlossen Hahn ist der Schlüssel verstäl abwärts gestellt. Der obere oder Regulierhahn wird einssür allemal so gestellt, daß bei

geöffnetem unteren Stellhahn die Flamme ihre richtige Größe erhält.

Als Brenner wendete man für Straßenbeleuchtung früher nur Schnittbrenner und Lochbrenner an und mit Borliebe Speckstein brenner. Jeden Brenner stellte man so, daß die Flamme parallel zur Straßenrichtung zu stehen fam. Gegenwärtig wird in Berlin vielfach der Bray-Standard-brenner für 40—80 Kerzenstärke zur Straßenbeleuchtung verwendet; derselbe ist in Fig. 19 in halber Größe dargestellt.

In engen Straßen werden statt der Kandelaber Konssole angewendet, die mittels Schraubenbolzen an dem Gebäude beseistigt werden. Die Entsernung der Flamme vom Gebäude beträgt 0,75 bis 1,25 m. Am zweckmäßigsten liegt hierbei das Leitungsrohr oben frei auf der Konsole, und der Ring des Laternensußes wird in ähnlicher Weise, wie Fig. 35 zeigt, auf der Deckplatte besessigt.

# Konzentrifche Ringbrenner für Strafenbeleuchtung.

Infolge der Konkurrenz, welche das elektrische Licht der Gasbeleuchtung macht, haben die Gasanstalten der 11 n=


vollkommenheit gewöhnlicher Straßenbelenchetungen ihre Ausmerksamkeit zugewendet. Man verlangt jetzt für stark frequentierte Plätze und Knotenpunkte des Straßenverkehrs in den Hauptstädten Beleuchtungen von großer Lichtstärke. Auch hier war es W. Sugg, der entschiedene Verbesserungen brachte, welche die Phönix-Gas-compagnie in London zur Anstellung von Proben mit verbesserten Straßenbeleuchtungen veranlaßten. Es wurden im Winter 1878/79 an den Kreuzungspunkten zwischen Waterloo-Bridge und dem Stationsgebäude der South-Western Kailway-Compagnie acht Kandelaber mit William Sugg's neuem konzentrischen King-Argand-Brenner von 50—200 Kerzen-Lichtstärke aufgestellt. In Berlin wurde Sugg's schattenfreie Ventilationslaterne im April 1879 an mehreren Plätzen versuchsweise aufgestellt.

Die größeren Laternen von Sugg sind achts ober zwölfseckig, die kleineren seckseckig, das Dach ist mit Opalglas einsgeglast, welches die Lichtstrahlen restektiert und durchläßt. Der untere Teil ist durchsichtig verglast. Als Brenner wird ein Ringbrenner mit 2—3 konzentrischen Löcherkreisen verwendet, von denen jeder Ring seine besondere Zuführung hat. Um

von den Schwankungen des Gasdrucks unabhängig zu sein, bedarf der Sugg= Brenner einen besonderen Regulator. Der Brenner entzündet sich selbst, sv-bald er aufgedreht wird, an einer konstinuierlich brennenden Spitssamme, dem sogenannten "flash-jet".

Fig. 36 giebt die Ansicht des doppelten Sugg'ichen Ringbrenners. Derselbe ift, wie alle Argandbrenner, mit Cylinder versehen; auf dem oberen Teil der Laterne befindet fich ein Schornstein. Der Gaskonsum betrug im Durchschnitt 630 1 pro Stunde; die Lichtstärfe 64 bis 65 englische Spermacetikerzen, während die gewöhnliche Berliner Straffenlaterne bei 1951 Konsum pro Stunde eine Leuchtkraft von nur 171/2 engl. Normalkerzen entwickelt. Die Lichtstärke beträgt sonach etwa das Bierfache gewöhnlicher Strafenbeleuchtung - ein Beweis dafür, was die Gasbeleuchtung leisten kann.

Ann. Leider haben sich in Betreff der Instandhaltung der Sugg's Brenner Schwierigkeiten herausgestellt, welche die allgemeine Ginführung derselben zur Straßenbeleuchtung höchst zweiselhast, wenn nicht unmöglich machen. Die Flamme kommt nämlich leicht ins Rußen und der Cylinder wird schwarz.






Fig. 36.

Auch der am Juß der Laterne angebrachte Regulator ist unzuverlässig. Das Absehn der Feuchtigkeit des Gases in einem besonderen Kalksgesäß ist uicht gelungen. (Nach Mitteilungen des Direktor Kunow in der Sigung der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin.)

Brauchbare Straßenlaternen siefern auch Schülke, Brandshold & Co. uach dem System der Reginas Lampe konstruiert mit 230-350 Kerzen Lichtstärke.

#### § 6.

#### Anwendung des Gafes jum Beigen und Rochen.

Allgemeine Vorbemerfungen. Wie die Chemie lehrt, beruht die, bei den Berbrennungserscheinungen der Naturförper stattsindende Lichtentwickelung auf dem Erglühen des feuerbeständigen Rohlenstoffs in der Flamme. 1) Auch bei der Leuchtgasflamme ist es nicht das Gas an sich, welches die Lichterscheinung bervorbringt. sondern es ist jener Körper, der sich infolge chemischer Bersetung im Momente vor der Verbrennung in fester Form ausscheibet und - durch die Berbrennungswärme der übrigen Maffe jum Beigglühen gebracht - felbit verbrennt resp. als gasförmiges Brodukt entweicht. Dieser Rörper ist ber Rohlenstoff; er nur schmudt ben sonft fast gar nicht leuchtenden Gasftrom mit blendendem Lichtglanz, und je vollständiger sich die Flamme der reinen Beißglut nähert, desto größer ist die Leuchtfraft. Die Zeit des Erglühens und Leuchtens ist dabei eine sehr furze, denn sie beginnt mit der Zersetzung der Rohlenwasserstoffe (resp. der Ausscheidung des Rohlenstoffs infolge der Flammentemperatur) und endet, sobald der Sancritoff der Luft die Rohlenpartifelden erreicht und in gasförmige Verbindung (Rohlenfäure) zurückführt.

Entleuchtungs - Bersuche. Führt man dagegen der Kohlenwasserstoff-Flamme den zur Verbrennung nötigen Sauerstoff schon im Moment der Ausscheidung zu, d. h. mischt man das Gas schon vor der Brennermünsdung mit atmosphärischer Luft, so wird das Glühen des Kohlenstoffs gehindert und die Flamme eines solchen Gemisches brennt ohne Leuchtkraft vollständig blan.

Für die Anwendung des Gases zum Kochen und Heizen tommt nun die Entleuchtung des Gases zur wirksamen Berswendung und hat hier zunächst den Zweck, den Rußabsatz an den über der Flamme stehenden Gefäßen zu verhindern. Die Heizkraft solcher entleuchteten Flammen ist auch größer als diesenige der leuchtenden Flamme bei gleichem Gaskonsum. Bur vollständigen Entleuchtung eines Gases sind im Minimum 50—60 Volumprozente Lust ersorderlich. Wird

die Beimischung über 150 Prozent gesteigert, so verfürzt sich die Flamme mehr und mehr, schlägt in das Brennrohr zurück und brennt dort fort.

Den Grundgedanken für alle Gas-, Heiz- und Kochapparate bildet der von R. Bunfen in Heidelberg ersunbene und eingeführte Brenner. Der Bunsen'sche Brenner besteht aus einem inneren engen Rohre, aus dessen
oberer Platte das Gas ausströmt, und einem äußeren weiten
Rohre, dem sogenannten Brennerrohr, welches unterhalb
ber Mündung des Gasrohres mit seitlichen Offnungen zum
Eintritt der frischen Lust versehen ist. Nachdem die Mischung
von Lust und Gas im Brennerrohre stattgesunden hat, tritt
das Gemisch am oberen Ende aus und wird unmittelbar
aus der freien Köhre verbrannt. Regulierungsvorrichtungen
jür die Lust bleiben sort.


Diese Brenner werden mit mancherlei Modifikation für die verschiedensten Zwecke gebraucht; es werden z. B. in den Bratapparaten eine Auzahl gewöhnlicher Brenner komsbiniert, oder man wendet brausensörmige Kopfstücke an, wie sie u. a. der Gaskocher Fig. 40 zeigt.

#### I. Gasofen und Gastamine.

Fig. 37 giebt das Schema eines Ofens, bei welchem Vorsorge getroffen ist, daß die Verbrennungsprodukte absziehen, ohne sich mit der Zimmerlust zu mischen.

A ist das Rohr, durch welches der Djen mit Gas ge-

sveist wird. B. B sind die Brenner, in welchen das mit Luft gemischte Gas verbrennt und die Innenwand des Trichters C erwärmt. Die Berbren= nungsgase entweichen durch D in den Schornstein oder in ein beliebiges Dunftrohr. Durch den Kanal E tritt Zimmerluft & oder frische Luft aus dem Freien 3 in den Verbrennungstrichter, welcher an ber inneren Seite eine Bekleidung von fenerfestem Thon — zur Berhinderung des Glühens — erhält und strömt durch den durchbrochenen Deckel in das Zimmer.



Explosionen sind ausgeschlossen, da bei geöffnetem Gashahn das ausströmende Gas gesahrlos durch D entweicht; auch der bei Gasheizung befannte Gasgeruch wird vermieden. Die kleinen Nummern solcher Ösen sind transportabel und zur schnellen Heizung — also auch ohne Abzug der Verbrennungsprodukte — hergestellt. Fig. 38 zeizt das Äußere eines Cirkulations-Gasheizosens mit fünf Vrennern und fünf Hähnen. Auch vollständige

<sup>1)</sup> Diese Erklärung verdanken wir Davh. — G. A. hirn hat die Theorie erweitert. Er nimmt au (Journ. s. Gasbeleuchtg., Jahrg. 1874): daß der seste Kohlenstoff und diezenigen Körper, welche der Flamme den Glanz geben, sich insolge der hohen Temperatur sundamental verändern und durchsichtig werden.

Gasheiz-Badeöfen mit Brauseneinrichtung, 35 cm Durchmesser, 1,30 cm hoch, kommen zur Verwendung. 1) Wie



in § 35 erwähnt wurde, fommen solche Öfen da zur Anwendung, wo kleinere oder größere Räume rasch und vorübergehend geheizt werden sollen, wo Schornsteine mangeln, um andere Ösen stellen zu können, und wo das Eintragen des Brennstoffs inopportun erscheint.

Gasfonsum der Gasheizöfen. Werden die Berbrennungsprodukte abgeführt, so rechnet man

pro cbm Raum stündlich 0,4 bis 0,5 cbm Gas,


werden sie nicht abgeführt 0,3 cbm,

und bei großer Kälte 0,6 cbm. Hat man den zur Erwärmung eines Raumes nötigen stündlichen

Gaskonsum berechnet, so dividiere man letzteren durch 1100, um die Anzahl der Brenner zu finden. Es verbraucht ein Ofen

nod	160	mm	Durchm.	ипр	600	mm	Siöhe	ca.	stiindlich	370 1	Gag,
,,	260	,,	"	,,	780	,,	,,	**	,,	450 "	,,
"	230	"	,,	,,	1500	"	"	,,	,,	700 "	,,
**	290	"	,,	"	1800	"	"	,,	,,	1200 "	,,
"	470	"	,,	,,	1750	,,	,,	,,	,,	2000 ,	, ,,
	470				1910					2100	

Fig. 39.



famine haben wir schon in § 26 beschrieben; auch unterscheiden sich dies selben der Form nach nur unwesentslich von den Gasheizöfen.
Die französischen Kamine sind

Die Ginrichtung der Basheig=

wit einem Aupfer- oder Meffingreflektor verschen, um auch die Wärmestrahlung für das Zimmer nuthar zu machen. Dieselben werden aber auch von Schmiederisen gefertigt. Ein Kamin dieser Art hat 35 cm Durchmesser bei 70 cm Höhe und kostet 50 M. Der stündliche Gaskonsum desselben beträgt 0,25 chm.

II. Gas= Ruchapparate. 2)

a) Für den gewöhnlichen Haus und Rüchengebrauch haben sich die in Fig. 40-43 dargestellten "Gaskocher"

eingebürgert. Sie dienen zum Rochen von Suppen, Bemufe und Fleisch in Töpfen, sowie zum Schmoren und




Fig. 40.



Fig. 41.


Braten. Jeder Kochtopf von Eisen oder Bloch kann auf ben Kochring gestellt und die Speise, wie gewöhnlich, dars auf bereitet werden. Die Stärke der Flamme läßt sich am Hahn regulieren resp. abstellen.

Fig. 40 ist ein Gaskocher mit verziertem Eisengestell; der Brennerkopf ist als Brause gestaltet. Gasverbrauch



180 l pro Stunde. Der Gastocher (Fig. 41) enthält bei gleichem Konsum nur einen Ring. Die Nummer Fig. 40 wird mit 5 Mark, Fig. 41 mit 4,50 Mark berechnet.

Fig. 42 stellt einen Saskocher mit doppelten Brennerringen dar. Jeder Brennerring ist mit besonderem Hahn versehen, und nachdem das Kochen schnell erfolgt ist,



schließt man den größeren Brenner ab. Der Gaskonsum beträgt stündlich etwa 275 Liter. (Preis 8 Mark.)

b) Für größeren Bedarf werden vieredige Gins, Zweis und Dreilochkocher geliefert, um mehrere Speisen

sind die Küchen vielsach ganz für Gas eingerichtet; in Deutschland sindet dasselbe nur ausnahmsweise für Röchauds und einsache Kochstyparate Anwendung. Bergl. Tas. 52 (Gaskochherd).

<sup>1)</sup> Bergl. Ratalog von Rarl Gerlach, Berlin, S. 32 u. 33.

<sup>2)</sup> Die Anwendung des Gases jum Kochen ist in Dentschland noch nicht so verbreitet wie in England und Frankreich. In Baris

gleichzeitig bereiten zu können. Fig. 43 ist ein Zweilochkocher mit 3 Hähnen, 58 cm lang, 24 cm breit, 8 cm hoch.

Fig. 44 stellt einen modernen Zweiloch focher mit Brat- und Bad-Apparat verbesserter Konstruktion bar. Zur Erleichterung bes Bratprozesses wird Oberhitze mittels eines heißen Anktstromes erzeugt. Preis 75 Mark.

Bur Herstellung von kleinen Rost- und Spießbraten, Koteletts, Geflügeln eignet sich gang beson-

ders Apparat Fig. 45 mit Rost, Pfanne und Blech zum Backen. 1)



Gastonsum. Bei der Verwendung des Gases zum Kochen vermittelsdergewöhnlichen Kochapparate werden durch 1 ebm Gas ca. 5500 Kalorien untbar gemacht, resp. damit 4,3 kg Wasser verdampst. Bei angemessener Regulierung und in guten

Gas-Rochapparaten bedarf man zum Erhigen von 1 Liter Wasser von 0° auf 100° C. = 33-40 l Gas; zum Ershalten dieser Temperatur stündl. pro 1 l Wasser 20 l Gas.



Ilm eine Suppe zu bereiten, bestehend aus 24 Proz.
Fleisch, 73 Proz. Wasser und
3 Proz. Gemüse bei 3 stündiger
Kochdaner werden ersordert pro Kilogramm 80—110 l Gas.

c) Der bänische Gaskoch- und Bratapparat. In feinem Lande ist der Gaskonsum zu Kochzwecken so bebentend wie in Dänemark. 2)
Der in Fig. 46 im Durchschnitt
dargestellte Damps-CtagenKochapparat mit Gasheizung (von Schulz & Sachur
in Berlin) ist in Dänemark
sehr verbreitet und in Deutsch-

land seit einigen Jahren eingesührt. Er eignet sich ganz

1) Die Brenner sind mittels des Hahnes leicht regulierbar, die Flammen bei diesem Apparat leuchtend und wirken durch straßelbende Bärme wie bei jeder Bratspiessenerung. Preis 15—18 Mark.

2) Es wurden abgegeben in nachbenannten fleinen banischen Städten für Roch=, Beig= und motorische Zwecke:

in Fridericia . . . . 121/2 Proz. der Gesamtproduktion.

Die Lieferung erfolgt für gewerbliche Zwecke durch besondere Leitungen und zu einem ermäßigten Preise. (Journal für Gas=beleuchtung.)


besonders zur Herrichtung vollständiger Mahlzeiten, bestehend aus Suppe, Fleisch, Gemuse, Braten oder Fisch.

Der Apparat besteht aus vier bis fünf übereinander stehenden cylindrischen Blechgefäßen, von denen das unterste, der Dampsentwicker, auf ½ seiner Höhe mit Wasser gefüllt ist und zur Erzeugung des zum Kochen ersorderlichen Dampses dient. Das nächste Gefäß, der Suppenkessel, taucht 25 cm unter den Wasserspiegel von Gefäß I ein. Gefäß III dient zum Schmoren des Fleisches. Das oberste Gefäß Ur. IV, Gemüsekessel — mit isoliertem, doppeltem Deckel —, ges braucht man zum Kochen von Kartosseln, Rüben 2c., die mit direktem Damps gekocht werden.

Dieser Stagen-Kochapparat wird auf einen ringförmigen Gastocher mit 8—10 Heizsslammen gestellt; nach 30—45 Minuten beginnt die Dampsentwickelung in Kessel Nr. I,

wobei die Wandungen des Suppenkessels von außen geheizt werden. Bon hier tritt der Dampf durch das Anierohr in den Doppelboden von Kesselst III und alsdann direkt in den Gesmüsekesselst IV ein. Der kondenssierte Dampf fließt als Wassernach dem Kessels zurück, kommt also mit den Speisen gar nicht in Berührung.

Der zur Heizung des Etagenkesselst dienende Gaskocher ist so konstruiert, daß das Gassemisch aus weitgeschlitzten



Brennern gernch los, rußfrei und sparsam verbrennt. Ein zweiter Gasring, der mit geliesert wird, dient zur Bräuming der Braten 2c. auf der Stielpfanne, da diese Speisen im Etagenkessel nicht brann werden.

Der Gaskonsum ist bei 15 mm Druck in ber Leitung und bei voller Einstellung des messingnen Düsengashahnes 200 l pro Stunde (= ½ cbm); bei geringerer Einstellung 150 l pro Stunde.

Für die Zubereitung eines Mittagessens sind bei dem kleinern Upparat zu 4 Personen rot. ½ chm Gas nötig, welche in Berlin 8 Pf. kosten. In dem größeren Upparat für 8 Personen sind für 12 Pf. Gas zur Zubereitung des Essens ersorderlich.

Der Preis eines kompletten Apparates für 4 Personen, wie ihn Fig. 47 darstellt, mit 2 achtflammigen Gasringen, ift 30 Mark.

Es mag zum Schluß Erwähnung finden, daß gegenwärtig die Verwendung des Gases für industrielle Zwecke eine außerordentliche ausgebreitete ist. Wir nennen nur: Lange Kocher für galvanische Väder, Apparate zur Abtötung der Bakterien im Wasser, Apparate für Testillationszwecke, Gasplätteisen, Plätteisenwärmer, Gaslötösen, Gaslötrohre, diverse Heizkürper mit stehenden oder Pilzbrennern, Heizregister aus Gasrohr u. dgl. m.

Resums. Die Verbesserungen in der Konstruktion der Brenner, Herde, Rochgefäße und Ofen stellen es daher

außer Zweifel, daß man fünftig mit Gas wohlfeiler als mit jedem anderen Brennmaterial wird kochen, unter Umständen auch heizen und nebenbei die Vorzüge der größeren Bequemlichkeit und Reinlichkeit dieser Fenerungsmethode genießen können.

### Zweites Rapitel

# Wasserleitung in Gebäuden.

### § 7. Das Röhrenmaterial.

Bei den modernen Wasserleitungen finden, wegen des verhältnismäßig hohen Druckes von 3—6 Atmosphären, zu den Hauptsträngen und den Straßenabzweigungen ans schließlich gußeißerne Röhren Verwendung. Anch die Abzweigungen in die Gebäude, welche mehr als 30 mm lichte Weite haben, werden durch gußeiserne, in die Hauptsleitung eingelegte, meist rechtwinklige Abzweigungsstücke (Façonstücke) hergestellt.

Alle Abzweigungen unter 30 mm lichtem Durchmesser und sämtliche Verteilungsröhren in den Gebäuden pflegt man dagegen fast allgemein aus Bleiröhren oder aus sogenannten Mantelröhren<sup>1</sup>) (d. h. aus Zinnröhren mit 0,5 mm starfer Wandung) herzustellen, die außerhalb mit einem Bleimantel versehen sind. Solche Mantelröhren sind widerstandsfähiger als die Bleiröhren und an manchen Orten durch sanitätspolizeiliche Vorschriften zur Verwendung vorsgeschrieben, weil weiches Wasser die Sigentümlichseit hat, das Blei aufzulösen. Die innere schwache Zinnröhre hält nämlich das Wasser von dem Blei ab, während der änsere Bleimantel dem Rohre Widerstandssähigkeit gegen innere Pressung verleiht. Aus diesem Grunde werden die Mantelsrohre auch leichter im Gewicht herzestellt.

Die Bleiröhren wie die Mantelröhren werden nach

Gewicht pro laufenden Meter verkauft. Gewöhnlich wird ein normales Gewicht pro Längeneinheit je nach der Licht- weite vorgeschrieben, wobei gleichmäßige Rohrstärke voraussgesett ift.

a. Bleiröhren

von 13 mm lichter Weite sollen wiegen 3,0 kg pro ifd. Meter,

b. Zinnröhren

von 13 mm lichter Weite wiegen nur 1,25 kg pro lfd. Meter,

# Die Abzweigungen vom Hauptrohr in die Gebäude.

Bu den Abzweigungen von 15, 20, 25 und 30 mm lichtem Durchmesser benutzt man gegenwärtig nur Mantelrohr. Der Anschluß an das Hauptrohr wird nun in der Art bewirkt, daß man dieses anbohrt, eine Rohrschelle darum legt und in lettere ein furzes Metallftud (Sauger) druddicht einschraubt oder einlötet. Die Rohrschelle Fig. 48 besteht aus einem gußeisernen Kopfe b, in welchen das Gewinde e zur Aufnahme des Sangers Fig. 49 eingeschnitten ift. Dieser Ropf wird mittels eines schmiedeeisernen Bandes fest an das Rohr angezogen und durch den Gummiring f gedichtet. Um entgegengesetzten Teil des Saugers findet sich eine Schraubenverbindung, an welche das Abzweigungsrohr angelötet wird (wie Fig. 51 in größerem Magstabe zeigt), jo daß nach geschehenem Auschrauben des Verbindungsstückes mit dem aufgelöteten Zuleitungsrohr die Berbindung hergestellt ist.


Bei allen mittels Sauger bewirkten Unschlüffen ift

<sup>1)</sup> Einen eingehenden Artifel über Zinnbleiröhren enthält die Deutsche Bauzeitung, Jahrg. 1870, S. 113.

<sup>2)</sup> Nach Graham, Willer, Hoffmann und Dr. Medlock wird die Oxydation des Bleies hauptsächlich dadurch bedingt, daß weiches Wasser wegen Mangel an freier Kohlensäure und kohlensjaurem Kalk eines kräftigen Schutzmittels gegen die Auflösung des Bleies beraubt ist.

<sup>3)</sup> Mautelröhren mit 0,5 mm starkem Zinnehlinder haben neuerdings vielsach Anwendung gesunden und sind unter hohen Wasserbruck ohne nachteilige Veränderungen probiert worden. Im Bade Teplitz sind bei der dasigen Wasserling Mantelrohre bis zu 150 mm Weite verwendet worden.

vorausgesetzt, daß der Hauptabstellhahn h für die Hauswasserleitung sich nicht unter dem Straßenpflaster befindet, sondern unter dem Trottoir, wie Taf. 56, Fig. 1 erkennen läßt. Letztere Anordnung ist namentlich in start befahrenen Hahneulegel hindurchgeht und bis zur Rohrwandung gelangen fann. Hierauf bohrt man mittels einer Bohrknarre das entsprechende Loch in die Wandung des Rohres ein, zieht den Bohrer bis hinter den Acgel zurück und schließt den Hahn. Das bei erfolgtem Bohren ausetretende Wasser kann nur bis an die Stopfbüchsendichtung gesangen.







Straßen nicht zu umgehen, sofern diese nicht ein gutes Kopfsteinpflaster ober Asphaltbelag haben. Wo es die Straßenverhältnisse jedoch gestatten, da kann auch statt des Saugers der Abstellhahn direkt an die Hauptleitung ange-




Fig. 52.

schäuse (Fig. 50) direkt in die Rohrschelle hinein und die Contremutter a des Gehäuses wird durch getalgte Haufsfäden gedichtet und sest gegen den Schellenkopf angezogen. Das andere Ende b des Hahngehänses ist mit Schranbensverbindung versehen, an welche das Rohr, wie oben, angeslötet wird.

Um das hauptrohr auch unter vollem Druck anbohren zu können, legt man die Rohrschelle um das Rohr, schraubt den hauptsabstellhahn in dieselbe ein nud seht einen, zu diesem Zweck besonderskonstruierten Bohrapparat) auf, dessen Bohrer durch den geöfsucten

1) Derfelbe ist abgebildet in dem Werke von E. Salbach: Die Wasserleitung in ihrem Bau und ihrer Verwendung in Wohngebänden, welchem wir die hierhergehörigen Figuren entslehnt haben.

Eine zum Anbohren von Wasserseitungsröhren ohne Wasserverlust bestimmte "Anbohrschelle" von Joos Söhne & Comp. in Landau (Psalz), deutsches Reichspatent Nr. 4205, ist abgebildet im "Nohrleger", Jahrg. 1879, Seite 313. Der Haupthahn dient nur den Zweden der Wasserwerfsverwaltung und wird von deren Beamten bedient. Damit aber auch jeder Konsument seine Leitung beliebig schließen kann, ist in der Zuleitung innerhalb des Gebändes ein zweiter Haupthahn b (Taf. 56, Fig. 1) so anznordnen, daß durch denselben der Wassermesser a mit der Hausteitung von der Hauptrohrleitung abgesperrt wird.

Der Privathanpthahn muß leicht zugänglich in einem frostfreien Keller angebracht werden und erhält dieselbe Konstruktion wie der Abstellhahn. Fig. 41 zeigt den Längenschnitt, Fig. 42 die Ansicht und den Grundriß desselben; o ist eine Entleerungsöffnung, die bei Reparaturen das Ansstließen des in der Leitung enthaltenen Bassers gestattet.

Statt der Hähne, welche sich schwer drehen lassen, wenn sie lange Zeit nicht gebraucht sind, wendet man neuerstings vielfach Bentile an, die einen ruhigeren Abschluß des Wassers erzeugen, wodurch die Stöße in der Leitung vermieden werden.

Weite der Abzweigungen. Beträgt die Länge der Zuleitung unter 30 m, so richtet sich deren Weite nach der Ausflußhähne (Zapshähne), und zwar ist die Rohrweite:

für	1	Stiict	Zapfhahn	von	10-20	mm Weite	mindestens	15	mm,
"	2-20	"	Zapfhähne	2 ,,	"	"	"	25	"
*/	20 - 40	,,	"	"	"	"	"	30	,,
"	40-60	"	"	"	"	"	"	40	,,
i	iher 60			-				50	

Hiernach genügt also für Gebäude von 2—3 Stockwerken ohne Seitenflügel eine 20 mm weite Zuleitung, um das Wasser zur Speisung von Küchen, Waschbeckenhähnen und Klosetts zu verwenden, und diesen Durchmesser erhält auch die Steigeleitung dis zum höchsten Punkt. Größere Gebände mit Seitenflügel erhalten am besten 2—3 gestrennte, je 20 mm weite Steigeleitungen, die von einer 25—30 mm und höchstens 40 mm weiten gemeinsschaftlichen Erds oder Anschlüßleitung gespeist werden. Wersden außer den Klosetts auch noch Vadeeinrichtungen verlangt, oder Fenerhähne ersordert, so giebt man den Steigeleitungen besser 25 mm lichten Durchmesser.


Die Abzweigungen zur Entuahme des Wassers von der Steigeleitung werden möglichst kurz und aus 13 mm weiten Röhren hergestellt, wobei zu beachten, daß man den Ansslußkähnen in den oberen Etagen größere Durchgangs-weiten als im Souterrain giebt, mit Rüchsicht auf die Abnahme des Wasserdruckes in den oberen Geschossen. Genügt daher im Parterre ein Küchenhahn von 10 mm Lichtweite, so muß derselbe im vierten Stock 13 mm weit hergestellt werden.

Ist die Zuleitung länger als 30 m, so ist beren Weite nicht unter 40 mm zu nehmen.

Zum-Schutz gegen bas Einfrieren der Rohre umß die Zuleitung ebenso wie das Hauptrohr eirea 1,5 m unter dem Terrain liegen und darf anch nicht flacher durch die Jundamente der Hänser geführt werden, weil sich die äußere Temperatur im Mauerwerk besser als in der Erde sortpflanzt.

Berbindung der Bleirohre. Um ein Bleirohr durch Anlöten eines zweiten zu verlängern (Fig. 54), treibt man dasselbe mittels eines konischen Dornes ans hartem Holz so weit auf, daß man das Berlängerungsstück — welches vorher zugespitzt und mit dem Schaber metallisch rein gewuacht worden ist — etwa 10 mm tief in das anfgetriebene Stück einschieben kann. Es muß genan in das erweiterte Ende passen, damit nicht Lot in das Innere des Rohres gelangt. Hierauf werden mit dem Lötkolben (oder der

<sup>1)</sup> Lötet man mit der Lampe, so nimmt man zum Löten eine Komposition von 1 Teil Zinn und 1 Teil Blei; bei Anwendung des Kolbens 2 Teile Zinn und 1 Teil Blei. — Zum Löten von Mantel=röhren dient ein Lot von 4 Teilen Blei und 5 Teilen Zinn.



Lötlampe) die Enden angewärmt, vorher leicht mit Talg überrieben und dann so viel Lot in die Fuge gebracht, bis sie damit angefüllt ist. Um das Lot gut in Fluß zu bringen, wird etwas Kolophonium-Pulver aufgestrent und dasselbe

so lange erwärmt, bis es gleichmäßig geschmolzen ist. Hiersauf läßt man es erstarren und fühlt die Lötstelle mit kaltem Wasser ab. — Die Unebenheiten der Lötung werden mit einer groben Feile beseitigt und die ganze Stelle durch Ubsreiben mit Glaspapier rund und ansehnlich gemacht.


Bei seitlichen Abzweigungen schneibet man das abzweigende Stück nach dem entsprechenden Winkel ab, reißt danach das Loch auf der geraden Rohrstrecke vor, schneidet dieses aus und bringt das abzweigende, konisch zugespitzte Stück hinein, nachdem die sich berührenden Oberstächen vorsher mit dem Schaber metallisch rein gemacht sind. Darauf werden die Rohre mit dem Lötkolben oder der "Lampe" angewärmt, zuerst durch einige Tropsen Lot geheftet und dann wie oben sorgsam gelötet, so daß Lot in die Rohre nirgend eindringt. Fig. 55 und Fig. 56 stellen Ubzweisgungen unter rechtem und unter spizem Winkel dar.

Will man ein Verbindungsstück, welches zu einem Sausger gehört, mit dem Bleis oder Mantelrohre verdinden (Fig. 51), so muß die einzulötende Stelle vorher verzinnt werden. Gewöhnlich werden aber solche Stücke vom Fabristanten schon verzinnt geliefert und ist das Zinn hiernach an der Obersläche nur blank zu reiben. Die Sinlötung des Metallstückes erfolgt ganz in derselben Weise, wie die Verbindung der Bleirohre. Für östers zu lösende Stellen wendet man Flanschen verbindungen oder Verschrausbungen an. Bei ersteren werden die Rohrenden um ges börtelt und die Dichtung wird durch Zusammenpressen der Känder hergestellt; bei letzteren können Gummis oder Lederscheiben benutzt werden.


Die Befestigung aufsteigender Rohre in den Bebäuden geschieht in Entfernungen von 1,5-1,75 m mittels der, in Fig. 5 i dargeftellten Rohrhaten, während bei wagrechter Führung der Rohre diese schon in Zwischenräumen von höchstens 0,60 m unterstützt werden müssen, weil sie sonst durch das eigene Gewicht durchbiegen und an ben Befestigungsstellen sich so zusammenbruden, daß das Waffer nur spärlich hindurchläuft. In wagrechten Lagen ift es daher nötig, die Rohre beim Berlegen gut zu ftreden. - Im übrigen leitet man im Innern ber Gebände, wenn irgend angänglich, die Rohre nicht an Front-, sondern an Zwischenwänden entlang, wobei man sie entweder in die Mauer versenkt und verputt, oder besser in gemauerten Falzen emporführt. In untergeordneten Räumen können fie felbst äußerlich an die Wand befestigt werden, sind aber bann durch einen leichten hölzernen Kaften vor Beschäbigung zu schützen.

Ist man auf solche Weise bis in den mit Wasser zu versorgenden Raum gelangt, so wird das Rohr in der Söhe von einem Meter an geeigneter Stelle der Wand abgesschnitten und an das Rohrende wird entweder eine Wandsscheibe (Fig. 57) oder eine zum Hahn gehörige Versurgung un, Bau-Konstruktionstehre. 1v. Oritte Auslage.

schraubung, wie in Fig. 58, angelötet. Die Wandscheibe wird an einen Holzdübel angeschraubt und so weit verputzt, daß nur der Gehäuserand vorsteht. In das Gewinde der



Wandscheibe wird sodann der zur Wasserentnahme bestimmte Zapschahn (Fig. 58) sestgeschraubt und durch Einlegen von getalgten Hanssäden die Verbindung gedichtet. Nachdem der Hahn gerade gestellt worden ist, wird die auf dem Gewinde ausgeschraubte Contremutter rückwärts an die Wandscheibe augedreht und dadurch erst der Hahn in gerader Stellung zum Schluß gebracht.



Ausfluftvorrichtungen im Innern der Gebände.

§ 8.

Zur Entnahme von Waffer aus den Leitungen find die Niederschraub-Durchgangshähne allgemein eingeführt. Fig. 58 zeigt Durchschnitt und Ansicht eines

solchen Hahnes ohne Wandscheibe (mit gewöhnlicher Verschraubung). Im wesentlichen besteht die Auslasvorrichtung aus dem Zusührungsrohr a, welches durch eine Gummischeibe b so lange verschlossen gehalten wird, die durch Umdrehen des Schlüssels e die Gummiplatte in der sie umsgebenden Kappe vom Wasserdruck gehoben wird. Dann erst kann das Wasser aus a über die Zwischenwand nach der Abteilung d gelangen und von da ausstließen. — Es ist hierbei zu bemerken, daß eine solche Ausstlußvorrichtung nie in einem Zimmerwinkel angebracht werden soll, weil man nicht im stande sein würde, ein größeres Gefäß unter den Hahn zu bringen.

Unm. In Betreff der Benntung der Sahne ift hier hervor= zuheben, daß häusig Störungen an den Leitungen durch sogenannte "Baffer ich läge" veranlaßt werden, welche toftspielige Reparaturen zur Folge haben. Es werden dadurch die Lötungen zerftort, auch wohl die Rohre gesprengt. Wenn nämlich am Ende einer Leitung ein Bapfhahn geöffnet wird nud das Waffer mit der dem Drucke der Bafferleitung entsprechenden Geschwindigkeit ausfließt, dann tritt durch den Rohrstrang ebensoviel Baffer nach und die ganze Bafferfäule hat eine gewisse Geschwindigkeit augenommen. Wird also der Bapf= hahn plöglich geschlossen, so hat das Wasser insolge seines Trägheits= momentes das Bestreben, nach dem Zapshahn hinzufließen, wird hier aber durch plögliches Schließen am Fließen gehindert und übt daher einen heftigen Stoß auf die Rohrwandungen ans, welche bei der geringen Komprimierbarteit des Wassers die Rohre sprengt. Als Regel gilt daher: das plögliche Schließen der Sähne und Bentile ift zu vermeiden. Alle Bapfhahne über Ausgugbeden, Bafchtoilet= ten, Badewannen 2c. 2e. find deshalb durch langfames Dreben am Schlüffel zn öffnen und zu schließen, damit die Dichtungsflächen nicht zerstört werden. Bei Niederschrand-Auslaufhähnen mit Gummi= scheibe wird durch zu festes Budreben leicht die Gummischeibe zer= schnitten, daher der Hahn schnell undicht. Auch das Öffuen und Schließen des Haupthahues muß mit Borficht geschehen, denn bei 1/4 Umdrehung tritt der Hahn vom geschlossenen in den geöffneten Buftand; zu ichnelles Offnen fann aljo Rachteil bringen. Zweckmäßig ift es, fich ab und zu zu überzeugen, ob er gut funktioniert, d. h. ohne Unftrengung fich dreben läßt.


I. Küchen = Auslässe. Taf. 54, Fig. 1 zeigt im Zusammenhange die Anordnung eines Rüchen-Auslasses. Der Niederschraubhahn (ohne Wandscheibe) ist hier mit gewöhnlicher Verschranbung versehen und in vorbeschriebener Art in das Bleirohr eingelötet. Im Durchschnitt des Mauerwerks wird das eingesenkte Bleirohr ersichtlich, welches durch in die Mauerfugen eingeschlagene Rohrhaken befestigt ist. Unterhalb des Ausflußhahnes ist ein Ausgußbecken angeordnet; ersterer etwa 1,1 m über der Erde und letzteres 35-40 cm tiefer, damit es möglich wird, einen Eimer bequem unter die Ausflußöffnung zu bringen und zu füllen. - Derartige Ausgußbecken können von Stein, Porzellan ober Gußeisen hergestellt werden. Steinerne Beden sind nicht geruchfrei, Porzellan ift zu zerbrechlich: man wendet also fast ausnahmslos dazu das emaillierte Gufeisen an. Unsere Figur zeigt ein solches Beden in gewöhnlicher Unordnung für Rüchenbenutzung. Es besteht ans einer Schale

mit Rückwand r, um das Bespritzen der Wand zu verhindern, und aus dem sogenannten Abflufrohr u, durch




welches die unreinen Verbrauchswässer abfließen. Um die letzteren schnell abführen zu können, müssen die Röhren

Fig. 60



wenigstens 50 mm Weite erhalten; auch ist das Eindringen von Sand und Küchenabfällen in die Rohre sorgfältig das durch zu verhindern, daß auf dem Boden des Beckens ein festes Sieb angebracht ist.

Bur Abhaltung der ans den Abflugröhren aufsteigenden übelriechenden Gafe ift ein sogenannter "Geruch = verschluß" anzubringen, den man am einfachsten dadurch erhält, daß man das Rohr fuphonähnlich biegt, wie Taf. 54, Fig. 1 u. 2 im Durchschnitt und obenstehende Fig. 59 in der Ansicht zeigt. Der Syphon oder Trape ist dann stets mit Wasser gefüllt, wodurch das Austreten der Gafe in den Rüchenraum gehindert wird. Gine



kleine Reinigungsschraube s an seinem unteren Ende muß zuweilen gelöst werden, wenn Sand oder andere ungehörige Sinkstoffe sich an dieser Stelle angesammelt haben. Übrigens ist der Trape am Stutzen des gußeisernen Ausgußbeckens mit einer Beinschelle beseiftigt und in der Muffe des Absfallrohres mit Hanf und Mennigkitt eingedichtet.

Einen neuen Gernch verschluß für Ausgußbeden, Waschbeden n. dergl. liesern Budde & Göhde, Berlin S., D. R. P. Nr. 62 221, befannt unter dem Namen "Angelssphon". Unter der ins Wasser eintauchenden Einströsmungs-Össung a (Fig. 60) ist ein tegelsörmiger Körper bso angebracht, daß die sich aus den Sintstossen er entswicklinden übelriechenden Gase beim Aussteigen neben dem Eintrittsstutzen sich sammeln, aus d durch e nach f geleitet und so gehindert werden, durch das Ausgußs oder Waschseiten zu entweichen. Dieser Gernchverschluß wird aus Eusgeisen, innen emailliert, geliesert.

Ann. Im Sommer, wenn die Familien sich auf Reisen bestinden, ist es bei starter Hige unverweidlich, daß das in den Geruchsverschlüssen besindliche Wasser der Ausgusbeden und der Waschtliche verdampft und daher schädliche Gase aus den Abslüßleitungen in die Wohnungen treten. Für solche Fälle ist der Patentgeruchverschluß von E. Absicht in Berlin, welchen Fig. 61 im Durchschnitt darstellt, empsehlenswert.

Hier ist zwischen Ausgussbecken F und Absluskröhre A ein Bentils gehäuse angebracht, in welchem sich ein sei schwebendes Kegelsventil B von Messingblech besindet, das bei ab seinen Sit hat. Über dem Bentil sitt die Glocke D sest an dem nicht durchbrochenen Boden des Beckens und steht mittels eines Röhrchens E in Berbindung mit dem Küchenranme. Sobald nun Wasser durch die Össungen e, e im Boden des Beckens abströmt, wirst der Wasserdunk nur auf dessen Unterstäche und — solange der Arnet größer ist als das Gewicht des Bentils — wird Wasser abstießen. If der Wasserdund dagegen geringer als das Bentilgewicht, so sällt der Kegel sosort herab und schließet die Össung der Absluskröhre hermetisch, auch wenn alles Wasser im Bentilgehäuse verdampst sein sollte.

Das Abstußrohr muß sorgfältig gegen die Einwirtung von Frost geschützt werden; es ist daher ratsam, dasselbe
ebenso wie die Zuflußleitung durch erwärmte Lokalitäten zu
führen. Auch ist jede scharse Biegung zu vermeiden und
das Rohr möglichst vertikal hinabzusühren; seitliche Einmündungen aber lasse man wenigstens in einem Winkel
von 45° einlausen. — Die Querschnitte der Absaltröhren
wähle man möglichst reichlich, d. h. für Küchenauslässe nicht
unter 50 mm, weil bei engen Rohren leicht Berstepsung
eintritt. Wenn das Abslußrohr vom obersten Ausguß eines
Hauses vertikal absällt, genügt dieser Querschnitt von 50 mm
anch noch für mehrere übereinander liegende Küchen. Die
unteren Einmündungen müssen dann aber mit "Etagenbögen" geschehen.


An ihrem unteren Ende erhalten die Abfallröhren ein Knie, durch welches die Verbranchswässer in die auschliessende Hauswasserableitung (Grundleitung) eintreten können (vergl. Taf. 57 bei b, b'); am oberen Ende werden diesselben entweder an ein russisches Rohr angeschlossen oder mittels Dunstrohr aus Zinkblech a, a über die Dachsläche hinausgesührt und das Dunstrohr mit Kappe versehen, wie solches die Andronnung auf Taf. 57 im Zusammenhang erstennen läßt.

II. Baschtviletten. Die Bequeulichkeit, welche bie

Einführung des Wassers bis in die Küchen der verschiedenen Geschosse mit sich führt, wird neuerdings in noch größerem Umsange durch Anlage von Waschtoiletten mit Wassers zusährung ausgenut. In Bureaus und Comptoirs pflegt nun die Sinrichtung derart zu sein, daß ein 15 mm weites Nohr in die Wand eingelassen wird und, wie bei den Küchensauslässen, ein Niederschraubhahn den Wasserstrahl in das Becken ergießt.

Auf Taf. 54, Fig. 2 ist der Durchschnitt einer Bafch = toilette mit Bafferzuleitung für eine Schlafzimmer=

Einrichtung darge= stellt, wie fie für Familiengebranch sich empsiehlt. — Ju Außern weicht das Möbel nicht von der gewöhnlichen Form der Toiletten mit Marmorauffat ab: jedoch ist das Waschbecken fest mit der Platte verbunden. Über bem Waschbecken bei a steht ein Porzellanoder Glasfnopf aus der Rüchwand ber Toilette vor, welcher den Schlüffel eines unter der Rosette befindlichen Niederschraub-



hahnes bildet. Sobald der Hahn geöffnet wird, kann das Wasser vordringen, aber nur bis zum Schwenthahn b, welcher den




Ausfluß so lange verhindert, bis der drehbare Arm über die Mitte des Bedens gebracht ist. Der Schwenkhahn ift

mit einer kleinen Brause versehen, weil ein gebundener, 15 mm starker Basserstrahl die Platte der Toilette stark besprigen würde.

Bei einfacherer Anordnung kommt statt des Toiletten-Brausehahnes ein sogenannter Toiletten-"Schwanenhals" (Fig. 62) zur Anwendung; dieser letztere ist nicht beweglich und ergießt das Wasser in einem kurzen, gebundenen Strahle in das dicht darunter befindliche Becken, welche Anordnung Fig. 63 in perspektivischer Ansicht zeigt. — Der Preis eines Brausehahnes stellt sich mit Krystallknopf auf 20,50 Mark, derjenige eines Schwanenhalses auf 7,50 Mark.

Das Beden besteht aus Porzellan. An seinem Boben ist ein Bentilsitz angekittet und das Bentil c an einem Kettchen angehängt, das an der Marmorplatte Besessigung sindet. Hebt man dies Bentil aus, so sließt das Wasser durch die Röhre i in den Geruchverschluß zund von hier durch das 50 mm weite Bleirohr f in das zugehörige Ausslußrohr. Am untern Teil des Geruchverschlusses ist wiederum eine Reinigungsschraube angebracht. Auf Tas. 56 sind die Geruchverschlüsse einer Toilette mit zwei Waschbeden durch punktierte Linien dargestellt; sie sind nicht zu entbehren, wenn man das Austreten übelriechender Gase aus den Absfallrohren in die Zimmer verhindern will.

Das Uberlaufen des Bedens wird verhindert durch eine siebartige Öffnung d (Taf. 54, Fig. 2), an deren äußere Stutzen ein Bleirohr e anschließt, welches mit dem Geruchsverschluß g in Verbindung steht und dadurch auch mit dem Ubslußrohr f kommuniziert.




In Kranfenhäusern, Frrenanstalten, Gefängnissen 20. 20. verlangt das Bedürsnis die Herrichtung besonderer Wasch zim mer mit einer größeren Anzahl von Waschbecken. Im I. und II. Gefängnis der neuen Strafanstalt zu Plötzensee bei Berlin sind solche für je 20 Becken einsgerichtet. 1) — Fig. 64 und 65 geben ein Stück der Ansicht und den Grundriß solcher Anordnung. Der Fußboden des Raumes ist etwas geneigt und mit Asphalt überzogen, auch an den Wänden mit hohen Asphaltleisten versehen. Das nach dem Fußboden gelangende Wasser sammelt sich in zwei vertiesten, mit durchbrochenen eisernen Platten versehenen kleinen Behältern und fließt von dort nach den vertisalen Abfallröhren ab. Alle Kohrleitungen liegen frei und sind daher für Keparaturen leicht zugänglich.

Die Waschtische bestehen aus 3 cm starken und 46 cm breiten Schieferplatten, welche durch schmiedeeiserne Konsolen getragen werden. Die Waschbecken sind aus emailliertem Gußeisen hergestellt und haben 0,26 m Weite. Das oberhalb der Schieferplatten an der Wand befestigte Zuflußrohr hat 25 mm, das Ausslußrohr 50 mm Weite, dieses ist mit starkem Gefälle verlegt und in die genannten Abslußbehälter eingeleitet.

In der Frrenheilanstalt zu Düren?) (Rheinsprovinz) ist die Anordnung eine etwas abweichende. Hier hat man sich der in England beliebten Kippbecken bestient, die um Zapfen drehbar, in einer mit Blei aussgeschlagenen Rinne a angebracht und ebenfalls in eine

starke Schieferplatte b (Fig. 66) eingelassen sind. Das Füllen der Beden wird durch Öffnen des Haupthahnes gleichzeitig bewirkt; überflüssiges Wasser gelangt durch den Ausgußschnabel des Bedens in die Kinne und die Entleerung der Beden ersolgt durch bloßes Kippen. Vom tiessen Punkt der Waschtschrine geht ein 50 mm weites schmiedecisernes Rohr d zu einem Glodenverschluß, der im as



phaltierten Jußboden eingelassen ist und mit der Grundsleitung in Verbindung steht.

§ 9.

## III. Anlage bon Badezimmern.

Bur Anlage eines Badezimmers ist nicht jeder Raum geeignet. Zunächst soll derselbe möglichst zwischen geheizten Zimmern liegen, damit die Wasserröhren nicht der Einwirstung des Frostes ausgesetzt sind, da Umhüllung der Röhren gegen das Einsrieren nicht schützt. Ein weiterer Übelstand

<sup>1) &</sup>quot;Zeitschrift für Bauwesen", Jahrg. 1878, G. 157.

<sup>2) &</sup>quot;Rohrleger", Jahrg. 1879, S. 138.

würde der sein, daß sich die warmen Wasserdämpse bei Bereitung des Bades an den kalten Wänden niederschlagen und daran herabrinnen. Um passendsten liegt daher das Badezimmer möglichst nahe den Schlafzimmern, wobei sich häusig ein gemeinschaftlicher Wasserzuleitungsstrang für Alosett und Bad benutzen, auch die Absührung des Badewassers nach dem Absilnfrohre des Klosetts bewirfen läßt.

Anf Taf. 55 ift die zusammenhängende Unordnung einer Badeeinrichtung dargeftellt. 1) Das 20 mm weite Inleitungerohr geht zunächst nach den über der Badewanne angebrachten drei Durchlaghähnen, von denen der erfte bas falte Waffer bireft in die Wanne leitet, ber zweite die oberhalb angebrachte Brause in Thätigkeit sett, und der dritte die Abzweigung öffnet, welche nach dem tupfernen Wafferofen führt. Dies Rohr mundet fast auf den Boden des geschlossenen Cylinders, um das falte Wasser der Fenerung möglichft nahe zu bringen. Bom höchsten Bunkte derselben führt mittels Berschraubung ein Abflufrohr nach der Badewanne, und in dem Mage, wie faltes Baffer in den untern Teil zuströmt, tritt durch das andere Rohr erwärmtes Waffer in die Wanne. Das Bad fann beliebig warm hergeftellt werden, indem man erforderlichenfalls den falten Dahn öffnet.2)

Die Badewanne besteht aus Zink (boch wendet man anch Marmorwannen und solche von Kacheln an); sie ershält 1,5—1,7 m Länge bei 0,50 m unterer und 0,60 m oberer Breite und hat, wenn sie aus Zink hergestellt ist, einen umgelegten Bord. — Der Boden der Wanne ist hohl; das Durchbiegen verhindert eine Holzeinlage. Um Fußende der Wanne besindet sich das Ablaßventil; es hängt an einem Kettchen und mündet nach unten in einen trichterssörmigen Stutzen.

Bur Verbindung des letteren mit dem Abfallrohr bestient man sich eines 50 mm weiten Bleirohres, weil diese Veitung meist in der Zwischendecke unter der Dielung entslang geführt werden muß. Auch ein Gernchverschluß ist in diesem Falle nicht zu entbehren, damit das Austreten von Gasen verhindert werde. — Bleirohr und vertifales Absallsrohr werden mittels Hanf und Mennigsitt verbunden und das lettere nach oben hin durch Anssehn eines Dunstsrohres ventiliert, nach unten hin aber an die Grundleitung angeschlossen.

Wie bei den Waschtviletten, so ist anch hier Vorsorge zu treffen, daß das in der Wanne über den normalen Stand steigende Wasser ablansen könne. Zu dem Ende ist ein Sieb in angeniessener Höhe angebracht, durch welches das Wasser in die doppelte Bandung tritt und in den vorerwähnten Abslußstußen gelangt.

In öffentlichen Badeanstalten werden die Badewannen oft im Fußboden vertiest angebracht, aus Backsteinen in Cementmörtel gemauert und mit weißen Schmelzkacheln ansgelegt. In den Luxusbädern bestehen sie aus Marmor voer Fayence. Mit Ansertigung der letzteren beschäftigt sich u. a. die Firma J. Finch in London, Adam-Street 11.

Der Badeofen. Er dient zur gleichzeitigen Erwärmung des Badezimmers und des Badewassers. In vielen Fällen bestehen die Wandungen desselben aus Kacheln (vergl. Tas. 57) und die Wasserblase aus Kupser oder Eisen. Unter der Blase besindet sichen in steigenden Zügen auf und nieder, ihre Wärme an die Wasserblase abgebend. — Diese Einrichtung hat aber den Nachteil, daß man 2—3 Stunden heizen muß, ehe das Zimmer die zum Baden nötige Temperatur erlangt, während das Wasser in der Blase schwo zum Sieden gelangt ist und die Dämpse in die Wanne ausströmen.

Unm. Bor Beginn der Heizung hat man sich zu überzeugen, ob die Blase ganz gesüllt ist, weil sonst die Lötung schmitzt. Dies geschieht, indem man den Hahn des Berbindungsrohres össuch, so daß der Basservind etwas Basser in die Banne treibt. Ist nämlich die Blase infolge Berdampsens zum Teil seer, so wird, wenn ein Lustventil sehlt, die Blase vom äußern Lustdruck zusammensgedrückt.

Außer den Badeösen mit Kadzelmantel sind auch solche von Gußeisen in Gebrand. Beil aber die Verbrennungsprodukte die Basserblase von außen umspülen, so haben diese Sien den Übelstand, daß das Zimmer in kurzer Zeit übermäßig heiß wird, und zwar ehe noch das Vasser die richtige Bade-Temperatur erlangt hat.

Ösen, welche die Vorteile beider vorgenannten verbinden, konstrniert man wie die Cylinderösen für Wassersheizung ganz aus Kupser oder Eisenblech (Tas. 55). Im Sockel besindet sich die Einseurung mit Aschenfall. Der Brennraum ist mit Chamotte ausgesüttert und die Verbrennungsprodukte ziehen in dem mittleren vertikalen Rauchsrohre nach dem Schornstein ab. Diese Ösen sind jegt fast überall in Gebrauch, denn sie erwärmen im Winter das Badezimmer ausreichend, und im Sommer kann man das erwärmte Wasser, sobald es die richtige Bade-Temperatur erlangt hat, in die Wanne ablassen, und da an dessen Stelle kaltes Wasser in den Cylinder eintritt, hört die Einwirkung des Osens auf die Ansteunperatur sofort aus. Die vom Wasser verdrängte Lust und etwaige Vämpse ziehen durch das Sicherheitsrohr ab.

Die Branse über die Badewanne fann in 2,2 m Abstand vom Fußboden der Wanne und in beliebig reicher Anordnung angebracht werden. Die sein durchlöcherte Platte, durch welche die Wasserstrahlen hinabfallen, wird von Kupfersoder Messingblech angesertigt, um das Zurosten der Löcher

<sup>1)</sup> Bergl. and Taf. 57.

<sup>2)</sup> Die Einströmung des kalten und warmen Wassers bringt man dicht über dem Boden der Badewanne an und forgt dasür, das beim Einstillen immer etwas kaltes Wasser, etwa 8 cm hoch, den Boden bedeckt, damit das Badezimmer beim Einströmen des heißen Wassers sich nicht mit Dämpsen sillt.

zu verniciden, und soll nur so groß gewählt werden, daß die Wasserstrahlen sich nicht über den Rand der Wanne verstreiten können. (Vergl. Taf. 55.)

Unm. Badeöfen neuer Konstruktion sind: 1) Der Badeofen von Riemann in Berlin (D. R. B. Nr. 5823). Bei diesem wird mit geringer senerberührter Fläche die Birkung der Stichstamme ansgenntt.

2) Der Badeofen mit Ventisation von C. Aneipp in Verlin. Er hat eine Ummantelung, welche bestimmt ist, die strahstende Wärme durch ein Abzugsrohr zwischen Ten und Mantel abzussihren, während dieselbe im Winter durch Schieberstellung zur Erwärsmung des Vaderaumes benutzt werden kann. Direkter Druck aus der Leitung ist bei der Konstruktion vermieden, statt dessen besindet sich über dem Tsen ein Reservoir mit Schwinumfugelhahn zur Regulierung des Basserzussussihrssen, Die Hähne zum Einseiten des Wassers sind direkt an der Badewanne angebracht: die Ansage empsiehlt sich also sür Mietswohnungen, da die Vadeeinrichtung wie ein anderes Möbel sortgeschafst werden kann, um sie in einer neuen Wohnung aufzusstellen.

#### § 10.

#### IV. Anlage der Klosetts mit Wasserspülung.

Neben den Bade-Einrichtungen bilden die Klosetts mit Wasserspülung ein wesentliches Förderungsmittel der Besquemlichkeit und — sosern die Grundsätze der Gesundheitslehre dabei erfüllt werden — auch der Reinlichkeit in den Wohngebäuden. Hierbei kommt es in erster Linie auf eine praktische und sehlerfreie Installation an. In zweiter Linie haben auch die Hausbewohner für gehörige Instandhaltung der Anlage Sorge zu tragen, wenn sich dieselbe als segensereiche Eigenschaft bewähren soll. Endlich ist die eminent wichtige Frage dabei zu erledigen: wie ohne erhebliche Belästigung der Bewohner große Mengen von Absallstossen schne schner schne Bereich der Wohnsstätten entsernt werden können.

Das letztere aber ist ersahrungsmäßig sicher und besquem nur durch Herrichtung einer entsprechenden Kanalissation zu erreichen, denn die bisher üblichen Abtrittsgrußen sind hänsig undicht, insizieren den Untergrund, verschlechtern das Brunnenwasser und verpesten die Luft, sämtlich übelsstände, welche geeignet sind — namentlich im Sommer — den Gesundheitszustand der Menschen start zu beeinträchtigen. Wie belästigend endlich die nächtliche Absuhr der Extremente aus den Gruben sür die Bewohner ist, bedarf hier kaum der Erwähnung.

Die Abführung der Klosettwasser aus dem Bereich der Wohnungen muß schnell geschehen, damit nacheteilige Ausdünstungen sich nicht entwickeln können; denn die Fäkalien gehen nur dann in Fäulnis und Gärung über, wenn sie in größeren Quantitäten der Ruhe überlassen bleisben. Um dies zu vermeiden, sind die Einrichtungen so zu tressen:


a) daß diese Stoffe direkt durch Röhren mit Wasserverschluß (Syphon, Trape) abgeleitet werden und nicht

- in Sentgruben oder Sentfästen gelangen können (Rasnalisation);
- b) daß die Möglichkeit einer Verstopsung der Röhren vorgebeugt wird;
- c) daß die Röhren der Einwirkung des Frostes nicht ausgesetzt sind.

ad b) Die Berstopfung wird verhindert, wenn alle scharsen Biegungen der Abslußleitung vermieden wersden, denn hier pslegen die Sinkstosse gern zu haften und sich anzusammeln. Ist die Biegung aber nicht zu vermeiden, so lege man an diese Stelle von vornherein eine Reinigungssössenung an. Derselbe Fall tritt ein, wenn die Abslußrohre ungenügenden Fall haben. Hier wird, wenn die Neigung viel flacher als 45° ist, an der Reinigungsstelle ein direkter Wasserzusluß vorzusehen sein.

Endlich ist bei der Benutzung das Einschnütten unlöslicher Stoffe (Müll, Kehricht, Lumpen) sorgsam zu vermeiden; auch dars man mit dem Wasserzusluß nicht zu ökonomisch zu Werke gehen. In Hospitälern, Gasthösen, Eisenbahnretiraden sindet man daher Einrichtungen mit selbstthätiger oder kontinuierlicher Wasserspülung, weil hier auf den guten Willen der Besucher nicht gerechnet werden darf.


Konstruktion der Rlosetts. I. Zur Aufnahme der Extremente dient ein Becken oder Trichter b, von emailsliertem Sisenguß, Fayence, Porzellan, welches bei den ge-wöhnlichen Rlosetts (Fig. 67) mit einsachem Ansatzfutzen



versehen ist. Dieser mündet in den syphonähnlichen Basserverschluß, dessen geneigter Schenkel a in das 100 mm weite Abslußrohr mittels Mussenverbindung eingeführt ist. Um den Basserverschluß immer gefüllt zu halten und die Spülung beim Gebrauch mühelos bewirken zu können, mündet im oberen Teil des Beckens dicht unter dem Rande ber Schale ein Wasserzuslußrohr e taugential zur Beckenhöhlung ein. — Will man Wasser zuströmen lassen, so hat man den in einer Messingschale g geführten Handgriff emporzuheben, wobei seine Verlängerung über eine gekrümmte, durch das Gewicht s belastete Ventilstange greift, die sich an ihrem oberen Ende in einem Scharnier dreht. Hierbei wird das Ventil v geössuch und das Wasser strömt durch das Nohr ein das Alosettbecken ein. Nach Loslassen des Handgriffs schließt das Gewicht s das Ventil wieder und der Zusluß hört aus.

Der Preis eines berartigen Klosetts mit Holzgestell und sämtlichem Zubehör beträgt 45 Mark.

II. Ein Übelstand dieser einsachen Klosetts besteht darin, daß das Austreten von Gasen aus der im unteren Teil des Bedens stehenden Flüssigkeit nicht vermieden ist. Dies wird erreicht durch die Klosetts I. Klasse (Fig. 68). Bei



diesen besteht das Becken (cuvette) aus Porzellan, und es wird der Trichter unterhalb durch eine bewegliche kupserne Schale abgeschlossen, welche sich in einem gußeisernen Klappentops K um die Achse a bewegt. 1) Dieser Verschluß ist vollkommen sicher: denn solange die Klappe dicht schließt, wird das darüber stehende Wasser das Austreten von Gasen in die Euwette verhindern. Zur Vermeidung von Schlägen ist außerdem ein Gummipusser angeordnet. In dem Sinne aber, wie der Handgriff v angehoben und die Klappe durch den Hebel abwärts bewegt wird, drückt auch die, an den Pebel angegossen, Nase e gegen die Ventilstange, das innershalb besindliche Spiralseders Ventil wird also geöfsnet und es tritt durch das Bleirohr f Spülwasser in den hohsen Rand der Envette ringsum ein. Läßt man den Handgriff

v los, so schließt sich die Klappe und das Beutil, letzteres durch Federdruck, um den Rückschlag zu vermindern. — Unter dem Klappentopf setzt mit Flantschenverbindung ein eiserner Sphon mit Reinigungsdeckel an, so daß der Geruchverschluß stetz ein doppelter ist.

Der Preis eines derartigen Klosetts I. Klasse mit Klappschale und Wasserrichluß beträgt komplett exkl. Holzgestell 38 Mark. Ein Holzgestell von Mahagoni kostet 48 Mark.

III. Beliebt sind sodann in neuerer Zeit wegen ihrer Sicherheit die "Jennings-Klosetts". Fig. 69 zeigt dies

Klosett in Ruhe. Die Schale a ist mit Wasser gefüllt und der Absluß ist durch einen am unteren Ende mit Gummi oder Leder bezogenen Kolben b geschlossen, der oberhalb bei e mit einem Handgriff vers sehen ist.

Zieht man bei der Benntzung den Kolben in die Höhe, so gelangt der in der Schale befindliche Inhalt in




den darunter liegenden Basserverschluß d und von dort in das Abstußrohr e. Über dem Kolben besindet sich ein rings förmiger Schwimmer f; dieser schließt das Bentil, durch welches das Wasser zuströmt, sobald das letztere in a eine bestimmte Höhe erreicht hat. Subald andererseits der Kolben angezogen wird und das Basser aus der Schale absließt, sinkt der Schwimmer f und öffnet das Bentil so lange, bis der normale Wasserstand erreicht ist.

IV. Das Craft-Alvsett von Butte & Komp., Berlin. Bergl. D. R. P. Rr. 48601, im Prinzip dem Jennings-Alosett verwandt.

V. Ginen permanenten doppelten Wasserverschluß gewährt anch das Berliner Sanitäts-Alosett von D. Phennigwerth (Fig. 70). Der Rückstan der Gase

in den Klosettraum wird hierbei sehr erschwert, wo nicht unmöglich gemacht, und eine Ansammlung derselben in dem zwischen den beiden Wasserspiegeln getegenen Ramme a wird vermieden durch ein Bentisationsrohr, welches nach dem



nächsten Abzugsfanal zu leiten ist.

Gine angemeffene Sigbreite für Alofetts ift 0,90 m.

<sup>1)</sup> Bergl. auch: Klimay-Klosett von Demarest in New York. "Robrieger" 1879, S. 176.




Fig. 72.


Hofekts. Infolge Beseitigung der Abtrittsgruben ist es notwendig, auch auf jedem Hose ein oder mehrere Hosslossens. Ein solches stellt Fig. 71 dar, wobei zu besachten ist, daß sowohl der Wasserverschluß (Trape) als auch der

Wasserzuslußhahn mit dem Steigerohr gegen Einfrieren geschützt werden müssen. Man legt daher beide in eine niöglichst gut abgesdeckte Grube und minsdestens 1,25 m unter Terrain. Die Benstilstange mit Gegensgewicht wird dabei in ähnlicher Art, wie oben beschrieben, ans


geordnet. Das vom Alosetthahn in das Alosettbeden mündende Rohr ning nach erfolgter Spülung sich selbst von Wasser entleeren, wozu das kleine Rohr dient, welches vom Steigerohr in das Abslußrohr führt. Die Öffnung dieser Alosetts soll nach hiesiger Polizeivorschrift nur 70 mm betragen; das Absallrohr erhält, wie gewöhnlich, 100 mm lichte Rohrweite. Häusig läßt sich neben dem Alosett mit

Borteil ein Pissoirbeden anordnen, dessen Ablauf ebenfalls in die Pissoirgrube, oberhalb des Trape, eingeleitet werden kann.

Die Pissoirs in öffentlichen und Wohngebäuden bildet
man häusig in Form von Porzellanbecken aus mit Spülung
von oben her und mit Absluß von
unten. Fig. 72 zeigt eine der
gebräuchlichsten Formen solcher
Becken. Die Lappen I dienen zur
Besestigung der Becken an der
Wand; m ist der aus Bleirohr
gebogene Wasserverschluß, und die
Zusührung des Wassers erfolgt
oberhalb bei o entweder kontinuierlich oder nur nach erfolgtem Ge-



Bei voraussichtlich starker Frequenz der Retiraden, wie auf Bahnhösen und in öffentlichen Bedürsnisaustalten, wers den Pissoirs mit kontinuierlicher Wasserspülung am besten in der Art ausgeführt, daß man die Frontwände etwa 1,25 m hoch mit geschlossenen Schiesers oder Marmorplatten besleidet und über diesen ein horizontales Wassersleitungsrohr andringt, welches au der Vorderseite mit Löchern versehen ist (Fig. 73). Dieses Rohr wird mit Zinkblech so



umkleidet, daß das aus dem Rohre durch kleine Öffnungen ausströmende Wasser gegen die äußere Zinkbekleidung spritzt und von dieser an die Schieserplatten geleitet wird, so daß es daran herabrieselt. So weit die Urinwand reicht, wird im Fußboden eine aus Ziegeln gemauerte und wie der Fußsboden mit Asphaltbelag versehene Rinne angebracht. An der Waud muß wenigstens 10 cm hoch ein Asphaltstreisen gezogen werden. Übrigens erhält die Rinne Längsgefälle, ebenso der Fußboden nach der Rinne hin, damit alle Feuchstigkeit in die letztere abgeführt werde.


Während der Nachtstunden, wo eine Benutzung der Pissoirs nicht stattfindet, läßt sich der Wasserzusluß absperren. Das Berteilungsrohr a steht nämlich durch vertikale Zuleitungen mit dem Hauptzuslußrohr b in Berbindung, und in die vertikale Zuleitung ist ein Niederschraubhahn eingesetzt, dessen Hahnenkegel in einen Bierkant c ausmündet, welcher die Zinkbekleidung durchdringt und von außen mit einem Schlüssel reguliert resp. abgestellt werden kann.

# § 11.

#### Ausfluftvorrichtungen im Freien.

Die Anlage von Ausselnsvorrichtungen im Freien ersfordert allemal die forgfältigste überwachung, wenn sie dauerhaft und brauchbar angelegt werden soll, und würde ein Brunnen, bei welchem das nach der Benutzung im verstikalen Rohre stehende Wasser vor der schädlichen Sinwirkung des Frostes geschützt ist, den Borzug verdienen, wenn die Anschaffungskosten nicht sehr erhebliche wären. (Die Aufstellung derartiger Brunnen ist später zu besprechen.)

I. Als Ersat des Hofbrunnens ist in Fig. 74 die einsfache Borrichtung eines Zapshahnes anf dem Hofe dargestellt, welcher auch im Winter genügend gegen Ginwirstung des Frostes geschützt werden fann. Die Zuführung




besteht aus Bleirohr von 20 mm sichter Weite, welches da, wo es durch die Fundamentmauer geht, nicht flacher als 1,5 m unter der Oberkaute des Pflasters gelegt werden soll, weil gerade an dieser Stelle die Röhren leicht einfrieren.

— Wird das Rohr durch Lokalitäten gesührt, welche dem Frost zugänglich sind, so nunß in der Leitung der Entsleerungshahn d eingeschaltet werden, welcher bei Sinstritt der Nacht gestattet, die Nöhren zu entleeren, denn bei Tage sriert das Wasser nicht leicht ein, weil es in Bewesgung bleibt.

Ann. Fig. 75 zeigt Durchschuitt und Grundriß eines solchen Hahnes in 1/3 der Naturgröße. Ju Durchschnitt ist zu ersehen, daß Brenmann, Bau-Konstruttionstehre. IV. Dritte Anstage.

der hahn gegen die hanptleitung (welche sich auf der linten Seite besindet) geschlossen ist. Die seitliche Bohrung im Hahnenkegel bei b ist gegen die gesüllte hansseitung gerichtet, und die Bohrung des hahns gehäuses bei a gestattet ein langsames Anstreten des in der hanss



leitung besindlichen Wassers, welches entweder in den Boden oder in einen besonderen Behälter oder Kanal absließt. Diese Bohrung macht man im ersten Falle nicht weiter als 3 mm. Der Hahn ist mit einer ansgeschrandten Kappe verschen, welche das Heranswersen desselben durch den Wasserdurch verhindert. — Um Verwechselungen zu versureiden, sind die Wege der Öffnungen im Hahn auf dessen Viertaut jo eingeschnitten, daß sie den Wasserstrom markieren.

Bom Entwässerungshahn ans ist das Rohr bis zu der Höhe emporgeführt, in der die Ausflusvorrichtung ansubringen ist. Hier wird nun ein Niederschraubdurchgangsshahn eingelötet und so befestigt, daß er mittels eines Schlüssels b vom Hose her geöffnet und geschlossen werden fann. Sobald der Hahn geschlossen ist, entleert sich das furze, abwärts geneigte Ausslusvohr a und fann daher nicht einfrieren. Der innerhalb liegende Teil des Zuslusvohres wird, wenn das Lokal nicht erwärmt ist, mit Filz oder Tuckbändern unnwickelt, und ein Holzkasten dient zum Schutz gegen Beschädigung des Bleirohres. Ist der Raum so kalt, daß man ein Einfrieren der Röhren besürchten kaun, so muß bei strenger Kälte des Nachts der Abschlüßehn geschtossen, wobei gleichzeitig die Entleerung vor sich geht.


Unter der Ansschußöffnung a (Fig. 74) ist im Holzpstafter ein sogenannter Brunnengullie o auzulegen. In diesen darf nur Wasser ausgegossen werden, Kehricht ist streng davon abzuhalten, um Verstopfungen zu vermeiden, denn es wird bei starkem Regen ohnehin mancher fremde Stoss hineingerissen, der sich dort absett. Zu diesem Zweck dient die Vertiesung des Schachtes. Der Abssuß des Wassers nach der Kanalisationsleitung geschieht durch ein heberähnliches Thourohr, wobei das Austreten schäblicher Gase aus den Kanälen verhindert wird.

II. Anlage der Feuerhähne und Sprengs hähne. Fabriken, in welchen leicht brennbare Stoffe lagern

oder Maschinen und Apparate sich befinden, deren Beschädisgung durch Feuer bedeutende Berluste hervorruft, bedürfen der Anlage von Feuerhähnen. Dasselbe gilt für die Haupt-Korridore der Theaters, Börsens und soustiger zur Ausammslung von Menschen bestimmter Gebäude. Auch Museen und Sammlungen werden, selbst wenn sie seuersicher errichtet sind, derselben nicht entbehren können.

In Fabriken und großen öffentlichen Gebäuden wähle man die Röhren und Hähne nicht unter 50 mm weit; für Wohngebäude genügt in der Regel eine Zuführung von 25 mm weitem Bleirohr, es sei denn, daß unehrere Hähne sich an diesem Rohr in Thätigkeit befinden.

Was die Anbringung der Feuerhähne anlangt, so sollen dieselben jederzeit zugänglich sein, also nicht versteckt, auch nicht im Winkel der Käume liegen. In unmittelbarer Nähe derselben sind die Schläuche aufzubewahren, und zwar derartig gerollt, daß sie ohne Mühe an den Hahn geschraubt werden können. — Rohre und Hähne sind in solche Lage zu bringen, wo sie vor Frost geschützt sind.



Die Shläuche sollen nicht nur trausportabel sein, sondern auch nach allen Richtungen gefrümmt werden können. Man verwendet dazu Gummis), Leders und Hanfschläuche. Lederschläuche sind sehr tener, wenig in Gebrauch und werden entweder aus Lederstreisen zusammengenäht

oder genictet. Hansschläuche bestehen aus einem dichten Gewebe von Hans und werden in rohe und präparierte unterschieden. Letztere sind innen mit Kautschuft gedichtet, nachdem der Hans vorher in Gerbsäure gesocht wurde. Sie werden in Weiten von 25—77 mm gesertigt. Empsehlens-wert sind die gummierten Hansspiralschläuche von Franz Clouth in Nippes bei Köln. Sie sind auf 10 Atmosphären geprüft.


Berbindung der Schläuche. Ilm das Ende eines Schlauches mit dem betreffenden Röhrenftuck eines Keueroder Sprenghahnes zu verbinden, wird der Schlauch an dieser Stelle mit einem messingenen Rohrstück a verseben, auf dieses das Schlauchende hinaufgezogen und mit Meffingdraht festgebunden, wie Fig. 76 in Unsicht und Durchschnitt zeigt. Bevor dies geschehen ist, wird auf den Schlauch eine Mutter gezogen, die sich frei auf dem Ende des Schlauches mit Rohrstück drehen läßt. Die Mutter ist außen freisförmig und mit zahnähnlichen Borfprüngen versehen, um fie leicht dreben zu können, und zwar zunächst mit der Sand. Un der unbeweglichen Röhre b ist ein äußeres Gewinde angeschnitten, über welchem sich die genannte Mutter festschraubt. Die übrige Anordnung des Feuerhahnes bedarf faum der Erläuterung. Der meffingene Hahnenförper ist gegen einen eingemauerten Dübel mit Schrauben befestigt und das untere vertifale Zuflugrohr wird in das Bleirohr

in befannter Weise eingelötet; ben Wasserzufluß regelt ein Riederschraubhahn, der mitstels Schraubenschlössel in Thätigkeit gesetzt werden kann.

Un dem freien Ende des Schlauches wird ebenfalls und in der oben beschriebenen Weise ein mes= fingenes Rohrstück befestigt und an dieses das sogenannte Stahlrohr (Fig. 77) festgeschraubt. Bei Gartenfpriten wird meistens das untere Ende des Stahlrohres mit einem besonderen Sahn versehen und am oberen Ende ein beweglicher Löffel angebracht, welcher den gebundenen Wasserstrahl brausenförmig zerstäubt. (Vgl. Fig. 77b.)


Die in Fig. 65 dars gestellte Vorrichtung fann

and als Sprenghahn für Gärten oder Höfe dienen, doch ist dabei zu beachten, daß man vor Gintritt des Zuführungsrohres in den Hof, resp. Garten einen Ents



<sup>1)</sup> Der Gummi fommt in bester Qualität aus Para und Carthagena in Sidamerika und wird aus dem Sast verschiedener Sphonia-Arten gewonnen. Wesentlich verschieden davon ist die Guttapercha von dem ostindischen Banne "Isonandra Gutta"; sie ist nicht elastisch und bei gewöhnlicher Temperatur hart. Röhren aus Guttapercha werden wie die Bleiröhren gepreßt, indem man die ersweichte Masse durch eine ringsörnige Össung hindurchdrückt.

wässerungshahn anzubringen hat, um im Winter die Röhren entleeren zu können. Bon diesem Hahn aus müssen die Röhren konstaut steigen, damit Wasser in denselben nicht zurückbleiben kann. — Wo aber die Besestigung an der Wand oder an kurzen Holzpfählen nicht auzubringen ist, da umf man eine Art von Hähnen (Fig. 78) anwenden,



welche ganz in die Erde eingegraben sind und erst nach Össenung einer eisernen Kappe zugänglich werden. Der Schlauch wird dann an das freie Rohrende a geschraubt, oder es wird zunächst ein heberartig gebogenes Standrohr ausgeschraubt und an dieses der Schlauch besestigt.

### \$ 12.

### Ausführung der Hausanschlüsse an die Kanalisation.

Zur Anfnahme und schuellen Abführung der Absallstoffe aus dem Bereich der Wohnungen (§ 10) ist ein Kanalnetz ersorderlich, welches diese entweder in ein vorsübersließendes Gewässer oder in ein Sammelreservoir leitet, aus dem sie mittels Pumpen nach den Rieselseldern gestrückt werden. — Ein solches Kanalnetz besteht aus gesmauerten Kanälen eisörmigen Profiles nud aus Thonrohrsleitungen, die zwecknäßig unter dem Fahrdamm der Straßensäge angeordnet und so bemessen sein sollen, daß sie


- 1) das Regenwaffer (10 mm Regenhöhe per Stunde);
- 2) fämtliche Hauswäffer, d. h. etwa 80 l per Ropf in 24 Stunden, und
- 3) alle Extremente in fluffiger und fester Form auf-

Die Regenwässer und das Wasser des Hosbrunnens müssen durch Gullies mit Wasserverschluß abgeleitet wersen. Bergl. Fig. 74 (Hospullie). — Dagegen sind alle Absallstosse, welche in Fäulnis übergehen, direkt durch Röhren mit Wasserverschluß (Trape) abzuleiten und nicht in Senkgruben (Sinkfasten) zu führen.

Grundleitung. Zunächst ist die Sohlenhöhe des Dausanschlußrohres sestzustellen. Ist die Höhenlage des

Einlaßstückes befannt und ordnet man den entferntesten Wasserschluß frostfrei an, so ergiebt sich das Gefälle der Grundleitung. Dasselbe soll von der Einmündung in das Straßenrohr bis zum fernsten Wasserverschluß ein mögelichst gleichntäßiges sein.

In Berlin wird für jedes an die Kanalisation anzuschließende Grundstück die Höhenlage des durch Polizeiverordnung vorgeschriebenen metallnen "Bafferschluffes" der Hansleitung von der Behörde bestimmt und die Verbindung desselben mit dem Strasenrohr von der Banverwaltung auf Kosten des Besigers bewirft. Der er-




wähnte Berichluß soll den Rünkstan des Bassers aus den Kanälen hindern; er nunk in einer gemanerten, jederzeit zugänglichen Grube, der "Inspektions-Grube" liegen, welche bei großer Tiese mit Steigeeisen zu versehen ist. Fig. 79 giebt den Durchschnitt der Grube und des meiallnen Robres mit Klappe, welche auch auf Tas. 57 ansgedentet und durch den Buchstaden f bezeichnet ist.

Sobald die Sohlenhöhe des Hanswasserreichlusses bestimmt ist, kann an die Ausarbeitung des Projektes gesgangen werden und sind damit jedenfalls solide und bewährte Unternehmer zu betrauen. Anch dei Aussührung der Grundsteitung, welche die Absluswässer zur Juspektionsgrube sührt, ist mit großer Genauigkeit vorzugehen. Die Anlage geschieht in Thourohr oder in Eisenrohr, doch dürste Thourohr im ganzen vorzuziehen sein. Hierbei komunt der Umstand in Betracht, ob für die Grundleitung mindestens 25 cm Deckung von der Rohroberkante dis zum Kellerspflaster vorhanden sind; ist dies der Fall, so verwende man Thourohr, sonst Eisenrohr.

Ausführung. a) Kommt Eisenrohr zur Berwenstung, so ist dasselbe innen und angen durch einen Asphaltsüberzug vor dem Rosten zu schützen. — Die Berbindung der Rohre geschicht durch Aussen, seltener durch Flansschen, und die Dichtung der Mussenstere verschet bis zur halben Tiese mit locker gedrehten Hausstricken, sogenannten "Unnten". Der obere Teil wird durch heißstüssigiges Blei, das man eingießt, gesüllt und dieses durch Stemmen mit dem sogenannten "Bleisah" seigertrieben. Aus diesem Grunde erhält die Musse einen besonderen Berstärkungszing. — Die Berdichtung geschieht meist in den Röhrensgräben.

b) Das Abdichten der Thourohrstränge geschieht in ähnlicher Weise. Die Rohre werden sest ineinander geschosben, so daß das Schwanzende des einen Rohres sest auf den Grund der Musse des anderen paßt. Dann wird die



Muffensnge wiederum bis zur halben Tiefe mit Teerstrick, den man mit dem Strickeisen (Stricksach) eintreibt, gefüllt und der übrige Teil mit settem Ton gefüllt, auch vor der Musse verstrichen, wie Fig. 80 zeigt. — Bei derartig sorgfältiger Aussührung können die Kanalwässer nicht durch die Mussen versickern und den Untergrund insizieren.

Alle seitlich zutretenden Einläuse werden durch Answendung von Thourohr-Abzweigungen bewirkt, welche niesmals rechtwinklig, soudern schräg oder bogenförmig in die Grundleitung einzuführen sind, um dem Zufluß die Richstung des Gefälles zu geben.

Mit der so hergerichteten Grundleitung werden sämtsliche aus dem Hause kommenden Abstüsse verbunden und gilt bei Anordnung derselben der Grundsatz, daß die Regensabsallröhren, der Brunnengultie (Fig. 74c) und der etwa vorhandene Regeneinlauf des Hoses (Hospultie) direkt ansgeschlossen werden. Regenabsallröhren können auch in einen vorhandenen Gullie eingeleitet werden (Tas. 57).


Dagegen erhalten, wie in den vorhergehenden Parasgraphen augezeigt wurde, alle anderen Zuleitungen, als da sind Wasch-, Bade-, Küchen- und Klosettwässer-Zuleitungen, gleich zu Ansang einen Wasserverschluß in Gestalt eines Trape, um die Lokalitäten, in denen die Ausgüsse sich bessinden, vor dem Austreten schädlicher Gase zu schützen. Ferner soll an allen solchen Stellen ein Ausslußhahn vorhanden sein, um die Spülung bewirken zu können. — Da diese Konstruktivenen eingehend durch Zeichnung erläutert worden sind, ersübrigen uns nur einige Worte über den Auschluß der Regenrinnen.

Der Anschluß der Regenabfallrohre in den Hösen ersfolgt direkt an die Grundleitung und von den Fassaden an das Straßenrohr. Diese Rohre werden, soweit es angeht, zur Bentilation der Kanalisationsrohre benutzt. Endigen dieselben jedoch unter den Dachsenstern einer Mansarde, so dars dies nicht geschehen, weil die austretende Kanalslust der Gesundheit höchst nachteilig werden kann; solche Röhren sind daher mit einem Basserverschluß zu versehen.

Fig. 81 stellt einen derartigen Verschluß in Ansicht und Durchschnitt dar, welcher in Berlin im Anschluß an die Kanalisation in Thätigkeit ist und sich bewährt haben soll. An den Syphon schließt sich ein gußeisernes Abflußrohr mit Muffenverbindung an und daran ein Anie, das durch einen Thourohrstrang mit dem Straßenkanal verbunden wird. Die auf den Höfen besindlichen Regenabfallrohre werden mit der Hansanschlußleitung verbunden (Taf. 57).

## § 13. Anwendungen.

In den Paragraphen 6 bis 9 sind die Konstruktionsmethosen behandelt worden, welche bei einer ausgedehnten Versforgung der Gebäude mit Wasser ur Anwendung kommen. Anch die Grundsätze wurden erörtert, nach denen die regelrechte Absführung der Verbrauchswässer zu bewirken ist. Die vorgetragenen Lehren liesen aber erst dann



ein allgemein verständliches Bild für den Leser, wenn derselbe in der Lage ist, die einzelnen Konstruktionen in ihrer Versbindung mit dem Gesamtorganismus des modernen Wohnsgebäudes zu betrachten. Diesen Einblick gewährt uns die Darstellung auf Taf. 57, welche Durchsch nitt und Hofsansicht eines zweietagigen herrschaftlichen Wohnsgebäudes veranschaulicht. Dasselbe ist ein Echaus mit anschließendem Seitenslügel. Letterer enthält im Erdgeschoß Stallung sir drei Pserde und darüber im Zwischengeschoß die Wohnung des Kutschers. In der Hanptetage des Flügels wird das Badezimmer mit anschließendem Klosett ersichtlich, darüber das für die Dienerschaft eingerichtete Zwischensgeschoß, welches durch eine kleine Treppe vom Korridor her zugänglich ist.

Bur Entnahme von Leitungswasser im Freien ist rechts von dem Sinfahrtsthor ein Zapshahn z angelegt, der insebesondere zur Reinigung und Besprengung des Hoses dient. Das Trinkwasser liefert ein tiefer Hosbrunnen, dessen Gehäuse zur Seite der Stallthür sichtbar wird.

Der Durchschnitt des Vorderhauses zeigt im Erdgeschoß die Anlage der Schlasträume mit Waschtvilletten-Einrichtung und den vom Korridor her zugänglichen Klosettranm. — Die Spülung des Klosetts geschieht hier durch ein besonderes Wasserreservoir, und der Zusluß zu diesem wird durch einen selbstthätigen Schwimmtugelhahn reguliert. Dadurch ist der Vorteil geboten, daß die Waschtvilletten- und Klosettanlagen nicht mit dem direkten Druck der Leitung gespeist und daher Hähne und Ventile mehr geschont werden. Auch im Vorderzimmer des Erdgeschosses ist eine Waschtvillette und nach

dem Hofe hin, um einige Stufen erhöht, ein Badezimmer augelegt. Der Badeofen ift aus Kacheln errichtet und mit fupferner Wasserblase versehen. Die erhöhte Lage des Fußsbodens aber ist an dieser Stelle geboten durch die Anordsung besonderer Hoftlosetts, wie solche gegenwärtig vielssach durch polizeisiche Vorschrift bedingt sind und im Anschluß an die Kanalisation hergerichtet werden müssen.

Diese Hosstlosetts besinden sich in dem gewöldten Raume zur ebenen Erde, und anschließend an dieselben ist ein Pissoirbecken von Porzellan mit konstanter Wasserspülung ausgebracht. Die Geruchverschlüsse der Hosstlosetts sind mit Reinigungsdeckeln verschen und in einem gegen Frost geschützten, tieser liegenden Kellerraum untergebracht; im Keller liegt auch die Waschsiche mit Ausgußbecken. Hier ist gleichzeitig der Wasserschles wausgestellt. Der dicht ausschließende Privathaupthahn k ermöglicht die Absperrung der ganzen Hauswasserlietung. Sin besonderer Absperrhahn t für die Leitung im Vorderhause besindet sich sodann unter dem Korridorpslaster, und der dritte Absperrhahn u liegt im Hose zwischen dem Brunnenschacht und dem Hosgullie und dient lediglich zum Absperren der Leitung im Seitenslügel.

Als Wasserzuleitungsrohr ist im vorliegenden Falle bis zum dritten Abschlußhahn hin Gußeisenrohr von 40 mm Lichtweite, vom dritten Haupthahn ab dagegen 30 mm weites Bleirohr verwendet. Die aufsteigenden Wasserstränge, welche dicht neben den 10 mm weiten gußeisernen Fallsrohren in Manerschlitzen liegen, sind sämtlich aus Mantelsrohren hergestellt.

Das zweite Rohrspstem oder die "Grundleitung" dient den Zweden der Wasserabsührnug. Diese Leitung nimmt das Regenwasser, die Verbrauchswässer und die Fäfalien auf und ist aus Thourohren von 16 cm Lichtweite hergestellt. In dieselbe sind eingeleitet:

- 1) Die Verbranchswässer von zwei Etagen im Seitensstügel und die flüssigen Extremente aus dem Pserdestall. Lettere sidern durch den Bohlenbelag hindurch, rinnen über das Klinserpslaster in das mit Gitterverschluß verschene Pserdestallgullie, und aus diesem gelangen sie durch ein heberähnlich gebogenes, 10 mm weites Thourohr in die Grundleitung.
- 2) Das Abstutzwasser des Brunnens und das Regenwasser des Absaltrohres münden in das Hofgullie und werden bei f auf ähnliche Weise durch ein 10 mm weites Heberrohr an die Erundleitung angeschlossen.
- 3) Das Gebrauchswasser des Zapfhahnes z dringt durch die Spritzplatte direkt in ein Becken, dessen rehrähnsliche Fortsetzung mit Spphonverschluß und Reinigungsdeckel versehen ist; dieses nimmt dann noch das Wasser der Regenstinne auf und mündet endlich in ein 13 cm weites Thonsrohr, welches unter 45° an die Grundleitung angeschlossen ist. Behus Revision des Wasserverschlusses ist die Grube

besteigbar gemacht und mit Eisenplatten lose abgedeckt. Um das Einfrieren zu vermeiden, nunß der Spphon jedoch wenigsstens 1,25 m tief unter der Pflastersohle des Hoses angelegt werden.

- 4) Der zweite vertifale Hauptstrang, an den die Hofetts auschließen, mundet im Punkt i in die Grundleitung.
- 5) Ein dritter vertikaler Strang endlich tritt bei b in die Thonrohrleitung ein. Dicht davor befindet sich die "Inspektionsgrube". Es mag erwähnt werden, daß die auschließende Grundrohrstrecke, da wo sie die Frontwand durchdringt, aus Gußeisen besteht und daß dieselbe bei r in das Straßenrohr der Kanalisation einmündet.

Für die Ventilation des Syftems ist endlich in ausreichender Beise gesorgt, denn es sind nicht nur die Blechfanäle a, a als Fortsetzung der vertikalen Absallschre
über Dach gesührt, sondern es sind auch die Regenabsalls
röhren zur Lüstung der Gullies benutzt.

## § 14. Die Wallermeller.

Die Konsnmenten bezahlen ihren Wasserbedarf an die Wasserwerke nach einem sehr verschiedenen Modus. In einigen Städten ist der Tarif nach der Auzahl der Wohnstäume (Hamburg), in anderen nach der Grundsläche der Etagen (Köln), oder nach dem Mietswert (Karlsruhe) beziehnngsweise nach der Staats-Gebäudestener (Kassel), in anderen nach Familien (Dortmund) oder endlich nur nach dem Wassermeiser seitgesetzt. Die letzteren werden nenerzdings mehr und mehr eingeführt und die anderen Tarifformen beseitigt, denn mittels der Wassermeiser können kleine und große Wassermengen, welche durch den Upparat gehen, mit großer Sicherheit registriert werden.

Die Bassermesser zerfallen in zwei Systeme, in die Kolbenmesser und die Flügelmesser. Bei den ersteren tritt das Basser in einen Raum, der von einem Kolben durchlausen wird, und verläßt diesen wieder; die Anzahl der Kolbenhübe giebt die Menge des verbrauchten Bassers an. 1) Mehr Eingang als diese haben die Flügelmesser wegen ihrer größeren Billigkeit gesunden. Bei diesen wird die Gesschwindigkeit des durchgegangenen Bassers gemessen; sie sind ein und zweislügelige, d. h. in einem begrenzten Raume bewegen sich ein oder zwei Flügel, gegen die das eintretende Basser stößt.

a) Wassermesser mit einem Flügel fabrizieren: Siesmens & Halste in Berlin, Meinecke in Breslan und Spanner in Wien; b) Wassermesser mit zwei Flügeln sabriziert die Firma Leopolder in Wien.

<sup>1)</sup> Nach biesem System sind konftruiert die Wassermesser von Frost, Rennedy und Schmidt.

c) Der Englisch = Siemens'iche Baffermeffer beruht, wie das Segner'iche Wasserrad, auf der Reaktion des aus einem Rade tangential austretenden Waffers. Derfelbe ift also ein Reaktionsmesser und auf Taf. 56, Fig. 2-4 dar-Dieses neue System wurde ursprünglich von Bueft & Chrimes in Rotherham gebant. Das Baffer tritt aus A (Fig. 2) durch ein Sieb in die hohle turbinenartige Trommel, strömt aus den gebogenen Kanälen C (Fig. 3) tangential in den unteren Raum D und von da in die Leitung. Die Achse des Rädchens führt durch die Stopfbüchse in einen teilweise mit Dl angefüllten Raum F. Durch mehrsache Übersetzungen, durch Schnecke und Schneckenrad wird die Umdrehung der Welle nach dem obersten vom Wasser abgeschlossenen Raume G übertragen und die Bählscheibe (Fig. 4) in Bewegung gesetzt. Die Registrierung geschieht durch vier Reiger, nämlich den festen Reiger a. unter welchem sich das übrige Zählwerk wegbewegt und durch eine Unidrehung einen Kubikmeter anzeigt, durch den großen Zeiger b, welcher die Zehner anzeigt, und die kleinen Zeiger e und d, welche die Hunderte und Tausende anzeigen. Die kleinste Teilung, welche der Zeiger a genau ablesen läßt, kommt 10 l, d. h. 1/100 cbm gleich.

Die Bewegung der Trommel ist abhängig von der Druchöhe und der per Sekunde hindurchgegangenen Wassersmenge. Die Trommel läust auf Stahlzapsen. —

Bor der Einströmung des Wassermessers ist noch ein Schlammsieb eingeschaltet.

Aus Fig. 1 dieser Tafel ist endlich (in Bervollstänstigung von Taf. 57) der Wassermesser a, der Privathanptshahn b und der unterhalb des Trottvirs mittels Schlüssels zugängliche Haupthahn der Wasserwerfsverwaltung h zu ersehen; der Auschluß an die Straßenleitung ist mittels Sauger bewirft.

### § 15.

### Beschaffenheit und Entnahme des Wassers.

Das zum gewöhnlichen Haus- und Rüchenbedarf erforderliche Wasser dient, wie bekannt, mannigfachen Zwecken der Reinigung, sodann aber auch zur Bereitung der Speisen und zum Trinken.

Bei der Benutung zu groben Reinigungsarbeiten kann häusig Wasser verwendet werden, welches durch organische Bestandteile verunreinigt ist, so zur Straßenbesprengung und zum Spülen der Kanäle. Wenn dagegen eine gewisse Sanberkeit erreicht werden soll, muß man sich des reinen Wassers bedienen. Letzteres kann weiches oder hartes Wasser sein. Bei Anwendung der Seise zur Reinigung ist weiches Wasser dem harten vorzuziehen. Hart machende Verbindungen im Wasser sind: kohlensaurer Kalk, schweselsaure Magnesia, Gisenoryd. — Wasser,

welches nur 1/5000 Alkaligehalt besitzt, ist zu allen technischen Berwendungen greignet.

Das Wasser zum Trinken und zur Bereitung der Speisen muß möglichst frei von mineralischen und besonders organischen Bestandteilen sein, wenn es nicht nachteiligen Einfluß auf die Gesundheit ausüben soll; es muß außer einer Temperatur von höchstens  $10-12^{\circ}$  C. auch noch einen gewissen Gehalt an Kohlensäure besitzen, um erfrischend und wohlschmeckend zu sein. — Regen und Schneewasser ist zwar nahezu chemisch rein, als Trinkwasser schreckt es fade, nicht ersrischend.

Das Wasser der Quellen ist nach seiner Beschaffenheit verschieden; ein Gehalt an Rohlensäure und fohlensaurem Kalt macht es als Trinkwasser besonders geeignet.

Das Brunnenwasser, welches gewöhnlich dem Grundwasser entnommen wird, ist, je nach der Zusammensetzung der wassersührenden Schichten, die es dis zur Obersstäche durchziehen mußte, verschieden beschaffen. Es wird dieselben Eigenschaften haben wie das Quellwasser, wenn der Boden nicht durch Fäulnisstosse verunreinigt ist.

Die Flüsse der Niederungen haben meistens weiches, häufig mit organischen Bestandteilen verunreinigtes Wasser. Diese Stoffe können durch keine Filtration wieder heraussgeschafft werden. Auch hat das Fluswasser nur wenig Kohlensäure und nimmt beständig die jeweilige Lusttemperatur an; es ist daher zum Trinken im Sommer zu warm, im Winter zu falt.

Wasser Entnahme. Um ein gutes und brauchbares Wasser für den Hausbedarf in den größeren Städten zu erhalten, wird dasselbe meist aus größerer Entsernung durch ein System von Röhren oder Kanälen herzusgeleitet. Die Beschaffung kann dabei — je nach den örtlichen Berhältnissen — in verschiedener Weise erfolgen, nämlich:

- a) durch das Sammeln und Fassen sichtbarer oder vers borgener Quellen (Quellwasserleitung);
- b) indem das Wasser von Bächen, Flüssen (Seen) direkt aus dem Flußbett entnommen oder aus den Wasser durchlassenden Schichten des Flußusers aufsgesaugt wird (Flußwasserleitung);
- e) indem die Grundwäffer je nach der Tiefe ihrer Waffer haltenden Schichten durch Brunnenschächte, Sammelbaffins oder Bohrbrunnen2) gewonsnen werden.

<sup>1)</sup> Die Bafferleitung, welche der Stadt Paris das Baffer aus der Champagne zuführt, hat 183 290 m oder 24,7 deutsche Meilen Länge. Es sollen durch dieselbe täglich eiren 1000 obm trintbares Baffer der Seine-Stadt zugeführt werden.

<sup>2)</sup> Die Methode der Beschaffung von Wasser ans größeren Tiefen der Erde mittels sogenannter artesischer Brunnen ist ursalt und, soweit nachweislich, zuerst von den Chinesen angewendet

Bei den Flußwasserleitungen großer Städte ist selten eine ausreichende Filtration desselben zu bewirken. Wersden Sammelbassins angelegt, so pflegen sich die Wasserdurchlassenden Schichten der User gern mit Schlammteilen zu füllen, so daß Wasser nicht mehr in genügender Menge in die Sammelbassins eindringen kann. Auch sind die Baustosten solcher Anlagen bedeutend.

Die Übelstände, welche die Wasserbenutzung aus Flüssen mit sich führt, hat daher in neuester Zeit Beranlassung gesgeben, dem Beispiele des Altertums zu solgen und den volkreichen Städten gutes Quellwasser aus großen Entsernungen zuzusühren. Hierbei sind die Schwierigkeiten und die Kosten in der Regel nicht geringe. Die Thäler müssen mit Aquädukten oder mit eiserner Rohrleitung in Form eines Hebers überschritten werden.

Wo Quellwasser aber nicht in ausreichendem Maße in den Umgebungen der Großstädte sich vorsindet, da bleibt nur die Wahl der Entnahme von Wasser aus benachbarten Flüssen oder Seen, und jür die Beschaffung guten Trintsvassers ift man alsdann auf die Anlage von Brunnen angewiesen.


## § 16.

## Brunnen-Anlagen in Gebänden.

I. Gewöhnliche Strafen - ober hofbrunnen bestehen aus einem ohne Mörtel gemauerten Cylinder, bessen Rugen mit Moos ausgefüllt find. Man wirft zu diesem Zweck einen angemeffen weiten runden Graben bis nahe gur Tiefe des Grundwassers auf, legt in letteres einen verbunbenen Bohlentrang, auf welchen man mit feilformig gestalteten, etwa 36 cm langen, 16 cm breiten Bacffteinen (Brun= nenziegeln) eine ringförmig gestaltete Mauer aufführt. Babrend des Mauerns wird ber Boden im Innern durch einen Sachbohrer, Bagger oder ein ähnliches Wertzeng ausgehoben, wodurch vermöge der wachsenden Laft das Brunnengemäuer in den Erdboden tiefer einfinft. Um das Berichieben und Auseinanderdrängen der Steine bei nicht gang vertitalem "Senten" zu verhindern, wird das Manerwert mit binnen Brettern und einem Tan geschient. Ift der Brunnen so tief gesunken, daß der obere Teil desselben der Erde gleich ist, so wird die Beschienung herausgenommen, ein neues Stück Brunnen-Manerwerk aufgeführt, geschient und sofort gesenkt, bis man eine reichlich Wasser führende Schicht antrisst. — In gleichmäßigem sandigen Boben bewirft man das Senten in der Art, daß der aus-

gemauerte Brunnen nach Fig. 82 mit einem Gerüft bedeckt und dieses durch Steine oder Gisenbahnschienen belastet, endlich ein Sachbuhrer herunterzelassen und dieser allemal so lange umgedreht wird, bis der Sach mit Sand gefüllt ist.

Findet sich in der wassersährenden Schicht nur seiner Sand vor, so ist auf besondere Ergies bigkeit des Brunnens nicht zu rechnen: um aber wenigstens das Auftreisben des Sandes und Einsaugen desselben in die Pumpe zu verhins



bern, hilft man sich wohl durch Ginfüllen einer Schicht von gutem, gewaschenen, grobem Sande.

Der Eintritt des Wassers in den Brunnen geschieht hauptsächlich durch den Boden, von dessen Größe also — bei gleicher Bodenbeschaffenheit — im allgemeinen die Ersgiedigkeit abhängig ist. Da aber dem besten Bodenmaterial meistens viel seines Korn beigemengt ist, so darf nur eine geringe Eintrittsgeschwindigkeit des Wassers zugelassen wers den und kann man pro Minute auf 1 qm Sickersläche selten mehr als 0,02—0,08 ebm Wasser rechnen.

Die Pumpe wird in einfachster Weise als Sangesund Hebernmpe ans einem Holzrohre hergestellt, welches auf dem Boden des Brunnens aussteht und zu unterst mit einer Bergitterung versehen ist, um das Sindringen von Unreinigkeiten zu verhindern. Auf dieses untere, je nach Umständen längere oder fürzere Saugrohr ist das etwas chlindrisch ausgebohrte Kolbenrohr aufgesetzt, in welchem ein Kolben, lust- und wasserdicht schließend, auf und ab bewegt werden kann. Am unteren Ende des Kolbenrohres ist ein Sangeventil mit Ledersappe — das sogenannte Bodenventil — derartig eingesetzt, daß man es zur Erneuerung der Lederarmierung nach oben herausziehen kann.

Der in der Höhlung des Kolbenrohres befindliche hölszerne, durchbrochene Kolben ist an seinem Umsang mit Ledermanschette versehen und wird mittels eines eisernen Gestänges, meist durch Hebelübertragung, auf und ab bewegt. Auf dem Kolben ist eine Ventilklappe von starkem Rindsleder aufgenietet und — mit Ausnahme der Stelle, wo die Bewegung stattsindet — durch ausgenietetes Blech verstärkt.

worden. Man ist dabei aber vielen Zujälligkeiten unterworsen und Dualität wie Quantität des erbohrten Wassers täßt sich vorher nicht bestimmen, noch weniger die Aussührungskosten. Nicht selten ist das Wasser mit mineralischen Bestandteiten derart vermischt, daß es sich zum Trinken nicht eignet. Die Brunnen von Passen nicht Grenelle bei Paris sind zu 568 m Tiese erbohrt; das Wasser derselben hat eine Temperatur von  $+22\,^{\circ}$  C. und ist als Trinkvasser nicht geeignet.

Zweites Rapitel.

Die Durchgangsöffnung des Bentils muß mindestens gleich 1/4 des Kolbenquerschnitts sein. Der unterste Punkt des Gestänges wird mit dem Kolben durch eine eiserne Gabel in Berbindung gebracht, welche denselben durchdringt und an feiner Unterfläche mit Schraubenmuttern befestigt ift. Wird nun der Rolben durch das Gestänge nach oben gezogen, so drückt die darauf laftende Wassersäule die Ledermanschette dicht an die cylindrische Wandung des Rolbenrohres an, während das Bentil geschlossen gehalten wird. Beim Niedersinken des Kolbens öffnet dagegen das unter dem Kolben eingeschlossene Wasser die Bentilklappe und strömt nach oben, um beim nächsten Sube vom Rolben gehoben zu werden. - Bei der geringen Bollkommenheit, mit welcher solche Bumpen ausgeführt find, darf das Bodenventil nicht mehr als 6,5 bis 7 m über dem Wasserspiegel im Brunnenschacht angebracht sein.

Derartige Pumpen sind billig und genügen einsachen Ansprüchen; sie verwittern jedoch im Laufe der Zeit und ersordern, namentlich in den Berkleidungen und Berlede-rungen, vielsache Reparaturen, so daß sie, trot ihrer soustigen



guten Eigenschaften — nämlich dem Kühlhalten des Wassers im Sommer und Warmhalten im Winter, Abwesenheit jeder üblen Einwirkung auf den Geschmack des Wassers bei hinreichend hänsiger Benutzung — fast überall durch eiserne ersetzt werden, und zwar entweder ganz oder nur in den oberen freistehenden Teilen. Die änsere Form wird dann nach Bedürsnis einsach, wie in Fig. 83, oder sorgfältig ausgebildet.

Da diese eisernen Pumpen in ihrem oberen Teile und bis zur Frosttiese unter Terrain der

Wefahr des Einfrierens sehr ausgesetzt sind, so versieht man sie mit einem Hahn, der im Winter geöffnet wird und das



Leerlausen des Steigerohres bis zur nötigen Tiese bewirft. Die Konstruktion des Kolbens und der Bentile ist meist dieselbe wie bei den hölzernen Pumpen, jedoch wird der Kolben dann ebenfalls aus Metall gegossen.

Fig. 84 stellt einen derartigen Metalls kolben dar, worin m die Ledermanschette, l die mit Blech verstärkte Ventilklappe bezeichnet. Das Gestänge wird entweder aus Kundeisen oder aus Gasrohr 10 mm weit hergestellt. Im letzteren Falle hat die Gabel oberhalb Zapsen und Gewinde; besteht die Kolbenstange aus Rundeisen, so erhält die

Gabel eine Offnung, in welche die Kolbenstange eingreist. Die weiteren Details und die Verhältnisse der einzelnen Teile müssen hier unerörtert und dem Specialstudium vorbbehalten bleiben.

II. Doppelwandige Brunnen. Um größere Wasser quantitäten zu gewinnen, kann man — unter der Borausssetzung, daß eine starke wassersührende Sandschicht vorhanden ist — die Leistungsfähigkeit eines gemauerten Brunnenkessels dadurch wesentlich erhöhen, daß man ihn doppelwandig mit quer durchlaufenden kleinen Löchern — aussogenannten Lochsteinen — herstellt und den Umsang in der Weise zu einem Filter gestaltet, daß man den ringsörmigen Zwischenraum mit gesiebtem und gewaschenem reinen Sande von verschiedenem Korn aussfüllt. Hierbei konnnt das seinste Korn an die äußere Brunnenwand zu liegen; dann geht man durch immer gröbere Sandsorten zu einer kiesähnlichen Schüttung an der inneren Wand über.

Gleiches Sandmaterial vorausgesetzt, kann man die horizontale Siderfläche des Bodens mit derzenigen am Umssang des Cylinders als gleichwertig annehmen.

Die Senkung eines derartigen Versuchsbrunnens mit durchlässigen Seitenwänden, nach den Angaben des Betriebsdirektors der Berliner Wasserwerke Herrn Henry Gill ausgeführt, ist aussührlich beschrieben und durch Zeichnungen erläutert in der "Deutschen Bauzeitung", Jahrgang 1871, S. 108.

III. Artefische Brunnen. Es giebt muldenförmige Terraingestaltungen, bei welchen eine wassersührende Schicht a zwischen zwei undurchlässigen Thon- oder Steinschichten b und e eingeschlossen ift. Das auf dem höchsten Faltenpunfte von der Schicht aufgenommene Wasser fann nun zwar da, wo die Schicht a jenseit der Mulde wieder zu Tage tritt, wieder hervorfließen, im Thale selbst kann das gegen fein Brunnenquell zum Borschein kommen, weil bas Wasser wie in einen flachen Schlauch eingeschlossen ift. Die Anlage eines Brunnens muß dann mittels eines, durch fämtliche undurchlässigen Schichten hinabreichenden, Sentschachtes bewerkstelligt werden. Treibt man eine Röhre d bis auf die wasserführende Schicht a hinab, so wird durch den Wafferdruck das Waffer in der Röhre emporfteigen, und zwar hat es das Bestreben, sich so hoch zu stellen, daß es mit dem Wasserspiegel der Muldenränder in Niveau fommt. Wenn die Schicht a hoch hinauf mit Waffer angefüllt ift, und höher als der Fußpunkt des gesenkten Rohres d, so geschieht (weil hier auf das ausfließende Wasser ein Drud ausgeübt wird) der Ausfluß zuweilen so heftig, daß er springbrunnenähnlich sich als Sprudel über den Boden erhebt (Soolfprudel zu Ranheim).

Die Röhren, welche man bis auf die wafferführende Schicht hinabführt, werden mit hilfe eines Bohrgestänges

eingetrieben. In Europa ist dieses Berfahren ichon frühzeitig zur Förderung der Salzsoole in Gebrauch gewesen.

In Frankreich nannte man solche Brunnen nach der Provinz Artois, wo sie, wie es scheint srühzeitig, viel in Gebrauch kamen, "artesische Brunnen". Brunnensprudel, wie zu Rauheim und Kissingen, sind nur in gebirgigen Gegenden möglich; im Flachkande sindet man einen Auftrieb des Wassers bis zu ansehnlicher Höhe nirgends, und man ist dann zufrieden, wenn das Wasser durch das Bohrloch nur zu Tage oder wenigstens über den Grundwasserspiegel emporsteigt.

Die Güte des auf solde Weise geförderten Wassers richtet sich nach den Formationen, durch die es hinabgedrungen ist; meist ist es daher nicht besser als in weniger tiesen Schichtungen, häusig geringer, dagegen hat es etwas Bequemes, und für landwirtschaftliche Zwecke ist der Ruten nicht gering, wenn es gelingt, starken Anssoluß bei erheblichem Anstrieb zu gewinnen.

Steigt das erbohrte Wasser bei schwachem Auftrieb nicht zu Tage, so mussen zum Heben desselben Bumpwerke aufgestellt werden.

IV. Abeffinier Brunnen wird eine Battung von




Brunnen genannt, welche von ben Engländern bei dem Feldzuge in Abessinien zuerst gebraucht worden sein sollen. Gie bestehen aus einer einfachen Röhre (Rig. 85), welche bis in das Grundwasser reicht und am untern Ende mit einem Filter verseben ift. Das Eintreiben des Rohres — welches ohne besondere Vorrichtungen nur im leichten Boben gelingt - geschieht entweder durch einen fleinen, über das Rohr gestreiften Rammflot direft von Band, ober mit Bubilfenahme einer Rolle am Dreibein, ober durch richtiges Ginbohren, d. h. burd Dreben des Rohres mittels der Kluppe. Das untere Ende des Robres ift alsbann mit einer Erbidraube verjehen. Rachdem bas Saugrohr bis zu gehöriger Tiefe eingebrungen ift, fett man eine einfache Bandober auch eine Maschinenpumpe anf, vermittelft welcher bas Waffer gejördert wird.

In gntem Sands oder Riessboden geben diese Brunnen für den Hausbedarf oder bei Renbanten genügend und häusig autes Legiser. Leenn es

Denbanten genügend und häusig gutes Wasser. : Breymann, Bau-Ronftruttionstehre. IV. Dritte Auflage. jid um größere Quantitäten und um eine gewisse Sicherheit der Bohrung handelt, wendet man in neuerer Zeit fast ausschließlich die "Rohrbrunnen" an.

V. Rohrbrunnen. 30. wohl die gewöhnlichen gemauerten, wie die Abessinier-Brunnen fint in ihren Erfolgen davon abhängig, ob man eine gut filtrierfähige Sandichicht erbohrt. Bei ben ersteren geichiebt es banfig, daß man bie Reffel gu tief fentt, ober eine Schicht burchjenft, welche man nicht für ausreichend hält und und daß man sich schließlich doch mit ichlechterem Material begnügen muß. Auch ift bie Befahr vorhanden, daß bei itärlerer Beaufpruchung bie feinen Sandteile aufgetrieben werden und der Brunnen ver= fandet, oder daß Bernnreinigungen von oben ber eintreten, namentlich aus dem infizierten Boben größerer Städte.

Diefen Übeln begegnet man baburch, daß ein Rohr von angemessener Weite jo tief in ben Boden eingesenlt wird, bis man gute und genügend wafferhaltige Sandichichten durchdrungen bat. Um aber die Entnahme nur an der geeigneten Etelle bewirfen zu fonnen, ift ein Sangapparat angubringen, ber in ber Dauptjache aus einem fiebabnlich durchbrochenen Robre mit Bazeumhüllung besteht. Die Ginsenfung eines jolden Apparates ift natürlich unr möglich, nachdem vorber ein weiteres (schmiedeeisernes) Rohr eingebohrt worden ift, welches nach bem Ginseten bes Sangers wieder entfernt wird. Nunmehr hat man den Borteil, daß bei angemeijener Wahl des Saugers Sandteile nicht in das Rohr eindringen fonnen, daß ersterer



nur die besten Schichten durchvingt, während die Bohrröhren dis über das Filter herausgezogen werden. Nach
anderer Methode zieht man wohl auch sämtliche Bohrröhren
heraus und verbindet den Sauger durch ein besonderes
Rohr (Taf. 58, Jig. 2), welches in der Erde bleibt, mit
der Pumpe. Je nach der Korngröße der Sandschichten, in
welche man das Filter gelagert hat, gewinnt man aus demselben 0,10 bis 0,40 cbm pro qm Saugstäche.

Diese Urt von Rohrbrunnen wird in neuerer Zeit fast allgemein angewendet, so bei den vom Ingenieur D. Greiner fonstruierten Berliner Straken-Brunnen, welche mit Einrichtungen verseben sind, um die Saugeschläuche zweier Handspriten oder einer Dampffprite schnell und bequem anschließen zu fönnen und dabei pro Minute 1 bis 1,25 cbm Wasser zu liefern vermögen. Gin solcher Strafenbrunnen ist auf Taf. 58 in Rig. 1 und 2 mit seinen für den öffentlichen Gebrauch und für Feuerlöschzwecke kombinierten Ginrichtungen dargestellt. Die Handpumpen diefer Stragenbrunnen find Bug- und Drudpumpen mit direftem Sandgestänge, welches nur bei sehr tiefer Lage bes Grundwassers mit einer Abbalancierung versehen ist, durch die Zuge und Drudwiderstand einander gleich gemacht werden. Bei den gewöhnlichen Baffertiefen fällt diefe Gin= richtung fort, so daß bei der größten Zahl der Brunnen teine Lederungen, feine Gelenke vorkommen, welche Abnutung und Reparatur verursachen, da auch der Rolben ohne Dichtung arbeitet.

Wenn der Wasserspiegel so tief liegt, daß die Feuerssprizen nicht mehr mit Sicherheit ansaugen, vereinsacht sich die Konstruktion durch Weglassung der für die Schlauchsanschlüsse ersorderlichen Teile; der Rohrbrunnen wird nur für den Straßenbedars ausreichend groß gemacht und die Pumpe nimmt die in Fig. 85a dargestellte Form an.

Es bezeichnet hier: s den Sauger oder Filter; an diesen schließt das schwächere Sangrohr r, welches eine mögslichst furze Verbindung zwischen Filter und Saugventil herstellt. Zur Umgehung eines schädlichen Ranmes befindet sich dicht über dem Saugventil das Druckventil und seitlich daran der Pumpencylinder, dessen Kolben durch direktes Aufs und Niederziehen des Gestänges g mittels des Handsgriffs h seine Bewegung erhält. Das Wasser tritt dann beim Pumpen durch das Druckventil und den Windsessel win das Druckventil und den Windsessel und selangt oberhalb in das Ausssslußerohr.

Gegen das Einfrieren ist am Steigerohr eine zweds mäßige Schutzvorrichtung durch den eingesetzten Hohlenlinder i, i angebracht; der Zwischenraum wird mit schlechten Wärmesleitern ausgefüllt.

Der gemauerte Brunnenschacht ist doppelwandig und nur in solcher Tiefe angelegt, daß etwaige Reparaturen am Pumpwerk bequem vorgenommen werden können, auch möglichste Frostsicherheit für die sunktionierenden Teile gewonnen wird.

Die obere Decke wird durch eine Gußplatte a (Fig. 1 auf Taf. 58) hergestellt, welche in den Falz eines Granits Schwellwerks eingelegt ist, wobei der Basseraussluß in das angehängte Gefäß oder über die Bordschwelle e hinaus in das vorliegende Brunnengullie erfolgt.

Bei sehr tiesem Wasserstande pslegt man Tiesbrunnenpumpen anzuwenden, welche in ein stärkeres Rohr eingehängt werden, dessen unteres Ende ebenfalls als Rohrbrunnen ausgebildet ist, und die Bewegung geschieht entweder wie in Fig. 1 auf Tas. 58 durch direktes abbalanciertes Handgestänge oder zur Verlangsamung der Bewegung durch einen Handwinkelhebel.

# Drittes Kapitel.

# Anlage der Haustelegraphen.

Elektrische Haustelegraphen und Telephone.

§ 17.

Allgemeines. Die Haustelegraphen und sonstigen Signalwerke zu verschiedenen Zwecken der Hausökonomie bilden eine besondere Klasse der elektrischen Telegraphen, welche in Amerika schon seit längerer Zeit, bei uns erst seit ca. 20 Jahren allgemein eingeführt sind. Ihre Borsüge vor den häusig versagenden mechanischen Klingelzügen bestehen insbesondere in der Leichtigkeit, mit der sie selbst

in vorhandenen Gebäuden angebracht werden fönnen, in der einfachen und billigen Unterhaltung und der verhältnismäßig schnellen Beseitigung etwa eintretender Betriebsstörungen.

Bereits im Jahre 1855 erhielt Mirand in Paris die Medaille I. Alasse sür seine Haus- und Hoteltelegraphen, die er auf der internationalen Industrie-Ausstellung vorgeführt hatte. Seither ist nun der Mechanismus dieser Apparate durch Bréguet, Hagendorf, Siemens & Halske u. a. bedeutend vervolltommnet worden, was ihre große Verbreitung wesentlich gefördert hat.

Litteratur.

Schellen, Der elettromagnetijde Telegraph. 5. Huflage. Braun= ichweig 1870.

Bebiche, Dr. R. E., handbuch der eleftrijchen Telegraphie. IV. Band.

Berlin 1878. (J. Springer.) A. Merling, Die Telegraphen-Technif der Praxis. Hannover 1879. 2. Scharnweber, Die elettrische Saustelegraphie. Berlin 1880. (J. Springer.)

Goldschmidt, Dr., Haustelegraphen. (Separataborud aus dem bentschen Banhandbuch, Band II.) Berlin 1880.

Erfurth, Saustelegraphie, Telephonie und Blitableiter. Ber= lin 1888. 80

Lindner, Mar, Leitfaden berprattifchen Saustelegraphie. Sallea. S.

3. Sad, Die Saustelegraphie. Berlin 1893. 80.

Mit der glänzenden Entbeding des Eleftromagnetismus, b. h. ber Einwirfung galvanischer Strome auf Magnete, eröffnete sich der elektrischen Telegraphie ein großes Feld. Die Aufgabe, um die es sich dabei handelt, besteht aber barin: die Mechanif ber primaren und einfachen Bewegungen, welche der galvanische Strom direft oder indirekt hervorruft, zu leicht verständlichen und sicheren Signalen umzugestalten.

Selten nur werden zwei getrennte Räume eines Hauses, einer Kabrif oder größeren Baugnlage behufs des Austausches von wirklichen Telegrammen durch Sprechapparate verbunden; aber auch wo es geschieht, erweisen sich in der Regel die befannten Apparate zum Betrieb langer Linien, feien es nun Nadel-, Zeiger- oder Drudtelegraphen, als zu kompliziert, zu schwer zu behandeln und außerdem zu teuer. 1)

Gewöhnlich sollen nur einfache sichtbare ober hörbare Signale ausgetauscht werden, und es fonnen daher die erforderlichen Einrichtungen — bei aller Mannigfaltigkeit der zu erreichenden Zwecke — boch fehr einfache sein. Diese Apparate sind bekannt unter dem Namen der "Hotels telegraphen" und sollen in der Folge besprochen werden. Die Art ihres Betriebes besteht darin, daß man nur eine Leitungsbatterie aufstellt, welche im Zustande der Rube nicht geschloffen ift und beren Strom erft beim Telegraphieren in die Leitung geschickt wird, um dadurch den Apparat eines entfernten Raumes in Thätigfeit zu feten. Solche Leitungen neunt man "Leitungen mit Arbeitsitrom", weil nur beim Telegraphieren Strom in der Leitung ist. 2)

1) Es toftet von dem magneto eleftrischen Reigertelegraph von Bheatstone das Paar 1200 Mart, Siemens & Salste's Magnet= zeiger 600 Mart; nur der vereinfachte Comptoir=Telegraph von Sipp & Sagendorf stellt fich wesentlich billiger (unter 300 Mart).

2) Stellt man beim Betrieb langer Linien an beiden Enden der Telegraphenleitung in gleichem Sune fontinnierlich wirkende Batterien auf, so werden fämtliche Apparate während der Ruhe beffändig von einem Strome durchlaufen, und gur Bewegung ber Up= paratenteile hat man die Linie nur an einem Punfte zu unterbrechen. Diefe Leitungen neunt man im Wegensat "Leitungen mit Rube= ftrom", weil auch im Ruhezustande der eleftrifche Strom eirfuliert. Die konstauten Elemente.


§ 18.

Bum Betriebe der Haustelegraphen eignen fich nur die jogenannten "tonstanten Elemente"1), von denen die wenigsten weitere Verbreitung gefunden haben, weil für den vorliegenden Zwed nur folche Glemente in Betracht tommen können, welche bei großer Sicherheit des Betriebes wenig Wartung bedürfen. Go ist das Daniell'iche Element zwar geruchlos und entwickelt feine fauren Dampfe. eignet sich aber nicht für Arbeitsstrom, weil bei lange geöffneter Rette am Boden der Thonzelle fich metallisches Kupfer ablagert, wodurch die Zelle verdorben und der Strom bald abgeschwächt wird. Überhaupt erfordern die Elemente die aufmertsamste Behandlung, denn fie bilben die hauptfächlichste Kehlerquelle, welche selten durch das bloke Auge zu erkennen ist.

Die beiden Elemente, welche in der Haustelegraphie fast ausschließliche Unwendung gefunden haben, sind das

Meidinger = Element und das Leclanché - Element. Diese nur sollen hier besprochen werden; das lettere ist das neuere von beiden.

a) Das Meidinger= Element zeichnet sich durch ungewöhnlich lange Daner und große Ronftang des Stromes aus. In der älteren Form besteht dasselbe aus einem etwa 21 cm hohen und 12 cm weiten Glasgefäß A, A (Fig. 86) 2), auf



1) Der Durchgang des Stromes durch ein Bint-Aupfer-Clement ift stets von demischen Borgangen begleitet; am positiven Pol wird Basserstoff und am negativen Pol Sanerstoff ausgeschieden. Da nun bei allen Elementen der negative Pol durch Bint in verdünnter Schwejelfaure gebildet wird, jo ift der chemifche Borgang bier ftets berfelbe, d. h. ber entwidelte Sauerstoff bildet mit dem Binf und der Schwefelfäure ichwefelfaures Bintornd (Bintvitriol), welches in ber Flüffigkeit aufgeloft bleibt. Die Erregung von Gleftricität hat alfo ein Ende, fobald alles Bint aufgeloft, feine freie Gaure mehr vorhanden oder die Flüffigteit mit Zinkvitriol gefättigt ift. Der Borgang am positiven Bol ift bagegen bei den verschiedenen Glementen ver= ichieden: im vorliegenden Falle fammelt fich der Bafferftoff in Weftalt von Bläschen an der Aupjerplatte, fo daß bas Aupfer nach einiger Beit außer Berührung mit der Fluffigteit fteht und ein nenes Clement, Bafferftoff=Bint, fich gebildet hat, beffen Strom dem erstgenannten entgegengesett ift. Diefer Borgang heißt die galvauische Polari= fation des Clements.

In der Telegraphie sucht man die Polarisation badurch zu vermeiden, daß man den positiven Pol mit fauerstoffreichen Enbstangen nungiebt, die den Bafferstoff sosort beim Entstehen aufuchmen; man erhalt dann einen Strom, der nur geringen Schwankungen unterworfen ift, und Elemente diefer Urt beißen "touftaute Elemente".


2) Bergl. B. Schellen, Der elettromagnetifche Telegraph

dessen Boden ein kleineres Gefäß d, d mit Harz sestgekittet ist; in dem letzteren befindet sich das konisch gebogene Aupfersblech e, dessen Zuleitungsdraht g mit Guttapercha überzogen und am unteren Ende sestgenietet ist.

Das kleinere Glas d d wird von einem Zinkring Z Z, der in das sich verengende Gefäß A A eingesetzt ift, umgeben und die Mündung des letteren durch eine Solz- oder Blechplatte geschlossen, in beren Mitte sich eine Öffnung befindet, um den nach unten verengten Glascylinder h von 3 cm Durchmesser und 20 cm Höhe aufzunchmen, welcher an dem zugerundeten Ende eine kleine Öffnung hat und bis zur Mitte des fleinen Gefäßes hinabreicht. Dieser Cylinder ist mit Arnstallen von Aupfervitriol angefüllt und soll da= mit stets voll erhalten werden. (Bei den neuen Meidinger-Elementen wird er gewöhnlich durch einen oben geschloffenen Glastrichter ersett. Bergl. Fig. 87.) Das große Gefäß A A ift mit einer verdünnten Lösung von Bittersalz angefüllt, welche den Zinkring bis etwa 3 cm unter dem oberen Rande bespült, während aus dem Gefäß h die schwerere, konzentrierte Lösung von Kupfervitriol durch das feine Loch der Glasröhre nach unten sinkt und das kleine Gefäß bald bis zur Mitte anfüllt, auch nur fehr langfam emporsteigt und in die Bittersalzlösung wenig diffundiert, falls die Batterie ruhig steht, - was jedenfalls sorgfältig zu beachten ift. — Und felbst wenn das Element nicht im Gebrauche, also offen ist, zeigt das Bink nach mehreren Wochen kaum Spuren von Rupfer, während bei der gewöhnlichen Daniell'ichen Batterie gerade bei geöffneter Rette die Diffusion des Rupfervitriols durch die Thonzelle am stärksten ift. Berbindet man sodann den an das Rupferblech angenieteten Rupferdraht g f mit der Hülse eines schmalen Rupferblechstreifens ck, welcher an den Zinkring ZZ angelötet ist, so erhält man einen galvanischen Strom, der so lange konstant bleibt, als Kupfervitriol in h vorhanden und das Bink Z nicht aufgelöst ist. 1)

Die Dauer der Batterie hängt von dem Volumen der Flüssigkeit ab, welche das Glasgefäß fassen kann. Bei der vorbeschriebenen Größe wird nach Meidinger's Ansgabe die Batterie auseinanderzunehmen sein, wenn sie etwa 1,5 kg Aupfervitriol verbraucht hat, worüber etwa ein Jahr hingeht. Die Bittersalzlösung soll nicht über den Kand von ZZ hinausreichen, weil sonst der Aupferstreisen abgefressen wird. Beim Gebrauch sind von Zeit zu Zeit neue Aupservitriolkrystalle in das Glas zu schütten.

Fig. 87 zeigt das Meidinger-Clement in seiner neueren Form. Die Glasröhre ift durch einen unten konischen



Ballon ersett, welcher einen mit Ausflufröhrchen versehenen Korkpfropfen trägt. Der Ballon enthält so viel Aupservitriol, als das Element für längere Zeit bedarf. Un Stelle des Rupfercylinders e tritt hier ein folder von Blei, an welchen statt des Guttaperchadrahtes ein Bleistreifen befestigt ift. Dabei findet folgender Borgang ftatt: der am Blei fich bildende Wasserstoff entzieht dem Aupfervitriol Sauerstoff und bildet damit Waffer; das frei werdende Rupfer ichläat sich auf dem Blei nieder. Die freie Schwefelfäure löft Bink auf und bildet damit Zinkvitriol, der in der Fluffigfeit gelöft bleibt. In dem Sinne, wie fich die Rupfervitriollösung durch Niederschlag von Kupfer verdünnt, tritt neue Löfung aus dem Ballon heraus. Ift aller Rupfervitriol zersetzt, so tritt Wasserstoffpolarisation ein; dies muß also vermieden werden. Im übrigen tritt, selbst bei lange andauernden starten Strömen, Polarisation nicht ein.

Das Clement darf nach dem Ansetzen nur vorsichtig berührt werben, indem durch Schütteln eine Mengung der Flüssigseiten herbeigeführt würde, welche die Konstanz des Stromes aushebt. Ein Zeichen der Sättigung der Flüssigseitet mit Zinkvitriol ist das Auskrystallisieren des letzteren. Im Sommer sind demnach die Clemente länger betriebsssähig als im Winter, weil die Flüssigskeit dann mehr Zinkvitriol auszulösen vermag. Die Dauer des Clements des trägt, je nach dem Gebrauch, zwei Monate dis ein Fahr.

Ist es nach ersolgter Prüfung der Batterie nötig, die Elemente zu reinigen, so entsernt man zunächst das auf dem Bleichlinder niedergeschlagene Kupfer, nachdem vorher die Zinkvitriollösung behutsam mittels eines Hebers absgesüllt wurde. Ist die Flüssigkeit dennoch blau geworden, so kann man den Kupfervitriol dadurch entsernen, daß man Zinkabfälle einige Tage darin liegen läßt; diese schlagen das Kupfer nieder.


und Müller, Dr. Johann, Lehrbuch der Physit und Meteorologie II. Band.

<sup>1)</sup> Der Ring Z Z wird von voruherein an der inneren Fläche amalgamiert; dadurch lösen sich die Unreinigkeiten von demselben leicht ab, während sie sonst das Zink als harte Kruste bedecken würsen. Sine Spur von Kupser, welche durch die Wirkung des Stromes dis zum Zink gelangt, ist erst nach mehreren Wochen zu bemerken.

Die kleineren Mangel dieses Elementes lassen sich durch angemessene Konstruktion wesentlich reduzieren; der verhältenismäßig große Leitungswiderstand in demselben ist aber von Bedeutung für die Haustelegraphie.

Anm. Die neuesten, bei der Staatstelegraphie gebrauchten Meidinger=Elemente bestehen aus einem starken, gegossenn Zinkschlinder, welcher in das Glas eingehängt ist und aus einer starken Bleiplatte, welche auf dem Boden des Glases ruht und die Stelle des Kupserringes bei den älteren Elementen vertritt. Diese Elemente wirken sehr zuverlässig.


b) Das Clement Leclanche (Fig. 88) ist ein Zink-Kohlen-Clement. Der + Pohl besteht aus einer an ihrem oberen Ende mit Harz überzogenen Kohlenplatte o mit Bleifappe K und Klemmschraube e. Dieselbe steht in einer



porofen, auf der oberen Balfte glafierten Thonzelle b, die mit einem Gemisch grob gestoßenen Braunfteins (Mangansuperoryd) und Retortentoble gefüllt ift. Die Thonzelle steht in einem 4ectigen, etwa 26 cm hohen Glase d, welches bis zu 3/4 der Höhe mit einer gefättigten löfnng von Salmiaf angefüllt ift. Der - Pol wird durch einen außerhalb der Belle, jedoch innerhalb des Glases stehenden, amalgamierten Binkstab a gebildet. Sobald das Element geschlossen ift, zersett der Strom das Wasser und den Salmiat (chlorwasserstoffsaures Ammoniat) und in der Thonzelle das Mangansuperoxyd. Um + Bol bildet der frei werdende Sauerstoff mit dem Bink und dem Chlor des Salmiaks Chlor= gint, welches in der Flüffigkeit anfgelöft bleibt; am - Pol wird ber Wafferstoff bes zersetten Waffers burch ben Cauerstoff des Brannsteins neutralisiert, und der Wasserstoff der Salgfäure vereinigt fich mit dem Sauerftoff des zersetten Wassers. Das Zint sowohl als die Kohle bleibt daher in gut leitender Berbindung mit der Gluffigfeit und die Stromstärke ziemlich lange (vurchschnittlich 2 Jahre) konstant, ohne daß es irgend welcher Aufsicht bedarf, höchstens ist Waffer und Salmiak nachzufüllen.

Die beiden Stromerreger stehen in der elektromotorischen Reihe ziemlich weit auseinander, daher ist die elektromotorische Kraft des Elementes ziemlich groß, nämlich etwa  $1^{1}/2$  mal so groß als die des Meidinger-Clementes. Allgemein wird angenommen, daß man 40 Meidinger-Elemente durch 28 Elemente Leclanche gleicher Größe ersetzen kann. Die Kosten sind pro Element etwa 4 Mark.

Leclanche hat das in Fig. 88 bargestellte Element das durch vereinfacht, daß er die Thonzelle gang beseitigte und



an Stelle der Kohlen-Brannsteinmischung zwei Briquettes (Braunstein-Kohlenplatten) setzte, welche zu beiden Seiten der Kohlenplatte K (Fig. 88°) liegen. Diese Elemente heißen daher anch Briquette-Elemente. Mit der so gebildeten Elektrode ist der Zinkstad z verbunden, der sie jedoch nicht berührt, sondern durch den Porzellankörper a davon getrennt gehalten wird. Die Briquettes werden aus einem Gemenge von Phrolusit, Retortenkohle, doppelt schweselssarem Kali und Gummilack als Bindemittel hergestellt; dieses Gemenge wird auf 100° Celsius erwärmt und geprest.

Gine Abanderung des Leclanche Clementes, die von Kaiser & Schmidt in Berlin herrührt, zeichnet sich durch Einsachheit und Wirtsamkeit aus. Die Braunstein-Mohlen-Mischung bedeckt 6 cm hoch den Boden des cylindrischen Glases, und eine schmale Kohlenplatte, die auf dem Boden des Glases aufsteht, vermittelt die Berbindung zwischen der

Mischung am Boden und der Polklemme. Der negative Pol wird durch eine schmale Zinkplatte, die oberhalb an einem Stege aufgebängt ist, gebildet, die Mischung aber nicht berührt. Die Salmiaklösung, die das Glasgefäß füllt, reicht nur bis 4cm unter den Rand, den man mit Firnis oder Talg bestreicht.

Unstatt der Briquettes hat man auch Kohlen-Cylinder konstruiert, wodurch das Leclanché-Clement eine nicht zu übertreffende Sinfachheit erhält. Derartige Elemente werden "Braunstein-Chlinder-Clemente" genannt.

Neuerdings ist man dazu übergegaugen, bei den letztgenannten Cylinder-Elementen an Stelle des Zinkstabes
einen Cylinder aus gewalztem Zinkblech als negative Elektrode zu benutzen, welche mit dem untern Rande etwa um ein Drittel der Glashöhe vom Boden absteht. Gleichzeitig wurde
der Braunstein-Kohlen-Cylinder mit einem Fuße versehen,



der der inneren Glasweite entspricht (Fig. 886). Die Firma Mix & Genest, welche diese Elemente konstruiert, nennt dieselben "Standkohlen-Elemenste" und liefert dazu einen gepreßten Verschlußdeckel aus stark lackierter Pappe.

Die sämtlichen vorbeschriebenen Elemente erfordern eine gewisse Pflege, indem die Flüssigkeit durch Zugießen von Wasser ergänzt und durch Nachwersen von Aupfervitriolstücken in der geeigneten Dichte erhalten, endlich die Salmiat-Lösung bisweilen ersetzt werden muß.

Sine Versendung der Elemente in fertiger Form ist nicht möglich, sondern die Bestandteile müssen einzeln verpackt und erst an Ort und Stelle zusammengesetzt werden, was Störungen hervorrusen kann, wenn die nötige Vorsicht mangelt.

Man ist daher schon seit Jahren bemüht gewesen, die Elemente so zu füllen und zu verschließen, daß sie längere Zeit betriebsfähig bleiben und wie seste Körper versandt werden können. Derartige Elemente nennt man "Trocken» Elemente; dieselben haben für kleinere Hausanlagen viel» sach Berwendung gefunden.

Bei den Trocken - Elementen von Gagner wird die Zinkelektrode gleichzeitig als Elementen-Gefäß benutzt, indem man sie in cylindrischer Form, außen lackiert, herstellt. Innen befindet sich die Kohlenelektrode. Der freie Raum wird


bis 3 cm vom Gefäßrande mit der erregenden Masse 1) ausgegossen, der übrige Raum aber mit einer Verschlußs masse gefüllt.

### Batterie und Wandleifungen.

§ 19.

Jede Anlage von Haustelegraphen erfordert eine Batterie mit einer bestimmten Anzahl von Elementen; obwohl die Zahl der Elemente aus der Zahl der gleichzeitig auf Kontakt wirkenden Apparate resultiert, empsiehlt es sich dennoch, auch bei den einsachsten Anlagen nie weniger als Zelemente anzuwenden und — bei gleichzeitiger Thärigkeit mehrerer Apparate — diese Zahl zu verdoppeln. Dies vertheuert zwar eine kleine Anlage: wenn aber sämtliche Wohnungen eines Hauses mit elektrischen Haustelegraphen verschen werden, so ist ebenfalls nur eine Batterie ersforderlich und es gleichen sich daher die Anlagekoften aus.

Hierbei tonnen die Elemente hintereinander oder nebeneinander geschaltet werden. Sind sie nach Fig. 89 hintereinander geschaltet, d. h. das Zink des einen



Elementes mit dem Kupfer des nächstfolgenden verbunden, so ist die elektromotorische Krast der Batterie gleich vier, wenn die eines Elementes gleich eines gerechnet wird. Sind die Elemente dagegen nach Fig. 89° sämtlich neben ein sander geschaltet, d. h. alle Zinks und alle Kupserplatten miteinander verbunden, so ist es dasselbe, als ob man ein großes Element hätte, mit viermal so großen Elektroden und viermal so großer Flüssigkeitsmenge. Die elektromotorische Krast der ganzen Batterie ist in diesem Falle nur gleich eins, aber anch der Leitungswiderstand?

Die Leitungewiderstände der Fluffigfeiten find erheblich größer und

<sup>1)</sup> Über die Zusammensetzung des Erregers bewahren die Fabri- fanten ein Geheimnis.

<sup>2)</sup> Die Körper setzen dem Durchgange des elektrischen Stromes einen gewissen Widerstand entgegen und dieser gilt als Maß der Leitungsfähigkeit. Die Leitungswiderstände der Metalle sind, Kupfer gleich 1 gesetzt, solgende:


in den Elementen viermal so flein als im ersten Falle, so daß die Stromstärfe in beiden Fällen dieselbe ist. Es bleibt also ganz gleich, ob man die Elemente hinters oder nebeneinander schaltet.

Im ersten Fall ist nämlich — wenn für jedes Element ein Widerstand von 6 E gerechnet wird — die Stromstärke nach dem Ohm'schen Gesetz\*)

$$S = \frac{4}{24+6} = \frac{2}{15} = 0,13.$$

Im zweiten Fall ist der Gesamtwiderstand viermal so klein wie der eines einzelnen Elementes, also gleich  $\frac{6}{4}$ , der unswesentliche Widerstand =6, die elektromotorische Krast E=1, also hat man:

$$S = \frac{1}{6/4 + 6} = \frac{2}{15} = 0,13.$$



Schaltet man endlich 2 Batterien von je 2 Elementen nach Fig. 90 nebeneinander, so ist die elektrosmotorische Krast der ganzen Batterie gleich 2. Der Widerstand jeder einszelnen Batterie von zwei Elementen beträgt 2.6 = 12 E; weil aber zwei solche Batterien nebeneinander geschaltet sind, beträgt der Widerstand

1/2, also nur 6 E. Der unwesentliche Widerstand ist ebens salls 6 E, daher die Stromstärte

$$S = \frac{2}{6+6} = \frac{2}{12} = 0.16.$$

Man ersieht darans, daß in diesem Falle mit der Schaltung der stärfste Strom erzeugt wird.

Übrigens darf man nie Batterien von ungleicher

nehmen ab mit der Temperaturzunahme, was für die Haustelegraphie von Wichtigkeit ist. Der Widerstand metallischer Leiter nimmt das gegen mit der Erhöhung der Temperatur zu. Für Drähte wie für Flüssigkeitsichichten ist er proportional ihrer Länge und nmsgekehrt proportional ihrem Querschnitt.

Als Maß für die Leitungswiderstände wählte Siemens den Biderstand, den ein Onechilber-Prisma von 1 m Länge und 1 qmm Onerschnitt dem Ourchgange des Stromes bei 0° C. entgegensetzte. Dieses jest allgemein gebräuchtiche Maß nennt man eine Siemens'sche Widerstandsein heit; kurzweg S. E.

Der Widerstand im Element heißt der wesentliche Widersstand, der Biderstand in der die Pole verbindenden Leitung der außerwesentliche Widerstand. Beide Widerstände, ansgedrückt in S.E., geben den reduzierten Widerstand.

Eine in sich geschlossene Leitung neunt man einen Stromfreis. Bezeichnet dann S die Stromftärke, E die elektromotorische Krast, w den wesentlichen und W den nuwesentlichen Widerstand, dann ist bei geschlossenem Stromfreise

\*) 
$$S = \frac{E}{W + W} 1.$$

Dieje Formel nennt man das Dhm'iche Wefet.

Stärke nebeneinander schalten, weil alsdann auch bei geöffneter Leitung in der Batterie Ströme entstehen würden.

Die Stärfe des eleftrischen Stromes mißt man an den Wirfungen, die er ausübt, und ein vorzügliches Mittel dazu bietet die Ablenkung der Magnetnadel. Eine Beschreibung der Meßinstrumente würde aber den Rahmen dieses Buches überschreiten, auch ist die Kenntniß dieser Apparate und deren Gebrauch für die Unwendung der Haustelegraphie nicht absolut nötig.

## Die Wandleitungen.

Der Leitungsdraht besteht aus Aupserdraht von 0,8 mm Stärfe mit isolierendem Überzuge. Wo die Leitungsdrähte in den Put oder unter die Tapete gelegt werden, da ist Aupserdraht mit Guttapercha- Überzug und mit Baumwolle besponnen anzuwenden. In seuchten Räumen — auch in Reubauten — ist es ratsam, den Draht noch mit Usphalt-lack zu überziehen.

In bereits bewohnten Gebäuden werden die Leitungsstähte frei gelegt; es wird in diesem Falle Aupserdraht benut, der mit in Wachs getränkter Baumwolle doppelt besponnen ist. Wo Leitungsdrähte durch das Manerwerk gehen, sind sie mehrsach mit Guttaperchapapier zu umhüllen, wie denn überhanpt im Junern der Gebände Leitungsdrähte ohne Jolierung nicht verwendet werden dürsen, wohl aber für im Freien geführte oberirdische Leitungen.

Bur Beseiftigung der Drähte werden verzinnte Stifte und hafen augewandt und zu dem Ende Rinnen in den trockenen But eingeritt, die Drähte eingelegt und wieder verputt. Ift dies aber — wie in älteren Gebäuden — nicht erwünscht, so beseiftigt man jeden einzelnen Draht auf Isolierrollen von Anochen.


## Die Telegraphen-Apparate.

§ 20.

A. Ginfache Käntetasten für galvanische Ströme. Bei den elektrischen Haustelegraphen beabsichtigt man — wie oben bemerkt wurde — meist nur ein Signalisieren von einem Orte des Hauses zu einem anderen, d. h. es soll mittels elektrischer Alingeln und Wecker am Empfangsorte ein dentlich hördares Zeichen hervorgebracht werden, welches die Ansmertsamkeit des Dienstpersonals erzegt und sie nach dem Aufgabeort heranrust. Hierzu sind nur Apparate von einsachster und solidester Konstruktion und Manipulation verwendbar.


1) Der einfachste von allen Telegraphenapparaten ist die Läntetaste für galvanische Ströme oder der Drücker; sie dient zum Schließen eines Stromkreises und kommt fast bei jeder elektrischen Telegrapheneinrichtung vor, ist aber je nach Art der Amwendung mannigkachen Abänderungen unterworfen.

Fig. 91 zeigt den innern Mechanismus einer gewöhnslichen Taste. Die Federn b und p sind aus Neusilberblech hergestellt und werden mit den Enden a und x des Stromsfreises sest verbunden. Indem man mit dem Finger auf den isolierenden Knopf m der Taste einen mäßigen Druck



ausübt, wird der Kontakt c am Ende der federuden Schiene p auf den festliegenden Kontakt b niederbewegt und dadurch der Stromkreis abcpx geschlossen. Bei Aushören des Druckes unterbrechen die Federn von selbst den Strom. Man nennt dies Arbeitsskromschaltung.

Bei der sogenannten Ruhestromtaste (Fig. 92) ist dagegen der Strom beständig geschlossen und wird das Signal durch Stromunterbrechung gegeben, indem man



beim Telegraphieren mittels des Anopfes m auf die Feder q drückt. Es ist vorteilhaft, den Tasten eine solche Biegung zu geben, daß beim Niederdrücken der Taste eine Reibung bei n entsteht, welche die Flächen metallisch rein erhält.

Fig. 93 zeigt die Ansicht der Taste. Die Federn b und p (Fig. 91) werden auf einer in die Wand eingelassenen




Platte besestigt und darauf wird der rosettenförmige Deckel aufgeschraubt, aus welchem der Druckfnopf m hervorragt. Dieser Deckel wird in verschiedener Ausstattung geliesert. Je nach dem Preise, den man dafür anzulegen beabsichtigt, besteht er aus Holz, Horn, Elsenbein, Majolika, Porzellan oder Metall; im letzteren Falle wird er häufig vernickelt oder vergoldet.

Unm. Wird statt des Drudknopses eine entsprechende Einrichstung in den Zimmersußboden eingelassen, so nennt man dies einen Tretkontakt.

2) Die Zugkontakte unterscheiden sich im Äußeren nicht von den zu mechanischen Klingelzügen benuten Vorsrichtungen. Man bringt sie in der Regel außerhalb der Haus- und Korridorthüren an, und zwar liegt der Mechanis-

mus hinter einer seitlich am Thüreingange aufgeschraubten Holz-, Marmor- oder Metallplatte. Für Hausthüren sind Zugkontakte jedenfalls den Drückern vorzuziehen, weil sie den mechanischen Klingelzügen mehr gleichen und einem Fremden, der mit der Einrichtung elektrischer Telegraphen nicht vertraut ist, leicht gestatten, sich bemerkbar zu machen, was bei Drucktasten nicht immer gelingt.

Fig. 94 stellt einen Zugkontakt mit verzierter und eiselierter Metallrosette für Korridorthüren dar. Der Zug-




tnopf d wird auf einer 9 mm dicken Zugstange besestigt, deren Unterlagsplatte c aus Messing hergestellt ist. Unter dieser liegt ein kleiner Folierungschlinder aus Hartgummi, an welchem im Ruhezustande die beiden Kontaktsedern aus Reusilberblech aa sich anpressen, während ihre Enden bei de bebenfalls auf einer Hartgummi-Unterlage sestgeschraubt sind. Hier sindet auch die Berbindung der Kontaktsedern mit den beiden Leitungsdrähten statt. Sobald nun an dem Knopf d gezogen wird, kommt die Messingscheibe in leitende Berbindung mit den Federn aa und der Kontakt ist hergestellt. Nach Aushören der Zugwirkung schnellt durch die Federkraft einer die Zugstange umgebenden Spiralsseder der Knopf in seine Ruhelage zurück, dadurch werden auch die Federenden wieder in Berührung mit dem Gummischlinder gebracht und der Strom ist also unterbrochen.

Fig. 95 stellt einen Zugkontakt mit isolierter Schale für Hausthuren dar.



Bangende Taften find für Bureang geeignet, wo fie über dem Bulte aufgehängt werden fonnen; an Krankenbetten findet die fogenannte Birnentafte baufig Unwendung.

- 3) Transportable Drücker, transportable Rontatte werden durch weiche Leitungsschnur mit einem Dsenfnopf verbunden und zur bequemen Handhabung an den gewünschten Ort gelegt; sie sind besonders für das Schreibpult, den Eftisch und das Krankenzimmer geeignet.
- 4) Thürfontaft. Um Ausfunft darüber zu geben, ob eine Thür (oder ein Kenster) geschlossen ist oder offen steht. bedient man sich einer Kontaktvorrichtung, welche an der Thur, bezw. der Thurbekleidung, aufgeschraubt wird und die Läutetaste (Fig. 92 oder 93) ersett, dabei in der einen Lage der Thur den Strom ichließt, in der andern ihn unterbrochen balt. Es schellt dann die Klingel so lange. als die Thur geöffnet bleibt. Für Ladenthuren werden Streich tontatte verwendet, welche die Klingel nur fo lange ertonen laffen, als die Thur während des Offnens darunter himvegstreicht.
- 5) Der Umschalter. Die Einrichtung gum Unterbrechen einer Leitung oder zum Einschalten einer neuen



nennt man "Umschalter". In Fig. 96 sind die Leitungen L2 und L3 durch Schraubenflemmen mit den Plättchen a und b verbunden; auf letzteren schleift die Kurbel h. Wird die lettere nach links gedreht, so ist mit der allgemeinen Leitung L. die Leitung L2 verbunden, wird sie auf b gestellt, so ist die leitung La eingeschaltet, und soll

die Leitung gang unterbrochen

werden, so stellt man die Kur-


bel zwischen a und b.

Ausschalter und Umschalter dienen hiernach zur Unterbrechung oder Ableitung des Stromes nach anderer Richtung und finden für Diebessicherungen und bei Telephonanlagen (§ 21) Anwendung.

## B. Die Klingeln.

Breguet's Alingel') mit einfachem Schlage (Fig. 97). Diese sogen. einschlägigen Klingeln arbeiten ohne Triebwert; für jeden einzelnen Schlag, den man bervorbringen will, muß daher der galvanische Strom einmal geschlossen und unterbrochen werden. Der an die Glocke schlagende Klöppel m wird dabei in einfachster Weise an dem verlängerten Anter A des Elektromagneten E E angebracht, und so oft ein Strom durch die Windungen desselben fursiert, wird der Anker angezogen und der Klöppel gegen den Rand der Glocke geschlagen.

Der Eleftromagnet E E ist mit seinem Kerne auf einem gußeisernen Winkelstud befestigt, auf welchem auch die Feder des Ankers A angeschraubt ift. Übrigens kann durch die Unschlagschraube b die Bewegung des Unters beliebig begrenzt werden, der im Ruhczustande die Feder am Unschlag b festhält. — Um einen reinen Ton der Glocke hervorzubringen, darf der Klöppel beim Anschlagen die Glocke nur durch eine geringe Durchbiegung des Schwengels erreichen.



Der Apparat wird von einem hölzernen Schutfastchen, deffen Dedel in Fig. 86 fortgenommen gedacht ift, umichlossen und mittels Dien an die Wand befestigt.


Unm. Läuteapparate mit Schalmeigloden untericheiten fich von den gewöhnlichen nur durch einen tieferen Ton.

# Raffeltlingel mit Gelbstunterbrechung.

Der durch einfache Einschläger hervorgebrachte Ton ist selten vernehmbar genug, um die verlangte Person aus weiter Entfernung beranzurufen: man wendet daber jett allgemein für diesen Zwed Raffelflingeln mit Gelbitunterbrechung an. Die Konstruktion derselben weicht wenig von derjenigen des in Fig. 86 dargestellten Apparates ab.

In Fig. 98 bezeichnet M wieder den Eleftromagneten, a den Anter mit Klöppel; letterer wird von der bei b befestigten Keder fg getragen. Un deren Ende bei o ist ein Platin-Rontakt angebracht, der in feiner Ruhelage an der Kontaktschraube d anliegt. Hierbei kursiert der Strom von L' durch die Windungen des Elektromagneten zur Kontakt-


<sup>1)</sup> Bergl. Dr. S. Schellen, Der eleftromagnetische Telegraph. Brehmann, Bau-Ronftruftionslehre. IV. Dritte Auflage.



schraube d und geht von c durch die Feder g f und den Körper der Klingel zur Batterie zurück, der Strom ist also geschlossen, der Anker wird angezogen. Aber infolge dieser Bewegung verläßt die Feder g die Kontaktsschraube und der Strom wird unterbrochen. Die Feder f g drückt den Anker, der nun nicht mehr angezogen wird, vom Elektromagneten ab und

bringt ihn wieder in Berührung mit der Kontaktschraube, um den Strom aufs neue zu schließen. Dieser Borgang wiederholt sich so lange, als der Kontakt im Knopfe anhält, man kann also nach Wunsch mit diesem Apparate andauernde Klingelsignale hervorbringen.

Fig. 99 stellt Bréguet's Rasselftlingel dar. Hier geht ber Strom aus b über AB durch den Draht des



Elektromagneten MM über C und den Anker e nach r und den Klemmen D und E nach c; der Anker e führt bei dieser Bewegung den Klöppel k gegen die Glocke G, und der Strom unterbricht sich selbst, sobald der Anker e die Feder r verläßt.


Die einzelnen Teile des Klingelapparates werden auf einem Metallstück montiert und durch ein — in der Zeichsung punktiertes — Holzgehäuse geschützt.

## C. Rombiniertes Schlag- und Rlingelwerk.

Fig. 100 zeigt das Schema einer Drahtverbindung, mittels welcher es gestattet ist, den Signalapparat nach Be-lieben als Gloke mit einfachem Schlage oder als Lärm-

klingel mit Stromunterbrechung anzuwenden. Die Teile

des Apparates sind dieselben, wie in Fig. 98; M ift der Elektromagnet, o der Anker, c dessen Drehpunkt, r die Kontakts und Unterbrechungsseder. Ein Ende der Drahtrolle des Elektromagneten ist bei A, das andere bei B beseistigt; von diesem letzteren zweigt sich die Verbindung 3 nach C hin ab. Zwischen den Kontaktstücken B und E steht der Schieber S, den man nach Belieben auf B oder E rücken kann, während seine Achse mit dem negastiven Pole, A dagegen mit dem positiven Pole der Batterie verbunden ist. — Steht nun der Schieber S



mit B im Kontakt, so geht der bei A ankommende Strom über 1 durch die Drahtwindungen nach 2 und direkt über B und S zur Batterie, ohne die Unterbrechungsfeder r zu berühren.

Steht der Schieber S mit E im Kontakt, so geht der Strom über A, 1, Elektromagnet, 2, 3, C, e und die Feder r nach E und S, um von da die Leitung weiter zu passieren, der Apparat wirkt daher wie Fig. 98 mit Selbstuntersbrechung, d. h. als Rasselklingel.

Die Anwendung von Doppelklingeln, die man zusweilen benutzt, um ein sehr starkes Geräusch zu erzeugen, indem man den Hammer gegen zwei Glocken schlagen läßt, hat sich in der Praxis keinen großen Eingang verschafft.


## D. Läutcapparate mit Triebwert,

zur Ausstellung in Fabriken, Schulen 2c. geeignet, erhalten — je nach den Zwecken, denen sie dienen sollen — die verschiedenartigsten Einrichtungen. Das Glockenwerk wird bald durch leichtere oder schwerere Gewichte, bald durch Federkraft in Bewegung gesett. Dabei giebt das Werk entweder nur einen einzelnen Schlag oder eine gewisse Anzahl von Schlägen. In allen diesen Fällen hat der elektrische Strom nur die Ausgabe, das im Ruhezustande auf irgend eine Weise gesperrte Werk auszulösen, und dies geschieht durch Einwirstung eines Elektromagneten auf einen Anker. Eine weite Verbreitung hat die Signalglocke mit einsach em Schlags und Gewichtswerk von D. Hagendorst gespunden. Bon Beschreibung derselben wird hier Abstand genommen und auf das Specialwerk von Dr. H. Schellen verwiesen.

# E. Alingeln mit sichtbarem Signal (Signalicheiben).

Apparate dieser Art sind in allen den Fällen unents behrlich, wo aus verschiedenen Räumen einer Etage (ober eines Hauses) Signale gegeben werden, d. h. das Dienstpersonal durch dieselbe Klingel nach verschiedenen Zimmern herbeigerusen werden soll. Hier empfiehlt es sich, die Klingel mit einem sichtbaren und auch beim Aushören des Läutens noch sichtbar bleibenden Signal auszustatten, um dadurch dem Gerusenen den Ort bestimmt zu bezeichnen, an welchem gesäutet wurde. Die Signalscheiben sind gewöhnlich so angebracht, daß sie hinter der undurchsichtigen, aber mit Fensterchen versehenen Platte eines Tableaus sicht den elektrischen Strom selbst bewirkt, und zwar durch die Abstohung eines magnetisierten Stahlankers, an welchem die Nummerscheibe besessigt ist. — Diese Signalscheibe bleibt sichtbar, bis der gerusene Bedienstete sie wieder einzieht.

In Fig. 101 und 102 ist die sehr gebräuchliche und bekannte Signalscheibe von D. Hagendorff dargestellt.




Die Kerne des Magneten mm sind an der Seitenwand P' von Gußeisen verschraubt, welche mit der Bodenplatte P ein Winkelstück bildet; letztere kommt bei Einfügung in das Tableau vertikal zu stehen. Bor den Polen des Elektromagneten ist der Anker a mittels einer flachen Abreißseder f an dem Stück g besestigt und trägt am vorderen Ende einen kurzen Stift n, der zum Festhalten des Schneppers e dient, ein zweiter Stift verhindert das Ausweichen des Ankers nach rechts hin.

Der Schnepper s bildet das Ende eines Winkelhebels ech, der sich um die wagrechte, in Pruhende, Achse d dreht und an seinem anderen Ende ein rundes Schildchen s von Papier (die sog. Nummerscheibe mit der Bezeichnung des Zimmers) trägt. Solange nun die Nase des Schneppers e vom Stiften des Ankers sestgehalten wird, steht der Arm des Schildchens s vertifal: sobald aber der Stift n die Nase e frei läßt, erhält der Arm e das Übergewicht und sinkt abwärts, den oberen Arm b mitnehmend. Das durch kommt das Schildchen s in eine tiesere Lage vor einen

freisrunden Ausschnitt, der zu diesem Zweck in der Vorderplatte des Tableaus angebracht ift.

Die Wirkung eines folden Zeichengebens ift hiernach leicht zu überschen. Wird nämlich im Zimmer Ir. 10 durch Drüden auf die Läutetaste die Leitung der Batterie geichlossen, so eirfuliert der Arbeitsstrom in dem Signalgeber Dir. 10 des Tableaus um den zugehörigen Gleftromagneten, die Bole desselben ziehen den Unter a an, der Stift verläßt ben Schnepper e, die Rase wird frei und fällt mit dem Arm c herab, wobei die Scheibe s mit der Nummer 10 im Ausschnitt des Tableaus erscheint. Mit Aufhören des Drudes auf die Tafte wird ber Strom unterbrochen, mm verliert den Magnetismus und der Unker a tritt mit Hilfe der Abreiffeder f wieder in die alte Stellung gurud. Der Diener, durch das Ertonen der Glode aufmerkfam geworden, erblickt die signalisierte Nummer 10 und bringt sie in die Ruhelage zurück, was vermittelst einer am Tableau angebrachten Bugftange geschieht, welche ben Stift r gegen den an der Achse d sitzenden Urm h von links nach rechts schiebt und dadurch den Arm c so weit emporhebt, bis die Rafe e fo hoch getommen ift, daß der Stift über den Ruden bes Schneppers gleitet, in die Lücke springt und den Hebel wiederum gefangen hält.

Eine vollständige Telegraphenanlage mit Hagendorff's schen Signalscheiben ist in Fig. 103 abgebildet. Die Glocke G ist hier an dem Tableaufästchen T besestigt; die gefallenen Scheiben werden mittels der beiden Zugstangen ZZ wieder aufgehoben. Bon den sechs Läutetasten befinden sich 1, 2 und 3 im Erdgeschof, 4, 5 und 6 in der Beletage. In




jedem Stockwerk läuft ein Draht  $(a_1, a_2)$  an der Korridor, decke hin und vereinigt sich mit dem stärkeren Drahte a, welcher von dem einen Pol der Batterie kommt. Von den Drähten  $a_1$  resp.  $a_2$  gehen Nebendrähte (c, c) in die einszelnen Zimmer zu den Läutetasten, und zwar an das untere Metallstück derselben, während der von der oberen Kontaktsfeder der Taste austretende Draht d nach dem einen Ende der Elektromagnetspulen läust, durch welche die zugehörige Signalscheibe in Bewegung gesetzt wird. Das andere

Spulenende ist durch einen Draht x an die Schiene e e gelegt und durch diese und den Glockenelestromagnet mittels des Drahtes if mit dem zweiten Pol der Batterie versbunden. Sobald daher der Strom durch den Druck auf eine der Tasten geschlossen ist, tritt der Glockenelestromagnet in Thätigkeit und die Rasselsslungel ertönt, während gleichzeitig auch der zu der gedrückten Taste gehörige Unser anzgezogen wird, der Urm des Winkelhebels herabfällt und die Scheibe im Ausschnitt des Tableaus erscheint.

Damit die Fallscheiben nicht versagen, wenn mehrere Tasten zugleich niedergedrückt werden, empfiehlt es sich, den Widerstand der Batterie und der Leitung möglichst klein zu machen, d. h. man wähle große Elemente, welche einen fräftig andauernden Strom liefern (Meidinger, Leclanche), und lasse die in § 18 über Schaltung der Elemente gesgebenen Winte nicht außer acht.

# F. Fortschellklingel in Berbindung mit einem Tableau.

Fortschellklingeln mit Triebwerk werden gern da angewendet, wo der Gernfene den Ort, an dem sich die Klingel befindet, zuweilen auf kurze Zeit verläßt. Ohne auf die Konstruktion des Uhrwerks hier näher einzugehen, geben wir in Fig. 104 die Unwendung dieser Klingel in Verbindung mit dem Tableau. 1)



A ist der Unter der Fortschelle, deren Magnetspstem abweichend von den vorigen fonstruiert ist. Der Unfer ist nicht mit Abreißfeder versehen, er bleibt an dem Magnet M, oder M, liegen, je nachdem der Strom durch diesen oder jenen geht. Wird die Taste T gedrückt, so geht der Strom von der Batterie über T, 1, die Tableaunummer, 2, M, und durch den Draht 3 gur Batterie gurud, der Unfer wird vom Magneten M, angezogen und dadurch das Triebwerf ausgelöst, die Glocke ertont also so lange, bis die gerufene Person das Signal vernommen hat, an der Signalscheibe ablieft, wo gerufen worden ist, und nun durch einen Bug an der Abstellstange ab den an derselben angebrachten Kontakt schließt. Hierdurch aber wird der Strom auf einen anderen Weg geleitet: er geht nun durch den Draht 4 über den Kontakt c in die Stange ab und durch den mit derselben verbundenen Draht 5 zum Eleftromagneten M2 und über 3 zur Batterie zurück. Der Anker wird jetzt von M2 angezogen und badurch bas Triebwerk wieder arretiert.

### § 21.

## Anlage und Einrichtung der Hausleitungen.

Sobald das Programm der beabsichtigten Telegraphenseinrichtung aufgestellt ist und dieses mit den der Technik zu Gebote stehenden Mitteln praktisch realisierbar erscheint, auch über das Prinzip der Anlage eine Einigung mit dem Auftraggeber erzielt ist, muß zunächst der Grundriß der mit Telegraphenleitung zu versehenden Lofalitäten aufsgetragen werden, um hiernach ein Schema für die Gesamtsanlage ausarbeiten zu können. Dieses Schema soll die wirkliche Anlage mit allen Einzelnheiten möglichst genau darstellen und erleichtert die Montage wesentlich; für den mit Aussührung von Reparaturen betrauten Arbeiter wird solcher Entwurf sogar von unschätzbarem Rugen sein: dersselbe ist daher für eventuelle Fälle auszubewahren.

Dem Tableau ist ein möglichst günstig gelegener und hinreichend beleuchteter Plat einzuräumen, damit das gerufene' Dienstpersonal an demselben ohne Umwege vorbeipaffieren und es jederzeit im Auge halten fann (Dienerzimmer, Korridor, Anrichteraum). Wegen bequemer Abstellung der gefallenen Nummern darf das Tableau nicht zu hoch hängen. Die Klingel wird gewöhnlich über dem Tableau angebracht, wenngleich nicht in allen Fällen; fie muß aber stets hoch hängen, damit der Klöppelhebel nicht durch mutwillige Hände verbogen werden fann. Befinden sich zwei Klingeln in demselben Rayon, so giebt man ihnen verschiedenen Ton, oder läßt die eine als Rasselklingel, die andere als Ginschläger wirfen. Bei ben Haustelegraphen der Mietswohnungen hat sich hierorts ein gewisses Schema herausgebildet: beim Drud (oder Zug) auf die Tafte am vorderen Eingang zur Wohnung giebt im Entree ein "Ginschläger" das Signal, während gleichzeitig in dem entfernt gelegenen Dienerzimmer resp. Korridor eine Raffelflingel über dem Tableau fraftig erfont und die Nummerscheibe mit der Inschrift "Entree" am Fensterchen des Tableaus erscheint. Der Diener wird hiernach das Signal vernehmen, ob er sich nun im vorderen Teil der Wohnung oder in den entfernteren Räumen derselben befindet.

Die Läutetasten werden in den Zimmern meist in Brusthöhe an der Wand neben dem Thürsutter angebracht, je nach Bedürsnis lassen sie sich aber auch in der Nähe des Schreibtisches oder sonstwo andringen: so als Hängestasten über dem Estisch, als Birnentaste im Schlaszimmer, als Tretkontakt in der Portierloge u. dergl. m. Vergl. § 20, A, 1—3.

Die Befestigung der Apparate geschieht gegen Holzwände mittels Anschrauben; bei Backsteinmauern werden

<sup>1)</sup> Hus Scharnweber, Die eleftrische Saustelegraphie.

an der gewählten Stelle Holzdübel eingegipst und, nachdem der Gips trocen geworden, der Apparat an diese soste geschraubt.

Zur Aufstellung der Batterie wählt man gern uns bewohnte Räume (Kammern, Klosetts u. dergl.); um sie vor äußeren Beschädigungen oder Erschütterungen zu bewahren, ist dieselbe in einem sesten Holzspind einzuschließen.

Zur Leitung des Stromes wird, wie oben erwähnt, umsponnener Aupserdraht von 0,8—1,0 mm Stärke verswendet. Sind die Zimmer bereits tapeziert, so giebt man dem Drahte die Farbe der Tapete, damit er möglichst wenig ins Auge fällt. Während sich in feuchten Käumen Guttasperchadraht empsiehlt, hat sich an trochnen Orten in Wachsgetränkte Baumwolle zur Umhüllung bewährt, weil Guttaspercha in der Wärme leicht brüchig wird.

Die Befestigung der Drähte an der Wand erfolgt mittels verginnter Gisenstifte in der Art, daß man den Draht um den Stift einnal umichlingt. Beim Ginichlagen bes Stiftes darf der Draht feinesfalls beichäbigt werden. Da in den Korridoren in der Regel mehrere Drähte hinlaufen — was, beiläufig bemerkt, in etwa 0,5 m Abstand von der Dede geschieht -, jo follen dieselben überall je einen Centimeter voneinander entfernt bleiben. Man fonnte die Drafte zwar in ein Bundel vereinigen, dies würde aber die Übersichtlichkeit der Leitung bedeutend vermindern und bei Reparaturen außerordentlich unbequem fein. Mus diesem Grunde legen manche Fabrifanten die Drafte nicht unter die Tapete und vertleben fie nicht, damit fie stets zugänglich bleiben. Wenn der Draht an der Borbure und in gleichem Farbenton entlang geführt wird, macht er sich überdies kaum bemerkbar, aber die Enden, welche rechtwinklig nach den Taften und Apparaten hinuntergeführt werden, fallen mehr oder weniger ins Huge, felbst wenn fie die Farbe der Tapete haben.

Bei Renbauten werden kleine Rinnen in den Putz gezogen und dort, zur Sicherheit mit Guttaperchapapier umwickelt, eingelegt. Das Verputzen der Rinnen geschicht mit Gips oder magerem Kalk. — Wo die Drähte Gas-röhren passieren, sind sie durch Unterlagen von Holz und Guttapercha gut zu isolieren.

Bur Durchführung der Drähte durch Wände werden Porzellan-Ginführungstüllen gebraucht, und bei sehr feuchten Wänden wird die Leitung über Folierrollen von Porzellan geführt.

Bei Herstellung von Drahtverbindungen und Abzweisgungsstellen mussen die Enden von der Jolierung befreit, gut zusammengeslochten und dann wieder mit erwärmtem Guttaperchapapier sorgfältig umhüllt werden. Den Arbeistern ist das Befreien der Drahtenden von der Umhüllung mit einem Messer oder mit dem Schaber zu untersagen, weil dadurch leicht Brüche in die Drähte kommen, welche

spätere Störungen veranlassen fönnen: die Umspinnung nuß vielmehr mit der Flamme zerstört werden.

Die in Alemmen und unter die Anöpfe zu führenden Drahtenden werden ebenfalls von der Jolierung befreit und außerdem metallisch rein gefratt.


Bei Anwendung von Birnentasten sind metallische Buführungen wegen der häufigen Bewegung leicht dem Bruch ausgesetzt: aus diesem Grunde wendet man für genannten Zwed meistens Leitungsschnüre an, d. h. Seile aus dünnen Kupferdrähten, welche mit Seide umsponnen sind.

Läuft die Leitung eine turze Strecke im Freien, etwa von einem Gebäudeflügel zum anderen, so bedient man sich des geteerten Guttaperchadrahtes; sind Stügpunkte an der Mauer vorhanden, so hängt man die Drähte in emaillierten Haten auf, während sie in der Mauer von einer Ebonitsröhre (vulkanisiertem und horniertem Kautschuk) umschlossen werden.

Bu längeren Kuftleitungen wendet man gute, zähe Eisendrähte von 2,5—4,0 mm Stärke an, die auf Jolastoren verlegt werden. Die Drähte werden nicht isoliert, wohl aber mit einer Ölschicht überzogen oder — zum Schutzgegen Witterungseinstliffe — verzinkt. Als Jolatoren wersden Porzellanglocken verwendet, wie solche für die Staatssclegraphenleitungen in Gebrauch und allgemein bekannt sind.

Zum besseren Verständnis der in diesem Abschnitt gegebenen Erläuterungen fügen wir einige Schemata für einfache elektrische Unlagen bei.

I. Fig. 105 giebt das Schema der einfachsten Anlage eines eleftrischen Telegraphen, bestehend aus einer Batterie, einer Alingel und einer beliebigen Angahl von Cäntetasten.




Der erste Leitungsbraht wird direkt vom Zinkpol des Elementes zu der Klingel geführt; der zweite Draht verstindet die Kontaktselder sämtlicher Tasten (Knöpfe) mit dem positiven (Kohlen-) Pol der Batterie, der dritte Draht verbindet die andere Kontaktseder mit der Klingel. Bei einem auf die Taste ausgeübten Druck geht also der Strom vom Zinkpol durch die Glocke und die Taste zum Kohlen-pol zurück.

Es fonnen auch gleichzeitig mehrere Alingeln einge-


schaltet werden, es wird dann mit der Ableitung der beiden Drähte, welche zu den anderen Klingeln führen, in derfelben Weise versahren.

II. Fig. 106 zeigt das Schema einer Anlage mit Fortschellklingel. Vom Zinkpol führt der Draht direkt




zur Glocke, ber Draht vom Roblenpol geht ebenfalls zur Glode und ift auch zur Tafte abgeleitet. Der zweite Tafterdraht geht durch den Ausschalter nach der mittleren Rlemme ber Gloce, in welder durch Kontakt Schluß der Leitung hervorgebracht wird. Dieser Umschalter ift namentlich dann erforderlich, wenn statt ber Tafte ein Thürkontakt für Diebessicherung eingeschaltet ist, welcher zeitweise außer Thätigfeit gesetzt werden foll.

III. Schema für Korrespondenz-Leitung. Die Unlage, welche Fig. 107 barstellt, dient zur gegenseitigen



Berständigung von zwei entfernten Käumen in einer oder in zwei verschiedenen Etagen. Der Draht vom Zinkpol führt nach der Glocke der oberen Etage und nach der oberen Läutetaste, der Draht vom Kohlenpol nach der unteren Glocke und der unteren Taste. Bon der zweiten Feder des unteren Knopfes führt ein Draht nach der oberen Glocke und umgekehrt von der zweiten Feder des oberen Knopfes nach der unteren Glocke. Durch einen Druck auf den unteren Knopf klingelt daher die obere Glocke und umgekehrt. Auf diese Beise läßt sich also mit Leichtigkeit ein Kückantwortsignal nach jeder der beiden Kichtungen erteilen.

IV. Fig. 108 zeigt endlich ein Schema für Tableaux-Anlagen. Der Draht wird vom Kohlenpol der Batterie nach fämtlichen Knöpfen geführt. Bom Zinkpol geht der Draht direkt nach der einen Polklemme des Glockenelektromagneten. Die erste Klemme auf der linken Seite des Tableaus ist die allgemeine mit der Glocke verbundene,



während die übrigen Tableau-Alemmen mit den zugehörigen Drucktasten in den verschiedenen Zimmern der Etage und mit dem Zugkontakt der Entreethür in Verbindung stehen.


§ 22.

### A. Der telephonische Sprechapparat.

I. Alexander Graham Bell, Professor der Physio-logie an der Universität zu Boston, nahm am 6. April 1875 sein erstes Patent auf Herstellung eines von ihm ersundenen sprechenden Telephons, welches durch Magnet-Induktions-ströme sunktioniert und gerade deshalb eine außerordentliche Einsachheit und Handlichkeit zeigt. Dieser Apparat ersuhr im Laufe der nächsten beiden Jahre noch mannigsache Berbesserungen, und Graham Bell's letzte Versuche führten zu berzenigen Form, in welcher sein Telephon nach Europa gebracht wurde. Diese Konstruktion ist in Fig. 109 und 110 etwa in halber Naturgröße dargestellt.


Auf dem dickeren Ende U U des ausgedrehten Holz-

rohres c.c. (Fig. 110) ist das Mundstück V V mit vier Schrauben f f befestigt; in seinem Centrum befindet sich




eine runde Offnung von 15 mm Durchmesser, und zwischen V V und U U ist eine Membran pp von bunnem Eisenblech mit ihrem Rande festgeklemmt, während sie sich in der Mitte durchbiegen, also frei schwingen fann. In der Söhlung des Rohres co liegt ein Stabmagnet a, der durch die Schraube d im Rohre festgehalten wird. Auf dem Nordpol N des Magnetstabes ist ein Stud weiches Gifen a, aufgesetzt, über welches die, aus 800-900 Windungen feinen Rupferdrahtes gebildete Spule bb aufgestedt wird, wie Fig. 111 veranschaulicht. Die Drahtenden sind mit den dideren Leitungsdrähten g, g, welche zu den Rlemmschrauben h, h führen, verlötet. Das Polende a, des Magneten läßt sich mittels der Schraube d in die wirtsamste Entfernung (1-2 mm) von der Membran PP bringen. In dieser Lage vor dem Magneten wird anch das Metallplättchen P P durch Verteilung magnetisch, und daher wird sie beim Hincinsprechen ins Telephon durch die Luftschwingungen gleichfalls in Schwingungen verfett, b. h. sie wird bald dem Pole genähert, bald davon entfernt. Dadurch aber ift eine abwechselnde Verstärfung und Schwächung des Magnetismus der schwingenden Membran bedingt, was wiederum Induktionsströme in den Windungen der Umwickelung zur Folge hat.

Die Enden L L des Spulendrahtes sind unn durch zwei Leitungsdrähte mit den Spulenenden des korrespons



dierenden Telephons verbunden: es umfreisen daher die Induktionsströme auch den Magnetpol des anderen Teles

phons, ziehen umgekehrt bei jeder Verstärfung der Anziehung das zugehörige Eisenblech näher an den Magnet heran und



lassen es bei der darauf solgenden Schwächung wieder zus rückgehen. Auf diese Weise gerät die Membran des KorrespondenzsTelephons in ebensolche Schwingungen wie die zuerst durch das Sprechen angeregte Membran, und diese Schwingungen sind kräftig genug, um am Empfangsorte ausreichend lebendige und durchs Ohr wahrnehmbare Schwingungen zu erzeugen. Hierbei wird nicht nur die Höhe und Tiese der Töne, sondern auch die Klangsarbe und Besondersheit der Stinnne wiedergegeben. — Beim Hincinsprechen in das Telephon hält man den Mund in mäßiger Entsernung vom Mundstück und beim Hören ist das Mundstück sest aufs Ohr auszusehen. Die Länge der Leitung hat auf die Deutlichseit der wiedergegebenen Worte seinen besonderen Einfluß.


II. Löffeltelephone. Das vorbeschriebene Telephon wird einpolig genannt und findet für kurze Leitungen mit Borteil Berwendung. Die Wiedergabe ber menschlichen Stimme ift bentlich, befannte Personen sind sofort an der Stimme erfennbar. Für den Fernverfehr verwendet man aber doppel= polige Telephone und zur Zeit haupt= fächlich das gestielte oder Löffeltelephon (Fig. 112). Dasselbe erhält statt eines geraden Magnetstabes einen hufeisenförmigen Magneten, auf beffen Pole je eine Drahtrolle mit weichem Gifenfern anfgesetzt ift. Bor den Polen der Kerne befindet sich die Membran, welche auf dem enlindrischen Holzstück



aufliegt und durch das Mundstück mit Schrauben fest- gehalten wird.

III. Telephon mit Rufapparat von Dr. Werner Siemens (Fig. 113). Gine ungleich stärkere Wiedergabe der telephonierten Worte erreichte Siemens dadurch, daß er au Stelle des Stadmagnets einen frästigen Hispelenmagnet verwendete. Un den Polen des Duseisenmagnets HH sind die flachen Gisenkerne u1, u2 aufgeschraubt und an Stelle der runden Spulen des Bell'schen Telephons treten hier die beiden mit seinem Kupserdraht bewickelten Rahmen s1 und s2. Diese Form des Magnetspitems ist deshalb ge-

wählt, weil die Einwirfung der Ströme auf einen umfreisten Kern um fo schwächer ist, je schneller dieselben auf-



einander folgen und je mehr Masse der Kern hat: man gab also dem Kern wenig Eisenmasse, was durch den Bandseisenkern u1 resp. u2 erreicht wurde.

Wie bei anderen Telephonen, so wird auch hier die Sisenscheibe PP durch das Mundstück VV an die Kapsel UU gepreßt. Im Magnet sind zwei Stifte xx besestigt, zwischen denen ein Excenter y angebracht ist, welches Führung im Holzrohr hat und unittels eines Schraubenziehers gestreht werden kann, wodurch die Magnetpole der Scheibe P genähert oder von ihr entsernt werden können. K1 und K2 sind die Zuführungsklemmen für die anzuschraubenden Leitungsdrähte.

IV. System Hartmann & Braun in eleganter Uhrsorm. Das Telephon enthält vier halbringförmige Magnete mit zwei Polschuhen. Die von derselben Firma konstruierte Telephon Station zeichnet sich durch wirksame Anrusvorrichtung aus. 1)

## B. Das Mikrophon.

Die Ersindung des Mikrophons ging hervor aus dem Bestreben, die Deutlichseit der Wiedergabe der gesprochenen Worte zu erhöhen, und da jene mit der Länge der telephonischen Leitung abnahm, sie auch für weite Entsfernungen nutbar zu machen. Nun erzeugt die elastischen Wembran bei den Telephonen einen schwachen, elektrischen Strom und giebt ihm die zur Wiedergabe nöthigen Schwanskungen in seiner Stärke. Es lag daher der Gedanke nahe, der Membran eine Hälfte ihrer Aufgabe abzunehmen und dem Telephonsussen die elektrische Energie eines konstanten Stementes zuzuführen, d. h. beständig einen elektrischen Strom kursieren zu lassen, in welchem die elastische Platte nur die ersorderlichen Beränderungen hervorzubringen hat. Darauf beruht aber die Wirkung der Telephone.

Der erste, dessen Bersuche in diesem Sinne zum Ziele führten, war Prosessor Sughes 1871; er nannte seinen Apparat "Mikrophon", und mit demselben konnte er

Töne zartester Natur, die das unbewassnete Ohr nicht erregen, deutlich vernehmbar machen. Das Prinzip, das dem Upparat zu Grunde liegt, ist einsach. Man denke sich einen Stromkreis an einer Stelle durchschnitten, doch so, daß die Enden in loser Berührung bleiben. An dieser Trennungsstelle sindet ein durch die Leitung geschickter Strom erheblichen Widerstand (Übergangswiderstand). Aber auch die unbedeutendste Erschütterung an dieser Stelle bewirkt Anderungen im Übergangswiderstand und rust dadurch Stromschwankungen hervor. Legt man nun die Trennungsstelle so an, daß die Schwingungen der Membran die Erihütterungen bewirken, so hat man den Zweck erreicht. — Dughes benutzte dieses Prinzip und schaltete in den Stromkreis einen losen Kohlen-Kontakt ein.

Das Mikrophon hat seit seiner Ersindung die bes deutendsten Wandlungen in Bezug auf seine Form durchsgemacht.

Am meisten verbreitet sind in Deutschlnd, England, Niederland, Rußland die Mikrophone nach bem System Blake, während Frankreich und die südeuropäischen Staaten solche nach dem System Aber vorziehen.


Die zur Zeit gebräuchlichste Konstruktion des Mikrophons ist in Fig. 114 dargestellt.

Der gußeiserne Rahmen r dient als Fassung für die Holzmembran m. Auf dieser sind zwei kleine Kohlen-Balken kabeseitigt, welche die Endzapfen der drei chlindrischen Kohlenstäbe h, h, h tragen, die mit hinreichendem Spielraum gelagert sind.



Das Mifrophon wird nun in einem Holzgehäuse

Fig.\_115.



(Fig. 115), und zwar auf der Rüdwand der Thür desselben, die, wie jenes Telephongehäuse, mit einem Mundstüd und

<sup>1)</sup> Bergl. E. Erfurth, Haustelephonie, Fig. 170 bis 174. Das Gehäuse besteht aus Metall, das Mundstill aus Hartgummi.

Öffnung versehen ist, untergebracht. Ju Gehäuse befindet sich der Juduktions-Apparat und darüber die vier Juleitungs-Alemmen. Die äußeren Alemmen sind mit den Thürschar-nieren des Gehäuses und der primären Rolle verbunden, die inneren Alemmen stehen in Verbindung mit der sekundären Rolle der Leitung und der Rückleitung resp. der Erdleitung-

Das Haubtelephon, auch Mifrophon genannt, wird nicht an einem besondern Umschalter-Hebel aufgehängt, sondern es enthält den selbstthätigen Umschalter im Handsgriff. Dieser ist so konstruiert, daß er nur beim Gebrauch in Thätigkeit tritt. Während der Nichtbenntung kann der Apparat besiebig auf dem Schreibtisch stehen. Die Läntetafte ist auch am Griff angebracht.

## C. Telephonleifungen.

Die Details der Anlage richten sich nach der Längensausdehnung der Leitung und nach den lokalen Bedürfnissen. Für lange Entsernungen empfiehlt sich eine oberirdische Leitung aus 1 mm starken, verzinktem Eisendraht 1) oder Stahldraht oder solcher aus Anpserbronze und Silicinms Silberbronze auf Folatoren.

Im allgemeinen sind zwei Leitungen nötig, deren Enden auf jeder Station mit den an jedem Telephon vorshandenen beiden Klemmen K1 und K2 (Fig. 113) zu versbinden sind.

Als Leitungsmaterial in bedeckten Räumen bient Doppeldraht, wovon bas Meter zu. 10 Pfg. berechnet wirb.

Im Freien, also für die Luftleitung, kommt verzinkter Gisendraht oder Rupserbronze-Draht 2 mm stark zur Berswendung.

Diese Leitungsbrähte werden an Porzellan-Jsolator en besestigt. Ein solcher Folator besteht aus einer Doppelsglocke von Porzellan, welche auf einer eisernen Stütze sitzt. Da an die inneren Wandslächen der Glocken Feuchtigkeit nicht dringen kann, so ist eine Überleitung des Stromes vom Draht auf die Stütze und weiter durch die Stange, die Maner oder dergl. zur Erde verhindert. Da das Porzellan ein Nichtleiter ist, wird der angerhalb um die Glocke geschlungene Draht vollständig isoliert. Diese Glocken werden an Mauern, Dachgesimsen, Dachsirsten oder eisernen Telephonzestängen besestigt. Im Holz werden die Enden der Glockenstützen eingeschraubt, im Mauerwert eingegipst und bei eisernen Gestängen angeschraubt.

Die Einführung der Enftleitung auf die isolierte Junenleitung, d. h. die Einführung der Leitungen durch die Mauer ins Junere, erfordert besondere Vorsicht. Ge-wöhnlich wird der Oraht so geführt, daß er oberhalb unter dem Fensterbogen das Rahmenholz des Fensters oder das

Feustersutter durchtringt und dann im Junern auswärts zur Decke und sodann je nach Bedarf horizontal bis dahin gesührt wird, wo das Telephon angebracht werden soll. Das Einlegen der Drähte in Puţrillen und Verpuţen ders selben ist unstatthast, ja man soll die Leitungen sogar nicht unter die Tapeten legen, weil hierdurch die Aussindung von Fehlern in der Leitung erschwert wird. Für besondere Fälle benuţt man die sog. Psolier-Leitung grohre von Vergmann, die weder durch Säuren noch durch Üţsalf ansgegrissen werden. Mittels solcher Rohre kann man Drähte sicher verlegen und gegen Temperatur-Einwirkungen schüten.

Die Verbindung zweier isolierten Haus-Leitungen geschieht in der Weise, daß man die beiden zu verbindens den Enden von der isolierenden Umkleidung freimacht, mit Schmirgelpapier blank macht, sie in entgegengesetzter Richtung nebeneinander legt und sest zusammendreht (würgt). Die blanke Verbindungsstelle wird dann noch mit Guttapercha-Papier spiralsörmig umwickelt. Ühnlich ist das Versahren, wenn eine Haupt- und eine Nebenleitung zusammentressen.

Die Erdleitung. In Häusern mit Wasserleitung bietet diese eine bequem zu erreichende Rückleitung. Der Erddraht des Apparates wird nämlich an das nächste Wasserrohr geführt, mehreremal herumgewunden und dann festgelötet.

Wo Wasserleitung im Hause nicht vorhanden ist, da werden die mit der Erde zu verbindenden Leitungen bis in das Grundwasser hinabgeführt oder, wo ein Brunnen vorhanden ist, in den Kessel des Hausbrunnens hinabgeleitet. Zu dem Ende wird aus mehreren 2,5 mm dicken, verzintten Eisendrähten ein Seil gestochten, das eine Ende zu einem Ringe gewickelt und dieser in den Brunnen gesenkt. Dies Seil wird andererseits bis ins Gebände eingeleitet und dort mit einem Aupserdraht verlötet, der mit den telephonischen Apparaten an Stelle der Rückleitung in Verbindung gebracht wird.

## Puenmatische Haustelegraphen und Sprachrohre.

§ 23.

Die Wirfung pneumatischer Telegraphen beruht auf der Erzeugung und Fortpflauzung des Druckes der fomprimierten Lust mit Hilse einer Leitung enger Metallpröhren. Wird nämlich ein am vordern Ende der pneumatischen Leitung augebrachter und je nach Ersordern gesormter Gummi-Lustbehälter zusammengedrückt, so wirst die Lust tom pression auf den am andern Ende derselben besindlichen Gummipilz, der hierbei ausgeschwellt wird, und dadurch fann mit Hilse eines Hebelwerkes entweder eine Alingel direkt angeschlagen oder die Auslösung eines Läutewerkes bewirft und gleichzeitig ein "Nummer» Apparat" in Thätigkeit gesetzt werden.

<sup>1)</sup> Bo der Draht Stößen ansgesett ist, wird er 1,5 bis 2 mm bid genommen.

Brehmann, Bau-Ronftruftionslehre. IV. Dritte Auflage.

Geschichtliches. Der Gebanke, Signalapparate herzustellen, bei welchen als Triebkraft lediglich die am Aufzgabeorte bewirkte Luftkompression wirkt, rührt von dem schwedischen Grasen A. M. Sparre her, dessen Ersindung in Frankreich patentiert wurde. Es datiert dies Patent (vergl. Brévets d'invention 1864, Tome 90) vom 1. September 1864. Warf Sparre verkanfte dasselbe an M. Waster in Paris, der in den Jahren 1867 und 1868 noch mehrere französische Zusabpatente erhielt; sein Antrag auf Patentierung des Systems in Preußen wurde jedoch abgelehnt. — Inzwischen hatte ein erster praktischer Versuch zur Einsührung der atmosphärischen Telegraphen im Hotel des Baron von Rothschild in Paris stattgesunden, dem bald auch zahlreiche andere solgten.

In Dentschland hat sich nur die Cinführung der pneumatischen Telegraphen der Mechaniker A. Schädel aus Berlin, ber unter Sparre's Leitung in Paris gearbeitet hatte, verdient gemacht, denn die erste Versuchseinrichtung, welche der erstere im Hotel de Rome zu Berlin getroffen hatte, war von derartigem Erfolge gekrönt, daß der Firma Töpfer & Schäbel die vollständige Telegrapheneinrichtung des " Soteld'Angle = terre" übertragen wurde (Oftober 1866). - Bon diefer Zeit ab fand die pueumatische Telegraphie hier und anderwärts eine schnelle Verbreitung und verdrängte durch ihre Vorzüge die mechanischen Klingelzüge mehr und mehr. Nicht allein für alle einfacheren Anlagen, wie folche in Wohngebäuden vorkommen, sondern auch für öffentliche Gebände und komplizierte Hoteleinrichtungen - so im Hotel "Raiserhof" zu Berlin mit 250 Zimmern — hat das Syftem seine Anwendbarkeit erwiesen.

Die Anlage der pneumatischen Telegraphen ist an sich einfacher als die der elektrischen, weil als Triebkraft lediglich der am Ansgabeorte ausgeübte Druck wirkt, welcher sich für mittlere Entfernungen sast momentan auf die Endpunkte der Leitung überträgt. Werden sedoch von einem und demselben Luftbehälter aus nach mehreren Apparaten Ableitungen augebracht, so wird bei gleichzeitigem Signalissieren die Wirkung des Druckes erheblich geschwächt; auch erfordert für Distanzen über 60 Meter die Fortpslanzung des Druckes eine gewisse, wenngleich kurze Zeit. Als Resultat der Ersahrung wird für die angemessensten Grenzen des Spstems solgendes sestzuhalten sein:

Die pneumatischen Telegraphen funktio = nieren am sichersten, wenn die Zahl der End = punkte einer und derselben Leitung nicht über drei hinausgeht und die Leitungslänge bei ein = facher Anlage 100 Meter nicht überschreitet.2)

## Das Syftem.

Die Rohrleitung. Das zur Anwendung kommende Leitungsrohr ist verzinntes Bleirohr von 3 mm lichter Weite und 1,5 mm Wandstärke und kommt bei Neubauten in den Wandputz zu liegen. Zu dem Ende wird etwa 30 cm von der Decke entsernt eine Rinne von solcher Vreite in den Putz geschnitten, daß die Leitungen nebeneinander verlegt werden können. Die Befestigung der Röhren geschicht mittels kleiner Haken in Entsernungen von 30—40 cm, wobei zu beachten ist, daß die Röhren bei der Vesestigung durch Haken weder gedrückt noch beschädigt und daß alle scharsen Biegungen in der Leitung möglichst vermieden werden. — An bensenigen Stellen, wo die Röhren zum Signalapparat hinabgehen, legt man sie möglichst dicht nebeneinander und bringt die Haken von beiden Seiten an.

Die Verbindung der Rohrenden geschieht durch Lötung, wobei das eine Ende etwas erweitert, das andere zugeschärst wird, beide zusammengesteckt und mit Lötzinn und Lötwasser gelötet werden. Wo die Leitungsröhren mit dem Signalsapparat in Verbindung gebracht werden müssen, da wendet man Lötung nicht an, stellt vielmehr die Verbindung der Leitung mit dem Signalapparat durch Gummischlauch her, um bei eintretenden Revisionen des Gangwerfes die Verbindung schnell lösen zu können. Wenn der Gummischlauch nicht sest an das Leitungsrohr anschließt, so wird derselbe mit Kupserdraht umwickelt.

Nach dem Verlegen mussen die Röhren in ihrer gauzen Länge untersucht werden. Die Probe auf Dichthalten der Leitung geschieht, indem man das eine Ende mit einem Gummipilz und das andere mit einer Gummibirne dicht verschließt. Hierauf wird die Virne einige Sekunden lang zusammengepreßt. Bleibt der Pilz aufgebläht und zeigt die Virne keine Veränderung durch Lustverlust, so ist die Leitung als dicht zu betrachten.

Sind die Leitungen sämtlich auf Dichthalten probiert, so können sie verputzt werden, was mit Gips geschieht, weil frisch gelöschter Kalk das Kompositionsrohr augreist und zerfrist. — In Wohnungen, welche tapeziert werden, kann man die Putrinnen leicht durch übergeklebte Bandstreisen verdeden. Sind die Zimmer aber schon tapeziert, so sührt man das Rohr möglichst unsichtbar auf der Tapetenborde entlang, dann neben der Thürbekleidung zum Druckknopf hinab und befestigt dasselbe wie vorher mittels kleiner Hächen. In der Regel endet die Rohrleitung 1,25 m über dem Kußboden.


Drudknöpfe. Als Drudgeber werden Gummis behälter, deren Größe im Berhältnis zur Länge der

<sup>1)</sup> Dies Patent Nr. 64 336 wurde erteilt: pour un système de transmission des signaux etc. Hierzu die Certifitate vom 4. Januar und 4. April 1865.

<sup>2)</sup> Die pneumatischen Telegraphen haben, nach der Ersahrung


der letzten zwölf Jahre, nicht gehalten, was sie versprachen; daher werden saft überall bei Neuanlagen nicht mehr pneumatische, sondern elektrische Telegraphen angewendet. Die pneumatischen Thüröffner bleiben dagegen nach wie vor mit Vorteil in Unwendung.

Druckleitung stehen soll, angebracht und diese in Metallstapfeln eingeschlossen. Gine solche Kapsel aa (Fig. 116) wird innerhalb der Wand und bündig mit dem Putz eingelassen und verputzt; die polierte Holzrosette mit Druckstopfen b



wird erst nach ersolgtem Tapezieren der Wände in das Metallgewinde eingeschraubt, wobei der Rand der Rosette die Mauersuge deckt. In manchen Fällen besteht auch die Rosette aus (bronziertem) Metall, während der Drücker wie vorher aus Bein hergestellt ist. — Die Birkung des Apparates ist dabei solgende: sobald man den Elsenbeinstnepf k des Drucktopsens b mäßig nach innen preßt, wird der Gummiball d (Fig. 116) zusammengedrückt, die Luft in demselben komprimiert und die Luftkompression mittels des Gummischlanches e auf die Bleirohrleitung und den Schluß derselben, einen im Signalapparat angebrachten Gummipilz, übertragen.

Bei schwachen Holzwänden sucht man den Umfang der Rosette möglichst zu beschränken, weil die Kapsel a a hier nicht eingelassen werden kann, sondern auf die Wand auf geschranbt werden umß. In Fig. 117 besteht sie aus



Holz, wird jedoch ebenso oft aus poliertem oder bronziertem Metall hergestellt, die korrespondierenden Teile sind mit den in Fig. 116 gewählten Buchstaben Bezeichnungen verssehen.

In älteren Gebäuden, wo das nachträgliche Einlaffen der Kapfeln stets mit Umständen verknüpft ift, empfiehlt


es sich, statt der start hervorstehensen Druckfnöpse Gummibirnen mit Gummischen. Beide, Birne wie Schlauch, sind mit Seide umsponnen und werden durch einen Halter von Metall, der an der Wand beseitigt ist, in sestebstimmster Lage erhalten. In Fig. 118 ist der Birnenhalter in Trachensorm ausgesührt und wird bronziert oder vergoldet geliesert. Der Preis stellt sich für Halter mit Virne und zwei Meter Schlauch auf 13 Mark.

Die Gummibirnen empfehlen sich ganz besonders für Schlafennd Krankenzimmer, doch kommen hier und in anderen Fällen auch transportable Drücker zur Anwendung, welche gestatten, daß dieselben — beispielsweise am Unseautisch — in unmittelbare Nähe des Rusenden gebracht werden.

Das Material der Gummibirnen und Schlänche soll das dentbar beste sein. Man verwendet dazu nur englischen Patent-


Gummi, wobei sich die Abnutung auf ein Minimum reduziert. — Gut vulkanisierte Gummiteile behalten ihre Clasticität ca. 10 Jahre lang, wenn sie gehörig vor Zugsluft geschützt werden; geschicht dies nicht, so hört der Gummi schon nach wenigen Jahren auf, gegen Druck empsindlich zu sein.

Bugapparate (Zingknöpfe) fommen hauptsächlich bei Baus- und Entreethüren, und zwar darum zur Berwendung, weil sie den mechanischen Klingelzügen mehr gleichen und den Fremden, der mit der Einrichtung pneumatischer Telegraphen nicht vertraut ist, fannt im Zweifel laffen, wie er fich verständlich machen joll, um Einlag zu erhalten. -Hierbei ift die Verbindung mit der Leitung dieselbe wie bei den Druckfnöpfen, und der Unterschied im Mechanismus besteht nur darin, daß beim Angichen des Zngknopfes (Fig. 119) der bewegliche Metalltrichter f gegen den ringförmigen Gummi-Luftbehälter g drudt und badurch die Luft fomprimiert. Bur Befestigung des Buges wird bei Hansthüren ein 4 cm dider Ring a von Bugeisen bündig mit feiner Oberfante in die Mauer eingelaffen und auf diesem die eigentliche Bugschale bb mit Schrauben berartig befestigt, daß Ring und Manersuge gedect werden.



Im Centrum der Schale sitt der mit Gewinde versehene und an die Zugftange d sestgeschraubte Zugknopf e; die

Fig. 119.



Bugstange aber behält Führung in einer cylindrischen Fortssetzung der Schale. Auf diesen Cylinder stützt sich die Spiralseder, oberhalb begrenzt durch den Metallring e, auf welchem jener Messingtrichter f ruht, der dazu dient, den ringförmigen Luftbehälter g beim Anziehen der Zugstange zusammenzupressen. Nach Aushören der Zugwirkung schnellen Trichter und Luftbehälter — ersterer infolge der Spannkraft der Spiralseder — in die Ruhelage zurück.

Derartige Schalen werden für Hausthüren in eleganter Modellierung von Naturbronze oder verkupfert geliefert und gewöhnlich mit der Inschrift "Portier" versehen.

Zugapparate für Entreethüren kommen in noch mannigfaltigerer Form und Ausstattung zur Verwendung, fallen aber stets etwas größer aus als die galvanischen und mechanischen Klingelzüge, weil der Ennmiball durch die Schale resp. Platte verdeckt werden muß. Falls — wie in Fig. 120 — ein Knopf mit Unterlagsplatte gewählt wird, kann die letztere aus Glas, Metall, Marmor oder dunkel poliertem Holz bestehen; der Zugknopf wird aus Glas, Krystall, Majolika, Messing oder Brouze hergestellt

und im letzteren Falle vernickelt, verkupfert, verfilbert oder vergoldet gelicfert. Fig. 120 stellt eine schwarze Glasplatte mit

Goldrand dar, die durch zwei Schrauben mit Bronzeknopf an der Wand beseskitgt ist. Als Zugapparat dient ein Krystallknopf mit Bronzerosette.

Auch Tretvorrichtung en finden in einzelnen Fällen Anwendung
und werden dann unter einem erhöhten Tritt (Fenstersitz in der Portierloge) angebracht. Der Apparat besteht aus einer in das Trittbrett eingelassenen Röhre, welche in ähnlicher Beise wie bei den Zugknöpsen, dem Tretknops mit Kolben und Spiralseder zur Führung dient; eine unter
dem Kolben angebrachte Metallplatte
überträgt dann den Druck auf den




Gummiball mit Schlauch und anschließendem Leitungsrohr.
— Diese Vorrichtung ist darum nicht zu empfehlen, weil sie nur schwer vor Verunreinigung zu schützen ist.


Pneumatische Vorrichtungen zum Öffnen und Schließen von Ventilationsklappen werden da ansgebracht, wo die Abzugsöffnung des Ventilationskanals in großer Höhe liegt oder schwer zugänglich ist. Sine solche Vorrichtung besteht aus zwei, im Zapsen lausenden vertistalen Stellklappen, deren nach unten verlängerte Orehachsen mittels Hebeln an einer gemeinschaftlichen Stange besessigind. Die Stange wird durch an deren Enden angebrachte Luftbehälter abwechselnd nach der einen oder anderen Seite geschoben und dadurch werden die Stellklappen geöffnet oder geschlossen. Für jeden der beiden Luftbehälter ist ein besonderer Orucktnopf ersorderlich, der in der Wand an passender Stelle eingelassen wird. Der zum Öffnen bestimmte Knopf wird in der Regel mit der Ausschieft, A", d. h. "Au" bezeichnet.

Der pneumatische Thürösiner, sonst auch "Luftsschloß" genannt, ist nicht allein den sonst üblichen mechanischen Aufzügen, sondern auch den elektrischen Borrichtungen dieser Art vorzuziehen. Der Apparat besteht aus dem Metallschlinder a (Fig. 121 und 122), welcher sich in den Messingslagern d, d breht, wobei letztere gleichzeitig als Backen zur Besestigung der beiden Deckbleche dienen. Dies schlößähnliche Gehäuse wird in den sestlechenden Thürssügel eingelassen, und in der Ruhelage greift die Thürsalle des aufgehenden Flügels in den rechwinktigen Ausschnitt des Ensinders a ein. Zwei Stifte s, s der Welle e verhindern für gewöhnlich die Drehung des Cylinders; sobald aber die Luft in der Leitung infolge eines (etwa vom Portier) gegebenen Druckes komprimiert wird, schwillt der Gummipils im Luftschlöß an, der Arm der Welle e geht abwärts und die Stifte

s, s fommen dabei in solche Lage, daß sich der Cylinder a in der Richtung nach rechts um 45° drehen kann. Dabei wird die Thürfalle frei und der Thürflügel springt auf, und zwar

Fig. 121 n. 122.





infolge des Druckes einer oberhalb in das Rahmstück eingelassenen starken "Aufwerffeder". Bei kleinen Thüren genügt dazu anch wohl eine "Lamelle".

Juzwischen ist nach Aufhören der Luftkompression die Hebelwelle und der Chlinder a durch Federfraft wieder in die ursprüngliche Lage zurückgefehrt und das Einklinken der Thür kann daher wie gewöhnlich von dem Eintretenden bestorgt werden, wenn diese Arbeit nicht etwa selbstthätig, d. h. durch Federfrast ersolgt.

#### § 24.


## Die pneumatischen Signalapparate.

Zur Erzeugung hörbarer Signale werden in der Pragis verwendet:

- a) Apparate mit einfachem Schlag, fog. eins fclägige Klingeln;
- b) Apparate mit Carillon-Weckerschlag;
- c) Alarm = Apparate mit Wederschlag.

Bur Herstellung sichtbarer Signale in Berbindung mit hörbaren Zeichen dienen:

d) Klappenapparate oder Signal-Tableaux. ad a) Apparate mit einfachem Schlag (einsichlägige Klingeln) finden gewöhnlich in Entrees und Korrisdoren Berwendung, um hier ein hörbares Signal zu geben, wenn an der Thür Einlaß begehrt wird, während gleichzeitig in der Nähe des Dienstpersonals (am Signal-Tableau) auch ein sichtbares Zeichen ersolgt. Der Apparat ist nebst Gehäuse durch Fig. 123 im Purchschnitt dargestellt. Bei sedem auf den Zug- oder Drucksopp am





Aufgabeorte gegebenen Signal schlägt hier der Hammer einmal an die Glocke; es wird nämlich der Gummipilz a (Fig. 123) durch Austlompression ausgeschwellt, er hebt die auf ihm ruhende tellersörmige Messiugplatte e nebst Stist empor und bewirkt dadurch Drehung des Winkelhebels der um die Achse c, wobei der ausrechtstehende Arm d desselben gegen die schräge Fläche des Stahlgelenkes g drückt. Hiersbei wird der Daumen f und der daran besessige Hammer der Glocke in die aus der Figur ersichtliche Lage gebracht, aus welcher er durch Federkraft zurückschult und die Stahlsglocke einmal kräftig auschlägt. Beim Aushören des Druckes kehrt der Pilz in seine ursprüngliche Anhelage zurück, der Teller e sinkt nieder und nimmt den Hebel der d mit, der sich nun wieder vor das Gelenk legt.

b) Apparat mit Carillon-Wederschlag. Bei dem in Fig. 124 dargestellten Wecker hebt der Gummipilg a den Teller e mit Stift f empor und bewegt mit Silfe des Hobels f' das mit Zahnteilung verschene Segment g, welches

aufgezogen werden, sobald bas Werk abgelaufen ift. Fig. 125 stellt die innere Einrichtung des Apparates mit dem durchschnittenen Holzgehäuse bar.

Zwischen der oberen Messingwange ff und der auf






das Triebrad i um einige Zähne weiter bewegt. Mit dem Trieb ift ein Sperrrad in Berbindung, in welches ein Sperrfegel eingreift. Dieser Sperrfegel ist am Steigerade h festgeschraubt und bewegt, sobald i in Drehung gesetzt wird, das Steigerad. In das lettere greift endlich der Echappementhaken q ein: jeder Bahn bes Steigerades wird also den Echappementhaken einmal bewegen und dadurch den auf berselben Welle befestigten hammer mittels des Stieles p gegen die Glocke schleudern. Da aber das Triebrad bei jeder Schwellung des Gummipilzes um 2-3 Zähne weiter geschoben wird und jedem Zahne des Triebrades ctwa 3-4 am Steigerad entsprechen, so wird bei einem auf den Drudknopf ausgeübten Drucke der Hammer schnell hintereinander acht= bis gehnmal an die Glocke ich lagen.


Nachdem der Luftbehälter in die Ruhelage zurückgesunken ift, wird auch Teller e, Hebel f und Segment g niedersinken und das Triebrad i mit daran sitzendem Sperrrad sich in entgegengesetzter Richtung bewegen, wobei der Sperrkegel außer Thätigkeit tommt.

c) Alarm-Apparat mit Wederschlag. Diese Apparate funktionieren leicht und auf weite Entfernungen, find stets mit einem Uhrwert verschen und muffen beshalb




die Rückwand in 30 mm Abstand aufgeschraubten Hinterwange ist das Uhrwerk eingeschaltet, bestehend aus dem Federgehäuse mit darunter liegendem Stirmad S, welches ein Triebrad in Bewegung fest und durch mehrfache Übersetzung das Steigerad r treibt. In bieses letztere greift wiederum der Echappementhaken ein, und dadurch wird die Hatenwelle t so gedreht, daß der an ihr befestigte Blodenhammer eine hin- und hergehende Bewegung macht und so in schneller Folge die beiden abgestimmten Glocken zum Unschlagen bringt. — Für gewöhnlich steht das Triebwerk still, sobald aber der Gummipilz d den um g brehbaren Teller b emporhebt, wird der Stift aa, welcher in einem Doppelwinfel Führung hat, ebenfalls nach oben geschoben, drückt dabei den um o drehbaren Hebel mit hakenförmigem Ende empor und läßt hierbei den Arretierungsstift einer an der Steigeradwelle befestigten Scheibe u jrei, wodurch das Uhrwerk ausgelöst wird und die einzelnen Teile in der vorbeschriebenen Art sunktionieren. — Inzwischen aber hat die Luftkompression zu wirken aufgehört und der Teller b sinkt durch sein eigenes Gewicht abwärts, mit ihm der Stift aa; auch der Hakenhebel sinkt hinab und hält den Arretierungsstift so lange sest, die der Pilz d aufs neue geschwellt wird.

d) Signaltableau oder Klappenapparat. Für größere Wohnungen genügen zum Zweck leichter und sicherer Verständigung die vorbeschriebenen Klingeln nicht. Um hier sosort ersehen zu können, in welchem der verschiedenen mit dem Apparat verbundenen Zimmer gerusen wurde, wendet man sogenannte Nummerapparate an, wobei es angänglich ist, mehrere zusammenliegende Zimmer an einen Apparat



In Fig. 125 sieht man über der Messingwange f f den Dorn z zum Aufziehen des Uhrwerks hervortreten. —



Die beiden Glocken sind an einem flachen, eisernen Glockenshalter festgeschraubt, der auf der hölzernen Gehäusernächwand beselftigt wird; lettere wird mit Holzschrauben an', in die Mauer eingelassenen, Tübeln festgeschraubt.

zu leiten und dadurch die Apparatenzahl und die Leitungstänge einzuschräufen. Hierbei ist jeder Druck- resp. Zugknopf, der Signale geben soll, mit dem Rummerapparat durch ein Leitungsrohr in Verbindung zu setzen, und außer dem sichtbaren Zeichengeber (Tablean) ist ein besonderes Läntewerf anzubringen, welches gewöhnlich direkt mit dem Apparat verbunden wird.

Fig. 126 und 127 stellen ein derartiges Signaltablean für zwei Klappen oder Anmmern dar. Fig. 126 giebt die Ansicht nach Fortnahme der Rückwand und des vorderen verglasten Rahmens, welcher mit Holzzapsen an das Geshänse beseistigt ist. Fig. 127 zeigt den Querschnitt der ganzen Ginrichtung nebst Rückwand und Berglasung. — Der Mechanismus zerfällt in zwei Teile, nämlich in den Klappenapparat mit Rummerwelle und in das Uhrwert, durch dessen Auslösung eine Klingel mit Beckerschlag ansgeschlagen wird. Der Borgang ist hierbei solgender:

Der am Aufgabeurt ausgeübte Ornst wird durch die Leitung auf die Schläuche 7 und mittels der Bleiröhre 8 auf die Luftbehälter d übertragen. Sobald der eine ausgeschwellt wird, hebt er den Teller e und bewirft dadurch Orehung der Welle a von links nach rechts, wobei der au dieser sitzende Hebel mit Winkelstück g in der Richtung des Pfeiles bewegt wird. Dadurch verliert aber der Stift h

sein Auflager und die mit ihm verbundene, mit Nummerbezeichnung oder Schrift versehene Klappe k, die lose auf die Nummerwelle i i aufgesteckt ist, fällt durch ihr eigenes Gewicht hinab. An der durchsichtigen vorderen Glastafel l erscheint daher die herabgesunkene Klappe k als sichtbares Zeichen dafür, daß (beispielsweise im "Saale") gerusen wurde.

Gleichzeitig wird infolge Drehung der Welle a auch der Messinghebel n auswärts bewegt und hierbei der Stift o des Winkelhebels ma so gefaßt, daß hierdurch eine Drehung des letzteren bewirkt wird, wobei der Arretierungsstift p des Steigerades (r), welcher bisher von dem im Scheitels punkt e angebrachten Haltestift q unterstützt wurde, frei wird. Auf diese Weise wird das Uhrwerk ausgelöst, dessen Feder das Stirnrad v und durch mehrmalige Übersetzung auch das Steigerad r treibt. In das letztere greift der Echappementhaken c ein, und jeder Bahn des Steigerades veranlaßt eine Bewegung der Welle bb, welche ben mit ihr verbundenen Sammer an die Stahlglode ichleudert. Die Glocke ertönt daher unter schnell aufeinander folgenden Schlägen so lange, bis das Steigerad im Laufe achemmt wird und - da vier Arretierungsstifte an seiner Peripherie verteilt sind — bis eine Biertel-Umdrehung des Rades vollendet ift. So lange aber hält die Luftkompression gewöhnlich nur an. Beim Aufhören des pneumatischen Druckes geht nämlich der Teller e mit Welle a, Hebel n und Winkelstück m in die Ruhelage zurück, wobei der an letterem befindliche Halter q ben nächsten Arretierungsstift bes laufenden Rades faßt und die Fortbewegung desfelben hemmt, bis ein neues Signal gegeben wird.

Um nie Zweisel darüber aufkommen zu lassen, wo gerusen wurde, muß die gefallene Nummertasel (Alappe) sofort aufgehoben werden, was dadurch erreicht wird, daß
man die Welle i i an dem äußeren Griff t um 50° nach der Rückwand hin dreht. Dabei bewegt der Stift x die gefallene Nummertasel so weit nach oben, bis sie wiederum
auf dem Winkelstück g des vertikalen Hebels Auflager sindet.
Nach Aushören der Drehbewegung schnellt die Welle i
durch Federkraft in die Ruhelage zurück.

Das Aufziehen des Uhrwerkes wird äußerlich mittels des Anopfes y bewirkt, der zu diesem Zweck an der Peripherie leicht geriefelt ist. — Die Besestigung des Apparatengehäuses an zwei Holzdübeln der massiven Wand wird mit Hilse von Messingwinkeln z z bewirkt.

Num. Die Signaltableaux können wesentlich vereinsacht wersben 1) wenn der Hebel, mit dem die Nummertaseln hochgehoben werden, gleichzeitig zum Ausziehen des Uhrwerkes dient, wobei an Stelle des Stirnrades ein mit Zahnteilung versehenes Segment tritt und an korrespondierender Stelle der Welle i ein Daumen, der das Segment sedsmal um einige Zähne zurückreht und so die Uhrseder aufs neue spannt; 2) indem die Gummipisze vertikal an der Nückwand angebracht und die Gummischlänche horizontal und direkt in die Wand eingeführt werden.

Bur Aufhängung der Tableaux ift ein trodener, aut belenchteter und bequem und passend gelegener Ort auszuwählen (Dienerzimmer, Anrichteraum oder ein heller Korridor), damit die Dienerschaft, ohne Umwege zu machen, die Abstellung des Apparates bewirken fann. In Fig. 126 find nur 2 Rlappen angenommen; ift die Anzahl der Zimmer eine größere, so wird der Tableaufasten länger. 11m Rummern zu sparen, pflegt man aber benachbarte Räume von gleichartiger Benutung gern nach einem Luftbehälter im Tablean zu leiten. Bierbei ift gu bemerken, daß höchstens 7 Nummern in einer Reihe angebracht werden können: darüber hinaus ordnet man die Tafeln in zwei Reihen sübereinander an, und felten wird die Anzahl der Zimmer größer sein, als fie ein Tableau zu faffen vermag. — Etwas schwieriger liegt die Sache bei Einrichtungen in Hotels, wo die Hausordnung verlangt, daß von sämtlichen Fremdenzimmern einer Etage mindestens sichtbare Zeichen nach einem hell beleuchteten Signaltablean in der betreffenden Etage gegeben und außerdem ein Kontrolltableau mit Alarmglode für die verschiedenen Etagen beim Portier aufgehängt werde. In fleinen Hotels wird es genfigen. Nummernapparat und Glocke in der Portierloge aufzuhängen wogegen in gang großen Hotels die Leitungen jeder Stage bezw. jedes Gebändeflügels ein für sich abgeschlossenes System bilben und die weitere Berftändigung etwa durch Sprachrohre erfolgen kann.

Resumé. Die elektrischen und pneumatischen Haustelegraphen bieten neben der Zeitersparnis eine mannigsache
und interessante Benutung zu verschiedenen Zwecken. Durch
dem Auge unsichtbare, an Thüren und Fenstern angebrachte
Borrichtungen wird das Öffnen derselben bis in entsernte
Räume signalisiert und bildet so eine schätzbare Einrichtung
als Diebessicherung.

Die Pflicht, in den Fabriken für Sicherheit der Arbeiter dadurch Sorge zu tragen, daß eine direkte Verbindung der Arbeitsfäle mit dem Maschinenraum hergestellt und so bei eintretender Gefahr eine schnelle Venachrichtigung herbeisgeführt wird, kann durch die Anwendung pneumatischer oder elektrischer Telegraphen ohne sonderlichen Kostenauswand erfüllt werden. — Für große Stablissements empsiehlt es sich, mit der Leitung sicher wirkende "Feuermelder" in Verbindung zu bringen.

Wo eine gleichmäßige Temperatur erzielt werden muß, wie in Theatern, Auditorien, Krankensälen, kommen elektrische Thermometer zur Berwendung, welche selbstthätig die Auderung der Normaltemperatur dem Heizer melden und diesem sosortige Regulierung ermöglichen.

Die neueren Strafanstalten erhalten telegraphische Berbindung ber Wärterzimmer mit ben Gefangenen-Zellen, um bem Sträfling die Möglichkeit zu gewähren, in dringenden

Rig. 128.

Fällen um hilfe zu rufen. Auch sollte die Haustelegraphie in teinem Krankenzimmer sehlen.

Zwischen sehr getreunt liegenden Bureaux in Fabriken wie in sonstigen öffentlichen Anstalten wird mit Vorteil der elektrische Strom benutt, da er mit gleicher Sicherheit über wie unter der Erde wirkt und weit entsternt liegende Käume im Angenblick durch Signale verbindet. Endlich ist die direkte Berständigung zweier beliebiger Stationen eines großen Gebäudekomplexes durch Anwendung der Telephone mit Kufsignal ohne große Kosten geboten, wodurch die schwer zu bedienende und kostspielige Feuerwehr-Telegraphie sich zweckmäßig ersetzen läßt.

· § 25.

## Sprachrohre.

Das Sprachrohr bient zur Vermittelung mündlich erteilter Aufträge und ist ein akustischer Fernsprecher. Zum Sprechen resp. Hören sind Mundstücke und ein die selben verbindendes Leitungsrohr ersorderlich, welches letztere gewöhnlich aus Zinkblech besteht und eine konstante Lichtweite behält, damit die Schallwellen sich mit unversänderter Stärke fortpflanzen können. Verührungen mit ansderen metallischen Körpern sind hierbei zu vermeiden, weil dieselben die Schall-Leitungsfähigkeit des Sprachrohres durch eigene Schwingungen irritieren. — Nebeneinander liegende Sprachrohre sind aus demselben Grunde durch Umwickelung mit Werg zu isolieren. Endlich ist für jedes von mehreren, in gleicher Richtung liegenden Jimmern, nach denen gessprochen werden soll, ein separates Rohr auzulegen.

Kann die Leitung in den Butz gelegt werden, so wirkt das Sprachrohr in der Regel am zuverlässigsten, weil hierbei alle äußeren Einwirkungen auf dasselbe sortsallen; selbst unterirdische Führung des Rohres ist nicht zu verwersen, nur ist in diesem Falle das stadilere Sisenrohr dem Zinkrohr vorzuziehen. — In allen Fällen soll die Leitung sicher geschlossen und das Rohr — wenn dasselbe aus Zinkbesteht — gut gelötet sein. Wo aber die Leitung im Winkel geht, da sind die Übergänge durch Kurven zu vermitteln. Erfahrungsmäßig sunktionieren die Sprachrohre bei richtiger Ausssührung noch sicher bei 100 Meter Länge der Leitung.

Die Weite der Leitungsrohre und der Mundstücke soll nach Annahme der Praktiker 3 cm betragen, indessen hat die Ersahrung gelehrt, daß für das Leitungsrohr auch eine geringere Dimension anwendbar ist. — Die Mundstücke werden mit einer Pfeise, die zugleich als Stöpsel das Mundstück schließt, versehen, um vor Beginn des Sprechens ein laut tönendes Signal geben und den Gerusenen an das Sprachrohr heranrusen zu können. Gin derartiges Mundstück mit zugehöriger Pseise ist in Fig. 128 dargestellt, wobei die Ausstattung, je nach Bunsch, in Holz, Metall oder

Elsenbein erfolgen kann. Die Signalpseise wird mit Kettchen an den Hals des Mundstücks besestigt. — Zur größeren Bequemslichkeit kann dasselbe auch transportabel gesertigt und beim Gebrauch in die Leitung eingeschraubt werden.

Mündet das Kohrende im Zimmer an einer schwer zugänglichen Stelle, z. B. im Winkel oder hinter einem Möbel, so

wird ein besponnener, 20—25 mm weiter Schlauch von passender Länge, an bessen Ende sich das Mundstück mit Pfeise befindet, in die Rohrmündung beim Sprechen einzgesett.

In Berlin stellen sich bie Einzelpreise einer derartigen Ginrichtung wie folgt:

Schlugbemertung. Mit Ginführung des Bell'schen Telephons glaubte man das Sprachrohr, welches fich bis dahin durch seine einfache Gebrauchsweise überall Gingang verschafft hatte, gang verdrängen zu tonnen. Diefer Gedaute ift bisher nicht in Erfüllung gegangen, denn trot aller Berbefferungen, die barauf gerichtet waren, die Leiftungsfähigkeit des Telephons zu steigern, hat die epochemachende Erfindung Graham Bell's im Privatgebrand noch wenig Eingang gefunden, weil man in der Haustelegraphie mit Entfernungen über 100 m - in benen bas Spradrohr nicht ausreichen würde - faum zu rechnen hat. Auch wird beim Sprechen und Boren mittels des Telephons nicht nur abfolute Rube, joudern auch eine gewisse Übung verlaugt, beides Bedingungen, welche im gewöhnlichen Bertehr gar nicht oder umr ausnahmsweise zutreffen. - Für geränschvolle Geichäftsbranden und bei mäßiger Ausdehnung der atnftischen Leitung wird hiernach das Sprachrohr auch ferner neben dem Telephon seine Stelle im Baus- und Geschäftsverkehr finden, schon darum, weil alle auf Erhöhung der Leiftungsfähigfeit des letteren gerichteten Berbesserungen notwendig auch den Preis der Anlage steigern müssen.

## Viertes Kapitel.

# Anlage der Blikableiter.

§ 26.

Die erste Anleitung zur Anfertigung von Blitableitern gab der Amerikaner Benjamin Franklin und in Deutschsland Prof. Binkler 1753; indessen dürfte eine ausgedehnstere Anwendung derselben in Nordamerika kaum vor dem Jahre 1760 stattgesunden haben. Seit jener Zeit haben dieselben nun stetig mancherlei Verbesserungen ersahren, namentlich durch Physiker, welche sich das Studium der atmosphärischen Elektricität zur Aufgabe machten, als Reimarus, Leron, Beccaria, Watson, Gan-Lussac, Arago u. a.

#### Litteratur:

Kuhn, Handbuch der angewandten Elektricitälssehre. Leipzig 1866. Müller, Dr. Joh., Lehrbuch der kosmischen Physik. 1856 u. 1868. Buchner, Konstruktion und Anlage der Bligableiter. Weimar 1876. Holf, Theorie der Bligableiter. Greifswald 1878. Goldschmidt, "Dentsches Banhandbuch". Berlin 1879. Weidinger, Heinr., Geschichte des Bligableiters. Karlsruhe 1888.

Wenn eine elektrische Wolke über dem Erdboden schwebt, so wird sie verteilend auf denselben wirken; die der Wolke gleichnamige Elektricität wird abgestoßen, die ungleichenamige angezogen und in allen Leitern und Halbleitern, die sich über die Erde erheben, wird sie angehäuft werden. Ist die elektrische Wolke nahe und die durch sie bewirkte Ladung irgend eines dieser leitenden Gegenstände start genug, so schlägt der Blitz direkt zwischen ihnen über. Alles was sich über die Ebene erhebt, ist daher dem Blitzschlag außegesett.

Die Gebäude sind nun in der Regel aus Steinen, Holz und Metall aufgeführt, d. h. aus Substanzen von sehr ungleicher Leitungsfähigkeit. Wenn der Blitz einschlägt, trifft er aber vorzugsweise die besseren Leiter und die höchsten Stellen der Gebäude, wobei die mechanischen Wirkungen sehr heftige sind. Blitzableiter werden daher an den höchsten Stellen der Gebäude angebracht, und da der Blitz vorzugsweise Metalle trifft, so ist mit Sicherheit zu schließen, daß — wenn ein metallischer Ableiter den höchsten Punkt eines Gebäudes bildet — er diese Metalluasse treffen wird. Der Blitzableiter muß möglichst mit allen Leitern verbunden und durch eine ununterbrochene Leitung in das Wasser oder in den seuchten Boden hinabgeführt werden.

Die einzelnen Teile, aus denen ein Blitableiter besteht, sind: a) die Auffangstange mit feiner Spitze, b) die oberirdische Leitung von da bis zum Erdboden (Dach= und Bandleitung) und c) die Bodenleitung.

Wenn von der Spitze bis zum unteren Ende feine Untersbrechung in der Leitung stattfindet, dann werden die versbundenen Elektricitäten des Stabes und der Leitung durch die über dem Blitzableiter schwebenden Gewitterwolken zerslegt, die gleichnamige Elektricität wird abgestoßen und kann sich in den Boden verbreiten, die entgegengesetzte wird nach der Spitze gezogen, wo sie frei in die Lust ausströmen kann. Hierbei ist keine Unhäufung von Elektricität im Blitzableiter möglich; man kann sich ihm ohne Gesahr nähern und ihn berühren.

Ist dagegen die Leitung unterbrochen oder unvollstommen, so ist eine Anhäufung von Elektricität im Blitzsableiter unvermeidlich; er bildet dann einen geladenen Konsbuktor, aus dem man Funken ziehen kann.


Ist endlich nur die Spitze stumpf, so kann der Blitz zwar leichter einschlagen, er wird aber der Leitung folgen und dem Gebäude nicht schaden.

Hieraus ergeben sich nun folgende Konstruktions=


- 1) Die Spitze der Auffangstange soll aus einem mögslichst gut leitenden, oxydfreien und den elektrischen Wärmewirkungen Widerstand leistenden Metall bestehen. In Frankreich werden nach Gay-Lussac's Lorschrift gewöhnslich Platinnadeln dazu angewendet, die man direkt an die Auffangstange oder in einen Messingkegel einlötet und diesen mit der Stange selbst verbindet. Wegen der gestingern Leitungsfähigkeit des Platins stellt man bei uns die Spizen von Rotkupfer her und vergoldet dieselben. Nach Kuhn's Lorschlag sollten jedoch Silberspizen in Anwendung kommen, weil Silber billiger als Platin ist und sich eine solche Spize nicht viel teurer stellt als eine bergleichen von vergoldetem Kupser.
- 2) Die Auffangstange wird gewöhnlich von rundem oder Quadrateisen, seltener von Gasrohr hergestellt. Der Durchmesser soll am oberen Ende 2 cm betragen und nach unten hin bis auf etwa 4 cm verstärkt werden, damit die Stange sich bei Stürmen nicht biegen kann. Aus diesem Grunde darf die Auffangstange wegen der soliden Besteltigung nicht viel über 4—5 m Höhe erhalten.

Jin der Regel geschieht die Befestigung derselben unter der First, und wo ein Firsträhm vorhanden, wie in Fig. 129, da kann die Andringung bequem gegen dieses ersfolgen; der angelötete Blechschirm a dient dann zur Absleitung für das an der Stange herabsließende Regenwasser. Kommt die Stange jedoch auf den Endpunkt der Firstlinie

des Daches zu stehen, dann wird dieselbe unterhalb an drei pyramidal auslaufenden Stützen mit den Gratsparren und der Firstpfette durch Schraubenbolzen verbunden.



Wo eine Firstpfette nicht vorhanden ist, da fann die Stange nach Fig. 130 mittels zweier starfen Ringe b und c gegen ein in das Dachgespärre eingelassenes Holzstud be-




festigt werden. Die Ringe sind mit Bolzen und Muttern an der Zange sestgeschraubt, wie Fig. 131 in der Seitenansicht zeigt, und die Stange selbst trägt ein unteres Gewinde, ans welches die Mutter e geschraubt wird.

Berwendet man zur Auffangstange schmiedeeisernes Rohr, durch welches das Leitungsseil hindurchgezogen ist, so wird die Besestigung seicht und rasch auszuführen sein, indem eine Spitze a von innen gegen die Stirnseite der Sparren genagelt und außerdem auf die obere Sparrensstäche je ein langer Winkel b besestigt wird, wie Fig. 132 zeigt. Zwischen diese Eisen wird das Auffangrohr einsgestemmt und durch Antreiben der Ringe e vollkommen sestigehalten. Ein verzierter Zinkmantel, dessen oberes Ende g durch einen Ring um die Stange sestgehalten wird, versbeckt dann die Konstruktion und schützt gegen Eindringen des Regenwassers in das Dach; das Drahtseil geht entweder unter dem Mantel hindurch oder durchbricht denselben seitlich.

Bei Gebäuden, in deren Bodenranm eine bedentende Anhäufung von Metallteilen stattsindet, ist es richtiger, die Auffangstange auf einer die First überragenden Holzstüße zu beseitigen. Dies kann nach Fig. 133 mittels umgelegter Bänder und Schraubenbolzen geschehen. Die Verbindung

der Stange mit der Leitung soll dabei eine möglichst innige sein, d. h. die zu verbindenden Flächen sind metallisch rein



zu feilen und zu verlöten. Uhnlich ist die Befestigung auf einer Helmstange von Holz herzustellen.

Wird auf dem Gebäude eine Flaggenstange aufgestellt, so hat man an dieser die Leitung hochzuführen und die Spitze auf dem Kranze oder Knopfe der Stange zu befestigen (Fig. 134). Besteht dieser Knopf aus Metall, so pflegt man oberhalb die Spitze und unterhalb die Leitung direkt aus zulöten. Ühnlich verfährt man bei Turmsspitzen.

Windfahnen dürfen nur dann als Auffangstangen benutzt werden, wenn der metallene Schaft der Stange durch den Drehpunkt der Fahne nicht unterbrochen ist, d. h. die Fahne muß die Stange hülsenähnlich umfassen.

Bei Schornsteinen wird die Auffangsstange mit drei oder vier Ansätzen versehen, welche in das Wangengemäuer eingebunden werden, um der Ansfangstange einen sests gesicherten Halt zu geben. Hierbei ist vorsausgesetzt, daß die Spitze nicht aus Messing oder Rotzuß besteht (weil diese Materialien durch den Rauch) stark angegriffen werden),





sondern von gewalztem Aupfer, welches im Feuer vergoldet und mit einer 3 cm langen Platinspite versehen ist, die mit Silber aufgelötet wurde. — Treten die Schornsteine wenig über die Dachfirst hinaus, so genügt eine kurze Auffanastange: indessen begnügt man sich meist damit, die Leitung über den Schornstein hinwegzuziehen. Als Leitung empfiehlt sich in diesem Falle wegen der Raucheinwirkung nicht ein Rupferseil, sondern ein solches von verzinktem Eisendraht, was vom Rauch nicht angegriffen wird. Um besten aber dürfte es fein, bei höher geführten Schornsteinen die Auffangstange an der Weftseite derselben anzubringen und das Drahtseil erft 9-10 Schichten unter dem Ropf derselben beginnen zu lassen, so daß es der Raucheinwirkung entzogen ift. In allen Fällen foll die Befestigung derartig sein, daß die Stange der Gewalt des Sturmes widerstehen fann.

Der Schutkreis. Bon der physikalischen Sektion der französischen Akademie der Wissenschaften wurde in Bezug auf die Länge der Auffangstange als Grundsatz sestellt: daß jede Stange um sich her einen Umstreis beschütze, dessen Radius das Doppelte ihrer Höhe beträgt, d. h. der Durchmesser des Wirkungskreises eines Blitzableiters ist gleich der viersachen Höhendisserenz der Spitze über dem höchsten Teile des Gebäudes.

Nach diesem Grundsatz ist für jede besondere Anlage die Höhe und Anzahl der Auffangstangen sestzustellen und dabei auf deren richtige Anordnung die größte Ausmertsamsteit zu richten. Bei einem Gebäude von 30 m Länge genügt also eine Auffangstange von 4 m Höhe. Bei längeren Gebäuden sind mehrere Auffangstangen ersorderlich, weil andernfalls technische Schwierigkeiten hinsichtlich der soliden Besstügung entstehen würden.

Buchner hat in seinem Werke über Bitgableiter ein Schema für Anzahl und Länge der Auffangstangen gegeben. Hiernach erhält ein Gebäude von 100 m Länge zwecks mäßig 5 Auffangstangen von je 5 m Höhe, und zwar eine auf der Mitte und die übrigen in je 10 m Abstand vonseinander. Besteht jedoch das Gebäude aus Teilen von verschiedener Höhe und Tiefe, und reichen die an dem Hauptzgebände aufgestellten Blitzableiter für den Schutz niedriger gelegener Andauten nicht aus, so müssen diese nach dem oben aufgestellten Grundsatz mit eigenen Blitzableitern verssehen werden.

Bei Kirchen mit zwei Türmen an der Westfassade erhält jede Turmspitze eine Auffangstange, und wenn ein Dachreiter auf der Bierung vorhanden ist, wird man auch diesen mit einer solchen versehen. Fehlt der Bierungsturm, so muß bei größerer Ausdehnung des Langschiffes auch dieses mit einer Auffangstange — etwa am Chorschluß — versehen werden, es sei denn, daß der Höhenabstand der

Turmspike von der First des Kirchendaches mehr beträgt als die Länge des Kirchenschiffes. Bei größerer Ausdehnung ist die Unzahl und Höhe nach dem Schukkreise zu bestimmen. Übrigens sind sämtliche Auffangstangen untereinander zu verbinden und die Dachs und Wandleitung ist an geeigneten Stellen des Gebäudes zur Erde hinabzusühren. Dabei empsiehlt es sich, beide, die Turmleitung und die Kirchensleitung, dirett ins Wasser zu führen oder, wenn nur eine Bodenleitung möglich wäre, dieselbe in der Nähe der Türme herzustellen.

Siserne Dachkonstruktionen, Metallbedachungen, Trausrinnen u. dgl. müssen unter sich und mit dem Blizableiter
durch Nebenleitungen so verbunden werden, daß sie selbst
einen Teil des Blizableiters bilden. Allgemeine Regeln
lassen sich dafür nicht geben, vielmehr ist in jedem einzelnen
vorliegenden Falle die geeignete Anordnung nach den obwaltenden Umständen zu treffen.

3) Die "Leitung", d. h. die metallische Verbindung zwischen der Spize und dem Grundwasser, wird heutzustage kaum noch aus Quadrats oder Flacheisen hergestellt. Wan wählt dazu vielmehr, wegen der bequemeren Ansbringung, Kupferdraht von 7—8 mm Qurchmesser oder verzinkten Eisendraht, welcher letztere, wegen der geringeren Leitungsfähigkeit des Eisens"), etwa 13 mm, höchstens den doppelten Durchmesser der Kupferdrahtleitung erhält. Da die Leitung nicht aus einem zusammenhängenden Stück bessehen kann, stellt man dieselbe neuerdings, im Sinne der bequemeren Arbeit, aus Drahtseil her und benutzt dazu Seile, welche aus 12 Stück 2 mm dicken Kupferdrähten



geflochten sind, oder aus 19 Stück verzinkten Eisendrähten.
— Bei sehr langen Leitungen, und hauptsächlich da, wo die Bodenleitung aus örtlichen Gründen eine größere Aussehnung erhalten muß, werden die vorgenannten Duerschnitts Dimensionen noch zu vergrößern sein, denn der Durchmesser der Leitung ist auch von deren Länge abhängig. Ist nämlich der Duerschnitt der Drähte zn gering, so setzt er dem elektrischen Strom einen zu großen Widerstand entzgegen, wobei der Draht bis zum Schmelzen erhitzt werden kann²) und eine Entladung des Blitzes ins Innere des Gebändes oder in die darin enthaltenen Metallteile (Träger, Säulen, Röhren) zu erwarten steht. Darum fann ein schwacher Blitzarbeiter sehr gefährlich werden.

<sup>1)</sup> Bergl. § 19, Anmerkung 2.

<sup>2)</sup> Die Erhitzung ist bei gleich starker Entladung um so größer, je kleiner der Querschnitt der Leitung und je geringer das Leitungssvermögen des Metalles ist.

Da nun in einer unvollkommenen oder unterbrochenen Leitung, wie eingangs erwähnt wurde, Unhäufung der Elektricität unvermeidlich ist, so muß auf die korrekte Berstellung der Leitung das größte Gewicht gelegt werden: alle Verbindungen find daber forgfältig zu löten; Rupferdrähte sind 5 cm übereinander gelegt zu verlöten und mit einer über die Lötstelle festgeschobenen Sulfe aus Rupferrohr zu ichüten, um die Bildung galvanischer Strome, die an der Lötstelle unter Ginfluß atmosphärischer Feuchtigkeit leicht entstehen können, zu verhindern. Bei Drahtseilen werden die zu verbindenden Enden 16-20 cm lang aufgedreht, aufs neue verflochten, dann gut verlötet und die Lötstelle mit Mennige gestrichen. Auch mit der Auffangstange ist der Draht oder das Drahtseil zu verlöten. Dies geschieht in der Urt, daß man um die Stange eine eiferne Rlammer legt und in diefe den Draht, bezw. das Drahtseilende einlötet, wobei die Lötstelle angemessen zu schützen und dann die Leitung über die Dachfirst hin, an der Dachschräge entlang, auf furzem Wege an den Gebäude -Fronten hinab und in das Grundwasser oder in einen nahe gelegenen Brunnen zu führen ift.

Man läßt der Oxydation wegen die Leitung nicht auf ber Dachfläche aufliegen, sondern führt und befestigt sie auf Stüten von verzinktem (fogen, galvanisierten) Rundeisen, welche in Entfernungen von 4-5 m angebracht und einfach in den Dachsparren eingetrieben werden. Das obere Ende ist mit einer Dse zur Aufnahme des Drahtes, bezw. des Drahtseiles versehen. Bestehen die Sparren aus Gifen, so muß die Verbindung durch Rieten oder Verschrauben hergeftellt werden. Drahtseile befestigt man auch in Klemmen von verzinktem Schmiedeeisen, die mit einer seitlichen Rase behufs des Einschlagens in die Mauerfuge versehen sind. Wo die Leitung ihre Richtung ändert, da ist stets der ilbergang durch Bogen, nie durch Winkel oder Ecken zu bewertstelligen, damit der Blitz an diefen Stellen nicht einen größeren Widerstand findet und von der Leitung abspringt oder dieselbe zerstört. Aus diesem Grunde foll der Draht. bezw. das Seil nicht scharf angespannt sein. Giferne Träger in den Etagen werden, soweit augänglich, durch Nebenleitung mit der Wandleitung verbunden.

In Betreff der Verbindung von Baffer- und Gasleitungsröhren 1) mit der Leitung find die Anfichten geteilt. Holtz in seiner "Theorie der Blitzableiter" verlangt, daß die Verbindung mit den betreffenden Zuleitungsröhren nicht innerhalb, sondern am besten außerhalb des Gebäudes bewirft werde, und sosen dies nicht angehe, die Erdleitung neben ihnen verlegt und ins Grundwasser geführt werde, was in der Regel leicht aussührbar sein wird.

Wenn oben gesagt wurde: "Es sei angemessen, die Leitung von der Auffangstange auf fürzestem Wege nach der Erde hinab zu führen", so erleidet dies bei Anbringung mehrerer Auffangstangen doch eine Ginschränkung durch die etwaige örtliche Beschaffenheit des Terrains, so daß es zulässig erscheint, 2-3 Auffangstangen mit einer einzigen Bodenleitung in Verbindung zu bringen. 1) Dabei foll jedoch die Wandleitung stets an der Außenseite des Gebäudes etwa in einem besonderen Mauer-Falz — hinabgeführt werden und jede Molierung zwischen der Haupt- und den Nebenleitungen sorgfältig vermieden werden. Die Leitung muß ferner in allen Teilen von außen sichtbar und für Reparaturen zugänglich sein. — Regen = Abfallrohre als Leitung zu benutzen, ift unftatthaft; fie follen aber am oberen und unteren Ende metallisch mit der Leitung verbunden werden.

Die Grundleitung. Nachdem die Wandleitung in der vorbeschriebenen Weise bis an den Erdboden geführt worden ift, muß dieselbe in schräger Richtung einen Meter tief unter Terrain und dann mit allmählichem Kall bis 1 Meter unter den bekannten niedrigsten Grundwafferstand geleitet werden: hier findet sie ihr Ende, wird in Form einer Spirale von etwa 2 m Durchmesser innig zusammengewunden und mit verzinktem Eisendraht umwickelt. Unstatt der Spirale von Draht wendet man in gewöhnlichen Fällen auch eine starte Zintblechplatte von 0,7 m Seite an; durch diese bedeutende Bergrößerung des Querschnitts soll nämlich der Leitungswiderstand auf ein Minimum gebracht und dadurch das Eintreten des Bliges in die Erde gefördert werden. Diese Platten von Zinkblech find vorteilhafter als Gisenplatten, weil sie bei gleicher Dide beffer leiten und dem Rosten nicht unterworfen sind. Dagegen ist die Anwendung von Aupferplatten allerdings denjenigen von Bink vorzuziehen, nur dürfen jene aus hygienischen Gründen nicht in den Hausbrunnen verlegt werden. Wenn der Brunnen sich im Junern des Gebäudes befindet, ift überhaupt vont Einlegen der Erdplatte ganz abzuraten, weil durch das Brunnengemäuer die direfte Berbindung mit den Erdschichten unterbrochen wird. Dasselbe gilt für Cifternen, Sentgruben, Wafferrefervoire. Überhaupt ift auf die an-

<sup>1)</sup> Die Röhren als Ersat der Bodenleitung zu benngen, hält man für sehlerhaft, wenn die Stoß-Verbindungen mit isolierendem Material gedichtet sind. Dieser Fall ereignete sich 1849 in Basel: der Blitz solgte dem Blitzableiter die in den Boden, sprang dann ab auf ein gußeisernes, 1 m entsernt liegendes Nohr der städtischen Wasserseleitung, wobei er mehrere Röhrenstücke, die mit Pech und Hauf gesdichtet waren, zerstörte. — X. Kirchhoff, Specialist sür Blitzableiter in Berlin, solgert darans: daß diese Zerstörung nicht stattgesunden hätte, wenn eine Verbindung mit der Leitung vorhanden war und die

Röhren, statt mit isolierendem Bech, mit Blei gedichtet worden wären. Bergl. den qu. Artifel in der "Deutschen Banzeitung" und Rr. 10 des "Rohrleger", Jahrg. 1880.

<sup>1)</sup> Die Verbindung der Anffangstangen wird ftets am First hergestellt.

gemessene Erdleitung ein ganz besonderes Gewicht zu legen und hat der die Banaussicht führende Architekt sich stets vorher über den Stand des Grundwassers und des nächsten sließenden Wassers zu unterrichten. Geschieht dies nicht, endet die Leitung in trockner Erde und ohne Bodensplatte, so wird der Blitz in das Gebäude treten, weil die kontinuierliche Leitung zwischen der Spitze und dem Wasserunterbrochen, oder der Leitungswiderstand in der Erde doch zu groß ist, als daß die Entladung in das Wasser erfolgen könnte.

Bei Gebäuden, welche am Bergabhange liegen, muß die Boden Leitung häufig sehr weit geführt werden, ehe man unter Grundwasser gelangt. In diesem Falle ist es ratsam, in Abständen von 6 m kürzere Zweigleitungen mit der Hauptleitung zu verbinden. Diese setzeren segt man dann ganz seicht, damit sie vom Regenwasser benetzt werden, also bei eintretendem Gewitterregen in Wirksamkeit treten.

Am schwierigsten erweist sich im letztgenannten Falle Felsboden als Untergrund. Hier müssen die Leitungen bis zu einem entsernteren Punkte geführt und dort, wenn sließen des Wasser sehlt, ein paar Brunnen erbohrt werden. Kann die Leitung nicht unterirdisch in Gräben nach der Niederung geführt werden, so muß man dieselbe in irgend einer natürslichen oder künstlichen Senkung einbetten und mit Erds und Laubschichten dick bedecken, damit sie bei eintretendem Regen Wasser ausnehme. Ist das Ende der Leitung dann noch in einen Brunnenschacht eingeführt, so darf auch hier aus eine dauernde Sicherung des Gebäudes gegen Blitzschlag gesrechnet werden. Gestatten dagegen die örtlichen Verhältnisse eine sichere Bodenleitung nicht, so muß die Aulage des Blitzsableiters unterbleiben.

Die früher übliche und viel empfohlene Umhüllung der Bodenleitung mit Holzkohle, namentlich die Methode, das Ende der Leitung, welches in ein Bohrloch versenkt ist, mit Kohle auszufüllen, ist verwerflich und daher zu unterlassen.

Bei Pulvermagazinen wird die Leitung überhaupt nicht am Gebäude selbst, sondern 2—3 m von demselben entfernt auf Mastbäumen von solcher Höhe angebracht, daß sie mit der Auffangstange um den dritten Teil ihres gegensseitigen Abstandes das Gebäude überragen.

Galvanische Prüfung der Blitzableiter. Nach erfolgter Fertigstellung ist jede Blitzableiter-Unlage zu prüfen und diese Prüfung nach den existierenden Polizei-Vorschriften gewöhnlich einmal im Jahre und außerdem bei Verände-rungen am Gebände zu wiederholen. Diese Visitation erstreckt sich nach der Instruktion:

- 1) auf eine sorgfältige Untersuchung der einzelnen Bestandteile nach dem Augenschein und
- 2) auf die Untersuchung der Leitungsfähigkeit durch Meßinstrumente.
  - In Bezug auf die Bisitation der einzelnen Bestandteile

ist zunächst festzustellen, ob die Leitung von der Spite bis zur Bodenplatte gang intakt fei, ob die Angahl der Anffangstangen und deren Höhe, sowie die Dicke der Leitung angemessen und die Verbindungen richtig ausgeführt find. Andere Kehler, welche durch den Augenschein nicht erkennbar sind. zeigt das Meginstrument an, und hierzu verwendet man ein Galvanometer. Man befestigt zu biesem Zwed an ber Spite des Blitableiters einen mit Seide übersponnenen Aupferdraht, welcher bis zum Boden reicht, und verbindet das untere Ende mit dem einen Pol eines einfachen, aber möglichst konstanten Elektromotors. Bom andern Pole der Batterie führt ein Leitungsdraht zum unteren Ende der oberirdischen Leitung. Wird in diesen Schliegungsbogen bas Galvanometer eingeschaltet, so muß sich bald an dem Ausschlage der Magnetnadel zeigen, ob die Leitung eine ununterbrochene ist. It nämlich die Leitung unterbrochen, fo fann der Strom nicht cirkulieren und die Magnetnadel bleibt unbeweglich. - Um die Strecke ausfindig zu machen. auf welcher sich die Unterbrechung befindet, muß der längere Leitungsdraht nach und nach an verschiedenen Stellen der Blitableiter-Leitung befestigt und das Verhalten des Galvanometers dabei bevbachtet werden.

Sind bei einer derartigen Anlage mehrere Spitzen vorhanden, so wird mit einer jeden in der angegebenen Weise versahren, und falls mehrere Leitungen nach dem Boden geführt sind, hat sich die Untersuchung auch auf eine jede derselben zu beziehen.

Um die Kontinnität der Bodenleitung zu prüsen, wird — wie vorher — ein Draht von einem Pol der galvanisschen Batterie in den nächsten Brunnen gesührt und dort mit einer 0,5 qm großen Metalsplatte verbunden; da wo die Bodenleitung in die Erde eingeführt ist, wird ein Draht mit dem Galvanometer und von diesem mit dem andern Pol des galvanischen Clementes verbunden. Bleibt die Nadel des Instrumentes unbeweglich, so muß die Bodenleitung ausgegraben und streckenweise probiert werden.

Als Meßinstrumente zur Prüsung eignen sich besonders das Universal-Galvanometer von Siemens und das nach Angabe des Königl. preußischen Ingenieur-Komitees von der Firma Keiser & Schmidt in Berlin konstruierte Galvanometer zur Untersuchung angelegter Blizableiter.

Eine Bestätigung der in diesem Kapitel vorgetragenen Regeln findet sich in nachfolgenden gutachtlichen Außerungen, betreffend die Wirkungen des Blipschlages beim Schulhause zu Elmshorn vom 20. April 1876.

Das Schulhaus ift, wie wir dem Gutachten des Dr. L. Menen<sup>1</sup>) entnehmen, ziemlich neu, zweietagig, mit Ziegelsdach gedeckt, die Gebäude der Nachbarschaft überragend. Das Hauptschulzimmer reicht durch die ganze Tiese des

<sup>1) &</sup>quot;Zeitschrift für Bamwefen", Jahrg. 1877, S. 559 n. f.

Webändes; seine Balkenlage ist durch einen von der Stragenfront bis zur Hoffront reichenden hölzernen Träger unterstütt, welcher lettere durch zwei gußeiserne Säulen getragen wird. Die Enden des Trägers sind mit den Fronten verankert und an den Fronten durch eine zwei Stein breite Pfeilervorlage unterstütt. In dem einen Wintel der Borlage find an der Straßen- und Hoffeite die Regenabfallrohre von Zinkblech hinabgeführt, in dem anderen Winkel ift auf der Hoffeite die Leitung des neuen, erst im Sahre 1875 nach den für öffentliche Gebäude gegebenen Vorschriften angelegten Blitableiters hinabgeführt. Sie besteht aus einem Rupferdrahtseil von 250 g Gewicht per Meter, welches durch die Erde bis in den nahen Brunnen geführt ift, auf beffen Boden die Leitung im Waffer endigt. Die Leitung war, wo sie an dem Ankerkreuz vorbeiführt, mit demselben durch einen hin und her geführten Rupferdraht verbunden, ebenfalls, wo sie sich um die Dachrinne bog, mit letterer durch einen solchen Draht in leitende Berbindung gebracht, wiewohl nicht damit verlötet.

Der Blitschlag hat nun folgende Birfungen gehabt:

- 1) Obwohl eine kupferne Leitung vorhanden war, hat der Blitz an der Hospieite von der Rinne aus den Zinkweg durch die Absallröhre genommen und dabei die vorbesprochene Trahtverbindung der Leitung mit der Rinne verslüchtigt. Aus der Absallröhre ist er in Mannshöhe herausgeschlagen, um in schräger Linie die Erde ziemlich weit vom Brunnen entsternt zn erreichen. Wo er das Absallrohr verließ, da hat er einen vertikalen Spalt gemacht, dessen Känder nach anßen gebogen sind, ein Beweis, daß er dort aussuhr und nicht einsuhr.
- 2) Auch an der Hoffeite ist die Aupserdraht Verbindung mit dem Auferfreuz verslüchtigt, ein Zweig des Blitzes ist hier ins Innere des Gebändes eingetreten und durch die ganze Tiese des Hanses bis zum entgegengesetzten Ankerkrenz gegangen. Man durste hier einen durchgehenden Eisenträger vermuten: der Augenschein aber lehrte etwas anderes.

Bon einem Ankerkrenz zum anderen bildete das Drahtsgewebe der Rohrbecke die Leitung. Bom Eintritt bis zur ersten eisernen Säule befand sich an der linken Seite des Trägers eine Zone, wo 2 dis 3 Eisendrähte ziemlich versstücktigt oder verbraunt waren. Bei der ersten Säule war ein Teil des Blitzes in das Kapitäl gefahren und hatte dabei den Bleiweißgehalt der Farbe in Schweselblei verswandelt. In der Strecke dis zur zweiten eisernen Säule hat der Blitz nur noch an den Ragelköpsen Löcher gemacht und hat sich hier an der Säule halb senkrecht, halb schräge abgezweigt. Die Säule hat jedoch nicht alles absühren können; der letzte Rest des Blitzes ist nun aus dem Kapitäl auf die Rohrdrähte der rechten Seite des Trägers gessprungen und hat hier ein Stück Decke abgerissen. Bei

der Mauer angelangt, hat er diese durchschlagen, um in das anßen befindliche Absallrohr zu kommen, wobei ein Loch mit nach innen gebogenen Kändern in der Köhre entstanden ist; teils hat der Blitz das Ankerkreuz benutzt und war aus dessen nächster Spitze in das Absallrohr gesahren.

Der Blitz hat sich also einmal bei der Zinkrinne im Hofe abgezweigt, obwohl eine Kupferleitung vorhanden war, hat sich dann durch die höchst mangelhafte Leitung eines eisernen Drahtnetes abgezweigt, um sich in zwei Gisensäulen teilweise sühren zu lassen, und endlich durch doppelten Ginichlag in das Abfallrohr der Strafenfront fein Ende erreicht. Hieraus ist ersichtlich, daß die Hauptleitung zu schwach und daß anch der fupferne Berbindungsdraht, welcher Dachrinne und Leitung verband, ungenügend war. Dies geht schon daraus hervor, daß der Leitungsdraft dort, wo er die hohle Auffangstange verließ, also die Leitung allein übernahm, so heiß wurde, daß die Gasröhre eine Aufblähung erfahren hat. Die Drahtleitung war hier durch eine Klemmichraube jo stark angedrückt, daß an dieser Stelle die erste Zerstörung des Drahtes stattfand. Bon dort ging die Leitung über das Dach fort und war an der Unterfante icharf, unter einem spitzen Winkel, nach der Mauer gezogen. Un diesem Wintel fand die zweite Berftörung des Drahtes durch den Blitz ftatt.

Nach der gutachtlichen Außerung des Prof. Karsten in Kiel variierte der Leitungsdraht sehr start in der Dicke, und zwar von 240 Gramm bis herab zu 155 Gramm pro Meter. Dicht neben der mangelhaften Leitung befanden sich ferner zwei Rebenleitungen, nämlich:

- a) die Anter mit den eisernen Dockendrähten und Säulen,
- b) die Wasserrinne,

beide unwollkommen mit der Leitung verbunden. — Rach Karsten wären die Blitz-Wirkungen vermieden worden, wenn diese leitenden Teile des Gebändes mit der (gut konstruierten) Hauptleitung durch eine gleich gut leitende Verbindung in Zusammenhang gebracht worden wären.

Das Gutackten der Königl. Atademie der Wissensschaften zu Berlin vom 14. Tezember 1876 zieht aus dem Umstande, daß die Leitung an zwei Stellen zerrissen worsen ist, den Schluß: daß dieselbe einen zu geringen Onerschnitt besaß; dieser Jehler wird jedoch nicht mit den übrigen Zerstörungen des Schlages in Insammenhang gebracht. Es heißt dort: Die Bildung eines Zweigstromes sei zwar die Folge davon gewesen, daß die Leitung von Unsang an nicht genügt habe; aber der Grund davon wird weniger in dem geringen Duerschnitt als darin gesucht, daß die Metallplatte im Brunnen zu kleine Dimenssionen besaß. Es wird zu dem Ende eine Eroplatte von mindestens 0,50 gm Fläche empsohlen (was freilich uns verhältnismäßige Kosten verursachen dürfte) und nebenher

bemerkt, daß die beste Ableitung erhalten wird, wenn man in der Rähe des zu schützenden Hauses liegende, stärkere Wasser- oder Gasleitungs-Röhren mit dem Blitzableiter verbindet.

Die Afademie der Wissenschaften sieht hiernach in der ungenügenden Ableitung der Elektricität zur Erde den Hauptsgrund der Beschädigungen, welche der Blitz in dem Schulshause zu Elmshorn angerichtet hat. Als wesentliches Moment kommt aber die unvollkommene Leitung durch den mit der Hauptleitung verbundenen Anker, Sisensäulen, Dachrinnen hinzu. Diese Metallmassen hätten au ihrem unteren Ende mit der Hauptleitung verbunden oder direkt zur Erde abgeleitet sein sollen. Der Anker dagegen war isoliert zu

lassen und die Leitung in größerer Entfernung von ihm zu führen.

Das Gutachten verbreitet sich sodann über die "Leitungen" der Blizabeiter, indem es, statt der gegen» wärtig üblichen Blizableiter von Aupser, solche von Eisen empsiehlt. Zwar müsse die Eisenleitung, um gleichen Widerstand zu leisten, einen 7 mal so großen Querschnitt haben, aber auch dann seien die Kosten bei Anwendung von Eisen geringer als bei Kupser. Dabei schmilzt das Eisen erst bei höherer Temperatur und ist weniger böswilligen Beschädigungen ausgesetzt. Im übrigen genüge nach zahlsreichen Ersahrungen für eine eiserne Leitung in allen Fällen ein Querschnitt von 1 bis höchstens 2 gem.

# Dritter Ubschnitt.

## Der Grundban.

## Borbemertungen.

Die Festigkeit und Daner eines Gebäudes hängt nicht allein von der Güte der verwendeten Materialien und deren zweckmäßiger Verbindung ab, sondern es muß dasselbe auch vor allem auf sester, tragfähiger und unwandels barer Unterlage ruhen. Diese Unterlage darf, solange das Gebände darauf steht, keinerlei Beränderungen ersahren, sie muß vielmehr unter allen Umständen dasselbe überdauern. Weil nun eine nachträgliche Besestigung des Untergrundes sich in den meisten Fällen selbst dann nicht vornehmen läßt, wenn auch der Kostenpunkt nicht in Vetracht käme, so wird man schon vor der Jnangriffnahme des Baues mit aller Vorsicht die Untersuchung des Baugrundes zu betreiben haben.

Die Kenntnis der Lehre vom "Grundbau" ist daher für jeden gebildeten Architekten von der größten Wichtigfeit; auch genügt es nicht mehr, sich lediglich in dem ausgetretenen Gleise der älteren Methoden zu bewegen, nachdem vicle der früheren Ronftruktionen im Gebiete des Grundbaues unter dem Ginfluffe wichtiger Berbefferungen eine veränderte Geftalt erhalten haben, neue Fundierungsmethoden erfunden und im großartigften Maßstabe zur Anwendung gelangt find. Gründungen, welche nach älterer Methode gar nicht, oder nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich waren, werden jett nur unter ansgedehnter Benutung von Baumaschinen und anderen sinnreichen Apparaten schnell, sicher und mit relativ geringem Rostenauswande ansgeführt. Hierbei spielt die beffere Kenntnis hydranlischer Bindemittel und vor allem der leicht zu handhabende, im Waffer zu einer kompakten Masse sich immwandelnde Cement, eine hervorragende Rolle.

Bevor wir aber zu den eigentlichen Fundierungen übers gehen, d. h. zu den Mitteln, mit welchen eine feste Basis Brehmann, Bau-Konstruttionstehre. IV. Dritte Austage.

für das Bauwerk gefchaffen werden kann, muffen wir die Beschaffenheit des Bangrundes einer näheren Betrachtung unterziehen.

## § 1.

Unter Bangrund versteht man die Bodenschicht, auf welcher ein Gebäude errichtet werden foll, die es daher mit seinen untersten Konftruktionsteilen berührt, im Begenfat zur Banftelle, welche ben, für die Errichtung desselben bestimmten Teil der Erdoberfläche bezeichnet. In der Regel ist - mit Ausnahme der Fälle, wo zusammenhängendes, festes Gestein zu Tage tritt - bie oberste Schicht des natürlichen Bodens von Pflanzenwurzeln durchzogen; dieser lodere Mutterboden würde von der Last eines darauf gestellten Gebändes zusammengedrückt werden. Dasselbe würde stattfinden, wenn die obere Erdschicht aus aufgefülltem Boden, Schutt u. dgl. besteht. Da endlich der Regen in die meisten Bodenarten eindringt und dieselben erweicht, so wird das eingedrungene Wasser, wenn der Frost diese Schichten erreicht, fich beim Wefrieren ansdehnen und die Gohle des aufgelagerten Bauwerfes emporheben, während beim Schmelzen des Cifes die Bodenschicht auf ihr geringeres Bolumen zurückgeht, wobei die Fundamentsohle wiederum sinkt. Um also dem Bamvert eine ausreichend feste, umwandelbare Basis zu schaffen, muß dasselbe so weit unter die Oberfläche hinabgeführt werden, bis eine genügend tragfähige Erdschicht angetroffen wird, welche gleichzeitig dem Ginfluß der Atmosphärilien entrudt ift. Die oberen Schichten bes Baugrundes - fofern fie nicht aus frost- und wetterbeständigen Felsen bestehen - find bemnach auf eine, ber Große des Bauwerfes entsprechende Ausdehnung abzutragen (abzuichachten), und diefe Aushebung, welche man bie Bangrube nennt, ift fo tief anzulegen, daß ihre Gohle unter der Frostlinie, also in unseren Gegenden 1-1,5 m unter der Oberfläche bleibt. Findet sich in solcher Tiese eine tragsfähige, wenig zusammendrückbare und genügend mächtige Schicht vor, so kann das Bauwerk, nach geschehener Absgleichung der Sohle, direkt darauf gesetzt werden, wenn der Neigungswinkel der Schicht ein derartiger ist, daß nicht etwa Rutschungen oder Unterspülungen zu besorgen sind.

Wird in solcher Tiefe nicht eine Schicht von genügender Tragfähigkeit gefunden, so sucht man diese entweder
durch weiteres Aufgraben in größerer Tiese zu erreichen,
oder, wo dies nicht statthaft ist, sucht man den Untergrund
durch Verdichten oder durch steise Zwischenlagen so umzugestalten, daß auf dem vorbereiteten Grunde nunmehr die Aufsihrung des Bauwerkes zulässig ist. Welche Mittel zur
Besestigung des Baugrundes anzuwenden sein werden, das
hängt im wesentlichen davon ab, ob die Fundierung im
Trocknen oder unter Wasser geschieht.

Da aber die mineralogische Beschaffenheit der Erdschichten und deren Lagerungsverhältnisse mannigsach wechsselnder Art sind, so wird man das Bauwerk entweder direkt auf die Sohle der Baugrube aufsetzen können, oder man wird mehr, resp. weniger Zwischenlagen zur Ausführung des Grundbanes nötig haben, und danach pflegt man in der Praxis den Baugrund wohl als "gut", "mittelgut" oder "schlecht" zu unterscheiden.

Als fest, tragfähig und unzusammendrückbar, d. h. als guter Baugrund sind zu bezeichnen:

- 1) alle schwer verwitternden Felsarten, welche in zusammenhängenden, söhligen Lagen (Bänken) austreten, alle sest gelagerte Breccien mit verkittendem Bindemittel (Nagelflue), sofern die Mächtigkeit der Schicht nicht unter 3 m beträgt und dieselbe auf sester Unterlage ruht;
- 2) Sand und Ries, wenn derselbe bei gleicher Mächtigkeit gegen seitliches Ausweichen und gegen Unterspülung geschützt ist;
  - 3) troduer Thon von hinreichender Mächtigkeit.

In allen vorgenannten Fällen wird der Baugrund ohne Amvendung künftlicher Mittel selbst zum Tragen besteutender Bamverke geeignet sein.

Busammendriickbar und daher in der Regel nicht ausreichend sest sind dagegen alle leicht verwitternden Gesteine, ferner unreiner Sand und Kies, wenn die erdigen über die steinigen Bestandteile vorherrschen und die Massen von Basser durchdrungen sind.

Zum schlechten Bangrund gehören alle leichten, trocknen, aufgeschütteten Massen, auch Dammerde, Schlamm, Torf und Moorerde.

Aus der vorstehenden Alassissitation ergiebt sich als Resultat: daß die Tragfähigkeit eines Baugrundes wesentlich auf der Gleichförmigkeit und Festigkeit des Materials, der Mächtigkeit und Lagerungsart der Schichten und ihrem Berhalten gegen die Einwirkung des Wassers und der Atmosphäre beruht. Zu den vorstehenden Andeutungen werden einige speziellere Betrachtungen unerläßlich sein.

1) Der geschlossene Fels hat bei annähernd horisontaler (söhliger) Schichtung für die meisten Bauwerke eine ausreichende Tragfähigkeit, wenn die Mäcktigkeit desselben nicht unter 3—4 m beträgt und die Bänke stetige Ausdehnung haben, auch nicht durch Alüste und Ablösungen getrennt sind, wie solche häusig im Dolomit und beim Gips vorkommen, in welchem das Wasser durch allmähliche Lösung der Masse Höhlungen auswäscht. Im letzteren Falle ersscheint auch der Felsboden unsicher.

Un Orten, wo Berabau betrieben wird, fann der Fels durch den Abbau der Flöte ebenfo leicht seine Unterstützung verlieren, ein Fall, der namentlich häufiger beim Steinkohlenbergbau eintritt, wo große Massen herausgefördert wurden und infolgedessen, nach einer Reihe von Sahren, Einsenkungen entstehen. Sier muffen die entstandenen Sob-Inngen vorher soweit angänglich ausgefüllt oder mit fünstlichen Stütpfeilern unterfangen werden. 1) Noch gefährlicher fann der Felsboden werden, wenn derfelbe in ungenügender Mächtigkeit auf Thonschichten lagert, welche von Wasserabern durchzogen werden. Der durchweichte Lehm dient dann als Gleitmittel, auf welchem die Felstrümmer in Bewegung geraten können. — Andere Kelsarten unterliegen einer schnellen Berwitterung unter Ginfluß des Waffers und der Luft; werden dann schwere Gebäude am Abhange des Felsens aufgeführt, so können diese, wenn nicht geeignete Schutmafregeln getroffen sind, mit der Zeit in Gefahr geraten, wie an einzelnen Burgruinen des Mittelalters zu ersehen ist.

In allen diesen Fällen wird der aussührende Baumeister sich durch Bohrungen und sonstige Untersuchungen darüber Gewißheit zu verschaffen haben, ob der Felsen eine zusammenhängende, geschlossen Masse bildet, oder ob er aus sogenannten losen Geschieben besteht. —

- 2) Der Kies kann als eine, bei starker Wassertrömung entstandene, aus gerundeten Stücken bestehende Rollsteinsablagerung bezeichnet werden; er ist daher durchgängig sest gelagert und gilt bei 3—4 m Mächtigkeit als geeignet, um schwere Bauwerke mit Sicherheit zu tragen, vorausgesetzt, daß er nicht selbst auf komprimierbaren oder lockeren Schichten ruht. Liegt die Fundamentsohle im Kiesboden, aber unter Grundwasser, und befürchtet man starken Aufstrieb, also Lockerung des Materials, so empsiehlt es sich, unter Bermeidung des Wasserschießens eine entsprechend starke Betonunterlage zu senken, ehe mit dem Ausmanern der Fundamente begonnen wird.
- 1) Die Senkungen und Trennungen, welche man an vielen Gebäuden der Stadt Effen bemerkt, find auf folche Exkavationen der in früherer Zeit ausgebenteten Kohlenflötze zurückzuführen. Bergl. L. Clasen, Handbuch der Fundierungsmethoden, S. 4.

3) Auch festgelagerter Sand gilt als gnter Bangrund, denn er läßt sich nur in fehr geringem Mage gusammendrücken, und der auf ihn ausgenbte Bertifaldruck pflanzt fich nur in bestimmten Grenzen seitlich fort. Bei genügender Mächtigkeit nimmt seine Tragfähigkeit mit der Tiefe zu, dagegen setzt er wegen des geringen Gewichtes der einzelnen Körner dem Angriff fliegenden Waffers nur geringen Widerstand entgegen. Aus diesem Grunde foll man, wenn die Fundamentsohle im Grundwaffer liegt, das Wafferschöpfen möglichst vermeiden, damit nicht der Grund aufgelockert werde. Am zweckmäßigsten wird sich hierbei eine Betonschüttung erweisen, welche die Quellen verstopft und ein wafferdichtes Bett herstellt. — Um besten, der Textur nach, ist der grobkörnige, scharfe Sand, doch kann auch Sand von feinem Korn unter günstigen Berhältnissen noch als guter Baugrund gelten, namentlich wenn das Unterspülen der Baugrube durch seitliche Begrenzung der Bauftelle forgiam verhindert wird. - Da die Sandkörner infolge starter Reibung sich in ihrer Lage zu einander erhalten und den Druck gleichmäßig verteilen, so hat man den Sand mit Vorteil auch als Zwischenlage auf andere Erdarten aufgeschüttet und dadurch den Druck der Fundamente auf eine größere Grundfläche zu verteilen gesucht.

Der Thon, besonders der blau gefärbte, gehört nicht zu den vorzüglichsten Bangründen, und namentlich dann nicht, wenn er abwechselnd vom Wasser erweicht und wieder trocken werden fann; seine Masse wird dadurch eine wechselnde, und durch die Bolumveränderung wird eine Bewegung hervorgerufen, das Gebäude wird sich setzen, was demselben gefährlich werden fann. Schon aus diesem Grunde muß man in Thonboden fo tief hinabgeben, daß die Schichten der Einwirfung der Atmosphäre entzogen sind und die erwähnte Bolumveranderung nicht zu befürchten steht. Bleibt andererseits der Feuchtigkeitsgrad des Materials konstant derselbe, so tann es zu den guten Baugründen gerechnet werden; immer aber wird bei Fundierungen auf Thon mit großer Borsicht zu verfahren sein. Ist z. B. der Thon fehr fett, bekommt derselbe beim Austrodnen Riffe und ift dabei ein ungleichmäßiges Setzen der Fundamentsohle vorauszusehen, so kann es zwedmäßig sein, wie oben schon erwähnt wurde, die Fundamente auf eine entsprechend breite und hohe Sandschicht zu stellen. Ift der Thon weich, nachgiebig und wenig dicht, so fann man durch Ginftampfen einer oder mehrerer Lagen von fauftgroßen Steinen denselben verdichten und auf solche Weise auch weichen Boden, wenn nur genügend feste Schichten barunter liegen, gum Tragen großer Lasten geschickt machen.

Alle aus Thon und Sand gemischten Bodenarten haben, je nachdem der eine oder der andere Bestandteil vorherrscht, mehr die Eigenschaften des Thones oder des Sandes. Eigentlicher Lehm, besonders solcher von hell-

gelber Farbe und mit Sand und Steinen gemischt, ist bei genügender Mächtigkeit ein sehr guter Baugrund; auf eine 3-4 m mächtige Schicht desselben von genügender Flächensausdehnung kann ein mehrstöckiges Gebäude ohne weitere künstliche Besestigung gesetzt werden.

Humus, Torf und Moor, welche durch Mischung mit vegetabilischer Substanz weich und veränderlich sind, gelten als schlechter Baugrund, bei dem man immer auf ein gewisses "Setzen" wird rechnen müssen und danach seine Einrichtungen zu treffen hat. Auf derartigem Baugrunde sollten nur Gebäude errichtet werden, welche weder die Tragsfähigkeit des Bodens erheblich beanspruchen, noch auf längere Dauer berechnet sind, also provisorische Bauten und Fachswertbauten aus Holz oder Eisen. Hierher gehört auch aller ausgeschüttete Boden, mit Ausnahme der oben genannten Sandschüttungen.

Diese Baugrunde liegen nun entweder gang troden oder sind immer, resp. nur zuweilen von Wasser aufgeweicht. Im letzten Falle nennt man den Grund feucht oder, wenn er aufgeweicht und sehr nachgebend ift, sumpfig.

Die Höhe, bis zu welcher ein Terrain von Wasser durchzogen ist, nennt man die Höhe des Grundwassers it andes; sie wird bedingt durch den Wasserstand nahe liegender, großer Wasserbehälter (Seen, Teiche, Flüsse). Weil diese nun, wie befannt, gewissen Veränderungen durch Quellenreichtum und atmosphärische Riederschläge untersworsen sind, wird auch der Stand des Grundwassers zu verschiedenen Jahreszeiten ein veränderlicher sein, ein Umstand, der für manche Fundierungsarbeiten von Bedeutung ist. — Dringt das Wasser nur an einzelnen Stellen der Baugrube in Form von Quellen hervor, so heißt der Grund: Quellgrund.

#### § 2.

Das Gewicht, welches ein guter Baugrund auf die Dauer zu tragen im stande ist, hängt wiederum außer von der Mächtigfeit der Schicht auch von der Struktur derselben ab, bei Felsboden also von der bekanntlich sehr verschiedenen Härte und Festigkeit des betreffenden Gesteines. Folgende Tabelle giebt die Drucksestigkeit verschiedener Felsarten in Onadratcentimetern und Kilogrammen an, die man jedoch in der Praxis etwa nur mit dem 10. Teile in Anspruch zu nehmen pflegt.

. 1 . 0				
Basalt .	,		1200-1800	kg
Bafaltlava	a .		400 - 700	11
Granit .			360-1000	"
Grauwack	2 .		600800	11
Ralfstein .			200 - 240	2 // 8
Marmor			220-500	"
Porphyr			300-500	**
Sandstein			150-550	11

40\*

Den auf ben Baugrund ausgeübten Druck empfängt auch die Untersläche des Baumateriales, welches gestützt werden soll: über die zulässige Jnanspruchnahme des letzteren darf also der Baugrund auch nicht belastet werden. Bei Backseinen und Bruchsteinen, aus welchen unser Fundamentsgemäuer in den gewöhnlichsten Fällen besteht, beträgt die zulässige Inanspruchnahme auf Druck etwa  $8-9~\mathrm{kg}$  pro gem, während die Druckseitsteit des Betons  $5-6~\mathrm{kg}$  pro gem beträgt. Da nun die meisten der vorgenannten Felssarten eine weit höhere Belastung erlauben, so wird bei Fundierung auf Felsen eine Berbreiterung der Fundamentssohle höchstens bei Tusssisch und Trachyt ersorderlich sein, um eine größere Bodenkläche zum Tragen zu bringen.

Festgelagerter Kies, Sand und massiger Thonboden darf durchschnittlich mit 5 kg pro gem belastet werden. Wo eine Sandschicht als Zwischenlage auf ungenügenden Baugrund aufgeschüttet wird, kann man sie ohne Bedenken noch mit 3 kg pro gem belasten. — Der Alluvialboden unserer norddeutschen Sbene wird im Maximum mit 4 kg pro gem in Anspruch zu nehmen sein. Die Baupolizeis Ordnung für Berlin gestattet nur eine Belastung von 2,5 kg pro gem.

## Die Borarbeiten des Grundbaues.

A. Untersudjung des Baugrundes.

§ 3.

Um über die Güte und Beschaffenheit eines gegebenen Baugrundes sicheren Ausschluß zu erhalten, haben sich die in diesem Sinne ersorderlichen Untersuchungen zu erstrecken: auf die geologische Beschaffenheit der einzelnen Bodenschichten, auf ihre Mächtigkeit, ihre Tragfähigkeit und ihr Berhalten gegen die äußeren Sinslüsse der Atmosphäre. Bei einsachen geologischen Berhältnissen, oder wo Ersahrungen über Gründungen in der Nähe der Baustelle vorliegen, werden häusig spezielle Bodenuntersuchungen unterbleiben können; dagegen wird in allen zweiselhaften Fällen eine sorgfältige Untersuchung ersorderlich sein, weil der, mit einer fünstlichen Fundierung verbundene Zeite und Geldauswand häusig bestimmend sein kann, die Baustelle zu verlassen und einen geeigneteren Baugrund zu wählen.

Die Mittel, deren man sich zur Untersuchung des Baugrundes bedient, sind folgende:

- 1) Das Aufgraben.
- 2) Die Untersuchung mit dem Sondiereisen.
- 3) Die Untersuchung mit dem Erdbohrer.

- 4) Das Einschlagen von Probepfählen.
- 5) Das Belaften.

I. Das Aufgraben giebt den sichersten Aufschluß über die Bodenbeschaffenheit der in Betracht kommenden Schichten; aber dies Berfahren ist in großer Tiefe und bei starkem Wasserandrange wegen der notwendigen, kostspieligen Absteisungen nicht wohl anwendbar. Aus diesem Grunde gewährt es auch in dem aufgeschwemmten Boden der Flußthäler nur geringe Sicherheit, weil aus wenigen durchsgrabenen Sandablagerungen noch nicht mit Gewissheit gesfolgert werden kann, daß dieselben auf sestem Untergrunderuhen.

II. Das Sondiereisen besteht aus einer runden oder rechteckigen Gisenstange (Fig. 1) von 2,5-4 m Länge und 3-4 cm Stärfe, welche am oberen Ende mit einem Öhr

versehen ist, um einen starten Bügel durchstecken zu können, mit dessen Hilfe sie von mehreren Arbeitern durch Drehen und Stoßen leicht in den Boden getrieben wird. Für größere Tiefen schraubt man sie aus mehreren Stücken zusammen. Dieses Eisen wird, nachdem man vorher bis zur Grundswasserhöhe aufgegraben hat, häufig mit Hilfe eines schweren Hammers drehend in den Boden getrieben, und aus dem leichteren oder schwereren Eindringen desselben in den Boden schließt man auf die größere oder geringere Tragsähigkeit desselben, während beim Herausziehen die etwa am Eisen haftenden Spuren auch die geologische Natur der durchstoßenen Schichten erkennen lassen. So

zeigt sich das Eisen, soweit es im Sande war, leicht poliert; Spuren von Lehm oder Torf sind durch die Färbung erstennbar. Das Anhängen von Proben des durchstößenen Bodens läßt sich dadurch besördern, daß man das Eisen mit einigen kleinen Bertiefungen versieht und diese mit Talg ausfüllt. Trotz alledem sind die mit dem Bistitiereisen zu erreichenden Resultate ungenau und unsicher, denn es ist schwer zu bestimmen, in welcher Tiefe sich die Höhlungen gefüllt haben. Jur Pandhabung des Sondiereisens gehören sehr geübte Arbeiter.

III. Der Erdbohrer ist dassenige Instrument, welches die zuverlässigsten Resultate bei Untersuchung des Bausgrundes gewährt; es giebt deren mehrere Arten und von so zweckmäßiger Konstruktion, daß man nicht leicht in die Berlegenheit kommt, eine solche Borrichtung selbst angeben zu mössen. Jeder Erdbohrer besteht aus dem eigentlichen "Bohrer", d. h. dem den Boden unmittelbar angreisenden Instrument und der daran besessigten, über das Terrain emporreichenden Bohrstange oder dem "Gestänge", und an letzterem unterscheidet man das obere oder Kopfstück von den Mittels oder Verlängerungsstücken. Für bauliche Zwecke erstrecken sich die Bohrungen selten tieser als auf

20 m und die Bohrer haben gewöhnlich 7—12 cm Durchsmesser. Man unterscheidet dabei Bohrer mit steisem Gestänge und Seilbohrer; letztere finden im Felsboden Anwendung und lediglich zu dem Zwecke, um das große Gewicht des Gestänges zu vermeiden.

Aus dem in kleinen Massen aus dem Bohrloch heraussgeschafften Boden, sowie aus der Tiefe des Loches wird die Kenntnis der Bodenschichten erlangt.

Die Gestalt der Bohrer ist verschieden, je nach der zu erbohrenden Erdart; unter den mannigfaltigen Einrichtungen dieser Art heben wir besonders solgende hervor:

- a) den eigentlichen Erdbohrer, der gedreht wird und wirklich bohrt (für Humus, Moor, Lehm, Thon, auch in Kies und Sand anwendbar);
- b) den Sandbohrer, der den Boden schöpft (für Erde, Sand und Ries);
- c) den Steinbohrer, zum Bohren von Gestein. Die eigentlichen Erdbohrer sind je nach der Konsistenz des Erdmaterials, das durchbohrt werden soll mehr oder weniger geschlossene Enlinder, die man entweder mit einer durchgehenden, zugespitzten oder in einer Schraube endigenden Uchse versieht, oder es wird der obere Teil des Cylindermantels mit dem Lohrgestänge verschweißt oder vernietet. Austatt des Cylinders wählt man für weniger sonsistente Bodenarten häusig eine konische Form des Mantels.

Zum Durchschneiden des Rasens und der in den oberen Bodenschichten vorkommenden Wurzeln benutzt man den Schneidebohrer (Fig. 2) einen aus Stahl hergestellten


Berlängerung des Gestänges kann man nach Erfordern beliebig viele Mittelstücke (von 2 bis 4 m Länge) dazwischenschrauben.

Zum Durchbohren von Thonschickten benutet man den Bohrer Fig. 3, dessen Mantel aus Stahlblech besteht, welches cylindrisch so gerollt wird, daß ein Schlitz offen bleibt. Die Kanten des Schlitzes sind deshalb zugeschärft und beim Drehen desselben wird die Erdmasse abgeschnitten und in den Cylinder gepreßt. Ze fester die Erdschückten sind, desto größer kann der seitliche Schlitz sein, doch bleibt derselbe häusig auch ganz sort, indem das Stahlblech uhrsederartig gerollt ist; in den Zwischenräumen der Windung bleibt dann beim Herausziehen des Bohrers das Thonsmaterial haften.


Wenn der Bohrer im Querschnitt nur einen Halbfreis oder ein Segment bildet, so nennt man das Instrument einen Löffelbohrer<sup>1</sup>) (Fig. 4 und 5); derselbe fann bei zähem Thon, sester Erde und weichem Gestein Anwendung sinden. Häufig dient er nur zum Eröffnen eines kleineren Bohrloches, welches dann mit einem zweiten Bohrer erweitert wird. Alle zur Erweiterung benutten Bohrer müssen in eine Spige anslausen, damit sie sich genau in die Achse des Bohrloches einstellen lassen. (Fig. 6 und 7.)

Zum scharfen Einschneiben in Thonboden, gleichzeitig zum Herausziehen des Materials dient der "reifartige Bohrer" Fig. 8, der aus Fig. 6 durch Fortfall des Löffelsrückens entsteht.

Bur Erweiterung von Bohrlöchern dient auch die in Fig. 9 dargestellte sogen. amerifanische Zunge, mit



Löffel mit schraubenförmiger Endung, der mit dem 3 bis 4 cm starten Bohrgestänge verschweißt ist. Die Bohrstange endet bei a in einem Schraubengewinde, auf welches das Kopfstück B mittels einer Schraubenhülse aufgeschraubt wird; das runde Öhr desselben dient zum Durchstecken einer Handhabe, mittels welcher der Bohrer gedreht wird. Zur




mehreren Schraubenwindungen, und der Trepanierbohrer

1) Diese und die folgenden Figuren sind entlehnt dem vortreise lichen Werke: "Handbuch der Jugenieurwissenschaften". Herausgegeben von Edmund Hensinger von Baldegg. I. Bd., VII. Kapitel. "Grundbau", bearbeitet von G. Meyer (Leipzig, Engelmann's Verlag).

mit Oförmigem Querschnitt, der zu unterst in eine scharfe Spite ausläuft.

Wo die Bohrlöcher durch leichter bewegliche Schichten (3. B. im Alluvialboden durch wechselnde Lagen von Lehm. Sand, Ries, Letten) getrieben werden muffen, da werden sich die Seitenwände, namentlich unter Waffer, nicht halten und es ist daher eine Ausfütterung des Bohrlochs durch Röhren erforderlich. Diese sogen. Futterröhren haben dann die volle Weite des Bohrlochs und werden in dem Sinne nachgetrieben, wie der Bohrer fortschreitet. man den letteren aber herausziehen oder einführen, so muß er sich auf die Innenweite der Röhre gurudbringen laffen, was dadurch erreicht wird, daß der eine Schenkel besselben um ein Scharnier drehbar gemacht und beide durch eine Stahlfeder auseinandergehalten find, wenn der Bohrer unterhalb der Futterröhre arbeitet, während er beim Bewegen durch die Röhre auf das vorschriftsmäßige Maß zurüdgeht. Die Vorrichtung nennt man die Arebsichere.

ad b) Bestehen die zu untersuchenden Erdschichten aus seinkörnigem Sande oder aus schlammigem Boden, so bes nutzt man zum Bohren den eigentlichen Sandbohrer oder die Sandkelle. Die letztere (Fig. 10) ist ein oben offener Trichter mit unterer, schraubenförmiger Fortsetzung; beim Eintreiben des Bohrers durch Drehen füllt sich der Trichter mit Sand und wird alsdaun herausgezogen. — Neuerdings benntzt man hänsiger den Bentilbohrer oder Bentilslöffel (Fig. 11), einen unten offenen Eylinder von Eisens



blech, der 30—80 cm Länge hat. An seinem unteren Ende besindet sich ein Klapp» oder Augelventil (Fig. 12), durch welches die Erde in den Cylinder eindringt. Dieses Instrument wird mittels einer leichten Stange oder durch ein Hausseil möglichst rasch auf und nieder bewegt, wobei das Bentil sich abwechselnd öffnet und schließt und dadurch der Cylinder sich mit Sand füllt. Beim Answuchten des Bohrers kann man an der ausgehobenen Erde die Zusams mensetzung des Bodens in verschiedenen Tiesen sicher ers

kennen, wenn der Wasserandrang nicht zu heftig ist. Im letteren Falle kommt dann häufig das Bohren unter Unwendung von Futterröhren zur Anwendung. Ift nämlich der Wafferandrang so ftart, daß der Sand dadurch aufgelodert wird, so finkt das flüffige Material unaufhörlich nach und verschüttet das Bohrloch, sobald der Bentilbohrer hochgezogen wird, ja der geförderte Boden kann dabei so aufgelockert werden, daß die konsistente und tragfähige Sandschicht ähnlich dem Triebsand erscheint und zu unnötiger Bertiefung des Bohrlochs anregt. In diesem Falle leiften die Futterröhren vorzügliche Dienste, indem sie die Wandungen des Bohrlochs fest erhalten. Ihr Durchmesser wechselt zwischen 0,1 und 0,15 m, wenn es sich um bloke Bodenuntersuchungen handelt; für tiefere Bohrlöcher macht man sie erheblich weiter. - In dem Sinne, wie der Bohrer tiefer dringt, muffen dann die Röhren nachgetrieben und zu dem Ende so eingerichtet werden, daß man neue Stüde aufpfropfen kann. Gewöhnlich werden die einzelnen, aus Eisenblech von 3-4 mm Wandstärke hergerichteten, 1,2 m langen Röhrenstücke durch mit Gewinde versehene äußere Muffen verschraubt; seltener bestehen sie aus Bußeisen oder Holz. Sie dürfen im Innern keinerlei Borsprünge haben und erhalten im untersten Teil eine ringformige Berstärkung, damit sie den Widerstand des Bodens leichter überwinden. — Das Eintreiben der Röhren geschieht bei geringen Ticfen durch Drehen mittels umgelegter Zwingen, bei größerer Tiefe durch Einrammen, wobei besondere Holzklötze untergelegt werden. Die Weite des Futterrohres wird dabei mindestens 4 cm größer genommen, als der Durchmeiser des Sandbohrers.

Diese Methode, im Schwimmsand zu bohren, ist noch mit einem Nachteil behaftet, indem die im Bohrloch hochgetriebenen Sandteile das Geftänge verklemmen und die Arbeit derartig hindern, daß der Bentilbohrer seine Dienste vollständig versagt. Um solche Übelstände zu vermeiden, hat Rensen nach einer schon früher von Kouvelle für Felsbohrungen angewandten Methode Drudwaffer verwendet, d. h. in das Futterrohr ein engeres Druckrohr eingeschoben, durch welches mittels einer Druckvumpe ein Wasserstrahl unter starkem Druck auf den sandigen Grund unterhalb des Futterrohres geleitet ift. Hierbei lockert das eingetriebene Baffer die Bodenteile auf der Sohle des Bohrlochs auf und treibt den Sand in dem ringförmigen Raume zwischen dem Gestänge und der Futterröhre rapid zu Tage, wobei die Bohrung sichtlich vorschreitet. 1) Es wird übrigens and zum Eintreiben von Pfählen und Spundwänden Drudwasser verwendet.

<sup>1)</sup> Bergt. die Mitteilung von Hübbe über "Bohrungen an der Elbe" unter Anwendung von Druckwasser in: Deutsche Bauzeitung 1873, S. 92.


Die Ingenieure Chauvit und Catelineau haben durch Bersuche auch die Geschwindigkeit sestzustellen versucht, mit welcher der Wasserstrom eindringen mußte, um Bodensteile von verschiedenem Korn zu heben. Es hob hiernach 1) ein Wasserstrom von:

0,1 m Geschwindigkeit feinen Sand, 0,2 m " groben Sand,

0,5 m " Grand von 2 cm Korn,

1,0 m " kleine Riesel.

ad c) Zum Bohren in Felsboben bedient man sich der sogen. Meißelbohrer, die mit einem sesten Gestänge oder an Seilen gehoben werden und beim Niedersallen das Gestein zertrümmern. Hierbei wird der Bohrer nach jedem Schlage etwas gedreht, um immer neue Stellen des Gesteins zu treffen. Der Bohrmeißel (Fig. 13) besteht, wenigstens im unteren Teil, aus Stahl und wird gehärtet, nach unten schlanf ausgeschmiedet und mit einer "Schn'eide" — deren Flächen etwa unter 45° zusammenlausen — versehen. Die Schneide ist nicht gerade, sondern schwach gekrümmt hergestellt; auch soll sie beim Schärsen immer wieder zu ihrer vollen Länge ausgeschmiedet werden, damit sich das




Bohrloch nach unten nicht verengt. Um die Arbeit zu förbern und den Bohrer zu schonen, gießt man Wasser in das Bohrloch, wenn solches nicht in Form von Grundwasser vorhanden ist. Der Bohrschlamm muß ab und zu durch einen Löffelbohrer entsernt werden. — Neben dem einsachen Meißelbohrer kommt noch der Kreuzbohrer (Fig. 14 im Grundriß) und der Kronenbohrer (Fig. 15) für die verschieden gearteten Steine zur Anwendung. Der letztere besteht aus mehreren sich freuzenden Meißelschneiden und wird ebensalls drehend in Funktion gesetzt.

Unebenheiten am Umfange des Bohrlochs werden durch Flügelbohrer n. dergl. fortgenommen und diese — um sie bequem schärfen zu können — mit Keilen oder Schrauben an der Bohrstange beseifigt.

1) Clasen, Sandbuch der Fundierungsmethoden. Leipzig 1879.

Das schmiedeeiserne Bohrgestänge besteht außer bei geringen Bohrtiefen - aus einzelnen Gliedern ober Mittelstücken von 3-5 m Länge bei einer Stärke von 2,5-3 cm im Quadrat, welche auf verschiedene Urt miteinander verbunden werden können. In Fig. 16 ist das Ende des einen Gliedes mit einer Schraubenspindel, das andere mit einer Schraubenmutter versehen, und das Bestänge ist an der Berbindungsstelle verstärkt. Wenn man die aufeinander treffenden Flächen flach ansteigend abdreht und Sorge trägt, daß die Schraubenspindel den Grund der Schraubenmutter nicht gang erreichen fann, so wird man die einzelnen Glieder fest miteinander verbinden fonnen und die abgedrehten Flächen werden eine genaue Centrierung bes Gestänges erwirfen. Diese Berbindungsart ist zwar einfach und von der Art, daß ein längeres Gestänge nicht leicht schlottert, aber sie hat den Übelstand, daß man das lettere nur nach einer Seite drehen fann; auch roften die Schraubenmuttern leicht ein, was ebenfalls als ein Rachteil bezeichnet werden muß. Man hat zu dem Ende die Verstärfungen der Schranbenspindeln sechsedig gemacht und ebensolche Muffen über die Berbindungsstelle geschoben, um das Dreben der Schrauben zu verhüten; aber diese Muffen fonnen nur bei gang bestimmter Stellung ber Bestängeglieder übergeschoben werden, und daher wird nach einigem Gebranch das Geftänge schlottrig. Wenn man also ein Gestänge haben will, welches sich vor - und rückwärts dreben läßt, so wendet man die in Fig. 17 unter A und B gezeichnete Berbindung an. Bier ift das eine

Fig. 17.




Ende des Gestänges mit einer Gabel versehen, welche das folgende Stück umfaßt, und mit diesem durch 2 Schranben-bolzen verbunden. Die Muttern sind auf entgegengesetzten Seiten der Gabel einzulassen, damit die Lösung schneller, durch 2 Mann, bewirft werden kann.



Bei Anfertigung des Gestänges ist die größte Genauigkeit zu beobachten, damit die einzelnen Glieder desselben in jeder Reihensfolge aneinander passen, im andern Falle entsteht beim Zusammensetzen ein großer Zeitverlust. — Der Querschnitt des Gestänges ist am besten ein Quadrat, dessen Seitenabmessung (für Bodenuntersuchungen) 2,5 cm und bis zu einer Länge von 30 m 3 cm betragen kann.

Jum Drehen des Bohrers kann zwar, wie in Fig. 2, das obere Ende mit Öhr zur Aufnahme des Durchsteckstockes versehen sein, bei größeren Längen nuß dasselbe jedoch mit einem Bindeseil geshoben und gesenkt werden können, und zum Drehen bedient man sich alsdann eines Hebels von Holz (Fig. 18) oder von Eisen (Fig. 19<sup>a</sup>), mit dem es mözlich ist, das Bohrgestänge in jeder Höhe zu sassen. Wluß hierbei größere Gewalt angewendet werden, so kann man sich auch eines langen Schlüssels (Fig. 19<sup>b</sup>) bedienen, der gleichzeitig zum Lösen und Berbinden der Gestängeglieder benutzt werden kann.

Wenn es auch bei den Bohrlöchern, welche man zur Untersuchung des Baugrundes bohrt, nicht durchaus not-wendig ist, dieselben genau vertikal abzuteusen, so erleichtert eine solche Stellung des Bohrers die Arbeit doch ungemein,



und deshalb ist es (wenigstens bei einiger Tiese) vorteilshaft, das Gestänge auch während des Bohrens durch ein Hängezeug zu halten, damit dasselbe durch seine eigene Schwere in der vertikalen Richtung erhalten wird. Man bedient sich daher zuweilen besonderer Kopfstücke (Fig. 20° und 20°) welche oben mit einem Wirbel, unten aber nit einer solchen Borrichtung versehen sind, daß sie auf jedes obere Ende eines Gestängegliedes besestigt werden können. Besonders brauchbar sind diese Kopfstücke, wenn man in Stein bohren will, wobei der Bohrer nicht gedreht wird, sondern mit demselben gestoßen werden muß. Das in





Fig. 20 b gezeichnete Kopfstück bildet einen Hafen, dessen Doppelarme einen solchen Raum zwischen sich lassen, daß wohl der nittlere Teil eines Gestängegliedes Platz sindet, nicht aber die an den Enden desselben angebrachte Verstärfung. Während des Bohrens werden die beiden Enden des Hafens noch durch einen kleinen Volzen verbunden, um das Gestänge desto sicherer fassen zu können. Der Hafen ist oben mit einem Wirbel versehen und so gesormt, daß das gesaßte Stück in seine Schwerachse fällt, damit nirgends ein Klemmen oder Biegen veranlaßt wird.

Der in Fig. 21 gezeichnete einfache Hafen ist sehr brauchbar, weil er das Gestänge an jeder beliebigen Stelle saßt und festhält, was besonders beim Herausnehmen oder Hinablassen langer Gestänge von großem Vorteil ist.

Daß beim Absenken tieser Bohrlöcher größere Gerüste nötig sind, an welchen das Gestänge hängt, versteht sich von selbst. Bei solchen Bohrungen aber, wie sie bei Unters suchungen des Baugrundes nötig werden, wird man häusig



ohne alle Rüftungen auskommen können, oder man bedient sich eines einfachen, aus drei Hölzern verbundenen Bockes, wie ihn die Brunnenmacher gebrauchen. Derselbe trägt an seiner Spize, wo sich die drei Hölzer (Stangen) um einen Bolzen drehbar vereinigen, eine feste Rolle, über welche ein Tau geht, das, um einen der Rüstbäume gesschlungen, am andern Ende das Bohrgestänge trägt.

Entsteht während des Bohrens ein Bruch des Gestänges, so bedient man sich zum Herausschaffen des abgesbrochenen Teils sogenannter Fanginstrumente, welche

man am obern Teil des Geftänges befestigt und mit diesem handhabt. Zum Greisen einer glatten Stange genügt ein Bügel, der über dieselbe geschoben wird. Sicherer für diesen Zweck ist ein spiralförmig gewundener Haten, durch dessen Drehung die Stange eingeklemmt wird (Fig. 22° und Fig. 22°). Andere Borrichtungen, welche bestimmt sind, das



Westänge zu sassen der Fntterröhren herauszuziehen, tönnen hier unerörtert bleiben; wir verweisen zu diesem Zwede auf das "Handbuch der Wasserbaukunst" von Hagen und das "Handbuch der Ingenieur»Wissenschaften" von Heusinger v. Walbegg, I. Bd., 2. Hälfte.

IV. Das Einrammen von Probepfählen zum Zweck der Untersuchung des Baugrundes kommt dann in Gesbranch, wenn eine Gründung auf Pfählen beabsichtigt ist. Man kann dadurch die Gewißheit erlangen, in welcher Tiefe die Pfähle einen hinreichend widerstandssähigen Voden erreichen, doch kann diese Methode nur annähernde Sichersheit gewähren, wenn es sich um die Feststellung des Prosiektes handelt; im speciellen wird diese Materie in § 17 besprochen.

V. Die Probebelastung bient in einzelnen Fällen als ein, wiewohl nicht zuwerlässiges Mittel zur Untersuchung der Tragfähigkeit eines Bangrundes. Dabei wird die Last direkt auf den Erdboden gesetzt. Liegt der Bangrund unter Basser, so nuß das Fundament dis über den Basserspiegel herausgeführt und dann mit Steinen, Gisenbahnschienen oder sonstwie provisorisch belastet werden. Diese Probebelastung, welche immer größer seine Winter hindurch auf der betressenden Stelle ruhen und beobachtet möglichst genan die in dieser Zeit etwa entstandenen Sentungen, aus deren Größe weitere Schlüsse in Bezug auf die Branchbarkeit des Bangrundes gezogen werden können.

B. Die Berfiellung und Trodenlegung der Bangrube,

§ 4.

Die Tiese der Bangrube ist allemal durch die Sohlenlage des Fundamentes und der unter demselben etwa angebrachten Zwischenlagen und Schutwerke bestimmt, während ihr Umsang durch die Konsignration der Fundamente, ihre Fundierungsart und etwaigen sichernden Umschließungen gegeben ist.

Bei ber Ausführung von Hochbauten, welche hier in erfter Linie in Betracht gezogen werden sollen, pflegt man nach erfolgter Absteckung des Gebäudes entweder nur die sogenannten Fundamentgräben auszuheben, d. h. der Grund wird nach der Gestalt dieser Mauern bis zur Tiefe

Breymann, Bau-Rouftruftionstehre. IV. Dritte Unflage.

bes tragfähigen Bobens ausgeschachtet, ober - und bies ift der häufigere Fall - es werden auch solche Räume, welche innerhalb des Terrains liegen (die Souterrains) bis zur nötigen Tiefe ausgegraben und danach erst die eigentlichen Fundamentgräben. Die Goble ber Graben, auf welche das Manerwert unmittelbar zu ftehen tommt, muß immer wagrecht angelegt werben, sofern die Mauer felbst vertital steht, oder die in derselben wirtsamen Pressungen eine vertital gerichtete Resultante baben. Bei Unlage von Bewölben und Futtermauern ist es jedoch beffer, die Soble des Mauerwerks normal gegen die erwähnte Resultante zu richten, weil alsbann fein Bestreben vorhanden ift, bas Mauerwerk auf seiner Grundlage zu verschieben. Im Dochbau kommt dieser Fall setten vor, und man kann nach Dagen die Brundfläche unbedenklich horizontal legen, folange die Resultante fämtlicher Pressungen gegen die Bertitale teine größere Reigung hat als 15%. Bei abfallendem Terrain muß die Soble daber treppenformig, d. h. in Abfäven hergestellt werden, wobei jeder der Absätze horizontal zu liegen tommt. Gin weiteres Abgraben zu bem Bwed, die Soble in eine Horizontale zu bringen, ist unötonomisch und unrationell, weil baburch an ben höher gelegenen Stellen ber gute Bangrund fortgegraben werben nuß. Die Bobe ber Absätze macht man fanm unter 30 cm und richtet sich babei nad ber Bobe ber Steinschichten, die bei Bruchftein nicht wohl niedriger berzustellen find.

In Bezing auf die Ausdehnung der Bangrube ist noch zu bemerken, daß man dieselbe gern des bequemeren Arsbeitens halber in länge und Breite etwas größer anlegt, als die Fundamente werden sollen. Bei schwierigen Fundierungen (auf Brunnen, Sentkästen, Beton) wird dagegen die Bangrube nur auf den zum Tragen der Fundamente ersorderlichen Raum eingeschränkt. Im übrigen wird das weitere Bersahren wesentlich durch die Beschafsenheit des Bangrundes beeinslußt.

Fels- oder Steingrund. Die Fundament-Sohle darf nur bei Felsarten, welche keiner Berwitterung unterliegen, direkt auf der Bodenstäcke begonnen werden; hier hat man nur nötig, die oberste Felslage abzuränmen und die Bansehle lagerhaft, also wagrecht, vorzurickten. Bei Banten am Bergabhange ist diese Sohle mindestens in einzelnen Absätzen wagrecht herzustellen und die Absätze sind durch vertifale Flächen zu verdinden. Widersteht der Fels der Berwitterung nicht, so ist das Jundament vertiest in den Felsen Felsche des Gesteins werden mit Manerwert ausgefüllt oder überwöldt; hierbei muß hänsig die Alust erweitert und mit Widerlagsstlächen versehen werden.

Während im festen Gestein die Seitenwände der Baugrube senkrecht stehen bleiben dürfen, müffen alle anderen Bodenarten unter einem bestimmten Winkel geneigt angelegt

werden, denn obwohl fester Thon und Lehm auch zeitweise seukrecht stehen bleiben, ist doch gerade der Thonboden von allen der gefährlichste, weil solche Thonwande unter dem Ginfluß von Luft und Sonnenwärme bald Sprünge und Riffe erhalten, wodurch sich größere Erdstücke lösen und beim Berabstürzen die Baugrube verschütten. Gin magerer Lehniboben, der mit Steinen und Sand gleichmäßig vermischt ist, gewährt in dieser hinsicht größere Sicherheit und verlangt die gerinaste Boschung. Man muß daher bei der Anlage der Baugrube gleich auf die notwendige Boschung Rudficht nehmen und ihre Flächenausdehnung um dies Maß größer nehmen. Auch richtet sich hiernach die Entfernung der Pfähle des Schnurgeruftes von der Fluchtlinie des Gebäudes, denn begreiflicherweise müssen diese außerhalb der Dossierung zu stehen kommen. Wenn man es nicht gerade mit gang losem Sande zu thun bat, so wird man in der Regel mit einem Winkel der Boschung von 60° gegen den Horizont auskommen. Sand und Erde böschen sich freilich, frei aufgeschüttet, etwa unter 45 oder 40° ab, doch genügt für eine zusammenhängende gewachsene Erdwand erfahrungsmäßig (und für fürzere Zeit) ein geringerer Böschungswinkel. Diese Erwägungen sind vor Eröffnung der Baugrube nötig, damit man im ftande ift, die Größe derselben zu bestimmen und den Rubikinhalt der auszugrabenden Masse zu berechnen. Auch ergeben sich immer größere Unbequemlichkeiten, wenn man die Doffierungen anfänglich zu flein angenommen hat.

Bei tiefen Baugruben pflegt man sogenannte Bante (Banquets) anzuordnen, d. h. die Boschungen mit Absätzen zu versehen. Dieselben gewähren Vorteile beim Transport ber ausgegrabenen Erde und als Lagerplätze für Baumaterialien. Bu diesem Zwede sollten die Banke nicht unter 40-50 cm Breite haben, und wenn die ausgegrabene Erde mittels Schaufeln von einer Bank zur andern geworfen werden soll, so darf die sentrechte Höhe der Banke übereinander höchstens 1,8-2 m betragen. Dauert ein Grundbau lange, so daß die Böschungen der Baugrube den Winterfrösten, den Frühjahrs- und Herbstregen zc. ausgesetzt sind, so muß man dieselben durch Einzäunungen, Faschinen, Bretter- oder Strohbeläge noch mehr zu sichern suchen, je nachdem die obwaltenden Umstände und besonders die vorhanbene Lokalität das eine ober andere dieser Mittel ratsam machen.

Hindert die Lokalität die Anlage von Böschungen, stehen z. B. benachbarte Gebäude zu nahe oder führt eine Straße zu nahe vorbei, so müssen die Wände der Baugrube abgesteift oder verschalt werden. Das gewöhnliche Bersahren besteht darin, daß man längs der Wände Pfähle einschlägt und hinter diese Bretter oder Bohlen schiebt, an deuen die Erde eine Stütze findet. Die Bretter zc. müssen immer hinter einem Pfahle gestoßen werden. Hiernach und

nach der Stärke der Bretter richtet sich die Entsernung der Pfähle, ihre Stärke aber und die Tiefe, bis zu welcher sie eingetrieben werden müssen, hängt von der Größe des Erdduncks ab. Sind nur Fundamentgräben auszuheben, so daß die gegenüberstehenden Wände der Bangrube nicht weit voneinander entsernt sind, so kann man durch querüber angebrachte Steisen, hinter welche man Brettstücke legt, ost ohne große Mühe und Kosten die nötigen Berschalungen herstellen.


## § 5.

Die eigentliche Erdarbeit besteht in dem Auslockern und Fortschaffen der Erdmassen. Bei kleineren Arbeiten wird sehr oft das Ganze einem Unternehmer in Aktord gegeben, wobei man den Preis für die Andik-Sinheit der ausgegrabenen Erde und den Zeitpunkt, dis zu welchem die Arbeit vollendet sein muß, festscht, und alsdann liegt es allerdings weniger im Interesse des Baumeisters, ob der Unternehmer seine Arbeitskräfte angemessen anstellt und die zweckmäßigsten Werkzeuge verwendet. Größere Erdarbeiten werden aber auch sehr häusig in eigener Regie der Bauverwaltung ausgesührt, und namentlich hierauf beziehen sich die folgenden Bemerkungen.

Das Wertzeug zum Auflockern und Verladen der Erde ist im allgemeinen befannt und besteht aus: Grabscheit (Spaten), Schaufel, Bide und Kreuzpide, auch das Beboder Brecheisen wird häufig gebraucht. Das erstere Sandwertzeug haben die Arbeiter häufig selbst und bringen es mit auf die Bauftelle, in welchem Falle fie dann einen etwas höheren Taglohn bekommen, als wenn ihnen das Werkzeug geliesert wird. Letteres ist indessen meistens vorzuziehen, denn nicht nur, daß die Arbeiter gewöhnlich mangelhafte Geräte mitbringen, mit benen sie nicht gehörig arbeiten fonnen, sie ichonen dieselben auch über die Gebühr, weil jede Abnutzung ihr Schaben ist. Läßt man das Wertzeug auf Rosten der Baukasse anfertigen, so hat man besonders bei den Bicken und Hauen, welche immer als Hebel wirken, auf eine starke Konstruktion zu sehen, wozu namentlich gehört, daß diese Inftrumente am Ohr eine hinreichende Eisenstärke bekommen, auch darf das Ohr selbst nicht zu furd, sondern muß immer gegen 7-8 cm lang und mit einem gehörig starken Nacken versehen sein. Gine ordentliche Bicke ist von der Spitze bis zum Öhr 30-40 cm lang.

Zum Transport der aufgehauenen Erde dienen Schiebkarren und Handkippkarren, und bei beschränkten Baugruben, wie solche im Hochbau zuweilen vorsommen, ist auch die Tragebutte — namentlich im Württemsbergischen — ein landesübliches Transportmittel. In Nordsbeutschland ist dagegen die Schiebes oder Kumptkarre, und zwar für Transportweiten bis zu 80 und 100 m, durchgängig in Gebrauch.

In Fig. 23 ist eine solche Schiebkarre, nach der in Norddeutschland gebräuchlichen (der englischen ähnlichen) Konstruktion, in Grundriß und Ansicht dargestellt. Diese Form, mit ihrem nach oben sich start erweiternden, ppramidalen




Kaften erleichtert das Ausstürzen des geladenen Bodens. Die fortbewegte Last wird hier zum Teil durch das Rad unterstütt, zum Teil mittels der Karrbäume vom Urbeiter getragen. Da nun das Tragen eine größere Arbeitsleiftung verlaugt als das Schieben, fo muß der Schwerpuntt der Last zwedmäßig so nahe der Radachse gebracht werden, als es eben die Manipulation des Be = und Ent = ladens gestattet. Bur Berminderung der Reibung empfiehlt es sich, das Rad möglichst groß zu nehmen, doch ift eine Grenze dadurch gezogen, daß das Umfippen der Karre nicht erschwert werden darf. Die Schwerlinie des beladenen Karrens liegt etwa auf 1/3 bis 1/4 der Distanz zwischen der Radachse und den Handgriffen der Karrbäume. Diese Karren faffen 1/14 bis 1/15 cbm lose Erde; unter Berndfichtigung der Anflockerung wird man im Durchschuitt 15—16 Karrenladungen auf 1 cbm gewachsenen Stichboden rechnen können.

Das Holz ber Karre nuß trocken und zähe sein. Zum Gestell nimmt man Esches oder Siches, zum Kasten Pappels oder Kieser, zur Nabe des Kades Sichenholz; zum Kadestranze eignet sich Eschens, zu den Sprossen Buchenholz. Die Füße des Gestelles werden unter sich und mit den Karrsbänmen durch eiserne Bäuder verbunden. Die Achsen aus 2 cm starsem Rundeisen stecken sest in der Nabe des Rates und drehen sich mit dieser in den Zapseulagern, welche am einfachsten aus ein paar Klötzchen harten Weißbuchenholzes hergestellt und mit Schraubenbolzen unter den Karrbäumen besestigt werden. Sind diese ansgelausen, so kann man sie leicht durch neue ersetzen. Der schmiedeeiserne Beschlag einsschließlich der Achse kann zu 8—9 kg angenommen werden,

und die Rosten einer vollständigen Schiebkarre stellen sich auf 10 Mark.


In nenerer Zeit sind wegen ihrer großen Haltbarteit anch eiserne Karren im Gebrauch. Fig. 24 zeigt ein




Muster dieser Art nach amerikanischem Spitem; das Gestell ist ans schmiedeeisernem Gasrohr gebogen und darauf der Kasten von starkem Gisenblech sestgenietet. Dies Gestell umsschließt das Rad mit schmiedeeisernem Radkranze; in die gußeiserne Nade sind Achse und Speichen, sämtlich von Schmiedeeisen, mit eingegossen und die Achslager au dem Gestell mit Schrauben beseitigt. Gine solche Karre faßt ungefähr 0,077 ebm, wiegt 33 kg und kostet 25 Mark.

Die Karrbahnen für die Karren werden von 5 cm starken, 21—24 cm breiten Diesen möglichst lang herges richtet, um die Stöße zu vermeiden. Als dazu geeignet ist das Holz der Eiche und Buche zu empsehlen; trotzem wird vielsach auch Kiesernholz (wegen des geringeren Preises) hierzu genommen.

Obwohl der Handfarrentransport unter Umständen noch bis zu einer Weite von 80 und 100 m vorteilhaft sein kann, pflegt man doch schon bei geringeren Distanzen zu einer vollkommneren Art bes Transportes zu schreiten, nämlich zum Transport mit zweirädrigen Handfippfarren. In Fig. 25 ist die Konstruktion einer hänfiger vorkommenden Handfippfarre dargestellt. Dieselbe faßt 1/3 bis 1/2 cbm Boden und wird von zwei Arbeitern mit 1 m Geschwindigfeit fortgezogen, wobei die Bahn bis 1. Proz. steigen fann; bei größerer Steigung ift noch ein britter Arbeiter jum Stoßen nötig. — Die Länge des Raftens muß furz bemeffen sein, damit man ihm jum Zwed des Entladens eine Reigung von 45° geben fann; die Hinterwand ist deshalb zum Beransnehmen eingerichtet. Man rechnet überschläglich auf 1 cbm gewachsenen Stichboben 3 Ladungen, bei Felsboben 3,5 Ladungen. Die Fahrbahn besteht aus 8-13 cm starten Bohlen, welche bis zu ihrer Oberfläche in den Boden eingebettet und durch untergelegte Querhölzer gesichert werden. - Der Preis der kompletten Karre nebst Beschlag ist 80 bis 100 Mark. Für größere Transportweiten werden zwedmäßig Pferdefippfarren angewendet, deren Beschreibung, da sie beim Hochbau selten Berwendung finden, hier unterbleiben foll.



Da nicht selten der Fall vorkommt, daß auch Anffüllingen von der ausgegrabenen Erde hergestellt werden mussen, wobei man in der Regel deren baldigste Komprimierung wünscht, so wollen wir hier noch eines Gerätes ge-



denken, das außerdem noch mancher Anwendung fähig ist, wir meinen den Stampfer (Fig. 26). Die Wirfssamkeit desselben steht mit den aufgeswendeten Kosten selten im richtigen Berhältnis, weil er nicht mit der gehörigen Kraft gehandhabt wird. Will man eine Erdauffüllung überhaupt durch Stampsen sonnprimieren, so muß man sich der Handramme bedienen, wie sie in Fig. 27 abgebildet ist und die ein Gewicht von 8—10 kg hat.

Die Arbeit mit derfelben gehort allerdings zu den auftrengenden, aber fie ift auch von einiger Wirfung.

So wie man nur zweckmäßig gestaltete Werfzenge und Geräte anwenden sollte, ebenso mussen auch die vorhans denen Arbeitesträfte zweckmäßig verwendet werden. Die stärfsten Arbeiter stellt man daher zum Aushauen der sesten Grde an, bevor sie verladen wird, die schwächsten werden am besten mit dem Beladen der Schiebkarren beschäftigt.

Die Zahl der anzustellenden Arbeiter, namentlich das Verhältnis der Aushauer zu den Ausladern und Karrenschiebern, hängt von den jedesmaligen Umständen ab, besonders wird die Beschaffenheit des Bodens und die Entsternung des Transports maßgebend sein, so daß sich specielle Regeln nicht wohl geben lassen. Verwittertes, zerstüftetes und rolliges Gestein ersordert viele Mühe; am wenigsten jede schon früher ausgelockerte Gartens und Ackerserde. Mehr Arbeit verursacht dagegen grober, siesiger oder stehender Sand; noch mehr Quellsand, dann Lehm, Thou. Zwei Arbeiter, welche in 1,5 bis 2 m Abstand an einer geraden Band arbeiten, hindern einander nicht, wohl aber,

wenn sie in einem Biered angestellt sind, weil sie, biefes immer verkleinernd, einander entgegenarbeiten.

Nur bei größeren Ausgrabungen, wie sie freilich selten bei Hochbauten vorkommen, bildet man unter den Arbeitern sogenannte Schachte unter einem Schachtmeister, wosdurch die Aufsicht erleichtert wird. Der Schachtmeister ist übrigens Arbeiter wie die auderen, nur führt er für seinen Schacht allein das Wort, erhält die Arbeit zugeteilt und verteilt den vom Schachte erarbeiteten Berdienst. Diese Leute haben in der Regel großen Einfluß auf ihre Kamesraden, und man muß daher bei der Auswahl derselben die größte Borsicht anwenden.

Ist die ausgegrabene Erde nicht weiter als etwa 5 bis 6 m zu trausportieren, so wird dieselbe mit ein oder zwei Würfen mit der Schansel geworsen. Ist die Entsernung aber größer, so wendet man die Schiebkarre an. Bei weiterem Trausporte ist es vorteilhaft, die Arbeit so einzurichten, daß ein Arbeiter eine Karre nur immer 30 m weit führt und dann die leere Karre seines Ablösemannes nach der Ladestelle mit zurücknimmt. Eine solche Länge, die bei Steigungen von 5 Proz. etwa nur 25 m betragen darf, nennt man wohl einen Wechsel.

Ilm die Erdarbeiten so wohlseil als möglich einzurichten, muß man besonders darauf bedacht sein, daß der ausgegrabene Grund nur einmal bewegt wird, d. h. den ersten Abladeplatz gleich so bestimmen, daß die hingeführte Erde auch dort liegen bleiben kann. In der Regel gebraucht man einen Teil der ausgegrabenen Erde zu Planierungen auf der Baustelle, zum Hintersüllen der Grundmauern zc. Diesen Teil muß man vorher berechnen und an einem bequemen Platze in möglichster Rähe behalten, doch darf man diese Erde nicht zu nahe an die Wände der Baugrube in bedeutenderer Höhe auswersen lassen, weil die Wände badurch belastet werden und infolgedessen leicht einstürzen können. Zur Berechnung der benötigten Erde diene die Notiz, daß 3 chm gewachsene Erde ausgelockert etwa 4 chm ergeben. Mit dem Ansheben und Fortsühren des Bodens ist aber die Bangrube sehr ost noch nicht so hergestellt, daß man mit der Fundierung beginnen kann, sondern sie muß in manchen Fällen noch von hindernden Gegenständen und namentlich vom Basser befreit werden. Diese letzteren Arbeiten gehören nun zwar recht eigentlich in das Gebiet des Basser und Brückenbaues, doch kommt das Wasserschöpfen so oft auch bei Hochbauten vor, daß wir wenigstens das einsachere Verfahren dabei hier besprechen nuissen.

Das Ausschöpfen tiefer Baugruben ift oft mit fo großen Schwierigkeiten verbunden, daß es vor allen Dingen zu überlegen bleibt, ob man nicht lieber eine Fundierungsart wählen will, bei welcher das Wasserschöpfen entbehrlich wird. Hierbei fommt auch der Umstand in Betracht, daß ein an sich guter Baugrund durch ein fraftiges Bafferschövsen geradezu unbrauchbar gemacht werden fann, indem durch das Senten des Wasserspiegels in der Baugrube das Bleichgewicht zwischen diesem und den benachbarten Bafferbaffins fo fehr geftort wird, daß in dem Baugrunde Quellen hervorgerusen werden, welche benfelben auflodern. Ein solcher Fall kann um so leichter eintreten, wenn die Umgebungen des Baugrundes aus undichten und Waffer durchlaffenden Schichten befteben. Will man indeffen unter folden Umftänden die Baugenbe bennoch troden legen, fo wird man hierzu den Zeitpunkt benuten muffen, wo die Wafferspiegel der benachbarten Baffins am niedrigften stehen, wenn sie überhanpt periodischen Senkungen unterworsen sind.

Der Effekt des Wasserschöpfens, d. h. die dabei gesteistete Arbeit, läßt sich als das Produkt aus der gehobenen Wassermenge in die Höhe, dis zu welcher es gehoben wird, und in die Zeit, in welcher dieses geschicht, ausstrücken. Kann man daher einen dieser Faktoren, etwa die Hubhöhe auf die Hälste verringern, so wird man in dersselben Zeit eine doppelte Wassermenge mit derselben Masschine, oder mit derselben Anzahl Arbeiter sördern können. Dieser Umstand wird sehr häusig außer Acht gelassen, da die Unternehmer solcher Arbeiten oft der irrigen Ansicht sind, daßes ganz einerlei sei, auf welche Höhe das Wasser gehoben werde.

Nicht immer ist es möglich, bei durchlässigem Boden die Trockenlegung der Baugrube durch Wasserschöpsen zu erzwingen; wenn dann eine Verlegung der Baugrube unsstatthast ist, wird man an eine Anderung der Fundierungssmethode denken müssen.

Tritt an einzelnen Stellen das Wasser besonders hestig hervor, so ist oft der Versuch gemacht worden, solche Quellen zu dich ten oder zu isolieren. Das erstere kann geschehen durch Eintreiben von Pfählen, Ginstampfen von

trockenem Thon oder von Beton und durch ähnliche Mittel, welche bei ruhigem Wasser zum Ziele sühren. Wirksamer ist das Jsolieren, Umschließen der Quellen mit einer dichten, unten offenen Wand von Holz (3. B. einem Faß) oder einer Brunnenröhre, welche man über einer solchen Quelle einrammt; in dieser Röhre wird sich dann der Wasserstand auf dem Niveau des äußeren Wassers halten, ohne sich in die Baugrube zu ergießen.

Sind Quellen in größerer Anzahl auf dem Boden der Bangrube vorhanden, so bleibt das sicherste, aber freilich auch umständlichste Mittel, dieselben zu verstopfen, die Anslage eines Grundfangedammes, d. h. eine Lage von Beton oder Thon, welche über die ganze Bangrube in hinsreichend starter Schicht ausgebreitet wird; doch muß dem Beton hinlänglich Zeit zum Erhärten gelassen werden, ehe man mit dem Ausschöpfen des Wassers beginnt.

Bur leichten Beseitigung des in die Bangrube eindrinsgenden Wassers wird zunächst ein sogenannter Sumpf ansgelegt, d. h. eine durch Ausgrabung oder Baggerung hersgestellte Grube, und in diese Vertiesung, deren Wände durch gespundete Bohlen oder andere Bekleidungen — je nach Ersordern — vor dem Nachstürzen gesichert werden, leitet man das Wasser durch passende Wasserabzüge hinein. Dadurch wird die Sohle der Bangrube trocken gehalten, und alle gröberen Substanzen, durch welche das Wasser verunreinigt wird, können sich hier ablagern, so daß sie von den Schöpsmaschinen serngehalten werden. Von Zeit zu Zeit werden diese Sintstosse durch Baggerung entsernt. Übrigens ersolgt die Entnahme des Wassers möglichst nahe der Oberstäche, wo es am wenigsten mit sesten Bestandteilen vernnreisnigt ist.

Endlich ist darauf zu achten, daß das Wasser nicht höher gehoben wird, als es nach dem änßeren Gefälle durchaus erforderlich ist: die Schöpfmaschinen müssen daher so eingerichtet sein, daß sie mit verschiedener Hubhöhe arbeiten tönnen. (Vorrichtungen dieser Art lassen sich besonders leicht bei den Pumpen andringen.)

Rücksichtlich der Wahl der Schöpfmaschinen zur Trockenhaltung einer Baugrube kommen zunächst zwei Faktoren in Betracht, nämlich die Zeitdauer, während welcher dies zu geschehen hat, und die Größe der Leistung, d. h. das in der Zeiteinheit zu bewältigende Wasserquanstum. Sind diese Faktoren annähernd bekannt, so wird zusnächst zu entscheiden sein, ob elementare, ob Tiers oder Menschenkräste auzuwenden sind. Die erstgenannten ersorsbern zwar geringe Betriebskosten, aber große Anlagekosten, und können daher erst bei einem größeren Umsange der Arbeiten in Betracht kommen, wo die Anlagekosten durch geringe lausende Ausgaben ausgeglichen werden, im Gegenssatz zu der, hohe lausende Kosten verursachenden Arbeit der Menschen. — Durch die Fortschritte der Technik ist die

Herstellung leicht zu bedienender Dampsmaschinen derartig ausgebildet worden, daß gegenwärtig die Anwendung der Menschenkraft zu rein mechanischer Arbeit immer seltener geworden ist, dagegen die Benutzung der unorganischen Naturs kräfte mehr und mehr an Umsang gewinnt.

Trothem behält die Menschenkraft für obengenannte Zwecke entweder zu unmittelbarer Verwendung oder zur Bestienung der Schöpfmaschinen ihre große Bedeutung bei Funsdierungs-Arbeiten von geringerem Umsang und vorübergehender Dauer selbst dann noch, wenu sie sich im Gegensat zur Maschinenarbeit als unökonomisch erweist: denn sie erfordert keinerlei Vorbereitung, läßt sich auf dem beschränktessten Bauplatze verwerten, ist überall leicht zu haben und läßt sich bei plötzlich eintretendem Vedürsuis jederzeit leicht vermehren. Es werden daher auch der Anwendung der Menschenarbeit sir die Zwecke der Trockenlegung der Bausgrube einige kurze Vetrachtungen zu widmen sein.

Die Anwendung tierischer Kraft bietet die zuletzt erwähnten Vorteile nicht, und die dazu erforderlichen Masschinen bilden für einsache Verhältnisse ein Hindernis für ihre Anwendung, so daß sie nur ausnahmsweise zur Verswendung kommt.

Wo bei beschränkter Bauftelle der Raum zur Aufstelslung von Maschinen nur schwer abgewonnen werden kann, da werden die vertikal stehenden Pumpen anderen Schöpfmaschinen gegenüber mancherlei Vorteile schon darum bieten, weil bei ihnen die Förderhöhe leicht durch Veränderung des oberen Ausflusses vermindert werden kann.

Bei der Auswahl von Schöpfmaschinen wird endlich — mit Rücksicht auf die unausbleiblichen Berunreinigungen des Wassers — die Konstruktion derselben so zu wählen sein, daß der Mechanismus möglichst einfach, leicht zugängslich und nur selten reparaturbedürftig ist.

Die im Grundbau angewandten Apparate zur Wasserhebung lassen sich nun im wesentlichen in die nachstehenden Kategorien bringen:

- 1) Das Waffer wird in Eimer oder Kästen gefüllt und gehoben; hierher gehören die Handeimer, Eimerfetten (Norien), Eimerräder, Schöpfräder.
- 2) Das Wasser wird durch ausgeübte Stoßwirkung in die Höhe geworsen; hierher zählen die Wurfschaufel, Schwungschaufel.
- 3) Das Waffer wird in beweglichen Kanälen gehoben, so beim Schneckenrad, der Wasserschnecke (Archimedischen Schraube oder Tonnenmühle).
- 4) Das Waffer steigt in festen Kanälen ober Röheren auf und das Heben geschieht:
  - entweder durch Schauselwerke, Paternosterwerke; durch auf = und abwärts bewegte Rolben (Rolbenpumpen);

durch rotierende Flügelwellen (Centrifugalpumpen, Rreiselpumpen);

durch Wasser- und Dampsstrahlen (Wasserstrahlpumpen, Dampsstrahlpumpen).

Die Tendenz dieser Arbeit, welche den Schluß des IV. Bandes der Bau-Konstruktionslehre des Hochsbaues bildet, wird es rechtsertigen, wenn nur die wichstigeren und zur Zeit im Hochbau gebräuchlicheren Arten der Wasserschipfesborrichtungen besprochen werden.

#### \$ 7.

Unf beschränkten Bauplägen, in engen Stragen, ober wo geringfügige Waffermengen aus den Fundamentgruben zu heben sind, kann das Wasser oft unmittelbar durch Handeimer ausgeschöpft werden. Die Arbeiter bedürfen dazu zwar keiner besonderen Einübung; soll aber der Effekt ein günstiger sein, so ist als Regel zu beobachten: daß die Urbeiter nicht über dem auszuschöpfenden Waffer, sondern - etwa bis zur Knichöhe - in demselben stehen, wobei der Waffereimer etwa 1 m über dem Wafferspiegel ausgegoffen wird. Ift näntlich die Hubhohe größer, so wird die Arbeit zu ermüdend; es muffen dann zwei Reihen Arbeiter übereinander aufgestellt werden, wodurch man bis zu 2 m Hubhöhe erreichen kann. Hierbei stellen die Arbeiter der unteren Reihe ihre gefüllten Eimer rechts neben die Arbeiter der oberen Reihe; diese entleeren sie und stellen sie links neben sich nieder, von wo sie der untere Arbeiter fortnimmt und wiederum füllt, u. s. f. Man verwendet hierzu lederne oder hänfene Feuereimer, weil diese leicht und gewöhnlich in genügender Zahl zu haben sind; jeder Eimer soll etwa 0,01 cbm fassen und auf jeden Arbeiter ift ein Gimer zu rechnen. Die Arbeit geschieht mit ftundlichen Paufen und werden bei Tage zwei, bei Tag- und Nachtarbeit drei Abwechselungen gerechnet. Feder Arbeiter fann bei 1 m Hubhohe 15mal in der Minute ausschütten, er fördert daher per Minute 15 . 0,01 = 0,15 cbm. Stehen zwei Reihen übereinander, fo leeren zwei Arbeiter per Minute bei 2 m Hubhohe 12 Eimer aus: das Förderquantum per Minute ist daher 12.0,01 = 0,12 cbm.

Bezeichnet hiernach M die Wassermenge und H die Hubhöhe, so sindet man bei einer Reihe von Arbeitern deren Anzahl N aus der Gleichung:

1) 
$$N = \frac{M \cdot H}{0,15}$$
.

Bei zwei Reihen Arbeiter und doppelter Hubhohe ist

2) 
$$N = \frac{M.H}{0,12};$$

der Effekt ad 1) verhält sich daher zu demjenigen ad 2) wie 15:12 oder wie 5:4.

Wenn hiernach die Wassermenge und die Hubhöhe gesgeben sind, so sindet man leicht die erforderliche Zahl der Arbeiter; dabei bleibt zu beachten, daß die Hubhöhe nur zwischen 1 und 2 Meter sich bewegen darf.

§ 8.

Außer den Handeimern tommen bei Hochbauten am meisten die Bumpen zur Trodenlegung der Baugrube gnr Berwendung, denn ihre Unschaffungstoften find fehr mäßige und man bedarf nur geringen Raumes zu ihrer Aufstellung. Sie sind zwar zur Zeit auch leihweise zu haben, indessen kommt bei abgelegenen Bauftellen und auf dem Lande doch zuweilen der Fall vor, daß auf leihweise Beschaffung nicht zu rechnen ist und daß man sie daber vom Bimmermann oder Brunnenbauer befonders anfertigen laffen muß. In diesem Falle werden sie aus Holz quadratisch im Querschnitt von 5-8 cm ftarfen fiefernen Brettern oder Bohlen angesertigt. Innerhalb werden die Röhren ber Bumpenftiefel glatt gehobelt, mit Feder und Rut verbunden und die Fugen "falfatert", d. h. geteert und mit Werg verstopft. In Entfernungen von 1 m und am oberen und unteren Ende werden eiferne Bugbander umgelegt, mittels deren die Röhre nach erfolgtem Austrochnen fest zusammengezogen werden fann.

Der Kolben dieser Pumpen wird aus einem Stücktrocknen Elsenholz (allnus glutinosa) in den Wandungen 4—6 cm stark ausgearbeitet und so groß hergestellt, daß zwischen Kolben und Stiesel höchstens 5—7 mm Spielraum



verbleiben. Oberhalb erhält derselbe einen schrägen Einsschnitt, um die sogenannte Liderung (b) aus starkem Leber aufzunehmen (Fig. 28).

Das Ventil besteht aus einer in Öl getränkten Lederscheibe, auf welcher ein Holzbeckel a besestigt ist, der die 
lichte Kolbenöffnung 1,5 cm 
überdeckt; unterhalb der Lederscheibe wird eine dünne Metallplatte, welche geringere Ubmessungen hat als die lichte 
Weite des Kolbens, mit eisernen


Nägeln besestigt und dadurch auch mit dem Holzdeckel versbunden. Die Lederscheibe wird nur an einer Seite mit Kupfernägeln an den Kolbenstock sestgenagelt, die übrigen drei Seiten liegen frei auf und lassen das Wasser hindurchstreten, sobald der Deckel gehoben wird. An der Unterkante wird der Kolbenstock mit einem eisernen Ringe umgeben, der bündig in den Stock eingelassen ist.

Die Kolbenstange ist unterhalb mit einer eisernen Gabel versehen, welche in Schraubenspindeln ausgeht; letztere reichen durch den ganzen Kolbenstock hindurch und werden an dem untern Eisenringe durch Schraubenmuttern beseitigt. Die Gabel ist derartig gebogen, daß sie die Beswegung des Bentils nicht hindert.

Um untern Ende des Pumpenstiefels wird stets ein Bodenventil angebracht, welches ähnlich wie das Kolbenventil gestaltet und durch Schrauben mit dem Pumpenstiefel
sest verbunden ist.

Um das Eindringen von Unreinigkeiten in die Pumpe zu vermeiden, bringt man endlich zwischen dem Schwellsgerüft, auf dem die Pumpe steht, dichte Gitter, sogenannte Saugkörbe (f. Fig. 29) an.

Sollen diese Pumpen nun zur Entleerung der Baugrnbe Berwendung finden, so stellt man sie am besten paarweise auf und läßt die Mannschaft mittels Zugleinen an einem horizontalen Sebel wirken, wie Fig. 29 zeigt. Die Knebel



an den Zugleinen hängen — bei Horizontalstellung des Hebels — 1,1 m über dem Boden, und kann jeder Arbeiter an seinem Anebel mit 20 kg wirken und per Minnte 25 Züge machen. — Die Anordnung des Hebels ist so zu treisen, daß die Kolbengeschwindigkeit nicht über 75 cm und nicht unter 16 cm per Sekunde beträgt. — Daß die Pumpenröhren zur Verminderung der Reibung vertikal stehen müssen, ist einleuchtend.

Die Wassermenge, welche paarweise kombinierte Pumpen per Minnte liesern, ist das Produkt der Höhe des Kolbenshubes in den Querschnitt des Stiesels und die Anzahl der Kolbenhübe per Minute; hiervon dürsen jedoch — wegen des unvermeidlichen Hubverlustes — unr  $^5/_6$  in Rechnung gestellt werden. Bezeichnet daher wiedernm:

M die Wassermenge ber Pumpen per Minute,

N die Anzahl der Arbeiter,

H die Förderhöhe und

B die Weite des quadratischen Pumpenstiesels, dann ist nach Sitelwein

M . H = 
$$2.2 \text{ N} \frac{\text{B}}{(5 \text{ B} + 1)}$$

Nimmt man beispielsweise B = 0,23 m, so wird

M . H = 
$$2.2$$
 . N  $\frac{0.23}{5.0.23 + 1}$  =  $0.24$  N;


diese Förderungsmethode ist daher vorteilhafter als die in § 7 besprochene "mittels Handeimern".

Vorteilhafter in der Konstruktion und außerordentlich bequem placierbar auf der Baustelle sind die Handpumpen sür Bauzwecke, auch Kanalpumpen genannt. Es sind gewöhnliche Kolbenpumpen mit eisernem Cylinder, welche zur Ausschöpfung der Baugrube meistens als transportable Doppelpumpen konstruiert werden, um die Anstellung


schaftliche Saugrohr mündet in den Windkessel w, wodurch die Gleichmäßigkeit der Wasserzuströmung reguliert wird. Die Pumpe liefert an Wasser O,8 desjenigen Volums, welsches ihre Kolben beschreiben, d. h. ihr Güteverhältnis ift O,8.

Bei Inbetriebsetzung ist die Kanalpumpe anzugießen, d. h. die Pumpenstiesel müssen des besseren Saugens wegen mit reinem Wasser gefüllt werden. — Da bei sandigem Boden das Eindringen von Sand in die Kolben unvermeidslich ist, so muß von Zeit zu Zeit eine Spülung mit reinem Wasser stattsinden.

Die Centrifugalpumpen beanspruchen zu ihrem Betriebe immer eine größere Kraft als Kolbenpumpen guter Konstruktion, da ihr Güteverhältnis höchstens = 0,7 ist, aber sie haben den Borzug großer Einsachheit und verhältznismäßiger Billigkeit; sie leiden auch nicht beim Heben von unreinem Wasser, noch versagen sie den Dienst. Fig. 31 stellt eine einsache Centrifugalpumpe in der Ansicht dar,



ciner größeren Anzahl von Arbeitern an derselben Pumpe zu gestatten (Fig. 30). Feber der beiden Cylinder hat eine lichte Weite von 15-16 cm, und es liefern diese Pumpen bei einer Saughöhe dis zu 8,8 m, wenn sie von 4 Mann in Bewegung gesetzt werden, in der Stunde etwa 15 cdm Wasser. Als Saugröhren werden sast ausschließlich Gummispiralschläuche von 6,5 cm Lichtweite verwendet; am unteren Ende des Schlauches ist ein kupferner! Saugkord mit schmiedecisernem Schutzterd angebracht, um die größten Unreinigkeiten von der Pumpe abzuhalten. Das gemeins




<sup>1)</sup> Statt des kupfernen Sangkorbes verwendet man auch solche aus persoriertem Eisenblech.

worin s das Sangrohr, d das Orndrohr und r die Scheibe für den Betriebsriemen bezeichnet, deren Welle das Schanfels rad in Bewegung setzt. — Jit die Pumpe so aufgestellt, daß ihr das Wasser von selbst zusließt, so erfordert sie kein Bentil; soll sie aber sangend wirken — was nur dis zu 7 m höhe angänglich ist —, dann muß am untern Ende des Saugrohres ein Fußventil von genügender Größe anges bracht werden, damit die Pumpe gefüllt bleibt, wenn sie außer Betrieb gesetzt wird. Bor dem Inbetriebsetzen wird die Pumpe nebst der Saugleitung ganz mit Wasser gefüllt, denn dieselbe versagt, sobald sich Luft in der Saugleitung bes sindet. Zum Zweck des Auffüllens dient der Füllpfropsen f.

Als Motor zum Betriebe wird meistens eine Lofomobile benutzt; Reparaturen der Pumpe sind nur durch die Maschinenbauanstalt anssührbar.

Handelt es sich um die Bewältigung großer Wassermassen, so ist die von Archimedes erfundene Wasserschnecke allen anderen Schöpsmaschinen vorzuziehen obwohl sie viel Raum ersordert. Sie liegt geneigt, etwa unter einem Winkel von 33%, und ihre Wirksamkeit wird durch tieses Sintauchen nicht alteriert: man kann sie also in die gefüllte Baugrube stellen, so daß sie dieselbe zu entleeren vermag, ohne ihre Lage zu ändern. Unreinigkeiten im Wasser sind vhne Einfluß auf die Funktion der Schnecke, sofern sie nicht größer sind, als die Wege der Schneckenwindung.

Sine solche Schnecke besteht aus einer hölzernen Spinbel und einem Holzmantel; zwischen beiden befinden sich drei schneckenartig gewundene Kanäle (Fig. 32), durch deren Umdrehung die Wassersörberung vor sich geht. Der Mantel



wird aus 6—8 cm starken Brettern gespundet hergestellt, die Schneckengänge, mit 30° Reigung zum Mantel, aus 2—3 cm starken Brettchen, welche in Mantel und Spindel mit Falz eingelassen werden. Besser ist es jedoch, eine eiserne Spindel aus Blech mit angenieteten Gängen herzustellen. Um den Mantel werden Schraubenzwingen in 0,5 m Absstand gelegt, die nach ersolgtem Schwinden des Holzes nachszusiehen sind. — Wegen Durchbiegung der Spindel ist es vorteilhaft, diese Schnecken nicht länger als 8 m herzusstellen und in der Hauptsache aus Eisen zu konstruieren.

Die Schneckentrommel ist mit ihrem oberen und unsteren Zapfen in einem Rahmen gelagert, dessen Unterteil an einer Haspelwelle hängt, wodurch die Schnecke nach Breymann, Bau-Konstruktionstehre. IV. Dritte Aussage.

Bedürfnis gehoben und gesenkt werden kann. — Der günstigste Winkel für die Neigung der Schnecke ist nach d'Anbuisson's Versuchen gleich 30°.

Beim Fundieren der Stener freien Miederlage zu Harburg wurde eine derartige Wasserschnecke angewendet, deren Spindeldnrchmesser 38,9 cm und deren innerer Mantels durchmesser 87 cm betrug. Sie nachte in der Minute 16 bis 20 Umdrehungen und förderte in einer Umdrehung 0,1245 cbm Wasser. Rechnet man nur im Durchschnitt 18 Umdrehungen, so ergiebt dies pro Minute 2,241 cbm und pro Tag von 24 Stunden ein Förderquantnm von 60.2,241.24 = 3227 cbm. Als Betriebsmaschine diente eine alte Lobomotive. — Eine zusammenhängende Darstellung der ganzen Betriebs Anlage giebt Clasen, in: "Handbuch der Fundierungs-Methoden". Leipzig 1879. Taf. I, Fig. 1—7.

Wenn anch die Wassermenge, welche in sedem besonderen Falle aus der Baugrube zu fördern sein wird, im
voraus allgemein nicht bestimmbar ist, so kann doch ein
Mittelwert dadurch gewonnen werden, daß man das Wasser
unter Anstellung einer bestimmten Anzahl von Arbeitern
bis auf eine gewisse Tiese ausschöpft und, nachdem dies geschehen, bevbachtet, um wieviel der Wasserspiegel in der
Minnte steigt. Durch Wiederholung der Beobachtung kann
ein mittleres Maß gesunden werden, welches, mit der Horizontalausdehnung der Baugrube multipliziert, die per Minute
zu hebende Wassermenge ergiebt, eine Bestimmung, welche
freilich auf besondere Genanigkeit nicht Anspruch machen kann.

Da die zu bebende Wassermenge von der Flächenausdehnung der Baugrube zum großen Teil mit abhängt, so fommt es darauf an, diese möglichst flein zu machen. Indessen darf der Raum in derselben nicht zu beschränkt sein, um die Wasserhebungsmaschinen aufstellen und auch die übrigen Arbeiten in der Bangrube vornehmen zu fönnen. Bei größeren Bauten wird die Baugrube etwa 1,5 m ringsnm größer fein muffen, als die größte Ausdehnung bes untern Teils der Findamente beträgt. Um sichersten wird man aber immer geben, wenn man in den Grundriß der Fundamente alle in der Bangrube aufzustellenden Wegenstände einzeichnet und dann beurteilt, ob man zu den nötigen Arbeiten den gehörigen Ranm hat. Eine zu fleine Baugrube fann große Berlegenheiten bereiten, eine zu große wird aber immer die Bantosten um ein Ertleckliches erhöhen, besonders wenn man zum Wafferschöpfen gezwnugen ift.

## § 9.

In den SS 4 und 5 ist das Ansheben des Bodens in wasserseiem Terrain und in fünstlich trocken gelegten Bangruben besprochen worden. Es geschieht durch Aussgraben und fann dies Berfahren selbst dis auf geringe Tiese, d. h. bis etwa 30 cm nuter Basser sortgesetzt

werden; bei größerer Wassertiefe nuß das Heben der Erde durch Baggern erfolgen. Es erübrigt daher, nur eine Übersicht der im Grundbau vorkommenden Baggerarbeiten und Geräte zu geben; von der Vorführung der im eigentslichen Flußs und Seebau vorkommenden Baggermaschinen ist hier ganz abzusehen.

Die Baggerarbeiten kommen im Grundbau hanptsächlich bei der Fundierung im Wasser vor, ferner beim Ansheben einzelner Stellen der Baugrube, wenn das Wasserschöpfen nicht zum Ziel führt oder wegen zu starker Auflockerung des Baugrundes nicht ratsam erscheint, endlich wenn die Baugrube durch Fangedämme und Spundwände umschloss sen ist.

Bu den älteren Baggerapparaten gehört der Stiels bagger; seine Handhabung geschieht meist direkt mit der Hand und das den Boden lösende Gerät erhält bei konsisstentem Boden eine der Schippe ähnliche Form. Für Sandsboden und Schlamm wird an einem eisernen, zugeschärften Bügel ein Sack zur Aufnahme des Bodens befestigt; man neunt das Instrument alsdann Sackbagger. In steinisgem Boden endlich wird dem Bagger die Form eines Rechens gegeben, der den Boden auflockert. Gewöhnlich wird der Stielbagger durch 2 Arbeiter direkt gehandhabt; er ist dann bei geringer Wassertiese und bei Arbeiten von kleinerem Umfange wohl anwendbar.

Bei größeren Arbeiten und vermehrter Wassertiese sind die Eimerbagger, welche jetzt gewöhnlich als Eimer-Ketten-Bagger konstruiert werden, vorteilhafter. Die Kette besteht aus langen Gliedern und trägt in Abständen von 2—4 Kettengliedern die einzelnen aus Blech angesertigten Eimer, welche mit ihrer verstählten Schneide in den Boden einsgreisen, sich füllen und den Inhalt in die sogen. Schüttrinne wersen. — Im Grundbau sinden, besonders auf beschränkter Baustelle, die Bertikalbagger Anwendung. Jum Berlängern der Einerkette müssen einzelne Glieder eingesetzt, beim Bertürzen solche herausgenommen werden können. Während des Brunnensenkens pflegt man die Baggersapparate direkt auf die Oberstäche desselben zu setzen, in anderen Fällen werden seste Gerüste errichtet, von diesen ausgebaggert und der Boden in Schubkarren oder Kollwagen entfernt.


In Holland sind Schaufelbagger gebräuchlich, bei tenen die Schaufeln an einer Kette besestigt sind, sich in einem geneigten Troge bewegen und so den Boden emporheben. Die alten Radbagger kommen zur Zeit kaum mehr in Gebrauch.

Unter den neueren Geräten, welche sich Eingang verschafft haben, sind folgende zu erwähnen.

Der Sachbohrer, Taf. 61 Fig. 6, ein mit zugespitzter Eisenstange versehener, zugeschärfter, halbrunder Rahmen, welcher einen Sach trägt, der sich bei der Drehung des Bohrers mit Boden füllt. Dieses Instrument wird mit Vorliebe beim Einsenken von Brunnen angewendet. Gewöhnlich saßt der Sack des Vohrers nur 0,03—0,07 cbm Inhalt, weil die Leinwand ein größeres Gewicht nicht wohl tragen kann. Bei größeren Tiefen und weiten Vrunnenkesseln ist die Leistungssähigkeit des Apparates nur gering, weil das häufige Herausheben des Vohrers viel Zeitverlust hervorruft.

Etwas besserer Ersolg wird beim Senken größerer Brunnen mit dem Drehbagger erreicht, indem der eiserne Bügel desselben mittels einer Kette quer über die Brunnenssohle nach einer am Brunnenkranz angebrachten Rolle hingezogen wird. Hierbei gräbt sich der Bügel in den Boden ein, der Sack füllt sich und wird mittels der Winde aufsgezogen.

Neue Apparate. Infolge der häufigeren Anwendung von Senkbrunnen zu Fundierungen sind nun auch die Baggerapparate vervollkommnet und leistungsfähiger hergestellt worden. So ist die indische Schaufel als ein für die Brunnensenkung sehr nutbares Gerät zu bezeichnen, welches auch in Deutschland — u. a. beim Bau der Sisenbahnbrücke über die Weichsel bei Thorn 1) — vorteilhafte Unwendung fand. Ihre Konstruktion ist in Fig. 33 u. 34 dargestellt. Die Schausel ist an einer langen hölzernen




Stange, drehbar um ein Scharnier, besestigt und steht mit einem Winkelhebel in fester Verbindung. In der angegebenen Stellung wird die Schausel an einer Rette oder einem Seil herabgelassen und auf die hölzerne Stange obershalb ein fräftiger Druck ausgeübt, wobei sich die Schausel in den Boden eingräbt. Dann wird mittels des dünneren

<sup>1)</sup> Bergl. Zeitschrift für Bauwesen 1876, S. 35 u. 197.

Seiles die Spreize ausgehoben und das Tau b angezogen, also die Schaufel um das Scharnier gedreht, dadurch in horizontale Stellung gebracht und so nit dem auf ihr lagerusen Boden hochgezogen. — Unter günstigen Verhältnissen wurden mittels zweier Schauseln bei 10stündiger Arbeit im Ourchschuitt 10 obm Boden aus 5—6 m Tiefe gesördert und dadurch der Brunnen in dieser Zeit um 0,30 m gesseuft. Größere Steine konnten mit der Schausel verhältsnismäßig leicht gesaßt und gehoben werden.

Der Millron'sche Exfavator'), zuerst bei Gründung der Clyde Brücke im Jahre 1876 angewandt, ist eine Komsbination von 8 an Scharnieren in einem achtseitigen Rahmen hängenden Schauseln von dreiectiger Grundsorm. Beim Hinablassen hängen sie vertikal und dringen durch das Geswicht des Apparats in den Boden ein. Durch ein System von 8 Ketten, die am untern Ende der Schauseln angreisen, lassen sie den um ihre Scharniere drehen und heben dabei den Boden wie auf einer geschlossenen Plattsorm empor. — Die durchschnittliche tägliche Senkung eines Brunnenpseilers mittels des Exkavators betrug 4,88 m, eine Leistung, welche den Esset aller früher beschriebenen Apparate in den Schatten itellt.



Dieser Exkavator ist von Bruce und Bathe durch Unswendung frummer Schauseln verbessert worden (Deutsche Bauzeitung 1875, S. 32). Er bildet im geschlossen Zustande einen halbkugelförmigen Behälter.

Zum Senten tiefer Brunnen ist sodann die Sandpumpe mit Vorteil benutt worden. Sie besteht aus einem, auf dem Deckel eines runden Kastens besestigten oben offenen Cylinder, in welschem ein Kolben (ohne Bentil) auf und nieder bewegt wird. Der Deckel des Kastens Fig. 35 ist mit 12 Bentilen versehen, welche das Entweichen des Wassers

gestatten, den Zutritt aber verhindern. Der Boden des Kastens trägt ein vertifales, nach unten vorstehendes Rohr, welches dis 10 cm unter den Deckel reicht. Der Apparat hängt an 4 Ketten, die sich in einem Ning vereinigen; eine starke Kette ist durch diesen Ring geschlungen, sie wird

über eine Rolle am Dreifuß geleitet und die Sandpnupe mittels einer Winde gehoben. Beim Gebrauch i jassen 9 Mann die Kette, an welcher der Kolben hängt, und schnellen ihn wie einen Nammbär in die Höhe; hierdurch wird Lustverdünnung bewirft und das Sangrohr mit Wasser und Sand gefüllt. Beim Füllen des Kolbens entweicht das Wasser durch die Bentile, der Sand aber fällt auf den Boden des Kastens.

Es wurden täglich im Maximum 22,2 cbm gefördert und der Brunnen pro Tag durchschnittlich um 0,837 m gesenkt.

## Entfernung von Sinderniffen unter Baffer.

Häufig stößt man beim Senken von Brunnen, wie überhaupt beim Baggern, auf große Steine, Baumstämme, Felsstücke, welche oft nur mit großer Schwierigkeit gehoben werden können. Wenn Baumstämme gehoben werden sollen, so such Baggern und Krațen zu besteien und dann mittels Bügeln und Hafen zuerst eine Schnur und an dieser eine Kette unter ihm durchzuziehen und am Hebezeug zu besteitigen. Ist das Durchziehen der Kette nicht möglich, so wird eine lange eiserne Schraube in den Stamm eingeschraubt und an dieser die Hebefette befestigt, oder man sucht benselben mit Zangen zu safifen.

Steine und Felsstücke kann man mittels des sogen. Steinkorbes, eines Geslechtes von Ketten, hochziehen. Gebräuchlicher ist die Greifzange oder Teufelsklaue, die in Fig. 36 im geschlossenen Zustande dargestellt ist und

aus zwei, mit mehreren Zinken versehenen Doppelarmen besteht, die durch einen Drehbolzen verbunden sind; wesnigstens einer derselben ist mit einem langen hölzernen Stiel versehen, der über Wasser reicht und teils zum Öffnen der Zange, teils zum Ansehen derselben an den zu hebenden Stein dient. Beide Arme sind von einem Bügel umfaßt, der die Enden des Bolzens aufnimmt. Ansgehängt wird die Zange an den Öhren a und b derart, daß durch den Seitenzug der Kettenenden die Zange sest zusammengeschlossen wird.



Herabgelassen wird sie an dem Bügel c hängend, wobei das Öffnen derselben nicht gehindert wird.

Wenn sehr große und schwere Steine unter Wasser zu heben sind, so wird in dieselben ein culindrisches Loch

<sup>1)</sup> Zeichnung und Beschreibung des Extavators von Misseron stillron sinden sich u. a. im Jahrg. 1868 der Deutschen Bauzeitung S. 470, auch in Clasen, Saudbuch der Fundierungs=Mesthoden, S. 29 u. 30 u. Taf. 2, Fig. 8.

<sup>1)</sup> Brunnen=Anlage der Berliner Bafferwerke von H. Gill; vergl. Deutsche Bauzeitung 1871, S. 110 ff.

Fig. 37.

eingebohrt und in dieses der aus 2 Teilen bestehende Stein - wolf eingesetzt (Fig. 37). Derselbe besteht aus einem enlindrischen, 25 cm langen Bolzen, an welchen ein Aufhängering angeschweißt ist. Man setzt den Bolzen b mit Keil k

in das gemeißelte Loch des rauhen Steines ein, und hier werden beide durch Reibung festgehalten, während der Bolzen in die Höhe gezogen wird.

Auch Sprengarbeiten können im Grundsbau erforderlich werden, so zur Zerkleinerung geschlossener Felsen oder einzelner schwerer Steinstücke unter Wasser. Diese Materie hat hier jedoch eine mehr nebensächliche, dagegen im Flußs und Hafenbau eine große Bedeutung.

Umfchließung der Baugrube. - Jangedämme.

§ 10.

Bei Hochbauten im festen Lande sind die Schwierigkeiten der Wasserbewältigung nur selten erheblicher Natur, indessen kommen auch

Fundierungen au fließenden oder stehenden Gewässern vor, 3. B. bei Landhäusern am Seeuser, Speichergebäuden an Kanälen (ein in Seestädten sehr häusiger Fall). Unter solchen Verhältnissen ist die Baugrube nach der Wasserseite hin offen und bedarf daher hier eines Abschlusses durch fünstliche Wände, welche gemeinhin Fangedämme genannt werden. Da diese Arbeiten mit zur Darstellung der Baugrube gehören, so sollen sie an dieser Stelle mit besprochen werden.

Die Umschließungskörper zum Schutz einer Baugrube gegen das Wasser heißen Seitenfangedämme — wenn sie das Zudringen desselben von der Seite her abhalten sollen — und Grundsangedämme, wenn dadurch der Zudrang des Wassers von der Sohle her verhütet werden soll. Die letztgenannte Anordnung, den Boden der Bangrube mit wasserdichten Erdschichten zu überdecken, kommt seltener vor, weil in solchem Falle Beton als Dichtungsmaterial vorgezogen wird: wir werden diese Methode daher hier füglich übergehen können.

Was die allgemeine Anordnung der Seitenfangedämme anlangt, so müssen sie im stande sein, dem Druck des äußeren Wassers zu widerstehen, müssen gegen die Ansgriffe des Wassers an ihrer Außenstäche genügende Sicherung erhalten und endlich auch dicht genug sein, um die Bildung von Wassersdern — welche sich leicht erweitern und dann gesahrdrochend sür den Damm werden — zu verhindern. Das Durchsickern kann sowohl durch den Damm selbst, als unter dessen Sohle erfolgen, es ist daher bei der Konstruktion auf diese Eventualitäten Kücksicht zu nehmen. — Ferner kommt die Höhe desselben in Betracht, weil von dieser Abmessung die Stärke des Dammes und seine sonstige

Konstruktion abhängig ist. Um diese Höhe zu bestimmen, muk die Wasserstandshöhe, welche während der Zeit des Grundbaues zu erwarten fteht, genau bekannt fein. In diesem Sinne geben genau geführte Wasserstandstabellen. wo solche vorhanden sind, die beste Auskunft. — Den höchsten befannten Wasserstand pflegt man hierbei nicht zu Grunde zu legen, weil die Gründungsarbeiten stets in der Nahreszeit vorgenommen werden, wo die niedrigen Wafferstände eintreten. — Ist dagegen der Umfang der Arbeiten jo groß, daß deren Bollendung eine längere Zeit in Unspruch nimmt, oder tritt auch in der gunftigften Bauzeit ein Wechsel zwischen Soch- und Riedrigwasser ein, so ist es geraten, die Baugrube unter Wasser zu setzen und bei Eintritt des niedrigen Wassers wieder leer zu pumpen. Zu solchem Zweck versieht man den Fangedamm mit einem Einlaffieb.

Da der Fangedamm in seinem oberen Teil selten dicht genug ist, um den Durchgang des Wassers zu verhinstern, so pflegt man seine Höhe 30 cm größer zu nehmen als den während der Banzeit angenommenen höchsten Wasserstand.

Der Konstruftion nach unterscheidet man:

- 1) Erddämme,
- 2) Fangedämme mit einseitiger Holzbekleidung,
- 3) hölzerne, isoliert stehende Fangedämme (Spundwände),
- 4) Raften-Fangedämme.

Bis zur Höhe von 1 m genügt ein bloßer Erdamm ohne alle Bekleidung; solche Erdkörper sind zur Umschließung der Baugrube besonders da von Wichtigkeit, wo sie aus gewachsenem Boden stehen bleiben können. Leichter lagert sich die Erde und läßt sich auch besser komprimieren, wenn sie sich wenigstens auf einer Seite gegen eine seste andringt, wand lehnt, die man dann immer auf der Seite andringt, welche der Baugrube zugewendet ist. Hierher gehört auch der noch weiterhin zu besprechende Fall, in welchem man das Fundament des Bauwerks mit einer Wand von gespunde ten Bohlen umgiebt und gegen dieselbe von außen einen Thonschlag andringt, der als Fangedamm dient.

Statt der immerhin beschwerlichen Spundwand kann man sich hänfig der sogenannten Stülpwand aus zwei Reihen in den Fugen sich überdeckender, in den Boden ein-



getriebener Bohlen bedienen, oder es wird eine verholmte Pfahlwand hergestellt, d. h. es werden einzelne Pfähle eingerammt, auf diese ein Holm aufgezapft und dahinter eine doppelte Brettwand gelehnt (Fig. 38). Solche Konstruktionen können nur bis zur Höhe von 1,5 m in Frage kommen.

Am häufigsten werden die Fangebämme mit zwei sentrechten Holzwänden konstruiert, welche den Erddamm ein-

schließen; sie beißen dann Raftenfangedämme. Die Eroschüttung zwischen den einschließenden Holzwänden stellt hauptsächlich die Wasserdichtigkeit her, und diese muß daber eine gehörige Breite bekommen. Außerdem dienen die Oberflächen der Fangedämme sehr oft zum Materialientransport oder als Lagerplätze für dieje, oder zur Anfftellung von Beräten 20., und erfordern daber aus diesem Grunde icon immer eine angemeffene Breite. Bei niedrigen Fangedämmen ist diese gewöhnlich der Höhe gleich und uur, wenn die Fangedämme eine Höhe von 3 m und darüber erreichen, pflegt man die Breite derfelben in einem fleineren Berhältnis zunehmen zu laffen als die Höhe. Hieraus hat fich die in Deutschland fehr verbreitete Regel gebildet: den Fangedämmen bis zu 2,5 m Höhe die Höhe zur Breite zu geben, darüber hinaus aber die Breite dadurch zu bestimmen, daß man zur halben Höhe 1,25 m addiert. Ein 5 m hoher Fangedamm würde hiernach  $\frac{5}{2}+1,_{25}=3,_{75}\,\mathrm{m}$  Breite erhalten. Die Frangosen machen die Breite bis zu 3 m Höhe dieser gleich und laffen bei größerer Böhe die Breite um 1/3 der Wiehrhöhe wachsen, danach würde ein 5 m hoher Fangedamm  $3 + \frac{1}{3}$ . 2 = 3,66 m Breite befommen. Diese Breite bezieht fich immer auf den eigentlichen Erdförper.


In neuerer Zeit macht man indessen die Fangedämme häufig schwächer, man steift sie ab und erreicht den erforderlichen Grad von Dichtigkeit durch gute Füllmaterialien.

Die Konstruftion der Faugedämme ist folgende: Zwei Reihen Pfähle werden in einem lichten Abstande gleich der Breite des Fangedammes, mit Berücksichtigung der gegen die Pfähle zu stellenden Bohlen, so tief in den Boden gerammt, daß sie dem Wasserdnete gehörig widerstehen können, auch dann noch, wenn der etwa weiche Boden auf der Seite gegen die Bangrube vertieft werden muß. Man pflegt gewöhnlich anzunehmen, daß die Pfähle so tief in der Erde stecken müßsen, als sie über dieselbe hervorragen. In den Reihen läßt man zwischen zwei Pfählen einen Ranm von 1—1,5 m. Die beiden Pfahlreihen, deren Pfähle einsander gerade gegenüberstehen, werden dann gewöhnlich in gleicher Höhe abgeschnitten und verholmt, wie Fig. 39 im




Onerschnittzeigt. Um die Pfähle gegen den Erddruck zu schützen, werden die Holme durch übersgefämmte Zangen a verbunden, welche man ebenso weit auseinanderlegt, als die Pfähle in den Reihen voneinander entsternt sind. Um das Abschneiden

der Pfähle zu vermeiden, fann man anch an den Angenseiten der Pfähle in passender Höhe schwächere Hölzer auf gegen die Pfähle geschrandte Anaggen legen und über diese die Zangen greifen lassen. Es behalten dann die Pfähle ihre ganze länge, was immer vorteilhaft für ihren fünftigen anderweitigen Gebrauch ist (Fig. 40). Häufig werden dabei die Zaugen durch eiserne Unfer ersetzt (Fig. 41). In einzelnen Fällen werden die Holme ganz sortgelassen und die Pfähle unmittelbar durch doppelte, mit denselben überblattete Zaugen gehalten.




Ehe man die Zangen auf den Holmen der Pfahlreihen beseiftigt, müffen die dichten Holzwände, gegen welche sich die Erde der Fangedämme lehnen soll, angebracht werden. Gewöhnlich bestehen diese aus horizontal hinter die Pfähle gelegten Bohlen, von denen aber die untersten bei etwas bedentender Wassertiese schwer in ihrer Lage zu erhalten sind, bevor sie durch die Füllerde seitgedrückt werden. Man vereinigt sie daher zu ganzen Taseln, indem man vertifale, starfe Leisten quer über die Bohlen nagelt und die Länge der Taseln so einrichtet, daß der Stoß zweier derselben immer auf einen Pfahl trifft (Fig. 42). Um diesen Stoß




noch mehr zu dichten, rammt man innerhalb noch eine Bohle vor denselben; sonst werden die Taseln dadurch seitsgehalten, daß man sie oberhalb an den Holm der Pfahlsreihen nagelt. Um einen möglichst dichten Schluß an der Sohle des Fangedammes zu erhalten, ist es gut, wenn man innerhalb der äußeren Pfahlreihe und dicht an derselben

eine Rinne ausbaggert, so daß die unteren Teile der Tafeln in den Grund dringen.

Die dem Innern der Baugrube gugewendete Boblenwand hat den Erddruck des Dammes ausznhalten, dem nach dem Trodenlegen der Baugrube fein Bafferdruck entgegenwirkt, so daß hier schon eine steifere Konstruktion nötig wird, wenn auf der Außenseite die erwähnten Tafeln noch Man fann dann ben beabsichtigten Zweck oft dadurch erreichen, daß man die innere Holzwand als eine Stülpwand mit lotrecht eingerammten Bohlen fonftruiert. Reicht dies nicht aus, fo tann man die Bohlen einer folden Stülpwand zwischen dem Helme und dem Grunde noch cinmal durch horizontale Gurtungen unterstützen, welche man, wenn der Wasserstand es erlaubt, in dieser Gegend an die innere Seite der Pfähle befestigt, oder bei höherem Wafferstande mittels angenagelter vertikaler Latten an den Pfählen hinabschiebt und festhält, und gegen welche fich dann die Bohlen der Stülpwand lehnen. Diese Riegel reichen mit ihren Enden immer etwas über die Pfähle hinaus und liegen daher einer immer tiefer oder höher als der benachbarte. Oberhalb muß dann hinter den Pfählen ein Riegel von derselben Stärke befestigt werden, damit die Stülpwand vertifal zu stehen kommt und der Fangedainm in seinem Erdförper nicht unten schmäler wird als oben (Fig. 44 u. 45).



Wird der Fangedamm 3,5—4 m hoch, so muß man zur Bekleidung seiner Hinterseite schon eine Spundwand wählen, welche ihrer großen Steistigkeit wegen einen sehr sicheren Schluß gewährt, und bringt man auch an der Borderwand eine solche Spundwand an, so wird durch das Eindringen beider in den Grund der wichtige Vorteil er-




reicht, daß der Wasserzudrang in die Baugrube unter dem Fangedamme hindurch bedeutend vermindert wird, was besonders dei kiesigem oder sonst Wasser durchlassendem Grunde von großer Bedeutung werden kann. Hiers dei werden die oberen Zwingen, wie in Fig. 47, entweder unabhängig von den Holmen angeordnet, oder man

benutzt den Holm als eine der Zwingen (Fig. 46). Die Zwin-

gen veranlassen innerhalb des Jangedammes leicht ein Aufhängen der Füllerde, sie werden daher häufig bei Einfüllen des Bodens entsernt und die untere überhaupt fortgelassen.

Wird der Fangedamm sehr hoch, so daß er auch eine bedeutende Breite erhalten muß, so reicht die bisher beschricbene Ronstruktion nicht mehr aus, und man verfährt dann auf andere Beise. Die Breite wird in zwei oder auch wohl in drei gleiche Teile geteilt, und es werden ebensoviel Kangedämme hintereinander von geringerer Breite und abnehmender Bobe im Zusammenhange erbaut, wie beispielsweise Fig. 43 einen solchen zeigt. Zuerst errichtet man nämlich einen gewöhnlichen Fangedamm, jedoch nur halb so breit, als er seiner Bobe nach sein müßte. Ift diefer fertig, so beginnt man mit dem Wasserausschöpfen, bis der Wasserstand auf die Hälfte der Bohe des Dammes gesunken ist. Alsbann wird der zweite, nur halb so hohe Fangedamm erbaut, der aber nur eine Reihe Bfähle bekommt und natürlich an der Seite des ersten liegt, welche gegen die Baugrube gefehrt ift. Die Zangen dieses zweiten Dammes werden einerseits auf den Holm der niedrigen Pfahlreihe getämmt und mit dem andern Ende an die Pfähle des höheren Fangedammes mit schwalbenschwangförmigen Blättern angeblattet und festgenagelt. In diese Bangen und gegen die Pfahle werben dann noch Streben oder Büge mit Versatungen befestigt, welche dem Wasserdruck gegen den obern Teil des äußern Dammes fräftig entgegenwirken. Ist auch dieser zweite Fangedamm fertig, so wird der Wasserspiegel bis auf die beabsichtigte Tiefe gesenkt.

Als ein Beispiel von Berstrebungen an der inneren Seite des Fangedammes geben wir in Fig. 48 den Fangesdamm vom Bau des Parlamentshauses in London.



Wo ein Fangedamm gegen ein höheres Ufer ausläuft, muß dieses ansgeschnitten und der Fangedamm noch

eine Strede lang in dasselbe hinein fortgeführt werden. Der Anschluß an Mauern oder steile Felsen, ein Fall, der gerade bei Hochbauten ziemlich oft vorkommen dürste, ist immer sehr schwer wasserdicht herzustellen; gewöhnlich sucht man sich durch Berbreiterung des Dammes an diesen Stellen zu helsen. Auch dadurch kann die Wasserdichtigkeit vers größert werden, daß man in den Ecken mit Stroh ums wickelte Stangen einstößt und Dünger als Füllmaterial für den Damm verwendet.

Da sich die Erde in allen scharfen Ecken schwer komprimieren läßt, so sucht man bei der Ansage von Fange-dämmen solche dadurch zu vermeiden, daß man rechte, jeden-falls aber spitze Winkel durch Abschneiden der Spitze in zweistumpfe verwandelt.

Bum Füllen der Fangedämme muß man sich einer gleichmäßigen, feinen Erde bedienen, welche fich recht fest lagert und bei der Berührung nit Baffer nicht gleich in einen weichen Brei verwandelt wird. Eine Hauptbedingung bleibt die Reinheit der Erde von größeren Steinen, Holz-Gemeiniglich wird ein recht gäher Thon für das beste Füllmaterial der Fangedämme gehalten, und wenn man denselben in recht dunnen Schichten einbringen fann, so rechtfertigt er auch diese Meinung. In tiefem Wasser ist die Anwendung desselben aber immer bedeuflich, und gewöhnliche Dammerde verdient in solchem Falle den Borzug. 1) Der Sand, welchen man als untauglich zum Bau von Fangedämmen zu bezeichnen pflegt, hat alle jene ichadlichen Eigenschaften bes Thons — namentlich das Ballen in größere Broden - nicht, und wenn er auch ein geringes Durchsidern des Waffers nicht verhüten wird, so fonnen sich in demfelben doch auch niemals starfe Wafferadern bilben, weil er die Bildung von Kanälen gerade durch seinen geringen Zusammenhang verhindert. Dur umg man bei der Unwendung des Sandes als Füllmaterial besonders für eine recht bichte Holzwand an der innern Seite des Kangedammes forgen, so daß durch diese die Sandkörner nicht vom Waffer fortgeführt werden können. Ift eine folche Band vorhauden, so lagert sich der Sand durch den großen Bafferdruck ungemein fest und giebt alsdann einen sehr guten Fangedamm. Zusatz von Kalkbrei (1/10-1/15) zum Sand macht denfelben als Küllmaterial befonders geeignet. Das beste, aber auch teuerste Material ist der Beton, wovon später die Rede fein wird.

Das Füllen der Fangedämme unft rasch und mit Borsicht geschehen. Man legt gewöhnlich über die Zangen eine Art Dielenboden, häuft auf diesem eine bedeutende Masse Erde an und sucht diese dann plötzlich in den Fangedamm zu stürzen. Dies Berfahren ist besonders dann ratsam, wenn das Füllmaterial aus einer Erdart besteht, die im Wasser leicht erweicht wird.

Erfüllt ein Fangedamm seinen Brock nicht, d. b. bin= dert er das Hindurchtreten größerer Wassermassen nicht, fo muß man den vorhandenen led zu dichten suchen, doch die bezüglichen Versuche niemals auf der der Banarube auge= wendeten Seite vornehmen, weil fie hier vergeblich fein würden, da alle vor den Led gebrachten Stopfmittel durch den großen Wasserdruck sogleich fortgedrängt und unwirtsam gemacht werden würden.1) Bon der Aufenseite werden dergleichen Arbeiten durch den Wasserstand erschwert, und es bleibt nichts anderes übrig, als passende Wegenstände hier zu versenken, welche vielleicht gerade durch den Ing der durchdringenden Wasseradern in den Led hineingezogen werden und denselben nach und nach verstopfen. Wenn man die Öffnung des Leds auf der Augenseite seiner Lage nach fennt, so fann man in dieser Wegend ein hinreichend großes Stud mafferbichter Leinwand verfenten, welche durch ben Wafferdruck felbst fest an den Damm gedrückt wird. Unch durch die Versentung von Dünger, welcher mit recht viel Stroh vermengt ift, gelingt zuweilen eine Berftopfung bes leds, wenn durch den Zug des Waffers Stroh in die Öffnung gezogen wird. Wenn man den Grund der Undichtigkeit des Dammes in dem Borhandensein mehrerer feiner Bafferadern vermnten muß, jo hilft zuweilen noch folgendes Mittel: Man schüttet nämlich vor dem Damme recht fein verteilten feinförnigen Sand in fleinen Portionen in das Waffer. Die einzelnen feinen Sandförnchen finten langfam zu Boden und folgen hierbei fehr leicht dem Buge bewegter Bafferfaben, fo daß fie auf diese Beise durch das Wasser selbst in den Fangedamm geführt werden, wo sie leicht so viel Hindernisse finden, daß sie liegen bleiben und so die Lede nach und nach verstopfen. Die Tugend der Gedutd wird man indessen bei einer solchen Arbeit immer zu üben Gelegenheit haben.

Die Gefahr der Entstehung von undichten Stellen ist am meisten da vorhanden, wo Konstruktionsteile quer durch den Damm reichen. Für die meisten vorkommenden Zwecke sind dieselben in der Riegel zu vermeiden, bei Konstruktionen von großer Höhe wird indessen eine Duerverbindung unerläßlich und dann (wie in Fig. 48) meist durch eiserne Anker bewirkt, wobei die Bildung von Wasserkanälen allersdings anch nicht ausgeschlossen ist. Ans diesem Grunde sollte jeder hohe Fangedamm, wie oben erwähnt, in verschiedene Teile zerlegt werden.

Will man den Led im Junern eines Fangedammes stopfen, so geschieht dies durch Rammen und Stampfen, in-

<sup>1)</sup> Perronet hat beim Ban der Neuilly=Brüde gewöhn= licher Dammerde, die er in der Nähe der Banftelle fand, den Vorzug vor Thon gegeben.

<sup>1)</sup> Unterwaschen Stellen schützt man durch Steinschüttungen und Cintreiben von Biable und Boblempanden.

dem man an der betreffenden Stelle die Erde so weit ansgräbt, als es der Wasserstand erlaubt, und dann setten Thon einstampst, und überhaupt durch Stampsen und Ramsmen die Erde möglichst zu komprimieren sucht, oder man baggert auch die Erde gauz aus und füllt die betreffende Stelle von unten aus neu auf. Hierbei muß man aber die Baugrube voll Wasser lausen lassen, damit die Ursache zum Durchströmen des Wassers beseitigt wird, weil, wenn dieses in der gemachten Öffnung stattsindet, eine Dichtung derselben nicht gelingt.

Befondere Borficht verlangt auch die Herstellung von Fangedämmen auf weichem Untergrunde; hier ist — um die genügende Stabilität zu erhalten — auf tief hinabereichende Pfähle Rücksicht zu nehmen, und jedenfalls der schlammige Boden sorgfältig zu entsernen, che man mit dem Einfüllen des Dichtmaterials beginnt.

Beseitigung der Fangedämme. Hat der Damm seinen Zweck erfüllt, so darf durch Entsernung der in den Boden hinabreichenden Pfähle der Boden nicht gelockert werden; es wird daher zweckmäßiger sein, die Pfähle abzusschneiden als sie auszuziehen.

#### Bon den Fundamenten.

§ 11.

Unter dem Kundamente eines Gebäudes verstehen wir die unterhalb der Erdoberfläche befindlichen Manern, auf welchen dasselbe ruht, und man nennt diese Mauern speciell Grund oder Fundamentmauern, wenn sie nur zu dem angegebenen Zwecke errichtet werden. Bei Gebäuden mit Unterfellerung dienen die Kellermauern den darüber stehenden auch als Jundamente, beißen aber Rellermauern, und nur diejenigen Teile, welche noch unter die Rellerjohle hinabreichen, nehmen wieder den Namen Jundamentmauern an, weil sie den Kellermauern und so auch den über der Erde befindlichen Manern zum Fundamente dienen. Nur wenn man ein Gebäude auf zu Tage austehendem Felsen errichten will, und derselbe gegen die Angriffe der Witterung ebenso beständig ist, als das darauf zu seizende Mauerwerk, dann kann man das Gebäude ohne Fundament aufführen. Aber auch der Felsen zeigt in der Regel seine Riffe und Spuren von Berwitterung, so daß sich hierdurch die allgemeine Regel begründet: Redes Bebäude von einiger Wichtigkeit fo tief gu funbamentieren, daß die untersten Schichten des Mauerwerks nicht vom Frost erreicht werden fonnen. Diese Tiefe wird, wie oben erwähnt, in unserm Rlima 1-1,5 m nicht überschreiten. Tiefer in den festen Baugrund hinabzugehen, bedingt eine unnütze Vergrößerung der Bautosten; denn die bie und da verbreitete Anficht, daß ein Gebäube um so tieser fundamentiert werden müsse, je höher und schwerer es sei, beruht auf einem Borurteile. Es komut vielmehr einzig und allein daraus an, daß der erreichte Baugrund das Gewicht des Gebäudes sicher zu tragen im stande sei, gleichviel in welcher Tiese er liegt.

Um die verschiedenen Gründungsmethoden, welche man bei Hochbauten anzuwenden pflegt, kennen zu lernen, wollen wir dieselben übersichtlich nach den früher klassifizierten Bansgründen besprechen.

Gründung auf gntem, feiten Bangrunde.

§ 12.

I. Hat man Felsboden als Baugrund und sich auch durch sorgsältige Untersuchungen von seiner Güte als Baugrund überzeugt, so wird man die Baugrube nur so tief zu legen haben, daß die Einwirkungen des Frostes und der Nässe auf die unteren Schichten der Jundamentmauern aufhören.

Wie wir schon früher angegeben haben, muß die Oberfläche des Felsens, auf der man die Fundamentmauern aufführen will, geebnet und von den größeren Bervorragungen befreit werden. In manchen Fällen aber tann es auch ratsam werden, eine zu glatte Felsenoberfläche absicht= lich rauh zu machen, um eine bessere Berbindung der unteren Steinschichten mit dem Felsen durch den Mörtel gu bewirken. Um besten dürfte es indessen in einem solchen Falle fein, den Felsen mit einer dunnen Schicht Beton zu bedecken, welcher sich den Unebenheiten des Kelsens überall leicht anschließt, fest daran haftet und sich gut mit dem Manerwerke des Fundaments verbindet. Soll auf stark zerklüftetem, sonft aber festem Gestein (wie die weicheren Ralksteinarten zuweilen sind) unter Wasser fundiert werden, so ist es oft nicht möglich, den Wasserzudrang in die Bangrube abzuhalten, und es bleibt dann wieder eine Betonschicht von gehöriger Stärke das beste Mittel, nach deren Erhärtung die Trockenlegung der Bauftelle am ehesten gelingen wird, so daß darüber mit dem Manerwerk des Fundaments begonnen werden kann.

II. Aber nicht nur den gewachsenen Felsboden haben wir zu den guten und festen Baugründen gezählt, soudern auch ausgeschwemmten Boden, wie Kies, Sand, Lehm zc. Bei diesen Gründen wird man die oben erwähnte Mücksicht gegen das Eindringen von Nässe und Frost noch weniger aus den Augen setzen dürfen, schon deshalb nicht, damit nicht Ungezieser unter dem Fundament hindurch den Weg in das Junere des Gebändes sindet.

Wenn man auf Kies in bedeutender Tiese zu fundieren und dabei mit Grundwasser zu kämpsen hat, so wird die Arbeit oft dadurch bedeutend erschwert, daß sich eine

solche Baugrube, auch mit Hilfe ber wirksamsten Maschinen, nicht trocken legen läßt, indem der Kies dem Wasser sehr leicht den Durchgang gestattet, und dieses um so reichlicher aus der Sohle der Baugrube hervorzuquellen pflegt, je frästiger man das Wasserschöpfen betreibt. Grober Kies wird unn hierdurch zwar nicht merklich gelockert, doch wird auch in diesem Falle wieder die Versenkung einer Lage Beton am leichtesten zum Ziese führen.

III. Hat man auf einem Sandgrunde zu fundieren, so wird man das Gebäude nicht auf die obere Sandschicht setzen können, weil eine gewisse Einsenkung ersolgen wird. Nach Hagen ist die Last, welche eine gegebene Grundsläche in reinem Sandboden tragen kann, dem Quadrat der Tiese der Einsenkung proportional. Nennt man daher die Einsenkung, d. h. die Entsernung der Untersläche des Fundaments von der Obersläche der Sandschicht e, die zu tragende Last L und eine aus Versuchen zu bestimmende Konstante k, so wird man haben:

$$e^{2}k = L,$$
 $e = \sqrt{\frac{L}{k}}$  und
 $k = \frac{L}{e^{2}};$ 


man findet daher die Konstante k, wenn man mit dem Quadrat der Tiefe, bis zu welcher eine Last in Sand einssinkt, diese selbst dividiert.

Hat man auf diese Weise durch unmittelbare Versuche die Tiefe bestimmt, bis zu welcher man das Fundament in die Sandschicht zu versenten hat, und sich von der geichloffenen Lage und der gehörigen Mächtigkeit der Sandschicht überzeugt, so kommt es besonders darauf an, die Entstehung von Quellen in der Sandschicht zu verhüten, weil sie dadurch aufgelockert wird und möglicherweise ihre Tragfraft verliert. Man wird baher, wenn sich Grundwasser zeigt, ein starkes Wasserschöpfen vermeiden müssen, und das beste Mittel wird wieder die Bedeckung der Sohle der Baugrube mit einer Betonlage sein, bevor man mit dem Wafferschöpfen beginnt. Zuweilen tann man fich aber auch baburch helfen, daß man die Bangrnbe in kleinere Trennstücke zerlegt und jede derselben für fich behandelt, ein Berfahren, das man bei folechtem Baugrunde überhaupt mit Vorteil anwenden fann. Es ist dann für eine möglichst gute Verbindung der pfeilerweise aufgeführten Jundamente zu sorgen, d. h. man wird die einzelnen Pfeiler mit Berzahnung oder Abtrepping und nur so hoch aufmauern, als nnumgänglich notwendig ist, damit man noch eine möglichst große, im Zusammenhang aufgeführte Manermasse über diesen Pfeilern erhält, welche am meisten für die Solidität des Jundaments garautiert. Um die Entstehnig Brehmann, Ban-Konftruktionslehre. IV. Dritte Anflage.

von Quellen zu verhüten, fann man anch das Fundament mit einer Spundwand umgeben, die in reinem Sande am leichtesten ausführbar ift.


Die Eigenschaft bes reinen scharfen Sandes, daß die einzelnen Körner desselben eine starke Reibung erleiden, sich deshalb in ihrer Lage erhalten und auch einen verschiedensartigen Druck unter sich ausgleichen, läßt ihn bei Fundiesungen so vorteilhaft erscheinen, daß man ihn auch da, wo er nicht vorhanden war, zu Fundierungen angewendet hat, indem man denselben als untersten Teil des Fundaments fünstlich in die Baugrube brachte. Der eigentliche Zweck ist in diesem Falle die Verteilung der Last mittels des Sandes auf eine größere Grundsläche, und wir werden daher bei den Fundierungen auf schlechtem Baugrunde auch die Sandschittungen zu besprechen haben.

IV. Den Thon haben wir ichon früher, jedoch nur in dem Falle als guten Baugrund bezeichnet, wenn er



gehörig troden ist. Sehr schwere Gebäude werden sich in einem solchen Boden nämlich immer, wenn auch unbedentend, senken. Man kann diesem Übelftande nun begegnen

und denselben auf ein Minimum reduzieren, wenn man die Sohle der Baugrube stark komprimiert, bevor man das Manerwerk darauf setzt. Dies wird am besten erreicht, wenn sauftgroße Steine regelmäßig und hochkantig, wie ein Pstaster, dicht nebeneinandergesetzt und mit Handrammen eingetrieben werden. Mit Borteil bedient man sich hiers bei der sogenannten Schwungramme (Fig. 49). Ein einsaches, dreibeiniges, aus gewöhnlichen Stangen verbundenes Gestell



(Fig. 50) trägt in seinem Scheitel eine seste Rolle, über welche ein Tau geht, an dem der Rammklotz hängt. Derselbe wird von mehreren Arbeitern, die an dem Taue ziehen, leicht bis auf 1 m Höhe und darüber aufgezogen und danu beim Heruntersallen von zwei Arbeitern leicht auf die Stelle geleitet, wo er den Stoß ausüben soll. Eine solche Kamme hat; eine bedeutend größere Wirtung als die gewöhnliche, von zwei Mann bestiente Handramme. Dringt die erste

Schicht Steine mit Leichtigkeit gang in den Boden ein, fo fann eine zweite darauf gefetzt werden.

Auch durch die Anwendung von Füllpfählen hat man die Sohle einer solchen Bangrube zuweilen komprimiert, so z. B. bei der Gründung eines Speichers in Hamburg. Das Berfahren bestand darin, daß man kurze, etwa 1 m lange, schwache Pfähle einen dicht neben den andern setzte und in die Sohle eintrieb, bis sich die letzten gar nicht oder doch nur mit großer Mühe eintreiben ließen. Diese Art der Fundierung dürste übrigens immer kostspielig werden und sollte überhaupt nur dann zur Anwendung kommen, wenn man die Überzeugung hat, daß die eingeschlagenen Pfähle stets unter dem Stande des Grundwassers bleiben, um dadurch vor dem Versanlen geschützt zu sein.

#### § 13.

Allgemeine Regeln. Wir haben schon früher besmerkt, daß es sehlerhaft ist, das Jundament in einen guten Baugrund tieser einzuschneiden, als die Rücksichten gegen Frost und Rässe bedingen. Man kann jedoch von dieser Regel abzuweichen gezwungen werden, wenn die Vermutung nahe liegt, daß die, unter der als tragfähig erkannten Schicht befindlichen Lagen seitwärts ausweichen können; wenn z. B. an einem jähen Abhange sundiert werden soll und das Aussweichen nach dem Thale hin besürchtet werden nuß.

In einem solchen Falle wird man die Sohle der Bausgrube so tief seuken müssen, dis sie mit dem zunächst geslegenen Punkte der Thalsohle gleich hoch liegt oder doch eine, von ihr nach diesem Punkte gezogene Gerade keine größere Neigung als etwa 200 gegen den Horizont hat, denn die

Erfahrung lehrt, daß weiche und mit Wasser durchzogene Erdarten sich unter keinem flacheren Winkel abböschen. Man darf daher in einem solchen Falle anch keine steilen Abtreppungen in der Baugrubensohle anbringen, wie etwa bei Felsboden, sondern nung diese ganz flach halten.

Was die Anlage der Jundamentmauern felbst anbelangt, fo wiffen wir, daß die Breite oder Stärte berfelben, festen Baugrund vorausgesett, von ihrer Bobe und der Stärte der darauf stehenden Mauern abhängt 1), und wir haben daher nur noch zu bemerken, daß man zu den untersten Schichten der Grundmauern ausgesucht große und flache Steine verwenden muß, um den Druck auf eine große Fläche zu verteilen. Hat man feine großen natürlichen Steine, und ift man gezwungen, mit Badfteinen gu fundamentieren, wie dies z. B. in Hamburg gang gewöhnlich geschieht, so sollten die untersten Schichten, die man am besten auf eine bunne Sandschicht fett, in schuell erhärtendem Mörtel vermauert werden. Sind die Grundmauern später bem Waffer ausgesetzt, fo muß man auf forgfältiges Berstreichen der Jugen in den Mauerhäuptern sehen, damit das Wasser nicht Eingang in das Innere der Mauer findet.

Die Regel, alle Mauern eines Gebäudes immer in gleicher Höhe und im genauesten Zusammenhang aufzusühren, findet auch bei den Grundmauern ihre volle Anwendung, es sei denn, daß man an irgend einer Stelle ein stärkeres Setzen des Grundes voraussetzen muß, und daß man diese möglichst schnell zu komprimieren sucht.

Damit die Grundmanern gehörig austrocknen können, dürfen sie nicht sosort nach ihrer Aufführung mit Erde hinterfüllt werden, eine Regel, gegen welche sehr häusig verstoßen wird. Die Maurer pslegen nämlich, sobald sie einige Schicken gemanert haben, die Fundamentgräben mit der Füllerde vollzustampsen, um auf dieser einen Stand zu gewinnen und so ein Gerüst zu ersparen; zugleich auch ost, um eine mangelhaste Arbeit möglichst schnell dem Auge zu entziehen. Nur wenn man die Wände der Baugrube beisnahe senkrecht abgegraben hat und die Manern nache an diese heraurücken, muß man den geringen Zwischenraum gleichzeitig mit dem Ausstühren der Mauern ausssüllen, weil dies späterhin nicht so vollständig geschehen kann. Daun sollten aber immer Steinbrocken als Füllmaterial verwendet werden.

## Gründung auf ichtechtem Bangrunde.

## § 14.

Wie es zwischen einem untadelhast guten und einem ganz schlechten Baugrunde mancherlei Abstufungen giebt, ebenso modisizieren sich auch die Fundierungsarten in den

<sup>1)</sup> Bergt. Allgemeine Bau = Konftruktionslehre, I. Teil.

betreffenden Fällen; zwischen dem unühelosen Aufmauern der Fundamente auf festem, trockenem Felsgrunde und der kostspieligen Beseitigung eines weichen Moorbodens giebt es daher mancherlei Modissitationen, immer aber wird es nicht unbedeutender Vorbereitungen bedürsen, ehe mit den eigentslichen Fundamentmauern begonnen werden kann.


Eine der hier zur Anwendung kommenden Konstruktionen besteht in der Verbreiterung des Kundaments. Aus der allgemeinen Konstruktionslehre ist bekannt, daß man den Fundamentmanern auch auf festem Baugrunde einen breiteren Jug giebt: jene Verbreiterung bezweckt nur die Bergrößerung der Stabilität, mährend die Berbreiterung des Fundaments lediglich die Berteilung bes Druckes auf eine größere Grundfläche bewirken soll, wodurch die Pressung auf die Quadrateinheit des Baugrundes eine geringere wird. Denn jeder Bangrund, auch der schlechteste, widersteht einem gewiffen Drucke, solange diefer nicht größer ift als seine Tragfähigkeit. Berteilt man aber den Druck auf eine große Fläche, so fann man diese Berteilung am Ende so weit treiben, daß der auf die Quadrateinheit des Baugrundes tommende Druck mit der Tragfähigkeit derselben im Gleichgewichte steht, oder besser, von letterer übertroffen wird.

Ein weicher und nachgiebiger Baugrund ist indessen selten von so gleichsörmiger Beschaffenheit, daß er an jeder Stelle denselben Widerstand leistet; auch wird es oft uns möglich, die Last des Gebäudes auf die Untersläche des Fundaments ganz gleichmäßig zu verteilen. Deshalb werden außer der Verbreiterung der Fundamente gewöhnlich noch solche Zwischenlagen angevrdnet, daß die Untersläche derselben einen innigen Zusammenhang zeigt, daß namentlich nicht einzelne Teile des Fundaments unabhäugig von den anderen tieser einsinken können, vielmehr das ganze Gebäude gleichmäßig sinken muß — was in manchen Fällen ohne allen Nachteil geschehen kann. — Dieser Zusammenhang der tragenden Teile soll derart sein, daß weder die absolute, noch die Bruchsessigkeit des Materials überschritten werden kann.

Derartige steife Zwischenlagen wurden bei nicht ganz inkompressiblem Untergrunde früher häufiger als jetzt angewandt, man nennt sie Roste und unterscheidet Schwells roste und Pfahlroste. Die letztgenannte Fundierungsweise auf Pfählen gehört auch jetzt noch zu den häufiger ausgesführten künstlichen Gründungsarten, während die Fundierung auf Schwellrost neuerdings seltener gewählt wird, weil in den Fällen, wo sie sich wirklich nutbringend erweist, Beton vorgezogen wird.

## § 15.

Gründung auf Schwellrost (liegender Rost). Wir haben die in Deutschland gebräuchliche Konstruktion eines solchen Rostes bereits im II. Teil der "Allgemeinen Ban-Konstruktionslehre" (Kap. 5, § 5) kennen geslernt. Es werden hierbei die unmittelbar auf dem geebneten Boden liegenden Querschwellen c, c (Fig. 51) an denjenigen



Stellen, wo die Langschwellen sie treffen, 5—8 cm tief eingeschnitten, während die Langschwellen in voller Stärfe bleiben. Sind zwei solche Schwellen zu stoßen, so geschieht es über einer Onerschwelle durch schräges Hackenblatt oder durch stumpfen Stoß unter Anwendung eiserner Klammern, doch soll mehr als ein Stoß auf einer solchen Ouerschwelle nicht vorkommen.

In Frankreich legt man nicht die Quers, sondern die Langichwellen auf den geebneten Boden und streckt die Querschwellen als Zangen darüber. Zwischen den letzteren und parallel mit ihnen sind Bohlen auf den Langschwellen verlegt.

In England werden auf dem geebneten Boden große Steine ansgebreitet und auf diesen ruhen die weniger dicken als breiten überschnittenen Rostbalten, die durch aufgenagelte Bohlen zusammengehalten werden. 1)

Ein fester Schwellrost wird auch erreicht, wenn zwei, sich unter rechtem Winkel freuzende Lagen von 18 cm dicen Halbhölzern eben verlegt und unter sich durch eiserne Rägel verbnuden werden.2)

Allgemeines. Obwohl die Schwellroste nicht so viel Steifigkeit besitzen, um unter Einfluß großer Belastung vor jeder Biegung gesichert zu sein, so gewähren sie doch — namentlich im Anfange des Baues — große Vorteile, d. h. solange der Mörtel noch nicht erhärtet ist und die Manern noch nicht genügenden Zusammenhang haben, um dem Einssuchen einzelner Teile des Fundaments widerstehen zu können.

<sup>1)</sup> Die Tragfähigseit der Laugschwellen wird hierbei erheblich geschwächt.

<sup>2)</sup> Telford legte bei der Severn-Briide zu Tewfesburg die 15 cm ffarten Bohlen diagonal zur Fugenrichtung des Mauerwerkes, die Bohlenlagen waren mit einer Spundwand umschlossen.

Die Steifigkeit des Rostes wird also erheblich vergrößert, wenn man die ersten Fundamentschichten so lange ohne weitere Ausmauerung stehen läßt, bis die Erhärtung vor sich gegangen ist, und das Einsinken einzelner Steine der Schicht wird unter allen Umständen verhindert. — Immer wird man aber gut thun — wenn auch Beispiele gleiche mäßiger Senkung (ohne Risse in den Mauern) hier und da zu konstatieren sind —, den Schwellrost nie anders als auf gleich mäßig komprimierbarem Grunde zu vere wenden.

Einen großen Vorteil gewährt der Schwellroft durch die vortrefsliche Verankerung aller Fundamentteile unter sich mittels der Laugschwellen; solche Ankerung ist namentlich überall da von Rugen, wo die tragenden Wände von Gewölben auf diese Weise miteinander verbunden werden können. Aus diesem Grunde muß auch auf tüchtigen Versband der Stöße großes Gewicht gelegt werden. — Daß die Unterlage der Stöße wohl gesichert werden muß, wurde ebenfalls früher erwähnt.

Auch bei den gewöhnlichen Rostkonstruktionen, wie solche Fig. 51 zeigt, ist der Raum zwischen den Quers und Langsschwellen nicht hohl zu belassen, sondern — am besten mit Mauerwerk — auszufüllen. Hat man Thon und Lehm zu diesem Zweck, so kann man ihn durch Stampsen komprimieren, Sand und Bauschutt dagegen kann durch Raumen im angenäßten Zustande gut komprimiert werden. Sehr gut hat sich auch das Einbringen eines mageren Betons bewährt.

Gegen Unterspülung des Fundaments und zur Sicherung des Bodens gegen seitliches Ausweichen umschließt man den Schwellrost gern mit einer Spundwand. Das Ausdrängen der Erde unter dem Roste wird dadurch allerdings verhindert, aber der Rost gegen Unterspülung nicht zweisellos gesichert, weil Spundwände nie vollständig wasserdicht herzustellen sind; und könnte dies auch im Innern der Spundwand geschehen, so wird doch bei stark strömenden Wasseradern die Möglichkeit einer äußeren Entblößung von Erde nicht ausgeschlossen sein, wodurch die Spundwand eingebogen werden kann. Daraus solgt als Regel: daß bei quelligem Terrain der Schwellrost überhaupt nicht am Platze ist.

Spundwände haben aber den Vorteil, daß sie eine seste Umschließung der Baugrube und dadurch deren Trockenstegung erleichtern. Um ein gleich mäßiges Sinken der Konstruktionsteile des Rostes zu ermöglichen, darf derselbe daher nirgend mit der Spundwand in Berührung gebracht werden. Gewöhnlich benutzt man die vordere Langschwelle als Lehre beim Einrammen der Spundwand, wodurch diese nahe an den Rost zu stehen kommt und die Fuge zwischen beiden durch die Schwelle gedeckt erscheint.

## Gründung auf Candichüttnug.

#### § 16.

Gine weitere Methode der Verbreiterung des Jundaments besteht, wie wir schon furz erwähnt haben, in der Anwendung einer ftarfen Sandichüttung. Der Zwed ift hier wieder, ein ungleichmäßiges Ginfinten des Gebäudes badurch zu verhüten, daß der, besonders nachgiebige Stellen treffende Drud auf festere Umgebungen übertragen wird. In Frankreich bat man von diesem Berfahren schon seit längerer Zeit und häufig Gebrauch gemacht, und in Surinam foll es gang allgemein angewendet werden. Die Erfahrung scheint es zu bestätigen, daß man mit einer folchen Sandschüttung dieselben Zwede wie durch einen liegenden Roft erreicht, natürlich ohne die Berankerung, welche mit letzterem erzielt werden fann. Es ergeben fich aber für die Sandschüttung bie zwei wichtigen Borteile, daß eine folche beinahe unter allen Umständen leichter ausführbar und daher wohlfeiler ift, icon deshalb, weil fie feineswegs fo tief zu liegen braucht, daß fie immer unter dem niedrigften Grundwafferftande bleibt, ba die Festigkeit einer Sandablagerung durchaus nicht leidet, wenn sie auch abwechselnd nag und troden wird. Es fommt dabei einzig darauf an, diefelbe vor der unmittelbaren Berührung ftart bewegten Waffers zu ichüten. Die Anwendung des Sandes in der angegebenen Beife rechtfertigen auch die in diefer Beziehung angestellten Bersuche. Dieje ergeben, daß ber Sand ben Drud auf die unteren Schichten innerhalb einer unter 450 geneigten Böschung verteilt.

Wendet man eine solche Saudschüttung an Stelle eines liegenden Rostes an, so wird sie zwar weder ein Sinken im allgemeinen, noch ein ungleichförmiges Senken ganz verhüten können, doch kann dies ein liegender Rost ebensowenig, wenn die Veranlassung dazu in dem Baugrunde gegeben ist.

Gine Sandschüttung bildet immer eine sehr feste Sohle in der Baugrube, welche einzelne Steine des Fundaments nicht einsinken läßt, und wenn der Grund an einzelnen Stellen besonders weich oder die Last sehr groß sein sollte, so wird der Druck nach Maßgabe der Tragfähigkeit des Grundes durch die Sandschicht sehr gleichmäßig verteilt und durch dieselbe ein ungleiches Einsinken innerhalb gewisser Greuzen sehr sicher vermieden.

Die ersten Versuche mit einer solchen Fundierung wurden im Jahre 1823 in Paris beim Bau des Kanals St. Martin gemacht es wurde ein Teil der Kaimauern auf einer 1 m hohen Sandschüttung gegründet. In Bahonne stellte man im Jahre 1831 eine Bastion der Befestigung mittels einer Sandschüttung auf sehr weichen Boden. Hier zeigte sich zwar ein sehr ungleiches Setzen,

was aber dadurch seine Erklärung sindet, daß der Baugrund ungleich tief war, so daß die Sandschüttung an einer Stelle beinahe den seiten Grund erreichte, während sie an einer andern  $1^{1}/_{2}$  m darüber, und zwar auf einer ebenso hohen, weichen und preßbaren Erde lag. Es unterliegt also keinem Zweisel, daß in diesem Falle der liegende Rost ein unsgleiches Setzen ebensowenig verhütet haben würde, wie die Sandschüttung.

Man hat auch den Versuch gemacht, dem Sande durch Begießen mit Kalfmilch einen größeren Zusammenhang zu geben, und es läßt sich aus den gelungenen Versuchen mit dem sogenannten Sandfalfpischan schließen, daß ein solches Versahren besonders dort mit Nuten anzuwenden sein wird, wo man besürchten nuß, daß der Sand durch bewegte Wassern angegriffen werden könnte.

In Hamburg hat man im Jahre 1839 ein Schlachthans auf einer Sandschüttung fundiert, welches sich zwar gefenft hat, aber fo gleichmäßig, daß feinerlei Rachteile daraus erwachsen sind. Der Bangrund bestand aus fast unergründlichem Moorboden, in welchem die längsten Bfähle unter der Ramme förmlich verschwanden, außerdem war es fast unmöglich, mit der Gründung so tief hinabzugeben, wie folches ein Holgroft erfordert hätte. Es wurde daher in ben Fundamentgräben eine ca. 3 m tiefe und 5 m in der Sohle breite Sandschüttung angeordnet, welche man baburch fehr fest lagern fonnte, daß man Gelegenheit hatte, durch eine sogenannte Wafferfunft die Baugrube von Zeit zu Zeit mit Waffer zu füllen, welches den Sand von oben nach unten durchzog und unterhalb feinen Abstuß fand, indem ber Bafferstand ber nicht weit entfernten Elbe gur Ebbegeit bedeutend niedriger war als die Sohle der Baugrube. Auf bieser Sandbettung wurde dann das Jundament 1.4 m start von Bacfteinen augelegt und so abgesett, daß es auf eine Höhe von 2,2 m noch 0,78 m Stärle behielt, woranf dann die Stagenmauern gesetzt wurden.

Auch das Terrain des jetigen Bahnhoses der Berlin- Hand, welches unter der Perronhalle auf 8,8 bis 12,5 m Tiese Morast und Torsuntergrund zeigte. Dieser Biesen- boden wurde innerhalb der Grenzen des Empfangsgebändes dis auf den sesten Untergrund ausgehoben, daranf Sand in dinnen Lagen eingeschüttet, durch Eingießen von Basser seitgeschlämmt und so die Bangrube wieder gefüllt. Bevor mit dem Ausmauern der Fundamente begonnen wurde, hielt man es sür nötig, unter denselben durchgängig einen liegen- ben Rost anzulegen, der offenbar ohne Nachteil hätte sehlen können. Seinige Stellen in der Näche des Schissahrts- Kanales konnten ohne Gefahr nicht ausgehoben werden; hier wurde daher aus Sensbrunnen gegründet, die bis in

bie gewachsenen Schichten hinabgeführt wurden: trot dieser Ungleichartigkeit der Fundamente hat bas große und schwere Gebände keinerlei Spuren von Rissen erkennen lassen.

Die Gründung des Thüringischen Bahnhoses zu Leipzig ersolgte auf eine Sandschüttung, die nach jeder Richtung sich um 3 m weiter ausdehnte als die äußeren Umfassunges mauern.

Ebenso wurden die Hochbauten des Bahnhofs der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn auf Sandschüttung fundiert. Die über dem gnten Bangrunde lagernde Moorsschütt von 1,2 bis 3 m Höhe wurde durch Baggerung wegsgerännt und durch Sandschüttung ersetzt. Unter die Fundamente der Gebände wurde ein Rundsteinpflaster gelegt, dessen träftiges Abrammen vermöge der daraus hervorgegangenen Erschütterungen die Konsolidation der Sandschicht vollendete, die 3 Bochen hindurch periodisch mit Hilse einer Dampspunnen mit Wasser überschüttet worden war.

Bei Ausführung von Sandfundamenten wird also das Erdreich bis zur nötigen Tiefe mit der Dosssierung ausgehoben, die der Bodenbeschaffenheit entspricht, und die Breitenausdehnung der Sohle der Baugrube zwecknäßig so bemessen, daß die von den Außenkanten der unteren Druckstäche (des Fundaments) unter 45 o gezogenen Linien noch innerhalb der Sohle der Baugrube sallen.

Zuweisen ist man gezwungen, um die Stärke der Sandsschüttung nicht durch Einschneiden der Fundamente zu versringern, das Gebäude direkt auf die Sandschüttung und im Nivean des umgebenden Erdreiches aufzusehen. Damit nun für die Fundamente diesenige Tiese unter Terrain erreicht werde, welche ersahrungsmäßig ersorderlich ist, um die nachsteiligen Wirkungen des Frostes abzuhalten, muß das Gebäude mit einem rampenartigen Erdauswurse versehen werden. Die Kellerränme sind in diesem Falle im Rezde-chaussée anzulegen.

### Gründung auf Pfahlroft.

#### \$ 17.

Wenn man einen sesten Bangrund durch Anfgraben nicht erreichen, denselben aber unter einer weichen, nachsgebenden Schicht mit Sicherheit vermuten kann, so wendet man den Psahlrost au, dessen Konstruktion wir bereits tennen lernten.<sup>2</sup>) Der eigentliche Zweck des Psahlrostes ist, die Last des Gebändes mittels der Psähle durch die weiche Erdschicht hindurch auf den sesten Baugrund zu überstragen. Es ist indessen nicht selten, daß man den Psahlrost auch da anwendet, wo die Psähle keine sestere Erdschicht als die bereits durchdrungene erreichen, also mit ihren Spigen

<sup>1)</sup> Deutsche Bangeitung [1875, S. 1375.

<sup>2)</sup> Bergt. Allgem. Bau-Rouftruftionelebre, II. Teil.

<sup>1)</sup> Vergt. Zeitschrift für Bauwesen 1856, S. 487.

nicht auf festem Grunde aufstehen. In diesem Falle ist es nur die an der Peripherie der Pfähle stattsindende Reibung, welche ein tieseres Einsinken derselben und der von ihnen getragenen Laft verhindert, und man pslegt aus dem leichteren oder schwereren Eindringen der Pfähle unter den Schlägen des Rammklotzes auf ihre geringere oder größere Tragfähigstett zu schließen.

Die Konstruktion des Rostes selbst erleidet mancherlei Beränderungen, und die wichtigsten von diesen werden wir kurz erwähnen. Bei der Amwendung des Pfahlrostes bleibt es, wie bei dem liegenden Roste, eine Hauptbedingung, densselben immer so anzuordnen, daß seine Oberfläche unter dem niedrigsten Stande des Grundwassers bleibt. Es giebt zwar einige Beispiele, wo diese Regel umgangen ist, indem man voraussetzte, der Boden um den Rost herum würde, durchans vor dem Zutritt der Luft geschützt, seine Feuchtigstet behalten, besonders wenn er aus einer setten, zähen Erdart besteht. Solche Ansnahmen mögen in einzelnen Fällen glücken, bleiben aber immer gefährlich und deshalb immer — Ansnahmen.


In den Pfählen des Rostes wird gewöhnlich das Holz der Kiefer oder Föhre (pinus sylvestris) verwendet. Zu dem eigentlichen Rostbelag nimmt man gern Gichenholz, wenn es nicht zu tener kommt, doch ist Nadelholz ebenfalls sehr wohl anwendbar.

Da jedes Fundament in einer gewissen Richtung Widerstand leiften muß, so kann der Fall vorkommen, daß man die Pfähle eines Rostes nicht vertifal, sondern geneigt einrammen muß, wenn nämlich die Richtung der Resultierenben aus den auf das Fundament wirksamen Pressungen nicht vertifal ift, denn es ift einleuchtend, daß die Bfähle den größten Widerstand leisten werden, wenn sie in der Richtung diefer Resultierenden eingerammt find. Diefe Betrachtung wird besonders in dem Falle wichtig, in welchem nur die Bfahle mit ihren Spigen ben festen Boden erreichen und mit ihrer übrigen Länge in einem weichen, nachgebenden Grunde steden. Bei Sochbanten werden die erwähnten Rücksichten selten zu nehmen sein, indem die Resultierende aus den Pressungen auf das Fundament in den meisten Fällen vertikal gerichtet, oder so wenig von dieser Richtung abweichend sein wird, daß sie unbedenklich als vertikal angenommen werden fann. Bei Baffer-, namentlich Brückenbauten, fommt es dagegen nicht felten vor, daß die Roftpfähle unter einer Reigung gegen die Bertikale eingerammt werden und auch der Rostbelag geneigt angeordnet wird.

Bei der Anwendung des Pfahlrostes ist die Anordnung einer Spundwand sehr gewöhnlich. Ihr Zweck ist hier im wesentlichen der, eine Verminderung des Wasserzudranges während des Baues und ein Zusammenhalten des Erdkörpers unterhalb des Rostes zu bewirken. Da hier ein Einsinken des Rostes durch Kompression des Baugrundes nicht voraus-

gesetzt werden fann (wie dies bei dem liegenden Rofte der Fall ist), so ist eine innige Berbindung der Spundwand mit dem Roste nicht nachteilig, und man erreicht badurch den wichtigen Borteil, auch unter dem Roste Spundwände anordnen zu können; eine Konstruktion, welche das Durchdringen von Wafferadern wirtsam verhindert. Die Unordunng mehrerer, dann meift paralleler Spundwände fommt hauptsächlich bei Wafferbauwerken, namentlich bei Schleusen und Wehren vor. 3m Hochbau fommen die Spundwände meistens nur als Umfassungen des Rostes vor, und finden alsdann die paffendste Stelle vor der äußersten Bfahlreibe. weil sie so den Zweck, den Rost zu schützen, am vollständigsten erreichen. In vielen Fällen wird es dabei vorteilhaft sein, die Spundwand nicht zu nahe an die Pfahlreihe zu ftellen, um das Eindringen der Pfähle diefer Reihe nicht zu erschweren, denn früher als diese Pfähle muß die Spundwand jedenfalls eingerammt werden, weil ihre Herstellung noch mehr erschwert werden würde, wenn der Boden durch das Einrammen der Rostpfähle bereits tomprimiert wäre. Bei folder Stellung der Spundwand fann man diefelbe zuweilen bis 1 m über den Rost hinaufreichen lassen und - indem man einen Thonschlag dahinter bringt - fie zugleich als einen niedrigen Fangedamm für die Baugrube benuten. Fig. 52 zeigt ein Beispiel folder Anordnung;

cs reichen die Zangen und der Belag des Rostes dis dicht an die Spundwand, so daß hiers durch die eingeschlossene Erde, der Thonschlag und auch wohl die in den Rostseldern ansgebrachte Ausmauerung bedeckt und geschätzt werden. Unsere Figur zeigt zugleich statt des gewöhnlichen Holmes zweischwächere Zangenhölzer, welche




mit den schwachen Spundpfählen verbolzt sind und von denen das innere auf dem Belage des Rostes liegt.

Da die Spundwand und der Rost immer vom Grundswasser bedeckt bleiben sollen, so wird man die beschriebene Konstruktion nur in dem Falle anwenden können, wenn der Wasserspiegel in der Bangrube so weit gesenkt werden kann, daß der Rost die tiesere Lage erhält. Die Spundswand kann übrigens nach Aufführung der Fundamente bis zur Höhe des niedrigsten Wasserstandes abgeschnitten werden. Weht dies nicht an, oder besteht die Spundwand aus stärkeren Pfählen, bei denen man den starken Holm nicht gern entschrt, so legt man diesen hart an die vordere Langschwelle des Rostes und bolzt ihn mit dieser zusammen. Die Zangen und der Bohlenbelag reichen dann über den Holm der Spundwand hinweg, dürsen aber in dem Falle, daß die Spundwand dem sließenden Wasser ausgesetzt ist, nicht

überstehen. Während die Zangen mit den Rostschwellen verkämmt sind, liegen sie auf dem Holme mit einem Blatte itumpf auf, weil man den Holm nicht gern durch die Ginsignitte der Kämme schwächt (Fig. 53).

Gine Abweichung von der bisher erörterten Konstruktion bildet die bei den Franzosen übliche Anordnung, die Spundwand in die erste Reihe der Rostpfähle zu setzen, wobei die eigentlichen Rostpfähle a (Fig. 54) Spundpfähle



sind und ebenso ties eingerammt werden müssen, als die übrigen Rostpfähle, während die Zwischenräume mit schwächeren Spundpfählen ausgesüllt werden. Diese Ansordnung ist nicht zu empsehlen, denn die Spundwand soll die Rostpfähle schützen, und diesen Zweck versehlt sie bei der ersten Reihe, welche jedensalls des Schutzes am bestürstigsten ist, durchaus; außerdem wird die Ausssührung einer solchen Spundwand, bei welcher einzelne stärkere Pfähle tieser herabreichen als die übrigen, außervrdentlich schwierig.

Eine weitere Abweichung besteht darin, Die Zangen über den Rostschwellen gang fortzulassen, wie solches in England, Franfreich und Holland gang gewöhnlich zu geschehen pflegt. Die Zangen eines Pfahlroftes haben nämlich einen gang andern Zweck als die Unterlagen oder Querfcwellen des liegenden Roftes. Lettere follen den Langschwellen eine Unterstützung gewähren und den Druck auf dieselben gleichmäßig verteilen helsen, die Zangen aber haben nur den Zweck, die Langschwellen, über welche sie gefämmt sind, in ihrer Lage zu erhalten und ein Ausweichen derselben nach der Seite, wenn ein folches Bestreben vorhanden sein sollte, zu verhüten. Denn die Langschwellen des Pfahlrojtes werden durch die Pfähle überall hinreichend unterstützt. Da nun bei Hochbanten fast immer das Bestreben, die Langschwellen seitwärts zu verschieben, fehlt, so rechtsertigt sich bas Fortlassen der Zangen in folden Fällen vollkommen, da die Lage der Langschweilen außerdem durch den festgenagelten Dielenbelag angemessen gesichert ift.

In England, wo das Holz hoch im Preise steht, geht man noch weiter, und läßt auch den Bohlenbelag fort, doch ist dies bei dem Pfahlroste gefährlicher als bei dem liegenden, weil schon die ersten Schichten des Manerwerfs,

wenn sie auf keinem Dielenbelage ruhen und der Voden nachgiebig ist, in den Rostseldern sich senken, wednrch der Verband des Mauerwerfs gestört werden würde.

343

Dagegen wird diese Methode da mit Borteil ansgewendet, wo der Psahlrost umr den Zweck hat, bei einstretenden Unterspülningen des an sich tragfähigen aber leicht beweglichen Bodens die Last des Bauwerfes auf tiesere Schichten zu übertragen und so im Notfalle als Reserve zu dienen.

Wo, wie in Dentschland, das Holz einen so hohen Preis noch nicht erreicht hat, da behält man den Rostbelag am besten bei, die Zangen aber können unbedenklich sortsgelassen werden.


#### Amsführung der Rammarbeiten.

## § 18.

Richt nur bei den Fundierungen auf Roft, sondern auch in manchen anderen Fällen wird das Ginschlagen von Pjählen bis auf eine bedentende Tiese auf den Banstellen nötig. Befanntlich bedient man sich zu dieser Arbeit der Ramme. Der Hanpteil derselben ist der Rammblot, Rammbär, eine Gisenmasse oder ein schwerer Holztlot, welcher stoßweise auf den Psahl wirft und ihn dadurch in den Boden treibt. Das Heben des Rammflotes, um den Stoß ausüben zu können, wird auf verschiedene Beise bewirft, und hiernach unterscheidet man: Handrammen, Augrammen, Kunstrammen, Dampframmen und in neuester Zeit auch Pulverrammen.

1) Die einsachste Ramme ist die Handramme, sie besteht nur aus dem Rammklotz, welcher unmittelbar und aus freier Hand durch Arbeiter gehoben und auf den Psahl herabgestoßen wird. Zu diesem Zwecke sind an demselben


— in der Regel vier — Bügel ans gebracht, welche als Handhaben dienen und gewöhnlich so lang sind als der Klotz, damit die Arbeiter in verschiedenen Höhen angreisen können. Das Gerät besteht ganz aus Holz; die Form ist meistens eine abgestumpste, achtseitige Pyramide, die sich ohne großen Holzverlust aus einem runden Stammabschnitte bilden läßt. Fig. 55 zeigt eine solche Handschnied wird der Rlotz mit einem starfen eisernen Ringe beschlagen, den man "handwarm" von oben austreibt,



bevor die Bügel beseiftigt sind. Eine Beseiftigung des Ringes durch Rägel oder eiserne Krampen ist nicht zwedmäßig, weil diese durch die Erschütterung lose werden und beim

Eintrodnen des Kloyes den Ring am weiteren Herabsinken hindern würden, was geschehen muß, wenn der Ring immer seit schließen und den Kloy dadurch am Zerspringen hindern soll. Aus diesem Grunde soll auch recht trockenes Holz verwendet und der Ring so angebracht werden, daß er ans sänglich etwa 16-18 cm vom unteren Ende des Kloyes entsernt bleibt. Das zweckmäßigste Waterial zu einem Rammkloye ist Eichens oder Rüsternholz.

Der Gebrauch der Handramme setzt immer fräftige und eingeübte Arbeiter voraus. Man darf hierbei etwa 12.5 kg Gewicht des Klotzes bei 1 m Hubhöhe auf jeden Arbeiter rechnen, und da sich deren nicht mehr als vier anftellen laffen, so beschränkt sich bas ganze Bewicht bes Rammiklotes auf etwa 50 kg. Solange der Pfahl noch hoch steht, muß der Klot sehr hoch gehoben werden, wobei die Arbeiter ängstlich werden. Um diesen übelstand zu beseitigen und den Effekt der Ramme zu erhöhen, sucht man die Richtung des Klotzes dadurch zu fixieren, daß man auf bem Bfahle eine schmiedeeiserne Stange anbringt, welche den Klots führt. Fig. 55 zeigt bei A eine solche von 1,5 m Länge und 4 cm Durchmeffer. Sie ift am unteren Ende mit einem Gewinde und dicht darüber mit einem vierober sechseckigen Unfatz verseben, um fie mit einem Schlüffel fassen zu tonnen. Dinn wird möglichst genau in der Achse des Pfahls ein passendes Loch vorgebohrt und in dieses die Stange fo eingeschraubt, daß fie in die Berlängerung ber Pfahlachse fällt. Auch der Rammflotz muß in der Richtung seiner Achse durchbohrt werden, so daß er mit hinreichendem Spickraume an der eisernen Stange auf und nieder gleiten



tann; an seiner Untersläche erhält er eine Bertiefung, damit er nicht auf den eckigen Ansatz der Stange aufstößt. Da die Arbeiter hierbei ein Herabsallen des Kloges nicht mehr zu fürchten haben, arbeiten sie dreister und mit mehr Kraft. Die eiserne Stange kann nach dem Einrammen

des Pfahls wieder ausgeschraubt und von neuem gebraucht werden.

Um das Einranmen mittels der Handramme uoch mehr zu erleichtern, kann man, nach Fig. 56, ein kleines Gerüft anwenden, auf welchem die Arbeiter stehen, und hier nicht nur durch ihr eigenes Gewicht den Effekt der Arbeit erhöhen, sondern dieselbe auch dadurch erleichtern, daß sie den Kopf des Pfahls immer in derselben zweckmäßig gewählten Höhe vor sich behalten. Das Gerüft ruht nämlich mit dem vorderen Ende auf einer durch den Pfahl gesteckten, starken, eisernen Stange, so daß es sich bei tieserem Einsinken des Pfahls samt den darauf stehenden Arbeitern senkt.

## § 19.

2) Zu größeren Rammarbeiten bedient man sich der Zugramme, bei welcher der Rammflotz an dem Rammtan hängt, welches über eine, auf besonderem Gestelle besestigte Rolle, die Rammscheibe, geht und von den Arbeitern mittels an dem Rammtan besestigter Leinen stoßweise in die Höhe geschnellt wird. Der Rammslotz sindet Führung an dem Gestell selbst, so daß er sicher den Pfahl treffen muß.

Die Einrichtung der Zugrammen ist in den verschiedenen Gegenden ebenfalls verschieden. Fig. 1, Taf. 59, stellt eine in Norddeutschland übliche Ramme dar, die sich durch die Menge starker Hölzer und ihr daraus sich ergebendes großes Gewicht auszeichnet. Dies sichert ihr zwar einen sesten Stand, erschwert aber auch ihr Ausstellen und den Trausport von einem Pfahle zum andern (das sogenannte "Verfahren").

Die Ramme besteht ans einem Schwellwerk, auf dem die Ruten und Streben ansstehen. Da Rute a zur Leitung des Rammklotzes dient, nimmt sie oben die Rammscheibe auf, über welche das Rammtau geht; sie wird durch die beiden Seitenstreben bb gehalten, und diese drei Hölzer bilden mit der Schwelle e die Vorderwand der Ramme. Sie wird durch die beiden Hinterstreben da in ihrer vertikalen Stellung gehalten. Letztere tragen einen einsachen Honliche, der als Winde dient, mit welcher mittels des Pfahltaues e die einzurammenden Pfähle ausgerichtet werden. Das Psahltan geht über zwei seste Kollen in einem auf der Rute drehbar beseisigten Holze, dem sogenannten Triezkopse t.

Die Verbindung der verschiedenen Hölzer wird durch Zapsen und eiserne Überwürse bewirkt, um sie leicht herstellen und lösen zu können. Sine Ausuahme machen die Streben, welche au ihrem oberen Ende in die Läuserrute mit Versatzung eingelassen und durch einen Volzen mit Splint beseiftigt sind. Sine der Streben in der vorderen Wand ist mit Sprossen versehen, um als Leiter zu dienen.

Das Anfftellen einer solchen Ramme geschicht in der Art, daß man die vordere Wand in horizontaler Lage zu-

iammensett, dann, während sie flach auf dem Boden liegt, oie übrigen Berbandstücke an den zugehörigen Stellen befestiat. Alsdann wird an dem oberen Teile der Läuferrute ein Tau befestigt und mittels einer Winde oder eines Flaschenzuges angezogen, wobei man anfänglich durch Anheben dem Aufrichten der Borderwand zu Hilfe kommt. Bald muß aber der Zug an dem Taue gemäßigt werden, und endlich sucht man durch ein zweites, an dem Kopfe der Ramme angebrachtes Stopftau, an welchem man einige Arbeiter anstellt, ein zu heftiges Aufschlagen der Verschwels lung auf den Boden zu verhüten. Beim Niederlegen ist das Verfahren gerade das umgekehrte. Hat man mehrere Rammen aufzurichten, so wird man nur bei der ersten das beschriebene Verfahren anzuwenden haben und sich dieser dann zum Aufrichten der übrigen mit Vorteil bedienen können. Dasselbe gilt beim Niederlegen der Rammen.

Das Berstellen der Kammen auf der Baustelle, das sogenannte "Bersahren" derselben, geschieht nicht durch Zerslegen, sondern sie werden nur stehend, mit Hilfe von Hebesbäumen auf untergelegten Walzen 20. verschoben, wobei man übrigens große Borsicht anzuwenden hat, um ein Umsschlagen hoher Kammen zu verhüten.

3) Fig. 2, Taf. 66, zeigt die nach ganz gleichen Prinzipien konftruierte sogenannte Winkelramme. Sie unterscheidet sich von der vorigen nur durch eine andere Berschwellung und dient zum Einpfählen in den Winkeln und
Ecken der Baugrube, wo man mit der vorigen Ramme etwa
nicht zukommen kann. Sie ist sehr schwierig auszurichten,
und man wird daher, wenn beide Arten von Rammen auf

der Baustelle sind, die Winkelrammen zuletzt und mit Hilfe der übrigen aufrichten.






Fig. 57.

Bei beiden Rammen hat der Rammklotz dieselbe Gestalt und die Einrichtung, welche Fig. 57 zeigt. Er hat vier Arme, welche seitwärts an der Läuserrute vorbeigehen und von denen je zwei hinter derselben durch einen Riegel verbunden sind. Hierbei kann sich der Alotz nicht sicher gegen die ziemlich schmale Fläche der Läuserrute lehnen und schwankt daher etwas, was immer zunimmt, wenn durch den


Gebranch sich die scharfen Kanten der Hölzer abgerundet haben.

Der Klotz besteht gewöhnlich aus Holz, hänfig anch aus Eisen; sein Gewicht schwankt zwischen 300 und 400 kg, je nach dem leichteren oder schwereren Eindringen der Pfähle, und man pflegt als Regel anzunehmen, daß der Klotz wenigstens nicht leichter sein dürse, als der einzurammende Pfahl. Hölzerne Rammklötze werden gewöhnlich aus Eichensholz angefertigt, und ist dazu recht gesindes und trockenes

Holz auszusuchen, um das Aufreißen, Zersplittern oder Stumpfschlagen des Klotzes zu verhüten. Der heftigen Stöße wegen muß der Klotz mit einigen eisernen Ringen beschlagen werden. Meistens bearbeitet man den Klotz prissmatisch und im Querschnitt quadratisch. Dben und unten erhält er einen etwa 1,5 cm tiesen Einschnitt sir die eisernen

Ringe. Diese Einschnitte sind nötig, weil an der der Läuferrute zugekehrten Seite keine Beschlagteile vorstehen dürsten. Jeder Ring wird zwar durch Nägel beseiftigt, meistens aber durch eiserne, hakenförmige Schienen sestgeshalten, welche man auf den Mitten der Seiten des Rammklotzes einläßt, sestenagelt und die mit ihrem umgebosgenen Teile den Ring sesthalten, wie dies Fig. 58 darstellt.

Durch eine solche Besestigung wers den die Ringe zwar vor dem Herabs



wenn sie durch das Eintrocknen des Holzes lose geworden sind. Die Ringe müffen ftark, namentlich der untere wenigstens 1,5 cm dick und 5 cm breit gemacht werden. Die Ringe stehen nun natürlich auf allen Seiten des Ramniklotzes um ihre Stärke vor, und damit fie die Läuferrute nicht beschädigen, wird auf dieser Seite ein glatt gehobeltes eichenes Brett, welches passende Einschnitte für die Ringe hat, an den Klotz genagelt. Alle Nägel 20. fallen unn natürlich fort, und damit der unterste Ring anch wirklich an dem Klotze herabgleiten tann, muß er in feiner Beite fo bemessen werden, daß er anfänglich gegen 16—18 cm von der




Fig. 58.

Unterfläche entfernt bleibt. Die Ringe werden des festeren Schließens wegen "handwarm" aufgetrieben.


Der in Fig. 59 gezeichnete Rammflotz zeigt die hier beschriebene Anordnung. Derselbe gehört zu ber in Fig. 3,

Taf. 66, dargestellten Ramme und hat nur zwei Urme, doch läßt er sich auch leicht so umsormen, daß er zu den Rammen Fig. 1 und 2 derselben Tasel gebraucht werden kann.

Die Befestigung der Urme am Rammklotz erfordert ebenfalls Aufmerksamkeit. Es ist ratsam, die Arme mit ihrem ganzen Querschnitte in den Klotz einzulassen und sie burch einen 1,5 cm starten Bolgen zu befestigen, der durch den ganzen Klotz geht, wie dies in Fig. 59 angedeutet ist. Dft sieht man die äußersten Enden der Arme mit eifernen Ringen beschlagen, welche bei den heftigen Stößen lofe werden und das Aufspringen der Arme auch nicht verhindern. sondern herabfallen und dadurch den Arbeitern, welche unter der Ramme stehen, gefährlich werden fonnen. Werden an den hinteren Enden der Arme Riegel nötig, wie bei dem Rammklotze Fig. 57, so muffen 5-7 cm im Quadrat große Löcher in die Arme gestemmt werden; die ebenso ftarten Riegel haben dann auf einer Seite einen vorstehenden Ropf, so daß sie sich nicht durchziehen fonnen und erhalten auf der andern am besten einen gewöhnlichen eisernen Borsteck = Nagel.

Zur Besestigung des Rammtaues erhält der Klotz eine Öse aus starkem Schmiedeeisen, welche so in der Obersstäche des Klotzes besestigt wird, daß sie in der vertikalen Schwerlinie des Klotzes sich befindet, was das Rammen sehr erleichtert. Die aus 3—4 cm starkem Rundeisen geschmies dete Öse muß im kalten Zustande eingetrieben werden.

Gußeiserne Rammtlötze sind im ganzen bei Zugrammen selten, wenigstens da nicht im Gebrauche, wo das Holz nicht zu hoch im Preise steht. Sie zerschlagen die Köpfe der Pfähle leicht, und diese müssen daher bei Anwendung solcher Rammtlötze mit eisernen Ringen beschlagen werden. Um die Läuserrute zu schonen, macht man selbst bei eisernen




Rammtlögen die Arme gewöhnlich von Holz und versieht die Fläche des Kloges, welche sich gegen die Läuferrute lehnt, mit einem Holzsutter. Bergl. Fig. 60.

§ 21.

Ein weiterer Teil der Ramme ist die Rammscheibe, diesenige soste Rolle, über welche das Rammtau geht. Diesselbe muß so angebracht werden, daß sie das Tau parallel zur Läuserrute führt, d. h. es nuß eine aus dem Schwers

puntte des Rammflotes parallel zur Läuferrute gezogene Linie die Rammscheibe tangieren. Gine solche Führung des Rammtaues wird besonders dann als nötig erkannt werden, wenn der Klotz, wie beim "Setzen" eines Pfahls, recht hoch gehoben werden muß. Ferner soll sich die Scheibe in einer Bertifalebene befinden, welche die Mitte der Läuferrute schneidet, um die Reibung zu verringern. Auch darf die Scheibe feinen zu kleinen Durchmeffer bekommen, weil dadurch die Widerstände, welche aus der Steifigfeit des Taues und aus der Zapfenreibung entstehen, so bedeutend vermehrt werden, daß man 3. B. bei einem 600 kg schweren Klotze und 4 cm ftarfen Taue die Kraft zum Aufziehen des Klotes um 50 kg vermindern fann, wenn man den Durchmeffer der Scheibe von 26 auf 72 cm bringt. In England will man fogar die Erfahrung gemacht haben, daß der fünste Teil der Mannschaft entbehrt werden fann, wenn statt der üblichen Scheiben von 25 cm folche von 1,2 m Durchmeffer angewendet werden. Diese Scheiben haben dann aber die verbesserte Konstruktion, daß die Achse sich mit ihren Zapfen in Pfannen dreht, während sonst die Scheibe gewöhnlich um einen, im Rammgeruft befestigten, Bolzen ihre Umdrehung macht.

Die Scheiben bestehen in der Regel aus Beißbuchenholz oder Birkenholz, und zu kleinen Scheiben kann das seste Bockholz verwendet werden. Aleine Scheiben werden aus dem vollen Holze gedreht, größere aus Felgen und Armen radartig zusammengesetzt, wie Fig. 61 zeigt. Die Arme sind



überblattet und in die Felgen verzapft; zwei eiserne, in das Holz eingelassene Schienen bilden die Buchsen, mit benen die Scheibe den Bolzen, der ihr als Drehachse dient, umfaßt.

Die Scheibe findet ihre Besestigung in einem Schlitze der Läuferrute, und als Drehachse wirkt ein durch die Läuferrute gesteckter Splintbolzen (f. Fig. 3, Taf. 59).

Die "Rille" für das Tau ist in der Scheibe gewöhnslich nur flach eingeschnitten, und damit das Tau nicht herausspringen kann, versieht man die Läuferrute an beiden Seiten mit breiten Backenstücken, welche dies verhindern.

Gußeiserne Rammscheiben haben außer einer größeren


Дег Втиндбан. 347

Festigkeit und Daner noch den Borzug, daß sie durch den Gebrauch sehr glatte Rillen bekommen, wodurch das Rammstan geschont wird.

Das Kammtau ist der Abnutung am meisten aussgesetzt, und aus diesem Grunde wird es stärker als nötig genommen. Sin stärkeres Tau ist aber von größerem Durchsmeiser und Gewicht und vermehrt den Widerstand, der aus der Steifigkeit des Seiles entspringt. Man muß daher das beste Material zu einem solchen Tau verwenden, um den Durchmeiser so klein als möglich zu erhalten. Wenn dies der Fall und die Arbeit eine sorgfältige ist, so genügt eine Stärke von 3—3,5 cm sür einen 600 kg schweren Rammsklotz. Wird das Tau in einer eisernen Öse an dem Rammsklotze besestigt, so muß diese vorher einige Zoll die mit Hanf bewickelt werden, damit das Tau eine weiche Unterslage bekomnt, auch nicht zu scharf gebogen zu werden braucht.

An dem andern Ende des Rammtanes werden die Zugsleinen, an denen die Arbeiter ziehen, angesteckt; deren müssen so viele sein als Arbeiter. Die Leinen sind nur etwa 1,5 cm stark, sollen aber ausreichend lang sein, damit sie weit oben an dem Rammtan augesteckt werden können und keinen zu schrägen Zug veranlassen, wodurch ein großer Teil der Zugwirkung verloren ginge. Am besten ist es, die Leinen alle an einem gemeinschaftlichen Taue a (Fig. 62),





dem sogenannten Kranztaue, einzusschlingen und dieses auf die in der Figur angegebene Art an dem Rammtau zu besseitigen ("anzustecken").

Es kommt darauf an, daß die Enden der Zugleinen, an welchen die Arbeiter mittels Anebeln angreifen, immer in der richtigen Höhe sich befinden, und zwar vor den Augen der Arbeiter, wenn der

Rammflotz auf dem Pfahle aufsitzt. Da die Zugleinen aber mit dem tieferen Sindringen des Pfahls sich in Beziehung auf den Standpunkt der Arbeiter verkürzen, so können dieselben auch nur immer für eine kurze Zeit die richtige Länge behalten, und man nuß vaher im stande sein, die Länge leicht zu verändern, was am einfachsten erreicht wird, wenn man nach Fig. 63 die Leine mehrere Male um den, etwa 4 cm starken und 40 cm langen, hölzernen Knebel

schlingt und die letzte Windung verkehrt aufsteckt; dreht man nun den Anebel nach der Richtung des Pfeils, so verlängert sich die Zugleine von selbst.

# § 22.

Die weiter vorn beschriebenen Rammgerüste sind in Deutschland zwar sehr gebräuchlich, aber, wie wir schon erswähnt haben, sehr beschwerlich, und um den Gegenstand nicht über Gebühr auszudehnen, wollen wir von den mancherslei üblichen Rammen nur uoch eine beschreiben, welche sich durch ihre Einsachheit auszeichnet und die zugleich den Borsteil gewährt, mit derselben Pfähle in schräger Richtung einschlagen und sie auch als Kunstramme gebrauchen zu können. Hagen, dessen Werke wir hauptsächlich solgen, nennt diese (in Fig. 3, Tas. 59, dargestellte) Ramme die Stützensramme und bemerkt, daß sie hauptsächlich in den Ostseshäfen im Gebrauche sei.

Sie besteht nur aus einer verschwellten Borderwand und der Stütze A, gegen welche sich erstere lehnt. Zwei Taue, die am oberen Ende der Rute besestigt und unten um eingeschlagene Pfähle geschlungen sind, sichern den Stand der Ramme noch mehr, sollen aber nur nötig sein, wenn die Ramme eine nahezu senkrechte Stellung bekommt. Sine Windevorrichtung ist nicht vorhanden, und statt des sonst üblichen Trietzopses ist an dem vorderen Ende der Stütze ein starker Hasen angebracht, in welchem der obere Block eines Flaschenzuges hängt, der zum Setzen der Pfähle besnutzt wird.

Eine solche Ramme läßt sich sehr leicht zusammensetzen, leicht auf unebenen Boden ausstellen und leicht "versah» ren"; zu letzterer Arbeit sind, selbst wenn die Ramme gegen 11—12 m hoch ist, nur 6—8 Mann ersorderlich. Sie steht zwar nicht so sest als eine mit vollständiger Verschwels lung versehene Ramme, auf welcher außerdem noch die Bestienungsmannschaft steht, doch verhüten ein paar mit Umssicht angebrachte Kopstaue das Umschlagen vollständig. Die Schwelle liegt nur an drei Punkten, da wo die Streben und die Länferrute auf ihr ansstehn, auf dem Voden, um beim Versahren der Ramme die Schwelle unten mit Vrechstaugen fassen zu können.

Diese Ramme gehört zu den sogenannten Scheren = rammen, indem die Läuserrute einen Schlitz hat, durch welchen die beiden Urme des Rammflotzes hindurchgreisen und durch einen Riegel gehalten werden. Diesen Schlitz fann man dadurch bilden, daß man aus der stärkeren Läuserrute eine 4—5 cm starke Diese herausschneidet; doch bleibt es immer vorzuziehen, die Rute aus zwei Hölzern zusammenzusetzen. Man kann diese Ramme auch so ausstellen, daß der einzuschlagende Pfahl sich hinter der Schwelle befindet, wozu man den Klotz nur von der andern Seite mit seinen Urmen durch die Läuserrute zu stecken braucht.

Mit der an der Ramme Jig. 1, Taf. 59, angebrachsten Winde kann man zwar das Setzen der Pfähle sehr sicher vornehmen, doch geht diese Arbeit, weil an der Winde nur wenige Mann Platz haben, sehr langsam, und da es an Arbeitern nie fehlt, so kommt man mit einem Flaschenzuge, bei dem sich mehr Lente anstellen lassen, rascher zum Ziele.

# § 23.

Die Zahl der Arbeiter bei einer Zugramme wird nach dem Gewichte des Kammklotzes bestimmt, und man rechnet dabei 14 bis höchstens 15 kg auf den Mann. Im Durchsschnitt wird man dann auf eine Hubhöhe von 1,4—1,5 m rechnen können.

Hat man eine große Anzahl Pfähle, namentlich Grundspfähle, d. h. folche, die ganz im Grunde stecken, einzuschlagen, so bedient man sich mit Vorteil zweier verschiedener Rammen, einer mit einem leichteren, 150 — 200 kg schweren Rloze, die dann mit 12 bis 16 Mann zu besetzen ist, und einer mit einem schwereren Kloze und zahlreicherer Mannsschaft. Wit der ersten Kamme wird der Pfahl gesetzt, und erst wenn die Schläge des leichteren Klozes ohne erhebliche Wirfung bleiben, rückt man mit der ersten Kamme weiter und rammt mit dem schwereren Kloze den Pfahl völlig sest. Die zweite Kamme sindet den Pfahl immer schon in besetutender Tiese und bedarf daher keiner großen Höhe.

Der Platz, welchen die Arbeiter an den Zugleinen einnehmen, heißt die Rammstube, und diese nuß so groß sein, daß sie für jeden Arbeiter 0,4—0,6 qm Raum gewährt. Die Arbeiter dürsen nicht so dicht stehen, daß sie sich gegenseitig hindern, aber doch so nahe zusammen als thunlich, damit der Zug der an der äußeren Peripherie des Hausens Stehenden kein zu schiefer wird.

Die Rammarbeit ist eine so anstrengende, daß die Arsbeiter sehr häusig ruhen müssen. Es werden jedesmal 20 bis 25 Schläge rasch hintereinander gemacht, was man eine "Hitze" nennt, und dann tritt eine Pause von 2 bis 3 Minuten ein. Ein zuverlässiger Arbeiter, der bei den übrigen Autorität genießt, seitet die Arbeit durch seinen Buruf, er führt keine Zugleine, sondern das untere Ende des Rammtaues. Dieses nennen die Arbeiter an manchen Orten das Schwanztau, und daher führt jener Arbeiter den Namen Schwanztau, und daher führt jener Arbeiter den

Ein anderer Arbeiter, am besten ein Zimmermann, leitet das Aufrichten der einzurammenden Pfähle, das "Setzen" derselben, und sorgt für die Einhaltung der richstigen Stellung des Pfahls, indem er denselben fortwährend beobachtet und durch Anbinden mit Stricken oder Abspreizen an der Läuferrute oder anderen durch die Lokalität gebotenen Gegenständen in der gehörigen Richtung zu erhalten sucht,

bis der Pfahl so tief eingedrungen ist, daß man ein Berdrehen desselben nicht mehr zu befürchten hat. Dieser Urbeiter führt den Namen Pfahlmeister.

Soll ein Pfahl gesetzt werden, so wird er an das Windetau, welches von dem Trietzlopfe herabhängt, oder an


ein Tau, welches an dem unteren Blocke des Flaschenzuges befestigt ist, "angeflohrt", d. h. so besesstigt, wie es Fig. 64 zeigt, und in die Höhe gezogen, dis er frei vor der Läuferrute schwebt. Alsdann wird er in die Lage gebracht, in welcher er eingerammt werden soll, und man fommt hierbei leichter und sicherer zum Ziel, wenn man den Pfahl langsam herabläßt, aber durch Orehen im Grunde zu besesstigen sucht, als wenn man denselben von einiger Höhe herabsallen ("einschießen") läßt, wobei er leicht die Richstung verliert und aufs neue gehoben werden muß.

Soll ein Pfahl so tief eingerammt werden, daß der Kopf desselben tiefer zu stehen kommt als die Schwelle der Ramme, und hat man hierzu keine besonders eingerichtete Scherenramme, so muß man sich eines sog. Aufsetzers bedienen. Ein solcher besteht aus einem eichenen Kloze, welcher oberhalb mit einem oder zwei Armen,

ähnlich wie der Rammflotz, sich an die Läuferrute lehnt. Unterhalb ist er mit einem etwa 15 cm langen, starken, eisernen Dorn versehen, der in ein in den Kopf des Pfahls vorgebohrtes Loch eingreift. Vorher wird der Pfahl, welcher gewöhnlich "stumpf" geschlagen ist, senkrecht auf seine Achse abgeschnitten, und man muß dafür sorgen, daß das Loch für den Dorn des Aussetzs genau in der Achse des Pfahls eingebohrt wird. Ohne Not darf man einen solchen Aussetzer nicht anwenden, denn es wird durch denselben die Wirkung des Kannmklotzes bedeutend geschwächt (nach ansgestellten Versuchen um 1/3).

# § 24.

Bei weitem vorteilhafter als die vorbeschriebene Zugramme ist die "Aunstramme", die sich von der ersteren
im wesentlichen dadurch unterscheidet, daß der Bär nicht
direkt durch Menschenkraft, sondern mit Hilse einer Winde
gehoben wird, an deren Kurbel die Arbeiter wirken. Bei
der Zugramme sindet nämlich eine sehr unzweckmäßige Verwendung der Arbeitskraft statt, weil auf eine sehr große
Anstrengung der zahlreichen Mannschaft während 40 bis
60 Sekunden stets eine Ruhepause von 2 bis 3 Minuten
eintreten muß; auch ist der Fleiß einer größeren Anzahl



dicht gedrängt stehender Arbeiter schwer zu kontrollieren. Rechnet man auf eine Hitze mit Einschluß der Erholungspausen 4 Minuten Zeit, so giebt dies pro Stunde 15 Hitzen und in einem Tage von 10 Arbeitsstunden 150 Hitzen. Rechnet man ferner vom Gewicht des Rammkloges 15 Kilosgramm pro Mann bei 1,5 m Hubhöhe und 20 Hübe in einer Hitze, so sinde man das mechanische Moment eines Arbeiters während eines Tages = 150.15.1,5.20 = 67 500 Meterkilogramm.

Während hiernach bei einem 600 kg schweren Bär 40 Arbeiter an der Zugramme nötig sind, genügen zum Auswinden eines Bärs von gleichem Gewicht an der Kunstramme 4 Arbeiter, und ein Schlag der Kunstramme bewirft bei schwer durchdringbarem Boden oft ein tiesers Eindringen des Pfahles als eine mehrstündige Arbeit an der Zugramme. Ein Bergleich der Betriebskosten beider Ramm-Methoden, der beim Bau der steuerfreien Niederstage in Harbeiter angestellt wurde, ergab: daß eine Zugramme zwar zweimal so schnell arbeitet als die Kunstramme, daß sie aber viermal so teuer ist, als jene, und neunmal soviel Arbeiter ersordert.

Dies Ergebnis fand annähernd auch bei den direkten, von Bauvillier angestellten Versuchen zur Vergleichung der Leistungen der Zugramme und jener der Aunstramme Bestätigung.

Während bei vielen Bodenarten die schuelle Aufeinans derfolge der einzelnen Schläge der Zugramme vorteilhaft für das Eindringen der Pfähle ist, zeigt sich der Borteil der Kunstramme erst dann am deutlichsten, wenn die Pfähle schon tief eingedrungen sind und der Widerstand gegen weiteres Eindringen ein größerer ist. Man pflegt daher das Setzen des Pfahles und das aufängliche Einstoßen mit der Zugramme und einem leichten Bär zu bewirfen und erst hinterher die Kunstramme mit großer Hubhöhe wirfen zu lassen.


Die Konstruftion des Gerüftes der Annstramme weicht im wesentlichen nicht von demjenigen ab, welches wir bei der Zugramme kennen lernten, nur muß für solide



Befestigung der Winde auf dem Schwellwert Sorge getragen wers den, damit sie im stande ist, den Bär zu heben. Fig. 65 stellt den Grundriß einer in Eugland sehr gebräuchlichen Kunstramme dar, Fig. 66 und 67 zeigt dieselbe in Vorders und Seitenausicht. — Die Schwelslen, die mit Bolzen an ihnen bes

festigten Läuserruten und die beiden eingezapften Hintersstreben bilden ein festes Trapez, auf dem die Rammscheibe Auflager findet. Auf diesen Schwellen kann nun auch die Winde sicher mittels Bolzen besessigt werden.

Der Rammbär der Annstramme wird stets aus Eisen hergestellt und erhält ein Gewicht bis zu 600 kg; darüber hinaus geht man nicht gern, wenn der Bär noch durch 4 Mann mit einer gut konstruierten Winde gehoben werden soll. Die Fallhöhe des Bären beträgt 6 bis 8 m bei einer Hölle des Rammgerüstes von 8 bis 10 m. Bei der hier



dargestellten Kunstramme bewegt sich der Bär zwischen den Läuferruten, wobei die letzteren unter das Schwellgerüst hinabreichen können, wenn der Pfahlkopf tiefer als diese eingestoßen werden soll. Der gußeiserne Bär ist mit ausgehobelten Ruten versehen, in welche glatt bearbeitete quadratische Eisenschienen, welche an der Junenseite der Ruten befestigt sind, eingreisen. An diesen Schienen sindet der Bär eine sichere Führung.

Der wichtigste Teil des Apparates ist der am Rammtan beseisigte Hafen, welcher den Rammklotz faßt; er muß eine solche Einrichtung erhalten, daß er den Bär sicher faßt, in der bestimmten Höhe ihn losläßt, ihm dann solgt und von neuem saßt. Für die in Fig. 66 bis 67 dargestellte Ramme ist zu diesem Zweck ein zangensörmiger Voppelhaken angebracht. Diese Zange (Fig. 68) trägt an ihren oberen Armen gußeiserne, mit Nuten versehene Rollen

nnd hat ihren Drehpunkt in einem Gußftück, dem sogen. Fallblock, welches den Zweck hat, die Rette wieder herunterzuziehen, wenn der Bär ausgelöst worden ist. Die beiden Haben unten abgerundete Flächen, die beim




Aufstoßen auf die Die des Bären zurückweichen und das durch das Eingreifen der Hafen in die Dse gestatten; die inneren Flächen sind Kreisbögen, deren Mittelpunkt in der

Drehachse der Hafen liegt, damit die Dse des Baren leicht wieder herausgleiten fann, wenn die Zange geöffnet wird.

Befindet sich nun der Bär unten, der Fallblock mit Zauge oben und wird das Vorgelege ausgerückt, so fällt der Fallblock hinab, während das Gewicht der Rollen die Zange schließt; sie stößt aber im Fallen auf die Öse des Bären, öffnet sich dabei, ninmt die Öse auf und schließt sich sofort wieder durch das Gewicht der Rollen. Hierauf wird das Vorgelege der Winde wieder eingerückt und der Bär emporgezogen, wobei sich die Rollen an den Führungsschienen der Ruten entlang bewegen. Oberhalb verengen sich aber die Schienen, die Rollen der Zange nähern sich also, die Zange öffnet sich und läßt den Bär fallen. — Beim Ausrücken des Vorgeleges der Winde bewegt sich auch der Fallblock abwärts und wickelt die Kette von der Windestrommel ab.

Die Windetrommel ist mit einer Bremse versehen, durch welche man den Fallblock in jeder Sohe festhalten fann.



350

Fig. 69 zeigt eine Vorrichtung, die auch die Auslösung des Bären in jeder beliebigen Höhe gestattet. An dem einen Arm des Hasens ist eine Leine l besesstigt, während auf dem anderen Arm ein Gegengewicht sitzt. Der Hafen dreht sich dicht unter dem Fallsblock fin einem Scharnier, und es ist klar, daß der Hafen aus der Öse des Bären herausschnappen muß, sobald an der Leine l gezosgen wird.

Da die Taue bei den Kunstrammen einer starken Abnutzung unterworfen sind, ist es

zwedmäßiger, Retten dazu zu verwenden.

#### § 25.

Hänfig werden die Kunstrammen in neuerer Zeit mittels Dampf betrieben, und zwar entweder durch eine Lofomobile oder eine kleine Dampsmaschine, welche auf das Schwellgerüst gestellt wird. Der Danipf tritt dabei durch scharnierartig bewegliche Rohre vom Dampftessel zu dem vertital über dem Pfahle aufgestellten Dampfcplinder, an dessen Rolbenstange der Bar befestigt ist. Die eigentliche Dampframme ist von Rasmyth erfunden und arbeitet mit kleiner Hubhöhe, aber schnell aufeinander folgenden Schlägen. Denn es ist zuweilen vorteilhaft, einen Rammbar von größerem Bewicht auf geringere Sohe zu heben, dafür aber die Ungahl der Schläge zu vergrößern. Diese Erfahrung hat man bei gewiffen Bodenarten (3. B im Moorboden) gemacht. Wenn hier die Schläge der Ramme schnell aufeinander folgen, so bleibt der Boden in Schwingung und der Pfahl erhält nicht Rube, sich wieder mit der umgebenden Erde fester zu verbinden, während ichon nach Berlauf einiger Stunden seine Widerstandsfähigkeit sich bedeutend zu vergrößern pflegt.

Die erste Anwendung der Dampframme geschah bei den Hasenbauten in Devonport im Jahre 1845; 18—20 m lange Pfähle sollen hier in 2—3 Minuten 10—12 m tief eingerammt worden sein. Zum Einrammen von Spundspfählen hat sie sich dagegen gar nicht bewährt, weil das Verstellen der Ramme großen Zeitauswand verursacht und mindestens ½ der Zeit mit den Reparaturen der Maschine verloren geht.

Eine beim Grundbau der Weich selbrücke bei Dirschau angewendete Nasmyth'sche Dampframme ist aussührlich publiziert in Förster's Bauzeitung, Jahrg. 1850, so daß wir uns hier mit einer kurzen Beschreibung derselben beschügen und die näheren Details dem Privatstudium des Lesers überlassen können. 1) Das Gewicht des Bären, der Kolbenstange und des Kolbens betrug 140 kg, das des Dampschlinders und des Dampsgehäuses etwa zusammen 2000 kg. Die Ramme machte in der Minute 60—70 Schläge und das Einrammen eines Pfahls wurde durchschnittlich in 10 Minuten mit etwa 600 Schlägen beendet. Die größte Hubshöhe der Maschine betrug 89 cm.

Kunstrammen mit in direkt wirkender Dampstraft, bei welchen der Bär durch eine kontinuierlich bewegte Kette ohne Ende ersaßt und gehoben wird, um am Ende des Hubes abzusallen, sind von R. Scott und von Sissons und White konstruiert und beim Umbau der Bestminster-Brücke mit Erfolg angewendet worden. Eine Dampframme nach dem System Sissons-White mit einigen neueren Ber-besserungen vom Ingenieur Reden ist im "Praktischen Maschinen-Ingenieur" 1873, S. 115 dargestellt. In Deutschland beschäftigen sich mit ihrer Fabrikation Menk Handtoch in Ottensen.

Auch die von dem Amerikaner Mr. Shaw ersundene Pulverramme hat sich in vielen Fällen vorteilhaft bewährt. Als bewegende Kraft des Rammbären wird hier ein starker Druck in dem Mörser oder der Kanone erzeugt, die direkt über dem einzudrückenden Pfahl aussteht. In diesen Mörser wird die Patrone geworsen, die sich durch den Schlag des herabsallenden Bären entzündet, wodurch der Bär wieder emporgeschleudert wird. Zum Eintreiben wirkt einerseits das Mörsergewicht, andrerseits das Gewicht des Bären und der Rückschlag beim Explodieren. Detaillierte Zeichnungen der von der "American Dredging Company" sür die Ausstellung in Philadelphia erbauten Pulverramme sindet man in "Engineering" 1876, S. 408, auch in Clasen's "Fundierungsmethoden", S. 49 bis 53.

Nachdem die Pulverramme sich in Amerika gut bewährt hat, wird dieselbe jetzt auch in Deutschland gebaut (von Riedinger in Augsburg). Bei der größeren Sorte haben Bär und Mörser ein Totalgewicht von zusammen 2000 kg;

<sup>1)</sup> Bgl. auch: Clafen, Jundierungemethoden, G. 344-46.

6000

die kleinere Sorte ist für 6 m Tiefgang des Pfahles bei einem Gewicht des Mörsers von 300 kg und des Bären von 700 kg berechnet. Sie wurde beim Bau der Elbbrücke zu Oresden angewendet, worüber Ingenienr Kuhn 1) bes richtet. Zur Bedienung waren 6—8 Mann und 1 Borsarbeiter zum Dirigieren der Bremse ersorderlich, ein zweiter besorgte das Einwersen der Patronen in den Mörser. Die Ramme wurde auf einem Schiffe postiert, die Detonationen beim Betriebe aber waren so bedeutend, daß für Fuhrwerke in der Nähe Schwierigkeiten entstanden.

Obwohl die Leistung eine recht erhebliche war (das Einrammen eines Pfahls in festgelagertem Kies auf 2 dis 2,5 m Tiefe erforderte nur 25—30 Minuten Zeit), dürfte sich doch die Pulverramme weniger als die Dampstunstramme für Fundierungen?) empsehlen, da die Anschaffungsstosten etwas größer sind als bei der Pulverramme und die Kosten des Einrammens pro Pfahl unter ziemlich gleichen Verhältnissen sich verhielten wie 6,1:8,75 Mark.

In der Nähe vorhandener Gebäude dürsen übrigens Dampf Runstrammen mit großen Fallhöhen und schwerem Bär auch nicht angewendet werden, weil durch die starken Erschütterungen bei der Arbeit des Einrammens in den Nachbargebäuden Nisse entstehen. (Vergl. Deutsche Bauszeitung, Jahrg. 1877, S. 110.)

# § 26.

Arbeitsteiftung bei berichiedenen Rammen. Roften des Rammens.

Die tägliche Leistung eines Arbeiters an der Zugramme wurde oben (§ 24) zu 67 500 mkg berechnet, wobei noch 5 Proz. für Seilwiderstand und Reibung in Abzug zu bringen sind.

Die tägliche Leistung an der Kurbel der Kunstramme beträgt dagegen 150000—180000 mkg, von denen eina 75 bis 80 Proz. als Rutwirkung auf den Rammbären überstragen werden, also überhaupt 110000—140000 mkg.

Bei den durch Dampftraft betriebenen Kunstrammen ist der Effekt meist nicht so günstig, wegen der entstehenden großen Reibungswiderstände: aber die geringeren Kosten der Dampstraft machen ihre Anwendung doch vorteilhaft für alle umfangreicheren Arbeiten, weil sich hier die konstanten Kosten für Maschine und Zubehör verteilen. Die Kosten der des Rammens setzen sich zusammen aus den Kosten der Arbeitsleistung und densenigen der Geräte (Maschinen), Gerüste und Zubehör und ihrer Reparatur.

- a) Bei den durch Menschen betriebenen Kunstrammen rechnet man die Anschaffungskosten pro Stück zu 8—900 Wark, bei Zugrammen zu 5—700 Mark. Das Anlagestapital und dessen Verzinsung ist also gering.
- b) Über die Anschaffungskosten verschiedener Arten von Dampframmen und deren Leistung bei den Hellingsbauten für den Ariegshasen in der Rieler Bucht verweisen wir auf die Tabelle von Franzius in der Zeitschrift des Hannov. Architektens und Ingenieurs Bereins 1876, S. 69. Es betrugen die Anschaffungskosten:
  - 1) der Rasmyth'iden Ramme . . 25000 Mt.
  - 2) " Schwartfopf'ichen Dampfaug-

ramme . . . . . . . . . . . 14000 "

- 3) " Danupframme von Sissons und Bhite (mit Rette ohne Ende)
- 4) " Dampf = Kunstramme Nr. 1 . . 4000 "
- 5) " Dampf Runstramme Rr. 2. . 3000

Die Reparaturen bei den Zugrammen beruhen hauptsächlich auf dem schnellen Berbrauch der Tane und Zugleinen. Nach Köpte ') stellten sich die Kosten des Tanswerfs beim Ban der steuerfreien Niederlage in Harburg pro Meter Rammtiese auf 12 Pf.

Bei den Kunstrammen kommen solche Kosten nicht vor, aber der Verbrauch an eisernen Ringen für die Psahlköpse, welche wegen des harten Schlages des Bären leicht springen, ist größer als bei Unwendung von Zugrammen. Die Kosten betrugen bei dem eben genannten Ban pro Meter Kammstiefe fast 20 Ps.

Als Anhaltspunkt für die Vergleichung sei endlich bemerkt, daß bei einem und demselben Bau2) die Arbeitsleistung pro Meter eingerammten Rostpfahl

" " " " " " " Dampsbetrieb rot. 1,00

betrug, doch sind in der letztgenannten Zahl die Kosten des Bor- und Unterhaltens der Ramme nicht inbegriffen. Die gewöhnliche Zugramme arbeitet also sehr unökonomisch und sollte daher nur zum Einrammen leichter Hölzer verwendet werden.

Wo die Anwendung der Dampstraft aus örtlichen Gründen oder sonstwie ausgeschlossen ist, empsiehlt sich das her in den meisten Fällen die Amstramme mit Menschensbetrieb. Die Dampsramme arbeitet schnell und vorteilhaft, wenn der Umsang der Arbeiten groß genug ist, um die Kosten für Verzinsung und Amortisation des Anlagekapitals zu rechtsertigen.

<sup>1)</sup> Deutsche Bauzeitung, Jahrg. 1875, S. 443.

<sup>2)</sup> Beitschrift bes Hannov. Architetten= und Ingenieur=Bereins 1878, S. 27.

<sup>1)</sup> Zeitschrift bes hannov. Architekten = und Ingenieur = Bereins 1860, S. 292.

<sup>2)</sup> Ban der Elbbriide bei Birna.

# § 27.

# Bon den Holzpfählen.

Obwohl die Konstruktion der Roste und Spundwände im vierten und fünsten Kapitel des zweiten Teils der Allgemeinen Bau-Konstruktionslehre besprochen worden ist, müssen wir hier doch auf einen wichtigen Teil derselben, die Pfähle, aussührlicher eingehen. Die unter der Ramme einzutreibenden Pfähle werden als Spitz- und Spundspfähle unterschieden. Erstere sind stets mit einer Spitze verschen, letztere haben gewöhnlich eine Zuschärfung in Form der Schneide und, als charakteristisches Merkmal, die Spundung. Unter den Spitzpfählen unterscheidet man wieder Lang- und Grundpfählen, je nachdem sie nur zum Teil oder auf ihre ganze Länge eingetrieben werden. Zu den letzteren oder Grundpfählen gehören gewöhnlich die Rostspfähle, obgleich sie auch, aber nur unter Wasser, als Langpfähle vorkommen können.

Was das Material anbelangt, so haben wir hier zunächst nur das Holz im Auge, obgleich auch eiserne Pfähle
angewendet werden. 1) Da es eine Hauptbedingung ist, daß
der einzurammende Stamm einen recht geraden Buchs hat,
so sind es vorzüglich die Nadelhölzer, welche zu Grundpfählen benutzt werden, und von diesen besonders wieder
das Kiefernholz, weil dasselbe, seines reichen Harzgehalts
wegen, der abwechselnden Nässe und Trockenheit am besten
widersteht. Auch Sichen-, Buchen- und Ellernholz wird zu
Pfählen verwendet, die letztgenannten Arten namentlich in
England. Man kann übrigens fast alle Hölzer zu Pfählen
gebrauchen, mit alleiniger Ausnahme der ganz weichen Hölzer,
wie Pappeln und Beiden 2c.

Bas die Stärke der Rostpfähle betrifft, so ist diese allerdings von ihrer Länge abhängig, doch kommen auch noch andere Umstände in Betracht, welche auf die Stärke von Einfluß sind, so die Beschaffenheit des Grundes, der Umstand, ob sie Grund - ober Langpfähle sind, ob sie in letzterem Falle stark strömendem Wasser ausgesetzt sind, ob sie einen schiefen Druck zu ertragen haben u. dgl. m., wor= auf wir hier nicht näher eingehen. Im allgemeinen dürften Pfähle von 22-25 cm Durchmesser, wie sie in England und Frankreich ganz allgemein angewendet werden, hinreichen, auch die größten Lasten sicher zu unterstützen. Nach Perronet's Regel sollen 5-6 m lange Pfähle eine mittlere Stärke von 26 mm erhalten, und auf jede Zunahme der Länge um 2 m eine Stärkezulage von 50 mm; doch bemerkt er dabei, daß bei langen Pfählen, welche zum größten Teile im Grunde steckten, auch eine Stärkezunahme von 25 mm auf jede 2 m größere Länge genügen werde.

Die Pfähle mussen vor dem Einrammen von der Kinde befreit werden; das Abhauen des Splintes ist nicht nötig, denn wenn dieser auch wenig Dauer gewährt, so giebt er doch einen schützenden Mantel für das Kernholz ab.

Sehr wichtig ift die Bestimmung der Länge der Rostpfähle, und besonders schwierig wird diese, wenn die Pfähle den festen Baugrund nicht erreichen, sondern nur durch die Widerstände, welche sie an ihrer runden Oberfläche in dem umgebenden Erdreich finden, die Last tragen sollen. Ift ein fester Untergrund zu erreichen, so läßt sich durch eine sorgfältige Untersuchung mittels Erdbohrer oder Bisitiereisen die notwendige Länge der Pfähle hinreichend genau ermitteln, wenn man die Untersuchungen auf mehrere Stellen des Bauplaties ausdehnt. Tritt aber der zuerst erwähnte Fall ein, so dürfte nichts anderes übrig bleiben, als mehrere Pfähle zur Probe einzurammen und aus der notwendigen Länge dieser auf die der übrigen zu schließen; daß man hierbei die Probepfähle natürlich gleich an folden Stellen einschlagen wird, an denen man sie später stehen laffen und benuten kann, versteht sich von selbst. Man schlage indessen lieber einige Probepfähle mehr und an den verschiedensten Orten des Bauplatzes ein, um ein möglichst genaues Resultat in Beziehung auf die Länge zu erhalten. Denn wählt man diese zu groß, so wird der Preis ein höherer und das Setzen derselben beschwerlicher. Wählt man dagegen die Länge zu gering, so muß man die Pfähle "pfropfen", wodurch aber, wie bei der Konstruktion der Roste 1) bemerkt wurde, keine große Sicherheit erlangt wird. Zuweilen kann man sich dadurch helfen, daß man die Pfähle näher aneinander stellt und so bei einer gleichmäßig verteilten Belaftung die auf den einzelnen Pfahl treffende verringert. Immer bleiben aber zu kurze Pfähle ein Übelstand, und man wird daher gut thun, dieselben lieber etwas zu lang als zu kurz zu wählen.

Die häufig erörterte Frage, ob man die Pfähle mit dem Stamms oder Wipfelende nach unten einrammen soll, wird sich nach Perronet dahin beantworten lassen, daß man an die Stelle des Pfahls, welche den meisten Angrissen ausgesetzt ist, den größten Querschnitt desselben bringt. Diese Stelle befindet sich bei Langpfählen da, wo sie den Grund verlassen. Rostpfähle wird man immer mit dem Wipsel nach unten einrammen, besonders dann, wenn sie den sesten Grund nicht erreichen und nur vermöge der Reibung an ihrer Obersläche tragen sollen.

Die Borsichtsmaßregeln, welche man bei dem Anschneis den der Spitze an die Pfähle zu beobachten hat, sowie die Frage der Zweckmäßigkeit und Gestalt der eisernen Schnhe sind bereits im zweiten Teile der Allgem. Ban-Konstruktionsslehre abgehandelt, so daß wir hier nur noch Einiges über die Tragfähigkeit der Pfähle anführen wollen.

<sup>1)</sup> In neuester Zeit sind derartige Konstruktionen wenig angewandt, weil Gründungen auf pneumatischem Bege und Fundierungen "auf Brunnen" größere Vorteise bieten.

<sup>1)</sup> Bergl. aud Allgem. Bau-Konstruttionslehre, II. Teil, S. 83.

§ 28.

## Tragfähigfeit der Pfähle.

Daß Pfähle unter ihrer Belastung zerdrückt werden, ist nicht leicht zu besorgen; weit eher ist die Gesahr vorshanden, daß sie seitwärts ausweichen oder tieser eingesdrückt werden, besonders dann, wenn sie keinen sesten Unstergrund erreicht haben. Der lose Grund, welcher in diessem Falle die Pfähle trägt und umgiebt, läßt sie sehr ost schon bei dem Einrammen zu keinem absolut sesten Stande kommen, aber man wird solchen Pfählen immerhin eine geswisse Last zu tragen geben können, wenn sie unter einer größeren Belastung auch tieser eingetrieben werden könnten.

Will man also bei einer Gründung auf Rost die nötige Sicherheit erreichen und durch zu langes Nammen nicht nunötige Kosten verursachen, so kommt es nur darauf an, die Pfähle so weit "zum Stehen zu bringen", daß sie dem sie trefsenden Druck mit Sicherheit widerstehen können. Man pflegt nun aus dem leichteren oder schwereren Gindringen des Pfahls unter den letzten Hitzen des Rammens auf ihre Tragfähigkeit zu schließen, indem man anniumt, daß von zwei unter ganz gleichen Umständen und in denselben Boden eingerammten Pfählen derzenige die größere Last tragen wird, welcher unter den letzten Hitzen derselben Ramme am wenigsten "gezogen hat". Stoß und Druck sind aber in ihren Wirkungen auf einen eingerammten Pfahl zu verschies den, als daß sie eine Vergleichung zuließen, wenn sie auch zuweilen gleiche Wirkungen hervorbringen.

Die Beziehungen, welche zwischen der Tragfähigkeit und dem Maße des Eindringens der Rost Pfähle unter den letzten Schlägen des Rammbären stattfinden, lassen sich theosetisch ans der Lehre vom Stoß fester Körper ableiten. Auf diese näher einzugehen ist hier nicht der Ort, es wird viels mehr genügen, die Resultate der Entwickelung mitzuteilen. Bezeichnet P das Gewicht des Bären, Q das des Pfahls, h die Fallhöhe des Rammbären, e das Maß, um welches der Pfahl unter dem letzten Schlage eingedrungen ist, dann ist die Last L, welche der Pfahl tragen kann:

$$L = \frac{h \cdot P^2 \cdot Q}{e(P + Q^2)}.$$

Da aber der volle Stoß des Bären beim Eindringen des Pfahles in die Erde nie zur Wirkung kommt (am meisten noch im Sandboden, bei den elastischen Bodenarten nur teilweise), so pflegt man den Pfahl nie so stark zu bestaften, sondern rechnet die zulässige Belastung e gleich 1/4 der theoretischen, so daß

$$L={}^{1}\!/_{\!4}\cdot\frac{h\cdot P^{2}\cdot Q}{e(P+Q)^{2}}$$
 und daraus  $e={}^{1}\!/_{\!4}\cdot\frac{h\cdot P^{2}\cdot Q}{L(P+Q)^{2}}.$ 

Die in der Praxis üblichen Regeln bezwecken oft noch größere Sicherheit. So stellt Perronet die Regel auf, daß 19—20 cm starke Rundpfähle nur mit 25 000 kg und Breymann, Bau-Konstruttionstehre. IV. Dritte Anstage.

solche von 28 cm Stärke mit nicht mehr als 50000 kg zu belasten seien. — In Bezug auf das Eindringen beim Rammen giebt Perronet die Regel an: daß ein Rostpfahl nur dann als sestschend anzusehen sei, wenn derselbe während mehrerer Hitzen von 25—30 Schlägen mit einem 300 bis 350 kg schweren Bär und 1,25 m Hubhöhe nur 1 bis 2 Linien (2—4 mm) tief eindringt. Bei weniger belasteten Langpfählen soll man sich mit 6—12 Linien (12—25 mm) begnügen können.

Unm. Das Maß des Eindringens der Pfähle, welches sich ans dieser Perronet'schen Regel ergiebt, ist nur  $^1/_4$  bis  $^1/_5$  des Wertes, der sich aus obiger Formel für e berechnen läßt, d. h.  $^1/_{16}$  bis  $^1/_{20}$  des theoretischen.

Nach Perronet sind bei der Brücke über die Seine bei Neuilly die, 0,32 m im Durchmesser starken, Pfähle jeder mit 52850 kg, die der Brücke zu Orleans mit 52450 kg belastet worden. Sie wurden so lange gerammt, dis sie unter einem 500 kg schweren Rammklotze, während 16 außeinander solgenden Hitzen von 30 Schlägen, nur noch 4,5 mm in der Hitze zogen. Bei der Brücke zu Orleans wurden die äußeren Pfähle jedes Pfeilers als sessstehend angesehen, wenn sie bei einer Hitze von 25 Schlägen mit dem 450 kg schweren Klotze noch 3,4 mm zogen, und die nittleren Pfähle dursten sogar noch 6,75 mm ziehen. Der siedente Pfeiler dieser Brücke senkte sich aber nm 0,48 m.

Nach Sganzin haben die Erfahrungen bei größeren und bedeutenden Bauten gezeigt, daß ein Pfahl als gehörig sesssischen zu betrachten und eine dauernde Belastung von 25 000 kg zu tragen im stande ist, wenn er bei der Answendung einer Kunstramme in der Hitz von 10 Schlägen mit einem 600 kg schweren Bär, welcher 3,6 m hoch hersabsällt, nur noch 1 cm tief eindringt; oder — bei Unswendung der Zugramme — ebenso tief in einer Hitz von 30 Schlägen mit demselben Rammtlotze und einer Fallhöhe desselben von 1,2 m.

In Holland, wo der weiche Grund es sehr selten erslaubt, die Pfähle so weit einzurammen, daß sie unter den letzten Hitzen nur noch wenige Linien ziehen sollten, belastet man dieselben noch weit geringer, etwa nur mit 10000 kg, ja mitunter nur mit 5500 kg.

Beim Ban der Junction Docke in Hull, wo einzelne Pfähle bis zu 27000 kg belastet sind, rammte man diesels ben so lange, bis sie unter 80 Schlägen von 1,83 m Höhe mit einem 590 kg schweren Rammflotze nicht tiefer als 38 cm eindrangen.

Man sieht, daß die Annahmen über die Tragfähigkeit der Pfähle und die hin und wieder gemachten Erfahrungen sehr voneinander abweichen, und daß es daher nicht wohl thunlich ist, allgemein gültige Regeln in dieser Beziehung aufzustellen, sondern daß man mit der größten Ausmerksamsteit alle Unistände erwägen und die verschiedenen Erscheinungen

bei der Rammarbeit forgfältig notieren muß, um mit einiger Wahrscheinlichkeit das Richtige zu treffen. Ganz besondere Borsicht ersordert immer der Thonboden, weil sich in diesem die durch die eingerammten Pfähle hervorgebrachte Spannung später ausgleicht. Überhaupt gewährt die Führung eines genauen Rammregisters vielsachen Nutzen; es giebt dem aussihrenden Architekten die Mittel an die Hand, sein Bersahren nötigenfalls rechtsertigen zu können, und schärft im allgemeinen die Ausmerksamkeit, wodurch mauchen unsangenehmen Folgen vorgebeugt werden kaun, wenn sich die erzeugenden Ursachen schon während des Baues zu erkennen geben und in ihrer wahren Größe gemessen werden können.

Bei wichtigen Rammarbeiten, namentlich für Pfahlsroste, ist es üblich, einen "Pfahlriß" anzusertigen, aus welchem die Stellung der einzelnen Pfähle und die Nummer zu ersehen ist, welche sie im Rammregister erhalten. Ein solches Register erhält folgende Rubriken: 1) das Datum des Einrammens; 2) Zahl der Arbeiter an der Ramme; 3) die Nummer des Pfahles im Pfahlriß; 4) die ganze Länge desselben; 5) die Länge im Boden; 6) die mittleren Pfahldurchmesser; 7) das Gewicht des Bären; 8) die Fallshöhe des Bären; 9) das Maß des Eindringens während der letzten Higen oder Schläge.

# § 29.

Ausziehen und Abschneiden der Pfähle unter Baffer.

Wenn Pfähle schief oder unrichtig eingeschlagen worden sind und wieder entsernt werden sollen, so dienen dazu, wenn einsache Mittel nicht ausreichen: der Buchtebaum, Windes Borrichtungen, Schrauben Dorrichtungen und der hydrostatische Druck.


Um die Wirfung des Wnchtebaums zu verstärten, wersen Lasten an dessen längerem Hebelsarm augehängt, auch läßt man Arbeiter dieses Ende mit angebundenen Leinen abwärts ziehen (wuchten). Als Windevorrichtung wird die gewöhnliche Wagenwinde und die Haspelwinde gebraucht, auch in Verbindung mit Rollen oder Flaschenzügen, welche an einem, über dem Pfahl aufgestellten Bock befestigt werden.

Hölzerne oder eiserne Schrauben werden fast stets paarweise angewendet (2 Stück bilden einen "Satz") und gleichzeitig gedreht, sie erhalten dann einen gemeinsamen Spurbalken.

Bei Pfählen, die im tiesen Wasser stehen, benutzt man wohl auch Schiffe, die zunächst durch Belastung beschwert, also eingetaucht, dann mit dem Pfahl sest verbunden und hierauf entlastet werden. Der in solcher Art auf den Pfahl wirkende starke Zug, in Verbindung mit einer, durch das Bedienungspersonal erzeugten, wiegenden Bewegung des Schiffes, genügt häusig zum Ausziehen des Pfahles.

Zum Abschneiden der Pfähle an solchen Orten, wo eine Trockenlegung der Baugrube nicht zulässig ist, also unter Basser, bedient man sich der Grundsäge, besonders da, wo eine größere Anzahl von Pfählen in gleicher Höhe zu kappen ist, wie bei Grundpfählen, Spundwänden und anderen Konstruktionen. Sie ist entweder

- a) eine gerade Säge mit horizontal geführtem Sägeblatt, und das Säge-Gatter wird durch das Anziehen von Seilen bewirkt oder es wird das Sägeblatt in einem dreieckigen Rahmen pendelartig aufgehängt (Pendelfäge);
- b) eine Bogenfäge, d. h. sie erhält ein segmentförmiges Sägeblatt ebenfalls mit horizontaler Führung;
- c) auch Kreissägen wendet man zum Abschneiden der Pfähle au; sie können mittels Haubkurbel und ko-nischen Kädern von einer horizontalen Welle aus durch zwei Arbeiter in Bewegung gesetzt werden. Fig. 70 zeigt diese Anordnung. Der Wasgen, auf dem die Borrichstung ruht, wird durch ein Seil, welches um die Trommel



einer Winde gelegt sein kann, regelmäßig angezogen. Durch entsprechende Einrichtung der Apparate b und c ist es möglich, Pfähle bis zu 6 m Wassertiefe abzuschneiden.

#### § 30.

#### Beton = und Mortel = Materialien.

Wir haben bereits in § 4 bieses Abschnittes der Gründung auf Beton gedacht, einer Gründungsmethode, welche hauptsächlich bei Wasserbauten in Anwendung kommt, nud zwar da, wo es schwierig erscheint, eine wasserseie Baugrube herzustellen. In neuerer Zeit sindet sie auch bei Hochbauten vielsach Anwendung.

Unter "Beton" (Konkret, Gusmanaerwerk) versteht man ein unter Wasser erhärtendes Gemenge aus Mörtel und Steinstücken. Schon im Altertum sinden sich Spuren dieser Gründungsweise, und Vitruv und Plinius sprechen davon unter dem Namen Signinum opus. Nach Vitruv wurden 5 Teile reineu Sandes mit 2 Teilen Kalk gemengt und zu diesem Gemenge noch Steinstücke hinzugesügt, deren Gewicht das eines Psundes nicht überschritt. Psinius schreibt vor, daß der Mörtel aus 5 Teilen feinen Sandes und Kieses und 2 Teilen des besten Kalkes bestehen solle, zu welchem dann 9 Teile Steine zu mengen seien, die wieders um das Gewicht eines Psundes nicht überschreiten sollen.

Dieses Gußmauerwerk wurde besonders zur Darstellung der Cisternen und zum Bau der römischen Heerstraßen verswendet.

Die Gründung auf Beton erfordert immer nur geringe konstruktive Anordnungen, dagegen die Auswahl geeigneter Materialien und zweckmäßiger Vorrichtungen zum Bereiten und Versenken des Betons. Diese, in neuerer Zeit vielsach angewendete Fundierungsmethode ist für die Praxis von so hervorragender Bedeutung, daß sie eine eingehendere Besprechung erheischt.

Bei Bereitung des Betons kommt es in erster Linic auf die Beschaffung eines geeigneten Mörtels an; wir haben daher die Materialien, aus denen dieser bereitet wird, vorerst zu behandeln. Derselbe soll hydraulisch sein, d. h. die Eigenschaft haben, im Wasser zu erhärten, im Gegensatzum Lustmörtel, der zu seiner Erhärtung den Hinzutritt von Lust erfordert.

Unftmörtel ift nun eine Mischung von Kalkhydrat mit einem Zusatz von Sand; die Berbindung beider ift rein mechanisch und die Erhärtung des Gemenges erfolgt durch Aufnahme von Kohlenfäure aus der Luft. Beim bydraulischen Mörtel ist der Prozeß dagegen ein rein demischer, und es ist dazu das Vorhandensein von Rieselerde, welche dem Ralk natürlich oder künstlich beigemischt ist, erforderlich. Unter Zutritt des Waffers bildet sich dann ein Kalterde-Silitat, und der Brozeft wird erleichtert, wenn die Rieselerde in Verbindung mit anderen Mineralförpern vorkommt. Dies ift der Fall beim Thon, der die Rieselerde chemisch und mechanisch gebanden enthält und durch Brennen zu einem bindefähigen Körper wird. Beitere Beimischungen, welche Ginfluß auf die Bildung des Waffermortels ausüben, find Eisen= und Manganoryd, Bittererde. Zuweilen kommen diese Stoffe in der Natur im richtigen Verhältnisse gemischt vor, sie bilden dann gebrannt nud gelöscht den natürlichen hydraulischen Ralf1), oder es wird eine fünstliche Mischung vor dem Brennen vorgenommen, wobei fünstlicher hydraulischer Kalk (Cement) als Produkt entsteht.

Der in der Natur vorkommende kohlensaure Kalk ist unm entweder reiner Kalkstein (wie der Marmor und die meisten dichten Kalksteine), oder es kommen darin mannigssache Vernnreinigungen an Kieselerde, Thonerde, Talkerde, Sisens und MangansDryd vor, welche bis 50 Proz. der Masse betragen können. Kalksteine, in denen diese Nebenbestandsteile nicht mehr als 8 Proz. ausmachen, ergeben beim Vernnen den sogenannten setten Kalk, der durch das Löschen sein Volum erheblich verwehrt und einen starken Sandzusatz versträgt. Dagegen liesern die Kalkseiteine mit einer größeren

Wienge von Nebenbestandteilen einen mageren Kalk, der nicht, wie der sette, in Gruben, sondern durch Besprengen mit Wasser gelöscht wird, wobei er zu Pulver zersällt. Diese Kalke vergrößern ihr Volum nicht beim Löschen, sie "gedeihen" nicht, sind durch Thon- und Bittererde dunkler gefärbt und vertragen keinen so starken Sandzusatz, wie der sette Kalk.

355

Die hydraulischen Sigenschaften eines Kalkes werden nun vorzugsweise durch das Vorherrschen der Thonerde bedingt. 10 Proz. Thon und Vittererde geben einen etwas hydraulischen Mörtel; sind 20—30 Proz. beigemischt, so löscht er sich noch gut und ist als Wasserfalk meist noch zu brauchen, ohne daß man nötig hat, ihn künstlich zu pulverisieren. Zu Mörtel verarbeitet, verträgt er einen starken Sandzusat.

Beträgt der Thonerde-Gehalt einschließlich der chemisch gebundenen Kieselerde 30—40 Proz., so muß er in der Regel schon künstlich zu Pulver zerkleinert, d. h. gemahlen werden. Steigt endlich der Thonerde-Gehalt über 50 Proz., so bedarf ein solcher magerer Kalk zur Bildung von Mörtel sogar einer Beimischung von settem Kalk.

# § 31.

#### Roman = Cement. Portland = Cement.

Horaulische Ralte giebt es an verschiedenen Orten, von besonderer Güte ist aber der in § 30 erwähnte, aus England bezogene und in Norddeutschland vielfach angewendete Roman = Cement, in Frankreich "Ciment naturel" ober "Ciment Romain". Er wird ans Lesesteinen (Mergelnieren), welche in der Rähe der Insel Sheppen und an der Themsemündung im sogenannten London clay gefunden werden, gebrannt. Nach dem Brennen wird er gemahlen und kommt als ein brannes, sehr sorgfältig in Tonnen gepacttes Pulver in den Handel. Er muß vor der Berührung mit der Enft geschützt werden, wenn er nichts von seiner Bindefraft verlieren foll. Man fann ihn ohne allen Sandzusatz verwenden, doch will man die Bemerkung gemacht haben, daß der Cement rascher erhärtet, wenn man ihm etwas reinen scharfen Sand zusett. Es scheint, als ob ein Busat von mehr als ber Hälfte Sand die Gnte des Mörtels nicht beeinträchtige. Den Mörtel aus diesem Cement barf man nur immittelbar vor seiner Berwendung bereiten, benn er erhärtet noch weit rascher als der aus Traf bereitete. Ein guter Roman - Cement - Mörtel ist nicht nur undurchdringlich für das Wasser, sondern er hält sich ebenso gut an ber Luft, wo er abwechselnd nag wird und den Sonnenftrahlen ansgesetzt ist; eine Probe, die ber Tragmörtel nicht besteht. In Hamburg werden häufig ganze Häuserfassaden mit Roman - Cement geputzt und gewähren dann bei guter Ausführung eine große Dauer.

<sup>1)</sup> Die von dem Engländer Parker 1796 im London=Clay entdeckten und zu Roman=Cement verarbeiteten Kalksteinnieren geshören beispielsweise zu den natürlichen, hydraulischer Kalken.

Das von Parker eingeschlagene Versahren der Cementbereitung durch Zerkleinern, Brennen und nachheriges Pulverisieren des natürlichen Kalksteins hat bekanntlich eine
große Nachahmung gefunden, indem hierfür geeignete Kalksteine auch an anderen Orten vorkommen. So fand Lesage, 6 Jahre nach Parker's Entdeckung, in Frankreich
in den Geröllen am Strande von Boulogne ein Material,
welches dem Sheppeystone in der Zusammensetzung ähnlich
war und einen vortrefflichen Roman-Cement lieserte.
Bekannt sind anch der Noman-Cement von Pilsberge bei
Osnabrück, von Kufstein in Tirol n. a. m.

Die Kalkstein-Arten, welche den Roman-Cement liefern, sind jedoch nicht so allgemein verbreitet, wie Thon und kohlenfaurer Kalk, worin jene Bestandteile getrennt vorfommen; es lag daher nahe, daß man Versuche anstellte, durch künstliche Mischung beider Materialien einen Cement herzustellen, der dem Roman-Cement an Güte gleichkäme. Solche Versuche unternahmen Vicat 1818, Chambers 1821, Frost 1822, doch ohne sonderliche Ersolge.

Im Jahre 1824 ließ sich John Aspbin in Leeds ein Patent auf einen Cement geben, den er durch Brennen einer Mischung aus gelöschtem Kalk und Thon gewann. Er hatte im Anssehen und in der Härte einige Ähnlichkeit mit dem in London als Baustein gebräuchlichen Portlandstein und erhielt daher von dem Ersinder den Namen PortslandsCement, der seitdem für die künstlich hergestellten Cemente allgemein angenommen ist; in Frankreich heißt er "Ciment Portland". Es verging jedoch noch längere Zeit und gehörten mancherlei Ersahrungen dazu, ehe es gelang, einen so vorzüglichen Cement zu erzeugen, wie er jetzt von den renommierten Fabriken geliefert wird.

Bei der Fabrikation werden die Rohmaterialien, kohlenfanrer Kalk und kieselsaurer Thon, meist im Verhältnis von
70:30 (im trochen Zustande) gemahlen und geschlämmt
nnd durch nochmaliges Schlämmen oder durch mechanische Mittel innig gemischt. (Zur Sicherstellung des Verhältnisses
zwischen Thon und Kalk ist eine chemische Analyse unertäßlich.) Aus der Schlämme sließt der Roh-Cement in
die Ablagerungs-Vassins, wo er so lange steht, bis das
Wasser verdunstet; nun wird die teigartige Masse ziegelförmig herausgestochen, getrochnet und dann in Vennösen
gebrannt. Die Hige nuß so groß sein, daß die kieselsaure
Thouerde ausgeschlossen wird. — Alkaliarmen Kohmaterialien
nuß noch ein Flußmittel (zur Vesörderung des Zusammensinterns) zügesett werden.

Das gar gebrannte Material kommt zunächst auf die Zerkleinerungsmaschine (Hartgußwalzen) und dann auf die Mahlgänge, wo es so fein als möglich gemahlen und zum Schluß gesiebt wird.

Das fertige Fabrikat ist ein scharfes, krystallinisches Bulver von grünlichgrauer Farbe; sein schnelles oder langsameres Binden hängt von der Zusammensetzung und dem Grade des Brennens ab. Im allgemeinen gelten die langsam bindenden Cemente für geeigneter zur Herstellung eines festen Mörtels, als die schnell bindenden.

Lose gemessen wiegt ein Hektoliter Portland - Cement 120 kg; bei der Verpackung in Tonnen wird die Masse im Verhältnis von 5: 4 verdichtet.

Für die einheitliche Lieferung und Prüfung von Portstand Cement sind im Jahre 1877 auch für Deutschland gültige "Normen" aufgestellt worden. Wir geben untensstehend die mittels Erlaß vom 10. November 1878 vom Rönigl. Preußischen Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten aufgestellten Normen. 1)

- 1) Normen für die einheitliche Lieferung und Prüfung von Portland-Cement, aufgestellt von dem fönigl. preußisichen Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten mittels Erlaß vom 10. November 1878.
- I. Das Gewicht der Tonnen und Säcke, in welchen Portlands-Cement in den Handel gebracht wird, foll ein einheitliches sein; e sollen nur Normal-Tonnen von 180 kg brutto und 170 kg netto, halbe Tonnen von 90 kg brutto und 83 kg netto, sowie Säcke von 60 kg Brutto=Erwicht von den Fabriken gepackt werden.

Strenverluft, sowie etwaige Schwankungen im Ginzelgewicht fönnen bis zu 2 Proz. nicht beauftandet werden.

Die Tonnen und Sade sollen die Firma der betreffenden Fabrit und die Bezeichnung des Brutto-Gewichts mit deutlicher Schrift tragen.

II. Je nach der Art der Berwendung ist Portland-Cement langfam oder rasch bindend zu verlangen.

Für die meisten Zwecke kann langsam bindender Cement angewandt werden, und es ist diesem dann wegen der leichteren und zuverlässigeren Verarbeitung und wegen seiner höheren Bindekraft immer der Vorzug zu geben.

Als langfam bindend find folde Cemente gu bezeichnen, welche in einer halben Stunde ober in längerer Zeit erst abbinden.

111. Portland Cement soll volumbeständig sein. Als emsscheidende Probe soll gelten, daß ein dünner, aus Glas oder Dachsziegel ausgegossener Auchen von reinem Cement unter Wasser gelegt auch nach längerer Beobachtungszeit durchaus feine Verkrümmungen oder keine Kantenrisse zeigen dars.

IV. Portland «Cement foll so sein gemahlen sein, daß eine Probe desselben auf einem Siebe von 900 Maschen pro gem höchstens 20 Proz. Rücktand binterläßt.

V. Die Bindefraft von Portlands Cement joll durch Prüsung einer Mischung von Cement und Sand ermittelt werden. Daneben empsichtt es sich, zur Kontrolle der gleichmäßigen Beschaffenheit der einzelnen Lieferungen, anch die Festigseit des reinen Cements sests zustellen. Die Prüsung soll auf Zugsestigkeit nach einheitlicher Methode geschehen und mittels Probekörper von gleicher Gestalt und gleichem Duerschnitt nud mit gleichen Zerreißungs-Apparaten. Die Zerreißungsproben sind au Probekörpern von 5 gem Duerschnitt der Bruchsläche vorzunehmen.

VI. Guter, lang fam bindender Portland : Cement foll bei der Probe mit 3 Gewichtsteilen Normal : Sand auf 1 Gewichtsteil Cement nach 28 Tagen Erhärtung — 1 Tag an der Luft und 27 Tage Portland Cement wird durch längeres Lagern langfamer bindend und gewinnt bei trockner, zugfreier Aufbewahrung an Bindekraft.

Die Bindefraft soll durch Prüfung einer Mischung von Cement und Sand ermittelt und mit richtig konstruiersten Zerreißungs Apparaten vorgenommen werden. Sehr umfangreiche Bersuche über die Festigkeit der Cemente hat Dr. Michaelis in Berlin angestellt (siehe dessen Broschüre "Zur Beurteilung des Cementes". Berlin 1876). Die größte Zugsestigkeit, die er beim besten Cement ohne Sands zusat beobachtete, betrug ca. 100 kg pro gem Duerschnitt nach einem Jahr Erhärtung unter Wasser, und man darf jeden Cement, der in diesem Alter 70 kg pro gem trägt, als vorzüglich bezeichnen.

Beim Mörtel aus Portland Cement und Sand ist die Hauptsache der Erhärtung in 3 Monaten abgewickelt, sie nimmt nach 6 Monaten nicht mehr wesentlich zu und ist mit Jahresfrist so weit beendet, daß ein Zuwachs fast nicht mehr uachzuweisen ist. Über das Mischungsverhältenis der Cementmörtel hat Dr. Michaelis Verhältniszahlen ermittelt. Danach kann man noch eine Mischung von Porteland Cement mit 8 Teilen Sand anwenden, aber er fällt zu "kurz" aus, es sehlt ihm die Plastizität. Diese kann jedoch durch Zusatz von etwas gelöschtem Kalk erreicht wers den. Um besten ist es dabei, die trockne Mischung von Cement und Sand mit Kalkmilch anzuarbeiten und der Kalkmilch nur so viel Kalkbrei zuzusetzen, als notwendig ist, um den Mörtel bildsam zu machen.

Cementmörtel soll nach Dr. L. Erdmenger so trocken wie möglich verarbeitet werden, weil die Festigkeit mit der Berringerung des Wasserzusatzs zunimmt, indem der Cement sich dann dichter ablagert.

unter Basser — eine Minimal=Zugsestigkeit von 10 kg pro gem haben.

Bei einem bereits gepriften Cement fann die Probe, sowohl des reinen Cements als des Cements mit Sandmischung, als Kontrolle für die gleichmäßige Gite der Lieserung dienen.

Der Normals Sand wird dadurch gewonnen, daß man einen möglichst reinen Quargs Sand wäscht, trodnet, durch ein Sieb von 60 Maschen pro gem siebt, dadurch die größten Teile ausscheidet und aus dem so erhaltenen Sand mittels eines Siebes von 120 Maschen pro gem noch die seinsten Teile entsernt.

Die Probetörper miffen sofort nach der Entnahme aus dem Baffer geprüft werden.

Cement, welcher eine höhere Festigteit als 10 kg pro gem zeigt (f. oben), gestattet in den meisten Fällen einen größeren Sandzusatz und hat, aus diesem Gesichtspuntte betrachtet, sowie wegen seiner größern Festigkeit bei gleichem Sandzusatz, Anrecht auf einen entsprechend höheren Preis.

Bei schnell bindenden Portland = Cementen ist die Zugsestigkeit nach 28 Tagen im allgemeinen eine geringere als die oben ansgegebene.

#### § 32.

Buzzolnne. Traß und Traß = Mörtel.

Bei den fünstlichen Cementen werden die Stoffe, welche die zu einem hydraulischen Mörtel ersorderlichen Elemente enthalten, vor dem Brennen beigemischt, dann gemeinschaftlich gebrannt und hierauf zu Pulver zerkleinert. Im Gegensatz dazu ist das Verfahren bei der Darstellung sogenannter hydraulischer Mörtel ein abweichendes, indem hierbei gewöhnlicher setter Kalk verwendet und dieser durch Beimischung gewisser Bestandteile geschickt gemacht wird, unter Wasser zu erhärten. Solche Zusätze sind: die Puzz vlane, die Santorin-Erde und der Traß, serener Ziegelmehl, auch Usche und Schlacken von Steinschlen.

Die Puzzolane ist ein vorzüglicher vulkanischer Tuss, welcher in Italien am Abhange des Apennin, an den Usern der Tiber, vorzugsweise aber am Fuße des Besuv (bei Buzzuoli) gesunden wird und schon von den Kömern statt des Sandes als Zusatz zum Mörtel benutzt wurde. Sie ist eine zerreibbare, meistens gelbbraune Masse und besteht aus 44,5 Kieselerde; 15 Thonerde; 8,8 Kalk; 4,7 Magnesia; 1,4 Kali; 4,1 Natron; 12,0 Eisens und Titans Ornd; 9,2 Basser.

Die Santorin-Erde ist ebenfalls ein vulfanisches Produkt (von der grichischen Jusel Santorin), welches dort gegraben und ohne weiteres zur Mörtelbereitung benutzt wird. Sie ist hell graugelb ode: rötlich und hat bei den Hafenbauten zu Triest und Finme ausgedehnte Unwendung gefunden.

Der Trag wird aus dem festen vulkanischen Tuffstein gewonnen, dessen weitaus größte Lager sich im Nettethal bei Andernach a. Rhein befinden, während im Brohlthal nur noch relativ geringe Maffen von festem Tuffstein ausgebentet werden; dagegen werden von Brohl aus große Quantitäten von fogen. Brohler Bergtraß (Tuffasche, welche zu beiden Seiten des Thales in mächtigen Lagern vorkommt) in den Handel gebracht. Der beste Traf fommt in den untersten Lagen vor und muß durch Sprengung mit Bulver gewonnen werden. Er wird zur Mörtelbereitung verwendet und ift ein gesuchter Handelsartifel. Die oberen Lagen des Traffes haben einen viel geringeren Wert und werden jetzt noch zum Ausmauern der Fachwerkswände verwendet. Eine dritte Art des Vorkommens ift die in Form von Sand, alfo im icon zerkleinten Zustande. Der feste, zuerst erwähnte Traf ist der beste und heißt deshalb auch echter Traß, während die oberen, weicheren Gorten und der erwähnte Sand, welche auch wohl hie und da zur Mörtelbereitung verwendet werden, aber ein bei weitem geringeres Material liefern, wilder Traf genannt werden.

Der Traß enthält vielfach andere Materialien eingesprengt, namentlich Thonschieferstücke von verschiedener Größe, Bimsstein und Holztohle. Die Karbe variiert vom Grauen

ins Braune und geht oft in ein helles Blau über, letzteres jedoch nur, wenn die Stücke vorher gang ausgetrochnet waren. Um den Traß mit einiger Sicherheit beurteilen zu können, darf er noch nicht vulverisiert sein, sondern man muß ganze Stude ber Brufung unterwerfen. Die Stude muffen, wenn der Traß das Prädikat gut erhalten foll, möglichst fest sein, sich namentlich an den Ecken und Kanten nicht leicht abbrechen, noch weniger dürfen sich aber kleine Stücke zwischen den Kingern zerreiben lassen; auch muß er rein von den genannten Ginsprengungen sein und sich "scharf" anfühlen. Häufig giebt man dem grauen Traß den Vorzug vor dem braunen und schätzt den hellblauen am höchsten; aber die Farbe allein ist kein sicheres Reunzeichen. Hat man pulverisierten Traß zu untersuchen, so beurteilt man denselben nach dem Niederschlage im Wasser und hält den für den besten, der sich rasch und vollständig niederschlägt und keine verschiedenen Schichtungen erkennen läßt. Doch auch diese Probe ist wenig zuverlässig, weil auch der wilde Traß, wenn er sonst nur rein ist, sich kaum von dem echten unterscheiden läßt.

Das sicherste Verfahren zur Prüfung des Trafses bleiben immer direkte Versuche über seine Bindekraft, wenn man ihn zu Mörtel verarbeitet. Die in Frankreich übliche



Methode der Brüfung besteht in folgendem: man füllt mit einer Quantität des frisch bereiteten Mörtels ein gewöhnliches Trintglas etwa bis zur Hälfte und schüttet dann vorsichtig Wasser darüber. Bur Vornahme der eigentlichen Probe dient der Apparat Fig. 71, bestehend aus einem kleinen, dreibeinigen Bode mit zwei parallelen horizontalen Löden, und aus einem zu diesen Boden vertikal geführten, etwa 3 mm starfen Stahlstift, der unten zugespitzt und oben mit einem Gewicht von 0,5 kg beschwert ist. Nach Ver-

lauf von 24 Stunden, nachdem man den Mörtel, wie beschrieben, in das Glas gefüllt hat, wird derselbe der ersten Probe unterworsen, indem man das Glas unter den Bock bringt und die Stahlspitze auf die Obersläche des Mörtels wirken läßt, und aus der Geschwindigkeit und Tiese des Eindringens derselben auf die Güte des Mörtels schließt. Sin "vorzüglicher" Mörtel läßt schon nach dieser kurzen Zeit die Nadel gar nicht mehr eindringen. Braucht er 48 Stunden Zeit, um diesen Widerstand zu leisten, so heißt er nicht mehr "start hydraulisch", und wenn er einen Monat gebraucht, um zu erhärten, so nennt man ihn "schwach hydraulisch", und bleibt er endlich nach dieser Zeit noch weich, so sehlt

ihm die Eigenschaft, unter Wasser zu erhärten, in dem gewöhnlichen Sinne ganz, und er wird nicht mehr zu den hydraulischen Mörteln gerechnet. Diese Prüfungsmethode giebt jedensalls ein Mittel an die Hand, die Güte verschiedener Mörtel gegenseitig zu beurteilen und bei der Bereitung das beste Verhältnis der Mischung auszumitteln.

Bei dem im Jahre 1877 für die Harburger Haseusschlense gelieserten Traß ist als Bedingung vorgeschrieben worden, daß Druckproben mit Würseln von 10 cm Seite aus 2 Bolumteilen Traß und 1 Bolumteil Jettsalf nach 40tägiger Erhärtungsdauer (1 Tag in der Lust und 39 Tage im Kasser) die Festigkeit von 1700 kg (17 kg pro gem) bei 15° R. ausweisen sollten. 1)

Der echte Traß wird in größeren Stücken gebrochen und dann in Stampswerken oder zwischen Mühlsteinen zerstleinert. Das Zerkleinern muß immer unter genauer Konstrolle geschehen, damit die Güte des Materials außer Zweiselist. Man geht daher am sichersten, wenn man bei bedeutenden Bauten, wo eine große Dantität gebraucht wird, das Zerkleinern auf der Baustelle selbst vornehmen läßt. Die Arbeit ist aber sehr beschwerlich, weil der Traß außersordentlich hart ist, doch wird in Holland, wo man sehr viel von diesem Material verbraucht, derselbe nur in Stücken eingeführt.

Zum reinen Traßmörtel, der keinen Zusatz von Sand erhält, nimmt man gewöhnlich auf eine Rubikeinheit Ralkbrei zwei Kubikeinheiten pulverisierten Traß; doch hängt das jedesmalige Mischungsverhältnis von der Güte des Kalkes ab, und man geht am sichersten, wenn man dieses Verhältnis durch direkte Versuche ermittelt. Versuche haben ergeben, daß der gute Traßmörtel einen geringen Zusatz von reinem scharfen Sande sehr wohl vertragen kann, und wenn das damit auszusührende Manerwerk nicht immer unter Wasserbleibt, so versetzt man den Traß zur Hälfte mit Sand; und solchen Mörtel, den man wohl verlängerten Traßmörtel nennen kann, hält man zu Mauerwerk über Wasser für noch geeigneter als den reinen Traß ohne Sandzusatz.

§ 33.

Die Bereitung des Traßmörtels geschieht auf die Art, daß man zuerst, nachdem Kalf und Traß in dem bestimmten Verhältnis abgemessen sind, auf einem dichten Dielenboden eine Lage Kalkbrei ausbreitet und dann den Traß unter sortwährendem Durcharbeiten mit der Kalkkrücke nach und nach zusetzt. Den besten Mörtel erhält man, wenn bei der Bereitung möglichst wenig Wasser zugesetzt wird, doch ist alsdann die Arbeit sehr beschwerlich und ermüdend, während ein größerer Wasserzusatz dieselbe erleichtert.

Wenn sehr große Mörtelmengen zu bereiten sind, wie bies bei Betonbereitung gewöhnlich der Fall zu sein pflegt,

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Bauzeitung 1878, @ 273.

so bedient man sich häufig ter Mörtelmaschinen. Im allgemeinen haben diese gegenüber der Bereitung aus freier Sand den Rachteil, daß bei den Maschinen mehr Wasser zugesetzt werden muß, wodurch der Mörtel leicht an Güte und besonders leicht an der Eigenschaft verliert, in sehr furger Beit unter Baffer zu erhärten. Die Mörtelmafchinen bestehen gewöhnlich aus hohlen Cylindern von Holz oder Eisenblech, welche um ihre Achfe gedreht werden oder auch feststehen und innerhalb eine bewegliche Achse haben. Die Mischung des Kalkes nit dem Trafpulver wird dann durch bewegliche und feststehende Messer im Innern des Cylinders bewirkt, zwischen welchen die Masse hindurchgetrieben wird. Näher auf diese Maschinen bier einzugeben. verbietet der Raum, und wir verweisen in dieser Begiehung auf das Sagen'iche Wert, in welchem inchrere berfelben beschrieben sind.

Der fertige Mörtel wird möglichst rasch verarbeitet, weil er schon wenige Stunden nach seiner Bereitung mertlich zu erhärten anfängt.

Man hat häufig Bersuche gemacht, den immer ziemslich teuren Traß durch Surrogate zu ersetzen, und am meisten Ziegelnicht benutzt, zuweilen aber auch besonders seine Thonerde zu diesem Zwecke eigens gebraunt; doch bleiben dergleichen Versuche immer gewagt, und bis jetzt hat es noch nicht gelingen wollen, den Traß durch ein anderes Material bei der Bereitung von hyraulischem Mörtel aus gewöhnlichem setten Kalke zu ersetzen.

#### \$ 34.

Nächst der Mörtelbereitung erfordert auch die Auswahl der Steine, welche man zum Beton verwenden will, große Aufmerksamkeit. Sie sollen eine möglichst raube Oberfläche zeigen und möglichst scharffantig sein, doch werden diese Eigenschaften nicht als notwendig zur Erhärtung erachtet, da man in England den Beton gewöhnlich aus Fluffies darstellt, deffen Steine, wie alle Flufgeschiebe, mehr oder weniger sphärische Gestalten zeigen. Endlich muffen die Steine an sich eine hinlängliche Festigkeit befiten, um ein festes Mauerwerk zu geben. Bor der Bermengung werden die Steine ftark mit Baffer genäßt, um dem Mörtel das zum Erhärten nötige Baffer nicht zu entziehen. Diese Borsicht ift besonders dann nötig, wenn die Steine das Waffer begierig einfaugen, wie g. B. Bacffteine und einige Sandsteinarten. Letztere eignen sich besonders gut zur Betonbereitung, doch find auch Granit, Granwacke und die festeren Arten Ralkstein brauchbar. Man hat auch Backsteine zu diesem Zwecke besonders icharf brennen und bann in paffende Stude zerfchlagen laffen. Wenn man ben Mörtel abgesondert bereitet, so werden die Steine gewöhnlich in möglichst gleicher Größe (nicht über 5 cm im Durchmesser) verlangt, obgleich die Engländer gerade umgekehrt es als eine Bedingung der Brauchbarkeit des Kieses ausstellen, daß die Steine von möglichst großer Verschiedensheit in Beziehung auf ihre Größe sein müssen. Bei letzterem Material muß der Kies aber auch den Sand zum Mörtel ersetzen, was bei der obigen Bereitungsart nicht nötig ist, weshalb bei dieser die Bedingung der gleichen Größe der Steine immer ratsam bleiben uwchte, um nicht zu kleine, seicht zerbröckelnde Steine in die Masse zu bestommen.

Um das richtige Verhältnis der Steine zum Mörtel zu bestimmen, kann man auf die bekannte Weise die Größe des kubischen Inhalts der Zwischenräume zwischen einer bestimmten Quantität Steine ausmitteln und diesen als Maß des hinzuzusetzenden Mörtels annehmen. Bei den Betonsundierungen der Schleusen an der Ruhr hat man zu 12 Kubikeinheiten Steinbrocken 6 Kubikeinheiten Mörtel hinzugesetzt und daraus 13 Kubikeinheiten Beton erhalten. Hiernach wären z. B. zu 100 ebm Beton 94 ebm Steine und 46 ebm Mörtel erforderlich. Bei dem Schleusenbau zu St. Balery an der Somme nahm man zu einem Kubikeineter Beton 0,87 ebm Steine und 0,45 ebm Mörtel.

In London benutt man zur Betonbereitung, wie ichon erwähnt, den aus der Themse gebaggerten Ries aus kleineren und größeren Stüden unter Zusat von hydraulischem Ralk. Gin häufiger vorkommendes Mischungsverhältnis ist das von 5 Teilen Themsekies auf 1 Teil hydraulischen Ralf, doch geht man auch darunter. 1) 2113 beste Mischungsart hat man dort folgende anerkannt: man mischt den gemablenen Kalk trocken mit dem Riese recht sorgfältig und ichnittet dann die erforderliche Menge Wasser zu; dann schippt man die Masse 2-3 mal um und verbraucht sie sosort. Sobald der frifd bereitete Beton in die Bangrube geworfen ift, tritt durch das Loiden des Ralfes eine Bewegung der Masse ein, so daß Kalk und Wasser nicht mehr Raum einnehmen, als der Kalf allein, wodurch ein dichteres Lagern des Kicfes bewirft wird. Der Bafferzusats soll auch bei ten hyraulischen Kalken so gering als möglich sein.

Als Beispiele von Betonmischungen in Deutsch-

Eisenbahnbrücke über die Beichsel bei Thorn: 1 Raumteil (Stettiner) Portland Sement, 3 Raumteile scharfer Manersand, 5 Raumteile Steinschlag. (Zeitschrift für Bauwesen 1876.)

Hellingsbauten in Kiel: 100 Teile Schotter, 43,6 Teile Mörtel, bestehend ans 1 Teil Cement, 1,4 Teilen Sand.

1) So hat man beim Ban des Zuchthauses in Vestuminster mit 8 Teilen Kies und 1 Teil Kalk noch ein gutes Resultat erzielt, obgleich die 7 (engl.) Fuß mächtige Vetonlage noch unter der höchsten Flut lag.

Rheinbrücke bei Wesel: Zu 1 cbm Beton sind verwendet 0,75 cbm Steinschlag, 0,19 cbm Kies, 0,456 cbm Mörtel aus 1 Teil Kalkpulver, 1 Traß,  $1^1/2$  Sand.

In der Regel rechnet man auf 2 Kaumteile Steinsbrocken 1 Teil Mörtel; die Betonmasse wird dann etwa 1/10 größer als das Volum der Steinbrocken. 1 cbm Beton erfordert also 0,90 cbm Steine und 0,45 cbm Mörtel.

Die Festigkeit des Betons wird etwa derjenigen des Mörtels gleichgesetzt, doch nimmt man sie auch geringer als diese an, zu etwa 5 kg pro gem.

## \$ 35.

# Das Mifden des Beions.

Der Beton kann auf zweierlei Weise bereitet werden. Entweder mengt man, wie in England häusig geschieht, Kalk, Sand und Steine gleichzeitig und verarbeitet sie gesmeinschaftlich unter Insatz von Wasser, oder man stellt zusnächst den Mörtel her und mengt diesen dann mit Steinstücken. Die letztere Methode ist auf dem Kontinent gesbräuchlicher, bietet anch größere Sicherheit für die Güte des Betons, weil dabei eine innigere Mischung der Materialien zu erreichen ist.

a) Das Mörtel-Mischen geschicht entweder mit der Hand oder durch Mörtelmaschinen.

Mörtelmaschinen sind entweder nach Art der Thonschneider konstruiert, welche aus einer vertikalen Trommel von Holz oder Eisen bestehen, worin die Mörtel-Materialien durch eine mit Messern oder Armen verschene vertikale Belle gemischt werden. Man hat dergleichen mit Pferdend Maschinen-Vetrieb. Oder es werden eiserne Rechen in einer horizontalen ringförmigen Grube um eine vertikale Uchse bewegt. Endlich hat man Einrichtungen in Form der Mahlgänge, bei denen bewegliche Mühlsteine angewendet werden, die durch Oruck wirken und so die Mischung der Sankförner mit den Kalkteilen befördern.

Größere Ausmerksamkeit als der Kalkmörtel erfordert die Ansertigung der Cementmörtel, denn hier muß die Mengung eine besonders innige sein, auch das vorgeschriebene Berhältnis zwischen Cement und Sand genau innegehalten werden. In Frankreich wird dei kleineren Verbrauchsmengen der Cement und der Sand auf kleinen, mit seitlichem Kande versehenen Tischen ausgebreitet und mit einer Manerkelle gut durcheinander gearbeitet. Hierbei kann die Mischung in kurzer Zeit geschehen, ehe das Vinden des Cements beginnt. Der so sertig gemischte Mörtel fällt dann in einen untersgestellten Eimer und wird zum Verwendungsort getragen.

b) Auch die Bereitung des Betons aus gehörig präpariertem Mörtel und Steinbroden wird vielfach durch Handarbeit bewirft, weil viele Ingenieure dieser Bearbeistungsmethode den Borzug vor der Mischung in Betonsmaschinen geben. Kleinere Mengen Beton werden stets burch Handarbeit bereitet, indem auf einem Bretterboden bie vorher angeseuchteten Steine in Portionen von O,3 bis O,4 cbm regesmäßig ausgebreitet werden, so daß sie eine niedrige Schicht bilden; auf diese wird der Mörtel dann in kleineren Portionen nachgeworsen und mit Schauseln oder eisernen Rechen so lange durchgearbeitet, bis die Steine vollständig mit Mörtel umhüllt sind. Diese Arbeit ist schwierig, weil dem Mörtel nur wenig Basser zugesetzt werden darf, um dessen Bindekraft und Erhärtungssestigkeit nicht zu verringern, namentlich in Fällen, wo Gementmörtel zur Anwendung kommt.

Bei Anfertigung großer Massen Beton bedient man sich auch der Maschinen. Bei den Schleusenbauten an der Ruhr bestand eine solche, nach Hagen, aus einer achtseistigen Trommel von Holz, welche an einer eisernen Achsebeseistigt war und sich mit dieser umdrehen ließ. Die Trommel war 1,8 m lang, 0,95 m weit und machte in der Minnte etwa 9 Umdrehungen. Die Bewegung geschah durch eine Dampsmaschine. Eine der 8 Seiten bestand aus einer Klappe, durch welche etwa 1,36 chm Steine und 0,18 chm Mörtel eingebracht wurden, welche nach 18 Minnten vollsständig durchgearbeitet waren und 0,42 chm Mörtel gaben. Die Entleerung der Trommel geschah durch dieselbe Klappe.

Eine andere Methode der Bearbeitung ist diesenige in sogenannten Fallwerken, d. h. hölzernen Gerüsten, in welchen schräg gestellte Brettwände übereinander angebracht sind, in solcher Anordnung, daß die oben eingebrachten Masterialien von der ersten auf die zweite, dritte u. s. w. Absteilung fallen und unten fertig gemischt ankommen.

Die Betonmühlen endlich bestehen, wie die Mörtelstrommeln, aus geneigt liegenden hohlen Cylindern, die langssam gedreht werden und das fertige Material in die zum Weiterbefördern bestimmten Gefäße entleeren.

# § 36.

Nach der Darstellung der Betonmasse kommt es daranf an, dieselbe auf die Sohle der Bangrube zu bringen, wenn nicht etwa die Bereitung auf dieser selbst geschieht. Die Engländer pflegen den Beton auf Dielen, oder in Rutschen, welche nach der Baugrube zu ein starkes Gefälle haben, in diese hinabzuwerfen, damit durch die Erschütterung des Fallens die einzelnen Teile näher aneinander getrieben werden und die Masse kompakter wird. Sobald der Beton an den Ort seiner Berwendung geschafft ist, muß er sogleich ausgebreitet und geebnet werden, bevor er Zeit hat, sich zu setzen, weil aus einem späteren Aufrühren der Masse große Nachteile erwachsen können. Man soll ihn überhaupt so wenig als möglich umrühren und nur die Oberfläche der zuletzt aufgebrachten Lage ebnen, um eine horizontale Fläche zu erhalten. Man schüttet die einzelnen Lagen 18-26 cm stark und bringt keine zweite auf, bevor sich die erste nicht

gesetzt hat, was übrigens bei einer nicht zu kleinen Bangrube in der Regel schon eingetreten ist, ehe man das Ende der Schicht erreicht hat.

Das Beispiel einer Betonsundierung im Trochnen liesert die eines Wasserschälters für den Gasometer der Gasanstalt in Eflingen unweit Stuttgart.

Dieser Behälter hat einen Durchmesser von 14,3 m im Lichten und besteht aus einer ringsvrmigen, 4,66 m hohen Mauer, welche auf einer Betonscheibe von 20 m Durchmesser und 0,57 m Dicke ruht. Das Prosil der Mauer ist innerhalb vertifal, an der Erdseite aberzmit mehereren Absätzen versehen, wodurch die Mauerdicke von unten 1,57 m auf oben 0,88 m Stärse reduziert wird. Das untere 2,3 m hohe Stück der Mauer ist in seinem der Erde zusgesehrten Teile samt den Absätzen aus Beton gebildet, und nur der innere Teil besteht aus Backsteinen, und zwar in der ganzen Höhe in gleicher Stärke von 3 Stein. Die vertifale Fuge zwischen diesem Mauerteile und dem Beton ist durch den oberen, übersetzenden, 4 Stein starken Mauersteil geschlossen. Ganz oben ist die Mauer durch zwei 0,28 m hohe Quaderschickten bekrönt.

Der Beton bestand aus 1 Teil gewaschenem Neckarssand, 2 Teilen hydraulischem (Ulmer) Kalf und 3 Teilen gleichsalls gewaschenem Neckarties etwa in der Größe von Taubeneiern und welschen Nüssen. Diese 6 Teile gaben 4,5 Teile Beton.

Die Arbeit geschah von Hand in zwei nebeneinander befindlichen hölzernen Kalkbühnen. In der einen wurde durch 4 Mann der Kalf und Sand zuerst trocken gemischt, dann das nötige Waffer mit einer Gieffanne zugesetzt und ber Mörtel barauf in die zweite Pfanne, d. h. anderen 4 Mann zugeworfen, welche ihn mit dem in die Pfanne gebrachten Riese mischten und ben fertigen Beton in die Rübel füllten, in denen er den Maurern zugetragen wurde, welche die Schüttung besorgten. Auf diese Weise wurden durch 30 Mann in einem Sommertage 14-16 cbm Beton bereitet und geschüttet. Es wurden keine anderen Werkzeuge als gewöhnliche eiserne Schauseln (Schippen) benutzt. Die Arbeit war aber sehr anstrengend, weil sie ununterbrochen fortgesetzt werden mußte, da der Beton sehr schnell erhärtete. In ben seit 10-15 Minuten geschütteten Beton konnte man mit einem Stocke wenig und nur mit Unstrengung eindringen.


# Das Berfenten des Betons.

Diese Methode ist aber nur anwendbar, wenn man eine wassersie Baugrube hat. Ist dies nicht der Fall, so tritt als Hauptbedingung die auf, daß der zu versenkende Beton möglichst wenig mit dem Wasser in Berührung kommt, damit der Mörtel desselben nicht ausgewaschen wird. Es kommt daher zunächst darauf an, in der Baugrube ruhiges Wasser zu schaffen, was dadurch geschen kann, daß man

sie mit sesten Wänden (Fangedämmen) umgiebt; oder ist sie überhaupt im sesten Lande erössnet, so daß das Wasser in derselben nur durch die Sohle der Baugrube eindringt, so müssen die Schöpfmaschinen während der Versenkung des Betons ruhen, oder es darf der Wasserspiegel in der Baugrube während dieser Operation nicht gesenkt werden, damit kein Strömen des Wassers von unten nach oden eintritt, wodurch die Dichtigkeit der Betonschüttung gesährdet werden würde. Ist die Baugrube in einem sließenden Gewässer gelegen, so muß sie wenigstens mit einer seichten Spundswand umgeben werden, die ein heftiges Strömen des Wassers verhindert.

Da ein freies Hinabschütten des Betons durch tieses Wasser aus dem oben angeführten Grunde unzulässig ist, kann man ihn entweder durch eine Art Trichter, welcher dis zu der betreffenden Schicht hinabreicht, oder mittels Tästen, die langsam hinabgelassen und unten umgekippt oder auf andere Weise entleert werden, versenken.

Der Trichter wird aus Holz ober aus Eisenblech angesertigt und je nach der Beschassenheit der Baustelle entweder auf einer über Wasser angebrachten Rüstung mittels
Schlitten oder Wagen bewegt oder bei größerer Breite der
Baustelle zwischen zwei Kähnen aufgestellt. Fig. 72 zeigt
die Anordnung eines hölzernen Trichters mit seiner Schiedebühne; derselbe bleibt während der Betonierung bis über
Wasser gefüllt, und indem er langsam vorgerückt wird, fließt
unten die Betonmasse ans, die am obern Ende durch Nachschütten entsprechend ergänzt werden nuß. Jum Zweck des
leichtern Entleerens sonstruiert man den Trichter mit parallelen Wänden oder besser mit geringer Erweiterung nach
unten. Der Trichter ruht auf einem Wagen, der sich recht-



winklig zur Bahn der Schiebebühne verrücken läßt; es muß ferner dafür gesorgt sein, daß er höher und tiefer gerückt werden kann. Der frisch geschüttete Beton wird durch am Trichter angebrachte Walzen geebnet.

Das Betonsundament wird hierbei ans einzelnen Streissen gebildet, die zusammen eine Schicht von 2/3 bis 1 m

Dide ausmachen. Um das Fundament möglichst dicht zu erhalten, pflegt man gewöhnlich mehrere Schichten und zwar so anzuordnen, daß die Fugen derselben sich decken. Zwecksmäßig ist es, mit der Richtung der Streisen abzuwechseln, diese also freuzweise anzubringen.

Die Bersenfung des Betons mittels Trichter hat mancherlei Rachteile und Unbequemlichkeiten. Dahin gehört der Umstand, daß die ganze Betonmasse aus vielen schmalen Streifen und binnen Schichten besteht, die alle an ihren Oberflächen mit dem Wasser in Berührung gewesen sind, wodurch die Mörtelmasse ausgewaschen und Mörtelschlamm abgesetzt wird, der die Berbindung mit den nächsten Streifen hindert. Ferner ist die Unterbrechung der Arbeit am Abend mit der Unbequemlichteit verbunden, daß, wenn man den Trichter so weit vorschiebt, daß er sich gang entleert, Wasser in denselben tritt, oder wenn man ihn mit Beton gefüllt stehen läkt, dieser während der Nacht erhärtet und am Morgen hinabgestoßen werden muß. Letzteres kann man vermeiden, wenn man den Trichter während der Nacht durch den Wächter einigemal vorschieben läßt, wodurch der Beton in Bewegung fommt. Es ist indessen das Leeren des Trichters vorzuziehen, weil man die erste Füllung desselben wegen des in demselben stehenden Wassers mittels Räften vornehmen fann. Außerdem ift die Bewegung des Trichters bei großen Wassertiefen schwierig.

Das Bersenken des Betons mittels Kästen hat den Borteil, daß derselbe weit weniger mit dem Wasser in Berührung sommt und überhaupt die Masse desselben mehr in ungestörtem Zusammenhange verbleibt. Die Vorrichtung zum Versenken kann aus einer leichten Winde bestehen, an welcher der ca. 0,2 cdm Beton fassende Kasten an zwei Tauen hängt (Fig. 73 und 74). Die Winde muß sich auf

Sig. 73 a. Sig. 74 a. Sig. 74.

dem früher erwähnten Gerüfte oder auf einer schwimmenden Rüftung leicht über jede Stelle der Baugrubensohle bringen laffen, um an diefer den gefüllten Raften verfenten zu fonnen. Ift derfelbe vorsichtig bis auf die Sohle der Baugrube oder bis auf die bereits versenfte Betonschicht hinabgelassen, so wird die Welle der Winde um ca. 90 Grad gedreht, wodurch der Rasten wieder so weit gehoben wird, daß er mittels der in den Figuren sichtbaren Leine umgefippt oder wie in Fig. 73ª durch Öffnen des Bodens geleert werden fann, Die obere Fläche einer auf diese Beise gebildeten Betonlage muß dann noch ausgeebnet werden, wozu man sich einer an Stangen befestigten gugeisernen Platte bedienen fann, welche man aber mehr drückend als stampfend anwendet, um das Wasser nicht zu stark zu bewegen. Letzteres muß vermieden werden, um ein Auswaschen des Ralfes aus den oberen Teilen der Betonlage zu verhüten. Gine vollkommene Abebnung ist auch nicht gerade ersorderlich, weil ein Betonbett doch immer noch übermauert wird.

Der zu schüttende Beton verlangt stets eine seste Umsgrenzung, und wird er unter Basser versenkt, so wird man diese Umschließung durch eine Spundwand darstellen, deren Holm über das Basser reicht und benutzt werden kann, um die Rüstung für die Bersenkungsvorrichtungen zu tragen. Hat man eine wassersiebe Baugrube, so wird man leichte Pfähle einschlagen und durch an diese genagelte Bretter oder Diesen die Umschließung bilden, welche man, wenn der Beton erhärtet ist, wieder fortninmt.

# § 37.

Eine Betonschüttung kann als eine Urt Gußmaners werf 1) angesehen werden, welches weniger Festigkeit zeigt,

als ein mit denselben Materialien regelmäßig hergestelltes, worans die Notwendigkeit folgt, ersterem eine größere Stärfe zu geben als letzterem. Die Stärfe, welche man einem Betonbette geben muß, ist zum Teil von dem Umftande abhängig, ob man unter Waffer fundiert oder nicht. Ift letzteres der Fall, so ist die Last, welche das aufzuführende Webande ansübt, und die Beschaffenheit des Untergrundes allein maßgebend. Fundiert man aber unter Wasser und hat die Absicht, nach dem Erhärten des Betons die Bangrube wasserfrei zu machen, so hat das Betonbett dem Drucke der von unten nach oben wirkenden Quellen zu widerstehen, welcher wiederum von dem Stande des Oberwasserspiegels abhängig ift,

<sup>1)</sup> Bergl, den I. Teil der Allgemeinen Ban-Kon-ftruftionslehre.

wenn das Banwerf, wie z. B. eine Schlense, einen Ansstandes Wassers bewirken soll. In diesem Falle wird man immer gut thun, diesen Druck durch das Gewicht des Betonbettes aufzuheben und hiernach seine Abmessungen einzurichten. Das specissische Gewicht des erhärteten Betons kann man in diesem Falle, wegen der unvermeidlichen kleinen Höhlungen im Jumern der Masse, nicht wohl größer als 1,5—1,8 annehmen, bei im Trocknen aufgesihrtem und zusammengerammtem Beton aber vielleicht gleich 2 setzen. Der Beton ist immer ein kostbares Material, und man schränkt seine Abmessungen daher gern auf ein Minimum ein, doch psiegt man selbst bei kleinen Schlensen die Stärke nicht unter 0,90 m zu machen, und sonst größer. So hat man das Betonbett unter der St. Katharinen Dockschleuse, wo die Baugrube eine Breite von 21,3 m hatte, 2,2 m stark gemacht.

Hat man feinen Wafferdrud zu befürchten, so wird die Stärke des Betonbettes von der Laft des zu tragenden Gebändes und der Beschaffenheit des Baugrundes abhängen, und da letterer als schlecht oder nachgebend vorausgesetzt werden muß, weil man sonst keine derartige kostspielige Fundierung anwenden würde, so wird immerhin eine so bedentende Stärfe der Betonbettung nötig fein, daß durch diefelbe eine etwaige ungleiche Belastung durch das Bauwerk ausgeglichen oder übertragen werden fann. Die Wirkung des Betonbettes wird fich in diesen Fällen mit der eines liegenden Rostes vergleichen lassen, und um diese noch sicherer zu erreichen, dürfte eine Stärke von 0,75-1 m die geringste Stärfe fein, welche man einem Betonbette geben darf, wenn dasselbe eine gleichmäßige Verteilung des Druckes auf den Untergrund bewirken soll. Die vorteilhafte Wirkung großer zusammenhängender Mauermassen bei Fundierungen auf schlechtem Boden hat sich durch die Ersahrung herausgestellt und eine folche wird in den berührten Fällen durch eine binlänglich starte Betonbettung am sichersten erreicht. Da die Tragfähigkeit eines nachgebenden Baugrundes durch Bergrößerung der drückenden Kläche ebenfalls vergrößert wird, so ist es nötig, das Betonbett immer bedeutend breiter anzulegen, als die darauf zu setzende Mauer, und man hat bis jetzt ziemlich allgemein angenommen, daß diese größere Breite bei fleineren Bauwerfen etwa 0,75 m betragen muffe. Ift das Gebäude aber bedentend und der Bangrund ichlecht, so muß man in der ganzen Grundfläche desselben den Grund ausgraben und das Betonbett fich über die ganze Baugrube erstreden laffen. In einem folden Falle kann dasselbe eine geringere Stärke bekommen, als wenn nur einzelne Mauern auf Beton fundiert werden. In letzterer Beziehung mag folgendes Beispiel als Beleg dienen. In den Marschen bei Warl in Hertfordsbire wollte man ein Hans auf einem Boden erbauen, der so schlecht und sumpfig war, daß ziemlich lange Pfähle ohne bedeutenden Widerstand eindrangen und feinen festen Grund erreichten. Das Gebände wurde auf einem

Schwellroft gegründet. Dieser war aber nicht im stande, den ungleichmäßigen Druck, welchen das Gebände ausübte. zu verteilen, demanfolge befam das Hans fo bedeutende Riffe und Sprünge, daß es abgetragen werden mußte. Da nun äber an dieser Stelle das Gebäude errichtet werden mußte. so entschloß man sich zu einer Betonfundierung. Zu diesem Zweck wurde die Baugrube um 1,80 m breiter als das ca. 14 m im Geviert meffende Gebande bis zu einer Tiefe von 2,13 m, welche durch den starken Wasserzudrang bedingt wurde, ansgehoben und auf die noch durchaus weiche und nachgebende Sohle eine Betonschüttung von 1,80 m Stärke aufgebracht, deren Seitenwänden man einige Doffierung gab. Einen Monat lang ließ man den Beton sich feten, und führte dann das Mauerwerf des Gebäudes auf, und obgleich die Umfangsmauern bedeutend mehr lasteten als die Scheidewände im Junern, so hat sich das Gebäude doch gut erhalten und durchans feine ungleiche Sentung wahrnehmen laffen.

Bei der Betonfundierung für den Ban des Nenen Mufeums in Berlin handelte es fich darum, die Säulenhalle eines eingeschloffenen Hofes zu gründen. Wegen der umgebenden tief fundamentierten Gebäude war ein seitliches Ausweichen des übrigens gang moraftigen Grundes nicht zu befürchten. Diese Gebäude waren auf einem Pfahlroste fundamentiert. In gleichem Niveau mit dem Bohlenbelag dieses Pfahlrojtes wurde zur besseren Verteilung des Druckes eine 1 m starke Sandschicht ausgebreitet und darauf eine Betonschicht von 1,88 m Breite und 0,94 m Stärke in der früher beschriebenen Weise gebracht. Diese Betonschicht wurde während ein bis zwei Jahren mit einer bedeutenden Menge von Banmaterial belaftet, von weit größerem Bewicht als der spätere Säulenban, um eine möglichft starte Rompression noch vor Benutnug des Kundaments zu bewirken.

Gin großer Vorteil der Gründung auf Beton, gegenüber der Gründung auf einem Schwellroft, liegt in dem Umsstande, daß man mit dem Beton nicht dis unter den niedrigssten Stand des Grundwassers hinabzugehen brancht, was bei dem Schwellrost immer nötig ist. Überhanpt dürfte die Betonsundierung überall da, wo die Materialien sich nicht zu tener stellen, bei einem schlechten, moorigen Boden den übrigen Fundierungsarten vorzuziehen sein, wie denn anch in neuerer Zeit immer hänsiger Anwendung von derselben gemacht wird. 1)


1) Der ganze, zwischen den Bahnhösen "Belledue" und "Tiersgarten" der Ringbahn belegene Stadtteil Berliu NW. ist auf Betoupfeiler gegründet Hier befanden sich früher Wiesen, deren Untergrund aus einer i.m. 1,75 m dicken Moorschicht besteht; darunter liegt der gute Bangrund. Die betreffenden Gebände wurden teils auf Sentfästen (mit Betonschüttung), teils auf abgegrenzie Betonpfeiler sundiert. Dies Pseilermauerwerf ist durch 2 Stein starte Erdbögen verbunden, die eine frästige Beranterung erhielten. Bergl. § 38 n. 41.

# § 38.

## Gründung mit Erdbogen.

In manchen Fällen ift man genötigt, fehr tief binabreichende Fundamentmauern aufzuführen. Um hierbei an Material zu sparen, mauert man nur einzelne Pfeiler und verbindet dieselben oberhalb durch Bögen, welche mit ihrem äußeren Scheitel noch unter dem Terrain liegen; diese werden horizontal abgeglichen und dann der Sockel des Gebäudes darauf gesetzt. Hierbei fann man bei einer fetten, "gut stehenden" Erdart auch das Grundgraben auf die Pfeiler beschränken und dann die stehen gebliebene Erde von einem Pfeiler zum andern nach der Form des zu wölbenden Bogens abstechen, so daß diefelbe als Lehrgerüst für die Fundamentbogen dient. Eine folche Gründung pflegt man daher wohl eine Fundierung mit "Erbbogen" zu nennen. Dergleichen Bögen sollen nicht flacher als im Halbtreise und nicht schwächer als 2 Stein ausgewölbt werden, und an den Eden der Bebäude soll die Pfeilerbreite gleich der 4 fachen Gewölbstärte gemacht werden, während die Mittelpfeiler 1,25 m breit herauftellen sind. Die Tiefe der Erdbögen richtet fich, wie überhaupt die Stärfe der Fundamentmauern, zunächst nach der Stärke der Sockelmauern. — Bei den Frontmauern mehrstöckiger, start belasteter Gebäude ist unter jedem Fensterpfeiler auch ein Widerlagspfeiler anzuordnen, und wird in den meisten Fällen die Salbfreisform für die Bögen beibehalten. Ift der Grund, auf den die Fundamentpfeiler zu stehen kommen, nicht absolut fest, so läßt man das unterfte Bankett beffer gang burchgeben.

Ist der Grund so beschaffen, daß man sich zu einer Gründung der Pfeiler auf Pfahlrost entschließt, so müssen die Langschwellen immer durch die ganze Länge der Grundmauer hindurchreichen. Wenn man nicht ganz widerstandsstätigen Boden voraussetzen darf, dann bleibt diese Gründungsart bei start belasteten Gebäuden indessen bedenklich. Schon



wenn die Pfeiler etwa sehr verschiedene Höhe bekommen, tritt die Gefahr eines verschiedenen Setzens ein. In dieser Beziehung wird also ein starkes, eine große Masse bildendes, durchge hendes Bankett eine ungleiche Senkung immer am sichersten verhindern und dürfte ebenso wirksam sein als umgekehrte flache Bögen zwischen den Pfeilern (Fig. 75), ein Versahren, das häusig angewendet wird und auch schon den alten Kömern bekannt gewesen sein muß, weil es sich bei den Substruktionen der Engelsburg in Rom sindet. Um sichersten wird man gehen, wenn man beides miteineinander verbindet, d. h. auf ein durchgehendes (nun schwächeres) Bankett noch umgekehrte Bögen setzt. Vergl. auch Scholk, Fachschule des Maurers (J. M. Gebhardt's Verlag): "Arbeiten des Grundbaues" S. 27, Fundierung des Getreidespeichers am Kaiserquai in Hamburg.

# Unwendungen.

# § 39.

Bei leichteren Gebäuden fann man von der Regel, unter jedem Fensterpfeiler einen Widerlagspfeiler anzuordnen. abgehen und auch die Halbkreisform der Erdbögen in Areissegmente verwandeln, wie dies ein paar bei den württembergischen Eisenbahnbauten ausgeführte und auf der Taf. 60 dargestellte Fundierungen zeigen. Bei dem auf Taf. 60 dargestellten Wagenschuppen des Bahnhofes in Cannstatt beträgt die Spannweite der Erdbogen 4 m und die Pfeilhöhe 1,29 m, die Stärfe der Bögen 0,57 m, und der äußere Bogenscheitel liegt noch 0,6 m unter dem Terrain; die mittleren Widerlagspfeiler sind 1,4 m, die Endwiderlager 2,3 m starf; die Höhe dieser Pfeiler bis zum Kämpfer beträgt 1,29 m, die Tiefe der Bögen (in der Achse gemessen) 1,43 m in den Fronten und 1,15 m in den Giebeln. Die 5,4 m hohen Frontmauern sind 2 Stein stark und der Sockel hat eine Stärke von 21/2 Stein. Die Giebel, welche große Thoröffnungen enthalten, sind im untern Teile 0,86 m, im Dach noch 2 Stein ftark.

Diese Fundierungsart wurde gewählt, um Baukosten zu sparen, weil die genannten Bahnhöfe in der Aufschüttung der Bahn liegen.

Wenn in einem sonst guten und festen Baugrunde weiche, grundlose Stellen oder sogenannte "faule Abern" eines ehemaligen Wasserlaufs vorkommen, so kann man veranlaßt werden, solche Stellen mit einem oder mehreren Bögen zu überspannen. Die Spannweite eines solchen Bogens, für dessen Gewölbelinie der Halbtreis immer anzuraten ist, hängt aber ab von der Tiefe der Fundamente, weil er mit seinem äußeren Scheitel unter dem Sockel bleiben muß. Ist eine solche Stelle also 5 bis 6 m dreit, so müssen in derselben einzelne Pfeiler gegründet und mit Bögen zusammengewölbt werden. Die Gründung solcher einzelnen Pfeiler muß aber immer mit der äußersten Sorgsalt geschehen, und man muß ihnen einen möglichst breiten

Kuß geben. 1) Fit die Anlage eines Rostes nötig, so sollte sich dieser immer unter mehreren Pfeilern im Zusammenhang erstrecken und bei einzelnen schlechten Stellen auf beiden Seiten noch bis in den guten, festen Grund reichen. Auf dem Roste hat man erst ein nicht zu schwaches, durchgehendes Bankett aufzuführen und darauf die Bfeiler zu seten, wenn man es nicht überhaupt vorzieht, dergleichen Stellen in ihrer ganzen Ausdehnung mit Betonschüttung auszufüllen. Wenn in einem Grunde, den man zwar als gut zu bezeichnen berechtigt ist, bei dem aber doch eine geringe gleichförmige Senfung vorausgesett wird, einzelne Stellen (wie eingerammte alte Pfähle oder große Steine 2c.) vorkommen, welche ein solches Setzen unterbrechen würden: dann werden auch solche Stellen mit einem Bogen zu überwölben sein, und zwar so, daß zwischen der Leibung des Bogens und dem festen Gegenstand ein angemessener Zwischenraum bleibt, damit das ganze Fundament sich gleichförmig setzen fann.

Erinnern muffen wir hier noch an das, was schon im ersten Teile der allgemeinen Konstruktionslehre über die Kundamente einzelner start belasteter Pfeiler, wie sie na= mentlich bei Magazinen, Kirchen 2c. vorkommen, gesagt worden ist, weil solche Pfeiler oft mehr zu tragen haben, als gleich große Teile der Frontmauern. Bei einigermaßen zweifelhaftem Grunde wird es immer geraten sein, solche einzelne Pfeiler auf ein durchgehendes Bankett zu setzen, und dieselben, wenn sie hoch werden, oberhalb durch Bögen unter sich und mit den Fundamenten der Frontmauern zu verbinden, um ein Schwanken unmöglich zu machen. Sind indeffen bei einem schlechten Baugrunde die Front- und die stark belasteten Mittelmauern eines Gebäudes, etwa auf Roste, vorsichtig gegründet, so fann man zur Ersparung au Mauerwerf furze, nur ihr eigenes Gewicht tragende Quericheidemauern gang auf Bogen fegen.

# § 40.

#### Gründung auf Senkbrunnen.

Bu den Pfeilersundierungen gehört auch die zuerst von Gilly beschriebene, "auf gemauerten Senkbrunnen". In einem Heste des Magasin encyclopédique ou journal des Sciences etc. vom Jahre 1803 wird die Wethode dieser Gründung uach der Schilderung eines Schriftstellers, der im Jahre 1161 Ügypten durchreiste, mitgeteilt. Auch in den im Jahre 1802 zu Paris edierten "Mémoires sur les

travaux des constructions hydrauliques" par Alex. le Goux de Flaix etc. wird gesagt, daß die Gründung auf Brunnen schon im Jahre 1630 in Indien üblich gewesen sei. Philibert de l'Orme erwähnt in seinem 1567 in Paris erschienenen Werke über die Architektur, Tome I, p. 46, etwas ähnliches. In Berlin kam im Jahre 1798 der Bürger Benjamin George ganz von selbst auf diese, von allen bisherigen Methoden verschiedene Gründung und wendete dieselbe zur Fundierung eines massiven Gebäudes von zwei Etagen Höhe an; seit dieser Zeit ist dieselbe bei nichereren zwei und drei Etagen hohen Gebäuden in Aussührung gesommen, indessen nicht überall mit gleich gutem Ersolg.

Gilly sagt über die Anwendung dieser Fundierung solgendes: "Wenn der seste Baugrund sich erst in einer Tiese von mehr als  $4\frac{1}{2}$  resp. 6 m unter aufgefüllter, lockerer Erde oder unter mit Wasser vermengtem Sand bestindet, resp. mit Torf oder Morast bedeckt ist, so muste nach der bisherigen Gründungsmethode (Betonsundierungen waren damals noch nicht bekannt) ein liegender Rost oder ein Pfahlrost gewählt werden, weil in solcher Tiese eine bloße Ausmauerung, wegen des vielen Wasserschöpfens und Ausgrabens der Baustelle, die Kosten eines Rostes in der Regel übersteigt. In diesem Falle und wenn der seste Bausgrund nicht viel über 6 m unter der Oberstäcke der Erde angetrossen wird, ist die Gründung auf Brunnen, als Zeit und Kosten sparend, mit Borteil auzuwenden."

Form und Anordnung der Brunnen. Unter den verschiedenen Grundrifformen, welche man den Sentsbrunnen gegeben hat, ist die kreisförmige — wie sie bei gewöhnlichen Hauswasserbrunnen üblich ist — die günstigste sir das Senken, zugleich die widerstandsfähigste gegen den seitlichen Druck des Bodens. Diese Form war die ursprüngliche und wird auch jetzt noch für Ingenieurbauten vielsach als die allein richtige bezeichnet, obwohl auch rechtsectige und unregelmäßige Formen sich gut bewährt haben. Solche Brunnen sind zum Teil in sehr bedeutenden Dimenssionen ausgeführt worden: so an der Oldenburgischen Bahu freisrund dies zu 6,5 m äußerem Durchmesser, rechtectige bei den Brückenfundierungen der Benlovs Haubnrger Bahn bis zu 6,7 m Länge bei 4,5 m Breite und 7 m Tiese.

Die Tiese, bis zu welcher Brunnen ausgeführt sind, überschreitet, wenigstens in Deutschland, das Maß von 8 m nicht. Dagegen ist man in Ostindien bei einer Brücke der Rajpootana Staatsbahn 18 m tief hinabgegangen 1), und die Brunnen der Junna Brücke bei Delhi sollen 25 m unter Niedrigwasser stehen.

Die Größe der Grundfläche der Brunnen richtet sich nach der Tragfähigkeit des Baugrundes, doch kann die Ju-

<sup>1)</sup> Die Grundsläche der Pfeiler ist rechnerisch derart sestzustellen, daß der am Baugrund mit höchstens 25000 kg besastet wird. Werden Senktästen angeordnet, so darf diese Zahl — mit Nücksicht auf die Reibung der Kastenwandung an den durchstoßenen Schichten — bis auf 30000 kg erhöht werden.

<sup>1)</sup> Engineering 1875, II, p. 162

anspruchnahme bei Kies = und Sandboden zwischen 2,5 und 3,5 kg pro gem angenommen werden.

Zur Unterstützung des Brunnenmauerwerks beim Senken (vergl. auch den II. Abschnitt, S. 279) dienen Brunnens fränze von Holz oder Eisen.

Hölzerne Kränze werden aus 2—3 Bohlenlagen uach der gegebenen Grundrifform zusammengesetzt und durch Bolzen und Nägel verbunden (Taf. 61, Fig. 2).

Bur Erleichterung des Eindringens pflegt man sie jedoch gegenwärtig im Profil keilartig (nach Fig. 76) herzustellen, auch an der untersten Kante wohl mit einem Eisenringe zu armieren. Für größere Brunnen erhält der Kranz nicht die volle Breite des Mauerringes, sondern wird, wegen des leichtern Ginfintens, schmaler gemacht, auch das Mauerwerk nur in dieser Breite begonnen und erst durch Austragung allmählich auf Die volle Stärke gebracht. Bei bedeutender Wandstärke des Brunnens wird der Arang gang aus Gisen hergestellt und mit schmiedeeisernen Verstärfnigsrippen, welche zur Versteifung der Krangplatte dienen, versehen. Die Stärke des Brunnenmauerwerkes foll so groß bemessen sein, daß es widerstandsfähig genug ift, um den Druck bes Bodens, ben Wafferdruck, das Eigengewicht und die spätere Belastung mit Leichtigfeit zu tragen. Gine zu große Wandstärke würde den im Innern nötigen Raum für das Senken und Ausbaggern beschränken, auch das Ausmauern unbequem machen. pflegt daher kleinere Brunnen bis zu 2 m äußerem Durchmesser mit 1 Stein (0,25 m) starken Wandungen und bis 311 3,5 m Durchmesser mit 11/2 Stein starker Wandung auszuführen. Die rechteckigen Brunnen der Benloo-Hamburger Bahn sind bei 6,7 m und 4,5 m Seitenabmessung 21/2 Stein stark ausgeführt worden.

Das Mauerwerf der Brunnen wird aus scharf gebrannten Backsteinen in Cement ausgeführt, seltener in hydraulischem Mörtel, es wird an der Außenkläche auch mit Cement geputzt, teils um es undurchlässig für Wasser zu machen, teils um die Reibung beim Senken zu vermindern. Die dazu verwendeten Ziegeln sind keilförmig, sog. Brunnenziegel, oder sie werden in dieser Art zugehauen. Das Aussmauern erfolgt in der Regel in Absätzen, wobei zu beachten bleibt, daß dem Brunnenmauerwerk, ehe es mit dem Wasser in Berührung kommt, Zeit zum Erhärten gelassen werden muß.

Das Senken des Brunnens geschieht im Hochbau meistenteils vom sesten Boden aus; bei den eigentlichen Wasserbauten von sesten oder schwimmenden Gerüsten aus; wir werden hier nur die erstgenannte Art des Senkens näher in Betracht zu ziehen haben. Zu dem Ende wird an der Fundierungsstelle das Terrain, soweit es der Wasserandrang erlaubt, abgegraben, der Brunnenkranz verlegt und hierauf die ringsörmige Mauer bis zu solcher Höhe aufgeführt, wie

solche bei den jedesmaligen Verhältnissen vorteilhaft erscheint. Nach genügender Erhärtung des Mauerwerts wird mit dem Senken begonnen, und dieses bei geringer Wandstärfe gur Sicherheit mit Brettern und Tauen geschient, um bei nicht gang vertitalem Senten bas Ausbrängen ber Steine gu verhindern. Nachdem das im Brunnen etwa gesammelte Wasser ausgeschöpft worden ist, wird das Senken dadurch bewirkt, daß ein Arbeiter mit der Hade oder dem Stoßeisen das Erdreich unter dem Holzkranze fortgräbt; dadurch verliert derselbe seine Unterstützung und sinkt tiefer ein. Die Erde wird durch Werfen oder Heben in Rübeln entfernt und diese Operation so lange fortgesett, als die Wasserbewältigung durch Pumpen oder Schöpfen nicht zu schwierig ist. Wird der Wasserandrang zu stark, so muß man zum Baggern übergeben. Bei gleichmäßigem fandigen Boden bewirkt man das Senken am besten durch Herstellung einer trichterförmigen Baggergrube, in welche der Boden unter bem Drud ber Brunnenwand von den Seiten aus nachfällt. Bur Beseitigung des Bobens unter Wasser eignet sich, ic nach Art und Beschaffenheit des Bodens, der Sachbohrer (Taf. 61, Kig. 6), der Trichterbohrer und die indische Schaufel (Kig. 33 u. 34), auch senkrechte Baggerapparate mit Handober Dampfbetrieb (vergl. § 9, S. 330). Größere Steine, Hölzer oder andere Hindernisse werden durch die Teufelsklaue (Fig. 36), den Steinwolf (Fig. 37) oder sonstwie entfernt.

Auf Taf. 61 ist in Fig. 5 die einfachste Art der Brunnensenkung dargestellt. Der aufgemauerte Brunnen ist mit
einem Gerüft bedeckt, auf welches sich die Arbeiter stellen,
von hier aus den Sackbohrer hinablassen und diesen mittels
eines Anebels so lange drehen, dis sich der Sack mit Boden
gefüllt hat, der dann an Tauen herausgezogen wird. Als
Belastung des Brunnens sind hier Mauersteine angemessen
auf dem Gerüft verteilt; einfacher und gebräuchlicher ist
die Belastung durch Eisenbarren. Bei einiger übung bringen
es nun die Arbeiter bald dahin, daß der Brunnen sentrecht hinabsinkt, oder sie suchen die stärker gesenkte Seite
durch stärkeres Unterhöhlen des entgegengesetzen Teiles des
Brunnenkrauzes wieder in die Waage zu bringen.

Ann. Da man bei allen Brunnensundierungen die Beobachstung gemacht hat, daß das umgebende Erdreich bei der angewandten Methode der Exsavation auch über die Grenzen des Kessels hinaus eine Lockerung ersährt, so empsiehlt es sich überall da, wo zwei oder mehrere Brunnen dicht nebeneinander abgetenst werden sollen, diesselben gleichzeitig zu manern und zu senken, weil sie — insolge der Bodenaussockerung — in der Nähe des angrenzenden Cyslinders einen geringeren Widerstand finden und sich schies stellen. Bei Junzdierung von Brückenpseisern pslegt man diese Regel besonders scharf ins Auge zu sassen und dann von drei nebeneinander stehenden Brunzen zuerst die beiden änßeren zu senken und hinterher den mittleren, wobei die Widerstände immer symmetrisch aussallen.

Ausfüllen der Brunnen. Ist der Brunnen bis auf den festen Boden hinabgesenkt, so muß die Brunnen-

soble möglichst horizontal abgeglichen werden, ehe man an die Ausfüllung des Ressels geht. Früher pflegte man einen hölzernen Bohlenboden hinabzulaffen und diesen mit großen Steinen zu beschweren, nachdem er mit Stangen fest und möglichst horizontal gelagert worden war. Dann wurden fleinere Steine und Steinbroden, endlich hydraulischer Mörtel in Rübeln hinabgelassen und mittels langer Stangen die Lagerung der Materialien, so gut es eben anging, bewirft, und diese Manipulation fortgesett, bis die Sohe der Bafferstandslinie erreicht war. Diese Methode ift auf Taf. 61, Kig. 1 unter A zur Darstellung gebracht. Aber es ist flar, daß dieselbe wenig Gewähr für eine regelrechte Umhüllung der Steine mit Mörtel gewährt und daß der lettere burch das Umrühren des Waffers ausgewaschen wird. Seit zwei Decennien ift daber ausnahmslos das Ausfüllen der Brunnen mit Beton zur Unwendung gefommen. Das Einbringen desselben geschieht mittels Räften oder auch mit Betontrichtern und ist in § 36 eingehend beschrieben worden.


Die Stärke oder Sohe der Betonschüttung richtet sich nach der Wafferhöhe und ist so zu bemeffen, daß das Betonbett nach dem Auspumpen des Brunnens dem äußeren Wasserdruck hinreichend Widerstand zu leisten vermag. Bei einem specifischen Gewicht des Betons von 1,6-2,5 muß also die Höhe der Schüttung  $\frac{1}{1.6}$  bis  $\frac{1}{2.5}$  der Wassertiefe betragen. Behufs Schonung des Brunnenmanerwerfs macht man bei tiefen Brunnen das Betonbett reichlich ftark, da der Preis der Betonierung denjenigen des Füllmauerwerks nicht so erheblich übersteigt.

Das Betonbett muß nun hinreichende Zeit zum Erhärten erhalten (in der Regel 14 Tage), dann erst kann mit dem Auspumpen des Waffers vorgegangen werden. Hiernächst erfolgt die Ausmauerung des Brunnens mit Bruchstein - vder Ziegelmanerwerk. Hierbei ist das Setzen des Füllmauerwerks nicht gang zu umgehen, es bedarf also

einer forgfältigen Unsführung desselben.

Hat sich das innere Brunnenmanerwerk erst hinreichend gesetzt, so kann mit dem weiteren Aufban der Brunnenpfeiler begonnen werden. Bu dem Ende werden die Brunnenpfeiler etwa 0,5 m boch mit regelmäßigen Steinen, wie solches Taf. 61, Fig. 1 bei B im Grundriß und unter C in der Ansicht zu sehen ist, übermauert und abgeglichen, dann wird das Mauerwerf eingezogen (Fig. 1 bei C und D) und das Widerlager der Bögen hergerichtet, die mit 0,5-0,75 m Pfeilhöhe ausgewölbt, hintermauert und zur Aufnahme des Sodelmauerwerks abgeglichen werden. Die Sohe der Bögen im Scheitel beträgt mindeftens 11/2, beffer 2 Stein und ift im übrigen abhängig von der Größe der zu tragenden Last.

Außer der Unterstützung durch Gewölbe fann die Berbindung einzelner Brunnen, welche aufammenhängende Teile cincs Bauwerks unterstüten, auch durch Uberfragung der Manerschichten und durch Steinplatten, bezw. durch Quadern bewirft werden. (Bergl. Fig. 77 Fundierung eines Brüdenpfeilers auf Brunnen.)



Die Entsernung der Brunnenpsciler voneinander richtet sich bei Hochbanten in der Regel nach der Stellung der Kensterpfeiler des Gebändes, wie solches der Grundriß Fig. 7 auf Taf. 61 zeigt, in welchem die Brunnenpfeiler nach der üblichen Weise eingezeichnet sind. Bei freistehenden Gebänden ist es ratsam, die Eden des Gebändes besonders zu verstärken, was durch paarweise vorgelegte Brunnenpfeiler geschicht, von welchen einhüftige Strebebogen gegen die Eden des Gebändes ansgehen.

Unm. Es verdient Erwähnung, daß die neuere Ingenieur= Wiffenschaft fich feit eina 20 Jahren auch eizerner Bergenfungsförper bedient hat, in der Regel weiter, eiferner, oben offener Chlinder, wie an der Theißbrücke zu Szegedin und der Brücke über den Niemen bei Kowno, bei welcher der frangofische Ingenieur Coganne pnenmatische Fundierung zur Amwendung brachte. Die gußeijer= nen Röhreneylinder blieben oben offen, und das Auffeten der Röhren= trommeln geschah von einem Gerüft aus. Bon hier wurde auch das Berlängern der Luftschächte, das Berfegen der Glode mit den Luft= schlensen vorgenommen. Die Bebung des Bodens gefchah in Rübeln. - Rachdem fo die Röhren bis zur erforderlichen Tiefe gefenkt waren, wurde zuerst der untere Arbeitsraum mit Beton gefüllt und nach Fortnahme der Dede des Luftranmes und der Schächte ift dann auch der obere Teil der Röhren mit Beton gefüllt worden. (Bergl. Beit= fchrift für Bauwesen 1863, G. 371)

Unch die inzwischen eingestürzte Tan - Brüde in Schottland, bei welcher man die eifernen Brunnen durch Badfteinmanerwert ausge= füttert hatte, um dem Gifen genigende Steifigkeit zu geben, ift hier gn nennen. Diesetbe ift in den Jahren 1871-1878 ausgeführt. Die Cylinder wurden am Ufer vollständig montiert; man fuhr sie auf Brahmen an die Bauftelle und ließ fie durch die Ebbe auf den Grund fenten, fette Luftichleusen auf und bewirfte das weitere Berfenten mittels fomprimierter Luft in der gewöhnlichen Weise.


Es wird genügen, diese Methode hier furz erwähnt zu haben. Aussührliche Mitteilungen über das letztgenannte Banwert sinden sich in den Jahrg. 1878 und 79 von "Engineering", "The Builder" und in "Glaser's Annalen".

#### § 41. ·

# Gründung mittels hölgerner Senkkalten.

Bei nicht zu großer Tiesenlage des Baugrundes sinden mitunter hölzerne Senkbrunnen, sog. "Senkkasten", Unswendung, deren Wandungen nicht einen Teil des Fundamentes bilden, nicht selbst tragen, sondern nur das Fundamentmauerwerk schützen und gegen das anliegende Terrain abschließen sollen, im übrigen aber, wie die Brunnen, verssenkt werden.

Bei einsachster Amerdnung fertigt man sie aus 4 cm starken vertikalen Bohlen, welche an der Innenseite durch Leisten und Streben verbunden sind und durch provisorische Spreizen gestützt werden. Bei größerem Durchmesser werden die Bohlen horizontal angeordnet und durch Ecstiele in ihrer Lage erhalten. Die Kästen werden vom Zimmersmann in der Art angesertigt, daß das Hirnholz der an die Eckstiele angenagesten 4 cm starken Bohlen wechselsweise auf der einen Seite freiliegt, auf der anderen von einer Bohle bedeckt wird (Fig. 78). Um das Einsenken möglichst




zu fördern, sind die 4 Stiele an ihrem unteren Ende, auch die unterste Lage Bohlen ringsumher auf der Jinnenseite des Kastens abgeschrägt, auch macht man sie in den unteren Lagen gern stärker als in den oberen (Fig. 79).

Die Grundform der Kästen kann die des Quadrates oder Rechtecks sein und ist abhängig von der Dicke der Wand, zu deren Unterstützung die Kästen bestimmt sind, und

von der Lage der Wände zu einander. Während die Breiten-Dimension ber Raften, im Lichten gemessen, die Stärke ber






zu tragenden Wand nach rechts und links um je 15 cm überschreitet, ergiebt sich die zweite oder Längen. Dimension nach Feststellung der zulässigen Entsfernung der Kästen, welche 2,20 bis 2,50 m nicht überschreiten soll. Sind daher zweißscheidewände etwa 3,5 m voneinander entsernt, so kann der überschissige Zwischenraum durch Bergrößerung der Länge der Kästen auf das zulässige Maß reduziert werden, doch ist auch die

Länge der Kästen nicht über 2,00 m auszudehnen. Wo Wände zusammentressen, außerdem an den Eckens des Gesbäudes, sind Kästen von größerer Dimension nötig, doch überschreitet man das Mittelmaß selten um mehr als um 0,80—1,20 m. So ergiebt sich eine Verteilung der Kästen, wie solche der beistehende Grundriß (Fig. 80) zeigt.

Fig. 80. Grundriß



Vor dem Versenken eines Kastens pflegt man die oberen Bodenschichten zunächst so weit abzugraben, als es nach Beschaffenheit des Baugrundes und des Wasserstandes thunlich ist, und dann den Kasten aufzustellen. Hierauf kann ein Arbeitsmann leicht das Einsenken um 60—70 cm bewirken, indem er die vierte oder fünste Bohle auf einer Seite des Kastens losschlägt und durch die Öffnung so lange Boden hinauswirft, dis Grundwasser und Morast die Anwendung des Spatens ansschließen. Bei dem solgenden Bohren mit

dem Sackbohrer ift die Arbeit genau derjenigen beim Senken von Brunnen gleich; durch Fluchtschuur und Lot ist dabei die Arbeit zu kontrollieren. Vor dem Ausbohren ist der Kasten mit Kreuzhölzern und Brettern abzudecken, so daß nur eine Öffnnug von 80 cm im Anadrat bleibt, durch welche das Herauswinden des Sackbohrers ermöglicht ist. Das Belasten des Kastens erfolgt mit Eisenbarren. Ist der tragfähige Baugrund erreicht, so erfolgt das Einschütten von Beton auf Höhe von 1-1,25 m, wozu Cement, scharfer Manersand und Steinbrocken erforderlich sind. In Berlin wählt man dazu kleingeschlagene, hartgebrannte Ziezeln.

Hat man dem Beton 5—6 Tage Zeit zum Erhärten gelassen, so sindet, nach Auspumpen des Wassers, die Auss mauerung des Kastens mit Klinkern in Cementmörtel statt.

Die Verbindung der einzelnen Kästen wird durch Wölbung hergestellt; zu diesem Zweck pflegt man die Kämpsersschichten nach jeder Seite der Bogenöffnung etwa 15 cm vorzuziehen. Darauf werden in einem Abstande gleich der lichten Entsernung der Kasten 2 Lehrbögen gestellt (Fig. 78) und durch ein Vrettstück verbunden. Sine unten zugespitzte Latte ist mit dem Bogen verbunden, sie reicht bis in die Erde hinab und giebt ihm unverrückbare Stellung. Auf dieser ist auch der Mittelpunkt durch einen Ragel bezeichnet. Beim Wölben wird dann die Fugenrichtung der Schichten mit der Schnur (Leier) bestimmt. Der Zwischenraum der Bögen wird mit Erde ausgesüllt und dadurch die Verschalung gespart. Die Wölbstärke der Bögen beträgt 2 Stein.

Eine ausgedehnte Amwendung der Kastenfundierung wurde beim Bau der Nationalgallerie in Berlin gemacht (1866). Hier bestand der auszuhebende Boden aus etwa 3 m Humus, darauf folgte ein 1-3 m mächtiges Lettenlager, deffen Sauptbestandteil Infusorien waren, dann 0,5 m Torf und darunter der fiesartige Sandboden, der genügende Tragfähigkeit zeigte. Der Sommerwafferstand gestattete das Ausschachten der Baugrube bis zu 4 m Tiefe. und es wurden daher, bei 7-8 m Gesamttiefe des Fundamentes, die hölzernen Käften 3-4 m hoch gewählt; fie erhielten unter den Umfassungsmanern Abmessungen von  $2.8 \times 5.2$  m, unter den Eden des Gebäudes von  $3.5 \times 6.6$  m. Bei der günstigen Beschaffenheit der oberen Bodenschichten genügte es, die Raftenwände aus nur 4 cm ftarken Brettern berzustellen. Die Lettenschicht begünstigte das trocene Musheben des Bodens bis zum Grundwafferspiegel, so daß nur die letten 2-2,5 m unter Waffer (mit dem Sackbohrer) beseitigt wurden.

Die Ausfüllung der Brunnen erfolgte bis auf 1,3 bis 1,6 m Höhe mit Beton, einer Mischung von 1 Raumteil Portland «Cement, 1 Teil Sand und 6,4 Teilen Stein» brocken, welche 7,4 Volumteile Beton ergaben. Der Raum über dem Beton wurde, wie oben, durch Kalkstein » Maner»

werf ausgefüllt und die einzelnen Brunnenpfeiler durch Erdsbögen verbunden.

Eine der Versenfung hölzerner und eiserner Brunnen ähnliche Fundierungsmethode ist diesenige mittels "Caissons", d. h. kastenartig verbundener größerer Wände aus Holz oder Schmiedeeisen, welche zur Umhüllung der Bansgrube auf den Baugrund hinabgelassen werden. Sie sind saft nur zur Fundierung von Brüdenpseilern zur Anwendung gekommen, namentlich da, wo der gute Bangrund von leichsten Bodenschichten überdeckt war, die dem Eindringen der Umschließungsförper wenig Widerstand entgegensetzten. Die Versenkung erfolgt in der Regel zwischen Zschiffen. Da diese Konstruktion recht eigentlich nur dem Gebiete des Wasserbaues angehört, kann sie hier füglich außer acht bleiben.

## \$ 42.

Rückblicke. Die in den vorherzehenden Kapiteln besprochenen Gründungsarten sind im allgemeinen auf wenige Fälle zurückzuführen.

- I. Der Bangrund ift nachgiebig.
- a) Wenn die Jundamentsohle dabei unter dem niedrigssten Wasser belegen ist, wird der Schwellrost wohl am Platze sein, da er eine leicht aussührbare Verbreiterung der tragenden Fläche und eine gute Basis für das Mauerswert gewährt. Bei sehr ungleichmäßigem Boden sind Probesbelastungen des Fundaments vorzunehmen.
- b) Bei wenig tragfähigen Böden und bei bedeutender Erhebung des Banwerts über den festen Boden, gleichzeitig als Jundament verbreiterung bei nicht starfer Belastung, ist die Sandschüttung indiziert. Steinschüttung dagegen bildet bei thonigem Untergrund lediglich ein Mittel zur Berdichtung des Bodens.
- II. Die Last des Manerwerks muß auf tiefliegende Schichten übertragen werden.

Hier behält die altbewährte Jundierung auf Pfahlroft ihre volle Bedeutung, namentlich mit einer neueren Modisfitation, welche bei genügender Festigkeit der oberen Bodensschichten sehr zu empsehlen ist, nämlich mit der Abänderung, den hölzernen Rostbelag durch eine Betonlage zu erssetzen.

- III. Das Fundament muß bis auf den tiefliegenden, festen Baugrund hinabgeführt werden.
- a) Ist der Boden gleich mäßig und leicht durch Baggern zu entsernen, so wird bis zu bedentender Tiese die Brunnensundierung gute Resultate liesern, bei ungleich = mäßigem Boden und wo Hindernisse vorkommen, da ver= liert sie ihren Wert.
- b) Bei geringerer Tiefenlage des festen Bangrundes und zwischen sest umschließenden Pfahlwänden werden auch

Betonfundamente bis zu großer Flächenausdehnung mit | für die Zwecke des Hochbaues einen relativ geringen Bert Ruten angewandt.

Sonstige, seltener verwandte Gründungsarten haben

und fönnen daher hier übergangen werden.

# Dierter Abschnitt.

# Die Bauführung.

Bur Leitung großer und fomplizierter Banwerke, an welchen im Interesse rascher Förderung viele Bauarbeiter beschäftigt sind, gehört nicht allein genaue Renntnis der Baukonstruktionen und Baumaterialien, soudern auch Umsicht, Aufmertsamkeit und vor allem eine Summe von Erfahrungen, welche der angehende Baumeister sich in der Regel erst erwerben soll. — Wir werden uns demnach die Aufgabe stellen, jene Grundsätze festzustellen, welche den leitenden Architekten auch ohne vorherige jahrelange Erfahrungen in den Stand feten, Bauausführungen zu übernehmen und mit Beschick zu leiten.

Die erste Anforderung, welche an Architektur-Schöpfungen überhaupt, namentlich aber an Monumentalbauten gestellt werden muß, ift Solidität. In diesem Sinne verdienen die Denkmäler des klassischen Altertumis unsere volle Beachtung, denn durch Gediegenheit des Materials und Sicherheit der Konstruktion haben dieselben Rahrtausende überdauert! Mögen sie ein Sporn sein für die lebende Generation, auch ihrerseits ehrenvolle Zeugnisse des baulichen Schaffens den nachkommenden Geschlechtern zu hinterlassen.

Ein höchst bedeutender Anlauf dazu ist in den mächtigen Bauten für den internationalen Berkehr bereits genommen. Ihnen stellen sich die neueren Monumental=Aus= führungen des Staates und der Kommunen zur Seite, welche das freudige Streben nach stylvoll konstruktiver Behandlung und das Bermeiden jeder Scheinkonstruktion er= fennen laffen. Dieses Streben nach Wahrheit aber ift es, welches auch den modernen Meister befähigen wird. seinen Werken einen mehr als ephemeren Wert zu verleihen!

# § 1.

#### Ovrarbriten.

Ehe wir zur Beschreibung der einzelnen Stadien der Banansführung übergeben, ist mit einigen Worten der Borarbeiten zu gedenken, welche vor Beginn des Banes er-

forderlich sind. Dahin gehört zunächst die Ausstellung eines "Bauprogrammes". Je bestimmter und flarer dasfelbe gefaßt ift, um so leichter ift die Aufgabe zu löfen, um so zutreffender tann das Bauwert dargestellt werden. Es bedarf hierzu einer doppelten Vorarbeit: nämlich einer bildlichen Darftellung durch Zeichnung (Bauentwurf) und einer erläuternden Beschreibung nebst Ermittelung der aufzuwendenden Kosten — der Beranschlagung. Je nach dem verfolgten Zwecke unterscheidet man: Roften über= Schlag und Roftenanschlag. Mit dem ersteren, dem Rostenüberschlage, wird gewöhnlich eine Bauausführung eingeleitet, und der Entwurf erhält dabei die leichtere Form ber Stigge.

Ist die Stigge später zum vollständigen Entwurfe ausgegrbeitet, so wird auf Grundlage des letteren ein specieller Rostenauschlag angesertigt. Run erst ist ein genauer Überblick der Bautosten möglich, und gleichzeitig wird dadurch eine Beschreibung der Bauausführung in allen Einzelheiten gegeben, so daß hiermit eine genaue Direktive für die Ausführung vorhanden ift.

# \$ 2.

Die Grundlage des Kostenanschlages bilden aber die Zeichnungen oder Baupläne. Hierzu gehört:

a) Der "Situationsplan" ober "Lageplan" des Bauplates. Derfelbe wird gewöhnlich in 1/500 der natürlichen Brofe aufgetragen. Ift eine ganze Bruppe von Bebäuden auszuführen, so werden diese nur in Umrissen in den Lageplan eingezeichnet, um daraus die Stellung der einzelnen Gebände zu einander ersehen zu können.

Unm. Ift der Bauplat uneben, fo ift das Längengefälle nach der Hauptansdehnung des Bauplates, auch, in einer darauf recht= winkligen Richtung, das Quergefälle desfelben aufznnehmen und in angemeffenem Maßstabe (1:100) dem Lageplane beizuffigen.

Bei ftark unebenem Boden find diese Terrain = Söhenlinien nach Bedürfnis zu vermehren, wobei fich fämtliche Tiefen auf einen Bori-

zont beziehen müffen.

- b) Die "Grundriffe" der einzelnen Geschosse mit zugehörigen Balkenlagen und einer Darstellung des Dachsgebälkes, wozu meistens ein Maßstab von 1:100 ausreicht. Für die weitere Aussührung ist jedoch der doppelte Maßstab (1:50) vorzuziehen. Diese letztgenannten Pläne nennt man: "Werkpläne".
- c) Die "Anfichten". Bei Gebäuden von gewöhnlicher Ronftruktion und einfachen Architektursormen genügt der Maßstad 1:100 anch für die Ansichten; bei reicheren Architekturen und ungewöhnlichen Konstruktionen sind größere Waßstäbe und für die wichtigsten Bauteile Detailzeichnungen in größerem Waßstade (1:10) nötig. Für die Veranschlagung sind indessen Details in solcher Vollständigkeit wie für die spätere Aussührung noch nicht nötig und gesnügen hier Handstizzen, welche dem Text des Anschlages beigefügt werden.
- d) Die "Durchschnitte". Aus ihnen sind die Mauerstärken, die Höhenmaße der Etagen und die Deckenkonstruktionen zu ersehen. Gewöhnlich zeichnet man dieselben im Maßtabe der Ansichten.
- e) Die "Detailzeichnungen" endlich umfassen die Konstruktionen der Gesimse, Fenster, Thüren, Treppen, Balstone, Säulen 2c. Aus ihnen werden beim Fortschritt des Baues die Prosile in wirklicher Größe, die sogenannten "Schablonen", hergestellt.

Bon Wichtigkeit in den Grundriffen und Durchschnitten ist endlich das Ginschreiben der notwendigsten Maße. Dies bezieht sich insbesondere bei den Grundriffen auf die Längens und Breitenmaße der Käume, die Hauptabmessungen der Baufronten, die Mauerstärken und bei den Durchsschnitten auf die Etagenhöhen.

Die durchschnittenen Mauern sind mit Lasursarben (nicht mit Decksarben) anzulegen. Für die Fassaden ist die Darstellung in Linien zu empschlen. Farbige Darstellung empsiehlt sich nur für die "Berspektive".

#### § 3

Der "Kostenanschlag" soll nicht nur mit möglichster Sicherheit

- a) die aufzuwendenden GesamtsBaufosten und diesenigen der einzelnen Arbeiten und Baustoffe, aus denen die Anssihrung sich zusammensetzt, angeben, sondern er soll auch
- b) in Zusammenhang mit den Zeichnungen ein genaues Bild der beabsichtigten Bauausführung geben, soll nach Art, Maß und Zahl die Stoffe bezeichnen, welche zur Verwensdung kommen und die Methode der Ausführung bis ins Einzelne genau darstellen, so daß der Text des Anschlages dem Bauausführenden als seste Richtschuur für die Arbeiten dienen kann. 1)
  - 1) Betreffs der speciellen Einrichtung der Roftenanschläge ver-

Benn insbesondere die Bauausführung in die Hand von Unternehmern gelegt werden soll, bildet der Kostenansschlag die Grundlage der zwischen Bauherrn und Unternehmer abzuschließenden Berträge.

Bur Aufstellung der Koften eines solchen, zunächst in der Idee bestehenden Gebäudes ift nun die genaucste Ersmittelung der anzuliesernden Materialmassen und Fuhrslöhne nötig; die umfangreichen Leistungen der einzelnen Wersmeister sind speciell zu ermitteln und aufzuzählen. Das aber ist — namentlich bei größeren Bauwersen — eine schwierige und zeitranbende Arbeit, welche übung und Ersfahrung voraussetzt und von dem Beranschlagenden große Ruhe und Geduld ersordert. Für jüngere Architekten ist das Beranschlagen daher ein sehr wenig beliebtes Geschäft, welches in der Regel erst geübt wird, wenn die Notwendigkeit der Praxis dazu zwingt. Aber es giebt auch kaum ein besseres Mittel, sich in das Wesen der Bauppraxis einzuarbeiten, als die Bearbeitung eines Kostensanschlages.

Von ganz besonderer Bichtigkeit ist die Form des Anschlages. Damit man sich möglichst leicht darin zurechtsinden kann, muß er nach einem bestimmten, erprobten Muster aufgestellt werden und eine regelmäßig wiederkehrende Einteilung erhalten. Man wählt daher für den Anschlag die tabellarische Form und teilt die Seite nach folgender Art in Längsspalten ein:



Spalte 1 enthält die laufende Rummer der einzelnen Anschlagssätze; Spalte 2 die Zahlen, welche die Quantität der Arbeit oder des zu liefernden Baustoffes angeben und gewöhnlich "Vordersätze" genannt werden. Spalte 3 enthält die wörtliche Beschreibung der einzelnen Arbeiten und Baustoffe; Spalte 4 den Preis jeder Arbeit oder jedes Baustoffs, und Spalte 5 giebt das rechnerische Resultat aus den Zahlen der Spalten 2 und 4.

Die laufenden Rummern der Spalte 1 werden zwecks mäßig durch den ganzen Auschlag — ohne Rücksicht auf die Einteilung in Titel — fortgeführt, so daß jeder Vorders

weisen wir auf die befannten Werke: Manger, Hülfsbuch gur Anfertigung von Banauschlägen. 4. Aust. Berlin 1879 und Schwatso, Handbuch gur Aufertigung von Banauschläsgen. 6. Aust. Halle 1874. 8.

fat feine zugehörige Rummer erhält, alfo nicht | Arbeitstraft, welche das Bauwert in Anspruch nehmen mit einem anderen verwechselt werden fann.

Einteilung in Titel. Da bei jeder Bauansführung sehr verschiedene Werkleute zusammenarbeiten muffen, teilt man den Aufchlag in so viele Abschnitte ein, als Bauhandwerfer an der Herstellung teilnehmen. Um Schlusse fügt man dann noch einen Abschnitt hinzu, welcher alle die Urbeitsleistungen enthält, welche einem bestimmten Handwerf nicht angehören, oder doch zu gering sind, um einen besouderen Abschnitt für sich in Anspruch zu nehmen. Dahin setzt man dann auch in der Regel diejenigen Rosten der Bauverwaltung und Banaufsicht, welche fich schon vorher bestimmt ermitteln laffen, als: Tagegelder für Baumeifter. Bauführer, Bauaufscher, Wächterlöhne, Kosten für Schreibund Zeichenmaterialien, Reinigen des Banes und Aufräumen der Bauftelle, Beleuchtungskoften. Roften des Wetterschutzes für den Winter u. dgl. an. Für nicht vorhergesehene Mehrausgaben wird endlich eine Pauschalsumme (gewöhnlich ein Prozentsatz der totalen Kostensumme) berechnet.

Rach der Dienstanweisung für die prengischen Baubeamten und die Banbeamten des Deutschen Reiches ist der Rosten-Unschlag zweidmäßig nach folgenden Titeln zu ordnen:

- I. Erdarbeiten.
- II. Arbeiten zur fünstlichen Befestigung des Bauarundes.
- III. Arbeiten des Maurers.
- IV. " Steinmeten.
- V. Zimmermanus.
- VI. Dachdeckers.
- VII. " Pflafterers (Dammfeters).
- VIII. Brunnenmachers.
- IX. " Schmiedes.
- " Klempners Χ. Rupferschlägers und (Blechschmieds).
- XI. " Tischlers.
- XII. " Schloffers.
- XIII. " Glasers.
- " Staffierers und Stubenmalers. XIV.
- " Tapeziers, Stuckateurs, Bergolders. XV.
- XVI. Ofenarbeiten und Heizungs-Einrichtungen.
- XVII. Gifengußarbeiten.
- XVIII. Gas- und Wafferleitungsanlagen, Haustelegraphie.
  - XIX. Bauführungsfosten.
  - XX. Insgemein. (Extraordinarium.)

Nach diesen Titeln getrennt, sind die einzelnen Teile der Banausführung im Kostenanschlage in Betracht zu ziehen, und zwar sowohl hinsichtlich der zu verwendenden Stoffe (Baumaterialien) als nach dem Zeitaufwand resp. der mirb.

Deshalb ist für jede Veranschlagung erforderlich:

- 1) die Ermittelung der Bauftoffe.
- 2) " " Arbeiten.

Sind die Bauftoffe von folder Bedeutung, daß fie gesondert angekauft werden können, so stellt man dieselben (wie in den Titeln II bis VI) in besonderen Unterabteilungen zusammen. Bei den Arbeiten des Schmiedes. Schloffers, Studateurs 2c. erfahren die Rohstoffe jedoch eine so weitgehende Bearbeitung, daß man dem Werkmeister. der die Arbeit übernimmt, auch die Lieferung der Materialien überträgt, also die letteren im Rostenanschlage nicht besonders aufführt.

Maffenberechnung. Zum Zwedt einer leichten und übersichtlichen Anordnung des Anschlages ist es gewöhnlich notwendig, die Quantität (Masse) der zu leistenden Arbeiten resp. Materialien zu ermitteln. Gine folche Maffenberechnung nimmt oft sehr bedeutende Arbeit in Anspruch: auch für diese wird die tabellarische Form gewählt, ant besten in folgender Urt:

Pof. = Nr.	Stilcf= jahl	Gegenstand	Länge m	Breite m	Flächen = Inhalt qm	Şöhe m	Körper= Inhalt ebm

Sind die Rauminhalte, Flächeninhalte, Längen zc. er= mittelt, so ergeben sich nach bestimmten Normen die Quantitäten der Buthaten (Materialien) jeder Art, deren Beschaffenheit und Preis im Rostenanschlage näher aufgezeichnet wird. Die Baumaterialien werden übrigens gewöhnlich in einer besonderen Tabelle, in welcher jedem Stoffe eine eigene Spalte eingeräumt ist, zusammengestellt.

In größeren Unschlägen wird die Massenberechnung von der eigentlichen Beranschlagung ganz getrennt und erstere gewöhnlich als Anhang oder Einleitung zu derselben aufgeführt. — In Anschlägen von geringem Umfange fann diese Berechnung jedoch im Text des Rosten-Anschlages geschehen.

Bau= Preise. Die Ermittelung der Preise für zu liefernde Baustoffe und Arbeiten bildet den wichtigsten Teil der Beranschlagung. Die ersteren sind befanntlich erheblichen Schwankungen unterworfen und von Handelskonjunkturen abhängig. Schwieriger noch stellt sich das Berhältnis in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Arbeiter, wobei der Normal-Arbeitstag von 10 Stunden zu Grunde zu legen ist. Für diesen Arbeitstag wird dann der, durch Nachfrage und Angebot geregelte, Arbeitslohn berechnet, welchen der Arbeiter erhält.

Die Höhe desselben ist verschieden und bei den gesternten Arbeitern (Handwerfern) höher als für die geswöhnlichen Arbeiter (Tagelöhner).

Da die Handlanger gewöhnlich nicht unmittelbar von der Verwaltung angestellt werden, so ist bei dem reinen Tagelohne des einsachen Arbeiters eine Zulage für den Meister von 10-15 Prozent hinzuzurechnen; dadurch ershält man das Tagewerk des Arbeiters.

Die gelernten Arbeiter (Gesellen, Gehilsen) haben eigenes Handwertszeng und erhalten einen höheren Tageslohn als die erstgenannte Kategorie. Dazu ist noch das sogenannte Meistergeld mit 15—20 Prozent hinzuzussiehen. Gesellen, welche beim Meister in Kost sind, erhalten einen geringeren Tagelohn.

Aber bei aller Mühe der Bauleitung werden die Preise der Banarbeiten selten den thatsächlichsten Verhältnissen entsprechen, denn in den meisten Fällen liegt eine geraume Spanne Zeit zwischen Veranschlagung und Anssührung. In dieser Zwischen Veranschlagung und Anssührung. In dieser Zwischenzeit können die Konjunkturen des Arbeitsund Materialmarktes wesentlich andere sein. Häufig beseinslußt schon die Jahreszeit die Preise in erheblichem Maße. Für die Bauaussührungen des Staates ist daher die Bestimmung getrossen, daß durch das sogenannte Ausbietungsversahren die Konkurrenz der Unternehmer angeregt werden soll. Unterschiede von 20—25 Prozent zwischen Meist- und Minder-Gebot sind hierbei nicht ungewöhnlich.

# \$ 4.

# Der Erläuterungsbericht.

Soll ein Kostenanschlag vollständig sein, so darf ihm ein Erläuterungsbericht nicht sehlen, welcher gewöhnlich als Einleitung vorangeschickt wird. — Für Banaussührungen, welche von Staats – oder anderen Behörden, von Gesellsschaften u. s. w. ins Werf gesetzt werden, wird eine derartige Erläuterung um so notwendiger, als der Entwursvon mehreren Personen durchgesehen und gebilligt werden nuß, auch die Geldbewilligung oft von Mehrheitsbeschlässen abhängig ist. — Für die Banaussührungen des Deutsschen Reiches sind bestimmte Formen und eine gewisse Reihensolge des Inhaltes vorgeschrieben, welche wir als Anhaltspunkte mitteilen wollen. — Danach soll in dem Erläuterungsberichte besprochen werden:

a) Dienstliche Beranlassung zur Aufstellung des Projektes. Angabe der Gründe, aus welchen der Bau für nötig erachtet worden; der Ränme oder sonstigen Ersordernisse, welche durch denselben beschafft werden sollen; des Zeitranmes, innerhalb dessen die

- Ansführung beabsichtigt wird, und der zur Verfügung gestellten Bausumme.
- b) Beschaffenheit der Baustelle mit Bezug auf Situations und Nivellementszeichnungen; Rechtsertigung der Bahl der Baustelle; Beschreibung der zur Einfriedigung, Regulierung oder Entwässerung der selben etwa nötigen Arbeiten und Vorrichtungen.
- c) Beschaffenheit des Baugrundes. Angabe der zur Ersorschung desselben benutzen Hilfsmittel; gutsachtliche Außerung über die Tragfähigkeit resp. über die zur hinreichenden Besestigung desselben ersorderslichen Ausorderungen.
- d) Bauprojeft und Baukoften. Motivierung der Anordnungen der Grundriffe und Ansichten, der Hauptund Rebeneingänge, der Bobenlage der unterften Jugboden in Bezichung auf das äußere Terrain, der verschiedenen Geschöften, sowie der zur Berhütung von Rapillarjeuchtigkeit, Hausschwamm, Fäulnis und sonstigen Gebäudefranfheiten etwa notwendigen Borsichtsmagregeln; Nachweis der durch den Entwurf beschafften Ränmlichfeiten, mit Bezug auf das sub a) angegebene Bedürfnis und mit Hinweisung auf die Zeichnungen. Ungabe der Gesamtsumme der Kostenberechnung und Motiviernna der etwa nötigen Überschreitung der verfügbaren resp. der durch Überschläge vorläufig berechneten Summe. Angabe der Bautoften im Berhältnis zu der Grundfläche oder zu der Länge der Bauwerfe; Bergleichung dieses Rostenverhältnisses mit denen an= derer Ausführungen in demfelben Baufreise.
- e) Bauart: Begründung der getroffenen Wahl hinsichtlich der Materialien und ihres Transportes, sowie der Standfähigfeit der Konstruktionen und der Festigkeit, Daner, Jenersicherheit und Gesundheit, auch in Bezug auf die unter allen Umftänden notwendige Schonung der Roften; Beschreibung des Materials und der Urbeit zu allen wesentlichen und eigentümlich konstruierten und geformten Wegenständen der Architektur und des inneren Ansbanes, namentlich der Gesimse, der plas stischen Ornamente, der Treppen, Fußboden, Thuren, Tenfter, Dfen, Berde, Wand und Dedenbetleidungen u. f. w. in der Reihenfolge der Titel und mit Hinweiinng auf die einschlagenden Positionen der Rostenberechunng und auf die Detailzeichnungen, welche letztere ubtigenfalls durch Handzeichnungen mit eingeschriebenen Magen am Rande des Berichts zu ergänzen sein werden.
- f) Banausführung: Angabe und Begründung der Modalitäten, unter denen die Ausführung des Baues beabsichtigt wird: ob im Bege der Generaleutreprise oder in dem der Submission durch verschiedene Lieferauten und Handwerfer, oder gegen Tagelohn auf Rechnung; Beschreibung der Folgereihe und des Kon-

trollversahrens, unter welchen die verschiedenen Lieserungen und Arbeiten ohne nachteilige Ubereilung, innerhalb des (nach a) gegebenen Zeitraumes ausgeführt werden sollen, mit Rücksicht auf die vor der Benntzung des Gebäudes notwendige Anstrocknung aller Teile desselben. Motivierung der etwa für nötig erachteten Bauführungskosten, namentlich der Umstände, welche in solchen Fällen den beteiligten Distriktsbeamten verhindern, die specielle Leitung und Rechnungsführung des Baues selbst zu übernehmen. Motivierung der Kosten des Titels XIX.

g) Banabnahme: Angabe des Zeitpunktes der Banabnahme und der schließlichen Regulierung der Geldforderungen der Unternehmer, mit Rücksicht auf die eintretenden Wodalitäten bei vorkommenden Abweichungen von dem Projekte, sowie bei tadelhafter, verspäteter oder gänzlich unterbliebener Ausführung verdungener Lieferungen und Arbeiten.

Aus dem Erlänterungsberichte, welcher Borrede und Einleitung bildet, aus der Massen» und Materialberechnung, welche die rechnerische Grundlage darstellen, und aus der Kostenberechnung nebst Sinzelbeschreibung der Baubestandteile stellt sich der gesamte Kostenanschlag zusammen.

Anm. Schließlich sei bemerkt, daß alle an vorgesetzte Behörsten und Beamten gerichteten Schreiben auf in der Mitte gebrochenen Bogen geschrieben werden, so daß die linte Hälfte desselben für die Überschriften, namentlich aber für Bemerkungen, Berichtignugen der Revisoren oder Nandversügungen (Marginal-Berfügungen) der vorzgeseten Behörden freibleibt. Alle unnügen Titulaturen sallen dabei fort. — Jede Ansarbeitung ist endlich mit Datum, Namen und Amtsscharafter des Berfertigers und des Revisors zu versehen.

#### § 5.

# Verdingung der Bauten und Form der Bankontrakte.

Sobald der Rostenanschlag zu einem Baue von dem Bauherrn (resp. der zuständigen Gemeindes oder Staatssbehörde) genehmigt worden ist, handelt es sich zunächst um die Art der Verdingung an die betreffenden Unternehmer und Lieferanten. Es können nun beim Vergeben der Arsbeiten resp. Materiallieferungen folgende Wege eingeschlagen werden:

1) Die Arbeiten werden "auf Rechnung" nach versabredeten Affordsätzen in Tagelohn, die Lieferungen nach verabredeten Einzelpreisen und später festzustellenden Massensbeträgen vergeben.

Diese Art Ausführung ist eine durchaus solide, aber meist nicht billige, ersordert auch eine sehr sorgfältige Überswachung des Baues.

2) Die sämtlichen Arbeiten und Lieferungen zur ferstigen Herstellung eines Baues werden einem Generalsunternehmer übertragen.

Bei einer derartigen Vergabe wird meistens am billigsten gebaut, auch weiß ber Bauherr die Kosten genau vorher und kann sich in Bezug auf die fertige Herstellung zu einer bestimmten Frist durch Vertragsparagraphen sichern.

Andererseits ist hierbei aber die strengste Aufsicht eines bei der Enteprise unbeteiligten Sachverständigen nötig, um den Banherrn vor schlechter Ausführung und Berwens dung unbranchbarer Materialien zu sichern.

3) Die verschiedenen Arbeiten und Lieferungen werden nach ihren Arten gesondert vergeben. Es ist dies im allgemeinen das übliche Versahren.

Die Berdingung tann stattfinden:

- a) mündlich, im Licitations = Berfahren;
- b) schriftlich, im Submiffions Berfahren;
- c) im Wege beschränkter Submission, indem man bewährten Unternehmern Anschlags-Extrakte der betreffenden Arbeiten ohne Preise zuschickt, in welche sie ihre Preisofferten einzusetzen und versiegelt einzusenden haben.

Bei Privatbanten kann die Ermittelung geeigneter Unternehmer nach Berabredung mit dem Bauherrn "aus freier Hand" erfolgen. Für Staatsbauten<sup>1</sup>) das gegen dürsen nur Arbeiten und Lieferungen unter Ausschluß jeder Ausschreibung an einen ansgewählten Unternehmer vergeben werden:

- 1) bei Dringlichkeit des Bedarfs;
- 2) bei Gegenständen, deren überschläglicher Wert den Betrag von 500 Mark nicht übersteigt;
- 3) bei Leiftungen und Lieferungen, deren Ausführung besondere Kunstfertigkeit erfordert.

# Verfahren bei Ausschreibungen für Staats-

Öffentliche Ausschreibungen werden in zweckentsprechender Weise durch die Zeitungen bekannt gemacht. — Für die den Ausschreibungen zu Grunde liegenden Bedingungen und Zeichnungen sind — wenn sie auf Wunsch der Bewerber verabsolgt werden — die Selbstkosten zu entrichten.

Der in den Ausschreibungen anzuberanmende "Tersmin" ift so zu wählen, daß den Unternehmern hinreichende Zeit zur Vorbereitung bleibt. Für kleinere Arbeiten und leicht zu beschaffende Lieserungen wird eine 14 tägige Frist, für größere Arbeiten werden 4—6 Wochen ersorderlich sein. In dem sestgesetzten Termine, welcher in Gegenwart der erschienenen Bewerber abzuhalten ist, hat die Eröffnung der

<sup>1)</sup> Bir folgen hier im Auszuge den unter dem 24. Juni 1880 erlaffenen "Allgemeinen Bestimmungen, betreffend die Bergebung von Leistungen und Lieferungen im Bereiche des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, welche eine Regelung des Submissionswesens in Preußen bezwecken.

eingegangenen Offerten und die Aufnahme eines amtlichen Protofolls über das Ergebnis zu erfolgen. Nachgebote sind nicht zulässig.

In allen öffentlichen Ausschreibungen ist in der Regel die Auswahl unter den Submittenten auf die drei Mindestfordernden zu beschränken.

In nicht öffentlichen Ausschreibungen hat bei der Sache nach gleichen Offerten die Bergebung au den Mindestforsdernden zu erfolgen. Bei allen Ausschreibungen ist die Besfugnis vorzubehalten, sämtliche Gebote abzulehnen, falls feines annehmbar befunden wird.

Die Zuschlagsfristen sind in allen Fällen turz zu stellen (nach 14 tägigem bis vierwöchentlichem Zeitraume).

Abschluß der Verträge. Nach den maßgebenden Gesetzen kann bei Gegenständen, deren Wert 500 Mark nicht übersteigt, vom Abschluß eines förmlichen Vertrages abgesehen werden. Die Kosten des Vertragsabschlusses sind von jedem Teil zur Hälfte zu tragen. Bezüglich der Stempelkosten ist nach den gesetzlichen Bestimmungen zu versahren.

Die Behörde hat im übrigen dem Unternehmer nicht weitergehende Verbindlichkeiten aufzuerlegen, als Privatspersonen sich in solchen Fällen auszubedingen pflegen, und hat bei Aufstellung der Verträge neben den Pflichten auch die entsprechenden Rechte der Unternehmer zu verzeichnen.

Sich er heitsstellung. Die Erteilung des Zuschlages fann unter Umständen von einer zu stellenden Sicherheit abhängig gemacht werden. Die Sicherheit fann durch Bürgen oder durch Kautionen gestellt werden, und zwar die Kantion in bar oder in guten Wertpapieren der deutschen Staaten zum vollen Knrewerte. Bar gestellte Kantionen werden nicht verzinst; bei Wertpapieren sind die Talons den Spefelten beizusügen.

Wenn die Vertragssumme 500 Mark nicht erreicht, also die zu hinterlegende Kaution den Vetrag von 50 Mark nicht erreicht, so kann auf die Sicherstellung verzichtet wers den. Es ist zulässig, Kautionen dis 150 Mark erst bei der ersten Abschlagszahlung einzuziehen.

Die Höhe der Kaution ist nach der Natur der Leistung und der Art und Dauer der Garantie » Berpflichtung verschieden zu normieren.

Die Rückgabe der Kaution an den Unternehmer erfolgt alsbald, nachdem die Verpflichtungen desselben sämtlich ersfüllt sind.

Mehr = oder Minderlieferungen. Sofern die Notwendigkeit solche auszubedingen vorliegt, darf der zu verabredende Satz bei sogenannten marktgängigen Materialien 5 Prozent, bei den übrigen 10 Prozent des fest bedungenen Quantums in der Regel nicht übersteigen; auch sollen Mehr oder Minder - Aufträge nur innerhalb einer zu vereinbaren den Frist erteilt werden.

Zahlung. Die Behörde hat die Zahlung als die ihr obliegende Gegenleistung thunlichst zu beschlennigen. In den Bedingungen sind — wenn angängig — über die Teremine der Abnahme und Abrechnung für Teile wie für Gessamtleistungen Bestimmungen zu treffen.

Ubschlagszahlungen haben sich, soweit solche zugesagt worden sind, auf die ganze Höhe des gelieferten Quantum zu erstreden, wenn dieses Quantum unschwer festzustellen ist; andernfalls kann ein mäßiger Bruchteil des Guthabens vorlänfig zurückgehalten werden.

Konventionalstrafen sind in der Regel nur auszubedingen, wenn ein erhebliches Interesse vorliegt, daß der Unternehmer den Vertrag rechtzeitig erfüllt. Bei Gegenständen, welche sosort in der bedungenen Quantität und Qualität anderweit zu beschaffen sind, kann gänzlich von Konventionalstrasen Abstand genommen werden.

Die Höhe der Konventionalstrafe ist in gemessenen Grenzen zu halten und den konkreten Umständen anzupassen.

Meinungsverschiedenheiten zwischen der Beshörde und dem Unternehmer sind einer unparteischen schiedsrichterlichen Justanz zu überweisen. Das Recht des Unternehmers, bei Ansschihrung vorläufiger, nach seiner Weinung vertragswidriger Entscheidungen der Behörde seine Entschädigungs-Ansprüche vor der schiedsrichterlichen Justanz oder — wenn keine solche eingesetzt ist — vor den ordentlichen Prozess-Gerichten geltend zu machen, ist dagegen nicht auszuschließen.

## § 6.

# Allgemeine Bedingungen,

betreffend die Ausführung von Arbeiten und Lieferungen bei den Hochbauten der Staatsbauverwaltung.

1) Für die Art und den Umfang der Leistungen sind die dem Bauplane zu Grunde gelegten Zeichnungen nebst dem Anschlage und dessen Unterlagen bestimmend, mit der Maßgabe: daß Anderungen der darin enthaltenen "Vorder-

<sup>1)</sup> In Prengen unterliegen Lieferungsverträge, in denen nur Einzelpreise enthalten sind, ohne Angabe der Ausdehnung der Lieferung, dem Stempel von 1,50 A für das Handtegemplar. Bei der Schluß-Albrechung wird der Lieferungsstempel mit 1/8 Prozent für den Betrag der gelieserten Materialien einzeln ermittelt und bezahlt

Baus Entreprise Berträge, bei denen nur die reine Arbeit verdungen, nicht aber gleichzeitig eine Materiallieserung eingeschlossen ist, unterliegen dem Stempel von 1,50 M für jedes Bertragsegemplar. (Werden sie mit einer stempelsreien Behörde geschlossen, unr mit 1 M für jedes Exemplar.) — Hat der Unternehmer zugleich Materialstieserungen übernommen, so wird noch ein Stempel von 1/3 Prozent des Materialwertes dem obigen Leistungsstempel sür das Hauptegemsplar hinzugerechnet und beim Nebenegemplar ist im ganzen 1,50 M zu verwenden.

fätze" oder sonstige Abweichungen vom Bauplan je nach dem Bedürfnisse der Bauverwaltung vorbehalten bleiben.

- 2) Für das Mehr oder Minder dessen, was vom Unternehmer geleistet wird, ist die Vergütung, welche ihm zusätzlich zu gewähren ist, beziehungsweise der Abzug, den er zu erleiden hat, nach den ihm vertragsmäßig zustehenden Einheitspreisen zu berechnen.
- 3) Die Vereinbarung von Mehrleistungen soll  $^{1}/_{10}$  bis  $^{1}/_{20}$  ber vertragsmäßigen Mengen nicht übersteigen. Desgleichen muß sich Unternehmer eine Herabsetzung seiner Lieferung um  $^{1}/_{10}$  ohne Anspruch auf Entschädigung gesfallen lassen. Beträgt die Herabsetzung mehr als ein Zehntel, so hat der Unternehmer Anspruch auf Ersatz des ihm durch die Herabsetzung zugefügten Schadens, der bei nicht ersolsgender Einigung vom Schiedsgericht sestzusezen ist.
- 4) Die Bergütigung für Tagelohnarbeiten erfolgt in allen Fällen nach ben vertragsmäßig stipulierten Lohnsätzen.
- 5) Der Unternehmer bleibt an die vereinbarten Sinsheitspreise auch dann gebunden, wenn die Arbeitslöhne, Fuhrlöhne oder Materialienpreise während der Ausführung der Entreprise steigen sollten.
- 6) Abweichungen von den Grundlagen des Vertrages darf der Unternehmer nicht einseitig vornehmen, vielmehr bedarf es dann stets der ausdrücklichen, schriftlichen Geneh-migung seitens des bauleitenden Beamten.
- 7) Die Entschädigung für Arbeiten und Leistungen, die abweichend vom Bauplane oder Anschlage seitens der Bauverwaltung angeordnet werden, für welche auch im Anschlage oder der Preisliste direkte Preisansätze sich nicht vorssinden, erfolgt im Verhältnisse zu den vertragsmäßig stispulierten Preisen. Die Entschädigungssätze sind möglichst vor Jaangriffnahme der Arbeit schriftlich zu vereindaren.

Im Falle, daß eine Einigung darüber nicht zu stande kommt, ist nach Absatz 3 zu verfahren.

Alle Ansprüche auf besonders zu bezahlende Nebenleistungen find in Monatsfrist nach geschehener Leistung dem bauleitenden Beamten specifiziert anzumelden, widrigenfalls die Ansprüche auf Entschädigung erlöschen.

8) Mit den Arbeiten und Lieferungen muß der Untersnehmer, sofern die speciellen Bedingungen nicht etwas ansderes enthalten, spätestens 14 Tage nach der schriftlichen Aufforderung beginnen und dieselben in den im Bertrage bedungenen Fristen vollenden.

Der Umfang des ausgeführten Teiles der Leistung resp. Lieferung muß stets im richtigen Berhältnis zu den bedungenen Vollendungsfristen stehen. Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskräfte und Geräte muß daher den über-nommenen Leistungen entsprechen.

9) Die Behörde ist befugt, dem Unternehmer die Arsbeiten gang oder teilweise zu entziehen und den noch nicht vollendeten Teil des Unternehmens auf seine Gefahr und

Kosten durch einen anderen Unternehmer aussühren zu lassen, voer selbst für seine Rechnung zu vollenden, wenn seine Leistungen untüchtig sind oder nicht im richtigen Verhältnis zu der bereits verlausenen Zeit stehen, so daß die Besorg-nis gerechtsertigt ist, er werde das Unternehmen nicht in der sestgesetzten Frist den kontraktlichen Vestimmungen ge-mäß beenden.

Macht die Behörde von diesem Rechte Gebrauch, so werden die bisher ausgeführten Leistungen durch die leitensen Beamten unter oder ohne Mittwirfung des Unternehmers nach den Vertragspreisen sestgesellt. — Nach beenster Arbeit wird dann von der Behörde unter Ermittelung des Ersages für die durch Säumnis herbeigeführten Nachsteile eine Kostenrechnung aufgestellt und dem Unternehmer mitgeteilt. Die dadurch sich ergebenden Mehrkosten hat letzterer sich bei der nächsten Absiehen zu lassen.

Etwaige Ansprüche des Unternehmers infolge der Arbeitsentziehung sollen der Entscheidung des Schiedsgerichts vorbehalten bleiben.

10) Glanbt der Unternehmer sich durch die Behörde in der Ausführung der ihm übertragenen Arbeiten oder Lieferungen behindert, so hat er derselben hiervon Anzeige zu machen und nötigenfalls zunächst eine Berlängerung der bedungenen Bollendungsfrist zu beautragen. Unterläßt er diese Anzeige, so kann er später aus einer solchen Beshinderung einen Anspruch auf Schadenersat nicht herleiten.

Sollte im Fortgange des Baues durch Berschulden der Berwaltung eine Unterbrechung oder Abstandnahme von der Banausführung eintreten, so hat der Unternehmer außer auf vertragsmäßige Bezahlung derjenigen Arbeiten, welche vor Eintritt der Unterbrechung bewirkt worden sind, nur Unspruch auf Ersatz des von ihm nachzuweisenden, event. durch Schiedsgericht festzustellenden unmittelbaren Schadens. Eine Entschädigung für den entgangenen Gewinn fann vom Unternehmer nicht verlangt werden. Dauert die Unterbrechung länger als 6 Monate, so steht es jedem der Kontrabenten frei, vom Bertrage gurudgutreten. Die Kündis qung muß aber schriftlich und spätestens 14 Tage nach Ablauf der sechs Monate angebracht werden; andernfalls länft der Bertrag unter gleichen Bedingungen weiter. Dabei wird der kontraktliche Vollendungstermin ebensoweit hinansgeschoben, als die Sistierung gedauert hat.

11) Die Arbeitsleistungen müssen den besten Regeln der Technik entsprechen und dürfen daher nur tücktige und geübte Arbeiter beschäftigt werden. Arbeitsleistungen, die obigen Bedingungen nicht entsprechen, sind sofort unter Ansschluß der Anrufung des Schiedsgerichts zu beseitigen und durch untadelhafte zu ersetzen. — Arbeiter, welche nach Ursteil des bauleitenden Beamten untächtig sind, müssen entslassen und durch tücktige ersetz werden.

Materialien, welche nicht nach Anschlag und Probe gesliefert sind, müssen auf Anordnung der Bauverwaltung insnerhalb einer zu bestimmenden Frist von der Baustelle entsfernt werden.

12) Ju den Preissätzen für die Arbeit ift inbegriffen: die Entschädigung für Vorhaltung und Unterhaltung der Gerüste, Werkzeuge 2c.; auch die Vewachung und Ausbewahrung derselben ist Sache des Unternehmers. Für die Stärfe und Tüchtigkeit der Nüftungen trägt er die alleinige Verantwortung; gleichwohl ist er verpflichtet, Verstärfungen und Ergänzungen auf Anordnung des leitenden Vaubeamten auf eigene Kosten zu bewirfen.

Rüftungen, welche ein Unternehmer vertragsmäßig her suftellen übernommen hat, sind auch anderen Bauhands werkern so lange unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen, als sie zum Zweck der von ersterem übernommenen Arsbeiten erforderlich sind. Underungen im Interesse der besquemeren Benutzung seitens der übrigen Bauhandwerker daran vorzunehmen, ist der Unternehmer nicht verpflichtet.

- 13) Der Unternehmer ober bessen Stellvertreter unß sich anf Auforderung des bauleitenden Beamten auf der Baustelle einfinden, so oft es nach dem Ermessen des letzeteren nötig ist. Die Leute, welche der Unternehmer beschäftigt, sind schuldig, dem leitenden Beamten hinfichtlich der Aufrechterhaltung der Ordnung Folge zu leisten, widrigenfalls sie sofort entsernt werden können, denn der Untersuehmer haftet persönlich für die Handlungen seiner Bevollsmächtigten, Gehilsen oder Arbeiter.
- 14) Der Unternehmer hat in der Regel für das Unterstommen seiner Leute Sorge zu tragen.
- 15) Die Stellung der zu den Abstecknugen und Absnahme Bermessungen ersorderlichen Geräte ist Sache des Unternehmers.
- 16) Die Befolgung der baupolizeisichen Vorschriften liegt dem Unternehmer für den ganzen Umfang seiner vertragsmäßigen Verpflichtungen ob.
- 17) Nach Bollenbung der Arbeiten oder Lieferungen hat der Unternehmer der Behörde hiervon Anzeige zu machen, worauf der Termin für die Abnahme mit thunslichfter Beschleunigung anberaumt und dem Unternehmerschriftlich gegen Behändigungsschein befaunt gegeben wird. Bis zur Abnahme der ausgeführten Arbeiten haftet Unternehmer für jede an denselben vorkommende Beschästigung.
- 18) Der Unternehmer hat nach der Schlußabnahme seine Kostenrechnung innerhalb der in den Specialbedingungen seitgesetzten Frist einzureichen.

Die Form der Rechnung soll sich eng an die Form anschließen, in welcher die Veranschlagung des Vaues stattgefunden hat. Etwaige Wehrarbeiten werden stets in besonderer Rechnung nachgewiesen. 19) Werden im Auftrage der Bauverwaltung von dem Unternehmer Arbeiten im Tagelohn ausgeführt, so ist die Liste der beschäftigten Arbeiter dem Baubeamten behufs Prüfung ihrer Richtigkeit täglich vorzulegen.

Die Tagelohnsrechnungen find längstens von 4 zu 4 Wochen vom Unternehmer aufzustellen und dem bauleitenden Beamten einzureichen.

20) Die Schlußzahlung auf die vom Unternehmer eingereichte Kostenrechnung erfolgt nach vollendeter Brüfung und Feststellung und nachdem der Unternehmer die Richtigfeit dieser Rechnung anerkannt hat.

Dem Unternehmer sollen auf seinen Antrag schon während der Bauaussührung Abschlags-Zahlungen in runden Summen und in angemessenen Fristen bis zu  $\frac{5}{6}$  des Wertes der vertragsmäßig bewirften Leistungen, für vertrags-mäßige Material-Lieserungen aber bis zur Höhe von  $\frac{9}{10}$  von deren Wert gewährt werden.

- 21) Durch die Abnahme der Arbeit und die Bezahlung des Guthabens ist der Unternehmer keineswegs von der ihm gesetzlich obliegenden Gewährleistung für die Güte der Arbeit oder des Materials befreit.
- 22) Der Unternehmer hat für die Erfüllung der ihm obliegenden Verbindlichkeiten durch Kautionsobjekte Sichersheit zu bestellen. Die Behörde ist daher besugt, vom Berstrage zurückzutreten, wenn der Unternehmer nicht innerhalb 14 Tagen nach Abschliß des Vertrages die Sicherheitsstellung bewirkt.
- 23) Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten, welche aus dem Vertrage resultieren, sollen wenn sie durch Verhandlung nicht beigelegt werden können und der Unternehmer sich nicht bei der Entscheidung der höheren Verwaltungs- vehörde beruhigen will durch schiedsrichterlichen Spruch aussegetragen werden. Zu diesem Vehuse ernennt sowohl die Vauvern altung als der Unternehmer einen Sachverständigen. Im Falle volles Einwerständnis nicht erzielt wird, ernennt die vorgesetzte Vehörde einen Obmaun aus der Zahl der beim Van nicht unmittelbar beteiligten Veamten. Den nach Einverständnis abgegebenen Ansspruch der Experten voer des Obmauns, beziehungsweise des Experten der Vauverwaltung sossen, diesen der Vanschungsweise des Experten der Vauverwaltung sossen das zur Kenntnis der Banverwaltung gesangt ist verpflichten sich beide Parteien ohne Widerrede gesten zu lassen.

Die Kosten des schiedsrichterlichen Bersahrens hat der unterliegende Teil zu tragen.

24) Ohne Genehmigung der Bauverwaltung darf der Unternehmer seine vertragsmäßigen Verpflichtungen nicht auf andere übertragen.

Berfällt der Unternehmer in Konkurs, so ist die Beshörde berechtigt, den Bertrag mit dem Tage der Konkursserklärung aufznheben; sie vergütet dann nur das bereits Geleistete nach den Preisen des Bertrages.

Für den Fall, daß der Unternehmer mit Tode abgehen sollte, ehe der Bertrag erfüllt ist, hat die Bauverwaltung die Wahl, ob sie das Vertragsverhältnis mit den Erben fortsetzen oder dasselbe als aufgelöst betrachten will.

25) Die vorstehenden allgemeinen Bestimmungen (1-24) gelten insoweit, als durch den Bertrag oder die speciellen Bedingungen nicht ein anderes ausdrücklich bestimmt wird.

# Specielle Bedingungen.

In die speciellen Bedingungen muß alles aufgenommen werden, was außer den allgemeinen Bedingungen in Bezug auf den betreffenden Ban bestimmt werden muß, da lettere für alle Lieferanten und Werkmeifter maggebend find, während die speciellen Bedingungen fich nur auf die Art und Weise der Lieferung der verschiedenen Materialien und Anfertigung der bei einer Banansführung vorkommenden Arbeiten beziehen. Es muß darin namentlich die Zeit der Ablieferung der Materialien und der Vollendung der Arbeit bestimmt festgestellt werden. Hierbei ift genau die Quantität der zu liefernden Materialien, resp. auszuführenden Arbeiten, event. der Zeitpunkt anzugeben, an welchem dem Unternehmer das Recht zur Aufstellung der Rechnungen und Einziehen des Betrages zusteht. Es muffen außerdem in den speciellen Bedingungen namentlich die örtlichen Berhältnisse im speciellen berücksichtigt werden, so daß

- 1) in Bezug auf Lieferung von natürlichen Steisnen, namentlich des rohen Materials, genau der Fundsund Ankaufsort, auch die Abladestelle zu bezeichnen ist. Ebenso ist das Nötige über die Dimensionen der einzelnen Steine und deren Aufstellungsweise behufs Abnahme anzusgeben.
- 2) Bei Lieferung von Mauerziegeln ist der Fabristationsort, der zu verwendende Thon, die Abladestelle und vie Art und Weise der Aufstellung, behuss Abnahme, ansugeben. Ankerdem muß eine genaue Angabe gemacht wers den von der Beschäffenheit der Ziegel, namentlich, daß sie nicht mergelhaltig, gut gebrannt und winkelrecht und gut gesormt sein müssen. Die Menge des Bruches, welcher bei der Abnahme gestattet wird, muß namhaft gemacht werden. Vor allem aber sind die Dimensionen, in welchen die gesbrannten Ziegel gesiesert werden sollen (Normals Format), sestzustellen. Vor der Ausstellung des Kontrakts müssen mit dem Petschaft des Unternehmers besiegeste und mit seinem Namen beschriebene Probeziegel eingesordert werden, nach welchen das gelieserte Waterial benrteilt wird.

Es wird bei Wassertransport in der Regel 2—5 Proz., bei Landtransport mehr Bruch gutgethan. Bei Lieferung von Formziegeln, hartgebrannten Klinkern und Dachziegeln wird der Bruch in der Regel, je nachdem dieselben mehr oder weniger oft umgeladen werden, auf 3—6 Proz. festgestellt.

- 3) Bei Lieferung von Werkstücken muß der Fundsort, eine genaue Beschreibung der Struktur des Steines, die Abladestelle, sowie eine genaue Beschreibung der Bearbeitung angegeben werden. Die Übereinanderlage oder Aufseinanderfolge der einzelnen Werkstücke ist auf der Oberstäcke seinzelnen Steines mit Ölfarbe zu bezeichnen. Es ist sestauftellen, ob die Bearbeitung auf der Abladestelle oder auf dem Werkplatz des Unternehmers stattssindet. Die genaue Größe seinzelnen Steines wird am besten in einer Tasbelle zusammengestellt und den speciellen Bedingungen beisaessützt, wobei auch wegen des sogenannten Arbeitszolles die nötige Andeutung gemacht werden muß. Die Werfstücke müssen ganz sehlerfrei auf der Baustelle abgeliesert werden.
- 4) Die Lieferung des Raltes geschieht nach dem Bedarf, und zwar so, daß jede ber zunächst leer werdenden Gruben, welche in hinreichender Zahl vorhanden sein follen, auf Bestellung sofort wieder voll gelofcht werden muß. Die Abnahme des Kalkes muß, wenn fie im gelöschten 311stande bewirft wird (was jedenfalls vorzuziehen ist), vorgenommen werden, sobald sich Risse an der Oberfläche der frisch gelöschten Masse zeigen, was je nach der Beschaffenheit des Kalfes und der Konstruktion der Gruben früher oder später eintritt. In den Bedingungen muß angegeben sein, wer den Ralk zu löschen hat, und daß weder erfäufter, noch verbrannter Ralf abgenommen wird, auch daß der Kalt aus Brennsteinen, nicht aus Zwittersteinen ober Rothen gebrannt sein muß, daß der Kalf frisch gebraunt, und nicht von der Luft bereits angegriffen, auf die Bauftelle an liefern ift. Es ift ferner anzugeben, in welcher Beife der Ralf bis zur Löschbant gefördert werden muß, namentlich soll die Abladestelle genau bezeichnet werden. Für den Schutz des ungelöschten Ralfes bei eintretendem Regenwetter hat der Lieferant allein zu forgen, und wird ihm event. freigestellt, an einer dagn näher bezeichneten Stelle für feine Rosten einen Schuppen zu bauen. Auch muß festgestellt werden, ob die Kalkgruben (am besten ausgemanerte und in Sand gepflasterte) auf Rechnung des Baufonds oder bes Unternehmers auszuführen sind. Die Art und Weise der oben gedachten Abnahme des gelöschten Kalfes ist näher zu specifizieren und anzugeben, daß nach Ansmessung des Onadrat-Inhalts der Grube dem Lieferanten nur der Sohenstand des gelöschten Ralfes bescheinigt wird.

Magerer Ralf wird stets in Tonnen gemessen.

5) Bei den Sandlieferungen muß die Beschaffenheit des Sandes uäher beschrieben und durch Proben seitgestellt, anch der Fundort und die Abladestelle näher bezeichnet werden. (Sandsasten, Sandgruben, lockerer Sand.) Der Sand muß frei von allen erdigen Substanzen und Schlammteilen sein, er muß von gleichförmigem, nicht zu grobem oder zu seinem Korn, auch nicht mit Rieseln, resp. Muscheln vermengt sein. Der nötige Vorrat von Sand auf ber Banitelle ist durch Zahlen festzustellen.

Anm. Meuerdings wird 'der Mörtel auch vielsach von sogenannten Mörtel werken sertig gemischt zu bestimmtem Einheitspreise auf die Bauten geliesert. Derselbe ist stets gleichmäßiger durchgearbeitet als der "mit hand" hergestellte; seine Anlieserung erfolgt in eisernen Bagen, deren Kasten 2 obm Mörtelmasse sacht.

- 6) Bei Lieferung des Lehmes muß der Fundort und die Abladestelle, auch die Beschaffenheit desselben angegeben, resp. beschrieben werden.
- 7) Für den zu liefernden Gyps muß der Fabrikationssort und die Abladestelle genau angegeben, auch sestgestellt werden, daß der Gyps frisch, sein pulverisiert und rasch bindend sein muß. Die Abnahme des Gypses geschicht in Kasten oder Tonnen, die vorher vermessen worden sind, oder nach Gewicht (Säcken von 75 kg).
- 8) Für Cementlieserungen ist in der Regel der Jabrikationsort, die Abladestelle, die Größe der Tonnen und das Gewicht derselben, auch dessen Beschäffenheit näher zu specifizieren, resp. auzugeben. Der Cement wird nach Proben, die genau zu untersuchen sind, geliesert. Er muß in geshörig mit Papier ausgeschlagenen Tonnen verpackt, rasch bindend, durchweg staubartig pulverisiert sein und darf seine seisen Massen enthalten. Er darf nicht mit Gyps, Sand oder anderen Bestandteilen vermischt sein und nuß, wenn er mit einer näher zu bestimmenden Quantität Sand vermischt wird, ebensoviel Mörtel geben, wie der beigemischte Sand Kubisinhalt hat. Die Tonnen müssen mindetens 180 kg Gewicht haben, wobei die leere Tonne nicht über 10 kg wiegen dars.
- 9) Bei Strohlieserungen nach Schocken ist der kubische Juhalt eines Bundes und das Gewicht desselben (10 kg) anzudeuten.
- 10) Die Antieferung des Rohres geschieht gleichfalls nach Schocken. Jedes derselben enthält in der Regel zwei Bunde von 2 m Länge. Das Rohr unuß von durchaus gradem und schlankem Buchs und von der größten Festigkeit in den einzelnen Stengeln sein, dars teine Stockslede zeigen, und die einzelnen Stengel nüssen von ziemlich gleicher Länge, rein abgeschält, auch nicht zerdrückt und geknickt sein. Dier am Ort rechnet man auf jedes Bund 4 Schock Stengel, also auf 1 Schock Rohr 8 Schock Stengel, wäherend anderwärts 900 Stengel pro Schock Rohr gerechner werden.
- 11) Rohr. Draht wird am besten nach dem Gewicht oder nach Ringen mit bestimmten Gewichten abgenommen. (Das Pfund ist 60 75 m lang.)
- 12) Die Lieferung der Rägel geschicht nach Schocken, in seltenen Fällen nach Hunderten. In den speciellen Bestingungen mussen die Gewichte pro Schock, resp. pro Hunsgert seitgestellt werden. Zu den Rägeln nuß das beste

Eisen verwendet werden und mussen die Rohrnägel namentlich große Köpse und nicht zu stumpfe Spitzen haben. Die einfachen Rohrnägel wiegen das Tausend 1,75 kg, die doppelten dagegen 2,75 kg.

13) Die Holzlieferung wird auf Grund einer beigelegten Holzberechnung, in der die Dimensionen jedes einzelnen Studes genau bezeichnet sein muffen, bewirtt. Bon der Ortlichkeit und dem Gebranch wird es abhängen, ob es im beschlagenen, geschnittenen Buftande ober in Stämmen geliefert werden foll. Bei Lieferung nach Stämmen muß die Länge und Bopfftarke, sowie der Rubifinhalt, nach welchem am besten die Stämme zu bezahlen sind, in Betracht fommen. Soll nach ganzen Stämmen bezahlt werden, fo muß ein Minimum des Rubifinhaltes des Stammes festgesett werden. Ist der Entrepreneur zugleich der Zimmermeister des Baues, so wird in der Regel Berichnitt nicht gut gethan, im andern Kalle fann derfelbe je nach der Ortlichfeit und Beschaffenheit des Holzes in holzreichen Gegenden von 3-6 Proz., in holzarmen Gegenden bei Eichenholz wohl bis 15 Proz. betragen. Beim Ankauf geschnittener Bolger ift die Bedingung aufzunehmen, daß dieselben nicht baumtantig fein dürfen, event, ist die Länge und Tiefe der zulässigen Kante zu beftimmen. Alles zu liefernde Holz muß "im Wadel" gefällt, durchaus gefund, möglichst aftfrei, feinfaserig und grade gewachsen sein. Es darf weder vor dem Flößen, noch beim Schneiden angestodt erscheinen, noch rotbrüchig, schwammig oder feruschälig fein.

14) Bei Lieferung von ganzen Bohlen und Brettern ist die Länge, die Stärke und mittlere Breite, oder der Quadratinhalt, den dieselben durchschnittlich enthalten müssen, genau anzugeben. Berschnitt wird hierbei nicht berechnet.

Am vorteilhaftesten ist es, wenn dem Zimmermeister die Bohlen- und Bretterarbeiten im verarbeiteten Zustande abgenommen werden, da in diesem Falle der Bauverwaltung feine Seiten- voer Längenabschnitte, welche oft nicht weiter benutzt werden können, verbleiben.

- 15) Bei Feldstein-Lieserung en zum Pflaster darf höchstens 1/6 derselben eine solche Größe haben, daß sie vor der Verwendung auf Kosten der Vauverwaltung zerschlagen werden müssen. Der größte mittlere Durchmesser der zu schlagenden Steine darf nicht über 30 cm sein. Die übrigen Steine dürsen nicht Oberslächen von mehr als 12—20 cm Seite haben und deren Höche darf nicht größer als 18—20 cm sein. Quadratsteine dürsen nicht unter 200 und nicht über 400 gem Obersläche enthalten.
- 16) Granitplatten werden in bestimmten, unterseinander übereinstimmenden Breiten, in verschiedenen Längen, die nicht unter 0,5 m sein dürsen, und mit einer näher ansgebenden mittleren Dicke (8—10 cm gestesert. Die 216-nahme geschieht nach Quadratmetern.

Da die speciellen Bedingungen für die Arbeiten selbst und die Zeit ihrer Bollendung aus den Anschlagsextrakten, Zeichnungen, Erläuterungsberichten und allgemeinen Bestingungen größtenteils hervorgehen, so werden unter die speciellen Bedingungen nur diesenigen Angaben aufzunehmen sein, die dort nicht hinreichend präcisiert werden konnten. Sie sind aber so aufzustellen, daß jedes Mißverständnis dadurch beseitigt wird.

Für die Arbeiten des inneren Ausbanes muß namentlich bemerkt werden, daß sie nach Probe, von ganz untadelhaftem Material und nach den durch Anschlagsextrakte, Zeichnungen und Erläuterungsbericht näher beschriebenen Konstruktionen oder aber nach näherer Augabe des ausssührenden Banbeamten gearbeitet sein müssen. Die Tischlersarbeiten werden nach Quadratmetern, resp. nach Stücksahl abgenommen.

Bei den Sch mie des und Schlosserarbeiten müssen die vorgeschriebenen Abmessungen genau inne gehalten, und die Richtigkeit des Gewichts muß durch rechtsgültige Wage-atteste von beglaubigten Personen nachgewiesen werden; anch ist die Grenze des Michrs oder Mindergewichts sestzustellen, welches selbst dei Anwendung von Material in den vorgesschriebenen Abmessungen sich bei der Abnahme der fertigen Arbeit herausstellen und für welche eine Vergütung, namentslich für Mehrgewicht beansprucht werden kann. (Bei der Besechnung wird pro Kubiscentimeter verarbeitetes Eisen ein Gewicht von 7,8 Gramm zu Grunde gelegt.)

Hierbei ning namentlich festgestellt werden, daß niemand, anger dem ausführenden Baubeamten oder dessen Stellvertreter, Arbeiten bestellen darf, und daß alle außersem gesertigten und verwendeten Arbeiten, wenn ihr Gewicht auch durch Wageatteste nachgewiesen ist, nicht bezahlt werden.

Für die Glaserarbeiten nuß die Art und Weise, in welcher bei der Abnahme das Glas gemessen werden soll, näher bezeichnet werden. Namentlich nuß bestimmt werden, ob nur sichtbares Glas in Rechnung gestellt werden darf, oder ob dasselbe im Kittsalz und mit Quersprossen, bei runder Form, ob in Wittels oder in den größten Abmessungen zu berechnen ist. Die Abnahme geschieht übrigens nach Quadratmetern.

Bei Anstreichers und Staffiererarbeiten ung bemerkt werden, daß die Abnahme nach Quadratmetern der gestrichenen Fläche geschieht, daß hierbei aber die Gliedes rungen an Thüren und Fenstern, die nicht von Bedeutung sind und eine näher anzugebende Ansladung nicht erreichen, nur in plano gemessen werden, daß Thürs und Fensters dicken nicht in Rechnung kommen dürsen, daß serner der Anstrich der Fenster nur von einer Seite berechnet werden darf, daß die Ölfarben nur ans reinem Bleiweiß oder Zinkweiß und den nötigen Farbenzusätzen heraestellt werden

dürfen, daß der Anstrich nach den Langfasern des Holzes geschehen muß und wie oft derselbe wiederholt werden soll.

Dem Klempner (ober Blechschmied) und Kupfersschwied sind außer einer genzuen und detaillierten Besichreibung der Konstruktionen die Blechstärken nach dem Gewicht eines Quadratmeters und bei Zinkblechen auch noch nach der Fabrik-Nummer genan zu bestimmen. Die Ubsnahme geschieht nach Quadratmetern der sichtbaren, nicht der wirklich verarbeiteten Flächen.

Bei Töpferarbeiten ist die Konstruktion der Ösen und die Farbe und Güte der zu verwendenden Kacheln genau anzugeben. Die Ösen müssen in ihren Fugen dicht gesetzt und gut verankert sein. Die Bezahlung der Töpferarbeiten geschieht nach Stücken, wobei eine Angabe der Länge, Breite und Höhe des Dsens nach der Kachelzahl und eine weitere genaue Beschreibung stattsinden muß.

Den Verträgen über Centralheizungen liegen gewöhnlich specielle Zeichnungen und Anschläge zu Grunde.
Der Lieferant muß sich verpflichten, die Räume bei strenger Kälte bis zu einer bestimmten Temperatur (17—20° C.) zu erwärmen, die Leitungen und Heizerparate rechtzeitig anbringen zu lassen und den Heizer gründlich zu instruieren. Gewöhnlich ist eine Garantiezeit bis zur erfolgten Bewährung der Anlage (ca. 1 Jahr) festgesetzt und wird dann eine eutsprechende Kantion bis zu diesem Zeitpunkt innegehalten. 1)

Bint- und Cifenguß-Arbeiten. Der Guß muß ohne störende Nahte, Blasen, Tliden und Verfittungen sauber und genan in den vorgeschriebenen Magen hergestellt fein.

Das Gewicht der gelieserten Stücke darf das im Ansschlage berechnete um nicht mehr als 5—10 Proz. übersteigen. Sonstiges Mehrgewicht wird (vergl. die allgemeinen Bestingungen) nicht bezahlt. Bei sehr wichtigen Konstruktionssteilen sind Probebelastungen auszubedingen.

Gas- und Wasserleitungs-Arbeiten. Die Gas- und Basserihren sind aus Schmiedeeisen (Gußeisen, Knpfer) auszuführen, die Anice können in Aupser gesertigt werden. Alle Basserihren, welche in Zimmer treffen, sollen in Schlitze gelegt werden und die Gasröhren im Put verdeckt liegen. Die Röhrenverbindungen sind so auszusühren, daß ein Undichtwerden derselben, sowie Beschädigung der Decken und Wände ausgeschlossen bleibt.

Aum. Auch bei diesen Arbeiten wird meistens eine Garantie für die Güte ber Lieferungs = Objekte ausbedungen.

Es liegt auf der Hand, daß anßer den hier gegebenen Andeutungen noch für die verschiedenartigsten Teile des Baues Bestimmungen in die speciellen Bedingungen aufzusnehmen sein werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die Herstellung der Heizungss und Bentilations Sinrichtungen, der Gass, Wasser und Telegraphen Anlagen, der Ans

<sup>1)</sup> Bergl. § 85, 86 und Ministerial=Berfügung vom 7. Mai 1884.

bringung von Blitzableitern, Glockengießer-Arbeiten, Uhren n. dergl. mehr. Hier werden insbesondere die neuesten und bewährtesten Konstruktionen auszuwählen sein, so daß der leitende Banbeamte schon vor der Aussührung Specials berechnungen, Entwürse und Anschläge bewährter Firmen über diese Gegenstände einzusordern und nach deren Prüfung die relativ vorteilhafteste Disposition zu wählen hat.

## § 7.

# Tedinische Vorbereifung auf der Bauftelle.

Nachdem alle die Bauausführung betreffenden Bershandlungen geschlossen, die Baufonds zur Disposition gestellt, die Urt der Ausführung, die Zeit des Beginnens und der Vollendung sestgestellt sind, wird die eigentliche technische Borsbereitung auf der Baustelle ins Auge zu sassen sein.

Zunächft sind richtige Kopien der Zeichnungen, Unschläge und sonstiger, auf die Ansführung bezüglicher Schriftstücke zu nehmen. Hiernach werden die eigentlichen Werfzeichnungen am besten in so großem Maßstabe aufgetragen, daß die einzelnen Steinschichten daraus erkannt werden können. — Diese Arbeiten liegen dem Baumeister, resp. Bauführer, welcher den Van beaufsichtigen soll, mit den etwaigen Hilfsarbeitern ob.


Die Originalentwürfe gehen, wenn sie von dem ausführenden Baumeister oder unter dessen Leitung gesertigt sind, in dessen Archiv.

Runmehr beginnt das Absteden des Gebändes oder ber Gebände auf der Banstelle. Hierbei ist die größte Sorgsfalt zu beobachten, daß diese Fundamentalarbeit unverändert während der Daner des Baues beibehalten werden könne.

Die Flucht des Gebändes, d. h. die Richtung seiner Hauptfront wird in den meisten Fällen gegeben oder doch leicht zu bestimmen sein. Diese Richtung ist durch eine straff gespannte Schnur, welche man um ein Paar eingeschlagene runde Pfähle schlingt, zu bezeichnen. Man nimmt hierbei gewöhnlich die Flucht der "reinen Maner", d. h. der Manerstäche über dem Sockel des Gebändes an, so daß alle Vorsprünge (des Sockels, Kellers, Banketts-Manerwerts) nach außen vortreten. Bekommt das Gebände "Risalite", so können diese entweder vor das allgemeine Alignement vortreten oder sie kommen in dem selben zu liegen, so daß die übrigen Teile des Gebändes zurücktreten.

Ist die Flucht bestimmt, so nuß einer der Echuntte des Gebändes durch einen eingeschlagenen Pflock bezeichnet werden. Man nimmt hierzu am besten einen Pflock von rundem Querschnitt und schlägt den Echstlock so ein, daß er die Schnur berührt. Gleichzeitig soll die Flucht der ansstogenden Gebändesront ihn an der inneren Seite berühren, der Pflock also anßerhalb der beiden Fluchtlinien stehen, wie bei A und B (Fig. 1). — Um nun an diesen Eckpslock die zweite Fluchtschnur spannen zu können, muß im Eck

ein rechter Winkel angetragen werden. Dies geschicht mit einem aus behobelten Latten zusammengesetzten rechtswinkligen Treick, wie bei A (Fig. 1) zu ersehen. Legt man



also den Schenkel Ab des Dreiecks so an die Fluchtschunk, daß diese daran "spielt", so kann längs des andern Schenkels eine zweite Schnur gespannt werden, die nut der ersten einen rechten Winkel bilbet.

Zuweisen bedient man sich zur Absteckung rechter Winkel nur der Schnur und eines Maßstabes. Wenn man nämlich (Fig. 1) von A nach b hin auf der Schnur 3 m abmißt und diesen Punkt etwa mit einer Stecknadel bezeichnet, die zweite Schnur um den Pflock bei A besestigt und auf dieser von A aus die Länge von 4 m abmißt und ebenfalls durch eine Nadel e bezeichnet, so darf man in dem Punkte b nur einen genan 5 m sangen Maßstab aulegen und die zweite Schnur so spannen, daß der auf ihr bezeichnete Punkt e mit dem andern Ende des Maßstabes zussammenfällt, um dadurch die Schenkel eines rechten Winkels zu erhalten. Daß beide Schnüre möglichst horizontal gesspannt werden müssen, ist einleuchtend.

Der gebildete Techniker wird sich angerdem der Instrumente zum Absteden rechter Winkel (Winkelspiegel2), Winkelprisma) bedienen können, mindestens im stande sein, die etwaige Ungenanigkeit der Abstedung mit der Schnur dadurch zu kontrollieren.

Mißt man auf der ersten Fluchtschnur die länge der Borderfront ab und bestimmt den zweiten Echunkt des Gebändes in B, so kann man hier auf dieselbe Beise einen rechten Binkel antragen, wieder eine Schnur spannen und nun auf den Schnüren AD und BC die Tiefe des Gebändes antragen, in C und D Pflöcke einschlagen und

<sup>1)</sup>  $(Ab)^2 + (Ac)^2 = (bc)^2$ .

<sup>2)</sup> Den Wintelspiegel und seine Anwendung zum Abstecken rechter Wintel findet man aussichrlich dargestellt in: A. Scholy, "Die Fachschule des Manrers" (I. Abschn. S. 8). Leipzig 1887, J. M. Gebhardt's Verlag.

so das Gebäude-Rechtest umgrenzen. Beim Abmessen bedient man sich immer zweier, drei oder fünf Meter langer, am besten an den Enden beschlegener Maßstäbe.

Ist das Rechteck ABCD abgesteckt, so hat man die Längenmaße der Seiten und die Winkel nochmals zu prüfen.


Hat das Gebäude außer den rechten auch schiefe Winkel, so ist die Operation im allgemeinen dieselbe, wie beschriesben, nur muß dann auch der schiese Winkel aus dem Plane auf die Baustelle übertragen werden. Man bedient sich hierzu des "Schrägmaßes" oder der "Schmiege", welche den aus Latten gebildeten verlangten schiefen Winkel enthält (vergl. Fig. 1 bei A). Sicherer ist es, bei A eine Normale AD zu errichten und die Länge DE genau übereinstinnnend mit dem Plane anzulegen. Die Absteckung des rechten Winkels bei A ist dann wie im ersten Falle zu bewirken und das Abmessen der Strecke ED hat keine Schwiesrigkeit. — Uberhaupt ist das Abstecken schiefwinkliger Grundsrisse immer etwas umständlich und ersordert die sertige Arbeit noch mehrsache Kontrolle.

Sind die Edpunkte des Gebäudes durch eingeschlagene Pflöcke bezeichnet, so schreitet man zur Anfertigung der so= genannten Schungerüfte, weil die Echpflode beim Ausgraben der Fundamenterde verloren gehen würden. Zu dem Ende werden in hinreichendem Abstand von jedem Edpflock drei Pfähle aus Kreuzholz, d, e, f (Fig. 1), tief in den Boden getrieben, derart, daß die Linien de und ef parallel zu den Gebäudefronten find. Diefe Bfahle läßt man etwa 30-40 cm über dem Terrain hervorragen und verbindet sie unter sich durch starke, besäumte Latten. Ift dies geschehen, so werden über den Lattenoberkanten starke Schnüre gezogen und diese mit Hilse eines Bleilotes fo lange geschoben, bis sie vertikal über den früher abgesteckten vier Edpunkten liegen. hierauf werden die Schnurstriche eingeschnitten und deutlich durch farbige Marken bezeichnet. Ist also die Kundamenterde entfernt, so läßt sich jederzeit durch freuzweises Unspannen ber Schnure und mit Silfe des Bleilotes jeder der Echunkte wieder finden.

Auf dem Schnurgerüft kann man nun den Sockelvorsprung, die verschiedenen Stärken und Absätze der Frontswand, überhanpt alle wichtigen Maße des Sockelgeschosses verzeichnen. Die Längen der Schnurbank de und ef in Fig. 1 richten sich nach der Gestalt des Querprosiles der Mauer.

Wie das Schunrgerüft benutzt wird, um ein Mauereck auf der Sohle der Bangrube anzulegen, zeigt Fig. 2. Die gespannten Schnüre sind mit KK bezeichnet; in ihrem Kreuzungspunkt 1 ist ein Bleilot herabzelassen, dessen Fußpunkt L vertikal unter dem Echpunkt liegt.

Die Maglatten. Nachdem auf diese Weise Lage und Grundsorm des ganzen Gebäudes in seinem äußeren Mauerwerk genau auf der Baustelle sestgelegt ist, sind



weitere Borrichtungen nötig, um die Thur- und Fenstermittel, refp. die Beite biefer Offnungen, als Borfprunge, Bfeiler, inneren Wände und sonstigen Anlagen durch unverwischbare Zeichen zu markieren. Dies geschieht durch gehobelte Latten, welche so zu verbinden sind, daß sie leicht auseinander genommen, aber auch ebenso leicht nuverrückbar zusammengelegt werden können. Der Zusammenstoß der Latten-Enden wird am besten mit gerader Überblattung hergestellt, durch welche Schrauben mit Flügelinuttern gestedt werden fonnen. Die Maglatten, auf welche alle oben genannten wichtigen Abmeffungen eingeritt find, müffen nach ihrer Reihenfolge mit Zahlen bezeichnet werden. Alle zu einer Frontlinie gehörigen Latten erhalten außerdem eine besondere Bezeichnung. Um Berwechselung zu vermeiden, trägt man die specielle Bezeichnung der Lattenlinien in den Grundriß ein.

Demnächst wird anch für die Umzäunung der Banfielle, für Anlage der Banbude (für die Arbeiter), resp. des Banbureaus, der Wächterbude, der Masterialsund Arbeitsschuppen Sorge zu tragen sein. Die Umzäunung muß so geräumig angelegt werden, daß bei der Ansführung keinerlei Behinderung entstehen und doch auch der nötige Materialvorrat ausgestellt werden kann. (Ein beschränkter Bauplatz ist nur im Notfall zu acceptieren.)

Die Umzäunung muß die zum Material-Transport erforderliche Anzahl von Thorwegen und Fallbrett-Öffnungen, außerdem aber möglichst wenig Thüren haben, damit die Überwachung leicht stattfinden kann. Dieselbe ist an den öffentlichen Straßen mit einem nach innen geneigten Schutzdach zu versehen.1)

<sup>1)</sup> Dies sergiebt sich hurch Messung der Diagonalen, bie in jedem Nechted gleich sein mitsen

<sup>1)</sup> Ju den größeren Städten ift die Anordnung der Bangäune durch polizeiliche Vorschriften, in Verlin durch Instruktion vom 9. Mai 1866 geregelt. Ein derartiger Banzann mit Schutzach ift dargestellt in A. Scholy, Fachschule des Maurers, S. 12.

Das Banburean ist — wenn irgend möglich — so auzulegen, daß der Ban, namentlich aber der Eingang zur Banstelle von dort aus übersehen werden kann.

Wächterbuden sind, wenn die Baubude feine geseignete Stelle erhalten fann, am besten unmittelbar am Eingang zum Bauplat anzulegen.

Material. Schuppen sollen eine derartige Lage erhalten, daß Fuhrwerf aller Art zu ihnen gelaugen kann.

Deninächst ist Sorge zu tragen für die Anlage eines, und bei größeren Bauten einiger Brunnen. Den Brunnen stellt man so auf, daß er möglichst nach Ausführung des Baues beibehalten werden kann; sollte dadurch eine zu große Entsernung von der Kalkgrube herbeigeführt werden, so ist es nötig, durch eine Rohrleitung dem Übelstande abzuhelsen. Wo der Anschluß an vorhandene Wasserleitungsrohre — wie innerhalb der Städte — möglich ist, wird sich diese Anordnung besonders empsehlen, weil weiches Wasser zur Bearbeitung des Mörtels in allen Jällen vorzuziehen ist.

Ralfgruben sind in hinreichender Anzahl anzulegen, so daß Mangel an Kalk nicht eintreten kann und zu den Puharbeiten frisch gelöschter Kalk nicht verwendet zu werden braucht. Die Gruben werben so angelegt, daß sie etwa 40 Heftvliter gelöschte Masse ausnehmen können. Bei ihrer Anlage ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß der Kalk beim Löschen mehr Raum bedarf, als wenn er sich gesetzt hat. Die Kalkgruben sind mit massiven Umfassmänden herzustellen und erhalten ein in Sand gelegtes flachseitiges Pflaster.

Die Saudkaften werden in unmittelbarer Rabe ber Kalkgruben und in hinreichender Anzahl, jede etwa 20 cbm haltend, angelegt. Wo das Herauschaffen des Sandes durch Karren geschieht, verdienen Sandgruben den Borzug.

Neben den Saudgruben und Kalfgruben werden unmittelbar die Kalkmacherbänke angelegt. Neben der Kalkmacherbank wird ein Raum zur Aufnahme des geschlagenen Mörtels und die sogenaunte "Ladebank" hergestellt und zum Schutze gegen Sonnenstrahlen und Regen, sowie zum Schutze des bearbeiteten Mörtels, auf den Regen und Sonne nachteilig einwirken, diese ganze Vorrichtung mit einem Bretterdach überdeckt. — Wenn der Mörtel durch Maschinen bereitet wird, treten gewisse Modisstationen ein, welche beim Grundban erörtert worden sind.

Zum Zusammenrusen der Leute beim Verlesen der Namenliste, wenn die Ausführung in Rechnung geschieht, sowie zum Zeichengeben für den Beginn und Schluß der Arbeit wird bei größeren Banten eine Glocke nötig. Diesselbe wird am besten entweder neben dem Banburean oder neben der Bächterbude ausgestellt.

Nach diesen Vorbereitungen ist endlich auch ein solcher Materialvorrat zu beschaffen, daß weuigstens einen Monat ohne Unterbrechung gearbeitet werden kann, ehe Mangel ein-

tritt. Auf die Austellung des Wächter-Personals ist ebenfalls Sorgfalt zu verwenden.

## § 8.

## Von der Führung des Banes.


In den wichtigsten Gegenständen, welche dem Banleitenden bei Beginn der Arbeiten obliegen, gehört vor allem
die Untersuchung des Baugrundes, die Überwachung der Fundamentgräben und die Sicherung derselben durch
"Steifen", damit bei anhaltend nassem Better kein Unglück geschieht. Reben den Jundamentgräben dürsen Materialien nicht ausgesetzt werden, damit durch die Last nicht
eine Ablösung des Erdreichs bewirft werden kann. Für die Herstellung dieser Gräben hat in der Regel der Unternehmer der Maurerarbeiten Sorge zu tragen. Hänsig werden dieselben aus Ösonomie nicht mit der nötigen Böschung ausgesührt und das Jundamentmanerwerk bei standsähigem Grunde daher in kurzen Stücken ausgesührt. Diese Urt der Aussiührung ist verwerslich, weil sie nur auf Kosten des guten Berbandes ersolgen kann.

Bei Ausführung von Pfahlroften und liegenden Roften unß eine detaillierte Zeichnung gegeben werden, worans die nötigen Hölzer genau zu entnehmen sind. Die einzelnen Pfähle müssen nit Nummern versehen sein; anch ist ein Rammeregister anzulegen, in welches nicht nur die Länge und Stärke sedes Pfahles, sondern auch die Anzahl seiner Digen und das Eindringen bei seder Hitz genan zu verzeichnen ist. (Bergl. III. Abschnitt "Grundban" § 28, Schluß.)

Bei Wasserschöpfarbeiten sollen die dazu nötigen Arbeiter in das Journal speciell eingetragen werden, damit eine richtige Ermittelung der aufgewendeten Kosten möglich ist. Nunmehr ist zu untersuchen, ob die Kellersohle auch wassersteil liegt und nicht von dem befannten höchsten Basserstande erreicht werden kann. Darf die Kellersohle nicht höher angelegt werden, so sind zur Abhaltung des Bassers von dem Kellersußboden Borkehrungen, die noch der Besprechung bedürsen, zu tressen (of. Erläuter. Bericht ad d).

Die anfgeführten Fundamente mussen zunächst horizontal abgeglichen und bei der Anlage der Kellerräume durch genaues Abwiegen die Fußbodenhöhe bestimmt werden. Außerdem ist Bedacht zu uehmen auf die Trockenstegung des Mauerwerks gegen aussteigende und Erdsseuchtigkeit, was durch Jolierschichten und Lustschichten erreicht wird. Ebenso ist Sorge zu tragen für Entwässerung des Baugrundes, wenn solche nötig sein sollte, wobei Orainsröhren gute Dienste leisten.

Ann. Das Berfüllen ber Jundamentmauern, ehe fie gehörig ausgetrodnet find, ist verwerflich, namentlich bei Bruchsteinmanerwert. Damit die Steine ihre Bruchsenditigfeit abgeben können, sollten sie einige Wochen vor der Berwendung zur Banftelle angesahren werden. Ganz besondere Aufmerksamkeit erfordert die trockene Herstäume. Man hat daher vor allem Maßregeln zu treffen, daß die Erdfeuchtigkeit weder von unten, noch von der Seite in dem hygrostopischen Steinsmaterial aufsteigen kann. Es wird deshalb zunächst eine Usphaltschicht ab (Fig. 3) auf die sogenannte Abgleichungsschicht ber Fundamente aufgebracht, sodann eine ½ Stein



starke Mauer von Ziegelsteinen in Cementmörtel in 6 bis 7 cm Abstand von dem Kellermauerwerk aufgesührt und mit diesem durch die nötigen Bindersteine a verbunden und oberhalb mit einer doppelten Flachschicht in Cement abgedeckt. Dierdurch bildet sich eine schützende Luftschicht gegen seitlich herantretende Erdseuchtigkeit. Um ganz sicher zu gehen, kann man auch die Köpfe der Bindersteine a, a, soweit solche in die Kellermauer eingreisen, vorher in Asphaltteer tauschen. — Kann man mit dem Isolierungsmauerwerk nicht nach außen vortreten, so legt man die Luftschicht nach innen.

Soll nun der Kellersußvoden massiv hergestellt werden, so empsiehlt sich als überzug ein 1,5 bis 2 cm starker Asphaltbelag. — Hölzerne Fußvöden in Kellerräumen müssen ganz besonders sorgfältig isoliert werden. Zu dem Ende pflastert man zunächst über dem Kellerplanum mit Flachsschicht mit Ziegelsteinen oder Platten und legt darauf in Entsernungen von 1 m nebeneinander 2 Dachsteine 6 in Cement, welche oberhalb mit Asphalt abgedeckt werden. Hierauf werden die Fußbodenlager f, f gestreckt und darüber die Dielung g verlegt. Den Hohlraum zwischen den Lagershölzern bringt man zweckmäßig mit dem Osen in Verbindung. Da die Lagerhölzer hohl liegen, ist die Kommunistation eine vollständige und ein den Feuerraum vertital durchdringendes Ventilationsrohr von Eisen wird daher das

Absaugen der fenchten und kalten Luft aus dem Hohlraum konstant bewirken. (Cirkulationsfeuerung.)

Sollen endlich Kellerräume unter dem Wasserstande wasserfrei angelegt werden, so legt man in größeren Räumen ein rostähnliches Fundamentgemäuer an, damit der Wasserdruck die Fußbodenplatten nicht heben kann; darüber kommt eine doppelte Flachschicht von guten Mauersteinen in Cement; auf den so hergestellten Fußboden bringt man eine 8 cm starke Betonschicht aus Cement und Kies an, an den inneren Wänden eine 5 cm starke und 50 cm über den höchsten Wasserstand hinausreichende wasserrichte Bekleidung, deren Winkel ausgerundet werden.

Demnächst hat der Aufsichtsbeamte seine Aufmerksam. teit auf das richtige Einspannen der vorkommenden Gurtund Wandbogen zu richten, namentlich auf die zwedent. sprechende Unfertigung und Aufstellung der Lehrbögen und die angemeffene Konstruktion derselben zu achten. Die Bewölbe selbst werden erst nach Eindedung des Gebäudes cingespannt. Daraus erwächst der Vorteil, daß das Bebäude schneller unter Dach gebracht werden kann, und daß die Widerlager erst dann die Gewölbe aufnehmen, nachdem sie sich gesetzt haben. — Diejenigen Gurtbogen, welche oberhalb Wände zu tragen haben, werden gleichzeitig mit dem Manerwerk heraufgenommen. Beim Ausruften derselben ift eine genaue Beobachtung ihres Verhaltens notwendig, das mit erforderlichenfalls "Berankerungen" angeordnet werden fonnen. Solche Unter sollen vor dem Ginwolben in Erwägung gezogen werden, um das spätere Ginstemmen in frisches Mauerwerk zu vermeiden. Wird die Berankerung jedoch nachträglich bewirkt, so muß die Unkerschiene an den Enden Schranbengewinde erhalten, über welche der Splint geschoben und mittels Mutter befestigt werden kann.

Auf die abgeglichenen Kellermauern werden nun die Sockelmauern aufgesett. Wenn diese eine Quaber-Betleidung erhalten, versetzt man zuerst die Eckquader, hierauf die Kellersenster- Einfassungen und setzt die Zwischenquadern mittels der zahnlosen Säge, Sand und Wasser exakt ein. Rach dem Bersetzen einer Quaderschicht wird dieselbe hintermauert und die Hintermanerung mit der Ebene der Schicht abgeglichen. Bevor aber eine zweite Schicht aufgebracht werden kann, ist das obere Lager der ersten mittels der Schwage genau zu prüfen und muß dasselbe nötigenfalls vom Steinhauer durch Nacharbeiten in eine Horizontale gebracht werden. Die aufeinander folgenden Quaderschichten, sowie die einzelnen Steine einer jeden Schicht sind durch Buchstaben und Zahlen genau zu bezeichnen. Alle Steinhauerarbeit ist frühzeitig zu bestellen und vor Juangriffnahme des Baues zur Bauftelle anzuliefern, wenn der Ban ohne Störung fortgeführt werden foll. Dabei wird vorausgesetzt, daß die angelieferten Steine in Bezng auf Gnte bes

Materials und Abmessung der Stüde den gestellten Ansforderungen genügen.

Beim Bersetzen der Kellersenstergewände werden die Gitterstäbe meistens mit in die für sie vorgehauenen Löcher eingesetzt und später vergipst.

Nach dem Versetzen der Sockelmanern werden die Hausteine mit dicem Lehmwasser überstrichen, um das Einsfressen von Kalkwasser beim Aufführen der Etagenmanern zu vermeiden; das Sockelgesims aber wird mit Strohlehm bekleidet und mit Brettern zum Schutz gegen herabsallende Steine abgedeckt.

Werden die Gesimse aus Backtein gehauen, so hat der Bauleitende vorher genaue Schabkonenzeichnungen ans zusertigen und auf guten Verband des Mauerwerks Rücksicht zu nehmen.

In heißen Sommertagen sind die Mauerziegel gehörig von dem anhastenden Staube zu reinigen und durch Übersgießen sencht zu halten. Bei nassem Wetter dagegen kann nur so lange gemanert werden, als die Mauerziegel nicht "schwimmen". Das Ausgießen der Schichten ist zu versmeiden, damit der Kalk nicht aus den frischen Mörtelsugen ausgewaschen werde und anch die Steine nicht zu viel Wasser anziehen.

Sobald die Mauern des Erdgeschosses mit ihren Difnungen und massiven Zwischenmauern bis zur sogenannten ersten Gleiche aufgeführt sind, wird mit dem Legen der Manerlatten begonnen. Diese haben den Zweck, den Druck des Gebälfes auf die Pfeiler gleichmäßig zu verteilen: sie werden daher stets nur auf den Pfeilern, nicht auf den Tenfterbogen gestoßen. Nachdem die Baltenanter angeichlagen und die mit Holzteer getränkten Balkenköpfe gehörig vermauert sind, kann zu dem Aufführen der nächsten Etage geschritten werden. Kommt als Horizontal = Teilung ein Gurtgesims aus Quadern zur Anwendung, so wird wieder mit dem Bersetzen der Ecffinde begonnen. horizontal zu lagernden Hauptsteine, als Fensterbänke, Gurte, Konsolen 20., sind an ihrer untern Fläche möglichst eben zu bearbeiten, damit sie auf dem ausgeglichenen Mauerwert ohne Unwendung von Schieferplätichen verset werden fönnen und nicht nur an einzelnen, sondern an allen Stellen aufliegen.

Im ersten Stockwerf wiederholen sich die Arbeiten der vorhergehenden Etage, und wenn das Gebäude nicht mehrere Etagen erhält, wird nach Herrichtung der "Gleiche" mit dem Ausbringen der Dachbalkenlage resp. des Dachstuhles begonnen. Nachdem dann die Schornsteine über Dach geführt, Anssteigethüren, Oberlichter und Dachsenster, kurz alle Konstruktionsteile, welche die Dachsläche durchbrechen oder darin liegen, hergestellt sind, kann an die Einde Eung des Daches gegangen werden. — Diese ersolgt auf Lattung

ober Schalung. Bei der Eindeckung des Daches sind auch die Rinnen und Abfallrohre anzubringen.

Im Innern ift nun mit dem Ausstaaten der Baltenfache zu beginnen und Strohlehm darauf zu tragen. Erft später, furz vor Einbringung der Fußboden, ift der Reit mit trochnem gehm, Schutt, Coafsaiche ober Schlacken auszufüllen. Nachdem auch die Kellergewölbe und die Läufe und Podeste der gewölbten Treppen einschlieflich der Stufen - Aufmauerungen hergestellt worden find, fann die polizeiliche "Ubnahme des Rohbanes" angemeldet und bewirft werden. Bon diesem Zeitpunkt bis gur Inangriffnahme des inneren Butes ist mindestens eine Frist von 6 Wochen innezuhalten, damit das Mauerwerk verher genügend austrochnen fann. Ginige Arbeiten fonnen inzwischen doch vorgenommen werden, nämlich das Ausrüsten der Rellergewölbe, Reinigen ber Rellerranme von Schutt, Ginbringen des Kellerpflafters, Ziehen der Gasrohre, das Schalen der Decken und das Berjetzen der steinernen Treppen. sofern dies nicht nach polizeilicher Vorschrift schon vor der Robban-Albnahme geschehen mußte.

Pugarbeiten. Sobald die für Anstrocknung des Mauerwerks vorgeschriebene gesetzliche Frist verstrichen ist, kann mit Ansertigung der Putzarbeiten begonnen werden, und zwar zunächst in den oberen Etagen, in welchen freiere Lage und geringere Wandstärke das Austreten der Fenchtigsteit leichter ermöglichen. Kellermauern und Gewölbe bleiben daher bis zuletzt zurück, weil sie nach Ausbringen des Putzes nur sehr schwer austrocknen können.

Die innere Putjarbeit beginnt mit dem Dedenput auf Schalung. In der letteren sollen um schmale (oder aufgespaltene), schwache, trodne Bretter verwendet werden. Die Methode der Herstellung ist im II. Bande beschrieben.

Der Deckenputz und der obere Teil des Wandputzes wird von Bock gerüften aus hergestellt; auch die Deckensund Wandgesimse, Hohlkehlen (Bouten) sind von diesem Gerüft aus in Angriff zu nehmen. — Übrigens werden die Wands und Deckenflächen, welche eine elegante Farbendeshandlung erhalten sollen, mittels eines mit Filz bezogenen Reibebrettes geglättet ("gesilzt"). Die Wandslächen, welche tapeziert werden sollen, sind dagegen des bessessen Haftens wegen nur mit dem gewöhnlichen Reibebrett abzureiben. Alte Pseilerkanten, welche dem Abstohen ausgesetzt sind, werden mit dem Puthobel abgernndet oder abgesaft.

Auf die Puharbeit im Junern folgt das Anbringen der Stuckarbeiten, das Belegen der massiven Fußsböden mit Sandsteins oder Schieferplatten, mit Backteinen oder gesormten Thousslesen und das Ausbringen der Asphaltschriche. In den Küchen sind die Herde und in den Wohnräumen die Ösen zu setzen. Auch Steigerehre der Wasserleitung und die Abfallrohre der Rosetts, Küchen und Backeinrichtungen müssen in die dazu bestimmten auss

gesparten Schlitze eingebracht und dieselben mit den schon bei Eindeckung des Daches vorgesehenen über Dach ausmündenden Dunstrohren von Blech sorgfältig verbunden werden. Das Legen der Thourohrleitung muß jedenfalls rechtzeitig — d. h. schon vor dem Legen des Kellerpflasters — vom Rohrleger bewirft werden. Nach Fertigstellung des Innenputzes sind auch die Fensterrahmen in den Etagen einzusetzen, zu verputzen und vorher vom Maler zu grundieren; auch können die Deckenmalereien nunmehr in Angriff genommen werden, wenn inzwischen der Decken-Stuck und Putz hinreichend trocken geworden sein sollte.

Nunmehr mussen die Fassaden berüstet und geputzt werden, wozn man sich einer sog. Stangenrüstung bestient (Zeichnung einer solchen ist dargestellt in: Scholtz, Fachschule des Maurers, Taf. 7). Sind größere Steinshauerarbeiten an den Fassaden vorhanden, so sindet stets eine vom Zimmermann hergestellte verbundene Rüstung, die schon beim Aufführen der Geschosmauern gestellt wird, Berswendung. Bon diesem Gerüst aus sind die Nacharbeiten des Steinhauers vorzunehmen und die Fugen sauber zu verfitten.

Juzwischen beginnt der Zimmermann mit dem Legen der Fußbodenlager im Erdgeschoß. Wo Friesteilungen vorkommen, sind häusig zu deren Unterstützung zwischen den Balken schwache Riegel einzuspannen, auf welche der Fries gelegt wird. Wo Parkettsußböden gelegt werden sollen, da ist der Blindboden entweder in Falze zwischen die Balken verlegt oder über die Balkenebene fortgestreckt. Wenn außer den Parketts auch gewöhnliche Dielungen resp. Patentsußböden angebracht werden, so legt man den Blindboden in die Balkensalze, um alle Fußbodenslächen in eine Höche zu bringen.

Weitere Arbeiten des Zimmermanns bestehen im Aufstellen der Holztreppen und Verschalen ihrer Unterseite, serner in Legen des Bretterbelages auf dem Dachboden (Speicher) und im Anfstellen der Verschläge für die Bodensund Kellerräume.

Sobald die einsachen Fensterrahmen und die Futter der Doppelsenster und Balkonthüren mit Steinschrauben oder Bankeisen befestigt und von innen und außen gehörig verputzt, auch grundiert worden sind, kann an das Ginshängen der inzwischen verglasten und verkitteten Fensterflügel gedacht werden.

Dieser Arbeit solgt — vorausgesetzt, daß es die Trockensheit der Wände erlaubt — das Legen der Fußböden. Bei Friessußböden können direkt nach dem wagrechten Berslegen der Wandsriese die Thüren und Panneaux angeschlagen werden, deren Besestigung gegen eingemauerte und bei den Lambris gegen eingegypste Klöze geschieht. Das Legen der verleimten Taseln erfolgt erst dann, wenn das Zuputzen

aller, durch das Anschlagen der Tischlerarbeit beschädigten, Teile des Wandputes geschehen ist.

Nach dem Einsetzen der Thüren, Andringen der Täselungen, Besseiden von Unterzügen, Einsügen der Wandspinde 2c. ist in der Regel der Tischler (Schreiner) sertig. Bei seiner Arbeit kommt es vornehmlich auf reines, trocknes und gesundes Material an, auf genaues Aneinanderpassen der Prosile, auf tiese Nuten, damit bei gestemmter Arbeit das Quellen der Füllungen ungehindert vor sich gehen kann.
— Gleichzeitig mit den Arbeiten des Tischlers sind auch die Abtrittsitze und die Badewannen nehst Badeösen zu stellen und die Zapschähne 2c. anzubringen; die Verbindung der Küchenausgüsse mit den Absaltrohren ist nach Vorschrift (vergl. Abschnitt III, § 9) zu bewirken. Der Anschluß an die öffentliche Wasserleitung wird durch Setzen des "Wasser» messers" gewonnen.

Zu den letzten Bauarbeiten gehört das Putzen der Öfen, das Anbringen der Telegraphen-Leitungen, das Tapezieren der Wände auf einen Untergrund von ungeleimtem Papier, das Grundieren, Streichen und Lactieren der Thüren und Fenster, das Ölen der Sichenholz-Arbeiten, resp. das Wachsen und Bohnen derselben, das Malen der Holzarbeiten und das Anbringen der Gasbeleuchtungs-Gegenstände. 1)

Zu den Anstricharbeiten ist noch nachzuholen: daß bei lackierten Arbeiten die Holzssäche nach dem Grundieren mit Bimsstein und Wasser glatt geschliffen werden muß, worauf ein zwei bis dreimaliger Anstrich und darüber erst der Lacksberzug aufgetragen wird.

Die zu tapezierenden Bände werden zunächst geleimt. Dann wird die Mafulatur mit Rleifter aufgeklebt und nach dem Trodnen derselben werden die gröbsten Erhöhungen der Butförner mit Bimsstein abgeschliffen, auch Banditreifen mit Nägeln dicht unter dem Dedengesims befestigt, um die Ränder der Tapeten, die sich von frischem But gern ablösen, fest anhaftend zu machen. Bang zuletzt werden die eigentlichen Tapeten aufgebracht, welche als Uni-fond-Tapeten und gemusterte Tapeten unterschieden werden. Lettere fonnen Glangs oder Golddrucktapeten, geprefte oder Leder-, Marmor-, Holz- und Belonrtapeten sein. Die Wände erhalten dabei Felderteilungen durch Uni-fond, Borduren und polierte, gewachste oder vergoldete Holzleisten mit zugehörigen Edstücken. In gleicher Weise werden Lambris von diversen natürlichen oder imitierten Holzarten und aufgesetzten Stäben hergestellt, während für Badezimmer guweilen präparierte unverwesliche Tapeten (meist eine Imitation der holländischen Rachelbefleidungen) zur Anwendung fommen.

<sup>1)</sup> Daß die Decken= und Wandauslässe der Gasrohrleitungen vor dem Anbringen der Hängearme, Kronen und Wandarme mit Pfropsen verschlossen werden müssen, ist in Abschnitt II dieses Bandes erörtert worden.

Die Berechnung der Kosten sür das Tapezieren gesichieht nach der Stückzahl der Tapeten. Ein Stück Tapete hat gewöhnlich 0,47 m Breite und 8,16 m Länge, also 3,84 qm Juhalt, so daß es in gewöhnlichen Zimmern meistens zu zwei Bahnen ausreicht. And die Bordüren werden nach Stücken von 8,16 m Länge bezogen.

Unm. Bahrend des Tapezierens muffen die Fenfter geschloffen gehalten werden, weil durch zu rasches Abtroduen des Aleisiers die Tapeten gern abspringen.

Bur Fertigstellung des Baues gehört endlich auch das

Legen des Trottoirs, das Pflastern der Zugänge und die Einfriedigung des Hofes und Gartens, falls ein solcher vorhanden ist.

Bei allen von den Unternehmern gelieferten Materialien wird der Anffichtsbeamte gut thun, sich die Überzengung zu verschaffen, daß sie nach Probe geliefert, eventuelt den Bestimmungen des Bertrages gemäß zusammengestellt wurden. Im übrigen werden die Anordnungen so zu treffen sein, daß die Banarbeiten in zwecknäßiger Reihensolge und ohne Unterbrechung sortgesührt werden können.


## Drudfehler-Bergeichnis.

Huj	Seite	133,	Spatte	2,	Beile	17	pon	обен	ijt	flalt	\$ 66	511	lesen.	g 51	
P7	,,	135,	,,	Ι,	"	-1	,,	"	"	,,	\$ 57	/+	**	\$ 54.	
"	,,	136,	,,	5,	"	4	"	**	11	11	\$ 66	.,	"	\$ 52.	
"	"	160,	"	2,	"	21	,,	"	,,	"	В.		"	C,	
.,	**	228,	"	2,	"	14	"	"	**	,, 3	Laf 1	ī ,,	17	In 17	i

Leipzig.

Druck von A. Th. Engelhardt.

Taf. 1.




Breymann IV Versch. Konstr 3. Aufl

J.M. Gebharat's Verlag Leipzig.



















Breymann IV Versch Konstr 3 Aufl
































Fig. 4.








Fig.3.








- 1
1









































Breymann IV. Versch. Konstr 3 Aufl.

















Breymann W. Versch, Konstr 3. Aufl































































SOHOW WOHO HOW SOHOKS! HO HO SO HOLONGE 25 HOR 















































































































































Breymann IV Versch Konstr. 3 Aufl.



M Gebilardi Verlag, Leipzig.










Heizanlage der Maria Magdaler Fig.1. L AB Fig.5. Fig.6. Schnitt GHK Schnift EF Fig.4. Schnitt CD 

0,5

Breymann IV Versch. Konstr 3. Aufl.




M Gebierat's Verlag, Lorging






















Breymann IV Versch. Konstr 3. Aufl





















H. Heine's Patent his

für Warmwsall

Fig.1.Schnitt nach AB.

Fig.2. Schnitt nell.






## Vasserrohr Kessel

er Heizungen.

C.D.


Fig. 3. Aeussere Ansicht.
















































Durchschnitt. 33 22% 24 Grundrifs d. II. Etage. 3.5 23 Grundrifs d. L. Etage. 

Neue Realschule in Darmstadt.











Taf. 40.





























































## Heizungsanlage


des





















## Dampf-Niederdruck-Heizung (System Körting.)

## Anordnung der Kesselanlage.








































Taf. 49.






















Fig. 2. Ansicht mach A B.




Fig. 3. Ansicht nach & D.





Fig. 4. Ansicht nach & F












Fig. 4.




Fig.3.




Fig.1.







Fig. 2.






JM.Gebhardts Verlag, Leipzig.














































)





















Breymann IV Versch Konstr 3.Aufl

JM Gelir rat's Verlag Le.pz










Breymann W. Versch. Konstr 3. Aufl.








Taf.61.











GETTY CENTER LIBRARY

3 3125 00929 0251

